

### **IMPORTANT:**

Electronic modules are programmed with the latest software available at the time they are manufactured. Please have your dealer check to see if updates are available. The software versions for both the cab display module (CDM) and the windrower control module (WCM) are shown in the top left corner of the CDM (section A below) when PROGRAM (F) and SELECT (C) buttons are pressed.

This module was configured at the time of manufacture for operation in North America and for the model number shown on the top line of display B when the key is first turned on. If your windrower is not in North America and/or model number does not match the windrower that you have, to ensure that your windrower meets local road regulations and to obtain optimum performance, you MUST have your dealer reconfigure this module.

### **IMPORTANTE:**

Los módulos electrónicos están programados con el software más reciente en el momento que se fabrican. Por favor llame al distribuidor para ver si hay nuevas actualizaciones disponibles sobre el software. Las versiones de software para ambos el “cab display module” (MDL) y el “windrower control module” (WCM) aparecen en la esquina superior izquierda del MDL (sección A a continuación) cuando se tocan o pulsan los botones “Program”(F) y “Select”(C).

Este módulo se configuró en el momento de su fabricación para la operación o el funcionamiento en América del Norte y para el número del modelo que se muestra en la línea superior de la pantalla encendida (B) cuando se enciende la maquinaria. Si tu “windrower” no está en Norte América o número de modelo no corresponde con el “windrower” que tienes, entonces debes pedirle a tu distribuidor reconfigure este módulo (para asegurar que tu “windrower” cumple con las normas de la carretera y obtener un rendimiento óptimo).

### **ВАЖНО:**

Электронные модули имеют самую последнюю версию программного обеспечения, доступную на момент сборки машины. Свяжитесь с дилером по вопросам обновлений программного обеспечения. Версии программного обеспечения модуля дисплея кабины и модуля управления косилкой появятся в верхнем левом углу модуля дисплея ( секция А внизу) при нажатии кнопок «PROGRAM» (F) и «SELECT» (C).

Модуль программируется во время сборки машины для эксплуатации в Северной Америке и для модели машины, указанной в верхней строке дисплея «В». Модель высвечивается во время включения зажигания в первый раз. Если Ваша машина не эксплуатируется в Северной Америке и/или модель на дисплее не совпадает с моделью машины, обратитесь к дилеру. Модуль должен быть перепрограммирован в соответствии с дорожно-транспортными правилами и ограничениями и для достижения оптимальной производительности.

