

Seria FD2 Heder FlexDraper® cu modul de flotare FM200

Manual de utilizare


262862 Revizuirea A

Traducerea instrucțiunilor originale

Cu tehnologia MacDon FLEX-FLOAT®

Specialiștii în recoltare.

Heder FlexDraper® seria FD2




Publicat în septembrie 2024

© 2024 MacDon Industries, Ltd.

Informațiile din această publicație se bazează pe informațiile disponibile și în vigoare la momentul tipării. MacDon Industries, Ltd. nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel, exprimată sau implicită, cu privire la informațiile din această publicație. MacDon Industries, Ltd. își rezervă dreptul de a face modificări în orice moment și fără notificare prealabilă.

Declarație de conformitate

	<h2>EC Declaration of Conformity</h2>
<p>[1] MacDon</p> <p>MacDon Industries Ltd. 680 Moray Street, Winnipeg, Manitoba, Canada R3J 3S3</p>	<p>[4] As per Shipping Document</p> <p>[5] 22-Apr-24</p>
<p>[2] Combine Header</p> <p>[3] MacDon FD2 Series</p>	<p>[6] _____</p> <p style="text-align: center;">Adrienne Tankeu Product Integrity</p>

EN	BG	CZ	DA
<p>We, [1] Declare, that the product: Machine Type: [2] Name & Model: [3] Serial Number(s): [4] fulfils all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC. Harmonized standards used, as referred to in Article 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Place and date of declaration: [5] Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6] Name and address of the person authorized to compile the technical file: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germany) gquenot@macdon.com</p>	<p>Ние, [1] декларираме, че следният продукт: Тип машина: [2] Наименование и модел: [3] Серийен номер(а) [4] отговаря на всички приложими разпоредби на директива 2006/42/ЕО. Използвани са следните хармонизирани стандарти според чл. 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Място и дата на декларацията: [5] Име и подпис на лицето, упълномощено да изготви декларацията: [6] Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл: Гуиillaume Яуенот Управител, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Германия) gquenot@macdon.com</p>	<p>My, [1] Prohlašujeme, že produkt: Typ zařízení: [2] Název a model: [3] Sériové(á) číslo(a): [4] splňuje všechna relevantní ustanovení směrnice 2006/42/EC. Byly použity harmonizované standardy, jak je uvedeno v článku 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Místo a datum prohlášení: [5] Identita a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení: [6] Jméno a adresa osoby oprávněné k vyplnění technického souboru: Guillaume Quenot generální ředitel, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Německo) gquenot@macdon.com</p>	<p>Vi, [1] erklærer, at prduktet: Maskintype [2] Navn og model: [3] Serienummer (-numre): [4] Opfylder alle bestemmelser i direktiv 2006/42/EF. Anvendte harmoniserede standarder, som henviser til i paragraf 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Sted og dato for erklæringen: [5] Identitet på og underskrift fra den person, som er bemyndiget til at udarbejde erklæringen: [6] Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil: Guillaume Quenot Direktør, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 D-65203 Wiesbaden (Tyskland) gquenot@macdon.com</p>

DE	ES	ET	FR
<p>Wir, [1] Erklären hiermit, dass das Produkt: Maschinentyp: [2] Name & Modell: [3] Seriennummer (n): [4] alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG erfüllt. Harmonisierte Standards wurden, wie in folgenden Artikeln angegeben, verwendet 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Ort und Datum der Erklärung: [5] Name und Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, die Erklärung auszustellen: [6] Name und Anschrift der Person, die dazu berechtigt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden gquenot@macdon.com</p>	<p>Nosotros [1] declaramos que el producto: Tipo de máquina: [2] Nombre y modelo: [3] Números de serie: [4] cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directriz 2006/42/EC. Se utilizaron normas armonizadas, según lo dispuesto en el artículo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Lugar y fecha de la declaración: [5] Identidad y firma de la persona facultada para draw redactar la declaración: [6] Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico: Guillaume Quenot Gerente general - MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemania) gquenot@macdon.com</p>	<p>Meie, [1] deklareerime, et toode Seadme tüüp: [2] Nimi ja mudel: [3] Seerialnumbrid: [4] vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele. Kasutatud on järgnevaid harmoniseeritud standardeid, millele on viidatud ka punktis 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklaratsiooni koht ja kuupäev: [5] Deklaratsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja allkiri: [6] Tehnilise dokumendi koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress: Guillaume Quenot Peadirektor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Saksamaa) gquenot@macdon.com</p>	<p>Nous soussignés, [1] Déclarons que le produit : Type de machine : [2] Nom et modèle : [3] Numéro(s) de série : [4] Est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive 2006/42/EC. Utilisation des normes harmonisées, comme indiqué dans l'Article 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Lieu et date de la déclaration : [5] Identité et signature de la personne ayant reçu le pouvoir de rédiger cette déclaration : [6] Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique : Guillaume Quenot Directeur général, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Allemagne) gquenot@macdon.com</p>

EC Declaration of Conformity

<p style="text-align: center;">IT</p> <p>Noi, [1] Dichiaro che il prodotto: Tipo di macchina: [2] Nome e modello: [3] Numero(i) di serie: [4] soddisfa tutte le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/42/CE. Utilizzo degli standard armonizzati, come indicato nell'Articolo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Luogo e data della dichiarazione: [5] Nome e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione: [6] Nome e persona autorizzata a compilare il file tecnico: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">HU</p> <p>Mi, [1] Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék: Gép típusa: [2] Név és modell: [3] Szériaszám(ok): [4] teljesíti a következő irányelv összes vonatkozó előírásait: 2006/42/EK. Az alábbi harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra a 7(2) cikkely szerint: EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 A nyilatkozattétel ideje és helye: [5] Azon személy kiléte és aláírása, aki jogosult a nyilatkozat elkészítésére: [6] Azon személy neve és aláírása, aki felhatalmazott a műszaki dokumentáció összeállítására: Guillaume Quenot Vezérigazgató, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Németország) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">LT</p> <p>Mes, [1] Pareiškiami, kad šis produktas: Mašinos tipas: [2] Pavadinimas ir modelis: [3] Serijos numeris (-iai): [4] atitinka taikomus reikalavimus pagal Direktyvą 2006/42/EB. Naudojami harmonizuoti standartai, kai nurodoma straipsnyje 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklaracijos vieta ir data: [5] Asmens tapatybės duomenys ir parašas asmens, įgaliojoto sudaryti šią deklaraciją: [6] Vardas ir pavardė asmens, kuris įgaliojato sudaryti šį techninį failą: Guillaume Quenot Generalinis direktorius, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vokietija) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">LV</p> <p>Mēs, [1] Deklarējam, ka produkts: Mašīnas tips: [2] Nosaukums un modelis: [3] Sērijas numurs(-i): [4] Atbilst visām būtiskajām Direktīvas 2006/42/EK prasībām. Piemēroti šādi saskaņotie standarti, kā minēts 7. panta 2. punktā: EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklarācijas parakstīšanas vieta un datums: [5] Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas ir pilnvarota sagatavot šo deklarāciju: [6] Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: Guillaume Quenot Generāldirektors, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vācija) gquenot@macdon.com</p>
<p style="text-align: center;">NL</p> <p>Wij, [1] Verklaren dat het product: Machinetype: [2] Naam en model: [3] Serienummer(s): [4] voldoet aan alle relevante bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC. Geharmoniseerde normen toegepast, zoals vermeld in Artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Plaats en datum van verklaring: [5] Naam en handtekening van de bevoegde persoon om de verklaring op te stellen: [6] Naam en adres van de geautoriseerde persoon om het technisch dossier samen te stellen: Guillaume Quenot Algemeen directeur, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Duitsland) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">PO</p> <p>My niżej podpisani, [1] Oświadczamy, że produkt: Typ urządzenia: [2] Nazwa i model: [3] Numer serjnyj/numery serjnye: [4] spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE. Zastosowaliśmy następujące (zharmonizowane) normy zgodnie z artykułem 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Data i miejsce oświadczenia: [5] Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do przygotowania deklaracji: [6] Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Guillaume Quenot Dyrektor generalny, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Niemcy) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">PT</p> <p>Nós, [1] Declaramos, que o produto: Tipo de máquina: [2] Nome e Modelo: [3] Número(s) de Série: [4] cumpre todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE. Normas harmonizadas aplicadas, conforme referido no Artigo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Local e data da declaração: [5] Identidade e assinatura da pessoa autorizada a elaborar a declaração: [6] Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico: Guillaume Quenot Gerente Geral, MacDon Europa Ltda. Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemanha) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">RO</p> <p>Noi, [1] Declarăm, că următorul produs: Tipul mașinii: [2] Denumirea și modelul: [3] Număr (numere) serie: [4] corespunde tuturor dispozițiilor esențiale ale directivei 2006/42/EC. Au fost aplicate următoarele standarde armonizate conform articolului 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Data și locul declarației: [5] Identitatea și semnătura persoanei împuternicite pentru întocmirea declarației: [6] Numele și semnătura persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice: Guillaume Quenot Manager General, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) gquenot@macdon.com</p>
<p style="text-align: center;">SR</p> <p>Mi, [1] Izjavljujem da proizvod Tip mašine: [2] Naziv i model: [3] Serijski broj(ovi): [4] Ispunjava sve relevantne odredbe direktive 2006/42/EC. Korišćeni su usklađeni standardi kao što je navedeno u članu 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Datum i mesto izdavanja deklaracije: [5] Identitet i potpis lica ovlašćenog za sastavljanje deklaracije: [6] Ime i adresa osobe ovlašćene za sastavljanje tehničke datoteke: Guillaume Quenot Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemačka) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SV</p> <p>Mi, [1] Intyggar att produkten: Maskintyp: [2] Namn och modell: [3] Serienummer: [4] uppfyller alla relevanta villkor i direktivet 2006/42/EG. Harmoniserade standarder används, såsom anges i artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Plats och datum för intyget: [5] Identitet och signatur för person med befogenhet att upprätta intyget: [6] Namn och adress för person behörig att upprätta den tekniska dokumentationen: Guillaume Quenot Administrativ chef, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Tyskland) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SL</p> <p>Mi, [1] izjavljam, da izdelek: Vrsta stroja: [2] Ime in model: [3] Serijska/-e številka/-e: [4] ustreza vsem zadevnim določbam Direktive 2006/42/ES. Uporabljeni usklajeni standardi, kot je navedeno v členu 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Kraj in datum izjave: [5] Istovetnost in podpis osebe, opolnomočene za pripravo izjave: [6] Ime in naslov osebe, pooblaščen za pripravo tehnične datoteke: Guillaume Quenot Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemčija) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SK</p> <p>My, [1] týmto prehlasujem, že tento výrobok: Typ zariadenia: [2] Názov a model: [3] Výrobné číslo: [4] splňa príslušné ustanovenia a základné požiadavky smernice č. 2006/42/ES. Použitá harmonizované normy, ktoré sa uvádzajú v článku č. 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Miesto a dátum prehlásenia: [5] Meno a podpis osoby oprávnenej vypracovať toto prehlásenie: [6] Meno a adresa osoby oprávnenej zostaviť technický súbor: Guillaume Quenot Generálny riaditeľ MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemecko) gquenot@macdon.com</p>



EC Declaration of Conformity

[1] **MacDon**

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[4] As per Shipping Document

[5] 22-Apr-24

[2] Float Module

[6] _____

Adrienne Tankeu
Product Integrity

[3] MacDon FM200

EN	BG	CZ	DA
<p>We, [1] Declare, that the product: Machine Type: [2] Name & Model: [3] Serial Number(s): [4] fulfils all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC. Harmonized standards used, as referred to in Article 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Place and date of declaration: [5] Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6] Name and address of the person authorized to compile the technical file: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germany) gquenot@macdon.com</p>	<p>Ние, [1] декларираме, че следният продукт: Тип машина: [2] Наименование и модел: [3] Сериен номер(а) [4] отговаря на всички приложими разпоредби на директива 2006/42/ЕО. Използвани са следните хармонизирани стандарти според чл. 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Място и дата на декларацията: [5] Име и подпис на лицето, упълномощено да изготви декларацията: [6] Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл: Гуиillaume Яуенот Управител, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Германия) gquenot@macdon.com</p>	<p>My, [1] Prohlašujeme, že produkt: Typ zařízení: [2] Název a model: [3] Sériové(á) číslo(a): [4] splňuje všechna relevantní ustanovení směrnice 2006/42/EC. Byly použity harmonizované standardy, jak je uvedeno v článku 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Místo a datum prohlášení: [5] Identita a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení: [6] Jméno a adresa osoby oprávněné k vyplnění technického souboru: Guillaume Quenot generální ředitel, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Německo) gquenot@macdon.com</p>	<p>Vi, [1] erklærer, at produktet: Maskintype [2] Navn og model: [3] Serienummer (-numre): [4] Opfylder alle bestemmelser i direktiv 2006/42/EF. Anvendte harmoniserede standarder, som henviser til i paragraf 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Sted og dato for erklæringen: [5] Identitet på og underskrift fra den person, som er bemyndiget til at udarbejde erklæringen: [6] Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil: Guillaume Quenot Direktør, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 D-65203 Wiesbaden (Tyskland) gquenot@macdon.com</p>

DE	ES	ET	FR
<p>Wir, [1] Erklären hiermit, dass das Produkt: Maschinentyp: [2] Name & Modell: [3] Seriennummer (n): [4] alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG erfüllt. Harmonisierte Standards wurden, wie in folgenden Artikeln angegeben, verwendet 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Ort und Datum der Erklärung: [5] Name und Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, die Erklärung auszustellen: [6] Name und Anschrift der Person, die dazu berechtigt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden gquenot@macdon.com</p>	<p>Nosotros [1] declaramos que el producto: Tipo de máquina: [2] Nombre y modelo: [3] Números de serie: [4] cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directriz 2006/42/EC. Se utilizaron normas armonizadas, según lo dispuesto en el artículo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Lugar y fecha de la declaración: [5] Identidad y firma de la persona facultada para draw redactar la declaración: [6] Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico: Guillaume Quenot Gerente general - MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemania) gquenot@macdon.com</p>	<p>Meie, [1] deklareerime, et toode Seadme tüüp: [2] Nimi ja mudel: [3] Seerianumbriid: [4] vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele. Kasutatud on järgnevaid harmoniseeritud standardeid, millele on viidatud ka punktis 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklaratsiooni koht ja kuupäev: [5] Deklaratsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja allkiri: [6] Tehnilise dokumendi koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress: Guillaume Quenot Peadirektor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Saksamaa) gquenot@macdon.com</p>	<p>Nous soussignés, [1] Déclarons que le produit : Type de machine : [2] Nom et modèle : [3] Numéro(s) de série : [4] Est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive 2006/42/EC. Utilisation des normes harmonisées, comme indiqué dans l'Article 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Lieu et date de la déclaration : [5] Identité et signature de la personne ayant reçu le pouvoir de rédiger cette déclaration : [6] Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique : Guillaume Quenot Directeur général, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Allemagne) gquenot@macdon.com</p>

EC Declaration of Conformity

<p style="text-align: center;">IT</p> <p>Noi, [1] Dichiaro che il prodotto: Tipo di macchina: [2] Nome e modello: [3] Numero(i) di serie: [4] soddisfa tutte le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/42/CE. Utilizzo degli standard armonizzati, come indicato nell'Articolo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Luogo e data della dichiarazione: [5] Nome e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione: [6] Nome e persona autorizzata a compilare il file tecnico: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">HU</p> <p>Mi, [1] Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék: Gép típusa: [2] Név és modell: [3] Szériaszám(ok): [4] teljesíti a következő irányelv összes vonatkozó előírásait: 2006/42/EK. Az alábbi harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra a 7(2) cikkely szerint: EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 A nyilatkozattétel ideje és helye: [5] Azon személy kiléte és aláírása, aki jogosult a nyilatkozat elkészítésére: [6] Azon személy neve és aláírása, aki felhatalmazott a műszaki dokumentáció összeállítására: Guillaume Quenot Vezérigazgató, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Németország) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">LT</p> <p>Mes, [1] Pareiškiami, kad šis produktas: Mašinos tipas: [2] Pavadinimas ir modelis: [3] Serijos numeris (-iai): [4] atitinka taikomus reikalavimus pagal Direktyvą 2006/42/EB. Naudojami harmonizuoti standartai, kai nurodoma straipsnyje 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklaracijos vieta ir data: [5] Asmens tapatybės duomenys ir parašas asmens, įgaliojoto sudaryti šią deklaraciją: [6] Vardas ir pavardė asmens, kuris įgaliojato sudaryti šį techninį failą: Guillaume Quenot Generalinis direktorius, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vokietija) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">LV</p> <p>Mēs, [1] Deklarējam, ka produkts: Mašīnas tips: [2] Nosaukums un modelis: [3] Sērijas numurs(-i): [4] Atbilst visām būtiskajām Direktīvas 2006/42/EK prasībām. Piemēroti šādi saskaņotie standarti, kā minēts 7. panta 2. punktā: EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklarācijas parakstīšanas vieta un datums: [5] Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas ir pilnvarota sagatavot šo deklarāciju: [6] Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: Guillaume Quenot Generāldirektors, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vācija) gquenot@macdon.com</p>
<p style="text-align: center;">NL</p> <p>Wij, [1] Verklaren dat het product: Machinetype: [2] Naam en model: [3] Serienummer(s): [4] voldoet aan alle relevante bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC. Geharmoniseerde normen toegepast, zoals vermeld in Artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Plaats en datum van verklaring: [5] Naam en handtekening van de bevoegde persoon om de verklaring op te stellen: [6] Naam en adres van de geautoriseerde persoon om het technisch dossier samen te stellen: Guillaume Quenot Algemeen directeur, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Duitsland) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">PO</p> <p>My niżej podpisani, [1] Oświadczamy, że produkt: Typ urządzenia: [2] Nazwa i model: [3] Numer serjnyj/numery serjnye: [4] spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE. Zastosowaliśmy następujące (zharmonizowane) normy zgodnie z artykułem 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Data i miejsce oświadczenia: [5] Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do przygotowania deklaracji: [6] Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Guillaume Quenot Dyrektor generalny, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Niemcy) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">PT</p> <p>Nós, [1] Declaramos, que o produto: Tipo de máquina: [2] Nome e Modelo: [3] Número(s) de Série: [4] cumpre todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE. Normas harmonizadas aplicadas, conforme referido no Artigo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Local e data da declaração: [5] Identidade e assinatura da pessoa autorizada a elaborar a declaração: [6] Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico: Guillaume Quenot Gerente Geral, MacDon Europa Ltda. Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemanha) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">RO</p> <p>Noi, [1] Declarăm, că următorul produs: Tipul mașinii: [2] Denumirea și modelul: [3] Număr (numere) serie: [4] corespunde tuturor dispozițiilor esențiale ale directivei 2006/42/EC. Au fost aplicate următoarele standarde armonizate conform articolului 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Data și locul declarației: [5] Identitatea și semnătura persoanei împuternicite pentru întocmirea declarației: [6] Numele și semnătura persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice: Guillaume Quenot Manager General, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) gquenot@macdon.com</p>
<p style="text-align: center;">SR</p> <p>Mi, [1] Izjavljujem da proizvod Tip mašine: [2] Naziv i model: [3] Serijski broj(ovi): [4] Ispunjava sve relevantne odredbe direktive 2006/42/EC. Korišćeni su usklađeni standardi kao što je navedeno u članu 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Datum i mesto izdavanja deklaracije: [5] Identitet i potpis lica ovlašćenog za sastavljanje deklaracije: [6] Ime i adresa osobe ovlašćene za sastavljanje tehničke datoteke: Guillaume Quenot Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemačka) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SV</p> <p>Mi, [1] Intyggar att produkten: Maskintyp: [2] Namn och modell: [3] Serienummer: [4] uppfyller alla relevanta villkor i direktivet 2006/42/EG. Harmoniserade standarder används, såsom anges i artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Plats och datum för intyget: [5] Identitet och signatur för person med befogenhet att upprätta intyget: [6] Namn och adress för person behörig att upprätta den tekniska dokumentationen: Guillaume Quenot Administrativ chef, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Tyskland) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SL</p> <p>Mi, [1] izjavljam, da izdelek: Vrsta stroja: [2] Ime in model: [3] Serijska/-e številka/-e: [4] ustreza vsem zadevnim določbam Direktive 2006/42/ES. Uporabljeni usklajeni standardi, kot je navedeno v členu 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Kraj in datum izjave: [5] Istovetnost in podpis osebe, opolnomočene za pripravo izjave: [6] Ime in naslov osebe, pooblaščenega za pripravo tehnične datoteke: Guillaume Quenot Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemčija) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SK</p> <p>My, [1] týmto prehlasujem, že tento výrobok: Typ zariadenia: [2] Názov a model: [3] Výrobné číslo: [4] spĺňa príslušné ustanovenia a základné požiadavky smernice č. 2006/42/ES. Použitie harmonizované normy, ktoré sa uvádzajú v článku č. 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Miesto a dátum prehlásenia: [5] Meno a podpis osoby oprávnenej vypracovať toto prehlásenie: [6] Meno a adresa osoby oprávnenej zostaviť technický súbor: Guillaume Quenot Generálny riaditeľ MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemecko) gquenot@macdon.com</p>



UK Declaration of Conformity

[1] **MacDon**

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[4] As per Shipping Document

[5] 22-Apr-24

[2] Combine Header

[6] _____

[3] MacDon FD2 Series

Adrienne Tankeu
Product Integrity

We, [1]

Declare, that the product:

Machine Type: [2]

Name & Model: [3]

Serial Number(s): [4]

fulfills all relevant provisions of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Designated standards used are :

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

EN ISO 4254-7:2017

Place and date of declaration: [5]

Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6]



UK Declaration of Conformity

[1] **MacDon** [4] As per Shipping Document
MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3 [5] 22-Apr-24

[2] Float Module [6] _____
Adrienne Tankeu
Product Integrity

[3] MacDon FM200

We, [1]

Declare, that the product:

Machine Type: [2]

Name & Model: [3]

Serial Number(s): [4]

fulfills all relevant provisions of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Designated standards used are :

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

EN ISO 4254-7:2017

Place and date of declaration: [5]

Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6]

Introducere

Acest manual de instrucțiuni conține informații despre hederul FlexDraper din seria FD2® și modulul de flotare FM200. Utilizați manualul împreună cu manualul de utilizare al combinei.

Utilajul dumneavoastră

Hederul FlexDraper® seria FD2 este special conceput pentru a funcționa bine în toate condițiile de tăiere dreaptă, indiferent dacă tăierea are loc pe sol sau deasupra solului, utilizând un cadru flexibil din trei piese pentru a urmări îndeaproape conturul terenului. Pentru combinele compatibile, modulul de flotare FM200 asigură atașarea simplă la hederul FlexDraper® seria FD2.

Atunci când configurați utilajul sau efectuați reglaje, revizuiți și respectați setările recomandate pentru utilaj din toate publicațiile MacDon relevante. În caz contrar, funcționarea și durata de exploatare a utilajului pot fi compromise și pot apărea situații periculoase.

Garanția dumneavoastră

MacDon oferă garanție pentru clienții care utilizează și întrețin echipamentul conform descrierii din acest manual. O copie a Politicii de garanție limitată MacDon Industries, care explică această garanție, ar fi trebuit să vă fie furnizată de către distribuitorul dvs. Deteriorările care rezultă din oricare dintre următoarele condiții vor anula garanția:

- Accident
- Utilizare greșită
- Utilizare abuzivă
- Întreținere necorespunzătoare sau neglijență
- Utilizare anormală sau extraordinară a utilajului
- Neutilizarea utilajului, echipamentului, componentelor sau a pieselor în conformitate cu instrucțiunile producătorului

Manualul dumneavoastră

Citiți cu atenție toate materialele furnizate înainte de a încerca să operați utilajul.

Utilizați acest manual ca primă sursă de informații despre utilaj. Dacă respectați instrucțiunile furnizate, hederul dvs. va funcționa bine timp de mulți ani.

În prezentul document se utilizează următoarele convenții:

- Dreapta și stânga sunt determinate din poziția operatorului. Partea frontală a hederului este orientată spre cultură; partea din spate a hederului se atașează la modulul de flotare și la combină.
- Cu excepția cazului în care se specifică altfel, utilizați valorile standard ale cuplului de torsiune furnizate în [Capitolul 7.1](#) *Specificații privind cuplul de strângere, pagina 847*.

Cuprinsul și indexul vă vor ghida către zone specifice din acest manual. Studiați Cuprinsul pentru a vă familiariza cu modul în care sunt organizate informațiile.

Păstrați acest manual la îndemână pentru consultări frecvente și pentru a-l transmite noilor operatori sau proprietari. Cutia de depozitare a manualului (A) se află în partea din spate a hederului, lângă piciorul exterior drept.

NOTĂ:

Mențineți publicațiile MacDon actualizate. Cea mai recentă versiune, precum și toate traducerile disponibile, pot fi descărcate de pe site-ul nostru (www.macdon.com) sau de pe site-ul nostru destinat exclusiv distribuitorilor (<https://portal.macdon.com>) (este necesară autentificarea).

Sunați distribuitorul MacDon dacă aveți nevoie de asistență, informații sau copii suplimentare ale acestui manual.




Figura 1: Locul de depozitare a manualului

Acest manual este disponibil în următoarele limbi:

- Bulgară
- Cehă
- Daneză
- Engleză
- Estonă
- Franceză
- Germană
- Maghiară
- Italiană
- Letonă
- Lituaniană
- Poloneză
- Portugheză
- Română
- Rusă
- Spaniolă
- Suedeză
- Ucraineană

Rezumatul modificărilor

Următoarea listă prezintă principalele modificări față de versiunea anterioară a acestui document.

Secțiune	Rezumatul modificărilor	Numai pentru utilizare internă
<i>Declarație de conformitate, pagina i</i>	Au fost actualizate documentele privind declarația de conformitate pentru modelele din anul 2025.	Publicații tehnice
<i>1.6 Precauții de sudare, pagina 9</i>	Au fost adăugate informații privind deconectarea cablajului modulului de control al vitezei transportorului cu bandă de la sistemul hidraulic modular.	Asistență pentru produs
<i>1.9 Locațiile autocolantelor de siguranță, pagina 15</i>	A fost actualizată locația autocolantului Citiți manualul / Pericol de pulverizare a fluidului.	ECN 65051
<i>2.2 Specificațiile produsului, pagina 33</i>	Au fost actualizate estimările greutatei hederului și a fost adăugat modelul FD261 la specificații.	Publicații tehnice
<i>Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45</i>	Au fost adăugate detalii la pasul pentru cuplarea brațului central al dispozitivului de siguranță al rabatorului. A fost adăugată o săgeată la ilustrație pentru a arăta direcția în care trebuie să se deplaseze știftul pentru a bloca brațul rabatorului.	Calitatea produsului
<i>Verificarea și reglarea scuturilor terminale ale hederului, pagina 50</i>	Au fost corectate erorile din ilustrație și pașii pentru verificarea sistemului de blocare în două trepte al scutului terminal.	Asistență pentru produs
<i>Montarea scuturilor terminale ale hederului, pagina 55</i>	A fost adăugată o valoare a cuplului la șurubul din partea superioară a brațului scutului terminal.	ECN 65318
<i>3.5 Comenzile cabinei, pagina 67</i>	A fost adăugată referința la caracteristicile de integrare CNH.	ECN 64693
<i>3.5.1 Comenzile integrate ale hederului – Combine Case și New Holland, pagina 68</i>	Subiect adăugat.	ECN 64693
<i>3.5.6 Comenzile cabinei John Deere – Seriile X9 și S7, pagina 82</i>	A fost adăugată seria S7 John Deere la titlurile tuturor subiectelor de integrare a combinei John Deere X9.	ECN 65430
<i>Atașarea hederului la combina Case IH, pagina 90</i>	A fost editată procedura pentru combinele AF11.	Inginerie
<i>Atașarea hederului la combina New Holland CR, CX sau CH, pagina 140</i>	A fost editată procedura pentru combinele CR11.	Inginerie
<i>3.7.3 Optimizarea hederului pentru recoltarea direct cu combina a canolei, pagina 172</i>	A fost adăugată o trimitere pentru verificarea/setarea interstițiului dintre melc și tava colectoare a melcului.	Asistență pentru produs

Secțiune	Rezumatul modificărilor	Numai pentru utilizare internă
<i>Nivelarea înălțimii roților de contur, pagina 227</i>	A fost adăugat un pas pentru alinierea cilindrilor în cazul în care mișcarea nu este sincronizată.	Asistență pentru produs
<i>Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240</i>	A fost adăugat un pas pentru verificarea tensiunii sensorului de flotare după reglarea acului indicatorului de flotare.	Asistență pentru produs
<i>Schimbarea configurației arcurilor de flotare – Manete de flotare cu două orificii, pagina 246</i>	A fost adăugat modelul FD261.	Publicații tehnice
<i>Schimbarea configurației arcurilor de flotare – Manete de flotare cu două orificii, pagina 246</i>	Au fost adăugate separatoare de cultură oscilante în graficul de calcul al greutateții.	Asistență pentru produs
<i>Montarea limitatorului flexibilității pentru poziția convexă, pagina 255</i>	A fost corectată o eroare care arăta placa limitatorului în poziția greșită.	Publicații tehnice
<i>3.9.10 Informații privind turația cuțitului, pagina 269</i>	S-au adăugat informații despre turația cuțitelor pentru FD261.	Publicații tehnice
<i>Verificarea și reglarea orientării sensorului de înălțime al rabatorului, pagina 273</i>	A fost actualizată procedura pentru a afișa un nou senzor de înălțime al rabatorului.	ECN 65242
<i>Înlocuirea sensorului de înălțime al rabatorului, pagina 274</i>	A fost actualizată procedura pentru a afișa un nou senzor de înălțime al rabatorului.	ECN 65242
<i>Verificarea și reglarea tensiunii sensorului de înălțime al rabatorului, pagina 275</i>	A fost adăugată o nouă procedură pentru verificarea tensiunii pentru senzorul de înălțime al rabatorului.	ECN 65242
<i>3.10 Sistem de control automat al înălțimii hederului, pagina 315</i>	A fost eliminată seria 60 John Deere din secțiunea privind controlul automat al înălțimii hederului din acest manual, deoarece nu mai beneficiază de suport.	Inginerie
<i>3.10.16 Combine John Deere seriile X9 și S7, pagina 494</i>	A fost adăugată seria S7 John Deere la titlurile tuturor subiectelor privind controlul automat al înălțimii hederului John Deere seria X9.	ECN 65430
<i>Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile X9 și S7, pagina 497</i>	A fost adăugată o notă despre setul de detectare a înălțimii ContourMax™ (B7350).	Asistență pentru produs
<i>Utilizarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile X9 și S7, pagina 504</i>	A fost adăugată seria S7 și o notă despre setul de detectare a înălțimii ContourMax™ (B7350).	Asistență pentru produs
<i>Tăierea deasupra nivelului solului – Hederele echipate cu ContourMax™, pagina 506</i>	A fost corectată relația descrisă dintre setarea de fermitate a solului a combinei și citirea indicatorului de flotare al hederului.	Asistență pentru produs
<i>Tăierea la nivelul solului – Hederele echipate cu ContourMax™, pagina 508</i>	A fost corectată relația descrisă dintre setarea de fermitate a solului a combinei și citirea indicatorului de flotare al hederului.	Asistență pentru produs

Secțiune	Rezumatul modificărilor	Numai pentru utilizare internă
<i>Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului – Metoda minuțioasă, pagina 628</i>	A fost creat un subiect nou pentru a reflecta modificările aduse capacului transmisiei melcului.	ECN 65253
<i>Configurația cu apărătoare ascuțită a cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD241 și FD261, pagina 652</i>	A fost adăugat modelul FD261.	Publicații tehnice
<i>Configurația cu apărătoare scurtă a cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – Toate cu excepția FD241 și FD261, pagina 669</i>	A fost adăugat modelul FD261.	Publicații tehnice
<i>Configurația cu apărătoare scurtă a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD241 și FD261, pagina 670</i>	A fost adăugat modelul FD261.	Publicații tehnice
<i>4.10.7 Verificarea cârligelor de decuplare, pagina 707</i>	A fost schimbat numele cârligelor care fixează FM200 pe heder din cârlige „pentru suportul articulației” în cârlige „de decuplare”.	Asistență pentru produs
<i>4.12.3 Reglarea înălțimii platformei transportorului cu bandă lateral, pagina 715</i>	A fost adăugat modelul FD261.	Publicații tehnice
<i>Reglarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete, pagina 738</i>	A fost adăugată o notă și articulația pentru purjarea aerului din sistemul de ridicare al rabatorului.	ECN 65213
<i>4.13.4 Eliminarea aerului din sistemul hidraulic de ridicare a rabatorului, pagina 742</i>	A fost adăugată procedura.	ECN 65213
<i>4.14.4 Senzor de turație al rabatorului, pagina 773</i>	A fost adăugat tabelul cu compatibilitatea combinelor.	ECN 65347
<i>Înlocuirea senzorului de turație al rabatorului, pagina 773</i>	A fost adăugată o nouă procedură multimarcată pentru înlocuirea senzorului de turație al rabatorului și au fost eliminate procedurile învechite.	ECN 65347
<i>4.17.3 Modificarea poziției cuțitului vertical VertiBlade™, pagina 800</i>	A fost actualizată procedura.	ECN 65405
<i>5.1.5 Melc transversal superior de lungime completă, pagina 807</i>	A fost adăugat numărul pachetului pentru opțiunea melcului transversal superior.	ECN 64892
—	A fost eliminată descrierea opțiunii Tije deflectoare de capăt, deoarece este utilizată numai pentru hederele secerătorilor configurate cu livrare laterală.	Asistență pentru produs
<i>5.3.6 Setul de prelungire a rezervorului hidraulic, pagina 815</i>	A fost actualizat pachetul opțional; B7542 era B6057.	ECN 64693
<i>5.4.11 Setul de lumini de mișcare, pagina 823</i>	Au fost actualizate informațiile despre pachete.	ECN 65052
<i>6.7 Depanarea modului de control – Combine John Deere seria X9, pagina 843</i>	A fost adăugat un subiect privind depanarea.	ECN 65268
<i>6.8 Depanarea codurilor de eroare ale hederului pentru combinele John Deere seria X9, pagina 844</i>	A fost adăugat un subiect privind depanarea.	ECN 65268

Secțiune	Rezumatul modificărilor	Numai pentru utilizare internă
Copertă spate interioară	Au fost corectate erorile legate de numele produselor.	Publicații tehnice
—	Au fost adăugate modele de combine compatibile lipsă cuprinse între: Combinele seriile și CLAAS 5000	Asistență pentru produs

Înregistrarea numărului de model și a numărului de serie

Înregistrați numărul modelului, numărul de serie și anul modelului pentru heder, modulul de flotare și opțiunea de transportor/roată stabilizatoare (dacă este instalată) în spațiile prevăzute.

Heder FlexDraper® seria FD2

Model heder: _____

Număr de serie: _____

An model: _____

Plăcuța (A) cu numărul de serie al hederului este situată pe partea din spate a hederului, lângă placa terminală stângă.




Figura 2: Amplasarea plăcuței cu numărul de serie al hederului

Modul de flotare FM200 pentru combină

Număr de serie: _____

An model: _____

Plăcuța (A) cu numărul de serie al modulului de flotare este situată în partea superioară stângă a modulului de flotare.




Figura 3: Amplasarea plăcuței cu numărul de serie al modulului de flotare

Opțiunea de transport EasyMove™

Număr de serie: _____

An model: _____

Plăcuța (A) cu numărul de serie al mijlocului de transport EasyMove™ este amplasată pe ansamblul osiei drepte.

NOTĂ:

Mijlocul de transport este o opțiune și este posibil să nu fie montat pe acest utilaj.




Figura 4: Opțiunea de transport EasyMove™

Declarație de conformitate.....	i
Introducere	vii
Rezumatul modificărilor.....	ix
Înregistrarea numărului de model și a numărului de serie.....	xiii
Capitolul 1: Siguranță	1
1.1 Simboluri de alertă referitoare la siguranță	1
1.2 Cuvinte de semnalizare.....	2
1.3 Siguranță generală.....	3
1.4 Siguranța lucrărilor de întreținere.....	6
1.5 Siguranță hidraulică	8
1.6 Precauții de sudare	9
1.7 Scoaterea din funcțiune și eliminarea echipamentelor agricole	12
1.8 Semne de siguranță	14
1.8.1 Montarea autocolantelor de siguranță.....	14
1.9 Locațiile autocolantelor de siguranță	15
1.10 Înțelegerea semnelor de siguranță.....	21
Capitolul 2: Prezentare generală a produsului.....	31
2.1 Definiții.....	31
2.2 Specificațiile produsului.....	33
2.3 Dimensiunile hederului FlexDraper® seria FD2	37
2.4 Identificarea componentelor hederului FlexDraper® seria FD2	38
2.5 Identificarea componentelor modului de flotare FM200	39
Capitolul 3: Utilizare	43
3.1 Responsabilitățile proprietarului/operatorului	43
3.2 Siguranța operațională	44
3.2.1 Dispozitivele de siguranță ale hederului	45
3.2.2 Dispozitivele de siguranță ale rabatorului.....	45
Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului.....	45
Decuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului	46
3.2.3 Scuturile terminale ale hederului	48
Deschiderea scuturilor terminale ale hederului	48
Închiderea scuturilor terminale ale hederului.....	49
Verificarea și reglarea scuturilor terminale ale hederului	50
Îndepărtarea scuturilor terminale ale hederului	55
Montarea scuturilor terminale ale hederului	55
3.2.4 Capacul transmisiei rabatorului	56
Îndepărtarea capacului transmisiei rabatorului	56
Montarea capacului transmisiei rabatorului.....	58
3.2.5 Capacul articulației flexibile	59
Demontarea capacelor interioare ale articulației flexibile.....	59
Montarea capacelor articulației interioare flexibile	60
Îndepărtarea capacelor exterioare ale articulației flexibile	60

Montarea capacelor exterioare ale articulației flexibile.....	61
3.2.6 Verificarea zilnică de pornire.....	64
3.3 Perioada de rodaj.....	65
3.4 Oprirea combinei.....	66
3.5 Comenzile cabinei.....	67
3.5.1 Comenzile integrate ale hederului – Combine Case și New Holland.....	68
3.5.2 Controlul vitezei transportorului cu bandă lateral – combinele Case IH.....	68
3.5.3 Funcția de întoarcere a rabatorului – Combinele Case IH.....	70
3.5.4 Funcția de întoarcere a rabatorului – New Holland seria CR și CH.....	73
3.5.5 Comenzile cabinei CLAAS.....	75
Programarea comutatorului manetei multifuncționale (cu setul de integrare CLAAS).....	75
Controlul cilindrului pentru pasul hederului.....	77
Controlul vitezei transportorului cu bandă – CLAAS TRION seriile 600 și 700.....	78
Controlul vitezei transportorului cu bandă – CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000.....	80
Vizualizarea orelor de funcționare a hederului.....	81
3.5.6 Comenzile cabinei John Deere – Seriile X9 și S7.....	82
Atribuirea butoanelor pentru maneta pentru viteza la sol – John Deere seriile X9 și S7.....	82
Atribuirea butoanelor de pe consolă – John Deere seriile X9 și S7.....	84
Utilizarea funcției pentru nivelul aripilor ca și comutator de înclinare – John Deere seriile X9 și S7.....	86
Maparea comenzilor de viteză a transportorului cu bandă de pe maneta pentru viteza la sol – John Deere seriile X9 și S7.....	87
Blocarea/Deblocarea funcției de înclinare cu dublă atingere – John Deere seriile X9 și S7.....	88
3.6 Atașarea/detașarea hederului.....	90
3.6.1 Combine Case IH.....	90
Atașarea hederului la combina Case IH.....	90
Detașarea hederului de la combina Case IH.....	97
3.6.2 Combine Challenger®, Gleaner® și Massey Ferguson®.....	101
Atașarea hederului la o combină Challenger®, Gleaner® sau Massey Ferguson®.....	101
Detașarea hederului de la o combină Challenger®, Gleaner® sau Massey Ferguson®.....	105
3.6.3 Combine CLAAS.....	108
Atașarea hederului la combina CLAAS.....	109
Detașarea hederului de la combina CLAAS.....	118
3.6.4 Combine seria IDEAL™.....	122
Atașarea hederului la o combină seria IDEAL™.....	122
Detașarea hederului de la o combină seria IDEAL™.....	126
3.6.5 Combine John Deere.....	129
Atașarea hederului la combina John Deere.....	129
Detașarea hederului de la combina John Deere.....	136
3.6.6 Combine New Holland.....	140
Atașarea hederului la combina New Holland CR, CX sau CH.....	140
Detașarea hederului de la combina New Holland CR, CX sau CH.....	147
3.6.7 Combine Rostselmash.....	152
Atașarea hederului la combina Rostselmash.....	152
Detașarea hederului de la combina Rostselmash.....	156
3.7 Configurarea hederului.....	160
3.7.1 Dispozitive atașate ale hederului.....	160
3.7.2 Setări heder.....	160
3.7.3 Optimizarea hederului pentru recoltarea direct cu combina a canolei.....	172

3.7.4	Setările rabatorului	172
3.7.5	Setările separatorului de cultură oscilant (opțional)	175
3.8	Configurarea modulului de flotare	178
3.8.1	Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200	178
	Configurația ultra-îngustă – Racleta melcului	181
	Configurația îngustă – Racleta melcului	185
	Configurația medie – Racleta melcului	188
	Configurația lată – Racleta melcului	190
	Configurația ultra-largă – Racleta melcului	193
	Racletele melcului	195
3.8.2	Demontarea degetelor melcului de alimentare	202
3.8.3	Montarea degetelor melcului de alimentare	205
3.8.4	Setarea poziției melcului	207
3.8.5	Verificarea și reglarea arcurilor melcului de alimentare	209
3.8.6	Barele separatoare	210
3.9	Variabile de funcționare a hederului	211
3.9.1	Tăierea deasupra solului	211
	Reglarea roților stabilizatoare	212
	Reglarea roților de transport EasyMove™	213
	Extinderea/Retragerea roților de contur	214
	Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – Case și New Holland	216
	Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – CLAAS Lexion seria 700	217
	Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000, 8000	221
	Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – John Deere seriile X9 și S7	223
	Nivelarea înălțimii roților de contur	227
3.9.2	Tăierea la nivelul solului	229
	Reglarea saboților glisanți interiori	230
	Reglarea saboților glisanți exteriori	231
3.9.3	Unghiul hederului	231
	Reglarea unghiului hederului din combină	232
3.9.4	Flotarea hederului	239
	Verificarea și reglarea flotării hederului	240
	Schimbarea configurației arcurilor de flotare – Manete de flotare cu două orificii	246
	Blocarea/deblocarea flotării hederului	250
	Funcționarea în modul flexibil	251
	Funcționarea în modul rigid	254
	Demontarea limitatorului flexibilității pentru poziția convexă	255
	Montarea limitatorului flexibilității pentru poziția convexă	255
3.9.5	Verificarea și reglarea echilibrului arpipor	256
3.9.6	Turația rabatorului	262
	Roți dințate opționale ale transmisiei rabatorului	263
3.9.7	Viteza la sol	265
3.9.8	Turația transportorului cu bandă lateral	266
	Reglarea vitezei transportorului cu bandă lateral	267
3.9.9	Viteza transportorului cu bandă de alimentare	269
3.9.10	Informații privind turația cuțitului	269
	Verificarea turației cuțitului	270

3.9.11	Înălțimea rabatorului	272
	Verificarea și reglarea orientării senzorului de înălțime al rabatorului	273
	Înlocuirea senzorului de înălțime al rabatorului.....	274
	Verificarea și reglarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului	275
3.9.12	Poziția față-spate a rabatorului	276
	Reglarea poziției față-spate a rabatorului.....	277
	Repoziționarea cilindrilor față-spate.....	278
	Verificarea și reglarea tensiunii senzorului de poziție față-spate.....	282
	Verificarea și reglarea orientării senzorului de poziție față-spate.....	283
3.9.13	Pasul dinților rabatorului	285
	Setările camei rabatorului	285
	Reglarea camei rabatorului.....	287
3.9.14	Melc transversal superior	289
	Reglarea poziției melcului transversal superior – melci cu două sau trei piese	289
	Verificarea interferențelor melcului transversal superior.....	292
3.9.15	Separatoare de cultură.....	293
	Demontarea separatoarelor de cultură.....	293
	Montarea separatoarelor de cultură	294
	Demontarea separatoarelor de cultură oscilante.....	296
	Montarea separatoarelor de cultură oscilante	298
	Reglarea separatoarelor de culturi oscilante.....	301
3.9.16	Tijele separatorului de cultură	311
	Demontarea tijelor separatorului de cultură.....	311
	Montarea tijelor separatorului de cultură	312
	Tijele opționale ale separatorului de orez.....	313
3.10	Sistem de control automat al înălțimii hederului	315
3.10.1	Tensiuni de ieșire a senzorului recomandate pentru combine	316
3.10.2	Verificarea manuală a limitelor de tensiune	316
3.10.3	Adaptor de 10 volți – numai pentru combinele New Holland	320
3.10.4	Combinele de nivel mediu Case IH seriile 130 și 140.....	320
	Referință rapidă pentru setările hederului – Case IH seriile 130, 140, 150 și 160	320
	Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 și 7140	321
	Configurarea hederului pe afișajul combinei – Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 și 7140.....	324
	Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combinele Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 și 7140 cu versiuni software anterioare versiunii 28.00.....	327
	Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 și 7140.....	329
3.10.5	Combinele Case IH seriile 120, 230, 240, 250 și 260.....	331
	Referință rapidă pentru setările hederului – Case IH seriile 120, 230, 240, 250 și 260	331
	Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Combine Case IH seriile, 120, 230, 240 și 250	333
	Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combinele Case IH 120, 230, 240 și 250 cu versiuni software anterioare versiunii 28.00.....	336
	Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combine Case IH cu software versiunea 28.00 sau versiuni ulterioare.....	341
	Verificarea tensiunilor senzorilor de înălțime ai rabatorului – combine Case IH.....	347
	Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – Combinele Case IH seriile, 120, 230, 240 și 250	349
	Compatibilitatea senzorului de turație al rabatorului – combine Case IH.....	350
3.10.6	Combine Challenger® și Massey Ferguson® seria 6 și 7.....	351
	Referință rapidă pentru setările hederului – Combine Challenger® și Massey Ferguson® seriile 6 și 7	351
	Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Challenger® și Massey Ferguson®	352

Activarea controlului automat al înălțimii hederului – Challenger® și Massey Ferguson®	354
Calibrarea sistemului de control automat al înălțimii hederului – Challenger® și Massey Ferguson®	355
Reglarea înălțimii hederului – Challenger® și Massey Ferguson®	358
Reglarea ratei de ridicare/coborâre a hederului – Challenger® și Massey Ferguson®	359
Setare sensibilitatea sistemului de control automat al înălțimii hederului – Challenger® și Massey Ferguson®	360
3.10.7 Combinate CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600	361
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600	361
Înălțimea de tăiere – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600	365
Setarea sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600	367
Reglarea turației automate a rabatorului – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600	370
3.10.8 Combine CLAAS Lexion seriile 600 și 700	373
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700	373
Setarea înălțimii de tăiere – CLAAS Lexion seriile 600 și 700	377
Setarea sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700	378
Reglarea turației automate a rabatorului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700	379
Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700	381
Reglarea înălțimii automate a rabatorului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700	385
3.10.9 Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700	386
Referință rapidă pentru setările hederului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700	386
Configurarea hederului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700	387
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700	388
Setarea valorii prestabilite pentru înălțimea de tăiere și înălțimea rabatorului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700	392
Setarea sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700	393
Reglarea turației automate a rabatorului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700	395
Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700	396
3.10.10 Combine Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S	399
Referință rapidă pentru setările hederului – Combine Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S	399
Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S	400
Activarea controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S	402
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S	403
Oprirea acumulatorului – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S	407
Reglarea ratei de ridicare/coborâre a hederului – Gleaner® R65, R66, R75, R76 și seria S înainte de 2016	408
Reglarea presiunii asupra solului – Gleaner® R65, R66, R75, R76 și seria S înainte de 2016	408
Reglare sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® R65, R66, R75, R76 și seria S înainte de 2016	409
Depanarea alarmelor și a defecțiunilor de diagnosticare – Gleaner® R65, R66, R75, R76 și seria S înainte de 2016	410

3.10.11 Combine Gleaner® seria S9	412
Referință rapidă pentru setările hederului – Gleaner® seria S9	412
Configurarea hederului – Gleaner® seria S9	413
Setarea turației minime a rabatorului și calibrarea rabatorului – Gleaner® seria S9	418
Configurarea comenzilor automate ale hederului – Gleaner® seria S9	420
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® seria S9	422
Operarea controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® seria S9	427
Revizuirea setărilor de teren ale hederului – Gleaner® seria S9	429
3.10.12 Combine seria IDEAL™	430
Referință rapidă pentru setările hederului – Seria IDEAL™	430
Configurarea hederului – Seria IDEAL™	431
Setarea turației minime a rabatorului și calibrarea rabatorului – seria IDEAL™	437
Configurarea comenzilor automate ale hederului – seria IDEAL™	438
Calibrarea hederului – Seria IDEAL™	440
Operarea hederului – Seria IDEAL™	444
Revizuirea setărilor de teren ale hederului – seria IDEAL™	446
3.10.13 Combine John Deere seria 70	447
Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seria 70	447
Calibrarea vitezei de ridicare/coborâre a carcasei alimentatorului – John Deere seria 70	451
Reglarea ratei de ridicare/coborâre manuală a hederului – John Deere seria 70	452
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seria 70	453
Setare sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seria 70	456
3.10.14 Combine John Deere seriile S și T	457
Referință rapidă pentru setările hederului – Combine John Deere seriile S și T	457
Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seriile S și T	458
Reglarea ratei de ridicare/coborâre manuală a hederului – John Deere seriile S și T	462
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile S și T	463
Setare sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile S și T	468
Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – John Deere seria S și T	469
Calibrarea intervalului de înclinare față-spate a carcasei alimentatorului – John Deere seriile S și T, modelele din anul 2015 și ulterioare	472
Verificarea tensiunilor senzorului de înălțime al rabatorului – John Deere seriile S și T	474
Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – John Deere seriile S și T, modelele din anul 2015 și ulterioare	477
3.10.15 Combine John Deere seria S700	479
Referință rapidă pentru setările hederului – Combine John Deere seria S700	479
Configurarea hederului – John Deere seria S700	480
Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seria S700	483
Calibrarea carcasei alimentatorului – John Deere seria S700	486
Calibrarea hederului – John Deere seria S700	489
3.10.16 Combine John Deere seriile X9 și S7	494
Referință rapidă pentru setările hederului – Combine John Deere seriile X9 și S7	494
Configurarea hederului pe afișajul CommandCenter™	495
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile X9 și S7	497
Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seria X9 și S7	501
Utilizarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile X9 și S7	504
3.10.17 Combinatele New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi	510
Referință rapidă pentru setările hederului – Combine New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi	510
Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – New Holland seriile CR și CX	511
Configurarea controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seriile CR și CX	514
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seriile CR și CX	515
Calibrarea înălțimii maxime a miriștii – New Holland seriile CR și CX	518

Reglarea ratei de ridicare a hederului – New Holland seriile CR și CX	519
Reglarea ratei de coborâre a hederului – New Holland seriile CR și CX	520
Setarea sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seriile CR și CX.....	521
Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – New Holland seriile CR și CX.....	521
3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR (2015 și ulterioare) și CH	523
Referință rapidă pentru setările hederului – Combine New Holland – Seriile CR (2015 și mai noi) și CH	523
Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – New Holland seria CR și CH	525
Configurarea controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seria CR și CH.....	528
Configurarea turației rabatorului – New Holland seria CR și CH.....	531
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seria CR și CH.....	532
Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – New Holland seria CR și CH	536
Verificarea tensiunilor senzorului de înălțime al rabatorului – New Holland seria CR și CH	539
Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – New Holland seria CR și CH.....	540
Setarea înălțimii maxime de lucru – New Holland seria CR și CH.....	542
Configurarea opțiunilor față-spate rabator, înclinare heder și tipul de heder – New Holland seria CR și CH	543
3.10.19 Combine Rostselmash – RSM 161, T500 și TORUM 785	545
Referință rapidă pentru setările hederului – Combine Rostselmash – RSM 161, T500 și TORUM 785	545
Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Rostselmash RSM 161, T500 și TORUM 785	545
Activarea controlului automat al înălțimii hederului – Rostselmash RSM 161, T500 și TORUM 785	547
Calibrarea turației rabatorului – Rostselmash RSM 161, T500 și TORUM 785	548
Utilizarea hederului – Rostselmash RSM 161, T500 și TORUM 785	550
3.11 Desfundarea barei port-degete	552
3.12 Desfundarea transportorului cu bandă de alimentare al modulului de flotare.....	553
3.13 Transport	554
3.13.1 Transportarea hederului pe combină	554
3.13.2 Remorcarea	554
Atașarea hederului la vehiculul de remorcare	555
Măsurile de precauție pentru tractarea hederului.....	555
3.13.3 Conversia de la poziția de transport la poziția de teren (opțiune).....	556
Mutarea roții exterioare din stânga din poziția de transport în poziția de lucru – Opțiunea ContourMax™	556
Demontarea barei de remorcare	557
Depozitarea barei de remorcare.....	560
Mutarea roților din față (stânga) în poziția de teren.....	562
Mutarea roților din spate (dreapta) în poziția de teren.....	564
3.13.4 Conversia de poziția de câmp la poziția de transport (opțiune).....	566
Mutarea roții exterioare din stânga din poziția de lucru în poziția de transport – Opțiunea ContourMax™	566
Mutarea roților din față (stânga) în poziția de transport	567
Mutarea roților din spate (dreapta) în poziția de transport	569
Scoaterea barei de remorcare din locul de depozitare.....	571
Atașarea barei de remorcare	572
Capitolul 4: Întreținere și service	577
4.1 Pregătirea utilajului pentru service	577

4.2	Cerințe de întreținere.....	578
4.2.1	Program/registru de întreținere.....	578
4.2.2	Inspecția rodajului.....	581
4.2.3	Service-ul echipamentului – Înainte de sezon.....	582
4.2.4	Service-ul echipamentului – La sfârșitul sezonului.....	582
4.2.5	Verificarea furtunurilor și liniilor hidraulice.....	583
4.3	Lubrifiere	585
4.3.1	Intervale de lubrifiere	585
	La fiecare 10 ore.....	585
	La fiecare 25 ore.....	586
	La fiecare 50 ore.....	587
	La fiecare 100 ore	591
	La fiecare 250 ore	594
	La fiecare 500 ore	595
4.3.2	Procedura de lubrifiere	596
4.3.3	Lubrifierea lanțului de transmisie al rabatorului.....	598
4.3.4	Lubrifierea lanțului de transmisie al melcului	598
4.3.5	Lubrifierea cutiei de viteze principale a transmisiei hederului	600
	Verificarea nivelului de ulei din cutia de viteze principală a transmisiei hederului.....	600
	Adăugarea de ulei la cutia de viteze principală a transmisiei hederului.....	601
	Schimbarea uleiului din cutia de viteze principală a transmisiei hederului.....	601
4.3.6	Lubrifierea cutiei de viteze de completare a transmisiei hederului	602
	Verificarea nivelului de ulei din cutia de viteze de completare a transmisiei hederului	602
	Adăugarea de ulei la cutia de viteze de completare a transmisiei hederului	603
	Schimbarea uleiului din cutia de viteze de completare a transmisiei hederului	604
4.4	Sistemul hidraulic	606
4.4.1	Verificarea nivelului de ulei în rezervorul hidraulic.....	606
4.4.2	Adăugarea uleiului în rezervorul hidraulic.....	606
4.4.3	Schimbarea uleiului din rezervorul hidraulic.....	607
4.4.4	Schimbarea filtrului de ulei	608
4.5	Sistemul electric.....	610
4.5.1	Înlocuirea becurilor	610
4.6	Transmisia hederului.....	611
4.6.1	Scoaterea liniei de transmisie.....	611
4.6.2	Instalarea liniei de transmisie.....	613
4.6.3	Îndepărtarea apărătorii liniei de transmisie	617
4.6.4	Montarea apărătorii liniei de transmisie.....	619
4.6.5	Reglarea tensiunii lanțului – Cutia de viteze principală.....	621
4.6.6	Reglarea tensiunii lanțului – Cutia de viteze de completare	622
4.7	Melc de alimentare.....	624
4.7.1	Verificarea interstițiului dintre melcul de alimentare și tava colectoare	624
4.7.2	Verificarea tensiunii lanțului melcului de alimentare	626
	Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare – metoda rapidă	626
	Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului – Metoda minuțioasă	628
4.7.3	Reglarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare.....	631
4.7.4	Racletele melcului	634

4.7.5 Degetele melcului	634
Demontarea degetelor melcului de alimentare	634
Montarea degetelor melcului de alimentare	636
Verificarea sincronizării degetelor melcului	638
Reglarea sincronizării degetelor melcului	639
4.8 Bară port-degete	642
4.8.1 Înlocuirea secțiunii cuțitului	642
4.8.2 Demontarea cuțitului	643
4.8.3 Montarea cuțitului	645
4.8.4 Cuțite de rezervă	646
4.8.5 Apărătorile ascuțite ale cuțitului și dispozitivele de fixare	647
Configurația de apărători ascuțite ale cuțitului pe hederele cu cuțit simplu	649
Configurația de apărătoare ascuțită a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD235	650
Configurația de apărători ascuțite ale cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD240	651
Configurația cu apărătoare ascuțită a cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD241 și FD261	652
Configurația de apărătoare ascuțită a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD245	653
Configurația de apărători ascuțite ale cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD250	654
Reglarea apărătorilor cuțitului și a barei apărătorii	655
Înlocuirea apărătorilor ascuțite ale cuțitului	657
Verificarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului	660
Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului	661
Înlocuirea apărătorii centrale ascuțite a cuțitului – Heder cu cuțit dublu	662
Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului	664
Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului	665
4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare	667
Configurația de apărători scurte ale cuțitului pe hederele cu cuțit simplu	668
Configurația cu apărătoare scurtă a cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – Toate cu excepția FD241 și FD261	669
Configurația cu apărătoare scurtă a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD241 și FD261	670
Înlocuirea apărătorilor scurte ale cuțitului sau a apărătorilor cuțitului de capăt	671
Verificarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului	673
Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului	674
Înlocuirea apărătorii centrale a cuțitului – Hedere cu cuțit dublu	675
Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului	677
Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului	678
4.8.7 Scutul capului cuțitului	679
Instalarea scutului capului cuțitului	679
4.9 Sistemul de transmisie a cuțitului	681
4.9.1 Cutia de transmisie a cuțitului	681
Verificarea nivelului de ulei din cutia de transmisie a cuțitului	681
Verificarea bolțurilor de montare	682
Schimbarea uleiului din cutia de transmisie a cuțitului	682
4.10 Platforma de alimentare	684
4.10.1 Înlocuirea transportorului cu bandă de alimentare	684
4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă	687
4.10.3 Cilindrul de acționare al transportorului cu bandă de alimentare	689
Îndepărtarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare	689

Montarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare	691
Îndepărtarea lagărului cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare	692
Montarea lagărului cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare	695
4.10.4 Rola întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare	695
Demontarea rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare	695
Montarea rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare.....	698
Înlocuirea lagărului rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare	701
4.10.5 Coborârea tăvii colectoare a platformei de alimentare.....	704
4.10.6 Ridicarea tăvii colectoare a platformei de alimentare	706
4.10.7 Verificarea cârligelor de decuplare	707
4.11 Barele separatoare.....	709
4.11.1 Demontarea barelor separatoare	709
4.11.2 Montarea barelor separatoare.....	709
4.12 Transportoarele cu bandă laterale ale hederului.....	711
4.12.1 Demontarea transportoarelor cu bandă laterale	711
4.12.2 Montarea transportoarelor cu bandă laterale.....	713
4.12.3 Reglarea înălțimii platformei transportorului cu bandă lateral	715
4.12.4 Reglarea tensiunii transportorului cu bandă lateral	718
4.12.5 Reglarea centrării transportorului cu bandă lateral.....	720
4.12.6 Inspectarea lagărului rolei transportorului cu bandă	721
4.12.7 Demontarea rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral	721
4.12.8 Înlocuirea lagărului rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral	723
4.12.9 Montarea rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral.....	726
4.12.10 Demontarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral.....	728
4.12.11 Înlocuirea lagărului cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral.....	730
4.12.12 Montarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral	731
4.13 Rabator.....	735
4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete	735
Măsurarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete.....	735
Reglarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete	738
4.13.2 Poziția convexă a rabatorului.....	740
Reglarea formei rabatorului.....	740
4.13.3 Centrarea rabatorului	741
4.13.4 Eliminarea aerului din sistemul hidraulic de ridicare a rabatorului.....	742
4.13.5 Degetele rabatorului	743
Demontarea degetelor din oțel ale rabatorului	743
Montarea degetelor din oțel ale rabatorului	744
Demontarea degetelor din plastic ale rabatorului	745
Montarea degetelor din plastic ale rabatorului	746
4.13.6 Bucșele tubului cu dinți	747
Demontarea bucșelor de pe rabatoare	747
Montarea bucșelor pe rabatoare	750
4.13.7 Scuturile terminale ale rabatorului	753
Înlocuirea scuturilor terminale ale rabatorului de la capătul camei, partea exterioară	754
Înlocuirea scuturilor terminale ale rabatorului de la capătul camei, partea interioară	756
Înlocuirea scuturilor terminale ale rabatorului de la extremitatea posterioară a axului, partea exterioară	758

Înlocuirea scuturilor terminale ale rabatorului de la extremitatea posterioară a axului, partea interioară.....	760
Înlocuirea suporturilor scuturilor terminale ale rabatorului	762
4.14 Transmisia rabatorului	764
4.14.1 Lanțul de transmisie al rabatorului	764
Slăbirea lanțului de transmisie al rabatorului	764
Strângerea lanțului de transmisie al rabatorului	765
4.14.2 Roata dințată a transmisiei rabatorului	767
Demontarea roții dințate simple a transmisiei rabatorului.....	767
Montarea roții dințate simple a transmisiei rabatorului	768
Demontarea roții dințate duble opționale a transmisiei rabatorului	768
Montarea roții dințate duble opționale a transmisiei rabatorului.....	771
4.14.3 Schimbarea poziției lanțului de viteză a rabatorului cu setul cu două turații instalat.....	773
4.14.4 Senzor de turație al rabatorului	773
Înlocuirea senzorului de turație al rabatorului.....	773
4.15 Roți de contur – Opțiune.....	777
4.15.1 Verificarea cuplului de strângere a șuruburilor roților – Opțiunea ContourMax™	777
4.15.2 Nivelarea înălțimii roților de contur	778
4.15.3 Lubrifierea sistemului de roți de contur	780
4.15.4 Verificarea jocului final al roții de contur	782
4.15.5 Roțile de contur – Indicatorul mecanic de aducere la zero	784
4.16 Sistem de transport – Opțiune	787
4.16.1 Verificarea cuplului de strângere al bolțurilor roților.....	787
4.16.2 Verificarea cuplului de strângere a bolțurilor ansamblului de transport.....	787
4.16.3 Verificarea presiunii în pneuri.....	789
4.16.4 Schimbarea conexiunii cuplajului barei de remorcare de la axul vertical la toartă	790
4.16.5 Schimbarea conexiunii cuplajului barei de remorcare de la toartă la axul vertical	792
4.17 Cuțit vertical VertiBlade™ (Opțiune).....	795
4.17.1 Înlocuirea secțiunilor cuțitului vertical.....	795
4.17.2 Ungerea cuțitului vertical.....	798
4.17.3 Modificarea poziției cuțitului vertical VertiBlade™	800
Capitolul 5: Opțiuni și dispozitive atașate	805
5.1 Seturi de livrare a culturilor	805
5.1.1 Set de dispozitive de ridicare a culturii.....	805
5.1.2 Set de rafturi de depozitare a dispozitivelor de ridicare a culturii.....	805
5.1.3 Set de suporturi de depozitare pentru separatorul de cultură	806
5.1.4 Separatoare de cultură oscilante.....	806
5.1.5 Melc transversal superior de lungime completă.....	807
5.1.6 Set de degete ale rabatorului pentru cultură culcată la sol	808
5.1.7 Set de tije ale separatorului de orez	808
5.1.8 Set de atașament pentru floarea-soarelui.....	809
5.1.9 Set de cuțite verticale VertiBlade™	810
5.2 Seturi de bare port-degete	811
5.2.1 Set de dispozitive de încetinire a rostogolirii pietrelor.....	811

5.2.2 Apărătoare în patru puncte a cuțitelor	811
5.3 Seturi de module de flotare FM200	812
5.3.1 Set de adaptor senzor 10 V	812
5.3.2 Seturi de defletoare de cultură	813
5.3.3 Piesă de adaos centrală extinsă	813
5.3.4 Setul de prelungire a racletelor de uzură ridicată ale melcului de alimentare	814
5.3.5 Set complet de umplere pentru interfață	815
5.3.6 Setul de prelungire a rezervorului hidraulic.....	815
5.3.7 Seturile de fișe pentru înclinarea și înălțimea automată a hederului.....	816
5.3.8 Setul de bare separatoare	816
5.4 Seturi de hedere	817
5.4.1 Setul de roți de contur ContourMax™	817
5.4.2 Set comutator de picior ContourMax™	818
5.4.3 Sistem de transport EasyMove™	819
5.4.4 Set de degete din oțel pentru capătul interior	820
5.4.5 Set de degete din oțel pentru capătul exterior	820
5.4.6 Set de degete din plastic ale rabatorului	821
5.4.7 Set de degete din oțel ale rabatorului	821
5.4.8 Set de stabilizatoare pentru pante	822
5.4.9 Set de roți stabilizatoare	822
5.4.10 Setul de saboți glisanți din oțel	823
5.4.11 Setul de lumini de miriște	823
Capitolul 6: Depanare	825
6.1 Pierderi de cultură la bara port-degete	825
6.2 Acțiunea de tăiere și componentele cuțitului	828
6.3 Alimentarea rabatorului	832
6.4 Depanarea hederelor și a transportoarelor cu bandă	835
6.5 Tăierea fasolei comestibile	837
6.6 Codurile de eroare ale cuplajului multiplu CLAAS	840
6.7 Depanarea modului de control – Combine John Deere seria X9	843
6.8 Depanarea codurilor de eroare ale hederului pentru combinele John Deere seria X9	844
Capitolul 7: Referință	847
7.1 Specificații privind cuplul de strângere	847
7.1.1 Specificații pentru bolțuri metrice	847
7.1.2 Specificații metrice pentru bolțuri – în aluminiu turnat	849
7.1.3 Racorduri hidraulice bosaj garnitură inelară – reglabile	850
7.1.4 Racorduri hidraulice cu bosaj de garnitură inelară – nereglabile	852
7.1.5 Racorduri hidraulice cu garnituri inelare frontale	853
7.1.6 Fitinguri pentru țevi cu filet conic	854
7.2 Grafic de conversie	856

Index.....	857
Lichide și lubrifianți recomandați	869

Capitolul 1: Siguranță

Înțelegerea și respectarea consecventă a acestor proceduri de siguranță va ajuta la asigurarea siguranței celor care operează utilajul și a persoanelor din jur.

1.1 Simboluri de alertă referitoare la siguranță

Simbolul de alertă referitor la siguranță indică mesajele de siguranță importante din acest manual și de pe semnele de siguranță de pe utilaj.

Acest simbol înseamnă:

- **ATENȚIE!**
- **FIȚI ATENT!**
- **SIGURANȚA DVS. ESTE ÎN JOC!**

Citiți cu atenție și respectați mesajul de siguranță care însoțește acest simbol.

De ce este importantă siguranța pentru dvs.?

- Accidentele provoacă invaliditate și moarte
- Accidentele costă
- Accidentele pot fi evitate



Figura 1.1: Simbol de siguranță

1.2 Cuvinte de semnalizare

Trei cuvinte de semnalizare, **PERICOL**, **AVERTISMENT** și **ATENȚIE**, sunt utilizate pentru a vă avertiza cu privire la situațiile periculoase. Două cuvinte de semnalizare, **IMPORTANT** și **NOTĂ**, identifică informațiile care nu au legătură cu siguranța.

Cuvintele de semnalizare sunt selectate utilizând următoarele orientări:

PERICOL

Indică o situație de pericol iminent care, dacă nu este evitată, va cauza deces sau vătămare gravă.

AVERTISMENT

Indică o situație de pericol potențial care, dacă nu este evitată, poate cauza deces sau vătămare gravă. Se poate utiliza și pentru alertarea împotriva practicilor nesigure.

ATENȚIE

Indică o situație de pericol potențial care, dacă nu este evitată, este posibil să cauzeze vătămare minoră sau moderată. Se poate utiliza și pentru alertarea împotriva practicilor nesigure.

IMPORTANT:

Indică o situație care, dacă nu este evitată, poate cauza o funcționare defectuoasă sau deteriorarea utilajului.

NOTĂ:

Oferă informații sau sfaturi suplimentare.

1.3 Siguranță generală

Operarea, întreținerea și asamblarea utilajului prezintă mai multe riscuri de siguranță. Aceste riscuri pot fi reduse sau eliminate prin respectarea procedurilor de siguranță relevante și prin purtarea echipamentului individual de protecție adecvat.

ATENȚIE

Următoarele măsuri de precauție generale de siguranță în agricultură trebuie să facă parte din procedura dvs. de operare pentru toate tipurile de utilaje.

Purtați îmbrăcămintea completă de protecție și toate dispozitivele de siguranță personală care ar putea fi necesare pentru munca în cauză. **NU** vă asumați riscuri. Este posibil să aveți nevoie de următoarele:

- Cască de protecție
- Încălțăminte de protecție cu talpă antiderapantă
- Ochelari de protecție
- Mănuși groase
- Echipament pentru vreme umedă
- Mască de respirație sau cu filtru

În plus, luați următoarele măsuri de precauție:

- Fiți conștient de faptul că expunerea la zgomote puternice poate cauza deteriorarea auzului. Purtați dispozitive adecvate de protecție auditivă, cum ar fi căști sau dopuri pentru urechi, pentru a vă proteja împotriva zgomotelor puternice.



Figura 1.2: Echipamente de siguranță



Figura 1.3: Echipamente de siguranță

SIGURANȚĂ

- Pregătiți o trusă de prim ajutor în caz de urgențe.
- Păstrați pe utilaj un extingtor de incendiu întreținut corespunzător. Familiarizați-vă cu utilizarea acestuia.
- Țineți întotdeauna copiii mici departe de utilaj.
- Fiți conștient de faptul că accidentele se produc adesea atunci când operatorii sunt obosiți sau se grăbesc. Rezervați-vă timpul necesar pentru a vă gândi la cea mai sigură cale de a îndeplini o sarcină. Nu ignorați **NICIODATĂ** semnele de oboseală.




Figura 1.4: Echipamente de siguranță

- Purtați haine strânse pe corp și acoperiți părul lung. Nu purtați **NICIODATĂ** obiecte care atârnă, cum ar fi glugi, eșarfe sau brățări.
- Mențineți toate scuturile în poziție. Nu modificați și nu îndepărtați **NICIODATĂ** echipamentul de siguranță. Asigurați-vă că apărătorile liniei de transmisie se pot roti independent de arborele acestora și că se pot telescopa liber.
- Utilizați numai piese de service și reparații fabricate sau aprobate de producătorul echipamentului. Este posibil ca piesele de la alți producători să nu îndeplinească cerințele corecte de rezistență, proiectare sau siguranță.



Figura 1.5: Siguranță în jurul echipamentului

- Nu vă apropiați mâinile, picioarele și părul de piesele în mișcare. Nu încercați **NICIODATĂ** să îndepărtați obstacole sau obiecte dintr-un utilaj în timp ce motorul este în funcțiune.
- **NU** modificați utilajul. Modificările neautorizate pot afecta funcționarea și/sau siguranța utilajului. De asemenea, pot scurta durata de exploatare a utilajului.
- Pentru a evita rănirea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți **ÎNTOTDEAUNA** motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.




Figura 1.6: Siguranță în jurul echipamentului

SIGURANȚĂ

- Mențineți zona de service a utilajului curată și uscată. Podelele umede și/sau uleioase sunt alunecoase. Petele de umezeală pot fi periculoase atunci când se lucrează cu echipament electric. Asigurați-vă că toate prizele și uneltele electrice dispun de împământare corespunzătoare.
- Mențineți zona de lucru bine luminată.
- Mențineți utilajul curat. Paiele și pleava pe un motor fierbinte reprezintă un pericol de incendiu. **NU** permiteți ca uleiul sau grăsimea să se acumuleze pe platformele, scările sau comenzile de service. Curățați utilajele înainte de a le depozita.
- Nu utilizați **NICIODATĂ** benzină, petrol sau orice alt material volatil pentru curățare. Aceste materiale pot fi toxice și/sau inflamabile.
- Atunci când depozitați utilajele, acoperiți componentele ascuțite sau care se extind pentru a preveni vătămarea prin contact accidental.



Figura 1.7: Siguranță în jurul echipamentului

1000009

1.4 Siguranța lucrărilor de întreținere

Întreținerea în condiții de siguranță a echipamentului necesită respectarea procedurilor de siguranță relevante și purtarea echipamentului individual de protecție adecvat sarcinii.

Pentru a vă asigura siguranța în timpul lucrărilor de întreținere a utilajului:

- Revizuiți manualul de utilizare și toate elementele de siguranță înainte de a opera sau a efectua lucrări de întreținere asupra utilajului.
- Setați toate comenzile în punctul neutru, opriți motorul, aplicați frâna de parcare, scoateți cheia din contact și așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească înainte de a efectua lucrări de service, reglare sau reparații asupra utilajului.
- Respectați bunele practici de lucru în atelier:
 - Mențineți zonele de service curate și uscate
 - Asigurați-vă că prizele și uneltele electrice dispun de împământare corespunzătoare
 - Mențineți zona de lucru bine luminată
- Eliberați presiunea din circuitele hidraulice înainte de a repara și/sau a deconecta utilajul.
- Asigurați-vă că toate componentele sunt strânse și că furtunurile, conductele și cuplajele din oțel sunt în stare bună înainte de a aplica presiune la sistemele hidraulice.
- Țineți mâinile, picioarele, hainele și părul departe de toate piesele în mișcare și/sau rotative.
- Eliberați zona de persoanele din apropiere, în special de copii, atunci când efectuați lucrări de întreținere, reparații sau reglaje.
- Montați dispozitivul de blocare pentru transport sau plasați suporturi de siguranță sub cadru înainte de a lucra sub utilaj.
- Dacă mai multe persoane efectuează în același timp lucrări de service asupra utilajului, aveți în vedere că rotirea manuală a unei linii de transmisie sau a altor componente acționate mecanic (de exemplu, accesarea unui fitting de lubrifiere) va cauza deplasarea componentelor de transmisie din alte zone (curele, roți de transmisie și cuțite). Nu vă apropiați în niciun moment de componentele acționate.



Figura 1.8: Podelele umede prezintă riscuri de siguranță




Figura 1.9: Echipamentul NU este sigur pentru copii

SIGURANȚĂ

- Purtați echipament de protecție atunci când lucrați la utilaj.
- Purtați mănuși groase atunci când lucrați la componentele cușitului.




Figura 1.10: Echipament individual de protecție

1.5 Siguranță hidraulică

Deoarece lichidul hidraulic este supus unei presiuni extreme, scurgerile de lichid hidraulic pot fi foarte periculoase. Urmați procedurile de siguranță adecvate atunci când inspectați scurgerile de lichid hidraulic și efectuați lucrări de întreținere a echipamentului hidraulic.

- Comutați întotdeauna toate comenzile hidraulice în poziția **NEUTRĂ** înainte de a părăsi scaunul operatorului.
- Asigurați-vă că toate componentele sistemului hidraulic sunt păstrate curate și în stare bună.
- Înlocuiți furtunurile și conductele de oțel uzate, tăiate, erodate, aplatizate sau ondulate.
- **NU** încercați să efectuați reparații improvizate la conductele, fittingurile sau furtunurile hidraulice utilizând benzi, cleme, ciment sau sudură. Sistemul hidraulic funcționează la o presiune extrem de ridicată. Reparațiile improvizate pot ceda brusc și pot crea condiții periculoase.



Figura 1.11: Testarea pentru scurgeri hidraulice

- Purtați protecție adecvată pentru mâini și ochi atunci când căutați scurgeri de lichide hidraulice de înaltă presiune. Utilizați o bucată de carton ca opritor în loc de mâini pentru a izola și a identifica o scurgere.
- Dacă sunteți rănit de un jet concentrat de lichid hidraulic de înaltă presiune, solicitați imediat asistență medicală. Se poate dezvolta o infecție gravă sau o reacție toxică în cazul în care lichidul hidraulic străpunge pielea.



Figura 1.12: Pericolul presiunii hidraulice

- Asigurați-vă că toate componentele sunt strânse și că furtunurile, conductele și cuplajele din oțel sunt în stare bună înainte de a aplica presiune la un sistem hidraulic.




Figura 1.13: Siguranță în jurul echipamentului

1.6 Precauții de sudare

Pentru a preveni deteriorarea componentelor electronice sensibile, nu încercați **NICIODATĂ** sudarea pe heder în timp ce acesta este conectat la combină.



AVERTISMENT

Nu încercați **NICIODATĂ** sudarea pe heder în timp ce acesta este conectat la combină. Deteriorarea severă a componentelor electronice sensibile și costisitoare poate fi cauzată de sudarea efectuată pe heder în timp ce acesta este conectat la combină. Poate fi imposibil de știut ce efect poate avea un curent ridicat în ceea ce privește viitoarele defecțiuni sau o durată de viață mai scurtă.

Pentru alte măsuri de precauție privind sudarea, consultați manualul de utilizare al combinei.

Înainte de a efectua sudarea pe un heder, **TREBUIE** să detașați hederul de combină și apoi să deconectați următoarele componente electrice de la heder:

Modulul de control pentru viteza transportorului cu bandă

1. Pe FM200, între cadru și heder, deconectați modulul de control pentru viteza transportorului cu bandă (A) de la solenoid (B).




Figura 1.14: Modulul de control pentru viteza transportorului cu bandă – Sistem hidraulic integrat

2. Pe colectorul de sub pompa modulară a sistemului hidraulic, deconectați conectorul de control al vitezei transportorului cu bandă (A).




Figura 1.15: Modulul de control pentru viteza transportorului cu bandă – Sistem hidraulic modular

Modulul de integrare John Deere X9 și S7

- Pe cadrul FM200, între heder și adaptor, deconectați modulul de integrare John Deere X9 (A) prin deconectarea peretelui despărțitor (B) de la modul.




Figura 1.16: Modulul de integrare John Deere X9

- Pentru a deconecta peretele despărțitor de la modul, împingeți clema (A) pentru a debloca brațul (B).
- Împingeți brațul (B) în jos până când acesta se află în poziția prezentată. Deconectați peretele despărțitor de la modul.




Figura 1.17: Deconectarea peretelui despărțitor de la modulul de control

Modulul de integrare CLAAS

- Pe cadrul FM200, între heder și adaptor, deconectați modulul de integrare CLAAS (A) prin deconectarea conectorului (B) de la modul.




Figura 1.18: Modulul de integrare CLAAS

SIGURANȚĂ

7. Pentru a deconecta conectorul, trageți încet de dispozitivul de blocare (A), permițând, în același timp, conectorului să se retragă de pe modulul de integrare.




Figura 1.19: Hamul de integrare CLAAS

1043328

1.7 Scoaterea din funcțiune și eliminarea echipamentelor agricole

Atunci când echipamentele agricole nu mai sunt utilizabile și trebuie scoase din uz și eliminate, materialele reciclabile, inclusiv metalele feroase și neferoase, cauciucul și materialele plastice, fluidele precum lubrifianții, agenții frigorifici și combustibili, precum și materialele periculoase care se găsesc în baterii, unele becuri și echipamente electronice trebuie manipulate în siguranță și nu trebuie introduse în mediul înconjurător.

Respectați reglementările și autoritățile locale.

Produsele cu simbolul (A) **NU** trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.




Figura 1.20: Simbol pentru NU eliminați împreună cu deșeurile menajere

Materialele cu simbolul (B) trebuie reciclate conform etichetei.




Figura 1.21: Simbolul pentru reciclare conform etichetei

SIGURANȚĂ

- Folosiți echipament individual de protecție adecvat atunci când îndepărtați și manipulați obiecte și materiale.
- Folosiți echipament individual de protecție adecvat atunci când manipulați obiecte cu reziduuri de pesticide, îngrășăminte sau alte substanțe chimice agricole. Respectați reglementările locale atunci când manipulați și eliminați aceste obiecte.
- Eliberați în siguranță energia stocată din componentele suspensiei, arcuri, sistemele hidraulice și electrice.
- Reciclați sau reutilizați materialele de ambalare.
- Reciclați sau reutilizați materialele plastice care sunt etichetate cu specificațiile unui material precum PP TV 20. **NU** le aruncați împreună cu deșeurile menajere.
- Returnați bateriile la vânzător sau duceți-le la un punct de colectare. Bateriile conțin substanțe periculoase. **NU** aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere.
- Respectați reglementările locale pentru a elimina corect materialele periculoase, cum ar fi uleiurile, lichidele hidraulice, lichidele de frână și combustibilii.
- Duceți agenții frigorificali la persoane calificate în instalații specializate pentru eliminare. Agenții frigorificali nu trebuie **NICIODATĂ** să fie eliberați în atmosferă.

1.8 Semne de siguranță

Semnele de siguranță sunt autocolante plasate pe utilaj acolo unde există riscul de vătămare corporală sau unde operatorul ar trebui să ia măsuri de precauție suplimentare înainte de a acționa comenzile. Acestea sunt, de obicei, galbene.

- Mențineți în permanență semnele de siguranță curate și lizibile.
- Înlocuiți semnele de siguranță care lipsesc sau sunt ilizibile.
- În cazul în care piesa originală pe care a fost montat un semn de siguranță este înlocuită, asigurați-vă că piesa reparată prezintă semnul de siguranță actual.
- Semnele de siguranță de înlocuire sunt disponibile de la distribuitorul dvs.




Figura 1.22: Autocolant pentru manualul de utilizare

1.8.1 Montarea autocolantelor de siguranță

Autocolantele de siguranță uzate sau deteriorate vor trebui îndepărtate și înlocuite.

1. Decideți exact unde veți plasa autocolantul.
2. Curățați și uscați zona de montare.
3. Îndepărtați porțiunea mai mică a hârtiei de suport divizate.
4. Așezați autocolantul pe poziție și îndepărtați încet hârtia rămasă, netezind autocolantul pe măsură ce îl aplicați.
5. Înțepați cu un ac pungile mici de aer și neteziți-le.

1.9 Locațiile autocolantelor de siguranță

Semnele de siguranță sunt de obicei autocolante galbene și sunt plasate pe utilaj acolo unde există riscul de vătămare sau unde Operatorul ar trebui să ia măsuri de precauție suplimentare înainte de a lucra.




Figura 1.23: Brațe rabator și plăci terminale

A – MD #360541 – Pericol de prindere în rabator / Pericol de strivire la nivelul rabatorului (două locații) B – MD #288195 – Pericol, piesă rotativă (două locații)

SIGURANȚĂ




Figura 1.24: Tub posterior, FD225

A – MD #313733 – Pericol de strivire la nivelul hederului

B – MD #113482 – Pericol general

C – MD #174436 – Lichid de înaltă presiune





Figura 1.25: Tubul posterior, FD230 și mai mari

A – MD #313725 – Citiți manualul / Fluid de înaltă presiune / Pericol la nivelul hederului
 C – MD #313733 – Pericol de strivire la nivelul hederului

B – MD #311493 – Blocare dispozitiv de susținere central




1044966

Figura 1.26: Modulul de flotare FM200

A – MD #360655 – Pericol de energie arc eliberat


B – MD #313728 – Citiți manualul / Pericol de pulverizare a fluidelor



1029300

Figura 1.27: Melc transversal superior (opțional)


A – MD #279085 – Avertisment cu privire la melc



1032196

Figura 1.28: Sistemul de transport – Bara de remorcare (este ilustrată bara scurtă; bara medie și cea lungă sunt similare) (opțional)

A – MD #327588 – Pericol de deteriorare a cuplajului



1031139

Figura 1.29: Cuțit vertical (opțional)

A – MD #313881 – Pericol la nivelul cuțitului




Figura 1.30: Roți stabilizatoare (opțional)

A – MD #327086 – Pericol de energie arc eliberat

1.10 Înțelegerea semnelor de siguranță

Autocolantele cu semne de siguranță folosesc ilustrații pentru a transmite informații importante privind siguranța sau întreținerea echipamentului.

MD #174436

Pericolul uleiului de înaltă presiune

AVERTISMENT

Lichidul hidraulic de înaltă presiune poate penetra pielea umană, ceea ce poate provoca vătămare gravă, cum ar fi cangrena, care poate fi fatală. Pentru a preveni acest lucru:

- **NU** vă apropiați de scurgerile de lichid hidraulic.
- **NU** folosiți mâna pentru a verifica dacă există scurgeri de lichid hidraulic.
- Înainte de a slăbi orice racorduri hidraulice, eliberați presiunea din sistemul hidraulic.
- Dacă sunteți rănit, solicitați ajutor medical de urgență. Este necesară o intervenție chirurgicală **IMEDIATĂ** pentru a elimina lichidul hidraulic ce a pătruns în piele.



Figura 1.31: MD #174436

MD #220799

Pericol de pierdere a controlului

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea gravă sau decesul în urma pierderii controlului, blocați mecanismul de blocare a barei de remorcare.



Figura 1.32: MD #220799

MD #279085

Pericol de prindere la nivelul melcului

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea din cauza melcului aflat în rotație:

- Nu vă apropiați de melc în timp ce utilajul este în funcțiune.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de lucrările de service pe melc.
- **NU** introduceți mâna în piesele în mișcare în timp ce utilajul este în funcțiune.



Figura 1.33: MD #279085

SIGURANȚĂ

MD #288195

Pericol de prindere într-un obiect aflat în rotație

ATENȚIE

Pentru a preveni vătămarea:

- Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a deschide scutul.
- **NU** utilizați utilajul fără scuturi în poziție.




Figura 1.34: MD #288195

MD #311493

Pericol de strivire la nivelul rabatorului

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea cauzată de căderea rabatorului ridicat:

- Ridicați complet rabatorul.
- Opriți motorul, scoateți cheia și cuplați încuietoearea mecanică de siguranță de pe fiecare braț de susținere al rabatorului înainte de a lucra pe sau sub rabator.



Figura 1.35: MD #311493

SIGURANȚĂ

MD #313725

Citiți manualul/fluid de înaltă presiune/pericol de strivire al hederului

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul ca urmare a funcționării necorespunzătoare sau nesigure a utilajului:

- Citiți manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile de siguranță. Dacă nu aveți un manual, obțineți unul de la distribuitorul dvs.
- **NU** permiteți ca persoane neinstruite să utilizeze utilajul.
- Revizuiți instrucțiunile de siguranță cu operatorii în fiecare an.
- Asigurați-vă că toate semnele de siguranță sunt montate și lizibile.
- Asigurați-vă că toată lumea se află la distanță de utilaj înainte de a porni motorul și în timpul funcționării.
- Nu permiteți accesul pasagerilor la utilaj.
- Mențineți toate scuturile în poziție și feriți-vă de piesele în mișcare.
- Înainte de a părăsi poziția operatorului, decuplați transmisia hederului, puneți transmisia în punctul neutru și așteptați ca toate mișcările să se oprească.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de lucrările de service pe utilaj.
- Înainte de a efectua lucrări de întreținere la o unitate aflată în poziție ridicată, cuplați încuietorile de siguranță pentru a preveni coborârea neașteptată a acesteia.
- Utilizați o emblemă de vehicul cu deplasare lentă și luminile de avertisment intermitente atunci când circulați pe șosele (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege).

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma căderii unui heder ridicat:

- Ridicați complet hederul, opriți motorul, scoateți cheia și cuplați încuietorile mecanice de siguranță de pe combină înainte de a intra sub heder din orice motiv.
- Ca alternativă, coborâți complet hederul pe sol, opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua lucrări de service asupra hederului.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea gravă, gangrena sau decesul:

- **NU** vă apropiați de scurgerile de lichid hidraulic.
- **NU** folosiți mâna pentru a verifica dacă există scurgeri.




Figura 1.36: MD #313725

SIGURANȚĂ

- Înainte de a slăbi orice fittinguri hidraulice, eliberați presiunea din sistemul hidraulic.
- Uleiul de înaltă presiune poate perfora cu ușurință pielea și poate provoca vătămări grave, gangrenă sau chiar decesul.
- Dacă sunteți rănit, solicitați ajutor medical de urgență. Este necesară o intervenție chirurgicală imediată pentru a îndepărta uleiul.

SIGURANȚĂ

MD #313728

Pericol general referitor la funcționarea și efectuarea lucrărilor de service asupra utilajului/Pericol de pulverizare a fluidelor fierbinți

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul ca urmare a funcționării necorespunzătoare sau nesigure a utilajului:

- Citiți manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile de siguranță. Dacă nu aveți un manual, obțineți unul de la distribuitorul dvs.
- **NU** permiteți ca persoane neinstruite să utilizeze utilajul.
- Revizuiți instrucțiunile de siguranță cu toți operatorii în fiecare an.
- Asigurați-vă că toate semnele de siguranță sunt montate și lizibile.
- Asigurați-vă că toată lumea se află la distanță de utilaj înainte de a porni motorul și în timpul funcționării.
- Nu permiteți accesul pasagerilor la utilaj.
- Mențineți toate scuturile în poziție și feriți-vă de piesele în mișcare.
- Înainte de a părăsi poziția operatorului, decuplați transmisia hederului, puneți transmisia în punctul neutru și așteptați ca toate mișcările să se oprească.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de lucrările de service pe utilaj.
- Înainte de a efectua lucrări de întreținere la o unitate aflată în poziție ridicată, cuplați încuietorile de siguranță pentru a preveni coborârea neașteptată a acesteia.
- Utilizați o emblemă de vehicul cu deplasare lentă și luminile de avertisment intermitente atunci când circulați pe șosele (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege).

ATENȚIE

Pentru a preveni vătămarea cauzată de lichidele fierbinți:

- Lichidul este sub presiune și poate fi fierbinte.
- **NU** scoateți capacul de umplere cu lichid când utilajul este fierbinte.
- Lăsați utilajul să se răcească înainte de a deschide capacul de umplere cu lichid.




Figura 1.37: MD #313728

SIGURANȚĂ

MD #313733

Pericol de strivire la nivelul hederului

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma căderii unui heder ridicat:

- Ridicați complet hederul, opriți motorul, scoateți cheia și cuplați încuietorile mecanice de siguranță de pe combină înainte de a intra sub heder.
- Ca alternativă, coborâți complet hederul pe sol, opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua lucrări de service asupra utilajului.



Figura 1.38: MD #313733

MD #313881

Pericol general referitor la funcționarea și efectuarea lucrărilor de service asupra utilajului/pericolul cuțitului

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul ca urmare a funcționării necorespunzătoare sau nesigure a utilajului:

- Citiți manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile de siguranță. Dacă nu aveți un manual, obțineți unul de la distribuitorul dvs.
- **NU** permiteți ca persoane neinstruite să utilizeze utilajul.
- Revizuiți instrucțiunile de siguranță cu toți operatorii în fiecare an.
- Asigurați-vă că toate semnele de siguranță sunt montate și lizibile.
- Asigurați-vă că toată lumea se află la distanță de utilaj înainte de a porni motorul și în timpul funcționării.
- Nu permiteți accesul pasagerilor la utilaj.
- Mențineți toate scuturile în poziție și feriți-vă de piesele în mișcare.
- Înainte de a părăsi poziția operatorului, decuplați transmisia hederului, puneți transmisia în punctul neutru și așteptați ca toate mișcările să se oprească.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a repara, regla, lubrifia, curăța sau deconecta utilajul.
- Înainte de a efectua lucrări de întreținere la o unitate aflată în poziție ridicată, cuplați încuietorile de siguranță pentru a preveni coborârea neașteptată a acesteia.
- Utilizați o emblemă de vehicul cu deplasare lentă și luminile de avertisment intermitente atunci când circulați pe șosele (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege).

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea cauzată de un cuțit ascuțit:

- Purtați mănuși adecvate atunci când lucrați cu cuțitul.
- Asigurați-vă că nimeni nu se află în apropierea cuțitului atunci când îl scoateți sau îl rotiți.



Figura 1.39: MD #313881

SIGURANȚĂ

MD #327086

Pericol de energie arc eliberat

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea:

- La întreținerea componentelor axei roții, arcul de asistență la ridicare nu mai are contragreutate și devine alimentat.
- **NU** încercați să scoateți mânerul de reglare dintr-o fantă de poziție înainte de a elibera tensiunea din arcurile de asistență.



Figura 1.40: MD #327086

MD #327588

Pericol de deteriorare a cuplajului

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea gravă sau decesul:

- Dacă este instalat sistemul opțional de roți de contur, scoateți roata de contur din stânga înainte de a transporta hederul.
- **NU** tractați un heder în cazul în care cuplajul pentru transport este deteriorat.




Figura 1.41: MD #327588

SIGURANȚĂ

MD #360541

Pericol de prindere în rabator/pericol de strivire al rabatorului

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea în urma prinderii la nivelul unui rabator rotativ:

- Nu vă apropiați de heder în timp ce utilajul este în funcțiune.
- Pentru a preveni vătămarea cauzată de căderea unui rabator ridicat, ridicați complet rabatorul, opriți motorul, scoateți cheia din contact și cuplați încuietoarea mecanică de siguranță de pe fiecare braț de susținere al rabatorului înainte de a lucra pe sau sub rabator.



Figura 1.42: MD #360541

MD #360655

Pericol de energie arc eliberat

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea gravă:

- După ce trageți maneta de reglare a flotării peste centru, scoateți instrumentul multifuncțional și poziționați-l în locul de depozitare.
- **NU** folosiți instrumentul multifuncțional pentru a împinge maneta de reglare a flotării peste centru.
- Dacă nu poziționați instrumentul multifuncțional la locul de depozitare, acesta se poate balansa în sus și poate elibera energia stocată din arc, ceea ce poate duce la vătămare.



Figura 1.43: MD #360655

Capitolul 2: Prezentare generală a produsului

Consultați această secțiune pentru a afla definițiile termenilor tehnici utilizați în acest manual, specificațiile utilajului și locația componentelor cheie.

2.1 Definiții

În acest manual de sunt utilizați următorii termeni, abrevieri și acronime.

Tabelul 2.1 Definiții

Termen	Definiție
AHHC	Control automat al înălțimii hederului
API	Institutul American al Petrolului
Bolț	Un element de fixare cu cap și filetat în exterior, proiectat pentru a fi asociat cu o piuliță
Articulația centrală	Un cilindru hidraulic sau o conexiune tip piuliță de strângere reglabilă manual între heder și vehicul, care se utilizează pentru a modifica unghiul hederului în raport cu vehiculul
GVW	Greutatea totală combinată a vehiculului
Heder pentru export	Configurația tipică a hederului în afara Americii de Nord
Heder seria FD2	Hedere MacDon FlexDraper® FD225, FD230, FD235, FD240, FD241, FD245, FD250 și FD261
FFFT	Fațete de la strângerea manuală
Strângere manuală	O poziție de referință în care suprafețele sau componentele de etanșare date intră în contact una cu cealaltă. Racordul a fost strâns manual până la un punct în care nu mai este slăbit și nu mai poate fi strâns manual
FM200	Modulul de flotare utilizat cu un heder cu transportor cu bandă seria D2heder FlexDraper® seria FD2 pentru recoltarea cu combină
FSI	Indicator de setare a flotării
GVW	Greutatea totală a vehiculului
Îmbinare strânsă	O îmbinare realizată cu ajutorul unui element de fixare în cazul în care materialele de îmbinare sunt foarte incompresibile
Cheie hexagonală	Unealtă cu secțiune transversală hexagonală utilizată pentru a acționa bolțuri și șuruburi care au în cap un soclu hexagonal (acționare hexagonală cu cheie internă); cunoscută și sub numele de cheie Allen
IHS	Sistem hidraulic integrat
MHS	Sistem hidraulic modular
nu se aplică	Nu se aplică
Heder nord-american	Configurația tipică a hederului în America de Nord
Piuliță	Un element de fixare cu filet interior, proiectat pentru a fi asociat cu un bolț
ORB	Bosaj garnitură inelară: un stil de fitting utilizat în mod obișnuit în deschiderile porturilor de pe colectoare, pompe și motoare
ORFS	Garnitură inelară frontală: un tip de fitting utilizat în mod obișnuit pentru conectarea furtunurilor și a tuburilor. Acest stil de fitting este, de asemenea, numit în mod obișnuit ORS, care înseamnă garnitură inelară
PTO	Priză de putere
rpm	Rotații pe minut
SAE	Societatea Inginerilor de Automobile
Șurub	Un element de fixare cu cap și filet exterior care se filetează în filete preformate sau își formează propriul filet când este introdus într-o piesă de îmbinare

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

Tabelul 2.1 Definiții (continuare)

Termen	Definiție
Îmbinare ușoară	O îmbinare flexibilă realizată prin utilizarea unui element de fixare, în care materialele de îmbinare se comprimă sau se relaxează în timp
cursă/min	Curse pe minut
Tensiune	O sarcină axială exercitată asupra unui bolț sau a unui șurub, măsurată de obicei în newtoni (N) sau livre (lb). Acest termen poate fi utilizat și pentru a descrie forța pe care o curea o exercită asupra unei roți de transmisie sau a unei roți dințate
TFFT	Rotații de la strângerea manuală
Cuplu	Produsul dintre o forță * lungimea brațului manetei, măsurat de obicei în Newton-metri (Nm), picioare-livre (lbf-ft) sau țoli-livre (lbf-in)
Unghi de cuplu	O procedură de strângere în care un fitting este asamblat la un nivel de strângere specificat (de obicei, strâns manual), apoi piulița este rotită mai departe un număr specificat de grade până obține poziția finală
Tensiune cuplu	Relația dintre cuplul de asamblare aplicat pe o piesă de fixare și sarcina axială pe care o induce într-un bolț sau șurub
UCA	Melc transversal superior
Nesincronizat (transmisia cuțitului)	Mișcare nesincronizată aplicată la bara port-degete pe două cuțite acționate separat de un singur motor hidraulic sau de două motoare hidraulice
Șaibă	Un cilindru subțire cu un orificiu sau o fantă situată în centru, utilizat ca distanțier, element de distribuție a sarcinii sau mecanism de blocare

2.2 Specificațiile produsului

Utilizați tabelul de specificații pentru a consulta informații despre configurația specifică a unui utilaj. Tabelul enumeră dimensiunile, greutatea, intervalele de performanță și caracteristicile.

NOTĂ:

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

În tabelele de specificații se utilizează următoarele simboluri și litere:

– S: standard/O_F: opțional (montat în fabrică)/O_D: opțional (montat de distribuitor)/–: nu este disponibil

Bară port-degete			
Lățimea efectivă de tăiere (distanța dintre punctele separatorului de cultură; lățimea de tăiere plus convergența separatorului)			
FD225		7,7 m (301 țoli)	S
FD230		9,2 m (361 țoli)	S
FD235		10,7 m (421 țoli)	S
FD240		12,2 m (481 țoli)	S
FD241		12,5 m (493 țoli)	S
FD245		13,7 m (541 țoli)	S
FD250		15,3 m (601 țoli)	S
FD261		18,6 m (733 in)	S
Intervalul de ridicare al barei port-degete		Variază în funcție de modelul de combină	S
Cuțit			
Transmisie cuțit simplu (FD225–FD240): motor hidraulic montat pe cutia închisă și rezistentă de transmisie a cuțitelor MacDon, în partea stângă a hederului.			O _F
Transmisie cuțit dublu (FD235–FD261): un motor hidraulic, nesincronizat, unul montat pe cutia de transmisie a cuțitului MacDon, închisă și rezistentă, de fiecare parte a hederului.			O _F
Cursă cuțit		76 mm (3 țoli)	S
Turația cuțitului simplu (curse pe minut)	FD225, FD235	1200–1400 curse/min	S
Turația cuțitului simplu (curse pe minut)	FD230	1200–1500 curse/min	S
Turația cuțitului simplu (curse pe minut)	FD240	1200–1300 curse/min	S
Turația cuțitului dublu (curse pe minut)	FD235, FD240, FD241, FD245, FD250, FD261	1200–1500 curse/min	S
Secțiuni de cuțite			
Zimțat excesiv, ultra-macrogranulat, ClearCut™, QuickChange, fixat cu bolțuri, 1,5 zimți per cm (4 zimți per țol)			O
Zimțat excesiv, macrogranulat, ClearCut™, QuickChange, fixat cu bolțuri, 3,5 zimți per cm (9 zimți per țol)			S
Zimțat excesiv, neted, ClearCut™, QuickChange, fixat cu bolțuri, 5,5 zimți per cm (14 zimți per țol)			O
Suprapunerea cuțitelor la centru (hedere cu cuțit dublu)		3 mm (1/8 țoli)	S
Apărătoare și dispozitive de fixare			
Apărătoare: ClearCut™ cu vârf ascuțit, forjată și tratată termic de două ori (DHT) Dispozitiv de fixare: forjat, un singur bolț de reglare			O _F
Apărătoare: ClearCut™ cu patru vârfuri, forjată și tratată termic de două ori (DHT) Dispozitiv de fixare: forjat, un singur bolț de reglare			O _F
Apărătoare: ClearCut™ PlugFree™, forjată și tratată termic de două ori (DHT) Dispozitiv de fixare: forjat, bolțuri duble de reglare			O _F

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

Plăci de uzură pentru bara port-degete și saboți glisanți standard				
Seria FD2 include plăci de uzură pe toată lățimea barei port-degete.				S
FD225	4 saboți glisanți			S
FD230, FD235, FD240, FD241, FD245, FD250, FD261	6 saboți glisanți			S
Unghiul apărătorii (bara port-degete pe sol)				
Articulație centrală retractată			1,7 grade	S
Articulație centrală extinsă			8,9 grade	S
Transportor cu bandă și platforme				
Lățimea transportorului cu bandă			1,27 m (50 țoli)	S
Transmisia transportorului cu bandă			Hidraulică	S
Viteza transportorului cu bandă: controlată prin modulul de flotare FM200			0–209 m/min. 0–(687 ft/min)	S
Lățimea orificiului de livrare			1905 mm (75 țoli)	S
Rabator de ridicare PR15				
Numărul de tuburi cu dinți			5 sau 6	
Diametrul tubului central			203 mm (8 țoli)	S
Raza vârfului degetului	Setată din fabrică		800 mm (31 1/2 țoli)	S
Raza vârfului degetului	Interval de reglare		766–800 mm (30 3/16–31 1/2 țoli)	S
Diametrul efectiv al rabatorului (prin acțiunea camei profilate)			1,650 m (65 țoli)	S
Lungimea degetului			290 mm (11 țoli)	S
Distanța dintre degete (nominală, eșalonată pe palete alternative)			100 mm (4 țoli)	S
Transmisia rabatorului			Hidraulică	S
Turația rabatorului (reglabilă din cabină, variază în funcție de modelul de combină)			0–67 rpm	S
Interval de flexibilitate pentru cadrul hederului				
Model heder	Sus – Standard	Jos – Standard	Sus – Limitator eliminat	Jos – Limitator eliminat ¹
FD225	102 mm (4 țoli)	64 mm (2,5 țoli)	102 mm (4 țoli)	102 mm (4 țoli)
FD230	165 mm (6,5 țoli)	130 mm (5 țoli)	165 mm (6,5 țoli)	165 mm (6,5 țoli)
FD235	205 mm (8 țoli)	130 mm (5 țoli)	205 mm (8 țoli)	205 mm (8 țoli)
FD240 DR ²	205 mm (8 țoli)	130 mm (5 țoli)	205 mm (8 țoli)	205 mm (8 țoli)
FD240 TR ³	205 mm (8 țoli)	205 mm (8 țoli)	205 mm (8 țoli)	205 mm (8 țoli)
FD241	205 mm (8 țoli)	130 mm (5 țoli)	205 mm (8 țoli)	205 mm (8 țoli)
FD245	216 mm (8,5 țoli)	216 mm (8,5 țoli)	216 mm (8,5 țoli)	216 mm (8,5 țoli)
FD250	216 mm (8,5 țoli)	216 mm (8,5 țoli)	216 mm (8,5 țoli)	216 mm (8,5 țoli)
FD261	216 mm (8,5 in)	216 mm (8,5 in)	216 mm (8,5 in)	216 mm (8,5 in)

1. Pentru a evita tăierea degetelor rabatorului, este necesar un spațiu mai mare pentru bara port-degete atunci când intervalul de flexibilitate al hederului este mărit. Pentru mai multe informații, consultați [Demontarea limitatorului flexibilității pentru poziția convexă](#).
2. Rabator dublu.
3. Rabator triplu.

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

Modulul de flotare FM200			
Transportor cu bandă de alimentare	Lățime	2 m (78 11/16 țoli)	S
Transportor cu bandă de alimentare	Viteză	107–122 m/min (350–400 ft/min)	S
Melc de alimentare	Lățime	1,630 m (64 1/8 țoli)	S
Melc de alimentare	Diametru exterior	559 mm (22 țoli)	S
Melc de alimentare	Diametrul tubului	356 mm (14 țoli)	S
Melc de alimentare	Turație (variază în funcție de modelul de combină)	191–195 rpm (variază în funcție de modelul de combină)	S
Capacitatea rezervorului de ulei		95 de litri (25 de galoane SUA)	S
Tip de ulei		Lichid de transmisie/ hidraulic (THF) monograd	—
Vâscozitatea THF la 40°C (104°F)		60,1 cSt	—
Vâscozitatea THF la 100°C (212°F)		9,5 cSt	—
Melc transversal superior			O_D
Diametru exterior		330 mm (13 țoli)	—
Diametrul tubului		152 mm (6 țoli)	—
Roată stabilizatoare/Transport EasyMove™			O_D
Roți		38 cm (15 țoli)	—
Pneuri		225/75 R-15	—
Greutate			
Intervalul de greutate estimat – heder de bază cu modul de flotare – variațiile se datorează diferitelor configurații ale pachetului.			
Model heder	Regiunea de piață	Interval de greutate – kg (lb)	
FD225	America de Nord	3369-3470 (7427-7650)	
FD230	America de Nord	3737-3851 (8239-8490)	
FD235	America de Nord	3941-4143 (8688-9134)	
FD240	America de Nord	4083-4416 (9002-9736)	
FD241	Export	4321-4442 (9526-9793)	
FD245	America de Nord	4566-4692 (10.066-10.344)	
	Export	4.703-4.829 (10.368-10.646)	

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

FD250	America de Nord	4755-4886 (10.483-10.772)
	Export	4915-5046 (10.836-11.125)
FD261	America de Nord	5669 (12498)

2.3 Dimensiunile hederului FlexDraper® seria FD2

Atunci când utilizați un heder, este important să cunoașteți dimensiunile utilajului.





Figura 2.1: Dimensiunile hederului

Tabelul 2.2 Dimensiunile hederului

Cadru și structură		
Caracteristica măsurată	Trimitere la Figura 2.1, pagina 37	Dimensiune
Lățimea hederului în modul de câmp	—	Lățimea de tăiere + 500 mm (19 1/5 țoli)
Lățimea barei port-degete	—	Lățimea de tăiere – 500 mm (19 1/5 țoli)
Lățimea hederului în poziția de transport cu FM200 montat (cea mai scurtă articulație centrală)	(A) Cutia de viteze rotită (depozitare), separatoare îndepărtate (consultați 2.1, pagina 37)	2,6 m (103 țoli)
Lățimea hederului în poziția de transport cu FM200 montat (cea mai scurtă articulație centrală)	(B) Cutia de viteze funcțională, separatoare standard montate (consultați 2.1, pagina 37)	3,5 m (138 țoli)
Lățimea hederului în poziția de transport cu raboratorul complet retras și FM200 montat (cea mai scurtă articulație centrală)	Cutia de viteze rotită, separatoare îndepărtate (consultați 2.1, pagina 37) Unghiul (C) necesar pentru a obține lățimea de transport (D) NOTĂ: Dimensiunea (D) poate fi redusă prin utilizarea unei remorci de transport cu un unghi mai mare.	8° 2,591 m (102 țoli)

2.4 Identificarea componentelor hederului FlexDraper® seria FD2

Dacă vă familiarizați cu principalele componente ale hederului, vă va fi mai ușor să urmați instrucțiunile de operare și întreținere furnizate în acest manual.



1032262

Figura 2.2: Componentele hederului FlexDraper® seria FD2

A – Articulația pentru flotarea aripilor

D – Scut terminal

G – Transportor cu bandă lateral

K – Scutul terminal al rabatorului

B – Brațul central al rabatorului

E – Cilindrul de ridicare al rabatorului

H – Transmisia rabatorului central

L – Separator de cultură

C – Cilindrul față-spate al rabatorului

F – Cutia de transmisie a cuțitului (în interiorul scutului terminal)

J – Rabator de ridicare

M – Lampă heder (cu excepția Europei)

2.5 Identificarea componentelor modulului de flotare FM200

Dacă vă familiarizați cu principalele componente ale modulului de flotare, vă va fi mai ușor să urmați instrucțiunile de operare furnizate în acest manual.




Figura 2.3: Partea hederului a modulului de flotare FM200 cu sistem hidraulic integrat (IHS)

A – Melc de alimentare

D – Rezervor hidraulic

G – Brațele de susținere ale hederului (x2)

B – Arcurile de flotare ale hederului (x4)

E – Cutia de viteze principală


H – Transportor cu bandă de alimentare

C – Articulație centrală

F – Cutia de viteze de completare

J – Linie de transmisie


PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



1044214

Figura 2.4: Partea combinei a modului de flotare FM200 cu sistem hidraulic integrat (IHS)

- | | | |
|--|--|--|
| A – Cutia de viteze principală | B – Cutia de viteze de completare | C – Vizor de nivel al uleiului din rezervor |
| D – Articulație centrală | E – Indicator de control al înălțimii hederului (x2) | F – Nivelă cu bulă |
| G – Bușonul orificiului de scurgere (x2) | H – Mâner de blocare a flotării (x2) | J – Senzor de control automat al înălțimii hederului (AHHC) (x2) |
| K – Filtru hidraulic | L – Pompă integrată | |



1043907

Figura 2.5: Partea hederului a modului de flotare FM200 cu sistem hidraulic modular (MHS)

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| A – Melc de alimentare | B – Arcurile de flotare ale hederului (x4) | C – Articulație centrală |
| D – Rezervor hidraulic | E – Cutia de viteze principală | F – Cutia de viteze de completare |
| G – Brațele de susținere ale hederului (x2) | H – Transportor cu bandă de alimentare | J – Linie de transmisie |




Figura 2.6: Partea combinei a modului de flotare FM200 cu sistem hidraulic modular (MHS)

A – Cutia de viteze principală

D – Articulație centrală

G – Bușonul orificiului de scurgere (x2)

K – Filtru hidraulic

B – Cutia de viteze de completare

E – Indicator de control al înălțimii hederului (x2)

H – Mâner de blocare a flotării (x2)

L – Pompă modulară

C – Vizor de nivel al uleiului din rezervor

F – Suport pentru transmisie

J – Senzor de control automat al înălțimii hederului (AHHC) (x2)

M – Susținere suport

1043911

Capitolul 3: Utilizare

Utilizarea în siguranță a utilajului dvs. necesită familiarizarea cu capacitățile acestuia.

3.1 Responsabilitățile proprietarului/operatorului

Deținerea și utilizarea echipamentelor grele implică anumite obligații.



ATENȚIE

- Este responsabilitatea dvs. să citiți și să înțelegeți complet acest manual înainte de a utiliza hederul. Contactați distribuitorul dvs. MacDon dacă o instrucțiune nu vă este clară.
- Respectați toate mesajele de siguranță din manual și de pe autocolantele de siguranță de pe utilaj.
- Nu uitați că DVS. sunteți cheia siguranței. Bunele practici de siguranță vă protejează pe dvs. și pe cei din jurul dvs.
- Înainte de a permite cuiva să utilizeze hederul, indiferent cât de mic este intervalul de timp sau distanța, asigurați-vă că a fost instruit cu privire la utilizarea corectă și în siguranță a acestuia.
- Revizuiți anual manualul și toate elementele legate de siguranță cu toți operatorii.
- Fiți atenți la alți operatori care nu utilizează procedurile recomandate sau nu respectă precauțiile de siguranță. Corectați aceste greșeli imediat, înainte de producerea unui accident.
- **NU** modificați utilajul. Modificările neautorizate pot afecta funcționarea și/sau siguranța utilajului și pot reduce durata de funcționare a utilajului.
- Informațiile privind siguranța oferite în acest manual nu înlocuiesc codurile de siguranță, nevoile de asigurare sau legile care guvernează zona dvs. Asigurați-vă că utilajul dvs. îndeplinește standardele stabilite de aceste reglementări.

3.2 Siguranța operațională

Urmați toate instrucțiunile de siguranță și de funcționare prezentate în acest manual.

ATENȚIE

Respectați următoarele precauții de siguranță:

- Urmați toate instrucțiunile de siguranță și de funcționare furnizate în manualele de utilizare. Dacă nu aveți un manual al combinei, obțineți unul de la distribuitorul dvs. și citiți-l cu atenție.
- Nu încercați niciodată să porniți motorul sau să utilizați utilajul decât din scaunul operatorului.
- Verificați funcționarea tuturor comenzilor într-o zonă sigură și liberă înainte de a începe lucrul.
- **NU** permiteți prezența pasagerilor în combină.



Figura 3.1: Fără pasageri

ATENȚIE

- Nu porniți și nu mutați niciodată utilajul decât după ce v-ați asigurat că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.
- Evitați să treceți peste umplutură necompactă, pietre, șanțuri sau gropi.
- Conduceți încet prin porți și uși.
- Atunci când lucrați pe pante, deplasați-vă ascendent sau descendent ori de câte ori este posibil. Asigurați-vă că mențineți transmisia în treapta de viteză atunci când coborâți în pantă.
- Nu încercați niciodată să urcați sau să coborâți de pe un utilaj în mișcare.
- **NU** părăsiți postul operatorului în timp ce motorul este în funcțiune.
- Pentru a evita vătămarea corporală sau decesul ca urmare a pornirii neașteptate a unui utilaj, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a regla sau de a scoate materialul înfundat din utilaj.
- Verificați dacă există vibrații excesive și zgomote neobișnuite. Dacă este indicată prezența unei probleme, opriți și inspectați utilajul. Urmați procedura corectă de oprire. Pentru instrucțiuni, consultați [3.4 Oprirea combinei, pagina 66](#).
- Acționați numai la lumina zilei sau la o lumină artificială bună.




Figura 3.2: Siguranța persoanelor aflate în apropiere

3.2.1 Dispozitivele de siguranță ale hederului

Dispozitivele de siguranță ale hederului, situate pe cilindrii de ridicare ai hederului, împiedică cilindrii de ridicare să se retragă în mod neașteptat și să coboare hederul. Pentru instrucțiuni de operare, consultați manualul de utilizare al combinei dvs.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

3.2.2 Dispozitivele de siguranță ale rabatorului

Dispozitivele de siguranță ale rabatorului sunt amplasate pe brațele rabatorului. Atunci când sunt cuplate, dispozitivele de siguranță ale rabatorului împiedică coborârea neașteptată a acestuia.

IMPORTANT:

Pentru a preveni deteriorarea brațelor de susținere ale rabatorului, **NU** transportați hederul cu dispozitivele de siguranță ale rabatorului cuplate.

Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului

Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului ori de câte ori trebuie să lucrați în jurul unui rabator ridicat. Atunci când sunt cuplate, dispozitivele de siguranță ale rabatorului împiedică coborârea neașteptată a acestuia.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

Brațele exterioare ale rabatorului

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Ridicați dispozitivul de siguranță (A) și împingeți-l înainte pentru a-l scoate de pe cârlig (B).




Figura 3.3: Brațul exterior

4. Coborâți dispozitivul de siguranță (A) și cuplați-l pe arborele cilindrului, după cum este ilustrat. Repetați acest pas pe brațul opus al rabatorului.




Figura 3.4: Dispozitivul de siguranță al rabatorului cuplat – Brațul exterior

Brațul central al rabatorului – hedere cu rabator dublu și triplu

5. Rotiți mânerul (A) pentru a elibera tensiunea arcului și împingeți mânerul spre interior pentru a vă asigura că știftul este cuplat în poziția de blocare.

NOTĂ:

Pentru hederele cu trei rabatoare, ilustrația prezintă brațul central drept. Brațul central stâng este opus.

6. În cazul hederelor cu rabator triplu, repetați pasul anterior pe brațul central stâng.
7. Coborâți rabatorul până când dispozitivele de siguranță intră în contact cu suporturile cilindrului brațelor exterioare și cu știfturile brațului central.
8. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.5: Dispozitivul de siguranță al rabatorului cuplat – brațul central

Decuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului

Decuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului odată ce ați terminat de lucrat pe sau în jurul unui rabator ridicat.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

Brațele exterioare ale rabatorului

3. Deplasați dispozitivul de siguranță al rabatorului (A) pe cârligul (B) de sub brațul rabatorului. Repetați acest pas pe brațul opus al rabatorului.




Figura 3.6: Dispozitivul de siguranță al rabatorului – brațul exterior drept

Brațul central al rabatorului – hedere cu rabator dublu și triplu

4. Deplasați mânerul (A) în exterior și în fantă (B) pentru a plasa știftul în poziția deblocată.
5. În cazul hederelor cu rabator triplu, repetați pasul anterior pe brațul central stâng.
6. Coborâți complet rabatorul.
7. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.7: Dispozitivul de siguranță al rabatorului – brațul central

3.2.3 Scuturile terminale ale hederului

La fiecare capăt al hederului este montat un scut terminal din polietilenă cu balamale, pentru a proteja componentele critice de acționare.

Deschiderea scuturilor terminale ale hederului

Scuturile terminale ale hederului acoperă componentele transmisiei cuțitelor, furtunurile hidraulice, conexiunile electrice, cheia hederului, cuțitul de rezervă și cuplajul de transport opțional. Pentru a accesa aceste componente, va trebui să deschideți scutul terminal.

1. Pentru a debloca scutul, împingeți maneta de eliberare (B) utilizând orificiul de acces (A) de pe partea din spate a scutului terminal al hederului.




Figura 3.8: Scutul terminal din stânga al hederului

2. Trageți de scutul terminal (A) al hederului pentru a-l deschide.

NOTĂ:

Scutul terminal al hederului este reținut de clapeta (B) și se va deschide în direcția (C).




Figura 3.9: Scutul terminal din stânga al hederului

UTILIZARE

3. Dacă este necesar un interstițiu suplimentar, trageți scutul terminal al hederului eliberat din clapetă (A), apoi balansați scutul spre partea din spate a hederului.
4. Cuplați dispozitivul de blocare de siguranță (B) pe brațul balamalei (C) pentru a fixa scutul în poziția complet deschisă.




Figura 3.10: Scutul terminal din stânga al hederului

Închiderea scuturilor terminale ale hederului

Închideți scuturile terminale ale hederului pentru a proteja componentele transmisiei, furtunurile și conexiunile electrice de murdărie și resturi.

1. Dacă scutul terminal este complet deschis și fixat în spatele hederului, decuplați dispozitivul de blocare (A) pentru a permite deplasarea scutului terminal (B) al hederului.
2. Rotiți scutul terminal al hederului spre partea din față a hederului.




Figura 3.11: Scutul terminal din stânga al hederului

3. În timpul închiderii scutului terminal (A), asigurați-vă că nu intră în contact cu partea superioară a plăcii terminale (B). Dacă este necesară o reglare, consultați [Verificarea și reglarea scuturilor terminale ale hederului, pagina 50](#).

IMPORTANT:

Asigurați-vă că scutul terminal al hederului **NU** se sprijină pe placa terminală din aluminiu.




Figura 3.12: Scutul terminal din stânga al hederului

UTILIZARE

4. Introduceți partea frontală a scutului terminal al hederului în spatele clapetei balamalei (B) și în conul separator.
5. Balansați scutul terminal al hederului în direcția (A) în poziția închisă. Cuplați dispozitivul de blocare în două trepte (C) cu o împingere fermă.




Figura 3.13: Scutul terminal din stânga al hederului

IMPORTANT:

Pentru a vă asigura că scutul terminal al hederului este blocat, bolțul (A) trebuie cuplat complet în dispozitivul de blocare în două trepte (B) pentru a împiedica deschiderea scutului terminal al hederului în timpul funcționării hederului. Dacă este necesară o reglare, consultați [Verificarea și reglarea scuturilor terminale ale hederului, pagina 50.](#)

NOTĂ:

În ilustrație, scutul terminal al hederului este transparent pentru a arăta dispozitivul de blocare.




Figura 3.14: Dispozitiv de blocare în două trepte

Verificarea și reglarea scuturilor terminale ale hederului

Scuturile terminale ale hederului se pot deforma din cauza schimbărilor extreme de temperatură. Ajustați poziția scutului terminal al hederului pentru a compensa modificările dimensionale.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că scutul terminal al hederului **NU** se sprijină pe placa terminală din aluminiu.

UTILIZARE

2. Măsurați interstițiul (A) dintre scutul terminal al hederului (B) și placa terminală (C). Interstițiul trebuie să fie de 1–3 mm (1/16–1/8 in).




Figura 3.15: Interstițiul dintre scutul terminal și placa terminală

3. În cazul în care interstițiul dintre scutul terminal al hederului și placa terminală este insuficient, reglați consola de susținere (A) după cum urmează:
 - a. Slăbiți bolțurile (B).
 - b. Deplasați consola de susținere (A) în sus sau în jos, după cum este necesar.
 - c. Strângeți din nou piesele de fixare.




Figura 3.16: Suportul de susținere al scutului terminal al hederului

UTILIZARE




Figura 3.17: Specificații privind interstițiul la partea frontală a scutului terminal

4. Măsurați interstițiul (A) dintre partea frontală a scutului terminal al hederului și știftul (B). Interstițiul trebuie să fie de 8–18 mm (1/32–11/16 in)
5. Măsurați interstițiul (C) dintre partea frontală a scutului terminal al hederului și consola de susținere (D). Interstițiul trebuie să fie de 6–10 mm (1/4–3/8 in).

6. În cazul în care interstițiul din partea frontală a scutului terminal este insuficient, reglați poziția brațului balamalei (A) după cum urmează:
- Slăbiți cele patru piulițe (B).
 - Glisați suporturile (C) și brațul articulat (A) în față sau în spate, după cum este necesar, pentru a obține un interstițiu corect.
 - Strângeți din nou piesele de fixare.




Figura 3.18: Scutul terminal din stânga al hederului




Figura 3.19: Specificația privind interstițiul dintre scutul gâtului și panoul terminal

- Măsurați interstițiul (A) dintre scutul gâtului (B) și panoul terminal (C). Interstițiul trebuie să fie de cel puțin 3 mm (1/8 in). Pentru a regla interstițiul, slăbiți două piulițe (D), deplasați panoul gâtului (B) și strângeți piulițele (D).
- Măsurați interstițiul (E) dintre panoul terminal (C) și scutul terminal (F). Interstițiul trebuie să fie de 1–3 mm (1/16–1/8 in). Pentru a regla interstițiul, slăbiți două piulițe (G), glisați suportul (H) în sus sau în jos și strângeți piulițele.

NOTĂ:

Asigurați-vă că scutul terminal **NU** se sprijină pe panoul gâtului (B).




Figura 3.20: Blocarea scutului terminal în două trepte

- 1 – Blocare a scutului terminal într-o singură treaptă
 2 – Blocare a scutului terminal în două trepte

Când scutul terminal este închis, dispozitivul de blocare (A) trebuie să se cupleze cu bolțul (B). Pe măsură ce scutul terminal este închis complet prin presare, dispozitivul de blocare în două trepte (A) se cuplează cu maneta (C) pentru a fixa bolțul scutului terminal (B). Confirmați că dispozitivul de blocare al scutului terminal funcționează corect, urmând pașii de la [9, pagina 54](#) până la [11, pagina 54](#).

9. Închideți scutul terminal. Confirmați că șurubul (B) este fixat în dispozitivul de blocare (A).
10. Apăsați siguranța pentru o clipă.
11. Încercați să deschideți scutul terminal.
 - Dacă puteți deschide scutul terminal parțial, dar **NU** complet, înseamnă că dispozitivul de blocare este poziționat corect.
 - Dacă puteți deschide complet scutul terminal, slăbiți piulițele (D), deplasați dispozitivul de blocare de-a lungul orificiilor canelate, apoi strângeți din nou piulițele. Repetați pașii de la [9, pagina 54](#) la [11, pagina 54](#).

- Verificați dacă bolțul (A) este strâns. Dacă este necesară reglarea, strângeți piulița (B) până când nu mai există niciun interstițiu sub aceasta.




Figura 3.21: Bolțul scutului terminal

Îndepărtarea scuturilor terminale ale hederului

Îndepărtați scuturile terminale pentru a mări accesul la componentele din interior.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- Deschideți complet scutul terminal al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
- Cuplați dispozitivul de blocare (A) pentru a preveni mișcarea scutului terminal.
- Îndepărtați șurubul autofiletant (B).
- Glisați scutul terminal al hederului în sus și îndepărtați-l de pe brațul balamalei (C).
- Așezați scutul terminal al hederului departe de zona de lucru.




Figura 3.22: Scutul terminal din stânga al hederului

Montarea scuturilor terminale ale hederului

Pentru a vă asigura că scuturile terminale sunt montate corect, urmați procedura furnizată aici.

- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

2. Ghidați scutul terminal al hederului pe brațul cuplajului (C) și glisați-l încet în jos.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că scutul terminal al hederului **NU** se sprijină pe placa terminală din aluminiu.

3. Montați șurubul autofiletant (B). Strângeți șurubul cu un cuplu de 7 Nm (5,2 lb ft [62 lbf in]).
4. Decuplați dispozitivul de blocare (A) pentru a permite deplasarea scutului terminal al hederului.
5. Închideți scutul terminal al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului](#), pagina 49.

NOTĂ:

Scuturile terminale ale hederului se pot deforma din cauza schimbărilor extreme de temperatură. Ajustați poziția scutului terminal al hederului pentru a compensa modificările. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea scuturilor terminale ale hederului](#), pagina 50.




Figura 3.23: Scutul terminal din stânga al hederului

3.2.4 Capacul transmisiei rabatorului

Capacul transmisiei rabatorului protejează componentele transmisiei rabatorului de murdărie și resturi.

Îndepărtarea capacului transmisiei rabatorului

Îndepărtați capacul transmisiei rabatorului pentru a efectua operațiuni de întreținere a componentelor de transmisie a rabatorului.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Porniți motorul.
2. Reglați rabatorul complet înainte.
3. Coborâți hederul.
4. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

5. Rotiți siguranța cu arc (A) în sus și peste placa din spate.




Figura 3.24: Capacul superior al transmisiei

6. Decuplați capacul superior (A) de la capacul inferior în punctele (B) și scoateți capacul superior. Păstrați cele două cleme de fixare cuplate pe capacul inferior.




Figura 3.25: Capacul superior al transmisiei

7. Dacă este necesar, îndepărtați capacul inferior (B) prin îndepărtarea celor trei bolțuri (A).




Figura 3.26: Capacul inferior al transmisiei

Montarea capacului transmisiei rabatorului

Capacul transmisiei rabatorului protejează componentele transmisiei de intemperii și resturi. **NU** utilizați hederul fără capacul transmisiei rabatorului în poziție.

 **PERICOL**

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Poziționați capacul inferior al transmisiei (B) (dacă a fost îndepărtat anterior) pe transmisia rabatorului.
3. Fixați capacul cu cele trei bolțuri (A).




Figura 3.27: Capacul inferior al transmisiei

4. Poziționați capacul superior (A) pe transmisia rabatorului.
5. Fixați capacul cu cele două cleme (B) pe capacul inferior.




Figura 3.28: Capacul superior al transmisiei

6. Rotiți siguranța cu arc (A) în jos pentru a fixa capacul superior pe transmisia rabatorului. Asigurați-vă că bucla în formă de V (C) este îndreptată în jos, iar capătul arcului rămâne introdus în orificiul plăcii terminale (B) pe ambele părți ale transmisiei rabatorului.




Figura 3.29: Transmisia rabatorului

3.2.5 Capacul articulației flexibile

Capacele din plastic sunt atașate la cadrul hederului pentru a proteja mecanismul de echilibrare a aripilor hederului de resturi și de intemperii.

Demontarea capacelor interioare ale articulației flexibile

Îndepărtarea capacelor articulației flexibile vă permite să accesați mecanismul de echilibrare a aripilor hederului și conductele hidraulice.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți hederul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Îndepărtați știftul în formă de U (A) și șplintul (B) care fixează capacul articulației flexibile (C) pe tubul posterior.
4. Glisați capacul (C) al articulației flexibile spre interior, apoi ridicați-l și scoateți-l.




Figura 3.30: Capacul articulației flexibile interioare – partea stângă

Montarea capacelor articulației interioare flexibile

Capacele interioare ale articulației flexibile protejează mecanismul de echilibrare a aripilor hederului împotriva murdăriei și a intemperiei. Acestea sunt fixate pe heder cu știfturi.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Coborâți capacul (A) al articulației flexibile deasupra articulației. Asigurați-vă că fantele (B) se aliniază cu clapetele (C) și (D).
3. Glisați capacul articulației flexibile spre exterior, astfel încât fila (D) să depășească fanta.




Figura 3.31: Capacul articulației flexibile interioare – partea stângă

4. Fixați capacul articulației flexibile (C) cu ajutorul știftului în formă de U (A) și a șplintului (B).




Figura 3.32: Capacul articulației flexibile interioare – partea stângă

Îndepărtarea capacelor exterioare ale articulației flexibile

Îndepărtați capacele articulației flexibile pentru a avea acces la mecanismul de echilibrare a aripilor hederului sau la conductele hidraulice.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți hederul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. **Hederele FD245, FD250 și FD261:** Scoateți șuruburile (A) și piulițele (nu sunt ilustrate) care fixează capacul articulației centrale (B) pe consolă (nu este ilustrat).
4. **Hederele FD245, FD250 și FD261:** Scoateți știftul (C). Scoateți capacul ridicându-l în sus și peste proeminențele cadrului.




Figura 3.33: Capacul articulației centrale – Numai pentru hederele FD245, FD250 și FD261

5. Scoateți capacul articulației după cum urmează:
 - a. Scoateți șurubul (A). Piulița este integrată în clema conductei hidraulice.
 - b. Scoateți șurubul (B) și piulița (nu este prezentată).

NOTĂ:
Piulița Nyloc se potrivește într-un loc de formă hexagonală din clema conductei hidraulice, dar este detașabilă.

 - c. Scoateți șurubul (C) și piulița hexagonală.
 - d. Ridicați capacul departe de mânerul de blocare a aripii.




Figura 3.34: Capacul articulației exterioare

Montarea capacelor exterioare ale articulației flexibile

Capacele articulației flexibile protejează mecanismul de echilibrare a aripilor hederului împotriva murdăriei și a intemperiilor.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

2. Poziționați capacul exterior stâng al articulației flexibile astfel încât orificiul (A) să treacă peste dispozitivul de blocare a aripii.




Figura 3.35: Capacul stâng al articulației flexibile –
Partea din spate a hederului

3. Așezați creștătura din capac în spatele suportului (A) pe tubul posterior și aliniați capătul astfel încât să fie la același nivel cu colectorul (B).




Figura 3.36: Capacul stâng al articulației flexibile –
Partea din spate a hederului

4. Asigurați capacul articulației exterioare după cum urmează:
 - a. Montați șurubul (A) și piulița Nyloc (B). Piulița se potrivește într-o canelură de formă hexagonală din clema conductei hidraulice.
 - b. Montați șurubul (C). Piulița este integrată în consolă.
 - c. Montați șurubul (D) și piulița hexagonală (E) pentru a fixa partea din față a capacului pe consolă.




Figura 3.37: Capacul exterior al articulației flexibile – Partea din spate a hederului

5. **Hederele FD245, FD250 și FD261:** Așezați capacul articulației centrale (B) peste consola articulației flexibile și capacul articulației exterioare.
6. **Hederele FD245, FD250 și FD261:** Montați șuruburile (A) și piulițele (nu sunt ilustrate) care fixează capacul (B) al articulației centrale pe consolă.
7. **Hederele FD245, FD250 și FD261:** Montați știftul (C) prin orificiul din clapeta care iese prin indicatorul de flexibilitate.




Figura 3.38: Capacul articulației centrale – Numai pentru hederele FD245, FD250 și FD261

3.2.6 Verificarea zilnică de pornire

Efectuați aceste verificări zilnic înainte de a încerca să operați utilajul.

ATENȚIE

- Solicitați persoanelor din jur să elibereze zona. Țineți copiii la distanță de utilaje. Mergeți în jurul utilajului pentru a vă asigura că nu se află nimeni sub, pe sau aproape de acesta.
- Purtați îmbrăcăminte strânsă pe corp și încălțăminte de protecție echipată cu talpă antiderapantă.
- Îndepărtați obiectele potențial periculoase de pe utilaj și din zona înconjurătoare.
- Luați cu dvs. orice îmbrăcăminte de protecție și dispozitive de siguranță personală care ar putea fi necesare pe parcursul zilei. **NU** vă asumați riscuri. Dispozitivele individuale de siguranță care pot fi necesare includ o cască de protecție, ochelari de protecție, mănuși groase, un aparat de respirație sau o mască cu filtru sau echipament pentru vreme umedă.
- Protejați-vă împotriva zgomotului. Purtați un dispozitiv de protecție auditivă adecvat, cum ar fi căști sau dopuri pentru urechi, pentru a vă proteja împotriva zgomotelor puternice neplăcute sau incomfortabile.




Figura 3.39: Dispozitive de siguranță

Efectuați următoarele verificări înainte de a porni utilajul:

1. Verificați dacă utilajul prezintă scurgeri și dacă există piese lipsă, deteriorate sau care nu funcționează.

IMPORTANT:

Utilizați procedura corectă atunci când căutați scurgeri de lichid sub presiune. Pentru instrucțiuni, consultați [4.2.5 Verificarea furtunurilor și liniilor hidraulice, pagina 583](#).

2. Curățați toate luminile și reflectoarele utilajului.
3. Efectuați toate sarcinile zilnice de întreținere. Pentru instrucțiuni, consultați [4.2.1 Program/registru de întreținere, pagina 578](#).

3.3 Perioada de rodaj

În timpul primelor 50 de ore de funcționare, anumite sisteme de pe heder vor necesita atenție sporită. Urmați această procedură pentru a asigura durata de viață a hederului.

NOTĂ:

Până când vă familiarizați cu sunetul și senzația noului heder, fiți foarte vigilenți.



PERICOL

Înainte de a investiga un sunet neobișnuit sau de a încerca să corectați o problemă, opriți motorul și scoateți cheia din contact.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

După ce ați atașat pentru prima dată hederul la combină, urmați acești pași:

1. Rulați încet, timp de cinci minute, rabatoarele, transportoarele cu bandă și cuțitele. **DE PE SCAUNUL OPERATORULUI**, urmăriți și ascultați orice interferență.

NOTĂ:

Rabatoarele și transportoarele cu bandă laterale nu vor funcționa până când fluxul de ulei hidraulic nu umple conductele.

2. Consultați [4.2.2 Inspectia rodajului, pagina 581](#) și efectuați toate sarcinile specificate.

3.4 Oprirea combinei

Înainte de a părăsi scaunul operatorului, indiferent de motiv, opriți combina.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

Pentru a opri combina, procedați după cum urmează:

1. Parcați combina pe un teren plat.
2. Coborâți complet hederul.
3. Treceți toate comenzile în poziția NEUTRĂ sau de PARCARE.
4. Decuplați transmisia hederului.
5. Coborâți și retrageți complet rabatorul.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
7. Așteptați până când utilajul se oprește din mișcare.

3.5 Comenzile cabinei

Hederul este controlat din cabina combinei.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei pentru identificarea următoarelor comenzi din cabină:

- Comanda de cuplare/decuplare a hederului
- Înălțimea hederului
- Unghiul hederului
- Viteza la sol
- Turația rabatorului
- Înălțimea rabatorului
- Poziția față-spate a rabatorului

Pentru o listă cu funcțiile integrate și datele senzorilor disponibile pentru combinele Case și New Holland, consultați [3.5.1 Comenzile integrate ale hederului – Combine Case și New Holland, pagina 68](#).

Pentru maparea comenzilor pe combinele seria CLAAS, continuați cu [3.5.5 Comenzile cabinei CLAAS, pagina 75](#).

Pentru maparea comenzilor pe combinele John Deere seria X9, continuați cu [3.5.6 Comenzile cabinei John Deere – Serii X9 și S7, pagina 82](#).

3.5.1 Comenzile integrate ale hederului – Combine Case și New Holland

Combinele compatibile cu integrarea pot controla funcțiile hederului folosind maneta multi-control și pot monitoriza starea senzorilor pe afișaje.

Tabelul 3.1 Funcțiile integrate ale hederului

	Funcția hederului	Tipul de integrare	Comanda manetei multifuncționale
Funcție	Coborârea rabatorului	Comanda combinei	Coborârea rabatorului
	Ridicarea rabatorului	Comanda combinei	Ridicarea rabatorului
	Rabator în spate	Comanda combinei	Rabator în spate
	Rabator înainte	Comanda combinei	Rabator în față
	Turația rabatorului	Comanda combinei	Selectorul vitezei rabatorului
	Înclinarea hederului în spate	Comanda combinei	Schimbare + rabator în spate
	Înclinarea hederului spre înainte	Comanda combinei	Schimbare + rabator în față
	Retragerea roților de contur	Comanda combinei	Schimbare + rabator în sus
	Extinderea roților de contur	Comanda combinei	Schimbare + rabator în jos
	Viteza transportorului cu bandă lateral	Comanda combinei	Definit de utilizator
Lumini de miriște	Comanda combinei	Proiectoare de lucru	
Senzor	Înălțimea automată a hederului	Afișare	—
	Poziția de ridicare a rabatorului	Afișare	—
	Poziția față-spate a rabatorului	Afișare	—
	Turația rabatorului	Afișare	—
	Poziția roților ContourMax	Afișare	—

3.5.2 Controlul vitezei transportorului cu bandă lateral – combinele Case IH

Viteza benzii laterale poate fi reglată din cabină, pe ecranul tactil. Hederul trebuie să fie configurat pentru controlul integrat (standard pentru modelele din anul 2024 și ulterioare), iar combina trebuie să aibă versiunea software 36.4 sau ulterioare. Combinele și hederele care nu îndeplinesc cerințele vor trebui să utilizeze selectorul convențional pentru controlul vitezei transportorului cu bandă.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Selectați fila HEAD 1 (Heder 2) (A).

NOTĂ:

Pentru a găsi fila HEAD 1 (Heder 1), poate fi nevoie să utilizați săgețile laterale (B).

2. Localizați câmpul HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder) (C).




Figura 3.40: Afișajul combinei Case IH

3. Selectați următoarele din câmpul HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder):

- Dacă este instalată versiunea software 36.4.X.X sau o versiune ulterioară, selectați SERIA FD2/D2 (A).

NOTĂ:

Selectarea SERIEI FD2/D2 va optimiza performanța AHHC pe hederele FlexDraper® seria FD2.

- Dacă este instalată o versiune de software **ANTERIOARĂ** versiunii 36.4.X.X, selectați 2000 (B).



Figura 3.41: Afișajul combinei Case IH

4. Utilizați bara de defilare (A) pentru a naviga în jos până la LATERAL BELT SPD (Viteză bandă laterală) (B).

NOTĂ:

Viteza benzii laterale poate fi reglată cu ajutorul săgeților laterale (C). Selectați ENTER (D) după ce ați reglat viteza benzii.




Figura 3.42: Afișajul combinei Case IH

UTILIZARE

5. Navigați la fila RUN4 (Rulare 4) (A).
6. În câmpul WORK CONDITION (Condiție de lucru) (B), selectați AUTO-DEFAULT (Implicit automat).

NOTĂ:

Viteza benzii laterale poate fi reglată prin selectarea câmpului LATERAL BELT SPD (Viteză bandă laterală) (C).




Figura 3.43: Afișajul combinei Case IH

3.5.3 Funcția de întoarcere a rabatorului – Combinate Case IH

Prin instalarea setului Case 91826802, combinele Case IH Flagship pot permite întoarcerea rabatorului împreună cu carcasa alimentatorului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Selectați TOOLBOX (Casetă de instrumente) (A) pe pagina principală.




Figura 3.44: Afișajul combinei Case IH

2. Selectați fila HEAD 1 (Heder 2) (A).

NOTĂ:

Pentru a găsi fila HEAD 1 (Heder 1), poate fi nevoie să utilizați săgețile laterale (B).




Figura 3.45: Afișajul combinei Case IH

3. Localizați câmpul HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder).
4. Selectați următoarea valoare din câmpul HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder):

- Dacă este instalată versiunea software 36.4.X.X sau o versiune ulterioară, selectați SERIA FD2/D2 (A).

NOTĂ:

Selectarea SERIEI FD2/D2 va optimiza performanța AHHC pe hederele FlexDraper® seria FD2.

- Dacă este instalată o versiune de software anterioară versiunii 36.4.X.X, selectați **2000** (B).



Figura 3.46: Afișajul combinei Case IH

5. Reveniți la pagina HEAD 1 (Heder 1) și alegeți FLEXHEAD din meniul vertical FRAME TYPE (Tip de cadru) (A).




Figura 3.47: Afișajul combinei Case IH

UTILIZARE

6. Selectați fila HEAD 2 (Heder 2) (A).
7. În câmpul HEADER SENSORS (Senzori heder) (B), selectați ENABLE (Activare).
8. În câmpul HEADER PRESSURE FLOAT (Flotare sub presiune heder) (C), selectați NO (Nu).
9. În câmpul HEIGHT/TILT RESPONSE (Răspuns înălțime/înclinare) (D), selectați FAST (Rapid).

NOTĂ:

Câmpul AUTO HEADER LIFT (Ridicare automată heder) (E) poate fi setat în funcție de preferințele utilizatorului.

10. Apăsați săgeata în jos (F) pentru a trece la pagina următoare.
11. În câmpul HYDRAULIC REEL (Rabator hidraulic) (E), selectați YES (Da).
12. În câmpul HYDRAULIC REEL REVERSE (Întoarcere rabator hidraulic) (B), selectați YES (Da).




Figura 3.48: Afișajul combinei Case IH




Figura 3.49: Afișajul combinei Case IH

13. În câmpul OVERLAP MODE (Mod Suprapunere) (E), selectați MANUAL (Manual).
14. În câmpul WORK WIDTH RESET (Resetare lățime de lucru) (B), selectați MANUAL (Manual).




Figura 3.50: Afișajul combinei Case IH

3.5.4 Funcția de întoarcere a rabatorului – New Holland seria CR și CH

La combinele New Holland din seriile CR și CH, puteți permite întoarcerea rabatorului cu carcasa alimentatorului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Selectați TOOLBOX (Casetă de instrumente) (A) pe pagina principală.



Figura 3.51: Afișajul combinei New Holland

2. Selectați fila HEAD 1 (Heder 2) (A).

NOTĂ:

Pentru a găsi fila HEAD 1 (Heder 1), poate fi nevoie să utilizați săgețile laterale (B).




Figura 3.52: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

- Localizați câmpul HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder).
- Selecționați următoarea valoare din câmpul HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder):

- Dacă este instalată versiunea software 36.4.X.X sau o versiune ulterioară, selecționați SERIA FD2/D2 (A).

NOTĂ:

Selectarea SERIEI FD2/D2 va optimiza performanța AHHC pe hederele FlexDraper® seria FD2.

- Dacă este instalată o versiune de software anterioară versiunii 36.4.X.X, selecționați 80/90.



Figura 3.53: Afișajul combinei New Holland

- Reveniți la pagina HEAD 1 (Heder 1) și alegeți FLEXHEAD din meniul vertical FRAME TYPE (Tip de cadru) (A).




Figura 3.54: Afișajul combinei New Holland

- Selecționați fila HEAD 2 (Heder 2) (A).
- În câmpul HEADER SENSORS (Senzori heder) (B), selecționați ENABLE (Activare).
- În câmpul HEADER PRESSURE FLOAT (Flotare sub presiune heder) (C), selecționați NO (Nu).
- În câmpul HEIGHT/TILT RESPONSE (Răspuns înălțime/inclinare) (D), selecționați FAST (Rapid).

NOTĂ:

Câmpul AUTO HEADER LIFT (Ridicare automată heder) (E) poate fi setat în funcție de preferințele utilizatorului.

- Apăsăți săgeata în jos (F) pentru a trece la pagina următoare.




Figura 3.55: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

11. În câmpul HYDRAULIC REEL (Rabator hidraulic) (E), selectați YES (Da).
12. În câmpul HYDRAULIC REEL REVERSE (Întoarcere rabator hidraulic) (B), selectați YES (Da).




Figura 3.56: Afișajul combinei New Holland

13. În câmpul OVERLAP MODE (Mod Suprapunere) (E), selectați MANUAL (Manual).
14. În câmpul WORK WIDTH RESET (Resetare lățime de lucru) (B), selectați MANUAL (Manual).



Figura 3.57: Afișajul combinei New Holland

3.5.5 Comenzile cabinei CLAAS

Corelarea comenzilor de pe consolă cu joystick-ul permite o operare ușoară a combinei.

Următoarele modele sunt compatibile cu integrarea comenzilor cabinei:

- CLAAS Lexion 700
- CLAAS Lexion 5000, 6000, 7000 și 8000
- CLAAS TRION 600 și 700

Programarea comutatorului manetei multifuncționale (cu setul de integrare CLAAS)

Funcția implicită pentru comutatorul manetei multifuncționale este selectabilă. De exemplu, atunci când se taie pe sol, funcția implicită poate fi setată astfel încât comutatorul manetei multifuncționale să activeze cilindrul de control al pasului. De asemenea, atunci când se taie mai sus de sol, funcția implicită poate fi modificată astfel încât comutatorul să controleze roțile de contur.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Pentru a selecta controlul pasului ca funcție de comutare implicită:

1. **În cazul în care combina este echipată cu o manetă standard:**
În timp ce apăsați butonul REEL FORE (Rabator în față), apăsați comutatorul (A) în sus. Țineți apăsat comutatorul și butonul timp de 30 de secunde.




Figura 3.58: Maneta standard

2. **În cazul în care combina este echipată cu o manetă multifuncțională CMOTION:** În timp ce apăsați butonul REEL FORE (Rabator în față), trageți spre dvs. comutatorul manetei multifuncționale (A). Țineți apăsat comutatorul și butonul timp de 30 de secunde.




Figura 3.59: Manetă CMOTION

Pentru a selecta roata de contur ca funcție de comutare implicită:

3. **În cazul în care combina este echipată cu o manetă standard:**
În timp ce apăsați butonul REEL AFT (Rabator în față), apăsați comutatorul (A) în sus. Țineți apăsat comutatorul și butonul timp de 30 de secunde.




Figura 3.60: Manetă standard

4. **În cazul în care combina este echipată cu o manetă multifuncțională CMOTION:** În timp ce apăsați butonul REEL AFT (Rabator în față), trageți spre dvs. comutatorul manetei multifuncționale (A). Țineți apăsat comutatorul și butonul timp de 30 de secunde.




Figura 3.61: Manetă CMOTION

Controlul cilindrului pentru pasul hederului

Atunci când controlul pasului este selectat ca funcție implicită, cilindrul pentru pas poate fi controlat cu ajutorul comutatorului de pe partea din față a manetei multifuncționale.

Când setul este instalat pentru prima dată, controlul cilindrului pentru pas va fi setat ca funcție implicită. Pentru instrucțiuni privind comutarea funcției implicite între pasul hederului și roțile de contur, consultați [Programarea comutatorului manetei multifuncționale \(cu setul de integrare CLAAS\), pagina 75](#).

În cazul în care combina este echipată cu o manetă multifuncțională CMOTION (C):

- Pentru a extinde cilindrul de control al pasului, împingeți comutatorul în direcția opusă (în direcția indicată de săgeata [A]).
- Pentru a retrage cilindrul de control al pasului, trageți comutatorul înspre dvs. (în direcția indicată de săgeata [B]).




Figura 3.62: Manetă CMOTION

În cazul în care combina este echipată cu o manetă multifuncțională standard (C):

- Pentru a extinde cilindrul de control al pasului, apăsați comutatorul manetei multifuncționale în jos (în direcția indicată de săgeata [A]).
- Pentru a retrage cilindrul de control al pasului, trageți comutatorul manetei multifuncționale în sus (în direcția indicată de săgeata [B]).




Figura 3.63: Maneta standard

Controlul vitezei transportorului cu bandă – CLAAS TRION seriile 600 și 700

Viteza transportoarelor cu bandă ale hederului poate fi controlată prin intermediul selecției corespunzătoare din meniul SIDE DRAPER SPEED (Viteza transportorului cu bandă lateral) din CEBIS al combinei.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Cuplați hederul.

- Asigurați-vă că selectorul (A) se află în poziția CEBIS (B).




Figura 3.64: Poziția selectorului CEBIS pentru controlul vitezei transportorului cu bandă

- Rotiți selectorul de taste rapide (A) cu o creștătură înspre dreapta pentru a afișa pictogramele DRAPER SPEED (Viteza transportorului cu bandă) (B).



Figura 3.65: Poziția tastelor rapide pentru controlul vitezei transportorului cu bandă

- Utilizați comutatorul (A) de selecție al meniului din stânga pentru a derula la pictograma (B) SIDE DRAPER SPEED (Viteza transportorului cu bandă lateral).

NOTĂ:

Pentru ca pictograma să fie activă, hederul trebuie să fie în funcțiune.




Figura 3.66: Pictogramele pentru viteza transportorului cu bandă

UTILIZARE

5. Selectați pictograma (B) DRAPER SPEED (Viteza transportorului cu bandă), folosind comutatorul (A) de selecție a meniului din dreapta.

NOTĂ:

Nu veți vedea celelalte patru pictograme din partea dreaptă a barei de meniu.



Figura 3.67: Pictograma pentru viteza transportorului cu bandă pe utilajele CLAAS mai vechi

6. Cu ajutorul comutatorului din dreapta (A), reglați viteza transportorului cu bandă lateral după cum doriți. Așteptați până la cinci secunde pentru ca viteza să se schimbe.




Figura 3.68: Pictograma pentru viteza transportorului cu bandă

Controlul vitezei transportorului cu bandă – CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000

Viteza transportorului cu bandă poate fi setată cu ajutorul meniului CONVIO din CEBIS. Hederul trebuie să fie în funcțiune înainte de a putea modifica viteza transportorului cu bandă.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Cuplați hederul.

- Sub pictograma (A) a meniului HEADER (Heder), derulați până la setările CONVIO (B) și selectați calibrul pentru viteza transportorului cu bandă (C).




Figura 3.69: Selectarea vitezei transportorului cu bandă

- Reglați viteza transportorului cu bandă atingând pictogramele + (A) sau – (B).
- Atingeți marcajul de verificare (C) pentru a salva modificările.



Figura 3.70: Selectarea vitezei transportorului cu bandă

Vizualizarea orelor de funcționare a hederului

Orele de funcționare a hederului pot fi recuperate prin intermediul terminalului CEBIS.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Asigurați-vă că selectorul (A) se află în poziția CEBIS (B).
2. Cu ajutorul comutatorului de selectare (C) a meniului din stânga, derulați la pictograma WRENCH/MAINTENANCE (Cheie/Întreținere) (D). Apăsăți comutatorul de selectare a meniului din stânga.




Figura 3.71: Poziția selectorului CEBIS

Pe ecran vor apărea orele de funcționare și informațiile de întreținere ale hederului.




Figura 3.72: Orele de funcționare a hederului

3.5.6 Comenzile cabinei John Deere – Seriile X9 și S7

Corelarea comenzilor de pe consolă cu joystick-ul permite o operare ușoară a combinei.

Atribuirea butoanelor pentru maneta pentru viteza la sol – John Deere seriile X9 și S7

Funcțiile butoanelor de pe maneta pentru viteza la sol (GSL) din cabina combinei pot fi personalizate pentru a se potrivi preferințelor operatorului.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Porniți motorul.
2. Apăsați butonul HEADER (Heder) (A) de pe panoul de sub afișaj. Se deschide pagina HEADER (Heder).



Figura 3.73: Afișajul CommandCenter™

3. Apăsați butonul de blocare de pe maneta multifuncțională (A) până când lumina se stinge. Se afișează pagina CONTROLS SETUP (Configurare comenzi).



Figura 3.74: Consola John Deere X9

4. Pe maneta pentru viteza la sol (A), selectați un buton funcțional (A, B, C sau D) pentru configurare.




Figura 3.75: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

UTILIZARE

NOTĂ:

Există o problemă cunoscută cu afișajul John Deere care poate cauza dificultăți atunci când anumite butoane sunt mapate împreună pe GSL sau pe consola de braț. Următoarea matrice specifică ce combinații pot fi mapate împreună.

	Maparea tip „turtle” (țestoasă)	A	B	E	Cilindrul de acționare	3	4
Maparea tip „tilt” (înclinare)							
A			Da	Da	Da	Da	Da
B		Nu		Da	Da	Da	Da
E		Nu	Nu		Nu	Nu	Nu
Cilindrul de acționare		Da	Da	Da		Da	Nu
3		Da	Da	Da	Da		Da
4		Da	Da	Da	Da	Nu	

- În fereastra SELECT FUNCTION (Selectare funcție) (A), apăsați săgețile SUS sau JOS pentru a găsi funcția dorită.
- Selectați funcția pentru a o atribui butonului selectat.
- Apăsați pe X din colțul din dreapta sus pentru a ieși din ecranul CONTROLS SETUP (Configurare comenzi).



Figura 3.76: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

Atribuirea butoanelor de pe consolă – John Deere seriile X9 și S7

Funcțiile butoanelor de pe consola din cabina combinei pot fi personalizate pentru a se potrivi preferințelor operatorului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Porniți motorul.
2. Apăsați butonul HEADER (Heder) (A) de pe panoul de sub afișaj. Se deschide pagina HEADER (Heder).



Figura 3.77: Afișajul CommandCenter™

3. Apăsați butonul CONSOLE LOCK (Blocare consolă) (A) până când lumina se stinge. Se afișează pagina CONTROLS SETUP (Configurare comenzi).



Figura 3.78: John Deere X9 – Consola

4. Apăsați butonul funcțional de pe consola (A) pe care doriți să îl programați sau să îl modificați.

NOTĂ:

Doar butonul 2 este un comutator basculant.




Figura 3.79: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

UTILIZARE

5. În fereastra SELECT FUNCTION (Selectare funcție) (A), apăsați săgețile SUS sau JOS pentru a găsi funcția dorită.
6. Selectați funcția pentru a o atribui butonului selectat.
7. Apăsați pe X din colțul din dreapta sus pentru a ieși din ecranul CONTROLS SETUP (Configurare comenzi).



Figura 3.80: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

Utilizarea funcției pentru nivelul aripilor ca și comutator de înclinare – John Deere seriile X9 și S7

Utilizând funcția pentru nivelul aripilor, puteți comuta între controlul poziției față/spate a rabatorului și controlul cilindrului de înclinare a hederului cu ajutorul manetei pentru viteza la sol a combinei (GSL).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Porniți motorul.
2. Apăsați butonul MULTIFUNCTION LOCK (Blocare manetă multifuncțională) (A). Se afișează pagina CONTROLS SETUP (Configurare comenzi).



Figura 3.81: John Deere X9 – Consola

3. Examinați comanda de pe maneta pentru viteza la sol care este asociată cu pictograma WING LEVEL (Nivel aripă) (A).

NOTĂ:

În această ilustrație, nivelul aripilor este asociat comutatorului A.

Maparea pictogramei funcției pentru nivelul aripilor la GSL va permite utilizatorului să controleze poziția față/spate a rabatorului sau să controleze cilindrul de înclinare a hederului cu o singură apăsare de buton.

Atunci când este apăsat butonul mapat, hederul va interpreta deplasarea rabatorului față/spate ca fiind deplasarea cilindrului de înclinare înainte/înapoi. După ce utilizatorul a terminat reglarea cilindrului de înclinare, acesta poate apăsa din nou butonul mapat pentru a controla poziția față/spate a rabatorului.



Figura 3.82: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

Maparea comenzilor de viteză a transportorului cu bandă de pe maneta pentru viteza la sol – John Deere seriile X9 și S7

Comenzile de viteză a transportorului cu bandă pot fi mapate pe maneta pentru viteza la sol (GSL) sau pentru butoanele de pe brațul de comandă.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Porniți motorul.
2. Apăsați butonul MULTIFUNCTION LOCK (Blocare manetă multifuncțională) (A). Se afișează pagina CONTROLS SETUP (Configurare comenzi).



Figura 3.83: John Deere X9 – Consola

3. Examinați ce comandă de pe GSL este mapată pe pictograma modului TURTLE MODE (Modul Țestoasă) (A).

NOTĂ:

În această ilustrație, modul „țestoasă” este asociat comutatorului A.

Modul „țestoasă” vă permite să treceți la o viteză mai mică a transportorului cu bandă prin apăsarea unui buton. Viteza transportorului cu bandă în modul „țestoasă” poate fi ajustată în timpul funcționării normale.




Figura 3.84: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

4. Examinați ce comandă de pe GSL este mapată pe pictograma DRAPER SPEED CONTROL (Controlul vitezei transportorului cu bandă) (A).

NOTĂ:

În această ilustrație, controlul vitezei transportorului cu bandă este asociat comutatorului D.

Maparea pictogramei de control al vitezei transportorului cu bandă pe GSL vă va permite să reglați viteza transportorului cu bandă prin simpla apăsare a unui buton. Viteza transportorului cu bandă poate fi ajustată în timpul funcționării normale.



Figura 3.85: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

Blocarea/Deblocarea funcției de înclinare cu dublă atingere – John Deere seriile X9 și S7

Având funcția de înclinare cu dublă atingere deblocată, operarea înclinării hederului se realizează în același mod ca în versiunile anterioare ale software-ului de integrare John Deere.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

Dacă doriți să folosiți metoda cu dublă atingere pentru a controla înclinarea hederului, puteți bloca/debloca funcția ținând apăsat butonul REEL FORE (Poziție față a rabatorului) (A) de pe manetă pentru viteza la sol (GSL) timp de 30 de secunde.

NOTĂ:

Nu va exista niciun indicator care să semnifice faptul că funcția cu dublă atingere a fost blocată/deblocată.



Figura 3.86: Butonul Reel Fore (Rabator în față)

3.6 Atașarea/detașarea hederului

Acest capitol include instrucțiuni pentru configurarea, atașarea, și detașarea hederului.

Combină	Consultați
Modelele Case IH: Seriile 5/6/7088, 7/8010, 7/8/9120, 130, 140, 150, 160, 230, 240, 250, 260 Modelele Case IH: 21XX/23XX/25XX Modelele Case IH seriile AF9, 10, 11	3.6.1 Combine Case IH, pagina 90
Modelele Challenger® 66/67/680B, 540C/560C Gleaner® seria A: A66/76/86 Gleaner® seria R și modelele seria Super: R65/75, R66/76, S67/77, S68/78/88, S96/97/98 Massey Ferguson® 9520/40/50, 9695/9795/9895	3.6.2 Combine Challenger®, Gleaner® și Massey Ferguson®, pagina 101
Modelele CLAAS/CAT-Lexion: 560/570/580/590R, 575/585/595R, 600 Modelele CLAAS Lexion seriile 600 și 700: 6X0 și 7X0 Modelele și seriile CLAAS Lexion 5/6/7/8000: 5X00, 6X00, 7X00, 8X00 CLAAS TRION seria	3.6.3 Combine CLAAS, pagina 108
IDEAL™ (Massey Ferguson®, Fendt® și Valtra®) Modelele: 7, 8, 9, 10	3.6.4 Combine seria IDEAL™, pagina 122
Modelele John Deere seriile T, 60/70 și S: T5X0, T6X0, 9X60, 9X70, S6X0, S7X0 John Deere seria X9	3.6.5 Combine John Deere, pagina 129
Modelele New Holland CR: CR 9X0, 90X0, X090, X080, X.90, X.80; CR10/11 Modelele New Holland CX: CX 8X0, 80X0, 8.X0 Modelul New Holland CH: CH7.70	3.6.6 Combine New Holland, pagina 140
Rostselmash 161, T500 și TORUM 785	3.6.7 Combine Rostselmash, pagina 152

NOTĂ:

Asigurați-vă că funcțiile aplicabile (de exemplu, controlul automat al înălțimii hederului [AHC], opțiunea hederului cu transportor cu bandă, opțiunea articulației centrale hidraulice, acționarea hidraulică a rabatorului) sunt activate pe combină și pe computerul combinei. În caz contrar, se poate produce o funcționare necorespunzătoare a hederului.

3.6.1 Combine Case IH

Pentru atașarea sau detașarea hederului la/de la o combină Case IH, urmați procedura relevantă din această secțiune.

Atașarea hederului la combina Case IH

Hederul va trebui să fie conectat fizic la carcasa alimentatorului combinei, iar conexiunile electrice și hidraulice vor trebui finalizate.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

IMPORTANT:

Se recomandă ca placa frontală (A) a carcasei alimentatorului să fie în poziția mediană (B). Pentru instrucțiuni despre reglarea plăcii frontale, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Un dispozitiv de colectare a pietrelor previne intrarea pietrelor sau a resturilor în combină și este amplasat în partea din față a combinei și în spatele carcasei alimentatorului.




Figura 3.87: Placa frontală înclinată în poziție mediană pe o combină nespecificată

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Pe combină, asigurați-vă că mânerul de blocare (A) este poziționat astfel încât cârligele (B) să se poată cupla cu modulul de flotare.




Figura 3.88: Dispozitivele de blocare ale carcusei alimentatorului

UTILIZARE

3. Deplasați încet combina spre heder până când șaua (A) a carcasei alimentatorului se află direct sub bara transversală superioară (B) a modului de flotare.
4. Ridicați ușor carcasa alimentatorului, pentru a ridica hederul. Asigurați-vă că șaua alimentatorului este complet cuplată pe cadrul modului de flotare.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.89: Combina și modulul de flotare

6. În partea stângă a carcasei alimentatorului, ridicați maneta (A) de pe modulul de flotare și împingeți mânerul (B) de pe combină pentru a cupla dispozitivele de blocare (C) de pe ambele părți ale carcasei alimentatorului.

NOTĂ:

Combinele AF11: Știfturile de blocare sunt extinse/retrase cu maneta (nu sunt prezentate) pe partea laterală a carcasei alimentatorului. Consultați manualul de utilizare al combinei pentru mai multe informații.

7. Împingeți maneta (A) în jos astfel încât fanta din manetă să blocheze mânerul.
8. În cazul în care dispozitivul de blocare (C) nu cuprinde complet știftul de pe modulul de flotare, slăbiți bolțurile (D) și reglați dispozitivul de blocare. Strângeți din nou bolțurile.




Figura 3.90: Combina și modulul de flotare




Figura 3.91: Alinierea știfturilor de blocare AF11

9. **Combinele AF11:** Pentru a se asigura faptul că hederul este atașat în siguranță la carcasa alimentatorului și pentru a preveni blocarea știfturilor de blocare, asigurați-vă că știfturile de blocare sunt cuplate și centrate în plăcile de reglare a modulului de flotare (A) pe ambele părți ale carcasei alimentatorului.

NOTĂ:

Când creștăturile unice (B) de pe placa de reglare sunt aliniate cu piulițele (C), placa de reglare este în poziție neutră.

10. **Combinele AF11:** Dacă este necesară o reglare, notați poziția știfturilor de blocare comparativ cu orificiul central al plăcilor de reglare, scoateți piulițele (C) și re poziționați plăcile de reglare (A) după cum este necesar. Consultați [3.92](#), [pagina 94](#).




Figura 3.92: Pozițiile plăcii de reglare AF11

- Imaginea (A) arată placa de reglare rotită astfel încât creștăturile duble să fie aliniată cu bolțurile. Această poziție coboară placa de reglare cu 3 mm (1/8 in.).
- Imaginea (B) arată placa de reglare rotită la 180°, astfel încât creștăturile duble să fie aliniată cu bolțurile. Această poziție ridică placa de reglare cu 3 mm (1/8 in.).
- Imaginea (C) arată placa de reglare rotită astfel încât creștăturile triple să fie aliniată cu bolțurile. Această poziție coboară placa de reglare cu 6 mm (1/4 in.).
- Imaginea (D) arată placa de reglare rotită la 180°, astfel încât creștăturile triple să fie aliniată cu bolțurile. Această poziție ridică placa de reglare cu 6 mm (1/4 in.).

11. **Combinile AF11:** Când știfturile de blocare ale combinei se pot cupla cu plăcile de reglare (A) pe ambele părți ale carcasei alimentatorului fără a se bloca, remontați piulițele (B) pentru a fixa plăcile de reglare pe monturile de ancorare (C).




Figura 3.93: Știfturile de blocare ale carcasei alimentatorului AF11




Figura 3.94: Cuplaj multiplu și conexiuni electrice

12. **Dacă sunt instalate comenzile MacDon în cabină:** Îndepărtați capacul de la conectori C81B (A).
13. Îndepărtați capacul de la conectorul C72B (B).
14. Îndepărtați capacul de pe priza hidraulică (C). Curățați suprafețele de îmbinare ale prizei.
15. Apăsăți butonul de blocare (D) și trageți mânerul (E) în poziția complet deschisă.
16. Îndepărtați cuplajul rapid hidraulic (F) de pe placa de depozitare de pe combină. Curățați suprafața de îmbinare a cuplajului.
17. Poziționați cuplajul (F) pe priza modulului de flotare (C) și împingeți mânerul (E) pentru a cupla știfturile la priză.
18. Împingeți mânerul (E) în poziția închisă până când iese butonul de blocare (D).
19. Scoateți conectorul combinei (G) din locul de depozitare de pe combină și conectați-l la priza C72B (B). Rotiți colierul de pe conector pentru a-l bloca în poziție.
20. **Dacă sunt instalate comenzile MacDon în cabină:** Scoateți conectorul setului de control al cabinei C81A (H) din locația de depozitare de pe combină și conectați-l la C81B (A). Rotiți colierul de pe conector pentru a-l bloca în poziție.

UTILIZARE

21. Trageți înapoi colierul liniei de transmisie (A) pentru a elibera linia de transmisie de pe suportul de susținere. Scoateți linia de transmisie din suportul de susținere.




Figura 3.95: Linia de transmisie în poziție de depozitare – Linia de transmisie B7038 sau B7039




Figura 3.96: Linia de transmisie în poziția de depozitare – Linia de transmisie pentru deplasarea în pantă B7180, B7181 sau B7326

22. Trageți înapoi colierul (A) de la capătul liniei de transmisie. Împingeți linia de transmisie pe arborele de ieșire al combinei (B) până când se blochează colierul.




Figura 3.97: Arborele de ieșire al combinei

23. Continuați după cum urmează:

- Decuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modului de flotare și în poziția deblocată (B).
- Dacă hederul **NU** va fi utilizat pe teren, cuplați dispozitivele de blocare a flotării împingând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre modulul de flotare și în poziția de blocare (C).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.98: Mânerul de blocare a flotării

Detășarea hederului de la combina Case IH

Hederul va trebui să fie deconectat fizic de la combina, iar conexiunile hidraulice și electrice vor trebui îndepărtate.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Poziționați hederul la mică distanță deasupra solului.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți de transport, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților de transport EasyMove™, pagina 213](#).

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți stabilizatoare, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#).

UTILIZARE

4. Cuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și fixându-l în poziția blocată (B).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.99: Mânerul de blocare a flotării

5. Împingeți înapoi colierul (A) de la capătul liniei de transmisie și trageți linia de transmisie din arborele de ieșire al combinei (B) până când colierul se deconectează.




Figura 3.100: Linia de transmisie

UTILIZARE

6. Așezați linia de transmisie pe suportul de susținere (B) al liniei de transmisie, trăgând înapoi colierul (A) de pe linia de transmisie și potrivindu-l pe suportul (B). Eliberați colierul, astfel încât să se blocheze în poziție pe suportul de susținere.




Figura 3.101: Linia de transmisie în poziție de depozitare – Linia de transmisie B7038 sau B7039




Figura 3.102: Linia de transmisie în poziția de depozitare – Linia de transmisie pentru deplasarea în pantă B7180, B7181 sau B7326

7. Scoateți conectorul electric (A) și reasezați capacul (B).
8. Dacă sunt instalate comenzi MacDon în cabină, rotiți colierul de pe conectorul C81A pentru a-l deconecta de la C81B.
9. Apăsăți butonul de blocare (C) și trageți mânerul (D) pentru a elibera cuplajul multiplu (E).




Figura 3.103: Cuplaj multiplu

UTILIZARE

10. Poziționați cuplajul multiplu (A) pe placa de depozitare (B) de pe combină.
11. Așezați conectorul electric (C) în cupa de depozitare (D).
12. Dacă ați deconectat conectorul de control al cabinei MacDon C81A de la C81B, mutați conectorul în locul de depozitare de pe combină.




Figura 3.104: Depozitarea cuplajului multiplu

13. Împingeți mânerul (A) de pe priza modulului de flotare în poziția închisă până când iese butonul de blocare (B). Închideți capacul.




Figura 3.105: Priza modulului de flotare

14. Ridicați maneta (A) și trageți și coborâți mânerul (B) pentru a decupla dispozitivul de blocare a carcasei alimentatorului/modulului de flotare (C).
15. Coborâți carcasa alimentatorului până când decuplează suportul modulului de flotare.
16. Îndepărtați încet combina de modulul de flotare.




Figura 3.106: Dispozitivele de blocare ale carcasei alimentatorului

3.6.2 Combine Challenger®, Gleaner® și Massey Ferguson®

Pentru a atașa sau a detașa hederul la/de la o combină Challenger®, Gleaner® sau Massey Ferguson®, urmați procedura relevantă din această secțiune.

Atașarea hederului la o combină Challenger®, Gleaner® sau Massey Ferguson®

Hederul va trebui să fie conectat fizic la carcasa alimentatorului combinei, iar conexiunile electrice și hidraulice vor trebui finalizate.

NOTĂ:

Modulul de flotare este echipat cu un cuplaj multiplu care se conectează la combină. În cazul în care combina este echipată cu conectori individuali, trebuie montat un set de cuplaj multiplu (conector cu un singur punct). Consultați Table 3.2, *pagina 101* pentru o listă a seturilor necesare.

Tabelul 3.2 Seturi de cuplaj multiplu

Combină	Număr set AGCO
Challenger®	71530662
Gleaner® seriile R/S	71414706
Massey Ferguson®	71411594



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

IMPORTANT:

Se recomandă ca placa frontală (A) a carcasei alimentatorului să fie în poziția mediană (B). Pentru instrucțiuni despre reglarea plăcii frontale, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Un dispozitiv de colectare a pietrelor previne intrarea pietrelor sau a resturilor în combină și este amplasat în partea din față a combinei și în spatele carcasei alimentatorului.




Figura 3.107: Placa frontală înclinată în poziție mediană pe o combină nespecificată




Figura 3.108: Carcasa alimentatorului

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Recuperați instrumentul pentru carcasa alimentatorului (A) și montați-l pe bolțul de blocare (B). Retrageți știfturile carcasei alimentatorului (C) prin acționarea dispozitivului de blocare.

NOTĂ:

Carcasa alimentatorului combinei poate să nu arate exact așa cum este ilustrată. Dacă mecanismul de blocare este diferit de cel descris în această procedură, consultați instrucțiunile din manualul de utilizare al combinei.

3. Aproiați ușor hederul până când carcasa alimentatorului se află direct sub bara transversală superioară a modulului de flotare (A).

NOTĂ:

Asigurați-vă că știfturile (C) de aliniere (consultați Figura 3.108, pagina 102) de pe carcasa alimentatorului se aliniază cu orificiile (B) din cadrul modulului de flotare.




Figura 3.109: Modulul de flotare

UTILIZARE

4. Ridicați ușor carcasa alimentatorului pentru a ridica hederul, asigurându-vă că șaua carcasei alimentatorului (A) este bine prinsă în cadrul modulului de flotare.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.



Figura 3.110: Carcasa alimentatorului și modulul de flotare

6. Utilizați mecanismul de blocare (B) pentru a cupla știfturile (A) cu modulul de flotare.




Figura 3.111: Carcasa alimentatorului grupului AGCO




Figura 3.112: Cuplaj multiplu hidraulic și electric

7. Ridicați mânerul (A) pentru a elibera cuplajul multiplu (B) din modulul de flotare.
8. Ridicați mânerul (D) de pe combină în poziția complet deschisă. Curățați suprafețele de îmbinare ale cuplajului multiplu (B) și ale prizei (C).
9. Instalați cuplajul multiplu (B) în priza combinei (C). Trageți mânerul (D) pentru a angaja cuplajul multiplu în priză.
10. Scoateți conectorul C81A (E) al setului de control al cabinei din locul de depozitare de pe combină și conectați-l la conectorul C81B (F) de pe modulul de flotare. Rotiți colierul pe conector pentru a-l bloca în poziție.
11. Trageți înapoi colierul liniei de transmisie (A) pentru a elibera linia de transmisie de pe suportul de susținere. Scoateți linia de transmisie din suportul de susținere.




Figura 3.113: Linia de transmisie în poziția de depozitare

12. Trageți înapoi colierul (A) de la capătul liniei de transmisie și împingeți linia de transmisie pe arborele de ieșire al combinei (B) până când colierul se blochează.




Figura 3.114: Linia de transmisie

13. Continuați după cum urmează:

- Decuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și în poziția deblocată (B).
- Dacă hederul **NU** va fi utilizat pe teren, cuplați dispozitivele de blocare a flotării împingând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre modulul de flotare și în poziția de blocare (C).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.115: Mânerul de blocare a flotării

Detașarea hederului de la o combină Challenger®, Gleaner® sau Massey Ferguson®

Urmați aceste instrucțiuni pentru a scoate conectorii hidraulici și electrice și a detașa hederul de la combină.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

UTILIZARE

1. Alegeți o zonă plană și poziționați hederul ușor deasupra solului.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți de transport, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților de transport EasyMove™, pagina 213](#).

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți stabilizatoare, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#).

3. Cuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și fixându-l în poziția blocată (B).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.116: Mâner de blocare a flotării – Partea dreaptă prezentată în detaliu, stânga opusă

4. Deconectați linia de transmisie (A) de la arborele de ieșire al combinei (B).




Figura 3.117: Linia de transmisie

5. Așezați linia de transmisie pe suportul de susținere a liniei de transmisie (B), trăgând înapoi colierul (A) de pe linia de transmisie și potrivindu-l peste corpul suportului de susținere și eliberând colierul astfel încât să se blocheze în poziție.




Figura 3.118: Depozitarea liniei de transmisie




Figura 3.119: Cuplaj multiplu hidraulic și electric

6. Rotiți colierul pentru a elibera conectorul de control al setului de cabină de la priza C81B (F) și readuceți conectorul (E) într-un loc de depozitare pe combină.
7. Ridicați mânerul (D) în poziția complet deschisă pentru a elibera cuplajul multiplu din priza (C) de pe combină.
8. Ridicați mânerul (A) de pe modulul de flotare și poziționați cuplajul multiplu (B) pe priza modulului de flotare.
9. Coborâți mânerul (A) pentru blocarea cuplajului multiplu (B).

UTILIZARE

- Utilizați mânerul de blocare (B) pentru a reține urechile (A) de la baza carcasei alimentatorului.




Figura 3.120: Challenger® și Massey Ferguson®




Figura 3.121: Gleaner® seriile R și S

- Coborâți carcasa alimentatorului până când șaua (A) se decuplează și trece de suportul modului de flotare (B).
- Îndepărtați încet combina de modulul de flotare.




Figura 3.122: Modulul de flotare de pe combina

3.6.3 Combine CLAAS

Pentru atașarea sau detașarea hederului la/de la o combină CLAAS, urmați procedura relevantă din această secțiune.

Hederul FlexDraper® seria FD2 este compatibil cu combinele CLAAS/CAT Lexion seria 500, CLAAS Lexion seriile 700, 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700.

Atașarea hederului la combina CLAAS

Hederul va trebui să fie conectat fizic la carcasa alimentatorului combinei, iar conexiunile electrice și hidraulice vor trebui finalizate.




Figura 3.123: Articulăția limitatorului, autocolantul și carcasa alimentatorului

IMPORTANT:

Înainte ca o combină CLAAS Lexion seriile 5000/6000/7000/8000 sau CLAAS Trion seriile 600/700 să fie atașată pentru prima dată la heder, pe carcasa alimentatorului combinei trebuie montată o articulație a limitatorului senzorului de înclinare față/spate (A) (MD #357776) și trebuie efectuată o calibrare a înclinării față/spate a carcasei alimentatorului. Când este configurată corect, articulația limitatorului previne interferențele dintre modulul de flotare și carcasa suflantei de praf a carcasei alimentatorului (E).

- Montarea inițială a articulației limitatorului și calibrarea inițială a înclinării față/spate a carcasei alimentatorului sunt realizate de un distribuitor.
- Articulăția senzorului (D) trebuie montată în orificiul articulației limitatorului „C” (C), iar hederul trebuie detașat de combină, înainte de a efectua o calibrare a înclinării față/spate a carcasei alimentatorului. Orificiul „C” se utilizează numai pentru calibrările înclinării față/spate a carcasei alimentatorului.
- Articulăția senzorului (D) trebuie montată în orificiul articulației limitatorului „M” (M) după cum este ilustrat, înainte de atașarea hederului la combină. Orificiul „M” se utilizează pentru operarea hederului sau pentru efectuarea oricărei calibrări care **NU** este o calibrare a înclinării față-spate a carcasei alimentatorului. Printre exemplele de calibrări care utilizează orificiul „M” se numără controlul automat al înălțimii hederului (AHHC), calibrările înălțimii rabatorului și calibrările față-spate ale rabatorului.
- Autocolantul (B) (MD #360859) este aplicat pe cadrul de tranziție al modulului de flotare pentru a-i reaminti operatorului despre momentul în care trebuie să monteze articulația senzorului în orificiul „C” sau în orificiul „M”.
- Pentru instrucțiuni privind montarea articulației limitatorului și privind calibrarea înclinării față/spate a carcasei alimentatorului, consultați *Montarea articulației limitatorului și efectuarea unei calibrări față/spate – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700, pagina 114.*

IMPORTANT:

Se recomandă ca placa frontală (A) a carcasei alimentatorului să fie în poziția mediană (B). Pentru instrucțiuni despre reglarea plăcii frontale, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Un dispozitiv de colectare a pietrelor previne intrarea pietrelor sau a resturilor în combină și este amplasat în partea din față a combinei și în spatele carcusei alimentatorului.




Figura 3.124: Placa frontală înclinată în poziție mediană pe o combină nespecificată

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Mutați mânerul (A) de pe modulul de flotare în poziția ridicată. Asigurați-vă că știfturile (B) din colțurile inferioare ale modulului de flotare sunt retractate.




Figura 3.125: Pini retrași

UTILIZARE

3. Deplasați încet combina spre heder până când șaua (A) carcasa alimentatorului se află direct sub bara transversală superioară (B) a modulului de flotare.
4. Ridicați ușor carcasa alimentatorului, pentru a ridica hederul. Asigurați-vă că șaua alimentatorului este complet cuplată cu cadrul modulului de flotare.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.126: Heder pe combină

6. Scoateți știftul de blocare (B) de pe știftul (A) modulului de flotare.




Figura 3.127: Știfturi de blocare

7. Coborâți mânerul (A) pentru a cupla pinii (B) modulului de flotare în carcasa alimentatorului. Reintroduceți știftul de blocare (C) așa cum se arată. Fixați știftul de blocare cu știftul în formă de U.




Figura 3.128: Cuplarea pinilor

8. Scoateți capacul prizei modulului de flotare (A).
Curățați priza.




Figura 3.129: Capacul prizei




Figura 3.130: Cuplaj multiplu și conexiuni electrice

9. Deșurubați butonul (A) de pe cuplajul combinei (B) pentru a elibera cuplajul din priză.
10. Curățați cuplajul (B) și priza.
11. Montați cuplajul combinei (B) pe priza modulului de flotare (C). Fixați cuplajul rotind butonul (A).
12. **Dacă sunt instalate comenzile MacDon în cabină:** Scoateți conectorul setului de control al cabinei C81A (D) din locația de depozitare de pe combină și conectați-l la C81B (E) de pe modulul de flotare. Rotiți colierul de pe conector pentru a-l bloca în poziție.

13. Așezați capacul prizei modulului de flotare (A) pe priza combinei, așa cum este arătat în Figura 3.131, pagina 113.




Figura 3.131: Capacul prizei

14. Trageți înapoi colierul liniei de transmisie (A) pentru a elibera linia de transmisie de pe consola de susținere (B). Scoateți linia de transmisie din consola de susținere.




Figura 3.132: Linia de transmisie în poziția de depozitare

15. Atașați linia de transmisie (A) la arborele de ieșire al combinei.




Figura 3.133: Linia de transmisie și arborele de ieșire

16. Continuați după cum urmează:

- Decuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modului de flotare și în poziția deblocată (B).
- Dacă hederul **NU** va fi utilizat pe teren, cuplați dispozitivele de blocare a flotării împingând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre modulul de flotare și în poziția de blocare (C).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.134: Mânerul de blocare a flotării

Montarea articulației limitatorului și efectuarea unei calibrări față/spate – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Pentru a preveni interferențele dintre modulul de flotare și carcasa suflantei de praf a carcasei alimentatorului, trebuie montată, calibrată și configurată o articulație a limitatorului pe combinele CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și seria 700, înainte de a atășa pentru prima dată combina la heder.

! PERICOL

Pentru a evita vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului sau de a efectua reglaje ale utilajului. În cazul în care carcasa alimentatorului este ridicată complet, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

IMPORTANT:

Pentru a preveni deteriorarea cauzată de interferența dintre heder și carcasa suflantei de praf a carcasei alimentatorului, asigurați-vă că ați detașat combina de la heder înainte de a ridica carcasa alimentatorului sau de a efectua calibrarea înclinării față/spate.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Coborâți sau ridicați complet carcasa alimentatorului.

UTILIZARE

- În CEBIS, navigați la HEADER (Heder) (A), SETTINGS (Setări) (B), iar apoi la HEADER PITCH (Pasul hederului) (C). Pentru placa frontală, reglați pasul la 0.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- În cazul în care carcasa alimentatorului este ridicată, cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.




Figura 3.135: Setările CEBIS

- Continuați după cum urmează:
 - Dacă montați articulația limitatorului (A) pe carcasa alimentatorului, treceți la pasul următor.
 - Dacă articulația limitatorului (A) este deja montată în carcasa alimentatorului, treceți la pasul 14, [pagina 116](#) pentru instrucțiunile de calibrare.




Figura 3.136: Articulația limitatorului

- Localizați senzorul de înclinare față/spate a carcasei alimentatorului (B) în partea dreaptă a carcasei alimentatorului combinei, lângă dispozitivul de siguranță (A) al hederului.




Figura 3.137: Locația articulației limitatorului senzorului – Carcasa alimentatorului

8. Scoateți piulița care fixează articulația (A) de brațul senzorului.
9. Scoateți articulația (A) de pe brațul senzorului.



Figura 3.138: Articulația brațului senzorului

10. Scoateți cele două bolțuri (A) care fixează brațul senzorului (B) pe senzor.

NOTĂ:

NU scoateți bolțurile senzorului de pe combină.




Figura 3.139: Brațul senzorului

11. Montați brațul senzorului (A) pe senzor (C). Capătul ascuțit inferior (B) al brațului senzorului și pivotul senzorului de care brațul este fixat trebuie să fie orientate ambele spre partea din spate a combinei. Partea extinsă a brațului senzorului trebuie să fie îndreptată în sus.
12. Montați cele două bolțuri pentru a fixa brațul senzorului (A) pe senzor (C).
13. Montați articulația (D) în orificiul superior „C” de pe brațul senzorului.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că brațul senzorului este montat în orificiul „C” înainte de a calibra sistemul. Calibrarea sistemului cu brațul senzorului montat în orificiul „M”, în locul orificiului „C”, va duce la interferențe mecanice odată ce hederul este conectat la combină.

14. Dacă dispozitivele de siguranță ale hederului sunt cuplate, decuplați-le acum. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
15. Porniți motorul.




Figura 3.140: Articulația brațului senzorului

UTILIZARE

- În CEBIS, navigați la HEADER (Heder) (A), OPERATIONS (Operațiuni) (B), iar apoi la HEADER PITCH (Pasul hederului) (C).




Figura 3.141: Setările CEBIS

- Apăsați săgeata (A) pentru a începe procedura. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
- Coborâți sau ridicați complet carcasa alimentatorului.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- În cazul în care carcasa alimentatorului este ridicată, cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului.




Figura 3.142: Setările CEBIS

- Schimbați poziția brațului articulației senzorului din orificiul superior (A) etichetat cu „C” în orificiul inferior (B) etichetat cu „M”.
- Dacă dispozitivele de siguranță ale hederului sunt cuplate, decuplați-le acum. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
- Porniți motorul.
- Conectați combina la heder. Pentru instrucțiuni, consultați [Ațașarea hederului la combina CLAAS, pagina 109](#).




Figura 3.143: Articulația brațului senzorului

UTILIZARE

25. Înclinați încet placa frontală a combinei în spate pentru a vă asigura că **NU** există interferențe între heder și treaptă (A) pe carcasa alimentatorului combinei.
26. Înclinați placa frontală spre înainte până când pe afișaj apare „0”.



Figura 3.144: Contactul cu treapta

Detășarea hederului de la combina CLAAS

Hederul va trebui să fie deconectat fizic de la combină, iar conexiunile hidraulice și electrice vor trebui îndepărtate.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Alegeți o zonă plană și poziționați hederul ușor deasupra solului.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți de transport, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților de transport EasyMove™, pagina 213](#).

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți stabilizatoare, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#).

UTILIZARE

- Cuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și fixându-l în poziția blocată (B).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Dispozitivul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.145: Mânerul de blocare a flotării

- Deconectați linia de transmisie (A) de la combină.




Figura 3.146: Linia de transmisie

UTILIZARE

5. Așezați linia de transmisie pe suportul de susținere (B) al liniei de transmisie, trăgând înapoi colierul (A) de pe linia de transmisie și potrivindu-l pe suportul (B). Eliberați colierul, astfel încât să se blocheze în poziție peste suport.




Figura 3.147: Linia de transmisie în poziție de depozitare – Linia de transmisie B7039




Figura 3.148: Linia de transmisie în poziția de depozitare – Linia de transmisie pentru deplasarea în pantă B7182

6. Scoateți capacul (A) de pe priza combinei.




Figura 3.149: Capac

UTILIZARE

7. Poziționați cuplajul (A) pe priza combinei și rotiți butonul (B) pentru a fixa cuplajul la priză.
8. Dacă sunt instalate comenzile MacDon în cabină, deconectați conectorul de control al cabinei C81A de la priza C81B și fixați conectorul în locul de depozitare de pe combină.




Figura 3.150: Cuplajul combinei

9. Așezați capacul (A) pe priza modulului de flotare.




Figura 3.151: Modulul de flotare

10. Scoateți știftul de blocare (A) de pe știftul (B) modulului de flotare.
11. Ridicați mânerul (C) pentru a decupla știfturile modulului de flotare (B) de la carcasa alimentatorului.
12. Repoziționați știftul de blocare (A) în știftul modulului de flotare și fixați-l cu știftul în formă de U.




Figura 3.152: Dispozitivele de blocare ale carcasei alimentatorului

13. Coborâți carcasa alimentatorului până când stâlpii (A) acesteia decuplează modulul de flotare (B).
14. Îndepărtați încet combina de modulul de flotare.




Figura 3.153: Heder pe combină

3.6.4 Combina seria IDEAL™

Pentru atașarea sau detașarea hederului la/de la o combină IDEAL™, urmați procedura relevantă din această secțiune.

Atașarea hederului la o combină seria IDEAL™

Hederul va trebui să fie conectat fizic la carcasa alimentatorului combinei, iar conexiunile electrice și hidraulice vor trebui finalizate.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

IMPORTANT:

Se recomandă ca placa frontală (A) a carcasei alimentatorului să fie în poziția mediană (B). Pentru instrucțiuni despre reglarea plăcii frontale, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Un dispozitiv de colectare a pietrelor previne intrarea pietrelor sau a resturilor în combină și este amplasat în partea din față a combinei și în spatele carcasei alimentatorului.




Figura 3.154: Placa frontală înclinată în poziție mediană pe o combină nespecificată

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Trageți maneta (A) în sus pentru a retrage știfturile (B) din părțile inferioare din stânga și din dreapta ale carcasei alimentatorului.




Figura 3.155: Carcasa alimentatorului




Figura 3.156: Modulul de flotare cu sistem hidraulic integrat (IHS)

3. Conduceți combina încet până la heder, până când carcasa alimentatorului se află direct sub grinda superioară (A), iar știfturile (B) se află sub cârligele (C) de pe cadrul de tranziție.
4. Ridicați carcasa alimentatorului până când grinda superioară a cadrului de tranziție (A) se sprijină complet pe carcasa alimentatorului. Ridicați hederul puțin deasupra solului.

IMPORTANT:

Toată greutatea hederului trebuie să se afle pe carcasa alimentatorului, **NU** pe știfturi (B).

5. Poziționați partea inferioară a carcasei alimentatorului, astfel încât știfturile de blocare (K) să se alinieze cu orificiile din suportul (D).
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
7. Împingeți maneta (E) în jos pentru a extinde știfturile de blocare (K) în suportul (D).
8. Coborâți mânerul (F) pentru a deconecta cuplajul multiplu (G) de la heder.
9. Deschideți capacul de pe priza combinei (H).
10. Împingeți mânerul (J) în poziția complet deschisă.
11. Curățați suprafețele de îmbinare ale cuplajului și ale prizei.
12. Poziționați cuplajul (G) pe priza combinei (H) și trageți mânerul (J) pentru a introduce complet cuplajul multiplu în priză.
13. Scoateți conectorul setului de control al cabinei C81A (L) din locul de depozitare de pe combină și conectați-l la C81B (M) de pe modulul de flotare. Rotiți colierul de pe conector pentru a-l bloca în poziție.

UTILIZARE

14. Trageți înapoi colierul liniei de transmisie (A) pentru a elibera linia de transmisie de pe suportul de susținere. Scoateți linia de transmisie din suportul de susținere.




Figura 3.157: Linia de transmisie în poziția de depozitare

15. Trageți înapoi colierul (A) de la capătul liniei de transmisie și împingeți pe arborele de ieșire (B) al combinei, până când colierul se blochează.




Figura 3.158: Conectarea liniei de transmisie la combină

16. Continuați după cum urmează:

- Decuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modului de flotare și în poziția deblocată (B).
- Dacă hederul **NU** va fi utilizat pe teren, cuplați dispozitivele de blocare a flotării împingând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre modulul de flotare și în poziția de blocare (C).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.159: Mânerul de blocare a flotării

Detășarea hederului de la o combină seria IDEAL™

Hederul va trebui să fie deconectat fizic de la combină, iar conexiunile hidraulice și electrice vor trebui îndepărtate.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

4. Împingeți mânerul (B) pentru priza combinei în poziția complet deschisă pentru a elibera cuplajul multiplu (A).
5. Dacă sunt instalate comenzile MacDon în cabină, deconectați conectorul de control al cabinei C81A de la priza C81B și fixați conectorul în locul de depozitare de pe combină.




Figura 3.160: Priza combinei

6. Poziționați cuplajul multiplu (B) pe priza hederului și deplasați mânerul (A) în poziție verticală pentru blocarea cuplajului multiplu.




Figura 3.161: Blocarea cuplajului multiplu

7. Trageți înapoi colierul liniei de transmisie (A) și scoateți linia de transmisie de pe arborele de ieșire al combinei (B).




Figura 3.162: Detașarea liniei de transmisie

UTILIZARE

8. Așezați linia de transmisie pe suportul de susținere (B) al liniei de transmisie, trăgând înapoi colierul (A) de pe linia de transmisie și potrivindu-l pe suportul (B). Eliberați colierul, astfel încât să se blocheze în poziție peste suport.




Figura 3.163: Linia de transmisie în poziția de depozitare

9. Trageți maneta (A) în sus pentru a retrage știfturile (B) de la baza carcsei alimentatorului.




Figura 3.164: Știfturile de blocare ale carcsei alimentatorului

10. Coborâți hederul la sol până când știfturile (A) ale carcsei alimentatorului nu mai sunt prinse de cârlige (B).
11. Îndepărtați încet combina de heder.




Figura 3.165: Coborârea carcsei alimentatorului

3.6.5 Combine John Deere

Pentru atașarea sau detașarea hederului la/de la o combină John Deere, urmați procedura relevantă din această secțiune.

Hederul FlexDraper® seria FD2 este compatibil cu combinele John Deere seriile 70, S, T și X9.

Atașarea hederului la combina John Deere

Hederul va trebui să fie conectat fizic la carcasa alimentatorului combinei, iar conexiunile electrice și hidraulice vor trebui finalizate.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

IMPORTANT:

Se recomandă ca placa frontală (A) a carcasei alimentatorului să fie în poziția mediană (B). Pentru instrucțiuni despre reglarea plăcii frontale, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Un dispozitiv de colectare a pietrelor previne intrarea pietrelor sau a resturilor în combină și este amplasat în partea din față a combinei și în spatele carcasei alimentatorului.




Figura 3.166: Placa frontală înclinată în poziție mediană pe o combină nespacificată

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

- Împingeți mânerul (A) de pe priza combinei pentru cuplajul multiplu spre carcasa alimentatorului pentru a retrace știfturile (B) din colțurile inferioare ale carcasei alimentatorului. Curățați priza.
- Deplasați încet combina spre heder până când șaua carcasei alimentatorului (C) se află direct sub bara transversală superioară a modulului de flotare (D).
- Ridicați ușor carcasa alimentatorului pentru a ridica hederul, asigurându-vă că șaua carcasei alimentatorului este bine cuplată în cadrul modulului de flotare.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.167: Combina și modulul de flotare

- Trageți mânerul (A) de pe modulul de flotare pentru a elibera cuplajul multiplu (B) din poziția de depozitare.
- Scoateți cuplajul multiplu și împingeți mânerul înapoi în modulul de flotare.




Figura 3.168: Depozitarea cuplajului multiplu

- Poziționați cuplajul multiplu (A) pe priză.
- Trageți știftul de blocare (B) și coborâți mânerul (C) până când știftul de blocare (B) este complet cuplat.




Figura 3.169: Cuplaj multiplu




Figura 3.170: Știftul de blocare al carcasei alimentatorului utilizat pe John Deere seriile 70, S sau T

10. **Seriile 70, S sau T:** Asigurați-vă că ambele știfturi de blocare (A) ale carcasei alimentatorului sunt complet cuplate în suporturile de ancorare ale modulului de flotare (B) și se află în partea de jos a decupajelor circulare ale suporturilor, cu un mic interstițiu, după cum este ilustrat.

IMPORTANT:

Hederul poate cădea de pe carcasa alimentatorului dacă știfturile (A) nu sunt complet cuplate în suporturile de ancorare. Dacă știfturile (A) nu se cuplează complet în suporturi, asigurați-vă mai întâi că știftul de blocare a cuplajului multiplu este cuplat complet. Dacă problema persistă, consultați manualul producătorului de echipamente originale (OEM) pentru instrucțiuni privind modul de reglare a știfturilor de blocare a carcasei alimentatorului spre exterior.

IMPORTANT:

Știftul trebuie să se sprijine pe partea inferioară a decupajului circular, astfel încât cadrul să nu aibă capacitatea de a ridica carcasa alimentatorului. Pentru a regla un suport de ancorare, slăbiți bolțurile (C), re poziționați suportul după cum este necesar și strângeți din nou bolțurile (C) la 75 Nm (55 lbf·ft).




Figura 3.171: Alinierea știftului de blocare al carcasei alimentatorului John Deere X9 – Placă de reglare cu o singură poziție

11. **Seria X9:** Asigurați-vă că ambele știfturi de blocare (A) ale carcasei alimentatorului sunt complet cuplate în suporturile de ancorare ale modulului de flotare și se află în partea de jos a decupajului circular din plăcile de reglare (B), cu un mic interstițiu, după cum este ilustrat.

IMPORTANT:

Hederul poate cădea de pe carcasa alimentatorului dacă știfturile (A) nu sunt complet cuplate în suporturile de ancorare. Dacă știfturile (A) nu se cuplează complet în suporturi, asigurați-vă mai întâi că știftul de blocare a cuplajului multiplu este cuplat complet. Dacă problema persistă, consultați manualul producătorului de echipamente originale (OEM) pentru instrucțiuni privind modul de reglare a știfturilor de blocare a carcasei alimentatorului spre exterior.

IMPORTANT:

Știftul trebuie să se sprijine pe partea inferioară a decupajului circular, astfel încât cadrul să nu aibă capacitatea de a ridica carcasa alimentatorului. Plăcile de reglare cu o singură poziție (cu un singur set de găuri de montare) sunt prezentate în Figura 3.171, pagina 132. Dacă nu se poate obține alinierea ideală a știftului de blocare cu ajutorul plăcilor cu o singură poziție, poziționați plăcile de reglare cu două poziții (cu două seturi de găuri de montare), conform Figurii 3.172, pagina 133 sau Figurii 3.173, pagina 133. Toate plăcile de reglare și piulițele de montare ale acestora **TREBUIE** să se afle pe partea exterioră a plăcilor de ancorare a cadrului de tranziție.




Figura 3.172: Placă de reglare cu două poziții seria X9, partea A

A – Știft de blocare al combinei

B – Placă de blocare cu două poziții

C – Poziția 1

D – Poziția 2




Figura 3.173: Placă de reglare cu două poziții seria X9, partea B

A – Știft de blocare al combinei

B – Placă de blocare cu două poziții

C – Poziția 1

D – Poziția 2




Figura 3.174: Blocare cuplaj multiplu, conexiuni electrice

12. Glisați dispozitivul de blocare (A) pe mânerul de blocare (B) în poziție și fixați-l cu șplintul (C).
13. **Seriile 70, S sau T:** Scoateți conectorul setului de control al cabinei C81A (D) din locația de depozitare de pe combină și conectați-l la priza C81B (E) de pe modulul de flotare. Rotiți colierul de pe conector pentru a-l bloca în poziție.

UTILIZARE

14. Trageți înapoi colierul liniei de transmisie (A) pentru a elibera linia de transmisie de pe consola de susținere (B). Scoateți linia de transmisie din consola de susținere.




Figura 3.175: Linia de transmisie în poziție de depozitare – Linia de transmisie B7038 sau B7039




Figura 3.176: Linia de transmisie în poziția de depozitare – Linia de transmisie pentru deplasarea în pantă B7326 sau B7182

15. Trageți înapoi colierul (A) de la capătul liniei de transmisie și împingeți linia de transmisie pe arborele de ieșire al combinei (B) până când colierul se blochează.




Figura 3.177: Linia de transmisie

16. Decuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și fixându-l în poziția deblocată (B).

NOTĂ:

Ilustrația prezintă mânerul de blocare a flotării din partea dreaptă a hederului; mânerul de blocare a flotării din partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.178: Mânerul de blocare a flotării

Detășarea hederului de la combina John Deere

Hederul va trebui să fie deconectat fizic de la combina, iar conexiunile hidraulice și electrice vor trebui îndepărtate.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Alegeți o zonă plană și poziționați hederul ușor deasupra solului.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți de transport, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților de transport EasyMove™, pagina 213](#).

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți stabilizatoare, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#).

UTILIZARE

3. Cuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și fixându-l în poziția blocată (B).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.179: Mânerul de blocare a flotării

4. Deschideți scutul (A) de pe combină, trageți înapoi colierul de pe linia de transmisie (B) și scoateți linia de transmisie de pe arborele de ieșire al combinei.




Figura 3.180: Linia de transmisie

UTILIZARE

5. Așezați linia de transmisie pe consola de susținere (B) al liniei de transmisie, trăgând înapoi colierul (A) de pe linia de transmisie și potrivindu-l pe consolă (B). Eliberați colierul, astfel încât să se blocheze în poziție pe consola de susținere.




Figura 3.181: Linia de transmisie în poziție de depozitare – Linia de transmisie B7038 sau B7039




Figura 3.182: Linia de transmisie în poziția de depozitare – Linia de transmisie pentru deplasarea în pantă B7326 sau B7182

6. Ridicați mânerul (A) de pe modulul de flotare.




Figura 3.183: Depozitarea cuplajului multiplu

UTILIZARE

7. Deconectați cablajul (A) de la conectorul combinei.
8. Îndepărtați șplintul (B) și glisați dispozitivul de blocare (C) pentru a elibera mânerul (D).
9. Ridicați mânerul (D) până la poziția verticală completă pentru a elibera cuplajul multiplu (E) din combină.




Figura 3.184: Cuplaj multiplu

10. Poziționați cuplajul multiplu (A) pe priza modului de flotare și coborâți mânerul (B) pentru blocarea cuplajului multiplu.




Figura 3.185: Depozitarea cuplajului multiplu

11. Împingeți mânerul (A) de pe combină spre carcasa alimentatorului pentru a decupla știftul (B) al carcasei alimentatorului de la modulul de flotare.




Figura 3.186: Dispozitivele de blocare ale carcasei alimentatorului

UTILIZARE

12. Coborâți carcasa alimentatorului până când șaua (A) se decuplează și trece de suportul modulului de flotare (B).
13. Îndepărtați încet combina de modulul de flotare.




Figura 3.187: Modulul de flotare și carcasa alimentatorului

3.6.6 Combine New Holland

Pentru atașarea sau detașarea hederului la/de la o combină New Holland, urmați procedura relevantă din această secțiune.

Consultați tabelul de mai jos pentru informații despre modelele de combine New Holland care sunt compatibile cu acest heder.

Tabelul 3.3 Compatibilitatea combinelor New Holland

Seria de combine New Holland	Model combină
CR	920, 940, 960, 970, 980
	9020, 9040, 9060, 9065, 9070, 9080
	6090, 7090, 8080, 8090, 9090
	6,80, 6,90, 7,90, 8,90, 9,90, 10,90
CX	840, 860, 870, 880
	8070, 8080, 8090
	8080 Elevation, 8090 Elevation

Atașarea hederului la combina New Holland CR, CX sau CH

Hederul va trebui să fie conectat fizic la carcasa alimentatorului combinei, iar conexiunile electrice și hidraulice vor trebui finalizate.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

IMPORTANT:

Se recomandă ca placa frontală (A) a carcasei alimentatorului să fie în poziția mediană (B). Pentru instrucțiuni despre reglarea plăcii frontale, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Un dispozitiv de colectare a pietrelor previne intrarea pietrelor sau a resturilor în combină și este amplasat în partea din față a combinei și în spatele carcusei alimentatorului.




Figura 3.188: Placa frontală înclinată în poziție mediană pe o combină nespecificată

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Asigurați-vă că mânerul (A) este poziționat astfel încât dispozitivele de blocare (B) să poată cupla modulul de flotare.




Figura 3.189: Dispozitivele de blocare ale carcusei alimentatorului

UTILIZARE

3. Deplasați încet combina spre modulul de flotare până când șaua carcsei alimentatorului (A) se află direct sub bara transversală superioară a modulului de flotare (B).
4. Ridicați ușor carcasa alimentatorului, pentru a ridica hederul. Asigurați-vă că șaua alimentatorului este complet cuplată cu cadrul modulului de flotare.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.190: Heder pe combină

6. În partea stângă a carcsei alimentatorului, ridicați maneta (A) de pe modulul de flotare și împingeți mânerul (B) de pe combină pentru a cupla dispozitivele de blocare (C) de pe ambele părți ale carcsei alimentatorului.

NOTĂ:

Combinele CR11: Știfturile de blocare sunt extinse/retrase cu maneta (nu sunt prezentate) pe partea laterală a carcsei alimentatorului. Consultați manualul de utilizare al combinei pentru mai multe informații.

7. Împingeți în jos maneta (A), astfel încât fanta din manetă să se cupleze pe mâner și să blocheze mânerul în poziție.
8. În cazul în care dispozitivul de blocare nu cuplează în totalitate știftul (D) de pe modulul de flotare atunci când maneta (A) și mânerul (B) sunt acționate, slăbiți bolțurile (E) și reglați dispozitivul de blocare (C). Strângeți din nou bolțurile.




Figura 3.191: Dispozitivele de blocare ale carcsei alimentatorului




Figura 3.192: Alinierea știftului de blocare CR11

9. **Combinele CR11:** Pentru a se asigura faptul că hederul este atașat în siguranță la carcasa alimentatorului și pentru a preveni blocarea știfturilor de blocare, asigurați-vă că știfturile de blocare sunt cuplate și centrate în plăcile de reglare a modulului de flotare (A) pe ambele părți ale carcasei alimentatorului.

NOTĂ:

Când creștăturile unice (B) de pe placa de reglare sunt aliniate cu piulițele (C), placa de reglare este în poziție neutră.

10. **Combinele CR11:** Dacă este necesară o reglare, notați poziția știfturilor de blocare comparativ cu orificiul central al plăcilor de reglare, scoateți piulițele (C) și re poziționați plăcile de reglare (A) după cum este necesar. Consultați [3.193](#), [pagina 144](#).




Figura 3.193: Pozițiile plăcii de reglare CR11

- Imaginea (A) arată placa de reglare rotită astfel încât creștăturile duble să fie aliniată cu bolțurile. Această poziție coboară placa de reglare cu 3 mm (1/8 in.).
- Imaginea (B) arată placa de reglare rotită la 180°, astfel încât creștăturile duble să fie aliniată cu bolțurile. Această poziție ridică placa de reglare cu 3 mm (1/8 in.).
- Imaginea (C) arată placa de reglare rotită astfel încât creștăturile triple să fie aliniată cu bolțurile. Această poziție coboară placa de reglare cu 6 mm (1/4 in.).
- Imaginea (D) arată placa de reglare rotită la 180°, astfel încât creștăturile triple să fie aliniată cu bolțurile. Această poziție ridică placa de reglare cu 6 mm (1/4 in.).

11. **Combinele CR11:** Când știfturile de blocare ale combinei se pot cupla cu plăcile de reglare (A) pe ambele părți ale carcasei alimentatorului fără a se bloca, remontați piulițele (B) pentru a fixa plăcile de reglare pe monturile de ancorare (C).





Figura 3.194: Știfturile de blocare ale carcasei alimentatorului CR11



1035161

Figura 3.195: Cuplaj multiplu și conexiuni electrice

12. **Dacă sunt instalate comenzile MacDon în cabină:** Îndepărtați capacul de la conectori C81B (A).
13. Îndepărtați capacul de la conectorul C72B (B).
14. Îndepărtați capacul de pe priza hidraulică (C). Curățați suprafețele de îmbinare ale prizei.
15. Apăsăți butonul de blocare (D) și trageți mânerul (E) în poziția complet deschisă.
16. Îndepărtați cuplajul rapid hidraulic (F) de pe placa de depozitare de pe combină. Curățați suprafața de îmbinare a cuplajului.
17. Poziționați cuplajul combinei (F) pe priza modulului de flotare (C).
18. Împingeți mânerul (E) în poziția închisă până când iese butonul de blocare (D).
19. Scoateți conectorul combinei (G) din locul de depozitare de pe combină și conectați-l la priza C72B (B). Rotiți colierul de pe conector pentru a-l bloca în poziție.
20. **Dacă sunt instalate comenzile MacDon în cabină:** Scoateți conectorul setului de control al cabinei C81A (H) din locația de depozitare de pe combină și conectați-l la priza C81B (A). Rotiți colierul de pe conector pentru a-l bloca în poziție.

UTILIZARE

21. Trageți înapoi colierul liniei de transmisie (A) pentru a elibera linia de transmisie de pe consola de susținere (B). Scoateți linia de transmisie din consola de susținere.




Figura 3.196: Linia de transmisie în poziție de depozitare – Linia de transmisie B7038 sau B7039




Figura 3.197: Linia de transmisie în poziția de depozitare – Linia de transmisie pentru deplasarea în pantă B7180, B7181 sau B7326

22. Trageți înapoi colierul de la capătul liniei de transmisie și împingeți linia de transmisie pe arborele de ieșire al combinei (A) până când colierul se blochează.




Figura 3.198: Linia de transmisie și arborele de ieșire

23. Continuați după cum urmează:

- Decuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și în poziția deblocată (B).
- Dacă hederul **NU** va fi utilizat pe teren, cuplați dispozitivele de blocare a flotării împingând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre modulul de flotare și în poziția de blocare (C).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.199: Mânerul de blocare a flotării

Detășarea hederului de la combina New Holland CR, CX sau CH

Hederul va trebui să fie deconectat fizic de la combină, iar conexiunile hidraulice și electrice vor trebui îndepărtate.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Alegeți o zonă plană și poziționați hederul ușor deasupra solului.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți de transport, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților de transport EasyMove™](#), pagina 213.

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți stabilizatoare, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților stabilizatoare](#), pagina 212.

UTILIZARE

- Cuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și fixându-l în poziția blocată (B).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării din partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.200: Mânerul de blocare a flotării

- Deconectați linia de transmisie de la combină. Împingeți înapoi colierul de la capătul liniei de transmisie și trageți linia de transmisie din arborele de ieșire al combinei (A), până când colierul se deconectează.




Figura 3.201: Linia de transmisie

UTILIZARE

5. Așezați linia de transmisie pe suportul de susținere (B) al liniei de transmisie, trăgând înapoi colierul (A) de pe linia de transmisie și potrivindu-l pe suportul (B). Eliberați colierul, astfel încât să se blocheze în poziție peste suport.




Figura 3.202: Linia de transmisie în poziție de depozitare – Linia de transmisie B7038 sau B7039




Figura 3.203: Linia de transmisie în poziția de depozitare – Linia de transmisie pentru deplasarea în pantă B7180, B7181 sau B7326

6. Apăsați butonul de blocare (B) și trageți mânerul (C) pentru a elibera cuplajul multiplu (A).




Figura 3.204: Conexiunile modului de flotare

UTILIZARE

7. Împingeți mânerul (A) în poziția închisă până când iese butonul de blocare (B). Închideți capacul.




Figura 3.205: Prizele modului de flotare

8. Poziționați cuplajul rapid hidraulic (A) pe placa de depozitare (B) de pe combină.




Figura 3.206: Cuplajul combinei

9. Scoateți conectorul electric (A) de la modulul de flotare.




Figura 3.207: Conexiunile modului de flotare

10. Conectați conectorul electric la combină în punctul (A).




Figura 3.208: Cuplajele combinei

11. Reașezați capacul (A) pe priza modulului de flotare.

NOTĂ:

Dacă sunt instalate comenzile MacDon în cabină, deconectați conectorul de control al cabinei C81A de la priza C81B și fixați conectorul în locul de depozitare de pe combină.




Figura 3.209: Prizele modulului de flotare

12. Ridicați maneta (A) și trageți și coborâți mânerul (B) pentru a decupla dispozitivul de blocare a carcasei alimentatorului/modulului de flotare (C).




Figura 3.210: Dispozitivele de blocare ale carcasei alimentatorului

UTILIZARE

13. Coborâți carcasa alimentatorului (A) până când aceasta decuplează suportul modulului de flotare (B).
14. Îndepărtați încet combina de heder.




Figura 3.211: Heder pe combină

3.6.7 Combine Rostselmash

Pentru atașarea sau detașarea hederului la sau de la o combină Rostselmash, urmați procedura relevantă din această secțiune.

Următoarele combine Rostselmash sunt compatibile cu acest heder:

- RSM 161
- Torum 785
- T500

NOTĂ:

Pentru a finaliza conversia FM200, sunt necesare pachete suplimentare. Setul cadrului de tranziție (B7311) va fi necesar pentru toate combinele Rostselmash, iar setul de conversie a arborelui hexagonal de transmisie (B7312) va fi necesar pentru combinele Rostselmash 2019 și mai vechi.

Atașarea hederului la combina Rostselmash

Hederul va trebui să fie conectat fizic la carcasa alimentatorului combinei, iar conexiunile electrice și hidraulice vor trebui finalizate.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

IMPORTANT:

Se recomandă ca placa frontală (A) a carcasei alimentatorului să fie în poziția mediană (B). Pentru instrucțiuni despre reglarea plăcii frontale, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Un dispozitiv de colectare a pietrelor previne intrarea pietrelor sau a resturilor în combină și este amplasat în partea din față a combinei și în spatele carcasei alimentatorului.




Figura 3.212: Placa frontală înclinată în poziție mediană pe o combină nespecificată

1. Deplasați încet combina spre heder până când șaua carcasei alimentatorului (A) se află direct sub bara transversală superioară a modului de flotare (B).
2. Ridicați ușor carcasa alimentatorului pentru a ridica hederul, asigurându-vă că șaua carcasei alimentatorului este bine cuplată în cadrul modului de flotare.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.213: Combina și modulul de flotare

4. Trageți știftul (A) spre exterior și rotiți mânerul (B) până când ambele știfturi (C) ale carcsei alimentatorului sunt complet cuplate în suporturile (D) ale modulului de flotare.

NOTĂ:

Dacă știfturile (C) nu se cuplează complet în suporturile modulului de flotare, slăbiți bolțurile (E) și reglați suporturile (D), după cum este necesar.

5. Strângeți piulițele (E).




Figura 3.214: Știftul carcsei alimentatorului

6. Apăsăți butonul de blocare (A) și trageți mânerul (B) în poziția complet deschisă.
7. Îndepărtați cuplajul hidraulic rapid de pe placa de depozitare de pe combină. Curățați suprafața de îmbinare a cuplajului.
8. Poziționați cuplajul combinei în priza modulului de flotare. Împingeți mânerul în jos pentru a cupla știfturile în priză.
9. Împingeți mânerul în jos în poziția închisă până când butonul de blocare (B) iese în afară.
10. Scoateți conectorul combinei din locul de depozitare de pe combină și conectați-l la priza (C). Rotiți colierul de pe conector pentru a-l bloca în poziție.
11. Scoateți conectorul C81A al setului de control al cabinei din locul de depozitare de pe combină și conectați-l la conectorul C81B (D). Rotiți colierul pe conector pentru a-l bloca în poziție.




Figura 3.215: Depozitarea cuplajului multiplu

UTILIZARE

12. Detașați lanțul de siguranță (C) de suportul de susținere (B).
13. Trageți înapoi colierul liniei de transmisie (A) pentru a elibera linia de transmisie de pe suportul de susținere. Scoateți linia de transmisie din suportul de susținere.




Figura 3.216: Linia de transmisie în poziția de depozitare

14. Trageți înapoi colierul (A) de la capătul liniei de transmisie și împingeți linia de transmisie pe arborele de ieșire al combinei (B) până când colierul se blochează.




Figura 3.217: Linia de transmisie

15. Continuați după cum urmează:

- Decuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modului de flotare și în poziția deblocată (B).
- Dacă hederul **NU** va fi utilizat pe teren, cuplați dispozitivele de blocare a flotării împingând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre modulul de flotare și în poziția de blocare (C).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Mânerul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.218: Mânerul de blocare a flotării

Detașarea hederului de la combina Rostselmash

Hederul va trebui să fie deconectat fizic de la combină, iar conexiunile hidraulice și electrice vor trebui îndepărtate.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Poziționați hederul la mică distanță deasupra solului.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți de transport, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților de transport EasyMove™, pagina 213](#).

IMPORTANT:

Dacă sunt instalate roți stabilizatoare, reglați roțile în poziția de depozitare sau în poziția de lucru cea mai înaltă. Dacă roțile nu sunt în poziție, hederul se poate înclina înainte și poate îngreuna reatașarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#).

4. Cuplați dispozitivele de blocare a flotării trăgând fiecare mâner de blocare a flotării (A) spre exteriorul modulului de flotare și fixându-l în poziția blocată (B).

NOTĂ:

Ilustrația afișează mânerul de blocare a flotării de pe partea dreaptă a hederului. Dispozitivul de blocare a flotării de pe partea stângă a hederului este cel opus.




Figura 3.219: Mânerul de blocare a flotării

5. Deconectați conectorul C81A al cablajului de control al cabinei combinei de la conectorul C81B (D).
6. Deconectați cablajul electric al combinei de la conectorul (C).
7. Apăsăți butonul de blocare (A) și trageți mânerul (B) pentru a elibera cuplajul multiplu.
8. Îndepărtați cuplajul hidraulic rapid de pe combină și puneți-l în locul de depozitare de pe combină.




Figura 3.220: Mânerul de blocare a flotării

UTILIZARE

- Trageți colierul (A) de la capătul liniei de transmisie și trageți linia de transmisie din arborele de ieșire (B) al combinei, până când colierul se deconectează.




Figura 3.221: Linia de transmisie

- Așezați linia de transmisie pe suportul de susținere (B) al liniei de transmisie, trăgând înapoi colierul (A) de pe linia de transmisie și potrivindu-l pe suportul (B). Eliberați colierul, astfel încât să se blocheze în poziție pe suportul de susținere.
- Atașați lanțul de siguranță (C) la suportul de susținere (B).




Figura 3.222: Linia de transmisie în poziție de depozitare – Linia de transmisie B7038 sau B7039

- Trageți știftul (A) spre exterior și rotiți mânerul (B) spre dreapta până când ambele știfturi (C) ale carcasi alimentatorului sunt complet cuplate în suporturile modulului de flotare (D).




Figura 3.223: Știftul carcasi alimentatorului

UTILIZARE

13. Coborâți carcasa alimentatorului (A) până când aceasta decuplează suportul modulului de flotare (B).
14. Îndepărtați încet combina de modulul de flotare.




Figura 3.224: Combina și modulul de flotare

3.7 Configurarea hederului

Pentru o performanță optimă, hederul trebuie configurat în mod specific pentru diferite condiții de recoltare și diferite culturi.

3.7.1 Dispozitive atașate ale hederului

Accesoriile opționale pot îmbunătăți performanța în anumite condiții sau pot adăuga caracteristici la heder. Dispozitivele atașate opționale pot fi comandate și montate de către distribuitorul dvs.

Consultați Capitolul *5 Opțiuni și dispozitive atașate, pagina 805* pentru descrierile elementelor disponibile.

3.7.2 Setări heder

Tabelele de mai jos oferă un ghid pentru configurarea hederului pentru diferite condiții de recoltare și diferite culturi.

Pentru informații despre setările rabatorului, consultați *3.7.4 Setările rabatorului, pagina 172*.

Pentru informații despre configurarea melcului de alimentare FM200, consultați *3.8.1 Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200, pagina 178*.

NOTĂ:

Măriți viteza transportorului cu bandă lateral pentru a crește performanța atunci când există material de cultură din abundență sau când creșteți viteza la sol.

Tabelul 3.4 Setări recomandate pentru cereale

Înălțimea miriștii									
102 mm (< 4 in)									
Depozitare									
Pozitia saboșilor glisanți									
În sus sau la mijloc									
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ⁵	Unghiul hederului ^{6, 7}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ⁸	Poziția rabatorului	Melc transversal superior		
Ușoară	Oprite	8	B – C	3	10–15	6 sau 7	Nu este necesar		
Normală	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Grea	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Recomandat		
Culcată la sol	Oprite	7	B – C	3 sau 4	5–10	4 sau 5	Nu este necesar		
Înălțimea miriștii									
102–203 mm (4–8 in)									
După cum este necesar									
Pozitia saboșilor glisanți									
În jos pentru condiții de cultură culcată la sol, la mijloc sau în jos pentru alte condiții de cultură									
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ⁵	Unghiul hederului ^{6, 7}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ⁸	Poziția rabatorului	Melc transversal superior		
Ușoară	Oprite	8	B – C	4	10–15	6 sau 7	Nu este necesar		
Normală	Pornite	7	A	2	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Grea	Pornite	7	A	2	10	6 sau 7	Recomandat		
Culcată la sol	Oprite	7	D	3 sau 4	5–10	4 sau 5	Nu este necesar		

4. Roțile de stabilizare sunt utilizate pentru a limita mișcarea laterală și verticală a hederului atunci când se taie de la sol.

5. Setarea comenzii transportorului cu bandă FM200.

6. Setări unghiul hederului la o valoare cât mai mică (setarea A) cu articulația centrală și saboșii glisanți, menținând în același timp înălțimea de tăiere.

7. Înălțimea de tăiere a hederului este controlată de setările sabotului glisant și de unghiul hederului.

8. Procentajul peste viteza la sol.

Tabelul 3.4 Setări recomandate pentru cereale (continuare)

Înălțimea miriștii 203 mm + (8 in +)									
Roți stabilizatoare După cum este necesar									
Poziția saboților glisanți Nu se aplică									
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ⁵	Unghiul hederului ^{6,7}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ⁸	Poziția rabatorului	Melc transversal superior		
Ușoară	Oprite	8	A	4	10-15	6 sau 7	Nu este necesar		
Normală	Pornite	7	A	2	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Grea	Pornite	7	B - C	2	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Culcată la sol	Oprite	7	B - C	3 sau 4	5-10	4 sau 5	Nu este necesar		

Tabelul 3.5 Setări recomandate pentru linte

Înălțimea miriștii								
Pe sol								
Roți stabilizatoare ⁹								
Depozitare								
Poziția saboților glisanți								
În sus sau la mijloc								
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ¹⁰	Unghiul hederului ^{11, 12}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ¹³	Poziția rabatorului	Melc transversal superior	
Ușoară	Pornite	8	B – C	2	5–10	6 sau 7	Nu este necesar	
Normală	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Nu este necesar	
Grea	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Nu este necesar	
Culcată la sol	Pornite	7	D	2	5–10	6 sau 7	Nu este necesar	

9. Roțile de stabilizare sunt utilizate pentru a limita mișcarea laterală și verticală a hederului atunci când se taie de la sol.

10. Setarea comenzii transportorului cu bandă FM200.

11. Setări unghiul hederului la o valoare cât mai mică (setarea A) cu articulația centrală și saboții glisanți, menținând în același timp înălțimea de tăiere.

12. Înălțimea de tăiere a hederului este controlată de setările sabotului glisant și de unghiul hederului.

13. Procentajul peste viteza la sol.

Tabelul 3.6 Setări recomandate pentru mazăre

Pe sol							
Depozitare							
În sus sau la mijloc							
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ¹⁵	Unghiul hederului ^{16, 17}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ¹⁸	Poziția rabatorului	Melc transversal superior
Ușoară	Pornite	7	B – C	2	5–10	6 sau 7	Recomandat
Normală	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Recomandat
Grea	Pornite	7	B – C	2	10	4 sau 5	Recomandat
Culcată la sol	Pornite	7	D	2	5–10	4 sau 5	Recomandat

14. Roțile de stabilizare sunt utilizate pentru a limita mișcarea laterală și verticală a hederului atunci când se taie de la sol.

15. Setarea comenzii transportorului cu bandă FM200.

16. Setări unghiul hederului la o valoare cât mai mică (setarea A) cu articulația centrală și saboții glisanți, menținând în același timp înălțimea de tăiere.

17. Înălțimea de tăiere a hederului este controlată de setările sabotului glisant și de unghiul hederului.

18. Procentajul peste viteza la sol.

Tabelul 3.7 Setări recomandate pentru rapiță

Înălțimea miriștii 102–203 mm (4–8 in)							
După cum este necesar							
În jos pentru condiții de cultură ușoară sau grea, la mijloc sau în jos pentru condiții de cultură normală sau culcată la sol							
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ²⁰	Unghiul hederului ^{21, 22}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ²³	Poziția rabatorului	Melc transversal superior
Ușoară	Pornite	7	A	2	5–10	6 sau 7	Recomandat
Normală	Pornite	7	B – C	1	10	6 sau 7	Recomandat
Grea	Pornite	8	B – C	1	10	3 sau 4	Recomandat
Culcată la sol	Pornite	7	D	2	5–10	3 sau 4	Recomandat
Înălțimea miriștii 203 mm + (8 in +)							
După cum este necesar							
Nu se aplică							
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ²⁰	Unghiul hederului ^{21, 22}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ²³	Poziția rabatorului	Melc transversal superior
Ușoară	Pornite	7	A	2	5–10	6 sau 7	Recomandat
Normală	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Recomandat
Grea	Pornite	8	B – C	1 sau 2	10	3 sau 4	Recomandat
Culcată la sol	Pornite	7	D	2 sau 3	5–10	3 sau 4	Recomandat

19. Roțile de stabilizare sunt utilizate pentru a limita mișcarea laterală și verticală a hederului atunci când se taie de la sol.

20. Setarea comenzii transportorului cu bandă FM200.

21. Setări unghiul hederului la o valoare cât mai mică (setarea A) cu articulația centrală și saboții glisanți, menținând în același timp înălțimea de tăiere.

22. Înălțimea de tăiere a hederului este controlată de setările sabotului glisant și de unghiul hederului.

23. Procentajul peste viteza la sol.

Tabelul 3.8 Setări recomandate pentru orez cu bob mediu

Înălțimea miriștii 102 mm (< 4 in)									
Depozitare									
Poziția saboților glisanți									
În sus sau la mijloc									
Condiția culturii	Tijele separatorului ²⁵	Setarea vitezei transportorului cu bandă ²⁶	Unghiul hederului ^{27, 28}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ²⁹	Poziția rabatorului	Melc transversal superior		
Ușoară	Tija separatorului de orez	4	D	2	10–15	6 sau 7	Nu este necesar		
Normală	Tija separatorului de orez	4	B – C	2	10	4 sau 5	Nu este necesar		
Grea	Tija separatorului de orez	4	B – C	2	10	4 sau 5	Nu este necesar		
Culcată la sol	Tija separatorului de orez	4	D	2	5–10	4 sau 5	Nu este necesar		

24. Roțile de stabilizare sunt utilizate pentru a limita mișcarea laterală și verticală a hederului atunci când se taie de la sol.

25. Este disponibilă tija separatorului de orez. Nu este necesară o tijă a separatorului de orez la ambele capete ale hederului.

26. Setarea comenzii transportorului cu bandă FM200.

27. Setează unghiul hederului la o valoare cât mai mică (setarea A) cu articulația centrală și saboții glisanți, menținând în același timp înălțimea de tăiere.

28. Înălțimea de tăiere a hederului este controlată de setările sabotului glisant și de unghiul hederului.

29. Procentajul peste viteza la sol.

Tabelul 3.8 Setări recomandate pentru orez cu bob mediu (continuare)

Înălțimea miriștii 102–203 mm (4–8 in)									
După cum este necesar									
La mijloc sau în jos									
Condiția culturii	Tijele separatorului ²⁵	Setarea vitezei transportorului cu bandă ²⁶	Unghiul hederului ^{27, 28}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ²⁹	Poziția rabatorului	Melc transversal superior		
Ușoară	Tija separatorului de orez	4	D	3	10–15	6 sau 7	Nu este necesar		
Normală	Tija separatorului de orez	4	B – C	3	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Grea	Tija separatorului de orez	4	B – C	3	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Culcată la sol	Tija separatorului de orez	4	D	4	5–10	6 sau 7	Nu este necesar		

Tabelul 3.8 Setări recomandate pentru orez cu bob mediu (continuare)

Înălțimea miriștii	203 mm + (8 in +)							
Roți stabilizatoare ²⁴	După cum este necesar							
Poziția saboților glisanți	Nu se aplică							
Condiția culturii	Tijele separatorului ²⁵	Setarea vitezei transportorului cu bandă ²⁶	Unghiul hederului ^{27, 28}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ²⁹	Poziția rabatorului	Melc transversal superior	
Ușoară	Tija separatorului de orez	4	A	3	10–15	6 sau 7	Nu este necesar	
Normală	Tija separatorului de orez	4	B – C	3	10	6 sau 7	Nu este necesar	
Grea	Tija separatorului de orez	4	B – C	3	10	6 sau 7	Nu este necesar	
Culcată la sol	Tija separatorului de orez	4	D	4	5–10	6 sau 7	Nu este necesar	

Tabelul 3.9 Setări recomandate pentru orez Delta

Înălțimea miriștii									
51–152 mm (2–6 in)									
Roți stabilizatoare ³⁰									
După cum este necesar									
Poziția saboților glisanți									
La mijloc sau în jos									
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ³¹	Unghiul hederului ^{32, 33}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ³⁴	Poziția rabatorului	Melc transversal superior		
Ușoară	Oprite	6	D	2 sau 3	10–15	6 sau 7	Nu este necesar		
Normală	Oprite	6	B – C	2 sau 3	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Grea	Oprite	6	B – C	2 sau 3	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Culcată la sol	Oprite	6	D	3 sau 4	5–10	4 sau 5	Nu este necesar		
Înălțimea miriștii									
152 mm + (6 in +)									
Roți stabilizatoare ³⁰									
După cum este necesar									
Poziția saboților glisanți									
Nu se aplică									
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ³¹	Unghiul hederului ^{32, 33}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ³⁴	Poziția rabatorului	Melc transversal superior		
Ușoară	Oprite	6	A	2 sau 3	10–15	6 sau 7	Nu este necesar		
Normală	Oprite	6	B – C	2 sau 3	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Grea	Oprite	6	B – C	2 sau 3	10	6 sau 7	Nu este necesar		
Culcată la sol	Oprite	6	D	3 sau 4	5–10	4 sau 5	Nu este necesar		

30. Roțile de stabilizare sunt utilizate pentru a limita mișcarea laterală și verticală a hederului atunci când se taie de la sol.

31. Setarea comenzii transportorului cu bandă FM200.

32. Setează unghiul hederului la o valoare cât mai mică (setarea A) cu articulația centrală și saboții glisanți, menținând în același timp înălțimea de tăiere.

33. Înălțimea de tăiere a hederului este controlată de setările sabotului glisant și de unghiul hederului.

34. Procentajul peste viteza la sol.

Tabelul 3.10 Setări recomandate pentru fasole comestibilă

Înălțimea miriștii							
Pe sol							
Roți stabilizatoare ³⁵							
Depozitare							
Poziția saboților glisanți							
În sus sau la mijloc							
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ³⁶	Unghiul hederului ^{37, 38}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ³⁹	Poziția rabatorului	Melc transversal superior
Ușoară	Pornite	8	D	2	5–10	6 sau 7	Nu este necesar
Normală	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Nu este necesar
Grea	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Nu este necesar
Culcată la sol	Pornite	7	D	4	5–10	6 sau 7	Nu este necesar

35. Roțile de stabilizare sunt utilizate pentru a limita mișcarea laterală și verticală a hederului atunci când se taie de la sol.

36. Setarea comenzii transportorului cu bandă FM200.

37. Setează unghiul hederului la o valoare cât mai mică (setarea A) cu articulația centrală și saboții glisanți, menținând în același timp înălțimea de tăiere.

38. Înălțimea de tăiere a hederului este controlată de setările sabotului glisant și de unghiul hederului.

39. Procentajul peste viteza la sol.

Tabelul 3.11 Setări recomandate pentru în

Înălțimea miriștii 51–153 mm (2–6 in)								
După cum este necesar								
În jos pentru condiții de cultură culcată la sol, la mijloc sau în jos pentru alte condiții de cultură								
Condiția culturii	Tijele separatorului	Setarea vitezei transportorului cu bandă ⁴¹	Unghiul hederului ^{42, 43}	Cama rabatorului	Viteza rabatorului % ⁴⁴	Poziția rabatorului	Melc transversal superior	
Ușoară	Pornite	8	B – C	2	5–10	6 sau 7	Nu este necesar	
Normală	Pornite	7	A	2	10	6 sau 7	Nu este necesar	
Grea	Pornite	7	B – C	2	10	6 sau 7	Nu este necesar	
Culcată la sol	Pornite	7	D	2	5–10	6 sau 7	Nu este necesar	

40. Roțile de stabilizare sunt utilizate pentru a limita mișcarea laterală și verticală a hederului atunci când se taie de la sol.

41. Setarea comenzii transportorului cu bandă FM200.

42. Setări unghiul hederului la o valoare cât mai mică (setarea A) cu articulația centrală și saboții glisanți, menținând în același timp înălțimea de tăiere.

43. Înălțimea de tăiere a hederului este controlată de setările sabotului glisant și de unghiul hederului.

44. Procentajul peste viteza la sol.

3.7.3 Optimizarea hederului pentru recoltarea direct cu combina a canolei

Canola coaptă poate fi recoltată direct cu combina, dar majoritatea soiurilor sunt foarte susceptibile la decorticare și la pierderea ulterioară a semințelor. Această secțiune oferă informații despre dispozitivele atașate, setările și reglajele recomandate pentru a optimiza hederele FlexDraper® seria FD2 pentru recoltarea directă cu combina a rapiței și reducerea pierderilor de semințe.

Dispozitive atașate recomandate

Pentru a optimiza hederul pentru recoltarea directă cu combina a rapiței, efectuați următoarele modificări:

- Montarea unui melc transversal superior de lungime completă
- Montarea cuțitelor verticale

NOTĂ:

Fiecare set include instrucțiuni de montare și piesele de fixare necesare. Pentru mai multe informații, consultați Capitolul 5 *Opțiuni și dispozitive atașate, pagina 805*.

Setări recomandate

Pentru a optimiza hederul pentru recoltarea directă cu combina a canolei, efectuați următoarele reglaje:

- Eliberați tensiunea din arcul melcului. Pentru instrucțiuni, consultați *3.8.5 Verificarea și reglarea arcurilor melcului de alimentare, pagina 209*.
- Setări viteza rabatorului astfel încât să fie egală cu viteza la sol a combinei. Creșteți viteza, după cum este necesar. Pentru instrucțiuni, consultați *3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262*.
- Setări viteza transportorului cu bandă lateral la poziția șase pe comanda din cabină pentru viteza transportorului cu bandă lateral. Pentru instrucțiuni, consultați *3.9.8 Turația transportorului cu bandă lateral, pagina 266*.
- Reglați înălțimea rabatorului astfel încât degetele să se prindă doar de suprafața culturii. Pentru instrucțiuni, consultați *3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272*.
- Reglați poziția față-spate a rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Reglarea poziției față-spate a rabatorului, pagina 277*.
- Mutați cilindrii față-spate ai rabatorului în poziția alternativă din spate. Pentru instrucțiuni, consultați *Repoziționarea cilindrilor față-spate, pagina 278*.
- Setări cama rabatorului în poziția 1. Pentru instrucțiuni, consultați *Reglarea camei rabatorului, pagina 287*.
- Setări melcul în poziția de flotare. Pentru instrucțiuni, consultați *3.8.4 Setarea poziției melcului, pagina 207*.
- Setări interstițiul dintre melc și tava colectoare a melcului la 15 mm (9/16 in). Pentru instrucțiuni, consultați *4.7.1 Verificarea interstițiului dintre melcul de alimentare și tava colectoare, pagina 624*.

3.7.4 Setările rabatorului



Diferențele poziției ale rabatorului și setări ale camei afectează livrarea recoltei către transportoarele cu bandă prin rotirea profilului degetelor.

NOTĂ:

Indicația (A) se referă la nivelul solului, în timp ce indicația (B) se referă la înălțimea miriștii.



UTILIZARE

Tabelul 3.12 Setările recomandate pentru rabatorul seria FD2

Numărul setării camei (câștigul de viteză a degetelor)	Numărul poziției rabatorului	Modelul degetelor rabatorului	Înălțimea de la sol până la miriște
1 (0%)	5 sau 6		25 mm (0,98 țoli)
2 (20%)	6 sau 7		25 mm (0,98 țoli)

UTILIZARE

Tabelul 3.12 Setările recomandate pentru rabatorul seria FD2 (continuare)

Numărul setării camei (câștigul de viteză a degetelor)	Numărul poziției rabatorului	Modelul degetelor rabatorului	Înălțimea de la sol până la miriște
3 (30%)	8		102 mm (4 țoli)
4 (35%)	9		150 mm (5,9 țoli)

NOTĂ:

- Reglați rabatorul în față pentru apropierea de sol, în timp ce înclinați hederul înapoi. Degetele/Dinții se vor înfige în sol în poziții extreme de înaintare a rabatorului, așadar, reglați saboții glisanți sau unghiul hederului pentru a compensa. Reglați rabatorul spre spate pentru a poziționa rabatorul mai departe de sol atunci când înclinați hederul înainte.
- Înclinarea hederului poate fi mărită pentru a poziționa rabatorul mai aproape de sol sau poate fi redusă pentru a poziționa rabatorul mai departe de sol, menținând în același timp fluxul de material pe transportoarele cu bandă.
- Pentru a lăsa o cantitate maximă de miriște în cultura culcată la sol, ridicați hederul și măriți înclinarea acestuia pentru a menține rabatorul aproape de sol. Poziționați rabatorul complet înainte.
- Poate fi necesară deplasarea înapoi a rabatorului pentru a preveni formarea de bulgări sau blocarea pe bara port-degete în cazul culturilor mai subțiri.
- Capacitatea minimă de transport al culturii (suprafața minimă a transportorului cu bandă expusă între rabator și placa posterioară a hederului) se produce cu rabatorul în poziția cea mai îndepărtată spre spate.
- Capacitatea maximă de transport al culturii (suprafața maximă a transportorului cu bandă expusă între rabator și placa posterioară a hederului) se obține cu rabatorul în poziția cea mai înaintată.
- Din cauza naturii acțiunii camei, viteza vârfului degetelor/dinților la nivelul barei port-degete devine mai mare decât turația rabatorului la setări mai mari ale camei. Pentru mai multe informații, consultați Tabelul 3.12, pagina 173.

3.7.5 Setările separatorului de cultură oscilant (opțional)

Separatoarele de cultură oscilante pot fi reglate pentru diferite condiții de cultură.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

Pentru instrucțiuni privind efectuarea reglajelor la separatorul de cultură oscilant, consultați [Reglarea separatoarelor de cultură oscilante, pagina 301](#). Pentru setări, consultați tabelul de mai jos privind înălțimea aplicabilă a miriștii.

Tabelul 3.13 Înălțimea miriștii între 50 mm și 125 mm (între 2 in și 5 in)

	Unghiul hederului ⁴⁵	Înălțimea miriștii	Saboții principali ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Mustața deflectorului superior
Normală	A	125 mm (5 in)	În jos	2	1	1	C	Intrare
	A	125 mm (5 in)	În jos	2	3	1	C	Intrare
	E	50 mm (2 in)	În jos	1	1	1,5	C	Intrare
	E	50 mm (2 in)	În jos	1	3	1,5	C	Intrare
Culcată la sol	A	125 mm (5 in)	În jos	2	3	1	C	leșire
	A	125 mm (5 in)	În jos	2	4	1	C	leșire
	E	50 mm (2 in)	În jos	1	3	2	D	leșire
	E	50 mm (2 in)	În jos	1	4	2	D	leșire
Culcată la sol sever	A	125 mm (5 in)	În jos	2	4	3	D	leșire
	A	125 mm (5 in)	În jos	2	5	4	D	leșire
	E	50 mm (2 in)	În jos	1	4	3	C	leșire
	E	50 mm (2 in)	În jos	1	5	4	C	leșire

45. A (min) – E (max)

UTILIZARE

Tabelul 3.14 Înălțimea miriștii între 20 mm și 100 mm (între 3/4 in și 4 in)

	Unghiul hederului ⁴⁵	Înălțimea miriștii	Saboții principali ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Mustața deflectorului superior
Normală	A	100 mm (4 in)	Mediană	2	1	1	C	Intrare
	A	100 mm (4 in)	Mediană	2	3	1	C	Intrare
	E	20 mm (3/4 in)	Mediană	1	1	1	C	Intrare
	E	20 mm (3/4 in)	Mediană	1	3	1	C	Intrare
Culcată la sol	A	100 mm (4 in)	Mediană	2	3	1	C	leșire
	A	100 mm (4 in)	Mediană	2	4	2	C	leșire
	E	20 mm (3/4 in)	Mediană	1	3	1	D	leșire
	E	20 mm (3/4 in)	Mediană	1	4	2	D	leșire
Culcată la sol sever	A	100 mm (4 in)	Mediană	2-3	4	3	D	leșire
	A	100 mm (4 in)	Mediană	2-3	5	4	D	leșire
	E	20 mm (3/4 in)	Mediană	1	4	3	C	leșire
	E	20 mm (3/4 in)	Mediană	1	5	4	C	leșire

UTILIZARE

Tabelul 3.15 Înălțimea miriștii între 16 mm și 50 mm (între 5/8 in și 2 in) cu bara port-degete la sol

	Unghiul hederului ⁴⁵	Înălțimea miriștii	Saboții principali ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Mustața deflectorului superior
Normală	A	50 mm (2 in)	În sus	2	1-3	1	C	Intrare
	A	50 mm (2 in)	În sus	2	1-3	1	C	Intrare
	E	16 mm (5/8 in)	În sus	1	1	2	C	Intrare
	E	16 mm (5/8 in)	În sus	1	3	1	C	Intrare
Culcată la sol	A	50 mm 2 in	În sus	2	3	1	C	leșire
	A	50 mm (2 in)	În sus	3	4	1	C	leșire
	E	16 mm (5/8 in)	În sus	1	3-4	2	D	leșire
	E	16 mm (5/8 in)	În sus	1	3-4	2	D	leșire
Culcată la sol sever	A	50 mm (2 in)	În sus	2-3	4	3	D	leșire
	A	50 mm (2 in)	În sus	2-3	5	4	D	leșire
	E	16 mm (5/8 in)	În sus	1	4	2,5	C	leșire
	E	16 mm (5/8 in)	În sus	1	5	4	C	leșire

3.8 Configurarea modulului de flotare

Următoarele secțiuni prezintă îndrumările recomandate pentru configurarea modulului de flotare, pentru modelul dvs. specific de combină și tipul de cultură; cu toate acestea, recomandările nu pot acoperi toate condițiile.

În cazul în care apar probleme de alimentare cu modulul de flotare, consultați Capitolul 6 *Depanare*, pagina 825.

3.8.1 Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200

Melcul de alimentare FM200 poate fi configurat pentru a se potrivi diferitelor condiții de cultură; sunt disponibile cinci configurații.

Configurație ultra-îngustă: În configurația ultra-îngustă se utilizează 8 raclete lungi fixate cu bolțuri (4 în stânga și 4 în dreapta) și 18 degete ale melcului de alimentare. Această configurație poate îmbunătăți performanța de alimentare la combinele cu carcase înguste ale alimentatorului. De asemenea, poate fi utilă la recoltarea orezului.

NOTĂ:

Dimensiunile (A) și (B) sunt aceleași pentru ambele capete ale melcului. Acestea trebuie să se încadreze în limita a 15 mm (9/16 țoli) față de numerele indicate.

NOTĂ:

Va trebui să dați găuri în racletă și în tambur pentru a monta racleta suplimentară.

Pentru mai multe informații privind conversia melcului la configurația ultra-îngustă, consultați *Configurația ultra-îngustă – Racleta melcului*, pagina 181.




Figura 3.225: Configurația ultra-îngustă – vedere din spate

A – 760 mm (29 15/16 țoli)

B – 602 mm (23 11/16 țoli)

UTILIZARE

Configurație îngustă: În configurația îngustă se utilizează 4 raclete lungi fixate cu bolțuri (2 în stânga și 2 în dreapta) și 18 degete ale melcului de alimentare.

NOTĂ:

Dimensiunile (A) și (B) sunt aceleași pentru ambele capete ale melcului. Acestea trebuie să se încadreze în limita a 15 mm (9/16 țoli) față de numerele indicate.

Configurația îngustă este o configurație standard pentru următoarele combine:

- Gleaner® R6/75, R6/76, S6/77, S6/7/88, S96/7/8

Configurația îngustă este o configurație opțională pentru următoarele combine:

- Case 2166/88, 2344/66/77/88, 2577/88, 5/6/7088, 5/6/7130, 5/6/7140, 5/6/7150, 5160/6160/7160
- New Holland CR 920/940/960, 9020/40/60/65, 6090/7090, 8060/8070/8080, 6.80/6.90, 7.90, 8.80

Pentru mai multe informații privind conversia melcului la configurația îngustă, consultați [Configurația îngustă – Racleta melcului, pagina 185](#).

Configurație medie: În configurația medie se utilizează 4 raclete scurte fixate cu bolțuri (2 în stânga și 2 în dreapta) și 22 degete ale melcului de alimentare.

NOTĂ:

Dimensiunile (A) și (B) sunt aceleași pentru ambele capete ale melcului. Acestea trebuie să se încadreze în limita a 15 mm (9/16 țoli) față de numerele indicate.

Configurația medie este o configurație standard pentru următoarele combine:

- Case IH 2166/88, 2344/66/77/88, 2577/88, 5/6/7088, 5/6/7130, 5/6/7140, 5/6/7150, 5/6/7160, 7/8010, 7/8/9120, 7/8/9230, 7/8/9240, 7/8/9250, 7/8/9260, AF9/10/11
- Challenger® 66/67/680B, 54/560C, 54/560E
- CLAAS 56/57/58/590R, 57/58/595R, 62/63/64/65/66/670, 73/74/75/76/77/780, 5X00, 6X00, 7X00, 8X00
- Fendt 9490x, 6335C
- Gleaner® A66/76/86
- IDEAL™ 7/8/9/10
- Seriile John Deere 95/96/97/9860, 95/96/97/9870, S65/66/67/68/690, S76/77/78/785/790, T670, S7
- Massey Ferguson® 92/9380, 96/97/9895, 9520/40/60, 9500, 9545/65
- New Holland CR 970/980, 9070/9080/9090, 8.90, 9.80/9.90, 10.90, CR10/11
- Rostselmash 161, T500, Torum X70, Torum 785




Figura 3.226: Configurație îngustă – vedere din spate
A – 514 mm (20 1/4 țoli) B – 356 mm (14 țoli)




Figura 3.227: Configurația medie – vedere din spate
A – 410 mm (16 1/8 țoli) B – 260 mm (10 1/4 țoli)

UTILIZARE

Pentru mai multe informații privind conversia melcului la configurația medie, consultați [Configurația medie – Racleta melcului, pagina 188](#).

Configurație lată: În configurația lată se utilizează 2 raclete scurte fixate cu bolțuri (1 în stânga și 1 în dreapta) și 30 de degete ale melcului de alimentare.

NOTĂ:

Dimensiunile (A) și (B) sunt aceleași pentru ambele capete ale melcului. Acestea trebuie să se încadreze în limita a 15 mm (9/16 țoli) față de numerele indicate.

Configurația lată este o configurație standard pentru următoarele combine:

- John Deere X9 1000, 1100

Configurația lată este o configurație opțională pentru următoarele combine:

- Challenger® 670B/680B, 540C/560C, 540E/560E
- CLAAS 590R/595R, 660/670, 760/770/780, 6X00, 7X00, 8X00
- John Deere T670
- Massey Ferguson® 9895, 9540, 9560, 9545, 9565, 9380
- New Holland CX 820/840/860/880, 8030/8040/8050/8060/8070/8080/8090, 8.80/8.90
- New Holland CH 7.70
- Rostselmash 161, T500, Torum 785

NOTĂ:

Această configurație poate crește capacitatea combinei la combinele cu o carcasă lată a alimentatorului, în anumite condiții de cultură.

Pentru mai multe informații privind conversia melcului la configurația lată, consultați [Configurația lată – Racleta melcului, pagina 190](#).

Configurație ultra-lată: În configurația ultra-lată se utilizează numai raclete sudate din fabrică (A), responsabile pentru transportul culturii. Pentru această configurație nu sunt recomandate raclete fixate cu bolțuri și sunt recomandate un total de 30 de degete ale melcului de alimentare.

Configurația ultra-lată este o configurație opțională pentru combinele cu carcasă lată a alimentatorului.

NOTĂ:

Această configurație poate îmbunătăți alimentarea în cazul combinelor cu carcasă lată a alimentatorului.

Pentru mai multe informații privind conversia melcului la configurația ultra-lată, consultați [Configurația ultra-largă – Racleta melcului, pagina 193](#).




Figura 3.228: Configurația lată – vedere din spate

A – 257 mm (10 1/8 țoli)

B – 257 mm (10 1/8 țoli)




Figura 3.229: Configurația ultra-lată – vedere din spate

UTILIZARE

Configurația ultra-îngustă – Racleta melcului

În configurația ultra-îngustă se utilizează opt raclete lungi fixate cu bolțuri (patru în stânga și patru în dreapta) și se recomandă 18 degete ale melcului de alimentare.

NOTĂ:

Va trebui să dați găuri în racletă și în tambur pentru a monta cele patru raclete suplimentare.




Figura 3.230: Configurație ultra-îngustă

A – Racletă lungă stânga (MD #287889)

B – Racletă lungă dreapta (MD #287890)

Pentru a trece la configurația ultra-îngustă de la configurația îngustă:

Un set de raclete (MD #357234 sau B7345⁴⁶) și câteva găuri sunt necesare pentru a instala racletele (A). Adăugați sau scoateți degetele melcului, după cum este necesar, pentru a optimiza alimentarea pentru combina dvs. și condițiile de cultură.

IMPORTANT:

În aceste seturi sunt incluse piese de fixare suplimentare. Instalați piesele de fixare corect pentru a preveni deteriorarea și pentru a maximiza performanța.

- Pentru instrucțiuni privind montarea racletelor, consultați [Montarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 197](#).
- Pentru a monta racletele suplimentare care necesită găurire, consultați [Montarea racletelor suplimentare fixate cu bolțuri – numai pentru configurația ultra-îngustă, pagina 200](#).
- Pentru instrucțiuni privind montarea/scoaterea degetelor, consultați [3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentare, pagina 205](#) și [3.8.2 Demontarea degetelor melcului de alimentare, pagina 202](#).




Figura 3.231: Configurațiile melcului – vedere din spate

1 – Configurație îngustă

2 – Configurație ultra-îngustă

46. MD #357234 este disponibil numai prin departamentul de piese MacDon. B7345 este disponibil numai prin intermediul departamentului de distribuție a produselor finite MacDon. Ambele seturi conțin raclete rezistente la uzură.

Pentru a trece la configurația ultra-îngustă de la configurația medie, lată sau ultra-lată:

Două seturi de raclete (MD #357234 sau B7345⁴⁶) și câteva găuri sunt necesare pentru a trece la această configurație.

Va trebui să înlocuiți racletele scurte existente (A)⁴⁷ cu raclete lungi (B). Adăugați sau scoateți degetele melcului, după cum este necesar, pentru a optimiza alimentarea pentru combina dvs. și condițiile de cultură.

IMPORTANT:

În aceste seturi sunt incluse piese de fixare suplimentare. Instalați piesele de fixare corect pentru a preveni deteriorarea și pentru a maximiza performanța.

- Pentru instrucțiuni privind înlocuirea racletelor, consultați *Demontarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 195* și *Montarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 197*.
- Pentru a monta racletele suplimentare care necesită găurire, consultați *Montarea racletelor suplimentare fixate cu bolțuri – numai pentru configurația ultra-îngustă, pagina 200*.
- Pentru instrucțiuni privind montarea/scoaterea degetelor, consultați *3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentare, pagina 205* și *3.8.2 Demontarea degetelor melcului de alimentare, pagina 202*.

NOTĂ:

În cazul conversiei melcului de la configurația ultra-lată, nu există raclete fixate cu bolțuri care pot fi demontate, deoarece această configurație utilizează numai raclete sudate din fabrică (A).




Figura 3.232: Configurațiile melcului – vedere din spate

- 1 – Configurație medie
2 – Configurație lată
3 – Configurație ultra-îngustă





Figura 3.233: Configurație ultra-lată

47. Numărul de raclete scurte existente este 0, 2 sau 4, în funcție de configurația actuală.



1035114

Figura 3.234: Configurație ultra-îngustă

A – Racletă lungă stânga (MD #287889)

C – Bolț de fixare M10 × 20 mm (MD #136178)

E – Găuri efectuate – 11 mm (7/16 țoli)⁴⁸

G – Bolț cu flanșă M10 × 20 mm (MD #152655)⁵⁰

B – Racletă lungă dreapta (MD #287890)

D – Piuliță cu flanșă de blocare centrală M10 (MD #135799)

F – Bolț cu cap semirotund M10 x 20 mm (MD #135723)⁴⁹

48. Fiecare dintre cele patru raclete suplimentare necesită efectuarea a șase găuri pentru montare (patru în melc și două în racleta adiacentă).

49. Utilizat în găurile efectuate în racleta existentă.

50. Utilizat în găurile efectuate în melc.

Configurația îngustă – Racleta melcului

În configurația îngustă se utilizează patru raclete lungi fixate cu bolțuri (două în stânga și două în dreapta) și 18 degete ale melcului de alimentare.




Figura 3.235: Configurație îngustă

A – Racletă lungă stânga (MD #287889)

B – Racletă lungă dreapta (MD #287890)

Pentru realiza conversia melcului la configurația îngustă de la configurația ultra-îngustă:

Scoateți patru raclete (A) de pe melc și montați degete suplimentare ale melcului. Pentru această configurație, se recomandă un total de 18 degete ale melcului.

- Pentru instrucțiuni privind demontarea racletelor, consultați [Demontarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 195.](#)
- Pentru instrucțiuni privind montarea degetelor, consultați [3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentație, pagina 205.](#)




Figura 3.236: Configurațiile melcului – vedere din spate

1 – Configurație ultra-îngustă

2 – Configurație îngustă

UTILIZARE

Pentru a face conversia melcului la configurația îngustă de la configurația medie, lată sau ultra-lată:

Un set de raclete (MD #357234 sau B7345⁵¹) este necesar. Va trebui să înlocuiți toate racletele scurte existente (A)⁵² cu raclete lungi (B) și să demontați degetele suplimentare ale melcului. Pentru această configurație, se recomandă un total de 18 degete ale melcului.

IMPORTANT:

În aceste seturi sunt incluse piese de fixare suplimentare. Instalați piesele de fixare corect pentru a preveni deteriorarea și pentru a maximiza performanța.

- Pentru instrucțiuni privind înlocuirea racletelor, consultați *Demontarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 195* și *Montarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 197*.
- Pentru instrucțiuni privind demontarea degetelor, consultați *3.8.2 Demontarea degetelor melcului de alimentare, pagina 202*.




Figura 3.237: Configurațiile melcului – vedere din spate

1 – Configurație medie
3 – Configurație îngustă

2 – Configurație lată

NOTĂ:

În cazul conversiei melcului de la configurația ultra-lată, nu există raclete fixate cu bolțuri care pot fi demontate, deoarece această configurație utilizează numai raclete sudate din fabrică (A).




Figura 3.238: Configurație ultra-lată

51. MD #357234 este disponibil numai prin departamentul de piese MacDon. B7345 este disponibil numai prin intermediul departamentului de distribuție a produselor finite MacDon. Ambele seturi conțin raclete rezistente la uzură.

52. Numărul de raclete scurte existente este 0, 2 sau 4, în funcție de configurația actuală.




Figura 3.239: Configurație îngustă

A – Racletă lungă stânga (MD #287889)

C – Bolț de fixare M10 x 20 mm (MD #136178)

B – Racletă lungă dreapta (MD #287890)

D – Piuliță cu flanșă de blocare centrală M10 (MD #135799)

Configurația medie – Racleta melcului

În configurația medie se utilizează patru raclete scurte fixate cu bolțuri (două în stânga și două în dreapta) și se recomandă 22 de degete ale melcului.




Figura 3.240: Configurație medie

A – Racletă scurtă stânga (MD #287888)

B – Racletă scurtă dreapta (MD #287887)

Pentru a trece la configurația medie de la configurația lată:

Un set de raclete (MD #357233 sau B7344⁵³) este necesar. Va trebui să montați noi raclete (A) și să demontați degetele suplimentare ale melcului. Pentru această configurație, se recomandă un total de 22 degete ale melcului.

- Pentru instrucțiuni privind montarea racletelor, consultați [Montarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 197](#).
- Pentru instrucțiuni privind demontarea degetelor, consultați [3.8.2 Demontarea degetelor melcului de alimentare, pagina 202](#).




Figura 3.241: Configurațiile melcului – vedere din spate

1 – Configurație lată

2 – Configurație medie

53. MD #357233 este disponibil numai prin departamentul de piese MacDon. B7344 este disponibil numai prin intermediul departamentului de distribuție a produselor finite MacDon. Ambele seturi conțin raclete rezistente la uzură.

Pentru a trece la configurația medie de la configurația îngustă sau ultra-îngustă:

Două seturi de raclete (MD #357233 sau B7344⁵³) sunt necesare. Va trebui să înlocuiți racletele lungi (A)⁵⁴ cu raclete scurte (B) și să montați degete suplimentare ale melcului. Pentru această configurație, se recomandă un total de 22 degete ale melcului.

- Pentru instrucțiuni privind înlocuirea racletelor, consultați [Demontarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 195](#) și [Montarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 197](#).
- Pentru instrucțiuni privind montarea degetelor, consultați [3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentare, pagina 205](#).




Figura 3.242: Configurațiile melcului – vedere din spate

1 – Configurație îngustă
3 – Configurație medie

2 – Configurație ultra-îngustă

Pentru a trece la configurația medie de la configurația ultra-lată:

Două seturi de raclete (MD #357233 sau B7344⁵³) sunt necesare. Va trebui să montați patru raclete scurte pe racletele sudate existente (A) și să demontați degetele suplimentare ale melcului. Pentru această configurație, se recomandă un total de 22 degete ale melcului.

- Pentru instrucțiuni privind montarea racletelor, consultați [Montarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 197](#).
- Pentru instrucțiuni privind demontarea degetelor, consultați [3.8.2 Demontarea degetelor melcului de alimentare, pagina 202](#).




Figura 3.243: Configurație ultra-lată

54. Numărul de raclete lungi existente este 4 sau 8, în funcție de configurația actuală.




Figura 3.244: Configurație medie

A – Racletă scurtă stânga (MD #287888)

B – Racletă scurtă dreapta (MD #287887)

C – Bolț de fixare M10 x 20 mm (MD #136178)

D – Piuliță cu flanșă de blocare centrală M10 (MD #135799)

Configurația lată – Racleta melcului

Configurația lată utilizează două raclete scurte fixate cu bolțuri (una în stânga și una în dreapta) și se recomandă 30 de degete ale melcului.

NOTĂ:

Această configurație poate crește capacitatea combinei la combinele cu o carcasă lată a alimentatorului, în anumite condiții de cultură.




Figura 3.245: Configurație lată

A – Racletă scurtă stânga (MD #287888)

B – Racletă scurtă dreapta (MD #287887)

Pentru a trece la configurația lată de la configurația medie:

Scoateți racletele existente (A) de pe melc și montați degete suplimentare ale melcului. Pentru această configurație, se recomandă un total de 30 degete ale melcului.

- Pentru instrucțiuni privind demontarea racletelor, consultați [Demontarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 195](#).
- Pentru instrucțiuni privind montarea degetelor, consultați [3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentare, pagina 205](#).




Figura 3.246: Configurațiile melcului – vedere din spate

1 – Configurație medie

2 – Configurație lată

Pentru a trece la configurația lată de la configurația ultra-lată:

Un set de raclete (MD #357233 sau B7344⁵⁵) este necesar. Va trebui să montați două raclete scurte pe racletele sudate existente (A). Pentru această configurație, se recomandă un total de 30 degete ale melcului.

- Pentru instrucțiuni privind montarea racletelor, consultați *Montarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 197.*
- Dacă este necesar să demontați degetele melcului, consultați *3.8.2 Demontarea degetelor melcului de alimentare, pagina 202.*




Figura 3.247: Configurație ultra-lată

Pentru a trece la configurația lată de la configurația îngustă sau ultra-îngustă:

Un set de raclete (MD #357233 sau B7344⁵⁵) este necesar. Va trebui să înlocuiți racletele lungi existente (A)⁵⁶ cu raclete scurte (B) și să montați degete suplimentare ale melcului. Pentru această configurație, se recomandă un total de 30 degete ale melcului.

- Pentru instrucțiuni privind înlocuirea racletelor, consultați *Demontarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 195* și *Montarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 197.*
- Pentru instrucțiuni privind montarea degetelor, consultați *3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentare, pagina 205.*




Figura 3.248: Configurațiile melcului – vedere din spate

1 – Configurație îngustă

2 – Configurație ultra-îngustă

3 – Configurație lată

55. MD #357233 este disponibil numai prin departamentul de piese MacDon. B7344 este disponibil numai prin intermediul departamentului de distribuție a produselor finite. Ambele seturi conțin raclete rezistente la uzură.

56. Numărul de raclete lungi existente este 4 sau 8, în funcție de configurația actuală.




Figura 3.249: Configurație lată

A – Racletă scurtă stânga (MD #287888)

C – Bolț de fixare M10 x 20 mm (MD #136178)

B – Racletă scurtă dreapta (MD #287887)


D – Piuliță cu flanșă de blocare centrală M10 (MD #135799)

Configurația ultra-largă – Racleta melcului

În configurația ultra-lată nu se utilizează nicio racletă fixată cu bolțuri; numai racletele sudate din fabrică sunt responsabile pentru transportul culturii. Pentru această configurație, se recomandă un total de 30 degete ale melcului.

NOTĂ:

Această configurație poate crește capacitatea combinei la combinele cu o carcasă lată a alimentatorului, în anumite condiții de cultură.



1033986


Figura 3.250: Configurație ultra-lată

A – Racletă sudată din fabrică

Pentru a trece la configurația ultra-lată:

Demontați toate racletele fixate cu bolțuri existente (A) de pe melc și montați degetele suplimentare pentru melc, dacă este necesar. Pentru această configurație, se recomandă un total de 30 degete ale melcului.

- Pentru instrucțiuni privind demontarea racletelor, consultați [Demontarea racletelor fixate cu bolțuri, pagina 195](#).
- Pentru instrucțiuni privind montarea degetelor, consultați [3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentare, pagina 205](#).



1034004

Figura 3.251: Configurațiile melcului – vedere din spate

1 – Configurație medie
3 – Configurație îngustă

2 – Configurație lată

Racletele melcului

Racletele melcului de pe FM200 pot fi configurate pentru anumite condiții de recoltare și de cultură.

Pentru instrucțiuni, consultați [3.8.1 Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200, pagina 178](#) pentru configurații specifice de combine/culturi.

Demontarea racletelor fixate cu bolțuri

Racleta melcului de alimentare poate fi personalizată pentru diferite combine.

Înainte de a demonta racletele fixate cu bolțuri, stabiliți numărul și tipul de raclete necesare. Pentru mai multe informații privind diferitele configurații ale racletelor, consultați [3.8.1 Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200, pagina 178](#).

Pentru a demonta racleta fixată cu bolțuri, urmați pașii de mai jos:

1. Pentru a îmbunătăți accesul la melcul de alimentare, scoateți modulul de flotare din combină.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Rotiți melcul după cum este necesar.

NOTĂ:

Pentru claritate, ilustrațiile din această procedură prezintă melcul de alimentare separat de modulul de flotare. Procedura poate fi efectuată cu melcul de alimentare instalat în modulul de flotare.

4. Scoateți bolțurile (A) și capacul de acces (B). Păstrați aceste piese pentru reasamblare. Dacă este necesar, scoateți mai multe capace de acces.




Figura 3.252: Capacul de acces al melcului – partea dreaptă

5. Scoateți bolțurile și piulițele (B) și scoateți racleta (A).




Figura 3.253: Racletă scurtă – partea dreaptă

NOTĂ:

Ilustrația arată montarea unei noi raclete lungi (A).




Figura 3.254: Racletă lungă – partea dreaptă

6. Montați dopul pentru fantă (A) cu bolțul M6 (B) și piulița în T (C) în fiecare loc din care a fost demontată racleta. Aplicați un cuplu de 9 Nm (6,64 lbf·ft [80 lbf·in]) asupra pieselor de fixare.

NOTĂ:

Dacă șuruburile dopului **NU** sunt noi, acoperiți șuruburile cu o pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) înainte de montare.




Figura 3.255: Instalarea dopurilor pentru fante

7. Repetați pașii de la 3, pagina 195 la 6, pagina 196 pentru a demonta racleta (A) din partea stângă a melcului.




Figura 3.256: Racletă scurtă – partea stângă

8. Remontați capacul (capacele) de acces (A) utilizând bolțurile păstrate (B) și piulițele sudate din interiorul melcului. Acoperiți bolțurile cu o pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) și aplicați un cuplu de strângere asupra pieselor de fixare de 9 Nm (6,64 lbf·ft [80 lbf·in]).




Figura 3.257: Capatul de acces – partea dreaptă

Montarea racletelor fixate cu bolțuri

Melcul de alimentare are raclete detașabile care pot fi personalizate pe diferite modele de combine.

Înainte de montarea racletei fixate cu bolțuri, stabiliți numărul și tipul de raclete necesare. Pentru mai multe informații privind diferitele configurații ale racletelor, consultați [3.8.1 Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200](#), pagina 178.

Pentru a instala racleta fixată cu bolțuri, urmați pașii de mai jos:

1. Pentru a îmbunătăți accesul la melcul de alimentare, scoateți modulul de flotare din combină.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Rotiți melcul după cum este necesar.

NOTĂ:

Pentru claritate, ilustrațiile din această procedură prezintă melcul de alimentare separat de modulul de flotare. Procedura poate fi efectuată cu melcul de alimentare instalat în modulul de flotare.

4. Scoateți bolțurile (A) și capacul de acces (B). Păstrați aceste piese pentru reasamblare. Dacă este necesar, scoateți mai multe capace de acces.




Figura 3.258: Capatul de acces al melcului – partea dreaptă

UTILIZARE

- Aliniați noua racletă fixată cu bolțuri (A) pentru a stabili ce dopuri pentru fantă trebuie îndepărtate de pe melc. Noua racletă se suprapune pe partea exterioară a racletei adiacente.




Figura 3.259: Partea dreaptă a melcului

- Scoateți dopurile pentru fantă aplicabile (A).




Figura 3.260: Partea dreaptă a melcului

- Montați racletele (A) cu ajutorul bolțurilor de fixare cu gât pătrat M10 × 20 mm și al contrapiulițelor centrale în poziții (B).

IMPORTANT:

Bolțul trebuie montat în interiorul melcului pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale melcului.

IMPORTANT:

Bolțurile care fixează racletele între ele trebuie să aibă capetele pe partea interioară (partea spre cultură) a racletelor.

- Strângeți cele șase piulițe și bolțuri la un cuplu de 47 Nm (35 lbf-ft) pentru a elimina devierea pe racletă, apoi strângeți-le la 61 Nm (45 lbf-ft).




Figura 3.261: Racletă scurtă – partea dreaptă

NOTĂ:

Ilustrația arată montarea unei raclete lungi (A).




Figura 3.262: Racletă lungă – partea dreaptă

9. Repetați pașii de la [3, pagina 197](#) la [8, pagina 198](#) pentru a monta racleta (A) pe partea stângă a melcului.

NOTĂ:

Racletele funcționează cel mai bine atunci când nu există goluri. Dacă doriți, utilizați un agent de etanșare cu silicon pentru a umple golurile.




Figura 3.263: Racletă scurtă – partea stângă

10. Remontați capacul (capacele) de acces (A) utilizând bolțurile păstrate (B) și piulițele sudate din interiorul melcului. Acoperiți bolțurile cu o pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) și aplicați un cuplu de strângere asupra pieselor de fixare de 9 Nm (6,63 lbf·ft [80 lbf·in]).
11. Dacă transformați melcul de alimentare într-o configurație ultra-îngustă și aveți nevoie de efectuarea unor găuri pentru a monta restul racletelor, treceți la [Montarea racletelor suplimentare fixate cu bolțuri – numai pentru configurația ultra-îngustă, pagina 200](#).




Figura 3.264: Capacul de acces – partea dreaptă

Montarea racletelor suplimentare fixate cu bolțuri – numai pentru configurația ultra-îngustă

În cazul în care treceți melcul de alimentare la configurația ultra-îngustă, este necesară efectuarea unor găuri pentru a monta racletele suplimentare.

NOTĂ:

Această procedură presupune că melcul de alimentare este în prezent în configurația îngustă [cu 4 raclete lungi (A) montate].




Figura 3.265: Configurație îngustă

Pentru a monta cele patru raclete lungi suplimentare pentru configurația ultra-îngustă, urmați acești pași:

1. Pentru a îmbunătăți accesul la melcul de alimentare, scoateți modulul de flotare din combină.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Rotiți melcul după cum este necesar.

NOTĂ:

Pentru claritate, ilustrațiile din această procedură prezintă melcul de alimentare separat de modulul de flotare. Procedura poate fi efectuată cu melcul de alimentare instalat în modulul de flotare.

4. Așezați noua racletă (A) în exteriorul racletei (B) existente pe partea stângă a melcului, așa cum este ilustrat.
5. Marcați locațiile găurilor (C) pe racleta (B) existentă.
6. Scoateți cel mai apropiat capac de acces la racleta (B) existentă. Păstrați piesele pentru reasamblare.
7. Demontați racletele (B) fixate cu bolțuri de pe melc. Păstrați piesele pentru reasamblare.




Figura 3.266: Partea stângă a melcului

UTILIZARE

8. Efectuați două găuri de 11 mm (7/16 țoli) în locurile (A) marcate în pasul 5, pagina 200.
9. Remontați racleta fixată cu bolțuri.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că toate capetele bolțurilor de fixare se află pe partea interioară a melcui, pentru a preveni deteriorarea componentelor interne.




Figura 3.267: Locuri pentru efectuarea găurilor

10. Așezați noua racletă (A) în poziție pe melc, în exteriorul racletei (B) existente.
11. Fixați racleta nouă cu două bolțuri cu cap semirotund M10 × 20 mm și contrapiulițe centrale (C).

IMPORTANT:

Asigurați-vă că toate capetele bolțurilor se află pe partea interioară (partea spre cultură) și piulițele se află pe partea exterioară a noii raclete.




Figura 3.268: Partea stângă a melcui

12. Întindeți noua racletă (A) pentru a se potrivi cu tubul melcui, după cum este ilustrat. Utilizați orificiile canelate de pe racleta nouă pentru a obține cea mai bună potrivire în tubul melcui.




Figura 3.269: Raclete întinse axial

UTILIZARE

13. Marcați patru locații de găurire (A) pe noua racletă și faceți găuri de 11 mm (7/16 țoli) în tubul melcului.




Figura 3.270: Racletă pe partea stângă a melcului

14. Scoateți cel mai apropiat capac de acces (B). Păstrați capacul pentru remontare.
15. Fixați noua racletă pe melc în găurile (A) efectuate utilizând patru bolțuri cu flanșă M10 × 20 mm și contrapiulițe centrale.
16. Repetați de la pasul 3, [pagina 200](#) la pasul 15, [pagina 202](#) pentru cealaltă racletă de pe partea stângă a melcului.
17. Repetați de la pasul 3, [pagina 200](#) la pasul 15, [pagina 202](#) pentru ambele raclete de pe partea dreaptă a melcului.
18. Strângeți toate piulițele și bolțurile racletelor la un cuplu de 47 Nm (35 lbf-ft) pentru a elimina devierea pe racletă, apoi strângeți piulițele și bolțurile la un cuplu de 61 Nm (45 lbf-ft).




Figura 3.271: Partea stângă a melcului

NOTĂ:

Racletele funcționează cel mai bine atunci când nu există goluri între raclete și tamburul melcului. Dacă doriți, utilizați un agent de etanșare cu silicon pentru a umple golurile.

19. Adăugați sau scoateți degetele melcului, după cum este necesar, pentru a optimiza alimentarea pentru combina dvs. și condițiile de cultură. Pentru instrucțiuni, consultați [3.8.2 Demontarea degetelor melcului de alimentare, pagina 202](#) sau [3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentare, pagina 205](#).
20. Dacă nu adăugați sau îndepărtați degete ale melcului, reinstalați toate capacele de acces. Acoperiți șuruburile cu pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent), apoi utilizați bolțurile pentru a fixa capacele melcului. Aplicați un cuplu de 9 Nm (6,64 lbf-ft [80 lbf-in]) asupra șuruburilor.

3.8.2 Demontarea degetelor melcului de alimentare

Melcul de alimentare utilizează degete pentru a aduce recolta în carcasa alimentatorului. Numărul de degete variază în funcție de diferitele modele de combine.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

IMPORTANT:

Demontați degetele melcului din melcul de alimentare, lucrați dinspre exterior spre interior. Asigurați-vă că există un număr egal de degete pe ambele părți ale melcului.

1. Porniți motorul.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
5. Scoateți bolțurile (A) și capacul de acces (B) cele mai apropiate de degetul pe care îl îndepărtați. Păstrați piesele pentru remontare.




Figura 3.272: Capacul orificiului de acces la melc

6. Scoateți degetul melcului după cum urmează:
 - a. Scoateți știftul în formă de U (A).
 - b. Trageți degetul (B) afară din suportul pentru deget (C).
 - c. Împingeți degetul (B) prin ghidaj (D) și în tambur.
 - d. Trageți degetul afară din orificiul de acces la tambur.

NOTĂ:

Dacă degetul melcului este rupt, îndepărtați toate resturile din suportul (C) și din interiorul tamburului.




Figura 3.273: Degetul melcului

UTILIZARE

7. Scoateți și păstrați cele două bolțuri (A) și piulițele în T (nu sunt ilustrate) care fixează ghidajul degetelor (B) pe melc.
8. Scoateți ghidajul (B).




Figura 3.274: Orificiul degetului melcului

9. Poziționați dopul (A) în orificiu din interiorul melcului. Fixați dopul cu două bolțuri cu cap hexagonal M6 (B) și piulițe în T. Aplicați un cuplu de 9 Nm (6,6 lbf·ft [80 lbf·in]) asupra pieselor de fixare.

NOTĂ:

Bolțurile (B) sunt prevăzute cu un plasture cu pastă de fixare a filetelor care se va uza dacă bolțurile sunt scoase. În cazul în care se remontează bolțurile (B), aplicați o pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) înainte de reinstalarea bolțurilor.




Figura 3.275: Dop

10. Fixați capacul de acces (B) în poziție cu ajutorul bolțurilor (A). Strângeți bolțurile cu un cuplu de 9 Nm (6,6 lbf·ft [80 lbf·in]).

NOTĂ:

Bolțurile (A) sunt prevăzute cu un plasture cu pastă de fixare a filetelor care se va uza dacă bolțurile sunt scoase. În cazul în care se remontează bolțurile (A), aplicați o pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) înainte de reinstalarea bolțurilor.




Figura 3.276: Capacul orificiului de acces al melcului

3.8.3 Montarea degetelor melcului de alimentare

Melcul de alimentare utilizează degete pentru a aduce recolta în carcasa alimentatorului. Numărul de degete variază în funcție de diferitele modele de combine.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că instalați un număr egal de degete de melc pe ambele părți ale melcului.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Introduceți ghidajul (B) din interiorul melcului și fixați-l cu bolțurile (A) și piulițele în T (nu sunt ilustrate).

IMPORTANT:

Montați întotdeauna un ghidaj nou atunci când înlocuiți un deget solid.

NOTĂ:

Bolțurile (A) sunt prevăzute cu un plasture cu pastă de fixare a filetelor care se va uza dacă bolțurile sunt scoase. Dacă reinstalați bolțurile (A), aplicați pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe filetele bolțurilor înainte de a le monta.

5. Aplicați un cuplu de 9 Nm (6,6 lbf·ft [80 lbf·in]) asupra bolțurilor (A).
6. Instalați degetul melcului (A) în interiorul tamburului. Introduceți degetul (A) al unui capăt al melcului în sus prin partea inferioară a ghidajului (B) și introduceți celălalt capăt al degetului în suportul (C).




Figura 3.277: Orificiul degetului melcului




Figura 3.278: Degetul melcului

UTILIZARE

7. Fixați degetul prin introducerea știftului în formă de U (D) în suport. Asigurați-vă astfel încât capătul rotund (partea în formă de S) al știftului în formă de U să fie orientat spre partea transmisiei cu lanț a melcului. Asigurați-vă astfel încât capătul închis al știftului în formă de U să fie îndreptat în direcția de rotire înainte a melcului.

IMPORTANT:

Poziționați știftul în formă de U așa cum este descris în acest pas, pentru a preveni căderea știftului în formă de U în timpul funcționării. În cazul în care se pierd degetele, este posibil ca hederul să nu poată introduce corect cultura în combină. Mai mult, degetele care cad în tambur pot deteriora componentele interne ale melcului.

8. Fixați capacul de acces (B) în poziție cu ajutorul bolțurilor (A). Aplicați un cuplu de 9 Nm (6,64 lbf-ft [80 lbf-in]) asupra șuruburilor.

NOTĂ:

Bolțurile (A) sunt prevăzute cu un plasture cu pastă de fixare a filetelor care se va uza dacă bolțurile sunt scoase. Dacă reinstalați bolțurile (A), aplicați pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe filetele bolțurilor înainte de a le monta.




Figura 3.279: Capacul orificiului de acces la melc

3.8.4 Setarea poziției melcului

Poziția melcului are două setări: de flotare și fixă. Setarea din fabrică este poziția de flotare și este recomandată pentru majoritatea condițiilor de cultură.

Brațele de reglare a flotării melcului (A) sunt situate în partea inferioară stângă și în partea inferioară dreaptă a modului de flotare.




Figura 3.280: Brațele de reglare a flotării melcului

Dacă bolțul (A) se află lângă simbolul de flotare (B), melcul este în poziția de flotare. Dacă bolțul (A) se află lângă simbolul fix (C), melcul este în poziția fixă.

ATENȚIE

Asigurați-vă că suporturile din stânga și din dreapta sunt așezate în aceeași poziție; cele două bolțuri (A) trebuie să fie în același loc pentru a preveni deteriorarea utilajului în timpul funcționării.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.




Figura 3.281: Pozițiile de flotare ale melcului

UTILIZARE

Pentru a seta poziția melcului, urmați pașii de mai jos:

1. Ridicați hederul complet.
2. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Utilizând o cheie de 21 mm, slăbiți bolțul (A) până când capul bolțului nu se mai află pe suport (B).




Figura 3.282: Reglarea flotării melcului de alimentare

- Utilizând o bară de forță în orificiul pătrat de pe braț (B), deplasați brațul înainte până când bolțul (B) se află în fanta de pe suportul de lângă simbolul fix.

NOTĂ:

Dacă schimbați poziția melcului din fixă în flotantă, deplasați brațul în direcția opusă.

- Strângeți bolțul (A) cu un cuplu de 122 Nm (90 lbf-ft).

IMPORTANT:

Bolțul (A) trebuie să fie așezat corect în locașul de pe consolă înainte de a strânge bolțul. Dacă brațul (B) se poate mișca după strângerea bolțului, atunci bolțul (A) nu este așezat corect.

- Repetati pașii de la 4, *pagina 208* la 6, *pagina 209* pe partea opusă.

IMPORTANT:

Bolțul (A) de pe fiecare parte a modulului de flotare trebuie să fie în aceeași poziție pentru a preveni deteriorarea utilajului în timpul funcționării.




Figura 3.283: Reglarea flotării melcului de alimentare

3.8.5 Verificarea și reglarea arcurilor melcului de alimentare

Melcul de alimentare are un sistem de tensionare cu arc reglabil care îi permite să floteze deasupra culturii în loc să o strivească și să o deterioreze. Tensiunea setată din fabrică este adecvată pentru majoritatea condițiilor de cultură.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

- Porniți motorul.
- Ridicați hederul complet.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

5. Verificați lungimea filetului care depășește piulița (A). Lungimea trebuie să fie de 22–26 mm (7/8–1 in).




Figura 3.284: Întinzător de arc

Dacă este necesară o reglare, urmați pașii de mai jos:

6. Slăbiți contrapiulița superioară (A) de pe întinzătorul arcului.
NOTĂ:
Contrapiulița superioară se află pe cealaltă parte a plăcii.
7. Rotiți piulița inferioară (B) până când filetul (C) este scos 22–26 mm (7/8–1 țoli).
8. Strângeți contrapiulița (A).
9. Repetați pașii de la [6, pagina 210](#) la [8, pagina 210](#) pe partea opusă.




Figura 3.285: Întinzător de arc

3.8.6 Barele separatoare

Este posibil ca un set de bare separatoare să fi fost furnizat împreună cu hederul. Montarea setului de bare separatoare îmbunătățește alimentarea la anumite culturi, cum ar fi orezii.

Pentru informații despre demontarea și montarea barelor separatoare, consultați [4.11 Barele separatoare, pagina 709](#).

3.9 Variabile de funcționare a hederului

Reglarea corectă a hederului reduce pierderile de cultură și accelerează recoltarea. Reglajele corespunzătoare, împreună cu întreținerea efectuată în timp util, vor crește, de asemenea, durata de viață a hederului.

Majoritatea setărilor de mai jos au fost configurate din fabrică, dar pot fi modificate pentru a se potrivi diferitelor culturi și/sau condiții de recoltare.

Tabelul 3.16 Variabile de funcționare

Variabilă	Consultați
Configurațiile melcului de alimentare	3.8.1 Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200, pagina 178
Înălțimea de tăiere	3.9.1 Tăierea deasupra solului, pagina 211 3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229
Flotarea hederului	3.9.4 Flotarea hederului, pagina 239
Unghiul hederului	3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231
Turația rabatorului	3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262
Viteza la sol	3.9.7 Viteza la sol, pagina 265
Viteza transportorului cu bandă	3.9.8 Turația transportorului cu bandă lateral, pagina 266
Turația cuțitului	3.9.10 Informații privind turația cuțitului, pagina 269
Înălțimea rabatorului	3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272
Poziția față-spate a rabatorului	3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276
Pasul dinților rabatorului	3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285
Tije separatorului de cultură	3.9.15 Separatoare de cultură, pagina 293

3.9.1 Tăierea deasupra solului

Designul hederului vă permite să tăiați cultura deasupra solului, ceea ce duce la o înălțime uniformă a miriștii.

Când tăiați cultura deasupra nivelului solului:

- Roțile stabilizatoare opționale permit hederului să stabilească înălțimea de tăiere. Sistemul de roți stabilizatoare este conceput pentru a reduce la minimum oscilațiile la capetele hederului și poate fi utilizat pentru flotarea hederului, pentru a obține o înălțime de tăiere uniformă atunci când se taie deasupra solului, în cazul cerealelor.

NOTĂ:

Blocați aripile hederului atunci când utilizați sistemul de roți stabilizatoare.

- Roțile de contur opționale permit flexarea hederului, îi permit acestuia să mențină o înălțime de tăiere precisă și constantă și să utilizeze funcția combinei pentru controlul automat al înălțimii fără probleme. Roțile sunt în contact cu solul, ceea ce permite ca bara port-degete să rămână la o înălțime fixă, chiar și în cazul unor contururi de rulare. Nu este necesară nicio reglare a setărilor de control automat al înălțimii din fabrică.

Înălțimea de tăiere este controlată prin controlul înălțimii hederului combinei.

În cazul în care este montat setul de roți stabilizatoare, consultați [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#) pentru a schimba poziția roților.

Dacă este instalată opțiunea de transport EasyMove™, consultați [Reglarea roților de transport EasyMove™, pagina 213](#) pentru a schimba poziția roților.

Dacă sunt instalate roți de contur ContourMax™, consultați [Extinderea/Retragerea roților de contur, pagina 214](#) pentru a schimba poziția roților.

Reglarea roților stabilizatoare

Un heder reglat corespunzător va obține un echilibru între greutatea hederului purtată de modulul de flotare și cea purtată de roțile stabilizatoare.

Consultați [3.7.2 Setări heder, pagina 160](#) pentru utilizarea recomandată în anumite culturi și condiții de cultură.

NOTĂ:

Dacă miriștea este inegală atunci când se taie deasupra solului pe roțile stabilizatoare (și dacă alte probleme de reglare a hederului în poziție orizontală au fost eliminate), reglați flotarea după cum urmează, până când înălțimea miriștii este egală:

- Pe partea hederului unde miriștea este înaltă, slăbiți arcurile de flotare.
- Pe partea hederului unde miriștea este scurtă, strângeți arcurile de flotare.

IMPORTANT:

Când tăiați pe sol, reglați flotarea folosind procedura standard de reglare a flotării. Performanța slabă și uzura potențială vor apărea dacă utilizați setările de flotare ale roților stabilizatoare atunci când tăiați pe sol.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul până când roțile stabilizatoare sunt ridicate de la sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Țineți mânerul pivotului osiei (B); **NU** ridicați mânerul.

NOTĂ:

Ridicarea mânerului va face ca sistemul să fie mai greu de scos din fantă (C).

4. Trageți mânerul de suspensie (A) în spate pentru a scoate știftul din fantă (C).
5. Ridicați roata la înălțimea dorită folosind mânerul pivotului osiei (B) și cuplați canalul suportului în fanta centrală (C) din suportul superior.
6. Mânerul de suspensie (A) ar trebui să se fixeze în fantă. Dacă mânerul de suspensie nu se fixează, împingeți (pentru poziția de mijloc sau inferioară) sau trageți (pentru poziția superioară) mânerul de suspensie pentru a vă asigura că este așezat în fantă.




Figura 3.286: Roată stabilizatoare

7. Utilizați controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) al combinei pentru a menține automat înălțimea de tăiere. Pentru instrucțiuni, consultați [3.10 Sistem de control automat al înălțimii hederului, pagina 315](#) și manualul de utilizare al combinei dvs. pentru detalii.

NOTĂ:

Senzorul de înălțime de pe modulul de flotare FM200 trebuie conectat la sistemul combinei de control al înălțimii din cabină.

Reglarea roților de transport EasyMove™

Un heder reglat corespunzător va obține un echilibru între greutatea hederului purtată de modulul de flotare și cea purtată de roțile de transport.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul până când roțile de transport sunt ridicate de la sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Asigurați-vă că modulul de flotare funcționează corect. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

4. Țineți mânerul pivotului osiei (C); **NU** ridicați mânerul.

NOTĂ:

Ridicarea mânerului va face ca sistemul să fie mai greu de scos din fantă (B).

5. Trageți mânerul de suspensie (A) în spate pentru a scoate știftul din fanta (B).
6. Reglați roata în poziția dorită a fantei.
7. Mânerul de suspensie (A) ar trebui să se fixeze în fantă. Dacă mânerul de suspensie nu se fixează, împingeți (pentru poziția de mijloc) sau trageți (pentru poziția superioară) mânerul de suspensie pentru a vă asigura că este așezat în fantă.

8. Țineți mânerul pivotului osiei (A); **NU** ridicați mânerul.

NOTĂ:

Ridicarea mânerului va face ca sistemul să fie mai greu de scos din fantă.

9. Trageți mânerul de suspensie (B) în spate pentru a scoate știftul din fantă.
10. Reglați roata în poziția dorită a fantei.
11. Mânerul de suspensie (B) ar trebui să se fixeze în fantă. Dacă mânerul nu se fixează, trageți mânerul de suspensie pentru a vă asigura că este așezat în fantă.




Figura 3.287: Roată dreapta




Figura 3.288: Roată stânga

UTILIZARE

12. Utilizați controlul automat al înălțimii hederului (AHC) al combinei pentru a menține automat înălțimea de tăiere. Pentru instrucțiuni, consultați [3.10 Sistem de control automat al înălțimii hederului, pagina 315](#) și manualul de utilizare al combinei dvs.

NOTĂ:

Senzorul de înălțime de pe modulul de flotare FM200 trebuie conectat la modulul combinei de control al hederului din cabină.

Extinderea/Retragerea roților de contur

Roțile de contur permit hederului să reflecte contururile solului și pot fi reglate la o distanță între 25 mm (1 in) și 457 mm (18 in) față de suprafața solului. Pentru combinele fără controale integrate, un comutator de picior permite ca roțile să fie controlate din cabina combinei.

NOTĂ:

În cazul în care combina este capabilă să acționeze roțile de contur folosind comenzile native ale combinei, nu se utilizează un comutator de picior. Pentru mai multe informații, consultați Tabelul [3.17, pagina 214](#).

Tabelul 3.17 Comenzi utilizate pentru operarea roților de contur în funcție de marca combinei

Marca combinei	Comenzi utilizate pentru operarea roților de contur
Case	Comutator de picior sau comenzi native ale combinei, în funcție de modelul de combină și de versiunea de software instalată. Pentru instrucțiuni privind utilizarea comenzilor native ale combinei, consultați Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – Case și New Holland, pagina 216 .
CLAAS Lexion seria 700	Comutator de picior sau comenzi native ale combinei, în funcție de modelul de combină. Pentru instrucțiuni privind utilizarea comenzilor native ale combinei, consultați Extinderea/Retragerea roților de contur – CLAAS Lexion seria 700, pagina 219 .
Seriile CLAAS Lexion 5000, 6000, 7000 și 8000	Comutator de picior sau comenzi native ale combinei, în funcție de modelul de combină. Pentru instrucțiuni privind utilizarea comenzilor native ale combinei, consultați Extinderea și retragerea roților de contur – CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000, 8000, pagina 222 .
Challenger®, Gleaner®, Massey Ferguson®	Comutator de picior necesar
IDEAL™	Comutator de picior necesar
John Deere seriile T, 70 și S	Comutator de picior necesar
John Deere seriile X9 și S7	Numai comenzile native ale combinei. Pentru instrucțiuni, consultați Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – John Deere seriile X9 și S7, pagina 223 .
New Holland	Comutator de picior sau comenzi native ale combinei, în funcție de modelul de combină și de versiunea de software instalată. Pentru instrucțiuni privind utilizarea comenzilor native ale combinei, consultați Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – Case și New Holland, pagina 216 .
Rostselmash	Comutator de picior necesar



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

UTILIZARE

1. Apăsați lung comutatorul de picior pentru a activa roțile de contur.

NOTĂ:

Atunci când comutatorul de picior al roților de contur este activat și butonul față-spate al rabatorului este apăsat pe maneta multifuncțională a combinei, roțile de contur se vor deplasa indiferent de poziția comutatorului față-spate / de înclinare a hederului.

2. Pentru a vă asigura că cilindrii hidraulici sunt în fază corectă, apăsați lung butonul REEL AFT (Rabator în spate) de pe maneta multifuncțională a combinei pentru a extinde roțile în jos până la capăt, apoi mențineți apăsat butonul timp de 30 de secunde.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul REEL FORE (Rabator în față) de pe maneta multifuncțională a combinei pentru a retrage complet roțile, apoi mențineți apăsat butonul timp de 30 de secunde.
4. Acționați comenzile hidraulice de pe mânerul multifuncțional pentru a deplasa roțile la înălțimea dorită.
5. Eliberați comutatorul de picior pentru a dezactiva roțile de contur. Funcțiile de înclinare a hederului și față-spate ar trebui să acționeze normal.

Următorul tabel descrie ce funcționalitate vor avea butoanele față/spate ale rabatorului asupra hederului atunci când comutatorul de picior al roților de contur și comutatorul față-spate/de înclinare a hederului sunt în diferite stări (activă/inactivă). X indică faptul că un comutator este activ.

Tabelul 3.18 Diagrama logică de control

Comutator activat				
Stare comutator de picior ContourMax™	Poziția comutatorului pentru față-spate/unghiul hederului		Comenzile mânerului multifuncțional al combinei	
	Față-spate	Unghi	Rabator în față	Rabator în spate
—	X	—	Rabator înainte	Rabator înapoi
—	—	X	Extindere unghi heder	Retragere unghi heder
X	—	X	Retragerea roților de contur (scade înălțimea de tăiere)	Extinderea roților de contur (crește înălțimea de tăiere)
X	X	—		

NOTĂ:

Atunci când roțile de contur sunt complet retrase, bara port-degete poate fi pe sol atunci când unghiul hederului este setat aproximativ între (B) și (E); roțile de contur vor intra în contact cu solul atunci când unghiul hederului este setat între (A) și (B).




Figura 3.289: Indicator de unghi al hederului

Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – Case și New Holland

Înălțimea roților de contur poate fi reglată cu ajutorul manetei multifuncționale.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Pentru a ridica sau coborî roțile de contur, apăsați butoanele SHIFT (Comutare) (A) și REEL RAISE/LOWER (Ridicare/Coborâre rabator) (B).



Figura 3.290: Manetă multifuncțională – Case



Figura 3.291: Manetă multifuncțională – New Holland

Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – CLAAS Lexion seria 700

Toate funcțiile hederului controlate de comutatorul manetei multifuncționale vor fi disponibile numai atunci când comutatorul pentru funcția hederului este în poziția de extindere/retragere a mesei VARIO.

Mutați comutatorul pentru funcția hederului (A) în poziția de extindere/retragere a mesei VARIO pentru a activa funcțiile de control ale hederului ale manetei multifuncționale a combinei.




Figura 3.292: Comutatorul pentru funcția hederului

Programarea comutatorului manetei multifuncționale (cu setul de integrare CLAAS)

Funcția implicită pentru comutatorul manetei multifuncționale este selectabilă. De exemplu, atunci când se taie pe sol, funcția implicită poate fi setată astfel încât comutatorul manetei multifuncționale să activeze cilindrul de control al pasului. De asemenea, atunci când se taie mai sus de sol, funcția implicită poate fi modificată astfel încât comutatorul să controleze roțile de contur.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Pentru a selecta controlul pasului ca funcție de comutare implicită:

1. În cazul în care combina este echipată cu o manetă standard:
În timp ce apăsați butonul REEL FORE (Rabator în față), apăsați comutatorul (A) în sus. Țineți apăsat comutatorul și butonul timp de 30 de secunde.




Figura 3.293: Maneta standard

2. În cazul în care combina este echipată cu o manetă multifuncțională CMOTION: În timp ce apăsați butonul REEL FORE (Rabator în față), trageți spre dvs. comutatorul manetei multifuncționale (A). Țineți apăsat comutatorul și butonul timp de 30 de secunde.




Figura 3.294: Manetă CMOTION

Pentru a selecta roata de contur ca funcție de comutare implicită:

3. În cazul în care combina este echipată cu o manetă standard:
 În timp ce apăsați butonul REEL AFT (Rabator în față), apăsați comutatorul (A) în sus. Țineți apăsat comutatorul și butonul timp de 30 de secunde.




Figura 3.295: Maneta standard

4. În cazul în care combina este echipată cu o manetă multifuncțională CMOTION: În timp ce apăsați butonul REEL AFT (Rabator în față), trageți spre dvs. comutatorul manetei multifuncționale (A). Țineți apăsat comutatorul și butonul timp de 30 de secunde.




Figura 3.296: Manetă CMOTION

Extinderea/Retragerea roților de contur – CLAAS Lexion seria 700

Roțile de contur pot fi controlate cu ajutorul comutatorului manetei multifuncționale sau cu o combinație între comutator și butonul de poziție față-spate a rabatorului, în funcție de ceea ce este setat ca funcție de comutare implicită.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Mutați comutatorul HOTKEY (Comandă rapidă) (A) de pe consola operatorului în poziția platformei [pictograma hederului (A) cu săgețile îndreptate una spre cealaltă].



Figura 3.297: Comutatorul manetei multifuncționale

Reglarea roților de contur atunci când controlul pasului este selectat ca funcție implicită

2. În cazul în care combina este echipată cu maneta **CMOTION**: trageți spre dvs. comutatorul manetei multifuncționale (A) în timp ce apăsați simultan butonul REEL FORE-AFT (Rabator față-spate).
 - Funcția de poziție față a rabatorului va retrage roțile de contur, micșorând înălțimea de tăiere.
 - Funcția de poziție spate a rabatorului va extinde roțile de contur, mărirând înălțimea de tăiere.




Figura 3.298: Manetă CMOTION

3. **În cazul în care combina este echipată cu manetă standard:** împingeți comutatorul (A) în sus, apăsând în același timp pe butonul REEL FORE-AFT (Rabator față-spate).

- Funcția de poziție față a rabatorului va retrage roțile de contur, micșorând înălțimea de tăiere.
- Funcția de poziție spate a rabatorului va extinde roțile de contur, mărinđ înălțimea de tăiere.




Figura 3.299: Manetă standard

Reglarea roților de contur atunci când funcția roților de contur este selectată ca funcție implicită

4. **În cazul în care combina este echipată cu maneta CMOTION:**

- Împingeți comutatorul (C) în direcția opusă (direcția [A]) pentru a retrage roțile de contur, reducând înălțimea de tăiere.
- Trageți comutatorul (C) spre dvs. (direcția [B]) pentru a extinde roțile de contur, mărinđ înălțimea de tăiere.




Figura 3.300: Manetă CMOTION

5. **În cazul în care combina este echipată cu maneta standard:**

- Împingeți comutatorul (C) în jos (direcția [A]) pentru a retrage roțile de contur, reducând înălțimea de tăiere.
- Împingeți comutatorul (C) în sus (direcția [B]) pentru a extinde roțile de contur, mărinđ înălțimea de tăiere.




Figura 3.301: Manetă standard

Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000, 8000

Pentru ca comanda de control integrată pentru pas și roata de control să funcționeze, trebuie să fie selectată opțiunea OTHER HEADER FUNCTIONS (Alte funcții ale hederului) pe terminalul CEBIS al combinei.

1. Din pagina principală, selectați pictograma HEADER (Heder) (A).




Figura 3.302: Pictograma pentru funcția hederului

2. Selectați pictograma OTHER HEADER FUNCTIONS (Alte funcții ale hederului) (A).

NOTĂ:

Această funcție poate fi adăugată la meniul FAVORITES (Favorite) și poate fi accesată rapid cu ajutorul butonului STAR de pe maneta multifuncțională.

NOTĂ:

Dacă nu apare butonul OTHER HEADER FUNCTIONS (Alte funcții ale hederului), atunci ID-ul hederului va trebui să fie configurat în CEBIS. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.



Figura 3.303: Pictograma Other Header Functions (Alte funcții ale hederului)

3. Pentru a accesa funcțiile salvate la FAVORITES (Favorite), apăsați butonul STAR (A) de pe maneta multifuncțională.



Figura 3.304: Butonul Favorites (Favorite)

Selectarea funcției implicite pentru comutatorul manetei multifuncționale

Funcția implicită pentru comutatorul manetei multifuncționale a combinei este selectabilă. De exemplu, atunci când se taie pe sol, funcția implicită poate fi setată astfel încât comutatorul să activeze cilindrul de control al pasului. De asemenea, atunci când se taie mai sus de sol, funcția implicită poate fi modificată astfel încât comutatorul să controleze roțile de contur.

NOTĂ:

Singura indicație cu privire la funcția implicită configurată este observarea funcției de heder care este activată atunci când este acționat comutatorul.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Pentru a selecta controlul pasului ca funcție de comutare implicită, trageți spre dvs. comutatorul manetei multifuncționale (A) în timp ce apăsați simultan butonul pentru rabator față. Apăsați aceste comutatoare timp de 30 de secunde.
2. Pentru a selecta roata de contur ca funcție de comutare implicită, trageți spre dvs. comutatorul manetei multifuncționale (A) în timp ce apăsați simultan butonul pentru rabator spate. Apăsați aceste comutatoare timp de 30 de secunde.




Figura 3.305: Manetă CMOTION

Extinderea și retragerea roților de contur – CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000, 8000

Comutatorul manetei multifuncționale CMOTION poate fi setat astfel încât să controleze poziția roților de contur ale hederului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

Controlul roților de contur atunci când controlul pasului este selectat ca funcție implicită

1. Pe maneta multifuncțională CMOTION, trageți spre dvs. comutatorul manetei multifuncționale (A) în timp ce apăsați simultan butonul REEL FORE-AFT (Rabator față-spate).
 - Funcția de poziție față a rabatorului va retrage roțile de contur, micșorând înălțimea de tăiere.
 - Funcția de poziție spate a rabatorului va extinde roțile de contur, mărinđ înălțimea de tăiere.




Figura 3.306: Manetă CMOTION

Reglarea roților de contur atunci când funcția roților de contur este selectată ca funcție implicită

2. Acționați maneta CMOTION după cum urmează:
 - Împingeți comutatorul (C) în direcția opusă (direcția [A]) pentru a retrage roțile de contur, reducând înălțimea de tăiere.
 - Trageți comutatorul (C) spre dvs. (direcția [B]) pentru a extinde roțile de contur, mărinđ înălțimea de tăiere.




Figura 3.307: Manetă CMOTION

Extinderea/Retragerea roților de contur cu ajutorul comenzilor integrate – John Deere seriile X9 și S7

Înălțimea roților de contur poate fi reglată cu ajutorul afișajului CommandCenter™, a manetei pentru viteza la sol sau a consolei.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Acționați roțile de contur utilizând una dintre aceste metode:

- De pe pagina HEADER (Heder) a afișajului CommandCenter™, selectați GAUGE WHEELS (Roți de reglare), apoi selectați săgețile pentru a ridica sau coborî roțile. Pentru instrucțiuni, consultați pasul 1, [pagina 224](#).
- Atribuiți butoanele „C” sau „D” ale manetei de viteză la sol (GSL) la GAUGE WHEEL HEIGHT (Înălțime roți de reglare). Pentru instrucțiuni, consultați pasul 1, [pagina 225](#).

UTILIZARE

- Atribuiți butoanele consolei „1” sau „2” la GAUGE WHEEL HEIGHT (Înălțime roți de reglare). Pentru instrucțiuni, consultați pasul 1, [pagina 226](#).

Metoda 1: Operarea roților de contur cu ajutorul paginii HEADER (Heder)

1. Apăsați butonul HEADER (Heder) (A) de pe panoul de sub afișaj. Se deschide pagina HEADER (Heder).



Figura 3.308: Afișajul CommandCenter™

2. Selectați GAUGE WHEELS (Roți de reglare) (A).




Figura 3.309: Afișajul CommandCenter™

3. Odată ce apare fereastra pop-up GAUGE WHEELS (Roți de reglare):

- Pentru a ridica roțile, apăsați săgeata (A).
- Pentru a coborî roțile, apăsați săgeata (B).




Figura 3.310: Afișajul CommandCenter™

UTILIZARE

Metoda 2: Operarea roților de contur cu ajutorul manetei pentru viteza la sol (GSL)

1. Apăsați butonul de blocare (A) al manetei multifuncționale până când lumina se stinge. Se afișează pagina CONTROLS SETUP (Configurare comenzi).



Figura 3.311: Consola John Deere X9

2. Pe pagina CONTROLS SETUP (Configurare comenzi), selectați butonul de funcție „C” sau „D”.




Figura 3.312: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

3. În fereastra SELECT FUNCTION (Selectare funcție), selectați GAUGE WHEEL HEIGHT (Înălțime roți de reglare) (A).
4. Butonul GSL care are atribuit GAUGE WHEEL HEIGHT (Înălțime roți de reglare) poate fi utilizat acum pentru a ridica sau coborî roțile de contur.




Figura 3.313: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

Metoda 3: Operarea roților de contur cu ajutorul consolei

1. Apăsați butonul de blocare (A) al consolei până când lumina se stinge. Se afișează pagina CONTROLS SETUP (Configurare comenzi).



Figura 3.314: John Deere X9 – Consola

2. Pe pagina CONTROLS SETUP (Configurare comenzi), selectați butonul de consolă „1” sau „2”.

NOTĂ:

Doar butonul 2 este un comutator basculant.




Figura 3.315: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

3. În fereastra SELECT FUNCTION (Selectare funcție), selectați GAUGE WHEEL HEIGHT (Înălțime roți de reglare) (A).
4. Butonul consolei care are atribuit GAUGE WHEEL HEIGHT (Înălțime roți de reglare) poate fi utilizat acum pentru a ridica sau coborî roțile de contur.



Figura 3.316: Afișajul John Deere X9 – Configurarea comenzilor

Nivelarea înălțimii roților de contur

Roțile de contur permit hederului să reflecte contururile solului și pot fi reglate la o distanță între 25 mm (1 țoli) și 457 mm (18 țoli) față de suprafața solului.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Reglați flotarea hederului înainte de alinierea roților de contur. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

NOTĂ:

Reglați echilibrul aripilor înainte de alinierea roților de contur. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.5 Verificarea și reglarea echilibrului aripilor, pagina 256](#).

1. Deblocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul flexibil, pagina 251](#).
2. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
3. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
4. Coborâți complet rabatorul.
5. Reglați roțile de contur până când indicatorul automat de înălțime (A) al hederului se află la numărul 2 (B).




Figura 3.317: Indicator de înălțime – capătul stânga spate

6. Asigurați-vă că mișcarea roților de contur este sincronizată. Dacă roțile **NU** sunt sincronizate, aliniați cilindrii hidraulici după cum urmează:
 - a. Extindeți roțile în jos până la capăt, apoi mențineți apăsat butonul timp de 30 de secunde.
 - b. Retrageți complet roțile, apoi mențineți apăsat butonul timp de 30 de secunde.

UTILIZARE

7. Coborâți hederul până când indicatorul automat de înălțime al hederului pentru brațul (A) se află la numărul 2 (B).
8. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.318: Indicator automat al înălțimii hederului

9. În centrul hederului, măsurați distanța (A) de la sol până la vârful apărătorii centrale. Înregistrați distanța (A).
10. La fiecare capăt al hederului, măsurați distanța (A) de la sol până la vârful apărătorii terminale. Înregistrați ambele măsurători.
 - Dacă diferența dintre măsurătorile de la capăt și cea centrală este mai mică de 25 mm (1 Țol), nu este necesară nicio ajustare.
 - Dacă diferența dintre măsurătorile de la capăt și cea centrală este mai mare de 25 mm (1 Țol), este necesară ajustarea. Treceți la pasul următor.
11. Porniți motorul.
12. Ridicați hederul complet.
13. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
14. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.




Figura 3.319: Indicator de setare a flotării

15. Scoateți știftul (A).
16. Repoziționați placa de reglare (B) în fantă pentru a o alinia cu un alt orificiu. Există o diferență de aproximativ 24 mm (1/2 țoli) între fiecare dintre orificii.
 - În cazul în care măsurătoarea este mai mică decât măsurătoarea de la centrul hederului, deplasați placa de reglare **ÎNSPRE** bara port-degete.
 - Dacă măsurătoarea este mai mare decât măsurătoarea de la centrul hederului, deplasați placa de reglare **LA DISTANȚĂ** de bara port-degete.
17. Remontați știftul (A).
18. La capătul opus al hederului, repetați pasul [15, pagina 229](#) și pasul [17, pagina 229](#).
19. Decuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Consultați manualul de utilizare al combinei.
20. Coborâți hederul până când indicatorul automat de înălțime al hederului pentru brațul (A) se află la numărul 2 (B).
21. Opriti motorul și scoateți cheia din contact.
22. Măsurați din nou distanța dintre apărătoare și sol. Asigurați-vă că cele trei măsurători sunt identice. Dacă este necesară reglarea în continuare, repetați pașii de la [15, pagina 229](#) la [18, pagina 229](#).




Figura 3.320: Locația știftului – roata exterioră stângă




Figura 3.321: Indicator automat al înălțimii hederului

3.9.2 Tăierea la nivelul solului

Înălțimea de tăiere va varia în funcție de tipul de cultură, de condițiile de cultură, de condițiile de tăiere etc.

Tăierea pe sol se efectuează cu hederul complet coborât și cu bara port-degete pe sol. Orientarea cuțitului și a apărătorilor cuțitului în raport cu solul (unghiul hederului) este controlată de saboții glisanți și de articulația centrală – aceasta **NU** este controlată de cilindrii de ridicare ai hederului. Saboții glisanți, articulația centrală și blocarea articulației flexibile vă permit să vă adaptați la condițiile de teren și să maximizați cantitatea de material tăiat, reducând în același timp deteriorarea cuțitului cauzată de pietre și resturi.

Cadrul flexibil, aripile și sistemul de flotare al hederului compensează crestele, șanțurile și alte variații ale conturului terenului, pentru a împiedica bara port-degete să intre în sol sau să lase cultura netăiată.

Pentru informații suplimentare, consultați următoarele subiecte:

- [Reglarea saboților glisanți interiori, pagina 230](#)
- [Reglarea saboților glisanți exteriori, pagina 231](#)
- [3.9.4 Flotarea hederului, pagina 239](#)

- [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#)

Reglarea saboților glisanți interiori

Saboții glisanți și articulația centrală vă permit să vă adaptați la condițiile de pe teren și să maximizați cantitatea de material tăiat, reducând în același timp deteriorarea cuțitului cauzată de pietre și resturi.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

IMPORTANT:

Rularea saboților glisanți în poziția jos poate duce la uzura accelerată a plăcilor de uzură ale saboților glisanți.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
4. Ridicați complet roțile stabilizatoare sau roțile de transport (dacă sunt montate). Pentru instrucțiuni, consultați următoarele secțiuni:
 - [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#)
 - [Reglarea roților de transport EasyMove™, pagina 213](#)
5. Îndepărtați șplintul (A) de pe fiecare sabot glisant.
6. Țineți sabotul (B) și îndepărtați știftul (C) prin decuplarea de la cadru și îndepărtarea de sabot.
7. Ridicați sau coborâți sabotul glisant (B) pentru a obține poziția dorită, utilizând orificiile din suport (D) drept ghidaj.
8. Instalați știftul (C) în poziția dorită pe suportul (D), cuplați-l la cadru și fixați-l cu șplintul (A).
9. Asigurați-vă că ambii saboții glisanți sunt reglați în aceeași poziție.
10. Reglați unghiul hederului în poziția de lucru dorită cu ajutorul comenzilor utilajului pentru unghiul hederului.




Figura 3.322: Sabot glisant interior

NOTĂ:

În cazul în care unghiul hederului nu este critic, setați-l în poziția medie.

11. Verificați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.4 Flotarea hederului, pagina 239](#).

Reglarea saboților glisanți exteriori

Saboții glisanți și articulația centrală vă permit să vă adaptați la condițiile de pe teren și să maximizați cantitatea de material tăiat, reducând în același timp deteriorarea cuțitului cauzată de pietre și resturi.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

IMPORTANT:

Rularea saboților glisanți în poziția jos poate duce la uzura accelerată a saboților glisanți.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
4. Ridicați complet roțile stabilizatoare sau roțile de transport (dacă sunt montate). Pentru instrucțiuni, consultați următoarele secțiuni:
 - [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#)
 - [Reglarea roților de transport EasyMove™, pagina 213](#)
5. Îndepărtați șplintul (A) de pe fiecare știft al sabotului glisant (C).
6. Țineți sabotul glisant (B) și îndepărtați știftul (C) prin decuplarea de la suport și îndepărtarea din sabot.
7. Ridicați sau coborâți sabotul glisant (B) pentru a obține poziția dorită, utilizând orificiile din placa de suport drept ghidaj.
8. Remontați știftul (C) în poziția dorită pe placa de suport, cuplați știftul în suport și fixați-l cu șplintul (A).
9. Asigurați-vă că toți saboții glisanți sunt reglați în aceeași poziție.
10. Verificați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.4 Flotarea hederului, pagina 239](#).




Figura 3.323: Sabot glisant exterior

3.9.3 Unghiul hederului

Unghiul hederului este reglabil pentru a se adapta la diferite condiții de cultură și/sau tipuri de sol și poate fi reglat utilizând articulația centrală dintre combină și heder.

Consultați [Reglarea unghiului hederului din combină, pagina 232](#) pentru detalii despre reglarea specifică pentru combină.

UTILIZARE

Unghiul hederului (A) este unghiul dintre heder și sol.

Când tăiați recolta la nivelul solului, unghiul hederului controlează distanța (B) dintre cuțitul barei port-degete și sol.

Reglarea unghiului hederului pivotează hederul în punctul de contact dintre sabotul glisant și sol (C).

Unghiul apărătorii (D) este unghiul dintre suprafața superioară a apărătorilor barei port-degete și sol.




Figura 3.324: Unghiul hederului

Unghiul cel mai mic (A) (articulația centrală complet retrasă) este de $1,7^\circ$ și produce cea mai înaltă miriște atunci când se taie pe sol.

Unghiul cel mai mare (E) (articulația centrală complet extinsă) este de $8,9^\circ$ și produce cea mai redusă miriște atunci când se taie pe sol.




Figura 3.325: Unghiurile apărătorilor

Setați unghiul hederului în funcție de tipul și starea culturii și a solului, după cum urmează:

- Utilizați setări mai mici (A) (poziția A pe indicator) pentru condiții normale de tăiere și sol umed, pentru a reduce acumularea de pământ la nivelul barei port-degete. De asemenea, un unghi de tăiere puțin adânc minimizează deteriorarea cuțitului în câmpurile pietroase.
- Utilizați setări mai mari (E) (poziția E pe indicator) pentru culturile culcate la sol și culturile care sunt aproape de sol, cum ar fi soia.

Alegeți un unghi al hederului care să maximizeze performanța hederului pentru condițiile dvs. de cultură și teren.




Figura 3.326: Articulația centrală

Reglarea unghiului hederului din combină

Unghiul hederului este reglat din cabina combinei cu un comutator de pe maneta de comandă a operatorului și un indicator de pe articulația centrală sau de pe monitorul din cabină. Unghiul hederului este determinat de lungimea

UTILIZARE

articulației centrale dintre modulul de flotare al combinei și heder sau de gradul de înclinare a carcasei alimentatorului la anumite modele de combine.

Combine Case:

Combinele Case utilizează comutatoarele de pe maneta de comandă pentru reglarea articulației centrale, pentru a modifica unghiul hederului.

1. Țineți apăsat butonul SHIFT (Comutare) (A) de pe partea din spate a manetei de comandă și apăsați comutatorul (B) pentru a înclina hederul înainte sau apăsați comutatorul (C) pentru a înclina hederul înapoi.



Figura 3.327: Comenzile combinelor Case




Figura 3.328: Comenzile combinelor Case

Combinele Challenger®, Gleaner® și Massey Ferguson®:

Combinele Challenger®, Gleaner® și Massey Ferguson® utilizează o combinație între comutatoarele față-spate ale rabatorului de pe maneta de comandă și un comutator basculant auxiliar montat de distribuitor, care comută între funcționalitatea față-spate a rabatorului și cea de înclinare a hederului.

NOTĂ:

Locația comutatorului basculant variază în funcție de modelul de combină.

1. **Numai Gleaner® A:** deschideți capacul cotierei (A) pentru a expune un rând de comutatoare.
2. Apăsați comutatorul basculant (B) montat de distribuitor în poziția HAEDER TILT (Înclinare heder).

NOTĂ:

O consolă Gleaner A® prezentată în imagine; alte modele de combine Challenger® și Massey Ferguson® au un comutator basculant pe consolă (nu este prezentat).




Figura 3.329: Consola Gleaner® A

3. Pentru a înclina hederul înainte la un unghi mai mare, apăsați butonul (A) de pe maneta de comandă. Pentru a înclina hederul înapoi la un unghi mai mic, apăsați butonul (B) de pe maneta de comandă.



Figura 3.330: Comenzi Gleaner® S9




Figura 3.331: Comenzi Gleaner® R65/75



Figura 3.332: Comenzi Challenger®/Massey Ferguson®

Combine CLAAS:

CLAAS (cu comutator față-spate / de înclinare a hederului montat din fabrică): combinele CLAAS mai noi utilizează o combinație între comutatoarele față-spate ale rabatorului de pe maneta de comandă și un comutator basculant auxiliar montat din fabrică, ce comută între funcționalitatea față-spate a rabatorului și cea de înclinare a hederului.

1. Apăsați comutatorul HOTKEY (Comandă rapidă) (A) de pe consola operatorului în poziția plăcii platformă [pictograma hederului (B) cu săgețile îndreptate una spre cealaltă].




Figura 3.333: Consola CLAAS 700

UTILIZARE

2. Apăsați lung comutatorul (A) de pe partea din spate a manetei de comandă.
3. Pentru a înclina hederul înainte (unghi mai mare), apăsați comutatorul (C). Pentru a înclina hederul înapoi (unghi mai mic), apăsați comutatorul (B).




Figura 3.334: Maneta de comandă CLAAS 5000, 6000, 7000 sau 8000




Figura 3.335: Maneta de comandă CLAAS 500, 600 sau 700

Combine John Deere:

John Deere S700: Combinele din seria S700 pot utiliza un sistem de înclinare a plăcii platformă a carcasei alimentatorului pentru reglarea față-spate a carcasei alimentatorului. Setati placa platformă într-o poziție mediană și utilizați sistemul MacDon față-spate de înclinare a hederului.

IMPORTANT:

Echipamentul poate fi deteriorat dacă atât placa platformă, cât și înclinarea hederului MacDon sunt reglate la intervalul maxim.

UTILIZARE

1. Pentru a înclina hederul înainte (unghi mai mare), apăsați comutatorul (A). Pentru a înclina hederul înapoi (unghi mai mic), apăsați comutatorul (B).



Figura 3.336: Comenzile de înclinare față-spate a carcasei alimentatorului John Deere 700

John Deere (cu excepția seriei S700): Alte combine John Deere utilizează o combinație între comutatoarele față-spate ale rabatorului de pe maneta de comandă și un comutator basculant auxiliar montat de distribuitor, care comută între funcționalitatea față-spate a rabatorului și cea de înclinare a hederului.

1. Apăsați comutatorul față-spate rabator/de înclinare a hederului (A) de pe consolă în poziția ÎNCLINARE HEDER.




Figura 3.337: Console John Deere

UTILIZARE

2. Pentru a înclina hederul înainte (unghi mai mare), apăsați comutatorul (A). Pentru a înclina hederul înapoi (unghi mai mic), apăsați comutatorul (B).



Figura 3.338: Maneta de control John Deere

Combine New Holland:

Combinele New Holland utilizează comutatoarele de pe maneta de comandă pentru reglarea articulației centrale, pentru a modifica unghiul hederului.

1. Țineți apăsat butonul SHIFT (Comutare) (A) de pe partea din spate a manetei de comandă și apăsați comutatorul (B) pentru a înclina hederul înainte la un unghi mai mare sau apăsați comutatorul (C) pentru a înclina hederul înapoi la un unghi mai mic.




Figura 3.339: Comenzi CR/CX New Holland



Figura 3.340: Comenzi CR/CX New Holland

Combine Rostselmash:

Combinez Rostselmash utilizează o combinație între comutatoarele față-spate ale rabatorului de pe maneta de comandă și un comutator basculant auxiliar montat din fabrică de pe consola de comandă a combinei, care comută între funcționalitatea față-spate a rabatorului și cea de înclinare a hederului.

1. Apăsați comutatorul ON (Pornit) (A) de pe consolă pentru a plasa comenzile în modul HEADER TILT (Înclinare heder).
2. Pentru a înclina hederul înainte la un unghi mai mare, apăsați butonul (B) de pe maneta de comandă. Pentru a înclina hederul înapoi la un unghi mai mic, apăsați butonul (C) de pe maneta de comandă.




Figura 3.341: Comenzi Rostselmash

3.9.4 Flotarea hederului

Sistemul de flotare al hederului susține greutatea hederului pentru a reduce presiunea asupra solului la nivelul barei port-degete, permițând hederului să urmărească mai ușor solul și să răspundă rapid la schimbările bruște sau la obstacole.

Flotarea hederului este indicată pe indicatorul de flotare (A). Valorile de la 0 la 4 reprezintă forța exercitată de bara port-degete asupra solului, 0 fiind valoarea minimă și 4 fiind valoarea maximă. Aceste valori reprezintă, de asemenea, locul în care se află hederul în intervalul de flotare, 0 fiind limita inferioară a intervalului de flotare și 4 fiind limita superioară a intervalului de flotare.

IMPORTANT:

Indicatorul din partea stângă a modulului de flotare este destinat pentru indicarea flotării și setările flotării; indicatorul din partea dreaptă este destinat numai pentru setările flotării.

Forța maximă este determinată de tensiunea de pe arcurile de flotare reglabile ale modulului de flotare. Flotarea poate fi modificată pentru a se adapta la condiții diferite și depinde de opțiunile montate pe heder.

NOTĂ:

Autocolantul (B) din partea de sus a indicatorului de flotare este utilizat pentru a verifica și regla setarea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

Hederul FlexDraper® seria FD2 funcționează cel mai bine cu o presiune minimă asupra solului în condiții normale. Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate, apoi reglați din nou flotarea și echilibrul aripilor.




Figura 3.342: Indicator de flotare – partea stângă

UTILIZARE

1. Setați flotarea pentru tăierea pe sol după cum urmează:
 - a. Asigurați-vă că dispozitivele de blocare a flotării hederului sunt decuplate.
Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
 - b. Coborâți carcasa alimentatorului cu ajutorul comenzilor pentru heder ale combinei până când indicatorul de flotare (A) atinge valoarea de flotare dorită (forța la sol a barei port-degete). Setează inițial indicatorul de flotare la valoarea de flotare 2 și reglați flotarea după cum este necesar.
2. Setați flotarea pentru tăierea deasupra solului după cum urmează:
 - a. Ajustați roțile. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.1 Tăierea deasupra solului, pagina 211](#).
 - b. Observați valoarea flotării de pe indicatorul de flotare și mențineți această valoare în timpul funcționării (ignorați fluctuațiile minore ale indicatorului).




Figura 3.343: Tăierea pe sol

Verificarea și reglarea flotării hederului

Hederul este echipat cu un sistem de suspensie care flotează hederul deasupra solului pentru a compensa modificările conturului terenului. Dacă flotarea hederului nu este reglată corespunzător, bara port-degete poate împinge solul sau poate lăsa recolta netăiată. Dacă setarea flotării nu este satisfăcătoare, modulul de flotare va trebui inspectat și reglat.

IMPORTANT:

NU utilizați arcurile modulului de flotare pentru a alinia hederul.

Atunci când reglați flotarea, utilizați următoarele indicații:

- Setează flotarea hederului cât mai ușoară posibil, dar nu atât de ușoară încât să sară când combina se deplasează. Acest lucru va ajuta la prevenirea spargerii cuțitului, împingerii solului, acumulării de pământ la bara port-degete în condiții umede și a uzurii excesive a saboților glisanți și a plăcilor de uzură ale barei port-degete.
- Pentru a preveni deplasarea în salturi excesivă a hederului și tăierea neuniformă atunci când flotarea este ușoară, utilizați combina la o viteză mai mică la sol.
- Pentru a tăia recolta în timp ce hederul este deasupra nivelului solului, utilizați roțile stabilizatoare sau de contur împreună cu modulul de flotare al combinei.
Acest lucru va minimiza oscilațiile la capetele hederului și va ajuta la reglarea înălțimii de tăiere. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea roților stabilizatoare, pagina 212](#).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

NOTĂ:

În cazul în care nu se poate obține o flotare adecvată a hederului utilizând toate reglajele disponibile, schimbați configurația arcurilor de flotare. Pentru instrucțiuni, consultați [Schimbarea configurației arcurilor de flotare – Manete de flotare cu două orificii, pagina 246](#).

UTILIZARE

Pentru a verifica și ajusta setările de flotare, procedați în felul următor:

Pași preliminari

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul de pe consola din stânga (A) să fie în poziția 6.




Figura 3.344: Nivelă cu bulă de aer




Figura 3.345: Poziția față-spate

UTILIZARE

5. Reglați articulația centrală (A) astfel încât indicatorul (B) să se afle în poziția **D** pe calibru.
6. Coborâți complet rabatorul.
7. Dacă sunt montate roți de contur, ridicați-le.
8. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
9. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
10. Dacă roțile stabilizatoare sunt montate pe heder, mutați-le în poziția cea mai ridicată.




Figura 3.346: Articulația centrală

11. Dacă acul indicator (C) **NU** este la **0** (D), slăbiți piulița de pe bolț (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolț (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.

12. În cazul în care placa indicatoare a flotării a fost reglată, consultați [3.10.1 Tensiuni de ieșire a senzorului recomandate pentru combine, pagina 316](#).




Figura 3.347: Indicator de flotare

UTILIZARE

- Decuplați ambele dispozitive de blocare a flotării hederului trăgând mânerul de blocare a flotării (A) departe de modulul de flotare și împingând mânerul de blocare a flotării în jos și în poziția (B) (UNLOCK (Deblocare)).




Figura 3.348: Dispozitivul de blocare a flotării hederului în poziție blocată

- Deschideți scutul terminal din stânga. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului](#), pagina 48.
- Îndepărtați știftul în formă de U (A) care fixează instrumentul multifuncțional (B) de suportul de pe placa terminală din stânga.
- Scoateți instrumentul multifuncțional (B). Remontați știftul în formă de U.




Figura 3.349: Locația instrumentului multifuncțional

Setarea manetelor de reglare a flotării

17. În partea stângă a modului de flotare, ridicați maneta de reglare a flotării (A) cu mâna, astfel încât maneta să nu fie slăbită.

NOTĂ:

Unele piese au fost îndepărtate din ilustrație pentru mai multă claritate.

18. Așezați capătul plat al instrumentului multifuncțional (B) pe maneta de reglare a flotării. Instrumentul multifuncțional trebuie să fie înclinat spre partea din față a modului de flotare.

19. Trageți instrumentul multifuncțional (B) spre partea din spate a modului de flotare până când maneta de reglare a flotării (A) nu mai poate fi trasă înapoi și se blochează în poziție pe ultimul dinte (C) al manetei.

20. Repetați pașii de la 17, pagina 244 la 19, pagina 244 pentru a seta maneta de reglare a flotării din dreapta.

IMPORTANT:

Setați maneta de reglare a flotării din stânga, cât și cea din dreapta **ÎNAINTE** ca flotarea să fie reglată pe fiecare parte a hederului.

21. Scoateți instrumentul multifuncțional și puneți-l deoparte.

Verificarea flotării

22. Setați flotarea în stânga împingând în jos capătul din stânga al hederului cu aproximativ 76 mm (3 țoli). Lăsați hederul să se ridice. Repetați acest pas de cel puțin trei ori.

NOTĂ:

Deplasarea părții stângi a hederului în sus și în jos asigură că valorile de pe indicatorul din stânga vor fi precise.

23. În partea stângă a modului de flotare, inspectați scala superioară de pe indicatorul de setare a flotării (FSI) (B). Brațul (A) de pe indicator trebuie să indice numărul 2.

- Dacă brațul (A) de pe indicator (B) indică o valoare mai mare de 2, flotarea este prea grea.
- Dacă brațul (A) de pe indicatorul (B) indică o valoare mai mică de 2, flotarea este prea ușoară.

NOTĂ:

Setul inferior de numere indică înălțimea flotării în timp ce hederul funcționează în câmp.




Figura 3.350: Instrumentul multifuncțional cuplat cu ansamblul de reglare a modului de flotare stâng




Figura 3.351: Indicatorul de setare a flotării din stânga și indicatorul AHHC

Reglarea flotării

24. Pe partea stângă a modulului de flotare, slăbiți șuruburile (C).
 Rotiți dispozitivele de blocare ale arcului (B) astfel încât capetele șuruburilor (A) să fie accesibile.
25. Măriți sau micșorați flotarea pe partea stângă a modulului de flotare, după cum este necesar:
 - Pentru a reduce greutatea hederului (pentru a crește flotarea), rotiți bolțurile de reglare (A) spre dreapta.
 - Pentru a crește greutatea hederului (pentru a reduce flotarea), rotiți bolțurile de reglare (A) spre stânga.

NOTĂ:

Fiecare pereche de bolțuri (A) trebuie reglată în aceeași măsură.

26. Verificați din nou flotarea pe partea stângă. Pentru instrucțiuni, consultați pasul [22, pagina 244](#).
27. Dacă setarea flotării pe partea stângă nu este satisfăcătoare, repetați pasul [25, pagina 245](#) până la pasul [26, pagina 245](#).
28. Verificați și reglați flotarea potrivită. Pentru instrucțiuni, consultați pașii de la [22, pagina 244](#) la [27, pagina 245](#).
29. Verificați încă o dată flotarea de pe ambele părți ale hederului:
 - a. Împingeți hederul în jos cu aproximativ 76 mm (3 in), după cum este ilustrat în secțiunea cu ilustrații (1). Lăsați hederul să se ridice. Repetați acest pas de cel puțin trei ori.
 - b. Asigurați-vă că brațul de pe indicatorul de setare a flotării arată spre „2”. Reglați flotarea dacă este necesar, repetând pașii de la [25, pagina 245](#) la [26, pagina 245](#).




Figura 3.352: Reglarea flotării pe partea stângă




Figura 3.353: Inspectia flotării

30. Pe ambele părți ale modulului de flotare, blocați șuruburile de reglare (A) cu dispozitivele de blocare cu arc (B). Capetele bolțurilor (A) trebuie să fie cuplate în creștăturile dispozitivului de blocare cu arc. Strângeți bolțurile (C) pentru a fixa dispozitivele de blocare cu arc.




Figura 3.354: Reglarea flotării pe partea stângă

Eliberarea manetelor de setare a flotării

AVERTISMENT

Eliberați maneta de reglare a flotării înainte de a relua funcționarea.

31. Încadrați complet instrumentul multifuncțional (C) pe clișetelul (B) și împingeți-l în sus pentru a elibera maneta de reglare a flotării (A).
32. Verificați echilibrul aripilor. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.5 Verificarea și reglarea echilibrului aripilor, pagina 256](#).




Figura 3.355: Instrumentul multifuncțional angrenat pe clișetelul stâng

Schimbarea configurației arcurilor de flotare – Manete de flotare cu două orificii

Configurația și locația arcului de flotare al hederului sunt determinate de greutatea hederului.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

UTILIZARE

Dacă greutatea hederului s-a modificat (de exemplu, datorită adăugării de echipamente opționale), configurația arcului de flotare (A) (un singur arc sau arc dublu) sau locația [orificiul din față al manetei de flotare (B) sau orificiul din spate (C)] s-ar putea să trebuiască modificate. Pentru a determina configurația corespunzătoare a arcului de flotare și locația de montare, trebuie calculată greutatea hederului și a echipamentelor opționale. Pentru instrucțiuni, consultați pasul 1, [pagina 247](#).




Figura 3.356: Arcul de flotare detașat de pe maneta de flotare

Determinarea greutății hederului, a configurației arcului și a locației de montare a arcului

- Consultând Tabelul 3.19, [pagina 247](#), calculați greutatea totală a hederului conform formulei $(A) + (B) + (C) + (D) = \text{Greutatea totală a hederului}$, unde:
 - Greutatea de bază a hederului este (A)
 - Greutatea separatoarelor, dacă există, este (B)
 - Greutatea melcului transversal superior (UCA), dacă este instalat, este (C)
 - Greutatea celorlalte opțiuni, dacă există, este (D)

Pentru un exemplu al acestui calcul, consultați [Exemplul, pagina 248](#).

Tabelul 3.19 Greutățile componentelor hederului

Categorie	Model heder	Configurația cuțitului	Configurația rabatorului	Greutate
(A) Greutatea de bază a hederului – selectați unul	FD225	Simplu	Oricare	Utilizați orificiul din spate de pe maneta de flotare.
	FD230	Simplu	Oricare	2400 kg (5300 lb)
	FD235	Simplu	Oricare	2600 kg (5750 lb)
	FD235	Dublu	Oricare	2700 kg (5950 lb)
	FD240	Simplu	Oricare	2800 kg (6150 lb)
	FD240	Dublu	Oricare	2900 kg (6393 lb)
	FD241	Dublu	Oricare	Utilizați orificiul din față de pe maneta de flotare.

UTILIZARE

Tabelul 3.19 Greutățile componentelor hederului (continuare)

Categorie	Model heder	Configurația cuțitului	Configurația raborului	Greutate
	FD245	Dublu	Oricare	3225 kg (7100 lb)
	FD250	Dublu	Oricare	3400 kg (7500 lb)
	FD261	Dublu	Oricare	3800 kg (8378 lb)
(B) Separatoare – selectați o singură opțiune	Opțiunea de separator instalată			20 kg (50 lb)
	Tije separatorului de orez			
	Separatoare de cultură oscilante			91 kg (200 lb)
	Cuțite verticale			185 kg (407 lb) ⁵⁷
(C) Melc transversal superior (UCA) – dacă este instalat un UCA pe heder, selectați o opțiune ⁵⁸	Opțiunea UCA montată			142 kg (312 lb)
	FD230 două bucăți			
	FD235 două bucăți			156 kg (343 lb)
	FD240 trei bucăți			168 kg (370 lb)
	FD245 trei bucăți			191 kg (420 lb)
	FD250 trei bucăți			212 kg (468 lb)
	FD261 trei bucăți			256 kg (564 lb)
(D) Alte opțiuni – adăugați orice opțiune montată	Opțiune montată			360 kg (800 lb)
	Roți de transport			
	Roți de contur			205 kg (450 lb)
	Roți stabilizatoare			160 kg (350 lb)

Exemplu

Exemplu de calculare a greutății hederului pentru hederul FlexDraper® FD235, cu cuțit simplu, rabor dublu, fără UCA, fără opțiuni:

Greutatea de bază a hederului (A) = 2600 kg (5750 lb)

Greutatea cuțitelor verticale (B) = 70 kg (150 lb)

Greutatea UCA (C) = 0 kg (0 lb)

Greutatea opțiunilor (D) = 0 kg (0 lb)

Greutatea totală a hederului = (A) + (B) + (C) + (D) = 2670 kg (5900 lb)

57. Greutatea include pachetul hidraulic pentru FD250.

58. Adăugați 24,5 kg (54 lb) pentru instalația hidraulică, dacă aceasta a fost instalată separat.

UTILIZARE

2. Folosind greutatea totală a hederului calculată în etapa anterioară, consultați [3.20, pagina 249](#) pentru a determina intervalul de greutate în care se află hederul și care este cea mai bună configurație a arcului de flotare pentru heder.

NOTĂ:

În general, pentru hederele mai grele, arcurile de flotare vor trebui plasate în orificiul din față al manetei de flotare, iar pentru hederele mai ușoare se va folosi orificiul din spate. Unele hedere vor avea doar o singură configurație posibilă a arcului de flotare.

Tabelul 3.20 Locația de montare a arcurilor de flotare în maneta de flotare

Model heder	Greutate Interval (Ușor)	Orificiu manetă de flotare	Greutate Interval (Greu)	Orificiu manetă de flotare	Configurația arcului Consultați tabelul 3.21, pagina 250
Configurația cuțitului: Simplu					
Configurația rabatorului: Oricare					
FD225	Utilizați orificiul din spate de pe maneta de flotare				1
FD230	2400-2675 kg (5300-5900 lb)	Spate	2676-3215 kg (5901-7100 lb)	Față	1
FD235	2600-3050 kg (5750-6700 lb)	Spate	3051-3415 kg (6701-7550 lb)	Față	3
Configurația cuțitului: Simplu					
Configurația rabatorului: Dublu					
FD240	2800-3200 kg (6150-7000 lb)	Spate	3201-3615 kg (7001-7950 lb)	Față	3
Configurația cuțitului: Simplu					
Configurația rabatorului: Triplu					
FD240	2900-3400 kg (6393-7496 lb)	Spate	3401-3700 kg (7497-8157 lb)	Față	4
Configurația cuțitului: Dublu					
Configurația rabatorului: Oricare					
FD235	2700-3150 kg (5950-6900 lb)	Spate	3151-3515 kg (6901-7750 lb)	Față	2
FD241	Utilizați orificiul din spate de pe maneta de flotare				4
FD245	3225-3475 kg (7100-7650 lb)	Spate	3476-4050 kg (7651-8900 lb)	Față	4
FD250	3400-3800 kg (7496-8378 lb)	Spate	3801-4215 kg (8380-9300 lb)	Față	5
Configurația cuțitului: Dublu					
Configurația rabatorului: Dublu					
FD240	2900-3400 kg (6.393-7.496 lb)	Spate	3401-3700 kg (7497-8157 lb)	Față	4
Configurația cuțitului: Dublu					
Configurația rabatorului: Triplu					
FD240	3000-3400 kg (6614-7496 lb)	Spate	3401-3800 kg (7497-8378 lb)	Față	4
FD261	3800 kg (8378 lb)	Spate	3801-4215 kg (8380-9300 lb)	Față	5

UTILIZARE

Tabelul 3.21 Configurația arcurilor de flotare

Configurația arcurilor de flotare				
Configurația „S” = un singur arc (MD #308878) „D” = arc dublu (MD #308879)	Partea exterioară stânga	Partea interioară stânga	Partea interioară dreapta	Partea exterioară dreapta
1 – SSSS	Simplu	Simplu	Simplu	Simplu
2 – SSSD	Simplu	Simplu	Simplu	Dublu
3 – DSSS	Dublu	Simplu	Simplu	Simplu
4 – DSSD	Dublu	Simplu	Simplu	Dublu
5 – DSDD	Dublu	Simplu	Dublu	Dublu

3. Dacă arcurile de flotare trebuie mutate într-un alt orificiu al manetei de flotare sau dacă trebuie schimbat un arc de flotare, contactați distribuitorul.

Blocarea/deblocarea flotării hederului

Două dispozitive de blocare a flotării hederului – unul pe fiecare parte a modului de flotare – blochează și deblochează sistemul de flotare al hederului.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

IMPORTANT:

Cuplați dispozitivele de blocare a flotării atunci când se transportă hederul cu modulul de flotare atașat, astfel încât să nu existe nicio mișcare relativă între modulul de flotare și heder. Dispozitivele de blocare a flotării trebuie, de asemenea, să fie blocate atunci când se detașează modulul de flotare de combină, pentru a permite carcasa alimentatorului să elibereze modulul de flotare.

UTILIZARE

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Pentru a decupla (debloca) dispozitivele de blocare a flotării, trageți mânerul de blocare a flotării (A) în poziție (B). În această poziție, hederul este deblocat și poate flota în raport cu modulul de flotare.
3. Pentru a cupla (bloca) dispozitivele de blocare a flotării, împingeți mânerul de blocare a flotării (A) în poziție (C). În această poziție, hederul nu se poate deplasa în raport cu modulul de flotare.




Figura 3.357: Dispozitiv de blocare a flotării – în poziție blocată

Funcționarea în modul flexibil

Hederul este proiectat să funcționeze cu bara port-degete pe sol. Cele trei secțiuni ale barei port-degete se deplasează independent pentru a urma conturul solului. Atunci când aripile sunt deblocate, acestea sunt libere să se miște în sus și în jos.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

2. Asigurați-vă că mânerul cu arc (A) se află în fanta inferioară pentru a debloca aripa. Ar trebui să auziți cum se decuplează dispozitivul de blocare.
3. Dacă articulația de blocare nu se decuplează, deplasați aripa prin ridicarea și coborârea hederului, prin modificarea unghiului hederului sau prin conducerea combinei până când se decuplează.
4. Dacă dispozitivul de blocare tot nu se decuplează, treceți la pasul următor.

NOTĂ:

Dacă dispozitivul de blocare a aripii este dificil de decuplat atunci când hederul se află într-o poziție neutră, poate fi necesară o reglare a echilibrului aripiilor.

5. Deschideți scutul terminal din stânga. Pentru instrucțiuni, consultați *Deschiderea scuturilor terminale ale hederului*, pagina 48.
6. Îndepărtați știftul în formă de U (A) care fixează instrumentul multifuncțional pe consola de pe placa terminală din stânga.
7. Scoateți instrumentul multifuncțional (B). Reinstalați știftul în formă de U pe consolă.




Figura 3.358: Aripa în poziție deblocată




Figura 3.359: Placă terminală stânga

8. Atașați cablul verificatorului flexibilității (A) la dispozitivul de blocare a cablului verificatorului flexibilității (B).

NOTĂ:

Pieșele din ilustrație au fost făcute transparente pentru mai multă claritate.




Figura 3.360: Dispozitivul de blocare a cablului verificatorului flexibilității – partea stângă

- Utilizați instrumentul multifuncțional (A) de pe placa (B) pentru a deplasa aripa în sus și în jos până când dispozitivul de blocare se decuplează.




Figura 3.361: Dispozitivul de blocare a aripilor în poziția deblocată

- Detașați cablul verificatorului flexibilității (A) de dispozitivul de blocare a cablului verificatorului flexibilității (B).

NOTĂ:

Pieșele din ilustrație au fost făcute transparente pentru mai multă claritate.

- Readuceți instrumentul multifuncțional (A) în poziția de depozitare. Remontați capacul articulației.
- Dacă este necesar, echilibrați aripa. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.5 Verificarea și reglarea echilibrului aripilor](#), pagina 256.




Figura 3.362: Dispozitivul de blocare a cablului verificatorului flexibilității – partea stângă

NOTĂ:

Atunci când hederul este atașat la o combină, iar aripile sale sunt blocate și la nivel cu platforma transportorului cu bandă de alimentare, știftul de prindere (A) trebuie să fie îndreptat spre centrul indicatorului (B).

Dacă știftul de prindere (A) **NU** este îndreptat spre centrul indicatorului (B) în aceste condiții, calibrați indicatorul prin slăbirea șuruburilor (C) și prin ajustarea poziției indicatorului. Indicatorul trebuie să se deplaseze pe măsură ce aripa se îndoaie. Dacă indicatorul rămâne blocat la oricare dintre capetele intervalului, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului](#), pagina 240 și [3.9.5 Verificarea și reglarea echilibrului aripilor](#), pagina 256.




Figura 3.363: Indicatorul de mișcare a aripilor de pe partea superioară a capacului articulației flexibile – este prezentată partea stângă

- Închideți scutul terminal din stânga. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului](#), pagina 49.

Funcționarea în modul rigid

Hederul este proiectat să funcționeze cu bara port-degete pe sol. Blocarea aripilor permite ca hederul să funcționeze ca un heder rigid, cu bara port-degete dreaptă. Atunci când cele trei secțiuni ale hederului sunt blocate, bara port-degete este rigidă și se mișcă în sus și în jos în același timp.

Blocați aripile după cum urmează:

1. Asigurați-vă că mânerul cu arc (A) se află în fanta superioară pentru a bloca aripa. Ar trebui să auziți cum se cuplează dispozitivul de blocare.
2. Dacă articulația de blocare nu se cuplează, deplasați aripa prin ridicarea și coborârea hederului, prin modificarea unghiului hederului sau prin conducerea combinei până când se cuplează.
3. Dacă dispozitivul de blocare tot nu se cuplează, treceți la pasul următor.
4. Îndepărtați capacul articulației flexibile. Pentru instrucțiuni, consultați [Demontarea capacelor interioare ale articulației flexibile, pagina 59](#).




Figura 3.364: Aripa în poziție blocată

5. Deschideți scutul terminal din stânga. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
6. Scoateți știftul în formă de U (A) care fixează instrumentul multifuncțional pe suportul de pe placa terminală din stânga.
7. Scoateți instrumentul multifuncțional (B) din locul de depozitare. Reinstalați știftul în formă de U pe consolă.




Figura 3.365: Placă terminală stânga

8. Utilizați instrumentul multifuncțional (A) de pe placa (B) pentru a deplasa aripa în sus și în jos până când dispozitivul de blocare se cuplează.
9. Reduceți instrumentul multifuncțional (A) în poziția de depozitare.
10. Reinstalați capacul articulației flexibile. Pentru instrucțiuni, consultați [Montarea capacelor articulației interioare flexibile, pagina 60](#).




Figura 3.366: Aripa în poziție blocată

Demontarea limitatorului flexibilității pentru poziția convexă

Demontarea limitatorului flexibilității pentru poziția convexă crește gradul în care aripile hederului pot să se flexeze. Este posibil să doriți să demontați limitatorul flexibilității pentru poziția convexă pentru a îmbunătăți capacitatea de adaptare a hederului la schimbările de altitudine ale terenului și/sau atunci când recoltați culturi înalte, cum ar fi cerealele și rapița.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254*.
3. Extindeți complet articulația centrală hidraulică.
4. Coborâți hederul.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
6. Scoateți cele două bolțuri (A).
7. Scoateți placa limitatorului flexibilității pentru poziția convexă (B).
8. Depozitați șuruburile (A) și limitatorul flexibilității pentru poziția convexă (B) în cutia de depozitare.
9. Repetați pașii de la *6, pagina 255* la *8, pagina 255* pentru a îndepărta limitatorul flexibilității pentru poziția convexă și piesele de fixare de pe cealaltă parte a modulului de flotare.
10. Reglați interstițiul pasului degetelor rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete, pagina 735*.




Figura 3.367: Placa limitatorului flexibilității pentru poziția convexă

IMPORTANT:

Pentru a împiedica bara port-degete să taie degetele rabatorului atunci când aripile se flexează, reglați interstițiul dintre rabator și bara port-degete.

Montarea limitatorului flexibilității pentru poziția convexă

Limitatorul flexibilității pentru poziția convexă limitează capacitatea hederului pentru poziția convexă, permițând rabatorului să fie foarte aproape de bara port-degete. O relație strânsă între rabator și bara port-degete este ideală atunci când recoltați culturi scurte, cum ar fi lintea, mazărea culcată la sol sau soia scurtă.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254*.
3. Coborâți hederul.
4. Extindeți complet articulația centrală hidraulică.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
6. Recuperați cele două limitatoare ale flexibilității pentru poziția convexă și piesele de fixare din cutia de depozitare a hederului.
7. În partea stângă a hederului, poziționați limitatorul flexibilității pentru poziția convexă (B), așa cum se arată.
8. Fixați limitatorul cu cele două bolțuri (A).
9. Repetați cei doi pași anteriori pentru a instala limitatorul flexibilității pentru poziția convexă pe partea dreaptă a modulului de flotare.
10. Reglați interstițiul pasului degetelor rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Reglarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete, pagina 738* pentru specificații.




Figura 3.368: Placa limitatorului flexibilității pentru poziția convexă

3.9.5 Verificarea și reglarea echilibrului aripilor

Echilibrul aripilor este un factor critic pentru a se asigura că hederul urmează îndeaproape contururile solului. Dacă este setat la un nivel prea ușor, aripile vor oscila sau nu vor urma conturul terenului, lăsând cultură netăiată. Dacă este setat la un nivel prea greu, capătul hederului se va înfige în pământ.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că flotarea hederului este setată corect pentru a obține citiri precise ale echilibrului aripilor. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240*. Modulul de flotare trebuie să fie așezat la nivel înainte de a efectua orice reglare.




Figura 3.369: Locațiile autocolantelor – Reglarea aripii (B) și reglarea aripii RH (C)

NOTĂ:

Această procedură este rezumată în autocolantele (B) și (C) pentru reglajele aripilor stângi și drepte în locații (A).

NOTĂ:

Aripile hederului sunt echilibrate atunci când este nevoie de o forță egală pentru a deplasa o aripă în sus sau în jos.

Dacă aripile hederului au tendința de a se afla în poziția concavă (A) sau convexă (B), iar hederul pierde cultura sau împinge pământ, reglați echilibrul aripilor.




Figura 3.370: Dezechilibrul aripilor

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul de pe consola din stânga (A) să fie în poziția 6.
3. Coborâți complet rabatorul.




Figura 3.371: Poziția față-spate

4. Reglați articulația centrală (A) astfel încât indicatorul (B) să se afle în poziția D pe calibru.
5. Dacă roțile de transport, stabilizatoare sau de contur sunt montate pe heder, mutați-le în poziția cea mai ridicată.
6. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.




Figura 3.372: Articulația centrală

7. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.




Figura 3.373: Nivelă cu bulă de aer

8. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
9. Îndepărtați capacul articulației. Pentru instrucțiuni, consultați *Demontarea capacelor interioare ale articulației flexibile, pagina 59*.
10. Atașați cablul verificatorului flexibilității (A) la dispozitivul de blocare a cablului verificatorului flexibilității (B).

NOTĂ:

Unele piese au fost făcute transparente în ilustrație pentru a arăta dispozitivul de blocare a cablului.

11. Deschideți scutul terminal stâng al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48*.




Figura 3.374: Dispozitivul de blocare a cablului verificatorului flexibilității stângă

12. Îndepărtați știftul în formă de U (A) care fixează instrumentul multifuncțional pe consola de pe scutul terminal din stânga.
13. Scoateți instrumentul multifuncțional (B). Reinstalați știftul în formă de U.




Figura 3.375: Scutul terminal stânga

UTILIZARE

14. Asigurați-vă că manetele de flotare (A) sunt decuplate (în jos) pe ambele părți ale modului de flotare.
15. Asigurați-vă că dispozitivele de blocare a flotării (B) sunt cuplate (în sus) pe ambele părți ale modului de flotare.




Figura 3.376: Ansamblul plăcii verficatorului

16. Deblocați aripa pe care o verificați deplasând mânerul cu arc (A) în poziția inferioară UNLOCK (Deblocare). Deblocați **NUMAI** aripa pe care o verificați. Asigurați-vă că cealaltă aripă este blocată.

NOTĂ:

Ar trebui să auziți un clic după ce mișcați mânerul cu arc; acest clic indică faptul că mecanismul intern s-a cuplat sau s-a decuplat.

17. În cazul în care mecanismul intern de blocare nu se cuplează, deplasați aripa cu ajutorul instrumentului multifuncțional (B) până când auziți un clic.




Figura 3.377: Poziția de deblocare a aripii

18. Pe placa verficatorului flexibilității, apropiați cu degetele indicatorii (A) și (B).
19. Utilizați instrumentul multifuncțional (C) pentru a roti placa verficatorului flexibilității în sus până când știftul ajunge la capătul fantei. Indicatorul inferior (B) se va deplasa în jos pentru a da prima citire.
20. Utilizați instrumentul multifuncțional (C) pentru a roti placa verficatorului flexibilității în jos până când știftul ajunge la capătul fantei. Indicatorul superior (A) se va deplasa în sus pentru a da a doua citire.




Figura 3.378: Indicatorii echilibrului ariilor stângi

21. Interpretați citirea de pe placa verificatorului flexibilității după cum urmează:

- În cazul în care aripa este prea ușoară (A), faceți-o mai grea prin apăsarea dispozitivului de blocare pentru reglarea flexibilității (H) și rotirea bolțului de reglare (D) pentru a deplasa toarta (E) în direcția (F). Verificați din nou echilibrul aripilor. Reglați echilibrul după cum este necesar până când aripa este echilibrată (C). După finalizarea reglării, rotiți bolțul (D) pentru a cupla dispozitivul de blocare pentru reglarea flexibilității (H).
- Dacă aripa este prea grea (B), faceți-o mai ușoară prin apăsarea dispozitivului de blocare pentru reglarea flexibilității (H) și rotirea bolțului de reglare (D) pentru a deplasa toarta (E) în direcția (G). Verificați din nou echilibrul aripilor. Reglați echilibrul după cum este necesar până când aripa este echilibrată (C). După finalizarea reglării, rotiți bolțul (D) pentru a cupla dispozitivul de blocare pentru reglarea flexibilității (H).
- În cazul în care aripa este echilibrată (C), nu este necesară nicio acțiune. Treceți la pasul următor.




Figura 3.379: Reglarea echilibrului aripii stângi
Placa verificatorului

22. Deplasați mânerul cu arc în poziția superioară **LOCK** (Blocare) (A).

NOTĂ:

În cazul în care dispozitivul de blocare nu se cuplează, deplasați aripa în sus și în jos cu ajutorul instrumentului multifuncțional până când se cuplează.




Figura 3.380: Mânerul cu arc – Poziția LOCK (Blocare)

23. Scoateți cablul (A) al verficatorului flexibilității din dispozitivul de blocare (B) al cablului verficatorului flexibilității.

IMPORTANT:

Cablul verficatorului flexibilității poate fi deteriorat dacă este lăsat în poziție.

24. Repetați această procedură pentru a seta echilibrul celeilalte aripi.




Figura 3.381: Dispozitivul de blocare a cablului verficatorului flexibilității stângă

25. Readuceți instrumentul multifuncțional (B) în poziția de depozitare. Fixați instrumentul multifuncțional cu știftul în formă de U (A).

26. Remontați capacele articulației.

- Pentru capacele articulației flexibile exterioare, consultați [Montarea capacelor exterioare ale articulației flexibile, pagina 61](#).
- Pentru capacele articulației flexibile interioare, consultați [Montarea capacelor articulației interioare flexibile, pagina 60](#).

27. În cazul în care bara port-degete nu este dreaptă când aripile sunt blocate, atunci sunt necesare reglaje suplimentare ale hederului. Contactați distribuitorul dvs.




Figura 3.382: Depozitarea instrumentului multifuncțional

3.9.6 Turația rabatorului

Viteza de rotație a rabatorului ajută la controlul modului în care recolta se deplasează de pe bara port-degete pe transportoarele cu bandă.

Rabatorul funcționează cel mai bine atunci când pare antrenat de sol. Acesta trebuie să deplaseze cultura tăiată în mod uniform prin bara port-degete și pe transportoarele cu bandă, fără formare de snopi și cu o perturbare minimă.

În cazul culturilor nerecoltate, turația rabatorului trebuie să fie ușor mai mare sau egală cu viteza la sol.

În cazul unei culturi aplatizate sau al unei culturi care se înclină în direcția opusă barei port-degete, viteza rabatorului trebuie să fie mai mare decât viteza la sol. Pentru a realiza acest lucru, fie măriți turația rabatorului, fie micșorați viteza la sol.

Sfărâmarea excesivă a capetelor de cereale sau pierderea de cultură peste tubul posterior al hederului pot indica faptul că turația rabatorului este prea mare. Turația excesivă a rabatorului crește, de asemenea, uzura componentelor rabatorului și suprasolicită transmisia rabatorului.

NOTĂ:

Turația excesivă a rabatorului va cauza, de asemenea, supraîncărcarea circuitului rabatorului. Rabatorul va accelera și va încetini la fiecare bătaie a paletelor atunci când se lucrează în culturi grele, dure și culcate la sol. Reducerea turației rabatorului, astfel încât să fie mai aproape de viteza la sol, va permite totuși rabatorului să ridice cultura, fără a încerca să o smulgă din sol. Acest lucru va reduce, de asemenea, pierderea semințelor din cauza rabatorului care încearcă să pieptene cultura, în loc să o ridice.

Pentru turațiile recomandate ale rabatorului în anumite culturi și condiții, consultați [3.7.2 Setări heder, pagina 160](#).

Puteți regla viteza rabatorului cu ajutorul comenzilor din cabina combinei. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.

Roți dințate opționale ale transmisiei rabatorului


Sunt disponibile roți dințate opționale pentru utilizarea în condiții specifice de cultură, ca alternativă la roata dințată simplă, instalată din fabrică.

Hederul este echipat din fabrică cu o roată dințată simplă cu 19 dinți pentru transmisia rabatorului, care este potrivită pentru majoritatea culturilor.

Înlocuirea roții dințate simple cu 19 dinți pentru transmisia rabatorului cu roata dințată dublă opțională (A) pentru transmisia rabatorului va oferi un cuplu mai mare pentru rabator în condiții grele de tăiere.

Dacă este montată roata dințată dublă opțională pentru transmisia rabatorului, se poate adăuga și o roată dințată opțională cu 52 de dinți (B) peste roata dințată inferioară existentă cu 56 de dinți, care va permite o turație mai mare a rabatorului în cazul culturilor ușoare, atunci când se acționează la o viteză la sol mai mare.

Cu aceste două roți dințate opționale montate, trecerea de la cuplu ridicat la turație mare și viceversa va fi rapidă și ușoară. Pentru informații privind roata dințată, consultați Tabelul [3.22, pagina 264](#), [3.23, pagina 265](#) [3.24, pagina 265](#). Contactați distribuitorul dvs. pentru mai multe informații.



1034003

Figura 3.383: Transmisia rabatorului cu roți dințate opționale

A – Roată dințată dublă pentru transmisia rabatorului (MD #273451, MD #273452 sau MD #273453)⁵⁹

B – Roată dințată cu 52 de dinți (MD #273689)⁶⁰

Tabelul 3.22 Roți dințate opționale

Roată dințată	Hidraulică utilaj	Combină	Aplicație	Roată dințată opțională pentru transmisie
Roată dințată dublă pentru transmisia rabatorului (A)	13,79 MPa (2000 psi)	Rotativă transversală Gleaner®	Recoltarea cu combină a orezului culcat la sol	10/20 de dinți
Roată dințată dublă pentru transmisia rabatorului (A)	17,24 MPa (2500 psi)	CLAAS seria 500, 700, rotativă axială Challenger®	Recoltarea cu combină a orezului culcat la sol	12/20 de dinți
Roata dințată inferioară (B)	—	Toate	Culturi ușoare	52 de dinți

59. Aceste roți dințate sunt comercializate separat (piese individuale).

60. Această roată dințată este inclusă în setul MD #311882.

UTILIZARE

Tabelul 3.23 Roți dințate opționale (Case)

Roată dințată	Hidraulică utilaj	Combină	Aplicație	Roată dințată opțională pentru transmisie
Roată dințată dublă pentru transmisia rabatorului (A)	13,79 MPa (2000 psi)	Case IH seriile 7010, 8010, 7120, 8120, 88	Recoltarea cu combină a orezului culcat la sol	10/20 de dinți
Roata dințată inferioară (B)	—	Toate	Culturi ușoare	52 de dinți

Tabelul 3.24 Roți dințate opționale (New Holland)

Roată dințată	Hidraulică utilaj	Combină	Aplicație	Roată dințată opțională pentru transmisie
Roată dințată dublă pentru transmisia rabatorului (A)	20,68 MPa (3000 psi)	New Holland CR, CX	Recoltarea cu combină a orezului culcat la sol	14/20 de dinți
Roata dințată inferioară (B)	—	Toate	Culturi ușoare	52 de dinți

3.9.7 Viteza la sol

Operarea hederului la o viteză la sol adecvată are ca rezultat o tăiere curată a recoltei și o alimentare uniformă.

Reduceți viteza la sol a vehiculului în condiții dificile de tăiere pentru a reduce uzura echipamentului.

Utilizați viteze la sol mai mici în cazul culturilor foarte ușoare (de exemplu, soia scurtă) pentru a permite rabatorului să tragă plantele scurte. Începeți de la 4,8–5,8 km/h (3,0–3,5 mph) și reglați viteza după cum este necesar.

Vitezele la sol mai mari pot necesita setări mai mari de flotare pentru a preveni oscilațiile hederului. În cazul în care viteza la sol este mărită, creșteți viteza transportorului cu bandă și turația rabatorului pentru a gestiona materialul suplimentar.

Figura 3.384, pagina 266 ilustrează relația dintre viteza la sol și suprafața tăiată pentru hederule de diferite dimensiuni.




Figura 3.384: Viteza la sol față de acri

A – Kilometri/oră
D – Hectare/oră
G – 12,2 m (40 ft)

B – Mile/oră
E – 9,1 m (30 ft)
H – 13,7 m (45 ft)

C – Acri/oră
F – 10,7 m (35 ft)

Exemplu: Un heder de 12,2 m (40 ft) care funcționează la o viteză la sol de 9,7 km/h (6 mph) ar produce o suprafață de tăiere de aproximativ 11,3 hectare (28 de acri) într-o oră.

3.9.8 Turația transportorului cu bandă lateral

Funcționarea cu viteza corectă a transportorului cu bandă este importantă pentru a obține un flux bun de cultură tăiată de la bara port-degete.

Optimizați viteza transportorului cu bandă lateral în funcție de densitatea culturii, de viteza la sol și de capacitatea carcasei alimentatorului. Transportoarele cu bandă laterale care rulează prea repede vor smulge recolta de pe bara port-degete și pot duce la formarea de snopi de cultură la transportorul cu bandă de alimentare. Transportoarele cu bandă laterale care funcționează prea încet vor permite transportorului cu bandă de alimentare să tragă recolta de pe transportorul cu bandă lateral și pot duce la o alimentare neuniformă.

Reglați viteza transportorului cu bandă lateral pentru a obține o alimentare eficientă a culturii pe transportorul cu bandă de alimentare al modului de flotare. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea vitezei transportorului cu bandă lateral, pagina 267](#).

Reglarea vitezei transportorului cu bandă lateral

Transportoarele cu bandă laterale transportă cultura tăiată către transportorul cu bandă de alimentare al modulului de flotare, care o introduce apoi în combină. Puteți regla viteza transportoarelor cu bandă laterale pentru diferite culturi și condiții de recoltare.

Transportoarele cu bandă laterale (A) sunt acționate de motoare hidraulice și de o pompă care este alimentată de transmisia carcasei alimentatorului combinei prin intermediul unei cutii de viteze de pe modulul de flotare. Din interiorul cabinei, puteți regla viteza transportorului cu bandă lateral prin intermediul comenzii de viteză a transportorului cu bandă lateral, care reglează debitul către motoarele hidraulice ale transportorului cu bandă.




Figura 3.385: Transportoare cu bandă laterale

Combinății cu comenzi integrate

Folosiți comenzile integrate ale transportorului cu bandă pentru a seta viteza transportorului cu bandă. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.

Pentru setările recomandate pentru heder, consultați una dintre următoarele secțiuni:

- [3.7.2 Setări heder, pagina 160](#)
- [3.7.3 Optimizarea hederului pentru recoltarea direct cu combina a canolei, pagina 172](#)

NOTĂ:

Pentru combine John Deere seriile X9 și S7, utilizați fiecare increment de zece pentru fiecare număr (adică, 10 = 1).

NOTĂ:

Pentru compatibilitatea combinelor Case IH și New Holland cu comenzile de viteză integrate ale transportorului cu bandă, consultați manualul de utilizare al combinei.

Comanda de viteză a combinelor cu transportor cu bandă lateral în cabină MacDon

Rotiți butonul (A) pentru a seta viteza transportorului cu bandă. Pentru setările recomandate pentru heder, consultați una dintre următoarele secțiuni:

- 3.7.2 Setări heder, pagina 160
- 3.7.3 Optimizarea hederului pentru recoltarea direct cu combina a canolei, pagina 172

NOTĂ:

Comutatorul (B) din Figura 3.386, pagina 268 permite operatorului să comute între comenzile de înclinare a hederului și cele pentru poziția față-spate a rabatorului. Pentru instrucțiuni privind comenzile, consultați *Reglarea unghiului hederului din combină*, pagina 232.




Figura 3.386: Comanda de viteză a transportorului cu bandă lateral din cabină

NOTĂ:

În cazul combinelor Case IH și New Holland, comutatorul pentru activarea comenzilor de înclinare a hederului sau pentru funcționalitatea față-spate a rabatorului se află pe partea din spate a manetei pentru viteza la sol (GSL).




Figura 3.387: Comanda de viteză a transportorului cu bandă lateral în cabină Case IH și New Holland

3.9.9 Viteza transportorului cu bandă de alimentare

Transportorul cu bandă de alimentare deplasează cultura tăiată de la transportoarele cu bandă laterale către melcul de alimentare al modului de flotare.

Transportorul cu bandă de alimentare al modului de flotare (A) este acționat de un motor hidraulic și de o pompă care este alimentată de transmisia carcasi alimentatorului combinei prin intermediul unei cutii de viteze de pe modulul de flotare.

IMPORTANT:

Viteza transportorului cu bandă de alimentare este determinată de turația carcasi alimentatorului combinei și nu poate fi reglată independent.




Figura 3.388: Modulul de flotare FM200

3.9.10 Informații privind turația cuțitului

Modulul de flotare este acționat de o linie de transmisie atașată la carcasa alimentatorului combinei. Linia de transmisie este atașată la o cutie de viteze care acționează pompa de acționare a cuțitului.

Tabelul 3.25 Turația carcasi alimentatorului

Modelul combinei	Turația carcasi alimentatorului (rpm)
Case IH	580
Challenger®	625
CLAAS Lexion 500/600/700	Viteza afișată: 420 Viteza reală a arborelui: 750
CLAAS Lexion seriile 5000/6000/7000/8000 CLAAS Trion seriile 600/700	785
Gleaner®	625
IDEAL™	620
John Deere ⁶¹	490
Massey Ferguson®	625
New Holland	580
Rostselmash	580

61. Unele combine John Deere au o turație fixă a carcasi alimentatorului de 520 rpm. În scopul testelor hidraulice, această diferență nu este semnificativă.

Tabelul 3.26 Turația cuțitului hederului seria FD2

Heder	Intervalul de turație recomandat pentru transmisia cuțitului (rpm)	
	Transmisie cuțit simplu	Transmisie cuțit dublu
FD225	600–700	—
FD230	600–750	—
FD235	600–700	600–750
FD240	600–650	600–750
FD241	—	600–750
FD245	—	600–750
FD250	—	600–750
FD261	—	600-750

NOTĂ:

Verificați turația cuțitului pentru a vă asigura că funcționează în intervalul de valori ale turației din Tabelul 3.26, pagina 270. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea turației cuțitului, pagina 270](#).

Verificarea turației cuțitului

Pentru cele mai bune performanțe, transmisia cuțitului hederului trebuie să funcționeze în intervalul de valori rpm specificat. Puteți verifica viteza cuțitului folosind un foto-tahometru de la volantul motorului de antrenare a cuțitului.

**PERICOL**

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

**PERICOL**

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
3. Porniți motorul.

UTILIZARE

- Cuplați transmisia hederului și rulați carcasa alimentatorului la turația maximă. Pentru informații despre turația maximă, consultați Tabelul 3.27, pagina 271.

IMPORTANT:

Înainte de a verifica turația cuțitelor, asigurați-vă că este setată la turație maximă carcasa alimentatorului. Acest lucru va împiedica depășirea turației cuțitului atunci când se fac alte ajustări.

- Puneți în funcțiune modulul de flotare și hederul până când temperatura uleiului este cuprinsă între 38°C și 52°C (100°F și 125°F).

- Măsurați turația volantului (A) cu ajutorul unui foto-tahometru portabil.

NOTĂ:

O rotație (rpm) este echivalentă cu două curse de cuțit (cursă/min) (1 rpm = 2 curse/min).

- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

Tabelul 3.27 Turația carcasei alimentatorului

Modelul combinei	Turația carcasei alimentatorului (rpm)
Case IH	580
Challenger®	625
CLAAS Lexion 500/600/700	Viteza afișată: 420 Viteza reală a arborelui: 750
CLAAS Lexion seriile 5000/6000/7000/8000 CLAAS Trion seriile 600/700	785
Gleaner®	625
IDEAL™	620
John Deere ⁶²	490
Massey Ferguson®	625
New Holland	580
Rostselmash	580




Figura 3.389: Volant

- Unele combine John Deere au o turație fixă a carcasei alimentatorului de 520 rpm. În scopul testelor hidraulice, această diferență nu este semnificativă.

UTILIZARE

8. Comparați valoarea măsurată a turației volanului cu valorile turației în [3.28, pagina 272](#).
9. Contactați distribuitorul dvs. dacă valoarea măsurată a turației volanului depășește intervalul de turație specificat pentru hederul dvs.
10. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).

Tabelul 3.28 Turația cuțitului hederului seria FD2

Heder	Intervalul de turație recomandat pentru transmisia cuțitului (rpm)	
	Transmisie cuțit simplu	Transmisie cuțit dublu
FD225	600–700	—
FD230	600–750	—
FD235	600–700	600–750
FD240	600–650	600–750
FD241	—	600–750
FD245	—	600–750
FD250	—	600–750
FD261	—	600–750

3.9.11 Înălțimea rabatorului

Poziția de funcționare a rabatorului depinde de tipul de cultură și de condițiile de tăiere.

Înălțimea rabatorului este controlată manual sau cu ajutorul unor presetări ale butoanelor pe maneta de viteză la sol (GSL) din cabina combinei. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al combinei sau [3.10 Sistem de control automat al înălțimii hederului, pagina 315](#).

Pentru mai multe informații despre poziționarea față-spate a rabatorului, consultați [3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276](#).

Următorul tabel descrie modul de modificare a poziției rabatorului pentru diferite condiții de recoltare:

Tabelul 3.29 Poziția rabatorului

Condiția culturii	Poziția rabatorului
Orez culcat la sol	<ul style="list-style-type: none"> • Coborâți rabatorul • Modificați turația rabatorului și/sau setarea camei • Schimbați poziția față-spate a rabatorului prin extinderea rabatorului
Nerecoltată stufoasă sau grea (toate)	Ridicați rabatorul

Dacă rabatorul este setat prea jos, se pot întâmpla următoarele situații:

- Pierderi de cultură peste tubul posterior al hederului
- Perturbarea culturii pe transportoarele cu bandă cauzată de degetele rabatorului
- Împingerea în jos a culturii de către tuburile cu dinți
- Cultura înaltă înfășurată în jurul transmisiei și al capetelor rabatorului

Dacă rabatorul este setat prea sus, se pot produce următoarele situații:

- Blocarea barei port-degete
- Culcarea culturii și lăsarea acesteia netăiată
- Tulpinile de cereale care cad în fața barei port-degete

Pentru înălțimile recomandate ale rabatorului pentru anumite culturi și condiții de cultură, consultați [3.7.2 Setări heder, pagina 160](#).

IMPORTANT:

Păstrați un spațiu suficient între rabator și bara port-degete pentru a preveni contactul degetelor rabatorului cu bara port-degete în timpul funcționării. Pentru instrucțiuni, consultați [4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete, pagina 735](#).

Verificarea și reglarea orientării senzorului de înălțime al rabatorului

Orientarea brațului senzorului de înălțime al rabatorului trebuie verificată manual la senzor. Intervalul de tensiune de ieșire al senzorului poate fi verificat fie manual la senzor, fie din cabină.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deschideți scutul terminal drept. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).




Figura 3.390: Amplasarea senzorului de înălțime al rabatorului

UTILIZARE

- Pe placa terminală dreaptă, localizați senzorul de înălțime al rabatorului (A). Senzorul se conectează la brațul drept al rabatorului.
- Asigurați-vă că senzorul este configurat în mod corespunzător pentru heder:
 - Configurația (1) este utilizată pentru combinele Challenger®, CLAAS, Gleaner®, IDEAL™, Massey Ferguson® și John Deere. Capătul rotund (B) al brațului senzorului este atașat la tijă (E).
 - Configurația (2) este utilizată pentru combinele Case, New Holland și Rostselmash. Capătul ascuțit inferior (C) al brațului senzorului este atașat la tijă (E).
- Dacă orientarea brațului senzorului este incorectă, scoateți piulița (D) și tija (E) și re poziționați senzorul în orientarea corectă.
- Strângeți piulița (D) cu un cuplu de 8 Nm (6 lbf ft [71 lbf in]).

Înlocuirea senzorului de înălțime al rabatorului

Senzorul de înălțime al rabatorului este utilizat ca referință pentru locul în care este poziționat rabatorul deasupra barei port-degete.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

- Coborâți complet rabatorul.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
- Deconectați cablajul de la senzor (A).
- Scoateți două piulițe (B) care fixează senzorul (A). Păstrați piesele de fixare pentru remontare.
- Scoateți senzorul (A).
- Verificați orientarea brațului senzorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea orientării senzorului de înălțime al rabatorului, pagina 273](#)




Figura 3.391: Senzorul de înălțime al rabatorului – brațul drept al rabatorului

UTILIZARE

8. Montați un nou senzor (A) pe șaiă (C).
9. Atașați senzorul cu ajutorul bolțurilor (A), șaiabelor și piulițelor nyloc păstrate.
10. Strângeți piulițele (B) până când intră în contact cu senzorul (A), apoi strângeți piulițele cu încă un sfert de tură.
11. Conectați cablajul la senzor (A).
12. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).




Figura 3.392: Senzorul de înălțime al rabatorului – brațul drept al rabatorului

Verificarea și reglarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului

Orientarea brațului senzorului de înălțime al rabatorului trebuie verificată manual la senzor. Intervalul de tensiune de ieșire al senzorului poate fi verificat fie manual la senzor, fie din cabină.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

IMPORTANT:

Setați înălțimea minimă a rabatorului înainte de a verifica sau regla tensiunea senzorului de înălțime al rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați și [Măsurarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete, pagina 735](#).

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni privind verificarea din cabină, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Verificați dacă senzorul față-spate al rabatorului este orientat corect pentru modelul de combină înainte de a verifica tensiunea. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea orientării senzorului de înălțime al rabatorului, pagina 273](#).
2. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
3. Coborâți complet rabatorul.
4. Utilizați afișajul combinei sau un voltmetru (dacă măsurați manual senzorul) pentru a măsura intervalul de tensiune. Dacă utilizați un voltmetru, verificați tensiunea senzorului între pinul 2 (masă) și pinul 3 (semnal). Consultați Tabelul 3.30, pagina 276 pentru intervalele de tensiune recomandate.

IMPORTANT:

Pentru a măsura tensiunea de ieșire a senzorului de înălțime al rabatorului, este necesar ca motorul să fie în funcțiune și să alimenteze senzorul.

5. Ridicați complet rabatorul.

UTILIZARE

6. Verificați tensiunea. Dacă senzorul trebuie reglat, consultați pașii [7, pagina 276](#) [15, pagina 276](#)

Tabelul 3.30 Limitele de tensiune ale senzorului de înălțime al rabatorului

Tip de combină	Tensiune cu rabatorul ridicat	Tensiune cu rabatorul coborât
Case, New Holland, Rostselmash	0,7-1,1 V	3,9-4,3 V
Challenger®, CLAAS, Gleaner®, IDEAL™, John Deere, Massey Ferguson®	3,9-4,3 V	0,7-1,1 V

NOTĂ:

În cazul combinelor CLAAS: Pentru a preveni contactul rabatorului hederului cu cabina combinei, hederul este echipat cu o funcție de limitare automată a înălțimii rabatorului. Unele combine CLAAS au o funcție de oprire automată care se activează atunci când se atinge limitarea automată a înălțimii rabatorului. Atunci când hederul se ridică mai mult de 80%, rabatorul este coborât automat. Coborârea automată a rabatorului poate fi anulată manual, iar pe terminalul CEBIS va apărea un avertisment.

- Coborâți complet rabatorul.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
- Slăbiți contrapiulițele (A).
- Reglați tija filetată reglabilă (B) la dimensiunea (C) 165 mm (6,5 in).
- Reglați tija filetată pentru a obține tensiunea recomandată pentru poziția coborâtă a rabatorului.
- Strângeți contrapiulițele cu mâna până când acestea sunt fixe, apoi strângeți contrapiulițele (A) cu încă un sfert de tură.
- Ridicați complet rabatorul.
- Verificați tensiunea înălțimii rabatorului în poziția ridicată.
- Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).




Figura 3.393: Senzorul de înălțime al rabatorului – Brațul drept al rabatorului coborât

3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului

Poziția față-spate a rabatorului este un factor esențial pentru obținerea celor mai bune rezultate în condiții nefavorabile. Poziția recomandată de fabrică a rabatorului are marcajul de poziție centrat peste numere (4-5 pe indicator). Această poziție se potrivește condițiilor normale, dar poziția față-spate poate fi reglată în funcție de necesități.

Pentru a îmbunătăți performanța rabatorului în anumite condiții de cultură, rabatorul poate fi deplasat cu aproximativ 155 mm (6 țoli) mai în spate, prin re poziționarea cilindrilor față-spate de pe brațele rabatorului hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Repoziționarea cilindrilor față-spate, pagina 278](#).

Indicatorul pentru poziția rabatorului (A) este situat pe brațul stâng al rabatorului. Suportul (B) este marcajul pentru poziția față-spate a rabatorului.

Pentru cultura nerecoltată dreaptă, centrați rabatorul peste bara port-degete (4–5 pe indicator).

Pentru culturile care sunt culcate la sol, încâlcite sau înclinate, poate fi necesară deplasarea rabatorului în fața barei port-degete.

NOTĂ:

Dacă întâmpinați dificultăți în ridicarea recoltei aplatizate, reglați hederul la un unghi mai pronunțat. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#). Reglați poziția rabatorului numai după ce ați reglat unghiul hederului.




Figura 3.394: Indicator față-spate

NOTĂ:

În cazul culturilor care sunt dificil de ridicat, cum ar fi orezul, sau al culturilor extrem de culcate la sol, care necesită poziționarea complet în înaintea rabatorului, setați pasul dinților rabatorului pentru a asigura plasarea corectă a culturii pe transportoarele cu bandă. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285](#).

Reglarea poziției față-spate a rabatorului

Poziția rabatorului setată din fabrică se potrivește condițiilor normale, dar poziția față-spate poate fi reglată în funcție de necesități, cu ajutorul comenzilor din cabină.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

Pentru a reglare poziția față-spate a rabatorului, urmați acești pași:

1. Acționați sistemul hidraulic pentru a deplasa rabatorul în poziția dorită, utilizând indicatorul față-spate (A) ca referință. Suportul (B) este marcajul de poziție.
2. Verificați interstițiul dintre rabator și bara port-degete după ce ați efectuat modificări la setarea camei. Consultați următoarele:
 - [4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete, pagina 735](#)
 - [4.13.2 Poziția convexă a rabatorului, pagina 740](#)

IMPORTANT:

Acționarea cu rabatorul situat prea în față poate avea ca rezultat contactul degetelor cu solul. Atunci când lucrați cu rabatorul în această poziție, coborâți saboții glisanti sau reglați înclinarea hederului, după cum este necesar, pentru a preveni deteriorarea degetelor.




Figura 3.395: Indicator față-spate

Repoziționarea cilindrilor față-spate

Pentru anumite condiții de cultură, rabatorul poate fi deplasat cu aproximativ 155 mm (6 țoli) mai în spate prin repoziționarea cilindrilor față-spate de pe brațele rabatorului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că toți cilindrii față-spate sunt setați în aceeași poziție.

1. Reglați înălțimea rabatorului astfel încât brațele rabatorului să fie paralele cu solul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Îndepărtați știftul în formă de U (A) care fixează instrumentul multifuncțional pe consola de pe placa terminală din stânga.
4. Scoateți instrumentul multifuncțional (B). Reinstalați știftul în formă de U.




Figura 3.396: Placă terminală stânga

UTILIZARE

5. Consultați Figura 3.397, [pagina 279](#) pentru a determina procedurile de reglare a cilindrului față-spate pentru tipul de heder. Numărul de pe ilustrație se referă la una dintre următoarele proceduri:
- Pentru brațele rabatorului cu reglarea cilindrului față-spate [1] în față, consultați pasul 6, [pagina 280](#).
 - Pentru brațele rabatorului cu reglarea cilindrului față-spate [2] în spate, consultați pasul 9, [pagina 281](#).




Figura 3.397: Cilindri față-spate reglabili – Numere de referință ale procedurii

1040599

UTILIZARE

Pentru a schimba poziția rabatorului pe cilindrii față-spate care se reglează în partea din față a brațului rabatorului, urmați acești pași:

6. Scoateți inelul despicat (A), știftul de fixare (B) și șaiba plată (nu este afișată) care fixează cilindrul față-spate reglabil în poziția înainte.

NOTĂ:

Componentele transmisiei rabatorului nu sunt afișate în ilustrație.




Figura 3.398: Reglarea cilindrului față-spate Tipul 1 – Poziția înainte

7. Utilizați instrumentul multifuncțional (A) pentru a împinge suportul (B) spre spate până când orificiul (C) se aliniază cu orificiul (D). Rabatorul se va deplasa spre spate pe măsură ce suportul (B) se rotește pe știftul inferior (E).




Figura 3.399: Reglarea cilindrului față-spate Tipul 1 – Poziția înainte

8. Fixați cilindrul în poziția din spate cu știftul de fixare (A), șaiba plată și inelul despicat (B).




Figura 3.400: Reglarea cilindrului față-spate Tipul 1 – Poziția înapoi

UTILIZARE

Pentru a schimba poziția rabatorului pe cilindrii față-spate care se reglează în partea din spate a brațului rabatorului, urmați acești pași:

NOTĂ:

Suportul cilindrului cu fante, prezentat în următoarele ilustrații, este montat pe partea exterioară a brațului rabatorului.

9. Scoateți inelul despicat (A) și știftul de fixare (B) care fixează cilindrul stâng în poziția înainte pe consola cilindrului (C).




Figura 3.401: Reglarea cilindrului față-spate Tipul 2 – Poziția înainte

10. Glisați ghidajele cilindrului (A) de-a lungul fantei consolei și în poziția spate (B).




Figura 3.402: Reglarea cilindrului față-spate Tipul 2 – Poziția înainte

UTILIZARE

11. Remontați știftul de fixare (A) și inelul despicat (B) pentru a fixa cilindrul în poziția spre spate (C) pe suport.
12. Asigurați-vă că există încă un interstițiu adecvat între rabator și următoarele piese ale hederului:
 - Placă posterioară
 - Suporturi rabator
 - Melc transversal superior (dacă acesta este montat pe heder)
13. Dacă este necesar, ajustați pasul dinților rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.13 Pasul dinților rabatorului](#), pagina 285.




Figura 3.403: Reglarea cilindrilor față-spate Tipul 2 – Poziția înapoi

Verificarea și reglarea tensiunii senzorului de poziție față-spate

Senzorul de poziție față-spate indică poziția rabatorului în planul față-spate. Orientarea brațului senzorului trebuie setată pentru modelul corect.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Verificați dacă senzorul față-spate al rabatorului este orientat corect pentru modelul de combina înainte de a verifica tensiunea. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea orientării senzorului de poziție față-spate](#), pagina 283.
2. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
3. Reglați rabatorul complet în spate.
4. Utilizați afișajul combinei sau un voltmetru (dacă măsurați manual senzorul) pentru a măsura intervalul de tensiune. Dacă utilizați un voltmetru, verificați tensiunea senzorului (A) între pinul 2 (masă) și pinul 3 (semnal). Pentru intervalul de tensiune, consultați Tabelul 3.31, pagina 283.

IMPORTANT:

Pentru a măsura tensiunea de ieșire a senzorului față-spate, este necesar ca motorul să fie în funcțiune și să alimenteze senzorul.

5. Reglați rabatorul complet înainte.
6. Verificați tensiunea. Dacă senzorul trebuie reglat, consultați pașii 7, pagina 283 11, pagina 283




Figura 3.404: Senzor față-spate

Tabelul 3.31 Tensiunea senzorului față-spate

Combină	Tensiune (V) – Rabator complet retras	Tensiune (V) – Rabator complet extins	Interval minim (V)
Case, New Holland și Rostselmash	0,7	4,3	2,5
Challenger®, CLAAS, Gleaner®, IDEAL®, John Deere și Massey Ferguson®	4,3	0,7	2,5

7. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
8. Localizați senzorul de poziție față-spate pe brațul stâng al rabatorului.




Figura 3.405: Senzorul de poziție față-spate

9. Slăbiți piesele de fixare (A) și deplasați suportul senzorului (B) până când tensiunea se află în intervalul corect.
10. După ce reglarea senzorului este finalizată, strângeți piesele de fixare cu un cuplu de 8 Nm (6 lbf ft [71 lbf in]).
11. Dacă este necesar, executați calibrarea senzorului față-spate al combinei .




Figura 3.406: Senzor față-spate

Verificarea și reglarea orientării senzorului de poziție față-spate

Senzorul de poziție față-spate indică poziția rabatorului în planul față-spate. Orientarea brațului senzorului trebuie setată pentru modelul corect.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Localizați senzorul de poziție față-spate pe brațul stâng al rabatorului.




Figura 3.407: Senzorul de poziție față-spate




Figura 3.408: Poziția brațului senzorului

4. Verificați locația de montare a bolțului de montare a senzorului. Dacă bolțul se află în locația incorectă, treceți la pasul următor.
 - Locația (1) este utilizată pentru Case, New Holland și Rostselmash.
 - Locația (2) este utilizată pentru Challenger®, CLAAS, Gleaner®, IDEAL™, Massey Ferguson® și John Deere
5. Scoateți bolțul și mutați-l în locația corectă pe braț (A).

6. Rotiți pivotul senzorului (B) la 180°.
7. Remontați brațul (A) pe pivotul senzorului. Asigurați-vă că protuberanța se află în celălalt orificiu din care a fost scos bolțul.
8. Strângeți bolțul la 6 Nm (4 lbf ft [53 lbf in]).

3.9.13 Pasul dinților rabatorului

Pasul dinților rabatorului descrie poziția degetelor rabatorului în raport cu bara port-degete. Pasul dinților rabatorului poate fi modificat prin schimbarea poziției față-spate a rabatorului și a setării camei rabatorului. Puteți, de asemenea, să modificați pasul dinților rabatorului pentru a se adapta la diferite condiții de recoltare.

Schimbarea poziției rabatorului are cel mai mare impact asupra pasului dinților acestuia. Pe de altă parte, modificarea setării camei are un impact mai mic asupra pasului dinților rabatorului. De exemplu, cu un interval de poziție a camei de 33°, intervalul corespunzător al pasului degetelor este de numai 5° în punctul cel mai de jos al rotației rabatorului.

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați setarea minimă a camei care transportă cultura dincolo de marginea posterioară a barei port-degete și pe transportoarele cu bandă. Pentru mai multe informații, consultați [3.7.2 Setări heder, pagina 160](#).

Setările camei rabatorului

Schimbarea poziției camei vă permite să reglați punctul în care degetele rabatorului eliberează recolta adunată către transportoarele cu bandă. Sunt oferite recomandări pentru setările camei rabatorului în diferite condiții de recoltare.

Numerele setărilor sunt vizibile deasupra fantelor de pe discul cu came. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea camei rabatorului, pagina 287](#).

NOTĂ:

Pentru setarea recomandată a pasului dinților rabatorului care trebuie utilizată în diferite condiții de recoltare, consultați [3.7.2 Setări heder, pagina 160](#).

Poziția 1 a camei, poziția 5 sau 6 a rabatorului asigură cel mai uniform flux de cultură pe transportoarele cu bandă, fără a înfoia sau a deranja materialul.

- Această setare va elibera cultura aproape de bara port-degete. Utilizați această setare atunci când bara port-degete este pe sol în timpul recoltării.
- Unele culturi nu vor trece de bara port-degete atunci când bara port-degete este ridicată de la sol în timp ce rabatorul este mult înaintea. Prin urmare, setați viteza inițială a rabatorului astfel încât să fie egală cu viteza la sol a combinei.




Figura 3.409: Profilul degetelor – Poziția 1 a camei

Poziția 2 a camei, poziția 6 sau 7 a rabatorului este poziția de pornire recomandată pentru majoritatea culturilor și condițiilor.

- Înainte de a regla setarea camei, reglați rabatorul în față sau în spate pentru a încerca să aduceți recolta pe transportorul cu bandă.
- În cazul în care cultura este încă blocată pe bara port-degete și rabatorul nu poate împinge cultura înapoi pe transportorul cu bandă, măriți setarea camei pentru a împinge cultura dincolo de marginea posterioară a barei port-degete.
- În cazul în care cultura se înfoaie sau dacă există o întrerupere a fluxului pe transportoarele cu bandă, reduceți setarea camei.
- Această setare are ca rezultat faptul că viteza vârfulor degetelor rabatorului este cu aproximativ 20% mai mare decât turația rabatorului.

Poziția 3 a camei, poziția 8 a rabatorului se utilizează în principal pentru a lăsa o miriște înaltă.

- Această poziție permite rabatorului să se întindă în față și să ridice cultura peste cuțit și pe transportoarele cu bandă.
- Această setare are ca rezultat faptul că viteza vârfulor degetelor rabatorului este cu aproximativ 30% mai mare decât turația rabatorului.

Poziția 4 a camei, unghiul rabatorului la minim, poziția 9 a rabatorului are ca rezultat faptul că hederul lasă o miriște mai scurtă la recoltarea culturilor culcate la sol (în comparație cu un heder care este înclinat complet înainte). Cu acest unghi al hederului, rabatorul reușește doar să atingă solul.

- Această poziție permite rabatorului să se întindă în față și să ridice cultura peste cuțit și pe transportoarele cu bandă.
- Această setare are ca rezultat faptul că viteza vârfulor degetelor rabatorului este cu aproximativ 35% mai mare decât turația rabatorului.




Figura 3.410: Profilul degetelor – Poziția 2 a camei




Figura 3.411: Profilul degetelor – Poziția 3 a camei




Figura 3.412: Profilul degetelor – Poziția 4 a camei, unghiul minim al hederului

UTILIZARE

Poziția 4 a camei, unghiul hederului la maximum, poziția 9 a rabatorului asigură raza maximă de acțiune a rabatorului sub bara port-degete pentru ridicarea culturilor culcate la sol.

- Această poziție lasă o cantitate semnificativă de miriște atunci când înălțimea de tăiere este setată la aproximativ 203 mm (8 țoli).
În cazul materialelor umede, cum ar fi orezul, este posibil să se dubleze viteza la sol a combinei datorită reducerii materialului tăiat.
- Această setare are ca rezultat faptul că viteza vârfurilor degetelor rabatorului este cu aproximativ 35% mai mare decât turația rabatorului.




Figura 3.413: Profilul degetelor – Poziția 4 a camei, unghiul maxim al hederului

NOTĂ:

Folosirea unor setări mai mari ale camei atunci când poziția față-spate a rabatorului este setată între 4 și 5 are ca rezultat o reducere drastică a capacității transportorului cu bandă. Acest lucru se întâmplă deoarece degetele rabatorului sunt continuu antrenate în cultura care se deplasează deja pe transportoarele cu bandă, ceea ce duce la întreruperea fluxului în carcasa alimentatorului combinei. Setările mai ridicate ale camei sunt recomandate numai dacă rabatorul este la sau aproape de setarea complet în față.

Reglarea camei rabatorului

Reglați cama rabatorului pentru a modifica pasul dinților rabatorului.

IMPORTANT:

Verificați întotdeauna jocul dintre rabator și bara port-degete după reglarea pasului dinților rabatorului și a poziției față-spate a acestuia.

Pentru mai multe informații, consultați [4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete, pagina 735](#) și [3.7.2 Setări heder, pagina 160](#).



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

NOTĂ:

În cazul în care există mai multe came de rabator, reglați-le pe toate.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

2. Îndepărtați știftul în formă de U (A) care fixează instrumentul multifuncțional (B) pe consola de pe placa terminală din stânga.




Figura 3.414: Placă terminală stânga

3. Rotiți știftul de blocare (A) **SPRE STÂNGA** utilizând instrumentul multifuncțional pentru a elibera discul cu came.

IMPORTANT:

Consultați autocolantul de pe dispozitivul de blocare a camei pentru direcția de rotație de blocare/deblocare. Dacă forțați dispozitivul de blocare a camei în direcția greșită, puteți deteriora știfturile elastice.

4. Utilizați instrumentul multifuncțional pe bolț (B) pentru a roti discul cu came și aliniați știftul de blocare (A) cu poziția dorită a orificiului discului cu came (C) (de la 1 la 4).

NOTĂ:

Bolțul (B) este sudat la suportul de came.

5. Rotiți știftul de blocare (A) **SPRE DREAPTA** pentru a cupla și a bloca discul cu came.

IMPORTANT:

Asigurați-vă astfel încât camele să fie fixate în poziție înainte de a pune în funcțiune utilajul.

6. Repetați pașii de la [3, pagina 288](#) la [5, pagina 288](#) pentru toate camele rabatorului.




Figura 3.415: Pozițiile discurilor cu came

3.9.14 Melc transversal superior

Melcul transversal superior (UCA) îmbunătățește alimentarea culturii în centrul hederului, în condiții de cultură grea. Este ideal pentru recoltarea unui volum mare de furaje, ovăz, rapiță, muștar și alte culturi înalte, stufoase și greu de transportat.

Puteți utiliza supapa de închidere (A) pentru a opri UCA atunci când nu este necesar.

NOTĂ:

Chiar dacă UCA este oprit, acesta tot trebuie lubrifiat la intervale regulate, din cauza mișcării aripilor.




Figura 3.416: Supapă de închidere

Reglarea poziției melcului transversal superior – melci cu două sau trei piese

Melcul transversal superior (UCA) are un suport reglabil care vă permite să reglați poziția melcului pentru condiții specifice de recoltare. Hederele cu melci din trei piese au două suporturi reglabile – unul la fiecare capăt al melcului central.

NOTĂ:

Pentru mai multe informații despre pozițiile șuruburilor frontale primare și secundare, consultați Figura 3.419, pagina 290.

UTILIZARE

Suporturile sunt instalate inițial în poziția cea mai din spate, astfel încât bolțul frontal (A) să fie în poziția principală. Această poziție este configurația recomandată pentru majoritatea condițiilor.

Când șurubul frontal (A) este în poziția principală, melcul și rabatorul pot funcționa în siguranță în orice poziție. Poziția melcului poate fi ajustată, într-o măsură limitată, prin schimbarea poziției suportului în raport cu șurubul posterior (B).




Figura 3.417: Poziția inițială a suporturilor reglabile – melc din două piese




Figura 3.418: Poziția inițială a suporturilor reglabile – melc cu trei piese

Poziția melcului poate fi reglată într-o măsură mai mare prin deplasarea șurubului frontal în poziția secundară (B). Pentru melcul din trei piese (2), sunt disponibile poziții secundare suplimentare (B) dacă doriți să ridicați sau să coborâți melcul. Când șurubul frontal se află într-una dintre aceste poziții, reglarea față-spate este limitată, ceea ce împiedică UCA să interfereze cu melcul de alimentare și cu cadrul hederului.

IMPORTANT:

Atunci când șurubul frontal se află într-una dintre pozițiile secundare (B), iar rabatorul este în poziția cea mai din spate, degetele și brațele cu came ale rabatorului pot intra în contact cu UCA. Când rabatorul este mutat complet în spate (de exemplu, la recoltarea rapiței), UCA trebuie să fie, de asemenea, mutat complet în spate, pentru a permite un spațiu suficient între degetele rabatorului și melc.




Figura 3.419: Detalii despre suportul reglabil

1 – Suport pentru melc din două piese

2 – Suport pentru melc din trei piese

A – Poziția principală pentru bolțul frontal

B – Pozițiile secundare pentru bolțul frontal

UTILIZARE

Mutați melcul în față pentru

- A ajuta la transportul culturilor ușoare, în special pe pante
- Îmbunătățirea alimentării culturilor ușoare
- Reducerea acumulărilor pe rabator sau a întreruperii fluxului de cultură cauzate de rabator

Deplasați melcul în spate pentru

- Creșterea volumului disponibil pentru transportul culturii grele
- Țineți melcul aproape de defletoare pentru a preveni transportul culturii în spatele melcului și înfășurarea acestuia în jurul melcului

Pentru a regla poziția melcului, procedați astfel:

1. Localizați suportul reglabil.

NOTĂ:

Pentru melcul din două piese, suportul reglabil iese din ansamblul suportului central. Pentru melcul din trei piese, suportul reglabil iese din capetele melcului central.

NOTĂ:

Ilustrația prezintă suportul reglabil din stânga pe un melc din trei piese. Suportul reglabil de pe un melc cu două piese este similar, dar are doar o singură poziție secundară pentru bolțul frontal, în loc de trei. Consultați Figura 3.419, pagina 290 pentru mai multe informații.

2. Dacă doriți, mutați șurubul frontal și piulița (A). Șurubul frontal și piulița au două locații posibile pe melcul din două piese: locația principală și locația secundară. Pe melcul din trei piese, există patru locații posibile: o locație principală și trei locații secundare.
3. Slăbiți piulița frontală (A) și piulița posterioară (B) suficient de mult pentru a permite glisarea suportului reglabil.
4. Mutați suportul în poziția dorită.
5. Strângeți din nou piulițele (A) și (B). Strângeți piulițele cu un cuplu de 69 Nm (51 lbf ft).




Figura 3.420: Poziția inițială a suporturilor reglabile – melc din două piese




Figura 3.421: Poziția inițială a suporturilor reglabile – melc cu trei piese

6. Dacă este montat un UCA cu trei piese, repetați pașii de la [1, pagina 291](#) la [5, pagina 291](#) pe al doilea suport reglabil.

IMPORTANT:

În cazul hederelor cu melci din trei piese, asigurați-vă că ambele suporturi sunt în aceeași poziție.

7. Verificați dacă există interferențe între degetele rabatorului și UCA. Verificați dacă există interferențe între brațele cu came și UCA de-a lungul întregului interval hidraulic față-spate al rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea interferențelor melcului transversal superior, pagina 292](#).

Verificarea interferențelor melcului transversal superior

Dacă melcul transversal superior (UCA) nu este reglat, acesta poate intra în contact cu rabatorul sau cu cadrul hederului. Distanța dintre UCA și anumite componente ale hederului va trebui inspectată.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Porniți motorul.
2. Reglați rabatorul complet în spate.
3. Așezați blocuri de 254–356 mm (10–14 țoli) sub bara port-degete la ambele capete ale hederului. Coborâți hederul pe blocuri, astfel încât hederului să aibă o formă de zâmbet.
4. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
5. Rotiți manual UCA (A). Asigurați-vă că spațiul liber dintre UCA și componentele hederului este de cel puțin 10 mm (13/32 in) în următoarele locații:
 - Brațele cu came ale rabatorului (B)
 - Degetele rabatorului (C)
 - Suporturile cilindrilor rabatorului (D)
 - Hedere de cadru divizat: Îmbinare cu cadru divizat (E)
6. Dacă spațiul liber dintre UCA și componentele hederului necesită ajustare, continuați cu [Reglarea poziției melcului transversal superior – melci cu două sau trei piese, pagina 289](#).




Figura 3.422: Locurile de verificare a interstițiului UCA

3.9.15 Separatoare de cultură

Separatoarele de cultură sunt utilizate pentru separarea culturii în timpul recoltării. Demontați-le pentru a instala cuțitele verticale sau și pentru a reduce lățimea de transport.

Separatoarele de culturi standard sunt furnizate cu toate hederule. De asemenea, puteți achiziționa separatoare de cultură oscilante opționale. Consultați [5.1.4 Separatoare de cultură oscilante, pagina 806](#).

Demontarea separatoarelor de cultură

Separatoarele de culturi pot fi îndepărtate pentru a permite instalarea altor opțiuni sau pentru a reduce lățimea de transport.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți rabatorul și ridicați hederul. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
4. Deschideți scuturile terminale. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
5. Scoateți șplintul (A).
6. Țineți separatorul de cultură (E).
7. Rotiți arborele hexagonal (B) de pe siguranța separatorului (C) spre înainte pentru a o decupla de pe bolț (D).




Figura 3.423: Separator de cultură cu siguranță

UTILIZARE

8. Coborâți separatorul de cultură (A) și demontați-l de pe placa terminală.
9. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).




Figura 3.424: Separator de cultură cu siguranță

10. Dacă este instalat suportul de depozitare opțional, puneți separatorul de cultură (A) în poziție pe consolă (B).
11. Dacă nu este instalată consola de depozitare opțională, depozitați separatoarele de cultură într-un loc sigur.




Figura 3.425: Depozitarea opțională a separatorului de cultură

Montarea separatoarelor de cultură

Urmați aceste instrucțiuni pentru a instala corect separatoarele de cultură.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Porniți motorul.
2. Coborâți complet rabatorul.
3. Ridicați hederul complet.
4. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
5. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

6. Dacă aveți montată consola de depozitare opțională, scoateți separatorul de cultură (A) din poziția de depozitare ridicând separatorul de cultură astfel încât bolțul (B) să treacă de fanta din consola de depozitare (C).
7. Dacă **NU** este montată consola de depozitare opțională, recuperați separatoarele de cultură de unde au fost depozitate.
8. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).




Figura 3.426: Separator de cultură opțional

9. Introduceți urechile separatorului de cultură (A) în orificiile din placa terminală.
10. Scoateți șplintul (B) de pe siguranță (C).




Figura 3.427: Separator de cultură cu siguranță

11. Ridicați capătul frontal al siguranței (A) și separatorul de cultură (B).




Figura 3.428: Separator de cultură cu siguranță

UTILIZARE

- Cuplați siguranța (A) pe bolțul separatorului de cultură (B).
- Rotiți arborele hexagonal (D) pe siguranță (A) spre stânga pentru a cupla dispozitivul de blocare.

NOTĂ:

Arborele hexagonal (D) necesită un cuplu de 40–54 Nm (30–40 lbf-ft) pentru a închide siguranța. Dacă este necesară o reglare, slăbiți siguranța (A) și reglați bolțul (B) pentru a corecta valoarea cuplului necesar.

- Fixați separatorul de cultură cu șplintul (C).
- Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).




Figura 3.429: Separator de cultură cu siguranță

Demontarea separatoarelor de cultură oscilante

Îndepărtați separatoarele de cultură oscilante pentru a instala alte accesorii sau separatoarele de cultură standard.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje ale utilajului. Nu lucrați NICIODATĂ pe sau sub un heder nesușținut.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

- Coborâți complet rabatorul.
- Ridicați hederul la 0,6-0,9 m (2–3 ft) deasupra solului.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- Deschideți scutul terminal.

UTILIZARE

5. Recuperați instrumentul multifuncțional (A) de pe placa terminală din stânga.
6. Scoateți șplintul (B).
7. Instalați instrumentul multifuncțional (A) pe arborele hexagonal (C).
8. Rotiți instrumentul multifuncțional în jos până când siguranța (D) se eliberează din bolțul (E).
9. Ridicați siguranța (D) în afara bolțului (E).




Figura 3.430: Separatorul de cultură oscilant instalat

10. Înclinați separatorul de cultură oscilant înainte și scoateți-l din heder.
11. Remontați șplintul (A).
12. Închideți scutul terminal.
13. Repetați pașii de la [4, pagina 296](#) la [12, pagina 297](#) pentru capătul opus al hederului pentru a demonta separatorul de cultură oscilant opus.




Figura 3.431: Siguranță eliberată

Montarea separatoarelor de cultură oscilante

Urmați aceste instrucțiuni pentru a monta corect separatoarele de cultură oscilante pe heder.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje ale utilajului. Nu lucrați NICIODATĂ pe sau sub un heder nesușținut.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți complet rabatorul.
2. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
5. Scoateți șplintul (A) din siguranța rapidă (B).
6. Atașați instrumentul multifuncțional (C) (de pe placa terminală stângă) la arborele hexagonal (D) și rotiți pentru a elibera siguranța (B).
7. Dacă sunt montate separatoare de cultură (E), ridicați siguranța (B) de pe bolțul (F) și puneți separatoarele de cultură deoparte.




Figura 3.432: Separatorul de cultură montat

UTILIZARE

- Introduceți urechile (A) ale separatorului de cultură în fantele din cadrul hederului.




Figura 3.433: Montarea separatorului de cultură

- Ridicați capătul frontal al siguranței rapide (A) și rotiți separatorul de cultură (B) pe poziție.




Figura 3.434: Siguranța rapidă

10. Cuplați siguranța rapidă (A) pe bolt.
11. Asigurați-vă că siguranța se închide ferm și că opritorul (B) al separatorului de cultură intră în contact cu opritorul (C) al hederului.




Figura 3.435: Separatorul de cultură fixat pe heder

12. Dacă siguranța necesită reglare, slăbiți piulița (A) și reglați lungimea boltului (B) până când este nevoie de un cuplu de 40–54 Nm (30–40 lbf ft) pe axul hexagonal (C) pentru a închide siguranța.
13. Strângeți din nou piulița (A).
14. Atașați instrumentul multifuncțional (D) pe arborele hexagonal (C) și rotiți instrumentul multifuncțional pentru a bloca siguranța.
15. Instalați șplintul (E) pentru a fixa siguranța rapidă în poziție.
16. Repetați pașii de la [5, pagina 298](#) la [15, pagina 300](#) pentru capătul opus al hederului pentru a monta separatorul de cultură opus.
17. Închideți scuturile terminale. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).
18. Verificați flotarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).
19. Verificați echilibrul aripilor. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.5 Verificarea și reglarea echilibrului aripilor, pagina 256](#)




Figura 3.436: Reglarea siguranței

Reglarea separatoarelor de culturi oscilante

Separatoarele de cultură pot fi reglate pentru diferite condiții de cultură.

**PERICOL**

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje ale utilajului. Nu lucrați NICIODATĂ pe sau sub un heder nesușținut.

**PERICOL**

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți complet rabatorul.
2. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Consultați graficul în funcție de intervalul de înălțime a miriștii și de configurația rabatorului:
 - Câmp cu o înălțime a miriștii de 50–125 mm (2–5 țoli), hedere cu rabator dublu sau triplu: consultați pasul [5, pagina 302](#).
 - Câmp cu o înălțime a miriștii de 20–100 mm (3/4–4 țoli), hedere cu rabator dublu sau triplu: consultați pasul [6, pagina 303](#).
 - Bară port-deget la sol, câmp cu o înălțime a miriștii de 16–50 mm (5/8–2 țoli), hedere cu rabator dublu sau triplu: consultați pasul [7, pagina 304](#).
 - Câmp cu o înălțime a miriștii de 50–125 mm (2–5 țoli), hedere cu rabator simplu: consultați pasul [8, pagina 305](#).
 - Câmp cu o înălțime a miriștii de 20–100 mm (3/4–4 țoli), hedere cu rabator simplu: consultați pasul [9, pagina 306](#).
 - Bară port-deget la sol, câmp cu o înălțime a miriștii de 16–50 mm (5/8–2 țoli), hedere cu rabator simplu: consultați pasul [10, pagina 307](#).

Tabelul 3.32 Setările separatorului de cultură oscilant – Heder cu rabator dublu sau triplu, câmp cu o înălțime a miriștii de 50–125 mm (2–5 țoli)

<p>5. Reglați hederul în funcție de setările din rândul din tabel care descrie condițiile culturii și înălțimea miriștii:</p> <p>a. Reglați unghiul hederului.</p> <p>b. Reglați saboții glisanți ai hederului.</p> <p>c. Reglați separatorul de cultură oscilant (de la opritorul inferior la tija laterală a deflectorului superior) și confirmați că intervalul de mișcare stabilit de opritorul inferior NU intră în contact cu suporturile rabatorului sau cu rabatorul. Pentru instrucțiuni, consultați pașii de la 11, pagina 308 la 17, pagina 311.</p>									
	Înălțimea miriștii	Unghiul hederului ⁶³	Saboții glisanți ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate a nasului conic	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Tija laterală a deflectorului superior	
Cultură nerecoltată	125 mm (5 in)	A	În jos	2	1 sau 3	1	C	Intrare	
	50 mm (2 in)	E	În jos	1	1 sau 3	1,5	C	Intrare	
Culcată la sol	125 mm (5 in)	A	În jos	2	3 sau 4	1	C	leșire	
	50 mm (2 in)	E	În jos	1	3 sau 4	2	D	leșire	
Culcată la sol sever ⁶⁴	125 mm (5 in)	A	În jos	2	4	3	D	leșire	
	125 mm (5 in)	A	În jos	2	5	4	D	leșire	
	50 mm (2 in)	E	În jos	1	4	3	C	leșire	
	50 mm (2 in)	E	În jos	1	5	4	C	leșire	

63. A (min) – E (max)

64. Suprafața culturii sub 150 mm (6 in)

Tabelul 3.33 Setările separatorului de cultură oscilant – Heder cu rabator dublu sau triplu, câmp cu o înălțime a miriștii de 20–100 mm (3/4–4 țoli)

6. Reglați hederul în funcție de setările din rândul din tabel care descrie condițiile culturii și înălțimea miriștii:									
a. Reglați unghiul hederului. b. Reglați saboții glisanți ai hederului. c. Reglați separatorul de cultură oscilant (de la opritorul inferior la tija laterală a deflectorului superior) și confirmați că intervalul de mișcare stabilit de opritorul inferior NU intră în contact cu suporturile rabatorului sau cu rabatorul. Pentru instrucțiuni, consultați pașii de la <i>11, pagina 308</i> la <i>17, pagina 311</i> .									
	Înălțimea miriștii	Unghiul hederului ⁶⁵	Saboții glisanți ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate a nasului conic	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Tija laterală a deflectorului superior	
Cultură nerecoltată	100 mm (4 in)	A	Mijloc	2	1 sau 3	1	C	Intrare	
	20 mm (3/4 in)	E	Mijloc	1	1 sau 3	1	C	Intrare	
Culcată la sol	100 mm (4 in)	A	Mijloc	2	3	1	C	leșire	
	100 mm (4 in)	A	Mijloc	2	4	2	C	leșire	
	20 mm (3/4 in)	E	Mijloc	1	3	1	D	leșire	
	20 mm (3/4 in)	E	Mijloc	1	4	2	D	leșire	
Culcată la sol sever ⁶⁶	100 mm (4 in)	A	Mijloc	2 sau 3	4	3	D	leșire	
	100 mm (4 in)	A	Mijloc	2 sau 3	5	4	D	leșire	
	20 mm (3/4 in)	E	Mijloc	1	4	3	C	leșire	
	20 mm (3/4 in)	E	Mijloc	1	5	4	C	leșire	

65. A (min) – E (max)

66. Suprafața culturii sub 150 mm (6 in)

Tabelul 3.34 Setările separatorului de cultură oscilant – Heder cu rabator dublu sau triplu, bară port-degete la sol, câmp cu o înălțime a miriștii de 16–50 mm (5/8–2 țoli)

7. Reglați hederul în funcție de setările din rândul din tabel care descrie condițiile culturii și înălțimea miriștii:									
<p>a. Reglați unghiul hederului.</p> <p>b. Reglați saboții glisanți ai hederului.</p> <p>c. Reglați separatorul de cultură oscilant (de la opritorul inferior la tija laterală a deflectorului superior) și confirmați că intervalul de mișcare stabilit de opritorul inferior NU intră în contact cu suporturile rabatorului sau cu rabatorul. Pentru instrucțiuni, consultați pașii de la <i>11, pagina 308</i> la <i>17, pagina 311</i>.</p>									
Cultură nerecoltată	Înălțimea miriștii	Unghiul hederului ⁶⁷	Saboții glisanți ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate a nasului conic	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Tija laterală a deflectorului superior	
Cultură nerecoltată	50 mm (2 in)	A	În sus	2	1 sau 3	1	C	Intrare	
	16 mm (5/8 in)	E	În sus	1	1	2	C	Intrare	
	16 mm (5/8 in)	E	În sus	1	3	1	C	Intrare	
Culcată la sol	50 mm (2 in)	A	În sus	2	3	1	C	leșire	
	50 mm (2 in)	A	În sus	3	4	1	C	leșire	
	16 mm (5/8 in)	E	În sus	1	3 sau 4	2	D	leșire	
Culcată la sol sever ⁶⁸	50 mm (2 in)	A	În sus	2 sau 3	4	3	D	leșire	
	50 mm (2 in)	A	În sus	2 sau 3	5	4	D	leșire	
	16 mm (5/8 in)	E	În sus	1	4	2,5	C	leșire	
	16 mm (5/8 in)	E	În sus	1	5	4	C	leșire	

67. A (min) – E (max)

68. Suprafața culturii sub 150 mm (6 in)

Tabelul 3.35 Setările separatorului de cultură oscilant – Heder cu rabator simplu, câmp cu o înălțime a miriștii de 50–125 mm (2–5 țoli)

8. Reglați hederul în funcție de setările din rândul din tabel care descrie condițiile culturii și înălțimea miriștii:									
<p>a. Reglați unghiul hederului.</p> <p>b. Reglați saboții glisanți ai hederului.</p> <p>c. Reglați separatorul de cultură oscilant (de la opritorul inferior la tija laterală a deflectorului superior) și confirmați că intervalul de mișcare stabilit de opritorul inferior NU intră în contact cu suporturile rabatorului sau cu rabatorul. Pentru instrucțiuni, consultați pașii de la <i>11, pagina 308</i> la <i>17, pagina 311</i>.</p>									
	Înălțimea miriștii	Unghiul hederului ⁶⁹	Saboții glisanți ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate a nasului conic	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Tija laterală a deflectorului superior	
Cultură ridicată sau culcată la sol	125 mm (5 țoli)	A	În jos	2	4	1	A-E	Înăuntru sau afară	
	50 mm (2 țoli)	E	În jos	1	5	2,5	A-E	Înăuntru sau afară	
Culcată la sol sever ⁷⁰	125 mm (5 țoli)	A	În jos	2	4	1	A-E	Înăuntru sau afară	
	50 mm (2 țoli)	E	În jos	1	5	2,5	A-E	Înăuntru sau afară	

69. A (min) – E (max)

70. Suprafața culturii sub 150 mm (6 țoli)

Tabelul 3.36 Setările separatorului de cultură oscilant – Heder cu rabator simplu, câmp cu o înălțime a miriștii de 20–100 mm (3/4–4 țoli)

9. Reglați hederul în funcție de setările din rândul din tabel care descrie condițiile culturii și înălțimea miriștii:									
a. Reglați unghiul hederului. b. Reglați saboții glisanți ai hederului. c. Reglați separatorul de cultură oscilant (de la opritorul inferior la tija laterală a deflectorului superior) și confirmați că intervalul de mișcare stabilit de opritorul inferior NU intră în contact cu suporturile rabatorului sau cu rabatorul. Pentru instrucțiuni, consultați pașii de la 11 , pagina 308 la 17 , pagina 311 .									
	Înălțimea miriștii	Unghiul hederului ⁷¹	Saboții glisanți ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate a nasului conic	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Tija laterală a deflectorului superior	
Cultură ridicată sau culcată la sol	100 mm (4 țoli)	A	Mijloc	2	5	1	A-E	Înăuntru sau afară	
	20 mm (3/4 in)	E	Mijloc	1	5	2,5	A-E	Înăuntru sau afară	
Culcată la sol sever ⁷²	100 mm (4 țoli)	A	Mijloc	2	4	1	A-E	Înăuntru sau afară	
	20 mm (3/4 in)	E	Mijloc	1	5	2,5	A-E	Înăuntru sau afară	

71. A (min) – E (max)

72. Suprafața culturii sub 150 mm (6 țoli)

Tabelul 3.37 Setările separatorului de cultură oscilant – Heder cu rabator simplu, bară port-degete la sol, câmp cu o înălțime a miriștii de 16–50 mm (5/8–2 țoli)

10. Reglați hederul în funcție de setările din rândul din tabel care descrie condițiile culturii și înălțimea miriștii:									
<p>a. Reglați unghiul hederului.</p> <p>b. Reglați saboții glisanți ai hederului.</p> <p>c. Reglați separatorul de cultură oscilant (de la opritorul inferior la tija laterală a deflectorului superior) și confirmați că intervalul de mișcare stabilit de opritorul inferior NU intră în contact cu suporturile rabatorului sau cu rabatorul. Pentru instrucțiuni, consultați pașii de la <i>11, pagina 308</i> la <i>17, pagina 311</i>.</p>									
	Înălțimea miriștii	Unghiul hederului ⁷³	Saboții glisanți ai hederului	Opritor inferior	Poziția față-spate a nasului conic	Înălțimea deflectorului superior	Înălțimea deflectorului lateral	Tija laterală a deflectorului superior	
Cultură ridicată sau culcată la sol	50 mm (2 țoli)	A	În sus	2	4	1	A–E	Înăuntru sau afară	
	16 mm (5/8 in)	E	În sus	1	5	2,5	A–E	Înăuntru sau afară	
Culcată la sol sever ⁷⁴	50 mm (2 țoli)	A	În sus	2	4	1	A–E	Înăuntru sau afară	
	16 mm (5/8 in)	E	În sus	1	5	2,5	A–E	Înăuntru sau afară	

73. A (min) – E (max)

74. Suprafața culturii sub 150 mm (6 țoli)

UTILIZARE

11. **Oprire jos:** Scoateți șplintul (A) din știftul de fixare și apoi scoateți știftul de fixare. Păstrați atât șplintul, cât și știftul de fixare pentru a fi remondate.
12. Înclinați separatorul și montați știftul de fixare în orificiul numerotat de la „1” la „3”. Fixați știftul de fixare cu șplintul.




Figura 3.437: Reglarea opritorului inferior

13. **Poziția față-spate a nasului conic:** Scoateți bolțul (A), deplasați tubul și introduceți bolțul în unul dintre cele cinci orificii ale tubului.

NOTĂ:

- În exemplul (B), bolțul este introdus în orificiul „1” al tubului.
- În exemplul (C), bolțul este introdus în orificiul „5” al tubului.




Figura 3.438: Reglarea poziției față-spate a nasului conic

14. **Înălțimea deflectorului lateral:** Slăbiți piulițele de pe șuruburi (A). Glisați suportul central până la setarea dorită (de la 1 la 4,5) și strângeți piulițele.

- Aliniați punctele cu suportul pentru a stabili jumătăți de creștere. Exemplul (B) este 2,5.
- Aliniați numărul cu suportul pentru a stabili creșteri întregi. Exemplul (C) este 2.




Figura 3.439: Reglarea înălțimii deflectorului superior

15. **Înălțimea deflectorului lateral:** Slăbiți piulițele de pe șuruburi (A). Glisați defletoarele până când creștătura (B) este la setarea dorită (de la A la E) și strângeți piulițele.




Figura 3.440: Reglarea înălțimii deflectorului lateral

UTILIZARE

16. **Tija laterală a deflectorului superior:** Slăbiți piulița (A) și bolțul (B) și rotiți tija (C). Strângeți piulița (A) cu un cuplu de 39 Nm (29 lbf ft). Strângeți bolțul (B) cu un cuplu de 52 Nm (38 lbf ft).




Figura 3.441: Reglarea tije laterale a deflectorului superior




Figura 3.442: Intervalul de mișcare al separatorului de cultură oscilant

17. **Verificarea intervalului de mișcare:** Ridicați și coborâți separatorul de cultură oscilant în intervalul de mișcare (A) setat de opritorul inferior. Confirmați că separatorul oscilant **NU** intră în contact cu suporturile (B) rabatorului sau cu rabatorul (C).

IMPORTANT:

Atunci când se verifică interferența dintre separatoarele de cultură oscilante și un **RABATOR SIMPLU**, asigurați-vă, de asemenea, că separatoarele de cultură oscilante **NU** intră în contact cu transmisia rabatorului.

3.9.16 Tijele separatorului de cultură

Utilizați tijele separatorului de cultură împreună cu separatoarele de cultură pentru a ajuta la separarea culturii în timpul recoltării. Tijele separatorului de cultură sunt foarte utile atunci când cultura este stufoasă sau culcată la sol. În cazul culturilor nerecoltate, utilizați numai separatoarele de cultură.

Următorul tabel indică ce culturi ar trebui recoltate cu tije separatoare și ce culturi ar trebui recoltate fără tije separatoare.

Tabelul 3.38 Utilizare recomandată pentru tije separatorului de cultură

Cu tije ale separatorului		Fără tije ale separatorului
Lucernă	Cereale culcate la sol	Fasole comestibilă
Rapiță	Mazăre	Sorg
In	Soia	Orez
Semințe de iarbă	Iarbă de Sudan	Soia
Linte	Furaje de iarnă	Cereale verticale

Demontarea tijelor separatorului de cultură

Tijele separatorului de culturi pot fi îndepărtate de pe capetele separatoarelor de culturi și depozitate pe heder.

1. Slăbiți bolțul (B) și scoateți tija separatorului de cultură (A) de la ambele laturi ale hederului.




Figura 3.443: Tija separatorului de cultură

UTILIZARE

2. Depozitați ambele tije ale separatorului de cultură (B) pe placa terminală dreaptă.
3. Fixați tijele cu șplintul (A).




Figura 3.444: Placa terminală dreaptă

Montarea tijelor separatorului de cultură

Tijele separatorului de culturi pot fi instalate la capetele separatorului de culturi pentru a ajuta la separarea culturilor stufoase.

1. Deschideți scuturile terminale de pe partea stângă și dreaptă. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
2. Desfaceți șplintul (A) care fixează tijele separatorului (B) pe placa terminală a hederului.
3. Scoateți tijele separatorului din locul de depozitare.
4. Remontați șplintul (A).




Figura 3.445: Tijele separatorului

UTILIZARE

5. Poziționați tija separatorului de cultură (A) pe vârful separatorului de cultură. Strângeți bolțul (B).
6. Repetați pașii de la [2, pagina 312](#) la [5, pagina 313](#) pentru capătul opus al hederului.
7. Închideți scuturile terminale de pe partea stângă și dreaptă. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).




Figura 3.446: Tija separatorului pe separatorul de cultură

Tijele opționale ale separatorului de orez

Tijele opționale ale separatorului de orez sunt utilizate în cazul culturilor de orez înalte și încălcite. Acestea pot fi instalate la capetele separatoarelor de cultură.

Tijele separatorului de orez oferă performanțe îmbunătățite în cazul culturilor de orez înalte și încălcite. Pentru mai multe informații, consultați [5.1.7 Set de tije ale separatorului de orez, pagina 808](#).




Figura 3.447: Tija opțională a separatorului pentru orez

UTILIZARE

Tijele separatorului de orez se depozitează în partea din spate a ambelor plăci terminale pe consola de depozitare (A) și se fixează în poziție cu un știft (B).

Montarea și demontarea acestor tije sunt aceleași ca și procedurile pentru tijele standard ale separatorului de cultură.




Figura 3.448: Depozitarea tijelor separatorului de orez

3.10 Sistem de control automat al înălțimii hederului

Sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) acționează împreună cu opțiunea AHC disponibilă pe anumite modele de combine.

Doi senzori de efect Hall (A) sunt montați pe indicatorii de setare a flotării de pe modulul de flotare. Acești senzori trimit semnale către combină, care permit combinei să mențină hederul la o înălțime de tăiere constantă și o setare optimă a flotării, pe măsură ce hederul urmează contururile solului.




Figura 3.449: Modulul de flotare FM200

Efectuați următoarele sarcini înainte de a utiliza sistemul AHC:

1. Pregătiți combina pentru a utiliza funcția AHC (se aplică numai la unele modele de combine; consultați instrucțiunile pentru combina dvs.).
2. Calibrați senzorii utilizați de sistemul AHC, astfel încât combina să poată interpreta corect datele de la senzorii cu efect Hall de pe modulul de flotare. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Pentru a configura sistemul AHC pentru un model specific de combină, consultați procedura relevantă:

- [3.10.4 Combinate de nivel mediu Case IH seriile 130 și 140, pagina 320](#)
- [3.10.5 Combinate Case IH seriile 120, 230, 240, 250 și 260, pagina 331](#)
- [3.10.6 Combine Challenger® și Massey Ferguson® seria 6 și 7, pagina 351](#)
- [3.10.7 Combinate CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600, pagina 361](#)
- [3.10.8 Combine CLAAS Lexion seriile 600 și 700, pagina 373](#)
- [3.10.9 Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700, pagina 386](#)
- [3.10.10 Combine Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S, pagina 399](#)
- [3.10.11 Combine Gleaner® seria S9, pagina 412](#)
- [3.10.12 Combine seria IDEAL™, pagina 430](#)
- [3.10.13 Combine John Deere seria 70, pagina 447](#)

UTILIZARE

- 3.10.14 Combine John Deere seriile S și T, pagina 457
- 3.10.15 Combine John Deere seria S700, pagina 479
- 3.10.16 Combine John Deere seriile X9 și S7, pagina 494
- 3.10.17 Combinatele New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi, pagina 510
- 3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR (2015 și ulterioare) și CH, pagina 523
- 3.10.19 Combine Rostselmash – RSM 161, T500 și TORUM 785, pagina 545

3.10.1 Tensiuni de ieșire a senzorului recomandate pentru combine

Ieșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie să se încadreze într-un interval de tensiune specific pentru fiecare combină, altfel caracteristica AHHC nu va funcționa corect. Sunt furnizate valorile de tensiune inferioară și superioară recomandate pentru o funcționare optimă a AHHC.

Tabelul 3.39 Limitele de tensiune ale combinei

Combină	Limita inferioară de tensiune (V)	Limita superioară de tensiune (V)	Interval minim (V)
Toate modelele de combine	0,7	4,3	2,5
NOTĂ: Dacă o combină New Holland este echipată cu sistemul de 10 V și tensiunea este verificată pe afișajul combinei, vor fi afișate următoarele tensiuni:	2,8	7,2	4,1-4,4

3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune

Pentru ca sistemul de înălțime automată a hederului (AHHC) să funcționeze corect, tensiunile raportate la combină de către senzorii de înălțime a hederului trebuie să se încadreze în intervalul specificat.

NOTĂ:

Una dintre următoarele fișe va fi montată în conectorul P600 (A). Această fișă determină modul în care semnalul de tensiune este transmis către combină:

- Fișă de mediere (MD #328560 [B7489]): Această fișă trimite către combină media semnalelor de la ambii senzori.
- Fișă pentru înclinare laterală (MD #328318 [B7196]): Această fișă trimite către combină semnale de tensiune separate de la ambii senzori, cu semnale mediate pentru poziția centrală.
- Fișă de trecere (MD #323698 [B7490]): Fiecare senzor trimite un semnal de tensiune direct către combină. Nu există semnale mediate pentru poziția centrală.




Figura 3.450: Conectorul

NOTĂ:

La unele modele de combine, puteți vedea tensiunea pe afișajul combinei.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.

Verificarea limitei de tensiune superioară a senzorului

3. Extindeți unghiul apărătorii până când indicatorul (A) pentru unghiul hederului este în poziția E pe articulația centrală.
4. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.451: Articulația centrală

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

5. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului](#), pagina 240.




Figura 3.452: Șaiba opritorului inferior

UTILIZARE

6. Dacă acul indicator (C) **NU** este la **0** (D), slăbiți piulița de pe bolt (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolt (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.453: Indicator de flotare

7. Localizați conectorul P600 (A) în partea stângă a modului de flotare.
8. Scoateți fișa (B).
9. Introduceți cheia în contact și rotiți-o în poziția RUN (Rulare).
10. Cu ajutorul unui multimetru digital, verificați dacă conectorul P600 este alimentat de la combină. Multimetrul ar trebui să citească 5 V la pinul 7.
- Pin 7 – FM2215E – putere
 - Pin 8 – FM2515E – masă
11. Pe conectorul P600, comparați tensiunea raportată de senzorul stâng (pinii 1 și 8) și de senzorul drept (pinii 3 și 8) cu intervalul superior specificat în [3.10.1 Tensiuni de ieșire a senzorului recomandate pentru combine, pagina 316](#).
- Pin 1 – FM3326A – semnalul senzorului stâng
 - Pin 3 – FM3328A – semnalul senzorului drept
 - Pin 8 – FM2515E – masă

NOTĂ:

În cazul în care articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritorul inferior, valoarea superioară citită a tensiunii trebuie să fie, în mod ideal, aceeași pe ambii senzori (stânga și dreapta). Cu toate acestea, o diferență de 0,1–0,2 V este acceptabilă.




Figura 3.454: Conector P600 – Vedere din spate

UTILIZARE

12. Dacă trebuie să reglați tensiunea, slăbiți piulițele (A), repositionați senzorul (B) în placa indicatoare, apoi strângeți piulițele (A) la 3 Nm (2,2 lbf ft [22 lbf in]).

NOTĂ:

În timp ce strângeți piulițele, asigurați-vă că senzorul (B) **NU** se mișcă în placa indicatoare.

13. Rotiți cheia pe poziția OFF (Oprit) și scoateți cheia din contact.




Figura 3.455: Placa indicatorului de flotare stânga

Verificarea limitei de tensiune inferioară a senzorului

14. Extindeți unghiul apărătorii până când indicatorul (A) pentru unghiul hederului este în poziția E pe articulația centrală.
15. Coborâți hederul.
16. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.456: Articulația centrală

UTILIZARE

17. Acul indicator al flotării (A) trebuie să fie la 4 (B).
18. Introduceți cheia și rotiți-o în poziția RUN (Rulare).
19. Pe conectorul P600, comparați tensiunea raportată de senzorul stâng (pinii 1 și 8) și de senzorul drept (pinii 3 și 8) cu intervalul inferior specificat în **3.10.1 Tensiuni de ieșire a senzorului recomandate pentru combine, pagina 316**.
 - Pin 1 – FM3326A – semnalul senzorului stâng
 - Pin 3 – FM3328A – semnalul senzorului drept
 - Pin 8 – FM2515E – masă
20. Dacă trebuie să reglați tensiunea, consultați pasul **12, pagina 319** pentru instrucțiuni.




Figura 3.457: Indicatorul de flotare stâng – vedere din spate

3.10.3 Adaptor de 10 volți – numai pentru combinele New Holland

Combinele New Holland echipate cu un sistem de 10 V necesită adaptorul de 10 V pentru calibrarea funcției de control automat al înălțimii hederului (AHHC).

Dacă o combină New Holland de 10 V nu are adaptorul (A) montat, ieșirea AHHC va indica întotdeauna 0 V, indiferent de poziția senzorului.

Pentru instrucțiuni despre verificarea tensiunilor senzorului, consultați *Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – New Holland seriile CR și CX, pagina 511* sau **3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316**.




Figura 3.458: Adaptor de 10 V (B7241)

3.10.4 Combinate de nivel mediu Case IH seriile 130 și 140

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combinele Case IH seria 130 și 140, trebuie să configurați setările de turație ale rabatorului, să configurați comenzile AHHC și să calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Case IH seriile 130, 140, 150 și 160

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) pentru un heder FlexDraper® seria FD2 care funcționează cu o combină Case IH seriile 130, 140, 150 și 160.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

Tabelul 3.40 Setările hederului – Case IH seriile 130, 140, 150 și 160

Parametru de configurare		Suggested Setting (Setare sugerată)
Header Type (Tip de heder)		Draper/Varifeed (Transportor cu bandă/Varifeed)
Cutting Type (Tip de tăiere)		Platform (Platformă)
Draper grain header style (Stil heder de grâne cu transportor cu bandă)		Seria Rigid 2000
Header Pressure Float (Flotare sub presiune heder)		Not installed (Neinstalat)
Header lateral tilt (Înclinare laterală a hederului)	Two sensor (Doi senzori)	Installed (Instalat)
	One sensor (Un singur senzor)	Not installed (Neinstalat)
Auto tilt sensitivity (Sensibilitate înclinare automată)		150
HHC Height Sensitivity (Sensibilitate înălțime HHC)	Two sensor (Doi senzori)	250
	One sensor (Un singur senzor)	180
HHC Tilt Sensitivity (Sensibilitate înclinare HHC)		150
Reel Drive Type (Tip de transmisie rabator)	19-tooth sprocket (standard) (Roată dințată cu 19 dinți (standard))	4
	14-tooth High-torque drive sprocket (optional) (Roată dințată de transmisie opțională cu cuplu ridicat și 14 dinți (opțional))	5
	10-tooth High-torque drive sprocket (optional) (Roată dințată de transmisie opțională cu cuplu ridicat și 14 dinți (opțional))	6
Reel Drive Type (Tip de transmisie rabator)		Both (Ambele)
Side knives (Cuțite laterale)		Not installed (Neinstalat)

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 și 7140

Senzorul de control automat al înălțimii hederului funcționează corect numai într-un anumit interval de tensiune.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

UTILIZARE

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250*.
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254*.

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

5. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240*.




Figura 3.459: Șaiba opritorului inferior

6. Dacă acul indicator (C) **NU** este la 0 (D), slăbiți piulița de pe bolț (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolț (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.460: Indicator de flotare

UTILIZARE

- Pe pagina principală a afișajului combinei, selectați DIAGNOSTICS (Diagnosticare) (A). Se afișează pagina DIAGNOSTICS (Diagnosticare).




Figura 3.461: Afișajul combinei Case IH

- Selectați SETTINGS (Setări) (A). Se afișează pagina SETTINGS (Setări).
- Din meniul GROUP (Grup), selectați HEADER (Heder) (B).




Figura 3.462: Afișajul combinei Case IH

- Din meniul PARAMETER (Parametru), selectați LEFT HEIGHT/TILT SENSOR (Senzor de înălțime/inclinare stânga) (A).



Figura 3.463: Afișajul combinei Case IH

UTILIZARE

11. Pagina SETTINGS (Setări) se actualizează pentru a afișa tensiunea în câmpul (A) VALUE/STATUS (Valoare/Stare). Coborâți complet carcasa alimentatorului, apoi ridicați-o la 254–356 mm (10–14 in) față de sol pentru a vizualiza întreaga gamă de valori ale tensiunii.
12. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).



Figura 3.464: Afișajul combinei Case IH

Configurarea hederului pe afișajul combinei – Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 și 7140

Pentru a configura hederul pentru a funcționa cu combina, va trebui să accesați pagina HEADER SETUP (Configurare heder) de pe afișajul combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Pe pagina principală a afișajului combinei, selectați TOOLBOX (Casetă de instrumente) (A).




Figura 3.465: Afișajul combinei Case IH

UTILIZARE

2. Selectați fila HEAD 1 (Heder 2) (A). Se afișează pagina HEADER SETUP (Configurare heder).

NOTĂ:

Pentru a găsi fila HEAD 1 (Heder 1), poate fi nevoie să utilizați săgețile laterale (C).

3. Din meniul CUTTING TYPE (Tipul de tăiere) (B), selectați PLATFORM (Platformă).




Figura 3.466: Afișajul combinei Case IH

4. Selectați fila HEAD 2 (Heder 2) (A). Se afișează pagina HEADER SETUP 2 (Configurare heder 2).
5. Din meniul HEADER PRESSURE FLOAT (Flotare sub presiune heder) (B), selectați NOT INSTALLED (Nu este montat).




Figura 3.467: Afișajul combinei Case IH

6. Identificați câmpul HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) (A). Introduceți următoarele setări:

- **Sistem cu doi senzori:** Setări HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) la 250.
- **Sistem cu un senzor:** Setări HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) la 180.

NOTĂ:

În cazul în care combina ridică și coboară în mod continuu hederul în timpul funcționării (un comportament numit „funcționare neuniformă”), micșorați setarea HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) cu câte 20 de puncte, până când nu mai apare funcționarea neuniformă.

7. Setări HHC TILT SENSITIVITY (Sensibilitate înclinare HHC) (B) la 150. Măriți sau micșorați această valoare, după cum doriți.



Figura 3.468: Afișajul combinei Case IH

UTILIZARE

8. Din meniul REEL DRIVE TYPE (Tip de transmisie rabator) (A), selectați una dintre următoarele opțiuni:
- În cazul în care combina este echipată cu o roată dințată de transmisie standard cu 19 dinți, selectați 4.
 - În cazul în care combina este echipată cu o roată dințată de transmisie opțională, de cuplu ridicat, cu 14 dinți, selectați 5.
 - În cazul în care combina este echipată cu o roată dințată de transmisie opțională, de cuplu ridicat, cu 10 dinți, selectați 6.




Figura 3.469: Afișajul combinei Case IH

9. Din meniul REEL HEIGHT SENSOR (Senzor de înălțime rabator) (A), selectați YES (Da).



Figura 3.470: Afișajul combinei Case IH

10. Găsiți câmpul AUTOTILT (Înclinare automată) (A).

- **Sistem cu doi senzori:** Selectați YES (Da).
- **Sistem cu un senzor:** Selectați NO (Da).



Figura 3.471: Afișajul combinei Case IH

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combinate Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 și 7140 cu versiuni software anterioare versiunii 28.00

leșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.




Figura 3.472: Nivelă cu bulă de aer

UTILIZARE

5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

7. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului*, pagina 240.

8. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Blocarea/deblocarea flotării hederului*, pagina 250.
9. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid*, pagina 254.
10. Selectați butonul DIAGNOSTICS (Diagnosticare) de pe ecranul principal, apoi selectați fila VERSION (Versiune) (A).
11. Asigurați-vă că versiunea de software este **anterioară versiunii 28.00**. Dacă versiunea de software este mai mare de 28.00, consultați *Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combine Case IH cu software versiunea 28.00 sau versiuni ulterioare*, pagina 341.




Figura 3.473: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.474: Afișajul combinei Case IH

12. Localizați comutatorul HEADER CONTROL (Control heder) pe consola din dreapta. Setăți HEADER CONTROL (Control heder) la HT (modul AHHC).
13. Țineți apăsat butonul DOWN (Coborâre) timp de 10 secunde până când carcasa alimentatorului combinei a fost coborâtă complet (carcasa alimentatorului se va opri din mișcare).
14. Țineți apăsat butonul RAISE (Ridicare) până când carcasa alimentatorului se deplasează complet în sus. Se va opri la 0,6 m (2 ft) deasupra solului timp de 5 secunde, apoi va relua deplasarea verticală. Acest lucru indică faptul că procedura de calibrare a avut succes.

UTILIZARE

15. Dacă flotarea a fost schimbată la o setare mai grea pentru a finaliza calibrarea, reglați hederul la greutatea recomandată a flotării.

Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 și 7140

Pozițiile de tăiere și ridicată a hederului pot fi configurate ca presetări pe consola de comandă a combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Indicatorul (A) ar trebui să fie în poziția 0 (B), cu hederul la o înălțime de 254–356 mm (10–14 țoli) față de sol. Atunci când hederul este pe sol, indicatorul trebuie să se afle în poziția 1 (C) pentru o presiune scăzută asupra solului și în poziția 4 (D) pentru o presiune ridicată asupra solului. Condițiile de cultură și sol determină nivelul de flotare care trebuie utilizat. Setarea de flotare ideală este un nivel cât se poate de ușor, fără oscilații ale hederului sau pierderi de cultură. Funcționarea cu o setare de flotare de nivel greu uzează prematur plăcile de uzură ale barei port-degete.




Figura 3.475: Indicatorul flotorului

1. Cuplați separatorul și hederul.
2. Deplasați hederul la înălțimea de tăiere dorită.
3. Apăsăți 1 pe butonul (A). Se va aprinde un indicator luminos galben lângă buton.

NOTĂ:

Setați întotdeauna poziția hederului **ÎNAINTE** de a seta poziția rabatorului. Dacă hederul și rabatorul sunt setate în același timp, setarea rabatorului nu va fi salvată.

4. Deplasați rabatorul în poziția de lucru dorită.
5. Apăsăți 1 pe butonul (A). Se va aprinde un indicator luminos galben lângă buton.




Figura 3.476: Consola combinei Case

UTILIZARE

6. Deplasați hederul la a doua înălțime de tăiere dorită.
7. Apăsați 2 pe butonul (A). Se va aprinde un indicator luminos galben lângă buton.
8. Deplasați rabatorul în poziția de lucru dorită.
9. Apăsați 2 pe butonul (A). Se va aprinde un indicator luminos galben lângă buton.



Figura 3.477: Consola combinei Case

Săgețile sus și jos ar trebui să apară acum în caseta MANUAL HEIGHT (Înălțime manuală) (A) de pe pagina RUN 1 (Rulare 1) de pe afișajul combinei. Acest lucru indică faptul că sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) funcționează.



Figura 3.478: Afișajul combinei Case – Pagina Rulare 1

10. Pentru activarea înălțimilor de tăiere prestabilite, activați butonul AHC (A) pentru a așeza hederul pe sol. Pentru a activa prima valoare prestabilită, atingeți butonul o dată. Pentru a activa a doua valoare prestabilită, atingeți butonul de două ori.

Pentru a ridica hederul la înălțimea maximă de lucru, țineți apăsat butonul SHIFT (Comutare) de pe partea din spate a manetei de comandă în timp ce apăsați butonul AHC (A).



Figura 3.479: Maneta de comandă a combinei Case

UTILIZARE

11. Înălțimea maximă de lucru poate fi reglată pe pagina HEADER SETUP (Configurare heder) de pe afișajul combinei. Introduceți înălțimea dorită în câmpul MAXIMUM WORKING HEIGHT (Înălțimea maximă de lucru) (A).



Figura 3.480: Afișajul combinei Case – Pagina Configurare heder

12. Dacă este necesar, reglați poziția uneia dintre presetări cu ajutorul butonului (A) de pe consola combinei.



Figura 3.481: Consola combinei Case

3.10.5 Combinate Case IH seriile 120, 230, 240, 250 și 260

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combina, configurați setările de turație ale rabatorului, configurați comenzile AHHC și calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Case IH seriile 120, 230, 240, 250 și 260

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) pentru un heder FlexDraper® seria FD2 care funcționează cu o combină Case IH seriile 120, 230, 240, 250 și 260.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)			
	Seriile 250, 260 (vers. 36.4.X.X)	Seriile 250, 240 (vers. 28 la vers. 36)	Seria 240 (anterioare vers. 28)	8010
Header Type (Tip de heder)	Draper (Transportor cu bandă)			
Cutting Type (Tip de tăiere)	Platform (Platformă)			

UTILIZARE

Parametru de configurare		Suggested Setting (Setare sugerată)			
		Seriile 250, 260 (vers. 36.4.X.X)	Seriile 250, 240 (vers. 28 la vers. 36)	Seria 240 (anterioare vers. 28)	8010
Header Sub Type (Sub-tip heder)		Seria FD2/D2	Seria 2000	Seria 2000	—
Frame Type (Tip de cadru)		Flex Header (Heder flexibil)			
Head width (Cap cu)		Set according to header specification (Setare conform specificațiilor hederului)			
Header Sensors (Senzori heder)		Enable (Activare)	Enable (Activare)	??	—
Header Pressure Float (Flotare sub presiune heder)		Nu			
Height/Tilt response (Răspuns înălțime/înclinare)		Fast (Rapid)			—
HHC Height Sensitivity (Sensibilitate înălțime HHC)	Two-sensor (Doi senzori)	250			—
	One-sensor (Un singur senzor)	180			—
HHC Tilt Sensitivity (Sensibilitate înclinare HHC)		150			—
Reel speed sprocket (Roată dințată de turație a rabatorului)		19/56 (implicit)	—	—	—
		15/56	—	—	—
		20/52	—	—	—
Reel speed slope (Panta turației rabatorului)		—	133	133	—
Reel Diameter (Diametru rabator)		40,16 in (102 cm)			—
Reel displacement per revolution (cc/rev) (Deplasarea rabatorului per rotație (cc/rev))		19/56–769 cc/rev			—
		14/56–1044 cc/rev			—
		20/52–679 cc/rev			—
Reel Drive Type (Tip de transmisie rabator)		—	Hydraulic (Hidraulică)	Hydraulic (Hidraulică)	Hydraulic (Hidraulică)
Hydraulic reel (Rabator hidraulic)		Da	—	—	—
Hydraulic reel reverse (Întoarcere rabator hidraulic)		Da	—	—	—
Reel speed sensor (Senzor de turație al rabatorului)		Da	Nu	—	—
Reel fore-aft (Rabator față-spate)		Da	Da	—	—

UTILIZARE

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)			
	Seriile 250, 260 (vers. 36.4.X.X)	Seriile 250, 240 (vers. 28 la vers. 36)	Seria 240 (anterioare vers. 28)	8010
Reel vertical position sensor (Senzor de poziție verticală a rabatorului)	Da	Da	—	—
Reel horizontal position sensor (Senzor de poziție orizontală a rabatorului)	Da	Da	—	—
Knife fore/aft (Cuțit față/spate)	Nu	Nu	—	—
Vertical knives (Cuțite verticale)	Nu	Nu	—	—
Header lateral tilt (Înclinare laterală a hederului)	??		—	—
Autotilt (Înclinare automată)	Two-sensor (Doi senzori)	Da		—
	One-sensor (Un singur senzor)	Nu		—
Fore/Aft tilt (Înclinare față/spate)	—	—	Da	Installed (Instalat)
Fore/Aft Control (Control față/spate)	—	—	Da	—

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Combine Case IH seriile, 120, 230, 240 și 250

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să funcționeze corect, senzorii de înălțime ai hederului trebuie să detecteze valorile citite corecte ale tensiunii. Valorile de ieșire ale senzorilor pot fi vizualizate pe afișajul combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).

4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254*.

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

5. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240*.




Figura 3.482: Șaiba opritorului inferior

6. Dacă acul indicator (C) **NU** este la 0 (D), slăbiți piulița de pe bolț (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolț (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.483: Indicator de flotare

UTILIZARE

- Asigurați-vă că flotarea hederului este deblocată.
- Selecți DIAGNOSTICS (Diagnosticare) (A) pe pagina principală. Se deschide pagina DIAGNOSTICS (Diagnosticare).
- Selecți SETTINGS (Setări). Se deschide pagina SETTINGS (Setări).




Figura 3.484: Afișajul combinei Case IH

- Selecți meniul vertical GROUP (Grup) (A). Se deschide caseta de dialog GROUP (Grup).




Figura 3.485: Afișajul combinei Case IH

- Selecți HEADER HEIGHT/TILT (Înălțime/inclinare heder) (A). Se deschide pagina PARAMETER (Parametru).




Figura 3.486: Afișajul combinei Case IH

UTILIZARE

12. Selectați LEFT HEADER HEIGHT SEN (Senzor înălțime heder stânga) (A), apoi selectați butonul GRAPH (Grafic) (B). Tensiunea exactă este afișată în partea de sus a paginii. Ridicați și coborâți hederul pentru a vedea întreaga gamă de citiri de tensiune.
13. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).




Figura 3.487: Afișajul combinei Case IH

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combinate Case IH 120, 230, 240 și 250 cu versiuni software anterioare versiunii 28.00

leşirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHC nu va funcționa corect.

NOTĂ:

Această procedură se aplică în cazul combinelor cu o versiune de software mai veche de 28.00. Pentru instrucțiuni de calibrare AHC pentru combine cu versiunea de software 28.00 sau mai nouă, consultați [Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combine Case IH cu software versiunea 28.00 sau versiuni ulterioare, pagina 341](#).

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.488: Nivelă cu bulă de aer

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
- Selectați pictograma TOOLBOX (Casetă de instrumente) (A) pe pagina principală.




Figura 3.489: Șaiba opritorului inferior




Figura 3.490: Afișajul combinei Case IH

11. Selectați fila HEADER (Heder) (A).

NOTĂ:

Pentru a găsi fila HEADER (Heder), poate fi nevoie să utilizați săgețile laterale (C).

12. Setări HEADER STYLE (Stil heder) (B) la FLEXHEAD.



Figura 3.491: Afișajul combinei Case IH

13. Setări AUTO REEL SPEED SLOPE (Turația automată a rabatorului în raport cu înclinația).

NOTĂ:

Valoarea AUTO REEL SPEED SLOPE (Turația automată a rabatorului în raport cu înclinația) menține automat turația rabatorului în raport cu viteza la sol. De exemplu, dacă valoarea este setată la 133, atunci viteza de rotație a rabatorului va fi mai mare decât viteza la sol a combinei. În mod normal, viteza rabatorului trebuie să fie mai mare decât viteza la sol a combinei; totuși, reglați valoarea în funcție de condițiile de cultură.

14. Setări HEADER PRESSURE FLOAT (Flotare sub presiune heder) la NO (Nu). Asigurați-vă că REEL DRIVE (Transmisie rabator) este setată la HYDRAULIC (Hidraulică).

15. Setări REEL FORE-BACK (Față-spate rabator) la YES (Da) (dacă se aplică).



Figura 3.492: Afișajul combinei Case IH




Figura 3.493: Afișajul combinei Case IH

16. Găsiți câmpul HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) (A) și setați-l după cum urmează:
- **Sisteme cu doi senzori:** Setați HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) la 250.
 - **Sisteme cu un senzor:** Setați HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) la 180.

NOTĂ:

În cazul în care combina ridică și coboară în mod continuu hederul în timpul funcționării (un comportament numit „funcționare neuniformă”), micșorați setarea HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) cu câte 20 de puncte, până când nu mai apare funcționarea neuniformă.

17. Setați HHC TILT SENSITIVITY (Sensibilitate înclinare HHC) (B) la 150. Reglați sensibilitatea după cum doriți.
18. Setați FORE/AFT CONTROL (Control față-spate) și HDR FORE/AFT TILT (Înclinare față-spate heder) la YES (Da) (dacă se aplică).




Figura 3.494: Afișajul combinei Case IH

19. Apăsați HEAD2 (Heder 2) (A) în partea de jos a paginii.
20. Asigurați-vă că HEADER TYPE (Tip de heder) (B) este setat la DRAPER (Transportor cu bandă).

NOTĂ:

Dacă rezistența de recunoaștere este conectată la cablajul hederului, nu veți putea schimba această setare.

21. Setați CUTTING TYPE (Tipul de tăiere) (C) la PLATFORM (Platformă).
22. Setați HEADER WIDTH (Lățime heder) (D) și HEADER USAGE (Utilizare heder) (E) la valorile corespunzătoare.




Figura 3.495: Afișajul combinei Case IH




Figura 3.496: Afișajul combinei Case IH

23. Din meniul REEL HEIGHT SENSOR (Senzor de înălțime rabator), selectați YES (Da) (A).



Figura 3.497: Afișajul combinei Case IH

24. Găsiți câmpul AUTOTILT (Înclinare automată) (A) și setați-l după cum urmează:

- **Sistem cu doi senzori:** Selectați YES (Da).
- **Sistem cu un senzor:** Selectați NO (Nu).

NOTĂ:

Dacă flotarea a fost schimbată la o setare mai grea pentru a finaliza procedura de calibrare AHHC, reglați-o la nivelul de flotare de funcționare recomandat după finalizarea calibrării.



Figura 3.498: Afișajul combinei Case IH

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combine Case IH cu software versiunea 28.00 sau versiuni ulterioare

Calibrați ieșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) pentru fiecare combină.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.499: Nivelă cu bulă de aer

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
- Pentru a vizualiza versiunea software, selectați butonul DIAGNOSTICS (Diagnosticare) de pe ecranul principal, apoi selectați fila VERSION (Versiune) (A).
- Asigurați-vă că versiunea de software este **28.00 sau superioară**.




Figura 3.500: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.501: Afișajul combinei Case IH

Reglarea setărilor de afișare ale combinei

12. Selectați pictograma TOOLBOX (Casetă de instrumente) (A) pe pagina principală.




Figura 3.502: Afișajul combinei Case IH

13. Selectați fila HEAD 1 (Heder 2) (A).

NOTĂ:

Pentru a găsi fila HEAD 1 (Heder 1), poate fi nevoie să utilizați săgețile laterale (B).

14. Localizați câmpul HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder) (C).




Figura 3.503: Afișajul combinei Case IH

15. Selectați următoarea valoare din câmpul HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder):

- Dacă este instalată versiunea software 36.4.X.X sau o versiune ulterioară, selectați SERIA FD2/D2 (A).

NOTĂ:

Selectarea SERIEI FD2/D2 va optimiza performanța AHHC pe hederele FlexDraper® seria FD2.

- Dacă este instalată o versiune de software anterioară versiunii 36.4.X.X, selectați **2000** (B).




Figura 3.504: Afișajul combinei Case IH

UTILIZARE

16. Reveniți la pagina HEAD 1 (Heder 1) și alegeți FLEXHEAD din meniul vertical FRAME TYPE (Tip de cadru) (A).




Figura 3.505: Afișajul combinei Case IH

17. Selectați fila HEAD 2 (Heder 2) (A).
18. În câmpul HEADER SENSORS (Senzori heder) (B), selectați ENABLE (Activare).
19. În câmpul HEADER PRESSURE FLOAT (Flotare sub presiune heder) (C), selectați NO (Nu).
20. În câmpul HEIGHT/TILT RESPONSE (Răspuns înălțime/înclinare) (D), selectați FAST (Rapid).
21. În câmpul AUTO HEIGHT OVERRIDE (Suprascriere înălțime automată) (E), selectați YES (Da).
22. Apăsați săgeata în jos (F) pentru a trece la pagina următoare.




Figura 3.506: Afișajul combinei Case IH

23. Găsiți câmpul HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) (A) și setați-l după cum urmează:
- **Sistem cu un senzor:** Setări HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) la 180.
 - **Sistem cu doi senzori:** Setări HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) la 250.

NOTĂ:

În cazul în care combina ridică și coboară în mod continuu hederul în timpul funcționării (un comportament numit „funcționare neuniformă”), micșorați setarea HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime HHC) cu câte 20 de puncte, până când nu mai apare funcționarea neuniformă.

24. Setări HHC TILT SENSITIVITY (Sensibilitate înclinare HHC) (B) la 150. Reglați sensibilitatea după cum doriți.



Figura 3.507: Afișajul combinei Case IH

25. Din meniul REEL HEIGHT SENSOR (Senzor de înălțime rabator), selectați YES (Da) (A).



Figura 3.508: Afișajul combinei Case IH

26. Derulați la câmpul AUTOTILT (Înclinare automată) (A) și setați-l după cum urmează:

- **Sistem cu doi senzori:** Selectați YES (Da).
- **Sistem cu un senzor:** Selectați NO (Da).



Figura 3.509: Afișajul combinei Case IH

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului

27. Selectați CALIBRATION (Calibrare) pe afișajul combinei și apăsați tasta de navigare cu săgeată dreapta pentru a accesa caseta de informații.
28. Selectați HEADER (Heder) (A) și apăsați ENTER. Se deschide caseta de dialog CALIBRATION (Calibrare).

NOTĂ:

Utilizați tastele de navigare SUS și JOS pentru a derula opțiunile.



Figura 3.510: Afișajul combinei Case IH

29. Urmați pașii de calibrare așa cum apar. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.

NOTĂ:

Dacă apăsați tasta ESC în timpul oricărui pas sau dacă lăsați sistemul inactiv mai mult de 3 minute, procedura de calibrare se va opri.

NOTĂ:

Consultați manualul de utilizare al combinei dvs. pentru o explicație a codurilor de eroare.

30. Când toți pașii au fost finalizați, pe pagină este afișat mesajul CALIBRATION SUCCESSFUL (Calibrare reușită). Ieșiți din meniul CALIBRATION (Calibrare) prin apăsarea tastei ENTER sau ESC.

NOTĂ:

Dacă flotarea a fost setată la un nivel mai greu pentru a finaliza procesul de calibrare, reglați hederul la flotarea de funcționare recomandată după finalizarea calibrării.

31. Asigurați-vă că pictograma AUTO HEIGHT (Înălțime automată) (A) apare pe monitor după cum este ilustrat în locația (B). Atunci când hederul este setat pentru tăierea pe sol, această opțiune verifică dacă senzorul de pe heder este utilizat corect de combină pentru a detecta presiunea asupra solului.

NOTĂ:

Pictogramele (A) și (B) apar pe monitor numai după ce ați cuplat separatorul și hederul și apoi ați apăsat butonul HEADER RESUME (Reluare heder) de pe panoul de control.

NOTĂ:

Câmpul AUTO HEIGHT (Înălțime automată) (B) poate apărea pe oricare dintre filele RUN (Rulare) și nu neapărat pe fila RUN 1 (Rulare 1).



Figura 3.511: Afișajul combinei Case IH



Figura 3.512: Afișajul combinei Case IH

Verificarea tensiunilor senzorilor de înălțime ai rabatorului – combine Case IH

Tensiunea senzorilor de înălțime ai rabatorului poate fi inspectată cu ajutorul afișajului combinei din cabină.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Pe pagina principală a afișajului combinei, selectați DIAGNOSTICS (Diagnosticare) (A). Se afișează pagina DIAGNOSTICS (Diagnosticare).




Figura 3.513: Afișajul combinei Case IH

2. Selectați fila SETTINGS (Setări) (A). Se afișează pagina SETTINGS (Setări).
3. Din meniul GROUP (Grup), selectați HEADER (Heder) (B).
4. Din meniul PARAMETER (Parametru), selectați REEL VERTICAL POSITION (Poziție verticală rabator) (C).



Figura 3.514: Afișajul combinei Case IH

5. Selectați fila GRAPH (Heder) (A). Se afișează graficul REEL VERTICAL POSITION (Poziție verticală rabator).
6. Coborâți rabatorul pentru a vedea tensiunea superioară (B). Tensiunea trebuie să fie între 4,1–4,3 V.
7. Ridicați rabatorul pentru a vedea tensiunea inferioară (C). Tensiunea trebuie să fie între 0,7–0,9 V.
8. Dacă oricare dintre tensiuni este în afara intervalului, consultați *Verificarea și reglarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului, pagina 275*.




Figura 3.515: Afișajul combinei Case IH

Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – Combinate Case IH seriile, 120, 230, 240 și 250

Odată ce sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) a fost configurat pentru a funcționa cu hederul, se poate configura înălțimea de tăiere presetată. Înălțimea de tăiere presetată se referă la înălțimea de tăiere pe care sistemul AHC va încerca să o mențină pe măsură ce combina avansează.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Indicatorul (A) ar trebui să fie în poziția **0** (B), cu hederul la o înălțime de 254–356 mm (10–14 țoli) față de sol. Atunci când hederul este pe sol, indicatorul trebuie să se afle în poziția **1** (C) pentru o presiune scăzută asupra solului și în poziția **4** (D) pentru o presiune ridicată asupra solului. Condițiile de cultură și sol determină nivelul de flotare care trebuie utilizat. Setarea ideală este un nivel cât se poate de ușor, fără oscilații ale hederului sau pierderi de cultură. Funcționarea cu setări de nivel greu uzează prematur plăcile de uzură ale barei port-degete.




Figura 3.516: Indicatorul flotorului

1. Cuplați separatorul și hederul.
2. Deplasați hederul la o înălțime de tăiere dorită.
3. Apăsați comutatorul SET #1 (Setare #1) (A). Lumina de lângă comutatorul (A) se va aprinde.

NOTĂ:

Utilizați comutatorul (C) pentru reglaje fine.

NOTĂ:

Atunci când setați opțiunile prestabilite, setați întotdeauna poziția hederului înainte de a seta poziția rabatorului. Dacă hederul și rabatorul sunt setate în același timp, setarea rabatorului nu va fi salvată.

4. Deplasați rabatorul în poziția de lucru dorită.
5. Apăsați comutatorul SET #1 (Setare #1) (A). Lumina de lângă comutatorul (A) se va aprinde.
6. Deplasați hederul la a doua înălțime de tăiere dorită.
7. Apăsați comutatorul SET #2 (Setare #2) (B). Lumina de lângă comutatorul (B) se va aprinde.
8. Deplasați rabatorul în a doua poziție de lucru dorită.



Figura 3.517: Comenzile combinelor Case

UTILIZARE

- Apăsați comutatorul SET #2 (Setare #2) (B). Lumina de lângă comutatorul (B) se va aprinde.
- Pentru a comuta între valorile de referință, apăsați Reluare heder (A).
- Pentru a ridica hederul, apăsați lung butonul SHIFT (Comutare) (B) de pe spatele manetei de comandă și apăsați comutatorul HEADER RESUME (Reluare heder) (A). Pentru a coborî hederul, apăsați o dată comutatorul HEADER RESUME (Reluare heder) (A) pentru a reveni la înălțimea prestabilită a hederului.

NOTĂ:

Apăsarea comutatoarelor HEADER RAISE/LOWER (Ridicare/Coborâre heder) (C) și (D) dezactivează modul AUTO HEIGHT (Înălțime automată). Apăsați HEADER RESUME (Reluare heder) (A) pentru reactivarea modului AUTO HEIGHT (Înălțime automată).



Figura 3.518: Comenzile combinelor Case

Compatibilitatea senzorului de turație al rabatorului – combine Case IH

Setarea vitezei rabatorului poate fi reglată pe ecranul tactil, pentru versiunea de software 34 și ulterioare.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

- Selecționați fila HEAD 2 (Heder 2) (A).

NOTĂ:

Pentru a găsi fila HEAD 2 (Heder 2), poate fi nevoie să utilizați săgețile laterale (C).

- În câmpul REEL SPEED SENSOR (Resetare lățime de lucru) (B), selecționați YES (Manual).




Figura 3.519: Afișajul combinei Case IH

3. Selectați fila HEAD 2 (Heder 2) (A).
4. Localizați câmpul REEL SPROCKETS RATIO (Raportul roților dințate ale rabatorului) (B) și selectați raportul corespunzător al roților dințate.

NOTĂ:

Raportul roților dințate 19/56 este setarea implicită, în timp ce rapoartele roților dințate 10/56 și 20/52 sunt setări opționale.




Figura 3.520: Afișajul combinei Case IH

3.10.6 Combine Challenger® și Massey Ferguson® seria 6 și 7

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combina, configurați setările de turație ale rabatorului, configurați comenzile AHHC și calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine Challenger® și Massey Ferguson® seriile 6 și 7

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) pentru un heder FlexDraper® seria FD2 care funcționează cu o combină Challenger® sau Massey Ferguson® seriile 6 și 7.

Următoarele componente ale sistemului sunt necesare pentru ca AHHC să funcționeze:

- Modulul principal (placa PCB) și modulul de acționare a hederului (placa PCB) montate în caseta receptoare de carduri din modulul panoului de siguranțe (FP)
- Manetă de comandă multifuncțională cu intrările operatorului
- Intrările operatorului montate în panoul modulului consolei de comandă (CC)
- Supapa electrohidraulică de control al ridicării hederului

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.41 Setările hederului – Combine Challenger® și Massey Ferguson® seriile 6 7

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
First message box (Prima casetă de mesaje)	AHHC icon should be displayed (Trebuie afișată pictograma AHHC)
Header calibration (Calibrarea hederului)	Complete (Complet)
Header height (Înălțimea hederului)	Set to operators preference (Setare conform preferințelor operatorilor)
Raise/lower speed (Viteza de ridicare/coborâre)	Set to operators preference (Setare conform preferințelor operatorilor)
AHHC sensitivity (Sensibilitate AHHC)	Set to operators preference (Setare conform preferințelor operatorilor)

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Challenger® și Massey Ferguson®

Senzorul de control automat al înălțimii hederului funcționează corect numai într-un anumit interval de tensiune.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250*.
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254*.

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

5. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240*.




Figura 3.521: Șaiba opritorului inferior

UTILIZARE

6. Dacă acul indicator (C) **NU** este la **0** (D), slăbiți piulița de pe bolț (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolț (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.522: Indicator de flotare

7. Mergeți la pagina FIELD (Câmp) de pe monitorul combinei, apoi apăsați pictograma de diagnosticare.
8. Pe pagina MISCELLANEOUS (Diverse), selectați VMM DIAGNOSTIC (Diagnostic VMM) (A).




Figura 3.523: Afișajul combinei Challenger®

9. Pe pagina VMM DIAGNOSTIC (Diagnostic VMM), mergeți la fila ANALOG IN (Intrare analogă) (A), apoi selectați VMM MODULE 3 (Modul VMM 3) selectând caseta text de sub cele patru file. Acum, tensiunea de la senzorul AHHC este afișată pe pagină ca HEADER HEIGHT RIGHT POT (Potențiometrul dreapta înălțime heder) și HEADER HEIGHT LEFT POT (Potențiometrul stânga înălțime heder). Valorile citite pot fi ușor diferite.




Figura 3.524: Afișajul combinei Challenger®

- Coborâți complet carcasa alimentatorului combinei.
Modulul de flotare trebuie să fie complet separat de heder.

NOTĂ:

Poate fi necesar să țineți apăsat comutatorul HEADER DOWN (Heder coborât) timp de câteva secunde pentru a coborî complet carcasa alimentatorului.

- Citiți tensiunea.
- Ridicați hederul la o înălțime de 254–356 mm (10–14 țoli) deasupra solului și deblocați flotarea.
- Citiți tensiunea.
- În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).



Figura 3.525: Afișajul combinei Challenger®

Activarea controlului automat al înălțimii hederului – Challenger® și Massey Ferguson®

Sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) trebuie să fie activat înainte de a putea fi configurate caracteristicile acestuia.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Următoarele componente ale sistemului sunt necesare pentru ca AHC să funcționeze:

- Modulul principal (placa PCB) și modulul de acționare a hederului (placa PCB) montate în caseta receptoare de carduri din modulul panoului de siguranțe (FP)
- Manetă de comandă multifuncțională cu intrările operatorului
- Intrările operatorului montate în panoul modulului consolei de comandă (CC)
- Supapa electrohidraulică de control al ridicării hederului

Pentru a cupla AHC, urmați acești pași:

- Parcurgeți opțiunile de control al hederului de pe afișajul combinei cu ajutorul comutatorului de control al hederului până când pictograma AHC (A) este afișată în prima casetă de mesaje. AHC va regla înălțimea hederului în raport cu solul, în funcție de setarea înălțimii și de setarea sensibilității.



Figura 3.526: Afișajul combinei Challenger®

Calibrarea sistemului de control automat al înălțimii hederului – Challenger® și Massey Ferguson®

leșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.




Figura 3.527: Nivelă cu bulă de aer

6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

7. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

8. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).

9. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).

10. Pe pagina FIELD (Câmp), selectați pictograma DIAGNOSTICS (Diagnosticare) (A).




Figura 3.528: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.529: Afișajul combinei Challenger®

UTILIZARE

11. Pe pagina MISCELLANEOUS (Diverse), selectați CALIBRATIONS (Calibrări) (A).




Figura 3.530: Afișajul combinei Challenger®

12. Pe pagina CALIBRATIONS (Calibrări), selectați HEADER (Heder) (A). Pagina HEADER CALIBRATION (Calibrare heder) afișează un AVERTISMENT.




Figura 3.531: Afișajul combinei Challenger®

13. Citiți AVERTISMENTUL, apoi apăsați butonul cu marcajul de verificare verde.



Figura 3.532: Afișajul combinei Challenger®

14. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza calibrarea.

NOTĂ:

Procedura de calibrare poate fi anulată în orice moment prin apăsarea butonului CANCEL (Anulare) de pe ecran. În timp ce calibrarea hederului este în curs de desfășurare, calibrarea poate fi, de asemenea, anulată cu ajutorul butoanelor UP (Sus), DOWN (Jos), TILT RIGHT (Înclinare dreapta) sau TILT LEFT (Înclinare stânga) de pe maneta de comandă.

NOTĂ:

În cazul în care combina nu are instalată opțiunea HEADER TILT (Înclinare heder) sau dacă aceasta este nefuncțională, este posibil să primiți avertismente în timpul calibrării. Apăsați marcajul de verificare verde dacă apar aceste avertismente. Acest lucru nu va afecta calibrarea.

NOTĂ:

Dacă flotarea a fost setată la un nivel mai greu pentru a finaliza procedura de calibrare AHHC, reglați-o la flotarea de funcționare recomandată după finalizarea calibrării.




Figura 3.533: Afișajul combinei Challenger®

Reglarea înălțimii hederului – Challenger® și Massey Ferguson®

Funcția de control automat al înălțimii hederului (AHHC) permite operatorului să seteze înălțimi specifice ale hederului.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Odată ce AHHC este activat, apăsați și eliberați butonul HEADER LOWER (Coborâre heder) de pe maneta de comandă. AHHC va coborî automat hederul până la setarea selectată a înălțimii.

Puteți regla înălțimea AHHC selectată cu ajutorul butonului Reglare înălțime (A) de pe consola de comandă. Rotirea butonului spre dreapta mărește înălțimea selectată, iar rotirea butonului spre stânga scade înălțimea selectată.



Figura 3.534: Butonul de reglare a înălțimii de pe consola de comandă a combinei

Reglarea ratei de ridicare/coborâre a hederului – Challenger® și Massey Ferguson®

Rata la care se ridică și coboară hederul poate fi configurată prin accesarea meniului HEADER CONTROL (Control heder) de pe afișajul combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Pe pagina FIELD (Câmp), selectați pictograma HEADER CONTROL (Diagnosticare) (A).




Figura 3.535: Afișajul combinei Challenger®

2. Pe pagina HEADER (Heder), selectați HEADER CONTROL (Control heder) (A).




Figura 3.536: Afișajul combinei Challenger®

UTILIZARE

- Pe pagina HEADER CONTROL (Control heder), mergeți la fila TABLE SETTINGS (Setări tabel).
- Selecționați săgeata în sus pe MAX UP PWM (Modulația impulsurilor în lățime pentru ridicare maximă) pentru a mări numărul procentual și pentru a mări viteza de ridicare. Selecționați săgeata în jos pe MAX UP PWM (Modulația impulsurilor în lățime pentru ridicare maximă) pentru a reduce numărul procentual și pentru a reduce viteza de ridicare.
- Selecționați săgeata în sus pe MAX DOWN PWM (Modulația impulsurilor în lățime pentru coborâre maximă) pentru a mări numărul procentual și pentru a mări viteza de coborâre. Selecționați săgeata în jos pe MAX DOWN PWM (Modulația impulsurilor în lățime pentru coborâre maximă) pentru a reduce numărul procentual și pentru a reduce viteza de coborâre.




Figura 3.537: Afișajul combinei Challenger®

Setare sensibilitatea sistemului de control automat al înălțimii hederului – Challenger® și Massey Ferguson®

Reglajul sensibilității controlează distanța pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă înainte ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să ridice sau să coboare carcasa alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la maximum, sunt necesare doar mici modificări ale înălțimii solului pentru a determina AHC să deplaseze carcasa alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la minimum, sunt necesare modificări mari ale înălțimii solului pentru a determina AHC să deplaseze carcasa alimentatorului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

- Pe pagina FIELD (Câmp), selecționați pictograma HEADER (Heder).
- Pe pagina HEADER (Heder), selecționați butonul HEADER CONTROL (Control heder) (A).




Figura 3.538: Afișajul combinei Challenger®

3. Pe pagina HEADER CONTROL (Control heder), reglați sensibilitatea la setarea maximă utilizând săgețile sus și jos.
4. Activați AHHC și apăsați butonul Coborâre heder de pe maneta de comandă.
5. Micșorați sensibilitatea până când carcasa alimentatorului rămâne stabilă și nu oscilează în sus și în jos.

NOTĂ:

Aceasta este sensibilitatea maximă și reprezintă doar o setare inițială. Setarea finală trebuie efectuată pe teren, deoarece reacția sistemului va varia în funcție de schimbarea suprafețelor și de condițiile de funcționare.

NOTĂ:

Dacă nu este nevoie de sensibilitate maximă, o setare mai puțin sensibilă va reduce frecvența corecțiilor înălțimii hederului și uzura componentelor. Deschiderea parțială a supapei acumulatorului va amortiza acțiunea cilindrilor de ridicare a hederului și va reduce funcționarea neuniformă a hederului.



Figura 3.539: Afișajul combinei Challenger®

3.10.7 Combinatele CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combina, configurați setările de turație ale rabatorului, configurați comenzile AHHC și calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600

Ieșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:

- Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
- Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
- Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.540: Nivelă cu bulă de aer

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
- Apăsați tasta < (A) sau tasta > (B) pentru a selecta AUTO HEADER (Heder automat) și apăsați tasta OK (C). Pagina E5 indică dacă înălțimea automată a hederului este activată sau dezactivată.




Figura 3.541: Șaiba opritorului inferior




Figura 3.542: Comenzile combinei CLAAS Lexion

UTILIZARE

11. Apăsați tasta – (A) sau + (B) pentru a activa AHHC, apoi apăsați tasta OK (C).
12. Cuplați mecanismul de treierat și hederul.




Figura 3.543: Comenzile combinei CLAAS Lexion

13. Apăsați tasta < sau > pentru a selecta CUTT (Bară port-degete). HEIGHT LIMITS (Limitele înălțimii de tăiere), apoi apăsați tasta OK de pe comenzile combinei.
14. Urmați procedura afișată pe ecran pentru a programa limitele superioare și inferioare ale hederului în CEBIS.




Figura 3.544: Afișajul combinei CLAAS Lexion

15. Apăsați tasta < sau > pentru a selecta SENSITIVITY CAC (Sensibilitate înălțime de tăiere heder) și apăsați tasta OK de pe comenzile combinei.

NOTĂ:

Setarea sensibilității sistemului AHHC influențează viteza de reacție a AHHC asupra hederului.

16. Apăsați tasta – sau tasta + pentru a modifica setarea vitezei de reacție și apăsați tasta OK de pe comenzile combinei.




Figura 3.545: Afișajul combinei CLAAS Lexion

17. Verificați setarea sensibilității utilizând linia (A) sau valoarea (B).

NOTĂ:

Setarea poate fi reglată între 0–100%. Atunci când sensibilitatea este 0%, semnalele de la benzile de detecție nu au niciun efect asupra reglării automate a înălțimii de tăiere. Atunci când sensibilitatea este 100%, semnalele de la benzile de detecție au un efect maxim asupra reglării automate a înălțimii de tăiere. Reglați sensibilitatea de la 50%.

18. Dacă flotarea a fost reglată pentru procedura de calibrare, verificați și reglați flotarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).




Figura 3.546: Afișajul combinei CLAAS Lexion

Înălțimea de tăiere – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600

Înălțimile de tăiere pot fi programate în sistemele de înălțime de tăiere prestabilă și de contur automat. Utilizați sistemul de înălțime de tăiere prestabilă pentru înălțimi de tăiere de peste 150 mm (6 țoli) și utilizați sistemul de contur automat pentru înălțimi de tăiere sub 150 mm (6 țoli).

Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600

Odată ce sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) a fost configurat și activat, înălțimea de tăiere presetată poate fi configurată.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Activați comutatorul de activare a utilajului.
2. Cuplați mecanismul de treierat.
3. Cuplați hederul.

UTILIZARE

- Apăsați scurt butonul (A) pentru a activa sistemul de contur automat sau apăsați scurt butonul (B) pentru a activa sistemul de înălțime de tăiere prestabilită.

NOTĂ:

Butonul (A) este utilizat numai cu funcția de AHHC.
Butonul (B) este utilizat numai cu funcția de revenire la tăiere.



Figura 3.547: Butoanele manetei de comandă

- Apăsați tasta < (C) sau tasta > (D) pentru a selecta pagina CUTTING HEIGHT (Înălțime de tăiere) și apăsați tasta OK (E).
- Apăsați tasta – (A) sau tasta + (B) pentru a seta înălțimea de tăiere dorită. O săgeată indică înălțimea de tăiere selectată pe scală.




Figura 3.548: Comenzile combinei CLAAS Lexion

- Apăsați scurt butonul (A) sau butonul (B) pentru a selecta valoarea de referință.
- Repețați pasul 6, [pagina 366](#) pentru valoarea de referință.



Figura 3.549: Butoanele manetei de comandă

Setarea manuală a înălțimii de tăiere – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600

Odată ce sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) a fost configurat și activat, înălțimea de tăiere presetată poate fi configurată.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Apăsați butonul (A) pentru a ridica hederul sau butonul (B) pentru a coborî hederul la înălțimea de tăiere dorită.
2. Apăsați lung butonul (C) timp de 3 secunde pentru a programa înălțimea de tăiere (se va auzi o alarmă atunci când noua setare a fost memorată).
3. Programați o a doua valoare de referință, dacă doriți, utilizând butonul (A) pentru a ridica hederul sau butonul (B) pentru a coborî hederul până la înălțimea de tăiere dorită și apăsați scurt butonul (C) pentru a programa a doua valoare de referință (se va auzi o alarmă atunci când noua setare a fost memorată).



Figura 3.550: Butoanele manetei de comandă

NOTĂ:

Pentru tăierea deasupra solului, repetați pasul 1, [pagina 367](#) și utilizați **butonul (D)** în loc de butonul (C) în timp ce repetați pasul 2, [pagina 367](#).

Setarea sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600

Reglajul sensibilității controlează distanța pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă înainte ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să deplaseze carcasa alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la maximum, sunt necesare doar mici modificări ale înălțimii solului pentru a determina sistemul să deplaseze carcasa alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la minimum, sunt necesare modificări mari ale înălțimii solului pentru a determina sistemul să deplaseze carcasa alimentatorului.

NOTĂ:

Setați limitele superioare și inferioare ale hederului înainte de a regla sensibilitatea sistemului AHHC. Setarea poate fi reglată între 0–100%. Atunci când sensibilitatea este 0%, semnalele de la benzile de detecție nu au niciun efect asupra reglării automate a înălțimii de tăiere. Atunci când sensibilitatea este reglată la 100%, semnalele de la benzile de detecție au un efect maxim asupra reglării automate a înălțimii de tăiere. Începeți reglarea sensibilității de la 50%.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Apăsați tasta < (C) sau tasta > (D) pentru a selecta SENSITIVITY CAC (Sensibilitate înălțime de tăiere heder) și apăsați tasta OK (E).
2. Apăsați tasta – (A) sau tasta + (B) pentru a schimba setarea vitezei de reacție, apoi apăsați tasta OK (E).




Figura 3.551: Comenzile combinei CLAAS Lexion

3. Verificați setarea sensibilității utilizând linia (A) sau valoarea (B).




Figura 3.552: Afișajul combinei CLAAS Lexion

UTILIZARE




Figura 3.553: Schema logică pentru setarea sensibilității optimizatorului flotării

1003798

UTILIZARE

Reglarea turației automate a rabatorului – Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500 și modelul 600

Turația prestabilită a rabatorului poate fi setată atunci când sunt activate funcțiile automate ale hederului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Apăsați tasta < sau > pentru a selecta REEL WINDOW (Fereastră rabator). Fereastra E15 afișează turația actuală de avans sau de întârziere a rabatorului în raport cu viteza la sol.




Figura 3.554: Afișajul combinei CLAAS Lexion

2. Apăsați tasta OK (C) pentru a deschide fereastra REEL SPEED (Turație rabator).
3. Apăsați tasta – (A) sau tasta + (B) pentru a seta turația rabatorului în raport cu viteza curentă la sol. Fereastra E15 va afișa turația selectată a rabatorului.




Figura 3.555: Comenzile combinei CLAAS Lexion

UTILIZARE

4. Reglați viteza rabatorului prin rotirea comutatorului rotativ în poziția (A).
5. Apăsați tasta – sau + pentru a selecta viteza rabatorului.



Figura 3.556: Comutatorul rotativ al combinei CLAAS Lexion

6. Apăsați lung butonul (A) sau butonul (B) timp de 3 secunde pentru a memora setarea (se va auzi o alarmă atunci când noua setare a fost memorată).

NOTĂ:

Oricând butonul (A) sau butonul (B) este apăsat timp de 3 secunde, pozițiile curente pentru turația rabatorului și înălțimea de tăiere sunt memorate.



Figura 3.557: Butoanele manetei de comandă CLAAS Lexion

UTILIZARE

- Apăsați tasta < sau > pentru a selecta REEL WINDOW (Fereastră rabator). Fereastra E15 afișează turația actuală de avans sau de întârziere a rabatorului în raport cu viteza la sol.




Figura 3.558: Afișajul combinei CLAAS Lexion




Figura 3.559: Afișajul combinei CLAAS Lexion

- Apăsați tasta OK (E) și utilizați tasta < (C) sau tasta > (D) pentru a selecta fereastra REEL FORE AND AFT (Față-spate rabator).
- Utilizați tasta - (A) sau tasta + (B) pentru a seta poziția față-spate a rabatorului.




Figura 3.560: Comenzile combinei CLAAS Lexion

10. Apăsați lung butonul (A) sau butonul (B) timp de 3 secunde pentru a memora setarea în CEBIS (se va auzi o alarmă atunci când noua setare a fost memorată).

NOTĂ:

Oricând butonul (A) sau butonul (B) este apăsat timp de 3 secunde, pozițiile curente pentru turația rabatorului și înălțimea de tăiere sunt memorate.



Figura 3.561: Butoanele manetei de comandă CLAAS Lexion

3.10.8 Combine CLAAS Lexion seriile 600 și 700

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să fie compatibil cu combina, trebuie să setați opțiunile de configurare a hederului combinei pentru modelul de heder respectiv, să configurați setările de turație ale rabatorului, să configurați comenzile AHC și să calibrați sistemul AHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700

leșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHC nu va funcționa corect.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.562: Nivelă cu bulă de aer

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

7. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

8. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
9. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
10. Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma AUTO CONTOUR (Contur automat) (B). Apăsăți butonul de control (A) pentru a o selecta.




Figura 3.563: Șaiba opritorului inferior




Figura 3.564: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

UTILIZARE

- Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma care seamănă cu un heder cu săgeți în sus și în jos (nu este prezentată). Apăsați butonul de control (A) pentru a o selecta. Pictograma evidențiată a hederului (B) va fi afișată pe ecran.



Figura 3.565: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

- Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma hederului (B). Apăsați butonul de control (A) pentru a o selecta.



Figura 3.566: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

- Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma cu șurubelniță (B).
- Cuplați separatorul combinei și carcasa alimentatorului.
- Apăsați butonul de control (A). Este afișată o bară de progres.



Figura 3.567: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

16. Ridicați complet carcasa alimentatorului. Bara de progres (A) va avansa la 25%.
17. Coborâți complet carcasa alimentatorului. Bara de progres (A) va avansa la 50%.
18. Ridicați complet carcasa alimentatorului. Bara de progres (A) va avansa la 75%.
19. Coborâți complet carcasa alimentatorului. Bara de progres (A) va avansa la 100%.



Figura 3.568: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

20. Asigurați-vă că bara de progres (A) afișează 100%. Procedura de calibrare este acum finalizată.

NOTĂ:

Dacă tensiunea nu se încadrează în intervalul 0,7–4,3 V la un moment dat pe parcursul procesului de calibrare, monitorul va indica faptul că procedura de învățare nu a fost încheiată.

21. Dacă flotarea a fost reglată pentru procedura de calibrare, verificați și reglați flotarea. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).



Figura 3.569: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

Setarea înălțimii de tăiere – CLAAS Lexion seriile 600 și 700

Operatorul poate configura două înălțimi de tăiere presetate diferite. Presetările pentru înălțime pot fi selectate cu ajutorul manetei de comandă a combinei.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Coborâți hederul la înălțimea de tăiere dorită sau la setarea dorită a presiunii asupra solului. Caseta cu indicatorul de flotare trebuie să fie setată la 1,5.
2. Țineți apăsat pe partea stângă a comutatorului (A) până când auziți un semnal sonor.



Figura 3.570: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

Setarea sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700

Reglajul sensibilității controlează durata de timp pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă înainte ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să deplaseze carcasa alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la maximum, sunt necesare doar mici modificări ale înălțimii solului pentru a determina deplasarea carcasei alimentatorului. Când sensibilitatea este setată la minim, numai modificările mari ale înălțimii solului determină deplasarea carcasei alimentatorului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma Heder/Rabator (B). Apăsați butonul de control (A) pentru a o selecta. Se deschide caseta de dialog Heder/Rabator.
2. Selectați pictograma Heder.




Figura 3.571: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

UTILIZARE

3. Selectați pictograma Setările parametrilor pentru dispozitivul atașat frontal (A). Apare o listă de setări.
4. Selectați SENSITIVITY CAC (Sensibilitate înălțime de tăiere heder) (B) din listă.



Figura 3.572: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

5. Selectați pictograma SENSITIVITY CAC (Sensibilitate înălțime de tăiere heder) (A).
6. Dacă timpul de reacție dintre heder și modulul de flotare este prea mare în timpul tăierii pe sol, măriți setarea CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (Reglaj înălțime de tăiere) (B). Dacă timpul de reacție dintre heder și modulul de flotare este prea mic, reduceți setarea CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (Reglaj înălțime de tăiere).

NOTĂ:

Setările între 1–50 oferă un răspuns mai rapid, în timp ce setările de la -1 la -50 oferă un răspuns mai lent. Pentru cele mai bune rezultate, efectuați reglajele în trepte de 5.

7. Dacă hederul este coborât prea lent, măriți sensibilitatea. Dacă hederul se lovește prea tare de sol sau este coborât prea repede, reduceți sensibilitatea.



Figura 3.573: Afișajul combinei CLAAS Lexion

Reglarea turației automate a rabatorului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700

Puteți seta viteza presetată a rabatorului după activarea funcțiilor automate ale hederului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma HEADER/REEL (Heder/Rabator) (B). Apăsați butonul de control (A) pentru a o selecta. Se deschide caseta de dialog HEADER/REEL (Heder/Rabator).




Figura 3.574: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

2. Utilizați butonul de control (A) pentru a selecta REEL SPEED (Turația rabatorului) (B) și reglați turația rabatorului (dacă **NU** utilizați funcția de turație automată a rabatorului). În caseta de dialog se afișează un grafic.



Figura 3.575: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

3. Selectați ACTUAL VALUE (Valoarea reală) (A) din caseta de dialog AUTO REEL SPEED (Turația automată a rabatorului) (dacă utilizați funcția de turație automată a rabatorului). Caseta de dialog ACTUAL VALUE (Valoarea reală) indică turația automată a rabatorului.



Figura 3.576: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

UTILIZARE

4. Utilizați butonul de control (A) pentru a regla turația rabatorului.

NOTĂ:

Această opțiune este disponibilă numai cu motorul la accelerație maximă.



Figura 3.577: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700

leşirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHHC nu va funcționa corect.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Poate fi necesar să setați flotarea la un nivel mai greu pentru procedura de calibrare, astfel încât hederul să nu se separe de modulul de flotare.

NOTĂ:

Calibrarea senzorului față-spate al rabatorului este posibilă numai dacă hederul este echipat cu modulul de integrare. În cazul în care modulul de flotare este echipat cu conectorul (A) lângă cuplajul multiplu (B), hederul **NU** este echipat cu modulul de integrare.




Figura 3.578: Modulul de integrare montat pe cuplajul multiplu

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la D.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

2. Poziționați hederul la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) față de sol. Mențineți motorul în funcțiune.

IMPORTANT:

NU opriți motorul. Combina trebuie să fie la accelerație maximă pentru ca senzorii să se calibreze corect.

UTILIZARE

- Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma Dispozitiv atașat frontal (B). Apăsați butonul de control (A) pentru a o selecta.



Figura 3.579: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

- Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma Rabator (B). Apăsați butonul de control (A) pentru a o selecta.




Figura 3.580: Afișajul și consola combinei CLAAS Lexion

- Evidențiați pictograma Înălțime rabator (A). Apăsați butonul de control pentru a o selecta.
- Selecționați LEARNING END STOPS (Opritoare de capăt de învățare) (B).




Figura 3.581: Afișajul și consola combinei CLAAS Lexion

UTILIZARE

- Utilizați butonul de control (A) pentru a evidenția pictograma cu șurubelniță (B).
- Apăsați butonul de control.



Figura 3.582: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

- Graficul barei de progres (A) apare pe ecran.
- Urmați indicațiile de pe ecran pentru a ridica sau coborî rabatorul.



Figura 3.583: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

- Asigurați-vă că graficul barei de progres (A) afișează 100%. Atunci când graficul barei de progres afișează 100%, procedura de calibrare este finalizată.



Figura 3.584: Afișajul, consola și maneta de comandă ale combinei CLAAS Lexion

12. **În cazul în care hederul este echipat cu modulul de integrare:** Calibrați senzorul față-spate al rabatorului selectând REEL HORIZONTAL POSITION (Poziție orizontală rabator) (A), apoi LEARNING END STOPS (Opritoare de capăt de învățare) (B).
13. Repetați pașii de la [7, pagina 384](#) la [11, pagina 384](#).



Figura 3.585: Afișajul și consola combinei CLAAS Lexion

Reglarea înălțimii automate a rabatorului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700

Setarea automată pentru înălțimea rabatorului poate fi configurată prin accesarea meniului REEL (Rabator) de pe afișajul combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Utilizați selectorul rotativ Comandă rapidă (A) pentru a selecta pictograma Rabator (B).




Figura 3.586: Afișajul și consola combinei CLAAS Lexion

- Utilizați butonul de control (A) pentru a selecta pictograma AUTO REEL HEIGHT (Înălțime automată rabator) (B) din partea de sus a paginii.

NOTĂ:

Pictograma AUTO REEL HEIGHT (Înălțime automată rabator) (C) din centrul paginii trebuie să fie evidențiată cu negru. Dacă nu este neagră, fie nu au fost setate opritoarele de capăt, fie controlul automat al înălțimii hederului (AHC) nu este activ. Pentru instrucțiuni, consultați *Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – CLAAS Lexion seriile 600 și 700, pagina 381.*




Figura 3.587: Afișajul și consola combinei CLAAS Lexion

- Reglați poziția înălțimii automate a rabatorului pentru poziția curentă AHC cu ajutorul butonului de derulare exterior (A). Pentru a coborî poziția prestabilită a rabatorului, rotiți butonul de derulare spre stânga; pentru a ridica poziția prestabilită a rabatorului, rotiți butonul de derulare spre dreapta. Afișajul va actualiza setarea curentă (B).

NOTĂ:

Dacă pictograma Înălțime automată rabator din centrul paginii nu este neagră, înseamnă că nu este activă o poziție AHC.




Figura 3.588: Afișajul și consola combinei CLAAS Lexion

3.10.9 Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să fie compatibil cu combina, trebuie să setați opțiunile de configurare a hederului combinei pentru modelul de heder respectiv, să configurați setările de turație ale rabatorului, să configurați comenzile AHC și să calibrați sistemul AHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHC) pentru un heder FlexDraper® seria FD2 care funcționează cu o combină CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 sau 8000 sau CLAAS Trion seriile 600 sau 700.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.42 Setările hederului – Combinate CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Parametru de configurare	Setare sugerată
Front Attachment Type (Tipul de dispozitiv atașat frontal)	Produs cu bară port-degete flexibilă de la alt producător
Working Width (Lățime de lucru)	Setați lățimea hederului
Drop rate with auto contour (Rata de cădere cu contur automat)	Reglați în funcție de preferințe
Reel Speed Adjust (Reglare turație rabator)	Reglați în funcție de preferințe

Configurarea hederului – Combinate CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Pentru a configura un heder pentru a lucra cu sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHH), va trebui să accesați meniul FRONT ATTACHMENT (Dispozitiv atașat frontal) utilizând terminalul CEBIS.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Din pagina principală, selectați FRONT ATTACHMENT (Dispozitiv atașat frontal) (A).



Figura 3.589: Pagina principală CEBIS

2. Din lista verticală, selectați FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (Parametri dispozitiv atașat frontal) (A).



Figura 3.590: Pagina Dispozitiv atașat frontal

UTILIZARE

- Din pagina FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (Parametri dispozitiv atașat frontal), selectați FRONT ATTACHMENT TYPE (Tipul de dispozitiv atașat frontal) (A).
- Din lista verticală, selectați FLEX CUTTERBAR PRODUCT BY OTHER MANUFACTURER (B) (Bare port-degete flexibile de la alți producători).




Figura 3.591: Pagina Parametri dispozitiv atașat

- Din pagina FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (Parametri dispozitiv atașat frontal), selectați WORKING WIDTH (Lățimea de lucru) (A).
- Setați lățimea hederului prin glisarea săgeții de reglare (B) în sus sau în jos.
- Selectați marcajul de verificare (C) pentru a salva setările.




Figura 3.592: Pagina Parametri dispozitiv atașat

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Ieșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHHC nu va funcționa corect.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

5. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

6. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
7. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
8. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.593: Nivelă cu bulă de aer

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).

- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).

- Din pagina principală, selectați FRONT ATTACHMENT (Dispozitiv atașat frontal) (A).




Figura 3.594: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.595: Pagina principală CEBIS

UTILIZARE

13. Selectați LEARNING PROCEDURES (Proceduri de învățare) (A) din meniul.
14. Selectați FRONT ATTACHMENT HEIGHT (Înălțime dispozitiv atașat frontal) (B).




Figura 3.596: Pagina de proceduri de învățare

15. Urmăriți indicațiile care apar în câmpurile DESCRIPTION (Descriere) și NOTES (Note) (A).




Figura 3.597: Pagina Înălțime dispozitiv atașat frontal

16. Atunci când vi se solicită, apăsați butonul OK (A) pentru a începe procedura de învățare.



Figura 3.598: Comenzile operatorului

17. Când vi se solicită acest lucru, ridicați dispozitivul atașat frontal cu ajutorul butonului (A) de pe maneta multifuncțională.
18. Când vi se solicită acest lucru, coborâți dispozitivul atașat frontal cu ajutorul butonului (B) de pe maneta multifuncțională.
19. Repetați pașii 17, [pagina 392](#) și 18, [pagina 392](#) până când calibrarea este finalizată.



Figura 3.599: Manetă multifuncțională

Setarea valorii prestabilite pentru înălțimea de tăiere și înălțimea rabatorului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Setarea înălțimii rabatorului și a înălțimii de tăiere poate fi memorată în combină. La recoltare, selectați setarea de pe maneta de comandă.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Setați înălțimea de tăiere dorită cu ajutorul butoanelor (A) de ridicare/coborâre a carcasei alimentatorului de pe maneta multifuncțională.
2. Setați poziția dorită a rabatorului cu ajutorul butoanelor (B).
3. Apăsăți lung butonul Prestabilire înălțime automată (C) pentru a stoca setările.



Figura 3.600: Manetă multifuncțională

NOTĂ:

Triunghiul (A) apare pe indicatorul de înălțime a hederului, indicând nivelul prestabilit.



Figura 3.601: Pagina principală CEBIS

Setarea sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Reglajul sensibilității controlează durata de timp pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă înainte ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să deplaseze carcasa alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la maximum, sunt necesare doar mici modificări ale înălțimii solului pentru a determina sistemul să deplaseze carcasa alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la minimum, sunt necesare modificări mari ale înălțimii solului pentru a determina sistemul să deplaseze carcasa alimentatorului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Din pagina principală, selectați FRONT ATTACHMENT (Dispozitiv atașat frontal) (A).



Figura 3.602: Pagina principală CEBIS

2. Din lista verticală, selectați FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (Parametri dispozitiv atașat frontal) (A).



Figura 3.603: Pagina Parametri dispozitiv atașat frontal

3. Derulați lista și selectați pictograma DROP RATE WITH AUTO CONTOUR (Rata de cădere cu contur automat) (A).
4. Reglați rata de cădere prin glisarea săgeții de reglare (B) în sus sau în jos.
5. Selectați marcajul de verificare (C) pentru a confirma setările.



Figura 3.604: Pagina Rata de cădere cu contur automat

Reglarea turației automate a rabatorului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

Turația prestabilită a rabatorului poate fi setată atunci când sunt activate funcțiile automate ale hederului.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Din pagina principală, selectați FRONT ATTACHMENT (Dispozitiv atașat frontal) (A).



Figura 3.605: Pagina principală CEBIS

2. Din listă, selectați SETTINGS ON FRONT ATTACHMENT (Setări pe dispozitivul atașat frontal) (A).
3. Selectați REEL TARGET VALUES (Valori țintă rabator) (B).
4. Selectați pictograma Reglare turație rabator (C).



Figura 3.606: Pagina Setări pe dispozitivul atașat frontal

UTILIZARE

5. Reglați valoarea țintă a turației rabatorului prin glisarea săgeții de reglare (A) în sus sau în jos.
6. Selectați marcajul de verificare (B) pentru a salva setarea.



Figura 3.607: Pagina Valoarea țintă a turației rabatorului

Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – Combine CLAAS Lexion seriile 5000, 6000, 7000 și 8000 și CLAAS Trion seriile 600 și 700

leșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, în caz contrar funcția pentru poziția rabatorului nu va funcționa corect.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Calibrarea senzorului față-spate al rabatorului este posibilă numai dacă hederul este echipat cu modulul de integrare. În cazul în care modulul de flotare este echipat cu conectorul (A) lângă cuplajul multiplu (B), hederul **NU** este echipat cu modulul de integrare.




Figura 3.608: Modulul de integrare montat pe cuplajul multiplu

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.

NOTĂ:

NU opriți motorul. Combina trebuie să fie la ralanti pentru ca senzorii să se calibreze corect.

3. Din pagina principală, selectați FRONT ATTACHMENT (Dispozitiv atașat frontal) (A).



Figura 3.609: Pagina principală CEBIS

UTILIZARE

4. Selectați LEARNING PROCEDURES FOR FRONT ATTACHMENT (Proceduri de învățare pentru dispozitivul atașat frontal) (A).
5. Selectați LEARNING REEL HEIGHT (Înălțimea de învățare a rabatorului) (B).




Figura 3.610: Pagina Dispozitiv atașat frontal

6. Urmăți indicațiile care apar în câmpurile DESCRIPTION (Descriere) și NOTES (Note) (A).




Figura 3.611: Pagina Înălțimea de învățare a rabatorului

UTILIZARE

7. Atunci când vi se solicită, selectați butonul OK (A) pentru a începe procedura de învățare.



Figura 3.612: Comenzile operatorului

8. În cazul în care hederul este echipat cu modulul de integrare: Calibrați senzorul față-spate al rabatorului selectând REEL HORIZONTAL POSITION (A) [Poziția orizontală a rabatorului (A)] ca procedură de învățare și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Figura 3.613: Pagina Dispozitiv atașat frontal

3.10.10 Combine Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să fie compatibil cu combina, configurați setările de turație ale rabatorului, configurați comenzile AHC și calibrați sistemul AHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHC) pentru un heder FlexDraper® seria FD2 care funcționează cu o combină Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S.

Următoarele componente ale sistemului sunt necesare pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să funcționeze:

UTILIZARE

- Modulul principal și modulul de antrenare al hederului montate în caseta receptoare de carduri din modulul panoului de siguranțe (FP).
- Manetă de comandă multifuncțională cu intrările operatorului.
- Intrările operatorului montate în panoul modulului consolei de comandă (CC).
- Supapa electrohidraulică de control al ridicării hederului.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.43 Setările hederului – Combine Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Header height (Înălțimea hederului)	Set to operators preference (Setare conform preferințelor operatorilor)
Accumulator (Acumulator)	Off (Oprit)
Raise/Lower speed (Viteza de ridicare/coborâre)	Set to operators preference (Setare conform preferințelor operatorilor)
Ground pressure (Presiunea asupra solului)	Set to operators preference (Setare conform preferințelor operatorilor)
AHHC sensitivity (Sensibilitate AHHC)	Set to operators preference (Setare conform preferințelor operatorilor)

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S

Senzorul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) funcționează corect numai într-un anumit interval de tensiune.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).




Figura 3.614: Șaiba opritorului inferior

- Dacă acul indicator (C) **NU** este la 0 (D), slăbiți piulița de pe bolț (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolț (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.615: Indicator de flotare




Figura 3.616: Afișajul combinei de la nivelul capului

7. Asigurați-vă că flotarea hederului este deblocată.
8. Apăsați lung butonul (A) de pe afișajul de la nivelul capului timp de 3 secunde pentru a intra în modul de diagnosticare.
9. Derulați în jos cu ajutorul butonului (B) până când pe ecranul LCD este afișat LEFT (Stânga).
10. Apăsați butonul OK (C). Numărul indicat pe ecranul LCD reprezintă valoarea citită a tensiunii de la senzorul de AHHC. Ridicați și coborâți hederul pentru a vedea întreaga gamă de citiri de tensiune.
11. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).

Activarea controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S

Controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie să fie activat înainte de a-l putea regla pentru înălțime și sensibilitate.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Următoarele componente ale sistemului sunt necesare pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să funcționeze:

- Modulul principal și modulul de antrenare al hederului montate în caseta receptoare de carduri din modulul panoului de siguranțe (FP).
- Manetă de comandă multifuncțională cu intrările operatorului.
- Intrările operatorului montate în panoul modulului consolei de comandă (CC).

UTILIZARE

- Supapa electrohidraulică de control al ridicării hederului.



Figura 3.617: Comenzile controlului automat al înălțimii hederului

1. Apăsați butonul AUTO MODE (Mod automat) (A) până când ledul AHHC (B) începe să lumineze intermitent. Dacă lumina RTC se aprinde intermitent, apăsați din nou butonul AUTO MODE (Mod automat) (A) până când se comută pe AHHC.
2. Apăsați scurt butonul (A) de pe maneta de comandă. Lumina AHHC ar trebui să treacă de la intermitentă la continuă. Hederul ar trebui să coboare spre sol. AHHC este acum cuplat și poate fi reglat pentru înălțime și sensibilitate.
3. Utilizați comenzile pentru a regla înălțimea și sensibilitatea la condițiile de schimbare constantă a solului, cum ar fi rigolele puțin adânci și șanțurile de drenaj de pe câmp.




Figura 3.618: Manetă de comandă

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S
leşirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Calibrarea trebuie efectuată pe un teren plat și orizontal, cu hederul decuplat. Funcțiile pentru înălțimea hederului și înclinarea hederului nu trebuie să fie în modul automat sau de așteptare. Turația motorului trebuie să fie mai mare de 2000 rpm. Opțiunea de înclinare a hederului de pe combinele modelele din anul 2004 și mai vechi nu funcționează cu hederele. Acest sistem va trebui să fie demontat și dezactivat pentru a calibra controlul automat al înălțimii AHHC. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la D.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția 6.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.619: Nivelă cu bulă de aer

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

7. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

8. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
9. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).




Figura 3.620: Șaiba opritorului inferior




Figura 3.621: Comenzile controlului automat al înălțimii hederului

A – Butonul AUTO MODE (Mod automat)
 D – Lumina de ridicare a hederului
 G – Butonul CAL2 (Calibrare 2)

B – Lumină AHHC
 E – Lumina de coborâre a hederului

C – Butonul CAL1 (Calibrare 1)
 F – Modul AUTO (Automat)

10. Apăsați butonul AUTO MODE (Modul automat) (A) până când se aprinde lumina AHHC (B).
11. Apăsați lung butonul CAL1 (Calibrare 1) (C) până când următoarele lumini se aprind intermitent: ridicarea hederului (D), coborârea hederului (E), înclinare în AUTO MODE (F) (Modul Automat) și AHHC (B).
12. Coborâți complet hederul și continuați să țineți apăsat butonul HEADER LOWER (Coborâre heder) timp de 5–8 secunde pentru a vă asigura că modulul de flotare s-a separat de heder.
13. Apăsați butonul CAL2 (Calibrare 2) (G) până când lumina de coborâre a hederului (E) nu se mai aprinde intermitent și eliberați-l atunci când lumina (D) de ridicare a hederului începe să se aprindă intermitent.
14. Ridicați hederul la înălțimea maximă și asigurați-vă că hederul se sprijină pe plăcuțele opritoarelor inferioare.
15. Apăsați butonul CAL2 (Calibrare 2) (G) până când se stinge lumina de ridicare a hederului (D).

NOTĂ:

Următorii pași se aplică numai pentru combinele din 2005 și ulterioare, dotate cu carcasă Smartrac a alimentatorului.

16. Așteptați ca lumina HEADER TILT LEFT (Înclinare heder stânga) (nu este ilustrată) să înceapă să se aprindă intermitent, apoi înclinați hederul până la poziția maximă spre stânga.
17. Apăsați butonul CAL2 (Calibrare 2) (G) până când lumina Înclinare heder stânga (nu este prezentată) nu se mai aprinde intermitent și eliberați butonul când lumina Înclinare heder dreapta (nu este prezentată) începe să lumineze intermitent.
18. Înclinați hederul în poziția maximă din dreapta.

UTILIZARE

19. Apăsați butonul CAL2 (Calibrare 2) (G) până când toate luminile următoare se aprind intermitent: ridicarea hederului (D), coborârea hederului (E), înălțime în AUTO MODE (A) (Modul Automat), heder dreapta și heder stânga (nu sunt prezentate) și înclinare în AUTO MODE (F) (Modul Automat).
20. Centrați hederul.
21. Apăsați butonul CAL1 (Calibrare 1) (C) pentru a ieși din modul de calibrare și pentru a salva toate valorile. Nicio lumină nu ar trebui să se mai aprindă intermitent.

NOTĂ:

Dacă flotarea a fost setată la un nivel mai greu pentru a finaliza procedura de calibrare AHHC, reglați-o la flotarea de funcționare recomandată după finalizarea calibrării.

Oprirea acumulatorului – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S

Un acumulator pornit afectează timpul de reacție al combinei în ceea ce privește reglarea înălțimii, ceea ce poate afecta performanța sistemului de control automat al înălțimii hederului (AHHC).

Pentru cele mai bune performanțe, opriți acumulatorul carcasei alimentatorului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Acumulatorul este situat în fața corpului osiei frontale din partea stângă.



Figura 3.622: Comutatorul ON/OFF al acumulatorului combinei

A – Maneta acumulatorului (poziția oprit)

UTILIZARE

Reglarea ratei de ridicare/coborâre a hederului – Gleaner® R65, R66, R75, R76 și seria S înainte de 2016

Stabilitatea sistemului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) este afectată de debitele hidraulice. Reglați rata de ridicare/coborâre a hederului pentru a asigura stabilitatea sistemului de control automat al înălțimii hederului.

Reglați restrictorul pentru ridicarea hederului (A) și coborârea hederului (B) din colectorul hidraulic astfel încât să fie nevoie de aproximativ 6 secunde pentru a ridica hederul de la nivelul solului la înălțimea maximă (până la punctul în care cilindrii hidraulici sunt complet extinși) și de aproximativ 6 secunde pentru a coborî hederul de la înălțimea maximă la nivelul solului.

Dacă există o mișcare excesivă a hederului (de exemplu, funcționare neuniformă) atunci când acesta se află la nivelul solului, reglați rata inferioară astfel încât să fie nevoie de 7 sau 8 secunde pentru ca hederul să coboare la nivelul solului.

NOTĂ:

Efectuați acest reglaj cu sistemul hidraulic la temperatura normală de funcționare (54,4°C [130°F]) și cu motorul la accelerație maximă.



Figura 3.623: Restrictori reglabili pentru ridicarea și coborârea hederului

Reglarea presiunii asupra solului – Gleaner® R65, R66, R75, R76 și seria S înainte de 2016

Reglați setarea pentru presiunea asupra solului a hederului astfel încât presiunea să fie cât mai ușoară posibil, dar suficient de mare pentru ca hederul să nu ricoșeze în timpul funcționării.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Asigurați-vă că indicatorul (A) se află în poziția 0 (B), cu hederul la o înălțime de 254–356 mm (10–14 țoli) față de sol. În caz contrar, verificați tensiunea de ieșire a senzorului de flotare. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S, pagina 400.*

NOTĂ:

Atunci când hederul este pe sol, indicatorul trebuie să se afle în poziția 1 (C) pentru o presiune scăzută asupra solului și în poziția 4 (D) pentru o presiune ridicată asupra solului. Condițiile de cultură și sol determină nivelul de flotare care trebuie utilizat. Setarea ideală este un nivel cât se poate de ușor, fără oscilații ale hederului sau pierderi de cultură. Funcționarea cu setări de nivel greu uzează prematur plăcile de uzură ale barei port-degete.

2. Asigurați-vă că hederul este în modul de control automat al înălțimii hederului (AHHC). Acest lucru este indicat de ledul AUTO MODE (Modul automat) (A) care afișează o lumină continuă, fixă.
3. Hederul va coborî la înălțimea (presiunea asupra solului) corespunzătoare poziției selectate cu ajutorul butonului de control al înălțimii (B). Rotiți butonul spre stânga pentru o presiune minimă asupra solului și spre dreapta pentru o presiune maximă asupra solului.




Figura 3.624: Indicatorul flotorului




Figura 3.625: Consola AHHC

Reglare sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® R65, R66, R75, R76 și seria S înainte de 2016

Sensibilitatea controlului automat al înălțimii hederului (AHHC) se referă la distanța pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă în sus sau în jos înainte ca AHHC să reacționeze și să ridice sau să coboare carcasa alimentatorului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



Figura 3.626: Consola de control automat al înălțimii hederului

Selectorul SENSITIVITY ADJUSTMENT (Reglare sensibilitate) (A) controlează distanța pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă în sus sau în jos înainte ca sistemul AHHC să reacționeze și să ridice sau să coboare carcasa alimentatorului.

Atunci când selectorul Reglare sensibilitate (A) este setat la maximum (rotit complet spre stânga), sunt necesare doar mici modificări ale înălțimii solului, pentru a determina ridicarea sau coborârea carcasei alimentatorului. În această poziție, bara port-degete se deplasează în sus și în jos cu aproximativ 19 mm (3/4 țoli) înainte ca modulul de comandă să trimită semnal către supapa de comandă hidraulică pentru a ridica sau coborî cadrul hederului.

Atunci când selectorul Reglare sensibilitate (A) este setat la minimum (rotit complet spre stânga), sunt necesare schimbări mari în înălțimea solului pentru a determina ridicarea sau coborârea carcasei alimentatorului. În această poziție, bara port-degete se deplasează în sus și în jos cu aproximativ 51 mm (2 țoli) înainte ca modulul de comandă să trimită un semnal către supapa de comandă hidraulică pentru a ridica sau a coborî cadrul hederului.

Intrarea HEADER SENSE LINE (Linie detecție heder) modifică, de asemenea, intervalul de sensibilitate. Atunci când este conectat la un transportor cu bandă, poziția spre stânga (cea mai puțin sensibilă) permite o deplasare verticală de aproximativ 102 mm (4 țoli) înainte de a se efectua corecția.

Depanarea alarmelor și a defecțiunilor de diagnosticare – Gleaner® R65, R66, R75, R76 și seria S înainte de 2016

Consultați această secțiune pentru a afla semnificația alarmelor și erorilor legate de sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC). Alarmerile și erorile diagnosticate sunt afișate pe panoul electronic de instrumente (EIP) al combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tipul de afișaj:

Afișate pe tahometru (A) ca XX sau XXX.



Figura 3.627: Tahometru




Figura 3.628: Panoul de instrumente electronic (EIP) al combinei

NOTĂ:

Afișate pe ecranul LCD (A) ca XX in. sau XXX cm.

Condiții de alarmă:

Dacă se primește un mesaj de eroare de la panoul de siguranțe, se declanșează o alarmă. Soneria alarmei sună de cinci ori la fiecare 10 secunde. Ecranul LCD (A) de pe panoul de instrumente electronic (PIE) indică sistemul hederului care prezintă eroare ca HDR CTRL urmat de HGT ERR pentru înălțime și HDR CTRL urmat de TILT ERR pentru înclinare. Ledul de înălțime a hederului luminează galben intermitent de două ori pe secundă.

Atunci când apare o condiție de alarmă, un led verde luminează intermitent (verde, galben sau roșu, în funcție de intrare). În plus, pe ecranul LCD este afișat un mesaj pentru a identifica natura alarmei. De exemplu, se va afișa alternativ HYD TEMP, OPEN, SHRT.

Erori ale defecțiunilor de diagnosticare:

Consultați Figura 3.628, pagina 411.

Apăsarea comutatorului de înălțime a hederului (B) timp de cel puțin 5 secunde va pune EIP în modul de diagnosticare a hederului. Ecranul LCD (prezentat pe ecranul anterior) va afișa mesajul HDR DIAG atunci când EIP a intrat în modul de diagnosticare a hederului.

În acest mod, după 3 secunde, pe ecranul LCD al PIE sunt afișate etichete ale parametrilor de defecțiune ai hederului. Toate informațiile afișate sunt doar în citire.

Butoanele OK (C) și CLEAR (Ștergere) (D) vă permit să parcurgeți lista de parametri. Dacă nu există coduri de defecțiune active, pe ecranul LCD al PIE se va afișa NO CODE (Niciun cod).

Atunci când este afișat un parametru, eticheta acestuia este afișată timp de 3 secunde, după care valoarea sa este afișată automat.

Apăsând butonul OK (C) în timp ce este afișată valoarea, se trece la următorul parametru și se afișează eticheta sa.

Atunci când este afișată eticheta unui parametru și se apasă butonul OK (C) înainte de cele 3 secunde, se va afișa valoarea parametrului.

Prin apăsarea butonului Zonă (E), veți trece prin opțiunile disponibile. Atunci când pe ecranul LCD se afișează LEFT (Stânga), apăsați butonul OK (C), iar pe ecran va fi afișată tensiunea de control automat al înălțimii hederului (AHC).

Apăsați butonul Distanță (F) pentru a parcurge din nou tabelul.

Apăsați butonul CLEAR (Ștergere) (D) pentru a ieși din diagnosticarea hederului și a reveni la modul normal.

3.10.11 Combine Gleaner® seria S9

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să fie compatibil cu combina, configurați setările de turație ale rabatorului, configurați comenzile AHC și calibrați sistemul AHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Gleaner® seria S9

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHC) pentru un heder FlexDraper® seria FD2 care funcționează cu o combină Gleaner® seria S9.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.44 Setările hederului – Gleaner® seria S9

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Header Type (Tip de heder)	Power Flow (Flux de alimentare)
Caseta de selectare Header Has Reel Attached (Hederul are rabator atașat)	Checked (Verificat)
Reel Diameter (Diametru rabator)	40
Reel PPR (PPR rabator) ⁷⁵	192
Sensitivity (Sensibilitate) (RTC)	50
Sensitivity (Sensibilitate) (AHC)	60
Header control speed (Turația de control a hederului) ⁷⁶	Redusă: Up (Sus) 45/Down (Jos) 40 Rapidă: Up (Sus) 100 / Down (Jos) 100

75. Impulsuri per rotație rabator.

76. Un buton cu două trepte, cu turație redusă la prima declanșare și ridicată la a doua.

Tabelul 3.44 Setările hederului – Gleaner® seria S9 (continuare)

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Header Lateral Offset (Decalaj lateral heder)	0
Feeder House to Cutter (Dimensiunea carcasei alimentatorului până la tăietor)	68

Configurarea hederului – Gleaner® seria S9

Pentru a configura un heder pentru a lucra cu sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC), va trebui să accesați meniul HEADER SETTINGS (Setări heder) utilizând terminalul Tyton.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Terminalul Tyton (A) AGCO este utilizat pentru a configura și a gestiona un heder MacDon pe o combină Gleaner® seria S9. Utilizați afișajul cu ecran tactil pentru a selecta elementul dorit de pe pagină.



Figura 3.629: Stația operatorului – Gleaner® S9

A – Terminalul Tyton B – Maneta de comandă
C – Accelerație D – Grupul de comenzi ale hederului

- În cadranul din dreapta sus al paginii de pornire, selectați pictograma COMBINE (Combină) (A). Se deschide COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină).



Figura 3.630: Pictograma Combină pe pagina principală

UTILIZARE

- În COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină), selectați HEADER SETTINGS (Setări heder) (A). Se afișează pagina HEADER SETTINGS (Setări heder).





Figura 3.631: Setările hederului în meniul principal al combinei

UTILIZARE

3. Selectați câmpul HEADER CONFIGURATION (Configurare heder) (A). Apare o listă de hedere.

- Dacă hederul MacDon este deja configurat, acesta apare în lista de hedere. Selectați hederul MacDon (B) pentru a evidenția selecția în albastru, apoi atingeți marcajul de verificare verde (E) pentru a continua.
- Dacă este afișat doar hederul DEFAULT (Implicit) (D), selectați butonul (C) ABC și utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce informațiile despre hederul MacDon. După introducerea informațiilor, selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a reveni la pagina HEADER SETTINGS (Setări heder):
 - Marcajul de verificare verde (E) salvează setările
 - Pictograma cu coșul de gunoi (F) șterge din listă hederul evidențiat
 - Semnul X roșu (G) anulează modificările



1035985

Figura 3.632: Meniul de configurare a hederului de pe pagina Setări heder

UTILIZARE

4. Pentru a specifica tipul de heder instalat pe utilaj, selectați câmpul HEADER TYPE (Tipul de heder) (A). Apare o listă de tipuri de heder.




Figura 3.633: Setări heder

5. Selectați POWER FLOW (Flux de energie) (A). Selectați marcajul de verificare verde (B) pentru a salva selecția.




Figura 3.634: Tipul de heder

6. Asigurați-vă că este bifată caseta de selectare HEADER HAS REEL ATTACHED (Hederul are rabator atașat) (A).




Figura 3.635: Setări heder




Figura 3.636: Configurațiile transmisiei rabatorului

7. În cazul în care nu se cunoaște deja tipul de configurație a transmisiei rabatorului instalate pe heder, identificați-o după cum urmează:

- (A) Configurație standard: Este instalat un set de roți dințate.
- (B) Cuplu mare / Viteză redusă: Lanțul este instalat pe setul interior de roți dințate.
- (C) Viteză mare / Cuplu mic: Lanțul este instalat pe setul exterior de roți dințate.

8. Selectați câmpul REEL DIAMETER (Diametru rabator) (A) și se afișează o tastatură numerică. Introduceți **40** pentru un rabator MacDon.

9. Selectați câmpul REEL PPR (PPR rabator) (B). Introduceți valoarea în funcție de tipul de configurație a roții dințate a transmisiei rabatorului identificat la pasul 7, [pagina 417](#):

- Configurație standard: **192**
- Cuplu mare / Viteză redusă: **303**
- Cuplu redus / Viteză mare: **169**

NOTĂ:

Când AHHC este activat, rabatorul trebuie să se deplaseze puțin mai repede decât viteza la sol a combinei. Dacă rabatorul se mișcă mai repede sau mai încet decât se dorește la setarea PPR de mai sus, contactați distribuitorul pentru asistență.




Figura 3.637: Setări heder

UTILIZARE

10. Selectați marcajul de verificare verde (B) din partea de jos a tastaturii numerice (A).




Figura 3.638: Tastatura numerică

11. Selectați marcajul de verificare verde (A) din partea de jos a paginii HEADER SETTINGS (Setări heder).




Figura 3.639: Pagina Setări heder

Setarea turației minime a rabatorului și calibrarea rabatorului – Gleaner® seria S9

Pentru a configura turația minimă a rabatorului hederului pentru a funcționa cu sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) și pentru a calibra rabatorul, accesați meniul REEL SETTINGS (Setări rabator).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Din COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină), selectați REEL SETTINGS (Setări rabator) (A). Se afișează pagina REEL SETTINGS (Setări rabator).



Figura 3.640: Setările rabatorului în meniul principal al combinei

2. Pentru a seta turația minimă a rabatorului, atingeți câmpul SPEED MINIMUM (Viteză minimă) (B). Se afișează tastatura de pe ecran.
3. Introduceți valoarea dorită. Selectați marcajul de verificare verde pentru a introduce noua valoare sau semnul X roșu pentru a anula introducerea. Turația rabatorului este afișată în mph și rpm.

NOTĂ:

În partea de jos a paginii REEL SETTINGS (Setări rabator), sunt afișate diametrul și impulsurile pe rotație (PPR) ale rabatorului. Aceste valori au fost deja setate pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder).

4. Pentru a calibra viteza rabatorului, selectați butonul CALIBRATE (Calibrare) (A) din partea dreaptă sus a paginii. Se deschide CALIBRATION WIZARD (Expert de calibrare) și afișează un avertisment de pericol.
5. Examinați condițiile enumerate în avertismentul CALIBRATION WIZARD (Expert de calibrare) și asigurați-vă că sunt îndeplinite toate condițiile. Apăsăți marcajul de verificare verde (A) pentru a accepta și a începe calibrarea. Apăsarea semnului X roșu (B) va anula procedura de calibrare.




Figura 3.641: Calibrarea setărilor rabatorului



Figura 3.642: Expertul de calibrare

UTILIZARE

6. Apare un mesaj în CALIBRATION WIZARD (Expert de calibrare) care indică faptul că a început calibrarea rabatorului. Rabatorul va începe să se rotească încet și va crește până la o turație mare. Dacă este necesar, selectați semnul X roșu din partea de jos a ecranului pentru a anula procesul de calibrare. În caz contrar, așteptați mesajul care comunică încheierea cu succes a calibrării rabatorului.
7. Selectați marcajul de verificare verde din partea de jos a paginii pentru a salva setările de calibrare.



Figura 3.643: Progresul calibrării

Configurarea comenzilor automate ale hederului – Gleaner® seria S9

Puteți configura funcțiile automate ale hederului pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder).

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. **Funcții de control automat:** pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder) există comutatoare (Dezactivat/Activat) pentru funcțiile de control automat. În cazul hederelor MacDon, asigurați-vă că următoarele două funcții sunt activate, după cum este ilustrat:

- RTC (revenire la tăiere) (A)
- AHHC (control automat al înălțimii hederului) (B)

Toate celelalte comutatoare sunt dezactivate (nu sunt evidențiate).




Figura 3.644: Comenzi automate și setări de sensibilitate

2. **Sensibilitate:** setarea (C) controlează modul în care o comandă (RTC sau AHC) răspunde la o anumită modificare a reacției senzorului. Câmpurile de setare sunt situate direct sub comutatoare. Pentru a introduce o nouă setare de sensibilitate, atingeți câmpul de setare de sub comutatorul specific și introduceți noua valoare utilizând tastatura de pe ecran.
- Creșteți sensibilitatea în cazul în care combina nu schimbă poziția alimentatorului suficient de repede atunci când se află în Auto Mode (Modul automat).
 - Reduceți sensibilitatea în cazul în care combina caută continuu o poziție în Auto Mode (Modul automat).

NOTĂ:

Punctele de pornire pentru sensibilitatea hederelor MacDon sunt:

- 50 pentru RTC (A)
- 60 pentru AHC (B)

3. **Viteza hederului:** zona HEADER CONTROL SPEED (Turația de control a hederului) (A) de pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder) este utilizată pentru a regla următoarele turații:

- Tilt Left (Înclinare la stânga) și Tilt Right (Înclinare la dreapta) reprezintă înclinarea laterală a platoului combinei.
- Câmpurile Up (Sus) și Down (Jos) pentru heder (turații reduse și ridicate) reprezintă un buton cu două trepte, cu turație redusă la prima declanșare și ridicată la a doua.

NOTĂ:

Punctele de pornire pentru controlul vitezei în cazul hederelor MacDon sunt:

- Redusă: 45 Up (În sus) / 40 Down (În jos)
- Ridicăta: 100 Up (În sus) / 100 Down (În jos)




Figura 3.645: Setări pentru controlul vitezei hederului

UTILIZARE

4. **Decalajele hederului (A):** distanțele de decalaj sunt importante pentru cartografierea randamentului. Există două dimensiuni reglabile pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder):

- Header Lateral Offset (Decalaj lateral heder): distanța dintre axa centrală a hederului și axa centrală a utilajului. Setează la **0** pentru un heder MacDon.
- Feeder House to Cutter (De la carcasa alimentatorului la dispozitivul de tăiere): distanța de la interfața utilajului la bara port-degete. Setează la **68** pentru un heder MacDon.




Figura 3.646: Setări de decalaj al hederului




Figura 3.647: Intrări ale setărilor pentru hederul MacDon

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® seria S9

Ieșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHHC nu va funcționa corect.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul arilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.648: Nivelă cu bulă de aer

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaița [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
- În COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină), selectați pictograma HEADER SETTINGS (Setări heder) (A).




Figura 3.649: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.650: Meniul principal combinei

UTILIZARE

11. Selectați CALIBRATE (Calibrare) (A) în partea dreaptă jos a paginii. Se afișează pagina HEADER CALIBRATION (Calibrare rabator).




Figura 3.651: Pagina Setări heder

În partea dreaptă a paginii sunt afișate informații (A) despre HEADER CALIBRATION (Calibrarea hederului). Informațiile sunt afișate pentru o listă de senzori (B):

- Senzorul stâng și drept al hederului (tensiune) (valorile vor fi aceleași la hederale MacDon)
- Senzor de înălțime a hederului (mA)
- Senzor de poziție înclinată (mA)

Următoarele moduri valide sunt afișate cu marcaje de verificare (C) sub valorile senzorilor (B):

- Revenire la tăiere
- Control automat al înălțimii hederului



Figura 3.652: Pagina Calibrare heder

12. Pe maneta de comandă, apăsați butonul HEADER DOWN (Heder în jos) (A). Valorile senzorilor de pe pagina HEADER CALIBRATION (Calibrare heder) se vor modifica pe măsură ce hederul coboară.



Figura 3.653: Comutator pentru heder în jos

13. Selectați pictograma CALIBRATE (Calibrare) (A).




Figura 3.654: Calibrarea hederului

14. Apare avertismentul de pericol pentru HEADER CALIBRATION (Calibrare heder). Asigurați-vă că sunt îndeplinite toate condițiile.

15. Selectați marcajul de verificare verde din partea de jos a paginii pentru a porni CALIBRATION WIZARD (Expert de calibrare).



Figura 3.655: Avertisment privind calibrarea hederului

În partea de jos a ecranului este afișată o bară de progres. Hederul se va deplasa automat și neregulat în timpul calibrării; puteți opri procesul în orice moment selectând semnul X roșu de sub bara de progres.




Figura 3.656: Calibrare în curs

UTILIZARE

16. Atunci când procesul de calibrare este finalizat, va apărea un mesaj care prezintă informații (A). Marcajele de verificare verzi indică faptul că funcțiile (B) au fost calibrate. Selectați marcajul de verificare verde (C) din partea de jos a ecranului pentru a ieși din pagina de calibrare.



Figura 3.657: Pagina de calibrare finalizată

NOTĂ:

Selectați pictograma CALIBRATION (Calibrare) (A) de pe pagina COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină). Se afișează CALIBRATION MENU (Meniu calibrare). În CALIBRATION MENU (Meniu calibrare), puteți calibra alte câteva funcții, cum ar fi hederul și rabatorul.



Figura 3.658: Meniul de calibrare directă

Operarea controlului automat al înălțimii hederului – Gleaner® seria S9

Odată ce sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) a fost configurat, puteți activa sistemul AHHC și puteți regla cu precizie poziția hederului cu ajutorul unui selector de control.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

Următoarele comenzi sunt utilizate pentru a folosi funcțiile AHHC:

- Terminal Tyton (A)
- Manetă de comandă (B)
- Accelerație (C)
- Grup de comenzi ale hederului (D)

Folosiți manualul de utilizare al combinei pentru a vă familiariza cu comenzile.



Figura 3.659: Comenzile operatorului Gleaner® S9

1. În timp ce hederul este în funcțiune, setați comutatorul de înclinare laterală (A) în poziția Manual.
2. Cuplați AHHC prin apăsarea comutatorului (B) în sus.



Figura 3.660: Grupul de comenzi ale hederului

3. Apăsați comutatorul de comandă AHHC (A) de pe maneta de comandă pentru a activa AHHC. Hederul se deplasează în poziția de referință actuală.




Figura 3.661: AHHC pe maneta de comandă

- Utilizați selectorul Referință înălțime heder (A) după cum este necesar pentru a regla cu precizie poziția.



Figura 3.662: Grupul de comenzi ale hederului

Revizuirea setărilor de teren ale hederului – Gleaner® seria S9

Puteți revizui setările de control automat al înălțimii hederului (AHC) apăsând pictograma HEADER (Heder) de pe pagina de pornire a terminalului Tyton.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

- Pentru a vizualiza următoarele setări ale grupului de heder, selectați pictograma HEADER (Heder) (A) din partea dreaptă a paginii de pornire:

- POZIȚIA ACTUALĂ a hederului (B).
- Poziția de întrerupere de REFERINȚĂ (C) (indicată prin linia roșie)
- Simbolul HEDERULUI (D) – selectați pentru a regla poziția de întrerupere de referință cu ajutorul roții de derulare din partea dreaptă a terminalului Tyton.
- ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE pentru AHC (E) – reglați cu precizie cu ajutorul selectorului pentru referința de înălțime a hederului de pe grupul de comenzi ale hederului.
- LĂȚIMEA DE LUCRU A HEDERULUI (F)
- PASUL HEDERULUI (G)




Figura 3.663: Grupuri heder

UTILIZARE

2. Selectarea unui câmp deschide tastatura de pe ecran pentru a putea ajusta valorile. Introduceți noua valoare și selectați marcajul de verificare verde atunci când ați terminat.

NOTĂ:

Roata de derulare (A) se află în partea dreaptă a terminalului Tyton.



Figura 3.664: Roata de ajustare de pe partea dreaptă a terminalului Tyton

NOTĂ:

Selectorul Referință înălțime heder (A) se află în grupul de comenzi ale hederului.



Figura 3.665: Grupul de comenzi ale hederului

3.10.12 Combine seria IDEAL™

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combina, configurați setările de turație ale rabatorului, configurați comenzile AHHC și calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Seria IDEAL™

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) pentru un heder care funcționează cu o combină din seria IDEAL™.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.45 Setările hederului – IDEAL™

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Header Type (Tip de heder)	Power Flow (Flux de alimentare)
Caseta de selectare Reel (Rabator)	Checked (Verificat)

Tabelul 3.45 Setările hederului – IDEAL™ (continuare)

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)		
Reel Diameter (Diametru rabator)	102 cm (40 in) ⁷⁷		
Reel PPR (PPR rabator) ⁷⁸	Standard – 38	Roată dințată cu cuplu ridicat – 61	Roată dințată cu turație ridicată – 34
Sensitivity (Sensibilitate) (RTC)	50		
Sensitivity (Sensibilitate) (AHHC)	60		
Header control speed (Turația de control a hederului) ⁷⁹	Redusă: Up (Sus) 45/Down (Jos) 40 Rapidă: Up (Sus) 100 / Down (Jos) 100		
Header Lateral Offset (Decalaj lateral heder)	0		
Feeder House to Cutter (Dimensiunea carcasei alimentatorului până la tăietor)	68		

Configurarea hederului – Seria IDEAL™

Setați aceste opțiuni de configurare inițială pe combina din seria IDEAL™ atunci când configurați sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC).

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

Terminalul Tyton (A) este utilizat pentru a configura și a gestiona un heder MacDon pe o combină IDEAL™. Utilizați afișajul cu ecran tactil pentru a selecta elementul dorit de pe pagină.



Figura 3.666: Stația pentru operator seria IDEAL™

A – Terminalul Tyton B – Maneta de comandă
C – Accelerație D – Grupul de comenzi ale hederului

77. În cazul în care turația rabatorului nu se indexează corect, atunci diametrul rabatorului poate fi mărit la 112 cm (44 in).

78. Impulsuri per rotație rabator.

79. Un buton cu două trepte, cu turație redusă la prima declanșare și ridicată la a doua.

UTILIZARE

1. În partea din dreapta sus a paginii de pornire, selectați pictograma COMBINE (Combină) (A). Se deschide COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină).




Figura 3.667: Pictograma Combină pe pagina principală

2. În COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină), selectați HEADER SETTINGS (Setări heder) (A). Se deschide pagina HEADER SETTINGS (Setări heder).




Figura 3.668: Setările hederului în meniul principal al combinei

3. Selectați câmpul HEADER CONFIGURATION (Configurare heder) (A). Apare o listă de hedere.

- Dacă hederul MacDon este deja configurat, acesta apare în listă. Selectați titlul (B) al hederului MacDon pentru a evidenția selecția în albastru, apoi atingeți marcajul de verificare verde (E) pentru a continua configurarea.
- Dacă este afișat doar hederul DEFAULT (Implicit) (D), selectați butonul (C) ABC și utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce informațiile despre heder. După introducerea informațiilor, selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a reveni la pagina HEADER SETTINGS (Setări heder):
 - Marcajul de verificare verde (E) salvează setările
 - Pictograma cu coșul de gunoi (F) șterge din listă hederul evidențiat
 - Semnul X roșu (G) anulează modificările




Figura 3.669: Meniul de configurare a hederului de pe pagina Setări heder

UTILIZARE

- Pentru a specifica tipul de heder instalat pe utilaj, selectați câmpul HEADER TYPE (Tipul de heder) (A).




Figura 3.670: Setări heder

- Din lista de tipuri de heder predefinite, selectați POWER FLOW (Ridicare) (A).
- Selectați marcajul de verificare verde (B) pentru a salva selecția și a continua.




Figura 3.671: Tipul de heder

- Asigurați-vă că este bifată caseta de selectare REEL (Rabator) (A).




Figura 3.672: Setări heder




Figura 3.673: Configurațiile transmisiei rabatorului

8. În cazul în care nu se cunoaște deja tipul de configurație a transmisiei rabatorului instalate pe heder, identificați-o după cum urmează:
 - Configurație standard (A): Este instalat un set de roți dințate.
 - Cuplu mare / Viteză redusă (B): Lanțul este instalat pe setul interior de roți dințate.
 - Viteză ridicată / Cuplu redus (C): Lanțul este instalat pe setul exterior de roți dințate.

9. Selectați câmpul REEL DIAMETER (Diametru rabator) (A). Apare o tastatură numerică. Introduceți următoarea valoare pentru un rabator MacDon:
 - 102 cm (40 in)

NOTĂ:

În cazul în care turația rabatorului nu se indexează corect, atunci diametrul rabatorului poate fi mărit la 112 cm (44 in).




Figura 3.674: Setări heder

UTILIZARE

10. Selectați câmpul REEL PPR (PPR rabator) (impulsuri per rotație) (B) și introduceți valoarea corespunzătoare:

- Standard: 38
- Cuplu mare / Viteză redusă: 61
- Viteză mare/cuplu mic: 34

NOTĂ:

Când AHHC este activat, rabatorul trebuie să se deplaseze puțin mai repede decât viteza la sol a combinei. Dacă rabatorul se mișcă mai repede sau mai încet decât se dorește la setarea PPR de mai sus, contactați distribuitorul pentru asistență.

11. Selectați marcajul de verificare verde (B) din partea de jos a tastaturii numerice (A).




Figura 3.675: Tastatura numerică

12. Selectați marcajul de verificare verde (A) din partea de jos a paginii HEADER SETTINGS (Setări heder).




Figura 3.676: Pagina Setări heder

Setarea turației minime a rabatorului și calibrarea rabatorului – seria IDEAL™

Pentru a configura turația rabatorului de pe heder pentru a funcționa cu sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) pe o combină din seria IDEAL™, trebuie configurați parametrii de funcționare a rabatorului, iar combina trebuie să execute o procedură de calibrare automată a rabatorului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Consultați manualul de utilizare al combinei pentru informații actualizate.

1. Din COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină), atingeți REEL SETTINGS (Setări rabator) (A) pentru a deschide pagina REEL SETTINGS (Setări rabator).




Figura 3.677: Setările rabatorului în meniul principal al combinei

2. Pentru a seta turația minimă a rabatorului, atingeți câmpul SPEED MINIMUM (Turație minimă) (B). Se afișează tastatura de pe ecran. Introduceți valoarea dorită. Selectați marcajul de verificare verde pentru a accepta noua valoare sau semnul X roșu pentru anulare. Turația rabatorului este afișată în mile pe oră (mph) și rotații pe minut (rpm).

NOTĂ:

Diametrul rabatorului și impulsurile pe rotație (PPR) ale rabatorului sunt afișate în partea de jos a paginii REEL SETTINGS (Setări rabator). Aceste valori au fost deja setate pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder).

3. Selectați butonul CALIBRATE (Calibrare) (A) în partea dreaptă jos a paginii REEL SETTINGS (Setări rabator). Se afișează CALIBRATION WIZARD (Meniu calibrare).



Figura 3.678: Calibrarea setărilor rabatorului

UTILIZARE

4. Asigurați-vă că au fost îndeplinite toate condițiile enumerate în avertismentul CALIBRATION WIZARD (Expert de calibrare). Selectați marcajul de verificare verde pentru a începe procedura de calibrare a rabatorului. Apăsarea semnului X roșu va anula procedura de calibrare.



Figura 3.679: Expertul de calibrare

5. Apare un mesaj în CALIBRATION WIZARD (Expert de calibrare) care indică faptul că a început procedura de calibrare a rabatorului. Rabatorul va începe să se rotească încet și turația sa va crește treptat. Dacă este necesar, selectați semnul X roșu (nu este afișat) pentru a anula procedura de calibrare. În caz contrar, așteptați mesajul care comunică încheierea cu succes a procedurii de calibrare a rabatorului. Selectați marcajul de verificare verde pentru a salva setările calibrate.



Figura 3.680: Progresul calibrării

Configurarea comenzilor automate ale hederului – seria IDEAL™

Pentru a configura funcțiile de control automat al înălțimii hederului (AHC) de pe o combină din seria IDEAL™ pentru a funcționa cu hederul dvs., navigați la pagina HEADER SETTINGS (Setări heder) de pe computerul combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. **Funcții de control automat:** pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder) există comutatoare (Dezactivat/Activat) pentru funcțiile de control automat. În cazul hederelor MacDon, asigurați-vă că următoarele două funcții sunt activate, după cum este ilustrat:

- RTC (revenire la tăiere) (A)
- AHHC (control automat al înălțimii hederului) (B)

Toate celelalte comutatoare ar trebui să fie dezactivate (să nu fie evidențiate).

2. Setarea **sensibilității** (C) controlează modul în care o comandă (RTC sau AHHC) răspunde la o anumită modificare a reacției senzorului. Câmpurile de setare sunt situate direct sub comutatoare. Pentru a introduce o nouă setare de sensibilitate, atingeți câmpul de setare de sub comutatorul specific și introduceți noua valoare utilizând tastatura de pe ecran.

- Creșteți sensibilitatea în cazul în care combina nu schimbă poziția alimentatorului suficient de repede atunci când se află în Auto Mode (Mod automat).
- Reduceți sensibilitatea în cazul în care combina caută continuu o poziție în Auto Mode (Mod automat).

NOTĂ:

Următoarele setări de sensibilitate sunt recomandate pentru hedererele MacDon:

- **50** pentru RTC (A)
- **60** pentru AHHC (B)

3. **Turația hederului:** zona HEADER CONTROL SPEED (Turația de control a hederului) (A) de pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder) este utilizată pentru a regla următoarele turații:

- Tilt Left (Înclinare la stânga) și Tilt Right (Înclinare la dreapta) reprezintă înclinarea laterală a platoului combinei.
- Funcția de ridicare/coborâre a hederului utilizează un buton cu două declanșări: prima declanșare reprezintă o rată de ridicare/coborâre lentă; a doua declanșare reprezintă o rată de ridicare/coborâre rapidă.

NOTĂ:

Setările recomandate pentru turația de control a hederului sunt:

- Redusă: Up (Sus) 45 / Down (Jos) 40
- Ridicată: Up (Sus) 100 / Down (Jos) 100




Figura 3.681: Comenzi automate și setări de sensibilitate




Figura 3.682: Setări pentru controlul vitezei hederului

4. **Header Offsets (Decalaje heder) (A):** distanțele de decalaj sunt importante pentru cartografierea randamentului. Există două dimensiuni reglabile pe pagina HEADER SETTINGS (Setări heder):

- **HEADER LATERAL OFFSET (Decalaj lateral heder):** distanța dintre axa centrală a hederului și axa centrală a utilajului. Aceasta ar trebui să fie setată la **0** pentru un heder MacDon.
- **FEEDER HOUSE TO CUTTER (De la carcasa alimentatorului la bara port-degete):** distanța de la interfața utilajului la bara port-degete. Aceasta ar trebui să fie setată la **68** pentru un heder MacDon.




Figura 3.683: Setări de decalaj al hederului

Calibrarea hederului – Seria IDEAL™

leşirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru combină.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:

- Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
- Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
- Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.684: Nivelă cu bulă de aer

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
- În COMBINE MAIN MENU (Meniu principal combină), selectați pictograma HEADER SETTINGS (Setări heder) (A).




Figura 3.685: Șaiba opritorului inferior




Figura 3.686: Meniul principal combină

11. Selectați pictograma HEADER CALIBRATION (Calibrare heder) (A) de pe pagina HEADER SETTINGS CONFIG (Configurare setări heder).




Figura 3.687: Pagina Setări heder

12. Apare avertismentul de pericol pentru HEADER CALIBRATION (Calibrare heder). Asigurați-vă că sunt îndeplinite toate condițiile.
13. Selectați marcajul de verificare verde din partea de jos a paginii pentru a începe procedura de calibrare și urmați comenzile de pe ecran.



Figura 3.688: Avertisment privind calibrarea hederului

Este afișată o bară de progres, iar procesul de calibrare poate fi oprit prin atingerea semnului X roșu. Hederul se mișcă automat și neregulat în timpul acestui proces.




Figura 3.689: Calibrare în curs

UTILIZARE

14. Când procedura de calibrare este finalizată:

- Revizuiți informațiile sumare (A)
- Asigurați-vă că marcajele de verificare verzi confirmă funcțiile calibrate (B)
- Selectați marcajul de verificare (C) pentru a salva setările calibrate



Figura 3.690: Pagina de calibrare finalizată

NOTĂ:

Selectați pictograma CALIBRATIONS (Calibrări) (A) de pe pagina MAIN MENU (Meniul principal) pentru a afișa CALIBRATION MENU (Meniu de calibrare), unde puteți alege dintr-o varietate de calibrări, inclusiv calibrarea hederului și a rabatorului.



Figura 3.691: Meniul de calibrare directă

Operarea hederului – Seria IDEAL™

Odată ce sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) a fost configurat pe combina din seria IDEAL™, sistemul AHHC poate fi controlat din cabina combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

Următoarele sunt utilizate pentru a folosi funcțiile AHHC:

- Terminal Tyton (A)
- Manetă de comandă (B)
- Accelerație (C)
- Grup de comenzi ale hederului (D)

Consultați manualul de utilizare al combinei pentru a vă familiariza cu comenzile combinei.



Figura 3.692: Stația operatorului

1. În timp ce hederul este în funcțiune, setați înclinarea laterală pe MANUAL (Manual) apăsând comutatorul (A). Lumina de deasupra comutatorului (A) trebuie să fie stinsă.
2. Cuplați AHHC apăsând comutatorul (B). Lumina de deasupra comutatorului (B) trebuie să fie aprinsă.



Figura 3.693: Grupul de comenzi ale hederului

3. Apăsăți comutatorul de comandă AHHC (A) de pe maneta de comandă pentru a activa AHHC. Hederul se deplasează în poziția de referință configurată.



Figura 3.694: AHHC pe maneta de comandă

UTILIZARE

- Utilizați selectorul Referință înălțime heder (A) după cum este necesar pentru a regla cu precizie poziția hederului.



Figura 3.695: Grupul de comenzi ale hederului

Revizuirea setărilor de teren ale hederului – seria IDEAL™

Odată ce sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) funcționează corect cu combina din seria IDEAL™, puteți regla cu precizie aceste setări AHC așa cum doriți.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Selectați pictograma HEADER (Heder) (A) din partea dreaptă a paginii de pornire pentru a vizualiza următoarele setări ale grupului de heder:

- POZIȚIA ACTUALĂ a hederului (B).
- Poziția de întrerupere de REFERINȚĂ (C) (indicată prin linia roșie)
- Simbolul HEDERULUI (D) – selectați-l pentru a regla poziția de întrerupere de referință cu ajutorul roții de ajustare din partea dreaptă a terminalului Tyton.
- ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE pentru AHC (E) – reglați cu precizie această setare cu ajutorul selectorului pentru referința de înălțime a hederului de pe grupul de comenzi ale hederului.
- LĂȚIMEA DE LUCRU A HEDERULUI (F)
- PASUL HEDERULUI (G)




Figura 3.696: Grupuri heder

2. Selectarea unui câmp deschide tastatura de pe ecran pentru a putea ajusta valorile. Introduceți noua valoare și atingeți marcajul de verificare verde.

NOTĂ:

Roata de ajustare (A) se află în partea dreaptă a terminalului Tyton.



Figura 3.697: Roata de ajustare din dreapta terminalului Tyton

NOTĂ:

Selectorul Referință înălțime heder (A) se află în grupul de comenzi ale hederului.



Figura 3.698: Grupul de comenzi ale hederului

3.10.13 Combine John Deere seria 70

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să fie compatibil cu combina, trebuie să setați opțiunile de configurare a hederului combinei pentru modelul de heder respectiv, să configurați setările de turație ale rabatorului, să configurați comenzile AHC și să calibrați sistemul AHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seria 70

Senzorul de control automat al înălțimii hederului (AHC) funcționează corect numai într-un anumit interval de tensiune.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

UTILIZARE

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250*.
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254*.

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

5. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240*.




Figura 3.699: Șaiba opritorului inferior

6. Dacă este nevoie, reglați suportul (B) de retractare a cablului până când acul indicator (A) de pe indicatorul de flotare este la **0**.




Figura 3.700: Cutia indicatoare a flotării

UTILIZARE

7. Dacă acul indicator (C) **NU** este la **0** (D), slăbiți piulița de pe bolt (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolt (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.701: Indicator de flotare

8. Apăsăți butonul HOME PAGE (Pagina de pornire) (A) de pe pagina principală a ecranului.



Figura 3.702: Afișajul combinei John Deere

9. Asigurați-vă că pe afișaj apar cele trei pictograme (A).



Figura 3.703: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

- Utilizați butonul de derulare (A) pentru a evidenția pictograma din mijloc (i verde) și apăsați butonul cu marcajul de verificare (B) pentru a o selecta. Se afișează MESSAGE CENTER (Centrul de mesaje).




Figura 3.704: Consola de comandă a combinei John Deere

- Utilizați butonul de derulare pentru a evidenția DIAGNOSTIC ADDRESSES (Adrese de diagnosticare) (A) din coloana din dreapta. Selectați-o apăsând butonul cu marcaj de verificare.
- Utilizați butonul de derulare pentru a evidenția caseta derulantă (B). Apăsați butonul cu marcaj de verificare pentru a-l selecta.



Figura 3.705: Afișajul combinei John Deere

- Utilizați butonul de derulare pentru a evidenția LC 1.001 VEHICUL (A). Apăsați butonul cu marcaj de verificare pentru a-l selecta.



Figura 3.706: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

14. Utilizați butonul de derulare pentru a evidenția săgeata în jos (A). Apăsați butonul cu marcajul de verificare pentru a parcurge lista până când se afișează 029 DATA (Date 029) (B) și pe afișaj apare valoarea citită a tensiunii (C).
15. Asigurați-vă că flotarea hederului este deblocată.
16. Porniți motorul.
17. Coborâți carcasa alimentatorului complet pe sol.

NOTĂ:

Poate fi necesar să țineți apăsat comutatorul HEADER DOWN (Heder coborât) timp de câteva secunde pentru a coborî complet carcasa alimentatorului.




Figura 3.707: Afișajul combinei John Deere

18. Verificați valoarea citită a tensiunii pe afișaj. Pentru informații privind intervalul de tensiune corespunzător, consultați [3.10.1 Tensiuni de ieșire a senzorului recomandate pentru combine, pagina 316](#).
19. Ridicați hederul astfel încât să nu mai fie în contact cu solul și verificați din nou citirea senzorului.
20. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).

Calibrarea vitezei de ridicare/coborâre a carcasei alimentatorului – John Deere seria 70

Viteza de ridicare/coborâre a carcasei alimentatorului trebuie să fie calibrată înainte de a calibra sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Apăsați butonul (A) pentru a selecta pictograma (B).
3. Apăsați butonul (A) a doua oară pentru a intra în modul de diagnosticare și calibrare.




Figura 3.708: Afișajul combinei John Deere

4. Selectați FEEDER HOUSE SPEED (Turația carcanei alimentatorului) în caseta (A) prin derularea în jos până la caseta respectivă cu ajutorul butonului de derulare și apoi apăsând butonul cu marcaj de verificare.
5. Derulați în jos până la pictograma din dreapta jos (B) și apăsați butonul cu marcajul de verificare pentru o selecta.
6. Urmați pașii indicați pe pagină pentru a efectua calibrarea.
7. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.709: Afișajul combinei John Deere

Reglarea ratei de ridicare/coborâre manuală a hederului – John Deere seria 70

Viteza cu care se poate ridica sau coborî hederul cu ajutorul comenzilor din cabina combinei poate fi reglată cu ajutorul consolei combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Apăsați butonul (A), iar pe afișaj va apărea setarea curentă a ratei de creștere/coborâre (cu cât este mai mică valoarea citită, cu atât este mai mică viteza la care se deplasează hederul).
2. Utilizați butonul de derulare (B) pentru a regla rata. Reglajul va fi salvat automat.

NOTĂ:

Dacă afișajul rămâne inactiv o perioadă scurtă de timp, acesta va reveni automat la pagina anterioară. De asemenea, apăsarea butonului cu marcajul de verificare (C) va readuce afișajul la pagina anterioară.




Figura 3.710: Consola de comandă a combinei John Deere

NOTĂ:

Numerele afișate pe ecranele din aceste ilustrații sunt doar în scop de referință; acestea nu sunt menite să reprezinte setările specifice pentru echipamentul dvs.



Figura 3.711: Afișajul combinei John Deere

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seria 70

leşirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.712: Nivelă cu bulă de aer

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
- Apăsați butonul (A) pentru a selecta pictograma (B).
- Apăsați butonul (A) a doua oară pentru a intra în modul de diagnosticare și calibrare.




Figura 3.713: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.714: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

12. Selectați HEADER (Heder) în caseta (A) prin derularea în jos până la caseta respectivă cu ajutorul butonului de derulare și apoi apăsând butonul cu marcaj de verificare.

NOTĂ:

Cele două butoane sunt afișate în Figura 3.716, pagina 456.

13. Derulați în jos până la pictograma din dreapta jos (B) și apăsați butonul cu marcajul de verificare pentru o selecta.
14. Urmați pașii indicați pe pagină pentru a efectua calibrarea.

NOTĂ:

Dacă pe afișaj apare un cod de eroare, înseamnă că senzorul nu se află în intervalul de funcționare corect. Verificați și reglați intervalul. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seriile S și T, pagina 458.*

15. Dacă flotarea a fost setată la un nivel mai greu pentru a finaliza procedura de calibrare AHHC, reglați-o la flotarea de funcționare recomandată după finalizarea calibrării.




Figura 3.715: Afișajul combinei John Deere




Figura 3.716: Consola de comandă a combinei John Deere

A – Butonul de derulare

B – Butonul cu marcaj de verificare

Setare sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seria 70

Reglajul sensibilității controlează distanța pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă în sus sau în jos înainte ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să reacționeze și să ridice sau să coboare carcasa alimentatorului.

Atunci când sensibilitatea este setată la maximum, sunt necesare doar mici modificări ale înălțimii solului pentru a determina ridicarea sau coborârea carcasei alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la minimum, sunt necesare modificări mari ale înălțimii solului pentru a determina ridicarea sau coborârea carcasei alimentatorului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Apăsați butonul (A) de două ori. Setarea curentă a sensibilității va apărea pe afișaj.
2. Utilizați butonul de derulare (B) pentru a regla setarea sensibilității. Reglajul va fi salvat automat.

NOTĂ:

Dacă pagina rămâne inactivă o perioadă scurtă de timp, aceasta va reveni automat la pagina anterioară. De asemenea, apăsarea butonului cu marcajul de verificare verde (C) va readuce afișajul la pagina anterioară.




Figura 3.717: Consola de comandă a combinei John Deere

NOTĂ:

Numerele afișate pe ecranele din aceste ilustrații sunt doar în scop de referință; acestea nu sunt menite să reprezinte setările specifice pentru echipamentul dvs.



Figura 3.718: Afișajul combinei John Deere

3.10.14 Combine John Deere seriile S și T

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combina, trebuie să setați opțiunile de configurare a hederului combinei pentru modelul de heder respectiv, să configurați setările de turație ale rabatorului, să configurați comenzile AHHC și să calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine John Deere seriile S și T

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) pentru un heder care funcționează cu o combină John Deere seriile S și T.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.46 Setările hederului – Combine John Deere seriile S și T

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Raise/lower rate (Rată de ridicare/coborâre)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)
Feeder house speed calibration (Calibrarea turației carcasei alimentatorului)	Complete (Complet)

Tabelul 3.46 Setările hederului – Combine John Deere seriile S și T (continuare)

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Header calibration (Calibrarea hederului)	Complete (Complet)
Header height sensitivity (Sensibilitate înălțime heder)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)
Auto height sensing (Detectare înălțime automată)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)
Reel height position (return to cut) (Poziția înălțimii rabatorului (revenire la tăiere))	Set button on handle (Setare buton de pe mâner)
Feeder house fore/aft tilt range calibration (Calibrare a înclinării față/spate a carcasei alimentatorului)	Complete (Complet)
Reel position calibration (Calibrare a poziției rabatorului)	Complete (Complet)

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seriile S și T

Senzorul de control automat al înălțimii hederului (AHC) funcționează corect numai într-un anumit interval de tensiune.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

 **PERICOL**

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

 **PERICOL**

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).




Figura 3.719: Șaiba opritorului inferior

- Dacă este nevoie, reglați suportul (B) de retractare a cablului până când acul indicator (A) de pe indicatorul de flotare este la 0.




Figura 3.720: Cutia indicatoare a flotării

UTILIZARE

7. Dacă acul indicator (C) **NU** este la **0** (D), slăbiți piulița de pe bolt (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolt (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.721: Indicator de flotare

8. Selectați pictograma CALIBRATION (Calibrare) (A) de pe pagina principală a afișajului. Apare pagina CALIBRATION (Calibrare).



Figura 3.722: Afișajul combinei John Deere

9. Selectați pictograma DIAGNOSTIC READINGS (Citiri de diagnosticare) (A). Apare pagina DIAGNOSTIC READINGS (Citiri de diagnosticare). Această pagină oferă acces la calibrări, opțiuni pentru heder și informații de diagnosticare.




Figura 3.723: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

10. Selectați AHHC RESUME (Reluare AHHC) (A). Apare o listă de opțiuni de calibrare.



Figura 3.724: Afișajul combinei John Deere

11. Selectați AHHC SENSING (Detectare AHHC).
12. Apăsați pictograma (A). Apare meniul AHHC SENSING (Detectie AHHC) și sunt afișate cinci pagini de informații.



Figura 3.725: Afișajul combinei John Deere

13. Apăsați pictograma (A) până când ajunge la PAGE 5 (Pagina 5) în partea de sus a paginii și apar următoarele valori citite ale senzorilor:

- LEFT HEADER HEIGHT (Înălțime heder stânga)
- CENTER HEADER HEIGHT (Înălțime heder centru)
- RIGHT HEADER HEIGHT (Înălțime heder dreapta)

Ar trebui să existe o citire pentru senzorii de înălțime stânga și dreapta.

14. Asigurați-vă că flotarea hederului este deblocată.
15. Porniți motorul.
16. Coborâți carcasa alimentatorului complet pe sol.

NOTĂ:

Poate fi necesar să țineți apăsat comutatorul HEADER DOWN (Heder coborât) timp de câteva secunde pentru a coborî complet carcasa alimentatorului.



Figura 3.726: Afișajul combinei John Deere

17. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).

Reglarea ratei de ridicare/coborâre manuală a hederului – John Deere seriile S și T

Rata la care hederul poate fi ridicat sau coborât cu ajutorul comenzilor combinei poate fi modificată de pe ecranul pentru sensibilitatea la înălțime din centrul de comandă al combinei, CommandCenter™.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Plasați aripile în poziția de blocare.

NOTĂ:

Indicatorul (A) ar trebui să fie în poziția **0** (B), cu hederul la o înălțime de 254–356 mm (10–14 in) față de sol. Atunci când hederul este pe sol, indicatorul trebuie să se afle în poziția **1** (C) pentru o presiune scăzută asupra solului și în poziția **4** (D) pentru o presiune ridicată asupra solului. Condițiile de cultură și sol determină nivelul de flotare care trebuie utilizat. Setarea ideală este un nivel cât se poate de ușor, fără oscilații ale hederului sau pierderi de cultură. Funcționarea cu setări de nivel greu uzează prematur plăcile de uzură ale barei port-degete.




Figura 3.727: Indicatorul flotării

2. Apăsați butonul (A). Setarea curentă a sensibilității va apărea pe afișaj.



Figura 3.728: CommandCenter pentru combina John Deere™

3. Apăsați pictogramele – sau + (A) pentru a regla rata.

NOTĂ:

Numerele afișate pe ecranul combinei din această ilustrație sunt doar în scop de referință; acestea nu sunt menite să reprezinte setările specifice pentru echipamentul dvs.




Figura 3.729: Afișajul combinei John Deere

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile S și T

leşirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHC nu va funcționa corect.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:

- Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
- Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
- Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.730: Nivelă cu bulă de aer

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
- Selectați pictograma DIAGNOSTIC (Diagnosticare) (A) de pe pagina principală a afișajului. Apare pagina CALIBRATION (Calibrare).




Figura 3.731: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.732: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

11. Selectați THRESHING CLEARANCE (Interstițiu de treierare) (A). Apare o listă de opțiuni de calibrare.




Figura 3.733: Afișajul combinei John Deere

12. Selectați FEEDER HOUSE SPEED (Turația carcsei alimentatorului) (A) din lista de opțiuni de calibrare.




Figura 3.734: Afișajul combinei John Deere

13. Cu opțiunea FEEDER HOUSE SPEED (Turația carcsei alimentatorului) selectată, selectați pictograma (A). Pictograma va deveni verde.




Figura 3.735: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

14. Selectați pictograma (A). Pe ecran vor apărea instrucțiuni pentru a vă ghida în procesul de calibrare.




Figura 3.736: Afișajul combinei John Deere

15. Selectați HEADER (Heder) (A) din lista de opțiuni de calibrare.




Figura 3.737: Afișajul combinei John Deere

16. Cu opțiunea HEADER (Heder) selectată, selectați pictograma (A). Pictograma va deveni verde.




Figura 3.738: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

17. Selectați pictograma (A). Pe ecran vor apărea instrucțiuni pentru a vă ghida în procesul de calibrare.

NOTĂ:

Dacă apare un cod de eroare în timpul calibrării, senzorul va necesita reglare. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seriile S și T, pagina 458.*

NOTĂ:

Dacă flotarea a fost setată la un nivel mai greu pentru a finaliza procesul de calibrare, reglați-o la flotarea de funcționare recomandată după finalizarea calibrării.




Figura 3.739: Afișajul combinei John Deere

Setare sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile S și T

Reglajul sensibilității controlează distanța pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă în sus sau în jos înainte ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să reacționeze și să ridice sau să coboare carcasa alimentatorului.

Atunci când sensibilitatea este setată la maximum, doar mici modificări ale înălțimii solului determină ridicarea sau coborârea carcasei alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la minimum, doar modificări mari ale înălțimii solului determină ridicarea sau coborârea carcasei alimentatorului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Apăsați butonul (A) de două ori și setarea curentă a sensibilității va apărea pe afișaj.



Figura 3.740: Consola combinei John Deere

UTILIZARE

2. Apăsați pictogramele – sau + (A) pentru a regla rata.

NOTĂ:

Numerele afișate pe ecranul combinei din această ilustrație sunt doar în scop de referință; acestea nu sunt menite să reprezinte setările specifice pentru echipamentul dvs.



Figura 3.741: Afișajul combinei John Deere

Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – John Deere seria S și T

Setarea înălțimii rabatorului și a înălțimii de tăiere poate fi memorată în computerul combinei ca presetări. Aceste setări pot fi stabilite și selectate cu ajutorul mânerului de comandă al combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Asigurați-vă că indicatorul (A) se află în poziția 0 (B), cu hederul la o înălțime de 254–356 mm (10–14 in) față de sol.

NOTĂ:

Atunci când hederul este pe sol, indicatorul trebuie să se afle în poziția 1 (C) pentru o presiune scăzută asupra solului și în poziția 4 (D) pentru o presiune ridicată asupra solului. Condițiile de cultură și sol determină nivelul de flotare care trebuie utilizat. Setarea ideală este un nivel cât se poate de ușor, fără oscilații ale hederului sau pierderi de cultură. Funcționarea hederului cu setări de nivel greu uzează prematur plăcile de uzură ale barei port-degete.




Figura 3.742: Indicatorul flotorului

UTILIZARE

2. Selectați pictograma COMBINE – HEADER SETUP (Combină – Configurare heder) (A) de pe pagina principală. Se afișează pagina COMBINE – HEADER SETUP (Combină – Configurare heder). Această pagină este utilizată pentru a seta diverse setări ale hederului, cum ar fi turația rabatorului, lățimea hederului și înălțimea carcasei alimentatorului, pentru activarea contorului de acri.



Figura 3.743: Afișajul combinei

3. Selectați pictograma Combină – Configurare heder (A). Apare pagina COMBINE – HEADER SETUP AHC (Combină – Configurare control automat al înălțimii hederului).



Figura 3.744: Afișajul combinei

4. Selectați pictogramele Detecție automată înălțime (A), Revenire la tăiere (B) și Poziție rabator (C).

NOTĂ:

Dacă pictograma Poziție rabator (C) nu poate fi selectată (nu există niciun marcaj de verificare), înseamnă că senzorul de înălțime al rabatorului trebuie calibrat. Pentru instrucțiuni, consultați *Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – John Deere seriile S și T, modelele din anul 2015 și ulterioare*, pagina 477.




Figura 3.745: Afișajul combinei

UTILIZARE

- Cuplați hederul.
- Deplasați hederul în poziția dorită și utilizați butonul (A) pentru a regla fin poziția.
- Deplasați rabatorul în poziția dorită.



Figura 3.746: Consola de comandă a combinei

- Apăsăți lung comutatorul de presetare 2 (B) până când pictograma pentru înălțimea rabatorului se aprinde intermitent pe afișaj.
- Repețiți pașii de la 6, pagina 471 la 8, pagina 471 pentru comutatorul de presetare 3 (C).
- Selectați o setare adecvată a presiunii asupra solului. Utilizați butonul de presetare 2 (B) de pe maneta de comandă pentru o setare de presiune scăzută asupra solului în condiții de sol noroiOS sau moale și butonul de presetare 3 (C) pentru o setare de presiune ridicată asupra solului în condiții de sol ferm și o viteză mai mare la sol.

NOTĂ:

Butonul de presetare 1 (A) este rezervat pentru ridicarea hederului la capătul de rând și nu este utilizat pentru tăierea pe sol.

NOTĂ:

Atunci când AHHC este cuplat, pictograma AHHC (A) apare pe afișaj și numărul care indică ce buton a fost apăsat (B) este afișat pe pagină.



Figura 3.747: Butoanele manetei de comandă




Figura 3.748: Afișajul combinei

UTILIZARE

Calibrarea intervalului de înclinare față-spate a carcasei alimentatorului – John Deere seriile S și T, modelele din anul 2015 și ulterioare

Urmați această procedură pentru a calibra în mod corespunzător intervalul de înclinare față-spate a carcasei alimentatorului combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Această procedură se aplică numai la combinele John Deere seriile S și T din anul 2015 și mai noi.

Înclinarea față/spate a carcasei alimentatorului este controlată de butoanele (C) și (D) de pe spatele manetei de comandă.



Figura 3.749: Maneta de control John Deere

NOTĂ:

Comenzile de înclinare față/spate a carcasei alimentatorului pot fi modificate pentru a funcționa cu butoanele E și F prin selectarea pictogramei (A) cu maneta de comandă, apoi prin selectarea opțiunii FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT (Înclinare față/spate carcasă alimentator) din meniul vertical (B).




Figura 3.750: Afișajul combinei John Deere

Pentru a calibra intervalul de înclinare față-spate a carcasei alimentatorului, urmați pașii de mai jos:

1. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la D.

NOTĂ:

După finalizarea configurării și calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

2. Sprijiniți hederul pe opritoarele inferioare.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).

UTILIZARE

4. Selectați pictograma DIAGNOSTIC (Diagnosticare) (A) de pe pagina principală a afișajului. Apare pagina CALIBRATION (Calibrare).



Figura 3.751: Afișajul combinei John Deere

5. Selectați meniul vertical CALIBRATIONS (Calibrări) (A) pentru a vizualiza lista de opțiuni de calibrare.




Figura 3.752: Afișajul combinei John Deere

6. Selectați săgeata (A) pentru a parcurge în sus opțiunile de calibrare și selectați FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT RANGE (Interval de înclinare față/spate a carcusei alimentatorului).




Figura 3.753: Afișajul combinei John Deere

7. Selectați pictograma ENTER (A).




Figura 3.754: Afișajul combinei John Deere

8. Urmați instrucțiunile de pe pagină. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.

NOTĂ:

Dacă apare un cod de eroare în timpul calibrării, senzorul va necesita reglare. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seriile S și T, pagina 458.*




Figura 3.755: Afișajul combinei John Deere

Verificarea tensiunilor senzorului de înălțime al rabatorului – John Deere seriile S și T

Verificați tensiunile senzorului de înălțime al rabatorului pentru a vă asigura că se află în intervalul necesar.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

1. Selectați pictograma CALIBRATION (Calibrare) (A) de pe pagina principală a afișajului. Apare pagina CALIBRATION (Calibrare).



Figura 3.756: Afișajul combinei John Deere

2. Selectați pictograma DIAGNOSTIC READINGS (Citiri de diagnosticare) (A) de pe pagina CALIBRATION (Calibrare). Apare pagina DIAGNOSTIC READINGS (Citiri de diagnosticare). Această pagină oferă acces la calibrări, opțiuni pentru heder și informații de diagnosticare.



Figura 3.757: Afișajul combinei John Deere

3. Selectați meniul vertical (A) pentru a vizualiza lista de opțiuni de calibrare.




Figura 3.758: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

4. Derulați în jos și selectați REEL RESUME (Reluare rabator) (A).



Figura 3.759: Afișajul combinei John Deere

5. Selectați pictograma ENTER (A). Se afișează pagina REEL RESUME (Reluare rabator).




Figura 3.760: Afișajul combinei John Deere

6. Selectați pictograma NEXT PAGE (Pagina următoare) (A) pentru a trece la pagina 3.
7. Coborâți rabatorul pentru a vedea limita inferioară de tensiune (B). Tensiunea trebuie să fie între 0,5–0,9 V.




Figura 3.761: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

- Ridicați rabatorul pentru a vedea limita superioară de tensiune (A). Tensiunea trebuie să fie între 4,1–4,3 V.
- Dacă oricare dintre tensiuni este în afara intervalului, consultați *Verificarea și reglarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului, pagina 275*.




Figura 3.762: Afișajul combinei John Deere

Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – John Deere seriile S și T, modelele din anul 2015 și ulterioare

leşirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, în caz contrar funcția pentru poziția rabatorului nu va funcționa corect.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

- Poziționați hederul la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) față de sol.

IMPORTANT:

NU opriți motorul. Combina trebuie să fie la ralanti pentru a calibra corect senzorii.

- Selecționați pictograma DIAGNOSTIC (Diagnosticare) (A) de pe pagina principală a afișajului. Se deschide pagina CALIBRATION (Calibrare).



Figura 3.763: Afișajul combinei John Deere

UTILIZARE

3. Selectați meniul vertical CALIBRATIONS (Calibrări) (A) pentru a vizualiza lista de opțiuni de calibrare.
4. Derulați lista de opțiuni și selectați REEL POSITION (Pozitia rabatorului).
5. Selectați pictograma ENTER (B).




Figura 3.764: Afișajul combinei John Deere

6. Urmăți instrucțiunile care apar pe pagină. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas. Această calibrare necesită utilizarea comutatoarelor de ridicare a rabatorului (A) și coborâre a rabatorului (B) de pe maneta de comandă.



Figura 3.765: Maneta de control John Deere

7. Apăsați lung comutatorul REEL LOWER (Coborâre rabator) până când rabatorul este coborât complet. Continuați să țineți apăsat comutatorul REEL LOWER (Coborâre rabator) până când vi se solicită să renunțați prin intermediul unui mesaj de pe afișaj.



Figura 3.766: Afișajul combinei John Deere

- Apăsați lung comutatorul REEL RAISE (Ridicare rabator) până când rabatorul este ridicat complet. Continuați să țineți apăsat comutatorul REEL RAISE (Coborâre rabator) până când vi se solicită să renunțați prin intermediul unui mesaj de pe afișaj.



Figura 3.767: Afișajul combinei John Deere

- Când toți pașii au fost finalizați, pe pagină se afișează mesajul CALIBRATION COMPLETE (Calibrare finalizată). Ieșiți din meniul CALIBRATION (Calibrare) prin apăsarea pictogramei ENTER (A).

NOTĂ:

Dacă apare un cod de eroare în timpul calibrării, senzorul va necesita reglare. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea tensiunilor senzorului de înălțime al rabatorului – John Deere seriile S și T, pagina 474.*



Figura 3.768: Afișajul combinei John Deere

3.10.15 Combine John Deere seria S700

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combinele John Deere seria S700, trebuie să setați opțiunile de configurare a hederului combinei pentru modelul de heder respectiv, să configurați setările de turație ale rabatorului, să configurați comenzile AHHC și să calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine John Deere seria S700

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) pentru un heder care funcționează cu o combină John Deere seria S700.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.47 Setările hederului – Combine John Deere seria S700

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Header type, header details, width (Tip heder, detalii heder, lățime)	Enter header width (Introduceți lățimea hederului)
Header, raise/lower speed (Heder, viteza de ridicare/coborâre)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)

Tabelul 3.47 Setările hederului – Combine John Deere seria S700 (continuare)

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Header, tilt speed (Heder, viteză înclinare)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)
Header, height Sensitivity (Heder, sensibilitate înălțime)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)
Header, tilt sensitivity (Heder, sensibilitate înclinare)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)
Feeder house raise speed calibration (Calibrarea vitezei de ridicare a carcasei alimentatorului)	Complete (Complet)
Header calibration (Calibrarea hederului)	Complete (Complet)

Configurarea hederului – John Deere seria S700

Setați aceste opțiuni de configurare inițială pe combină atunci când configurați sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC).

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Apăsați butonul HEADER (Heder) (A) de pe panoul de sub afișaj. Se afișează pagina HEADER (Heder).



Figura 3.769: Afișajul John Deere S700

2. Selectați câmpul HEADER TYPE (Tipul de heder) (A). Se deschide caseta de dialog HEADER DETAILS (Detalii rabator).



Figura 3.770: Afișajul John Deere S700 – Pagina Heder

UTILIZARE

3. Verificați dacă lățimea corectă a hederului este afișată în secțiunea WIDTH (Lățime).
4. Pentru a modifica lățimea hederului, selectați câmpul (A). Se deschide caseta de dialog WIDTH (Lățime).



Figura 3.771: Afișajul John Deere S700 – fereastra Detalii heder

5. Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce lățimea corectă a hederului, apoi selectați OK.



Figura 3.772: Afișajul John Deere S700 – Setarea lățimii hederului

6. Selectați butonul de închidere (A) din colțul din dreapta sus pentru a reveni la pagina HEADER (Heder).



Figura 3.773: Afișajul John Deere S700 – fereastra Header Details (Detalii heder)

UTILIZARE

7. Opțiunile Raise/Lower Speed (Viteza de ridicare/coborâre) (A), Tilt Speed (Viteza de înclinare) (B), Height Sensitivity (Sensibilitate la înălțime) (C) și Tilt Sensitivity (Sensibilitate la înclinare) (D) pot fi reglate din această pagină. Selectați opțiunea pe care doriți să o reglați. Exemplul următor prezintă reglarea vitezei de ridicare/coborâre.



Figura 3.774: Afișajul John Deere S700 – Pagina Heder

8. Utilizați butoanele + și – (A) pentru a regla setarea.
9. Selectați butonul X din colțul din dreapta sus al ferestrei pentru a reveni la pagina HEADER (Heder).




Figura 3.775: Afișajul John Deere S700 – Reglarea vitezei de ridicare/coborâre

10. Selectați pictogramele Control automat (A). Se deschide pagina AUTO HEADER CONTROLS (Comenzi automate heder).



Figura 3.776: Afișajul John Deere S700 – Pagina Heder

UTILIZARE

11. Dacă hederul încă nu a fost calibrat, pe butonul HEIGHT SENSING (Detectie înălțime) (A) va apărea o pictogramă de eroare. Selectați butonul (A) pentru a vizualiza mesajul de eroare.



Figura 3.777: Afișajul John Deere S700 – Comenzile automate ale hederului

12. Citiți mesajul de eroare, apoi selectați OK.
13. Treceți la *Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seria S700, pagina 483.*




Figura 3.778: Afișajul John Deere S700 – Mesaj de eroare de detectare a înălțimii

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seria S700

leşirea sensorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie să se încadreze într-un anumit interval, altfel funcția nu va funcționa corect.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250.*
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254.*

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

5. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240.*




Figura 3.779: Șaiba opritorului inferior

6. Dacă acul indicator (C) **NU** este la 0 (D), slăbiți piulița de pe bolț (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolț (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.780: Indicator de flotare

UTILIZARE

- Pe pagina HARVESTING (Recoltare), selectați pictograma MENU (Meniu) (A).



Figura 3.781: Afișajul John Deere S700 – Pagina Recoltare

- Pe pagina MENU (Meniu), selectați SYSTEM (Sistem) (A). Se deschide MENU (Meniu).
- Selectați pictograma DIAGNOSTICS CENTER (Centrul de diagnosticare) (B). Se deschide pagina DIAGNOSTICS CENTER (Centrul de diagnosticare).




Figura 3.782: Afișajul John Deere S700 – Meniu

- Selectați AHC – SENSING (Control automat al înălțimii – Detectare) (A). Apare pagina AHC – SENSING | DIAGNOSTICS (AHC – Detectare | Diagnosticare).




Figura 3.783: Afișajul John Deere S700 – Centrul de diagnosticare

UTILIZARE

11. Selectați fila SENSOR (Senzor) (A) pentru a vizualiza tensiunile senzorilor. Tensiunea senzorului central de înălțime a hederului (B) trebuie să fie cuprinsă între 0,7–4,3 V, cu o variație de cel puțin 3 V între 0 și 4 pe ceta indicatorului de flotare.
12. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).




Figura 3.784: Afișajul John Deere S700 – Verificarea tensiunii senzorului

Calibrarea carcasei alimentatorului – John Deere seria S700

Carcasa alimentatorului trebuie calibrată înainte de calibrarea hederului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

2. Sprijiniți hederul pe opritoarele inferioare.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
4. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

- Pe pagina HARVESTING (Recoltare), selectați pictograma MENU (Meniu) (A) din colțul din dreapta jos al paginii. Se deschide MENU (Meniu).



Figura 3.785: Afișajul John Deere S700 – Pagina Recoltare

6. Selectați fila MACHINE SETTINGS (Setări utilaj) (A).
7. Selectați pictograma CALIBRATIONS & PROCEDURES (Calibrări și proceduri) (B). Se afișează pagina CALIBRATIONS & PROCEDURES (Calibrări și proceduri).



Figura 3.786: Afișajul John Deere S700 – Setările utilajului

8. Selectați fila HEADER (Heder) (A).
9. Selectați FEEDER HOUSE RAISE SPEED CALIBRATION (Calibrarea vitezei de ridicare a carcasei alimentatorului) (B). Se afișează pagina FH RAISE SPEED CALIBRATION (Calibrarea vitezei de ridicare a carcasei alimentatorului).




Figura 3.787: Afișajul John Deere S700 – Calibrări și proceduri

UTILIZARE

10. Selectați CALIBRATE (Calibrare) (A) în partea de jos a paginii. Se afișează o prezentare generală a calibrării.




Figura 3.788: Afișajul John Deere S700 – Calibrarea carcsei alimentatorului

11. Citiți prezentarea generală a calibrării, apoi apăsați START (Pornire).



Figura 3.789: Afișajul John Deere S700 – Calibrarea carcsei alimentatorului

12. Urmați instrucțiunile de pe pagină. Pe măsură ce parcurgeți calibrarea, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.



Figura 3.790: Afișajul John Deere S700 – Calibrarea carcsei alimentatorului

13. Când calibrarea este finalizată, selectați SAVE (Salvare).



Figura 3.791: Afișajul John Deere S700 – Calibrarea carcasei alimentatorului

Calibrarea hederului – John Deere seria S700

Hederul trebuie să fie calibrat înainte de utilizarea sistemului de control automat al înălțimii hederului (AHC).

IMPORTANT:

Carcasa alimentatorului trebuie calibrată înainte de calibrarea hederului. În cazul în care carcasa alimentatorului încă nu a fost calibrată, consultați [Calibrarea carcasei alimentatorului – John Deere seria S700, pagina 486](#).



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:

- Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
- Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
- Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.792: Nivelă cu bulă de aer

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

7. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

8. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
9. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
10. Pe pagina HARVESTING (Recoltare), selectați pictograma MENU (Meniu) (A) din colțul din dreapta jos al ecranului. Se deschide MENU (Meniu).




Figura 3.793: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.794: Afișajul John Deere S700 – Pagina Recoltare

UTILIZARE

11. Selectați fila MACHINE SETTINGS (Setări utilaj) (A).
12. Selectați pictograma CALIBRATIONS & PROCEDURES (Calibrări și proceduri) (B). Se afișează pagina CALIBRATIONS & PROCEDURES (Calibrări și proceduri).



Figura 3.795: Afișajul John Deere S700 – Setările utilajului

13. Selectați fila HEADER (Heder) (A).
14. Selectați HEADER CALIBRATION (Calibrare heder) (B). Se afișează pagina HEADER CALIBRATION (Calibrare heder).




Figura 3.796: Afișajul John Deere S700 – Calibrări și proceduri

15. Selectați CALIBRATE (Calibrare) (A). Se deschide fereastra de prezentare generală a calibrării.




Figura 3.797: Afișajul John Deere S700 – Calibrare Heder

UTILIZARE

16. Apăsați butonul (A) de pe consolă pentru a seta motorul la accelerație maximă.



Figura 3.798: Consola John Deere S700

17. Selectați START (Pornire) pe pagina CALIBRATION OVERVIEW (Prezentare generală a calibrării).
18. Urmați instrucțiunile care apar pe afișaj. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.



Figura 3.799: Afișajul John Deere S700 – Calibrare Heder

19. Când calibrarea este finalizată, selectați SAVE (Salvare).



Figura 3.800: Afișajul John Deere S700 – Calibrare Heder

3.10.16 Combine John Deere seriile X9 și S7

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combina, trebuie să setați opțiunile de configurare a hederului combinei pentru modelul de heder respectiv, să configurați setările ecranului tactil, să configurați comenzile AHHC și să calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

NOTĂ:

Unele combine John Deere necesită o calibrare a înclinării automate înainte de calibrarea controlului automat al înălțimii hederului (AHHC).

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine John Deere seriile X9 și S7

Sunt furnizate setările recomandate pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) pentru combinele John Deere seriile X9 și S7.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.48 Setările hederului – Combine John Deere seriile X9 și S7

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Header resume (Reluare heder)	On (Pornit)
Height sensing (Detectare înălțime)	On (Pornit)
Lateral tilt (Înclinare laterală)	On (Pornit)
Auto reel speed (Turația automată a rabatorului)	On (Pornit)
Fore/aft resume (Reluare față/spate)	On (Pornit)
Reel position resume (Reluare poziție rabator)	On (Pornit)
Height sensitivity (Sensibilitate înălțime)	10
Gauge wheel range calibration (Calibrare interval roată de reglare)	Complete (Complet)
Reel and cutterbar position calibration (Calibrare poziție rabator și bară port-degete)	Complete (Complet)
Header/hitch controller, readings (Controler heder/cuplaj, valori citite)	Voltage range (Interval de tensiune): 0,7-4,3

UTILIZARE

Tabelul 3.48 Setările hederului – Combine John Deere seriile X9 și S7 (continuare)

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Gauge wheel (Roată de reglare)	Off ground (Deasupra solului): Adjust to preference, on ground (Reglați în funcție de preferințe, pe sol): Fully retract (Retragere completă)
Ground conditions (Condițiile solului)	<ul style="list-style-type: none"> • VERY FIRM (Foarte slab) (3 pe indicatorul de flotare) • FIRM (Slab) (2,5 pe indicatorul de flotare) • TYPICAL (Tpic) (2 pe indicatorul de flotare) • SOFT (Slab) (1,5 pe indicatorul de flotare) • VERY SOFT (Foarte slab) (1 pe indicatorul de flotare) <p>NOTĂ: Cu cât setarea este mai fermă, cu atât se aplică mai multă presiune asupra solului pe heder.</p> <p>NOTĂ: Aceste setări sunt salvate automat pe butonul 2 sau 3 al manetei multifuncționale, în funcție de care este selectat. Butonul selectat este afișat în colțul afișajului.</p>

Configurarea hederului pe afișajul CommandCenter™

Setările principale pentru controlul automat al înălțimii hederului (AHC) pot fi configurate pe afișajul CommandCenter™ din cabina combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Este posibil ca anumite modele să necesite o calibrare a înclinării automate finalizată înainte de calibrarea AHC.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Porniți motorul.
2. Apăsați butonul HEADER (Heder) (A) de pe panoul de sub afișaj. Se deschide pagina HEADER (Heder).



Figura 3.801: Afișajul CommandCenter™

UTILIZARE

- Asigurați-vă că tipul de heder (A) și dimensiunea (B) sunt corecte.




Figura 3.802: Afișajul CommandCenter™ – Pagina Header (Heder)

- Selecționați AUTO CONTROL (Control automat) (A). Se afișează pagina AUTO HEADER CONTROLS (Comenzi automate heder).




Figura 3.803: Afișajul CommandCenter™ – Pagina Auto Header Controls (Comenzi automate heder)

- Pe pagina AUTO HEADER CONTROLS (Comenzi automate heder), verificați dacă următoarele opțiuni de automatizare a hederului sunt setate la ON (Activat):

- HEIGHT RESUME (Reluare înălțime)
- HEIGHT SENSING (Detectare înălțime)
- LATERAL TILT (Înclinare laterală)

- Asigurați-vă că următoarele RESUME PREFERENCES (Preferințe de reluare) sunt setate la ON (Activat):

- AUTO REEL SPEED (Turația automată a rabatorului)
- FORE/AFT RESUME (Reluare față/spate)
- REEL POSITION RESUME (Reluare poziție rabator)

- Setați orice alte setări din pagina AUTO HEADER CONTROLS (Comenzi automate heder) la care nu s-a făcut referire în cei doi pași anteriori la OFF (Dezactivat). Apăsăți X în colțul ferestrei pentru a ieși din pagină.




Figura 3.804: Afișajul CommandCenter™ – Pagina Auto Header Controls (Comenzi automate heder)

UTILIZARE

- Pe pagina HEADER (Heder), selectați HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate înălțime) (A). Modificați setarea la 10.
- Selectați TILT SENSITIVITY (Sensibilitate înclinare) (B). Modificați setarea la 10.
- Apăsați X (C) pentru a ieși de pe pagina HEADER (Heder).




Figura 3.805: Afișajul CommandCenter™ – Pagina Header (Heder)

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile X9 și S7

Ieșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHC nu va funcționa corect.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

- Parcați combina pe o suprafață nivelată.
- În cazul în care combina necesită o calibrare a înclinării automate înainte de o calibrare automată a înălțimii hederului (AHC), efectuați acum o calibrare a înclinării automate. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.

UTILIZARE

- Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

- Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului](#), pagina 231.

- Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
- Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.806: Nivelă cu bulă de aer

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).
- Deplasați rabatorul în poziția față-spate **6**.
- Pe afișajul CommandCenter™, selectați pictograma MENU (Meniu) (A) din colțul din dreapta jos al paginii HARVESTING (Recoltare). Se afișează MENU (Meniu).




Figura 3.807: Șaiba opritorului inferior



Figura 3.808: Afișajul John Deere – Pagina Harvesting (Recoltare)

13. Selectați fila MACHINE SETTINGS (Setări utilaj) (A).
14. Selectați pictograma CALIBRATIONS & PROCEDURES (Calibrări și proceduri) (B). Se afișează pagina CALIBRATIONS & PROCEDURES (Calibrări și proceduri).



Figura 3.809: Afișajul John Deere – Setările utilajului

15. Selectați fila HEADER (Heder) (A).
16. Selectați GAUGE WHEEL RANGE CALIBRATION (Calibrare interval roată de reglare) (B). Se afișează pagina GAUGE WHEEL RANGE CALIBRATION (Calibrare interval roată de reglare).

NOTĂ:

Pentru a activa calibrarea roților de contur, sistemul trebuie să includă setul de detectare a înălțimii ContourMax™ (B7350).

17. Urmați instrucțiunile de pe pagină. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.

18. Selectați SAVE (Salvare) pentru a confirma calibrarea.

19. Selectați HEADER CALIBRATION (Calibrare heder) (A). Se afișează pagina HEADER CALIBRATION (Calibrare rabator).

NOTĂ:

Deblocați dispozitivele mecanice de blocare a flotării înainte de calibrarea hederului.

20. Ridicați hederul până în partea superioară a intervalului carcasi alimentatorului și asigurați-vă că ambii indicatori de flotare citească valoarea 0. Așteptați până când indicatoarele nu se mai mișcă înainte de a continua.
21. Coborâți hederul până când indicatorul de flotare citește valoarea 4 și nu mai poate continua.
22. Ridicați hederul din nou până în partea superioară a intervalului carcasi alimentatorului și asigurați-vă că ambii indicatori de flotare citească valoarea 0. Așteptați până când indicatoarele nu se mai mișcă înainte de a continua.
23. Selectați SAVE (Salvare) pentru a confirma calibrarea.




Figura 3.810: Afișajul John Deere – Calibrarea intervalului roții de reglare




Figura 3.811: Afișajul John Deere – Calibrarea hederului

UTILIZARE

24. Selectați REEL AND CUTTERBAR POSITION CALIBRATION (Calibrare poziție rabator și bară port-degete) (A). Se afișează pagina REEL AND CUTTERBAR POSITION CALIBRATION (Calibrare poziție rabator și bară port-degete).
25. Urmați instrucțiunile de pe pagină. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.
26. Selectați SAVE.
27. Apăsați pe X din colțul din dreapta sus pentru a ieși din pagina CALIBRATION & PROCEDURES (Calibrare și proceduri).




Figura 3.812: Afișajul John Deere – Calibrarea poziției rabatorului și a barei port-degete

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – John Deere seria X9 și S7

Tensiunea senzorilor de control automat al înălțimii hederului (AHC) va trebui verificată pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).




Figura 3.813: Șaiba opritorului inferior

- Dacă acul indicator (C) **NU** este la 0 (D), slăbiți piulița de pe bolț (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolț (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.814: Indicator de flotare

UTILIZARE

- Pe pagina HARVESTING (Recoltare), selectați pictograma MENU (Meniu) (A) din colțul din dreapta jos al paginii. Se afișează MENU (Meniu).



Figura 3.815: Afișajul John Deere – Pagina Harvesting (Recoltare)

- Selectați fila SYSTEM (Sistem) (A) și apoi selectați DIAGNOSTICS CENTER (Centru de diagnosticare) (B).



Figura 3.816: Afișajul John Deere – Sistemul

- Selectați fila CONTROLLERS (Controlere) (A).
- Selectați HEADER/HITCH CONTROLLER (Controler heder/cuplaj) (B).




Figura 3.817: Afișajul John Deere – Centrul de diagnosticare

UTILIZARE

11. Selectați READINGS (Valori citite) (A) pe afișaj și parcurgeți lista (B) pentru a găsi valoarea citită dorită a tensiunii. Pentru informații privind intervalul de tensiune corespunzător, consultați [3.10.1 Tensiuni de ieșire a senzorului recomandate pentru combine, pagina 316](#).
12. Apăsați pe X din colțul din dreapta sus pentru a ieși din pagina HEADER/HITCH CONTROLLER (Controler heder/cuplaj).
13. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).




Figura 3.818: Afișajul John Deere – Controler heder/cuplaj

Utilizarea controlului automat al înălțimii hederului – John Deere seriile X9 și S7

Maneta pentru viteza la sol din cabina combinei are trei butoane care pot fi folosite pentru a controla sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Porniți motorul.
2. Apăsați butonul HEADER (Heder) (A) de pe panoul de sub afișaj. Se deschide pagina HEADER (Heder).



Figura 3.819: Afișajul CommandCenter™

UTILIZARE

3. Selectați AUTO CONTROL (Control automat) (A). Se afișează pagina AUTO HEADER CONTROLS (Comenzi automate heder).




Figura 3.820: Afișajul CommandCenter™ – Pagina Auto Header Controls (Comenzi automate heder)

4. Pe pagina AUTO HEADER CONTROLS (Comenzi automate heder), localizați CONTROL PREVIEW (Previzualizare comandă) (A).




Figura 3.821: Afișajul John Deere – Pagina Auto Header Controls (Comenzi automate heder)

NOTĂ:

Când butoanele 2 sau 3 (A) de pe maneta multifuncțională sunt apăstate, sistemul mută automat hederul la setarea prestabilită. Setarea prestabilită poate fi setată de către operator.

NOTĂ:

Sub fiecare buton de pe afișaj este o listă de funcții pe care butonul le va opera.

NOTĂ:

Butonul 1 este utilizat pentru funcția RETURN TO HEIGHT (Revenire la înălțime).



Figura 3.822: Maneta multifuncțională John Deere

UTILIZARE

5. Pentru a seta poziția rabatorului, apăsați butonul 2 sau 3 (B) de pe maneta multifuncțională.
6. Apăsați butonul (A) pentru a regla poziția față-spate a rabatorului și înălțimea rabatorului. Țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a salva setarea. Aceasta va deveni setarea presetată a rabatorului pentru butonul 2 sau 3.

NOTĂ:

Butoanele 2 și 3 pot avea setări diferite.



Figura 3.823: Maneta multifuncțională John Deere

7. În cazul în care hederul este echipat cu opțiunea ContourMax™, setarea GAUGE WHEELS (Roți de reglare) va trebui configurată, în funcție de înălțimea de tăiere dorită. Treceți la subiectul relevant:
 - [Tăierea deasupra nivelului solului – Hederele echipate cu ContourMax™, pagina 506](#)
 - [Tăierea la nivelul solului – Hederele echipate cu ContourMax™, pagina 508](#)

NOTĂ:

Pentru a activa calibrarea roților de contur, sistemul trebuie să includă setul de detectare a înălțimii ContourMax™ (B7350).

Tăierea deasupra nivelului solului – Hederele echipate cu ContourMax™

La combinele John Deere seriile X9 și S7, sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) funcționează numai atunci când se taie deasupra nivelului solului, dacă opțiunea ContourMax™ este instalată pe heder. Flotarea hederului va trebui să fie configurată pentru hederele care taie de la sol și care au instalată opțiunea ContourMax™.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Pentru a activa calibrarea roților de contur, sistemul trebuie să includă setul de detectare a înălțimii ContourMax™ (B7350).

UTILIZARE

1. Porniți motorul.
2. Apăsați butonul HEADER (Heder) (A) de pe panoul de sub afișaj. Se deschide pagina HEADER (Heder).



Figura 3.824: Afișajul CommandCenter™

3. Pe pagina HEADER (Heder), selectați GAUGE WHEELS (Roți de reglare) (A).




Figura 3.825: Afișajul John Deere – Pagina Header (Heder)

4. Reglați înălțimea folosind comenzile de pe afișaj sau utilizați cadranul (A) de pe consolă. Setarea va fi salvată automat pe butonul manetei multifuncționale 2 sau 3.



Figura 3.826: Consola John Deere

UTILIZARE

5. Pe pagina HEADER (Heder), selectați GROUND CONDITIONS (Condițiile solului) (A).

NOTĂ:

Această setare poate fi modificată numai când modul de detectare a înălțimii este activat.

6. Alegeți una dintre următoarele setări de presiune la sol a hederului:

- VERY FIRM (Foarte slab) (3 pe indicatorul de flotare)
- FIRM (Slab) (2,5 pe indicatorul de flotare)
- TYPICAL (Tipic) (2 pe indicatorul de flotare)
- SOFT (Slab) (1,5 pe indicatorul de flotare)
- VERY SOFT (Foarte slab) (1 pe indicatorul de flotare)

NOTĂ:

Cu cât setarea este mai fermă, cu atât se aplică mai multă presiune asupra solului pe heder.

NOTĂ:

Aceste setări sunt salvate automat pe butonul 2 sau 3 al manetei multifuncționale, în funcție de care este selectat. Butonul selectat este afișat în colțul afișajului.




Figura 3.827: Afișajul John Deere – Pagina Header (Heder)

Tăierea la nivelul solului – Hederele echipate cu ContourMax™

Sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) îi permite acestuia să urmărească conturul solului în timpul recoltării. În cazul în care hederul este echipat cu opțiunea ContourMax™, va trebui ajustată setarea GAUGE WHEELS (Roți de reglare) din pagina HEADER (Heder) de pe CommandCenter™ din cabina combinei.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Pentru a activa calibrarea roților de contur, sistemul trebuie să includă setul de detectare a înălțimii ContourMax™ (B7350).

UTILIZARE

1. Porniți motorul.
2. Apăsați butonul HEADER (Heder) (A) de pe panoul de sub afișaj. Se deschide pagina HEADER (Heder).



Figura 3.828: Afișajul CommandCenter™

3. Pe pagina HEADER (Heder), selectați GAUGE WHEELS (Roți de reglare) (A).




Figura 3.829: Afișajul John Deere X9 – Pagina Heder

4. Retrageți complet roțile folosind reglajul pentru înălțime de pe afișaj sau utilizați cadranul (A) de pe consolă. Setarea va fi salvată automat pe butonul activ al manetei multifuncționale (2 sau 3).
5. Cuplați hederul.



Figura 3.830: Afișajul John Deere X9 – Pagina Heder

UTILIZARE

6. Pe pagina HEADER (Heder), selectați GROUND CONDITIONS (Condițiile solului) (A).

NOTĂ:

Această setare poate fi modificată numai când modul de detectare este activat.

7. Alegeți una dintre următoarele setări de presiune la sol a hederului:

- VERY FIRM (Foarte slab) (3 pe indicatorul de flotare)
- FIRM (Slab) (2,5 pe indicatorul de flotare)
- TYPICAL (Tipic) (2 pe indicatorul de flotare)
- SOFT (Slab) (1,5 pe indicatorul de flotare)
- VERY SOFT (Foarte slab) (1 pe indicatorul de flotare)

NOTĂ:

Cu cât setarea este mai fermă, cu atât se aplică mai multă presiune asupra solului pe heder.

NOTĂ:

Aceste setări sunt salvate automat pe butonul 2 sau 3 al manetei multifuncționale, în funcție de care este selectat. Butonul selectat este afișat în colțul afișajului.




Figura 3.831: Afișajul John Deere X9 – Pagina Heder

3.10.17 Combinele New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) să fie compatibil cu combina, trebuie să setați opțiunile de configurare a hederului combinei pentru modelul de heder respectiv, să configurați setările de turație ale rabatorului, să configurați comenzile AHHC și să calibrați sistemul AHHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi

Utilizați informațiile din tabelul următor pentru a consulta rapid setările recomandate pentru un heder atașat unei combine New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.49 Setările hederului – Combine New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
Cutting Type (Tip de tăiere)	Platform (Platformă)
Header Sub Type (Sub-tip heder)	80/90
Header autofloat (Flotare automată heder)	Installed (Instalat)
Auto Header Lift (Ridicare automată heder)	Installed (Instalat)
Manual HHC Raise/Lower Rate (Rata de ridicare/coborâre pe controlerul manual al înălțimii hederului)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)

UTILIZARE

Tabelul 3.49 Setările hederului – Combine New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi (continuare)

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
HHC Height Sensitivity (Sensibilitate înălțime HHC)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță) NOTĂ: Sensibilitatea poate fi modificată între 10–250 în trepte de 10. Setarea din fabrică este 100.
HHC Tilt Sensitivity (Sensibilitate înclinare HHC)	Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)
Reel height sensor (Senzor de înălțime al rabatorului)	Da
Left header height sen (Sens. înălțime heder stânga)	Voltage range (Interval de tensiune): 0,7–4,3 Voltage range with 10 V sensor (Interval de tensiune cu senzor de 10 V): 2,8-7,2
Header lateral float (Flotare laterală heder)	Installed (Instalat)
Header calibration (Calibrarea hederului)	Complete (Complet)
Maximum stubble height calibration (Calibrare înălțime maximă a miriștii)	Complete (Complet)
Header raise rate (Rată de ridicare a hederului)	Set to operator preference (Setare conform preferințelor operatorului) NOTĂ: Rata de ridicare poate fi modificată între 32–236 în trepte de 34. Setarea din fabrică este 100.
Header lower rate (Rată de coborâre a hederului)	Set to operator preference (Setare conform preferințelor operatorului) NOTĂ: Rata de coborâre a hederului fi modificată între 2–247 în trepte de 7. Setarea din fabrică este 100.
Header height (Înălțimea hederului)	Set to operator preference (Setare conform preferințelor operatorului)

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – New Holland seriile CR și CX

Senzorul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) funcționează corect numai într-un anumit interval de tensiune.

NOTĂ:

Pentru modelele New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90, consultați [3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR \(2015 și ulterioare\) și CH, pagina 523](#).

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

UTILIZARE

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250*.
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254*.

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

5. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240*.




Figura 3.832: Șaiba opritorului inferior

6. Dacă acul indicator (C) **NU** este la 0 (D), slăbiți piulița de pe bolț (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolț (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.833: Indicator de flotare

UTILIZARE

- Asigurați-vă că flotarea hederului este deblocată.
- Selecți DIAGNOSTICS (Diagnosticare) (A) pe pagina principală.
Se afișează pagina DIAGNOSTICS (Diagnosticare).
- Selecți SETTINGS (Setări). Se afișează pagina SETTINGS (Setări).




Figura 3.834: Afișajul combinei New Holland

- Selecți meniul vertical GROUP (Grup) (A). Se afișează caseta de dialog GROUP (Grup).




Figura 3.835: Afișajul combinei New Holland

- Selecți HEADER HEIGHT/TILT (Înălțime/inclinare heder) (A). Se afișează pagina PARAMETER (Parametru).




Figura 3.836: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

12. Selectați LEFT HEADER HEIGHT SEN (Senzor înălțime heder stânga) (A), apoi selectați butonul GRAPH (Grafic) (B). Valoarea citită a tensiunii este afișată în partea de sus a paginii.
13. Ridicați și coborâți hederul pentru a vedea întreaga gamă de citiri de tensiune.
14. Comparați valorile citite ale tensiunii de pe afișaj cu intervalele de tensiune specificate în [3.10.1 Tensiuni de ieșire a senzorului recomandate pentru combine, pagina 316](#).
15. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).




Figura 3.837: Afișajul combinei New Holland

Configurarea controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seriile CR și CX

Folosiți afișajul combinei pentru a configura sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC).

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Pentru modelele New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90, consultați [3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR \(2015 și ulterioare\) și CH, pagina 523](#).

1. Selectați HEADER LATERAL FLOAT (Flotare laterală heder) pe afișajul combinei și apăsați Enter.
2. Utilizați tastele de navigare în sus și în jos pentru a selecta INSTALLED (Instalat).



Figura 3.838: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

3. Selectați HEADER AUTOFLOAT (Flotare automată heder) și apăsați Enter.
4. Utilizați tastele de navigare în sus și în jos pentru a comuta opțiunile și selectați INSTALLED (Instalat).




Figura 3.839: Afișajul combinei New Holland

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seriile CR și CX

leşirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină.

NOTĂ:

Pentru modelele New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90, consultați [3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR \(2015 și ulterioare\) și CH, pagina 523](#).



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.840: Nivelă cu bulă de aer

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

7. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

8. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
9. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).




Figura 3.841: Șaiba opritorului inferior

Pentru a calibra AHHC, urmați acești pași:

10. Selectați CALIBRATION (Calibrare) pe afișajul combinei și apăsați tasta de navigare cu săgeată dreapta pentru a accesa caseta de informații.
11. Selectați HEADER (Heder) (A) și apăsați ENTER. Se deschide fereastra CALIBRATION (Calibrare).

NOTĂ:

Puteți utiliza tastele de navigare în sus și în jos pentru a derula opțiunile.




Figura 3.842: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

12. Urmați pașii în ordinea în care apar în fereastră. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.

NOTĂ:

Dacă apăsați tasta ESC în timpul oricărui pas sau dacă lăsați sistemul inactiv mai mult de 3 minute, procedura de calibrare se va opri.

NOTĂ:

Consultați manualul de utilizare al combinei dvs. pentru o explicație a codurilor de eroare.



Figura 3.843: Afișajul combinei New Holland

13. Când toți pașii au fost finalizați, pe ecran este afișat mesajul CALIBRATION SUCCESSFUL (Calibrare reușită). Ieșiți din meniul CALIBRATION (Calibrare) prin apăsarea tastei ENTER sau ESC.

NOTĂ:

Dacă flotarea a fost setată la un nivel mai greu pentru a finaliza procedura de calibrare AHHC, reglați-o la flotarea de funcționare recomandată după finalizarea calibrării.

14. Dacă unitatea nu funcționează corect, efectuați calibrarea înălțimii maxime a miriștii. Pentru instrucțiuni, consultați [Calibrarea înălțimii maxime a miriștii – New Holland seriile CR și CX, pagina 518.](#)

Calibrarea înălțimii maxime a miriștii – New Holland seriile CR și CX

Această procedură detaliază modul de setare a înălțimii la care contorul de suprafețe de recoltare va începe și va opri contorizarea suprafețelor recoltate.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

IMPORTANT:

- Dacă valoarea este setată la un nivel prea mic, este posibil ca acest contor de suprafețe să **NU** fie precis, deoarece, uneori, hederul este ridicat peste acest prag, deși combina continuă să taie.
- Dacă valoarea este setată la un nivel prea mare, contorul de suprafețe va continua să numere chiar și atunci când hederul este ridicat (dar sub acest prag) și combina nu mai taie cultura.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

UTILIZARE

1. Selectați caseta de dialog de calibrare MAXIMUM STUBBLE HEIGHT (Înălțimea maximă a miriștii). Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.




Figura 3.844: Caseta de dialog pentru calibrarea New Holland

2. Deplasați hederul la înălțimea maximă dorită a miriștii cu ajutorul comutatorului de control de pe maneta multifuncțională.
3. Apăsăți Enter pentru a continua. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.
4. Apăsăți Enter sau Esc pentru a închide ecranul de calibrare. Calibrarea este acum finalizată.




Figura 3.845: Caseta de dialog pentru calibrarea New Holland

Reglarea ratei de ridicare a hederului – New Holland seriile CR și CX

Dacă este necesar, rata de ridicare a hederului (prima viteză de pe comutatorul basculant HEADER HEIGHT (Înălțime heder) al manetei multifuncționale) poate fi reglată.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Pentru modelele New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90, consultați [3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR \(2015 și ulterioare\) și CH, pagina 523](#).

UTILIZARE

1. Selectați HEADER RAISE RATE (Rată de ridicare heder) pe afișajul combinei.
2. Utilizați butoanele + sau – pentru a modifica setarea.
3. Apăsați Enter pentru a salva noua setare.

NOTĂ:

Rata de ridicare poate fi modificată între 32–236 în trepte de 34. Setarea din fabrică este 100.




Figura 3.846: Afișajul combinei New Holland

Reglarea ratei de coborâre a hederului – New Holland seriile CR și CX

Dacă este necesar, se poate regla rata de coborâre a hederului (butonul de control automat al înălțimii hederului sau a doua viteză de pe comutatorul basculant al înălțimii hederului de pe maneta multifuncțională).

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Pentru modelele New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90, consultați [3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR \(2015 și ulterioare\) și CH, pagina 523](#).

1. Selectați HEADER LOWER RATE (Rată de ridicare heder) pe afișajul combinei.
2. Utilizați butoanele + sau – pentru a modifica setarea la 50.
3. Apăsați Enter pentru a salva noua setare.

NOTĂ:

Rata de coborâre a hederului fi modificată între 2–247 în trepte de 7. Aceasta este setată din fabrică la 100.




Figura 3.847: Afișajul combinei New Holland

Setarea sensibilității controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seriile CR și CX

Reglajul sensibilității controlează distanța pe care bara port-degete trebuie să o parcurgă în sus sau în jos înainte ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să reacționeze și să ridice sau să coboare carcasa alimentatorului.

Atunci când sensibilitatea este setată la maximum, doar mici modificări ale înălțimii solului determină ridicarea sau coborârea carcasei alimentatorului. Atunci când sensibilitatea este setată la minimum, modificări mari ale înălțimii solului sunt necesare pentru ridicarea sau coborârea carcasei alimentatorului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Pentru modelele New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90, consultați [3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR \(2015 și ulterioare\) și CH, pagina 523](#).

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Cuplați mecanismul de treierat și carcasa alimentatorului.
2. Selectați HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate la înălțime) pe afișajul combinei.
3. Utilizați butoanele + sau – pentru a modifica setarea la 200.
4. Apăsăți Enter pentru a salva noua setare.

NOTĂ:

Sensibilitatea poate fi modificată între 10–250 în trepte de 10. Aceasta este setată din fabrică la 100.



Figura 3.848: Afișajul combinei New Holland

Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – New Holland seriile CR și CX

Setarea înălțimii rabatorului și a înălțimii de tăiere poate fi memorată în computerul combinei ca presetări. Aceste setări pot fi stabilite și selectate cu ajutorul consolei de comandă a combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Pentru modelele New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90, consultați [3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR \(2015 și ulterioare\) și CH, pagina 523](#).

NOTĂ:

Indicatorul (A) ar trebui să fie în poziția 0 (B), cu hederul la o înălțime de 254–356 mm (10–14 țoli) față de sol. Atunci când hederul este pe sol, indicatorul trebuie să se afle în poziția 1 (C) pentru o presiune scăzută asupra solului și în poziția 4 (D) pentru o presiune ridicată asupra solului. Condițiile de cultură și sol determină nivelul de flotare care trebuie utilizat. Setarea ideală este un nivel cât se poate de ușor, fără oscilații ale hederului sau pierderi de cultură. Funcționarea cu setări de nivel greu uzează prematur plăcile de uzură ale barei port-degete.




Figura 3.849: Indicatorul flotării hederului

1. Cuplați mecanismul de treierat și carcasa alimentatorului cu comutatoarele (A) și (B).
2. Setări comutatorul basculant Memorie heder (D) în poziția (A) sau (B) a modului Înălțime miriște/flotare automată.
3. Ridicați sau coborâți hederul la înălțimea de tăiere dorită cu ajutorul comutatorului temporar HEADER HEIGHT (Înălțime heder) (C).
4. Apăsăți ușor butonul AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL (Control automat al înălțimii hederului) (E) timp de cel puțin 2 secunde pentru a memora poziția înălțimii. Un semnal sonor va confirma setarea.




Figura 3.850: Comenzile combinei New Holland

NOTĂ:

Se pot memora două valori diferite ale înălțimii hederului prin utilizarea comutatorului basculant HEADER MEMORY (Memorie heder) (D) în poziția (A) sau (B) a modului STUBBLE HEIGHT/AUTOFLOAT (Înălțime miriște / Flotare automată).

5. Ridicați sau coborâți rabatorul la înălțimea de lucru dorită cu ajutorul comutatorului temporar REEL HEIGHT (Înălțime rabator).
6. Apăsăți ușor butonul AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL (Control automat al înălțimii hederului) (E) timp de cel puțin 2 secunde pentru a memora poziția înălțimii. Un semnal sonor va confirma setarea.

UTILIZARE

7. Pentru a modifica una dintre valorile de referință memorate ale înălțimii hederului în timp ce combina este în funcțiune, utilizați comutatorul basculant HEADER HEIGHT AND HEADER LATERAL FLOAT (Înălțime heder și flotare laterală heder) (A) (încet în sus/jos) pentru a ridica sau a coborî hederul la valoarea dorită. Apăsăți ușor butonul Control automat al înălțimii hederului (B) timp de cel puțin 2 secunde pentru a memora noua poziție a înălțimii. Un semnal sonor va confirma setarea.

NOTĂ:

Apăsarea completă a butonului AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL (Control automat al înălțimii hederului) (B) va dezactiva modul de flotare.

NOTĂ:

Nu este necesar să apăsați din nou comutatorul basculant (C) după modificarea valorii de referință a înălțimii hederului.




Figura 3.851: Comenzile combinei New Holland

3.10.18 Combine New Holland – Seriile CR (2015 și ulterioare) și CH

Pentru ca sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) să fie compatibil cu combina, trebuie să setați opțiunile de configurare a hederului combinei pentru modelul de heder respectiv, să configurați setările de turație ale rabatorului, să configurați comenzile AHC și să calibrați sistemul AHC pentru a vă asigura că funcționează corect.

Această secțiune se aplică numai modelelor CR din anul 2015 și mai noi (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90).

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine New Holland – Seriile CR (2015 și mai noi) și CH

Utilizați informațiile din tabelul următor pentru a consulta rapid setările recomandate pentru un heder atașat unei combine New Holland seria CR (2015 și mai noi) sau CH.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)		
	CR10.90, 9.90, 8.90 (Versiunea 36.4.0.0 sau mai noi)	CR10.90 / CX8.80/8.90 (Pre 36.4.0.0 Software)	CH7.70, CR (modelele anterioare anului 2019), CX (modelele anterioare anului 2020), CX5.90/6.90 (Toate versiunile software începând cu modele din anul 2015)
Header Type (Tip de heder)	Draper (Transportor cu bandă)	Draper/Varifeed (Transportor cu bandă/Varifeed)	Draper/Varifeed (Transportor cu bandă/Varifeed)
Cutting Type (Tip de tăiere)	Platform (Platformă)		
Header Sub Type (Sub-tip heder)	Seria FD2/D2	FlexHead	Rigid
Frame Type (Tip de cadru)	Flex Header (Heder flexibil)	80/90	80/90
Head width (Cap cu)	Set to header specification (Setare conform specificațiilor hederului)		

UTILIZARE

Parametru de configurare		Suggested Setting (Setare sugerată)		
		CR10.90, 9.90, 8.90 (Versiunea 36.4.0.0 sau mai noi)	CR10.90 / CX8.80/8.90 (Pre 36.4.0.0 Software)	CH7.70, CR (modelele anterioare anului 2019), CX (modelele anterioare anului 2020), CX5.90/6.90 (Toate versiunile software începând cu modele din anul 2015)
Reel position sensors (Senzori de poziție a rabatorului)		—	—	Installed (Instalat)
AutoFloat (header pressure float) (Flotare automată (flotare sub presiune heder))		Not-Installed (Nu este instalat)		
Height/Tilt response (Răspuns înălțime/încinare)		Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)		
HHC Height Sensitivity (Sensibilitate înălțime HHC)	Two sensor (Doi senzori)	250	—	—
	One sensor (Un singur senzor)	180	—	—
HHC Tilt Sensitivity (Sensibilitate înclinare HHC)		Set for best performance (Setare pentru cea mai bună performanță)		
Reel speed sprocket (Roată dințată de turație a rabatorului)		19/56 (implicit)	—	—
		15/56	—	—
		20/52	—	—
Reel speed slope (Panta turației rabatorului)		133	133	133
Reel Diameter (Diametru rabator)		102 cm (40 in)		
Reel displacement per revolution (cc/rev) (Deplasarea rabatorului per rotație (cc/rev))		19/56–769 cc/rev		
		14/56–1044 cc/rev		
		20/52–679 cc/rev		
Reel Drive Type (Tip de transmisie rabator)		—	Installed (Instalat)	Hydraulic (Hidraulică)
Hydraulic reel (Rabator hidraulic)		Da	—	—
Hydraulic reel reverse (Întoarcere rabator hidraulic)		Da	—	—
Reel speed sensor (Senzor de turație al rabatorului)		Da	Installed (Instalat)	Installed (Instalat)

UTILIZARE

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)		
	CR10.90, 9.90, 8.90 (Versiunea 36.4.0.0 sau mai noi)	CR10.90 / CX8.80/8.90 (Pre 36.4.0.0 Software)	CH7.70, CR (modelele anterioare anului 2019), CX (modelele anterioare anului 2020), CX5.90/6.90 (Toate versiunile software începând cu modele din anul 2015)
Reel fore-aft (Rabator față-spate)	Da	—	—
Reel vertical position sensor (Senzor de poziție verticală a rabatorului)	Da	Installed (Instalat)	Installed (Instalat)
Reel horizontal position sensor (Senzor de poziție orizontală a rabatorului)	Da	Installed (Instalat)	Installed (Instalat)
Knives fore/aft (Cuțit față/spate)	Nu	Not installed (Neinstalat)	Not installed (Neinstalat)
Vertical knives (Cuțite verticale)	Nu	Not installed (Neinstalat)	Not installed (Neinstalat)
Header lateral tilt (Înclinare laterală a hederului)	??	—	Installed (Instalat)
Autotilt (Înclinare automată)	Two sensor (Doi senzori)	Da	Installed (Instalat)
	One sensor (Un singur senzor)	Nu	—
Fore/Aft tilt (Înclinare față/spate)	Fast (Rapid)	—	—
Fore/Aft Control (Control față/spate)	—	—	—

Verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei – New Holland seria CR și CH

Senzorul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) funcționează corect numai într-un anumit interval de tensiune.

NOTĂ:

Seria CR: Această secțiune se aplică numai modelelor CR din anul 2015 și mai noi (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90).

Pentru modele de combine New Holland lansate înainte de anul 2015, consultați [3.10.17 Combinate New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi, pagina 510](#).

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
4. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

5. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).




Figura 3.852: Șaiba opritorului inferior

UTILIZARE

6. Dacă acul indicator (C) **NU** este la **0** (D), slăbiți piulița de pe bolt (A) și rotiți placa indicatoare a flotării (B) până când acul indicator este aliniat cu punctul zero (E). Strângeți piulița pe bolt (A).

NOTĂ:

După reglarea plăcii indicatoare, trebuie verificate limitele de tensiune ale senzorului de flotare.




Figura 3.853: Indicator de flotare

7. Selectați pictograma DIAGNOSTICS (Diagnosticare) (A) pe pagina principală. Se afișează pagina DIAGNOSTICS (Diagnosticare).



Figura 3.854: Afișajul combinei New Holland

8. Selectați fila SETTINGS (Setări) (A). Se afișează pagina SETTINGS (Setări).



Figura 3.855: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

9. Selectați HEADER HEIGHT/TILT (Înălțime/înclinare heder) (A) din meniul vertical GROUP (Grup).
10. Selectați HEADER HEIGHT SENS. L (Sensibilitate înălțime heder stânga) (B) din meniul vertical PARAMETER (Parametru).



Figura 3.856: Afișajul combinei New Holland

11. Selectați fila GRAPH (Heder) (A). Tensiunea exactă (B) este afișată în partea de sus a paginii.
12. Ridicați și coborâți hederul pentru a vedea întreaga gamă de citiri de tensiune.
13. În cazul în care tensiunea senzorului nu se încadrează între limite sau dacă intervalul dintre limita inferioară și cea superioară este insuficient, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).




Figura 3.857: Afișajul combinei New Holland

Configurarea controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seria CR și CH

Controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) este configurat cu ajutorul afișajului combinei și al manetei de comandă.

Pentru cele mai bune performanțe ale sistemului de AHHC, efectuați aceste proceduri cu articulația centrală setată la D. După ce se finalizează configurarea și calibrarea, reglați articulația centrală înapoi la unghiul dorit al hederului.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Modele CR: Această secțiune se aplică numai modelelor CR din anul 2015 și mai noi (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90). Pentru alte modele de combine New Holland lansate înainte de anul 2015, consultați [3.10.17 Combinatele New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi, pagina 510](#).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la D.
2. Opriți motorul.

UTILIZARE

3. Rotiți cheia de contact în poziția RUN (Rulare).
4. Selectați TOOLBOX (Casetă de instrumente) (A) pe pagina principală. Se afișează pagina TOOLBOX (Casetă de instrumente).

IMPORTANT:

Unele combine New Holland nu vă permit să modificați setările hederului din meniul principal. Aceasta este acum o setare a distribuitorului. Dacă nu puteți modifica setările hederului din meniul principal, contactați dealerul dvs.



Figura 3.858: Afișajul combinei New Holland

5. Selectați HEAD 1 (Heder 1) (A). Se afișează pagina HEADER SETUP 1 (Configurare heder 1).
6. Selectați săgeata listei verticale CUTTING TYPE (Tipul de tăiere) (B) și schimbați CUTTING TYPE (Tipul de tăiere) în PLATFORM (Platformă) (C).



Figura 3.859: Afișajul combinei New Holland

7. Selectați săgeata listei verticale HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder) și setați HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder) la 80/90 (A).



Figura 3.860: Afișajul combinei New Holland

8. Selectați HEAD 2 (Heder 2) (A). Se afișează pagina HEADER SETUP 2 (Configurare heder 2).



Figura 3.861: Afișajul combinei New Holland

9. Selectați meniul vertical AUTOFLOAT (Flotare automată) și setați AUTOFLOAT (Flotare automată) la INSTALLED (Montat) (A).
10. Selectați meniul vertical AUTO HEADER LIFT (Ridicare automată heder) și setați AUTO HEADER LIFT (Ridicare automată heder) la INSTALLED (Montat) (B).

NOTĂ:

Cu opțiunea AUTO HEADER LIFT (Ridicare automată heder) instalată și cu AHHC activat, hederul se va ridica automat atunci când trageți înapoi de maneta de comandă.

11. Setați valorile pentru MANUAL HHC RAISE RATE (Rata de ridicare pe controlerul manual al înălțimii hederului) (C) și MANUAL HHC LOWER RATE (Rata de coborâre pe controlerul manual al înălțimii hederului) (D) pentru cea mai bună performanță în funcție de condițiile de teren.
12. Setați valorile pentru HHC HEIGHT SENSITIVITY (Sensibilitate la înălțime pe controlerul înălțimii hederului) (A) și HHC TILT SENSITIVITY (Sensibilitate la înclinare pe controlerul înălțimii hederului) (B) pentru cea mai bună performanță în funcție de condițiile de teren.



Figura 3.862: Afișajul combinei New Holland



Figura 3.863: Afișajul combinei New Holland

13. Din meniul vertical REEL HEIGHT SENSOR (Senzorul de înălțime al rabatorului) (A), selectați YES (Da).



Figura 3.864: Afișajul combinei New Holland

Configurarea turației rabatorului – New Holland seria CR și CH

Setările privind diametrul și deplasarea rabatorului vor trebui introduse în computerul combinei înainte de a putea fi operat rabatorul.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Modele CR: Această secțiune se aplică numai modelelor CR din anul 2015 și mai noi (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90). Pentru alte modele de combine New Holland lansate înainte de anul 2015, consultați [3.10.17 Combinezle New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi, pagina 510](#).

1. Opriți motorul.
2. Rotiți cheia de contact în poziția RUN (Rulare).
3. Asigurați-vă că software-ul afișajului combinei este actualizat la aceste versiuni sau la versiuni ulterioare:
 - Modele de combine din anii 2015–2018: UCM v38.10.0.0
 - Modele de combine din anul 2019 sau mai noi: UCM v1.4.0.0
4. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la D.
5. Selectați TOOLBOX (Casetă de instrumente) (A) pe pagina principală. Se afișează pagina TOOLBOX (Casetă de instrumente).

IMPORTANT:

Unele combine New Holland nu vă permit să modificați setările hederului din meniul principal. Aceasta este acum o setare a distribuitorului. Dacă nu puteți modifica setările hederului din meniul principal, contactați dealerul dvs.




Figura 3.865: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

6. Selectați HEAD 2 (Heder 2) (A). Se afișează pagina HEADER SETUP 2 (Configurare heder 2).
7. Selectați REEL DIAMETER (Diametru rabator) (B) și introduceți 102 cm (40,16 in).
8. Selectați REEL DISPLACEMENT PER REVOLUTION (Deplasarea rabatorului per rotație) (C) și introduceți valoarea corespunzătoare în funcție de combinația specifică a dimensiunilor de roți dințate antrenante și antrenate detaliate în Tabelul 3.50, *pagina 532*.




Figura 3.866: Afișajul combinei New Holland

Tabelul 3.50 Graficul deplasării rabatorului pe rotație

Dimensiunea roții dințate de acționare (numărul de dinți)	Dimensiunea roții dințate acționate (numărul de dinți)	Deplasarea rabatorului pe rotație
19 (standard)	56	769
14 (cuplu mare / turație redusă) ⁸⁰	56	1044
20 (cuplu mic / turație ridicată) ⁸¹	52	679

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – New Holland seria CR și CH

leșirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHHC nu va funcționa corect.

NOTĂ:

Modele CR: Această secțiune se aplică numai modelelor CR din anul 2015 și mai noi (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90). Pentru alte modele de combine New Holland lansate înainte de anul 2015, consultați [3.10.17 Combinațiile New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi, pagina 510](#).

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Dacă flotarea hederului este setată la un nivel prea ușor, aceasta poate preveni calibrarea AHHC. Pentru a preveni separarea hederului de modulul de flotare, poate fi necesar să schimbați flotarea la o setare mai grea în timpul procedurii de calibrare.

80. Set cu două viteze cu lanț pe roțile dințate interioare.

81. Set cu două viteze cu lanț pe roțile dințate exterioare.

UTILIZARE

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul. Dacă este necesară reglarea:
 - Asigurați-vă că ați parcat combina pe o suprafață orizontală.
 - Dacă opțiunea este disponibilă, utilizați înclinarea laterală a combinei pentru a alinia carcasa alimentatorului cu solul.
 - Dacă este necesară o reglare suplimentară, opriți motorul, scoateți cheia din contact și asigurați-vă că pneurile combinei sunt umflate la presiunea corectă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate opțiunile și dispozitivele atașate sunt montate înainte de a regla flotarea și echilibrul aripilor.

NOTĂ:

Nivela cu bulă de aer (A) se află în partea superioară a cadrului modulului de flotare. Hederul este orizontal dacă bula este în centrul nivelei cu bulă de aer.

3. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

4. Reglați poziția față-spate a rabatorului astfel încât indicatorul să se afle la poziția **6**.
5. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 3.867: Nivelă cu bulă de aer

⚠ ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

- Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

- Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
- Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul rigid, pagina 254](#).




Figura 3.868: Șaiba opritorului inferior

Pentru a calibra AHHC, urmați acești pași:

- Selecționați CALIBRATIONS (Calibrări) (A) pe pagina principală. Apare pagina CALIBRATION (Calibrare).




Figura 3.869: Afișajul combinei New Holland

11. Selectați meniul vertical CALIBRATION (Calibrare) (A).



Figura 3.870: Afișajul combinei New Holland

12. Selectați HEADER (Heder) (A) din lista de opțiuni de calibrare.



Figura 3.871: Afișajul combinei New Holland

13. Urmați pașii de calibrare în ordinea în care apar pe pagină. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza pentru a afișa următorul pas.

NOTĂ:

Dacă apăsați tasta ESC în timpul oricărui pas sau dacă lăsați sistemul inactiv mai mult de 3 minute, procedura de calibrare se va opri.

NOTĂ:

Consultați manualul de utilizare al combinei dvs. pentru o explicație a codurilor de eroare.



Figura 3.872: Afișajul combinei New Holland

14. Când toți pașii au fost finalizați, pe pagină este afișat mesajul CALIBRATION COMPLETED (Calibrare finalizată).

NOTĂ:

Dacă flotarea a fost setată la un nivel mai greu pentru a finaliza procedura de calibrare AHHC, reglați-o la flotarea de funcționare recomandată după finalizarea calibrării.



Figura 3.873: Afișajul combinei New Holland

Calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului și a senzorului față-spate al rabatorului – New Holland seria CR și CH

Senzorul de înălțime a rabatorului și senzorul de poziție față-spate al rabatorului vor trebui să fie calibrate înainte de a putea fi utilizat sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC). Calibrarea poziției rabatorului calibreză senzorul de înălțime al rabatorului și senzorul față-spate al rabatorului.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Modele CR: Această secțiune se aplică numai modelelor CR din anul 2015 și mai noi (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90). Pentru alte modele de combine New Holland lansate înainte de anul 2015, consultați [3.10.17 Combinele New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi, pagina 510](#).

Pentru a calibra poziția rabatorului, urmați acești pași:

1. Poziționați hederul la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) față de sol.

IMPORTANT:

NU opriți motorul. Combina trebuie să fie la ralanti pentru a calibra corect senzorii.

UTILIZARE

2. Selectați CALIBRATIONS (Calibrări) (A) pe pagina principală. Apare pagina CALIBRATION (Calibrare).



Figura 3.874: Afișajul combinei New Holland

3. Selectați meniul vertical CALIBRATION (Calibrare) (A).



Figura 3.875: Afișajul combinei New Holland

4. Selectați REEL POSITION (Poziție heder) (A) din lista de opțiuni de calibrare.




Figura 3.876: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

5. Va apărea un mesaj cu mențiunea CAUTION (Atenție) (A).
Selectați ENTER.



Figura 3.877: Afișajul combinei New Holland

6. Dacă apare mesajul „Confirm varifeed knife is completely retracted” (Confirmați retragerea completă a cuțitului varifeed) (A), selectați ENTER.

NOTĂ:

Cuțitul varifeed nu se aplică în cazul hederelor MacDon.



Figura 3.878: Afișajul combinei New Holland

7. Urmați pașii de calibrare (A) în ordinea în care apar pe pagină. Pe măsură ce parcurgeți procesul de calibrare, afișajul se va actualiza automat pentru a afișa următorul pas.

NOTĂ:

Dacă apăsați tasta ESC în timpul oricărui pas sau dacă lăsați sistemul inactiv mai mult de 3 minute, procedura de calibrare se va opri.

NOTĂ:

Consultați manualul de utilizare al combinei dvs. pentru o explicație a codurilor de eroare.




Figura 3.879: Afișajul combinei New Holland

Verificarea tensiunilor senzorului de înălțime al rabatorului – New Holland seria CR și CH

Verificați tensiunile senzorului de înălțime al rabatorului pentru a vă asigura că se află în intervalul necesar.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Pe pagina principală a afișajului combinei, selectați DIAGNOSTICS (Diagnosticare) (A). Se afișează pagina DIAGNOSTICS (Diagnosticare).



Figura 3.880: Afișajul combinei New Holland

2. Selectați fila SETTINGS (Setări) (A). Se afișează pagina SETTINGS (Setări).
3. Din meniul GROUP (Grup) (B), selectați HEADER (Heder).
4. Din meniul PARAMETER (Parametru) (C), selectați REEL VERTICAL POSITION (Poziție verticală rabator).



Figura 3.881: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

5. Selectați fila GRAPH (Heder) (A). Se afișează graficul REEL VERTICAL POSITION (Poziție verticală rabator).
6. Ridicați rabatorul pentru a vedea tensiunea joasă (C). Tensiunea trebuie să fie între 0,7–1,1 V.
7. Coborâți rabatorul pentru a vizualiza tensiunea înaltă (B). Tensiunea trebuie să fie între 3,9–4,3 V.
8. Dacă oricare dintre tensiuni este în afara intervalului, consultați *Verificarea și reglarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului, pagina 275*.




Figura 3.882: Afișajul combinei New Holland

Setarea înălțimii de tăiere prestabilite – New Holland seria CR și CH

Setarea înălțimii de tăiere poate fi memorată în combină. La recoltare, setarea poate fi selectată de pe maneta de comandă.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Modele CR: Această secțiune se aplică numai modelelor CR din anul 2015 și mai noi (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90). Pentru alte modele de combine New Holland lansate înainte de anul 2015, consultați *3.10.17 Combinatele New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi, pagina 510*.

Consola are două butoane utilizate pentru valorile prestabilite automate ale înălțimii. Comutatorul care era prezent pe modelele anterioare este acum configurat așa cum se arată în dreapta. Hederalele MacDon necesită doar primele două butoane (A) și (B). Al treilea buton (C) nu este configurat.



Figura 3.883: Comenzile combinei New Holland

Pentru a seta înălțimea de tăiere prestabilă, urmați pașii de mai jos:

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

UTILIZARE

1. Cuplați separatorul și hederul.
2. Apăsați butonul de presetare 1 (A). Se va aprinde o lumină galbenă pe buton.
3. Deplasați hederul la înălțimea de tăiere dorită.



Figura 3.884: Comenzile combinei New Holland

4. Pentru a seta presetarea, țineți apăsat butonul RESUME (Reluare) (C) de pe maneta multifuncțională până când monitorul emite un semnal sonor.

NOTĂ:

Atunci când setați valorile prestabilite, setați întotdeauna poziția hederului înainte de a seta poziția rabatorului. Dacă hederul și rabatorul sunt setate în același timp, setarea rabatorului nu se va salva.

5. Deplasați rabatorul în poziția de lucru dorită.
6. Țineți apăsat butonul Reluare (C) de pe maneta multifuncțională pentru a seta valoarea prestabilă.
7. Repetați pașii de la [2, pagina 541](#) la [6, pagina 541](#), utilizând butonul de prestabilire 2.
8. Coborâți hederul pe sol.
9. Selectați RUN SCREENS (Ecrane de rulare) (A) pe pagina principală.



Figura 3.885: Maneta multifuncțională a combinei New Holland



Figura 3.886: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

10. Selectați fila RUN (Rulare) care afișează MANUAL HEIGHT (Înălțime manuală).

NOTĂ:

Câmpul MANUAL HEIGHT (Înălțime manuală) poate apărea pe oricare dintre filele RUN (Rulare). Atunci când se apasă un buton de prestabilire a înălțimii automate, afișajul se va schimba la AUTO HEIGHT (Înălțime automată) (A).

11. Apăsați unul dintre butoanele de prestabilire a înălțimii automate pentru a selecta o înălțime de tăiere prestabilită.



Figura 3.887: Afișajul combinei New Holland

Setarea înălțimii maxime de lucru – New Holland seria CR și CH

Înălțimea de lucru maximă poate fi setată cu ajutorul afișajului combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Modele CR: Această secțiune se aplică numai modelelor CR din anul 2015 și mai noi (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 și 10.90). Pentru alte modele de combine New Holland lansate înainte de anul 2015, consultați [3.10.17 Combinezle New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi, pagina 510](#).

1. Selectați TOOLBOX (Casetă de instrumente) (A) pe pagina principală. Se afișează pagina TOOLBOX (Casetă de instrumente).




Figura 3.888: Afișajul combinei New Holland

UTILIZARE

2. Selectați FEEDER (Alimentator) (A). Se afișează pagina FEEDER SETUP (Configurare heder).
3. Selectați câmpul MAXIMUM WORK HEIGHT (Înălțime maximă de lucru) (B).




Figura 3.889: Afișajul combinei New Holland

4. Setați MAXIMUM WORK HEIGHT (Înălțime maximă de lucru) la valoarea dorită.
5. Selectați SET (Setare), apoi apăsați ENTER.



Figura 3.890: Afișajul combinei New Holland

Configurarea opțiunilor față-spate rabator, înclinare heder și tipul de heder – New Holland seria CR și CH

Setările pentru orientarea față-spate a rabatorului, înclinarea hederului și tipul de heder pentru sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHHC) pot fi modificate prin accesarea meniurilor HEAD (Heder).

NOTĂ:

Modele CR: această procedură se aplică numai modelelor New Holland CR 6.90, 7.90, 8.90 și 9.90 din anul 2016.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

NOTĂ:

Unele combine New Holland nu vă permit să modificați setările hederului din meniul principal. Aceasta este acum o setare a distribuitorului. Dacă nu puteți modifica setările hederului din meniul principal, contactați dealerul dvs.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Rotiți cheia de contact în poziția RUN (Rulare).

UTILIZARE

- Pe pagina HEAD 1 (Heder 1), modificați CUTTING TYPE (Tip de tăiere) (A) de la FLEX la PLATFORM (Platformă).



Figura 3.891: Afișajul combinei New Holland

- Pe pagina HEAD 2 (Heder 2), modificați HEADER SUB TYPE (Sub-tip heder) (A) de la DEFAULT (Implicit) la 80/90.



Figura 3.892: Afișajul combinei New Holland

Acum există două butoane diferite pentru valorile prestabilite ON GROUND (Pe sol). Comutatorul care era prezent pe modelele anterioare este acum configurat așa cum se arată în dreapta. Hederule MacDon necesită doar primele două butoane (A) și (B). Al treilea buton de jos (C) nu este configurat.



Figura 3.893: Comenzile combinei New Holland

3.10.19 Combine Rostselmash – RSM 161, T500 și TORUM 785

Sunt furnizate instrucțiuni de utilizare a sistemului de control automat al înălțimii hederului (AHC) cu combine Rostselmash.

Referință rapidă pentru setările hederului – Combine Rostselmash – RSM 161, T500 și TORUM 785

Utilizați informațiile din tabelul următor pentru a consulta rapid setările recomandate pentru un heder atașat unei combine Rostselmash – RSM 161, T500 și TORUM 785.

NOTĂ:

Pentru instrucțiuni detaliate de configurare, consultați manualul de utilizare al combinei.

Tabelul 3.51 Setările hederului – Combine Rostselmash – RSM 161, T500 și TORUM 785

Parametru de configurare	Suggested Setting (Setare sugerată)
GFCS calibration (Calibrare GFCS)	Complete (Complet)
Reel speed calibration (Calibrare turație rabator)	Complete (Complet)
GCFS settings (Setpri GCFS)	Mode 1 (Mod 1): Cutting height maintaining mode Mode 2 (Modul de menținere a înălțimii de tăiere Mod 2): Cutting height maintaining mode (Mod de menținere a înălțimii de tăiere)
Header height (Înălțimea hederului)	Set to operators preference (Setare conform preferințelor operatorilor)

Calibrarea controlului automat al înălțimii hederului – Rostselmash RSM 161, T500 și TORUM 785

Înălțirea senzorului de control automat al înălțimii hederului (AHC) trebuie calibrată pentru fiecare combină, altfel, caracteristica AHC nu va funcționa corect. Funcția AHC de pe combinele Rostselmash poate fi calibrată cu ajutorul procedurii de calibrare automată.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Asigurați-vă că articulația centrală este setată la **D**.

NOTĂ:

După finalizarea calibrării, reglați din nou articulația centrală la unghiul dorit al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).

2. Setati accelerația motorului la viteza de funcționare.
3. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
4. Lăsați motorul să ajungă la temperatura normală de funcționare.

UTILIZARE

5. Coborâți hederul pe sol.
6. Asigurați-vă că acul (A) de pe indicatorul de flotare al modulului de flotare este îndreptat spre 4 (B), așa cum se arată.




Figura 3.894: Indicator de flotare

7. Selectați pictograma WRENCH (Cheie) (A). Se afișează fereastra SETTINGS (Setări) (B).



Figura 3.895: Meniul Settings (Setări)

8. Selectați pictograma CALIBRATIONS (Calibrări) (A). Se afișează meniul CALIBRATION SETTINGS (Setări calibrare).




Figura 3.896: Meniul Settings (Setări) – Butonul Calibration (Calibrare)

9. Selectați GFCS (Cheie) (A).



Figura 3.897: Meniul Calibration Settings (Setări calibrare)

10. Apăsați START CALIBRATION (Pornire calibrare) (A). Hederul se va ridica la înălțimea maximă, apoi va coborî la cea mai joasă poziție posibilă.

NOTĂ:

Dacă sistemul raportează tensiuni ale senzorilor care nu se încadrează în intervalul acceptabil (0,7–4,3 V), calibrarea va eșua. Intervalul de tensiune trebuie măsurat la senzori. Pentru instrucțiuni privind inspectarea intervalului de tensiune al senzorilor de înălțime a hederului, consultați [3.10.2 Verificarea manuală a limitelor de tensiune, pagina 316](#).

11. Reglați articulația centrală la setarea maximă. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231](#).




Figura 3.898: Ecran Calibration (Calibrare)

Activarea controlului automat al înălțimii hederului – Rostselmash RSM 161, T500 și TORUM 785

Odată ce sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) a fost configurat pe combină, sistemul AHC va trebui activat în computerul combinei.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

UTILIZARE

1. Selectați pictograma WRENCH (Cheie) (A). Se afișează fereastra SETTINGS (Setări) (B).
2. Selectați GCFS (C). Se afișează pagina GCFS SETTINGS (Setări GCFS).




Figura 3.899: Meniul Settings (Setări)

3. Asigurați-vă că MODUL 1 (A) și MODUL 2 (B) sunt setate la CUTTING HEIGHT MAINTAINING MODE (Modul de întreținere pentru înălțimea de tăiere).
4. Selectați butonul OK (C) pentru a confirma modificările.




Figura 3.900: Meniul Settings (Setări)

Calibrarea turației rabatorului – Rostselmash RSM 161, T500 și TORUM 785

Turația rabatorului va trebui calibrată înainte de a putea fi utilizată funcția de turație automată a rabatorului din sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) de pe combinele Rostselmash.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Porniți motorul.
2. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
3. Lăsați motorul să ajungă la temperatura normală de funcționare.

UTILIZARE

4. Selectați pictograma WRENCH (Cheie) (A). Se afișează fereastra SETTINGS (Setări) (B).



Figura 3.901: Meniul Settings (Setări)

5. Selectați pictograma CALIBRATIONS (Calibrări) (A). Se afișează fereastra CALIBRATION SETTINGS (Setări de calibrare).



Figura 3.902: Meniul Settings (Setări) – Butonul Calibration (Calibrare)

6. Selectați pictograma REEL (Cheie) (A). Se afișează pagina REEL CALIBRATION (Calibrare rabator).



Figura 3.903: Meniul Calibration Settings (Setări calibrare)

UTILIZARE

7. Selectați START CALIBRATION (Pornire calibrare) (A).
Afișajul va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că procedura a început. Rabatorul va începe să se rotească și se va opri când calibrarea este completă. Această procedură poate dura câteva minute.
8. Selectați butonul OK (B).




Figura 3.904: Pagina Reel Calibration (Calibrare rabator)

Utilizarea hederului – Rostselmash RSM 161, T500 și TORUM 785

Odată ce sistemul de control automat al înălțimii hederului (AHC) a fost calibrat, setările hederului pot fi optimizate cu ajutorul comenzilor din cabina combinei.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Cuplați carcasa alimentatorului combinei. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
2. Cuplați hederul. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
3. Pe maneta de comandă a combinei, utilizați butonul de ridicare/coborâre a hederului (A) pentru a muta hederul la înălțimea dorită.



Figura 3.905: Maneta de comandă a combinei

NOTĂ:

Setările de înălțime prestabilite trebuie să fie între 10 și 50% din presiunea asupra solului, așa cum este indicat pe GROUND PRESSURE BAR (Bara de presiune asupra solului) (A).



Figura 3.906: Pagina de operare a combinei

4. Apăsați lung butonul (B) timp de 3 secunde pentru a salva presetarea înălțimii. Apăsați și eliberați din nou butonul (B) pentru a determina deplasarea hederului la înălțimea presetată.
5. Pentru a seta o altă presetare pe butonul (C):
 - a. Utilizați butonul de ridicare/coborâre a hederului (A) pentru a muta hederul la o altă înălțime dorită.
 - b. Apăsați lung butonul (C) timp de 3 secunde pentru a salva a doua presetare a înălțimii. Apăsați și eliberați din nou butonul (C) pentru a deplasa hederul la a doua înălțime presetată.




Figura 3.907: Maneta de comandă a combinei

3.11 Desfundarea barei port-degete

În cazul în care bara port-degete nu funcționează corect, curățați-o de orice obstacol.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

IMPORTANT:

Coborârea unui rabator rotativ pe o bară port-degete înfundată va deteriora componentele rabatorului.

1. Opriți deplasarea înainte a utilajului și decuplați transmisiile hederului.
2. Ridicați hederul pentru a preveni umplerea acestuia cu murdărie.
3. Întoarceți carcasa alimentatorului combinei. Dacă bara port-degete este în continuare înfundată, treceți la pasul următor.
4. Dacă **NU** se desfundă, decuplați hederul și ridicați complet hederul.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
6. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
7. Curățați bara port-degete.

3.12 Desfundarea transportorului cu bandă de alimentare al modulului de flotare

Uneori, cultura rămâne blocată între transportorul cu bandă de alimentare și platforma de alimentare. Urmați această procedură pentru a îndepărta în siguranță orice obstrucție din transportorul cu bandă de alimentare al modulului de flotare.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Opriți deplasarea înainte a utilajului și decuplați transmisiile hederului.
2. Ridicați ușor hederul de pe sol și ridicați rabatorul.
3. Coborâți la 0 turația transportorului cu bandă lateral.
4. Inversați alimentarea combinei în conformitate cu specificațiile producătorului (alimentarea inversă variază în funcție de diferitele modele de combine) și cuplați transmisia hederului.
5. Măriți încet turația transportorului cu bandă lateral până la setarea anterioară, după eliminarea blocajului.

3.13 Transport

Există două moduri de a transporta hederul: îl puteți atașa la partea din față a unei combine sau îl puteți tracta în spatele unei combine sau al unui tractor agricol.

Pentru mai multe informații, consultați:

- [3.13.1 Transportarea hederului pe combină, pagina 554](#)
- [3.13.2 Remorcarea, pagina 554](#)

3.13.1 Transportarea hederului pe combină

În condiții de vizibilitate bună, puteți transporta hederul în timp ce este atașat la o combină.



AVERTISMENT

NU conduceți combina cu hederul atașat pe timp de noapte sau în condiții care reduc vizibilitatea, cum ar fi ceața sau ploaia. Este posibil ca lățimea hederului să nu fie evidentă în aceste condiții.



ATENȚIE

- Înainte de a transporta pe șosele, verificați legile locale pentru reglementările privind lățimea și cerințele de iluminare sau de marcare.
- Urmați toate procedurile recomandate în manualul de utilizare al combinei pentru transport, remorcare etc.
- Decuplați ambreiajul transmisiei hederului atunci când vă deplasați spre și dinspre câmp.
- Înainte de a conduce pe șosea, asigurați-vă că luminile sunt curate și funcționează corect. Pivotați lămpile galbene astfel încât acestea să fie vizibile pentru participanții la trafic din vehiculele care se apropie. Folosiți întotdeauna lămpile atunci când conduceți pe drumuri.
- NU utilizați lămpile de câmp pe șosele, acestea îi pot deruta pe ceilalți șoferi.
- Înainte de a conduce pe șosea, curățați indicatoarele de vehicul și elementele reflectorizante, reglați oglinzile retrovizoare și curățați geamurile.
- Coborâți complet rabatorul și ridicați hederul (dacă nu îl transportați pe dealuri).
- Fiți atenți la obstacolele de pe marginea drumului, la traficul din sens opus și la poduri.
- Când coborâți o pantă, reduceți viteza și mențineți hederul la o înălțime minimă pentru a asigura o stabilitate maximă în cazul în care opriți din orice motiv. La baza pantei, ridicați complet hederul pentru a evita contactul cu solul.

3.13.2 Remorcarea

Hederele cu opțiunea de transport EasyMove™ pot fi remorcate în spatele unei combine sau al unui tractor agricol, până la o viteză maximă de 32 km/h (20 mph).

Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al vehiculului de tractare.

Atașarea hederului la vehiculul de remorcare

Hederul poate fi tractat cu ajutorul unei secerători configurate corespunzător, al unei combine sau al unui tractor agricol.

 **ATENȚIE**

Respectați următoarele instrucțiuni pentru a preveni pierderea controlului care poate duce la vătămare corporală și/sau la deteriorarea utilajului:

- Greutatea vehiculului de remorcare trebuie să depășească greutatea hederului pentru a asigura un control și o performanță de frânare adecvate.
- Folosiți numai o combină sau un tractor agricol pentru a tracta hederul.
- Asigurați-vă că rabatorul este complet coborât și așezat înapoi pe brațele de susținere pentru a stabiliza hederul în timpul transportului. În cazul hederelor cu opțiune hidraulică față-spate a rabatorului, nu conectați niciodată cuplajele față-spate unul la celălalt, altfel circuitul va fi complet, iar rabatorul ar putea să se deplaseze înainte în timpul transportului.
- Verificați dacă toate știfturile sunt fixate în mod corespunzător în poziția de transport la suporturile roților, la suportul barei port-degete și la cuplaj.
- Verificați starea și presiunea pneurilor înainte de a transporta hederul.
- Conectați cuplajul la vehiculul de remorcare utilizând un știft de cuplaj adecvat, cu un știft de blocare cu arc sau un alt element de fixare adecvat.
- Atașați lanțul de siguranță al cuplajului la vehiculul de remorcare. Reglați lungimea lanțului de siguranță astfel încât să ofere doar un joc suficient pentru a permite întoarcerea.
- Conectați cablajul cu fișă cu șapte poli al hederului la priza corespunzătoare de pe vehiculul de remorcare. (Priza cu șapte poli este disponibilă de la departamentul de piese al distribuitorului.)
- Asigurați-vă că luminile funcționează corect și curățați indicatorul de vehicul cu deplasare lentă și alte elemente reflectorizante. Utilizați luminile de avertizare intermitente, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege.

Măsuri de precauție pentru tractarea hederului

Examinați această listă de măsuri de precauție înainte de a atașa și de a tracta un heder în spatele unei combine sau al unui tractor agricol.

 **ATENȚIE**

Respectați următoarele instrucțiuni pentru a preveni pierderea controlului care poate duce la vătămare corporală și/sau la deteriorarea utilajului:

- NU depășiți viteza de 32 km/h (20 mph).
- Reduceți viteza de transport la mai puțin de 8 km/h (5 mph) în condiții de drum alunecos sau accidentat.
- Efectuați virajele doar la viteze foarte mici (8 km/h [5 mph] sau mai puțin), deoarece stabilitatea hederului este redusă în timpul virajelor. NU accelerați atunci când efectuați sau ieșiți dintr-un viraj.
- Respectați toate regulile de circulație rutieră din zona dvs. atunci când transportați hederul pe drumurile publice. Utilizați luminile intermitente de culoarea chihlimbarului, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege.

3.13.3 Conversia de la poziția de transport la poziția de teren (opțiune)

Converțiți din nou hederul în poziția pentru teren, după ce l-ați tractat într-o nouă locație.

Mutarea roții exterioare din stânga din poziția de transport în poziția de lucru – Opțiunea ContourMax™

Roata exterioară stângă trebuie să fie readusă în poziția de lucru după ce a fost în poziția de transport.

PERICOL

Pentru a evita vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a hederului ridicat, opriți motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder. Dacă utilizați un dispozitiv de ridicare pentru a susține hederul, asigurați-vă că hederul este bine fixat înainte de a continua.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului sau sprijiniți hederul pe blocuri pe un teren plan. Dacă utilizați blocuri pentru a susține hederul, asigurați-vă că acesta se află la o înălțime de aproximativ 914 mm (36 țoli) deasupra solului.
4. Scoateți șplintul (A).
5. Scoateți știftul de blocare (B).
6. Glisați ansamblul roții (C) afară din suportul de depozitare (D).




Figura 3.908: Ansamblu roată stânga

7. Cu roata orientată spre interior, aliniați ansamblul roții (C) cu ansamblul izolatorului și glisați ansamblul roții spre partea din față a hederului, până când orificiile pentru știfturi se aliniază.
8. Montați știftul de blocare (B).
9. Montați șplintul (A).




Figura 3.909: Ansamblu roată stânga

Demontarea barei de remorcare

Scoateți bara de remorcare din locația de transport atunci când comutați hederul de la poziția de transport.

1. Blocați pneurile hederului cu ajutorul calelor de roată (A) pentru a preveni deplasarea hederului.



Figura 3.910: Blocarea pneurilor

2. Deconectați conectorul electric (A) și lanțul de siguranță (B) de la vehiculul de remorcă și depozitați-le așa cum este ilustrat.
3. În cazul în care se demontează o bară de remorcă cu extensie, treceți la pasul 4, [pagina 557](#). În cazul în care se demontează o bară de remorcă fără extensie, treceți la pasul 16, [pagina 559](#).




Figura 3.911: Ansamblul barei de remorcă

Demontarea barei de remorcă montate cu o extensie:

4. Deconectați cablajul barei de remorcă (A) de la cablajul extensiei (B).
5. Scoateți șplintul (C) din siguranță.




Figura 3.912: Cablajul barei de remorcă/extensiei

UTILIZARE

6. Fixați cablajul de remorcă (A) în locul de depozitare.
7. Ridicați pe cuplajul din apropierea conexiunii cu siguranța pentru a elimina greutatea de pe siguranță. În timp ce ridicați, trageți în sus de mânerul siguranței (B) pentru a elibera urechea barei de remorcă, apoi coborâți încet ansamblul la sol.
8. Ridicați capătul barei de remorcă (C) și trageți afară din extensie (D).




Figura 3.913: Bara de remorcă/articulația de extensie

9. Deconectați cablajul electric al extensiei barei de remorcă (A) de la cablajul pivotului de transport din stânga (B).




Figura 3.914: Conexiunea electrică a barei de remorcă

10. Scoateți șplintul (A) din pivotul de transport (B).
11. Împingeți siguranța (C) pentru a elibera extensia (D).




Figura 3.915: Extensia barei de remorcă și pivotul de transport

12. Ridicați extensia (A) și îndepărtați-o de pivotul de transport (B).
13. Fixați cablajul extensiei (C) în interiorul tubului extensiei barei de remorcare (A).
14. Remontați știftul în pivotul de transport din stânga pentru a-l păstra în siguranță.
15. Pentru depozitarea barei de remorcare, consultați *Depozitarea barei de remorcare, pagina 560*.




Figura 3.916: Siguranță decuplată de la extensie

Demontarea barei de remorcare montate fără extensie:

16. Deconectați cablajul electric al extensiei barei de remorcare (A) de la cablajul pivotului de transport din stânga (B).




Figura 3.917: Conexiunea electrică a barei de remorcare

17. Scoateți șplintul (A), apoi împingeți siguranța (B) pentru a elibera bara de remorcare.




Figura 3.918: Bara de remorcare și pivotul de transport din stânga

UTILIZARE

18. Ridicați bara de remorcare (A) și îndepărtați-o de pivotul de transport (B).
19. Remontați știftul în pivotul de transport din stânga pentru a-l păstra în siguranță.
20. Pentru depozitarea barei de remorcare, consultați [Depozitarea barei de remorcare, pagina 560](#).




Figura 3.919: Bara de remorcare și pivotul de transport din stânga

Depozitarea barei de remorcare

Depozitați bara de remorcare în tubul posterior atunci când nu o utilizați.

Extensia barei de remorcare

1. Introduceți capătul cu tub (B) al extensiei barei de remorcare (A) pe știftul (C).
2. Rotiți extensia barei de remorcare spre suport (D).

NOTĂ:

Pentru a preveni desprinderea extensiei barei de remorcare, asigurați-vă că bara de extensie se cuplează în canelura din consolă (E).




Figura 3.920: Depozitarea extensiei barei de remorcare

3. Fixați extensia barei de remorcare prin agățarea mânerului curelei (A) în creștătura din suport (B).




Figura 3.921: Depozitarea extensiei barei de remorcare

Bara de remorcare

4. Deschideți scutul terminal din stânga. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
5. Cu lanțul de remorcare și cablajul (A) orientate în sus, introduceți capătul cuplajului (B) barei de remorcare în tubul posterior din stânga.

IMPORTANT:

Scutul terminal al hederului a fost îndepărtat din ilustrație pentru mai multă claritate.




Figura 3.922: Capătul cuplajului

6. Glisați bara de remorcare în interiorul tubului posterior până când cârligele (A) se prind în fantele cornierului de susținere (B).
7. Închideți scutul terminal al hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).




Figura 3.923: Cârlige de reținere ale capătului cu toartă

Mutarea roților din față (stânga) în poziția de teren

Această procedură explică cum se deplasează roțile în cea mai înaltă poziție de depozitare, dar este posibil să doriți să utilizați o poziție mai joasă, acest lucru depinzând de preferința dvs. ca roțile să susțină sau nu hederul în timpul operațiunilor pe teren.

NOTĂ:

Această procedură presupune că bara de remorcare a fost demontată. Pentru instrucțiuni privind îndepărtarea barei de remorcare, consultați [Demontarea barei de remorcare, pagina 557](#).

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul până când roțile de transport se află la o distanță de 51–102 mm (2–4 in) față de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
4. Rotiți ansamblul roților de transport stânga (A) la 90° în direcția indicată.




Figura 3.924: Roțile de transport din stânga în modul de transport

UTILIZARE

5. Scoateți șplintul (A). Trageți mânerul (B) pentru a cupla siguranța (C) – acest lucru va împiedica rotirea ansamblului roților de transport.




Figura 3.925: Roți de transport stânga – siguranță de blocare a rotirii decuplată

6. Fixați siguranța (B) cu șplintul (A).




Figura 3.926: Roți de transport stânga – siguranță de blocare a rotirii cuplată

7. Pentru a debloca pivotul, utilizați piciorul pentru a aplica presiune asupra bolțului (B) în timp ce împingeți mânerul (A) în jos.




Figura 3.927: Roți de transport stânga – pivot eliberat

8. Ridicați mânerul (A) în timp ce trageți înapoi mânerul (B) pentru a ridica ansamblul roților din stânga în cea mai înaltă poziție de depozitare.

NOTĂ:

Unele piese au fost îndepărtate din ilustrație pentru mai multă claritate.




Figura 3.928: Roți de transport stânga în cea mai înaltă poziție de depozitare

9. Asigurați-vă că știftul (A) este vizibil în cea mai înaltă poziție de depozitare pe placa (B).




Figura 3.929: Știftul pivotului roților de transport stânga în poziția cea mai înaltă de depozitare

Mutarea roților din spate (dreapta) în poziția de teren

Această procedură explică cum se deplasează roțile în cea mai înaltă poziție de depozitare, dar este posibil să doriți să utilizați o poziție mai joasă, acest lucru depinzând de preferința dvs. ca roțile să susțină sau nu hederul în timpul operațiunilor pe teren.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul până când roțile de transport se află la o distanță de 51–102 mm (2–4 in) față de sol.

NOTĂ:

Ridicați hederul la o înălțime suficientă pentru a putea cupla dispozitivele de siguranță – va trebui să lucrați sub heder pentru a finaliza această procedură.

UTILIZARE

NOTĂ:

În cazul în care, pentru a activa dispozitivele de siguranță, este necesar să ridicați hederul la o înălțime la care nu este convenabil să lucrați, utilizați blocuri pentru a susține hederul, astfel încât roțile de transport să fie la o distanță de 51–102 mm (2–4 in) față de sol.

2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
4. Pe osia de transport din dreapta, scoateți șplintul (A) de pe siguranța osiei de transport din dreapta.
5. Sprijiniți osia de transport din dreapta cu ajutorul mânerului roții (B), apoi împingeți mânerul (C) pentru a elibera osia de transport din dreapta de pe cadrul hederului.
6. Coborâți osia de transport din dreapta pe sol cu ajutorul mânerului roții (B).
7. Remontați șplintul (A) în siguranță.




Figura 3.930: Osia de transport dreapta fixată în poziția de transport

8. Ridicați și rotiți osia de transport din dreapta (A) în direcția indicată, utilizând mânerul roții.




Figura 3.931: Rotirea osiei de transport din dreapta

9. Cu ajutorul mânerului roții (A), ridicați și poziționați osia de transport din dreapta (B) pe suportul de câmp (C) pentru a cupla siguranța (D).




Figura 3.932: Osia de transport din dreapta fixată în poziția de teren

10. Trageți mânerul de reglare a înălțimii de transport (A) și ridicați mânerul pivotului osiei (B) pentru a muta osia în cea mai înaltă poziție de depozitare. Asigurați-vă că știftul (C) este vizibil în cea mai înaltă poziție de depozitare, așa cum este ilustrat.
11. Reglați poziția saboților glisanți la piciorul de transport drept pentru a se potrivi cu ceilalți saboți glisanți. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea saboților glisanți interiori](#), pagina 230.




Figura 3.933: Roțile de transport din dreapta în cea mai înaltă poziție de depozitare

3.13.4 Conversia de poziția de câmp la poziția de transport (opțiune)

Comutați hederul în poziția de transport după ce l-ați tractat într-o nouă locație.

Mutarea roții exterioare din stânga din poziția de lucru în poziția de transport – Opțiunea ContourMax™

Roata exterioară din stânga trebuie să fie mutată în poziția de transport înainte ca hederul să poată fi remorcat.

PERICOL

Pentru a evita vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a hederului ridicat, opriți motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder. Dacă utilizați un dispozitiv de ridicare pentru a susține hederul, asigurați-vă că hederul este bine fixat înainte de a continua.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

UTILIZARE

- Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului sau sprijiniți hederul pe blocuri pe un teren plan. Dacă utilizați blocuri pentru a susține hederul, asigurați-vă că acesta se află la o înălțime de aproximativ 914 mm (36 țoli) deasupra solului.
- Scoateți șplintul (A).
- Scoateți știfturile de blocare (B).
- Glisați ansamblul roții din stânga (C) spre partea din spate a hederului.




Figura 3.934: Ansamblu roată stânga

- Cu roata orientată spre exterior, glisați ansamblul roții din stânga (C) în suportul de depozitare (D).
- Montați știftul de blocare (B).
- Montați șplintul (A).




Figura 3.935: Ansamblu roată stânga

Mutarea roților din față (stânga) în poziția de transport

Roțile din față (stânga) sunt situate cel mai aproape de vehiculul de remorcare. Pentru a pregăti hederul pentru transport, coborâți roțile la sol și rotiți-le pentru a le orienta în direcția de deplasare.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.



ATENȚIE

Nu vă apropiați de roți și eliberați cu grijă articulația; roțile vor cădea brusc odată ce mecanismul este eliberat.

UTILIZARE

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului sau sprijiniți hederul pe blocuri pe un teren plan. Dacă utilizați blocuri pentru a susține hederul, asigurați-vă că acesta se află la o înălțime de aproximativ 914 mm (36 țoli) deasupra solului.
4. Reglați înălțimea roții de reglare în poziția de transport (cea mai joasă fantă). Trageți mânerul de suspensie (A) spre exterior și împingeți în jos mânerul pivotului osiei (B) până când se ajunge la poziția de transport.




Figura 3.936: Roțile de transport față

5. Fixați pivotul de transport din stânga împingând mânerul pivotului (A) înainte până când se cuplează siguranța.
6. Trageți înapoi de mânerul pivotului pentru a verifica dacă siguranța este complet cuplată.



Figura 3.937: Roțile de transport față

7. Scoateți știftul (A) care fixează siguranța.
8. Împingeți mânerul pivotului (B) în sus pentru a debloca ansamblul roții.




Figura 3.938: Roțile de transport față

9. Rotiți ansamblul roților din față (A) spre dreapta la 90°.




Figura 3.939: Roțile de transport față

Mutarea roților din spate (dreapta) în poziția de transport

Hederul trebuie să fie comutat în poziția de transport înainte de a fi remorcat.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

ATENȚIE

Nu vă apropiați de roți și eliberați cu grijă articulația; roțile vor cădea brusc odată ce mecanismul este eliberat.

1. Ridicați complet sabotul glisant la axa de transport din dreapta. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea saboților glisanți interiori, pagina 230](#).
2. Reglați înălțimea roții de reglare în poziția de transport (cea mai joasă fantă) după cum urmează:
 - Dacă se află în fanta de sus, împingeți mânerul (A) pentru a elibera.
 - Dacă se află în fanta mediană, trageți de mâner (A) pentru a elibera.
3. Trageți mânerul de suspensie (A) spre exterior și împingeți în jos mânerul pivotului osiei (B).




Figura 3.940: Roți de reglare

UTILIZARE

4. Împingeți în jos siguranța (A) de la suportul din dreapta (B) pentru a-l debloca.




Figura 3.941: Suport pentru teren dreapta

5. Ridicați mânerul roții (A) pentru a scoate osia de transport din dreapta (B) de pe suportul de teren din dreapta (C), apoi coborâți osia de transport din dreapta la sol.




Figura 3.942: Suport pentru teren dreapta

6. Utilizați mânerul roții și rotiți osia de transport din dreapta (A) sub cadrul hederului.




Figura 3.943: Osie de transport dreapta

UTILIZARE

7. Îndepărtați știftul de fixare (A) de pe dispozitivul de blocare a osiei de transport din dreapta.
8. Ridicați osia de transport din dreapta cu mânerul roții (B) până când se cuplează siguranța.
9. Împingeți în jos mânerul roții (B) pentru a verifica dacă siguranța este cuplată.
10. Fixați siguranța remontând știftul de fixare (A).




Figura 3.944: Osie de transport dreapta

Scoaterea barei de remorcare din locul de depozitare

Atunci când comutați hederul în poziția de transport, trebuie să scoateți bara de remorcare din locul de depozitare a tubului posterior.

Extensia barei de remorcare

1. Îndepărtați cureaua (A) de pe suport (B) pentru a elibera extensia barei de remorcare (C).
2. Rotiți extensia barei de remorcare pentru a o debloca de pe știft (D).
3. Ridicați extensia barei de remorcare (C) îndepărtând-o de pe știftul (D).




Figura 3.945: Extensia barei de remorcare în locul de depozitare

Bara de remorcare

4. Deschideți scutul terminal din stânga. Pentru instrucțiuni, consultați *Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48*.
5. Trageți bara de remorcare spre față până când se oprește. Ridicați bara de remorcare pentru a elibera opritorul cu ureche (C) și cârligul (A) din cornierul de susținere (B), apoi scoateți-o din tub.

NOTĂ:

Tubul posterior este transparent în ilustrație.

6. Glisați bara de remorcare afară din tubul posterior al hederului.

IMPORTANT:

Evitați contactul cu furtunurile și liniile hidraulice sau electrice din apropiere.




Figura 3.946: Bara de remorcare în locul de depozitare

Atașarea barei de remorcare

Bara de remorcare este formată din două secțiuni care facilitează depozitarea și manipularea.

1. Blocați pneurile hederului cu ajutorul calelor de roată (A) pentru a preveni deplasarea hederului.
2. Scoateți bara de remorcare din locul de depozitare. Pentru instrucțiuni, consultați *Scoaterea barei de remorcare din locul de depozitare, pagina 571*.
3. Dacă instalați o bară de remorcare și o extensie, treceți la pasul 4, *pagina 573*. Dacă instalați numai bara de remorcare, treceți la pasul 18, *pagina 574*.



Figura 3.947: Blocarea pneurilor

Instalarea barei de remorcare și a extensiei:

4. Scoateți șplintul (A) din pivotul de transport din stânga (B).
5. Împingeți extensia (D) în urechile pivotului de transport din stânga (B) până când se cuplează siguranța (C).
6. Remontați șplintul (A) pe pivotul de transport pentru a fixa extensia.
7. Extrageți capătul cablajului de extensie (E) din interiorul tubului de extensie.




Figura 3.948: Extensia barei de remorcare spre pivotul de transport din stânga

8. Conectați cablajul extensiei (A) la cablajul pivotului de transport din stânga (B).




Figura 3.949: Conexiunea electrică a barei de remorcare

9. Scoateți șplintul (E) din siguranță (B).
10. Poziționați capătul barei de remorcare (C) pe urechile extensiei, apoi coborâți bara de remorcare la sol.
11. Ridicați extensia (D) pentru ca siguranța (B) să se cupleze la bara de remorcare (C).
12. Extrageți capătul cablajului barei de remorcare (A) din locul de depozitare.




Figura 3.950: Bara de remorcare la extensie

UTILIZARE

13. Conectați cablajul barei de remorcare (A) la cablajul extensiei (B).
14. Remontați șplintul (C) pe siguranță pentru a fixa bara de remorcare.




Figura 3.951: Cablajul barei de remorcare/extensiei

15. Extrageți cablajul barei de remorcare (A) și lanțul de siguranță (B) din locul de depozitare.
16. Conectați cablajul barei de remorcare la vehicul și fixați lanțul de siguranță de la bara de remorcare la vehiculul de remorcare.
17. Porniți luminile intermitente în 4 direcții ale vehiculului de tractare și verificați dacă toate luminile de pe heder funcționează.




Figura 3.952: Cablajul barei de remorcare

Montarea numai a barei de remorcare:

18. Scoateți șplintul (A) din pivotul de transport din stânga (B).
19. Împingeți bara de remorcare (C) în urechile pivotului de transport din stânga (B) până când se cuplează siguranța (D).
20. Remontați șplintul (A) pe pivotul de transport pentru a fixa bara de remorcare.
21. Extrageți capătul cablajului barei de remorcare (E).




Figura 3.953: Bara de remorcare și pivotul de transport din stânga

UTILIZARE

22. Conectați cablajul extensiei (A) la cablajul pivotului de transport din stânga (B).




Figura 3.954: Conexiunea electrică a barei de remorcare

23. Extrageți cablajul barei de remorcare (A) și lanțul de siguranță (B) din locul de depozitare.
24. Conectați cablajul barei de remorcare la vehicul și fixați lanțul de siguranță de la bara de remorcare la vehiculul de remorcare.
25. Porniți luminile intermitente în 4 direcții ale vehiculului de tractare și verificați dacă toate luminile de pe heder funcționează.




Figura 3.955: Cablajul barei de remorcare

Capitolul 4: Întreținere și service

Acest capitol conține informațiile necesare pentru a efectua sarcini de întreținere de rutină și de reparații ocazionale pe utilajul dvs. Cuvântul „întreținere” se referă la sarcinile programate care ajută utilajul dvs. să funcționeze în siguranță și în mod eficient; „service” se referă la sarcinile care trebuie efectuate atunci când o piesă trebuie reparată sau înlocuită. Pentru proceduri de service avansate, contactați distribuitorul dvs.

Un catalog de piese de schimb este furnizat în cutia de plastic pentru manuale, situată în partea din spate, lângă piciorul din dreapta al hederului.

Înregistrați orele de funcționare și utilizați registrul de întreținere furnizat (consultați [4.2.1 Program/registru de întreținere, pagina 578](#)) pentru a ține evidența întreținerii programate.

4.1 Pregătirea utilajului pentru service

Respectați toate măsurile de siguranță înainte de a începe lucrările de service pe utilaj.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.



ATENȚIE

Pentru a evita vătămările corporale, respectați toate măsurile de precauție enumerate înainte de efectua lucrări de service asupra hederului sau de a deschide capacele transmisiilor.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

Înainte de a repara utilajul, urmați pașii de mai jos:

1. Coborâți complet hederul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați frâna de parcare.
4. Așteptați ca toate componentele în mișcare să se oprească.

4.2 Cerințe de întreținere

Întreținerea periodică este cea mai bună asigurare împotriva uzurii timpurii și a defecțiunilor inoportune. Respectarea programului de întreținere va crește durata de exploatare a utilajului dvs. Înregistrați orele de funcționare, utilizați registrul de întreținere și păstrați copii ale înregistrărilor de întreținere (consultați [4.2.1 Program/registru de întreținere, pagina 578](#)).

Cerințele de întreținere periodică sunt organizate în funcție de intervalele de service. Dacă un interval de service specifică mai mult de un interval de timp, de exemplu, 100 de ore sau anual, efectuați lucrările de service ale utilajului la intervalul care este atins primul.

IMPORTANT:

Intervalele recomandate se referă la condiții medii. Efectuați mai des lucrări de service asupra utilajului în cazul în care aceasta funcționează în condiții nefavorabile (praf abundent, sarcini foarte grele etc.).




Când efectuați lucrări de service asupra utilajului, consultați secțiunea corespunzătoare din acest capitol și utilizați numai lichidele și lubrifianții specificați. Consultați coperta spate interioară pentru lichidele și lubrifianții recomandați.

ATENȚIE

Respectați toate mesajele de siguranță. Pentru instrucțiuni, consultați [1 Siguranță, pagina 1](#) și [4.1 Pregătirea utilajului pentru service, pagina 577](#).

4.2.1 Program/registru de întreținere

Înregistrarea întreținerii permite utilizatorului să țină evidența momentului în care se efectuează întreținerea.

Acțiune:		✓ – Verificați	⬇ – Lubrifiați	▲ – Schimbați
	Citirea contorului de ore			
	Data service			
	Service efectuat de			
Prima utilizare		Consultați 4.2.2 Inspekția rodajului, pagina 581 .		
Sfârșit de sezon		Consultați 4.2.4 Service-ul echipamentului – La sfârșitul sezonului, pagina 582 .		
10 ore sau zilnic (oricare dintre acestea survine mai întâi)				
✓	Furtunuri și conducte hidraulice; consultați 4.2.5 Verificarea furtunurilor și liniilor hidraulice, pagina 583 ⁸²			
✓	Secțiunile de cuțite, apărătorile și dispozitivele de fixare; consultați 4.8 Bară port-degete, pagina 642 ⁸²			
✓	Presiunea pneurilor; consultați 4.16.3 Verificarea presiunii în pneuri, pagina 789 ⁸²			
⬇	Rolele transportorului cu bandă de alimentare; consultați La fiecare 10 ore, pagina 585			
✓	Cârligele pentru suportul articulației; consultați 4.10.7 Verificarea cârligelor de decuplare, pagina 707 ⁸²			
✓	Cuplul de strângere al bolțurilor osiei; consultați 4.16.2 Verificarea cuplului de strângere a bolțurilor ansamblului de transport, pagina 787			
25 de ore				
✓	Nivelul uleiului hidraulic de la rezervor; consultați 4.4.1 Verificarea nivelului de ulei în rezervorul hidraulic, pagina 606 ⁸²			
⬇	Capetele de cuțit; consultați La fiecare 25 ore, pagina 586 ⁸²			
50 de ore sau anual				
⬇	Linia de transmisie și elemente universale ale liniei de transmisie; consultați La fiecare 50 ore, pagina 587			

82. MacDon recomandă păstrarea unei înregistrări a întreținerii zilnice ca dovadă a unui utilaj întreținut corespunzător.

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE

1000 de ore sau 3 ani (oricare dintre acestea se întâmplă mai întâi)													
▲	Lubrifiant pentru cutia de transmisie a cuțitului; consultați <i>Schimbarea uleiului din cutia de transmisie a cuțitului, pagina 682</i>												
▲	Lubrifiant pentru cutia de viteze principală a transmisiei hederului; consultați <i>Schimbarea uleiului din cutia de viteze principală a transmisiei hederului, pagina 601</i>												
▲	Lubrifiant pentru cutia de viteze de completare a transmisiei hederului; consultați <i>Schimbarea uleiului din cutia de viteze de completare a transmisiei hederului, pagina 604</i>												
▲	Ulei hidraulic; consultați <i>4.4.3 Schimbarea uleiului din rezervorul hidraulic, pagina 607</i>												

4.2.2 Inspecția rodajului

Inspecția rodajului implică verificarea curelelor, a lichidelor și efectuarea unor inspecții generale ale utilajului pentru a detecta piesele de fixare slăbite sau alte aspecte problematice. Inspecțiile rodajului asigură faptul că toate componentele pot funcționa pe o perioadă prelungită, fără a necesita service sau înlocuire. Perioada de rodaj reprezintă primele 50 de ore de funcționare după pornirea inițială a utilajului.

Interval de inspecție	Element	Consultați
5 minute	Verificați nivelul uleiului hidraulic din rezervor (verificați nivelul de ulei după prima pornire și după ce furtunurile hidraulice s-au umplut cu ulei).	<i>4.4.1 Verificarea nivelului de ulei în rezervorul hidraulic, pagina 606</i>
5 ore	Verificați dacă există piese de fixare slăbite și strângeți orice piesă de fixare slăbită la cuplul de torsiune specificat.	<i>7.1 Specificații privind cuplul de strângere, pagina 847</i>
10 ore	Verificați tensiunea lanțului de transmisie al melcului.	<i>4.7.2 Verificarea tensiunii lanțului melcului de alimentare, pagina 626</i>
10 ore	Verificați bolțurile de montare ale cutiei de transmisie a cuțitului.	<i>Verificarea bolțurilor de montare, pagina 682</i>
10 ore	Lubrificați lagărele transportorului cu bandă de alimentare.	<i>La fiecare 10 ore, pagina 585</i>
50 ore	Schimbați uleiul din cutia de viteze a modulului de flotare.	<i>Schimbarea uleiului din cutia de viteze principală a transmisiei hederului, pagina 601</i>
50 ore	Schimbați filtrul de ulei hidraulic al modulului de flotare.	<i>4.4.4 Schimbarea filtrului de ulei, pagina 608</i>
50 ore	Schimbați lubrifiantul cutiei de transmisie a cuțitului.	<i>Schimbarea uleiului din cutia de transmisie a cuțitului, pagina 682</i>
50 ore	Verificați tensiunea lanțului cutiei de viteze.	<i>4.6.5 Reglarea tensiunii lanțului – Cutia de viteze principală, pagina 621</i> și <i>4.6.6 Reglarea tensiunii lanțului – Cutia de viteze de completare, pagina 622</i>

4.2.3 Service-ul echipamentului – Înainte de sezon

Echipamentul trebuie inspectat și trebuie efectuat service la începutul fiecărui sezon de utilizare.

ATENȚIE

- Revizuiți acest manual pentru a vă reîmprospăta memoria cu privire la recomandările de siguranță și de funcționare.
 - Examinați toate autocolantele de siguranță și celelalte autocolante de pe heder. Rețineți zonele de pericol.
 - Asigurați-vă că toate scuturile și apărătorile sunt montate și fixate corespunzător. Nu modificați și nu demontați niciodată echipamentul de siguranță.
 - Asigurați-vă că ați înțeles și ați exersat utilizarea în siguranță a tuturor comenzilor. Trebuie să cunoașteți capacitatea și caracteristicile de funcționare ale utilajului.
 - Asigurați-vă că aveți o trusă de prim ajutor și un stingător de incendiu. Trebuie să cunoașteți unde se află și cum să le utilizați.
1. Lubrifiați complet utilajul. Pentru instrucțiuni, consultați [4.3 Lubrifiere, pagina 585](#).
 2. Efectuați toate sarcinile anuale de întreținere. Pentru instrucțiuni, consultați [4.2.1 Program/registru de întreținere, pagina 578](#).

4.2.4 Service-ul echipamentului – La sfârșitul sezonului

Inspectați și întrețineți echipamentul necesar la sfârșitul fiecărui sezon de funcționare.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Nu utilizați niciodată benzină, petrol sau orice alt material volatil pentru curățare. Aceste materiale pot fi toxice și/sau inflamabile.

ATENȚIE

Acoperiți bara port-degete și apărătorile cuțitului pentru a preveni vătămarea în urma unui contact accidental.

1. Curățați temeinic hederul.
2. Depozitați hederul într-un loc protejat și uscat, dacă este posibil. Dacă hederul este depozitat în exterior, acoperiți hederul cu o pânză impermeabilă sau cu alt material de protecție.

NOTĂ:

Dacă depozitați hederul în exterior, scoateți transportoarele cu bandă și depozitați-le într-un loc întunecos și uscat. Dacă **NU** îndepărtați transportoarele cu bandă, coborâți bara port-degete astfel încât apa și zăpada să nu se poată acumula pe transportoarele cu bandă. Greutatea acumulării de apă și zăpadă pe heder exercită o presiune excesivă asupra transportoarelor cu bandă și a cadrului hederului.

3. Coborâți hederul pe blocuri pentru a menține bara port-degete la distanță de sol.
4. Coborâți complet rabatorul. Dacă hederul se depozitează în exterior, legați rabatorul de cadru pentru a preveni rotația roților cauzată de vânt.
5. Pentru a preveni formarea de rugină pe heder, vopsiți din nou toate suprafețele vopsite uzate sau ciobite.
6. Slăbiți curelele de transmisie.

7. Lubrifiați temeinic hederul. Lăsați unsoare în exces pe fittinguri pentru a preveni infiltrarea umezelii în interiorul lagărelor.
8. Aplicați unsoare pe filetele expuse, tijele cilindrilor și suprafețele glisante ale componentelor.
9. Lubrifiați cuțitul. Consultați coperta spate interioară pentru lubrifiții recomandate.
10. Verificați dacă există componente defecte pe heder și comandați piesele de schimb de la distribuitorul dvs. Repararea imediată a acestor elemente va economisi timp și efort la începutul sezonului următor.
11. Strângeți toate piesele de fixare slăbite. Pentru specificații privind cuplul, consultați Capitolul *7.1 Specificații privind cuplul de strângere*, pagina 847.

4.2.5 Verificarea furtunurilor și liniilor hidraulice

Verificați zilnic furtunurile și liniile hidraulice pentru a vedea dacă există semne de scurgeri.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

- Evitați lichidele de înaltă presiune. Lichidul care se scurge poate pătrunde în piele, provocând vătămare gravă.
- Înainte de a slăbi conductele hidraulice, eliberați presiunea din sistemul hidraulic. Înainte de a adăuga presiune la sistemul hidraulic, strângeți toate conexiunile sistemului.
- Țineți corpul la distanță de orificiile știfturilor și de duzele care proiectează fluide sub presiune ridicată.
- În cazul în care este injectat lichid în piele, acesta trebuie îndepărtat chirurgical în câteva ore de către un medic cu experiență, în caz contrar putând rezulta gangrena.



Figura 4.1: Pericolul presiunii hidraulice

- **Utilizați o bucată de carton sau hârtie pentru a verifica dacă există scurgeri.**

IMPORTANT:

Păstrați curați conectorii și vârfurile cuplajelor hidraulice. Permitea pătrunderii în sistemul hidraulic a prafului, murdăriei, apei sau a materialelor străine este principala cauză a deteriorării sistemului hidraulic. **NU** încercați să reparați sistemele hidraulice pe teren. Ajustările de precizie necesită o conexiune perfect curată în timpul reviziilor generale.



Figura 4.2: Testarea pentru scurgeri hidraulice

1. Cuplați hederul. După pornire, ridicați și coborâți hederul și rabatorul. Extindeți și retrageți rabatorul. Lăsați în funcțiune timp de 10 minute.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Dacă utilajul a stat nemișcat timp de câteva ore, mergeți în jurul acestuia pentru a verifica dacă există furtunuri, conducte sau fittinguri care prezintă scurgeri vizibile de ulei.

4.3 Lubrifiere

Locațiile gresoarelor sunt identificate pe utilaj prin autocolante care indică o pompă de gresat și intervalul de lubrifiere, care va fi specificat în ore de funcționare a hederului.

Consultați coperta spate interioară pentru informații despre lubrifiianții recomandați.

Înregistrați orele de funcționare a hederului. Folosiți înregistrarea privind întreținerea furnizată în acest manual pentru a ține evidența procedurilor de întreținere care au fost efectuate pe heder și când. Pentru mai multe informații, consultați [4.2.1 Program/registru de întreținere, pagina 578](#).




Figura 4.3: Autocolant cu intervalul de lubrifiere

4.3.1 Intervale de lubrifiere

Intervalele de lubrifiere sunt specificate în funcție de numărul de ore de funcționare a hederului. Păstrarea unor înregistrări precise privind întreținerea este cea mai bună modalitate de a asigura efectuarea acestor proceduri în timp util.

La fiecare 10 ore

Este necesară o întreținere zilnică pentru a vă menține utilajul la performanțe maxime și pentru a vă ajuta să identificați problemele din timp.

Utilizați unsoare pentru temperatură ridicată și presiune extremă (EP2) pe bază de litiu cu maximum 1% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2), dacă nu se specifică altfel.

IMPORTANT:

Când lubrificați lagărul (A), îndepărtați orice resturi și exces de unsoare din jurul lagărului. Inspectați starea lagărului și a carcasi lagărului. Lubrificați lagărul până când din garnitura de etanșare iese unsoare. Ștergeți excesul de unsoare din zonă după lubrifiere.




Figura 4.4: Cilindrul de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

IMPORTANT:

Când lubrifiați lagărul (A), îndepărtați orice resturi și exces de unsoare din jurul carcasei lagărului. Inspectați starea cilindrului de acționare și a carcasei lagărului. Lubrifiați lagărul până când din garnitura de etanșare iese unsoare. Ungerea inițială a unui heder nou poate necesita 5–10 pompe suplimentare de unsoare. Ștergeți excesul de unsoare din zonă după lubrifiere.




Figura 4.5: Rola întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare

La fiecare 25 ore

Este necesară o întreținere periodică pentru a vă menține utilajul la performanțe maxime și pentru a vă ajuta să identificați problemele din timp.

Utilizați unsoare pentru temperatură ridicată și presiune extremă (EP2) pe bază de litiu cu maximum 1% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2), dacă nu se specifică altfel.

Lubrifiați capul cuțitului (A) la fiecare 25 de ore. După ce ați lubrifiat capul cuțitului, verificați dacă există semne de încălzire excesivă pe primele apărători. Dacă este necesar, eliberați presiunea de pe capul cuțitului prin apăsarea bilei de control din niplul de lubrifiere.

IMPORTANT:

NU lubrifiați excesiv capul cuțitului. Lubrifierea excesivă a capului cuțitului exercită presiune asupra cuțitului, făcându-l să se frece de apărători, ceea ce duce la o uzură excesivă din cauza îmbinării. Aplicați doar una sau două pompări de unsoare utilizând o pompă de gresat mecanică (**NU** utilizați o pompă de gresat electrică). Dacă este nevoie de mai mult de opt pompări ale pompei de gresare pentru a umple cavitatea, contactați distribuitorul dvs.




Figura 4.6: Capul cuțitului

La fiecare 50 ore

Este necesară o întreținere periodică pentru a vă menține utilajul la performanțe maxime și pentru a vă ajuta să identificați problemele din timp.




Figura 4.7: Rabator

A – Lanțul de transmisie al rabatorului. Pentru a lubrifia lanțul, consultați [4.3.3 Lubrifierea lanțului de transmisie al rabatorului, pagina 598](#).

IMPORTANT:

Utilizați ulei de lanț cu o vâscozitate de 100–150 cSt la 40°C (de obicei ulei de lanț mediu până la greu) sau ulei mineral SAE 20W50 care nu conține detergenți sau solvenți.

NOTĂ:

Dacă lanțul este uscat până la următorul interval de ungere, lubrifiați-l mai des.

Utilizați unsoare pentru temperatură ridicată și presiune extremă (EP2) pe bază de litiu cu maximum 1% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2), dacă nu se specifică altfel.




Figura 4.8: Melc transversal superior cu două piese

A – Cuplaje cardanice ale melcului transversal superior (două locuri)
 C – Lagăre centrale ale melcului transversal superior (două locuri)

B – Butuci glisanți ai melcului transversal superior (două locuri)
 D – Lagăr terminal drept

IMPORTANT:

Melcul transversal superior (UCA) trebuie lubrifiat în mod regulat, chiar și atunci când este oprit, deoarece componentele acestuia se deplasează atunci când hederul este flexat, indiferent dacă melcul se rotește sau nu.




Figura 4.9: Melc transversal superior cu trei piese

A – Cuplaje cardanice ale melcului transversal superior (două locuri)
 C – Lagăre centrale ale melcului transversal superior (două locuri)

B – Butuci glisanți ai melcului transversal superior (două locuri)
 D – Lagăr terminal drept

IMPORTANT:

Melcul transversal superior (UCA) trebuie lubrifiat în mod regulat, chiar și atunci când este oprit, deoarece componentele acestuia se deplasează atunci când hederul este flexat, indiferent dacă melcul se rotește sau nu.




Figura 4.10: FM200

A – Element universal linie de transmisie (două locuri)

D – Cardan culisant al liniei de transmisie⁸³




Figura 4.11: FM200

A – Linie de lubrifiere la distanță pentru pivotul melcului (partea dreaptă)
 B – Linie de lubrifiere la distanță pentru pivotul melcului (partea stângă)

C – Pivotul melcului (partea stângă)
 D – Pivotul melcului (partea dreaptă)

83. Utilizați unsoare performantă pentru temperatură ridicată și presiune extremă (EP2) pe bază de litiu cu maximum 10% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2).

La fiecare 100 ore

Întreținerea este necesară pentru a vă menține utilajul la performanțe maxime și pentru a vă ajuta să identificați problemele din timp.

Utilizați unsoare pentru temperatură ridicată și presiune extremă (EP2) pe bază de litiu cu maximum 1% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2), dacă nu se specifică altfel.





Figura 4.12: FM200

A – Apărătorile liniei de transmisie (la ambele capete)

B – Pivoți de flotare (dreapta și stânga)


C – Lanț de transmisie al melcului. Pentru a lubrifia lanțul, consultați [4.3.4 Lubrifierea lanțului de transmisie al melcului, pagina 598](#).



1032024

Figura 4.13: FM200

A – Nivelul uleiului din cutia de viteze principală. Pentru a lubrifia cutia de viteze principală, consultați [4.3.5 Lubrifierea cutiei de viteze principale a transmisiei hederului, pagina 600](#).
 B – Nivelul uleiului din cutia de viteze de completare. Pentru a lubrifia cutia de viteze de completare, consultați [4.3.6 Lubrifierea cutiei de viteze de completare a transmisiei hederului, pagina 602](#).



1038771

Figura 4.14: Cutia de transmisie a cuțitului

A – Nivelul de ulei din cutia de transmisie a cuțitului. Pentru a lubrifia cutia de transmisie a cuțitului, consultați [Verificarea nivelului de ulei din cutia de transmisie a cuțitului, pagina 681](#).




Figura 4.15: Ansamblurile de roți de contur interioare

A – Ansambluri de roți interioare (două locuri)

1039625

La fiecare 250 ore

Întreținerea este necesară pentru a vă menține utilajul la performanțe maxime și pentru a vă ajuta să identificați problemele din timp.

Utilizați unsoare pentru temperatură ridicată și presiune extremă (EP2) pe bază de litiu cu maximum 1% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2), dacă nu se specifică altfel.




Figura 4.16: Rabator

A – Lagărul drept al rabatorului (un singur loc) B – Lagărul central al rabatorului (un singur loc) C – Lagărul stâng al rabatorului (un singur loc)




Figura 4.17: Rabator

A – Cuplajul cardanic al rabatorului (un singur loc)⁸⁴ B – Articulația flexibilă (două locuri) – ambele părți

84. Cuplajul cardanic are o cruce de lubrifiere extinsă și un set de lagăre. Opriți lubrifierea cuplajului cardanic atunci când aceasta devine dificilă sau în cazul în care cuplajul cardanic nu mai primește unsoare. Ungerea excesivă a cuplajului cardanic o va deteriora. Șase până la opt pompări sunt suficiente la prima ungere. Ungeți mai des cuplajul cardanic pe măsură ce se uzează și necesită mai mult de șase pompări.

La fiecare 500 ore

Întreținerea este necesară pentru a vă menține utilajul la performanțe maxime și pentru a vă ajuta să identificați problemele din timp.

Utilizați unsoare pentru temperatură ridicată și presiune extremă (EP2) pe bază de litiu cu maximum 1% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2), dacă nu se specifică altfel.




Figura 4.18: Lagărele roților

A – Lagărele roților (patru locuri)

1036850




Figura 4.19: Lagărele roților de curbură

B – Lagărele roților (șase locuri)

Lubrificați lagărele pe toate cele șase roți de curbură, după cum urmează:

1. Îndepărtați bușonul de cauciuc (A) din butucul roților de curbură. Păstrați bușonul pentru remontare.
2. Aplicați unsoare în punctul de lubrifiere (B) și lăsați unsoarea în exces să iasă prin partea din față a butucului osiei.

IMPORTANT:

Ungeți punctul de lubrifiere **UȘOR**. Ungerea rapidă poate forța deplasarea garniturii din spate.

3. Remontați bușonul de cauciuc (A).

4.3.2 Procedura de lubrifiere

Punctele de lubrifiere sunt identificate pe utilaj prin autocolante care indică o pompă de uns și intervalul de lubrifiere în ore de funcționare. Autocolantele de dispunere a punctelor de lubrifiere sunt amplasate pe heder și pe partea dreaptă a modulului de flotare.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

4.3.3 Lubrifierea lanțului de transmisie al rabatorului

Lubrifierea protejează lanțul și roțile dințate antrenante împotriva uzurii.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

IMPORTANT:

NU utilizați unsoare sau uleiuri de motor pentru a lubrifia lanțul de transmisie al rabatorului.

1. Demontați capacul transmisiei rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Îndepărtarea capacului transmisiei rabatorului, pagina 56](#).

IMPORTANT:

Utilizați ulei de lanț care are o vâscozitate de 100–150 cSt la 40°C (104°F)(de obicei ulei de lanț mediu până la greu) sau ulei mineral (SAE 20W50) care nu conține detergenți sau solvenți.

2. Aplicați o cantitate generoasă de ulei pentru lanț pe interiorul lanțului (A) folosind un recipient de ulei, o pensulă sau un aerosol. Rotiți manual rabatorul pentru a lubrifia tot lanțul.
3. Montați din nou capacul transmisiei rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Montarea capacului transmisiei rabatorului, pagina 58](#).
4. Rulați hederul și rabatorul timp de câteva minute, astfel încât uleiul să se răspândească în lanț.




Figura 4.23: Lanț de transmisie

4.3.4 Lubrifierea lanțului de transmisie al melcului

Lubrificați lanțul de transmisie al melcului în conformitate cu intervalul specificat în programul de întreținere.

NOTĂ:

Lubrifierea lanțului de transmisie al melcului este mai simplă atunci când hederul este detașat de combină.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

Capacul transmisiei melcului este alcătuit dintr-un capac superior și unul inferior și un panou de inspecție metalic. Pentru a efectua această procedură, trebuie îndepărtat doar panoul de inspecție metalic.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

2. Scoateți cele patru bolțuri (A) și panoul de inspecție metalic (B). Păstrați aceste piese pentru a le remonta.




Figura 4.24: Panoul de inspecție a transmisiei melcului

3. Aplicați o cantitate generoasă de unsoare pe lanț (A), pe roata dințată de transmisie (B) și pe roata dințată de ghidare (C).
4. Rotiți melcul și aplicați unsoare pe mai multe zone ale lanțului, dacă este necesar.




Figura 4.25: Lanțul de transmisie al melcului

5. Reinstalați panoul de inspecție metalic (B). Fixați panoul cu patru bolțuri (A).




Figura 4.26: Panoul de inspecție a transmisiei melcului

4.3.5 Lubrifierea cutiei de viteze principale a transmisiei hederului

Verificarea nivelului de ulei din cutia de viteze principală a transmisiei hederului

Verificați nivelul uleiului din cutia de viteze a transmisiei hederului la fiecare 100 de ore.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Coborâți hederul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

3. Demontați bușonul de indicare a nivelului de ulei (A) de la cutia de viteze principală (B) și verificați dacă nivelul uleiului este ridicat până la fundul orificiului.
4. Dacă este necesar, adăugați ulei. Pentru instrucțiuni, consultați *Adăugarea de ulei la cutia de viteze principală a transmisiei hederului*, pagina 601.
5. Remontați bușonul de indicare a nivelului de ulei (A).




Figura 4.27: Cutia de viteze principală a transmisiei hederului

Adăugarea de ulei la cutia de viteze principală a transmisiei hederului

Cutia de viteze principală include bușoane de umplere, verificare și scurgere pentru verificarea și întreținerea rapidă a lubrifiantului pentru angrenaje în timp ce este montată pe modulul de flotare.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Scoateți bușonul de umplere (B) și bușonul de indicare a nivelului de ulei (A) din cutia de viteze principală.
3. Adăugați ulei în orificiul de umplere (B) până când acesta iese prin orificiul bușonului de indicare a nivelului de ulei (A). Consultați coperta spate interioară pentru lichidele și lubrifianții recomandați.
4. Montați la loc bușonul de indicare a nivelului de ulei (A) și bușonul de umplere (B).

NOTĂ:

Bușonul orificiului de scurgere a uleiului este magnetic. Asigurați-vă că dopul magnetic este instalat în poziția de scurgere a uleiului.




Figura 4.28: Cutia de viteze principală a transmisiei hederului

Schimbarea uleiului din cutia de viteze principală a transmisiei hederului

Schimbați uleiul din cutia de viteze a transmisiei hederului după primele 50 de ore de funcționare și, ulterior, la fiecare 1000 de ore (sau 3 ani).

! AVERTISMENT

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Operați modulul de flotare până când uleiul este la minimum 40°C (100°F).
2. Ridicați sau coborâți hederul pentru a poziționa bușonul orificiului de scurgere a uleiului (A) în punctul cel mai jos.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Așezați un recipient de dimensiune adecvată [aproximativ 4 litri (1 galon SUA)] sub scurgerea cutiei de viteze pentru a colecta uleiul.
5. Îndepărtați bușonul orificiului de scurgere a uleiului (A) și bușonul de umplere (C).
6. Lăsați uleiul să se scurgă.
7. Remontați bușonul orificiului de scurgere a uleiului (A) și scoateți bușonul de indicare a nivelului de ulei (B).
8. Adăugați ulei prin bușonul de umplere (C) până când acesta iese prin orificiul de indicare a nivelului de ulei (B). Consultați coperta spate interioară pentru lubrifiții recomandați.




Figura 4.29: Cutia de viteze principală a transmisiei hederului

NOTĂ:

Cutia de viteze principală conține aproximativ 2,75 litri (2,9 sferturi de galon) de ulei.

9. Remontați bușonul de indicare a nivelului de ulei (B) și bușonul de umplere (C).

4.3.6 Lubrifierea cutiei de viteze de completare a transmisiei hederului

Verificarea nivelului de ulei din cutia de viteze de completare a transmisiei hederului

Verificați nivelul uleiului din cutia de viteze a transmisiei hederului la fiecare 100 de ore.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Coborâți hederul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

3. Scoateți dopul de nivel al uleiului (A) din cutia de viteze de completare. Uleiul ar trebui să fie la nivelul portului.
4. Dacă există o cantitate insuficientă de ulei în cutia de viteze de completare, îndepărtați bușonul de umplere (B) și adăugați ulei. Pentru instrucțiuni, consultați *Adăugarea de ulei la cutia de viteze de completare a transmisiei hederului*, pagina 603.
5. Remontați bușonul de indicare a nivelului de ulei (A).




Figura 4.30: Cutia de viteze de completare a transmisiei hederului

Adăugarea de ulei la cutia de viteze de completare a transmisiei hederului

Cutia de viteze de completare include bușoane de umplere, verificare și scurgere pentru verificarea și întreținerea rapidă a lubrifianțului pentru angrenaje în timp ce este montată pe modulul de flotare.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți bara port-degete la sol și asigurați-vă astfel încât cutia de viteze de completare să fie în poziție de lucru.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

3. Scoateți bușonul de umplere (B) și bușonul de indicare a nivelului de ulei (A).
4. Adăugați ulei în orificiul de umplere (B) până când acesta iese prin orificiul bușonului de indicare a nivelului de ulei (A). Consultați coperta spate interioară pentru lichidele și lubrifianții recomandați.
5. Remontați bușonul de indicare a nivelului de ulei (A) și bușonul de umplere (B). Strângeți bușoanele la un cuplu de 30–40 Nm (22–30 lbf-ft).

NOTĂ:

Bușonul orificiului de scurgere a uleiului este magnetic. Asigurați-vă că dopul magnetic este instalat în poziția de scurgere a uleiului.




Figura 4.31: Cutia de viteze de completare a transmisiei hederului

Schimbarea uleiului din cutia de viteze de completare a transmisiei hederului

Schimbați uleiul din cutia de viteze a transmisiei hederului după primele 50 de ore de funcționare și, ulterior, la fiecare 1000 de ore (sau 3 ani).

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Operați modulul de flotare până când uleiul este la minimum 40°C (100°F).

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

2. Ridicați sau coborâți hederul pentru a poziționa bușonul orificiului de scurgere a uleiului (A) în punctul cel mai jos.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Așezați un recipient de dimensiune adecvată [aproximativ 4 litri (1 galon SUA)] sub scurgerea cutiei de viteze pentru a colecta uleiul.
5. Îndepărtați bușonul orificiului de scurgere a uleiului (A) și bușonul de umplere (C).
6. Lăsați uleiul să se scurgă.
7. Remontați bușonul orificiului de scurgere a uleiului (A).

IMPORTANT:

Bușonul orificiului de scurgere a uleiului este magnetic. Asigurați-vă că dopul magnetic este instalat în poziția de scurgere a uleiului (A).

8. Scoateți bușonul de indicare a nivelului de ulei (B).
9. Adăugați ulei prin bușonul de umplere (C) până când acesta iese prin orificiul de indicare a nivelului de ulei (B). Consultați coperta spate interioară pentru lubrifiții recomandați.

NOTĂ:

Cutia de viteze a transmisiei hederului are o capacitate de aproximativ 2,25 litri (2,4 sferturi de galon) de ulei.

10. Remontați bușonul de indicare a nivelului de ulei (B) și bușonul de umplere (C).




Figura 4.32: Cutia de viteze de completare a transmisiei hederului

4.4 Sistemul hidraulic

Cadrul modulului de flotare acționează ca un rezervor de ulei. Consultați coperta spate interioară pentru mai multe informații despre cerințele de ulei ale modulului de flotare.

4.4.1 Verificarea nivelului de ulei în rezervorul hidraulic

Puteți inspecta nivelul de ulei din rezervorul de ulei hidraulic al hederului prin intermediul vizorului de pe modulul de flotare.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

Asigurați-vă că nivelul uleiului este la linia care indică nivelul complet (A) în orice moment.

NOTĂ:

Inspectați nivelul uleiului hidraulic atunci când uleiul hidraulic este rece.




Figura 4.33: Indicatorul vizual al nivelului de ulei

4.4.2 Adăugarea uleiului în rezervorul hidraulic

Dacă nivelul de ulei din rezervorul hidraulic este scăzut sau dacă uleiul a fost scurs, va trebui să adăugați mai mult ulei.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

NOTĂ:

Pentru tipul de ulei, consultați coperta spate interioară pentru lichidele și lubrifianții recomandați.

1. Curățați orice murdărie sau resturi de pe capacul de umplere (A).

ATENȚIE

Este posibil ca rezervorul de ulei să fie sub presiune; scoateți încet capacul.

2. Rotiți capacul de umplere (A) înspre stânga pentru a-l scoate.
3. Umpleți rezervorul de ulei hidraulic cu ulei cald (aproximativ 21°C [70°F]) până când se atinge nivelul de umplere corespunzător. Consultați [4.4.1 Verificarea nivelului de ulei în rezervorul hidraulic](#), pagina 606.

IMPORTANT:

Uleiul cald va curge mai bine prin filtrul de umplere decât uleiul rece. **NU** scoateți filtrul.

NOTĂ:

Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic este de aproximativ 95 l (25 gal).

4. Remontați capacul de umplere (A).
5. Porniți motorul, rulați la ralanti și cuplați hederul timp de 3 minute.
6. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
7. Verificați din nou nivelul de ulei. Consultați pasul [3](#), pagina 607. Adăugați mai mult ulei după cum este necesar până când nivelul se stabilizează.




Figura 4.34: Capacul de umplere al rezervorului de ulei

4.4.3 Schimbarea uleiului din rezervorul hidraulic

Schimbați uleiul hidraulic din rezervor la fiecare 1000 de ore sau la 3 ani (oricare dintre acestea survine mai întâi).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

NOTĂ:

Pentru tipul de ulei, consultați coperta spate interioară pentru lichidele și lubrifianții recomandați.

1. Operați modulul de flotare până când uleiul este la minimum 40°C (100°F).
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

3. Așezați un recipient cu o capacitate de cel puțin 50 l (13 gal) sub ambele bușoane ale orificiului de scurgere a uleiului (A).
4. Îndepărtați bușoanele orificiului de scurgere a uleiului (A) cu o cheie cu locaș hexagonal de 7/8 țoli. Lăsați uleiul să se scurgă complet.
5. Remontați bușoanele orificiului de scurgere a uleiului (A).
6. Dacă este necesar, schimbați filtrul de ulei. Pentru instrucțiuni, consultați [4.4.4 Schimbarea filtrului de ulei](#), pagina 608.
7. Adăugați ulei în rezervor. Pentru instrucțiuni, consultați sau [4.4.2 Adăugarea uleiului în rezervorul hidraulic](#), pagina 606.

NOTĂ:

Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic este de aproximativ 95 l (25 gal).




Figura 4.35: Drenajul rezervorului

4.4.4 Schimbarea filtrului de ulei

Filtrul de ulei hidraulic îndepărtează contaminanții solizi care pot interfera cu funcționarea sistemului hidraulic al hederului. Filtrul de ulei va trebui schimbat periodic.

Utilizați kitul de filtrare (MD #320360) pentru a înlocui filtrul.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

2. Pentru a schimba filtrul de ulei pe un FM200 cu un sistem hidraulic integrat (IHS), procedați după cum urmează:
 - a. Curățați în jurul suprafețelor de îmbinare ale filtrului (A) și ale pompei integrate (B).
 - b. Așezați un recipient de dimensiuni adecvate [aproximativ 1 litru (0,26 galoane)] sub filtru pentru a colecta scurgerile de ulei.
 - c. Întoarceți filtrul (A) și curățați orificiul de filtrare expus din pompa integrată.
 - d. Aplicați o peliculă subțire de ulei curat pe garnitura inelară furnizată cu noul filtru.
 - e. Umpleți filtrul (A) cu ulei înainte de montare. Pentru specificații privind uleiul, consultați coperta spate interioară a manualului.
 - f. Rotiți noul filtru pe pompa integrată (B) până când garnitura inelară intră în contact cu suprafața de îmbinare. Strângeți manual filtrul cu încă 1/2–3/4 de rotație.

IMPORTANT:

NU utilizați o cheie specială pentru filtre pentru montarea filtrului nou. Strângerea excesivă poate deteriora garnitura inelară și filtrul.

3. Pentru a schimba filtrul de ulei pe un FM200 cu un sistem hidraulic modular (MHS), procedați după cum urmează:
 - a. Curățați în jurul suprafețelor de îmbinare ale filtrului (A) și ale colectorului modular (B).
 - b. Așezați un recipient de dimensiuni adecvate (cu o capacitate de cel puțin 1 litru [0,26 galoane]) sub gura de scurgere a uleiului (C).
 - c. Scoateți filtrul auxiliar (A) și curățați portul de filtrare expus din colectorul modular (B).
 - d. Aplicați o peliculă subțire de ulei curat pe garnitura inelară furnizată cu noul filtru.
 - e. Așezați noul filtru pe axul filetat de pe colectorul modular (B). Strângeți filtrul până când garnitura inelară intră în contact cu suprafața de îmbinare. Strângeți manual filtrul cu încă 1/2–3/4 de rotație.

IMPORTANT:

NU utilizați o cheie specială pentru filtre pentru montarea filtrului nou. Strângerea excesivă poate deteriora garnitura inelară și noul filtru.




Figura 4.36: Sistemul hidraulic integrat (IHS) FM200




Figura 4.37: Sistemul hidraulic modular (MHS) FM200

4.5 Sistemul electric

Sistemul electric pentru heder este alimentat de combină. Pe heder există diverse lumini și senzori care necesită alimentare.

4.5.1 Înlocuirea becurilor

Luminile sunt un element de siguranță important. Înlocuiți imediat becurile sau lămpile deteriorate sau care funcționează defectuos.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

Utilizați becul comercial #1156 pentru luminile de transport de culoare chihlimbarie și #1157 pentru lumina roșie din spate (opțiunea de transport).

Lumini de indicare a interstițiului (numai în America de Nord)

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a scoate cele trei șuruburi (A) de pe dispozitivul de iluminare și scoateți lentila de plastic. Păstrați șuruburile și lentilele.
3. Scoateți becul existent.
4. Montați noul bec și apoi remontați lentila de plastic și șuruburile.




Figura 4.38: Lumină stângă de indicare a interstițiului

Lumini de transport

5. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a scoate șuruburile (A) de pe dispozitivul de fixare și scoateți lentila de plastic. Păstrați șuruburile și lentilele.
6. Scoateți becul existent.
7. Montați noul bec și apoi remontați lentila de plastic și șuruburile.




Figura 4.39: Opțiunea de transport – Luminile roșii și chihlimbarii

4.6 Transmisia hederului

Transmisia hederului constă într-o linie de transmisie de la combină la cutia de viteze a modului de flotare FM200 care acționează melcul de alimentare și pompele hidraulice. Pompele furnizează energie hidraulică pentru transportoarele cu bandă, cuțite și echipamentele opționale.

4.6.1 Scoaterea liniei de transmisie

Linia de transmisie transferă energia de la priza de putere (PTO) a combinei la cutia de viteze de completare a modului de flotare al hederului. Un colier cu eliberare rapidă permite îndepărtarea liniei de transmisie atunci când se deconectează modulul de flotare al hederului de la combină.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Coborâți complet rabatorul.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Deconectați lanțul de siguranță al liniei de transmisie (A) din fanta de pe placa de aluminiu.




Figura 4.40: Scutul liniei de transmisie

5. Ridicați clemele (A) pentru a elibera scutul (B).




Figura 4.41: Scutul liniei de transmisie

6. Glisați scutul (A) de-a lungul liniei de transmisie pentru a accesa colierul cu deconectare rapidă (B).

NOTĂ:

În cazul în care scutul nu alunecă, utilizați o pârghie.

7. Trageți înapoi colierul cu deconectare rapidă (B) pentru a elibera jugul liniei de transmisie. Glisați linia de transmisie de pe arborele cutiei de viteze.
8. Glisați linia de transmisie prin scut, apoi coborâți-o la sol.




Figura 4.42: Scutul liniei de transmisie

9. Deconectați lanțul (D) de la suportul de susținere (B).
10. La capătul opus al liniei de transmisie (C), trageți înapoi colierul cu deconectare rapidă (A) pentru a elibera jugul liniei de transmisie.
11. Glisați jugul de pe suportul de susținere (B).
12. Scoateți linia de transmisie (C).




Figura 4.43: Scutul liniei de transmisie




Figura 4.44: Scut opțional pentru linia de transmisie pentru pante

4.6.2 Instalarea liniei de transmisie

Linia de transmisie transferă energia de la priza de putere (PTO) a combinei la cutia de viteze de completare a modului de flotare al hederului. Va trebui instalată pe modulul de flotare.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

IMPORTANT:

În cazul în care linia de transmisie a fost demontată, asigurați-vă că cele două jumătăți sunt în fază înainte de a instala linia de transmisie pe heder și pe combină. Imaginea ilustrează punerea în fază corectă (A) și punerea în fază incorectă (B).




Figura 4.45: Determinarea fazei liniei de transmisie

1. Coborâți complet rabatorul.
2. Coborâți hederul.
3. Opriti motorul și scoateți cheia din contact.
4. Poziționați consola de susținere a liniei de transmisie (A) (furnizat împreună cu transmisia) în partea stângă în interiorul modulului de flotare, așa cum se arată.
5. Fixați consola cu două bolțuri M10 X 30 mm și piulițe cu flanșă (B).




Figura 4.46: Consola de susținere a liniei de transmisie

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

6. La capătul liniei de transmisie (D) care are săgeata (C) îndreptată spre colier, trageți înapoi colierul cu deconectare rapidă (A).
7. Glisați jugul pe suportul de susținere (B).
8. Conectați lanțul de siguranță (E) la suportul de susținere.




Figura 4.47: Scutul liniei de transmisie




Figura 4.48: Scut opțional pentru linia de transmisie pentru pante

9. Ridicați clemele (A) pentru a elibera scutul (B).




Figura 4.49: Scutul liniei de transmisie

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE

10. Glisați linia de transmisie prin scut (A). Trageți înapoi colierul cu deconectare rapidă (B) pentru a elibera jugul liniei de transmisie.
11. Glisați linia de transmisie pe arborele cutiei de viteze până când aceasta se blochează pe arbore.




Figura 4.50: Scutul liniei de transmisie

12. Glisați scutul spre cutia de viteze până când clemele (A) fixează scutul (B).




Figura 4.51: Scutul liniei de transmisie

13. Atașați lanțul de siguranță (A) al liniei de transmisie la fanta de pe placa de aluminiu.




Figura 4.52: Scutul liniei de transmisie

4.6.3 Îndepărtarea apărătoarei liniei de transmisie

Apărătoarea principală a liniei de transmisie trebuie să rămână atașată la linia de transmisie în timpul funcționării, dar poate fi îndepărtată în scopul întreținerii.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

NOTĂ:

Pentru a îndepărta apărătoarea liniei de transmisie, **NU** este necesar ca linia de transmisie să fie îndepărtată de la modulul de flotare.

1. Opriți combina și scoateți cheia din contact.
2. Detașați chinga (D) și trageți colierul liniei de transmisie (A) de pe suportul (B) prizei de putere (PTO).
3. Glisați jugul (C) de pe suportul (B) și eliberați colierul (A).




Figura 4.53: Capătul spre combină al liniei de transmisie

4. Ridicați capătul spre combină al liniei de transmisie (A) de pe cârlig și extindeți linia de transmisie până când aceasta se separă.

NOTĂ:

Țineți capătul spre modulul de flotare al liniei de transmisie (B) pentru a preveni căderea acestuia și lovirea solului.



Figura 4.54: Linie de transmisie separată

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

5. Utilizați o șurubelniță cu fantă pentru a elibera fittingul/dispozitivul de blocare pentru unsoare (A).



Figura 4.55: Apărătoarea liniei de transmisie

6. Rotiți inelul de blocare al apărătorii liniei de transmisie (A) spre stânga cu ajutorul unei șurubelnițe, până când urechile (B) se aliniază cu fantele din apărătoare.
7. Scoateți apărătoarea de pe linia de transmisie.




Figura 4.56: Apărătoarea liniei de transmisie

4.6.4 Montarea apărătorii liniei de transmisie

Instalați apărătoarea liniei de transmisie înainte de a opera hederul.

1. Glisați apărătoarea pe linia de transmisie și aliniați urechea cu fantă de pe inelul de blocare (A) cu săgeata (B) de pe apărătoare.



Figura 4.57: Apărătoarea liniei de transmisie

2. Împingeți apărătoarea pe inel până când inelul de blocare este vizibil în fantă (A).



Figura 4.58: Apărătoarea liniei de transmisie

3. Utilizați o șurubelniță cu fantă pentru a roti inelul (A) spre dreapta.



Figura 4.59: Apărătoarea liniei de transmisie

4. Împingeți niplul de lubrifiere (A) înapoi în apărătoare.



Figura 4.60: Apărătoarea liniei de transmisie

5. Asamblați linia de transmisie.

IMPORTANT:

Canelurile sunt fixate pentru a alinia elementele universale. Aliniați sudura (A) cu canelura lipsă (B) la asamblare. Nealinierea jumătăților arborelui poate cauza vibrații excesive și defecțiuni ale melcului de alimentare / cutiei de viteze.




Figura 4.61: Linia de transmisie

6. Poziționați capătul dinspre combină al liniei de transmisie pe suportul de depozitare (B) al prizei de putere (PTO).
7. Trageți înapoi colierul (A) de pe linia de transmisie și glisați linia de transmisie pe suport până când jugul de transmisie (C) se blochează pe suport.
8. Eliberați colierul (A) și atașați chinga (D).




Figura 4.62: Capătul spre combină al liniei de transmisie

4.6.5 Reglarea tensiunii lanțului – Cutia de viteze principală

Tensiunea lanțului de transmisie al cutiei de viteze este setată din fabrică, dar este necesară reglarea după primele 50 de ore, apoi la fiecare 500 de ore sau anual (oricare dintre acestea survine mai întâi). Cu excepția schimbării uleiului, lanțul de transmisie al cutiei de viteze nu necesită nicio altă întreținere periodică.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Extindeți complet articulația centrală hidraulică.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Scoateți cele patru bolțuri (A), capacul (B) și garnitura (C) din cutia de viteze principală. Păstrați bolțurile.




Figura 4.63: Capacul întinzătorului lanțului cutiei de viteze principale

5. Scoateți placa opritoare (A).
6. Strângeți bolțul (B) la un cuplu de 2,5 Nm (1,8 lbf-ft [22 lbf-in]).
7. Slăbiți bolțul (B) rotind 3 fațete (1/2 rotații).




Figura 4.64: Întinzătorul lanțului cutiei de viteze principale

8. Dacă este necesar, rotiți ușor bolțul (B) până când placa opritoare (A) poate fi montată.




Figura 4.65: Întinzătorul lanțului cutiei de viteze principale

9. Remontați capacul de reglare a lanțului (B) și garnitura (C).
10. Montați cele patru bolțuri (A). Aplicați un cuplu de 9,5 Nm (7 lbf·ft [84 lbf·in]) asupra șuruburilor.




Figura 4.66: Capacul întinzătorului lanțului cutiei de viteze principale

4.6.6 Reglarea tensiunii lanțului – Cutia de viteze de completare

Tensiunea lanțului de transmisie al cutiei de viteze este setată din fabrică, dar este necesară reglarea după primele 50 de ore, apoi la fiecare 500 de ore sau anual (oricare interval survine mai întâi). Cu excepția schimbării uleiului, lanțul de transmisie al cutiei de viteze nu necesită nicio altă întreținere periodică.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Coborâți hederul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Îndepărtați linia de transmisie. Pentru instrucțiuni, consultați [4.6.1 Scoaterea liniei de transmisie, pagina 611](#).

4. Scoateți cele trei bolțuri (A) care fixează baza (B) apărătorii liniei de transmisie de intrare.




Figura 4.67: Capacul întinzătorului lanțului cutiei de viteze de completare

5. Slăbiți cele șase bolțuri (B) care fixează butucul de tensionare a lanțului (A) la cutia de viteze.
6. Găsiți elementul prelucrat (C). Cu ajutorul unei chei, rotiți butucul (A) spre dreapta pentru a strânge lanțul.
7. Cu o presiune ușoară asupra cheii, stabiliți care marcaj (D) de pe carcasa cutiei de viteze se aliniază cu acul indicator de pe butuc.
8. Reglați tensiunea corectă a lanțului prin rotirea ușoară a butucului (A) înapoi cu un semn.
9. Pe capacul (A), strângeți cele șase bolțuri (B) la un cuplu de 25 Nm (18,4 lbf-ft [221 lbf-in]).




Figura 4.68: Capacul întinzătorului lanțului cutiei de viteze de completare

10. Montați baza apărătorii liniei de transmisie (B).
11. Fixați baza cu trei șuruburi (A).
12. Montați linia de transmisie. Pentru instrucțiuni, consultați [4.6.2 Instalarea liniei de transmisie, pagina 613](#).




Figura 4.69: Capacul întinzătorului lanțului cutiei de viteze de completare

4.7 Melc de alimentare

Melcul de alimentare al modului de flotare FM200 alimentează cultura tăiată de pe platformele transportorului cu bandă în carcasa alimentatorului a combinei.

4.7.1 Verificarea interstițiului dintre melcul de alimentare și tava colectoare

Trebuie să existe un interstițiu adecvat între melcul de alimentare și tava colectoare de pe modulul de flotare pentru a asigura că recolta se alimentează fără probleme.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

IMPORTANT:

Păstrați o distanță corespunzătoare între melcul de alimentare și tava melcului de alimentare. Un interstițiu prea mic poate duce la contactul degetelor sau racletelor și la deteriorarea transportorului cu bandă de alimentare sau a tăvii colectoare atunci când se operează cu hederul la anumite unghiuri. Căutați urme de contact atunci când lubrifiați modulul de flotare.

1. Extindeți articulația centrală la cel mai abrupt unghi al hederului (setarea **E**) și poziționați hederul la 254–356 mm (10–14 in) față de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Blocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați *Funcționarea în modul rigid, pagina 254*.

ATENȚIE

Pentru a preveni tăieturile, prinderea sau alte vătămări corporale ale persoanei care verifică opritorul inferior, asigurați-vă că nimeni nu efectuează manual operațiuni de ridicare, oscilare sau nu mișcă în niciun fel hederul în timp ce se verifică și se atinge șaiba opritorului inferior.

4. Asigurați-vă că articulația dispozitivului de blocare a flotării se află pe opritoarele inferioare (șaiba [A] nu poate fi mutată) în ambele locații.

NOTĂ:

Dacă hederul **NU** se află pe opritoarele inferioare, tensiunea poate ieși din interval în timpul funcționării, provocând defectarea sistemului AHHC. Pentru a remedia problema, creșteți greutatea hederului prin reducerea flotării. Pentru instrucțiuni, consultați *Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240*.




Figura 4.70: Șaiba opritorului inferior

- Înainte de a regla interstițiul dintre melc și tava colectoare, verificați poziția de flotare a melcului pentru a stabili cât spațiu este necesar:

IMPORTANT:

Asigurați-vă că bolțurile (A) sunt fixate în același loc la ambele capete ale hederului pentru a preveni deteriorarea utilajului în timpul funcționării.

- În cazul în care capul bolțului (A) este cel mai aproape de simbolul de flotare (B), melcul este în poziție de flotare.




Figura 4.71: Poziția de flotare

- În cazul în care capul bolțului (A) este cel mai aproape de simbolul fix (B), melcul este în poziție fixă.




Figura 4.72: Poziție fixă

6. Verificați interstițiul (C) dintre racleta melcului de alimentare și tava colectoare.
 - Dacă melcul de alimentare este în poziție fixă, setați interstițiul la 24–28 mm (15/16–1 1/8 țoli).
 - Dacă melcul de alimentare este în poziție de flotare, setați interstițiul la 11,5–15,5 mm (7/16–5/8 țoli).
7. Dacă este necesară o ajustare a interstițiului, slăbiți cele două piulițe (B) și rotiți melcul pentru a poziționa racleta deasupra tăvii de alimentare.
8. Rotiți bolțul (A) spre dreapta pentru a mări interstițiul (C); rotiți bolțul (A) spre stânga pentru a reduce interstițiul (C).
 - Dacă melcul de alimentare este în poziție fixă, setați interstițiul la 24–28 mm (15/16–1 1/8 țoli).
 - Dacă melcul de alimentare este în poziție de flotare, setați interstițiul la 11,5–15,5 mm (7/16–5/8 țoli).




Figura 4.73: Interstițiul melcului

NOTĂ:

Interstițiul crește între 25–40 mm (1–1 1/2 țoli) atunci când articulația centrală este complet retrasă.

9. Repetați pașii de la [6, pagina 626](#) la [8, pagina 626](#) pentru capătul opus al melcului.

IMPORTANT:

Reglarea unei părți a melcului poate afecta cealaltă parte. Verificați întotdeauna de două ori ambele părți ale melcului după efectuarea reglajelor finale.

10. Strângeți piulițele (B) la ambele capete ale melcului de alimentare. Strângeți piulițele la un cuplu de 96 Nm (70 lbf-ft).
11. Rotiți melcul de alimentare și verificați de două ori interstițiile.

4.7.2 Verificarea tensiunii lanțului melcului de alimentare

Melcul de alimentare este acționat prin lanțul de transmisie de roata dințată a sistemului de transmisie al modulului de flotare atașat în partea laterală a melcului.

Există două metode de verificare a tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare: metoda rapidă este destinată verificărilor frecvente; metoda minuțioasă este mai precisă și ar trebui utilizată atunci când se înlocuiește sau se remontează lanțul.

Consultați procedura corespunzătoare pentru verificarea tensiunii lanțului melcului de alimentare:

- [Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare – metoda rapidă, pagina 626](#)
- [Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului – Metoda minuțioasă, pagina 628](#)

Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare – metoda rapidă

Melcul este acționat prin lanțul de transmisie de roata dințată a sistemului de transmisie al modulului de flotare atașat în partea laterală a melcului.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

⚠️ AVERTISMENT

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Există două metode de verificare a tensiunii lanțului de transmisie al melcului: metoda rapidă este destinată verificărilor frecvente; metoda minuțioasă (consultați *Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului – Metoda minuțioasă, pagina 628*) este mai precisă și ar trebui utilizată atunci când se remontează sau se înlocuiește lanțul.

1. Coborâți hederul.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
5. Rotiți melcul (A) manual în sens invers până când acesta nu se mai poate roti.
6. Marcați o linie (B) transversală pe tambur și capacul inferior.
7. Rotiți melcul (A) manual spre față până când acesta nu se mai poate roti. Linia marcată se va despărți.




Figura 4.74: Transmisia melcului de alimentare




Figura 4.75: Transmisia melcului de alimentare

8. Măsurați distanța dintre două linii (B).

Pentru un lanț nou:

- Dacă distanța (B) este de 1–4 mm (0,04–0,16 in), nu este necesară nicio ajustare.
- Dacă distanța (B) este mai mare de 4 mm (0,16 in), este necesară ajustarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului. Pentru instrucțiuni, consultați [4.7.3 Reglarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare, pagina 631](#).

Pentru un lanț utilizat:

- Dacă distanța (B) este de 3–8 mm (0,12–0,31 in), nu este necesară nicio ajustare.
- Dacă distanța (B) este mai mare de 8 mm (0,31 in), este necesară ajustarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului. Pentru instrucțiuni, consultați [4.7.3 Reglarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare, pagina 631](#).

Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului – Metoda minuțioasă

Melcul este acționat prin lanțul de transmisie de roata dințată a sistemului de transmisie al modulului de flotare atașat în partea laterală a melcului.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.



AVERTISMENT

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Există două metode de verificare a tensiunii lanțului de transmisie al melcului: metoda minuțioasă este mai precisă și trebuie utilizată la remontarea sau înlocuirea lanțului; metoda rapidă (consultați [Verificarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare – metoda rapidă, pagina 626](#)) este destinată verificărilor frecvente.

1. Coborâți hederul.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Detașați hederul de combină. Pentru instrucțiuni, consultați [3.6 Atașarea/detașarea hederului, pagina 90](#).
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

- În partea frontală stângă a melcului de alimentare, scoateți bolțurile (A) și indicatorul/clema (B).
- Scoateți bolțurile (C) de pe placa de reținere.
- Scoateți bolțul și șaiba (D) care fixează capacul inferior (E).




Figura 4.76: Transmisia melcului de alimentare – vedere din față

- În partea interioară a transmisiei melcului de alimentare, scoateți cele patru bolțuri (A) și panoul de inspecție (B).
- Rotiți placa opritoare (C) spre interior pentru a scoate din fantele din capacul transmisiei melcului.
- Rotiți capacul inferior (D) pentru a-l scoate.




Figura 4.77: Transmisia melcului de alimentare – vedere din spate

12. Verificați lanțul la jumătatea distanței (A). Ar trebui să existe o deviere de 4 mm (1/8 in). Dacă este necesară o reglare, consultați [4.7.3 Reglarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare, pagina 631](#).




Figura 4.78: Lanțul melcului de alimentare – vedere din spate

13. Poziționați capacul inferior (D) și fixați-l prin montarea plăcii de reținere (C) în fantele de pe capacele din față și din spate.
14. Montați panoul de inspecție (B) și fixați-l cu patru bolțuri (A). Strângeți bolțurile (A) la un cuplu de 3,5 Nm (2,6 lbf·ft [30 lbf·in]).




Figura 4.79: Transmisia melcului de alimentare – vedere din spate

15. Montați bolțurile (C) în placa de reținere.
16. Fixați capacul inferior la capacul superior cu ajutorul clemei/indicatorului (B) și al bolțurilor (A).
17. Montați bolțul și șaiba (D) pentru a fixa capacul inferior (E).




Figura 4.80: Transmisia melcului de alimentare – vedere din față

4.7.3 Reglarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului de alimentare

Melcul este acționat prin lanțul de transmisie de roata dințată a sistemului de transmisie al modulului de flotare atașat în partea laterală a melcului. O tensiune insuficientă a lanțului poate uza prematur roțile dințate sau poate deteriora lanțul.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.



AVERTISMENT

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți hederul.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Detașați hederul de combină. Pentru instrucțiuni, consultați [3.6 Atașarea/detașarea hederului, pagina 90](#).
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

6. Scoateți cele patru bolțuri (A) și panoul de inspecție (B) pentru a vedea lanțul.




Figura 4.81: Partea stângă a transmisiei melcului – vedere din spate

7. Slăbiți contrapiulița (B).
8. Slăbiți ușor piulița rolei de reglare (A) pentru a permite deplasarea rolei de reglare prin rotirea dispozitivului de reglare (C).
9. Rotiți melcul în sens invers pentru a prelua jocul din partea superioară a lanțului.




Figura 4.82: Latura stângă a transmisiei melcului – vedere din față

10. Rotiți șurubul de presiune (A) spre dreapta pentru a crește tensiunea până când devierea lanțului (B) este de 4 mm (1/8 in) la mijlocul distanței.

IMPORTANT:

NU întindeți excesiv lanțul.

NOTĂ:

Capacele au fost îndepărtate din ilustrație pentru mai multă claritate.




Figura 4.83: Devierea lanțului melcului de alimentare

11. După reglarea tensiunii, strângeți contrapiulița (A).
12. Strângeți piulița rolei de reglare (B) și aplicați un cuplu de strângere de 265 Nm (195 lbf-ft).
13. Verificați din nou devierea lanțului la jumătatea distanței după ce ați strâns piulița rolei de reglare și contrapiulița.




Figura 4.84: Lanțul melcului de alimentare – vedere din față

14. Montați panoul de inspecție (B) și fixați-l cu patru bolțuri (A).
15. Aplicați un cuplu de 3,5 Nm (2,6 lbf-ft [30 lbf-in]) asupra bolțurilor (A).




Figura 4.85: Partea stângă a transmisiei melcului – vedere din spate

4.7.4 Racletele melcului

Racletele melcului de pe FM200 pot fi configurate pentru anumite condiții de recoltare și de cultură.

Pentru instrucțiuni, consultați [3.8.1 Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200, pagina 178](#) pentru configurații specifice de combine/culturi.

4.7.5 Degetele melcului

Melcul de alimentare FM200 utilizează dinți retractabili pentru a introduce cultura în carcasa alimentatorului combinei. Unele condiții pot necesita îndepărtarea sau instalarea de degete pentru o alimentare optimă a culturilor. Înlocuiți orice deget uzat sau deteriorat.

Demontarea degetelor melcului de alimentare

Melcul de alimentare are degete care se extind și se retrag pentru a trage cultura în carcasa alimentatorului de pe combină. Îndepărtați degetele din tamburul melcului, pentru a schimba profilul de configurare al acestuia.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

IMPORTANT:

La demontarea degetelor melcului, lucrați dinspre exterior spre interior. Asigurați-vă că există un număr egal de degete pe ambele părți ale melcului când terminați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

4. Localizați capacul de acces cel mai aproape de degetul care urmează să fie îndepărtat.
5. Scoateți și păstrați bolțurile (A) și capacul de acces (B).




Figura 4.86: Capacul orificiului de acces al melcului

6. Scoateți știftul în formă de U (A). Trageți degetul (B) afară din suportul pentru deget (C).
7. Dacă degetul este rupt, îndepărtați toate resturile din suportul (C) și din interiorul tamburului.




Figura 4.87: Degetele melcului

8. Scoateți și păstrați cele două bolțuri (A) și piulițele în T (nu sunt ilustrate) care fixează ghidajul degetelor (B) pe melc.
9. Scoateți ghidajul (B).




Figura 4.88: Orificiul degetului melcului

10. Poziționați dopul (A) în orificiul din interiorul melcului.
11. Fixați dopul cu două bolțuri cu cap hexagonal M6 (B) și piulițe în T. Aplicați un cuplu de 9 Nm (6,63 lbf·ft [80 lbf·in]) asupra șuruburilor.

NOTĂ:

Bolțurile (B) sunt prevăzute cu un plasture cu pastă de fixare a filetelor care se va uza dacă bolțurile sunt scoase. Dacă reinstalați bolțurile (B), aplicați pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe filetele bolțurilor înainte de a le monta.




Figura 4.89: Dopul instalat în melc

12. Poziționați capacul de acces (B) după cum este ilustrat, și fixați-l cu ajutorul bolțurilor (A).
13. Aplicați un cuplu de 9 Nm (6,63 lbf·ft [80 lbf·in]) asupra șuruburilor.

NOTĂ:

Bolțurile (A) sunt prevăzute cu un plasture cu pastă de fixare a filetelor care se va uza dacă bolțurile sunt scoase. Dacă reinstalați bolțurile (A), aplicați pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe filetele bolțurilor înainte de a le monta.




Figura 4.90: Capacul orificiului de acces al melcului

Montarea degetelor melcului de alimentare

Melcul de alimentare are degete care se extind și se retrag pentru a trage cultura în carcasa alimentatorului de pe combină. Montați degete pe tamburul melcului, pentru a schimba profilul de configurare al acestuia.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

IMPORTANT:

Atunci când montați degete suplimentare, asigurați-vă că montați un număr egal pe fiecare parte a melcului.

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
4. Scoateți bolțurile (A) și capacul de acces (B) cele mai apropiate de degetul pe care îl îndepărtați. Păstrați piesele pentru remontare.




Figura 4.91: Capacul orificiului de acces al melcului

5. Scoateți cele două bolțuri (B), piulițele în T (nu sunt ilustrate) și dopul (A).




Figura 4.92: Orificiul degetului melcului

6. Introduceți ghidajul (B) din interiorul melcului și fixați-l cu bolțurile (A) și piulițele în T (nu sunt ilustrate).

IMPORTANT:

Montați întotdeauna un ghidaj nou atunci când înlocuiți un deget solid.

NOTĂ:

Bolțurile (A) sunt prevăzute cu un plasture cu pastă de fixare a filetelor care se va uza dacă bolțurile sunt scoase. Dacă reinstalați bolțurile (A), aplicați pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe filetele bolțurilor înainte de a le monta.

7. Aplicați un cuplu de 9 Nm (6,63 lbf·ft [80 lbf·in]) asupra bolțurilor (A).




Figura 4.93: Orificiul degetului melcului

8. Din interiorul tamburului, introduceți degetul (A) melcului în sus prin partea inferioară a ghidajului (B) și introduceți celălalt capăt în suportul (C).
9. Fixați degetul prin introducerea știftului în formă de U (D) în suport. Asigurați-vă astfel încât capătul rotund (partea în formă de S) al știftului în formă de U să fie orientat spre partea transmisiei cu lanț a melcului.

IMPORTANT:

Poziționați știftul în formă de U așa cum este descris în acest pas, pentru a preveni căderea știftului în formă de U în timpul funcționării. În cazul în care se pierd degetele, este posibil ca hederul să nu poată introduce corect cultura în combină. Mai mult, degetele care cad în tambur pot deteriora componentele interne.

NOTĂ:

Asigurați-vă astfel încât capătul închis al știftului în formă de U să fie îndreptat în direcția de rotire a melcului.

10. Poziționați capacul de acces (B) după cum este ilustrat și fixați-l în poziție cu ajutorul bolțurilor (A). Strângeți bolțurile cu un cuplu de 9 Nm (6,63 lbf-ft [80 lbf-in]).

NOTĂ:

Bolțurile (A) sunt prevăzute cu un plasture cu pastă de fixare a filetelor care se va uza dacă bolțurile sunt scoase. Dacă remontați nou bolțurile (A), aplicați pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe filetele bolțurilor înainte de a le remonta.




Figura 4.94: Degetul melcului




Figura 4.95: Capacul orificiului de acces la melc

Verificarea sincronizării degetelor melcului

Melcul de alimentare are degete care se extind și se retrag pentru a trage cultura în carcasa alimentatorului de pe combină. Această procedură stabilește unde se află degetele atunci când acestea sunt complet extinse de la melc.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

⚠ AVERTISMENT

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).

- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- Verificați dacă indicatorul (C) este setat în aceeași poziție la fiecare capăt al melcului.

NOTĂ:

Există două poziții diferite de extensie a degetelor melcului: **A** și **B**. Poziția **A** este utilizată pentru rapiță, iar poziția **B** este utilizată pentru cereale. Setarea din fabrică pentru indicator este poziția **B**.

IMPORTANT:

Ambele indicatoare de sincronizare a degetelor **TREBUIE** să fie setate în aceeași poziție; în caz contrar, melcul va fi deteriorat iremediabil.

- Pentru a regla poziția indicatorului, consultați [Reglarea sincronizării degetelor melcului, pagina 639](#).
- Decuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Decuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 46](#).




Figura 4.96: Sincronizarea degetelor melcului – este prezentată partea stângă a melcului

Reglarea sincronizării degetelor melcului

Melcul de alimentare are degete care se extind și se retrag pentru a trage cultura în carcasa alimentatorului de pe combină. Această procedură stabilește unde se află degetele atunci când acestea sunt complet extinse de la melc.

NOTĂ:

Ilustrațiile prezintă doar partea stângă a melcului; procedura se aplică pentru ambele părți.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.



AVERTISMENT

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

- Ridicați complet rabatorul.
- Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

4. Găsiți indicatorul de sincronizare a degetelor (C) la capătul melcului. Există două poziții de extensie a degetelor melcului: poziția **A** și poziția **B**.
5. Slăbiți piulițele (D) și reglați indicatorul de sincronizare a degetelor (C) în poziția dorită.

IMPORTANT:

Ambele indicatoare de sincronizare a degetelor **TREBUIE** să fie setate în aceeași poziție; în caz contrar, melcul va fi deteriorat iremediabil.




Figura 4.97: Indicatorul sincronizării degetelor melcului

NOTĂ:

Dacă indicatorul de sincronizare a degetelor este îndreptat spre poziția **A**, înseamnă că, în acel punct, degetele melcului vor fi complet extinse. Acest lucru permite culturii să fie cuprinsă și eliberată mai devreme, înainte de a intra în carcasa alimentatorului. Această setare este cel mai bine utilizată pentru culturile de rapiță sau pentru culturile stufoase.




Figura 4.98: Poziția A a melcului

NOTĂ:

Dacă indicatorul este îndreptat spre poziția **B**, înseamnă că în acel punct, degetele melcului vor fi complet extinse. Acest lucru permite culturii să fie cuprinsă și eliberată mai târziu, înainte de a intra în carcasa alimentatorului. Această setare este cel mai bine utilizată pentru cereale sau fasole.




Figura 4.99: Poziția B a melcului

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE

6. După ce reglarea este finalizată, strângeți piulițele (A) cu un cuplu de 115 Nm (85 lbf-ft).
7. Decuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Decuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului](#), pagina 46.




Figura 4.100: Indicatorul sincronizării degetelor melcului

4.8 Bară port-degete

Cuțitele de pe bara port-degete taie cultura. Cuțitele, apărătorile și capul cuțitelor vor necesita întreținere periodică.

AVERTISMENT

Nu ții niciodată mâinile în zona dintre apărători și cuțit.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevești.

ATENȚIE

Consultați [4.1 Pregătirea utilajului pentru service, pagina 577](#) înainte de a efectua lucrări de întreținere a utilajului sau de a deschide capacele transmisiei.




Figura 4.101: Pericolul barei port-degete

4.8.1 Înlocuirea secțiunii cuțitului

Secțiunile individuale uzate sau deteriorate ale unui cuțit pot fi înlocuite fără a scoate cuțitul de pe bara port-degete.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevești.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).

- Identificați secțiunea de cuțit deteriorată. Dacă există un dispozitiv de fixare, slăbiți piulițele (A) care fixează dispozitivul de fixare (B) pentru a avea acces la secțiunea deteriorată a cuțitului.




Figura 4.102: Bară port-degete

- Scoateți bolțurile și piulițele (B). Păstrați piesele de fixare.

NOTĂ:

Dacă piesa de fixare a cuțitului se află sub un dispozitiv de fixare, rotiți volanul cuțitului pentru a re poziționa cuțitul.

- Pentru secțiuni ale cuțitului din apropierea capătului transmisiei, demontați barele (C) și ridicați secțiunea cuțitului (A) de pe bara din spate a cuțitului.

- Curățați bara din spate a cuțitului și poziționați noua secțiune de pe bara din spate a cuțitului.

NOTĂ:

Calitatea tăieturii poate fi afectată dacă se utilizează secțiuni de cuțit cu zimți fini și grosieri pe același cuțit.




Figura 4.103: Bară port-degete

- Pentru secțiunile cuțitului din apropierea capătului transmisiei, re poziționați barele (C).

- Dacă un dispozitiv de fixare a fost îndepărtat anterior, reinstalați-l împreună cu bolțurile și piulițele (B).

NOTĂ:

Capurile bolțurilor trebuie să se cupleze complet în orificiile alungite de pe bara din spate a cuțitului.

- Strângeți piulițele (B) la un cuplu de 12 Nm (8,9 lbf-ft [106 lbf-in]).

- Pentru a verifica reglajul dispozitivelor de fixare, consultați *Verificarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 660* sau *Verificarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 673*.

4.8.2 Demontarea cuțitului

În cazul în care cuțitul este deteriorat, va trebui înlocuit.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

Stați în partea din spate a cuțitului în timpul demontării pentru a reduce riscul de vătămare din cauza muchiilor de tăiere. Purtați mănuși groase atunci când manevrați cuțitul.

NOTĂ:

În cazul hederelor cu cuțit simplu, capul de cuțit este situat în partea stângă a cuțitului. În cazul hederelor cu cuțit dublu, există două capete de cuțit și acestea sunt situate atât în partea dreaptă, cât și în partea stângă a cuțitului. În cazul hederelor cu cuțit dublu, verificați care cuțit trebuie îndepărtat înainte de a începe procedura.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați *Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48*.
3. Poziționați cuțitul la mijlocul intervalului său de cursă prin rotirea volantului atașat la cutia de transmisie a cuțitului.
4. Curățați zona din jurul capului cuțitului.
5. Scoateți gresorul (A) din știft.

NOTĂ:

Îndepărtarea gresorului va facilita remontarea ulterioară a știftului capului cuțitului.

6. Scoateți bolțul și piulița (B).
7. Utilizați o șurubelniță sau o daltă în fantă (C) pentru a elibera încărcătura de pe știftul capului cuțitului.
8. Utilizați o șurubelniță sau o daltă pentru a împinge știftul capului de cuțit în sus în canelura știftului, până când știftul s-a îndepărtat de capul cuțitului.
9. Împingeți ansamblul cuțitului (A) în interior până când acesta nu se mai află în brațul de transmisie (B).

NOTĂ:

Piesele cadrului și ale scutului terminal au fost îndepărtate din ilustrație pentru a dezvălui componentele capului de cuțit.

10. Cu excepția cazului în care acesta este înlocuit, etanșați lagărul capului de cuțit (C) cu plastic sau bandă adezivă pentru a împiedica pătrunderea murdăriei și a resturilor.
11. Trageți brațul de transmisie a cuțitului (B) în poziția exterioară pentru a oferi un interstițiu pentru cuțit.

NOTĂ:

Dacă se îndepărtează capul de cuțit sau lagărul capului de cuțit, scoateți cuțitul suficient de mult pentru a avea acces la aceste piese.

12. Demontați cuțitul (A).




Figura 4.104: Capul cuțitului




Figura 4.105: Capul cuțitului din stânga

4.8.3 Montarea cuțitului

În cazul în care cuțitul este îndepărtat, urmați această procedură pentru a-l instala.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

Stați în partea din spate a cuțitului în timpul demontării pentru a reduce riscul de vătămare din cauza muchiilor de tăiere. Purtați mănuși groase atunci când manevrați cuțitul.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).

NOTĂ:

Ilustrațiile de instalare arată instalarea cuțitului din stânga. Procedura este aceeași pentru instalarea cuțitului din dreapta.

3. Lubrifiați lagărul capului cuțitului (A), apoi instalați ansamblul cuțitului pe heder.




Figura 4.106: Capul cuțitului

4. Montați știftul capului cuțitului (A) prin brațul de transmisie și în capul cuțitului.
5. Poziționați știftul capului de cuțit (A) astfel încât canelura (B) să fie la 2 mm (0,08 țoli) deasupra brațului de transmisie.




Figura 4.107: Capul cuțitului

6. Fixați știftul capului de cuțit cu bolțul M16 × 85 mm (A) și piulița (B). Montați bolțul din partea interioară a brațului. Strângeți bolțul cu un cuplu de 220 Nm (162 lbf-ft).
7. Rotiți volantul atașat la cutia de transmisie a cuțitului pentru a poziționa brațul cuțitului la limita interioară a cursei. Asigurați-vă că există încă 0,2–1,2 mm (0,02–0,05 in) de spațiu liber (C) între brațul de transmisie și capul cuțitului.
8. Dacă brațul de transmisie nu necesită nicio ajustare, treceți la pasul 9, [pagina 646](#). Dacă este necesară reglarea, contactați distribuitorul dvs.




Figura 4.108: Capul cuțitului

9. Reinstalați niplul de ungere (A). Aplicați unsoare pe niplu până când capul cuțitului are o ușoară mișcare descendentă.

IMPORTANT:

NU lubrifiați excesiv capul cuțitului. Ungerea excesivă a capului cuțitului poate alinia greșit cuțitele, provocând supraîncălzirea apărătorilor și suprasolicitarea motorului transmisiei cuțitelor. Dacă ați aplicat prea multă unsoare pe niplu, scoateți niplul de ungere pentru a elibera presiunea.

NOTĂ:

Dacă aerul este captat în cavitatea lagărului, capul cuțitului va începe să se deplaseze în jos înainte de a fi umplut cu unsoare.




Figura 4.109: Capul cuțitului

10. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).

4.8.4 Cuțite de rezervă

Două cuțite de rezervă (A) pot fi depozitate în tubul posterior al hederului, în capătul din dreapta al hederului. Asigurați-vă că aceste cuțite de rezervă sunt fixate în poziție cu ajutorul siguranței (B) și al știftului în formă de U (C).




Figura 4.110: Cuțite de rezervă

4.8.5 Apărătorile ascuțite ale cuțitului și dispozitivele de fixare

Apărătorile cuțitului ajută la alinierea barei cuțitului. Dispozitivele de fixare țin secțiunile barei cuțitului pe apărătorile cuțitului, pentru a asigura o tăiere corectă.

Următoarele apărători ale cuțitului și dispozitive de fixare sunt utilizate în configurațiile cu apărători ascuțite:

NOTĂ:

Configurațiile cu apărători ascuțite ale cuțitului necesită două apărători scurte ale cuțitului, una la fiecare capăt al barei port-degete.

NOTĂ:

Pentru înlocuirea apărătorilor cuțitelor se poate utiliza un set de apărători în patru puncte. Apărătorile în patru puncte sunt ideale pentru utilizarea în condiții stâncoase sau pentru recoltarea culturilor predispușe la sfărâmare, cum ar fi lintea.

Pentru mai multe informații, consultați catalogul de piese pentru heder.




Figura 4.111: Tipuri de apărători și dispozitive de fixare utilizate în configurațiile cu apărători ascuțiți ale cuțitului

A – Dispozitiv de fixare ascuțit (MD #286329)

C – Apărătoare ascuțită de capăt a cuțitelor (fără bară de uzură) (MD #286316)⁸⁵

E – Apărătoare ascuțită a cuțitelor PlugFree™ (fără bară de uzură) (MD #286319)⁸⁶

G – Dispozitiv de fixare central ascuțit (MD #286332)⁸⁷

B – Apărătoare ascuțită a cuțitelor (MD #286315)

D – Dispozitiv de fixare PlugFree™ de capăt (MD #286331)

F – Apărătoare ascuțită centrală a cuțitelor (MD #286317)⁸⁷

Apărătorile sunt configurate în mod diferit pe diferite hedere. Atunci când înlocuiți apărătorile ascuțite și dispozitivele de fixare, asigurați-vă că utilizați ordinea de înlocuire corectă pentru hederul dvs. Consultați subiectul relevant:

- *Configurația de apărători ascuțite ale cuțitului pe hederele cu cuțit simplu, pagina 649*
- *Configurația de apărătoare ascuțite a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD235, pagina 650*
- *Configurația de apărători ascuțite ale cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD240, pagina 651*
- *Configurația cu apărătoare ascuțite a cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD241 și FD261, pagina 652*
- *Configurația de apărătoare ascuțite a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD245, pagina 653*
- *Configurația de apărători ascuțite ale cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD250, pagina 654*

85. Montată în pozițiile 2, 3 și 4 pe părțile transmisiei. Consultați *Înlocuirea apărătorilor ascuțite ale cuțitului, pagina 657*.

86. Montată în poziția 1 pe părțile transmisiei. Hederele cu cuțit simplu utilizează o apărătoare standard la capătul din dreapta.

87. Numai hederele cu cuțit dublu.

Configurația de apărători ascuțiți ale cuțitului pe hederele cu cuțit simplu

Apărătorii sunt configurați în mod diferit pe hedere de dimensiuni diferite. Ilustrația de aici prezintă apărători ascuțiți ale cuțitului, montate pe hedere cu cuțit simplu.




Figura 4.112: Locațiile apărătorilor ascuțiți ale cuțitelor și dispozitivelor de fixare – hedere cu cuțit simplu

A – Dispozitiv de fixare ascuțit (MD #286329)

C – Apărătoare ascuțită de capăt a cuțitelor (fără bară de uzură) (MD #286316)

E – Apărătoare PlugFree™ (fără bară de uzură) (MD #286319)

B – Apărătoare ascuțită a cuțitelor (MD #286315)

D – Dispozitiv de fixare PlugFree™ (MD #286331)

F – Apărătoare scurtă a cuțitelor (MD #286318)

1028482

Configurația de apărătoare ascuțite a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD235

Apărătorile sunt configurate în mod diferit pe diferite hedere. Ilustrația de aici prezintă apărători ascuțiți ale cuțitelor, montate pe hedere cu cuțit dublu FD235.




Figura 4.113: Locațiile apărătorilor ascuțiți ale cuțitelor și dispozitivelor de fixare – FD235

- A – Dispozitiv de fixare ascuțit (MD #286329)⁸⁸
- C – Apărătoare ascuțită centrală a cuțitelor (MD #286317)
- E – Apărătoare ascuțită de capăt a cuțitelor (fără bară de uzură) (MD #286316)
- G – Apărătoare PlugFree™ (fără bară de uzură) (MD #286319)

- B – Dispozitiv de fixare central ascuțit (MD #286332)
- D – Apărătoare ascuțită a cuțitelor (MD #286315)
- F – Dispozitiv de fixare PlugFree™ (MD #286331)
- H – Centrul hederului

88. Întotdeauna trebuie să existe un dispozitiv de fixare pe apărătoarea din dreapta apărătorii centrale, indiferent de configurație.

Configurația de apărători ascuțiți ale cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD240

Apărătorii cuțitului ajută la alinierea barei cuțitului. Dispozitivele de fixare țin secțiunile barei cuțitului pe apărătorii cuțitului, pentru a asigura o tăiere corectă.




Figura 4.114: Locațiile apărătorilor ascuțiți ale cuțitelor și dispozitivelor de fixare – hedere cu cuțit dublu FD240

A – Dispozitiv de fixare ascuțit (MD #286329)

C – Apărătoare ascuțită centrală a cuțitelor (MD #286317)

E – Apărătoare ascuțită de capăt a cuțitelor (fără bară de uzură) (MD #286316)

G – Apărătoare scurtă a cuțitelor (fără bară de uzură) (MD #286319)

B – Dispozitiv de fixare central ascuțit (MD #286332)

D – Apărătoare ascuțită a cuțitelor (MD #286315)

F – Dispozitiv de fixare scurt (MD #286331)

H – Centrul hederului

Configurația cu apărătoare ascuțite a cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD241 și FD261

Apărătorii sunt configurați în mod diferit pe hedere de dimensiuni diferite. Ilustrația de aici prezintă apărători ascuțiți ale cuțitelor, montate pe hedere cu cuțit dublu FD241 și FD261.




Figura 4.115: Locațiile apărătorilor ascuțiți ale cuțitelor și ale dispozitivelor de fixare

A – Dispozitiv de fixare ascuțit (MD #286329)⁸⁹

C – Apărătoare ascuțită centrală a cuțitelor (MD #286317)

E – Apărătoare ascuțite de capăt a cuțitelor (fără bară de uzură) (MD #286316)

G – Apărătoare PlugFree™ (fără bară de uzură) (MD #286319)

B – Dispozitiv de fixare central ascuțit (MD #286332)

D – Apărătoare ascuțite a cuțitelor (MD #286315)

F – Dispozitiv de fixare PlugFree™ (MD #286331)

H – Centrul hederului

89. Întotdeauna trebuie să existe un dispozitiv de fixare pe apărătoarea din dreapta apărătorii centrale, indiferent de configurație.

Configurația de apărătoare ascuțită a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD245

Apărătorii sunt configurați în mod diferit pe hedere de dimensiuni diferite. Ilustrația de aici prezintă apărători ascuțiți ale cuțitelor, montate pe hedere cu cuțit dublu FD245.




Figura 4.116: Locațiile apărătorilor ascuțiți ale cuțitelor și dispozitivelor de fixare – hedere cu cuțit dublu FD245

A – Dispozitiv de fixare ascuțit (MD #286329)⁹⁰

C – Apărătoare ascuțită centrală a cuțitelor (MD #286317)

E – Apărătoare ascuțită de capăt a cuțitelor (fără bară de uzură) (MD #286316)

G – Apărătoare PlugFree™ (fără bară de uzură) (MD #286319)

B – Dispozitiv de fixare central ascuțit (MD #286332)

D – Apărătoare ascuțită a cuțitelor (MD #286315)

F – Dispozitiv de fixare PlugFree™ (MD #286331)

H – Centrul hederului

90. Întotdeauna trebuie să existe un dispozitiv de fixare pe apărătoarea din dreapta apărătorii centrale, indiferent de configurație.

Configurația de apărători ascuțiți ale cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – FD250

Apărătorii sunt configurați în mod diferit pe hedere de dimensiuni diferite. Ilustrația de aici prezintă apărători ascuțiți ale cuțitelor, montate pe hedere cu cuțit dublu FD250.




Figura 4.117: Locațiile apărătorilor ascuțiți ale cuțitelor și dispozitivelor de fixare – hedere cu cuțit dublu FD250

A – Dispozitiv de fixare ascuțit (MD #286329)

C – Apărătoare ascuțită centrală a cuțitelor (MD #286317)

E – Apărătoare ascuțită de capăt (fără bară de uzură) (MD #286316)

G – Apărătoare scurtă a cuțitelor (fără bară de uzură) (MD #286319)

B – Dispozitiv de fixare central ascuțit (MD #286332)

D – Apărătoare ascuțită a cuțitelor (MD #286315)

F – Dispozitiv de fixare scurt (MD #286331)

H – Centrul hederului

Reglarea apărătorilor cuțitului și a barei apărătorii

Dacă o apărătoare a cuțitului sau bara apărătorii nu sunt aliniată din cauza faptului că au intrat în contact cu o piatră sau o obstrucție, utilizați instrumentul de îndreptare a apărătorii pentru a corecta alinierea.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.



AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le maneveți.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

4. Pentru a regla vârful apărătorilor în sus, poziționați instrumentul de îndreptare a apărătorii conform ilustrației și trageți în sus.




Figura 4.118: Reglare în sus – apărătoare ascuțită




Figura 4.119: Reglare în sus – apărătoarea scurtă a cuțitului

5. Pentru a regla vârful apărătorilor în jos, poziționați instrumentul de îndreptare a apărătorii conform ilustrației și trageți în jos.




Figura 4.120: Reglare în jos – apărătoare ascuțită




Figura 4.121: Reglare în jos – Apărătoarea scurtă a cuțitului

6. Pentru a regla bara apărătorii, poziționați instrumentul de îndreptare a apărătorii conform ilustrației, apoi împingeți în jos sau trageți instrumentul în sus în mod corespunzător.




Figura 4.122: Reglarea barei apărătorii – nicio apărătoare

Înlocuirea apărătorilor ascuțiți ale cuțitului

Apărătorile se tocesc și trebuie să fie înlocuite. Această procedură se referă la înlocuirea apărătorilor standard și a apărătorilor speciale (partea de transmisie) cele mai apropiate de motorul de transmisie al cuțitului.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

IMPORTANT:

Atunci când înlocuiți apărătorile ascuțite ale cuțitului, asigurați-vă că ordinea aplicării dispozitivelor de fixare este corectă pentru tipul și lățimea hederului. Pentru mai multe informații, consultați [4.8.5 Apărătorile ascuțite ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 647](#).

NOTĂ:

Pentru înlocuirea apărătorilor cuțitelor se poate utiliza un set de apărători în patru puncte. Apărătoarea în patru puncte este ideală pentru utilizarea în condiții stâncoase sau pentru recoltarea culturilor predispușe la sfărâmare, cum ar fi linte. Pentru mai multe informații, consultați catalogul de piese pentru heder.

IMPORTANT:

Hedere cu cuțit simplu sau dublu: la ambele capete ale hederului, poziția 1 (apărătoarea exterioară) este o apărătoare scurtă a cuțitului. Pe partea (părțile) transmisiei hederului, pozițiile 2, 3 și 4 sunt apărătorile ascuțite de capăt ale cuțitului (fără bare de uzură). Începând de la poziția 5, celelalte apărători sunt apărători ascuțite ale cuțitului. Asigurați-vă că în aceste locuri sunt montate apărători de schimb corespunzătoare.

IMPORTANT:

Hedere cu cuțit dublu: O apărătoare centrală ascuțită a cuțitului este montată în locul în care cele două cuțite se suprapun. Pentru apărătoarea centrală ascuțită a cuțitului se aplică o procedură de înlocuire ușor diferită. Pentru instrucțiuni, consultați [Înlocuirea apărătorii centrale ascuțite a cuțitului – Heder cu cuțit dublu, pagina 662](#).




Figura 4.123: Apărătorile ascuțite ale cuțitului de pe partea transmisiei

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
5. Rotiți volantul atașat la cutia de transmisie a cuțitului pentru a regla poziția cuțitului până când secțiunile cuțitului sunt distanțate la jumătatea distanței dintre apărători.
6. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).

7. Scoateți cele două piulițe și bolțurile (B) care fixează apărătoarea ascuțită a cuțitelor (A) și dispozitivul de fixare (C) (dacă este cazul) pe bara port-degete.
8. Scoateți apărătoarea ascuțită a cuțitului (A), dispozitivul de fixare (C), precum și placa de uzură din plastic. Aruncați apărătoarea ascuțită a cuțitului.




Figura 4.124: Apărătorile ascuțite ale cuțitului

9. Poziționați placa de uzură din plastic (A) și apărătoarea ascuțită a cuțitului de schimb (B) sub bara port-degete.




Figura 4.125: Apărătoarea ascuțită a cuțitului și placa de uzură

10. Poziționați dispozitivul de fixare (A) (dacă este cazul) și slăbiți bolțul de reglare (C) astfel încât acesta să nu iasă în afară din partea inferioară a dispozitivului de fixare.
11. Fixați apărătoarea ascuțită a cuțitului, placa de uzură și dispozitivul de fixare (dacă este cazul) cu două bolțuri și piulițe (B). Strângeți piulițele cu un cuplu de 85 Nm (63 lbf ft).
12. Dacă există un dispozitiv de fixare în această locație, consultați *Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 661.*




Figura 4.126: Apărătorile ascuțite ale cuțitului

Verificarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului

Dispozitivele de fixare ale apărătorii ascuțite a cuțitului împiedică secțiunile cuțitului de pe bara port-degete să se ridice de pe apărători, permițând în același timp cuțitului să alunece. Inspectați dispozitivele de fixare pentru a vă asigura că există un spațiu liber adecvat între dispozitivele de fixare și secțiunile cuțitului.

Această procedură se aplică pentru dispozitivele de fixare standard. Pentru a verifica dispozitivele de fixare centrale pe hederele cu cuțit dublu, consultați [Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 664](#).

NOTĂ:

Aliniați apărătorile înainte de a regla dispozitivul de fixare. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea apărătorilor cuțitului și a barei apărătorii, pagina 655](#).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
5. Rotiți volantul atașat la cutia de transmisie a cuțitului pentru a poziționa secțiunea (A) a cuțitului sub dispozitivul de fixare (B) și între apărători (C).
6. Împingeți în jos secțiunea cuțitului (A) cu o forță de aproximativ 44 N (10 lbf) și utilizați un calibru pentru jocuri pentru a măsura interstițiul dintre dispozitivul de fixare (B) și secțiunea cuțitului. Asigurați-vă că interstițiul este de 0,1–0,5 mm (0,004–0,020 țoli).
7. Dacă este necesară reglarea, consultați [Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 661](#).
8. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).




Figura 4.127: Dispozitivul de fixare al apărătorii ascuțite

Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului

În urma procedurii de verificare, în cazul în care un dispozitiv de fixare a apărătorii ascuțite sau în patru puncte a cuțitului blochează cuțitul, reglați dispozitivul de fixare.

Această procedură se aplică pentru dispozitivele de fixare standard. Pentru a regla dispozitivele de fixare centrale pe hederele cu cuțit dublu, consultați [Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 665](#).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

1. Aliniați apărătorile. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea apărătorilor cuțitului și a barei apărătorii, pagina 655](#).
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
5. Reglați interstițiul la nivelul dispozitivului de fixare după cum urmează:
 - Pentru a coborî partea din față a dispozitivului de fixare (A) și a reduce interstițiul, rotiți bolțul de reglare (B) spre dreapta.
 - Pentru a ridica partea din față a dispozitivului de fixare (A) și a mări interstițiul, rotiți bolțul de reglare (B) spre stânga.

NOTĂ:

Pentru reglaje mai mari, poate fi necesară slăbirea piulițelor (C) înainte de rotirea bolțului de reglare (B). După reglare, strângeți din nou piulițele la 85 Nm (63 lbf-ft).

6. Verificați interstițiul dispozitivului de fixare. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 660](#).




Figura 4.128: Dispozitiv ascuțit de fixare

7. Puneți în funcțiune hederul la o turație mică a motorului și ascultați dacă există zgomote cauzate de un interstițiu insuficient. Dacă este necesar, repetați de la pasul 5, [pagina 661](#) la pasul 6, [pagina 661](#).

IMPORTANT:

Un interstițiu insuficient al dispozitivului de fixare va cauza supraîncălzirea cuțitului și a apărătorilor.

Înlocuirea apărătorii centrale ascuțite a cuțitului – Heder cu cuțit dublu

Apărătoarea din centrul unui heder cu cuțit dublu (unde cele două cuțite se suprapun) necesită o procedură de înlocuire diferită de cea aplicabilă în cazul unei apărătorii ascuțite a cuțitului.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Scoateți cele două piulițe și bolțuri (C) care fixează apărătoarea (A) și dispozitivul de fixare (B) pe bara port-degete.
5. Demontați apărătoarea (A), placa de uzură din plastic și dispozitivul de fixare (B).




Figura 4.129: Apărătoare centrală ascuțită a cuțitului

IMPORTANT:

Asigurați-vă că apărătoarea de schimb este cea corectă, cu suprafețele de tăiere de compensare (A).




Figura 4.130: Apărătoare centrală ascuțită a cuțitului

6. Înainte de a monta noua apărătoare centrală ascuțită a cuțitului, asigurați-vă că sub bara port-degete există un bailag de suprapunere (A), iar capătul gros al bailagului este poziționat sub apărătoarea centrală.




Figura 4.131: Bară port-degete

7. Poziționați placa de uzură din plastic (A) și noua apărătoare ascuțită (B) sub bara port-degete.




Figura 4.132: Apărătoarea centrală ascuțită a cuțitului și placa de uzură

8. Montați trei șuruburi de reglare (A) astfel încât acestea să iasă la 4 mm (5/32 țoli) față de partea inferioară a dispozitivului de fixare central ascuțit (B).
9. Poziționați dispozitivul de fixare central (B) pe bara port-degete.




Figura 4.133: Apărătoare centrală ascuțită a cuțitului

10. Fixați dispozitivul de fixare central ascuțit (A) cu două bolțuri și piulițe (B), dar **NU** strângeți piesele de fixare în acest moment.

IMPORTANT:

Dispozitivul de fixare (A) trebuie să se potrivească cu cele două cuțite suprapuse în locația apărătorii centrale. Asigurați-vă că în această locație este instalată apărătoarea de schimb corespunzătoare.

11. Reglați dispozitivul de fixare până când interstițiul devine acceptabil.
 - Pentru instrucțiuni privind reglarea, consultați [Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 665](#).
 - Pentru specificații privind interstițiul, consultați [Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 664](#).




Figura 4.134: Apărătoare centrală ascuțită a cuțitului

12. Strângeți piulițele (B) la un cuplu de 85 Nm (63 lbf-ft).

Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului

Dispozitivul de fixare al apărătorii centrale ascuțite a cuțitului împiedică secțiunea centrală a cuțitului de pe bara port-degete să se ridice de pe apărătoare, permițând în același timp cuțitului să alunece. Inspectați dispozitivul de fixare central pentru a vă asigura că există un spațiu liber adecvat între dispozitivul de fixare și secțiunea centrală a cuțitului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

⚠️ AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
4. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați *Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48*.
5. Rotiți volantul atașat la cutia de transmisie a cuțitului pentru a poziționa cuțitul complet în interior, până când secțiunile cuțitului sunt sub dispozitivul de fixare (A). Repetați acest pas pentru a deplasa celălalt cuțit.
6. Împingeți în jos secțiunea cuțitului cu o forță de aproximativ 44 N (10 lbf) și utilizați un calibru pentru jocuri pentru a măsura interstițiul dintre dispozitivul de fixare (A) și secțiunea cuțitului. Asigurați-vă că interstițiul este după cum urmează:
 - La vârful (B) dispozitivului de fixare: 0,1–0,5 mm (0,004–0,020 in)
 - În partea din spate (C) a dispozitivului de fixare: 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 in)
7. Dacă este necesară o reglare, consultați *Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 665*.
8. După strângerea piulițelor (D), verificați din nou spațiul liber și ajustați-l, dacă este necesar.
9. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați *Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49*.




Figura 4.135: Dispozitivul de fixare central ascuțit

Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului

În urma procedurii de verificare, în cazul în care un dispozitiv de fixare a apărătorii centrale ascuțite a cuțitului blochează cuțitul, reglați dispozitivul.

⚠️ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

⚠️ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
4. Slăbiți piesele de fixare (B).
5. Reglați interstițiul la nivelul dispozitivului de fixare după cum urmează:
 - Pentru a crește interstițiul, rotiți bolțurile de reglare (A) spre dreapta (strângeți bolțurile).
 - Pentru a reduce interstițiul, rotiți bolțurile de reglare (A) spre stânga (slăbiți bolțurile).
6. Pentru a regla interstițiul numai la vârful dispozitivului de fixare, utilizați bolțul de reglare (C) după cum urmează:
 - Pentru a mări interstițiul, rotiți bolțul de reglare (C) spre stânga (slăbiți bolțurile).
 - Pentru a reduce interstițiul, rotiți bolțul de reglare (A) spre dreapta (strângeți bolțurile).
7. Strângeți piulițele (B) la 85 Nm (63 lbf-ft).
8. Puneți în funcțiune hederul la o turație mică a motorului și ascultați dacă există zgomote cauzate de un interstițiu insuficient.




Figura 4.136: Dispozitivul de fixare central ascuțit

IMPORTANT:

Un interstițiu insuficient al dispozitivului de fixare va cauza supraîncălzirea cuțitului și a apărătorilor.

9. Verificați spațiul liber al apărătorii centrale. Pentru mai multe informații, consultați *Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 664*.

4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare

Apărătorile scurte ale cuțitului sunt mai puțin susceptibile de a bloca acest cuțit în condiții umede sau noroioase și în culturi dure, cum ar fi gramineele și rapița.

Următoarele apărători ale cuțitului și dispozitive de fixare sunt utilizate în configurațiile apărătorilor scurte ale cuțitului:




Figura 4.137: Tipuri de apărători și dispozitive de fixare utilizate în configurațiile apărătorilor scurte ale cuțitului

A – Dispozitiv de fixare PlugFree™ (MD #286330)

C – Dispozitiv de fixare de capăt PlugFree™ (MD #286331)⁹¹

E – Dispozitiv de fixare central PlugFree™ (MD #286333)⁹³

B – Apărătoare a cuțitelor PlugFree™ (MD #286318)

D – Apărătoare de capăt a cuțitelor PlugFree™ (fără bară de uzură) (MD #286319)⁹²

F – Apărătoare centrală a cuțitelor PlugFree™ (MD #286320)⁹³

Apărătorile sunt configurate în mod diferit pe diferite hedere. Atunci când înlocuiți apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, asigurați-vă că folosiți ordinea corectă pentru hederul dvs. Lista următoare vă va ghida prin diferitele configurații de apărători:

- *Configurația de apărători scurte ale cuțitului pe hederele cu cuțit simplu, pagina 668*
- *Configurația cu apărătoare scurtă a cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – Toate cu excepția FD241 și FD261, pagina 669*
- *Configurația cu apărătoare scurtă a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD241 și FD261, pagina 670*

91. Montat în pozițiile 1–3 pe părțile transmisiei; montat în poziția 1 la capătul din dreapta al hederelor cu cuțit simplu.

92. Montată în pozițiile 1–4 pe părțile transmisiei. Hederele cu cuțit simplu utilizează o apărătoare standard la capătul din dreapta al hederului.

93. Numai hederele cu cuțit dublu.

Configurația de apărători scurți ale cuțitului pe hederele cu cuțit simplu

Apărătorile sunt configurate în mod diferit pe hedere de diferite dimensiuni. Ilustrația de aici prezintă apărători scurți de cuțite instalate pe hedere cu cuțit simplu.




Figura 4.138: Locațiile pentru apărătorile scurte ale cuțitului și pentru dispozitivele de fixare – hedere cu cuțit simplu

A – Dispozitiv de fixare PlugFree™ (MD #286330)

B – Apărătoare PlugFree™ (MD #286318)

C – Dispozitiv de fixare PlugFree™ de capăt (x4) (MD #286331)

D – Apărătoare de capăt a cuțitelor PlugFree™ (fără bară de uzură) (x5) (MD #286319)

Configurația cu apărătoare scurtă a cuțitului pe hederele cu cuțit dublu – Toate cu excepția FD241 și FD261

Apărătorile sunt configurate în mod diferit pe hedere de diferite dimensiuni. Ilustrația de aici prezintă apărători scurți de cuțite instalate pe hedere cu cuțit dublu.





Figura 4.139: Locațiile pentru apărătorile scurte ale cuțitului și pentru dispozitivele scurte de fixare – hedere cu cuțit dublu

A – Dispozitiv de fixare PlugFree™ (MD #286330)
 C – Dispozitiv de fixare PlugFree™ de capăt (x6) (MD #286331)
 E – Dispozitiv de fixare central PlugFree™ (MD #286333)
 G – Centrul hederului

B – Apărătoare PlugFree™ (MD #286318)
 D – Apărătoare de capăt a cuțitelor PlugFree™ (fără bară de uzură) (x8) (MD #286319)
 F – Apărătoare centrală a cuțitelor PlugFree™ (MD #286320)

Configurația cu apărătoare scurtă a cuțitelor pe hederele cu cuțit dublu – FD241 și FD261

Apărătorile sunt configurate în mod diferit pe hedere de diferite dimensiuni. Ilustrația de aici prezintă apărători scurți ale cuțitelor, montate pe hedere cu cuțit dublu FD241 și FD261.



1028493

Figura 4.140: Locațiile apărătorilor scurți ale cuțitelor și ale dispozitivelor de fixare

A – Dispozitiv de fixare PlugFree™ (MD #286330)
 C – Dispozitiv de fixare PlugFree™ de capăt (x6) (MD #286331)
 E – Dispozitiv de fixare central PlugFree™ (MD #286333)
 G – Centrul hederului

B – Apărătoare PlugFree™ (MD #286318)
 D – Apărătoare de capăt a cuțitelor PlugFree™ (fără bară de uzură) (x8) (MD #286319)
 F – Apărătoare centrală a cuțitelor PlugFree™ (MD #286320)

Înlocuirea apărătorilor scurte ale cuțitului sau a apărătorilor cuțitului de capăt

Apărătorii scurte ale cuțitului sau apărătorii de capăt ale cuțitului sunt instalate din fabrică și vor face mai puțin susceptibil de a bloca acest cuțit în condiții umede sau noroioase sau în culturi dure, cum ar fi gramineele și rapița.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

IMPORTANT:

Pentru apărătoarea centrală a cuțitului pentru un heder cu cuțit dublu se aplică o procedură de înlocuire ușor diferită. Pentru instrucțiuni, consultați [Înlocuirea apărătorii centrale a cuțitului – Hedere cu cuțit dublu, pagina 675](#).

Pentru a înlocui o apărătoare scurtă a cuțitului sau o apărătoare de capăt a cuțitului, urmați acești pași:

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Scoateți piulițele și bolțurile (A) care fixează apărătoarea scurtă a cuțitelor (B) și dispozitivul de fixare (C) pe bara port-degete.
5. Demontați apărătoarea scurtă a cuțitului (B), dispozitivul de fixare (C) și placa de uzură din plastic.




Figura 4.141: Apărătorii scurte ale cuțitului

IMPORTANT:

Apărătorile de capăt ale cuțitului sunt primele patru apărători ale cuțitului (A) de pe părțile transmisiei hederului și **NU** au bare de uzură. În aceste locuri, montați apărătorile de schimb ale cuțitului corespunzătoare.




Figura 4.142: Apărătoarea cuțitului de capăt și apărătorile scurte ale cuțitului

A – Apărătoare de capăt a cuțitelor PlugFree™ (MD #286319)
B – Apărătoarea PlugFree™ [cu bară de uzură (C)] (MD #286318)

6. Poziționați placa de uzură din plastic (A) și apărătoarea scurtă a cuțitului de schimb (B) sub bara port-degete.




Figura 4.143: Apărătoarea scurtă a cuțitului și placa de uzură

7. Poziționați dispozitivul de fixare (A) și slăbiți bolțurile de reglare (B), astfel încât acestea să nu iasă în afară din partea inferioară a dispozitivului de fixare.
8. Fixați apărătoarea scurtă a cuțitului, placa de uzură și dispozitivul de fixare cu bolțuri și piulițe (C). **NU** strângeți piulițele.
9. Reglați dispozitivul de fixare până când interstițiul devine acceptabil.
 - Pentru instrucțiuni privind reglarea, consultați [Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 674](#).
 - Pentru specificații privind interstițiul, consultați [Verificarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 673](#).
10. Strângeți piulițele (C) cu un cuplu de 85 Nm (63 lbf-ft).




Figura 4.144: Apărătoare scurtă a cuțitului

11. Verificați interstițiul.

- Dacă interstițiul este acceptabil, instalarea dispozitivului de fixare este completă.
- Dacă interstițiul este inacceptabil, repetați procedura de la pasul 9, pagina 672 la pasul 11, pagina 673.

12. Decuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Decuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 46.*

Verificarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului

Dispozitivele de fixare ale apărătorii scurte împiedică secțiunile cuțitului de pe bara port-degete să se ridice de pe apărători permițând, în același timp, cuțitului să alunece. Inspectați dispozitivele de fixare pentru a vă asigura că există un spațiu liber adecvat între dispozitivele de fixare și secțiunile cuțitului.

Pentru a verifica dispozitivele de fixare centrale pe hederele cu cuțit dublu, consultați *Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 677.*



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.



AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45.*
4. Rotiți volantul atașat la cutia de transmisie a cuțitului pentru a poziționa cuțitul în interior, până când secțiunile cuțitului sunt sub dispozitivul de fixare (A).
5. Împingeți în jos secțiunea cuțitului cu o forță de aproximativ 44 N (10 lbf) și utilizați un calibru pentru jocuri pentru a măsura interstițiul dintre vârful dispozitivului de fixare (A) și secțiunea cuțitului. Asigurați-vă că interstițiul este de 0,1–0,5 mm (0,004–0,020 țoli).
6. Dacă este necesară o reglare, consultați *Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 674.*




Figura 4.145: Apărătorile scurte ale cuțitului

Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului

În urma procedurii de verificare, în cazul în care un dispozitiv de fixare a apărătorii scurte blochează cuțitul, reglați dispozitivul de fixare.

Pentru a regla dispozitivele de fixare centrale pe hederele cu cuțit dublu, consultați [Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 678](#).

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevezați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Reglați interstițiul la nivelul dispozitivului de fixare după cum urmează:
 - Pentru a reduce interstițiul, rotiți bolțurile de reglare (A) spre dreapta.
 - Pentru a mări interstițiul, rotiți bolțurile de reglare (A) spre stânga.

NOTĂ:

Pentru reglaje mai mari, slăbiți piulițele (B) înainte de rotirea bolțurilor de reglare (A). După reglare, strângeți din nou piulițele la 85 Nm (63 lbf-ft).




Figura 4.146: Dispozitiv de fixare apărătoare scurtă a cuțitului

5. Puneți în funcțiune hederul la o turație mică și ascultați dacă există zgomote cauzate de un interstițiu insuficient. Reglați hederul, după cum este necesar.

IMPORTANT:

Un interstițiu insuficient al dispozitivului de fixare va cauza supraîncălzirea cuțitului și a apărătorilor.

6. Decuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Decuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 46](#).

Înlocuirea apărătorii centrale a cuțitului – Hedere cu cuțit dublu

Apărătoarea de compensare din centrul unui heder cu cuțit dublu (unde cele două cuțite se suprapun) necesită o procedură de înlocuire ușor diferită de cea aplicabilă în cazul unei apărători standard.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevezați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
4. Scoateți cele două piulițe și bolțuri (C) care fixează apărătoarea centrală a cuțitelor (A) și dispozitivul de fixare (B) pe bara port-degete.
5. Demontați apărătoarea centrală a cuțitului (A), placa de uzură din plastic și dispozitivul de fixare (B).




Figura 4.147: Apărătoare centrală a cuțitului

IMPORTANT:

Asigurați-vă că apărătoarea centrală de schimb a cuțitului este cea corectă, cu suprafețele de tăiere de compensare (A).




Figura 4.148: Apărătoare centrală a cuțitului

6. Înainte de a monta noua apărătoare centrală a cuțitului, asigurați-vă că sub bara port-degete există un bailag de suprapunere (A), iar capătul gros al bailagului este poziționat sub apărătoarea centrală a cuțitului.




Figura 4.149: Bară port-degete

7. Poziționați placa de uzură din plastic (A) și noua apărătoare centrală a cuțitului (B) sub bara port-degete.




Figura 4.150: Apărătoarea centrală a cuțitului și placa de uzură

8. Înșurubați trei bolțuri de reglare (A) astfel încât acestea să iasă la 4 mm (5/32 țoli) de la partea inferioară a dispozitivului de fixare central (B).
9. Poziționați dispozitivul de fixare central (B) pe bara port-degete.




Figura 4.151: Apărătoare centrală a cuțitului

10. Fixați dispozitivul de fixare central (A) cu două bolțuri și piulițe (B), dar **NU** strângeți piulițele în acest moment.

IMPORTANT:

Dispozitivul de fixare (A) trebuie să se potrivească cu cele două cuțite suprapuse în locația apărătorii centrale a cuțitului. În aceste locuri, montați apărătorile centrale de schimb ale cuțitului corespunzătoare.

11. Reglați dispozitivul de fixare până când interstițiul devine acceptabil.
 - Pentru instrucțiuni privind reglarea, consultați [Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 678](#).
 - Pentru specificații privind interstițiul, consultați [Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 677](#).




Figura 4.152: Apărătoare centrală a cuțitului

12. Strângeți piulițele (B) la 85 Nm (63 lbf-ft).

Verificarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului

Dispozitivul de fixare al apărătorii centrale a cuțitului împiedică secțiunile centrale ale cuțitului de pe bara port-degete să se ridice de pe apărătoare, permițând în același timp cuțitului să alunece. Inspectați dispozitivul de fixare central pentru a vă asigura că există un interstițiu adecvat între dispozitivul de fixare și secțiunile centrale ale cuțitului.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45.*
4. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați *Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48.*
5. Rotiți volantul atașat la cutia de transmisie a cuțitului pentru a poziționa cuțitul în interior, până când secțiunea cuțitului este sub dispozitivul de fixare (A). Repetați acest pas pentru a deplasa celălalt cuțit.
6. Împingeți în jos secțiunea cuțitului cu o forță de aproximativ 44 N (10 lbf). Folosiți un calibru pentru jocuri pentru a măsura interstițiul dintre dispozitivul de fixare (A) și secțiunea cuțitului. Asigurați-vă că interstițiul este după cum urmează:
 - La vârful (B) dispozitivului de fixare: 0,1–0,5 mm (0,004–0,020 țoli)
 - În partea din spate (C) a dispozitivului de fixare: 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 țoli)
7. Dacă este necesară o reglare, consultați *Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 678.*
8. Strângeți piulițele (D), verificați din nou interstițiul și ajustați-l, dacă este necesar.
9. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați *Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49.*




Figura 4.153: Dispozitiv de fixare apărătoare centrală a cuțitului

Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului

În urma procedurii de verificare, în cazul în care un dispozitiv de fixare a apărătorii scurte a cuțitului blochează cuțitul, reglați dispozitivul de fixare.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
4. Slăbiți piesele de fixare (B).
5. Reglați interstițiul la nivelul dispozitivului de fixare după cum urmează:
 - Pentru a crește interstițiul, rotiți bolțurile de reglare (A) spre dreapta (strângeți bolțurile).
 - Pentru a reduce interstițiul, rotiți bolțurile de reglare (A) spre stânga (slăbiți bolțurile).
6. Pentru a regla interstițiul numai la vârful dispozitivului de fixare, rotiți bolțul de reglare (C) după cum urmează:
 - Pentru a mări interstițiul, rotiți bolțul de reglare (C) spre stânga (slăbiți bolțurile).
 - Pentru a reduce interstițiul, rotiți bolțul de reglare (C) spre dreapta (strângeți bolțurile).
7. Strângeți piulițele (B) la un cuplu de 85 Nm (63 lbf-ft).
8. Dacă este necesară reglarea în continuare, repetați pașii de la 4, *pagina 679* la 7, *pagina 679*.
9. Puneți în funcțiune hederul la o turație mică a motorului și ascultați dacă există zgomote cauzate de un interstițiu insuficient. Reglați cuțitul, după cum este necesar.




Figura 4.154: Dispozitiv de fixare central

IMPORTANT:

Un interstițiu insuficient al dispozitivului de fixare va cauza supraîncălzirea cuțitului și a apărătorilor.

4.8.7 Scutul capului cuțitului

Scutul capului cuțitului se atașează la placa terminală și reduce deschiderea capului cuțitului pentru a preveni acumularea culturii tăiate în secțiunea decupată din capul cuțitului.

IMPORTANT:

Demontați scuturile atunci când utilizați bara port-degete pe sol în condiții de teren noroios. În cavitatea din spatele scutului s-ar putea aduna noroi, ceea ce ar putea duce la defectarea cutiei de transmisie a cuțitului.

Instalarea scutului capului cuțitului

Scutul capului de cuțit este utilizat în principal pentru orez și ierburi fine, pentru a împiedica prinderea culturii în deschiderea de livrare. Scutul capului de cuțit nu este recomandat în toate condițiile.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevrați.

IMPORTANT:

În cazul în care scuturile sunt necesare în condiții de noroi, verificați frecvent cavitatea din spatele scutului și îndepărtați orice noroi aglomerat.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
5. Extrageți scuturile pentru capetele de cuțit din cutia de depozitare manuală.
6. Așezați scutul capului cuțitului (A) pe placa terminală, conform ilustrației. Aliniați scutul astfel încât secțiunea decupată să se potrivească cu profilul capului cuțitului și/sau dispozitivele de fixare.
7. Aliniați orificiile de montare și fixați scutul cu două bolțuri cu cap hexagonal M10 × 30, șaibe (B) și piulițe.
8. Strângeți bolțurile (B) suficient de mult pentru a menține scutul capului cuțitului (A) în poziție, permițând, în același timp, reglarea scutului cât mai aproape de capul cuțitului.
9. Rotiți manual roata de transmisie a cutiei de transmisie a cuțitului pentru a deplasa cuțitul și verificați dacă există interferențe între capul cuțitului și scutul capului cuțitului (A). Reglați scutul capului cuțitului pentru a elimina interferența cu cuțitul.
10. Strângeți bolțurile (B) cu un cuplu de 11 Nm (8,11 lbf-ft [97 lbf-in]).




Figura 4.155: Scutul capului cuțitului

4.9 Sistemul de transmisie a cuțitului

Sistemul de transmisie a cuțitelor transformă presiunea hidraulică pompată într-o mișcare mecanică care acționează o serie de lame zimțate ale cuțitului din partea din față a hederului pentru a tăia o varietate de culturi.

4.9.1 Cutia de transmisie a cuțitului

Cutia de transmisie a cuțitului este acționată de un motor hidraulic și transformă mișcarea de rotație în mișcarea alternativă a cuțitului.

Hederele cu un cuțit simplu au o cutie de transmisie a cuțitului (A) și un motor (B) pe partea stângă a hederului; hederele cu un cuțit dublu au o cutie de transmisie a cuțitului și un motor la fiecare capăt al hederului.




Figura 4.156: Este prezentată cutia de transmisie a cuțitului din partea stângă – partea dreaptă este similară

Verificarea nivelului de ulei din cutia de transmisie a cuțitului

Trebuie să existe un nivel suficient de ulei în fiecare cutie de transmisie a cuțitului pentru ca transmisia cuțitului să funcționeze corect. Puteți inspecta nivelul uleiului cu ajutorul joiței de ulei instalate în fiecare transmisie de cuțit.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Asigurați-vă că hederul este paralel cu solul.
2. Coborâți hederul.
3. Reglați unghiul hederului astfel încât partea superioară a cutiei de transmisie a cuțitelor să fie la nivel cu solul.
4. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
5. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).

6. Scoateți joja de verificare a nivelului de ulei (A), ștergeți-o și apoi remontați-o. Strângeți-o cu degetele până când aceasta este strânsă.
7. Scoateți din nou tija pentru a verifica nivelul uleiului. Nivelul uleiului trebuie să fie în intervalul (B) între liniile de lângă partea de jos a jojei.
8. Remontați joja (A). Strângeți joja la 23 Nm (17 lbf-ft [204 lbf·in]).
9. Repetați pașii de la 5, *pagina 681* la 8, *pagina 682* pentru a verifica nivelul de ulei pe cealaltă transmisie a cuțitului.




Figura 4.157: Cutia de transmisie a cuțitului

Verificarea bolțurilor de montare

Verificați cuplul de strângere al celor patru bolțuri de montare a cutiei de transmisie a cuțitului (A) și (B) după primele 10 ore de funcționare și, ulterior, la fiecare 100 de ore.

1. Asigurați-vă că toate bolțurile sunt strânse la un cuplu de 343 Nm (253 lbf-ft). Strângeți mai întâi bolțurile laterale (A), apoi bolțurile inferioare (B).




Figura 4.158: Cutia de transmisie a cuțitului – vedere dinspre partea de jos

Schimbarea uleiului din cutia de transmisie a cuțitului

După primele 50 de ore de funcționare, schimbați lubrifianțul cutiei de transmisie a cuțitelor și, ulterior, la fiecare 1000 de ore (sau 3 ani).

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE

3. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați *Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48.*
4. Așezați un recipient suficient de mare încât să conțină o cantitate de aproximativ 1,5 l (0,4 galoane SUA) sub cutia de transmisie a cușitului pentru a colecta uleiul.
5. Scoateți joja de ulei (A) și bușonul orificiului de scurgere (C).
6. Lăsați uleiul să se scurgă din cutia de transmisie a cușitului în recipientul plasat sub aceasta.
7. Reaplicați bușonul orificiului de scurgere (C).
8. Adăugați 1,5 l (0,4 galoane SUA) de ulei în cutia de transmisie a cușitului.
Consultați coperta spate interioară pentru lichidele și lubrifianții recomandați.

NOTĂ:

Verificați nivelul uleiului cu partea superioară a cutiei de transmisie a cușitului în poziție orizontală și cu joja pentru măsurarea nivelului de ulei (A) înșurubată.

9. Verificați dacă nivelul uleiului se încadrează în interval (B).
10. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați *Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49.*




Figura 4.159: Cutia de transmisie a cușitului

4.10 Platforma de alimentare

Platforma de alimentare este localizată pe modulul de flotare FM200. Aceasta utilizează un transportor cu bandă de alimentare care transportă cultura tăiată în melcul de alimentare.

4.10.1 Înlocuirea transportorului cu bandă de alimentare

Transportorul cu bandă de alimentare de pe modulul de flotare livrează cultura recoltată în carcasa de alimentare a combinei. Dacă transportorul cu bandă de alimentare este rupt, fisurat sau dacă are plăci lipsă, înlocuiți-l.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

1. Cuplați hederul până când conexiunea transportorului cu bandă este accesibilă în partea superioară a platformei de alimentare.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Reglați rabatorul complet în spate.
4. Ridicați hederul complet.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
6. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
7. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
8. Dacă tava colectoare a platformei de alimentare este plină cu material, aceasta trebuie golită înainte de finalizarea procedurii. Pentru instrucțiuni, consultați *4.10.5 Coborârea tăvii colectoare a platformei de alimentare, pagina 704*.
9. Localizați întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare. Slăbiți contrapiulița (A). Rotiți bolțul (B) înspre stânga pentru a elibera tensiunea de pe transportorul cu bandă.
10. Decuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
11. Coborâți hederul într-o poziție de lucru confortabilă
12. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 4.160: Întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

13. Îndepărtați cele cinci șuruburi cu cap înecat (A) și dispozitivul de reținere (B).
14. Scoateți un șurub cu cap semirotund și o șaibă (C).
15. Întoarceți piesa mediană (D).
16. Repetați pașii de la [13, pagina 685](#) la [15, pagina 685](#) pe partea opusă a platformei de alimentare.




Figura 4.161: Garnitura transportorului cu bandă de alimentare

17. Îndepărtați piulițele și șuruburile (A). Îndepărtați benzile conectorului transportorului cu bandă (B).
18. Scoateți transportorul cu bandă de alimentare de pe platformă.




Figura 4.162: Conectorul transportorului cu bandă

19. Îndepărtați resturile de pe cilindrul de acționare (A) și rola întinzătoare (C).
20. Montați noul transportor cu bandă peste cilindrul de acționare (A). Asigurați-vă că ghidajele transportorului cu bandă se potrivesc în canelurile cilindrului de acționare (B).
21. Trageți transportorul cu bandă de-a lungul părții inferioare a platformei de alimentare și peste rola întinzătoare (C).




Figura 4.163: Transportorul cu bandă de alimentare cu modul de flotare

NOTĂ:

Clema în zig-zag de pe transportorul cu bandă (A) trebui să fie orientată spre partea din față.




Figura 4.164: Orientarea transportorului cu bandă de alimentare cu modul de flotare

22. Conectați articulația transportorului cu bandă cu ajutorul benzilor conectorului (B). Fixați benzile cu piulițe și șuruburi (A). Strângeți piulițele cu un cuplu de 7 Nm (5 lbf-ft [60 lbf in]).

IMPORTANT:

Asigurați-vă că capetele șuruburilor sunt orientate spre partea din spate a platformei.




Figura 4.165: Benzile conectorului transportorului cu bandă

23. Ridicați hederul complet.
24. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
25. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
26. Reglați tensiunea transportorului cu bandă. Pentru instrucțiuni, consultați [4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă, pagina 687](#).
27. Decuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
28. Coborâți hederul într-o poziție de lucru confortabilă
29. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

30. Poziționați piesa mediană (D) așa cum este ilustrat. Remontați dispozitivul de reținere (B).
31. Fixați dispozitivul de reținere și piesa mediană cu un șurub cu cap butucat și o șaibă (C) și cinci șuruburi cu cap înecat (A).
32. Repetați cei doi pași anteriori pe partea opusă a platformei de alimentare.
33. Rulați adaptorul timp de 3 minute, apoi verificați din nou tensiunea transportorului cu bandă. Pentru instrucțiuni, consultați [4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă, pagina 687](#).




Figura 4.166: Garnitura transportorului cu bandă de alimentare

4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă

Pentru ca transportorul cu bandă să funcționeze corect, acesta trebuie să fie tensionat corespunzător. Inspectați tensiunea de pe transportorul cu bandă și, dacă este necesar, reglați-o.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

NOTĂ:

Ilustrațiile din această procedură prezintă partea stângă a hederului; partea dreaptă a hederului este similară.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.

Verificarea tensiunii transportorului cu bandă de alimentare

4. Asigurați-vă că ghidajul transportorului cu bandă (șenila din cauciuc din partea inferioară a acestuia) este bine fixat în canelura cilindrului de acționare și că rola întinzătoare se află între ghidaje.

5. Verificați poziția discului opritorului cu arc (A). În cazul în care transportorul cu bandă de alimentare se deplasează corect și opritoarele cu arc de pe ambele părți ale transportorului cu bandă sunt poziționate corect, nu este necesară nicio ajustare.

NOTĂ:

Poziția de pornire a discului opritorului cu arc (A) este centrată în formă de U pe indicator (B); cu toate acestea, poziția discului (A) va varia după reglarea urmării transportorului cu bandă.

6. Dacă este necesară o ajustare, treceți la pasul 7, [pagina 688](#).




Figura 4.167: Întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare

Reglarea tensiunii transportorului cu bandă de alimentare

7. Reglați tensiunea transportorului cu bandă prin slăbirea contrapiuliței (A) și rotirea bolțului (B) spre dreapta pentru a crește tensiunea transportorului cu bandă (sau spre stânga pentru a reduce tensiunea transportorului cu bandă). Discul opritorului (C) trebuie să se afle în mijlocul indicatorului (D).

IMPORTANT:

Pentru ajustări mici ale tensiunii, trebuie reglată doar o singură parte a transportorului cu bandă. Pentru a preveni urmărirea neuniformă a transportorului cu bandă în cazul unor ajustări mai mari ale tensiunii, ambele părți ale transportorului cu bandă vor trebui reglate.




Figura 4.168: Întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare – partea stângă

8. În cazul în care transportorul cu bandă nu se deplasează corect, discul opritorului (C) poate fi reglat astfel încât să **NU** se afle în mijlocul indicatorului (D), ci în intervalul următor:
- Dacă este slăbit la 3 mm (1/8 țoli), discul opritorului (C) se va deplasa spre partea din față a platformei din centrul indicatorului (D).
 - Dacă este strâns la 6 mm (1/4 țoli), discul opritorului (C) se va deplasa spre partea din spate a platformei din centrul indicatorului (D).
9. Strângeți contrapiulița (A). Asigurați-vă că piulița cu flanșă (E) este strânsă pe suportul indicatorului.
10. Decuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Consultați manualul de utilizare al combinei.

4.10.3 Cilindrul de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

Cilindrul de acționare al transportorului cu bandă de alimentare este acționat hidraulic pentru a roti transportorul cu bandă de alimentare și a transporta cultura spre melcul de alimentare.

Îndepărtarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

Cilindrul de acționare al transportorului cu bandă de alimentare trebuie să fie îndepărtat atunci când îl reparați sau înlocuiți.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Ridicați hederul complet.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
5. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
6. Localizați întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare. Slăbiți contrapiulița (A). Rotiți bolțul (B) înspre stânga pentru a elibera tensiunea de pe transportorul cu bandă.




Figura 4.169: Întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

7. Îndepărtați piulițele și șuruburile (A). Îndepărtați benzile conectorului transportorului cu bandă (B).
8. Ridicați părțile laterale ale transportorului cu bandă pentru a expune cilindrele.




Figura 4.170: Conectorul transportorului cu bandă

9. În partea dreaptă a platformei, scoateți cele două piulițe (A) și bolțurile din carcasa (B) a lagărului cilindrului de acționare.




Figura 4.171: Lagărul cilindrului de acționare

10. Glisați ansamblul cilindrului de acționare cu lagăr (A) spre dreapta până când capătul stâng se desprinde de canelura motorului.
11. Îndepărtați ambele capace (B).




Figura 4.172: Cilindru de acționare

12. Ridicați capătul stâng din cadru.
13. Glisați ansamblul (A) spre stânga, ghidând carcasa lagărului (B) prin deschiderea cadrului (C).
14. Scoateți cilindrul (A).




Figura 4.173: Cilindru de acționare

Montarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

Cilindrul de acționare al transportorului cu bandă de alimentare trebuie să fie montat după ce a fost reparat sau înlocuit.

1. Aplicați lubrifianț pe canelura motorului.
2. Ghidați capătul lagărului (A) al cilindrului de acționare prin deschiderea cadrului (B).




Figura 4.174: Cilindru de acționare – capătul lagărului

3. Glisați capătul stâng al cilindrului de acționare (A) pe canelura motorului (B).




Figura 4.175: Motorul transportorului cu bandă de alimentare

4. Montați două bolțuri (A) în platforma de alimentare.
5. Montați ambele capace (B) pe cele două bolțuri.

IMPORTANT:

Poziționați capacele în ordinea indicată.

6. Fixați carcasa lagărului cilindrului de acționare folosind două piulițe (C).
7. Montați transportorul cu bandă de alimentare cu platformă. Pentru instrucțiuni, consultați [4.10.1 Înlocuirea transportorului cu bandă de alimentare, pagina 684](#).
8. Întindeți transportorul cu bandă de alimentare. Pentru instrucțiuni, consultați [4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă, pagina 687](#).




Figura 4.176: Cilindru de acționare – capătul lagărului

Îndepărtarea lagărului cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

Lagărul cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare ajută la rotirea cilindrului. Lagărul trebuie să fie îndepărtat atunci când îl înlocuiți.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Ridicați hederul complet.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
5. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
6. Localizați întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare. Slăbiți contrapiulița (A). Rotiți bolțul (B) înspre stânga pentru a elibera tensiunea de pe transportorul cu bandă.




Figura 4.177: Întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare

7. Slăbiți șurubul de fixare (A) de pe dispozitivul de blocare a lagărului (B).
8. Cu un ciocan și un poanson, loviți dispozitivul de blocare a lagărului (B) în direcția opusă rotației melcului pentru a elibera dispozitivul de blocare.




Figura 4.178: Lagărul cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

9. Scoateți cele două piulițe (A).




Figura 4.179: Lagărul cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

10. Demontați carcasa lagărului (A).

NOTĂ:

Dacă lagărul este blocat pe arbore, poate fi mai ușor să demontați ansamblul cilindrului de acționare. Pentru instrucțiuni, consultați [Îndepărtarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare, pagina 689](#).

11. Verificați ambele capace (B) pentru semne de deteriorare. Dacă acestea sunt deteriorate, înlocuiți-le cu piesele din kitul MD #347553.




Figura 4.180: Lagărul cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

Montarea lagărului cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

Lagărul este fixat pe poziție cu bolțuri și un colier.

1. Montați două bolțuri (A) în platforma de alimentare.
2. Montați ambele capace (B) pe cele două bolțuri.
IMPORTANT:
Poziționați capacele în ordinea indicată.
3. Montați carcasa (C) a lagărului cilindrului de acționare pe arbore.
4. Fixați carcasa folosind două piulițe (D).
5. Montați colierul de blocare (E) al lagărului pe arbore.
6. Cu un ciocan și un poanson, loviți dispozitivul de blocare a lagărului în direcția de rotație a melcului pentru a-l bloca.
7. Strângeți șurubul de fixare (F) al dispozitivului de blocare a lagărului.
8. Întindeți transportorul cu bandă de alimentare. Pentru instrucțiuni, consultați [4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă](#), pagina 687.




Figura 4.181: Lagărul cilindrului de acționare al transportorului cu bandă de alimentare

4.10.4 Rola întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare

Rola întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare este antrenată de frecarea transportorului cu bandă de alimentare care este rotit de cilindrul de acționare. La fel ca și cilindrul de acționare, rola întinzătoare ajută transportorul cu bandă de alimentare să transporte cultura spre melc.

Demontarea rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare

Rola întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare trebuie să fie îndepărtată pentru reparare sau înlocuire.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Ridicați hederul complet.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

- Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
- Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
- Localizați întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare. Slăbiți contrapiulița (A). Rotiți bolțul (B) înspre stânga pentru a elibera tensiunea de pe transportorul cu bandă.




Figura 4.182: Întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare

- Îndepărtați piulițele și șuruburile (A). Îndepărtați benzile conectorului transportorului cu bandă (B).
- Separați transportorul cu bandă.
- Coborâți partea din față a platformei de alimentare.




Figura 4.183: Conectorul transportorului cu bandă

- Scoateți capacul antipraf (A) și piulița (B) de pe carcasa lagărului (C).

NOTĂ:

Modulele de flotare FM200 aferente modelelor din anul 2024 și ulterioare vor avea gresoare pe capacul antipraf, nu pe carcasa lagărului. Capacul antipraf cu gresor este compatibil cu modelele din anii anteriori.




Figura 4.184: Carcasa lagărului rolei întinzătoare

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

11. Îndepărtați piesele care fixează carcasa lagărului de șina de alunecare a platformei și întinzătorul din locațiile (A).
 - Bolț cu cap hexagonal, șaibă și piuliță.
12. Demontați carcasa lagărului (B) de pe rola întinzătoare.
13. Repetați pașii de la [10, pagina 696](#) la [12, pagina 697](#) pe partea opusă a platformei de alimentare.




Figura 4.185: Carcasa lagărului rolei întinzătoare

14. Pe o parte a cadrului platformei, scoateți piulița (A) și capacul (B).




Figura 4.186: Capacul rolei întinzătoare

15. Glisați rola întinzătoare (A) prin partea opusă din cadrul platformei.




Figura 4.187: Rola întinzătoare

Montarea rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare

Rola întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare trebuie să fie montată după ce a fost reparată sau înlocuită.

1. Glisați capacul (A) peste un capăt al rolei întinzătoare.
2. Periați cu ulei arborele rolei întinzătoare (B).
3. Rotiți manual cu atenție ansamblul lagărului (C) pe arbore pentru a preveni deteriorarea garniturii.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că ansamblul lagărului este perpendicular pe arbore pentru a preveni deteriorarea garniturii în timpul montării.




Figura 4.188: Rola întinzătoare

4. După ce lagărul și ambele garnituri sunt așezate în jurul arborelui, montați piulița (A).
5. Strângeți piulița la un cuplu de 81 Nm (60 lbf-ft).




Figura 4.189: Lagărul rolei întinzătoare din stânga

6. Glisați rola de întinzătoare (A) prin secțiunea decupată din cadrul platformei.

NOTĂ:

Capătul drept al rolei întinzătoare ar trebui să iasă în afară din cadrul platformei în dreapta.




Figura 4.190: Platforma de alimentare – partea stângă

7. Montați bolțul din interiorul platformei de alimentare pentru a fixa capacul rolei întinzătoare (A).
8. Montați piulița (B). **NU** strângeți excesiv piulița. Piulița ar trebui să țină capacul rolei întinzătoare la loc și să se miște cu rola întinzătoare.




Figura 4.191: Capatul rolei întinzătoare – partea stângă

9. Pe partea dreaptă a cadrului platformei, ungeți cu ulei capătul opus al arborelui rolei întinzătoare (A).
10. Rotiți manual cu atenție ansamblul lagărului (B) pe arbore (A) pentru a preveni deteriorarea garniturii.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că ansamblul lagărului este perpendicular pe arbore pentru a preveni deteriorarea garniturii în timpul montării.




Figura 4.192: Platforma de alimentare – Partea dreaptă

11. După ce lagărul și ambele garnituri sunt așezate în jurul părții din dreapta a arborelui, montați piulița (A).
12. Strângeți piulița la un cuplu de 81 Nm (60 lbf-ft).




Figura 4.193: Platforma de alimentare – Partea dreaptă

13. Rotiți carcasa rolei întinzătoare (A) până când orificiile din filele inferioare se aliniază cu orificiul din umărul sudat (B).
14. Aliniați orificiul din suportul turnat (D) cu orificiile din umărul superior de pe carcasa rolei întinzătoare (A).
15. Aplicați o pastă de fixare a fileturilor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe fileturile bolțurilor, după care introduceți următoarele piese de fixare în locația (C) și (E):
 - Bolț cu cap hexagonal, șaibă și piuliță.
16. Strângeți bolțurile (C) și (E) cu un cuplu de 12 Nm (8,85 lbf·ft [106 lbf·in]).

IMPORTANT:

NU strângeți excesiv bolțurile (C) și (E).

17. Umpleți cavitatea lagărului cu unsoare și montați capacul antipraf (A) la ambele capete ale rolei întinzătoare.

NOTĂ:

Modulele de flotare FM200 aferente modelelor din anul 2024 și mai noi vor avea gresoare pe capacul antipraf, nu pe carcasa lagărului. Capacul antipraf cu gresor este compatibil cu modelele din anii anteriori.

18. Verificați dacă niplul de ungere funcționează. Lubrifiați lagărul rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare până când din garnitura de etanșare iese unsoare. Ștergeți excesul de unsoare din zonă după lubrifiere.
19. Repetați pașii de la [13, pagina 700](#) la [18, pagina 700](#) pe partea opusă.
20. Închideți transportorul cu bandă de alimentare și fixați-l cu șuruburile (B), benzile conectorului (B) și piulițe.
21. Întindeți transportorul cu bandă de alimentare. Pentru instrucțiuni, consultați [4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă, pagina 687](#).




Figura 4.194: Lagărul rolei întinzătoare – Partea stângă




Figura 4.195: Platforma de alimentare – Partea stângă




Figura 4.196: Conectorul transportorului cu bandă

Înlocuirea lagărului rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare

Lagărul rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare ajută la rotirea rolei. Lagărul trebuie să fie îndepărtat atunci când îl înlocuiți.

NOTĂ:

Procedura este aceeași pentru ambele părți ale rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare. Partea stângă a rolei este prezentată în ilustrațiile de mai jos.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Ridicați hederul complet.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
5. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
6. Localizați întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare. Slăbiți contrapiulița (A). Rotiți bolțul (B) înspre stânga pentru a elibera tensiunea de pe transportorul cu bandă.




Figura 4.197: Întinzătorul transportorului cu bandă de alimentare

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

7. Îndepărtați piesele care fixează carcasa lagărului de șina de alunecare a platformei și întinzătorul din locație (A):

- Bolț cu cap hexagonal, șaibă și piuliță.

8. Scoateți capacul antipraf (B).

NOTĂ:

Modulele de flotare FM200 aferente modelelor din anul 2024 și mai noi vor avea gresoare pe capacul antipraf, nu pe carcasa lagărului. Capacul antipraf cu gresor este compatibil cu modelele din anii anteriori.




Figura 4.198: Lagărul rolei întinzătoare stângă

9. Scoateți piulița (A), apoi demontați carcasa lagărului (B) de pe platformă. Rețineți piulița și carcasa lagărului.

NOTĂ:

Dacă lagărul este blocat pe arbore, poate fi mai ușor să demontați ansamblul rolei întinzătoare. Pentru instrucțiuni, consultați [Demontarea rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare, pagina 695](#).




Figura 4.199: Lagărul rolei întinzătoare – partea stângă

10. Îndepărtați inelul de reținere (A), lagărul (B) și garniturile (C) din carcasa lagărului (D).
11. Aplicați ulei pe alezaj înainte de asamblarea pieselor.
12. Montați garniturile (C) în carcasa lagărului (D).

NOTĂ:

Asigurați-vă că partea plată a garniturii este orientată spre interior.

13. Lubrifiați lagărul (B) cu unsoare și montați-l conform indicațiilor.
14. Montați inelul de fixare (A).




Figura 4.200: Ansamblul lagărului

15. Periați cu ulei arborele rolei întinzătoare (A).
16. Rotiți manual cu atenție ansamblul lagărului (B) pe arbore (A) pentru a preveni deteriorarea garniturii.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că ansamblul lagărului este perpendicular pe arbore pentru a preveni deteriorarea garniturii în timpul montării.




Figura 4.201: Lagărul rolei întinzătoare – partea stângă

17. După ce lagărul și ambele garnituri sunt instalate în jurul arborelui, montați piulița (A) și strângeți cu un cuplu de 81 Nm (60 lbf ft).




Figura 4.202: Lagărul rolei întinzătoare – partea stângă

18. Rotiți carcasa rolei întinzătoare (A) până când orificiile din filele inferioare se aliniază cu orificiul din umărul sudat (B).
19. Aliniați orificiul din suportul turnat (D) cu orificiile din umărul superior de pe carcasa rolei întinzătoare (A).
20. Aplicați o pastă de fixare a fileturilor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe fileturile bolțurilor, după care introduceți următoarele piese de fixare în locația (C) și (E):
 - Bolț cu cap hexagonal, șaibă și piuliță.
21. Strângeți bolțurile (C) și (E) cu un cuplu de 12 Nm (8,85 lbf·ft [106 lbf·in]).

IMPORTANT:

NU strângeți excesiv bolțurile (C) și (E).

22. Repetați pașii de la [7, pagina 702](#) la [21, pagina 704](#) pe partea opusă.
23. Umpleți cavitatea lagărului cu unsoare și montați capacul antipraf (A) la ambele capete ale rolei întinzătoare.
24. Verificați dacă niplul de ungere funcționează. Lubrifiați lagărul rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare până când din garnitura de etanșare iese unsoare. Ștergeți excesul de unsoare din zonă după lubrifiere.
25. Repetați pașii de la [7, pagina 702](#) la [24, pagina 704](#) pe partea opusă.
26. Întindeți transportorul cu bandă de alimentare. Pentru instrucțiuni, consultați [4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă, pagina 687](#).




Figura 4.203: Lagărul rolei întinzătoare – Partea stângă




Figura 4.204: Platforma de alimentare – Partea stângă

4.10.5 Coborârea tăvii colectoare a platformei de alimentare

Tava colectoare a platformei de alimentare protejează transportorul cu bandă de alimentare de obiectele de pe sol. Aceasta poate fi deschisă și închisă pentru a avea acces la transportorul cu bandă de alimentare.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
4. Pe partea inferioară a platformei de alimentare, rotiți siguranța (A) pentru a debloca mânerul (B). Repetați acest pas în capătul opus al platformei de alimentare.




Figura 4.205: Partea inferioară a punții de alimentare

5. Țineți tava colectoare (A) și rotiți mânerul (B) în jos pentru a elibera tava.




Figura 4.206: Partea inferioară a punții de alimentare

6. Coborâți tava colectoare a platformei de alimentare (A).

NOTĂ:

Curățați orice resturi care ar fi putut fi colectate în tava colectoare a platformei de alimentare.




Figura 4.207: Tava colectoare a platformei de alimentare

4.10.6 Ridicarea tăvii colectoare a platformei de alimentare

Tava colectoare a platformei de alimentare protejează transportorul cu bandă de alimentare de obiectele de pe sol. Aceasta poate fi deschisă și închisă pentru a avea acces la transportorul cu bandă de alimentare.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

1. Ridicați tava colectoare a platformei de alimentare (A).




Figura 4.208: Tava colectoare a platformei de alimentare

2. Cuplați mânerul de blocare (A) în cele trei cârlige ale tăvii colectoare a platformei de alimentare (B).




Figura 4.209: Partea inferioară a tăvii colectoare a platformei de alimentare

3. Rotiți mânerul (A) în sus, aducând tava colectoare a platformei de alimentare în poziția blocată.

NOTĂ:

Asigurați-vă că toate cele trei cârlige (B) ale tăvii colectoare a platformei sunt fixate pe mânerul de blocare.

4. Țineți tava colectoare a platformei de alimentare în poziție și rotiți dispozitivul de blocare (C) pentru a bloca mânerul (A).




Figura 4.210: Partea inferioară a tăvii colectoare a platformei de alimentare

4.10.7 Verificarea cârligelor de decuplare

Verificați ZILNIC cârligele de decuplare a articulației din stânga și din dreapta, pentru a vă asigura că nu sunt fisurate sau rupte.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
4. Înainte de utilizare, asigurați-vă că ambele cârlige de decuplare a articulației (A) sunt cuplate pe modulul de flotare de sub platforma de alimentare.




Figura 4.211: Platformă de alimentare – vedere dinspre partea de jos

NOTĂ:

Figura 4.212, pagina 708 prezintă un cârlig de decuplare nedeteriorat (A) și un cârlig de decuplare deteriorat (B). Nu este prezentat un cârlig de decuplare întins.




Figura 4.212: Cârligele de decuplare a articulației

NOTĂ:

Pentru a muta cârligul (A) în poziția de depozitare, slăbiți bolțul (B) și rotiți cârligul la 90°.




Figura 4.213: Cârligul de decuplare a articulației în poziție de depozitare

4.11 Barele separatoare

Barele de separare sunt instalate în deschiderea modulului de flotare pentru a îmbunătăți alimentarea culturilor precum orezul. Este posibil să fie necesar să fie îndepărtate în funcție de configurația dorită a modulului de flotare.

4.11.1 Demontarea barelor separatoare

Barele separatoare sunt fixate la cadrul modulului de flotare cu patru bolțuri și piulițe.

1. Detașați hederul de combină. Pentru instrucțiuni, consultați [3.6 Atașarea/detașarea hederului, pagina 90](#).
2. Scoateți cele patru bolțuri și piulițe (A) care fixează bara separatoare (B) de cadrul modulului de flotare și demontați bara separatoare.

NOTĂ:

Este posibil să existe doar două bolțuri superioare pe bara separatoare (B).

3. Repetați pasul anterior pe partea opusă a modulului de flotare.




Figura 4.214: Barele separatoare

4.11.2 Montarea barelor separatoare

Barele separatoare sunt montate în colțurile inferioare ale deschiderii modulului de flotare.

1. Detașați hederul de combină. Pentru instrucțiuni, consultați [3.6 Atașarea/detașarea hederului, pagina 90](#).

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

2. Poziționați bara separatoare (B) conform ilustrației, astfel încât creștătura să se afle la colțul cadrului.
3. Fixați bara separatoare (B) la modulul de flotare cu patru bolțuri și piulițe (A). Asigurați-vă că piulițele sunt orientate spre combină.

NOTĂ:

În cazul în care bolțurile și piulițele inferioare sunt prea greu de instalat, montați doar cele două bolțuri superioare.

4. Repetați pasul 2, [pagina 710](#) și pasul 3, [pagina 710](#) pe partea opusă a modulului de flotare.




Figura 4.215: Barele separatoare

4.12 Transportoarele cu bandă laterale ale hederului

Există două transportoare cu bandă, câte unul de fiecare parte a hederului. Acestea transportă cultura tăiată către transportorul cu bandă de alimentare cu modul de flotare și către melc. Înlocuiți transportoarele cu bandă dacă sunt rupte, fisurate sau dacă au plăci lipsă.

4.12.1 Demontarea transportoarelor cu bandă laterale

Înlocuiți transportoarele cu bandă dacă sunt rupte, fisurate sau dacă au plăci lipsă.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Ridicați hederul complet.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
5. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
6. Rotiți transportorul cu bandă până când conectorul pentru transportorul cu bandă (A) se află deasupra platformei transportorului cu bandă lateral.




Figura 4.216: Conectorul transportorului cu bandă

ÎNȚEȚINERE ȘI SERVICE

7. Localizați dispozitivul de reglare a tensiunii transportorului cu bandă (A).
8. Rotiți bolțul (B) spre stânga pentru a scădea tensiunea de pe transportorul cu bandă. Indicatorul întinzătorului (C) se va deplasa în exterior pentru a indica faptul că transportorul cu bandă devine slăbit.

IMPORTANT:

Pentru a evita defectarea prematură a transportorului cu bandă, a rotelor transportorului cu bandă și/sau a componentelor întinzătorului, **NU** acționați hederul dacă indicatorul întinzătorului nu este vizibil.

IMPORTANT:

NU reglați piulița (D). Această piuliță este utilizată numai pentru alinierea transportorului cu bandă.




Figura 4.217: Reglarea întinzătorului din stânga

9. Demontați garniturile barei port-degete (A).




Figura 4.218: Garniturile barei port-degete

10. Scoateți piulițele și șuruburile (A), precum și racordurile tuburilor (B) de pe îmbinarea transportorului cu bandă.
11. Scoateți șuruburile (C), conectorul de punte (D) și piulițele de la capătul din față al îmbinării transportorului cu bandă.
12. Scoateți transportorul cu bandă lateral de pe platformă.




Figura 4.219: Conectorii transportorului cu bandă

4.12.2 Montarea transportoarelor cu bandă laterale

Transportoarele cu bandă laterale aduc cultura tăiată în centrul hederului.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Ridicați complet rabatorul.
2. Ridicați hederul complet.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
5. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45.*

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

6. Așezați transportorul cu bandă pe platforma transportorului cu bandă de alimentare.
7. Introduceți capătul transportorului cu bandă (A) în capătul interior al platformei transportorului cu bandă lateral (B) sub cilindrul de acționare (C).

NOTĂ:

Plăcile de pe transportorul cu bandă trebuie să fie orientate în jos.




Figura 4.220: Draper (Transportor cu bandă)

8. Continuați să trageți transportorul cu bandă lateral (A) pe platformă până când poate fi înfășurat în jurul cilindrului de acționare (A) și rolelor întinzătoare care se întâlnesc în partea superioară a platformei transportorului cu bandă lateral din mijloc.

NOTĂ:

Dacă efectuați singur această operațiune, vă va fi mai ușor să montați transportorul cu bandă lateral în platforma transportorului cu bandă dacă veți coborî partea din față a platformei de alimentare pentru a mări interstițiul vertical dintre platforma laterală și platforma de alimentare.




Figura 4.221: Draper (Transportor cu bandă)

- Atașați capetele transportorului cu bandă cu racordurile tuburilor (B), șuruburi (A) (cu capetele orientate spre deschiderea centrală) și piulițe.

NOTĂ:

Cele două racorduri pentru tuburi scurte sunt atașate în partea din față și din spate a transportorului cu bandă.

- Montați conectorul de punte (D) cu șuruburile (C) și piulițe la capătul barei port-degete de la conexiunea transportorului cu bandă.

IMPORTANT:

Conectorul de punte este montat numai pe capătul barei port-degete de la conexiunea transportorului cu bandă.

NOTĂ:

Țineți șuruburile (C) la un unghi de 90° față de conectorul de punte (D) în timp ce strângeți piulițele. Ținerea șuruburilor va împiedica îndoirea conectorului de punte.

- Strângeți piulițele cu un cuplu de 9,5 Nm (7 lbf-ft [84 lbf in]).
- Reglați tensiunea transportorului cu bandă. Pentru instrucțiuni, consultați [4.12.4 Reglarea tensiunii transportorului cu bandă lateral](#), pagina 718.
- Montați garniturile barei port-degete (A).




Figura 4.222: Conectorii transportorului cu bandă




Figura 4.223: Garniturile barei port-degete

4.12.3 Reglarea înălțimii platformei transportorului cu bandă lateral

O înălțime a platformei reglată corespunzător va împiedica materialul să intre în transportoarele cu bandă laterale și să le blocheze.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

IMPORTANT:

Noile transportoare cu bandă instalate din fabrică sunt verificate la presiune și la căldură în fabrică. Distanța dintre transportorul cu bandă și bara port-degete este setată la 1–3 mm (0,04–0,12 țoli).

1. Coborâți hederul într-o poziție de lucru confortabilă
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

NOTĂ:

Luați măsurătorile la suporturile platformei (A), consultați ilustrația din dreapta, cu hederul în poziția de lucru. În funcție de dimensiunea hederului, vor exista până la șaptesuporturi per platformă.




Figura 4.224: Suporturile platformei transportorului cu bandă

3. Asigurați-vă că interstițiul (A) dintre transportorul cu bandă (B) și garnitura metalică (C) este de 1–4 mm (0,04–0,16 in).

NOTĂ:

Cu cât garnitura transportorului cu bandă este mai strânsă, cu atât mai puține resturi de cultură vor intra în interiorul transportorului cu bandă.

4. Eliberați tensiunea de pe transportorul cu bandă. Pentru instrucțiuni, consultați [4.12.4 Reglarea tensiunii transportorului cu bandă lateral](#), pagina 718.




Figura 4.225: Garnitura transportorului cu bandă

- Ridicați marginea frontală a transportorului cu bandă (A) dincolo de bara port-degete (B) pentru a expune suportul platformei.
- Măsurați și notați grosimea curelei transportorului cu bandă.




Figura 4.226: Suportul platformei

NOTĂ:

În imagine, transportorul cu bandă a fost îndepărtat pentru a arăta platforma.

- Slăbiți cele două contrapiulițe (A) de pe suportul platformei (B) **NUMAI** cu o jumătate de tură.
- Loviți puntea (C) cu un ciocan și un bloc de lemn pentru a coborî platforma în raport cu suporturile acesteia. Loviți suporturile platformei (B) cu un poanson pentru a ridica platforma în raport cu suporturile acesteia.




Figura 4.227: Suportul platformei

Tabelul 4.1 Numărul total de suporturi ale platformei (B)

Model	Cantitate
FD225	6
FD230	8
FD235, FD240, FD241	10
FD245	12
FD250	14
FD261	16

- Utilizați un calibrul pentru jocuri de aceeași grosime ca și cureaua transportorului cu bandă, plus 1 mm (0,04 țoli). Glisați calibrul de-a lungul platformei (A) sub garnitura metalică (C) pentru a seta interstițiul corespunzător.
- Pentru a crea o etanșare, reglați platforma (A) astfel încât interstițiul (B) dintre garnitura metalică (C) și platformă să aibă aceeași grosime ca și cureaua transportorului cu bandă, plus 1 mm (0,04 țoli).

NOTĂ:

Pentru a verifica interstițiul la rola transportorului cu bandă, măsurați de la tubul rolei, **NU** de la platformă.

- Strângeți piesele de fixare (D) ale suportului platformei.
- Verificați din nou interstițiul (B) folosind calibrul pentru jocuri. Pentru instrucțiuni, consultați pasul 9, pagina 717.




Figura 4.228: Suportul platformei

4.12.4 Reglarea tensiunii transportorului cu bandă lateral

Tensiunea transportoarelor cu bandă poate fi reglată de la capătul fiecărui transportor cu bandă.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță ale vehiculului înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

IMPORTANT:

Tensiunea transportorului cu bandă este setată din fabrică și nu ar trebui să necesite reglare. În cazul în care este necesară reglarea, asigurați-vă că tensiunea este setată astfel încât transportorul cu bandă să nu alunece sau să se îndoiească sub bara port-degete. Tensiunea excesivă pe transportorul cu bandă poate deteriora transmisia și rolele transportorului cu bandă.

1. Asigurați-vă că indicatorul de tensiune (A) acoperă jumătatea interioară a ferestrei.
2. Ridicați hederul complet.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.




Figura 4.229: Verificarea barei de reglare a tensiunii din stânga

- Asigurați-vă că ghidajul transportorului cu bandă (șenila din cauciuc din partea inferioară a acestuia) este fixat în canelura (A) cilindrului de acționare.




Figura 4.230: Cilindru de acționare

- Asigurați-vă că rola întinzătoare (A) se află între ghidaje (B).




Figura 4.231: Rola întinzătoare

- Strângeți bolțul de reglare (A) până când indicatorul întinzătorului acoperă jumătatea interioară a ferestrei. Indicatorul întinzătorului (B) se va deplasa în interior pentru a indica faptul că transportorul cu bandă se întinde.

IMPORTANT:

Pentru a evita defectarea prematură a transportorului cu bandă, a rolor transportorului cu bandă și/sau a componentelor întinzătorului, **NU** acționați hederul dacă indicatorul întinzătorului nu este vizibil.

IMPORTANT:

NU reglați piulița (C). Această piuliță este utilizată numai pentru alinierea transportorului cu bandă.




Figura 4.232: Reglarea întinzătorului din stânga

4.12.5 Reglarea centrării transportorului cu bandă lateral

Dacă există puncte de frecare între transportoarele cu bandă laterale și cadrul hederului în timpul funcționării, poate fi necesară reglarea centrării transportorului cu bandă.




Figura 4.233: Reglaje de urmărire a transportorului cu bandă – Transportor cu bandă stânga

- | | | |
|---|--|--|
| A – Cilindru de acționare | B – Rolă întinzătoare | C – Reglarea cilindrului de acționare |
| D – Reglarea rolei întinzătoare | E – Direcția transportorului cu bandă | F – Piuliță pe partea cilindrului de acționare |
| G – Contrapiuliță pentru cilindrul de acționare | H – Piuliță de reglare pentru cilindrul de acționare | J – Piuliță pe partea rolei întinzătoare |
| K – Contrapiuliță pentru rola întinzătoare | L – Piuliță de reglare pentru rola întinzătoare | M – Piuliță pe partea cilindrului de acționare |
| N – Piuliță pe partea cilindrului de acționare | | |

1. Pentru a determina ce rolă necesită ajustare și ce ajustări sunt necesare, consultați tabelul următor:

Tabelul 4.2 Centrarea transportorului cu bandă

Dacă se urmărește înspre	Locație	Reglare	Metodă
Placă posterioară	Cilindru de acționare	Măriți C	Strângeți piulița de reglare (H)
Bară port-degete	Cilindru de acționare	Reducere C	Slăbiți piulița de reglare (H)
Placă posterioară	Rola întinzătoare	Măriți D	Strângeți piulița de reglare (L)
Bară port-degete	Rola întinzătoare	Reducere D	Slăbiți piulița de reglare (L)

2. Reglați cilindrul de acționare (A) pentru a modifica **C** (consultați Tabelul 4.2, pagina 720 și Figura 4.233, pagina 720), după cum urmează:
 - a. Slăbiți piulițele (F), (M) și (N) și contrapiulița (G).
 - b. Rotiți piulița de reglare (H).
 - c. Strângeți piulițele (F), (M) și (N) și contrapiulița (G).
3. Reglați rola întinzătoare (B) pentru a modifica **D** (consultați Tabelul 4.2, pagina 720 și Figura 4.233, pagina 720), după cum urmează:
 - a. Slăbiți piulița (J) și contrapiulița (K).
 - b. Rotiți piulița de reglare (L).

NOTĂ:

Dacă transportorul cu bandă nu se centrează la capătul rolei întinzătoare după reglarea rolei întinzătoare, este posibil ca cilindrul de acționare să nu fie aliniat cu platforma. Reglați cilindrul de acționare, apoi reglați din nou rola întinzătoare.

- c. Strângeți piulița (J) și contrapiulița (K).

4.12.6 Inspectarea lagărului rolei transportorului cu bandă

Rolele transportorului cu bandă au lagăre care nu pot fi lubrifiate; cu toate acestea, garnitura externă trebuie verificată la fiecare 200 de ore (mai frecvent în condiții de atmosferă cu nisip) pentru a obține durata de utilizare maximă a lagărelor.

Cu un termometru cu infraroșu, verificați dacă lagărele rolor transportorului cu bandă s-au defectat, după cum urmează:

1. Cuplați hederul și puneți în funcțiune transportoarele cu bandă timp de aproximativ 3 minute.
2. Verificați temperatura lagărelor rolor transportorului cu bandă la fiecare dintre brațele rolor (A), (B) și (C) de pe fiecare platformă. Asigurați-vă că temperatura nu depășește 44°C (80°F) peste temperatura ambiantă.

Înlocuiți lagărele rolor care depășesc temperatura maximă recomandată. Pentru instrucțiuni, consultați:

- [4.12.8 Înlocuirea lagărului rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral, pagina 723](#)
- [4.12.11 Înlocuirea lagărului cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral, pagina 730](#)




Figura 4.234: Brațele rolor

4.12.7 Demontarea rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral

Platforma transportorului cu bandă lateral are o rolă la fiecare capăt al platformei. Una este rola întinzătoare și una este cilindrul de acționare.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Cuplați hederul până când puteți accesa conectorul transportorului cu bandă lateral de la capătul exterior al platformei.
2. Ridicați hederul complet.
3. Ridicați complet rabatorul.
4. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
5. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
6. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
7. Slăbiți transportorul cu bandă rotind bolțul de reglare (A) spre stânga până când bolțul de reglare se oprește brusc.




Figura 4.235: Întinzător – este prezentată partea stângă

8. Scoateți șuruburile (C), conectorul de punte (D) și piulițele de la capătul din față al îmbinării transportorului cu bandă.
9. Scoateți piulițele și șuruburile (A), precum și racordurile tuburilor (B) de pe îmbinarea transportorului cu bandă.
10. Scoateți transportorul cu bandă de pe rola întinzătoare.




Figura 4.236: Conectorii transportorului cu bandă

11. Scoateți bolțul și șaiba (A) de pe rola întinzătoare din partea din spate a platformei hederului.
12. Scoateți bolțul și șaiba (B) de pe rola întinzătoare din partea din față a platformei hederului.
13. Extindeți brațele rolei (C) și (D) și scoateți rola întinzătoare.




Figura 4.237: Rola întinzătoare

4.12.8 Înlocuirea lagărului rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral

Rolele întinzătoare ale platformei transportorului cu bandă lateral au lagăre montate care permit rotirea rolei.

1. Scoateți rola întinzătoare a platformei transportorului cu bandă. Pentru instrucțiuni, consultați [4.12.7 Demontarea rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral, pagina 721](#).

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

2. Prindeți tubul rolei întinzătoare (C) într-o menghină înfășurând o pânză în jurul rolei pentru a preveni deteriorarea acesteia.
3. Demontați ansamblul lagărului (A) și garnitura (B) din tubul rolei (C), după cum urmează:
 - a. Atașați ciocanul culisant (D) la arborele filetat (E) din ansamblul lagărului.
 - b. Scoateți ansamblul lagărului (A) și garnitura (B).
4. Curățați interiorul tubului rolei (C) și verificați dacă tubul prezintă semne de uzură sau deteriorare. Înlocuiți tubul, dacă este necesar.




Figura 4.238: Lagărul și garnitura rolei întinzătoare

IMPORTANT:

Când montați noul lagăr, **NU** așezați capătul rolei direct pe sol. Ansamblul lagărului (A) depășește tubul rolei (B), iar așezarea capătului rolei pe sol va împinge lagărul mai departe în tub.




Figura 4.239: Rola întinzătoare

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

- Decupați o cavitate (A) într-un bloc de lemn.
- Așezați capătul rolei întinzătoare (B) pe blocul de lemn, cu ansamblul lagărului proeminent în interiorul cavității (A).




Figura 4.240: Rola întinzătoare

- Montați noul ansamblu al lagărului (C) presând inelul de rulare exterior al lagărului în tub până când ajunge la 14–15 mm (9/16–19/32 țoli) (B) față de marginea exterioară a tubului.

NOTĂ:

Înainte de a monta o nouă garnitură, umpleți zona (A) cu aproximativ 8 pompe de lubrifianț.




Figura 4.241: Lagărul rolei întinzătoare

- Montați noua garnitură (A) presând inelul de rulare interior și inelul de rulare exterior ale garniturii până când ajung la 3–4 mm (1/8–3/16 țoli) (B) față de marginea exterioară a tubului.

NOTĂ:

Garnitura poate fi orientată în orice direcție.

- Montați din nou rola întinzătoare. Pentru instrucțiuni, consultați [4.12.9 Montarea rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral](#), pagina 726.




Figura 4.242: Lagărul rolei întinzătoare

4.12.9 Montarea rolei întinzătoare a platformei transportorului cu bandă lateral

Platforma transportorului cu bandă lateral are o rolă la fiecare capăt al platformei. O rolă este rola întinzătoare și o rolă este cilindrul de acționare. Dacă rola întinzătoare este uzată sau deteriorată, va trebui înlocuită.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Ridicați hederul complet.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al hederului.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
6. Instalați rola întinzătoare (A) între brațele întinzătorului (B).
7. Fixați rola întinzătoare cu două șuruburi și șaibe (C). Strângeți bolțurile cu un cuplu de 95 Nm (70 lbf ft).




Figura 4.243: Rola întinzătoare

8. Fixați capetele transportorului cu bandă cu ajutorul conectorilor pentru tub (B) și al șuruburilor și piulițelor (A).

IMPORTANT:

Instalați șuruburile astfel încât capetele să fie orientate spre interior.

NOTĂ:

Cele două racorduri pentru tuburi scurte sunt atașate în partea din față și din spate a transportorului cu bandă.

9. Montați conectorul de punte (D) cu șuruburile (C) și piulițe la capătul din față al îmbinării transportorului cu bandă.




Figura 4.244: Conectorul transportorului cu bandă

10. Strângeți transportorul cu bandă rotind bolțul de reglare (A) spre dreapta. Pentru instrucțiuni, consultați [4.12.4 Reglarea tensiunii transportorului cu bandă lateral, pagina 718](#).
11. Decuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al hederului.
12. Decuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
13. Coborâți complet rabatorul.
14. Coborâți hederul.




Figura 4.245: Întinzătorul transportorului cu bandă

15. Cuplați hederul. Asigurați-vă că transportoarele cu bandă laterale se deplasează corect. Pentru instrucțiuni, consultați [4.12.4 Reglarea tensiunii transportorului cu bandă lateral, pagina 718](#).
16. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

4.12.10 Demontarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral

Platforma transportorului cu bandă lateral are o rolă la fiecare capăt al platformei. O rolă este rola întinzătoare și o rolă este cilindrul de acționare.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Ridicați hederul complet.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. În cazul în care conectorul transportorului cu bandă nu este vizibil, cuplați hederul până când conectorul este accesibil la capătul exterior al platformei.
4. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
5. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
6. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
7. Slăbiți transportorul cu bandă rotind bolțul de reglare (A) spre stânga până când bolțul de reglare se oprește brusc.

IMPORTANT:

NU reglați piulița (B). Această piuliță este utilizată numai pentru alinierea transportorului cu bandă.




Figura 4.246: Întinzătorul transportorului cu bandă

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

8. Scoateți piulițele și șuruburile (A), precum și racordurile tuburilor (B) de pe îmbinarea transportorului cu bandă.
9. Scoateți șuruburile (C), conectorul de punte (D) și piulițele de la capătul din față al îmbinării transportorului cu bandă.
10. Trageți transportorul cu bandă de pe cilindrul de acționare.




Figura 4.247: Conectorii transportorului cu bandă

11. Aliniați șuruburile de fixare cu orificiul (A) din apărătoare. Scoateți cele două șuruburi de fixare care fixează motorul pe cilindrul de acționare.

NOTĂ:

Șuruburile de fixare sunt cu strânse cu o diferență de 1/4 de tură unul față de celălalt.

12. Slăbiți cele două bolțuri (B) care fixează motorul pe brațul cilindrului de acționare.

NOTĂ:

Poate fi necesară demontarea scutului din plastic (C) cu scopul de a se obține acces la bolțul superior.




Figura 4.248: Cilindru de acționare

NOTĂ:

Poate fi necesară ridicarea cu o pârghie introdusă între rolă și suport (A) pentru demontarea cilindrului de pe arbore. Păstrați cheia.




Figura 4.249: Cilindru de acționare

13. Slăbiți cele două bolțuri (A) care fixează brațul de susținere (B).
14. Scoateți bolțul (C) și șaiba care fixează capătul opus al cilindrului de acționare pe brațul de susținere (B).
15. Demontați cilindrul de acționare (D).




Figura 4.250: Cilindru de acționare

4.12.11 Înlocuirea lagărului cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral

Veți avea nevoie de un ciocan culisant pentru a înlocui lagărul de pe un cilindru de acționare.

1. Demontați ansamblul rolei întinzătoare a transportorului cu bandă. Pentru instrucțiuni, consultați [4.12.10 Demontarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral, pagina 728](#).
2. Prindeți cilindrul de acționare într-o menghină înfășurând o pânză în jurul cilindrului pentru a preveni deteriorarea acestuia.

3. Demontați ansamblul lagărului (A) și garnitura (B) din tubul rolei (C), după cum urmează:
 - a. Atașați ciocanul culisant (D) la arborele filetat (E) din ansamblul lagărului.
 - b. Scoateți ansamblul lagărului (A) și garnitura (B).
4. Curățați interiorul tubului cilindrului (C), verificați dacă tubul prezintă semne de uzură sau deteriorare și, dacă este necesar, înlocuiți-l.




Figura 4.251: Lagărul rolei

5. Montați noul ansamblu al lagărului (A) presând inelul de rulare exterior al lagărului în tub până când ajunge la 14–15 mm (9/16–19/32 țoli) (B) față de marginea exterioară a tubului.
6. Aplicați lubrifianț în partea din față a ansamblului lagărului (A). Consultați coperta interioară spate a acestui manual pentru specificațiile privind lubrifianțul.
7. Montați noua garnitură (C) la deschiderea cilindrului și montați o șaibă plată (1,0 țoli D.I. × 2,0 țoli D.E.) pe garnitură.
8. Introduceți garnitura (C) în deschiderea cilindrului cu un racord tubular de dimensiuni adecvate. Loviți șaibă și ansamblul lagărului (A) până când garnitura ajunge la 3–4 mm (1/8–3/16 țoli) (D) față de marginea exterioară a tubului.




Figura 4.252: Lagărul rolei

4.12.12 Montarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral

Platforma transportorului cu bandă lateral are o rolă la fiecare capăt al platformei. O rolă este rola întinzătoare și o rolă este cilindrul de acționare.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Ridicați hederul complet.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
5. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
6. Poziționați cilindru de acționare (A) între brațele de susținere a cilindrului.
7. Fixați cilindru de acționare cu șaiba și bolțul (B).
8. Strângeți bolțurile (C) pe brațul de susținere.
9. Strângeți bolțul (B) cu un cuplu de 95 Nm (70 lbf-ft).
10. Lubrifiați arborele motorului și introduceți-l în capăt cilindrului de acționare (A).




Figura 4.253: Cilindru de acționare

11. Fixați motorul pe suportul cilindrului cu două bolțuri (B). Strângeți bolțurile cu un cuplu de 27 Nm (19,9 lbf ft [239 lbf in]).
12. Asigurați-vă că cheia de aliniere este la locul ei pe arborele motorului, apoi introduceți arborele motorului până la capăt în rolă.
13. Folosind o cheie hexagonală, strângeți cele două șuruburi de fixare (nu apar în imagine) prin orificiul de acces (A).

NOTĂ:

Strângeți bolțurile slăbite și montați din nou scutul din plastic (C), dacă a fost demontat anterior.




Figura 4.254: Cilindru de acționare

14. Înfășurați transportorul cu bandă peste cilindrul de acționare și atașați capetele transportorului cu bandă cu racordurile tuburilor (B), șuruburi (A) (cu capetele orientate spre deschiderea centrală) și piulițe.

NOTĂ:

Cele două racorduri pentru tuburi scurte sunt atașate în partea din față și din spate a transportorului cu bandă.

15. Montați conectorul de punte (D) cu șuruburile (C) și piulițe la capătul din față al îmbinării transportorului cu bandă.




Figura 4.255: Conectorul transportorului cu bandă

16. Strângeți transportorul cu bandă rotind bolțul de reglare (A) spre dreapta. Pentru instrucțiuni, consultați [4.12.4 Reglarea tensiunii transportorului cu bandă lateral](#), pagina 718.




Figura 4.256: Întinzătorul transportorului cu bandă – este prezentată partea stângă

17. Decuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
18. Decuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al hederului.
19. Porniți motorul.
20. Coborâți complet rabatorul.
21. Coborâți hederul.
22. Cuplați hederul.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

23. Asigurați-vă că transportorul cu bandă se deplasează corect pe platformă. Dacă este necesară o reglare, consultați [4.12.5 Reglarea centrării transportorului cu bandă lateral, pagina 720](#).

4.13 Rabator

Rabatorul are o camă cu formă unică, ce permite trecerea degetelor pe sub cultura culcată la sol și ridicarea acesteia înaintea tăierii.

ATENȚIE

Pentru a evita vătămarea corporală, înainte de a efectua lucrări de service asupra utilajului sau de a deschide capacele transmisiei, consultați [4.1 Pregătirea utilajului pentru service, pagina 577](#).

4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete

Trebuie să existe un interstițiu suficient între degetele rabatorului și bara port-degete pentru a vă asigura că degetele rabatorului nu intră în contact cu bara port-degete în timpul funcționării. Interstițiul este setat din fabrică, dar este posibil să fie necesară o anumită reglare a acestuia înainte de acționarea hederului.

Măsurarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete

Interstițiul dintre rabator și bara port-degete se referă la distanța dintre capetele degetelor rabatorului și bara port-degete. În funcție de configurația hederului, interstițiul dintre rabator și bara port-degete poate varia pe lungimea hederului. Pentru a determina dacă interstițiul este acceptabil, acesta trebuie măsurat.

NOTĂ:

Această procedură poate fi efectuată cu cilindrii față-spate ai rabatorului fie în poziția standard, fie în poziția de recoltare a rapiței, atâta timp cât cilindrii față-spate rămân în aceeași poziție pe durata procedurii.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
2. Reglați poziția față-spate a rabatorului până când numărul 7 de pe indicatorul față-spate (A) este ascuns de suportul de senzor (B).




Figura 4.257: Poziția față-spate a rabatorului

3. **Hedere cu rabator simplu:** Ridicați hederul suficient de sus pentru a amplasa două blocuri de 254 mm (10 in) (A) sub bara port-degete, chiar în interiorul punctelor de flexare a aripilor.




Figura 4.258: Locațiile blocurilor în cazul FlexDraper® – Rabator simplu

4. **Hedere cu rabator dublu:** Ridicați hederul suficient de sus pentru a amplasa două blocuri de 254 mm (10 in) (A) sub bara port-degete, chiar în interiorul punctelor de flexare a aripilor.

NOTĂ:

Hederele cu rabator triplu nu au nevoie de blocuri pentru susținerea aripilor.




Figura 4.259: Locațiile blocurilor FlexDraper® – Hedere cu rabator dublu

5. **Hedere cu rabator simplu și rabator dublu:** Trageți mânerul cu arc (A) de blocare a aripilor în jos, în poziția UNLOCK (Deblocat).

NOTĂ:

Hederele cu rabator triplu trebuie măsurate în timp ce aripile sunt blocate.

6. Coborâți hederul până când indicatorul de flotare se află în poziția 2 sau 3.
- Rabator simplu și rabator dublu: Aripile trebuie să fie în poziție convexă completă.
 - Rabator triplu: Aripile trebuie să fie la nivel cu puntea centrală.




Figura 4.260: Blocarea aripilor în poziția Deblocat

7. Rotiți rabatorul cu mâna până când un tub cu dinți se află direct deasupra barei port-degete.
8. Măsurați și înregistrați interstițiul (A) dintre vârful degetelor și una dintre apărătorile de la capătul rabatoarelor, fie apărătoarea ascuțită (B), fie apărătoarea scurtă (C).

Pentru specificații privind interstițiul, consultați Tabelul 4.3, pagina 737.

Pentru locațiile de măsurare, consultați figura corespunzătoare:

- Hedere cu rabator simplu: Figura 4.262, pagina 737
- Hedere cu rabator dublu: Figura 4.263, pagina 738
- Hedere cu rabator triplu: Figura 4.264, pagina 738




Figura 4.261: Interstițiul în cazul degetelor

Tabelul 4.3 Interstițiul dintre deget și apărătoare

Model heder	Panouri de capăt	La punctul de articulare
FD225	40 mm (1,58 in)	Fără punct de articulare
Toate modelele, cu excepția FD225	25 mm (1 in)	25 mm (1 in)

Locațiile de măsurare în cazul rabatorului simplu (A):
Capetele exterioare ale rabatorului (două locuri).




Figura 4.262: Locațiile de măsurare în cazul FlexDraper® – Rabator simplu

Locațiile de măsurare în cazul rabatorului dublu (A): la capetele exterioare ale rabatoarelor și în ambele puncte de îmbinare (patru locuri).




Figura 4.263: Locațiile de măsurare în cazul FlexDraper® – Rabator dublu

Locațiile de măsurare în cazul rabatorului triplu (A): ambele capete ale celor trei rabatoare (șase locuri).

9. Dacă este necesar, reglați interstițiul dintre rabator și bara port-degete. Pentru instrucțiuni, consultați [Reglarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete, pagina 738](#).




Figura 4.264: Locațiile de măsurare în cazul FlexDraper® – rabator triplu

Reglarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete

În cazul în care interstițiul dintre rabator și bara port-degete este insuficient, acesta va trebui reglat pentru a preveni deteriorarea echipamentului.

NOTĂ:

Această procedură poate fi efectuată cu cilindrii față-spate ai rabatorului fie în poziția standard, fie în poziția de recoltare a rapiței, atâta timp cât cilindrii față-spate rămân în aceeași poziție pe durata procedurii.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Înainte de a efectua reglajele, asigurați-vă că interstițiul dintre rabator și bara port-degete a fost măsurat și înregistrat. Pentru instrucțiuni, consultați [Măsurarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete, pagina 735](#).

2. Reglați interstițiul de la capetele exterioare ale rabatorului după cum urmează:

- a. Slăbiți bolțul (A) de pe cilindrul exterior al brațului.
- b. Reglați tija cilindrului (B) în funcție de cum este necesar:
 - Pentru a mări interstițiul dintre degetele rabatorului și bara port-degete, rotiți tija cilindrului (B) în afara toartei.
 - Pentru a micșora interstițiul dintre degetele rabatorului și bara port-degete, rotiți tija cilindrului (B) în toartă.
- c. Strângeți bolțul (A).




Figura 4.265: Cilindrul brațului exterior

3. Repetați operațiile de la Pasul 2, pagina 739 pe partea opusă a hederului.

4. Slăbiți bolțurile (A) de pe ambii cilindri ai brațului central.

5. Reglați interstițiul după cum urmează:

IMPORTANT:

Reglați ambele tije ale cilindrilor în mod egal.

- Pentru a mări interstițiul dintre degetele rabatorului și bara port-degete, rotiți tijele cilindrilor (D) în afara toartei.
- Pentru a micșora interstițiul dintre degetele rabatorului și bara port-degete, rotiți tijele cilindrilor (D) în toartă.

6. Asigurați-vă că măsurătoarea (B) este egală pe ambii cilindri.

NOTĂ:

Măsurarea (B) se face de la centrul știfturilor de montare (C) până la partea superioară a creștăturilor din tijele cilindrilor (D).

7. Asigurați-vă că niciunul dintre știfturile de montare (C) **NU** poate fi rotit cu mâna. Dacă unul dintre știfturile de montare poate fi rotit, reglați tijele cilindrilor (D) după cum este necesar:

- Rotiți tija cilindrului în afara torții pentru a mări sarcina pe tija cilindrului.
- Rotiți tija cilindrului în toartă pentru a reduce sarcina pe tija cilindrului.

8. Strângeți bolțurile (A).

9. **Hedere cu rabator triplu:** Repetați de la pasul 4, pagina 739 la pasul 8, pagina 739 pentru a seta interstițiul dintre rabator și bara port-degete pe celălalt braț central al rabatorului.

10. Ridicați complet rabatorul.




Figura 4.266: Cilindrii brațului central

11. Coborâți complet rabatorul și continuați să țineți apăsat butonul de comandă pentru a aduce cilindrii în concordanță de fază.

NOTĂ:

Dacă după alinierea cilindrilor, cilindrii de ridicare ai rabatorului nu vor fi ridicați/coborâți în mod egal, purjați aerul din sistemul hidraulic de ridicare a rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [4.13.4 Eliminarea aerului din sistemul hidraulic de ridicare a rabatorului, pagina 742](#).

12. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
13. Măsurați din nou interstițiul dintre rabator și bara port-degete. Dacă este necesar, repetați procedurile de reglare.
14. Mutați rabatorul înapoi pentru a vă asigura că degetele rabatorului nu intră în contact cu scaturile deflectorului.
15. Dacă degetele rabatorului intră în contact cu scaturile deflectorului, reglați rabatorul în sus pentru a menține interstițiul în toate pozițiile față-spate ale rabatorului. În cazul în care contactul continuă să apară și după reglarea rabatorului, tăiați degetele după cum este necesar.
16. Verificați periodic dacă există urme de contact în timpul funcționării. Reglați interstițiul dintre rabator și bara port-degete după cum este necesar.

4.13.2 Poziția convexă a rabatorului

Rabatorul trebuie setat în poziție convexă (oferind un interstițiu mai mare în centrul rabatorului decât la capete) pentru a compensa flexarea rabatorului.

Reglarea formei rabatorului

Tuburile cu dinți ale rabatorului trebuie setate în poziție convexă (oferind un interstițiu mai mare în centrul rabatorului decât la capete) pentru a compensa flexarea rabatorului.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

1. Poziționați rabatorul peste bara port-degete [între 4 și 5 pe indicatorul de poziție față-spate (A)] pentru a asigura un interstițiu adecvat în toate pozițiile față-spate ale rabatorului. Suportul (B) este marcajul de poziție.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Înregistrați măsurătorile la fiecare locație a discului rabatorului pentru fiecare tub rabatorului.

NOTĂ:

Măsurați profilul poziției convexe înainte de a demonta rabatorul pentru efectuarea lucrărilor de service, astfel încât profilul să poată fi menținut în timpul reasamblării.




Figura 4.267: Indicator de poziție față-spate

4. Începeți cu discul rabatorului care este cel mai apropiat de centrul hederului și continuați spre capete, ajustând profilul hederului după cum urmează:
 - a. Scoateți bolțurile (A).
 - b. Slăbiți bolțul (B) și reglați brațul (C) până când se obține măsurătoarea dorită dintre tubul rabatorului și bara port-degete.

NOTĂ:

Lăsați tuburile rabatorului să se curbeze în mod natural și poziționați piesele de fixare în mod corespunzător.

- c. Montați din nou bolțurile (A) în orificiile aliniat și strângeți-le.




Figura 4.268: Discul central al rabatorului

4.13.3 Centrarea rabatorului

Rabatorul trebuie să fie centrat pe heder pentru a evita orice contact cu panourile de capăt.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a regla utilajul.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți complet rabatorul.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

4. Măsurați interstițiul (A) în locațiile (B) dintre tubul cu dinții rabatorului și placa terminală la ambele capete ale hederului. Interstițiile trebuie să fie aceleași dacă rabatorul este centrat.




Figura 4.269: Interstițiul dintre rabator și placa terminală

5. Slăbiți bolțul (A) de pe suport (B) de la brațul central de susținere.
6. Deplasați capătul din față al brațului de susținere al rabatorului (C) înspre partea laterală, în funcție de cum este necesar, pentru a centra rabatorul.
7. Strângeți bolțul (A) cu un cuplu de 457 Nm (337 lbf-ft).




Figura 4.270: Braț central de susținere a

4.13.4 Eliminarea aerului din sistemul hidraulic de ridicare a rabatorului

Purjați aerul din sistemul hidraulic de ridicare al rabatorului după înlocuirea unei componente.

NOTĂ:

Hederele cu rabator simplu au un cuplaj pentru eliberarea aerului situat pe cilindrul de ridicare al rabatorului de pe partea dreaptă. Hederele cu rabator dublu/triplu au cuplaje pentru eliberarea aerului pe cilindrii de ridicare ai rabatorului de pe partea stângă și dreaptă.

1. Montați un furtun pe cuplajul pentru eliberarea aerului (A) pe cilindrul de ridicare din dreapta. Introduceți capătul opus al furtunului într-o găleată curată.

NOTĂ:

Dacă sunt necesare piese pentru eliberarea aerului, achiziționați cuplajul Parker PD242 și furtunul MD #16984.

2. Apăsați și țineți apăsat butonul de ridicare a rabatorului până când uleiul curge fără a forma spumă sau bule.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 4.271: Cuplajul pentru eliberarea aerului pentru ridicarea rabatorului

4. Scoateți furtunul din cupla de eliberare a aerului a cilindrului de ridicare.
5. Pentru hederele cu rabator dublu și triplu, repetați pașii de la [1, pagina 743](#) la [4, pagina 743](#) pe cilindrul de ridicare din stânga.
6. Verificați dacă cilindrii de ridicare a rabatorului se ridică și coboară în același timp.
7. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
8. Verificați interstițiul dintre rabator și bara port-degete. Pentru instrucțiuni, consultați [Măsurarea interstițiului dintre rabator și bara port-degete, pagina 735](#).

4.13.5 Degetele rabatorului

În cazul în care un deget al rabatorului este deteriorat sau uzat, va trebui să fie îndepărtat pentru a putea fi înlocuit. Degetele rabatorului sunt fabricate din oțel sau din plastic.

IMPORTANT:

Păstrați degetele rabatorului în stare bună și îndreptați-le sau înlocuiți-le după cum este necesar.

Demontarea degetelor din oțel ale rabatorului

Degetele de oțel deteriorate vor trebui să fie tăiate de pe tubul cu dinți al rabatorului.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

IMPORTANT:

Suțineți tubul cu dinți în permanență pentru a evita deteriorarea acestuia și a altor componente.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

1. Coborâți hederul.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45](#).
5. Demontați bucșele tubului cu dinți de pe tubul cu dinți aplicabil la discurile rabatorului din centru și din partea stângă. Pentru instrucțiuni, consultați [Demontarea bucșelor de pe rabatoare, pagina 747](#).
6. Atașați brațele tubului cu dinți (B) la discul rabatorului în locațiile de cuplare originale (A).
7. Tăiați degetul deteriorat astfel încât să poată fi demontat de pe tubul cu dinți.
8. Scoateți bolturile de pe degetele de lângă degetul original și glisați degetele pentru a înlocui degetul care a fost tăiat. Îndepărtați brațele tuburilor cu dinți [B] de pe tuburile cu dinți, dacă este necesar.




Figura 4.272: Brațul tubului cu dinți

Montarea degetelor din oțel ale rabatorului

Odată ce vechiul deget din oțel a fost îndepărtat, un nou deget poate fi introdus pe tubul cu dinți.

NOTĂ:

Această procedură presupune că un deget a fost demontat de pe utilaj. Pentru instrucțiuni privind demontarea degetelor, consultați [Demontarea degetelor din oțel ale rabatorului, pagina 743](#).

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

IMPORTANT:

Susțineți tubul cu dinți în permanență pentru a preveni deteriorarea tubului și a altor componente.

1. Glisați noul deget brațul tubului cu dinți (A) pe capătul tubului.
2. Montați bușele pentru tubul cu dinți. Pentru instrucțiuni, consultați *Montarea bușelor pe rabatoare, pagina 750*.
3. Atașați degetele la tubul cu dinți cu bolțuri și piulițe (B).




Figura 4.273: Tubul cu dinți

Demontarea degetelor din plastic ale rabatorului

Degetele de rabator din plastic sunt fixate pe tubul cu dinți cu un singur șurub Torx®.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.



PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.



AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

1. Coborâți hederul.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45*.

5. Scoateți șurubul (A) cu ajutorul unei chei tubulare Torx® Plus 27 IP.




Figura 4.274: Demontarea degetului din plastic

6. Împingeți clema din partea de sus a degetului înapoi spre tubul rabatorului, conform ilustrației, și scoateți degetul din tub.



Figura 4.275: Demontarea degetului din plastic

Montarea degetelor din plastic ale rabatorului

Odată ce vechiul deget din plastic al rabatorului a fost îndepărtat, degetul nou poate fi montat.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

NOTĂ:

Această procedură presupune că un deget a fost demontat de pe utilaj. Pentru informații privind demontarea degetelor, consultați [Demontarea degetelor din plastic ale rabatorului, pagina 745](#).

1. Poziționați noul deget pe partea din spate a tubului cu dinți. Cuplați urechea din partea de jos a degetului în orificiul din partea inferioară a tubului cu dinți.
2. Ridicați flanșa superioară și rotiți degetul conform ilustrației, până când urechea din partea superioară a degetului se cuplează în orificiul din partea superioară a tubului cu dinți.



Figura 4.276: Montarea degetului din plastic

3. Montați șurubul (A) cu ajutorul unei chei tubulare Torx® Plus 27 IP și aplicați un cuplu de 8,5–9,0 Nm (6,3–6,6 lbf-ft [75–80 lbf-in]).

IMPORTANT:

NU aplicați forță pe deget înainte de a strânge șurubul de montare. Dacă se aplică o forță fără a se strânge șurubul de montare, degetul se va rupe sau se vor rupe știfturile de poziționare.




Figura 4.277: Montarea degetului din plastic

4.13.6 Bucșele tubului cu dinți

Tubul cu dinți al rabatorului se sprijină pe o bucșă a tubului cu dinți, care este fixată pe discul rabatorului. Dacă o bucșă a tubului cu dinți este deteriorată sau uzată, aceasta va trebui înlocuită.

Demontarea bucșelor de pe rabatoare

Clemele bucșei care fixează tubul cu dinți pe bucșă vor trebui eliberate pentru ca jumătățile bucșei să poată fi îndepărtate.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

⚠ AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

IMPORTANT:

Susțineți tubul cu dinți în permanență pentru a preveni deteriorarea tubului și a altor componente.

1. Coborâți hederul.
2. Ridicați complet rabatorul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Cuplați dispozitivele de siguranță ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Cuplarea dispozitivelor de siguranță ale rabatorului, pagina 45.*

NOTĂ:

Dacă se înlocuiește numai bușa de capăt al camei, treceți la pasul *10, pagina 749.*

Bucșele discului central și ale extremității posterioare a axului

5. Demontați scuturile terminale ale rabatorului și suportul scutului terminal (C) de la extremitatea posterioară a axului rabatorului, în locația tubului cu dinți aplicabil.

NOTĂ:

Pe discul central nu există scuturi terminale.

6. Scoateți bolțurile (A) care fixează brațul tubului cu dinți (B) pe disc.

IMPORTANT:

Rețineți locațiile orificiilor din braț și disc și asigurați-vă că bolțurile (A) sunt remontate în locațiile originale.




Figura 4.278: Extremitatea posterioară a axului

7. Eliberați clemele bucșei (A) cu ajutorul unei șurubelnițe mici pentru a separa zimții. Scoateți clema de pe tubul cu dinți.




Figura 4.279: Clema bucșei

8. Rotiți brațul tubului cu dinți (A) până când se îndepărtează de disc, apoi glisați brațul spre interior de pe bucșă (B).
9. Scoateți jumătățile de bucșă (B). Dacă este necesar, demontați următorul deget, astfel încât brațul să poată aluneca de pe bucșă. Consultați următoarele proceduri, în funcție de cum este necesar:
 - *Demontarea degetelor din plastic ale rabatorului, pagina 745*
 - *Demontarea degetelor din oțel ale rabatorului, pagina 743*




Figura 4.280: Bucșă

Bucșe de capăt al camei

10. Demontați scuturile terminale și suportul scutului terminal (A) din locația tubului cu dinți aferent de la capătul camei.

NOTĂ:

Scoaterea bucșelor de capăt al camei necesită deplasarea tubului cu dinți prin brațele discului pentru a expune bucșa.




Figura 4.281: Capătul camei

11. Demontați scuturile terminale ale rabatorului și suportul scutului terminal (C) de la extremitatea posterioară a axului rabatorului, în locația tubului cu dinți aplicabil.

NOTĂ:

Pe discul central nu există scuturi terminale.

12. Scoateți bolțurile (A) care fixează brațele tubului cu dinți (B) pe extremitatea posterioară și discurile centrale.




Figura 4.282: Extremitatea posterioară a axului

Montarea bușelor pe rabatoare

Odată ce jumătățile bucșei vechi a tubului cu dinți au fost îndepărtat, cele noi pot fi montate.

NOTĂ:

Această procedură implică faptul că pașii pentru *Demontarea bușelor de pe rabatoare, pagina 747* au fost finalizați.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

AVERTISMENT

Pentru a preveni vătămarea corporală cauzată de căderea unui rabator ridicat, cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță ale rabatorului înainte de a intra sub rabatorul ridicat din orice motiv.

IMPORTANT:

Susțineți tubul cu dinți în permanență pentru a preveni deteriorarea tubului sau a altor componente.

1. Utilizați un clește de blocare a canalului modificat (A) pentru a monta clemele bucșei (C). Fixați cleștele într-o menghină și creștați (B) capătul fiecărui braț pentru a potrivi clema, conform ilustrației.




Figura 4.283: Clește de blocare a canalului modificat

Bucșe de capăt al camei

2. Poziționați jumătățile de bușă (B) pe tubul cu dinți (A) cu capătul fără flanșe adiacent brațului tubului cu dinți și poziționați urechea din fiecare jumătate de bușă în orificiul din tubul cu dinți.
3. Glisați tubul cu dinți (A) spre extremitatea posterioară a axului rabatorului pentru a introduce bușă (B) în brațul tubului cu dinți. Dacă sunt montate suporturi pentru tubul cu dinți, asigurați-vă că bușele din acele locații glisează în suport.
4. Montați din nou degetele demontate anterior. Consultați următoarele proceduri, în funcție de cum este necesar:
 - *Montarea degetelor din plastic ale rabatorului, pagina 746*
 - *Montarea degetelor din oțel ale rabatorului, pagina 744*




Figura 4.284: Capătul camei

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

5. Montați clema bucșei (A) pe tubul cu dinți, adiacent față de capătul fără flanșe al bucșei (B).
6. Poziționați clema (A) pe bucșă (B) astfel încât marginile clemei și ale bucșei să fie la același nivel atunci când clema este introdusă în canelura de pe bucșă și clapetele de blocare sunt cuplate.




Figura 4.285: Bucșă

7. Strângeți clema (A) cu un clește de blocare a canalului modificat (B) până când presiunea degetelor **NU** mai mișcă clema.

IMPORTANT:

Strângerea excesivă a clemei poate duce la rupere.




Figura 4.286: Montarea clemei

8. Aliniați tubul cu dinți (B) cu brațul cu came și montați bolțul (A). Strângeți bolțul cu un cuplu de 165 Nm (120 lbf ft).




Figura 4.287: Capătul camei

9. Montați bolțurile (A) care fixează brațul tubului cu dinți (B) pe discul central.
10. Montați brațul tubului cu dinți (B) și suportul scutului terminal (C) la extremitatea posterioară a rabatorului, în locația tubului cu dinți aplicabil. Fixați suportul cu șuruburi (A).

NOTĂ:

Pe discurile centrale nu există scuturi terminale.




Figura 4.288: Extremitatea posterioară a axului

11. Montați suportul scutului terminal (A) în locația tubului cu dinți aplicabil de la capătul camei rabator.
12. Remontați scuturile terminale ale rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [4.13.7 Scuturile terminale ale rabatorului, pagina 753](#).




Figura 4.289: Capătul camei

Bucșele discului central și ale extremității posterioare a axului

13. Poziționați jumătățile de bucșă (B) pe tubul cu dinți (A) cu capătul fără flanșe adiacent brațului tubului cu dinți și poziționați urechea din fiecare jumătate de bucșă în orificiul din tubul cu dinți.
14. Glisați tubul cu dinți (A) pe bucșă (B). Poziționați tubul cu dinți pe disc în locația sa inițială.
15. Montați din nou degetele demontate anterior. Pentru instrucțiuni, consultați:
 - [Montarea degetelor din plastic ale rabatorului, pagina 746](#)
 - [Montarea degetelor din oțel ale rabatorului, pagina 744](#)




Figura 4.290: Capătul camei

16. Montați clema bucșei (A) pe tubul cu dinți, adiacent față de capătul fără flanșe al bucșei (B).
17. Poziționați clema (A) pe bucșă (B) astfel încât marginile clemei și ale bucșei să fie la același nivel atunci când clema este introdusă în canelura de pe bucșă și clapetele de blocare sunt cuplate.




Figura 4.291: Bucșă

18. Strângeți clema (A) cu un clește de blocare a canalului modificat (B) până când presiunea degetelor **NU** mai mișcă clema.

IMPORTANT:

Strângerea excesivă a clemei poate duce la rupere.




Figura 4.292: Montarea clemei

19. Montați bolțurile (A) care fixează brațul tubului cu dinți (B) pe discur central.
20. Montați brațul tubului cu dinți (B) și suportul scutului terminal (C) la extremitatea posterioară a rabatorului, în locația tubului cu dinți aplicabil. Fixați suportul cu șuruburi (A).

NOTĂ:

Pe discurile centrale nu există scuturi terminale.




Figura 4.293: Extremitatea posterioară a axului

4.13.7 Scuturile terminale ale rabatorului

Scuturile terminale ale rabatorului și suporturile nu necesită întreținere periodică, dar trebuie verificate periodic pentru a se verifica dacă au fost deteriorate și dacă elementele de fixare sunt slăbite sau lipsesc. Scuturile terminale și suporturile ușor îndoite sau deformatate pot fi reparate, dar componentele grav deteriorate trebuie înlocuite.

Există patru tipuri de scuturi terminale ale rabatorului. Asigurați-vă că montați scutul terminal al rabatorului corect în locația corespunzătoare, conform Figurii 4.294 *Scuturile terminale ale rabatorului, pagina 754*.




Figura 4.294: Scuturile terminale ale rabatorului

A – Extremitatea posterioară a axului, parte exterioară (MD #311695)
C – Extremitatea posterioară a axului, parte interioară (MD #311795)

B – Capătul camei, parte interioară (MD #273823)
D – Capătul camei, parte exterioară (MD #311694)

NOTĂ:

Săgeata din ilustrație arată spre partea din față a utilajului.

Înlocuirea scuturilor terminale ale rabatorului de la capătul camei, partea exterioară

Procedura de înlocuire a scuturilor terminale ale rabatorului se aplică la capătul exterior al camei, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Săgețile din ilustrațiile din această procedură indică partea frontală a hederului.

NOTĂ:

Păstrați toate piesele îndepărtate, cu excepția cazului în care vi se cere să procedați altfel.

1. Coborâți complet hederul și rabatorul.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

3. Rotiți manual rabatorul până când devine accesibil scutul terminal al rabatorului care trebuie înlocuit (A).
4. Scoateți cele trei bolțuri (B).




Figura 4.295: Scuturile terminale ale rabatorului – capătul camei, partea exterioară

5. Scoateți cele două șuruburi și piulițele (A). Scoateți deflectorul camei exterioare.
6. Ridicați capătul scutului terminal al rabatorului (B) de pe suport (C).




Figura 4.296: Scuturile terminale ale rabatorului – capătul camei, partea exterioară

7. Demontați scutul terminal al rabatorului de pe suporturi (A).




Figura 4.297: Scutul terminal al rabatorului este demontat – capătul camei, partea exterioară

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

- Ridicați ușor capătul scutului terminal vechi al rabatorului (A) de pe suport (B).
- Poziționați noul scut terminal al rabatorului (C) pe suport (B), sub scutul terminal vechi al rabatorului (A).
- Poziționați celălalt capăt al noului scut terminal al rabatorului (C) pe celălalt suport (D), peste scutul terminal vechi al rabatorului (E).
- Montați din nou cele trei bolțuri (F).
- Montați din nou cele două șuruburi (G), deflectorul camei din partea exterioară și piulițele (îndepărtați la pasul 5, [pagina 755](#)) pe noul scut terminal al rabatorului.
- Strângeți toate piesele de fixare instalate.




Figura 4.298: Scuturile terminale ale rabatorului – capătul camei, partea exterioară

Înlocuirea scuturilor terminale ale rabatorului de la capătul camei, partea interioară

Procedura de înlocuire a scuturilor terminale ale rabatorului se aplică la capătul interior al camei.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

Scuturile terminale sunt diferite pentru capătul interior și exterior al camei. Pentru referință, consultați Figura 4.294, [pagina 754](#).

NOTĂ:

Săgețile din următoarele ilustrații indică partea din față a utilajului.

- Coborâți complet rabatorul.
- Coborâți hederul.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

4. Rotiți manual rabatorul până când devine accesibil scutul terminal al rabatorului care trebuie înlocuit (A).
5. Scoateți cele trei bolțuri (B).




Figura 4.299: Scuturile terminale ale rabatorului – capătul camei, partea interioară

6. Scoateți și păstrați două șuruburi (A), deflectorul camei și piulițele de pe scutul terminal al rabatorului.
7. Ridicați capătul scutului terminal al rabatorului (B) de pe suport (C).




Figura 4.300: Scuturile terminale ale rabatorului – capătul camei, partea interioară

8. Demontați scutul terminal al rabatorului de pe suporturi (A).




Figura 4.301: Scutul terminal al rabatorului este demontat – capătul camei, partea interioară

9. Ridicați ușor capătul scutului terminal vechi al rabatorului (A) de pe suport (B).
10. Poziționați noul scut terminal al rabatorului (C) pe suport (B), sub scutul terminal vechi al rabatorului (A).
11. Poziționați celălalt capăt al noului scut terminal al rabatorului (C) pe celălalt suport (D), peste scutul terminal vechi al rabatorului (E).
12. Montați din nou cele trei bolțuri (F).
13. Montați din nou cele două șuruburi (G), deflectorul camei și piulițele (îndepărtate la pasul 6, pagina 757) pe noul scut terminal al rabatorului.
14. Strângeți toate piesele de fixare instalate.




Figura 4.302: Scuturile terminale ale rabatorului – capătul camei, partea interioară

Înlocuirea scuturilor terminale ale rabatorului de la extremitatea posterioară a axului, partea exterioară

Dacă scutul terminal al rabatorului este deteriorat, va trebui înlocuit.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți complet rabatorul.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Rotiți manual rabatorul până când devine accesibil scutul terminal al rabatorului care trebuie înlocuit (A).
5. Scoateți cele trei bolțuri (B).




Figura 4.303: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea exterioară

6. Ridicați capătul scutului terminal al rabatorului (A) de pe suport (B).




Figura 4.304: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea exterioară

7. Demontați scutul terminal al rabatorului de pe suporturi (A).
8. Demontați paleta rabatorului, dacă este montată pe scutul terminal al rabatorului.

NOTĂ:

Paletetele de capăt ale rabatorului (B) sunt montate alternativ pe scuturile terminale ale rabatorului.




Figura 4.305: Scutul terminal al rabatorului este demontat – extremitatea posterioară a axului, partea exterioară

9. Ridicați ușor capătul scutului terminal al rabatorului (A) de pe suport (B).
10. Poziționați noul scut terminal al rabatorului (C) pe suport (B), sub scutul terminal vechi al rabatorului (A).
11. Poziționați celălalt capăt al noului scut terminal al rabatorului (C) pe celălalt suport (E), peste scutul terminal vechi al rabatorului.
12. Montați din nou cele trei bolțuri (D).
13. Montați din nou paleta (îndepărtată la pasul 8, pagina 759) pe noul scut terminal al rabatorului, dacă a fost montată anterior.
14. Strângeți toate piesele de fixare instalate.




Figura 4.306: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea exterioară

Înlocuirea scuturilor terminale ale rabatorului de la extremitatea posterioară a axului, partea interioară

Scuturile terminale ale rabatorului trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate.

⚠ PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

⚠ PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Păstrați toate piesele îndepărtate, cu excepția cazului în care vi se cere să procedați altfel.

1. Coborâți complet rabatorul.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Rotiți manual rabatorul până când devine accesibil scutul terminal al rabatorului care trebuie înlocuit (A).
5. Îndepărtați cele șase șuruburi M10 și piulițele (B).




Figura 4.307: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea interioară

6. Ridicați celălalt scut terminal (A) pentru a decupla urechea de pe scutul terminal (B).
7. Ridicați capătul scutului terminal al rabatorului (B) de pe scutul terminal (C) și rotiți scutul terminal (B) în jos.




Figura 4.308: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea interioară

8. Scoateți bolțul M10 (A), piulița (B) și opritorul degetului de la capăt (C) din tubul cu dinți care fixează bucașa și degetul de la extremitatea posterioară a axului.
9. Îndepărtați bucașa scutului terminal (D).
10. Demontați și aruncați scutul terminal deteriorat al rabatorului (E).




Figura 4.309: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea interioară

11. Poziționați noul scut terminal al rabatorului (A), așa cum se arată. Introduceți clapeta scutului terminal în scutul terminal învecinat (B).
12. Poziționați celălalt capăt al noului scut terminal (A) pe tubul cu dinți. Fixați scutul terminal cu bucașa (C).




Figura 4.310: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea interioară

13. Poziționați degetul de la extremitatea posterioară a axului (A) conform ilustrației.
14. Fixați degetul de la extremitatea posterioară a axului (A) și bucașa (montată la pasul 12, pagina 761) cu ajutorul bolțului M10 (B), a opritorului degetului de la capăt (C) și a piuliței (D).




Figura 4.311: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea interioară

15. Rotiți scutul terminal al rabatorului (A) în sus. Cuplați clapetele (B) la ambele capete.
16. Fixați scuturile terminale ale rabatorului cu ajutorul a șase șuruburi M10 și piulițe (C).
17. Strângeți piulițele (C) la un cuplu de 35 Nm (26 lbf-ft).

IMPORTANT:

NU strângeți excesiv piulițele.




Figura 4.312: Scuturile terminale ale rabatorului – extremitatea posterioară a axului, partea interioară

Înlocuirea suporturilor scuturilor terminale ale rabatorului

Suporturile pentru scuturile terminale ale rabatorului trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Toate ilustrațiile prezentate arată capătul exterior al camei.

1. Coborâți complet rabatorul.
2. Coborâți hederul.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Rotiți manual rabatorul până când devine accesibil suportul scutului terminal al rabatorului care trebuie înlocuit.
5. Scoateți șurubul (B) care fixează scuturile terminale ale rabatorului pe suport (A).
6. Scoateți bolțurile (C) de pe suport (A) și de pe cele două suporturi adiacente.




Figura 4.313: Suporturile scuturilor terminale ale rabatorului

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

7. Demontați scuturile terminale ale rabatorului (A) și suportul (B) de tubul cu dinți. Demontați suportul de pe scuturile terminale.
8. Introduceți urechile noului suport (B) în fantele din scuturile terminale ale rabatorului (A). Asigurați-vă că urechile se cuplează în ambele scuturi terminale ale rabatorului.




Figura 4.314: Suporturile scuturilor terminale ale rabatorului

9. Fixați suportul (A) pe sectorul discului cu bolțul și piulița (B). Încă **NU** strângeți piesele de fixare.
10. Fixați scuturile terminale ale rabatorului (C) pe suport (A) cu ajutorul bolțului și al piuliței (D). Încă **NU** strângeți piesele de fixare.
11. Fixați din nou celelalte suporturi cu bolțuri și cu piulițe (E).
12. Asigurați-vă că există un interstițiu adecvat între tubul cu dinți și suportul scutului terminal al rabatorului.
13. Strângeți piulițele cu un cuplu de 27 Nm (20 lbf-ft [239 lbf in]).




Figura 4.315: Suporturile scuturilor terminale ale rabatorului

4.14 Transmisia rabatorului

Motorul cu acționare hidraulică al rabatorului acționează un lanț care este atașat la brațul central dintre rabatoare pe un heder cu rabator dublu și la brațul central-stâng pe un heder cu rabator triplu.

4.14.1 Lanțul de transmisie al rabatorului

Lanțul de transmisie al rabatorului transferă energia de la motorul cu acționare hidraulică al rabatorului la roțile dințate care rotesc rabatoarele.

Slăbirea lanțului de transmisie al rabatorului

Tensiunea de pe lanțul de transmisie al rabatorului poate fi slăbită pentru a permite accesul la componentele de transmisie.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

! PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Coborâți hederul.
2. Reglați rabatorul complet înainte.
3. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
4. Demontați capacul transmisiei rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Îndepărtarea capacului transmisiei rabatorului, pagina 56](#).
5. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
6. Îndepărtați știftul în formă de U (A) care fixează instrumentul multifuncțional (B) de suportul de pe placa terminală din stânga.
7. Scoateți instrumentul multifuncțional (B) și remontați știftul în formă de U pe suport.




Figura 4.316: Locația de depozitare a instrumentului multifuncțional

IMPORTANT:

NU slăbiți batiul motorului, acesta este reglat din fabrică și fixat cu șaibe Belleville. Reglați tensiunea lanțului fără a slăbi bolțurile de montare ale transmisiei.

8. Împingeți opritorul de tensiune (A) spre dreapta cu degetul mare și mențineți-l în poziția deblocată.
9. Așezați instrumentul multifuncțional (B) pe întinzătorul de lanț (C) și rotiți instrumentul multifuncțional în sus pentru a slăbi tensiunea lanțului.
10. Readuceți instrumentul multifuncțional în poziția de depozitare.




Figura 4.317: Transmisia rabatorului

Strângerea lanțului de transmisie al rabatorului

Un lanț de transmisie tensionat corect asigură un transfer optim de energie, reducând în același timp la minimum uzura componentelor.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
3. Îndepărtați știftul în formă de U (A) care fixează instrumentul multifuncțional (B) de suportul de pe placa terminală din stânga.
4. Scoateți instrumentul multifuncțional (B) și remontați știftul în formă de U pe suport.




Figura 4.318: Locația de depozitare a instrumentului multifuncțional – partea stângă

5. Așezați instrumentul multifuncțional (A) pe întinzătorul de lanț (B).

IMPORTANT:

NU slăbiți batiul motorului, acesta este reglat din fabrică și fixat cu șaibe Belleville. Reglați tensiunea lanțului fără a slăbi bolțurile de montare ale transmisiei.

6. Rotiți instrumentul multifuncțional (A) în jos până când lanțul este întins.




Figura 4.319: Transmisia rabatorului

7. După ce lanțul este întins, rotiți instrumentul multifuncțional în sus pentru a cupla în mod corespunzător dinții din dispozitivul de blocare/siguranță în dinții întinzătorului. Dacă întinzătorul nu sare peste un dinte înainte de întindere, **NU** forțați întinzătorul până la următorul șanț.

IMPORTANT:

NU întindeți excesiv lanțul. Dacă lanțul este prea strâns, va aplica sarcini excesive asupra roților dințate, provocând defectarea prematură a lagărelor motorului și/sau a altor componente.

IMPORTANT:

Trebuie să existe un joc de aproximativ 38 mm (1 1/2 țoli) pe o parte (A) a lanțului, în timp ce pe cealaltă parte (B) acesta trebuie să fie strâns. Acest nivel de tensiune și joc al lanțului este necesar pentru a sări peste un șanț de pe întinzătorul lanțului.




Figura 4.320: Transmisia rabatorului

8. Rotiți rabatorul cu mâna pentru a verifica dacă lanțul este în continuare corect cuplat pe toți dinții de pe roata dințată inferioară (A). Pentru a preveni deteriorarea, asigurați-vă că lanțul nu se strânge prea tare odată cu rotirea rabatorului.
9. Readuceți instrumentul multifuncțional în poziția de depozitare.
10. Închideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Închiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 49](#).




Figura 4.321: Transmisia rabatorului

4.14.2 Roata dințată a transmisiei rabatorului

Roata dințată a transmisiei rabatorului este atașată la motorul de antrenare a rabatorului.

Demontarea roții dințate simple a transmisiei rabatorului

Roata dințată antrenantă a rabatorului este atașată la motorul de antrenare a rabatorului. Viteza și cuplul rabatorului pot fi modificate prin schimbarea roților dințate antrenante și antrenate.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Demontați capacul transmisiei rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Îndepărtarea capacului transmisiei rabatorului, pagina 56*.
3. Slăbiți lanțul de transmisie al rabatorului (A). Pentru instrucțiuni, consultați *Slăbirea lanțului de transmisie al rabatorului, pagina 764*.
4. Scoateți lanțul de transmisie al rabatorului (A) de pe roata dințată a transmisiei rabatorului (B).




Figura 4.322: Roată dințată simplă

5. Scoateți șplintul și piulița canelată (A) de pe arborele motorului.
6. Demontați roata dințată a transmisiei rabatorului (B). Asigurați-vă că lăsați cheia în arbore.

IMPORTANT:

Pentru a evita deteriorarea motorului, utilizați un extractor dacă roata dințată a transmisiei (B) nu se desprinde manual. **NU** utilizați o rangă și/sau un ciocan pentru a demonta roata dințată a transmisiei.




Figura 4.323: Roată dințată simplă

Montarea roții dințate simple a transmisiei rabatorului

Roata dințată antrenantă a rabatorului este atașată la motorul de antrenare a rabatorului. Viteza și cuplul rabatorului pot fi modificate prin schimbarea roților dințate antrenante și antrenate.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Aliniați canalul canelat din roata dințată (B) cu cheia de pe arborele motorului, apoi glisați roata dințată (B) pe arbore. Fixați cu piulița canelată (A).
2. Strângeți piulița canelată (A) la un cuplu de 12 Nm (8,85 lbf·ft [106 lbf·in]).
3. Dacă este necesar, strângeți piulița canelată (A) până la următoarea fantă pentru a monta șplintul (C). Îndoțiți piciorul mai lung al șplintului peste capătul arborelui motorului.




Figura 4.324: Roată dințată simplă

4. Instalați lanțul de transmisie (A) pe roata dințată a transmisiei (B).
5. Strângeți lanțul de transmisie. Pentru instrucțiuni, consultați *Strângerea lanțului de transmisie al rabatorului*, pagina 765.
6. Montați din nou capacul transmisiei rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Montarea capacului transmisiei rabatorului*, pagina 58.




Figura 4.325: Roată dințată simplă

Demontarea roții dințate duble opționale a transmisiei rabatorului

Urmați această procedură pentru a demonta roata dințată dublă opțională a transmisiei rabatorului.

Această procedură este aplicabilă tuturor configurațiilor prezentate în Figura 4.326, pagina 769.




Figura 4.326: Configurațiile transmisiei rabatorului – Roți dințate duble opționale

A – Roata dințată dublă în configurația cu cuplu ridicat CU roata dințată opțională cu 52 de dinți montată dar care NU este obligatorie

B – Roata dințată dublă în configurația cu cuplu ridicat FĂRĂ roata dințată opțională cu 52 de dinți

C – Roata dințată dublă în configurația cu viteză mare CU roata dințată opțională cu 52 de dinți montată și obligatorie

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

Pentru a elimina roata dințată dublă opțională, procedați după cum urmează:

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Demontați capacul transmisiei rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Îndepărtarea capacului transmisiei rabatorului, pagina 56.*

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

3. Slăbiți lanțul de transmisie al rabatorului (A). Pentru instrucțiuni, consultați *Slăbirea lanțului de transmisie al rabatorului, pagina 764*.
4. Scoateți lanțul de transmisie al rabatorului (A) de pe roata dințată dublă a transmisiei rabatorului (B).




Figura 4.327: Roata dințată dublă în configurația cu cuplu ridicat

5. Scoateți șplintul și piulița canelată (A) de pe arborele motorului (B).
6. Demontați roata dințată dublă a transmisiei rabatorului (C). Asigurați-vă că lăsați cheia în arbore.

IMPORTANT:

Pentru a evita deteriorarea motorului, utilizați un extractor dacă roata dințată a transmisiei (B) nu se desprinde manual. **NU** utilizați o rangă și/sau un ciocan pentru a demonta roata dințată a transmisiei.




Figura 4.328: Roata dințată dublă

Montarea roții dințate duble opționale a transmisiei rabatorului

Urmați procedura pentru a monta roata dințată dublă opțională a transmisiei rabatorului.




Figura 4.329: Configurațiile transmisiei rabatorului – Roți dințate duble opționale

A – Roata dințată dublă în configurația cu cuplu ridicat CU roata dințată opțională cu 52 de dinți montată dar care NU este obligatorie

B – Roata dințată dublă în configurația cu cuplu ridicat FĂRĂ roata dințată opțională cu 52 de dinți

C – Roata dințată dublă în configurația cu viteză mare CU roata dințată opțională cu 52 de dinți montată și obligatorie

Roata dințată dublă opțională, atunci când este cuplată cu roata dințată cu 56 de dinți montată din fabrică, va asigura un cuplu mai ridicat al rabatorului în condiții grele de tăiere, iar atunci când este cuplată cu roata dințată opțională cu 52 de dinți, va asigura o viteză mai mare a rabatorului în culturile ușoare atunci când funcționează la o viteză la sol mai mare. În configurația cu cuplu ridicat (A) sau (B), lanțul de transmisie (D) se află pe roata dințată interioară (E) și pe roata dințată opțională cu 56 de dinți (F) montată din fabrică, întrucât în configurația de mare viteză (C), lanțul de transmisie (D) se află pe roata dințată exterioară (G) și pe roata dințată opțională cu 52 de dinți (H).

NOTĂ:

Roata dințată opțională cu 52 de dinți (H) **NU** este obligatorie pentru configurația cu cuplu ridicat.



PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

Pentru a monta roata dințată dublă, procedați după cum urmează:

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

1. Poziționați roata dințată dublă astfel încât roata dințată mai mică (A) să fie mai aproape de motorul rabatorului (B).
2. Aliniați canalul canelat din roata dințată cu cheia de pe arborele motorului și glisați roata dințată pe arbore. Fixați roata dințată cu piulița canelată (C).
3. Strângeți piulița canelată (C) la un cuplu de 12 Nm (8,85 lbf·ft [106 lbf·in]).
4. Dacă este necesar, strângeți piulița canelată (C) până la următoarea fantă pentru a monta șplintul (D). Îndoțiți piciorul mai lung al șplintului peste capătul arborelui motorului.




Figura 4.330: Roata dințată dublă

5. Pentru configurația cu cuplu ridicat, instalați lanțul de transmisie (A) pe roata dințată interioară (B) și pe roata dințată opțională cu 56 de dinți (C) montată din fabrică.

NOTĂ:

În ilustrație, roata dințată exterioară (D) este reprezentată ca și cum ar fi transparentă, astfel încât roata dințată interioară să fie vizibilă.




Figura 4.331: Roata dințată dublă – Configurația cu cuplu ridicat

NOTĂ:

Roata dințată opțională cu 52 de dinți este obligatorie pentru configurația cu viteză mare.

6. Pentru configurația cu viteză mare, poziționați lanțul de transmisie (A) pe roata dințată exterioară (B) și pe roata dințată opțională cu 52 de dinți (C).
7. Strângeți lanțul de transmisie. Pentru instrucțiuni, consultați *Strângerea lanțului de transmisie al rabatorului*, pagina 765.
8. Montați din nou capacul transmisiei rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați *Montarea capacului transmisiei rabatorului*, pagina 58.




Figura 4.332: Roata dințată dublă – Configurația cu viteză mare

4.14.3 Schimbarea poziției lanțului de viteză a rabatorului cu setul cu două turații instalat

Roata dințată antrenantă a rabatorului este atașată la motorul de antrenare a rabatorului. Viteza și cuplul rabatorului pot fi modificate prin schimbarea roților dințate antrenante și antrenate.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Demontați capacul transmisiei rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Îndepărtarea capacului transmisiei rabatorului, pagina 56](#).
3. Slăbiți lanțul de transmisie al rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Slăbirea lanțului de transmisie al rabatorului, pagina 764](#).
4. Mutați lanțul (A) din setul actual de roți dințate în celălalt set (B).

NOTĂ:

Setul interior de roți dințate este destinat aplicațiilor cu cuplu ridicat, iar setul exterior de roți dințate este destinat aplicațiilor de viteză mare.

NOTĂ:

- Dacă treceți de la setarea pentru viteză mare la setarea pentru cuplu ridicat, mutați mai întâi lanțul de pe roata dințată de antrenare superioară. Acest lucru va permite un joc mai mare al lanțului pentru a efectua modificarea pe roata dințată antrenantă inferioară.
- Dacă treceți de la setarea pentru cuplu ridicat la setarea pentru viteză mare, mutați mai întâi lanțul de pe roata dințată antrenată inferioară. Acest lucru va permite un joc mai mare pentru a efectua modificarea pe roata dințată de antrenare superioară.




Figura 4.333: Roata dințată a transmisiei rabatorului

5. Strângeți lanțul de transmisie al rabatorului. Pentru instrucțiuni, consultați [Strângerea lanțului de transmisie al rabatorului, pagina 765](#).

4.14.4 Senzor de turație al rabatorului

Sistemul de senzori de turație ai rabatorului monitorizează constant viteza rabatorului și furnizează datele pentru operator.

Pentru mai multe informații, consultați [Înlocuirea senzorului de turație al rabatorului, pagina 773](#).

Înlocuirea senzorului de turație al rabatorului

Senzorul de turație al rabatorului este amplasat pe transmisia rabatorului și detectează turația cu care se rotește roata dințată antrenantă a rabatorului. În caz de funcționare defectuoasă a senzorului, poate fi nevoie de reglaj sau înlocuire.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi scaunul operatorului din orice motiv.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

1. Utilizați următorul tabel pentru a determina configurația senzorului de turație al rabatorului pentru combină.

Tabelul 4.4 Compatibilitatea senzorului de turație al rabatorului combinei

Marca combinei	Model combină seria	Tipul de senzor
Gleaner	Seria R: R65/75, R66/76, S67/77; seria Super: S68/78/88, S96/97/98; A66/76/86	Disc 13T cu senzor MD #136167 Tipul 1 din Figura 4.335, pagina 775
John Deere	Seria T: Seriile T5X0, T6X0; 70: Seriile 9X70; S600/700: S6X0, S7X0	
CLAAS	Seriile 600/700; 6000/7000/8000: 6X0, 7X0, 7X00, 8X00	
CLAAS/CAT	560/570/580/590R; 575/585/595R; 600	
IDEAL (toate mărcile)	7, 8, 9, 10	
Fendt	9490X; 6335C	
Challenger	660B, 66/67/680B; 540C/560C	
John Deere	Seria X9; seria S7	
Massey Ferguson	928X, 938X, 9520/40/50, 9695/9795/9895	
New Holland	CR: CR10/11, 9X0, 90X0, X090, X080, X.90, X.80; CX: 8X0, 80X0, 8.X0 CH7.70	
Rostselmash	161; T500; Torum	Disc 13T cu senzor MD #328329 Tipul 3 din Figura 4.335, pagina 775

2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Demontați capacul transmisiei. Pentru instrucțiuni, consultați [Îndepărtarea capacului transmisiei rabatorului, pagina 56](#).
4. Deconectați conectorul electric (A) de la cablajul hederului și glisați conectorul înapoi spre heder pentru a decupla conectorul de clema de prindere.
5. Scoateți piulița superioară (B) și scoateți senzorul.




Figura 4.334: Senzor de turație al rabatorului




Figura 4.335: Configurațiile senzorului de turație al rabatorului și a discului

6. Scoateți piulița superioară din noul senzor și poziționați noul senzor (B) pe suport. Fixați cu piulița superioară (A).
7. Utilizați Tabelul 4.4, pagina 774 și Figura 4.335, pagina 775 pentru a determina tipul senzorului pentru combină și reglați piulițele senzorului pentru a seta interstițiul (C) la următoarea specificație:
 - Tip 1 interstițiu 3,5 mm (0,14 in)
 - Tip 2 interstițiu 1 mm (0,04 in)
 - Tip 3 interstițiu 3,5 mm (0,14 in)

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

8. Conectați conectorul electric (A) la cablajul hederului și glisați conectorul înainte pentru a cupla clema de prindere.

IMPORTANT:

Asigurați-vă că între cablajul electric al senzorului și lanțul sau roata dințată **NU** există niciun contact.

9. Reinstalați capacul transmisiei. Pentru instrucțiuni, consultați *Montarea capacului transmisiei rabatorului*, pagina 58.




Figura 4.336: Senzor de turație al rabatorului

4.15 Roți de contur – Opțiune

Opțiunea roți de contur ContourMax™ permite hederului să se adapteze la contururile câmpului, lăsând o înălțime constantă a miriștii în timp ce taie până la 46 cm (18 in) deasupra solului.

4.15.1 Verificarea cuplului de strângere a șuruburilor roților – Opțiunea ContourMax™

Șuruburile roților care fixează roțile ContourMax™ trebuie să fie strânse de două ori.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Strângeți inițial șuruburile la 88 Nm (65 lbf-ft) în conformitate cu secvența de strângere a șuruburilor prezentată în ilustrațiile din dreapta. Strângeți roata pentru a o pregăti pentru cuplul final.
3. Strângeți din nou șuruburile până la o valoare finală a cuplului de torsiune de 122 Nm (90 lbf-ft).
4. Repetați operațiile de la pasul 2, [pagina 777](#) până la pasul 3, [pagina 777](#) pe cealaltă roată.




Figura 4.337: Secvența de strângere a bolțurilor pe roata de contur din stânga




Figura 4.338: Secvența de strângere a bolțurilor pe roata de contur din partea dreaptă

4.15.2 Nivelarea înălțimii roților de contur

Roțile de contur permit hederului să reflecte contururile solului și pot fi reglate la o distanță între 25 mm (1 țoli) și 457 mm (18 țoli) față de suprafața solului.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Reglați flotarea hederului înainte de alinierea roților de contur. Pentru instrucțiuni, consultați [Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240](#).

NOTĂ:

Reglați echilibrul aripilor înainte de alinierea roților de contur. Pentru instrucțiuni, consultați [3.9.5 Verificarea și reglarea echilibrului aripilor, pagina 256](#).

1. Deblocați aripile hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Funcționarea în modul flexibil, pagina 251](#).
2. Deblocați flotarea hederului. Pentru instrucțiuni, consultați [Blocarea/deblocarea flotării hederului, pagina 250](#).
3. Parcați combina pe o suprafață nivelată.
4. Coborâți complet rabatorul.
5. Reglați roțile de contur până când indicatorul automat de înălțime (A) al hederului se află la numărul 2 (B).




Figura 4.339: Indicator de înălțime – capătul stânga spate

6. Asigurați-vă că mișcarea roților de contur este sincronizată. Dacă roțile **NU** sunt sincronizate, aliniați cilindrii hidraulici după cum urmează:
 - a. Extindeți roțile în jos până la capăt, apoi mențineți apăsat butonul timp de 30 de secunde.
 - b. Retrageți complet roțile, apoi mențineți apăsat butonul timp de 30 de secunde.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

7. Coborâți hederul până când indicatorul automat de înălțime al hederului pentru brațul (A) se află la numărul 2 (B).
8. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 4.340: Indicator automat al înălțimii hederului

9. În centrul hederului, măsurați distanța (A) de la sol până la vârful apărătorii centrale. Înregistrați distanța (A).
10. La fiecare capăt al hederului, măsurați distanța (A) de la sol până la vârful apărătorii terminale. Înregistrați ambele măsurători.
 - Dacă diferența dintre măsurătorile de la capăt și cea centrală este mai mică de 25 mm (1 Țol), nu este necesară nicio ajustare.
 - Dacă diferența dintre măsurătorile de la capăt și cea centrală este mai mare de 25 mm (1 Țol), este necesară ajustarea. Treceți la pasul următor.
11. Porniți motorul.
12. Ridicați hederul complet.
13. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
14. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.




Figura 4.341: Indicator de setare a flotării

15. Scoateți știftul (A).
16. Repoziționați placa de reglare (B) în fantă pentru a o alinia cu un alt orificiu. Există o diferență de aproximativ 24 mm (1/2 țoli) între fiecare dintre orificii.
 - În cazul în care măsurătoarea este mai mică decât măsurătoarea de la centrul hederului, deplasați placa de reglare **ÎNSPRE** bara port-degete.
 - Dacă măsurătoarea este mai mare decât măsurătoarea de la centrul hederului, deplasați placa de reglare **LA DISTANȚĂ** de bara port-degete.




Figura 4.342: Locația știftului – roata exterioră stângă

17. Remontați știftul (A).
18. La capătul opus al hederului, repetați pasul 15, pagina 780 și pasul 17, pagina 780.
19. Decuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Consultați manualul de utilizare al combinei.
20. Coborâți hederul până când indicatorul automat de înălțime al hederului pentru brațul (A) se află la numărul 2 (B).
21. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
22. Măsurați din nou distanța dintre apărătoare și sol. Asigurați-vă că cele trei măsurători sunt identice. Dacă este necesară reglarea în continuare, repetați pașii de la 15, pagina 780 la 18, pagina 780.




Figura 4.343: Indicator automat al înălțimii hederului

4.15.3 Lubrifierea sistemului de roți de contur

Lubrifierea sistemului de roți de contur va ajuta la asigurarea funcționării fiabile și la maximizarea duratei de viață a componentelor.

Componentele sistemului de roți de contur necesită lubrifiere la diferite intervale:

- Lubrifiați ansamblurile de roți interioare la fiecare 100 de ore
- Lubrifiați axele roților anual

PERICOL


Pentru a evita vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a hederului ridicat, opriți motorul, scoateți cheia și cuplați dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub heder. Dacă utilizați un dispozitiv de ridicare pentru a susține hederul, asigurați-vă că hederul este bine fixat înainte de a continua.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

1. Ridicați hederul complet.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului sau sprijiniți hederul pe blocuri pe un teren plan. Dacă utilizați blocuri pentru a susține hederul, asigurați-vă că acesta se află la o înălțime de aproximativ 914 mm (36 in) deasupra solului. Pentru instrucțiuni privind modul de cuplare a dispozitivelor de siguranță ale hederului, consultați manualul de utilizare al combinei.

Figura 4.344: Ansamblurile de roți de contur interioare



A – Ansambluri de roți interioare (două locuri)

4. Lubrifiați punctele (A) ale celor două ansambluri de roți interioare.
5. Îndepărtați bușonul de cauciuc (A) din butucul roților de contur. Păstrați bușonul pentru remontare.




Figura 4.345: Bușon de cauciuc pe osia roților de contur

6. Aplicați unsoare în punctul de lubrifiere (A) și lăsați unsoarea în exces să iasă prin partea din față a butucului osiei.

IMPORTANT:

Ungeți punctul de lubrifiere **UȘOR**. Ungerea rapidă poate forța deplasarea garniturii din spate.

7. Remontați bușonul de cauciuc (B).
8. Repetați procedura pentru celelalte roți de contur.




Figura 4.346: Punct de lubrifiere pe osia roților de contur

4.15.4 Verificarea jocului final al roții de contur

Jocul final al unei roți se referă la mișcarea acesteia de-a lungul axei. Dacă există un joc prea mare pe ansamblul roții, va trebui să strângeți piulița moletată de sub capacul antipraf.


! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.


2. Verificați jocul final al ansamblurilor de roți (A).

Figura 4.347: Ansamblurile de roți de contur



1041713

3. Dacă jocul axial (A) este mai mare de 0,30 mm (0,012 in), îndepărtați capacul antipraf (B).



1041716

Figura 4.348: Jocul axial al roții de contur și capacul antipraf

4. Scoateți șplintul (A).
5. Strângeți piulița moletată (B) până când este fixată, apoi reveniți la următoarea fantă a piuliței moletate.

IMPORTANT:

Ar trebui să existe un oarecare joc în ansamblul roții. Strângerea excesivă a piuliței moletate poate cauza defecțiuni.

6. Remontați șplintul (A).
7. După strângerea ansamblului, lubrifiați axul (C) până când iese unsoarea.
8. Reinstalați capacul antipraf.




Figura 4.349: Axa roții de contur

4.15.5 Roțile de contur – Indicatorul mecanic de aducere la zero

Indicatorul mecanic va trebui să fie reglat la zero pentru a vă asigura că funcționează cu precizie.

! PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma unei porniri sau căderi neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje ale utilajului. Nu lucrați NICIODATĂ pe sau sub un heder nesușținut.




Figura 4.350: Indicator mecanic

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Verificați dacă indicatorul mecanic este adus la zero asigurându-vă că creștătura din indicator (A) este aliniată cu orificiul (B) în următoarele condiții:
 - Cablul (C) este strâns
 - Știftul este instalat în orificiu (D)
 - Cilindrul (E) este complet retras

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

3. Dacă creștătura **NU** este aliniată cu orificiul, reglați una sau toate următoarele părți:
 - Slăbiți două piulițe (H) și glisați tubul (J) în sus sau în jos. Strângeți piulițele.
 - Reglați piulițele de blocare a cablurilor în locațiile (G) sau (F). Strângeți contrapiulițele cablului cu un cuplu de 6 Nm (4 lbf-ft [48 lbf in]).

4.16 Sistem de transport – Opțiune

Hederul poate fi echipat cu un set de roți de transport, astfel încât să poată fi tractat de o combină sau de un tractor.

Consultați *Reglarea roților de transport EasyMove™*, pagina 213 pentru mai multe informații.

4.16.1 Verificarea cuplului de strângere al bolțurilor roților

Verificați cuplul de strângere al bolțurilor roților de transport după 1 oră de funcționare după instalarea roților și, ulterior, la fiecare 100 de ore de funcționare.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. În ordinea indicată, strângeți bolțurile la 115 Nm (85 lbf·ft).

IMPORTANT:

După ce o roată a fost remontată, verificați cuplul de strângere a bolțurilor după 1 oră de funcționare și, ulterior, la fiecare 100 de ore.




Figura 4.351: Ordinea de strângere a bolțurilor

4.16.2 Verificarea cuplului de strângere a bolțurilor ansamblului de transport

Pentru a asigura funcționarea în siguranță, verificați zilnic piesele de fixare a componentelor opționale ale sistemului de transport pe heder.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii neașteptate a utilajului, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia din contact înainte de a efectua reglaje pe utilaj.




Figura 4.352: Bolțuri pentru ansamblul sistemului de transport

1. Verificați ZILNIC următoarele bolțuri pentru a vă asigura că sunt strânse la valorile specificate ale cuplului:
 - Bolțurile (A) la 234 Nm (173 lbf-ft)
 - Bolțurile (B) la 343 Nm (253 lbf-ft)
 - Bolțurile (C) la 343 Nm (253 lbf-ft)

4.16.3 Verificarea presiunii în pneuri

Presiunea corectă a pneurilor asigură funcționarea corectă a acestora și uzura uniformă.

AVERTISMENT

- În timpul umflării, un pneu poate exploda cauzând vătămare gravă sau deces.
 - NU stați deasupra pneului. Utilizați o mandrină cu clemă și un furtun prelungitor.
 - NU depășiți presiunea maximă de umflare indicată pe eticheta pneului.
 - Înlocuiți pneurile defecte.
 - Înlocuiți jantele crăpate, uzate sau foarte ruginite.
 - Nu sudați niciodată o jantă.
 - Nu exercitați niciodată forță pe un pneu umflat sau parțial umflat.
 - Asigurați-vă că pneul este așezat corect înainte de a îl umfla la presiunea de funcționare.
 - Dacă pneul nu este poziționat corect pe jantă sau dacă este umflat în exces, talonul pneului se poate slăbi pe o parte, provocând evacuarea aerului la viteză mare și cu o forță mare. O scurgere de aer de această natură poate împinge pneul în orice direcție punând în pericol pe oricine se află în zonă.
 - Asigurați-vă că tot aerul este eliminat din pneu înainte de a scoate pneul de pe jantă.
 - NU demontați, instalați sau reparați un pneu pe o jantă decât dacă dispuneți de echipamentul și experiența necesare pentru a efectua lucrarea. Duceți pneul și janta la un atelier calificat de reparații de pneuri.
1. Verificați presiunea pneurilor. Pentru specificații privind presiunea, consultați Tabelul 4.5, pagina 789.
 2. Asigurați-vă că pneul este așezat corect pe jantă înainte de a-l umfla. Dacă pneul nu este poziționat corect pe jantă, duceți-l la un atelier de reparații de pneuri calificat.
 3. Dacă este necesară umflarea, utilizați o mandrină cu clemă și un furtun prelungitor pentru a umfla pneul la presiunea dorită.



Figura 4.353: Avertisment privind umflarea

IMPORTANT:

NU depășiți presiunea maximă de umflare indicată pe eticheta pneului.

Tabelul 4.5 Presiunea de umflare a pneurilor

Dimensiune	Domeniul de încărcare	Presiune
225/75 R15	F	655 kPa (95 psi)

4.16.4 Schimbarea conexiunii cuplajului barei de remorcare de la axul vertical la toartă

Bara de remorcare pentru transport include suporturi de remorcare cu toartă și inel pentru axul vertical.

1. Scoateți știftul în formă de U de pe știftul de fixare (A) și deconectați lanțul (B). Păstrați știftul de fixare (A) cu adaptorul cuplajului pentru axul vertical.
2. Scoateți cele patru piulițe, patru bolțuri și opt șaibe plate (C) de la capătul barei de remorcare. Păstrați piesele de fixare pentru remontare.




Figura 4.354: Demontarea adaptorului de remorcare pentru axul vertical

3. Fixați cu bandă adezivă sau legați 6 m (20 ft) de cablu de tracțiune la capătul pentru transport (A) al cablajului.
4. Scoateți bolțul (B) care fixează cablajul în clema P. Păstrați bolțul.
5. De la capătul cuplajului (C), trageți ușor cablajul prin deschiderea din axul vertical (D) până când puteți vedea cablul de tracțiune, apoi deconectați cablul de tracțiune și lăsați axul vertical deoparte. Lăsați cablul de tracțiune în interiorul barei de remorcare.




Figura 4.355: Demontarea adaptorului de remorcare pentru axul vertical

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

6. Localizați adaptorul torții .
7. Introduceți conectorul de transport (A) al cablajului electric prin deschiderea (B) din inelul de pe adaptorul toartei.
8. Fixați cablul de tracțiune (C) pe cablaj. Utilizând cablul de tracțiune, trageți ușor cablajul prin bara de remorcare.
9. Capătul pentru transport (A) al cablajului trebuie să se extindă cu 480 mm (18 7/8 in) dincolo de clema P (D).
10. Fixați cablajul în clema P cu bolțul scos la pasul 6, [pagina 791](#).




Figura 4.356: Montarea adaptorului tip inel al toartei

11. Montați cele patru piulițe, patru bolțuri și opt șaibe plate (A) pentru a fixa adaptorul toartei pe bara de remorcare.

NOTĂ:

Asigurați-vă că piesele de fixare (A) sunt reinstalate în aceeași orientare în care se aflau înainte de a fi scoase.

12. Reconectați lanțul cu știftul de fixare (B) și fixați-l cu șlrintul.




Figura 4.357: Montarea adaptorului tip inel al toartei

13. Strângeți piulițele (A) în model încrucișat ilustrat. Verificați din nou fiecare piuliță, în ordine, până când acestea sunt strânse cu un cuplu de 310 Nm (229 lbf ft).
14. Introduceți știftul de cuplaj în adaptorul torșii. Fixați știftul cu șplintul.

NOTĂ:

Știfturile nu sunt afișate în ilustrație.




Figura 4.358: Ordinea de strângere la cuplu

4.16.5 Schimbarea conexiunii cuplajului barei de remorcare de la toartă la axul vertical

Bara de remorcare pentru transport include suporturi de remorcare cu toartă și inel pentru axul vertical.

1. Scoateți știftul în formă de U de pe știftul de fixare (A) și deconectați lanțul (B). Păstrați știftul de fixare (A) cu adaptorul toartei.
2. Scoateți cele patru piulițe, patru bolțuri și opt șaibe plate (C) de la capătul barei de remorcare. Păstrați piesele de fixare pentru remontare.




Figura 4.359: Demontarea adaptorului toartei

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

3. Fixați cu bandă adezivă sau legați 6 m (20 ft) de cablu de tracțiune la capătul pentru transport (A) al cablajului.
4. Scoateți bolțul (B) care fixează cablajul în clema P. Păstrați bolțul pentru remontare.
5. De la capătul cuplajului (C), trageți ușor cablajul prin deschiderea din toarta (D) până când puteți vedea cablul de tracțiune, apoi deconectați cablul de tracțiune și lăsați adaptorul toartei deoparte. Lăsați cablul de tracțiune în interiorul barei de remorcare.




Figura 4.360: Demontarea adaptorului de remorcare pentru toartă

6. Introduceți conectorul de transport (A) al cablajului electric prin deschiderea (B) din adaptorul tip inel.
7. Legați sau fixați cu bandă adezivă cablul de tracțiune (C) pe cablaj. Trageți ușor hamul prin bara de remorcare cu linia de tragere la capătul de transport.
8. Capătul pentru transport (A) al cablajului trebuie să se extindă cu 480 mm (18 7/8 in) dincolo de clema P (D).
9. Fixați cablajul în clema P cu bolțul scos la pasul 4, [pagina 793](#).




Figura 4.361: Montarea adaptorului tip inel al axului vertical

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

10. Remontați cele patru piulițe, patru bolțuri și opt șaibe plate (A) pentru a fixa adaptorul tip inel pe bara de remorcare.

NOTĂ:

Asigurați-vă că piesele de fixare (A) sunt reinstalate cu cele patru capuri de bolțuri pe aceeași parte.

11. Reconectați lanțul cu știftul de fixare (B) și fixați-l cu șplintul.




Figura 4.362: Montarea adaptorului tip inel al axului vertical

12. Strângeți piulițele (A) în model încrucișat ilustrat. Verificați din nou fiecare piuliță, în ordine, până când acestea sunt strânse cu un cuplu de 310 Nm (229 lbf ft).

13. Introduceți știftul de cuplaj în adaptorul tip inel. Fixați știftul cu șplintul.

NOTĂ:

Știfturile nu sunt afișate în ilustrație.




Figura 4.363: Ordinea de strângere la cuplu

4.17 Cuțit vertical VertiBlade™ (Opțiune)

Kitul de cuțite verticale opțional este un tăietor vertical de cultură, montat la fiecare capăt al hederului. Cuțitul vertical taie prin culturi încălcite, predispușe la spargere, cum ar fi canola, pentru a reduce pierderea de semințe.

4.17.1 Înlocuirea secțiunilor cuțitului vertical

Kitul de cuțite verticale VertiBlade™ (comercializat separat) include un kit de service care furnizează patru secțiuni de cuțit de schimb. Urmați aceste instrucțiuni pentru a înlocui o secțiune de cuțit deteriorată.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

AVERTISMENT

Montați apărătoarele de cuțite verticale înainte de a monta sau demonta cuțitele verticale. Purtați mănuși groase când lucrați în apropierea cuțitelor sau când le manevezați.

NOTĂ:

Piese de schimb pentru cuțitul vertical din acest subiect sunt comercializate separat, împreună cu setul de cuțite verticale (B7466).

1. Poziționați hederul astfel încât bara port-degete să se afle la o distanță de 254–356 mm (10–14 in) de sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
3. Cuplați dispozitivele de siguranță ale hederului. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al combinei.
4. Deschideți scutul terminal. Pentru instrucțiuni, consultați [Deschiderea scuturilor terminale ale hederului, pagina 48](#).
5. Scoateți șplintul (B), apoi detașați scutul cuțitului vertical (A).




Figura 4.364: Cuțitul vertical

6. Scoateți cele trei șuruburi (A) care fixează bara de frezare (B) pe suportul lamei și ansamblul secțiunii cuțitului (C).
7. Înclinați bara de frezat (B) în sus.
8. Glisați ansamblul (C) în afară.




Figura 4.365: Cuțit vertical – Apărătoarea îndepărtată

NOTĂ:

Dacă nu puteți înclina bara de frezare (A) suficient în sus pentru a scoate ansamblul secțiunii cuțitului (B), scoateți șuruburile (C) care fixează capacul (D) de ansamblul cuțitului vertical. Slăbiți piulițele (E) care fixează șina de glisare (F). Bara de frezare trebuie să fie acum suficient de slăbită pentru a se înclina în sus.

IMPORTANT:

Dacă trebuie să slăbiți piesele de fixare ale clemei ghidajului cuțitului (G) și clema (H) a ghidajului cuțitului pentru a scoate ansamblul secțiunii cuțitului prin glisare, urmați pasul 13, pagina 797 pentru a strânge corect piesele de fixare atunci când cuțitul este montat.




Figura 4.366: Cuțit vertical – Apărătoarea îndepărtată

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

9. Scoateți două șuruburi (A) și piulițe (B) care fixează secțiunea cuțitului (C) de suport (D).
10. Aplicați o pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) la două șuruburi (A) noi (MD #313790).
11. Atașați noua secțiune de cuțite (C) (MD #313788) la consola (D) folosind două șuruburi (A) și piulițe (B) (MD #313789).
12. Strângeți piulițele (B) la 7 Nm (5,16 lbf·ft [62 lbf-in]).




Figura 4.367: Ansamblul secțiunii de cuțite

13. Dacă ați slăbit piesele de fixare ale clemei ghidajului cuțitului (A), și (B) pentru a scoate ansamblul secțiunii cuțitului prin glisare, strângeți piesele de fixare după cum urmează:
 - a. Strângeți piulițele (A). Strângeți piulițele cu un cuplu de 54 Nm (40 lbf ft).
 - b. Strângeți piulița (B) până când interstițiul (E) este setat la 0,4 mm (0,02 in) între secțiunile cuțitului (D) și ghidaj (C). Secțiunile cuțitului (D) trebuie să se miște liber, iar dacă interstițiul este mic, acest lucru va cauza supraîncălzirea ghidajelor (C).
14. Reinstalați componentele rămase și apărătoarea cuțitului. Montarea este inversul demontării.




Figura 4.368: Cuțitul vertical (vedere de sus)

4.17.2 Ungerea cuțitului vertical

Fiecare dintre cuțitele verticale are două puncte de lubrifiere, la care puteți avea acces prin îndepărtarea panoului de service al cuțitului.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

Lubrificați tijele de împingere a cuțitelor verticale (A) după ce sunt instalate pentru prima dată și, ulterior, la fiecare 50 de ore de funcționare.

NOTĂ:

Utilizați lubrifianț pentru temperatură ridicată și presiune extremă (EP2) pe bază de litiu cu maximum 1% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2), pentru a lubrifia cuțitele verticale.




Figura 4.369: Gresoarele pe tijele de împingere a cuțitelor verticale

Pentru a lubrifia tijele de împingere a cuțitelor verticale, urmați pașii de mai jos:

NOTĂ:

Unele piese au fost îndepărtate din ilustrație pentru mai multă claritate.

1. Coborâți hederul pe sol.
2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

3. Scoateți bolțurile (A) și capacul de acces (B).




Figura 4.370: Capacul de acces la cuțitul vertical

4. Aplicați unsoare pe gresoarele (A) ale tijei de împingere.




Figura 4.371: Gresoarele pe tijele de împingere a cuțitelor verticale

5. Reinstalați capacul de acces (B).
6. Fixați capacul de acces cu șuruburi (A).
7. Repetați pașii de la [3, pagina 799](#) la [6, pagina 799](#) pentru a lubrifia celălalt cuțit vertical.




Figura 4.372: Capacul de acces la cuțitul vertical

4.17.3 Modificarea poziției cuțitului vertical VertiBlade™

Cuțitele verticale VertiBlade™ sunt livrate în poziția secerătorii (ridicată). În cazul în care această poziție nu este practică, cuțitele pot fi coborâte.

NOTĂ:

În cazul în care cuțitele vertical sunt în poziția coborâtă, acestea pot fi deteriorate dacă hederul trece prin canale de scurgere sau porțiuni stâncoase.

PERICOL

Pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul în urma pornirii sau căderii neașteptate a unui utilaj ridicat, opriți întotdeauna motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi scaunul operatorului și cuplați întotdeauna dispozitivele de siguranță înainte de a intra sub utilaj din orice motiv.

1. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
2. Scoateți șplintul (B), apoi detașați scutul cuțitului vertical (A).




Figura 4.373: Cuțitul vertical

3. Scoateți bolțul, șaibele, piulițele (A) și șuruburile cu cap hexagonal (B).
4. Scoateți ambele capace exterioare ale capului cuțitului (C).




Figura 4.374: Capacele exterioare pentru capetele cuțitelor

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

5. Scoateți cele două bolțuri și piulițele (A).
6. Scoateți ghidajele exterioare (B) și ghidajele interioare (C) de pe ambele părți.




Figura 4.375: Ghidajele capetelor cuțitelor

7. Sprijiniți ambele ansambluri de cuțite (C), apoi scoateți cele trei bolțuri (A) care fixează capul cuțitului exterior (B).
8. Scoateți bolțul (D), apoi scoateți capul cuțitului exterior (B).




Figura 4.376: Capul cuțitului exterior

9. Scoateți cele trei bolțuri (A) care fixează capul cuțitului interior (B) pe ansamblul cuțitului interior (C).
10. Scoateți bolțul (D), apoi scoateți capul cuțitului interior (B).




Figura 4.377: Capul cuțitului interior

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

11. Îndepărtați piesele de fixare (A) care fixează capacul (B).
12. Demontați capacul (B).




Figura 4.378: Scoaterea capacului

13. Sprijiniți ansamblul cuțitului (A).
14. Scoateți bolțurile și șaibele (B). Curățați orice urmă de pastă de fixare a filetelor existentă pe bolțuri.
15. Aplicați o pastă de fixare a filetelor de rezistență medie (Loctite® 243 sau echivalent) pe filetele bolțurilor păstrate.
16. Repoziționați ansamblul cuțitului (A) până când orificiile din configurația corectă se aliniază cu orificiile de pe cadru. Consultați Figura 4.379, pagina 802.
17. Montați bolțurile (B). Strângeți bolțurile cu un cuplu de 54 Nm (40 lbf-ft).




Figura 4.379: Ajustarea poziției cuțitului

1 – Configurația secerătorii

2 – Configurația combinei

18. Remontați capacul (B).
19. Remontați piesele de fixare (A).
20. Aplicați un cuplu de 27 Nm (20 lbf-ft [240 lbf-in]) asupra pieselor de fixare.




Figura 4.380: Remontarea capacului

21. Montați capul original al cuțitului exterior în poziția capului cuțitului interior (A).

NOTĂ:

Partea extinsă a capului cuțitului trebuie să se îndrepte în jos atunci când combina este configurată.

22. Montați bolțul (C) pentru a fixa capul cuțitului interior (A) pe articulația sferică.

NOTĂ:

Capul bolțului trebuie să fie pe partea interioară a articulației sferice.

23. Deplasați capul cuțitului interior (B) mai aproape de ansamblul cuțitului interior (C). Aliniați orificiile din ansamblul cuțitului cu orificiile din capul cuțitului.
24. Montați cele trei bolțuri (A).
25. Repetați pașii de la [21, pagina 803](#) la [24, pagina 803](#) pentru partea exterioară.




Figura 4.381: Capul cuțitului interior

1 – Configurația secerătorii

2 – Configurația combinei

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

26. Montați ghidaje interioare (A) și exterioare (B) pentru ambele părți.
27. Montați cele două bolțuri (E) și cele două piulițe (F).
28. Strângeți piesele de fixare a capetelor de cuțit după cum urmează:
 - Aplicați un cuplu de 12 Nm (8,5 lbf-ft [102 lbf-in]) asupra bolțurilor M6.
 - Aplicați un cuplu de 27 Nm (20 lbf-ft [240 lbf-in]) asupra bolțurilor M8.
 - Strângeți bolțurile M10 cu un cuplu de 54 Nm (40 lbf-ft).




Figura 4.382: Ghidajele capetelor cuțitelor

29. Montați ambele capace exterioare ale capului cuțitului (C).
30. Montați bolțurile, șaibele, piulițele (A) și șuruburile cu cap hexagonal (B).




Figura 4.383: Capacele exterioare pentru capetele cuțitelor

31. Montați scutul cuțitului vertical (A) și fixați-l cu șplintul (B).




Figura 4.384: Cuțitul vertical

Capitolul 5: Opțiuni și dispozitive atașate

Următoarele opțiuni și dispozitive atașate sunt disponibile pentru a fi utilizate cu hederul dvs. Consultați distribuitorul dvs. pentru informații despre disponibilitate și comandare.

5.1 Seturi de livrare a culturilor

Livrarea culturii este procesul prin care cultura ajunge de la bara port-degete la carcasa alimentatorului. Seturile opționale de livrare a culturilor pot optimiza performanța hederului pentru anumite culturi sau condiții.

5.1.1 Set de dispozitive de ridicare a culturii

Dispozitivele de ridicare a culturii sunt recomandate pentru o înălțime maximă posibilă a miriștilor (de exemplu, la recoltarea culturilor de cereale culcate la sol sever).

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

Fiecare set (B7022) conține 10 dispozitive de ridicare. Comandați următorul număr de seturi în funcție de dimensiunea hederului:

- FD225 – 3 seturi
- FD230 – 3 seturi
- FD235 – 4 seturi
- FD240 – 4 seturi
- FD241 – 4 seturi
- FD245 – 5 seturi
- FD250 – 5 seturi
- FD261 – 6 seturi




Figura 5.1: Set de dispozitive de ridicare a culturii de cereale

5.1.2 Set de rafturi de depozitare a dispozitivelor de ridicare a culturii

Rafturile pentru dispozitivele de ridicare a culturii din partea din spate a hederului.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

B7023

NOTĂ:

Acest set este pentru o singură parte. Comandați două seturi pentru ambele părți ale hederului.

NOTĂ:

Hederele FD225 au nevoie doar de un singur set. Raftul de depozitare a dispozitivelor de ridicare a culturii nu este compatibil cu hederele FD261.




Figura 5.2: Set de rafturi pentru dispozitivele de ridicare a culturii – partea stângă

5.1.3 Set de suporturi de depozitare pentru separatorul de cultură

Setul de suporturi de depozitare pentru separatorul de cultură poate depozita separatoarele de cultură standard, de orez sau oscilante de pe heder.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

B7030




Figura 5.3: Set de suporturi de depozitare pentru separator

5.1.4 Separatoare de cultură oscilante

Separatoarele de cultură oscilante ajută hederul la urmărirea conturului terenului, permit o separare îmbunătățită și reduc presarea.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

B7346




Figura 5.4: Separator de cultură oscilant

5.1.5 Melc transversal superior de lungime completă

Melcul transversal superior (UCA) se atașează la heder în fața tubului posterior și îmbunătățește alimentarea culturii în centrul hederului, în condiții de cultură dificilă.

Melcul transversal superior (A) este ideal pentru recoltarea unui volum mare de furaje, ovăz, canola, muștar și alte culturi înalte, stufoase și greu de alimentat.

Comandați următoarele pachete:

Pachet de bază cu melc

Include melci, suporturi, transmisie și conducte hidraulice de completare pentru hederule pregătite pentru montarea melcului transversal superior.

Comandați din următoarea listă de seturi în funcție de dimensiunea hederului dvs.:

- FD225 – B6413 (două bucăți)
- FD230 – B6414 (două bucăți)
- FD235 – B6415 (două bucăți)
- FD240 – B6417 (trei bucăți)
- FD241 – B6416 (două bucăți)
- FD245 – B6418 (trei bucăți)
- FD250 – B6419 (trei bucăți)
- FD261 – B6420 (trei bucăți)

Pachet de conducte hidraulice

Acest pachet este necesar numai pentru hederule fără sistem hidraulic UCA instalat din fabrică.

Comandați din următoarea listă de seturi în funcție de dimensiunea hederului dvs.:

- FD225 – B7338 (două bucăți)
- FD230 – B7117 (două bucăți)
- FD235 – B7118 (două bucăți)
- FD240 – B7119 (trei bucăți)
- FD241 – B7120 (două bucăți)
- FD245 – B7121 (trei bucăți)
- FD250 – B7121 (trei bucăți)
- FD261 – Nu este necesar; configurat din fabrică.




Figura 5.5: Melc transversal superior

5.1.6 Set de degete ale rabatorului pentru cultură culcată la sol

Degetele din oțel se atașează la capetele fiecărei bare cu dinți și ajută la îndepărtarea materialului din culturile grele și greu de tăiat, cum ar fi orezul culcat la sol.

Fiecare set conține trei degete pentru capătul cu came și trei degete pentru extremitatea posterioară a axului rabatorului. Piesele de fixare și instrucțiunile privind montarea și reglarea sunt incluse în set.

B7230



Figura 5.6: Deget pentru cultură culcată la sol

5.1.7 Set de tije ale separatorului de orez

Tijele separatorului de orez se atașează la separatoarele de cultură din stânga și din dreapta și separă culturile de orez înalte și încâlcite într-un mod similar tijelor standard ale separatorului de cultură care acționează în culturile nerecoltate.

Setul include atât tijele din stânga, cât și tijele din dreapta.

B7238




Figura 5.7: Set de tije ale separatorului de orez din stânga

5.1.8 Set de atașament pentru floarea-soarelui

Acest set permite transformarea hederului FlexDraper® seria FD2 (numai cu apărători ascuțite) într-un heder pentru floarea-soarelui.




Figura 5.8: Atașament pentru floarea-soarelui

Comandați setul de atașament pentru floarea-soarelui în funcție de dimensiunea hederului:

- FD230 – C2086
- FD235 – C2087
- Rabator triplu FD240 – C2169
- Rabator dublu FD240 – C2088
- Rabator dublu FD241 – C2088
- FD245 – C2089
- FD250 – C2170

Colectoarele conțin un set de bază, seturi de panouri și defletoare.

Setul de bază (B7302) – conține suporturi comune, separatoare de capăt, suporturi pentru tava barei port-degete, componente pentru bara de sprijin și piese de fixare.

Setul de tăvi (B7303) – conține cinci tăvi per set (inclusiv două de rezervă). Comandați numărul de seturi de tăvi în funcție de dimensiunea hederului:

- FD230 – 0 seturi⁹⁴
- FD235 – 1 set
- FD240 – 2 seturi
- FD241 – 2 seturi
- FD245 – 3 seturi
- FD250 – 4 seturi

94. Setul de bază conține suficiente tăvi pentru hederule FD230. Nu sunt necesare seturi de tăvi suplimentare.

Deflectoare – conține panouri pentru barele de sprijin și suporturi suplimentare pentru tăvile barei port-degete:

- FD230 – B7304
- FD235 – B7305
- Rabator triplu FD240 – B7395
- Rabator dublu FD240 – B7306
- Rabator dublu FD241 – B7306
- FD245 – B7307
- FD250 – B7396

5.1.9 Set de cuțite verticale VertiBlade™

Cuțitul vertical VertiBlade™ este un tăietor vertical de cultură, montat la fiecare capăt al hederului. Se utilizează pentru tăierea culturilor dure culcate la sol sau încălcite.

Comandați următoarele pachete:

Set de bază VertiBlade™

Include cuțite, suporturi, transmisie și conducte hidraulice de completare pentru finalizarea montării pe un heder pregătit pentru divizorul de putere.

B7029

Pachet de conducte hidraulice

Pachetele de conducte hidraulice sunt necesare numai pentru hederele fără sisteme hidraulice cu divizoare de putere instalate din fabrică. Pachetul include conducte hidraulice pentru a face ca hederul să fie pregătit pentru divizorul de putere (VertiBlade™).

Comandați unul dintre următoarele seturi, în funcție de dimensiunea hederului:

- FD225 – B7339
- FD230 – B7127
- FD235 – B7128
- FD240 – B7129
- FD241 – B7130
- FD245 – B7195
- FD250 – B7131
- FD261 – B7458

Instrucțiunile de montare sunt incluse în seturi.




Figura 5.9: Set de cuțite verticale VertiBlade™

5.2 Seturi de bare port-degete

Bara port-degete este situată în partea din față a hederului. Aceasta susține cuțitul și apărătorile care, împreună, sunt utilizate pentru tăierea culturii.

5.2.1 Set de dispozitive de încetinire a rostogolirii pietrelor

Un dispozitiv de încetinire a rostogolirii pietrelor extinde înălțimea buzei barei port-degete pentru a preveni rostogolirea pietrelor pe platformele transportorului cu bandă.

Comandați pachetele în funcție de dimensiunea hederului:

- FD225, FD230, FD235 și FD241 – B7122
- FD240, FD245 și FD250 – B7123
- FD261 – 1 x B7122 și 1 x B7123

Instrucțiunile de montare sunt incluse în seturi.




Figura 5.10: Set de dispozitive de încetinire a rostogolirii pietrelor

5.2.2 Apărătoare în patru puncte a cuțitelor

Apărătoarele în patru puncte oferă o protecție sporită a cuțitelor în condiții de pietriș și pot îmbunătăți performanța hederului în cazul culturilor predispuse la spargere, prin reducerea mișcării culturilor dintr-o parte în alta.

Seturile de apărători de cuțit în patru puncte sunt disponibile pentru toate hederale FlexDraper® seria FD2. Consultați catalogul de piese pentru hedere sau contactați distribuitorul pentru numerele de piesă.




Figura 5.11: Apărătoare în patru puncte a cuțitelor

5.3 Seturi de module de flotare FM200

Modulul de flotare este utilizat pentru cuplarea hederului la combină. Acesta combină debitul culturii de la ambele transportoare cu bandă laterale și, de asemenea, trage cultura în carcasa alimentatorului combinei.

5.3.1 Set de adaptor senzor 10 V

Acest set este destinat combinelor New Holland CR/CX care utilizează senzori de 10 V. Modulul convertește alimentarea combinei de la 10 V la 5 V pentru heder, iar semnalul este apoi convertit de la tensiunea joasă a hederului la tensiunea mai mare a combinei.

B7241

Acest adaptor este destinat următoarelor combine New Holland CR/CX:

- Toate combinele CX800/CX8000/CX900
- Combinele CR9040/CR9060 anterioare numărului de serie HAJ111000
- Combinele CR9070 anterioare numărului de serie Y8G1412000




Figura 5.12: Adaptor de senzor 10 V

5.3.2 Seturi de defletoare de cultură

Acest set include diferite dimensiuni de defletoare de cultură care pot fi instalate pe modulul de flotare, în funcție de dimensiunea carcasei alimentatorului.




Figura 5.13: Defletoare de cultură

Consultați tabelul de mai jos pentru a determina ce set de defletoare să comandați:

Dimensiunea carcasei alimentatorului pentru combină	Set
Ultra-îngustă	B7314
Îngustă	B7347
Medie	B7348

5.3.3 Piesă de adaos centrală extinsă

Setul de piesă de adaos centrală extinsă include o placă de umplere mai lată pentru a etanșa zona din spatele tăvii de tranziție, reducând pierderile la tăierea culturilor precum fasolea și mazărea.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

B6450




Figura 5.14: Piesă de adaos centrală extinsă

5.3.4 Setul de prelungire a racletelor de uzură ridicată ale melcului de alimentare

Setul de prelungire a racletelor îmbunătățește alimentarea culturii în condiții de paie verzi/umede (de exemplu, orez și cereale verzi).

Consultați [3.8.1 Configurațiile de performanță ale melcului de alimentare FM200, pagina 178](#) pentru o listă de combinații de raclete.

B6400

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.




Figura 5.15: Setul de prelungire a racletelor de uzură ridicată ale melcului de alimentare

5.3.5 Set complet de umplere pentru interfață

Setul complet de umplere pentru interfață asigură o etanșare suplimentară între modulul de flotare și heder.

NOTĂ:

Acest set este disponibil numai pentru hederele cu configurație europeană.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

B7217




Figura 5.16: Set complet de umplere pentru interfață

5.3.6 Setul de prelungire a rezervorului hidraulic

Setul de prelungire pentru umplerea rezervorului hidraulic extinde poziția capacului supapei de aerisire, ceea ce îi permite modulului de flotare să funcționeze pe pante abrupte, menținând, în același timp, alimentarea cu ulei a părții de aspirație a pompei.

Acest set este recomandat în timpul funcționării pe pante cu un unghi mai mare de 5°.

B7542

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.




Figura 5.17: Setul de prelungire a rezervorului hidraulic

5.3.7 Seturile de fișe pentru înclinarea și înălțimea automată a hederului

Aceste seturi modifică controlul automat al înălțimii hederului modulul de flotare FM200. În funcție de modul în care este configurată combina, poate fi necesar să schimbați aceste fișe.

- **B7196 (fișă pentru înclinarea laterală):** Această fișă trimite combinei semnale de la senzorii din stânga și din dreapta și media celor două semnale pentru orice semnale centrale necesare.
- **B7489 (fișă pentru înălțimea automată a hederului):** Această fișă trimite combinei un semnal central mediu.
- **B7490 (fișă de trecere):** Această mufă trimite combinei două semnale distincte de la senzorii din stânga și din dreapta. Nu mediază semnalele.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în seturi.

NOTĂ:

Setul de fișe pentru înclinarea laterală nu este recomandat pentru pantele cu un grad de înclinare de peste 10%.



Figura 5.18: Fișă pentru flotare

5.3.8 Setul de bare separatoare

Barele separatoare îmbunătățesc alimentarea la anumite culturi, cum ar fi orezul. Acestea **NU** sunt recomandate pentru culturile de cereale.

Selectați setul de bare separatoare în funcție de lățimea carcasei alimentatorului combinei. Pentru mai multe informații, consultați Tabelul 5.1, pagina 816.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în seturi.




Figura 5.19: Bară separatoare

Tabelul 5.1 Configurații și recomandări pentru bara separatoare

Set	Lungimea barei separatoare	Lățimea de deschidere a modulului de flotare	Lățime recomandată a carcasei alimentatorului
B6042	265 mm (10 1/2 țoli)	1317 mm (52 țoli)	1250–1350 mm (49–65 țoli)
B6043	265 mm (10 1/2 țoli) (cu secțiunea decupată)	1317 mm (52 țoli)	Numai pentru seria John Deere S
B6044	325 mm (13 țoli)	1197 mm (47 țoli)	Numai pentru culturile speciale
B6045	365 mm (14 1/2 țoli)	1117 mm (44 țoli)	1100 mm (43 1/2 țoli) și mai puțin
B6046	403 mm (16 țoli)	1041 mm (41 țoli)	Numai pentru culturile speciale
B6213	515 mm (20 țoli)	817 mm (32 țoli)	Numai pentru culturile speciale

5.4 Seturi de hedere

Seturile pentru heder adaugă caracteristici sau îmbunătățiri hederului.

5.4.1 Setul de roți de contur ContourMax™

Gama ContourMax™ oferă controlul automat al înălțimii hederului (AHHC) și al flexibilității pentru înălțimi ale miriștii de 25–457 mm (1–18 in) (hederul standard oferă 0–152 mm [0–6 in])




Figura 5.20: Roți de contur ContourMax™

Setul este format din patru seturi de roți și reglarea hidraulică a înălțimii din interiorul cabinei combinei. Instrucțiunile de montare sunt incluse în set. Comandați următoarele pachete:

Pachet de bază ContourMax™: Include roți, suporturi, cilindri, o supapă de control și conducte hidraulice pentru finalizarea montării pe hederul pregătit pentru ContourMax™.

B7335

Pachet de conducte hidraulice: Include conducte hidraulice care pregătesc hederul pentru ContourMax™, dacă nu este configurat din fabrică. Comandați pachetul de conducte hidraulice din lista de mai jos, în funcție de modelul de heder:

- FD225 – B7340
- FD230 – B7082
- FD235 – B7083
- FD240 – B7113
- FD241 – B7114
- FD245 – B7193
- FD250 – B7116
- FD261 – configurat din fabrică

5.4.2 Set comutator de picior ContourMax™

Comutatorul de picior ContourMax™ vă permite să schimbați poziția ContourMax™ fără a lua mâna de pe maneta multifuncțională.

Această opțiune este disponibilă pentru combinele fără controale integrate.

B7040




Figura 5.21: Comutator de picior ContourMax™

5.4.3 Sistem de transport EasyMove™

Sistemul de transport EasyMove™ face mai rapidă ca oricând deplasarea hederului de la un câmp la altul. Atunci când utilajul se utilizează pe câmp, roțile pot fi, de asemenea, utilizate și ca roți stabilizatoare.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

Pentru a monta acest set, comandați unul dintre următoarele în funcție de dimensiunea hederului:

- FD230 – C2172
- FD235 – C2260
- FD240 – C2173
- FD241 – C2173
- FD245 – C2173
- FD250 – C2173

C2172 constă în

- Set de bază cu roți stabilizatoare / opțiunea de transport EasyMove™ – B6288
- Roți și pneuri – B7398
- Bară de remorcare scurtă – B7391

C2260 constă în

- Set de bază cu roți stabilizatoare / opțiunea de transport EasyMove™ – B6288
- Roți și pneuri – B7398
- Bară de remorcare medie – B7548

C2173 constă în

- Set de bază cu roți stabilizatoare / opțiunea de transport EasyMove™ – B6288
- Roți și pneuri – B7398
- Bară de remorcare lungă – B7392

NOTĂ:

Sistemul de transport EasyMove™ **NU** este compatibil cu hederul FD225 și FD261.




Figura 5.22: Sistem de transport EasyMove™

5.4.4 Set de degete din oțel pentru capătul interior

Degete opționale care pot fi utilizate în culturile dificile, canola culcată la sol și furaje, unde degetele din plastic unghiulare cedează și se deformează din cauza culturilor grele.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

MD #311972




Figura 5.23: Deget din oțel pentru capătul interior

5.4.5 Set de degete din oțel pentru capătul exterior

Degete opționale care pot fi utilizate în culturile dificile, cum ar fi canola culcată la sol și furaje, unde degetele din plastic unghiulare cedează și se deformează din cauza culturilor grele.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

MD #311959




Figura 5.24: Deget din oțel pentru capătul exterior

5.4.6 Set de degete din plastic ale rabatorului

Comandați una dintre următoarele opțiuni, în funcție de dimensiunea hederului:

- FD225, rabator simplu, între 6 palete și 9 palete – B7361
- FD230, rabator dublu, între 6 palete și 9 palete – B7362
- FD241, rabator dublu, între 5 palete și 6 palete – B7359

Pentru instrucțiuni privind montarea, consultați [Montarea degetelor din plastic ale rabatorului, pagina 746](#).




Figura 5.25: Degete din plastic ale rabatorului

5.4.7 Set de degete din oțel ale rabatorului

Degete opționale care pot fi utilizate în culturile dificile, cum ar fi canola culcată la sol și furaje.

Comandați una dintre următoarele opțiuni, în funcție de dimensiunea hederului:

- FD225, rabator simplu, 6 palete – MD #360679
- FD225, rabator simplu, 9 palete – MD #360680
- FD230, rabator dublu, 5 palete – MD #311054
- FD230, rabator dublu, 6 palete – MD #311055
- FD235, rabator dublu, 5 palete – 311068
- FD235, rabator dublu, 6 palete – MD #311069

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.




Figura 5.26: Deget din oțel al rabatorului

5.4.8 Set de stabilizatoare pentru pante

Setul de stabilizatoare pentru pante este recomandat pentru tăierea pe pante cu o unghi de înclinare mai mare de 5°.

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

B7028




Figura 5.27: Set de stabilizatoare pentru pante

5.4.9 Set de roți stabilizatoare

Roțile stabilizatoare stabilizează mișcarea laterală a hederelor în timpul tăierii la înălțimi mai mari decât este posibil cu saboții glisanți standard.

Setul conține două ansambluri de roți. Pe FD261 pot fi instalate două seturi. Setul nu este compatibil cu FD225.

Instrucțiunile de montare și reglare sunt incluse în set.

C2171




Figura 5.28: Set de roți stabilizatoare

5.4.10 Setul de saboți glisanți din oțel

Acest set oferă saboți glisanți cu uzură extinsă pentru utilizarea în condiții de sol pietros și abraziv.

IMPORTANT:

Acest set nu este recomandat pentru sol umed sau în noroi sau în condiții predispușe la apariția scânteilor.

Setul conține doi saboți glisanți. Pentru înlocuirea completă a saboților glisanți standard, comandați următoarele cantități, în funcție de dimensiunea hederului:

- Două pachete (4 saboți glisanți): FD225
- Trei pachete (6 saboți glisanți): FD230, FD235, FD241, FD245, FD250 și FD261

B6801

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.




Figura 5.29: Setul de saboți glisanți din oțel

5.4.11 Setul de lumini de miriște

Luminile de miriște sunt utilizate în condiții de iluminare slabă și vă permit să vedeți miriștea tăiată în spatele hederului. Setul de lumini de miriște este disponibil pentru hederele FlexDraper® FD2. Acest set este în prezent compatibil cu combine John Deere, Case și New Holland cu software-ul necesar. Pentru detalii privind compatibilitatea combinelor Case și New Holland, consultați Tabelul 5.2, pagina 824.⁹⁵




Figura 5.30: Setul de lumini de miriște

95. În cazul în care combina dvs. este compatibilă, este posibil să fie necesară o actualizare a software-ului.

OPȚIUNI ȘI DISPOZITIVE ATAȘATE

Tabelul 5.2 Tabel de compatibilitate

Model ⁹⁶	Anul modelului
Case IH – AF9, AF10, AF11 ⁹⁷	
Case IH – 7250, 8250, 9250	2019 și mai noi
Case IH gamă de mijloc – 5160, 6160, 7160	2024 și mai noi
New Holland CR – CR10, CR11 ⁹⁷	
New Holland CR – 8.90, 9.80, 9.90, 10.90	2019 și mai noi
New Holland CX – 8.80, 8.90	2020 și mai noi

Instrucțiunile de montare sunt incluse în set.

B7575

96. În cazul în care combina dvs. este compatibilă, este posibil să fie necesară o actualizare a software-ului.

97. Până la 2 seturi pentru FD261

Capitolul 6: Depanare

Tabelele de depanare sunt furnizate pentru a vă ajuta să diagnosticați și să rezolvați orice problemă pe care o puteți întâmpina în cazul hederului.

6.1 Pierderi de cultură la bara port-degete

Utilizați următoarele tabele pentru a stabili cauza pierderii de cultură la bara port-degete, precum și soluția recomandată.

Tabelul 6.1 Depanare – Pierderi de cultură la bara port-degete

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Hederul nu preia cultura căzută		
Bara port-degete este setată la o înălțime prea mare	Coborâți bara port-degete	<ul style="list-style-type: none"> 3.9.1 <i>Tăierea deasupra solului, pagina 211</i> 3.9.2 <i>Tăierea la nivelul solului, pagina 229</i>
Unghiul hederului este prea mic	Măriți unghiul hederului	3.9.3 <i>Unghiul hederului, pagina 231</i>
Rabatorul este setat la o înălțime prea mare	Coborâți rabatorul	3.9.11 <i>Înălțimea rabatorului, pagina 272</i>
Rabatorul este mult prea în spate	Deplasați rabatorul către înainte	3.9.12 <i>Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>
Viteza la sol este prea mare pentru turația rabatorului	Măriți turația rabatorului sau reduceți viteza la sol	<ul style="list-style-type: none"> 3.9.6 <i>Turația rabatorului, pagina 262</i> 3.9.7 <i>Viteza la sol, pagina 265</i>
Degetele rabatorului nu ridică suficient cultura	Măriți agresivitatea pasului degetelor	3.9.13 <i>Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Degetele rabatorului nu ridică suficient cultura	Montați dispozitive de ridicare a culturii	Distribuitor
Simptom: Hederele se zdrobesc sau se rup		
Turația rabatorului este prea ridicată	Reduceți turația rabatorului	3.9.6 <i>Turația rabatorului, pagina 262</i>
Rabatorul este setat la o înălțime prea joasă	Ridicați rabatorul	3.9.11 <i>Înălțimea rabatorului, pagina 272</i>
Viteza la sol este prea mare	Reduceți viteza la sol	3.9.7 <i>Viteza la sol, pagina 265</i>
Cultura este prea coaptă	Lucrați noaptea, când umiditatea este mai mare	—
Simptom: Material care se acumulează între placa terminală și capul cuțitului		
Capetele culturilor se înclină spre partea opusă orificiului capului cuțitului din placa terminală	Adăugați scuturi pentru capul cuțitului (cu excepția soluțiilor umede sau lipicioase)	4.8.7 <i>Scutul capului cuțitului, pagina 679</i>
Simptom: Materialul nu este tăiat		
Apărătorii sunt blocate cu resturi	Montați apărători scurte pentru cuțit	4.8.6 <i>Apărătorii scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 667</i>
Secțiuni în care cuțitul este rupt	Înlocuiți secțiunile rupte	4.8.1 <i>Înlocuirea secțiunii cuțitului, pagina 642</i>

DEPANARE

Tabelul 6.1 Depanare – Pierderi de cultură la bara port-degete (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Oscilații excesive la o viteză normală pe câmp		
Flotarea este setată la un nivel prea ușor	Reglați flotarea hederului	<i>3.9.4 Flotarea hederului, pagina 239</i>
Simptom: Tija separatorului care aplatizează culturile nerecoltate		
Tije prea lungi ale separatorului	Scoateți tijele separatorului	<i>3.9.15 Separatoare de cultură, pagina 293</i>
Simptom: Cultura nu este tăiată la capete		
Rabatorul nu este setat în poziție convexă sau nu este centrat în heder	Reglați poziția orizontală a rabatorului sau poziția convexă a rabatorului	<i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>
Dispozitivul de fixare a cuțitului nu este reglat corespunzător	Reglați dispozitivul de fixare astfel încât cuțitul să funcționeze liber, dar să împiedice ridicarea secțiunilor de pe apărători	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 661</i> • <i>Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 674</i>
Secțiunile cuțitului sau apărătorile sunt uzate sau rupte	Înlocuiți toate piesele de tăiere uzate și rupte	<i>4.8 Bară port-degete, pagina 642</i>
Hederul nu este reglat în poziție orizontală	Reglați hederul în poziție orizontală	Dealer
Degetele rabatorului nu ridică în mod corect cultura în fața cuțitului	Reglați poziția rabatorului și/sau pasul degetelor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i> • <i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Separatorul aplatizează culturile groase la capete, împiedicând alimentarea corectă din cauza materialului care blochează apărătorile	Înlocuiți 3–4 apărători de capăt cu apărătoare scurtă a cuțitului	<ul style="list-style-type: none"> • <i>4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 667</i> • Distribuitor
Simptom: Cultura curge peste tijele separatorului și se acumulează pe plăcile terminale		
Tije ale separatorului care asigură o separare insuficientă	Montați tije lungi ale separatorului	<i>3.9.15 Separatoare de cultură, pagina 293</i>
Simptom: Boabele tăiate cad în fața barei port-degete		
Viteza la sol este prea mică	Măriți viteza la sol	<i>3.9.7 Viteza la sol, pagina 265</i>
Turația rabatorului este prea redusă	Măriți turația rabatorului	<i>3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262</i>
Rabatorul este setat la o înălțime prea mare	Coborâți rabatorul	<i>3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272</i>
Bara port-degete este setată la o înălțime prea mare	Coborâți bara port-degete	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.1 Tăierea deasupra solului, pagina 211</i> • <i>3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229</i>
Rabatorul este setat prea în față	Mutați rabatorul înapoi pe brațe	<i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>

DEPANARE

Tabelul 6.1 Depanare – Pierderi de cultură la bara port-degete (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Tăierea la viteze de peste 10 km/h (6 mph) cu roata dințată antrenantă a rabatorului cu 10 dinți	Înlocuiți roata dințată antrenantă a rabatorului cu o roată dințată antrenantă a rabatorului cu 19 dinți	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Demontarea roții dințate simple a transmisiei rabatorului, pagina 767</i> • <i>Demontarea roții dințate duble opționale a transmisiei rabatorului, pagina 768</i> • <i>4.14.2 Roata dințată a transmisiei rabatorului, pagina 767</i>
Componente ale cuțitului uzate sau rupte	Înlocuiți componentele	<i>4.8 Bară port-degete, pagina 642</i>

6.2 Acțiunea de tăiere și componentele cuțitului

Utilizați următorul tabel pentru a determina cauza apariției problemelor legate de acțiunea de tăiere și legate de componentele cuțitului, precum și procedura de reparare recomandată.

Tabelul 6.2 Depanare – acțiunea de tăiere și componentele cuțitului

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Tăierea neuniformă sau inegală a culturii		
Dispozitivul de fixare a cuțitului nu este reglat corespunzător	Reglați dispozitivul de fixare	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 661</i> • <i>Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 674</i>
Secțiunile cuțitului sau apărătorile sunt uzate sau rupte	Înlocuiți toate piesele de tăiere uzate și rupte	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Înlocuirea apărătorilor ascuțite ale cuțitului, pagina 657</i> • <i>Înlocuirea apărătorii centrale ascuțite a cuțitului – Heder cu cuțit dublu, pagina 662</i> • <i>Înlocuirea apărătorilor scurte ale cuțitului sau a apărătorilor cuțitului de capăt, pagina 671</i> • <i>Înlocuirea apărătorii centrale a cuțitului – Hedere cu cuțit dublu, pagina 675</i> • <i>4.8.1 Înlocuirea secțiunii cuțitului, pagina 642</i>
Viteza la sol este prea mare pentru turația rabatorului	Reduceți viteza la sol sau măriți turația rabatorului	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262</i> • <i>3.9.7 Viteza la sol, pagina 265</i>
Degetele rabatorului nu ridică în mod corect cultura în fața cuțitului	Reglați poziția rabatorului/pasul degetelor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i> • <i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Bara port-degete este setată la o înălțime prea mare	Coborâți înălțimea de tăiere	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.1 Tăierea deasupra solului, pagina 211</i> • <i>3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229</i>
Unghiul hederului este prea plat	Înclinați mai mult unghiul hederului	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231</i>
Muchia de tăiere a apărătorilor nu este suficient de apropiată sau paralelă cu secțiunile cuțitului	Aliniați apărătorile	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Reglarea apărătorilor cuțitului și a barei apărătorii, pagina 655</i>

DEPANARE

Tabelul 6.2 Depanare – acțiunea de tăiere și componentele cuțitului (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Cultură încălțită/greu de tăiat	Montați apărători scurte pentru cuțit	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuitor • <i>Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 661</i> • <i>Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 674</i>
Rabatorul este mult prea în spate	Deplasați rabatorul către înainte	<i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>
Simptom: Blocarea cuțitului		
Rabatorul este setat la o înălțime prea mare sau este setat prea în față	Coborâți rabatorul sau deplasați rabatorul în spate	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272</i> • <i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>
Viteza la sol este prea mare	Reduceți viteza la sol	<i>3.9.7 Viteza la sol, pagina 265</i>
Reglarea necorespunzătoare a dispozitivului de fixare a cuțitului	Reglați dispozitivul de fixare	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 661</i> • <i>Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 674</i>
Secțiune în care cuțitul este tocit sau rupt	Înlocuiți secțiunea corespunzătoare a cuțitului	<i>4.8.1 Înlocuirea secțiunii cuțitului, pagina 642</i>
Apărători îndoite sau rupte	Aliniați sau înlocuiți apărătorile	<i>Reglarea apărătorilor cuțitului și a barei apărătorii, pagina 655</i>
Degetele rabatorului nu ridică în mod corect cultura în fața cuțitului	Reglați poziția rabatorului/pasul degetelor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i> • <i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Degetele de culegere din oțel intră în contact cu cuțitul	Măriți interstițiul dintre rabator și bara port-degete / reglați poziția convexă a rabatorului	<i>4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete, pagina 735</i>
Acumulare de noroi sau murdărie pe bara port-degete	Ridicați bara port-degete coborând saboții glisanți	<i>3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229</i>
Acumulare de noroi sau murdărie pe bara port-degete	Aplatiți unghiul hederului	<i>3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231</i>
Cuțitul nu funcționează la turația recomandată	Verificați turația motorului combinei sau viteza cuțitului hederului	<ul style="list-style-type: none"> • Manualul de utilizare al combinei • <i>Verificarea turației cuțitului, pagina 270</i>

DEPANARE

Tabelul 6.2 Depanare – acțiunea de tăiere și componentele cuțitului (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Vibrații excesive ale hederului		
Uzură excesivă a cuțitului	Înlocuiți cuțitul	<ul style="list-style-type: none"> 4.8.2 Demontarea cuțitului, pagina 643 4.8.3 Montarea cuțitului, pagina 645
Dispozitivul de fixare a cuțitului nu este reglat corespunzător	Reglați dispozitivul de fixare	<ul style="list-style-type: none"> Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 661 Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 665 Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 674 Reglarea dispozitivului de fixare central pe hedere cu cuțit dublu – Apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 678
Știftul capului cuțitului sau brațul de acționare sunt slăbite sau uzate	Strângeți sau înlocuiți piesele	<ul style="list-style-type: none"> 4.8.2 Demontarea cuțitului, pagina 643 4.8.3 Montarea cuțitului, pagina 645
Simptom: Vibrații excesive ale modulului de flotare și ale hederului		
Turație incorectă a cuțitului	Reglați turația cuțitului	<ul style="list-style-type: none"> Distribuitor
Bară port-degete îndoită	Îndreptați bara port-degete	Distribuitor
Simptom: Ruperea excesivă a secțiunilor de cuțit sau a apărătorilor		
Dispozitivul de fixare a cuțitului nu este reglat corespunzător	Reglați dispozitivul de fixare	<ul style="list-style-type: none"> Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile ascuțite ale cuțitului, pagina 661 Reglarea dispozitivelor de fixare – apărătorile scurte ale cuțitului, pagina 674
Bara port-degete funcționează la o înălțime prea joasă în condiții de teren pietros	Ridicați bara port-degete cu saboții glisanți	3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229
Flotarea e setată la un nivel prea greu	Reglați arcurile de flotare pentru a seta flotarea la un nivel mai ușor	Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240
Apărătoare îndoită sau ruptă	Îndreptați sau înlocuiți apărătoarea	<ul style="list-style-type: none"> 4.8.5 Apărătorile ascuțite ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 647 4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 667
Înclinarea unghiului hederului este prea abruptă	Aplatizați unghiul hederului	3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231

DEPANARE

Tabelul 6.2 Depanare – acțiunea de tăiere și componentele cuțitului (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Spatele cuțitului se rupe		
Apărătoare îndoită sau ruptă	Îndreptați sau înlocuiți apărătoarea	<ul style="list-style-type: none"> • <i>4.8.5 Apărătorile ascuțite ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 647</i> • <i>4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 667</i>
Știftul capului cuțitului este uzat	Înlocuiți știftul capului cuțitului	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuitor
Cuțitul este tocit	Înlocuiți cuțitul	<ul style="list-style-type: none"> • <i>4.8.2 Demontarea cuțitului, pagina 643</i> • <i>4.8.3 Montarea cuțitului, pagina 645</i>
Turația cuțitului este prea mare	Reduceți turația cuțitului	Distribuitor
Piese de fixare din secțiunea cuțitului sunt slăbite	Verificați și strângeți toate piesele de fixare ale cuțitului	—

6.3 Alimentarea rabatorului

Utilizați următoarele tabele pentru a determina cauza apariției problemelor legate de livrarea rabatorului, precum și procedura de reparare recomandată.

Tabelul 6.3 Depanare – Livrarea rabatorului

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Rabatorul nu eliberează material în culturile nerecoltate normale		
Turația rabatorului este prea ridicată	Reduceți turația rabatorului	<i>3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262</i>
Rabatorul este setat la o înălțime prea joasă	Ridicați rabatorul	<i>3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272</i>
Dinții rabatorului sunt prea agresivi	Reduceți setarea camei	<i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Rabatorul este mult prea în spate	Deplasați rabatorul către înainte	<i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>
Simptom: Rabatorul nu eliberează materialul în cultura culcată la sol și cultura nerecoltată (rabatorul este coborât complet)		
Dinții rabatorului sunt prea agresivi pentru cultura nerecoltată	Reduceți setarea camei cu una sau două valori sau deplasați rabatorul înainte	<i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Simptom: Înfășurare la capătul rabatorului		
Dinții rabatorului sunt prea agresivi	Reduceți setarea camei	<i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Rabatorul este setat la o înălțime prea joasă	Ridicați rabatorul	<i>3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272</i>
Turația rabatorului este prea ridicată	Reduceți turația rabatorului	<i>3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262</i>
Rabatorul nu este centrat în heder	Centrați rabatorul în heder	<i>4.13.3 Centrarea rabatorului, pagina 741</i>
Simptom: Rabatorul eliberează cultura prea repede		
Dinții rabatorului nu sunt suficient de agresivi	Măriți setarea camei astfel încât să corespundă livrării rabatorului în poziția față-spate a rabatorului	<i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Rabatorul este setat prea în față	Mutați rabatorul înapoi astfel încât să corespundă setării camei rabatorului	<i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>
Simptom – Rabatorul nu se ridică		
Cuplajele de ridicare a rabatorului sunt incompatibile sau defecte	Schimbați cuplajul rapid	Distribuitor
Simptom – Rabatorul nu se rotește		
Cuplajele rapide nu sunt conectate în mod corespunzător	Conectați cuplajele	<i>3.6 Atașarea/detașarea hederului, pagina 90</i>
Lanțul de transmisie al rabatorului este deconectat sau rupt	Conectarea/înlocuirea lanțului	• Distribuitor
Simptom: Mișcarea rabatorului este inegală fără sarcină		
Joc excesiv al lanțului de transmisie al rabatorului	Strângeți lanțul	<i>Strângerea lanțului de transmisie al rabatorului, pagina 765</i>
Simptom: Mișcarea rabatorului este neuniformă sau se blochează în cazul culturilor grele		
Turația rabatorului este prea ridicată	Reduceți turația rabatorului	<i>3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262</i>

DEPANARE

Tabelul 6.3 Depanare – Livrarea rabatorului (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Degetele rabatorului nu sunt suficient de agresive	Mutați degetul rabatorului sau setarea camei la un șanț pentru un pas mai agresiv al degetelor	3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285
Rabatorul este setat la o înălțime prea joasă	Ridicați rabatorul	3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272
Supapa de eliberare de pe combină (nu de pe modulul de flotare al combinei) are o setare de presiune de eliberare scăzută	Măriți presiunea de eliberare conform recomandărilor producătorului	Manualul de utilizare al combinei
Nivel scăzut al uleiului din rezervor pe combină NOTĂ: Pot exista mai multe rezervoare	Completați până la nivelul adecvat	Manualul de utilizare al combinei
Defecțiune a supapei de eliberare	Înlocuiți supapa de eliberare	Manualul de utilizare al combinei
Tăierea culturilor dure cu roata dințată antrenantă a rabatorului (19 dinți) cu cuplu standard	Înlocuiți roata dințată cu o roată dințată cu cuplu ridicat adecvat, potrivit presiunii din circuitul rabatorului combinei	<ul style="list-style-type: none"> • 4.14.2 Roata dințată a transmisiei rabatorului, pagina 767 • Instalați setul cu două viteze (MD #311882)
Simptom: Degete din plastic tăiate la vârf		
Interstițiu insuficient între rabator și bara port-degete	Măriți interstițiul	4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete, pagina 735
Simptom: Degete din plastic îndoite spre spate la vârf		
Rabatorul se înfige în pământ când turația rabatorului este mai mică decât viteza la sol	Ridicați hederul	<ul style="list-style-type: none"> • 3.9.1 Tăierea deasupra solului, pagina 211 • 3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229
Rabatorul se înfige în pământ când turația rabatorului este mai mică decât viteza la sol	Reduceți înclinarea hederului	3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231
Rabatorul se înfige în pământ când turația rabatorului este mai mică decât viteza la sol	Deplasați rabatorul în spate	3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276
Simptom: Degete din plastic îndoite spre înainte la vârf		
Rabatorul se înfige în pământ când turația rabatorului este mai rapidă decât viteza la sol	Ridicați hederul	<ul style="list-style-type: none"> • 3.9.1 Tăierea deasupra solului, pagina 211 • 3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229
Rabatorul se înfige în pământ când turația rabatorului este mai rapidă decât viteza la sol	Reduceți înclinarea hederului	3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231
Rabatorul se înfige în pământ când turația rabatorului este mai rapidă decât viteza la sol	Deplasați rabatorul în spate	3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276

DEPANARE

Tabelul 6.3 Depanare – Livrarea rabatorului (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Degete din plastic îndoite aproape de tubul cu dinți		
Blocaj excesiv la bara port-degete, cu acumulare de grămezi de cultură la bara port-degete în timpul menținerii funcționării rabatorului	Corecții problemele legate de blocare/tăiere	<i>3.11 Desfundarea barei port-degete, pagina 552</i>
Blocaj excesiv la bara port-degete, cu acumulare de grămezi de cultură la bara port-degete în timpul menținerii funcționării rabatorului	Oprți rabatorul înainte ca blocarea să devină excesivă	<i>3.11 Desfundarea barei port-degete, pagina 552</i>

6.4 Depanarea hederelor și a transportoarelor cu bandă

Utilizați următorul tabel pentru a determina cauza apariției problemelor legate de heder și de transportoarele cu bandă, precum și procedura de reparare recomandată.

Tabelul 6.4 Depanare – Hedere și transportoare cu bandă

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Ridicare insuficientă a hederului		
Presiune de eliberare scăzută	Măriți presiunea de eliberare	Distribuitor combină
Simptom: Viteză insuficientă a transportorului cu bandă lateral		
Controlul vitezei este setat prea jos	Măriți setarea controlului vitezei	<i>3.9.8 Turația transportorului cu bandă lateral, pagina 266</i>
Transmisia hederului combinei este prea lentă	Reglați la viteza corectă pentru modelul de combină	Manualul de utilizare al combinei
Simptom: Viteză insuficientă a transportorului cu bandă de alimentare		
Presiune de eliberare este prea scăzută	Testați sistemul hidraulic al transportorului cu bandă de alimentare	Distribuitor
Transmisia hederului combinei este prea lentă	Reglați la viteza corectă pentru modelul de combină	Manualul de utilizare al combinei
Simptom: Transportorul cu bandă de alimentare nu se mișcă		
Transportoarele cu bandă sunt slăbite	Strângeți transportoarele cu bandă	<i>4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă, pagina 687</i>
Cilindru de acționare sau rolă întinzătoare înfășurate cu material	Slăbiți transportorul cu bandă și curățați cilindrii și rolele	<i>4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă, pagina 687</i>
Placă sau bară de conectare blocate de cadru sau material	Slăbiți transportorul cu bandă și îndepărtați obstrucția	<i>4.10.2 Verificarea și reglarea tensiunii întinzătorului transportorului cu bandă, pagina 687</i>
Lagărul rolei este blocat	Înlocuiți lagărul rolei	<i>Înlocuirea lagărului rolei întinzătoare a transportorului cu bandă de alimentare, pagina 701</i>
Nivel scăzut de ulei hidraulic	Umpleți rezervorul de ulei hidraulic al combinei până la nivelul maxim	Manualul de utilizare al combinei
Setare incorectă a eliberării la supapa de control al debitului	Reglați setarea de eliberare	Distribuitor
Simptom: Transportorul cu bandă lateral se blochează		
Materialul nu se alimentează uniform din cuțit	Coborâți rabatorul	<i>3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272</i>
Materialul nu se alimentează uniform din cuțit	Montați apărători scurte pentru cuțit	<i>4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 667</i>
Simptom: Cultura voluminoasă nu are flux uniform		
Unghiul hederului este prea mic	Măriți unghiul hederului	<i>3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231</i>
Supraîncărcare a materialului pe transportoarele cu bandă	Măriți turația transportorului cu bandă lateral	<i>3.9.8 Turația transportorului cu bandă lateral, pagina 266</i>
Supraîncărcare a materialului pe transportoarele cu bandă	Instalați un melc transversal superior	<i>5.1.5 Melc transversal superior de lungime completă, pagina 807</i>

DEPANARE

Tabelul 6.4 Depanare – Hedere și transportoare cu bandă (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Supraîncărcare a materialului pe transportoarele cu bandă	Adăugați extensii pentru raclete	Distribuitor
Simptom: Alimentare inversă a transportoarelor cu bandă		
Transportoarele cu bandă funcționează prea lent în condiții de cultură grea	Măriți turația transportorului cu bandă	<i>3.9.8 Turația transportorului cu bandă lateral, pagina 266</i>
Simptom: Cultura este aruncată peste deschidere și sub transportorul cu bandă din partea opusă		
Transportoarele cu bandă funcționează prea repede în condiții de cultură ușoară	Reduceți turația transportorului cu bandă	<i>3.9.8 Turația transportorului cu bandă lateral, pagina 266</i>
Simptom: Se acumulează material pe deflectoarele de capăt și se eliberează în grămezi		
Deflectoarele de capăt sunt prea late	Pentru hederele cu schimbare manuală a platformei, ajustați deflectorul sau înlocuiți-l cu un deflector îngust (MD #172381)	<i>3.11 Desfundarea barei port-degete, pagina 552</i>

6.5 Tăierea fasolei comestibile

Utilizați următoarele tabele pentru a determina cauza apariției problemelor legate de acțiunea de tăiere a fasolei comestibile, precum și soluțiile recomandate.

Tabelul 6.5 Depanare – Tăierea fasolei comestibile

Problemă	Soluție	Consultați
Simptom: Plantele sunt smulse și sunt lăsate în urmă întregi sau parțiale		
Hederul este ridicat de la sol	Coborâți hederul la sol și rulați-l pe saboții glisanți și/sau pe bara port-degete	3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229
Flotarea este setată la un nivel prea ușor – hederul se deplasează pe puncte înalte și nu coboară suficient de repede	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reglați flotarea la 335–338 N (75–85 lbf). 2. Reglați flotarea după cum este necesar pentru a preveni oscilațiile excesive ale hederului sau pentru aratul în sol moale. 	3.9.4 Flotarea hederului, pagina 239
Rabatorul este setat la o înălțime prea mare cu cilindrii complet retrași	Reglați înălțimea rabatorului	3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272
Pasul degetelor nu este suficient de agresiv	Reglați pasul degetelor	3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285
Rabatorul este mult prea în spate	Cu hederul pe sol și cu unghiul hederului reglat corespunzător, deplasați rabatorul înainte până când vârful degetelor ating suprafața solului	3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276
Unghiul hederului este setat la o valoare prea mică	Reglați unghiul hederului	Reglarea unghiului hederului din combină, pagina 232
Unghiul hederului este setat la o valoare prea mică	Măriți unghiul hederului retrăgând complet cilindrii de ridicare (dacă se realizează tăierea pe sol)	Reglarea unghiului hederului din combină, pagina 232
Rabatorul este prea lent	Reglați turația rabatorului pentru a fi puțin mai rapidă decât viteza la sol	3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262
Viteza la sol este prea mare	Reduceți viteza la sol	3.9.7 Viteza la sol, pagina 265
Saboții glisanți sunt setați la o înălțime prea joasă	Ridicați saboții glisanți la cea mai înaltă setare	3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229
Acumulare de murdărie pe partea inferioară a barei port-degete cu benzi de uzură din plastic pe bara port-degete; ridică bara port-degete de la sol	<ul style="list-style-type: none"> • Creșteți flotarea • Solul este prea umed – lăsați solul să se usuce • Curățați manual partea inferioară a barei port-degete atunci când se produce o acumulare excesivă 	Verificarea și reglarea flotării hederului, pagina 240
Hederul nu e reglat în poziție orizontală	Reglați hederul în poziție orizontală	Distribuitor

DEPANARE

Tabelul 6.5 Depanare – Tăierea fasolei comestibile (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Secțiuni de cuțit uzate sau deteriorate	Înlocuiți secțiunile sau înlocuiți cuțitul	<i>4.8 Bară port-degete, pagina 642</i>
În vârful apărătorii ascuțite sunt prinse porțiuni din lujeri NOTĂ: Această problemă apare mai des la fasolea cultivată pe rânduri, cu lujeri înțeleniți în urma cultivării.	Instalați kitul de conversie pentru apărătoarea scurtă a cuțitului	<i>4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 667</i>
Împingerea resturilor de cultură pe sol	Montați apărători scurte pentru cuțit	<i>4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 667</i>
Turația cuțitului este prea mică	Măriți turația carcasei alimentatorului sau verificați dacă turația cuțitului este setată în intervalul recomandat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.10 Informații privind turația cuțitului, pagina 269</i> • <i>Verificarea turației cuțitului, pagina 270</i>
Simptom: Pierderi excesive la separatoare		
Tijă a separatorului care aplatizează culturile și zdrobește păstăile	Demontați tija separatoare	<i>3.9.15 Separatoare de cultură, pagina 293</i>
Lujerii și plantele se acumulează pe placa terminală	Montați tijele separatorului	<i>3.9.15 Separatoare de cultură, pagina 293</i>
Simptom: Cultura se acumulează la apărători și nu se deplasează în spate pe transportoarele cu bandă		
Pasul degetelor rabatorului nu este suficient de agresiv	Măriți agresivitatea degetelor (poziția camei)	<i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Rabatorul este setat la o înălțime prea mare	Coborâți rabatorul	<i>3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272</i>
Setarea pentru interstițiul minim dintre rabator și bara port-degete este la o valoare prea mare	Reglați înălțimea minimă a rabatorului cu cilindrul complet retrași	<i>4.13.1 Interstițiul dintre rabator și bara port-degete, pagina 735</i>
Rabatorul este setat prea în față	Repoziționați rabatorul	<i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>
Simptom: Cultura se înfășoară în jurul rabatorului		
Rabatorul este setat la o înălțime prea joasă	Ridicați rabatorul	<i>3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272</i>
Simptom: Rabatorul zdrobește păstăile		
Rabatorul este setat prea în față	Repoziționați rabatorul	<i>3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276</i>
Turația rabatorului este prea ridicată	Reduceți turația rabatorului	<i>3.9.6 Turația rabatorului, pagina 262</i>
Păstăile de fasole sunt prea uscate	Tăiați recolta noaptea, când există rouă și păstăile s-au înmuiat	—
Pasul degetelor rabatorului nu este suficient de agresiv	Măriți agresivitatea degetelor (poziția camei)	<i>3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285</i>
Simptom: Apărătorile barei port-degete se rup		
Flotare insuficientă (flotarea e setată la un nivel prea greu)	Măriți flotarea (reglați la o setare a flotării la un nivel mai ușor)	<i>3.9.4 Flotarea hederului, pagina 239</i>

DEPANARE

Tabelul 6.5 Depanare – Tăierea fasolei comestibile (continuare)

Problemă	Soluție	Consultați
Număr excesiv de pietre în câmp	Luați în considerare instalarea unor apărători scurte opționale ale cuțitului NOTĂ: Odată cu instalarea unor apărători scurte ale cuțitului, în locul daunelor provocate apărătorilor vor apărea cele provocate secțiunilor cuțitului (deși schimbarea secțiunilor cu apărătorile scurte ale cuțitului este mai ușoară).	Distribuitor
Simptom: Bara port-degete împinge prea multe resturi și murdărie		
Hederul este prea greu	Reduceți greutatea hederului	3.9.4 Flotarea hederului, pagina 239
Înclinarea unghiului hederului este prea abruptă	Reduceți unghiul hederului	3.9.3 Unghiul hederului, pagina 231
Apărătorile sunt blocate cu resturi sau/ și sol	Montați apărători scurte pentru cuțit	4.8.6 Apărătorile scurte ale cuțitului și dispozitivele de fixare, pagina 667
Suport insuficient pentru heder	Montați saboți glisanți centrali	3.9.2 Tăierea la nivelul solului, pagina 229
Simptom: Cultura se înfășoară în jurul capetelor rabatorului		
Cultura netăiată interferează cu capetele rabatorului	Adăugați scuturile terminale ale rabatorului	Catalog cu piesele hederului
Simptom: Ocazional, plantele se acumulează în aceeași locație pe rabator		
Degete din oțel îndoite și agățarea plantelor de pe transportoarele cu bandă	Îndreptați degetele	—
Acumularea de murdărie de la capătul degetelor împiedică plantele să cadă de pe degete pe transportoarele cu bandă	Ridicați rabatorul	3.9.11 Înălțimea rabatorului, pagina 272
Acumularea de murdărie de la capătul degetelor împiedică plantele să cadă de pe degete pe transportoarele cu bandă	Reglați poziția față-spate a rabatorului pentru a ridica degetele de la sol	3.9.12 Poziția față-spate a rabatorului, pagina 276
Simptom: Bara port-degete împinge solul		
Urme de pneuri sau creste în culturile pe rânduri	Tăiați la un unghi față de rândurile de culturi sau creste	—
Teren accidentat pe toată lungimea câmpului	Tăiați la un unghi de 90° față de terenul accidentat (în măsura în care cuțitul plutește deasupra terenului, fără a se înfige)	—
Simptom: Pe rabator se acumulează o cantitate excesivă de plante sau de grămezi de cultură		
Acumulare excesivă a culturii pe transportoarele cu bandă (până la tubul central al rabatorului)	Măriți turația transportorului cu bandă	3.9.8 Turația transportorului cu bandă lateral, pagina 266
Pasul degetelor este prea lent	Măriți pasul degetelor	3.9.13 Pasul dinților rabatorului, pagina 285

6.6 Codurile de eroare ale cuplajului multiplu CLAAS

Cuplajul multiplu din setul de integrare CLAAS este echipat cu un indicator intermitent, care afișează codurile de eroare prin intermediul unui LED roșu. Este furnizată o listă de coduri de eroare. Dacă nu sunt detectate erori, LED-ul indicatorului intermitent va fi verde continuu.

Dacă modulul cu cuplaj multiplu detectează o eroare, LED-ul indicatorului intermitent (A) va emite o secvență de două aprinderi intermitente de culoare roșie, care reprezintă codul de eroare. Dacă nu sunt detectate erori, LED-ul indicatorului intermitent (A) va fi verde continuu.

Fiecare cod de eroare este format dintr-o combinație a patru tipuri de ieșiri: întârzieri ale cifrelor, întârzieri ale aprinderilor intermitente, aprinderi intermitente lungi și aprinderi intermitente scurte. Consultați legenda de mai jos pentru a interpreta secvența codului de eroare:

- Întârzierea dintre prima și a doua cifră este indicată prin/
- Întârzierea dintre aprinderile intermitente într-un cod cu o singură cifră este indicată prin –
- Aprinderile intermitente lungi sunt indicate de ___
- Aprinderile intermitente scurte sunt indicate de ___

Consultați Tabelul pentru o explicație a semnificației fiecărui cod de aprinderi intermitente.

Indicatorul intermitent va continua să afișeze coduri de eroare până când problema de bază este rezolvată. Dacă există mai multe coduri de eroare, acestea vor fi afișate succesiv, cu o întârziere lungă între coduri.

Odată ce problema de bază a fost corectată, combina va trebui oprită și repornită pentru a reseta indicatorul intermitent.




Figura 6.1: Cuplajul multiplu CLAAS pe FM200

DEPANARE

Tabelul 6.6 Coduri de eroare indicate prin secvența de clipiri – Indicator intermitent pentru cuplajul multiplu al setului de integrare CLAAS

Cod #	Eroare indicată	Secvență de aprinderi intermitente
1	Supapa transportorului cu bandă lateral: circuit deschis	___ / _
2	Supapa transportorului cu bandă lateral: supracurent	___ / -_-
3	Viteza transportorului cu bandă lateral: circuit deschis	___ / -_-_-
4	Viteza transportorului cu bandă lateral: supracurent	___ / -_-_-_-
5	Supapa Selector1: circuit deschis	___ / -_-_-_-_-
6	Supapa Selector1: supracurent	___ / -_-_-_-_-_-
7	Supapa Selector2: circuit deschis	___ / -_-_-_-_-_-_-
8	Supapa Selector2: supracurent	___ / -_-_-_-_-_-_-_-
9	Supapa față a rabatorului: circuit deschis	___ / -_-_-_-_-_-_-_-
10	Supapa față a rabatorului: supracurent	_ / ___
11	Supapa spate a rabatorului: circuit deschis	_ / _
12	Supapa spate a rabatorului: supracurent	_ / -_-
13	Semnalul de intrare pentru viteza transportorului cu bandă lateral: în afara intervalului	_ / -_-_-
14	Semnalul de intrare pentru viteza transportorului cu bandă lateral: deschis	_ / -_-_-_-
19	Controler: supra-temperatură	_ / -_-_-_-_-_-_-_-
20	Intrare față rabator: circuit deschis sau în scurtcircuit la masă	-_- / ___
21	Intrare față rabator: scurtcircuit la alimentare	-_- / _
22	Intrare spate rabator: circuit deschis sau în scurtcircuit la masă	-_- / -_-
23	Intrare spate rabator: scurtcircuit la alimentare	-_- / -_-_-
24	Intrare față înclinare: circuit deschis sau în scurtcircuit la masă	-_- / -_-_-
25	Intrare față înclinare: scurtcircuit la alimentare	-_- / -_-_-_-
26	Intrare spate înclinare: circuit deschis sau în scurtcircuit la masă	-_- / -_-_-_-
27	Intrare spate înclinare: scurtcircuit la alimentare	-_- / -_-_-_-_-
28	Eroare CAN	-_- / -_-_-_-_-_-
29	Senzor de înălțime stânga: tensiune ridicată	-_- / -_-_-_-_-_-_-
30	Senzor de înălțime stânga: tensiune scăzută	-_-_- / ___
31	Controler: sub-temperatură	-_-_- / _
35	Senzor de înălțime dreapta: tensiune ridicată	-_-_- / -_-_-_-
36	Senzor de înălțime dreapta: tensiune scăzută	-_-_- / -_-_-_-_-
37	Senzor față-spate rabator: tensiune ridicată	-_-_- / -_-_-_-_-
38	Senzor față-spate rabator: tensiune scăzută	-_-_- / -_-_-_-_-_-
39	Controler: tensiune electronică scăzută	-_-_- / -_-_-_-_-_-
40	Controler: tensiune electronică ridicată	-_-_-_- / ___

DEPANARE

Tabelul 6.6 Coduri de eroare indicate prin secvența de clipiri – Indicator intermitent pentru cuplajul multiplu al setului de integrare CLAAS (continuare)

Cod #	Eroare indicată	Secvență de aprinderi intermitente
41	Controler: supratensiune de alimentare la ieșire	_ _ _ _ / _
42	Controler: subtensiune de alimentare la ieșire	_ _ _ _ / _ _
43	Senzor față-spate rabator: necalibrat	_ _ _ _ / _ _ _

6.7 Depanarea modului de control – Combine John Deere seria X9

Modulul de control dispune de două LED-uri de stare care facilitează depanarea.

PERICOL

Asigurați-vă că toate persoanele din jur s-au îndepărtat de utilaj.

NOTĂ:

Este posibil să se fi efectuat modificări la comenzile combinei sau la afișaj de la publicarea acestui document. Pentru cele mai actualizate informații, consultați manualul de utilizare al combinei.

1. Porniți motorul.
2. Asigurați-vă că funcțiile rabatorului sunt funcționale, apăsând următoarele butoane și maneta multifuncțională:
 - Ridicarea rabatorului (A)
 - Rabator în față (B)
 - Rabator în spate (C)
3. Apăsăți butonul pentru rabator în față (B) al hederului și butonul pentru rabator în spate (C). Rabatorul se mișcă?
 - Dacă rabatorul nu se mișcă, continuați cu următorii pași pentru a verifica activitatea LED-urilor pe modulul controler.




Figura 6.2: Maneta multifuncțională

4. Localizați modulul de control (A) din partea din față a modului de flotare.
5. Dacă LED-ul POWER ON (Alimentare) (B) este verde și LED-ul USER (Utilizator) (C) este stins, atunci software-ul hederului funcționează normal.
6. Dacă LED-ul POWER ON (Alimentare) (B) este verde și LED-ul USER (Utilizator) (C) este roșu, atunci există o problemă cu controlerul.
 - a. Resetați modulul controlerului prin oprirea motorului și oprirea comutatorului de deconectare a bateriei timp de 10 secunde.
 - b. Porniți motorul și verificați din nou funcțiile rabatorului. Dacă rabatorul nu se mișcă, contactați distribuitorul MacDon.
7. Opriți motorul și scoateți cheia din contact.




Figura 6.3: Locația modului de control – Partea din față a modului de flotare

6.8 Depanarea codurilor de eroare ale hederului pentru combinele John Deere seria X9

Atunci când există o problemă electrică, pe ecran va fi afișat un cod de eroare.

Cod de eroare	Componentă și mod de defecțiune	Interpretare
517791-2	Senzor de flotare pe partea stângă – tensiune de feedback incorectă	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de flotare pe partea stângă este inversat – verificați orientarea senzorului și recalibrați-l (calibrare heder)
517791-3	Senzor de flotare pe partea stângă – tensiune de feedback peste valorile normale	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de flotare pe partea stângă este mai mare decât era de așteptat – verificați dacă există un scurt circuit de alimentare sau un circuit deschis – asigurați-vă că senzorul este conectat
517791-4	Senzor de flotare pe partea stângă – tensiune de feedback sub valorile normale	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de flotare pe partea stângă este mai mic decât era de așteptat – verificați dacă există un scurt circuit la masă
517795-2	Senzor de flotare pe partea dreaptă – tensiune de feedback incorectă	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de flotare pe partea dreaptă este inversat – verificați orientarea senzorului și recalibrați-l (calibrare heder)
517795-3	Senzor de flotare pe partea dreaptă – tensiune de feedback peste valorile normale	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de flotare pe partea dreaptă este mai mare decât era de așteptat – verificați dacă există un scurt circuit de alimentare sau un circuit deschis – asigurați-vă că senzorul este conectat
517795-4	Senzor de flotare pe partea dreaptă – tensiune de feedback sub valorile normale	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de flotare pe partea dreaptă este mai mic decât era de așteptat – verificați dacă există un scurt circuit la masă
1515-13	Sistemul de flotare este în afara intervalului de calibrare	Senzorii de flotare nu sunt calibrați – efectuați o calibrare a hederului
523586-2	Senzorul de înălțime al rabatorului – tensiune de feedback incorectă	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de înălțime al rabatorului este inversat – verificați orientarea senzorului și recalibrați-l (calibrare rabator)
523586-3	Senzorul de înălțime al rabatorului – tensiune de feedback peste valorile normale	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de înălțime al rabatorului este mai mare decât era de așteptat – verificați dacă există un scurt circuit de alimentare sau un circuit deschis – asigurați-vă că senzorul este conectat
523586-4	Senzorul de înălțime al rabatorului – tensiune de feedback sub valorile normale	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului de înălțime al rabatorului este mai mic decât era de așteptat – verificați dacă există un scurt circuit la masă
523586-13	Senzorul de înălțime al rabatorului este în afara intervalului de calibrare	Senzorul de înălțime al rabatorului nu este calibrat – efectuați o calibrare a rabatorului
523555-2	Senzorul față-spate al rabatorului – tensiune de feedback incorectă	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului față-spate al rabatorului este inversat – verificați orientarea senzorului și recalibrați-l (calibrare rabator)
523555-3	Senzorul față-spate al rabatorului – tensiune de feedback peste valorile normale	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului față-spate al rabatorului este mai mare decât era de așteptat – verificați dacă există un scurt circuit de alimentare sau un circuit deschis – asigurați-vă că senzorul este conectat
523555-4	Senzorul față-spate al rabatorului – tensiune de feedback sub valorile normale	Semnalul de tensiune de feedback al senzorului față-spate al rabatorului este mai mic decât era de așteptat – verificați dacă există un scurt circuit la masă

DEPANARE

Cod de eroare	Componentă și mod de defecțiune	Interpretare
523555-13	Senzorul față-spate al rabatorului este în afara intervalului de calibrare	Senzorul față-spate al rabatorului nu este calibrat – efectuați o calibrare a rabatorului
517801-5	Solenoidul rabatorului – curent sub valorile normale sau circuit deschis	Circuit deschis detectat – asigurați-vă că solenoidul rabatorului este conectat la cablaj
517802-5	Solenoidul de înclinare față-spate a hederului – curent sub valorile normale sau circuit deschis	Circuit deschis detectat – asigurați-vă că solenoidul de înclinare față-spate a hederului este conectat la cablaj

Capitolul 7: Referință

Consultați procedurile și informațiile din acest capitol, după cum este necesar.

7.1 Specificații privind cuplul de strângere

Tabelele de mai jos indică valorile cuplului de strângere pentru diverse bolțuri, șuruburi cu cap și fittinguri hidraulice. Consultați aceste valori numai atunci când nu a fost specificată nicio altă valoare de cuplu într-o anumită procedură.

- Strângeți toate bolțurile la valorile de cuplu specificate în tabelele de mai jos, cu excepția cazului în care vi se indică altfel în acest manual.
- Înlocuiți piesele de fixare îndepărtate cu piese de fixare de aceeași rezistență și calitate.
- Consultați tabelele cu valorile cuplului de strângere drept ghid și verificați periodic nivelul de strângere al bolțurilor.
- Înțelegeți categoriile de cuplu de torsiune pentru bolțuri și șuruburi cu cap, citind marcajele de pe capurile acestora.

Contrapiulițe

Contrapiulițele necesită un cuplu de strângere mai mic decât piulițele utilizate în alte scopuri. Atunci când se aplică un cuplu de strângere la contrapiulițele finisate, se înmulțește cuplul aplicat la piulițele obișnuite cu 0,65 pentru a obține valoarea modificată a cuplului.

Șuruburi autofiletante

Consultați valorile standard ale cuplului de torsiune atunci când montați șuruburi autofiletante. **NU** montați șuruburi autofiletante pe îmbinări structurale sau esențiale.

7.1.1 Specificații pentru bolțuri metrice

Sunt furnizate specificații pentru valorile corespunzătoare ale cuplului final pentru a asigura diferite dimensiuni de șuruburi metrice.

NOTĂ:

Valorile de cuplu de torsiune furnizate în următoarele tabele de cuplu de torsiune pentru bolțuri metrice sunt valabile pentru piesele de fixare montate în stare uscată, adică piesele de fixare fără unsoare, ulei sau pastă de fixare pe filete sau capuri. **NU** folosiți unsoare, ulei sau pastă de fixare pe bolțuri sau șuruburile cu cap, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în acest manual.

REFERINȚĂ

Tabelul 7.1 Bolțuri metrice clasa 8.8 și piuliță cu rotație liberă clasa 9

Dimensiune nominală (A)	Cuplu de strângere (Nm)		Cuplu de strângere (lbf-ft) (*lbf-in)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3-0,5	1,4	1,6	*13	*14
3,5-0,6	2,2	2,5	*20	*22
4-0,7	3,3	3,7	*29	*32
5-0,8	6,7	7,4	*59	*66
6-1,0	11,4	12,6	*101	*112
8-1,25	28	30	20	23
10-1,5	55	60	40	45
12-1,75	95	105	70	78
14-2,0	152	168	113	124
16-2,0	236	261	175	193
20-2,5	460	509	341	377
24-3,0	796	879	589	651




Figura 7.1: Clase de bolțuri

Tabelul 7.2 Bolțuri metrice clasa 8.8 și piuliță cu filet deformat clasa 9

Dimensiune nominală (A)	Cuplu de strângere (Nm)		Cuplu de strângere (lbf-ft) (*lbf-in)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3-0,5	1	1,1	*9	*10
3,5-0,6	1,5	1,7	*14	*15
4-0,7	2,3	2,5	*20	*22
5-0,8	4,5	5	*40	*45
6-1,0	7,7	8,6	*69	*76
8-1,25	18,8	20,8	*167	*185
10-1,5	37	41	28	30
12-1,75	65	72	48	53
14-2,0	104	115	77	85
16-2,0	161	178	119	132
20-2,5	314	347	233	257
24-3,0	543	600	402	444




Figura 7.2: Clase de bolțuri

REFERINȚĂ

Tabelul 7.3 Bolțuri metrice clasa 10.9 și piuliță cu rotație liberă clasa 10

Dimensiune nominală (A)	Cuplu de strângere (Nm)		Cuplu de strângere (lbf-ft) (*lbf-in)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3-0,5	1,8	2	*18	*19
3,5-0,6	2,8	3,1	*27	*30
4-0,7	4,2	4,6	*41	*45
5-0,8	8,4	9,3	*82	*91
6-1,0	14,3	15,8	*140	*154
8-1,25	38	42	28	31
10-1,5	75	83	56	62
12-1,75	132	145	97	108
14-2,0	210	232	156	172
16-2,0	326	360	242	267
20-2,5	637	704	472	521
24-3,0	1101	1217	815	901




Figura 7.3: Clase de bolțuri

Tabelul 7.4 Bolțuri metrice clasa 10.9 și piuliță cu filet deformat clasa 10

Dimensiune nominală (A)	Cuplu de strângere (Nm)		Cuplu de strângere (lbf-ft) (*lbf-in)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3-0,5	1,3	1,5	*12	*13
3,5-0,6	2,1	2,3	*19	*21
4-0,7	3,1	3,4	*28	*31
5-0,8	6,3	7	*56	*62
6-1,0	10,7	11,8	*95	*105
8-1,25	26	29	19	21
10-1,5	51	57	38	42
12-1,75	90	99	66	73
14-2,0	143	158	106	117
16-2,0	222	246	165	182
20-2,5	434	480	322	356
24-3,0	750	829	556	614




Figura 7.4: Clase de bolțuri

7.1.2 Specificații metrice pentru bolțuri – în aluminiu turnat

Sunt furnizate specificații pentru valorile corespunzătoare ale cuplului final pentru diferite dimensiuni de șuruburi metrice turnate în aluminiu.

NOTĂ:

Valorile de cuplu de torsiune furnizate în următoarele tabele de cuplu de torsiune pentru bolțuri metrice sunt valabile pentru piesele de fixare montate în stare uscată, adică piesele de fixare fără unsoare, ulei sau pastă de fixare pe filete sau capuri. **NU** folosiți unsoare, ulei sau pastă de fixare pe bolțuri sau șuruburile cu cap, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în acest manual.

REFERINȚĂ

Tabelul 7.5 Fixare cu bolțuri metrice în aluminiu turnat

Dimensiune nominală (A)	Cuplul de strângere a bolțurilor			
	8,8 (aluminiu turnat)		10,9 (aluminiu turnat)	
	Nm	lbf-ft	Nm	lbf-ft
M3	–	–	–	1
M4	–	–	4	2,6
M5	–	–	8	5,5
M6	9	6	12	9
M8	20	14	28	20
M10	40	28	55	40
M12	70	52	100	73
M14	–	–	–	–
M16	–	–	–	–




Figura 7.5: Clase de bolțuri

7.1.3 Racorduri hidraulice bosaj garnitură inelară – reglabile

Valorile standard ale cuplului de torsiune sunt furnizate pentru fittingurile hidraulice reglabile. Dacă o procedură specifică o valoare diferită a cuplului de torsiune pentru același tip și dimensiune de fitting găsit în acest subiect, consultați valoarea specificată în procedură.

1. Inspectați garnitura inelară (A) și locașul (B) pentru a vedea dacă sunt murdare sau prezintă defecte.
2. Retrageți contrapiulița (C) cât mai mult posibil. Asigurați-vă că șaiba (D) este slăbită și împinsă înspre contrapiulița (C) cât mai mult posibil.
3. Asigurați-vă că garnitura inelară (A) **NU** se află pe filete. Reglați garnitura inelară (A), dacă este necesar.
4. Aplicați ulei de sistem hidraulic pe garnitura inelară (A).




Figura 7.6: Racord hidraulic

REFERINȚĂ

5. Instalați fittingul (B) în port până când șaiba de susținere (D) și garnitura inelară (A) intră în contact cu suprafața piesei (E).
6. Poziționați fittingurile unghiulare prin deșurubare cu cel mult o rotație.
7. Rotiți contrapiulița (C) în jos până la șaibă (D) și strângeți-o la valoarea de cuplul indicată în tabel. Utilizați două chei, una pe fitting (B) și cealaltă pe contrapiulița (C).
8. Verificați starea finală a fittingului.




Figura 7.7: Racord hidraulic

Tabelul 7.6 Racorduri hidraulice bosaj de garnitură inelară (ORB) – reglabile și nereglabile

Diametru interior SAE	Dimensiunea filetului (țoli)	Valoarea cuplului de strângere ⁹⁸	
		Nm	lbf-ft (*lbf-in)
-2	5/16-24	10-11	*89-97
-3	3/8-24	18-20	*159-177
-4	7/16-20	29-32	21-24
-5	1/2-20	32-35	24-26
-6	9/16-18	40-44	30-32
-8	3/4-16	70-77	52-57
-10	7/8-14	115-127	85-94
-12	1 1/16-12	183-201	135-148
-14	1 3/16-12	237-261	175-193
-16	1 5/16-12	271-298	200-220
-20	1 5/8-12	339-373	250-275
-24	1 7/8-12	414-455	305-336
-32	2 1/2-12	509-560	375-413

98. Valorile indicate ale cuplului de strângere se bazează pe conexiuni lubrificate ca în cazul reasamblării.

7.1.4 Racorduri hidraulice cu bosaj de garnitură inelară – nereglabile

Valorile standard ale cuplului de torsiune sunt furnizate pentru racordurile hidraulice nereglabile. Dacă o procedură specifică o valoare diferită a cuplului de torsiune pentru același tip și dimensiune de fitting găsit în acest subiect, utilizați valoarea specificată în procedură.

1. Inspectați garnitura inelară (A) și locașul (B) pentru a vedea dacă sunt murdare sau prezintă defecte.
2. Asigurați-vă că garnitura inelară (A) **NU** se află pe filete. Reglați garnitura inelară (A), dacă este necesar.
3. Aplicați ulei de sistem hidraulic pe garnitura inelară.
4. Montați manual fittingul (C) în port până când fittingul este strâns.
5. Strângeți fittingul (C) conform valorilor cuplului de strângere din Tabelul 7.7, pagina 852.
6. Verificați starea finală a fittingului.




Figura 7.8: Racord hidraulic

Tabelul 7.7 Racorduri hidraulice bosaj de garnitură inelară (ORB) – reglabile și nereglabile

Diametru interior SAE	Dimensiunea filetelui (țoli)	Valoarea cuplului de strângere ⁹⁹	
		Nm	lbf-ft (*lbf-in)
-2	5/16-24	10-11	*89-97
-3	3/8-24	18-20	*159-177
-4	7/16-20	29-32	21-24
-5	1/2-20	32-35	24-26
-6	9/16-18	40-44	30-32
-8	3/4-16	70-77	52-57
-10	7/8-14	115-127	85-94
-12	1 1/16-12	183-201	135-148
-14	1 3/16-12	237-261	175-193
-16	1 5/16-12	271-298	200-220
-20	1 5/8-12	339-373	250-275
-24	1 7/8-12	414-455	305-336
-32	2 1/2-12	509-560	375-413

99. Valorile indicate ale cuplului de strângere se bazează pe conexiuni lubrificate ca în cazul reasamblării.

7.1.5 Racorduri hidraulice cu garnituri inelare frontale

Valorile standard ale cuplului de torsiune sunt furnizate pentru fittingurile hidraulice cu garnitură inelară frontală. Dacă o procedură specifică o valoare diferită a cuplului de torsiune pentru același tip și dimensiune de fitting găsit în acest subiect, consultați valoarea specificată în procedură.

Valorile cuplului sunt prezentate în Tabelul 7.8, pagina 853.

1. Asigurați-vă că suprafețele de etanșare și filetele fittingurilor nu prezintă bavuri, creștături, zgârieturi și materiale străine.



Figura 7.9: Racord hydraulic

2. Aplicați ulei de sistem hidraulic pe garnitura inelară (B).
3. Aliniați ansamblul de tuburi sau furtunuri astfel încât suprafața plată a manșonului (A) sau (C) să intre în contact complet cu garnitura inelară (B).
4. Înșurubați manual piulița pentru tub sau furtun (D) până când aceasta este strânsă. Piulița ar trebui să se rotească liber până când atinge limita de jos.
5. Strângeți fittingurile conform valorilor cuplului de strângere din Tabelul 7.8, pagina 853.

NOTĂ:

Dacă este cazul, țineți flanșa hexagonală de pe corpul fittingului (E) pentru a împiedica rotirea corpului fittingului și a furtunului atunci când strângeți piulița de fixare (D).




Figura 7.10: Racord hydraulic

6. Utilizați trei chei atunci când asamblați racordurile sau când îmbinați două furtunuri.
7. Verificați starea finală a fittingului.

Tabelul 7.8 Racorduri hidraulice cu garnituri inelare frontale (ORFS)

Diametru interior SAE	Dimensiunea filetelui (țoli)	Diametrul exterior al tubului (țoli)	Valoarea cuplului de strângere ¹⁰⁰	
			Nm	lbf-ft
-3	Notă ¹⁰¹	3/16	–	–
-4	9/16	1/4	25–28	18–21

100. Valorile indicate ale cuplului de strângere și ale unghiurilor se bazează pe conexiuni lubrificate ca în cazul reasamblării.

101. capătul tip garnitură inelară frontală nu este definit pentru această dimensiune a tubului.

REFERINȚĂ

Tabelul 7.8 Racorduri hidraulice cu garnituri inelare frontale (ORFS) (continuare)

Diametru interior SAE	Dimensiunea filetului (țoli)	Diametrul exterior al tubului (țoli)	Valoarea cuplului de strângere ¹⁰²	
			Nm	lbf-ft
-5	Notă ¹⁰¹	5/16	–	–
-6	11/16	3/8	40–44	30–32
-8	13/16	1/2	55–61	41–45
-10	1	5/8	80–88	59–65
-12	1 3/16	3/4	115–127	85–94
-14	Notă ¹⁰¹	7/8	–	–
-16	1 7/16	1	150–165	111–122
-20	1 11/16	1 1/4	205–226	151–167
-24	2	1 1/2	315–347	232–256
-32	2 1/2	2	510–561	376–414

7.1.6 Fitinguri pentru țevi cu filet conic

Valorile standard ale cuplului de torsiune sunt furnizate pentru fittingurile cu filet conic pentru țevi. Dacă o procedură specifică o valoare diferită a cuplului de torsiune pentru același tip și dimensiune de fitting găsit în acest subiect, consultați valoarea specificată în procedură.

Asamblați fittingurile conductelor după cum urmează:

1. Asigurați-vă că filetele fittingurilor și ale porturilor nu prezintă bavuri, crestături, zgârieturi și alte forme de contaminare.
2. Aplicați o pastă de etanșare a filetului de țevă pe filetele exterioare ale țevelor.
3. Strângeți cu mâna fittingul în port până când acesta este strâns.
4. Strângeți conectorul la unghiul de cuplu corespunzător. Valorile pentru rotațiile de la strângerea manuală (TFFT) și pentru fațetele de la strângerea manuală (FFFT) sunt prezentate în Tabelul 7.9, *pagina 855*. Asigurați-vă că ați aliniat capătul tubului unui conector profilat (de obicei, un umăr de 45° sau 90°) pentru a primi ansamblul de tuburi sau furtunuri de intrare. Finalizați întotdeauna alinierea fittingului în direcția de strângere. Nu slăbiți niciodată conectorii filetați pentru a obține alinierea.
5. Curățați toate reziduurile și excesul de ceară de protecție pentru filete cu un produs de curățare adecvat.
6. Verificați starea finală a fittingului. Aveți deosebită grijă la posibilitatea de producere a fisurilor la nivelul deschiderii portului.
7. Marcați poziția finală a fittingului. Dacă un fitting prezintă scurgeri, dezamblați-l și verificați dacă este deteriorat.

NOTĂ:

Este posibil ca deteriorarea fittingurilor din cauza unei strângeri excesive să nu fie evidentă până când fittingurile nu sunt dezamblate și inspectate.

102. Valorile indicate ale cuplului de strângere și ale unghiurilor se bazează pe conexiuni lubrificate ca în cazul reasamblării.

REFERINȚĂ

Tabelul 7.9 Filet țevă fitting hidraulic

Dimensiune filet pentru țevi cu filet conic	TFFT recomandat	FFFT recomandat
1/8-27	2-3	12-18
1/4-18	2-3	12-18
3/8-18	2-3	12-18
1/2-14	2-3	12-18
3/4-14	1,5-2,5	12-18
1-11 1/2	1,5-2,5	9-15
1 1/4-11 1/2	1,5-2,5	9-15
1 1/2-11 1/2	1,5-2,5	9-15
2-11 1/2	1,5-2,5	9-15

7.2 Grafic de conversie

În acest manual sunt utilizate atât unitățile de măsură SI (inclusiv unitățile metrice), cât și unitățile de măsură uzuale din SUA (denumite uneori unități standard). O listă a acestor unități, împreună cu abrevierile și factorii de conversie ai acestora, este furnizată aici pentru referință.

Tabelul 7.10 Grafic de conversie

Cantitate	Unități SI (metrice)		Factor	Unități uzuale în SUA (standard)	
	Denumirea unității	Abrevierea		Denumirea unității	Abrevierea
Aria	hectar	ha	$\times 2,4710 =$	acru	acri
Debit	litri pe minut	l/min	$\times 0,2642 =$	galoane SUA pe minut	gpm
Forță	Newton	N	$\times 0,2248 =$	livră-forță	lbf
Lungime	milimetru	mm	$\times 0,0394 =$	țoli	țoli
Lungime	metru	m	$\times 3,2808 =$	picioar	ft.
Putere	kilowatt	kW	$\times 1,341 =$	cal putere	cp
Presiune	kilopascal	kPa	$\times 0,145 =$	livră pe țol pătrat	psi
Presiune	megapascal	MPa	$\times 145,038 =$	livră pe țol pătrat	psi
Presiune	bar (Non-SI)	bar	$\times 14,5038 =$	livră pe țol pătrat	psi
Cuplu	Newton metru	Nm	$\times 0,7376 =$	livre pe picior sau livre-picior	lbf-ft
Cuplu	Newton metru	Nm	$\times 8,8507 =$	livre pe țol sau țoli-livră	lbf-in
Temperatură	grade Celsius	°C	$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 =$	grade Fahrenheit	°F
Viteză	metri pe minut	m/min	$\times 3,2808 =$	picioare pe minut	ft/min
Viteză	metri pe secundă	m/s	$\times 3,2808 =$	picioare pe secundă	ft/s
Viteză	kilometri pe oră	km/h	$\times 0,6214 =$	mile pe oră	mph
Volum	litru	l	$\times 0,2642 =$	galon SUA	Gal. SUA
Volum	mililitru	ml	$\times 0,0338 =$	uncie	oz.
Volum	centimetru cub	cm ³ sau cc	$\times 0,061 =$	țol cub	țol ³
Greutate	Kilogram	kg	$\times 2,2046 =$	livră	lb.

Index

A

AHHC, <i>Consultație</i> controlul automat al înălțimii hederului	
apărători ale cuțitelor și dispozitive de fixare	
cuțit dublu	
Configurația apărătorii ascuțite a cuțitului	
FD240	651
Configurația apărătorii ascuțite a cuțitului	
FD250	654
Configurația apărătorii ascuțite FD235	650
Configurația apărătorii ascuțite FD245	653
configurația cu apărătoare scurtă a cuțitului – FD241 și FD261	670
configurația cu apărătoare scurtă a cuțitului – toate modelele, cu excepția FD241 și FD261	669
Configurațiile cu apărătoare ascuțită a cuțitului	
FD241 și FD261	652
cuțit simplu	
configurația cu apărătoare scurtă	668
configurație cu apărătoare ascuțită	649
atașament pentru floarea-soarelui	809

B

bare de remorcare	
atașarea	572
depozitare	560
îndepărtare	557
scoaterea din depozit	571
bare separatoare	210, 816
îndepărtare	709
montare	709
becuri	
înlocuire	610
bolțuri metrice	
specificații privind cuplul de strângere	847

C

came	
reglarea camei rabatorului	287
setările camei rabatorului	285
cilindre de acționare	
transportor cu bandă de alimentare	689
îndepărtare	689
montare	691
Codurile de eroare ale cuplajului multiplu CLAAS	840
combine	
atașarea hederului la combină	
Case IH	90
CLAAS	109
John Deere	129

New Holland CR/CX/CH	140
Rostselmash	152
Seria IDEAL™	122
atașarea/detașarea hederului	90
detașarea combinei de heder	
Case IH	97
CLAAS	118
John Deere	136
New Holland seria CR/CX/CH	147
Rostselmash	156
Seria IDEAL™	126
transportarea hederului	554
măsurile de precauție la tractare	555
pe combină	554
remorcare	554
remorcarea hederului	
atașarea la vehiculul de remorcare	555
Combine AGCO	
Challenger®	
atașarea hederului la combină	101
detașarea combinei de heder	105
Gleaner®	
atașarea hederului la combină	101
detașarea combinei de heder	105
Massey Ferguson®	
atașarea hederului la combină	101
detașarea combinei de heder	105
Seria IDEAL™	122
atașarea hederului la combină	122
detașarea combinei de heder	126
Combine Case IH	
atașarea combinei la heder	90
detașarea combinei de heder	97
Combine CLAAS	
atașarea la heder	109
detașarea de la heder	118
Combine John Deere	
atașarea combinei la heder	129
detașarea combinei de heder	136
Combine John Deere seria X9	
depanarea modului de control	843
Combine New Holland	
Adaptor 10 V	320
Combine New Holland CR/CX/CH	
atașarea combinei la heder	140
detașarea combinei de heder	147
combine Rostselmash	
atașarea combinei la heder	152
detașarea combinei de heder	156
comenzile cabinei	
Combine John Deere seria S7	82
Combine John Deere seria X9	82

INDEX

<p>Integrarea CLAAS 75</p> <p>configurațiile melcului de alimentare 178</p> <p> configurație îngustă 185</p> <p> configurație lată 190</p> <p> configurație medie 188</p> <p> configurație ultra-îngustă 181</p> <p> configurație ultra-lată 193</p> <p>control automat al înălțimii hederului</p> <p> Combine Case IH</p> <p> Controlul vitezei transportorului cu bandă lateral 68</p> <p> întoarcere rabator 70</p> <p> senzor de turație al rabatorului 350</p> <p> verificarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului 347</p> <p> Combine Case IH 5130/6130/7130</p> <p> calibrare</p> <p> control automat al înălțimii hederului 327</p> <p> configurarea hederului pe afișajul combinei 324</p> <p> reglare</p> <p> înălțimea de tăiere prestabilită 329</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p> <p> verificarea intervalului de tensiune din cabină 321</p> <p> Combine Case IH 5140/6140/7140</p> <p> configurarea hederului pe afișajul combinei 324</p> <p> reglare</p> <p> înălțimea de tăiere prestabilită 329</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p> <p> verificarea intervalului de tensiune din cabină 321</p> <p> Combine Case IH 7010</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p> <p> verificarea intervalului de tensiune din cabină 333</p> <p> Combine Case IH cu software versiunea 28.00</p> <p> calibrarea controlului automat al înălțimii hederului 341</p> <p> Combine Case IH seria 120 331</p> <p> calibrare</p> <p> control automat al înălțimii hederului 336</p> <p> reglare</p> <p> înălțimea de tăiere prestabilită 349</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p> <p> verificarea intervalului de tensiune din cabină 333</p> <p> Combine Case IH seria 130 320</p> <p> Combine Case IH seria 140 320</p> <p> Combine Case IH seria 230 331</p> <p> calibrare</p> <p> control automat al înălțimii hederului 336</p> <p> reglare</p> <p> înălțimea de tăiere prestabilită 349</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p>	<p> verificarea intervalului de tensiune din cabină 333</p> <p> Combine Case IH seria 240 331</p> <p> calibrare</p> <p> control automat al înălțimii hederului 336</p> <p> reglare</p> <p> înălțimea de tăiere prestabilită 349</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p> <p> verificarea intervalului de tensiune din cabină 333</p> <p> Combine Case IH seria 250 331</p> <p> calibrare</p> <p> control automat al înălțimii hederului 336</p> <p> reglare</p> <p> înălțimea de tăiere prestabilită 349</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p> <p> verificarea intervalului de tensiune din cabină 333</p> <p> Combine Case IH seria 260 331</p> <p> Combine Challenger® seria 6 351</p> <p> calibrarea</p> <p> control automat al înălțimii hederului 355</p> <p> cuplarea controlului automat al înălțimii hederului 354</p> <p> reglare</p> <p> înălțimea hederului 358</p> <p> rata de ridicare/coborâre 359</p> <p> reglarea sensibilității 360</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p> <p> verificare din cabină 352</p> <p> Combine Challenger® seria 7 351</p> <p> tensiunea de ieșire a senzorului</p> <p> verificare din cabină 352</p> <p> Combine CLAAS Lexion seria 5000 386</p> <p> calibrarea 388</p> <p> configurare 387</p> <p> reglarea turației automate a rabatorului 395</p> <p> setarea înălțimii de tăiere și a înălțimii rabatorului 392</p> <p> setarea sensibilității 393</p> <p> Combine CLAAS Lexion seria 600 373</p> <p> calibrarea</p> <p> față-spate rabator 381</p> <p> înălțimea automată a hederului 373</p> <p> înălțimea rabatorului 381</p> <p> reglare</p> <p> înălțimea de tăiere 377</p> <p> înălțimea rabatorului 385</p> <p> sensibilitate 378</p> <p> turația automată a rabatorului 379</p> <p> Combine CLAAS Lexion seria 6000 386</p> <p> calibrarea 388</p> <p> configurare 387</p> <p> reglarea turației automate a rabatorului 395</p>
--	---

INDEX

<ul style="list-style-type: none"> setarea înălțimii de tăiere și a înălțimii rabatorului..... 392 setarea sensibilității 393 	<ul style="list-style-type: none"> înălțimea de tăiere manuală..... 367 înălțimea de tăiere prestabilită 365 sensibilitate..... 367 turația automată a rabatorului..... 370
<ul style="list-style-type: none"> Combine CLAAS Lexion seria 700 373 calibrarea <ul style="list-style-type: none"> față-spate rabator 381 înălțimea automată a hederului 373 înălțimea rabatorului 381 reglare <ul style="list-style-type: none"> înălțimea de tăiere 377 înălțimea rabatorului 385 sensibilitate 378 turația automată a rabatorului..... 379 	<ul style="list-style-type: none"> Combine Gleaner® seria S9..... 412 calibrarea <ul style="list-style-type: none"> control automat al înălțimii hederului 422 calibrarea rabatorului 418 configurarea hederului 413 funcționare..... 427 revizuirea setărilor hederului în câmp..... 429 setarea comenzilor automate ale hederului..... 420 setarea turației minime a rabatorului 418
<ul style="list-style-type: none"> Combine CLAAS Lexion seria 7000..... 386 calibrarea 388 configurare 387 reglarea turației automate a rabatorului 395 setarea înălțimii de tăiere și a înălțimii rabatorului..... 392 setarea sensibilității 393 	<ul style="list-style-type: none"> Combine John Deere seria 70..... 447 calibrarea <ul style="list-style-type: none"> control automat al înălțimii hederului 453 viteză de ridicare/coborâre a carcasei alimentatorului..... 451 reglare <ul style="list-style-type: none"> rata manuală de ridicare/coborâre 452 sensibilitate..... 456 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificarea intervalului de tensiune din cabină..... 447
<ul style="list-style-type: none"> Combine CLAAS Lexion seria 8000..... 386 calibrarea 388 configurare 387 reglarea turației automate a rabatorului 395 setarea înălțimii de tăiere și a înălțimii rabatorului..... 392 setarea sensibilității 393 	<ul style="list-style-type: none"> Combine John Deere seria S..... 457 calibrare <ul style="list-style-type: none"> înălțimea rabatorului și față-spate rabator 477 calibrarea controlului automat al înălțimii hederului..... 463 calibrarea înclinării față-spate a carcasei alimentatorului..... 472 reglare <ul style="list-style-type: none"> înălțimea de tăiere prestabilită 469 sensibilitate..... 468 reglarea manuală a ratei de ridicare/coborâre..... 462 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificarea intervalului de tensiune din cabină..... 458 verificarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului..... 474
<ul style="list-style-type: none"> Combine CLAAS Trion seria 600 386 calibrarea 388 configurare 387 reglarea turației automate a rabatorului 395 setarea înălțimii de tăiere și a înălțimii rabatorului..... 392 setarea sensibilității 393 	<ul style="list-style-type: none"> Combine John Deere seria S7 494 calibrarea 497 tăierea deasupra nivelului solului..... 506 tăierea la nivelul solului 508
<ul style="list-style-type: none"> Combine CLAAS Trion seria 700 386 calibrarea 388 configurare 387 reglarea turației automate a rabatorului 395 setarea înălțimii de tăiere și a înălțimii rabatorului..... 392 setarea sensibilității 393 	<ul style="list-style-type: none"> Combine John Deere seria S700..... 479 calibrarea <ul style="list-style-type: none"> carcasa alimentatorului 486 heder 489 configurarea hederului 480 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificarea intervalului de tensiune din cabină..... 483
<ul style="list-style-type: none"> Combine CLAAS/CAT Lexion modelul 600 361 calibrarea <ul style="list-style-type: none"> control automat al înălțimii hederului 361 înălțimea de tăiere..... 365 reglare <ul style="list-style-type: none"> înălțimea de tăiere manuală..... 367 înălțimea de tăiere prestabilită 365 sensibilitate..... 367 turația automată a rabatorului..... 370 	<ul style="list-style-type: none"> Combine John Deere seria T..... 457 calibrare
<ul style="list-style-type: none"> Combine CLAAS/CAT Lexion seria 500..... 361 calibrarea <ul style="list-style-type: none"> control automat al înălțimii hederului 361 înălțimea de tăiere..... 365 reglare 	

INDEX

<ul style="list-style-type: none"> înălțimea rabatorului și față-spate rabator 477 calibrarea controlului automat al înălțimii hederului 463 calibrarea înclinării față-spate a carcasei alimentatorului 472 reglare <ul style="list-style-type: none"> înălțimea de tăiere prestabilită 469 sensibilitate 468 reglarea manuală a ratei de ridicare/coborâre 462 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificarea intervalului de tensiune din cabină 458 verificarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului 474 	<ul style="list-style-type: none"> cabină 525
<ul style="list-style-type: none"> Combine John Deere seria X9 494 calibrarea 497 tăierea deasupra nivelului solului 506 tăierea la nivelul solului 508 utilizare 504 	<ul style="list-style-type: none"> Combine New Holland seria CR <ul style="list-style-type: none"> întoarcere rabator 73 setarea înălțimii maxime de lucru 542
<ul style="list-style-type: none"> Combine Massey Ferguson® seria 6 351 activarea controlului automat al înălțimii hederului 354 calibrarea <ul style="list-style-type: none"> control automat al înălțimii hederului 355 reglare <ul style="list-style-type: none"> înălțimea hederului 358 rata de ridicare/coborâre 359 reglarea sensibilității 360 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificare din cabină 352 	<ul style="list-style-type: none"> Combine New Holland seria CR 2015 523 activarea controlului automat al înălțimii hederului 528 calibrarea controlului automat al înălțimii hederului 532 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificarea intervalului de tensiune din cabină 525
<ul style="list-style-type: none"> Combine Massey Ferguson® seria 7 351 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificare din cabină 352 	<ul style="list-style-type: none"> Combine New Holland seria CR/CX 510 calibrare <ul style="list-style-type: none"> control automat al înălțimii hederului 515 înălțimea maximă a miriștii 518 cuplarea controlului automat al înălțimii hederului 514 reglare <ul style="list-style-type: none"> înălțimea de tăiere prestabilită 521 rata de coborâre a hederului 520 rata de ridicare a hederului 519 sensibilitate 521 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificarea intervalului de tensiune din cabină 511
<ul style="list-style-type: none"> Combine New Holland <ul style="list-style-type: none"> Adaptor 10 V 320 verificarea tensiunii senzorului de înălțime al rabatorului 539 	<ul style="list-style-type: none"> combine Rostselmash 545 calibrare turație rabator 548 calibrarea controlului automat al înălțimii hederului 545 cuplare 547 operare heder 550
<ul style="list-style-type: none"> Combine New Holland din seria CR 2015 <ul style="list-style-type: none"> calibrarea senzorului de înălțime al rabatorului 536 calibrarea senzorului față-spate al rabatorului 536 configurarea turației rabatorului 531 setarea înălțimii de tăiere prestabilite 540 	<ul style="list-style-type: none"> Combinele Gleaner® seria S 399 Combinele Gleaner® seria S (pre-2016) <ul style="list-style-type: none"> activarea controlului automat al înălțimii hederului 402 calibrarea controlului automat al înălțimii hederului 403 depanarea alarmelor și defecțiunilor 410 oprirea acumulatorului 407 reglarea presiunii asupra solului 408 reglarea ratei de creștere/coborâre 408 reglarea sensibilității 409 tensiunea de ieșire a senzorului <ul style="list-style-type: none"> verificarea intervalului de tensiune din cabină 400
<ul style="list-style-type: none"> Combine New Holland seria CH 523 activarea controlului automat al înălțimii hederului 528 calibrarea controlului automat al înălțimii hederului 532 calibrarea senzorului față-spate al rabatorului 536 configurarea turației rabatorului 531 întoarcere rabator 73 setarea înălțimii de tăiere prestabilite 540 setarea înălțimii maxime de lucru 542 tensiunea de ieșire a senzorului 	<ul style="list-style-type: none"> Combine seria IDEAL™ 430 calibrarea hederului 440 calibrarea rabatorului 437 configurarea hederului 431 funcționare 444 revizuirea setărilor hederului în câmp 446 setarea comenzilor automate ale hederului 438 setarea turației minime a rabatorului 437

INDEX

Combinete Gleaner® seriile R65/R66/R75/R76	
tensiunea de ieșire a senzorului	
verificarea intervalului de tensiune din cabină.....	400
Combinete Gleaner® seriile R65/R75	399
activarea controlului automat al înălțimii hederului.....	402
calibrarea controlului automat al înălțimii hederului.....	403
depanarea alarmelor și defecțiunilor	410
oprirea acumulatorului	407
reglarea presiunii asupra solului	408
reglarea ratei de creștere/coborâre.....	408
reglarea sensibilității	409
New Holland seria CR/CXși CH combine	
configurare	
față-spate rabator	543
înclinare heder.....	543
tipul de heder.....	543
referință rapidă	
Case IH seriile 130, 140, 150 și 160	320
Combină CLAAS Lexion seria 6000.....	386
Combină CLAAS Trion seria 600.....	386
Combină CLAAS Trion seria 700.....	386
Combine Case IH seria 120	331
Combine Case IH seriile 230, 240, 250, 260	331
Combine Challenger® și Massey Ferguson® seria 6 și 7	351
Combine CLAAS Lexion seria 5000	386
Combine CLAAS Lexion seria 7000	386
Combine CLAAS Lexion seria 8000	386
Combine Gleaner® seria S9	412
Combine Gleaner® seriile R65, R66, R75, R76 și Pre-2016 S.....	399
Combine John Deere seria S7.....	494
Combine John Deere seria S700	479
Combine John Deere seria X9.....	494
Combine John Deere seriile S și T.....	457
Combine New Holland seria CR (2015 și mai noi) sau CH.....	523
Combine Rostselmash – RSM 161, T500 și TORUM 785 Combine seria	545
Combine seria IDEAL™.....	430
Combinetele New Holland seriile CR și CX – 2014 și mai vechi.....	510
tensiunea de ieșire a senzorului.....	316
cerințe combină	316
verificarea manuală a limitelor de tensiune	316
cutii de transmisie a cuțitului	
schimbarea uleiului	682
verificarea bolțurilor de montare	682
verificarea nivelului de ulei	681
cutii de viteze	
cutia de viteze de completare	
lubrifierea cutiei de viteze de completare	602
adăugarea de ulei.....	603
schimbarea uleiului.....	604
verificarea nivelului de ulei.....	602
reglarea tensiunii lanțului.....	622
cutia de viteze principală	
lubrifierea cutiei de viteze principală.....	600
adăugarea de ulei.....	601
schimbarea uleiului.....	601
verificarea nivelului de ulei.....	600
reglarea tensiunii lanțului.....	621
cuțite	642
depanare.....	828
locația cuțitului de rezervă.....	646
cuțite de rezervă	646
D	
definiții.....	31
deflectoare de cultură.....	813
degete	
degetele melcului.....	634
îndepărtare.....	202, 634
montare.....	205, 636
reglarea sincronizării degetelor	639
verificarea sincronizării degetelor	638
degetele rabatorului	743
depanare	825
acțiunea de tăiere și componentele cuțitului.....	828
Codurile de eroare ale cuplajului multiplu CLAAS.....	840
hederul și transportoarele cu bandă	835
livrarea rabatorului.....	832
pierderi de cultură la bara port-degete	825
tăierea fasolei comestibile	837
dispozitive de siguranță	45
dispozitivele de siguranță ale rabatorului.....	45
cuplare.....	45
decuplare	46
E	
echilibrul aripilor	
verificarea și reglarea echilibrului aripilor	256
F	
flotare	
dispozitive de blocare a flotării aripilor	
blocat	254
deblocat.....	251
dispozitive de blocare a flotării hederului	250
flotarea hederului	
schimbarea configurației arcurilor de flotare și locația.....	246

INDEX

verificarea și reglarea 240
flotarea hederului..... 239

G

grafic de conversie..... 856

H

hedere..... 45
 configurare 160
 dispozitive atașate..... 160
 dispozitive de blocare a flotării 250
 flotare 239–240, 246
 măsuri de precauție la transport 555
 opțiuni 817
 schimbarea configurației arcurilor de flotare și
 locația 246
transportarea hederului
 atașarea hederului la vehiculul de remorcare..... 555
 pe combină..... 554
 remorcare 554
unghiul hederului
 reglarea din combină..... 232–233
utilizarea hederului 43
variabile de funcționare 211
verificarea și reglarea..... 240

I

identificarea componentelor
 Heder FlexDraper® seria FD2 38
 Modul de flotare FM200..... 39
inspecții
 inspecții ale rodajului..... 581
 inspecții ale rodajului 581
interstițiu rabator
 măsurare 735
intervale de service
 lubrifiere 585
întreținere și lucrări de service
 program privind întreținerea 578
întreținere și service 577
cerințe de întreținere..... 578
ContourMax™
 lubrifiere 780
 verificare joc axial 782
intervale de lubrifiere 585
lucrări de service
 inspecții ale rodajului 581
 pre-sezon 582
 pregătirea utilajului..... 577
 sfârșit de sezon 582
siguranța lucrărilor de întreținere 6

transportoare cu bandă de alimentare
 verificarea și reglarea tensiunii..... 687
întreținerea echipamentelor
 pre-sezon 582
 sfârșit de sezon..... 582

L

lagăre
 transportor cu bandă de alimentare
 demontarea lagărului cilindrului de acționare 692
 montarea lagărului cilindrului de acționare..... 695
 transportor cu bandă lateral
 înlocuirea lagărului cilindrului de acționare 730
 inspectarea lagărului rolei transportorului cu
 bandă 721
lagărele cilindrului de acționare
 cilindrul de acționare al transportorului cu bandă
 lateral
 înlocuire..... 730
 îndepărtare 692
 montare 695
lagărele rolor transportorului cu bandă
 inspectarea 721
lanțuri
 lanțul de transmisie al cutiei de viteze de completare
 reglarea tensiunii..... 622
 lanțul de transmisie al cutiei de viteze principale
 reglarea tensiunii..... 621
 lanțul de transmisie al melcului
 lubrifiere 598
 reglarea tensiunii lanțului..... 631
 verificarea tensiunii (amănunțită) 628
 verificarea tensiunii (rapidă) 626
 lanțul de transmisie al rabatorului
 reglarea tensiunii..... 764
lichide și lubrifianti recomandați 869
linii de transmisie
 apărătorile liniei de transmisie
 îndepărtarea apărătorii..... 617
 instalarea apărătorii 619
 îndepărtare 611
 montare 613
livrarea culturii
 opțiuni 805
lubrifiere..... 585
 la fiecare 10 ore..... 585
 la fiecare 100 ore 591
 la fiecare 25 ore..... 586
 la fiecare 250 ore 594
 la fiecare 50 ore..... 587
 la fiecare 500 ore 595
 procedura de lubrifiere 596
 program/înregistrări privind lubrifierea 578
lubrifiere și lucrări de service

INDEX

cutia de viteze de completare a transmisiei hederului	
lubrifierea cutiei de viteze	602
schimbarea uleiului	604
verificarea nivelului de ulei	602
cutia de viteze principală a transmisiei hederului	
lubrifierea cutiei de viteze	600
schimbarea uleiului	601
verificarea nivelului de ulei	600
lanțul de transmisie al rabatorului	598
lanțurile de transmisie ale melcului	598
procedura de lubrifiere	596
M	
melci	624
arcuri de tensiune	
verificarea și reglarea	209
configurațiile melcului de alimentare	178
configurație îngustă	185
configurație lată	190
configurație medie	188
configurație ultra-îngustă	181
configurație ultra-lată	193
degete	634
îndepărtare	202, 634
montare	205, 636
reglarea sincronizării degetelor	639
verificarea sincronizării degetelor	638
dinți, <i>Consultați</i> degete	
interstițiul dintre melc și tava colectoare	624
lanțuri de transmisie	
lubrifiere	598
reglarea tensiunii lanțului	631
verificarea tensiunii	626
verificarea tensiunii lanțului	628
poziția melcului	207
raclete	195, 634
îndepărtare	195
montare	197, 200
racletele opționale ale melcului de alimentare	814
roți dințate de transmisie a melcului	
reglarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului	631
melci transversali superiori	289
reglarea poziției	289
seturi	807
module de flotare	
bare separatoare	210, 709
îndepărtare	709
montare	709
configurare	178
deconectarea transportorului cu bandă de alimentare	553
melci	624
degetele melcului	634
îndepărtare	202, 634
montare	205, 636
reglarea sincronizării degetelor	639
verificarea sincronizării degetelor	638
interstițiul dintre melc și tava colectoare	624
racletele opționale ale melcului de alimentare	814
platformă de alimentare	684
verificarea cârligelor de decuplare	707
raclete	195, 634
transmisia melcului	
reglarea tensiunii lanțului de transmisie al melcului	631
transportor cu bandă de alimentare	
cilindru de acționare	689
îndepărtare	689
montare	691
înlocuirea transportorului cu bandă de alimentare	684
lagărul cilindrului de acționare	692
montare	695
lagărul rolei întinzătoare	
înlocuire	701
rola întinzătoare	695
îndepărtare	695
montare	698
tensiunea transportorului cu bandă verificare, ajustare	687
moduri de funcționare	
modul flexibil	251
modul rigid	254
moduri flexibile	
funcționarea în modul flexibil	251
moduri rigide	
funcționarea în modul rigid	254
N	
numere de model	
înregistrări	xiii
numere de serie	
înregistrări	xiii
locații	xiii
O	
opțiuni	805
bare port-degete	811
set de cuțite verticale	810
set de dispozitive de încetinire a rostogolirii pietrelor	811
ContourMax™	777
lubrifiere	780

INDEX

nivelarea înălțimii roților	227, 778
reglarea roților folosind comutatorul de picior	214
verificare joc axial	782
hedere	817
rabator	
seturi de degete din oțel.....	821
seturi de degete din plastic	821
roți stabilizatoare.....	822
set de atașament pentru floarea-soarelui.....	809
livrarea culturii	805
melc transversal superior	807
racletele melcului de alimentare.....	814
setul de bare separatoare	816
module de flotare	812
înclinare laterală.....	816
set complet de adaos pentru interfață.....	815
set piesă de adaos centrală extinsă	813
setul de prelungire a rezervorului hidraulic.....	815
seturi de adaptor senzor 10 V	812
seturi de deflectoare de cultură	813
seturi de fișe	816
roți dințate ale transmisiei rabatorului.....	263
scuturi ale capului cuțitului	679
montare.....	679
set de rafturi de depozitare a dispozitivelor de ridicare a culturii	805
sisteme de transport.....	787
tije separatorului de orez	313
P	
perioade de rodaj.....	65
platformă de alimentare	
verificarea cârligelor de decuplare.....	707
pornire	
verificări zilnice.....	64
poziția convexă a rabatorului.....	740
pozițiile față-spate ale rabatorului, <i>Consultați</i> rabatoare de ridicare	9
precauții de sudare	9
prezentare generală a produsului	31
proceduri de oprire.....	66
program/înregistrări privind întreținerea	578
R	
rabatoare, <i>Consultați</i> rabatoare de ridicare	
verificarea și reglarea orientării senzorului de poziție față-spate	283
verificarea tensiunii senzorului de poziție față- spate.....	282
rabatoare de ridicare	273, 735, 764
bucșele tubului cu dinți	747
cama rabatorului	
reglarea camei rabatorului	287
setări și îndrumări.....	285
centrare	741
degetele rabatorului	743
demontarea degetelor din oțel.....	743
demontarea degetelor din plastic	745
montarea degetelor din oțel	744
montarea degetelor din plastic.....	746
depanare.....	832
dispozitivele de siguranță ale rabatorului	45
cuplare	45
decuplare	46
înălțimea rabatorului	272
înlocuirea senzorilor de turație a rabatorului.....	773
înlocuirea senzorului de înălțime al rabatorului	274
interstițiu între rabator și bara port-degete.....	735
reglare	738
interstițiu rabator	
măsurare.....	735
pasul dinților rabatorului	285
poziția convexă a rabatorului	740
poziția față-spate	276
reglare	277
repoziționarea cilindrilor	278
scuturile terminale ale rabatorului	753
sisteme de transmisie a rabatorului.....	764
capace	56
transmisiile rabatoarelor	
roți dințate transmisie	767
opțional pentru condiții speciale	263
turația rabatorului.....	262
verificarea și reglarea senzorului de înălțime al rabatorului	275
raclete.....	195, 634
îndepărtare.....	195
montare	197, 200
racletele melcului de alimentare	814
remorcarea hederului	554
atașarea la vehiculul de remorcare.....	555
conversia de la teren la transport.....	566
mutarea roților	
roțile din față (stânga) în poziția pentru transport.....	567
roțile din spate (dreapta) în poziția pentru transport.....	569
conversia de la transport la teren.....	556
demontarea barei de remorcare.....	557
depozitarea barei de remorcare	560
mutarea roților	
roțile din față (stânga) în poziția pentru teren	562
roțile din spate (dreapta) în poziția pentru teren	564

INDEX

scoaterea barei de remorcare din locul de depozitare	571
mutarea roții exterioare din stânga din poziția de transport în poziția de lucru	556
responsabilitățile proprietarului/operatorului.....	43
roți de contur	
verificare joc axial	782
roți dințate.....	767
reglarea tensiunii lanțului de transmisie al rabatorului.....	764
roată dințată opțională a transmisiei rabatorului.....	263
roți și pneuri	
roți stabilizatoare	822
umflarea/presiunile pneurilor.....	789
verificarea cuplului șuruburilor.....	777, 787
roți stabilizatoare	
reglare	212
seturi	822

S

saboți glisanți	229
<i>Consultați și tăiere pe sol</i>	
reglarea saboților glisanți exteriori.....	231
reglarea saboților glisanți interiori.....	230
scuturi ale capului cuțitului	679
montare	679
scuturile terminale ale hederului.....	48
deschidere	48
închidere	49
îndepărtare.....	55
montare	55
reglare	50
verificare	50
senzori	
înălțimea rabatorului	
verificarea și reglarea orientării.....	273
verificarea și reglarea tensiunii senzorului.....	275
înlocuirea senzorilor de turație ai rabatorului.....	773
verificarea și reglarea orientării senzorului de poziție față-spate	283
verificarea tensiunii senzorului de poziție față-spate.....	282
senzorii de înălțime ai rabatorului	
Combine CLAAS Lexion seria 5000	
calibrarea	396
Combine CLAAS Lexion seria 6000	
calibrarea	396
Combine CLAAS Lexion seria 7000	
calibrarea	396
Combine CLAAS Lexion seria 8000	
calibrarea	396
Combine CLAAS Trion seria 600	
calibrarea	396
Combine CLAAS Trion seria 700	
calibrarea	396
senzorii față-spate ai rabatorului	
Combine CLAAS Lexion seria 6000	
calibrarea	396
Combine CLAAS Lexion seria 7000	
calibrarea	396
Combine CLAAS Lexion seria 8000	
calibrarea	396
Combine CLAAS Trion seria 600	
calibrarea	396
Combine CLAAS Trion seria 700	
calibrarea	396
separator de cultură	293
separator de cultură oscilante	
îndepărtare.....	296
montare.....	298
reglare.....	301
reglarea setărilor	175
separator de cultură standard	
îndepărtare.....	293
montare.....	294
separator de cultură oscilante	806
îndepărtare.....	296
montare	298
reglare	301
service, <i>Consultați</i> întreținere și service	
set complet de adaos pentru interfață.....	815
set de dispozitive de încetinire a rostogolirii pietrelor.....	811
set de suporturi de depozitare pentru separatorul de cultură.....	806
set piesă de adaos centrală extinsă.....	813
setări	
optimizarea hederelor pentru canola.....	172
setări recomandate pentru rabator	172
setările recomandate ale hederului	160
seturi de cuțite verticale	810
seturi de degete ale rabatorului pentru cultură culcată la sol.....	808
seturi de dispozitive de ridicare a culturii.....	805
seturi de depozitare	805
seturi de fișe.....	816
seturi de integrare	
Combine Case IH	
roți de contur.....	216
Combine John Deere	
atribuirea butoanelor de pe maneta pentru viteza la sol	82
Combine John Deere seria S7	
atribuirea butoanelor de pe consolă.....	84, 86
atribuirea butoanelor de pe maneta pentru viteza la sol	223
comenzi pentru viteza transportorului cu bandă	87–88

INDEX

configurarea hederului pe afișajul CommandCenter™	495
verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei	501, 504
Combine John Deere seria X9	
atingere dublă	88
atribuirea butoanelor de pe consolă	84
atribuirea butoanelor de pe maneta pentru viteza la sol	223
comenzi pentru viteza transportorului cu bandă	87
configurarea hederului pe afișajul CommandCenter™	495
depanarea codurilor de eroare ale hederului	844
depanarea modului de control	843
nivel aripi	86
verificarea intervalului de tensiune din cabina combinei	501
Combine New Holland	
roți de contur	216
seturi modul de flotare	812
siguranță	1
autocolante pentru semne de siguranță	14
înțelegerea autocolantelor	21
locațiile autocolantelor de siguranță	15
montarea autocolantelor	14
cuvinte de semnalizare	2
dispozitivele de siguranță ale hederului	45
dispozitivele de siguranță ale rabatorului	45
precauții de sudare	9
siguranță generală	3
siguranță hidraulică	8
siguranța lucrărilor de întreținere	6
siguranța operațională	44
simboluri de alertă	1
verificări zilnice de pornire	64
sistem de cuțite verticale	
înlocuirea secțiunilor cuțitului vertical	795
modificarea poziției cuțitului vertical	800
sistem flexibilitate flotare	
limitatorul flexibilității pentru poziția convexă	
demontare	255
montare	255
sisteme de bară port-degete	
apărători scurte ale cuțitului	
verificarea dispozitivelor de fixare	673
verificarea dispozitivelor de fixare centrale	677
apărători scurte ale cuțitului și dispozitive de fixare	667
apărătorile ascuțite ale cuțitului	
verificarea dispozitivelor de fixare	660
verificarea dispozitivelor de fixare centrale	664
apărătorile ascuțite ale cuțitului și dispozitivele de fixare	647
configurația apărătorii scurte a cuțitului	
hedere cu cuțit simplu	668
configurație cu apărători ascuțite ale cuțitului	
hedere cu cuțit simplu	649
demontarea cuțitului	643
desfundare	552
înlocuirea	
apărătorile ascuțite ale cuțitului	657
apărătorile scurte/de capăt ale cuțitelor	671
apărătorilor centrale ale cuțitului pe hedere cu cuțit dublu	675
apărătorilor centrale ascuțite ale cuțitului pe hedere cu cuțit dublu	662
montarea cuțitului	645
opțiuni	811
reglare	
apărătorilor cuțitului și apărătoarea tip bară	655
dispozitiv de fixare apărătoare scurtă a cuțitului	674
dispozitive de fixare centrale apărătoare scurtă a cuțitului	678
dispozitive de fixare centrale ascuțite	665
dispozitive de fixare pentru apărătorile ascuțite ale cuțitului	661
reglare dispozitive de fixare pentru apărătorile în patru puncte ale cuțitului	661
secțiune în care cuțitul este tocit/rupt	642
sisteme de poziționare a rabatorului	
purjarea sistemului hidraulic	742
sisteme de transmisie a rabatorului	
bucșele tubului cu dinți	
îndepărtare	747
montare	750
capacul transmisiei rabatorului	
îndepărtare	56
montare	58
înlocuirea suporturilor scuturilor terminale	
înlocuirea	762
înlocuirea extremității posterioare a axului, partea exterioară	758
înlocuirea extremității posterioare a axului, partea interioară	760
înlocuirea la capătul camei, partea exterioară	754
înlocuirea la capătul camei, partea interioară	756
lanțul de transmisie al rabatorului	
slăbire	764
strângere	765
reglarea formei rabatorului	740
roată dințată dublă (opțional)	
îndepărtare	768
montare	771
roată dințată simplă a transmisiei rabatorului	
îndepărtare	767
montare	768
sisteme de transport	787
conversia de la teren la transport	566

INDEX

<ul style="list-style-type: none"> mutarea roților <ul style="list-style-type: none"> roțile din față (stânga) în poziția pentru transport..... 567 roțile din spate (dreapta) în poziția pentru transport..... 569 conversia de la transport la teren..... 556 demontarea barei de remorcare..... 557 depozitarea barei de remorcare 560 mutarea roților <ul style="list-style-type: none"> roțile din față (stânga) în poziția pentru teren 562 roțile din spate (dreapta) în poziția pentru teren 564 scoaterea barei de remorcare din locul de depozitare 571 mutarea roții exterioare din stânga din poziția de transport în poziția de lucru 556 transportarea hederului 554 <ul style="list-style-type: none"> pe combină..... 554 umflarea/presiunile pneurilor..... 789 verificarea cuplului de strângere al bolțurilor ansamblului..... 787 verificarea cuplului de strângere al bolțurilor roților..... 787 Sisteme de transport EasyMove™ <ul style="list-style-type: none"> reglarea roților 213 schimbarea conexiunii la cârligul de remorcare de la ax vertical la toartă..... 790 de la toartă la axul vertical 792 sisteme de transportoare cu bandă laterale <ul style="list-style-type: none"> demontarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral 728 demontarea rolei întinzătoare a transportorului cu bandă lateral 721 demontarea transportoarelor cu bandă laterale 711 înlocuirea lagărului cilindrului de acționare..... 730 înlocuirea lagărului rolei întinzătoare..... 723 inspectarea lagărului rolei transportorului cu bandă..... 721 montarea cilindrului de acționare al transportorului cu bandă lateral 731 montarea rolei întinzătoare a transportorului cu bandă lateral..... 726 montarea transportoarelor cu bandă laterale..... 713 reglarea înălțimii platformei transportorului cu bandă lateral..... 715 reglarea tensiunii transportorului cu bandă lateral..... 718 sistemele de transmisie a cuțitului..... 681 <ul style="list-style-type: none"> cutie de transmisie a cuțitului..... 681 informații privind turația cuțitului 269 sistemul electric 610 <ul style="list-style-type: none"> înlocuirea becurilor 610 senzori <ul style="list-style-type: none"> senzor de turație al rabatorului 	<ul style="list-style-type: none"> înlocuirea..... 773 sistemul hidraulic 606 <ul style="list-style-type: none"> racorduri <ul style="list-style-type: none"> Bosaj de garnitură inelară – nereglabil..... 852 Bosaj de garnitură inelară – reglabil 850 fitinguri pentru țevi cu filet conic..... 854 Garnitură inelară frontală..... 853 rezervor hidraulic <ul style="list-style-type: none"> adăugarea de ulei 606 schimbarea uleiului 607 setul de prelungire a rezervorului 815 verificarea nivelului de ulei..... 606 schimbarea filtrului de ulei <ul style="list-style-type: none"> sistem hidraulic integrat (IHS) 608 sistem hidraulic modular (MHS)..... 608 siguranță hidraulică 8 verificarea furtunurilor și a conductelor 583 specificații <ul style="list-style-type: none"> dimensiunile hederului..... 37 specificații privind cuplul de strângere 847 specificații privind hederul și modulul de flotare..... 33 specificații privind cuplul de strângere..... 847 <ul style="list-style-type: none"> bolțuri de transport 787 fitinguri pentru țevi cu filet conic 854 Racorduri hidraulice bosaj de garnitură inelară – reglabile 850 Racorduri hidraulice cu bosaj de garnitură inelară – nereglabile 852 Racordurile garniturii inelare frontale 853 specificații pentru bolțuri metrice 847 aluminu turnat 849
<h2 style="margin: 0;">T</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> tăiere <ul style="list-style-type: none"> deasupra solului..... 211 reglarea roților de transport 213 reglarea roților stabilizatoare 212 la nivelul solului..... 229 tava colectoare a platformei de alimentare <ul style="list-style-type: none"> coborârea 704 ridicarea 706 tije separatorului 311 <ul style="list-style-type: none"> îndepărtare 311 montare 312 tije separatorului de cultură..... 311 <ul style="list-style-type: none"> îndepărtare 311 montare 312 tije separatorului de orez 313 <ul style="list-style-type: none"> set de tije ale separatorului de orez..... 808 transmisii <ul style="list-style-type: none"> transmisia hederului 611 transmișiile cuțitului..... 270 transmișiile hederului..... 611 apărătorile liniei de transmisie 	

INDEX

îndepărtare.....	617
montare.....	619
cutii de viteze	
lanțul de transmisie al cutiei de viteze de completare	622
lanțul de transmisie al cutiei de viteze principale	621
transportoare cu bandă	
depanare.....	835
module de flotare	
înlocuirea transportorului cu bandă de alimentare	684
platformă de alimentare	684
reglarea, verificarea tensiunii transportorului cu bandă	687
reglarea urmăririi transportorului cu bandă lateral.....	720
viteza transportorului cu bandă lateral.....	266
reglarea vitezei.....	267
transportoare cu bandă ale hederului, <i>Consultați</i> transportoare cu bandă	
transportoare cu bandă de alimentare	
cilindru de acționare.....	689
îndepărtare.....	689
montare.....	691
înlocuirea transportorului cu bandă de alimentare	684
lagărul cilindrului de acționare	
îndepărtare.....	692
montare.....	695
lagărul rolei întinzătoare	
înlocuire.....	701
reglarea vitezei	269
rola întinzătoare	695
îndepărtare.....	695
montare.....	698
tensiunea transportorului cu bandă verificare, ajustare	687
turații.....	270
turația rabatorului.....	262
viteza la sol	265
viteza transportorului cu bandă de alimentare	269
viteza transportorului cu bandă lateral.....	266
reglare	267
turațiile rabatoarelor.....	262
poziția lanțului.....	773

V

verificări zilnice de pornire.....	64
viteza la sol	265

U

umflarea/presiunile pneurilor	789
unghiul hederului	231

Lichide și lubrifianți recomandați

Asigurați-vă că utilajul funcționează la eficiență maximă utilizând numai lichide și lubrifianți curați.

- Utilizați recipiente curate pentru a manevra toate lichidele și lubrifianții.
- Depozitați lichidele și lubrifianții într-o zonă protejată de praf, umiditate și alți contaminanți.

Lubrifiant	Specificații	Descriere	Utilizare	Capacități
Lubrifiant	SAE multifuncțional	Performanță la temperatură ridicată și presiune extremă (EP) pe bază de litiu cu maximum 1% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2)	După cum este necesar, cu excepția cazului în care se specifică altfel	—
		Performanță la temperatură ridicată și presiune extremă (EP) pe bază de litiu cu maximum 10% disulfură de molibden (clasificare NLGI 2)	Cardanele culisante ale transmisiei	—
Lubrifiant pentru angrenaje	SAE 85W-140	Clasa de servicii API GL-5	Cutia de transmisie a cuțitului	1,5 litri (1,6 sferturi de galon)
			Cutia de viteze principală	2,75 litri (2,9 sferturi de galon)
			Cutia de viteze de completare	2,25 litri (2,4 sferturi de galon)
Ulei hidraulic	<p>Ulei de transmisie/hidraulic monograd. Vâscozitate la 60,1 cSt la 40°C (104°F) Vâscozitate la 9,5 cSt la 100°C (212°F)</p> <p>Mărci recomandate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petro-Canada Duratran • John Deere Hy-Gard J20C • CNH Hy-Tran Ultraction • CNH Hy-Tran Multi-traction • AGCO Permatran 821 XL 	Lubrifiant ulei de transmisie/hidraulic	Rezervor sisteme de transmisie a hederului	95 de litri (25,1 galoane SUA)
Ulei pentru lanț	Uleiul pentru lanț cu o vâscozitate de 100–150 sCt la 40°C (104°F) sau ulei mineral SAE 20W-50 care nu conține detergenți sau solvenți	Uleiul pentru lanț este formulat pentru a oferi o bună protecție la uzură și rezistență la spumare. Lubrifierea protejează lanțul și pinioanele de antrenare împotriva uzurii.	Lanțul de transmisie al rabatorului	—

MacDon®

CLIENȚI
MacDon.com

DISTRIBUITORI
Portal.MacDon.com

Mărcile comerciale ale produselor sunt mărcile
producătorilor □i/sau distribuitorilor acestora.

Tipărit în Canada