

Серия FD2
Гибкая жатка FlexDraper® с
копирующим модулем FM200

Руководство по эксплуатации


262889 Редакция А

Перевод оригинальной инструкции

Сделано по технологии MacDon FLEX-FLOAT®

Специалисты в уборке урожая

Гибкая жатка FlexDraper® серии FD2



Опубликовано в декабре 2024 г.

© MacDon Industries, Ltd., 2024

Информация, содержащаяся в этом документе, основана на данных, которые были действительны и доступны на момент его выхода из печати. MacDon Industries, Ltd. не дает каких-либо заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержащейся в опубликованном документе. MacDon Industries, Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в любое время и без дополнительного предупреждения.

Декларация соответствия



EC Declaration of Conformity

[1] **MacDon** [4] As per Shipping Document

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[5] 22-Apr-24

[2] Combine Header

[6] _____

[3] MacDon FD2 Series

Adrienne Tankeu
Product Integrity

EN	BG	CZ	DA
<p>We, [1] Declare, that the product: Machine Type: [2] Name & Model: [3] Serial Number(s): [4] fulfils all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC. Harmonized standards used, as referred to in Article 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Place and date of declaration: [5] Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6] Name and address of the person authorized to compile the technical file: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germany) gquenot@macdon.com</p>	<p>Ние, [1] декларираме, че следният продукт: Тип машина: [2] Наименование и модел: [3] Серийен номер(а) [4] отговаря на всички приложими разпоредби на директива 2006/42/ЕО. Използвани са следните хармонизирани стандарти според чл. 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Място и дата на декларацията: [5] Име и подпис на лице, упълномощено да изготви декларацията: [6] Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл: Гуиillaume Яуенот Управител, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Германия) gquenot@macdon.com</p>	<p>My, [1] Prohlašujeme, že produkt: Typ zařízení: [2] Název a model: [3] Sériové(á) číslo(a): [4] splňuje všechna relevantní ustanovení směrnice 2006/42/EC. Byly použity harmonizované standardy, jak je uvedeno v článku 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Místo a datum prohlášení: [5] Identita a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení: [6] Jméno a adresa osoby oprávněné k vyplnění technického souboru: Guillaume Quenot generální ředitel, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Německo) gquenot@macdon.com</p>	<p>Vi, [1] erklærer, at prduktet: Maskintype [2] Navn og model: [3] Serienummer (-numre): [4] Opfylder alle bestemmelser i direktiv 2006/42/EF. Anvendte harmoniserede standarder, som henviser til i paragraf 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Sted og dato for erklæringen: [5] Identitet på og underskrift fra den person, som er bemyndiget til at udarbejde erklæringen: [6] Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil: Guillaume Quenot Direktør, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 D-65203 Wiesbaden (Tyskland) gquenot@macdon.com</p>

DE	ES	ET	FR
<p>Wir, [1] Erklären hiermit, dass das Produkt: Maschinentyp: [2] Name & Modell: [3] Seriennummer (n): [4] alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG erfüllt. Harmonisierte Standards wurden, wie in folgenden Artikeln angegeben, verwendet 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Ort und Datum der Erklärung: [5] Name und Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, die Erklärung auszustellen: [6] Name und Anschrift der Person, die dazu berechtigt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden gquenot@macdon.com</p>	<p>Nosotros [1] declaramos que el producto: Tipo de máquina: [2] Nombre y modelo: [3] Números de serie: [4] cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directriz 2006/42/EC. Se utilizaron normas armonizadas, según lo dispuesto en el artículo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Lugar y fecha de la declaración: [5] Identidad y firma de la persona facultada para draw redactar la declaración: [6] Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico: Guillaume Quenot Gerente general - MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemania) gquenot@macdon.com</p>	<p>Meie, [1] deklareerime, et toode Seadme tüüp: [2] Nimi ja mudel: [3] Seerialnumbrid: [4] vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele. Kasutatud on järgnevaid harmoniseeritud standardeid, millele on viidatud ka punktis 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklaratsiooni koht ja kuupäev: [5] Deklaratsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja allkiri: [6] Tehnilise dokumendi koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress: Guillaume Quenot Peadirektor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Saksamaa) gquenot@macdon.com</p>	<p>Nous soussignés, [1] Déclarons que le produit : Type de machine : [2] Nom et modèle : [3] Numéro(s) de série : [4] Est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive 2006/42/EC. Utilisation des normes harmonisées, comme indiqué dans l'Article 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Lieu et date de la déclaration : [5] Identité et signature de la personne ayant reçu le pouvoir de rédiger cette déclaration : [6] Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique : Guillaume Quenot Directeur général, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Allemagne) gquenot@macdon.com</p>

EC Declaration of Conformity

IT	HU	LT	LV
<p>Noi, [1] Dichiaro che il prodotto: Tipo di macchina: [2] Nome e modello: [3] Numero(i) di serie: [4] soddisfa tutte le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/42/CE. Utilizzo degli standard armonizzati, come indicato nell'Articolo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Luogo e data della dichiarazione: [5] Nome e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione: [6] Nome e persona autorizzata a compilare il file tecnico: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) gquenot@macdon.com</p>	<p>Mi, [1] Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék: Gép típusa: [2] Név és modell: [3] Szériaszám(ok): [4] teljesíti a következő irányelv összes vonatkozó előírásait: 2006/42/EK. Az alábbi harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra a 7(2) cikkely szerint: EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 A nyilatkozattétel ideje és helye: [5] Azon személy kiléte és aláírása, aki jogosult a nyilatkozat elkészítésére: [6] Azon személy neve és aláírása, aki felhatalmazott a műszaki dokumentáció összeállítására: Guillaume Quenot Vezérigazgató, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Németország) gquenot@macdon.com</p>	<p>Mes, [1] Pareiškiami, kad šis produktas: Mašinos tipas: [2] Pavadinimas ir modelis: [3] Serijos numeris (-iai): [4] atitinka taikomus reikalavimus pagal Direktyvą 2006/42/EB. Naudojami harmonizuoti standartai, kai nurodoma straipsnyje 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklaracijos vieta ir data: [5] Asmens tapatybės duomenys ir parašas asmens, įgaliojoto sudaryti šią deklaraciją: [6] Vardas ir pavardė asmens, kuris įgaliojato sudaryti šį techninį failą: Guillaume Quenot Generalinis direktorius, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vokietija) gquenot@macdon.com</p>	<p>Mēs, [1] Deklarējam, ka produkts: Mašīnas tips: [2] Nosaukums un modelis: [3] Sērijas numurs(-i): [4] Atbilst visām būtiskajām Direktīvas 2006/42/EK prasībām. Piemēroti šādi saskaņotie standarti, kā minēts 7. panta 2. punktā: EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklarācijas parakstīšanas vieta un datums: [5] Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas ir pilnvarota sagatavot šo deklarāciju: [6] Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: Guillaume Quenot Generāldirektors, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vācija) gquenot@macdon.com</p>
<p>Wij, [1] Verklaren dat het product: Machinetype: [2] Naam en model: [3] Serienummer(s): [4] voldoet aan alle relevante bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC. Geharmoniseerde normen toegepast, zoals vermeld in Artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Plaats en datum van verklaring: [5] Naam en handtekening van de bevoegde persoon om de verklaring op te stellen: [6] Naam en adres van de geautoriseerde persoon om het technisch dossier samen te stellen: Guillaume Quenot Algemeen directeur, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Duitsland) gquenot@macdon.com</p>	<p>My niżej podpisani, [1] Oświadczamy, że produkt: Typ urządzenia: [2] Nazwa i model: [3] Numer serjyny/numery serjyne: [4] spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE. Zastosowaliśmy następujące (zharmonizowane) normy zgodnie z artykułem 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Data i miejsce oświadczenia: [5] Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do przygotowania deklaracji: [6] Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Guillaume Quenot Dyrektor generalny, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Niemcy) gquenot@macdon.com</p>	<p>Nós, [1] Declaramos, que o produto: Tipo de máquina: [2] Nome e Modelo: [3] Número(s) de Série: [4] cumpre todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE. Normas harmonizadas aplicadas, conforme referido no Artigo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Local e data da declaração: [5] Identidade e assinatura da pessoa autorizada a elaborar a declaração: [6] Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico: Guillaume Quenot Gerente Geral, MacDon Europa Ltda. Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemanha) gquenot@macdon.com</p>	<p>Noi, [1] Declarăm, că următorul produs: Tipul mașinii: [2] Denumirea și modelul: [3] Număr (numere) serie: [4] corespunde tuturor dispozițiilor esențiale ale directivei 2006/42/EC. Au fost aplicate următoarele standarde armonizate conform articolului 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Data și locul declarației: [5] Identitatea și semnătura persoanei împuternicite pentru întocmirea declarației: [6] Numele și semnătura persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice: Guillaume Quenot Manager General, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) gquenot@macdon.com</p>
<p>Mi, [1] Izjavljujem da proizvod Tip mašine: [2] Naziv i model: [3] Serijski broj(ovi): [4] Ispunjava sve relevantne odredbe direktive 2006/42/EC. Korišćeni su usklađeni standardi kao što je navedeno u članku 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Datum i mesto izdavanja deklaracije: [5] Identitet i potpis lica ovlašćenog za sastavljanje deklaracije: [6] Ime i adresa osobe ovlašćene za sastavljanje tehničke datoteke: Guillaume Quenot Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemačka) gquenot@macdon.com</p>	<p>Mi, [1] Intygat att produkten: Maskintyp: [2] Namn och modell: [3] Serienummer: [4] uppfyller alla relevanta villkor i direktivet 2006/42/EG. Harmoniserade standarder används, såsom anges i artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Plats och datum för intyget: [5] Identitet och signatur för person med befogenhet att upprätta intyget: [6] Namn och adress för person behörig att upprätta den tekniska dokumentationen: Guillaume Quenot Administrativ chef, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Tyskland) gquenot@macdon.com</p>	<p>Mi, [1] izjavljamo, da izdelek: Vrsta stroja: [2] Ime in model: [3] Serijska/-e številka/-e: [4] ustreza vsem zadevnim določbam Direktive 2006/42/ES. Uporabljeni usklajeni standardi, kot je navedeno v členu 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Kraj in datum izjave: [5] Istovetnost in podpis osebe, opolnomočene za pripravo izjave: [6] Ime in naslov osebe, pooblaščenega za pripravo tehnične datoteke: Guillaume Quenot Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemčija) gquenot@macdon.com</p>	<p>My, [1] týmto prehlasujeme, že tento výrobok: Typ zariadenia: [2] Názov a model: [3] Výrobné číslo: [4] splňa príslušné ustanovenia a základné požiadavky smernice č. 2006/42/ES. Použitie harmonizované normy, ktoré sa uvádzajú v článku č. 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Miesto a dátum prehlásenia: [5] Meno a podpis osoby oprávnenej vypracovať toto prehlásenie: [6] Meno a adresa osoby oprávnenej zostaviť technický súbor: Guillaume Quenot Generálny riaditeľ MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemecko) gquenot@macdon.com</p>



EC Declaration of Conformity

[1] **MacDon**

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[4] As per Shipping Document

[5] 22-Apr-24

[2] Float Module

[6] _____

Adrienne Tankeu
Product Integrity

[3] MacDon FM200

EN	BG	CZ	DA
<p>We, [1] Declare, that the product: Machine Type: [2] Name & Model: [3] Serial Number(s): [4] fulfils all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC. Harmonized standards used, as referred to in Article 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Place and date of declaration: [5] Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6] Name and address of the person authorized to compile the technical file: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germany) gquenot@macdon.com</p>	<p>Ние, [1] декларираме, че следният продукт: Тип машина: [2] Наименование и модел: [3] Серийен номер(а) [4] отговаря на всички приложими разпоредби на директива 2006/42/ЕО. Използвани са следните хармонизирани стандарти според чл. 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Място и дата на декларацията: [5] Име и подпис на лицето, упълномощено да изготви декларацията: [6] Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл: Гуиillaume Яуенот Управител, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Германия) gquenot@macdon.com</p>	<p>My, [1] Prohlašujeme, že produkt: Typ zařízení: [2] Název a model: [3] Sériové(á) číslo(a): [4] splňuje všechna relevantní ustanovení směrnice 2006/42/EC. Byly použity harmonizované standardy, jak je uvedeno v článku 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Místo a datum prohlášení: [5] Identita a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení: [6] Jméno a adresa osoby oprávněné k vyplnění technického souboru: Guillaume Quenot generální ředitel, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Německo) gquenot@macdon.com</p>	<p>Vi, [1] erklærer, at produktet: Maskintype [2] Navn og model: [3] Serienummer (-numre): [4] Opfylder alle bestemmelser i direktiv 2006/42/EF. Anvendte harmoniserede standarder, som henviser til i paragraf 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Sted og dato for erklæringen: [5] Identitet på og underskrift fra den person, som er bemyndiget til at udarbejde erklæringen: [6] Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil: Guillaume Quenot Direktør, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 D-65203 Wiesbaden (Tyskland) gquenot@macdon.com</p>

DE	ES	ET	FR
<p>Wir, [1] Erklären hiermit, dass das Produkt: Maschinentyp: [2] Name & Modell: [3] Seriennummer (n): [4] alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG erfüllt. Harmonisierte Standards wurden, wie in folgenden Artikeln angegeben, verwendet 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Ort und Datum der Erklärung: [5] Name und Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, die Erklärung auszustellen: [6] Name und Anschrift der Person, die dazu berechtigt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden gquenot@macdon.com</p>	<p>Nosotros [1] declaramos que el producto: Tipo de máquina: [2] Nombre y modelo: [3] Números de serie: [4] cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directriz 2006/42/EC. Se utilizaron normas armonizadas, según lo dispuesto en el artículo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Lugar y fecha de la declaración: [5] Identidad y firma de la persona facultada para draw redactar la declaración: [6] Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico: Guillaume Quenot Gerente general - MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemania) gquenot@macdon.com</p>	<p>Meie, [1] deklareerime, et toode Seadme tüüp: [2] Nimi ja mudel: [3] Seerianumbrid: [4] vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele. Kasutatud on järgnevaid harmoniseeritud standardeid, millele on viidatud ka punktis 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklaratsiooni koht ja kuupäev: [5] Deklaratsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja allkiri: [6] Tehnilise dokumendi koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress: Guillaume Quenot Peadirektor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Saksamaa) gquenot@macdon.com</p>	<p>Nous soussignés, [1] Déclarons que le produit : Type de machine : [2] Nom et modèle : [3] Numéro(s) de série : [4] Est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive 2006/42/EC. Utilisation des normes harmonisées, comme indiqué dans l'Article 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Lieu et date de la déclaration : [5] Identité et signature de la personne ayant reçu le pouvoir de rédiger cette déclaration : [6] Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique : Guillaume Quenot Directeur général, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Allemagne) gquenot@macdon.com</p>

EC Declaration of Conformity

<p style="text-align: center;">IT</p> <p>Noi, [1] Dichiaro che il prodotto: Tipo di macchina: [2] Nome e modello: [3] Numero(i) di serie: [4] soddisfa tutte le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/42/CE. Utilizzo degli standard armonizzati, come indicato nell'Articolo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Luogo e data della dichiarazione: [5] Nome e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione: [6] Nome e persona autorizzata a compilare il file tecnico: Guillaume Quenot General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">HU</p> <p>Mi, [1] Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék: Gép típusa: [2] Név és modell: [3] Szériaszám(ok): [4] teljesíti a következő irányelv összes vonatkozó előírásait: 2006/42/EK. Az alábbi harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra a 7(2) cikkely szerint: EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 A nyilatkozattétel ideje és helye: [5] Azon személy kiléte és aláírása, aki jogosult a nyilatkozat elkészítésére: [6] Azon személy neve és aláírása, aki felhatalmazott a műszaki dokumentáció összeállítására: Guillaume Quenot Vezérigazgató, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Németország) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">LT</p> <p>Mes, [1] Pareiškiami, kad šis produktas: Mašinos tipas: [2] Pavadinimas ir modelis: [3] Serijos numeris (-iai): [4] atitinka taikomus reikalavimus pagal Direktyvą 2006/42/EB. Naudojami harmonizuoti standartai, kai nurodoma straipsnyje 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklaracijos vieta ir data: [5] Asmens tapatybės duomenys ir parašas asmens, įgaliojoto sudaryti šią deklaraciją: [6] Vardas ir pavardė asmens, kuris įgaliojato sudaryti šį techninį failą: Guillaume Quenot Generalinis direktorius, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vokietija) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">LV</p> <p>Mēs, [1] Deklarējam, ka produkts: Mašīnas tips: [2] Nosaukums un modelis: [3] Sērijas numurs(-i): [4] Atbilst visām būtiskajām Direktīvas 2006/42/EK prasībām. Piemēroti šādi saskaņotie standarti, kā minēts 7. panta 2. punktā: EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Deklarācijas parakstīšanas vieta un datums: [5] Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas ir pilnvarota sagatavot šo deklarāciju: [6] Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: Guillaume Quenot Generāldirektors, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vācija) gquenot@macdon.com</p>
<p style="text-align: center;">NL</p> <p>Wij, [1] Verklaren dat het product: Machinetype: [2] Naam en model: [3] Serienummer(s): [4] voldoet aan alle relevante bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC. Geharmoniseerde normen toegepast, zoals vermeld in Artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Plaats en datum van verklaring: [5] Naam en handtekening van de bevoegde persoon om de verklaring op te stellen: [6] Naam en adres van de geautoriseerde persoon om het technisch dossier samen te stellen: Guillaume Quenot Algemeen directeur, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Duitsland) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">PO</p> <p>My niżej podpisani, [1] Oświadczamy, że produkt: Typ urządzenia: [2] Nazwa i model: [3] Numer serjyny/numery serjyne: [4] spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE. Zastosowaliśmy następujące (zharmonizowane) normy zgodnie z artykułem 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Data i miejsce oświadczenia: [5] Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do przygotowania deklaracji: [6] Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Guillaume Quenot Dyrektor generalny, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Niemcy) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">PT</p> <p>Nós, [1] Declaramos, que o produto: Tipo de máquina: [2] Nome e Modelo: [3] Número(s) de Série: [4] cumpre todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE. Normas harmonizadas aplicadas, conforme referido no Artigo 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Local e data da declaração: [5] Identidade e assinatura da pessoa autorizada a elaborar a declaração: [6] Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico: Guillaume Quenot Gerente Geral, MacDon Europa Ltda. Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemanha) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">RO</p> <p>Noi, [1] Declarăm, că următorul produs: Tipul mașinii: [2] Denumirea și modelul: [3] Număr (numere) serie: [4] corespunde tuturor dispozițiilor esențiale ale directivei 2006/42/EC. Au fost aplicate următoarele standarde armonizate conform articolului 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Data și locul declarației: [5] Identitatea și semnătura persoanei împuternicite pentru întocmirea declarației: [6] Numele și semnătura persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice: Guillaume Quenot Manager General, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) gquenot@macdon.com</p>
<p style="text-align: center;">SR</p> <p>Mi, [1] Izjavljujem da proizvod Tip mašine: [2] Naziv i model: [3] Serijski broj(ovi): [4] Ispunjava sve relevantne odredbe direktive 2006/42/EC. Korišćeni su usklađeni standardi kao što je navedeno u članu 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Datum i mesto izdavanja deklaracije: [5] Identitet i potpis lica ovlašćenog za sastavljanje deklaracije: [6] Ime i adresa osobe ovlašćene za sastavljanje tehničke datoteke: Guillaume Quenot Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemačka) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SV</p> <p>Mi, [1] Intyggar att produkten: Maskintyp: [2] Namn och modell: [3] Serienummer: [4] uppfyller alla relevanta villkor i direktivet 2006/42/EG. Harmoniserade standarder används, såsom anges i artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Plats och datum för intyget: [5] Identitet och signatur för person med befogenhet att upprätta intyget: [6] Namn och adress för person behörig att upprätta den tekniska dokumentationen: Guillaume Quenot Administrativ chef, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Tyskland) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SL</p> <p>Mi, [1] izjavljam, da izdelek: Vrsta stroja: [2] Ime in model: [3] Serijska/-e številka/-e: [4] ustreza vsem zadevnim določbam Direktive 2006/42/ES. Uporabljeni usklajeni standardi, kot je navedeno v členu 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Kraj in datum izjave: [5] Istovetnost in podpis osebe, opolnomočene za pripravo izjave: [6] Ime in naslov osebe, pooblaščenega za pripravo tehnične datoteke: Guillaume Quenot Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemčija) gquenot@macdon.com</p>	<p style="text-align: center;">SK</p> <p>My, [1] týmto prehlasujem, že tento výrobok: Typ zariadenia: [2] Názov a model: [3] Výrobné číslo: [4] spĺňa príslušné ustanovenia a základné požiadavky smernice č. 2006/42/ES. Použitie harmonizované normy, ktoré sa uvádzajú v článku č. 7(2): EN ISO 4254-1:2015 EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 EN ISO 4254-7:2017 Miesto a dátum prehlásenia: [5] Meno a podpis osoby oprávnenej vypracovať toto prehlásenie: [6] Meno a adresa osoby oprávnenej zostaviť technický súbor: Guillaume Quenot Generálny riaditeľ MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemecko) gquenot@macdon.com</p>



UK Declaration of Conformity

[1] **MacDon**

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[4] As per Shipping Document

[5] 22-Apr-24

[2] Combine Header

[6] _____

[3] MacDon FD2 Series

Adrienne Tankeu
Product Integrity

We, [1]

Declare, that the product:

Machine Type: [2]

Name & Model: [3]

Serial Number(s): [4]

fulfills all relevant provisions of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Designated standards used are :

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

EN ISO 4254-7:2017

Place and date of declaration: [5]

Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6]



UK Declaration of Conformity

[1] **MacDon**
MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[2] Float Module

[3] MacDon FM200

[4] As per Shipping Document

[5] 22-Apr-24

[6] _____
Adrienne Tankeu
Product Integrity

We, [1]

Declare, that the product:

Machine Type: [2]

Name & Model: [3]

Serial Number(s): [4]

fulfills all relevant provisions of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Designated standards used are :

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

EN ISO 4254-7:2017

Place and date of declaration: [5]

Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6]

Введение

В настоящем руководстве содержится информация о жатке FlexDraper® серии FD2 и копирующем модуле FM200. Используйте его совместно с руководством по эксплуатации комбайна.

Ваша машина

Гибкая жатка FlexDraper® серии FD2 разработана специально для работы в любых условиях прямого комбайнирования — как по грунту, так и над грунтом: трехсоставная гибкая рама позволяет точно следовать рельефу грунта. При установке на совместимые комбайны копирующий модуль FM200 обеспечивает простое присоединение к гибкой жатке FlexDraper® серии FD2.

При подготовке агрегата к работе или выполнении регулировок уточните рекомендуемые настройки, содержащиеся в соответствующей документации MacDon, и следуйте им. Невыполнение этого требования может отрицательно повлиять на работоспособность оборудования и срок его службы и привести к возникновению опасных ситуаций.

Ваша гарантия

Для покупателей, которые эксплуатируют и обслуживают приобретенное оборудование в соответствии с требованиями настоящего руководства, компанией MacDon предоставляется гарантия. Экземпляр документа об ограниченной гарантии MacDon Industries с разъяснением гарантийных условий выдается покупателю дилером. Гарантия становится недействительной при возникновении ущерба вследствие наступления следующих условий:

- авария;
- неправильная эксплуатация;
- использование не по назначению;
- неправильное или небрежное техническое обслуживание;
- эксплуатация агрегата в ненормальных или неестественных условиях;
- несоблюдение инструкций производителя при эксплуатации агрегата, оборудования, узлов или частей.

Ваше руководство

Прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно изучите весь предоставленный материал.

Используйте данное руководство в качестве первого источника информации о машине. При соблюдении инструкций жатка прослужит долгие годы.

При ознакомлении с данным руководством учитывайте следующее.

- Правая и левая стороны определяются с места оператора. Передняя часть жатки обращена к культуре, задняя часть присоединяется к копирующему модулю и комбайну.
- Если не указано иное, используйте стандартные моменты затяжки, приведенные в главе [7.1 Спецификации моментов затяжки, страница 849](#).

Нужные места в руководстве можно отыскать при помощи оглавления и алфавитного указателя. Изучите оглавление, чтобы ознакомиться с расположением информации.

Держите это руководство под рукой и передавайте его новым операторам или владельцам. Футляр для хранения руководств (A) расположен в задней части жатки рядом с правой наружной опорой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Постоянно обновляйте публикации MacDon. Последние редакции и все доступные переводы можно загрузить с нашего сайта (www.macdon.com) или с сайта для наших дилеров (<https://portal.macdon.com>) (требуется логин).

Если потребуется помощь, информация или дополнительные копии этого руководства, обратитесь к дилеру MacDon.




Рисунок 1: Место хранения руководства

Данное руководство доступно на следующих языках.

- Болгарский
- Чешский
- Датский
- Английский
- Эстонский
- Французский
- Немецкий
- Венгерский
- Итальянский
- Латвийский
- Литовский
- Польский
- Португальский
- Румынский
- Русский
- Испанский
- Шведский
- Украинский

Описание изменений

В следующем перечне указаны важные изменения предыдущей версии данного документа.

Раздел	Описание изменения	Только для внутреннего пользования
<i>Декларация соответствия, страница i</i>	Обновлены декларации о соответствии для 2025 модельного года.	Техническая литература
<i>1.6 Меры предосторожности при сварке, страница 7</i>	Добавлен порядок отсоединения жгута проводов регулировки скорости полотняного транспортера от модульной гидравлической системы.	Поддержка изделия
<i>1.9 Расположение предупреждающих знаков, страница 12</i>	Обновлено расположение наклейки «Сверьтесь с инструкцией/опасность разбрызгивания жидкости».	ECN 65051
<i>2.2 Технические характеристики продукта, страница 28</i>	Обновлены значения расчетной массы жатки, а в технических требованиях добавлена жатка FD261.	Техническая литература
<i>Фиксация предохранительных упоров мотвила, страница 40</i>	Добавлено подробное описание операции подключения центрального рычага предохранительного упора мотвила. На рисунке добавлена стрелка с указанием направления, в котором должен перемещаться штифт для блокировки опоры мотвила.	Качество продукции
<i>Проверка и регулировка боковых щитков жатки, страница 47</i>	Исправлены ошибки на рисунке и в операции проверки системы двухступенчатой защелки бокового щитка.	Поддержка изделия
<i>Установка боковых щитков жатки, страница 51</i>	Добавлено значение момента затяжки винта в верхней части рычага бокового щитка.	ECN 65318
<i>3.5 Органы управления в кабине, страница 61</i>	Добавлена ссылка на средства интеграции с комбайнами CNH.	ECN 64693
<i>3.5.1 Встроенные элементы управления жаткой — комбайны Case и New Holland, страница 62</i>	Добавлен тематический раздел.	ECN 64693
<i>3.5.6 Элементы управления в кабине John Deere — комбайны серии X9 и S7, страница 76</i>	В заголовки всех разделов по интеграции с комбайнами John Deere X9 добавлена серия John Deere S7.	ECN 65430
<i>Присоединение жатки к комбайну Case IH, страница 84</i>	Отредактирован технологический процесс для комбайнов AF11.	Проектирование
<i>Присоединение жатки к комбайну New Holland CR, CX или CH, страница 136</i>	Отредактирован технологический процесс для комбайнов CR11.	Проектирование

Раздел	Описание изменения	Только для внутреннего пользования
<i>3.7.3 Оптимизация жатки для прямого комбайнирования рапса, страница 167</i>	Добавлена перекрестная ссылка на операцию проверки/настройки зазора между шнеком и поддоном.	Поддержка изделия
<i>Выравнивание высоты копирующего колеса, страница 224</i>	Добавлена операция в техпроцесс синхронизации цилиндров, если перемещение не синхронизировано.	Поддержка изделия
<i>Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239</i>	Добавлена операция проверки напряжения датчика флотации после регулировки стрелки индикатора флотации.	Поддержка изделия
<i>Изменение конфигурации пружин флотации — рычаги флотации с двумя отверстиями, страница 246</i>	Добавлена жатка FD261.	Техническая литература
<i>Изменение конфигурации пружин флотации — рычаги флотации с двумя отверстиями, страница 246</i>	В таблицу расчета массы добавлены копирующие разделители культуры.	Поддержка изделия
<i>Установка ограничителя выгиба гибкой жатки, страница 256</i>	Исправлена ошибка отображения пластины ограничителя в неправильном положении.	Техническая литература
<i>3.9.10 Данные о скорости ножа, страница 269</i>	Добавлены данные о скорости ножа для FD261.	Техническая литература
<i>Проверка и регулировка ориентации датчика высоты мотовила, страница 273</i>	Обновлен технологический процесс для отображения нового датчика высоты мотовила.	ECN 65242
<i>Замена датчика высоты мотовила, страница 274</i>	Обновлен технологический процесс для отображения нового датчика высоты мотовила.	ECN 65242
<i>Проверка и регулировка напряжения датчика высоты мотовила, страница 275</i>	Добавлен новый технологический процесс проверки напряжения датчика высоты мотовила.	ECN 65242
<i>3.10 Система автоматического контроля высоты жатки (АННС), страница 318</i>	Из раздела данного руководства в отношении автоматического контроля высоты жатки удалена серия John Deere 60, поскольку она больше не поддерживается.	Проектирование
<i>3.10.16 Комбайны John Deere серий X9 и S7, страница 498</i>	В заголовки всех разделов по автоматическому контролю высоты жатки для комбайнов John Deere серии X9 добавлена серия John Deere S7.	ECN 65430
<i>Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7, страница 502</i>	Добавлено примечание в отношении комплекта измерения высоты ContourMax™ (B7350).	Поддержка изделия
<i>Использование системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7, страница 509</i>	Добавлен комбайн S7 и примечание в отношении комплекта измерения высоты ContourMax™ (B7350).	Поддержка изделия

Раздел	Описание изменения	Только для внутреннего пользования
<i>Скашивание над уровнем грунта — жатки, оборудованные опцией ContourMax™, страница 511</i>	Исправлено описание взаимосвязи между настройкой комбайна в отношении утрамбованности грунта и показаниями индикатора флотации жатки.	Поддержка изделия
<i>Скашивание на уровне грунта — жатки, оборудованные опцией ContourMax™, страница 513</i>	Исправлено описание взаимосвязи между настройкой комбайна в отношении утрамбованности грунта и показаниями индикатора флотации жатки.	Поддержка изделия
<i>Проверка натяжения цепи привода подающего шнека — обстоятельный способ, страница 632</i>	Создан новый тематический раздел для описания изменений в крышке привода шнека.	ECN 65253
<i>Конфигурации с остроконечным противорежущим пальцем на жатке с двойным ножом — FD241 и FD261, страница 656</i>	Добавлена жатка FD261.	Техническая литература
<i>Конфигурация с укороченным противорежущим пальцем на жатках с двойным приводом ножа — все, кроме FD241 и FD261, страница 674</i>	Добавлена жатка FD261.	Техническая литература
<i>Конфигурация с укороченными противорежущими пальцами на жатках с двойным приводом ножа — FD241 и FD261, страница 675</i>	Добавлена жатка FD261.	Техническая литература
<i>4.10.7 Проверка крюков расцепного предохранителя, страница 713</i>	Изменено название крюков крепления модуля FM200 к жатке с «крюки держателя звена» на «крюки расцепного предохранителя».	Поддержка изделия
<i>4.12.3 Регулировка высоты деки бокового полотна, страница 720</i>	Добавлена жатка FD261.	Техническая литература
<i>Регулировка зазора между мотовилом и ножевым бруском, страница 743</i>	Добавлено примечание и ссылка на операцию стравливания воздуха из системы подъема мотовила.	ECN 65213
<i>4.13.4 Стравливание воздуха из гидравлической системы подъема мотовила, страница 747</i>	Добавлен технологический процесс.	ECN 65213
<i>4.14.4 Датчик скорости мотовила, страница 777</i>	Добавлена таблица совместимости комбайнов.	ECN 65347
<i>Замена датчика скорости мотовила, страница 778</i>	Добавлен новый технологический процесс с применением техники разных производителей в отношении замены датчика скорости мотовила, а также удалены устаревшие технологические процессы.	ECN 65347
<i>4.17.3 Изменение положения вертикального ножа VertiBlade™, страница 804</i>	Обновлен технологический процесс.	ECN 65405

Раздел	Описание изменения	Только для внутреннего пользования
5.1.5 Полноразмерный верхний поперечный шнек, страница 811	Добавлен номер комплекта для верхнего поперечного шнека (дополнительное оборудование).	ECN 64892
—	Удалено описание концевых штоков дефлектора (дополнительное оборудование), поскольку они используются только в случае жаток для косилок с боковой подачей.	Поддержка изделия
5.3.6 Комплект горловины гидравлического бака, страница 819	Обновлен дополнительный комплект с В6057 на В7542.	ECN 64693
5.4.11 Комплект фонарей для освещения стерни, страница 827	Обновлена информация о комплекте.	ECN 65052
6.7 Модуль управления поиском и устранением неисправностей — комбайны John Deere серии X9, страница 846	Добавлен тематический раздел в отношении поиска и устранения неисправностей.	ECN 65268
6.8 Коды поиска и устранения неисправностей жатки для комбайнов John Deere серии X9, страница 847	Добавлен тематический раздел в отношении поиска и устранения неисправностей.	ECN 65268
Третья страница обложки	Исправлены ошибки в наименовании изделия.	Техническая литература
—	Добавлены отсутствующие совместимые модели комбайнов: комбайны серий и CLAAS 5000	Поддержка изделия

Запись Модель и серийный номер

Запишите модель, серийный номер, год выпуска жатки, копирующего модуля и опорно-транспортных колес (если они установлены) в отведенных для этого местах.

Гибкая жатка FlexDraper® серии FD2

Модель жатки: _____
Серийный номер: _____
Модельный год: _____

Шильдик серийного номера (A) жатки находится в ее задней части рядом с левой боковиной.




Рисунок 2: Расположение таблички с серийным номером жатки

Копирующий модуль FM200 для комбайна

Серийный номер: _____
Модельный год: _____

Табличка с серийным номером (A) копирующего модуля располагается вверху на его левой стороне.




Рисунок 3: Местоположение таблички с серийным номером копирующего модуля

Опция транспортного средства EasyMove™

Серийный
номер:

Модельный
год:

Табличка (А) с серийным номером транспортного средства EasyMove™ располагается на правой оси.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта опция относится к дополнительным и может отсутствовать в данной комплектации.




Рисунок 4: Опция транспортного средства EasyMove™

Декларация соответствия	i
Введение	vii
Описание изменений	ix
Запись Модель и серийный номер.....	xiii
Глава 1: Безопасность	1
1.1 Предупреждающие символы по технике безопасности	1
1.2 Сигнальные слова	1
1.3 Общие правила безопасности	2
1.4 Меры безопасности при техобслуживании	4
1.5 Меры безопасности при работе с гидросистемой.....	6
1.6 Меры предосторожности при сварке	7
1.7 Прекращение эксплуатации и утилизация сельскохозяйственной техники.....	9
1.8 Предупреждающие знаки	11
1.8.1 Размещение наклеек по безопасности.....	11
1.9 Расположение предупреждающих знаков.....	12
1.10 Расшифровка предупреждающих знаков	17
Глава 2: Обзор продукта.....	27
2.1 Определения	27
2.2 Технические характеристики продукта.....	28
2.3 Размеры гибкой жатки FlexDraper серии FD2 ®	32
2.4 Идентификация компонентов гибкой жатки FlexDraper® серии FD2.....	33
2.5 Идентификация компонентов копирующего модуля FM200.....	34
Глава 3: Эксплуатация.....	39
3.1 Ответственность владельца/оператора.....	39
3.2 Безопасность при эксплуатации	39
3.2.1 Предохранительные упоры жатки	40
3.2.2 Предохранительные упоры мотовила	40
Фиксация предохранительных упоров мотовила	40
Отпускание предохранительных упоров мотовила.....	42
3.2.3 Боковые щитки жатки	44
Открытие боковых щитков жатки	44
Закрытие боковых щитков жатки	45
Проверка и регулировка боковых щитков жатки	47
Снятие боковых щитков жатки.....	51
Установка боковых щитков жатки.....	51
3.2.4 Защитный кожух привода мотовила	52
Снятие крышки привода мотовила	52
Установка крышки привода мотовила.....	54
3.2.5 Крышка гибкого соединения.....	55
Снятие внутренних крышек гибкого соединения.....	55
Установка внутренних крышек гибкого соединения	56
Снятие наружных крышек гибкого соединения.....	57

Установка наружных крышек гибкого соединения	58
3.2.6 Ежедневная проверка перед запуском.....	60
3.3 Период обкатки	60
3.4 Останов комбайна.....	61
3.5 Органы управления в кабине.....	61
3.5.1 Встроенные элементы управления жаткой — комбайны Case и New Holland.....	62
3.5.2 Управление скоростью бокового полотна — комбайны Case IH	62
3.5.3 Функция реверса мотовила — комбайны Case IH	64
3.5.4 Функция реверса мотовила — комбайны New Holland серии CR и CH.....	67
3.5.5 Элементы управления в кабине комбайнов CLAAS	70
Программирование тумблерного переключателя универсального рычага (с интеграционным комплектом CLAAS)	70
Управление цилиндром поперечного наклона жатки	72
Управление скоростью полотна — комбайны CLAAS TRION серий 600 и 700	72
Управление скоростью полотна — комбайны CLAAS Lexion 5000, 6000, 7000 и 8000	74
Просмотр времени наработки жатки	75
3.5.6 Элементы управления в кабине John Deere — комбайны серии X9 и S7.....	76
Назначение кнопок рычага путевой скорости — комбайны John Deere серий X9 и S7	76
Назначение кнопок консоли — комбайны John Deere серий X9 и S7	78
Использование функции регулирования уровня крыла в качестве тумблерного переключателя наклона — комбайны John Deere серий X9 и S7	80
Сопоставление элементов управления скоростью полотна на рычаге путевой скорости — комбайны John Deere серий X9 и S7	81
Блокировка/разблокировка функции наклона двойным нажатием — комбайны John Deere серий X9 и S7	82
3.6 Присоединение и отсоединение жатки	83
3.6.1 Комбайны Case IH.....	84
Присоединение жатки к комбайну Case IH	84
Отсоединение жатки от комбайна Case IH.....	90
3.6.2 Комбайны Challenger®, Gleaner® и Massey Ferguson®	94
Присоединение жатки к комбайну Challenger®, Gleaner® или Massey Ferguson®	94
Отсоединение жатки от комбайна Challenger®, Gleaner® или Massey Ferguson®	99
3.6.3 Комбайны CLAAS	104
Присоединение жатки к комбайну CLAAS.....	104
Отсоединение жатки от комбайна CLAAS	114
3.6.4 Комбайны серии IDEAL™	118
Присоединение жатки к комбайну серии IDEAL™.....	118
Отсоединение жатки от комбайна серии IDEAL™	122
3.6.5 Комбайны John Deere.....	125
Присоединение жатки к комбайну John Deere	125
Отсоединение жатки от комбайна John Deere	132
3.6.6 Комбайны New Holland	136
Присоединение жатки к комбайну New Holland CR, CX или CH	136
Отсоединение жатки от комбайна New Holland CR, CX или CH	143
3.6.7 Комбайны Ростсельмаш	148
Присоединение жатки к комбайну Ростсельмаш.....	148
Отсоединение жатки от комбайна Ростсельмаш	152
3.7 Подготовка жатки к работе.....	155
3.7.1 Навесное оборудование жатки	155

3.7.2	Настройки жатки	155
3.7.3	Оптимизация жатки для прямого комбайнирования рапса	167
3.7.4	Настройки мотовила	167
3.7.5	Настройки копирующего делителя культуры (дополнительное оборудование).....	170
3.8	Настройка копирующего модуля.....	173
3.8.1	Конфигурации производительности подающего шнека FM200	174
	Сверхузкая конфигурация: витки шнека	177
	Узкая конфигурация: витки шнека	181
	Средняя конфигурация: витки шнека	184
	Широкая конфигурация: витки шнека	186
	Сверхширокая конфигурация — виток шнека	189
	Виток шнека	191
3.8.2	Снятие пальцев подающего шнека	199
3.8.3	Установка пальцев подающего шнека	201
3.8.4	Регулировка положения шнека	203
3.8.5	Проверка и регулировка пружин подающего шнека	205
3.8.6	Чистки	206
3.9	Эксплуатационные переменные жатки.....	206
3.9.1	Срезание над грунтом.....	207
	Регулировка стабилизирующих колес	207
	Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™	209
	Выдвижение/втягивание копирующих колес.....	210
	Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — Case и New Holland.....	212
	Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — CLAAS Lexion серии 700.....	214
	Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000, 8000.....	218
	Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — John Deere серий X9 и S7	220
	Выравнивание высоты копирующего колеса	224
3.9.2	Срезание по грунту	227
	Регулировка внутренних копирующих башмаков	227
	Регулировка внешних копирующих башмаков	228
3.9.3	Угол атаки жатки	229
	Регулировка угла атаки жатки из комбайна	230
3.9.4	Флотация жатки.....	238
	Проверка и регулировка флотации жатки.....	239
	Изменение конфигурации пружин флотации — рычаги флотации с двумя отверстиями	246
	Запирание/отпирание флотации жатки.....	251
	Эксплуатация в гибком режиме	251
	Эксплуатация в жестком режиме	254
	Демонтаж ограничителя выгиба гибкой жатки	255
	Установка ограничителя выгиба гибкой жатки	256
3.9.5	Проверка и регулировка балансировки крыльев	257
3.9.6	Скорость мотовила	264
	Приводные звездочки мотовила (дополнительные).....	264
3.9.7	Путевая скорость	266
3.9.8	Скорость боковых полотен	267
	Регулировка скорости боковых полотен.....	268

3.9.9	Скорость подающего полотна	269
3.9.10	Данные о скорости ножа	269
	Проверка скорости ножа	270
3.9.11	Высота подбирающего мотвила	272
	Проверка и регулировка ориентации датчика высоты мотвила	273
	Замена датчика высоты мотвила	274
	Проверка и регулировка напряжения датчика высоты мотвила	275
3.9.12	Продольное положение мотвила	276
	Регулировка продольного положения мотвила	277
	Перестановка положения цилиндров перемещения вперед/назад	278
	Проверка и регулировка напряжения датчика положения вперед/назад	283
	Проверка и регулировка ориентации датчика положения вперед/назад	285
3.9.13	Агрессивность пальцев мотвила	286
	Настройки эксцентрика мотвила	287
	Регулировка эксцентрика мотвила	289
3.9.14	Верхний перекрестный шнек	290
	Регулировка положения верхнего поперечного шнека — двух- или трехсоставные шнеки	291
	Проверка верхнего поперечного шнека на зазор	294
3.9.15	Делители	295
	Снятие делителей культур	295
	Установка делителей	297
	Снятие копирующих делителей культуры	298
	Установка копирующих делителей культуры	300
	Регулировка копирующих делителей культуры	303
3.9.16	Стержни делителя культур	315
	Снятие стержней делителя	316
	Установка стержней делителя	316
	Делители для скашивания риса (дополнительное оборудование)	317
3.10	Система автоматического контроля высоты жатки (АННС)	318
3.10.1	Рекомендуемые значения сигнального напряжения датчиков для комбайнов	319
3.10.2	Проверка пределов напряжения вручную	320
3.10.3	Адаптер 10 В — только для комбайнов New Holland	324
3.10.4	Комбайны среднего класса серий Case IH 130 и 140	324
	Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Case IH серий 130, 140, 150 и 160	324
	Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 и 7140	325
	Настройка жатки на дисплее комбайна — Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 и 7140	328
	Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 и 7140 с программным обеспечением версии ниже 28.00	331
	Предустановка высоты среза — Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 и 7140	333
3.10.5	Комбайны Case IH серий 120, 230, 240, 250 и 260	336
	Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Case IH серий 120, 230, 240, 250 и 260	336
	Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — Case IH, серии 120, 230, 240 и 250	338
	Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — AGCO IDEAL комбайны Case IH серии 120, 230, 240 и 250 с программным обеспечением версии ниже 28.00	340
	Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны Case IH с ПО версии 28.00 или выше	345
	Проверка напряжения датчика высоты мотвила: комбайны Case IH	351
	Предустановка высоты среза — комбайны Case IH серии 120, 230, 240 и 250	353
	Совместимость датчика скорости мотвила — комбайны Case IH	354

3.10.6 Комбайны Challenger® и Massey Ferguson® серий 6 и 7	355
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Challenger® и Massey Ferguson® серий 6 и 7	355
Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — Challenger® и Massey Ferguson®	356
Подключение автоматического контроля высоты жатки — Challenger® и Massey Ferguson®	358
Калибровка автоматического контроля высоты жатки — Challenger® и Massey Ferguson®	359
Регулировка высоты жатки — Challenger® и Massey Ferguson®	363
Регулировка скорости подъема/опускания жатки — Challenger® и Massey Ferguson®	364
Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — комбайны Challenger® и Massey Ferguson®	365
3.10.7 Комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600	366
Калибровка автоматического контроля высоты жатки — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600	366
Высота скашивания — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600	370
Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600	372
Регулировка автоматического контроля скорости мотовила — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600	375
3.10.8 Комбайны CLAAS Lexion серий 600 и 700	378
Калибровка автоматического контроля высоты жатки — CLAAS Lexion серий 600 и 700	378
Установка высоты скашивания — CLAAS Lexion серий 600 и 700	382
Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — CLAAS Lexion серий 600 и 700	383
Регулировка автоматического контроля скорости мотовила — CLAAS Lexion серий 600 и 700	384
Калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад — комбайны CLAAS Lexion серий 600 и 700	386
Регулировка автоматического контроля высоты мотовила — CLAAS Lexion серий 600 и 700	390
3.10.9 Комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700	391
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также комбайны CLAAS Trion серий 600 и 700	391
Настройка жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700	392
Калибровка автоматического контроля высоты жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700	393
Предварительная настройка высоты скашивания и высоты мотовила — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700	397
Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700	398
Регулировка автоматического контроля скорости мотовила — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700	400
Калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700	401
3.10.10 Комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	405
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	405
Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	405
Подключение автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	407
Калибровка автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	408

Выключение гидроаккумулятора — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.....	412
Регулировка скорости подъема/опускания жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	413
Регулировка давления на грунт — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	413
Регулировка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	414
Устранение неисправностей при предупредительных сигналах и сбоях во время диагностики — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.	415
3.10.11 Комбайны Gleaner® серии S9	417
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Gleaner® серии S9.....	417
Настройка жатки — комбайны Gleaner® серии S9.....	418
Установка минимальной скорости и калибровка мотовила — комбайны Gleaner® серии S9.....	423
Настройка элементов автоматического управления жатки — комбайны Gleaner® серии S9.....	425
Калибровка автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серии S9.....	427
Работа системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серии S9.....	432
Точная настройка параметров жатки — комбайны Gleaner® серии S9.....	434
3.10.12 Комбайны серии IDEAL™	435
Краткие сведения о настройках жатки — комбайны серии IDEAL™	435
Настройка жатки — комбайны серии IDEAL™	436
Установка минимальной скорости и калибровка мотовила — серия IDEAL™	442
Настройка органов автоматического управления жатки — серия IDEAL™	443
Калибровка жатки — серия IDEAL™	445
Эксплуатация жатки — серия IDEAL™	449
Просмотр настроек жатки во время работы — серия IDEAL™	451
3.10.13 Комбайны John Deere серии 70.....	452
Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — John Deere серии 70	452
Калибровка скорости подъема/опускания наклонной камеры — комбайны John Deere серии 70	456
Регулировка скорости подъема/опускания жатки вручную — John Deere серии 70	457
Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — John Deere серии 70.....	458
Чувствительность настройки системы автоматического контроля высоты жатки — John Deere серии 70	461
3.10.14 Комбайны John Deere серий S и T	462
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны John Deere серий S и T.....	462
Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серий S и T	463
Регулировка скорости подъема/опускания жатки вручную — John Deere серий S и T.....	467
Калибровка автоматического контроля высоты жатки — John Deere серий S и T	468
Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — John Deere серий S и T	473
Предустановка высоты среза: John Deere серий S и T	474
Калибровка диапазона наклона наклонной камеры вперед/назад — John Deere серий S и T, 2015 модельный год и позднее.....	477
Проверка диапазона напряжений датчика высоты мотовила: John Deere серий S и T	479
Калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад — комбайны John Deere серий S и T, 2015 модельного года и позднее.....	482
3.10.15 Комбайны John Deere серии S700	484
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны John Deere серии S700.....	484
Подготовка жатки к работе — комбайны John Deere серии S700	485
Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серии S700	488
Калибровка наклонной камеры — комбайны John Deere серии S700	491

Калибровка жатки — комбайны John Deere серии S700	494
3.10.16 Комбайны John Deere серий X9 и S7	498
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7	499
Настройки жатки на дисплее CommandCenter™	500
Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7	502
Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серии X9 и S7	506
Использование системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7	509
3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CX — модельный год 2014 и ранее	515
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны New Holland серий CR и CX 2014 модельного года и ранее	515
Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна — комбайны New Holland серий CR и CX	516
Настройка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны New Holland серий CR и CX	519
Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны New Holland серий CR и CX	520
Калибровка максимальной высоты стерни — комбайны New Holland серий CR и CX	523
Регулировка скорости подъема жатки — комбайны New Holland серий CR и CX	524
Регулировка скорости опускания жатки — комбайны New Holland серий CR и CX	525
Настройка чувствительности системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны New Holland серий CR и CX	526
Предустановка высоты скашивания — комбайны New Holland серий CR и CX	526
3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR (начиная с 2015 модельного года) и CH	528
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны New Holland серий CR (2015 модельного года и позднее) и CH	528
Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна — New Holland серии CR и CH	530
Настройка системы автоматического контроля высоты жатки: New Holland серии CR и CH	533
Настройка скорости мотовила — комбайны New Holland серии CR и CH	536
Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки: New Holland серии CR и CH	537
Калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад — New Holland серии CR и CH	541
Проверка напряжения датчика высоты мотовила — New Holland серии CR и CH	544
Установка заранее заданной высоты скашивания — New Holland серии CR и CH	545
Установка максимальной рабочей высоты — New Holland серии CR и CH	547
Настройка положения мотовила вперед/назад, наклона жатки и типа жатки — New Holland серии CR и CH	548
3.10.19 Комбайны Ростсельмаш — PCM 161, T500 и TORUM 785	550
Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Ростсельмаш — RSM 161, T500 и TORUM 785	550
Калибровка автоматического контроля высоты жатки (АННС) — Ростсельмаш PCM 161, T500 и TORUM 785	550
Подключение автоматического контроля высоты жатки — Ростсельмаш PCM-161, T500 и TORUM 785	552
Калибровка скорости мотовила — Ростсельмаш PCM-161, T500 и TORUM 785	553
Эксплуатация жатки — Ростсельмаш PCM-161, T500 и TORUM 785	555
3.11 Очистка ножевого бруса от забившейся массы	556
3.12 Очистка от скопившейся массы подающего полотна копирующего модуля	557
3.13 Транспорт	557
3.13.1 Транспортировка жатки на комбайне	557

3.13.2 Буксировка	558
Крепление жатки к буксирующему транспортному средству	559
Меры предосторожности при буксировке жатки	559
3.13.3 Перевод из транспортировочного в рабочее положение (опция)	560
Перевод левого внешнего колеса из транспортного в рабочее положение — ContourMax™ (опция)	560
Снятие буксирной тяги	561
Хранение буксирной тяги	565
Перевод передних (левых) колес в рабочее положение	566
Перевод задних (правых) колес в рабочее положение	569
3.13.4 Перевод из рабочего в транспортное положение (опция)	571
Перевод левого внешнего колеса из рабочего в транспортное положение — ContourMax™ (опция)	571
Перевод передних (левых) колес в транспортировочное положение	572
Перевод задних (правых) колес в транспортировочное положение	574
Извлечение буксирной тяги из места хранения	576
Присоединение буксирной тяги	577

Глава 4: Техническое и сервисное обслуживание 581

4.1 Подготовка машины к сервисному обслуживанию	581
4.2 Требования к техническому обслуживанию	581
4.2.1 График/ведомость технического обслуживания	582
4.2.2 Проверка при обкатке	585
4.2.3 Техническое обслуживание оборудования — предсезонное обслуживание	586
4.2.4 техническое обслуживание оборудования — по окончании сезона	586
4.2.5 Проверка гидравлических шлангов и трубопроводов	587
4.3 Смазка	588
4.3.1 Периодичность смазки	589
Каждые 10 часов	589
Каждые 25 часов	589
Каждые 50 часов	590
Каждые 100 часов	594
Каждые 250 часов	596
Каждые 500 часов	
4.3.2 Процедура смазки	599
4.3.3 Смазка приводной цепи мотовила	601
4.3.4 Смазка приводной цепи шнека	601
4.3.5 Смазка главного редуктора привода жатки	603
Проверка уровня масла в главном редукторе привода жатки	603
Долив масла в главный редуктор привода жатки	604
Замена масла в главном редукторе привода жатки	604
4.3.6 Смазка комплектного редуктора привода жатки	605
Проверка уровня масла в комплектном редукторе привода жатки	605
Долив масла в комплектный редуктор привода жатки	606
Замена масла в комплектном редукторе привода жатки	607
4.4 Гидравлическое оборудование	608
4.4.1 Проверка уровня масла в гидравлическом баке	608
4.4.2 Долив масла в гидравлический бак	609
4.4.3 Замена масла в гидравлическом баке	610

4.4.4 Замена масляного фильтра	611
4.5 Электрическая система	613
4.5.1 Замена ламп осветительных приборов	613
4.6 Привод жатки	614
4.6.1 Снятие кардана привода жатки	614
4.6.2 Установка кардана привода жатки	616
4.6.3 Снятие кожуха кардана привода жатки	620
4.6.4 Установка кожуха кардана привода жатки	622
4.6.5 Регулировка натяжения цепи — главный редуктор	624
4.6.6 Регулировка натяжения цепи — комплектный редуктор	625
4.7 Подающий шнек	627
4.7.1 Проверка зазора между подающим шнеком и поддоном	627
4.7.2 Проверка натяжения цепи подающего шнека	630
Проверка натяжения цепи привода подающего шнека. Быстрый способ	630
Проверка натяжения цепи привода подающего шнека — обстоятельный способ	632
4.7.3 Регулировка натяжения цепи привода подающего шнека	635
4.7.4 Виток шнека	638
4.7.5 Пальцы шнека	638
Снятие пальцев подающего шнека	638
Установка пальцев подающего шнека	640
Проверка синхронизации пальцев шнека	643
Регулировка синхронизации пальцев шнека	643
4.8 Ножевой брус	646
4.8.1 Замена сегмента ножа	646
4.8.2 Снятие ножа	647
4.8.3 Установка ножа	649
4.8.4 Запасные ножи	650
4.8.5 Заостренные противорежущие пальцы и прижимы	651
Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с одинарным приводом ножа	653
Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD235	654
Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD240	655
Конфигурации с остроконечным противорежущим пальцем на жатке с двойным ножом — FD241 и FD261	656
Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD245	657
Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD250	658
Регулировка противорежущих пальцев ножа и пальцевого бруса	659
Замена заостренных противорежущих пальцев	661
Проверка прижима — заостренные противорежущие пальцы	664
Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы	665
Замена заостренного центрального противорежущего пальца — жатка с двойным приводом ножа	667
Проверка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы	669

Регулировка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы.....	671
4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы	672
Укороченные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с одинарным приводом ножа.....	673
Конфигурация с укороченным противорежущим пальцем на жатках с двойным приводом ножа — все, кроме FD241 и FD261	674
Конфигурация с укороченными противорежущими пальцами на жатках с двойным приводом ножа — FD241 и FD261	675
Замена коротких противорежущих пальцев или крайних противорежущих пальцев.....	676
Проверка прижима — короткие противорежущие пальцы.....	678
Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы.....	679
Замена центрального противорежущего пальца — жатки с двойным приводом ножа.....	680
Проверка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы.....	682
Регулировка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы.....	684
4.8.7 Защита головки ножа	685
Установка защиты головки ножа	685
4.9 Система привода ножа	686
4.9.1 Редуктор привода ножа.....	686
Проверка уровня масла в редукторе привода ножа	687
Проверка крепежных болтов	688
Замена масла в редукторе привода ножа	688
4.10 Подающая дека.....	689
4.10.1 Замена подающего полотна	689
4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна	693
4.10.3 Приводной ролик подающего полотна	694
Снятие приводного ролика подающего полотна	694
Установка приводного ролика подающего полотна	697
Снятие подшипника приводного ролика подающего полотна	698
Установка подшипника приводного ролика подающего полотна	700
4.10.4 Натяжной ролик подающего полотна	701
Снятие натяжного ролика подающего полотна	701
Установка натяжного ролика подающего полотна.....	703
Замена подшипника натяжного ролика подающего полотна.....	706
4.10.5 Опускание поддона подающей деки.....	710
4.10.6 Подъем поддона подающей деки.....	712
4.10.7 Проверка крюков расцепного предохранителя.....	713
4.11 Чистики	715
4.11.1 Снятие чистиков.....	715
4.11.2 Установка чистиков	715
4.12 Боковые полотна жатки	716
4.12.1 Снятие боковых полотен.....	716
4.12.2 Установка боковых полотен	718
4.12.3 Регулировка высоты деки бокового полотна	720
4.12.4 Проверка и регулировка натяжения бокового полотна.....	723
4.12.5 Регулировка контроля отклонения бокового полотна.....	725
4.12.6 Осмотр подшипника ролика полотна	726

4.12.7 Снятие натяжного ролика деки бокового полотна	726
4.12.8 Замена подшипника натяжного ролика деки бокового полотна	728
4.12.9 Установка натяжного ролика деки бокового полотна	731
4.12.10 Снятие приводного ролика бокового полотна.....	732
4.12.11 Замена подшипника приводного ролика бокового полотна	735
4.12.12 Установка приводного ролика бокового полотна	736
4.13 Мотовило	739
4.13.1 Зазор между мотовилом и ножевым брусом	739
Измерение зазора между мотовилом и ножевым брусом	739
Регулировка зазора между мотовилом и ножевым брусом.....	743
4.13.2 Выгиб мотовила.....	745
Регулировка формы мотовила	745
4.13.3 Центровка мотовила	745
4.13.4 Стравливание воздуха из гидравлической системы подъема мотовила	747
4.13.5 Пальцы мотовила	747
Снятие стальных пальцев мотовила.....	747
Установка стальных пальцев мотовила	748
Снятие пластмассовых пальцев мотовила	749
Установка пластмассовых пальцев мотовила	750
4.13.6 Втулки граблины.....	751
Снятие втулок с мотовил	751
Установка втулок на мотовила	754
4.13.7 Боковые щитки мотовила	757
Замена боковых щитков мотовила на внешней стороне эксцентрика.....	758
Замена боковых щитков мотовила на внутренней стороне эксцентрика.....	760
Замена боковых щитков мотовила на внешней стороне хвостовика.....	762
Замена боковых щитков мотовила на внутренней стороне хвостовика.....	764
Замена опор боковых щитков мотовила	766
4.14 Привод мотовила	768
4.14.1 Цепь привода мотовила	768
Ослабление приводной цепи мотовила	768
Натяжение приводной цепи мотовила.....	769
4.14.2 Ведущая звездочка мотовила.....	771
Снятие одиночной звездочки привода мотовила	771
Установка одиночной звездочки привода мотовила.....	772
Снятие дополнительной двойной звездочки привода мотовила.....	772
Установка дополнительной двойной звездочки привода мотовила	775
4.14.3 Изменение положения цепи привода мотовила с установкой двухскоростного комплекта	777
4.14.4 Датчик скорости мотовила	777
Замена датчика скорости мотовила.....	778
4.15 Копирующие колеса — дополнительное оборудование.....	781
4.15.1 Проверка момента затяжки колесных болтов — опция ContourMax™	781
4.15.2 Выравнивание высоты копирующего колеса	782
4.15.3 Система смазки копирующих колес	785
4.15.4 Проверка люфта копирующего колеса.....	787
4.15.5 Копирующие колеса — обнуление механического индикатора	789
4.16 Опорно-транспортная система (опция)	791
4.16.1 Проверка момента затяжки колесного болта	791

4.16.2	Проверка моментов затяжки болтов транспортной системы.....	791
4.16.3	Проверка давления воздуха в шинах.....	793
4.16.4	Изменение сцепки на буксирной тяги с кольцевой на вилочную.....	794
4.16.5	Изменение сцепки на буксирной тяги с вилочной на кольцевую.....	796
4.17	Вертикальный нож VertiBlade™ (дополнительное оборудование).....	798
4.17.1	Замена секций вертикального ножа.....	798
4.17.2	Смазка вертикального ножа.....	802
4.17.3	Изменение положения вертикального ножа VertiBlade™.....	804
Глава 5: Опции и навесное оборудование		809
5.1	Комплекты подачи срезанной культуры.....	809
5.1.1	Комплект стеблеподъемников	809
5.1.2	Комплект стеллажей для хранения стеблеподъемников	809
5.1.3	Комплект кронштейнов для хранения делителей.....	810
5.1.4	Копирующие делители культуры	810
5.1.5	Полноразмерный верхний поперечный шнек	811
5.1.6	Комплект пальцев мотовила для полеглых культур	812
5.1.7	Комплект делителей для скашивания риса	812
5.1.8	Комплект навесного оборудования для работы с подсолнечником.....	813
5.1.9	Комплект вертикальных ножей VertiBlade™	814
5.2	Комплекты ножевого бруса	815
5.2.1	Комплект камнеуловителей.....	815
5.2.2	Четверной заостренный противорежущий палец	815
5.3	Комплекты копирующего модуля FM200	816
5.3.1	Комплект трансформатора датчика 10 В.....	816
5.3.2	Комплекты дефлекторов стеблей	816
5.3.3	Широкая центральная накладка подающего транспортера	
5.3.4	Комплект дополнительных износостойких витков подающего шнека	818
5.3.5	Полный комплект разделительных уплотнений	818
5.3.6	Комплект горловины гидравлического бака	819
5.3.7	Комплекты разъемов для автоматической регулировки высоты и наклона жатки.....	819
5.3.8	Комплект чистиков	820
5.4	Комплекты жатки	821
5.4.1	Комплект копирующих колес ContourMax™.....	821
5.4.2	Комплект ножного переключателя ContourMax™.....	822
5.4.3	Транспортная система EasyMove™.....	823
5.4.4	Комплект внутренних стальных концевых пальцев.....	824
5.4.5	Комплект внешних стальных концевых пальцев.....	824
5.4.6	Комплект пластиковых пальцев мотовила	825
5.4.7	Комплект стальных пальцев мотовила	825
5.4.8	Комплект стабилизации при работе на склонах	826
5.4.9	Комплект стабилизирующих колес	826
5.4.10	Комплект стальных копирующих башмаков	827
5.4.11	Комплект фонарей для освещения стерни.....	827

Глава 6: Поиск и устранение неисправностей	829
6.1 Потеря культуры на ножевом бруссе	829
6.2 Скашивание и компоненты ножа	831
6.3 Подача материала подбирающим мотовилом.....	835
6.4 Поиск и устранение неисправностей жатки и полотна.....	838
6.5 Уборка бобов.....	840
6.6 Коды ошибок многоканальной муфты CLAAS.....	844
6.7 Модуль управления поиском и устранением неисправностей — комбайны John Deere серии X9.....	846
6.8 Коды поиска и устранения неисправностей жатки для комбайнов John Deere серии X9.....	847
Глава 7: Ссылки	849
7.1 Спецификации моментов затяжки	849
7.1.1 Спецификации метрических болтов.....	849
7.1.2 Спецификации метрических болтов — литой алюминий.....	851
7.1.3 Гидравлические фитинги с уплотнительным кольцом: регулируемые.....	852
7.1.4 Гидравлические фитинги с уплотнительным кольцом: нерегулируемые	854
7.1.5 Гидравлические фитинги с торцовым уплотнительным кольцом.....	854
7.1.6 Фитинги с конической трубной резьбой	856
7.2 Таблица перевода единиц измерений.....	857
Указатель	859
Рекомендованные жидкости и смазки	871

Глава 1: Безопасность

Безопасность работы машины и находящихся поблизости людей обеспечивается знанием и неукоснительным соблюдением указанных здесь правил.

1.1 Предупреждающие символы по технике безопасности

Предупреждающий знак указывает на важную информацию, связанную с техникой безопасности, в настоящем руководстве и на предупреждающих табличках, установленных на машине.

Символ означает следующее.

- **ВНИМАНИЕ!**
- **СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!**
- **ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!**

Внимательно прочтите надпись на предупреждающем знаке и следуйте ее предписаниям.

Правила техники безопасности важно соблюдать, т. к. аварии и несчастные случаи:

- несут угрозу жизни и здоровью;
- ведут к материальному ущербу;
- могут быть предотвращены.



Рисунок 1.1: Символ опасности

1.2 Сигнальные слова

Три сигнальных слова **ОПАСНОСТЬ**, **ВНИМАНИЕ** и **ОСТОРОЖНО** предупреждают об опасных ситуациях. Два сигнальных слова – **ВАЖНО** и **ПРИМЕЧАНИЕ** – указывают на информацию, не относящуюся к вопросам безопасности.

Сигнальные слова выбраны с учетом следующих рекомендаций.

ОПАСНО

Указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее допустить, может привести к гибели или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее допустить, может привести к гибели или серьезной травме. Также может использоваться для предупреждения об опасности в случае несоблюдения техники безопасности.

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее допустить, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести. Также может использоваться для предупреждения об опасности в случае несоблюдения техники безопасности.

ВАЖНО:

Указывают на ситуацию, которая, если ее допустить, может привести к неисправности или повреждению машины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Содержат дополнительную информацию или совет.

1.3 Общие правила безопасности

При эксплуатации, обслуживании и сборке машин возникают некоторые риски для безопасности. Эти риски могут быть уменьшены или устранены путем соблюдения соответствующих правил техники безопасности и применения соответствующих средств индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ

Ниже приведены общие меры безопасности при ведении сельского хозяйства, которые следует включить в технологическую инструкцию для механизмов всех типов.

Надевайте соответствующую защитную одежду и используйте все необходимые для выполнения предстоящей работы средства индивидуальной защиты. **НЕ** рискуйте. Вам может потребоваться следующее.

- Каска
- Защитная обувь с нескользящей подошвой
- Защитные очки
- Защитные сверхпрочные рукавицы
- Оборудование для работы в условиях повышенной влажности окружающей среды
- Респиратор или фильтр-маска

Также примите следующие меры предосторожности.

- Помните, что воздействие громкого шума может привести к нарушению слуха. Для обеспечения защиты органов слуха от громкого шума используйте подходящие наушники или беруши.




Рисунок 1.2: Средства защиты



Рисунок 1.3: Средства защиты

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Приготовьте аптечку на случай экстренных ситуаций.
- Позаботьтесь о наличии в машине исправного огнетушителя. Ознакомьтесь с правилами его использования.
- Не разрешайте детям приближаться к механизмам.
- Помните, что аварии часто происходят, когда оператор устал или торопится. Не спеша, определите наиболее безопасный способ выполнения задачи. **НЕ** игнорируйте признаки усталости.




Рисунок 1.4: Средства защиты

- Одежда должна быть подобрана по размеру, длинные волосы следует убирать под головной убор. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ношение свободно висящих предметов, например шарфов или браслетов.
- Обеспечьте наличие всех ограждений. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** вносить изменения в средства защиты или снимать их. Проверьте, чтобы кожухи карданного вала могли вращаться независимо от вала и свободно выдвигаться.
- Для обслуживания и ремонта используйте только те детали, которые изготовлены или одобрены производителем оборудования. Части от других производителей могут отличаться в части требований к прочности, конструкции и технике безопасности.



Рисунок 1.5: Безопасность при работе с оборудованием

- Берегите руки, ноги, одежду и волосы от попадания в движущиеся части. **НИКОГДА** не пытайтесь удалять помехи или застрявшие в механизме предметы при работающем двигателе.
- Изменять конструкцию машины **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Несанкционированные изменения могут повлиять на функциональность и/или безопасность машины. Также это может сократить срок службы агрегата.
- Во избежание травм или смертельных случаев в результате непроизвольного запуска машины **ВСЕГДА** глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания перед тем, как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.




Рисунок 1.6: Безопасность при работе с оборудованием

- Участок, на котором выполняется техническое обслуживание машины, должен быть сухим и чистым. Мокрый и (или) замасленный пол может быть очень скользким. Следы влаги на полу могут быть опасными при работе с электрооборудованием. Убедитесь, что все электрические розетки и инструменты правильно заземлены.
- Обеспечьте хорошее освещение участка.
- Держите механизмы в чистоте. Солома и сечка на горячем двигателе являются источниками пожароопасности. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** скоплений жидкой или консистентной смазки на площадках обслуживания, лестницах или устройствах управления и регулирования. Перед постановкой на хранение машины следует очистить.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для очистки бензин, керосин или другие летучие вещества. Данные материалы токсичны и (или) огнеопасны.
- Ставя механизмы на хранение, накройте все острые или выступающие детали, чтобы предотвратить травмирование при случайном контакте.



Рисунок 1.7: Безопасность при работе с оборудованием

1.4 Меры безопасности при техобслуживании

Для безопасного технического обслуживания вашего оборудования необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности и применять средства индивидуальной защиты, соответствующие выполнению конкретной задачи.

В целях соблюдения правил техники безопасности при техническом обслуживании машины выполните следующие действия.

- Изучите руководство по эксплуатации и все параграфы, связанные с безопасностью, прежде чем приступать к эксплуатации или техническому обслуживанию машины.
- Перед проведением обслуживания, регулировок или ремонта машины переведите все рычаги в нейтральное положение, заглушите двигатель, поставьте машину на стояночный тормоз, извлеките ключ зажигания и дождитесь остановки всех движущихся частей.
- Соблюдайте стандартные нормы ведения работ.
 - Участок технического обслуживания должен быть чистым и сухим.
 - Проверьте, чтобы электрические розетки и инструменты были правильно заземлены.
 - Обеспечьте хорошее освещение участка.



Рисунок 1.8: Мокрые полы представляют угрозу безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед обслуживанием и (или) отсоединением агрегата сбросьте давление в гидравлических контурах.
- Перед подачей давления в гидросистему убедитесь, что все компоненты системы герметичны, а стальные трубы, шланги и соединения находятся в исправном состоянии.
- Берегите руки, ноги, одежду и волосы от попадания в движущиеся и (или) вращающиеся части.
- При выполнении технического обслуживания, ремонта или регулировок следите, чтобы поблизости не было посторонних, в особенности детей.
- Перед проведением работ под машиной установите транспортный стопор или поставьте под раму предохранительные упоры.
- Если обслуживанием машины одновременно занято более одного человека помните, что проворачивание от руки карданного вала или другого узла с механическим приводом (например, чтобы открыть доступ к смазочному фитингу) приводит в движение приводимые компоненты в других местах (ремни, шкивы и ножи). Запрещается прикасаться к компонентам, работающим от привода.
- При работе на машине надевайте средства защиты.
- При работе с деталями ножа, пользуйтесь защитными перчатками.




Рисунок 1.9: Оборудование НЕБЕЗОПАСНО для детей




Рисунок 1.10: Средства индивидуальной защиты

1.5 Меры безопасности при работе с гидросистемой

Поскольку гидравлическая жидкость находится под сверхвысоким давлением, утечки гидравлической жидкости могут быть очень опасными. При обнаружении утечек гидравлической жидкости и техническом обслуживании гидравлического оборудования соблюдайте соответствующие меры безопасности.

- Перед тем как покинуть сиденье оператора, следует установить все элементы управления гидросистемы в **НЕЙТРАЛЬНОЕ** положение.
- Убедитесь в чистом и исправном состоянии всех компонентов гидросистемы.
- Заменяйте все изношенные, поврежденные, сдавленные или перекрученные шланги и стальные трубы.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять ремонт гидравлических трубопроводов, соединений или шлангов подручными средствами с помощью клейкой ленты, хомутов, замазки или сварки. Гидравлическая система работает при очень высоком давлении. Отремонтированные подручными средствами детали могут неожиданно выйти из строя, что создаст опасную ситуацию.
- При проверке отсутствия протечек жидкостей высокого давления используйте специальные средства защиты рук и глаз. Для выявления утечек используйте кусок картона, не пытайтесь обнаружить утечку руками.
- При получении травмы от направленного потока гидравлической жидкости высокого давления немедленно обратитесь за медицинской помощью. Повреждение кожи гидравлической жидкостью может вызвать инфекцию или токсическую реакцию.




Рисунок 1.11: Проверка наличия гидравлических течей




Рисунок 1.12: Опасное давление гидравлической жидкости

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед тем как повысить давление в гидросистеме, убедитесь, что все компоненты системы герметичны, а стальные трубы, шланги и соединения находятся в исправном состоянии.




Рисунок 1.13: Безопасность при работе с оборудованием

1.6 Меры предосторожности при сварке

Во избежание повреждения чувствительной электроники **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять сварочные работы на жатке, пока она подсоединена к комбайну.

ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять сварочные работы на жатке, пока она присоединена к комбайну. Выполнение сварочных работ на жатке, присоединенной к комбайну, может привести к серьезному повреждению чувствительного и дорогостоящего электронного оборудования. Влияние высокого тока на будущие неисправности или сокращение срока службы может быть неочевидным.

Дополнительные меры предосторожности при сварочных работах см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Перед началом сварочных работ на жатке **НЕОБХОДИМО** отсоединить жатку от комбайна, а затем отсоединить от жатки следующие электрические компоненты:

Модуль управления скоростью полотна

1. На FM200 между рамой и жаткой отсоедините модуль управления скоростью полотна (A) от электромагнита (B).




Рисунок 1.14: Модуль управления скоростью полотна — встроенная гидравлическая система

2. На распределителе под насосом модульной гидравлической системы отсоедините разъем управления скоростью полотна (A).




Рисунок 1.15: Модуль управления скоростью полотна — модульная гидравлическая система

Интеграционный модуль John Deere X9 и S7

3. На раме FM200 между жаткой и адаптером отсоедините интеграционный модуль John Deere X9 (A), для чего отключите кабельный ввод (B) от модуля.




Рисунок 1.16: Интеграционный модуль John Deere X9

4. Для отключения кабельного ввода от модуля нажмите на лапку (A), чтобы освободить рычажок (B).
5. Нажимая на рычажок (B), переместите его в положение, показанное на рисунке. Отключите кабельный ввод от модуля.




Рисунок 1.17: Отключение кабельного ввода от модуля управления

Интеграционный модуль CLAAS

6. На раме FM200 между жаткой и адаптером отсоедините интеграционный модуль CLAAS (A), для чего отсоедините разъем (B).




Рисунок 1.18: Интеграционный модуль CLAAS

7. Для отсоединения разъема оттяните защелку (A), чтобы при этом разъем отошел от интеграционного модуля.




Рисунок 1.19: Интеграционный жгут проводов CLAAS

1.7 Прекращение эксплуатации и утилизация сельскохозяйственной техники

Когда сельскохозяйственная техника становится непригодной к эксплуатации и подлежит списанию и утилизации, то с перерабатываемыми материалами, включая черные и цветные металлы, резину и пластик, жидкости (такие как смазочные материалы, хладагенты и топливо) и опасные материалы из аккумуляторов, некоторых ламп и электронного оборудования, следует обращаться с соблюдением техники безопасности, не допуская их попадания в окружающую среду.

Необходимо соблюдать местные нормативные акты и правила.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Изделия с символом (А) **НЕ** допускается утилизировать вместе с бытовыми отходами.




Рисунок 1.20: Символ для обозначения запрета утилизации вместе с бытовыми отходами

Материалы с символом (В) должны быть переработаны в соответствии с маркировкой.




Рисунок 1.21: Символ для обозначения переработки в соответствии с маркировкой

БЕЗОПАСНОСТЬ

- При демонтаже и обращении с изделиями и материалами используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.
- Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты при работе с изделиями, на поверхности которых присутствуют остатки пестицидов, удобрений или других сельскохозяйственных химикатов. При обращении с такими изделиями и во время их утилизации соблюдайте требования местных нормативных актов.
- Безопасно высвободите накопленную энергию из компонентов подвески, пружин, гидравлических и электрических систем.
- Сдайте в переработку или повторно используйте упаковочный материал.
- Сдайте в переработку или повторно используйте пластик, на котором указаны характеристики материала, например PP TV 20. Утилизация вместе с бытовыми отходами **НЕ** допускается.
- Верните аккумуляторы продавцу или сдайте их в пункт приема утильсырья. Аккумуляторы содержат опасные вещества. Утилизация аккумуляторов вместе с бытовыми отходами **НЕ** допускается.
- При утилизации опасных материалов, таких как масла, гидравлические жидкости, тормозные жидкости и топливо, соблюдайте требования местных нормативных актов.
- Сдайте хладагенты квалифицированному персоналу в специализированных предприятиях по утилизации отходов. Выпуск хладагентов в атмосферу категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

1.8 Предупреждающие знаки

Предупреждающие таблички выполнены в виде наклеек, размещаемых на машине там, где есть опасность получения травм или где оператору, перед тем как воспользоваться элементами управления, необходимо принять дополнительные меры предосторожности. Как правило, они окрашиваются в желтый цвет.

- Следите, чтобы предупреждающие знаки всегда были чистыми и легко читались.
- Отсутствующие или неразборчивые предупреждающие знаки подлежат замене.
- При замене оригинальной детали, на которой находился предупреждающий знак, убедитесь, что на сменной детали имеется такой же предупреждающий знак.
- Сменные предупреждающие знаки можно приобрести у вашего дилера.




Рисунок 1.22: Наклейка руководства по эксплуатации

1.8.1 Размещение наклеек по безопасности

Изношенные или поврежденные наклейки по безопасности необходимо удалить и заменить.

1. Определите, где именно вы собираетесь разместить наклейку.
2. Очистите и высушите место нанесения.
3. Отделите подложку и отклейте небольшую часть.

4. Поместите наклейку на соответствующее место и медленно вытяните оставшуюся бумажную подложку, постепенно разглаживая наклейку.
5. Проколите небольшие воздушные карманы булавкой и разгладьте их.

1.9 Расположение предупреждающих знаков

Предупреждающие знаки выполнены в виде желтых наклеек, размещаемых на машине там, где есть опасность получения травм или где оператору перед выполнением работ необходимо принять дополнительные меры предосторожности.




Рисунок 1.23: Рычаги мотовила и боковины

А — MD № 360541 — опасность затягивания под мотовило/опасность раздавливания жаткой (в двух местах)

В — MD № 288195 — опасно! Вращающиеся детали (в двух местах)




Рисунок 1.24: Задняя труба, FD225

A — MD № 313733 — опасность раздавливания жаткой
 C — MD № 174436 — жидкость под высоким давлением

B — MD № 113482 — опасность общего характера





Рисунок 1.25: Задняя труба, FD230 и крупнее

А — MD № 313725 — сверьтесь с инструкцией/жидкость под высоким давлением/внимание! Жатка
 В — MD № 311493 — стопор центрального упора
 С — MD № 313733 — опасность раздавливания жаткой

1029324




1044966

Рисунок 1.26: Копирующий модуль FM200

A — MD № 360655 — опасность выскакивания пружины


B — MD № 313728 — сверьтесь с инструкцией/опасность разбрызгивания жидкости



1029300

Рисунок 1.27: Верхний поперечный шнек (дополнительное оборудование)


A — MD № 279085 — осторожно! Шнек



1032196

Рисунок 1.28: Транспортировочная система — дышло (на рисунке показано короткое дышло; среднее и длинное дышло выглядит аналогично) (дополнительное оборудование)

A — MD № 327588 — опасность повреждения сцепного устройства



1031139

Рисунок 1.29: Вертикальный нож (дополнительное оборудование)

A — MD № 313881 — опасно! Нож




Рисунок 1.30: Стабилизирующие колеса (дополнительное оборудование)

A — MD № 327086 — опасность выскакивания пружины

1.10 Расшифровка предупреждающих знаков

На наклейках с предупреждающими знаками используются иллюстрации для оповещения о важной информации в отношении техники безопасности или технического обслуживания оборудования.

MD № 174436

Опасность от масла под высоким давлением

ОСТОРОЖНО

Выброшенная под высоким давлением гидравлическая жидкость способна проникать под кожу, приводя к серьезным травмам, например развитию гангрены, которая может оказаться смертельной. Чтобы это предотвратить, соблюдайте следующие требования.

- **НЕ** подходите близко к местам протечек гидравлической жидкости.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проверять руками отсутствие протечек гидравлической жидкости.
- Перед ослаблением любых гидравлических фитингов необходимо выпустить давление из гидравлической системы.
- Получив травму, обратитесь за неотложной медицинской помощью. Для удаления гидравлической жидкости, попавшей под кожу, требуется **СРОЧНОЕ** хирургическое вмешательство.



Рисунок 1.31: MD № 174436

БЕЗОПАСНОСТЬ

MD № 220799

Опасность потери управления

ОСТОРОЖНО

Во избежание серьезных травм или смертельного исхода в результате потери управления заблокируйте стопорный механизм дышла.




Рисунок 1.32: MD № 220799

MD № 279085

Опасность затягивания под шнек

ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм от вращающегося шнека учитывайте следующее.

- Не приближайтесь к шнеку при работе машины.
- Перед началом обслуживания шнека заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- **НЕ** касайтесь движущихся компонентов во время работы машины.



Рисунок 1.33: MD № 279085

MD № 288195

Опасность защемления вращающимися деталями

ВНИМАНИЕ

Во избежание травм учитывайте следующее.

- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания перед тем, как открыть кожух двигателя.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять работы на машине со снятым защитным кожухом.




Рисунок 1.34: MD № 288195

MD № 311493

Опасность раздавливания мотовилом

ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм вследствие падения поднятого мотовила сделайте следующее.

- Полностью поднимите мотовило.
- Перед началом работ на мотовиле или под ним заглушите двигатель, извлеките ключ и установите предохранительные упоры на каждом рычаге центровки мотовила.



Рисунок 1.35: MD № 311493

БЕЗОПАСНОСТЬ

MD № 313725

Прочитайте руководство / Жидкость под высоким давлением / Опасность раздавливания жаткой

ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм или смертельного исхода вследствие неправильной или небезопасной эксплуатации машины выполните следующие действия.

- Прочитайте руководство по эксплуатации и соблюдайте все инструкции по технике безопасности. При отсутствии руководства обратитесь к своему дилеру.
- **НЕ** допускайте необученных лиц к эксплуатации машины.
- Ежегодно проводите инструктаж по технике безопасности с операторами.
- Убедитесь в наличии всех предупреждающих знаков, а также в том, что они хорошо видны и разборчивы.
- Перед запуском двигателя и во время эксплуатации машины следите, чтобы люди находились на безопасном расстоянии.
- Не перевозите на машине посторонних.
- Следите, чтобы все защитные кожухи были на месте, и не приближайтесь к движущимся частям.
- Перед тем как покинуть место оператора, отключите привод жатки, установите трансмиссию в нейтральное положение и дождитесь полной остановки движения.
- Перед началом обслуживания машины заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Перед обслуживанием агрегата в поднятом положении используйте предохранительные упоры, препятствующие его внезапному опусканию.
- При движении по проезжей части используйте знак тихоходного транспортного средства и включите проблесковые предупредительные сигналы, если это не запрещено законом.

Во избежание травм или смертельного исхода вследствие падения поднятой жатки сделайте следующее.

- Перед тем как залезть под жатку по любой причине полностью поднимите жатку, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и выставьте на комбайне механические предохранительные стопоры.
- Или перед обслуживанием жатки полностью опустите ее на землю, заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание серьезных травм, гангрены или смерти соблюдайте следующие правила.




Рисунок 1.36: MD № 313725

БЕЗОПАСНОСТЬ

- **НЕ** подходите близко к местам протечек гидравлической жидкости.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проверять руками отсутствие протечек.
- Перед ослаблением гидравлических фитингов необходимо выпустить давление из гидравлической системы.
- Масло под высоким давлением легко проникает под кожу, что может привести к серьезным травмам, гангрене или смерти.
- Получив травму, обратитесь за неотложной медицинской помощью. Для удаления масла требуется срочное хирургическое вмешательство.

MD № 313728

Опасность общего характера, связанная с эксплуатацией и обслуживанием машины / Опасность разбрызгивания горячей жидкости

ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм или смертельного исхода вследствие неправильной или небезопасной эксплуатации машины выполните следующие действия.

- Прочитайте руководство по эксплуатации и соблюдайте все инструкции по технике безопасности. При отсутствии руководства обратитесь к своему дилеру.
- **НЕ** допускайте необученных лиц к эксплуатации машины.
- Ежегодно проводите инструктаж по технике безопасности со всеми операторами.
- Убедитесь в наличии всех предупреждающих знаков, а также в том, что они хорошо видны и разборчивы.
- Перед запуском двигателя и во время эксплуатации машины следите, чтобы люди находились на безопасном расстоянии.
- Не перевозите на машине посторонних.
- Следите, чтобы все защитные кожухи были на месте, и не приближайтесь к движущимся частям.
- Перед тем как покинуть место оператора, отключите привод жатки, установите трансмиссию в нейтральное положение и дождитесь полной остановки движения.
- Перед началом обслуживания машины заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Перед обслуживанием агрегата в поднятом положении используйте предохранительные упоры, препятствующие его внезапному опусканию.
- При движении по проезжей части используйте знак тихоходного транспортного средства и включите проблесковые предупредительные сигналы, если это не запрещено законом.

ВНИМАНИЕ

Во избежание травм от горячей жидкости учитывайте следующее.

- Имейте в виду, что жидкость находится под давлением и может быть горячей.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** снимать крышку заливной горловины при неостывшей машине.
- Перед снятием крышки заливной горловины дайте машине остыть.




Рисунок 1.37: MD № 313728

MD № 313733

Опасность раздавливания жаткой

ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм или смертельного исхода вследствие падения поднятой жатки сделайте следующее.

- Перед тем как залезть под жатку полностью поднимите жатку, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и выставьте на комбайне механические предохранительные стопоры.
- Или перед обслуживанием машины полностью опустите жатку на землю, заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.



Рисунок 1.38: MD № 313733

MD № 313881

Опасность общего характера, связанная с эксплуатацией и обслуживанием машины / Опасность травмирования режущими краями

ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм или смертельного исхода вследствие неправильной или небезопасной эксплуатации машины выполните следующие действия.

- Прочитайте руководство по эксплуатации и соблюдайте все инструкции по технике безопасности. При отсутствии руководства обратитесь к своему дилеру.
- **НЕ** допускайте необученных лиц к эксплуатации машины.
- Ежегодно проводите инструктаж по технике безопасности со всеми операторами.
- Убедитесь в наличии всех предупреждающих знаков, а также в том, что они хорошо видны и разборчивы.
- Перед запуском двигателя и во время эксплуатации машины следите, чтобы люди находились на безопасном расстоянии.
- Не перевозите на машине посторонних.
- Следите, чтобы все защитные кожухи были на месте, и не приближайтесь к движущимся частям.
- Перед тем как покинуть место оператора, отключите привод жатки, установите трансмиссию в нейтральное положение и дождитесь полной остановки движения.
- Перед выполнением технического обслуживания, регулировки, смазки, очистки оборудования или засорившихся узлов заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Перед обслуживанием агрегата в поднятом положении используйте предохранительные упоры, препятствующие его внезапному опусканию.
- При движении по проезжей части используйте знак тихоходного транспортного средства и включите проблесковые предупредительные сигналы, если это не запрещено законом.

ОСТОРОЖНО

Во избежание травмирования режущими краями учитывайте следующее.

- При работе с ножом надевайте подходящие перчатки.
- Во время извлечения или вращения ножа убедитесь в отсутствии людей вблизи него.



Рисунок 1.39: MD № 313881

MD № 327086

Опасность выскакивания пружины!

ОСТОРОЖНО

Во избежание травм учитывайте следующее.

- При обслуживании компонентов колесной оси на вспомогательную пружину подъемника больше не действует противовес и она находится в поджатом состоянии.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выдвигать регулировочную рукоятку из паза, пока натяжение вспомогательных пружин не ослабнет.



Рисунок 1.40: MD № 327086

MD № 327588

Опасность повреждения сцепного устройства

ОПАСНОСТЬ

Во избежание серьезных травм или смерти соблюдайте следующие правила.

- Если установлена дополнительная система копирующих колес, перед транспортировкой жатки демонтируйте левое копирующее колесо.
- **НЕ** буксируйте жатку, если транспортировочное сцепное устройство повреждено.




Рисунок 1.41: MD № 327588

БЕЗОПАСНОСТЬ

MD № 360541

Опасность затягивания под мотовило / Опасность раздавливания мотовилом

ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм от затягивания вращающимся мотовилом учитывайте следующее.

- Не приближайтесь к жатке при работе машины.
- Для предотвращения травм от резкого опускания поднятого мотовила во время выполнения работ на нем или под ним полностью поднимите мотовило, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и установите предохранительный стопор на каждом рычаге мотовила.




Рисунок 1.42: MD № 360541

MD № 360655

Опасность выскакивания пружины!

ОСТОРОЖНО

Во избежание серьезных травм соблюдайте следующее.

- Потянув рычаг настройки флотации по центру, уберите универсальный инструмент и верните его на место хранения.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** насаживать рычаг настройки флотации по центру с помощью универсального инструмента.
- Если не вернуть универсальный инструмент на место хранения, он может откинуться вверх и высвободить накопленную пружиной энергию, что может привести к травме.



Рисунок 1.43: MD № 360655

Глава 2: Обзор продукта

Обращайтесь к этому разделу за определениями технических терминов, используемых в руководстве, спецификациях к машине и в местах размещения основных компонентов.

2.1 Определения

В данном руководстве могут использоваться следующие термины, аббревиатуры и сокращения.

Таблица 2.1 Определения

Термин	Определение
АННС	Автоматический контроль высоты жатки
API	Американский нефтяной институт (American Petroleum Institute)
Болт	Крепежное изделие с головкой и наружной резьбой, предназначенное для использования в паре с гайкой
Центральное соединение	Гидравлический цилиндр или соединение в виде регулируемой вручную винтовой стяжки между жаткой и транспортным средством, которые служат для изменения угла наклона жатки относительно машины.
CGVW	Полная масса машины
Жатка для экспорта	Жатка, конфигурация которой типична для стран, находящихся за пределами Северной Америки
Жатка серии FD2	Гибкие жатки MacDon FD225, FD230, FD235, FD240, FD241, FD245, FD250 и FD261 FlexDraper®
FFFT	Количество граней после затяжки от руки (метод затягивания креплений на определенное количество граней после затяжки от руки)
Затяжка вручную	Первоначальное положение, в котором рассматриваемые уплотнительные поверхности или компоненты касаются друг друга. Фитинг затянут от руки до такого момента, когда он больше не может двигаться свободно, но при этом его нельзя затянуть рукой еще сильнее.
FM200	Копирующий модуль, используемый с полотняной жаткой серии D2 жаткой FlexDraper® серии FD2 для комбинирования
FSI	Индикатор установки флотации
GVW	Полная масса машины
Жесткое соединение	Соединение, выполненное с использованием крепежа из несжимаемых материалов
Шестигранный ключ	Инструмент с шестигранным сечением, который служит для затягивания болтов и винтов с шестигранным углублением в головке (внутренним шестигранником), также известен как ключ Аллена
IHS	Встроенная гидравлическая система
MHS	Модульная гидравлическая система
н/п	неприменимо
Жатка для стран Северной Америки	Типовая конфигурация жатки для стран Северной Америки
Гайка	Крепежное изделие с внутренней резьбой, предназначенное для использования в паре с болтом
ORB	Выступ под уплотнительное кольцо — тип фитингов, который обычно используется в отверстиях каналов на распределителях, насосах и гидромоторах
ORFS	Торцовое уплотнительное кольцо: Соединительная деталь, которая обычно используется для соединения шлангов и труб. Этот тип фитинга также обычно называется ORS, что означает уплотнительное кольцо

Таблица 2.1 Определения (продолжение)

Термин	Определение
PTO	Механизм отбора мощности
об/мин	Обороты в минуту
SAE	Сообщество автомобильных инженеров
Винт	Крепежное изделие с головкой и наружной резьбой, которое ввинчивается в детали с внутренней резьбой или создает резьбу при ввинчивании в ответную деталь
Мягкое соединение	Гибкое соединение, образованное использованием крепления, где материал на стыках с течением времени сжимается или распрямляется
такт/мин	Число тактов в минуту
Натяжение	Осевая нагрузка на болт или винт, обычно измеряется в ньютонах (Н) или фунтах (фунт.) Этот термин также может использоваться для описания силы, оказываемой со стороны ремня на шкив или зубчатое колесо
TFFT	Число оборотов после затяжки от руки (метод затягивания креплений на определенное количество оборотов после затяжки от руки)
Момент затяжки	Произведение силы и длины плеча, обычно измеряется в ньютон-метрах (Н·м), фунт-сила-футах или фунт-сила-дюймах .
Угол затяжки	Процедура затяжки, при которой крепеж сначала устанавливается с предписанной степенью затяжки (от руки), а затем гайка заворачивается еще на установленное количество угловых градусов до достижения окончательного положения
Напряжение при затягивании	Соотношение между сборочным моментом затяжки, который прикладывается к крепежной детали, и осевой нагрузкой, которая при этом передается на болт или винт
UCA	Верхний поперечный шнек
Несинхронизированный (привод ножа)	Обеспечивает несинхронизированное движение в ножевом бруске двух ножей с независимым приводом от одного или двух гидромоторов
Шайба	Цилиндрическая деталь небольшой толщины с отверстием или прорезью в центре, используется в качестве разделителя, элемента распределения нагрузки или стопорного механизма

2.2 Технические характеристики продукта

Справочная информация о конфигурации конкретной машины приведена в таблице с техническими характеристиками. В таблице указаны значения размеров, массы, диапазоны эксплуатационных характеристик и отличительные особенности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

В таблицах технических характеристик используются следующие символы и буквенные обозначения.

S: стандарт; Оп: опция (устанавливается на заводе); Ор: опция (устанавливается у дилера); —: не предусмотрено

Ножевой брус		
Эффективная ширина среза (расстояние между точками делителя культур; ширина среза плюс величина среза в делителе)		
FD225	7,7 м (301 дюйм)	S
FD230	9,2 м (361 дюйм)	S
FD235	10,7 м (421 дюйм)	S
FD240	12,2 м (481 дюйм)	S

ОБЗОР ПРОДУКТА

FD241		12,5 м (493 дюйма)	S
FD245		13,7 м (541 дюйм)	S
FD250		15,3 м (601 дюйм)	S
FD261		18,6 м (733 дюйма)	S
Диапазон подъема ножевого бруса		Различается на разных моделях комбайна	S
Нож			
Привод одиночного ножа (FD225 — FD240): гидромоторы, устанавливаемые на закрытый усиленный редуктор привода ножа MacDon с левой стороны жатки.			O _F
Двойной привод ножа (FD235–FD261): один гидромотор, несинхронизированный, один устанавливается на закрытый усиленный редуктор привода ножа MacDon с каждой стороны жатки.			O _F
Ход ножа		76 мм (3 дюйма)	S
Скорость одинарного ножа (кол-во тактов в минуту)	FD225, FD235	1200–1400 тактов/мин	S
Скорость одинарного ножа (кол-во тактов в минуту)	FD230	1200–1500 тактов/мин	S
Скорость одинарного ножа (кол-во тактов в минуту)	FD240	1200–1300 тактов/мин	S
Скорость двойного ножа (кол-во тактов в минуту)	FD235, FD240, FD241, FD245, FD250, FD261	1200–1500 тактов/мин	S
Сегменты ножа			
С верхней насечкой, для ультрагрубой резки, ClearCut™, быстросменные; 1,5 насечки на см (4 насечки на дюйм)			O
С верхней насечкой, для грубой резки, ClearCut™, быстросменные; 3,5 насечки на см (9 насечек на дюйм)			S
С верхней насечкой, для тонкой резки, ClearCut™, быстросменные; 5,5 насечки на см (14 насечек на дюйм)			O
Перекрытие ножа в центре (жатки с двойным ножом)		3 мм (1/8 дюйма)	S
Противорежущие пальцы и прижимы			
Противорежущий палец: ClearCut™ заостренный, кованный, двойная термическая обработка (DHT) Прижим: кованный, один регулировочный болт			O _F
Противорежущий палец: ClearCut™ четверной, кованный, двойная термическая обработка (DHT) Прижим: кованный, один регулировочный болт			O _F
Противорежущий палец: ClearCut™ PlugFree™, кованный, двойная термическая обработка (DHT) Прижим: кованный, два регулировочных болта			O _F
Противоизносные пластины ножевого бруса и стандартные копирующие башмаки			
В комплект жаток серии FD2 входят противоизносные пластины по всей ширине ножевого бруса.			S
FD225		4 копирующих башмака	S
FD230, FD235, FD240, FD241, FD245, FD250, FD261		6 копирующих башмаков	S
Угол противорежущего пальца (ножевой брус на почве)			
Центральное соединение задвинуто		1,7 градусов	S
Центральное соединение выдвинуто		8,9 градусов	S
Полотно и деки			
Ширина полотна		1,27 м (50 дюймов)	S
Привод полотна		Гидравлический	S

ОБЗОР ПРОДУКТА

Скорость полотна: с управлением от копирующего модуля FM200		0–209 м/мин (0–687 фут./мин)	S	
Ширина отверстия подачи		1905 мм (75 дюймов)	S	
Подбирающее мотовило PR15				
Количество граблин		5 или 6		
Диаметр центральной трубы		203 мм (8 дюймов)	S	
Радиус наконечника пальца	Заводская установка	800 мм (31 1/2 дюйма)	S	
Радиус наконечника пальца	Диапазон регулировки	766–800 мм (30 3/16–31 1/2 дюйма)	S	
Эффективный диаметр мотовила (под действие фигурного эксцентрика)		1,650 м (65 дюймов)	S	
Длина пальца		290 мм (11 дюймов)	S	
Шаг пальцев (номинальный, шахматное расположение на чередующихся планках)		100 мм (4 дюйма)	S	
Привод мотовила		Гидравлический	S	
Скорость мотовила (регулировка из кабины, различается на разных моделях комбайнов)		0-67 об/мин	S	
Диапазон гибкости рамы жатки				
Модель жатки	Верх — стандартная комплектация	Низ — стандартная комплектация	Верх — ограничитель убран	Низ — ограничитель убран ¹
FD225	102 мм (4 дюйма)	64 мм (2,5 дюйма)	102 мм (4 дюйма)	102 мм (4 дюйма)
FD230	165 мм (6,5 дюйма)	130 мм (5 дюймов)	165 мм (6,5 дюйма)	165 мм (6,5 дюйма)
FD235	205 мм (8 дюймов)	130 мм (5 дюймов)	205 мм (8 дюймов)	205 мм (8 дюймов)
FD240 DR ²	205 мм (8 дюймов)	130 мм (5 дюймов)	205 мм (8 дюймов)	205 мм (8 дюймов)
FD240 TR ³	205 мм (8 дюймов)	205 мм (8 дюймов)	205 мм (8 дюймов)	205 мм (8 дюймов)
FD241	205 мм (8 дюймов)	130 мм (5 дюймов)	205 мм (8 дюймов)	205 мм (8 дюймов)
FD245	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)
FD250	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)
FD261	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)
Копирующий модуль FM200				
Подающее полотно	Ширина	2 м (78 11/16 дюйма)	S	
Подающее полотно	Скорость	107–122 м/мин (350–400 футов/мин)	S	
Подающий шнек	Ширина	1,630 м (64 1/8 дюйма)	S	

1. Чтобы не допустить срезания пальцев мотовила, при увеличении диапазона гибкости жатки требуется больший зазор ножевого бруса. Подробнее — см. [Демонтаж ограничителя выгиба гибкой жатки](#).
2. сдвоенное мотовило
3. строенное мотовило

ОБЗОР ПРОДУКТА

Подающий шнек	Наружный диаметр	559 мм (22 дюйма)	S
Подающий шнек	Диаметр трубы	356 мм (14 дюймов)	S
Подающий шнек	Скорость (различается на разных моделях комбайна)	191–195 об/мин (различается на разных моделях комбайна)	S
Объем масляного бака		95 л (25 галлонов США)	S
Тип масла		Незагушенная трансмиссионная/гидравлическая жидкость (THF)	—
Вязкость THF при 40°C (104°F)		60,1 сСт	—
Вязкость трансмиссионной/гидравлической жидкости (THF) при 100 °C (212 °F)		9,5 сСт	—
Верхний поперечный шнек			OD
Наружный диаметр		330 мм (13 дюймов)	—
Диаметр трубы		152 мм (6 дюймов)	—
Стабилизирующие/опорно-транспортные колеса EasyMove™			OD
Колеса		38 см (15 дюймов)	—
Шины		225/75 R-15	—
Масса			
Диапазон расчетной массы с базовой жаткой и с копирующим модулем (различается в зависимости от комплектации)			
Модель жатки	Рыночный регион	Диапазон массы, кг (фунт.)	
FD225	Северная Америка	3369-3470 (7427-7650)	
FD230	Северная Америка	3737-3851 (8239-8490)	
FD235	Северная Америка	3941-4143 (8688-9134)	
FD240	Северная Америка	4083-4416 (9002-9736)	
FD241	Экспортный вариант	4321-4442 (9526-9793)	
FD245	Северная Америка	4566-4692 (10 066-10 344)	
	Экспортный вариант	4 703-4 829 (10 368-10 646)	

ОБЗОР ПРОДУКТА

FD250	Северная Америка	4755-4886 (10 483-10 772)
	Экспортный вариант	4915-5046 (10 836-11 125)
FD261	Северная Америка	5669 (12498)

2.3 Размеры гибкой жатки FlexDraper серии FD2[®]

При работе с жаткой важно знать габаритные размеры машины.




Рисунок 2.1: Размеры жатки

Таблица 2.2 Размеры подборщика

Рама и конструкция		
Измеряемая характеристика	См. рисунок 2.1, страница 32	Размер
Ширина жатки в режиме работы в поле	—	Ширина скашивания +500 мм (19 1/5 дюйма)
Ширина ножевого бруса	—	Ширина скашивания - 500 мм (19 1/5 дюйма)
Ширина жатки в транспортном положении с установленным модулем FM200 (центральное звено наименьшей длины)	(A) Редуктор повернут (положение для хранения), делители сняты (см. 2.1, страница 32)	2,6 м (103 дюйма)

Таблица 2.2 Размеры подборщика (продолжение)

Рама и конструкция		
Ширина жатки в транспортном положении с установленным модулем FM200 (центральное звено наименьшей длины)	(B) Редуктор в рабочем положении, установлены стандартные делители (см. 2.1, страница 32)	3,5 м (138 дюймов)
Ширина жатки в транспортном положении с полностью задвинутым мотовилом и установленным модулем FM200 (центральное звено наименьшей длины)	Редуктор повернут, делители сняты (см. 2.1, страница 32) Угол (C) обязателен для получения транспортной ширины (D) ПРИМЕЧАНИЕ: Размер (D) может быть уменьшен за счет использования транспортного прицепа с большим углом.	8° 2,591 м (102 дюйма)

2.4 Идентификация компонентов гибкой жатки FlexDraper® серии FD2

Ознакомление с основными компонентами жатки облегчит выполнение инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, приведенных в данном руководстве.




Рисунок 2.2: Компоненты гибкой жатки FlexDraper® серии FD2

A — механизм флотации крыла
D — боковой щиток
G — боковое полотно
K — боковой щиток мотовила

B — центральный рычаг мотовила
E — подъемный гидроцилиндр мотовила
H — центральный привод мотовила
L — делитель

C — гидроцилиндр продольного перемещения мотовила
F — редуктор привода ножа (внутри бокового щитка)
J — мотовило
M — фонарь жатки (кроме моделей для рынков Европы)

2.5 Идентификация компонентов копирующего модуля FM200

Ознакомление с основными компонентами копирующего модуля облегчит выполнение инструкций, приведенных в данном руководстве.




Рисунок 2.3: Сторона жатки копирующего модуля FM200 со встроенной гидравлической системой (IHS)

A — подающий шнек
D — гидравлический бак

G — опорные рычаги жатки (x2)

B — пружины флотации жатки (x4)


E — главный редуктор

H — подающее полотно

C — центральное соединение

F — комплектный редуктор

J — карданный вал



1044214

Рисунок 2.4: Сторона комбайна копирующего модуля FM200 со встроенной гидравлической системой (IHS)

A — главный редуктор

D — центральное соединение

G — сливная пробка (2 шт.)

K — фильтр гидравлической системы

B — комплектный редуктор

E — индикатор давления на почву (2 шт.)


H — рукоять замка флотации (2 шт.)

L — встроенный насос

C — смотровое окошко уровня масла в баке

F — пузырьковый уровень

J — датчик автоматического контроля высоты жатки (АННС) (2 шт.)



1043907

Рисунок 2.5: Сторона жатки копирующего модуля FM200 с модульной гидравлической системой (MHS)

A — подающий шнек

D — гидравлический бак

G — опорные рычаги жатки (x2)

B — пружины флотации жатки (x4)


E — главный редуктор

H — подающее полотно

C — центральное соединение

F — комплектный редуктор

J — карданный вал



1043911

Рисунок 2.6: Сторона комбайна копирующего модуля FM200 с модульной гидравлической системой (MHS)

A — главный редуктор
D — центральное соединение
G — сливная пробка (2 шт.)

B — комплектный редуктор
E — индикатор давления на почву (2 шт.)
H — рукоять замка флотации (2 шт.)

C — смотровое окошко уровня масла в баке
F — опора привода
J — датчик автоматического контроля высоты жатки (АННС) (2 шт.)
M — опора распорки

K — фильтр гидравлической системы
L — модульный насос

Глава 3: Эксплуатация

Для безопасной эксплуатации машины необходимо обязательно ознакомиться с ее возможностями.

3.1 Ответственность владельца/оператора

Приобретение тяжелого оборудования и его эксплуатация сопряжены с определенными обязанностями.

ВНИМАНИЕ

- Перед эксплуатацией жатки необходимо полностью прочитать настоящее руководство и понять содержащуюся в нем информацию. Если инструкции вам непонятны, свяжитесь с дилером MacDon.
- Выполняйте все требования по безопасности, содержащиеся в руководстве и на предупреждающих наклейках на машине.
- Помните, что именно ВЫ обеспечиваете безопасность. Соблюдение техники безопасности защитит вас и находящихся рядом людей.
- Перед тем как допустить кого-либо к управлению жаткой даже на короткое время или расстояние, убедитесь, что это лицо проинструктировано о правильной и безопасной эксплуатации машины.
- Каждый год проверяйте знание всеми операторами требований техники безопасности и настоящего руководства.
- Следите, чтобы другие операторы соблюдали рекомендованные технологические процессы и принимали меры безопасности. Исправляйте их ошибки немедленно, до того как произойдет несчастный случай.
- Изменять конструкцию машины ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Любые несанкционированные изменения конструкции могут нарушить функциональность и (или) безопасность машины, а также снизить срок ее службы.
- Информация по безопасности, приведенная в данном руководстве, не заменяет правил техники безопасности, требований страховки или местных законов. Убедитесь, что машина соответствует требованиям, установленным этими нормативами.

3.2 Безопасность при эксплуатации

Выполняйте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации, приведенные в руководстве.

ВНИМАНИЕ

Строго соблюдайте следующие требования по технике безопасности.

- Выполняйте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации, приведенные в руководствах по эксплуатации. При отсутствии руководства по комбайну получите экземпляр у своего дилера и внимательно его изучите.
- Запускайте двигатель и управляйте машиной только с сиденья оператора.
- Перед началом работы проверьте функционирование всех органов управления на безопасном свободном участке.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить пассажиров на комбайне.




Рисунок 3.1: Перевозка пассажиров запрещается

ВНИМАНИЕ

- Запрещается запускать или перемещать машину, не убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.
- Избегайте движения по рыхлой почве, камням, канавам или ямам.
- Проезжайте через ворота и проезды медленно.
- При работе на уклонах по возможности двигайтесь вверх или вниз по склону. При движении вниз по склону не отключайте передачу в трансмиссии.
- Запрещается выход или посадка при движущейся машине.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** покидать кабину оператора при включенном двигателе.
- Во избежание серьезных травм или смерти при неожиданном запуске машины следует всегда глушить двигатель и извлекать ключ из замка зажигания перед регулировкой или удалением забившегося материала.
- Проверяйте наличие чрезмерной вибрации и необычных шумов. При наличии признаков неисправности заглушите двигатель и осмотрите машину. Соблюдайте процедуру глушения двигателя. См. инструкции в [3.4 Останов комбайна, страница 61](#).
- Работайте только при дневном свете или надлежащем источнике искусственного освещения.




Рисунок 3.2: Безопасность окружающих лиц

3.2.1 Предохранительные упоры жатки

Предохранительные упоры, расположенные на подъемных цилиндрах жатки, препятствуют непроизвольному задвиганию цилиндров и опусканию жатки. Инструкции по эксплуатации см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

3.2.2 Предохранительные упоры мотовила

Предохранительные упоры мотовила расположены на рычагах мотовила. В зафиксированном положении предохранительные упоры предотвращают случайное опускание мотовила.

ВАЖНО:

В целях предотвращения повреждения опорных рычагов мотовила **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** транспортировать жатку с установленными предохранительными упорами мотовила.

Фиксация предохранительных упоров мотовила

Устанавливайте предохранительные упоры мотовила каждый раз в случае необходимости работы с поднятым мотовилом. Когда предохранительные упоры установлены, они предотвращают непроизвольное опускание мотовила.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

Наружные рычаги мотовила

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Приподнимите предохранительный упор (А) и толкните вперед, чтобы снять с крюка (В).




Рисунок 3.3: Наружный рычаг

4. Опустите предохранительный упор (А), чтобы он вошел в зацепление с валом цилиндра, как показано на рисунке. Повторите эту операцию для противоположного рычага мотовила.




Рисунок 3.4: Зафиксированный предохранительный упор мотовила — наружный рычаг

Центральный рычаг мотовила — жатки со сдвоенным или строенным мотовилом

5. Поверните рукоять (А), чтобы ослабить натяжение пружины, и нажмите на рукоять внутрь, чтобы штифт вошел в положение фиксации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для жаток с тройным мотовилом на рисунке показан центральный правый рычаг. Центральный левый рычаг имеет зеркальное отображение.

6. На жатках с тремя мотовилами повторите предыдущую операцию на центральном левом рычаге.
7. Опускайте мотовило до тех пор, пока предохранительные упоры не коснутся креплений цилиндра наружных рычагов и пальцев центрального рычага.
8. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.5: Зафиксированный предохранительный упор мотовила — центральный рычаг

Отпускание предохранительных упоров мотовила

Убирайте предохранительные упоры мотовила, закончив работу на поднятом мотовиле или рядом с ним.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

Наружные рычаги мотовила

3. Переместите предохранительный упор мотовила (А) на крюк (В) под рычагом мотовила. Повторите эту операцию для противоположного рычага мотовила.




Рисунок 3.6: Предохранительный упор мотовила — правый внешний рычаг

Центральный рычаг мотовила — жатки со сдвоенным или строенным мотовилом

4. Переместите рукоять (А) в наружную сторону, установив в паз (В), чтобы штифт оказался в разблокированном положении.
5. На жатках с тремя мотовилами повторите предыдущую операцию на центральном левом рычаге.
6. полностью опустите мотовило.
7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.7: Предохранительный упор мотовила — центральный рычаг

3.2.3 Боковые щитки жатки

Для защиты важнейших узлов привода с каждой стороны жатки имеются полиэтиленовые боковые щитки на петлях.

Открытие боковых щитков жатки

Боковые щитки жатки закрывают компоненты привода ножа, гидравлические шланги, электрические соединения, ключ регулировки жатки, запасной нож и дополнительную транспортировочную сцепку. Для доступа к этим компонентам понадобится открыть боковой щиток.

1. Чтобы освободить щиток, нажмите разблокирующий рычажок (В), воспользовавшись отверстием для доступа (А) на задней стороне бокового щитка жатки.




Рисунок 3.8: Левый боковой щиток жатки

2. Откройте боковой щиток жатки (А), потянув за него.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Боковой щиток жатки удерживается язычком (В) и открывается в направлении (С).




Рисунок 3.9: Левый боковой щиток жатки

3. Если необходим дополнительный зазор, потяните за боковой щиток, освободив язычок (А), и поверните щиток к задней стороне жатки.
4. С помощью предохранительной защелки (В) на рычаге шарнира (С) зафиксируйте щиток в полностью открытом положении.




Рисунок 3.10: Левый боковой щиток жатки

Закрытие боковых щитков жатки

Закройте боковые щитки жатки, чтобы защитить компоненты привода, шланги и электрические соединения от загрязнений и мусора.

1. Если боковой щиток полностью открыт и зафиксирован позади жатки, освободите замок (А), чтобы боковой щиток жатки (В) мог двигаться.
2. Поверните боковой щиток по направлению к передней стороне жатки.




Рисунок 3.11: Левый боковой щиток жатки

3. Закрывая боковой щиток (А), убедитесь, что он не касается верха боковины (В). При необходимости регулировки обратитесь к [Проверка и регулировка боковых щитков жатки, страница 47](#).

ВАЖНО:

Убедитесь, что боковые щитки жатки **НЕ** опираются на алюминиевый боковой щиток.




Рисунок 3.12: Левый боковой щиток жатки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Вставьте переднюю часть бокового щитка жатки за поворачивающийся язычок (В) и внутрь конуса делителя.
5. Поверните боковой щиток жатки в закрытое положение в направлении (А). Сильным нажатием зафиксируйте двухступенчатую защелку (С).




Рисунок 3.13: Левый боковой щиток жатки

ВАЖНО:

Чтобы зафиксировать боковой щиток жатки, болт (А) должен полностью зайти в двухступенчатую защелку (В), не давая боковому щитку открыться во время работы жатки. При необходимости регулировки обратитесь к *Проверка и регулировка боковых щитков жатки, страница 47.*

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке боковой щиток жатки прозрачный, чтобы была видна защелка.




Рисунок 3.14: Двухступенчатая защелка

Проверка и регулировка боковых щитков жатки

Боковые щитки жатки могут деформироваться из-за резких перепадов температуры. Отрегулируйте положения боковых щитков жатки, чтобы компенсировать такие изменения размеров.

ОПАСНО

Во избежание физических травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

Убедитесь, что боковые щитки жатки **НЕ** опираются на алюминиевую боковину.

2. Измерьте зазор (A) между боковым щитком (B) и боковиной (C) жатки. Зазор должен составлять 1–3 мм (1/16–1/8 дюйма).




Рисунок 3.15: Зазор между боковым щитком и боковиной

3. Если зазор между боковым щитком и боковиной жатки недостаточен, отрегулируйте опорный кронштейн (A) следующим образом.

- a. Ослабьте затяжку болтов (B).
- b. При необходимости переместите опорный кронштейн (A) вверх или вниз.
- c. Затяните обратно крепеж.




Рисунок 3.16: Кронштейн бокового щитка жатки




Рисунок 3.17: Величина зазора в передней части бокового щитка

4. Измерьте зазор (A) между передней частью бокового щитка жатки и штифтом (B). Зазор должен составлять 8–18 мм (1/32–11/16 дюйма)
5. Измерьте зазор (C) между передней частью бокового щитка жатки и опорным кронштейном (D). Зазор должен составлять 6–10 мм (1/4–3/8 дюйма).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. Если зазоры в передней части бокового щитка недостаточны, отрегулируйте положение рычага (А) шарнира следующим образом.
 - a. Ослабьте четыре гайки (В).
 - b. Сдвиньте скобы (С) и петлю (А) вперед или назад до получения необходимого просвета.
 - c. Затяните обратно крепеж.




Рисунок 3.18: Левый боковой щиток жатки




Рисунок 3.19: Величина зазора между подголовником и боковой панелью

7. Измерьте зазор (А) между подголовником (В) и боковой панелью (С). Зазор должен составлять не менее 3 мм (1/8 дюйм.). Чтобы отрегулировать зазор, ослабьте две гайки (D), переместите панель (В) подголовника и затяните гайки (D).
8. Измерьте зазор (Е) между боковой панелью (С) и боковым щитком (F). Зазор должен составлять 1–3 мм (1/16–1/8 дюйм.). Чтобы отрегулировать зазор, ослабьте две гайки (G), сдвиньте кронштейн (H) вверх или вниз и затяните гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что боковой щиток **НЕ** опирается на панель (В) подголовника.




Рисунок 3.20: Защелка двухэтапной фиксации бокового щитка

- 1 —первый этап фиксации защелки бокового щитка
 2 —второй этап фиксации защелки бокового щитка

Когда боковой щиток закрыт, защелка (А) должна войти в зацепление с болтом (В). Когда боковой щиток полностью закрыт, защелка двухэтапной фиксации (А) входит в зацепление с рычагом (С), фиксируя болт бокового щитка (В). Убедитесь, что защелка бокового щитка зафиксировалась надлежащим образом, выполнив операции [9, страница 50–11, страница 50](#).

9. Закройте боковой щиток. Убедитесь, что болт (В) входит в защелку (А).
10. Кратковременно нажмите на защелку.
11. Попробуйте открыть боковой щиток.
 - Если боковой щиток можно открыть частично, но **НЕ** полностью, значит, защелка расположена надлежащим образом.
 - Если удалось полностью открыть боковой щиток, ослабьте гайки (D), переместите защелку вдоль прорезей, после чего снова затяните гайки. Повторно выполните операции [9, страница 50–11, страница 50](#).

- Убедитесь, что болт (А) затянут. Если требуется регулировка, заворачивайте гайку (В) до тех пор, пока под гайкой не исчезнет зазор.




Рисунок 3.21: Болт бокового щитка

Снятие боковых щитков жатки

Снимите боковые щитки, чтобы обеспечить доступ к внутренним компонентам.



ОПАСНО

Во избежание физических травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Полностью откройте боковой щиток жатки. Инструкции см. в разделе [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).
- Зафиксируйте защелку (А), чтобы предотвратить перемещение бокового щитка.
- Выверните самонарезающий винт (В).
- Сдвиньте боковой щиток жатки вверх и снимите его с петли (С).
- Уберите боковой щиток жатки из рабочей зоны.




Рисунок 3.22: Левый боковой щиток жатки

Установка боковых щитков жатки

Чтобы установить боковые щитки надлежащим образом, выполните указанные в настоящем документе операции.

- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

- Установите боковой щиток жатки на шарнирный рычаг (С) и медленно сдвиньте его вниз.

ВАЖНО:

Убедитесь, что боковые щитки жатки **НЕ** опираются на алюминиевую боковину.

- Заверните самонарезающий винт (В). Затяните винт с моментом 7 Н·м (5,2 фунт-сила-фута [62 фунт-сила-дюйма]).
- Откройте защелку (А), чтобы боковой щиток жатки мог двигаться.
- Закройте боковой щиток жатки. Инструкции см. в разделе *Закрытие боковых щитков жатки, страница 45*.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Боковые щитки жатки могут деформироваться из-за резких перепадов температуры. Отрегулируйте положения боковых щитков жатки, чтобы компенсировать такие деформации. Инструкции см. в разделе *Проверка и регулировка боковых щитков жатки, страница 47*.




Рисунок 3.23: Левый боковой щиток жатки

3.2.4 Защитный кожух привода мотовила

Части привода мотовила защищены от мусора и грязи кожухом.

Снятие крышки привода мотовила

Снимите крышку привода мотовила, чтобы выполнить техническое обслуживание компонентов привода мотовила.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

- Запустите двигатель.
- Отрегулируйте мотовило, установив его в крайнее переднее положение.
- Опустите жатку.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. Поверните пружинную защелку (А) вверх над задней пластиной.




Рисунок 3.24: Верхняя крышка привода

6. Отстегните верхнюю крышку (А) от нижней крышки в точках (В) и снимите верхнюю крышку. Оставьте два зажима на нижней крышке закрытыми.




Рисунок 3.25: Верхняя крышка привода

7. При необходимости снимите нижнюю крышку (В), открутив и вынув три болта (А).




Рисунок 3.26: Нижняя крышка привода

Установка крышки привода мотовила

Части привода мотовила защищены от мусора и атмосферных осадков крышкой. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять работы на жатке без крышки привода мотовила.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Установите нижнюю крышку (B) (если она снималась) на привод мотовила.
3. Закрепите крышку тремя болтами (A).




Рисунок 3.27: Нижняя крышка привода

4. Установите верхнюю крышку (A) на привод мотовила.
5. Закрепите крышку на нижней крышке двумя зажимами (B).




Рисунок 3.28: Верхняя крышка привода

6. Поверните пружинную защелку (А) вниз, зафиксировав верхнюю крышку на приводе мотовила. Убедитесь, что V-образная петля (С) направлена вниз, а конец пружины по-прежнему вставлен в отверстие задней пластины (В) по обеим сторонам привода мотовила.




Рисунок 3.29: Привод мотовила

3.2.5 Крышка гибкого соединения

Для защиты механизма балансировки крыла от мусора и атмосферных осадков на раме жатки установлены пластмассовые крышки.

Снятие внутренних крышек гибкого соединения

Демонтаж крышки гибкого соединения обеспечит доступ к механизму балансировки крыла или гидравлическим трубопроводам.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Опустите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Извлеките шпильку (А) и чеку (В), фиксирующие крышку гибкого соединения (С) на задней трубе.
4. Сдвиньте внутрь крышку гибкого соединения (С), приподнимите и снимите ее.




Рисунок 3.30: Внутренняя крышка гибкого соединения — левая сторона

Установка внутренних крышек гибкого соединения

Внутренние крышки гибкого соединения защищают механизм балансировки крыльев жатки от мусора и атмосферных осадков. Они крепятся к жатке с помощью фиксаторов.

⚠ ОПАСНО

Во избежание физических травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Опустите крышку (A) на гибкое соединение. Убедитесь, что прорези (B) совместились с выступами (C) и (D).
3. Сдвиньте крышку гибкого соединения наружу так, чтобы выступ (D) оказался за прорезью.




Рисунок 3.31: Внутренняя крышка гибкого соединения — левая сторона

4. Зафиксируйте крышку гибкого соединения (C) при помощи шпильки (A) и чеки (B).




Рисунок 3.32: Внутренняя крышка гибкого соединения — левая сторона

Снятие наружных крышек гибкого соединения

Снимите крышки гибкого соединения для доступа к механизму балансировки крыла или гидравлическим трубопроводам.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Опустите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. **Жатки FD245, FD250 и FD261.** Выверните винты (A) и гайки (не показаны), крепящие среднюю крышку соединения (B) к кронштейну (не показан).
4. **Жатки FD245, FD250 и FD261.** Извлеките штифт (C). Снимите крышку, приподняв ее вверх и над выступами рамы.




Рисунок 3.33: Средняя крышка соединения — только жатки FD245, FD250 и FD261

5. Снимите крышку соединения следующим образом.
 - a. Выверните винт (A). Гайка является частью конструкции хомута гидравлической линии.
 - b. Выверните винт (B) и гайку (не показаны).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Гайка Нулос вставляется в шестигранный паз хомута гидравлической линии, но ее можно извлечь.

- c. Выверните винт (C) и шестигранную гайку.
- d. Снимите крышку с рычага блокировки крыла.




Рисунок 3.34: Наружная крышка соединения

Установка наружных крышек гибкого соединения

Крышки гибкого соединения защищают механизм балансировки крыльев жатки от мусора и атмосферных осадков.

⚠ ОПАСНО

Во избежание физических травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Расположите левую наружную крышку соединения так, чтобы отверстие (А) оказалось над замком крыла.




Рисунок 3.35: Левая крышка соединения — тыльная часть жатки

3. Разместите вырез в крышке за кронштейном (А) на задней трубе и совместите конец так, чтобы он находился вровень с распределителем (В).




Рисунок 3.36: Левая крышка соединения — тыльная часть жатки

4. Закрепите наружную крышку соединения следующим образом:
 - a. Установите винт (А) и гайку Nyloc (В). Гайка вставляется в шестигранную выемку на хомуте гидравлической линии.
 - b. Установите винт (С). Гайка является частью конструкции кронштейна.
 - c. Установите винт (D) и шестигранную гайку (Е), чтобы прикрепить переднюю часть крышки к кронштейну.




Рисунок 3.37: Наружная крышка соединения — тыльная часть жатки

5. **Жатки FD245, FD250 и FD261.** Установите среднюю крышку соединения (В) на кронштейн гибкого соединения и наружную крышку соединения.
6. **Жатки FD245, FD250 и FD261.** Установите винты (А) и гайки (не показаны), крепящие среднюю крышку соединения (В) к кронштейну.
7. **Жатки FD245, FD250 и FD261.** Вставьте штифт (С) в отверстие в выступе, проходящем сквозь индикатор изгиба.




Рисунок 3.38: Средняя крышка соединения — только жатки FD245, FD250 и FD261

3.2.6 Ежедневная проверка перед запуском

Проводите эти проверки ежедневно до начала работы машины.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Удалите посторонних на безопасное расстояние. Следите, чтобы дети не приближались к технике. Обойдите вокруг машины, чтобы убедиться, что под машиной, на машине или рядом с ней никого нет.
- Следует надевать только плотно облегающую одежду и защитную обувь с нескользкой подошвой.
- Уберите потенциально опасные предметы с машины и вокруг ее.
- Имейте при себе всю спецодежду и средства индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в течение всего дня. НЕ рискуйте. К средствам индивидуальной защиты, которые могут потребоваться, относятся каска, защитные открытые или закрытые очки, плотные перчатки, респиратор или фильтрующая маска, а также одежда для сырой погоды.
- Обеспечьте защиту от шума. Для защиты от громкого шума используйте подходящие средства, такие как наушники или беруши.




Рисунок 3.39: Средства защиты

Перед запуском машины выполните следующие проверки.

1. Проверьте, нет ли в машине утечек и поврежденных, недостающих или неисправных деталей.

ВАЖНО:

Для проверки на утечки рабочих жидкостей следуйте установленной процедуре. Инструкции см. в разделе [4.2.5 Проверка гидравлических шлангов и трубопроводов, страница 587](#).

2. Очистите все фонари и отражатели на машине.
3. Выполните все ежедневные работы по техническому обслуживанию. Инструкции см. в разделе [4.2.1 График/ ведомость технического обслуживания, страница 582](#).

3.3 Период обкатки

В первые 50 часов работы некоторые системы жатки требуют особого внимания. Следуйте этой процедуре, чтобы продлить срок службы жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проявляйте повышенную осторожность, пока не привыкните к работе с новой жаткой.

⚠ ОПАСНО

Перед тем как выяснить причину постороннего шума или попытаться устранить неисправность, заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

После первой установки жатки на комбайн выполните следующие действия.

1. Медленно вращайте мотовила, полотна и ножи в течение пяти минут. **СИДЯ НА МЕСТЕ ОПЕРАТОРА**, следите и прислушивайтесь к любым помехам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мотовила и боковые полотна не будут работать, пока гидравлические линии не заполнятся маслом.

2. См. 4.2.2 *Проверка при обкатке, страница 585* и выполните все указанные действия.

3.4 Останов комбайна

Перед тем как покинуть кресло оператора по какой-либо причине выключите комбайн.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

Чтобы остановить работу комбайна, выполните следующее:

1. Припаркуйте комбайн на ровной поверхности.
2. Полностью опустите жатку.
3. Установите все элементы управления в НЕЙТРАЛЬНОЕ (NEUTRAL) или СТОЯНОЧНОЕ (PARK) положение.
4. Отключите привод жатки.
5. Опустите и полностью втяните мотовило.
6. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
7. Дождитесь остановки машины.

3.5 Органы управления в кабине

Управление жаткой ведется из кабины комбайна.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

Инструкции по определению следующих элементов управления в кабине см. в руководстве по эксплуатации вашего комбайна.

- Управление включением/выключением жатки
- Высота жатки
- Угол атаки жатки
- Путевая скорость
- Скорость мотовила
- Высота мотовила
- Положение мотовила вперед/назад

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перечень встроенных функций и данных датчиков, доступных для комбайнов Case и New Holland, см. в разделе [3.5.1 Встроенные элементы управления жаткой — комбайны Case и New Holland](#), страница 62.

Чтобы сопоставить элементы управления на комбайнах серии CLAAS, перейдите к разделу [3.5.5 Элементы управления в кабине комбайнов CLAAS](#), страница 70.

Чтобы сопоставить элементы управления на комбайнах серии John Deere X9, перейдите к разделу [3.5.6 Элементы управления в кабине John Deere — комбайны серии X9 и S7](#), страница 76.

3.5.1 Встроенные элементы управления жаткой — комбайны Case и New Holland

Совместимые со средствами интеграции комбайны могут управлять функциями жатки с помощью многофункциональной рукоятки и отображать состояние датчиков на дисплеях.

Таблица 3.1 Встроенные функции жатки

	Функции жатки	Тип интеграции	Многофункциональная рукоять управления
Функция	Опускание мотовила	Орган управления комбайном	Опускание мотовила
	Подъем мотовила	Орган управления комбайном	Подъем мотовила
	Перемещение мотовила назад	Орган управления комбайном	Перемещение мотовила назад
	Мотовило вперед	Орган управления комбайном	Перемещение мотовила вперед
	Скорость мотовила	Орган управления комбайном	Дисковый регулятор скорости мотовила
	Наклон жатки назад	Орган управления комбайном	Смещение + перемещение мотовила назад
	Наклон жатки вперед	Орган управления комбайном	Смещение + перемещение мотовила вперед
	Втягивание копирующих колес	Орган управления комбайном	Смещение + подъем мотовила
	Выдвижение копирующих колес	Орган управления комбайном	Смещение + опускание мотовила
	Скорость бокового полотна	Орган управления комбайном	Определяется пользователем
	Фонари для освещения стерни	Орган управления комбайном	Фонари полевого освещения
Датчик	Автоматический контроль высоты жатки	Дисплей	—
	Положение подъема мотовила	Дисплей	—
	Положение мотовила вперед/назад	Дисплей	—
	Скорость мотовила	Дисплей	—
	Положение колеса ContourMax	Дисплей	—

3.5.2 Управление скоростью бокового полотна — комбайны Case IH

Скорость боковой ленты можно регулировать с помощью сенсорного дисплея из кабины. Жатка должна быть настроена на управление встроенными средствами (что является стандартной конфигурацией для 2024 модельного года и позднее), а программное обеспечение комбайна должно быть версии 36.4 или позднее. В комбайнах и

жатках, не соответствующих данным требованиям, необходимо использовать обычный дисковый регулятор скорости полотна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Выберите вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1), возможно, потребуются использовать стрелки (B), направленные в стороны.

2. Найдите поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ) (C).




Рисунок 3.40: Приборная панель комбайна Case IH

3. Выберите следующее значение в поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ).

- Если установлено программное обеспечение версии 36.4.X.X или более поздней, выберите значение FD2/D2 SERIES (СЕРИЯ FD2/D2) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбор значения FD2/D2 SERIES (СЕРИЯ FD2/D2) оптимизирует производительность системы АННС в жатках серии FD2 FlexDraper®.

- Если установлено программное обеспечение РАНЕЕ версии 36.4.X.X, выберите значение 2000 (B).




Рисунок 3.41: Приборная панель комбайна Case IH

- Используйте полосу прокрутки (A), чтобы перейти к пункту LATERAL BELT SPD (СКОРОСТЬ БОКОВОЙ ЛЕНТЫ) (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Скорость боковой ленты можно регулировать с помощью стрелок (C), направленных в стороны. После регулировки скорости ленты нажмите ENTER (ВВОД) (D).




Рисунок 3.42: Приборная панель комбайна Case IH

- Перейдите на вкладку RUN4 (РАБОЧИЙ ЭКРАН) (A).
- В поле WORK CONDITION (УСЛОВИЯ РАБОТЫ) (B) выберите AUTO-DEFAULT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Скорость боковой ленты можно отрегулировать, выбрав поле LATERAL BELT SPD (СКОРОСТЬ БОКОВОЙ ЛЕНТЫ) (C).




Рисунок 3.43: Приборная панель комбайна Case IH

3.5.3 Функция реверса мотовила — комбайны Case IH

При установке комплекта Case 91826802 комбайны Case IH Flagship могут обеспечить реверс мотовила вместе с наклонной камерой.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите на главной (MAIN) странице TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A).




Рисунок 3.44: Приборная панель комбайна Case IH

2. Выберите вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1), возможно, потребуется использовать стрелки (B), направленные в стороны.




Рисунок 3.45: Приборная панель комбайна Case IH

3. Найдите поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ).
4. Выберите следующее значение в поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ):

- Если установлено программное обеспечение версии 36.4.X.X или более поздней, выберите значение FD2/D2 SERIES (СЕРИЯ FD2/D2) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбор значения FD2/D2 SERIES (СЕРИЯ FD2/D2) оптимизирует производительность системы АННС в жатках серии FD2 FlexDraper®.

- Если установлено программное обеспечение ранее версии 36.4.X.X, выберите значение **2000** (B).




Рисунок 3.46: Приборная панель комбайна Case IH

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вернитесь на страницу HEAD 1 (ЖАТКА 1) и выберите значение FLEXHEAD (ГИБКАЯ ЖАТКА) в дополнительном меню FRAME TYPE (ТИП РАМЫ) (A).




Рисунок 3.47: Приборная панель комбайна Case IH

- Выберите вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A).
- В поле HEADER SENSORS (ДАТЧИКИ ЖАТКИ) (B) выберите ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ).
- Выберите NO (НЕТ) в поле HEADER PRESSURE FLOAT (ДАВЛЕНИЕ ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ) (C).
- Выберите NO (НЕТ) в поле HEADER PRESSURE FLOAT (ДАВЛЕНИЕ ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ) (C).
- Выберите FAST (БЫСТРАЯ) в поле HEIGHT/TILT RESPONSE (РЕАКЦИЯ ПО ВЫСОТЕ/ НАКЛОНУ) (D).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле AUTO HEADER LIFT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ЖАТКИ) (E) можно настроить согласно требованиям пользователя.

- Нажмите стрелку вниз (F) для перехода на следующую страницу.
- В поле HYDRAULIC REEL (ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОТОВИЛА) (A) выберите YES (ДА).
- В поле HYDRAULIC REEL REVERSE (РЕВЕРС ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МОТОВИЛА) (B) выберите YES (ДА).




Рисунок 3.48: Приборная панель комбайна Case IH




Рисунок 3.49: Приборная панель комбайна Case IH

13. В поле OVERLAP MODE (РЕЖИМ ПЕРЕКРЫТИЯ) (А) выберите MANUAL (ВРУЧНУЮ).
14. В поле WORK WIDTH RESET (СБРОС РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ) (В) выберите MANUAL (ВРУЧНУЮ).




Рисунок 3.50: Приборная панель комбайна Case IH

3.5.4 Функция реверса мотовила — комбайны New Holland серии CR и CH

На комбайнах New Holland серии CR и CH можно разрешить реверсивное движение мотовила вместе с наклонной камерой.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Выберите на главной (MAIN) странице TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (А).




Рисунок 3.51: Приборная панель комбайнов New Holland

2. Выберите вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1), возможно, потребуется использовать стрелки (B), направленные в стороны.




Рисунок 3.52: Приборная панель комбайнов New Holland

3. Найдите поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ).
4. Выберите следующее значение в окне HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ):

- Если установлено программное обеспечение версии 36.4.X.X или более поздней, выберите значение FD2/D2 SERIES (СЕРИЯ FD2/D2) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбор значения FD2/D2 SERIES (СЕРИЯ FD2/D2) оптимизирует производительность системы АННС в жатках серии FD2 FlexDraper®.

- Если установлено программное обеспечение ранее версии 36.4.X.X, выберите значение 80/90.




Рисунок 3.53: Приборная панель комбайнов New Holland

5. Вернитесь на страницу HEAD 1 (ЖАТКА 1) и выберите значение FLEXHEAD (ГИБКАЯ ЖАТКА) в дополнительном меню FRAME TYPE (ТИП РАМЫ) (A).




Рисунок 3.54: Приборная панель комбайнов New Holland

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. Выберите вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A).
7. В поле HEADER SENSORS (ДАТЧИКИ ЖАТКИ) (B) выберите ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ).
8. Выберите NO (НЕТ) в поле HEADER PRESSURE FLOAT (ДАВЛЕНИЕ ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ) (C).
9. В поле HEIGHT / TILT RESPONSE (РЕАКЦИЯ ПО ВЫСОТЕ/ НАКЛОНУ) (D) выберите FAST (БЫСТРАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле AUTO HEADER LIFT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ЖАТКИ) (E) можно настроить согласно требованиям пользователя.

10. Нажмите стрелку вниз (F) для перехода на следующую страницу.
11. В поле HYDRAULIC REEL (ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОТОВИЛА) (A) выберите YES (ДА).
12. В поле HYDRAULIC REEL REVERSE (РЕВЕРС ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МОТОВИЛА) (B) выберите YES (ДА).

13. В поле OVERLAP MODE (РЕЖИМ ПЕРЕКРЫТИЯ) (A) выберите MANUAL (ВРУЧНУЮ).
14. В поле WORK WIDTH RESET (СБРОС РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ) (B) выберите MANUAL (ВРУЧНУЮ).




Рисунок 3.55: Приборная панель комбайнов New Holland




Рисунок 3.56: Приборная панель комбайнов New Holland




Рисунок 3.57: Приборная панель комбайнов New Holland

3.5.5 Элементы управления в кабине комбайнов CLAAS

Сопоставление элементов управления на консоли и джойстике обеспечивает плавную работу комбайна.

Следующие модели совместимы с функцией интеграции элементов управления в кабине.

- CLAAS Lexion 700
- CLAAS Lexion 5000, 6000, 7000 и 8000
- CLAAS TRION 600 и 700

Программирование тумблерного переключателя универсального рычага (с интеграционным комплектом CLAAS)

Для универсального тумблерного переключателя может быть выбрана функция по умолчанию. Например, при срезании по грунту функция по умолчанию может быть установлена таким образом, чтобы универсальный тумблерный переключатель активировал цилиндр регулирования продольного наклона. Аналогичным образом, при срезании по грунту можно изменить функцию по умолчанию так, чтобы переключатель управлял контурными колесами.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Чтобы назначить переключателю управление продольным наклоном в качестве функции по умолчанию:

1. **Если комбайн оборудован стандартным рычагом:**
Перекиньте тумблер (A) вверх, одновременно нажав кнопку REEL FORE (МОТОВИЛО ВПЕРЕД). Удерживайте тумблер и кнопку в течение 30 секунд.




Рисунок 3.58: Стандартный рычаг

2. Если комбайн оборудован универсальным рычагом **CMOTION**: Переведите тумблерный переключатель (A) универсального рычага к себе, одновременно нажав кнопку REEL FORE (МОТОВИЛО ВПЕРЕД). Удерживайте тумблер и кнопку в течение 30 секунд.




Рисунок 3.59: Рычаг CMOTION

Чтобы назначить переключателю копирующие колеса в качестве функции по умолчанию:

3. Если комбайн оборудован стандартным рычагом: Перекиньте тумблер (A) вверх, одновременно нажав кнопку REEL AFT (МОТОВИЛО НАЗАД). Удерживайте тумблер и кнопку в течение 30 секунд.




Рисунок 3.60: Стандартный рычаг

4. Если комбайн оборудован универсальным рычагом **CMOTION**: Переведите тумблерный переключатель (A) универсального рычага к себе, одновременно нажав кнопку REEL AFT (МОТОВИЛО НАЗАД). Удерживайте тумблер и кнопку в течение 30 секунд.




Рисунок 3.61: Рычаг CMOTION

Управление цилиндром поперечного наклона жатки

Если в качестве функции по умолчанию выбрано управление поперечным наклоном, цилиндром поперечного наклона можно управлять с помощью тумблерного переключателя на передней части универсального рычага.

При первом монтаже комплекта управление цилиндром продольного наклона будет установлено в качестве функции по умолчанию. Инструкции по переключению функции по умолчанию между продольным наклоном жатки и копирующими колесами см. в разделе [Программирование тумблерного переключателя универсального рычага \(с интеграционным комплектом CLAAS\)](#), страница 70.

Если комбайн оборудован универсальным рычагом SMOTION (C):

- Чтобы выдвинуть цилиндр управления поперечным наклоном, переведите тумблер от себя (в направлении, указанном стрелкой [A]).
- Чтобы втянуть цилиндр управления поперечным наклоном, переведите тумблер на себя (в направлении, указанном стрелкой [B]).




Рисунок 3.62: Рычаг SMOTION

Если комбайн оборудован стандартным универсальным рычагом (C):

- Чтобы выдвинуть цилиндр управления поперечным наклоном, переведите тумблерный переключатель универсального рычага вниз (в направлении, указанном стрелкой [A]).
- Чтобы втянуть цилиндр управления поперечным наклоном, переведите тумблерный переключатель универсального рычага вверх (в направлении, указанном стрелкой [B]).




Рисунок 3.63: Стандартный рычаг

Управление скоростью полотна — комбайны CLAAS TRION серий 600 и 700

Скоростью полотен жатки можно управлять с помощью соответствующего параметра в меню SIDE DRAPER SPEED (СКОРОСТЬ БОКОВОГО ПОЛОТНА) на терминале CEBIS комбайна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Подключите жатку.

- Убедитесь, что дисковый регулятор выбора (A) находится в положении SEBIS (B).




Рисунок 3.64: Положение SEBIS дискового регулятора для управления скоростью полотна

- Поверните дисковый регулятор быстрого доступа (A) на одно деление по часовой стрелке, чтобы отобразить значки DRAPER SPEED (СКОРОСТЬ ПОЛОТНА) (B).




Рисунок 3.65: Положение быстрого доступа для управления скоростью полотна

- Используйте левый переключатель (A) выбора меню, чтобы перейти к значку (B) SIDE DRAPER SPEED (СКОРОСТЬ БОКОВОГО ПОЛОТНА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы значок стал активным, жатка должна быть запущена.




Рисунок 3.66: Значки скорости полотна

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. Выберите значок (B) DRAPER SPEED (СКОРОСТЬ ПОЛОТНА) с помощью правого переключателя (A) выбора меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Остальные четыре значка в правой части панели меню будут не видны.




Рисунок 3.67: Значок скорости полотна на старых машинах CLAAS

6. Используя правый переключатель (A), отрегулируйте скорость бокового полотна согласно требованиям. Подождите до пяти секунд, чтобы скорость изменилась.




Рисунок 3.68: Значок скорости полотна

Управление скоростью полотна — комбайны CLAAS Lexion 5000, 6000, 7000 и 8000

Скорость полотна можно настроить с помощью меню CONVIO в терминале SEBIS. Для возможности изменения скорости полотна жатка должна работать.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Подключите жатку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- В меню (A) HEADER (ЖАТКА) перейдите в настройки CONVIO (B) и выберите датчик скорости полотна (C).




Рисунок 3.69: Выбор скорости полотна

- Отрегулируйте скорость полотна, нажимая значок + (A) или значок – (B).
- Нажмите на галочку (C), чтобы сохранить изменения.



Рисунок 3.70: Выбор скорости полотна

Просмотр времени наработки жатки

Время наработки жатки можно узнать с помощью терминала SEBIS.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что дисковый регулятор выбора (A) находится в положении СЕВІS (B).
2. Используя левый переключатель (C) выбора меню, перейдите к значку (D) WRENCH/MAINTENANCE (ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ/ОБСЛУЖИВАНИЕ). Нажмите левый переключатель выбора меню.




Рисунок 3.71: Положение СЕВІS дискового регулятора

На экране отобразится время наработки жатки и информация о техническом обслуживании.




Рисунок 3.72: Время наработки жатки

3.5.6 Элементы управления в кабине John Deere — комбайны серии X9 и S7

Сопоставление элементов управления на консоли и джойстике обеспечивает плавную работу комбайна.

Назначение кнопок рычага путевой скорости — комбайны John Deere серий X9 и S7

Функции кнопок на рычаге путевой скорости (GSL) в кабине комбайна можно настроить в соответствии с требованиями оператора.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Запустите двигатель.
2. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A) на панели под дисплеем. Откроется страница HEADER (ЖАТКА).



Рисунок 3.73: Дисплей CommandCenter™

3. Нажмите и удерживайте нажатой универсальную кнопку блокировки (A) до тех пор, пока не погаснет индикатор. Появится страница CONTROLS SETUP (НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ).



Рисунок 3.74: Консоль John Deere X9

4. На рычаге путевой скорости (GSL) (A) выберите функциональную кнопку (A, B, C или D), которую следует настроить.




Рисунок 3.75: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

ПРИМЕЧАНИЕ:

Известно про неисправность дисплея John Deere, которая может вызвать проблемы при сопоставлении определенных кнопок на рычаге GSL или консоли рычага. Таблица ниже позволяет определить, какие комбинации могут быть сопоставлены вместе.

	Сопоставление режима замедления	A	B	E	Ролик	3	4
Сопоставление наклона							
A			Да	Да	Да	Да	Да
B		Нет		Да	Да	Да	Да
E		Нет	Нет		Нет	Нет	Нет
Ролик		Да	Да	Да		Да	Нет
3		Да	Да	Да	Да		Да
4		Да	Да	Да	Да	Нет	

5. В окне SELECT FUNCTION (ВЫБОР ФУНКЦИИ) (A) найдите нужную функцию, нажимая стрелки ВВЕРХ или ВНИЗ.
6. Выберите функцию, чтобы назначить ее выбранной кнопке.
7. Выберите X в правом верхнем углу, чтобы закрыть страницу CONTROLS SETUP (НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ).



Рисунок 3.76: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

Назначение кнопок консоли — комбайны John Deere серий X9 и S7

Функции кнопок на консоли в кабине комбайна можно настроить в соответствии с требованиями оператора.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Запустите двигатель.
2. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A) на панели под дисплеем. Откроется страница HEADER (ЖАТКА).



Рисунок 3.77: Дисплей CommandCenter™

3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку БЛОКИРОВКИ КОНСОЛИ (A) до тех пор, пока не погаснет индикатор. Появится страница CONTROLS SETUP (НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ).



Рисунок 3.78: John Deere X9 — консоль

4. На консоли (A) нажмите функциональную кнопку, которую следует запрограммировать или изменить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кулисным переключателем является только кнопка 2.




Рисунок 3.79: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. В окне SELECT FUNCTION (ВЫБОР ФУНКЦИИ) (A) найдите нужную функцию, нажимая стрелки ВВЕРХ или ВНИЗ.
6. Выберите функцию, чтобы назначить ее выбранной кнопке.
7. Выберите X в правом верхнем углу, чтобы закрыть страницу CONTROLS SETUP (НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ).



Рисунок 3.80: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

Использование функции регулирования уровня крыла в качестве тумблерного переключателя наклона — комбайны John Deere серий X9 и S7

С помощью функции регулирования уровня крыла можно переключаться между перемещением мотовила вперед/назад и управлением цилиндром наклона жатки с помощью рычага путевой скорости (GSL) комбайна.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Запустите двигатель.
2. Нажмите УНИВЕРСАЛЬНУЮ кнопку блокировки (A). Появится страница CONTROLS SETUP (НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ).



Рисунок 3.81: John Deere X9 — консоль

3. Проверьте, какой элемент управления на рычаге путевой скорости сопоставлен со значком УРОВНЯ КРЫЛА (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На данном рисунке уровень крыла сопоставлен с переключателем А.

Сопоставление значка уровня крыла с рычагом путевой скорости (GSL) позволит пользователю одним нажатием кнопки управлять мотовилом вперед/назад или управлять цилиндром наклона жатки.

При нажатии назначенной кнопки жатка интерпретирует перемещение мотовила вперед/назад как перемещение цилиндра наклона вперед/назад. После завершения регулировки цилиндра наклона пользователь может еще раз нажать назначенную кнопку, чтобы управлять перемещением мотовила вперед/назад.




Рисунок 3.82: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

Сопоставление элементов управления скоростью полотна на рычаге путевой скорости — комбайны John Deere серий X9 и S7

Элементы управления скоростью полотна можно сопоставить с рычагом путевой скорости (GSL) или кнопками на рычаге управления.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Запустите двигатель.
2. Нажмите УНИВЕРСАЛЬНУЮ кнопку блокировки (A). Появится страница CONTROLS SETUP (НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ).



Рисунок 3.83: John Deere X9 — консоль

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Проверьте, какой элемент управления на рычаге GSL сопоставлен со значком РЕЖИМА ЗАМЕДЛЕНИЯ (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На данном рисунке режим замедления сопоставлен с переключателем А.

Режим замедления позволяет переключаться на более медленную скорость полотна одним нажатием кнопки. Скорость полотна в режиме замедления можно регулировать во время нормальной эксплуатации.




Рисунок 3.84: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

4. Проверьте, какой элемент управления на рычаге GSL сопоставлен со значком УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ПОЛОТНА (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На данном рисунке управление скоростью полотна сопоставлено с переключателем D.

Сопоставление управления скоростью полотна с рычагом GSL позволит регулировать скорость полотна одним нажатием кнопки. Скорость полотна можно регулировать во время нормальной эксплуатации.



Рисунок 3.85: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

Блокировка/разблокировка функции наклона двойным нажатием — комбайны John Deere серий X9 и S7

Когда функция наклона двойным нажатием разблокирована, управление наклоном жатки осуществляется таким же образом, как и в предыдущих версиях программного обеспечения интеграции систем John Deere.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Если для управления наклоном жатки планируется использовать метод двойного нажатия, можно заблокировать/разблокировать данную функцию, удерживая кнопку ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МОТОВИЛА ВПЕРЕД (А) на рычаге путевой скорости (GSL) в течение 30 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Индикация, указывающая на то, что функция двойного нажатия заблокирована/разблокирована, отсутствует.



Рисунок 3.86: Кнопка перемещения мотовила вперед

3.6 Присоединение и отсоединение жатки

В данной главе представлены инструкции по настройке конфигурации, присоединению и отсоединению жатки.

Комбайн	См.
Case IH моделей: серии 5/6/7088, 7/8010, 7/8/9120, 130, 140, 150, 160, 230, 240, 250, 260 Модели Case IH: 21XX/23XX/25XX Модели Case IH серий AF9, 10, 11	3.6.1 Комбайны Case IH, страница 84
Challenger® 66/67/680B, 540C/560C Gleaner® серии A моделей: A66/76/86 Gleaner® серий R и Super моделей: R65/75, R66/76, S67/77, S68/78/88, S96/97/98 Massey Ferguson® 9520/40/50, 9695/9795/9895	3.6.2 Комбайны Challenger®, Gleaner® и Massey Ferguson®, страница 94
CLAAS/CAT Lexion моделей: 560/570/580/590R, 575/585/595R, 600 CLAAS Lexion серий 600 и 700 моделей: 6X0 и 7X0 CLAAS Lexion серий 5/6/7/8000 и моделей: 5X00, 6X00, 7X00, 8X00 CLAAS серии TRION	3.6.3 Комбайны CLAAS, страница 104
IDEAL™ (Massey Ferguson®, Fendt® и Valtra®) моделей: 7, 8, 9, 10	3.6.4 Комбайны серии IDEAL™, страница 118
John Deere серий T, 60/70 и S моделей: T5X0, T6X0, 9X60, 9X70, S6X0, S7X0 John Deere серии X9	3.6.5 Комбайны John Deere, страница 125
New Holland CR моделей: CR 9X0, 90X0, X090, X080, X.90, X.80; CR10/11 New Holland CX моделей: CX 8X0, 80X0, 8.X0 New Holland CH моделей: CH7.70	3.6.6 Комбайны New Holland, страница 136
Ростсельмаш 161, T500 и TORUM 785	3.6.7 Комбайны Ростсельмаш, страница 148

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что на комбайне и в компьютере комбайна подключены соответствующие функции (автоматический контроль высоты жатки [АННС], опции полотноной жатки, гидравлического центрального соединения, гидравлического привода мотовила). Невыполнение этого требования может привести к неправильной работе жатки.

3.6.1 Комбайны Case IH

Для подсоединения или отсоединения жатки на комбайне Case IH следуйте соответствующей процедуре из этого раздела.

Присоединение жатки к комбайну Case IH

Жатку необходимо физически подсоединить к наклонной камере комбайна, а также выполнить электрические и гидравлические соединения.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ВАЖНО:

Переднюю пластину (А) наклонной камеры рекомендуется располагать в среднем положении (В). Инструкции по регулировке передней пластины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камнеуловитель, предотвращающий попадание камней или мусора в комбайн, расположен на передней стороне комбайна и сзади наклонной камеры.




Рисунок 3.87: На комбайне произвольной модели лицевая панель наклонена в среднее положение

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что на комбайне рукоять блокировки (A) расположена так, чтобы крюки (B) могли зацепиться за копирующий модуль.




Рисунок 3.88: Блокировки наклонной камеры

- Плавно подведите комбайн к жатке, пока седло наклонной камеры (A) не окажется прямо под верхней поперечиной (B) копирующего модуля.
- Чтобы поднять жатку, слегка приподнимите наклонную камеру. Убедитесь, что седло наклонной камеры надлежащим образом входит в зацепление с рамой копирующего модуля.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.89: Комбайн и копирующий модуль

- С левой стороны наклонной камеры поднимите рычаг (A) на копирующем модуле и передвиньте рукоять (B) на комбайне, чтобы запереть замки (C) на обеих сторонах наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комбайны AF11. Стопорные штифты выдвигаются/втягиваются с помощью рычага (не показан) на боковой стороне наклонной камеры. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

- Нажмите рычаг (A) вниз так, чтобы прорезь рычага зафиксировала рукоять.
- Если замок (C) не полностью входит в зацепление со штифтом на копирующем модуле, ослабьте болты (D) и отрегулируйте замок. Подтяните болты.




Рисунок 3.90: Комбайн и копирующий модуль




Рисунок 3.91: Центрирование стопорного штифта AF11

9. **Комбайны AF11.** Для надежного крепления жатки к наклонной камере и предотвращения заклинивания стопорных штифтов убедитесь, что стопорные штифты вошли в зацепление и отцентрированы в регулировочных пластинах (А) копирующего модуля с обеих сторон наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда отдельные пазы (В) в регулировочной пластине совмещены с гайками (С), регулировочная пластина находится в нейтральном положении.

10. **Комбайны AF11.** Если требуется регулировка, отметьте положение стопорных штифтов относительно центрального отверстия в регулировочных пластинах, отверните гайки (С) и переместите регулировочные пластины (А) согласно необходимости. См. 3.92, страница 87.




Рисунок 3.92: Положения регулировочной пластины AF11

- На рисунке (А) показана регулировочная пластина, повернутая таким образом, что двойные пазы совмещаются с болтами. В данном положении регулировочная пластина опускается на 3 мм (1/8 дюйма).
- На рисунке (В) показана регулировочная пластина, повернутая на 180° таким образом, что двойные пазы совмещаются с болтами. В данном положении регулировочная пластина поднимается на 3 мм (1/8 дюйма).
- На рисунке (С) показана регулировочная пластина, повернутая таким образом, что тройные пазы совмещаются с болтами. В данном положении регулировочная пластина опускается на 6 мм (1/4 дюйма).
- На рисунке (D) показана регулировочная пластина, повернутая на 180° таким образом, что тройные пазы совмещаются с болтами. В данном положении регулировочная пластина поднимается на 6 мм (1/4 дюйма).

11. **Комбайны AF11.** Когда стопорные штифты комбайна смогут войти в зацепление с регулировочными пластинами (А) с обеих сторон наклонной камеры без заклинивания, установите на место гайки (В), чтобы закрепить регулировочные пластины на анкерных креплениях (С).




Рисунок 3.93: Стопорные штифты наклонной камеры AF11




Рисунок 3.94: Многоканальная муфта и электрические соединения

12. Если установлены элементы управления для кабины MacDon: Снимите крышку с разъема C81B (A).
13. Снимите крышку с разъема C72B (B).
14. Снимите крышку с гидравлического приемника (C). Очистите сопрягаемые поверхности приемника.
15. Нажмите на кнопку блокировки (D) и потяните ручку (E), переведя ее в полностью открытое положение.
16. Выньте быстроразъемную гидравлическую муфту (F) из места для хранения на комбайне. Очистите сопрягаемую поверхность муфты.
17. Установите муфту (F) на гнездо копирующего модуля (C) и нажмите рукоять (E), чтобы штифты вошли в гнездо.
18. Переведите рукоять (E) в закрытое положение до щелчка кнопки блокировки (C).
19. Извлеките разъем (G) комбайна из места хранения на комбайне и подключите его в гнездо C72B (B). Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.
20. Если установлены элементы управления для кабины MacDon: Извлеките разъем C81A (H), входящий в комплект элементов управления для кабины, из места для хранения на комбайне и подсоедините его к разъему C81B (A). Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

21. Оттяните фиксатор (А) назад, чтобы высвободить кардан из опорного кронштейна. Снимите кардан привода жатки с опорного кронштейна.




Рисунок 3.95: Карданный вал в положении хранения — карданный вал В7038 или В7039




Рисунок 3.96: Карданный вал в положении хранения — карданный вал для работы на холмистой местности В7180, В7181 или В7326

22. Оттяните назад рукав (А) на конце карданного вала. Вводите карданный вал в выходной вал (В) комбайна до тех пор, пока рукав не зафиксируется.




Рисунок 3.97: Выходной вал комбайна

23. Выполните следующие действия.

- Разблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в разблокированное положение (В).
- Если жатку **НЕ** планируется использовать в поле, заблокируйте флотацию, для чего нажмите на каждую рукоять (А) блокировки флотации в сторону копирующего модуля в заблокированное положение (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана рукоять блокировки флотации на правой стороне жатки. Рукоять блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.98: Ручка блокировки флотации

Отсоединение жатки от комбайна Case IH

Жатку необходимо физически отсоединить от комбайна, а гидравлические и электрические соединения необходимо разобрать.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Расположите жатку немного выше уровня земли.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

Если установлены транспортировочные колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе *Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™*, страница 209.

ВАЖНО:

Если установлены стабилизирующие колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе *Регулировка стабилизирующих колес*, страница 207.

4. Заблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в положение блокировки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан рычаг блокировки флотации на правой стороне жатки. Рычаг блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.99: Ручка блокировки флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. Оттяните манжету на конце кардана привода жатки и вытащите кардан из выходного вала комбайна (А) до отсоединения манжеты.




Рисунок 3.100: Кардан привода жатки

6. Установите карданный вал на хранение на опорном кронштейне (В), оттянув рукав (А) и надев ее на опорный кронштейн (В). Отпустите рукав, чтобы она зафиксировалась на опорном кронштейне.




Рисунок 3.101: Карданный вал в положении хранения — карданный вал В7038 или В7039




Рисунок 3.102: Карданный вал в положении хранения — карданный вал для работы на холмистой местности В7180, В7181 или В7326

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Снимите электрический разъем (А) и установите крышку на место (В).
8. Если установлены элементы управления для кабины MacDon, поверните рукав на разьеме С81А, чтобы отсоединить его от С81В.
9. Нажмите кнопку фиксатора (С) и потяните ручку (С), чтобы расцепить многоканальную муфту (Е).




Рисунок 3.103: Многоканальная муфта

10. Поместите муфту (А) на пластину хранения (В) на комбайне.
11. Вставьте электрический разъем (С) в пенал для хранения (D).
12. После отсоединения разъема элемента управления для кабины MacDon С81А от С81В следует поместить его в место хранения на комбайне.




Рисунок 3.104: Хранение многоканальной муфты

13. Нажмите рукоятку (А) на гнезде копирующего модуля в закрытое положение, чтобы защелкнулась стопорная кнопка (В). Закройте крышку.




Рисунок 3.105: Гнездо копирующего модуля

14. Поднимите рычаг (А), потяните и опустите ручку (В), чтобы разблокировать замок (С) наклонной камеры/ копирующего модуля.
15. Опускайте наклонную камеру, пока она не высвободит опору копирующего модуля.
16. Двигаясь задним ходом, медленно отведите комбайн от копирующего модуля.




Рисунок 3.106: Блокировки наклонной камеры

3.6.2 Комбайны Challenger®, Gleaner® и Massey Ferguson®

Для подсоединения или отсоединения жатки на комбайнах Challenger®, Gleaner® или Massey Ferguson® следуйте соответствующей процедуре из этого раздела.

Присоединение жатки к комбайну Challenger®, Gleaner® или Massey Ferguson®

Жатку необходимо физически подсоединить к наклонной камере комбайна, а также выполнить электрические и гидравлические соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Копирующий модуль оснащен многоканальной муфтой для соединения с комбайном. Если имеющийся комбайн оборудован индивидуальными соединениями, следует обязательно установить комплект многоканальной муфты (одноточечный разъем). Список необходимых комплектов приведен в таблице 3.2, страница 94.

Таблица 3.2 Комплекты многоканальных муфт

Комбайн	Номер комплекта AGCO
Challenger®	71530662
Комбайны Gleaner® серии R/S	71414706
Massey Ferguson®	71411594

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ВАЖНО:

Переднюю пластину (А) наклонной камеры рекомендуется располагать в среднем положении (В). Инструкции по регулировке передней пластины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камнеуловитель, предотвращающий попадание камней или мусора в комбайн, расположен на передней стороне комбайна и сзади наклонной камеры.




Рисунок 3.107: На комбайне произвольной модели лицевая панель наклонена в среднее положение




Рисунок 3.108: Наклонная камера

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Извлеките инструмент наклонной камеры (А) и установите его на болт защелки (В). С помощью защелки втяните штифты (С) наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наклонная камера конкретного комбайна может отличаться от изображения на рисунке. Если механизм защелки отличается от описанного в данной процедуре, обратитесь за инструкциями к руководству по эксплуатации комбайна.

3. Плавно подведите комбайн к жатке, пока наклонная камера не окажется прямо под верхней поперечиной (А) копирующего модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что установочные штифты (С) (см. рис. 3.108, страница 95) на наклонной камере совмещены с отверстиями (В) в раме копирующего модуля.




Рисунок 3.109: Копирующий модуль

4. Приподнимите наклонную камеру, чтобы поднять жатку, проследив за тем, чтобы седло наклонной камеры (А) надежно зафиксировалось в раме копирующего модуля.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.110: Наклонная камера и копирующий модуль

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. С помощью механизма защелки (B) зафиксируйте штифты (A) в копирующем модуле.




Рисунок 3.111: Наклонная камера AGCO Group




Рисунок 3.112: Многоканальная муфта. Гидравлическое и электрическое оснащение

7. Поднимите рукоятку (А), чтобы освободить многоканальную муфту(В) от копирующего модуля.
8. Поднимите рукоять (D) на комбайне в полностью открытое положение. Очистите сопрягаемые поверхности многоканальной муфты (В) и гнезда (С).
9. Установите многоканальную муфту (В) в гнездо (С) комбайна. Потянув рукоять (D), вставьте многоканальную муфту в гнездо.
10. Извлеките разъем С81А (Е), входящий в комплект элементов управления для кабины, из места для хранения на комбайне и подсоедините его к разъему С81В (F) на копирующем модуле. Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.
11. Оттяните фиксатор (А) назад, чтобы высвободить кардан из опорного кронштейна. Снимите кардан привода жатки с опорного кронштейна.




Рисунок 3.113: Кардан привода жатки в положении хранения

12. Оттяните рукав (А) на конце кардана привода жатки и наденьте кардан на выходной вал (В) комбайна до фиксации манжеты.




Рисунок 3.114: Кардан привода жатки

13. Выполните следующие действия.

- Разблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в разблокированное положение (В).
- Если жатку **НЕ** планируется использовать в поле, заблокируйте флотацию, для чего нажмите на каждую рукоять (А) блокировки флотации в сторону копирующего модуля в заблокированное положение (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана рукоять блокировки флотации на правой стороне жатки. Рукоять блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.115: Ручка блокировки флотации

Отсоединение жатки от комбайна Challenger®, Gleaner® или Massey Ferguson®

Соблюдая приведенные инструкции, разъедините гидравлические и электрические разъемы и отсоедините жатку от комбайна.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Выберите ровный участок и расположите жатку немного выше земли.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

Если установлены транспортировочные колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе *Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™*, страница 209.

ВАЖНО:

Если установлены стабилизирующие колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе *Регулировка стабилизирующих колес*, страница 207.

3. Заблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в положение блокировки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан рычаг блокировки флотации на правой стороне жатки. Рычаг блокировки флотации с левой стороны жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.116: Ручка блокировки флотации - подробно показано справа, слева - зеркально

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Отсоедините кардан (А) привода от выходного вала (В) комбайна.




Рисунок 3.117: Привод

5. Карданный вал (В) хранится на опорном кронштейне (В), для этого оттяните фиксатор (А) на кардане, установив на корпус опорного кронштейна, и отпустите его после того, как кардан встанет на место.




Рисунок 3.118: Хранение кардана




Рисунок 3.119: Многоканальная муфта. Гидравлическое и электрическое оснащение

6. Поверните фиксатор, чтобы освободить разъем, входящий в комплект элементов управления кабины, из гнезда C81B (F), и верните разъем (E) на место для хранения на комбайне.
7. Поднимите рукоятку (D) в полностью открытое положение, чтобы высвободить многоканальную муфту из гнезда (C) на комбайне.
8. Поднимите рукоятку (A) на копирующем модуле и поместите муфту быстрого подключения (B) в гнездо копирующего модуля.
9. Опустите рукоятку (A), чтобы заблокировать муфту быстрого подключения (B).

10. Используя ручку замка (B), задвиньте проушины (A) в основании наклонной камеры.




Рисунок 3.120: Challenger® и Massey Ferguson®




Рисунок 3.121: Gleaner® серий R и S

11. Опускайте наклонную камеру, пока седло (A) не отсоединится и не уйдет с опоры (B) копирующего модуля.
12. Двигаясь задним ходом, медленно отведите комбайн от копирующего модуля.




Рисунок 3.122: Копирующий модуль на комбайне

3.6.3 Комбайны CLAAS

Для подсоединения или отсоединения жатки на комбайне CLAAS следуйте соответствующей процедуре из этого раздела.

Жатка FlexDraper® серии FD2 совместима с комбайнами CLAAS/CAT Lexion серии 500, CLAAS Lexion серий 700, 5000, 6000, 7000 и 8000, CLAAS Trion серий 600 и 700.

Присоединение жатки к комбайну CLAAS

Жатку необходимо физически подсоединить к наклонной камере комбайна, а также выполнить электрические и гидравлические соединения.




Рисунок 3.123: Тяга ограничителя, наклейка и наклонная камера

ВАЖНО:

Перед первым прикреплением комбайна CLAAS Lexion серии 5000/6000/7000/8000 или CLAAS Trion серии 600/700 к жатке на наклонной камере комбайна необходимо установить тягу ограничителя датчика наклона вперед/назад (А) (MD № 357776), а также требуется выполнить калибровку угла наклона наклонной камеры вперед/назад. При надлежащей настройке тяга ограничителя предотвращает контакт копирующего модуля с кожухом (Е) пылеулавливателя наклонной камеры.

- Первоначальная установка тяги ограничителя и первоначальная калибровка угла наклона наклонной камеры вперед/назад выполняются дилером.
- Перед выполнением калибровки угла наклона наклонной камеры вперед/назад необходимо установить тягу (D) датчика в отверстие «С» (С) тяги ограничителя, а жатку необходимо отсоединить от комбайна. Отверстие «С» используется только для калибровки угла наклона наклонной камеры вперед/назад.
- Перед присоединением жатки к комбайну необходимо установить тягу (D) датчика в отверстие «М» (М) тяги ограничителя, как показано на рисунке. Отверстие «М» используется при эксплуатации жатки или при выполнении калибровки, которая **НЕ** является калибровкой угла наклона наклонной камеры вперед/назад. К операциям калибровки, в которых используется отверстие «М», относятся калибровка автоматического контроля высоты жатки (АННС), высоты мотовила и положения мотовила вперед/назад.
- Наклейка (В) (MD № 360859) закрепляется на раме адаптера копирующего модуля и информирует оператора, в каких случаях тяга датчика должна быть установлена в отверстие «С», а в каких — в отверстие «М».
- Инструкции по монтажу тяги ограничителя и калибровке угла наклона наклонной камеры вперед/назад см. в разделе *Установка тяги ограничителя и выполнение калибровки наклона вперед/назад — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700, страница 110.*

ВАЖНО:

Переднюю пластину (А) наклонной камеры рекомендуется располагать в среднем положении (В). Инструкции по регулировке передней пластины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камнеуловитель, предотвращающий попадание камней или мусора в комбайн, расположен на передней стороне комбайна и сзади наклонной камеры.




Рисунок 3.124: На комбайне произвольной модели лицевая панель наклонена в среднее положение

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Переместите рукоять (А) на копирующем модуле в поднятое положение. Убедитесь, что пальцы (В) в нижних углах копирующего модуля втянуты.




Рисунок 3.125: Штифты убраны

3. Плавно подведите комбайн к жатке, пока седло наклонной камеры (А) не окажется прямо под верхней поперечиной (В) копирующего модуля.
4. Чтобы поднять жатку, слегка приподнимите наклонную камеру. Убедитесь, что седло наклонной камеры полностью входит в зацепление с рамой копирующего модуля.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.126: Жатка на комбайне

6. Выньте стопорный штифт (B) из штифта (A) копирующего модуля.




Рисунок 3.127: Стопорные штифты

7. Опустите рукоятку (A), чтобы штифты (B) копирующего модуля вошли внутрь наклонной камеры. Вставьте обратно стопорный штифт (C), как показано на рисунке. Зафиксируйте стопорный штифт шплинтом.




Рисунок 3.128: Установка штифтов

8. Снимите крышку ответной части (A) модуля флотации. Очистите гнездо.




Рисунок 3.129: Крышка ответной части




Рисунок 3.130: Многоканальная муфта и электрические соединения

9. Выверните круглую ручку (A) на муфте комбайна (B), чтобы освободить муфту из ответной части.
10. Очистите муфту (B) и приемник.
11. Установите муфту комбайна (B) в гнездо (C) копирующего модуля. Закрепите муфту, повернув ручку (A).
12. **Если установлены элементы управления для кабины MacDon:** Извлеките разъем C81A (D), входящий в комплект элементов управления для кабины, из места для хранения на комбайне и подсоедините его к разъему C81B (E) на копирующем модуле. Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.
13. Установите крышку (A) гнезда копирующего модуля на приемник комбайна, как показано на рис. 3.131, страница 108.




Рисунок 3.131: Крышка ответной части

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

14. Оттяните рукав (А) карданного вала назад, чтобы высвободить карданный вал из опорного кронштейна (В). Снимите карданный вал привода жатки с опорного кронштейна.




Рисунок 3.132: Кардан привода жатки в положении хранения

15. Присоедините карданный вал жатки (А) к выходному валу комбайна.




Рисунок 3.133: Привод и выходной вал

16. Выполните следующие действия.

- Разблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в разблокированное положение (В).
- Если жатку **НЕ** планируется использовать в поле, заблокируйте флотацию, для чего нажмите на каждую рукоятку (А) блокировки флотации в сторону копирующего модуля в заблокированное положение (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана рукоятка блокировки флотации на правой стороне жатки. Рукоятка блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.134: Ручка блокировки флотации

Установка тяги ограничителя и выполнение калибровки наклона вперед/назад — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Во избежание помех между копирующим модулем и кожухом пылеулавливателя наклонной камеры на комбайнах CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также комбайнах CLAAS Trion серий 600 и 700 необходимо установить, откалибровать и настроить тягу ограничителя, прежде чем присоединить комбайн к жатке впервые.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате неожиданного запуска или падения поднятой машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора или выполнять регулировки в машине. Необходимо устанавливать предохранительные упоры, когда наклонная камера полностью поднята.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ВАЖНО:

Во избежание повреждений вследствие контакта жатки и кожуха пылеулавливателя наклонной камеры убедитесь, что комбайн отсоединен от жатки, прежде чем поднимать наклонную камеру или выполнять калибровку угла наклона вперед/назад.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Полностью опустите или поднимите наклонную камеру.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. В меню системы CEVIS перейдите в раздел ЖАТКА (A), НАСТРОЙКИ (B), ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ЖАТКИ (C). Установите для продольного наклона передней пластины значение 0.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
5. Если наклонная камера поднята, установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.




Рисунок 3.135: Настройки системы CEVIS

6. Выполните следующие действия.
 - Монтаж тяги ограничителя (A) на наклонной камере выполняйте согласно приведенному ниже технологическому процессу.
 - Если тяга ограничителя (A) уже установлена на наклонной зоне, выполните калибровку согласно операции 14, [страница 112](#).




Рисунок 3.136: Тяга ограничителя

7. Определите местоположение датчика наклона наклонной камеры (B) вперед/назад с правой стороны наклонной камеры комбайна, рядом с предохранительным упором (A) жатки.




Рисунок 3.137: Расположение тяги ограничителя датчика — наклонная камера

8. Отверните гайку крепления тяги (А) к рычагу датчика.
9. Снимите тягу (А) с рычага датчика.




Рисунок 3.138: Соединение рычага датчика

10. Выверните два болта (А) крепления рычага датчика (В) к датчику.

ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ отворачивайте крепление датчика к комбайну.




Рисунок 3.139: Рычаг датчика

11. Установите рычаг датчика (А) на датчик (С). Нижний острый конец (В) рычага датчика и шарнир датчика, к которому крепится рычаг, должны быть направлены к задней части комбайна. Удлиненная часть рычага датчика должна быть направлена вверх.
12. Установите два болта крепления рычага (А) датчика к датчику (С).
13. Установите тягу (D) в верхнее отверстие «С» на рычаге датчика.

ВАЖНО:

Перед калибровкой системы убедитесь, что рычаг датчика установлен в отверстие «С». Калибровка системы, когда рычаг датчика установлен в отверстие «М», а не «С», приведет к мешающему механическому контакту после подсоединения жатки к комбайну.

14. Если предохранительные упоры жатки установлены, уберите их. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.




Рисунок 3.140: Соединение рычага датчика

15. Запустите двигатель.
16. В меню системы CEBIS перейдите в раздел ЖАТКА (A), ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫМ ОБУЧЕНА ЖАТКА (B), ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ЖАТКИ (C).




Рисунок 3.141: Настройки системы CEBIS

17. Для начала технологического процесса нажмите стрелку (A). Следуйте подсказкам на экране.
18. Полностью опустите или поднимите наклонную камеру.
19. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
20. Если наклонная камера поднята, установите предохранительные упоры жатки.




Рисунок 3.142: Настройки системы CEBIS

21. Измените положение рычага тяги датчика с верхнего отверстия (A) с маркировкой «С» на нижнее отверстие (B) с маркировкой «М».
22. Если предохранительные упоры жатки установлены, уберите их. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
23. Запустите двигатель.
24. Подсоедините комбайн к жатке. Инструкции см. в разделе [Присоединение жатки к комбайну CLAAS](#), страница 104.




Рисунок 3.143: Соединение рычага датчика

25. Медленно наклоните переднюю пластину комбайна назад и убедитесь, что жатка **НЕ** контактирует со ступенькой (A) наклонной камеры комбайна.
26. Наклоняйте переднюю пластину вперед, пока на дисплее не отобразится «0».




Рисунок 3.144: Контакт со ступенькой

Отсоединение жатки от комбайна CLAAS

Жатку необходимо физически отсоединить от комбайна, а гидравлические и электрические соединения необходимо разобрать.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Выберите ровный участок и расположите жатку немного выше земли.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

Если установлены транспортировочные колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе [Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™](#), страница 209.

ВАЖНО:

Если установлены стабилизирующие колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе [Регулировка стабилизирующих колес](#), страница 207.

- Заблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в положение блокировки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан рычаг блокировки флотации на правой стороне жатки. Замок флотации с левой стороны жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.145: Ручка блокировки флотации

- Отсоедините кардан привода (А) от комбайна.




Рисунок 3.146: Привод

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите карданный вал на хранение на опорном кронштейне (В), оттянув рукав (А) и надев ее на опорный кронштейн (В). Отпустите рукав, чтобы она зафиксировалась на кронштейне.




Рисунок 3.147: Карданный вал в положении хранения — карданный вал В7039




Рисунок 3.148: Карданный вал в положении хранения — карданный вал для работы на холмистой местности В7182

- Снимите крышку (А) с ответной части комбайна.




Рисунок 3.149: Крышка

7. Установите муфту (А) в гнездо на комбайне и поверните рукоятку (В), чтобы зафиксировать муфту в гнезде.
8. Если установлены элементы управления для кабины MasDop, отсоедините разъем элемента управления для кабины С81А от гнезда С81В и закрепите его в месте хранения на комбайне.




Рисунок 3.150: Муфта комбайна

9. Установите крышку (А) обратно на ответную часть копирующего модуля.




Рисунок 3.151: Копирующий модуль

10. Выньте стопорный штифт (А) из штифта копирующего модуля (В).
11. Поднимите рукоятку (С), чтобы отсоединить штифты копирующего модуля (В) от наклонной камеры.
12. Поставьте стопорный штифт (А) обратно в палец копирующего модуля и зафиксируйте его шплинтом.




Рисунок 3.152: Блокировки наклонной камеры

13. Опускайте наклонную камеру, пока штыри (A) наклонной камеры не отсоединятся от копирующего модуля (B).
14. Медленно двигаясь задним ходом, отведите комбайн от копирующего модуля.




Рисунок 3.153: Жатка на комбайне

3.6.4 Комбайны серии IDEAL™

Для подсоединения или отсоединения жатки на комбайне IDEAL™ следуйте соответствующей процедуре из этого раздела.

Присоединение жатки к комбайну серии IDEAL™

Жатку необходимо физически подсоединить к наклонной камере комбайна, а также выполнить электрические и гидравлические соединения.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ВАЖНО:

Переднюю пластину (А) наклонной камеры рекомендуется располагать в среднем положении (В). Инструкции по регулировке передней пластины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камнеуловитель, предотвращающий попадание камней или мусора в комбайн, расположен на передней стороне комбайна и сзади наклонной камеры.




Рисунок 3.154: На комбайне произвольной модели лицевая панель наклонена в среднее положение

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Потяните рычаг (А), чтобы втянуть штифты (В) вниз на правой и левой сторонах наклонной камеры.




Рисунок 3.155: Наклонная камера




Рисунок 3.156: Копирующий модуль со встроенной гидравлической системой (IHS)

3. Медленно подведите комбайн к жатке, пока наклонная камера не встанет строго под верхней балкой (А), а штифты (В) не окажутся под крюками (С) на раме наклонной камеры.
4. Поднимайте наклонную камеру, пока верхняя балка (А) рамки наклонной камеры полностью не обопрется на нее. Приподнимите жатку над землей.

ВАЖНО:

Жатка должна всей массой опираться на наклонную камеру, а **НЕ** на штифты (В).

5. Расположите низ наклонной камеры так, чтобы стопорные штифты (К) совместились с отверстиями в креплении (D).
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
7. Переведите рычаг (Е) вниз, чтобы стопорные штифты (К) выдвинулись в крепление (D).
8. Опустите рукоятку (F), чтобы отсоединить многоканальную муфту (G) от жатки.
9. Откройте крышку гнезда (Н) комбайна.
10. Передвиньте рукоятку (J) в полностью открытое положение.
11. Очистите сопрягаемые поверхности муфты и гнезда.
12. Установите муфту (G) в гнездо (Н) комбайна и потяните рукоять (J), чтобы полностью вставить многоканальную муфту в приемник.
13. Извлеките разъем С81А (L), входящий в комплект элементов управления для кабины, из места для хранения на комбайне и подсоедините его к разъему С81В (М) на копирующем модуле. Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

14. Оттяните фиксатор (А) назад, чтобы высвободить кардан из опорного кронштейна. Снимите кардан привода жатки с опорного кронштейна.




Рисунок 3.157: Кардан привода жатки в положении хранения

15. Оттяните рукав (А) на конце карданного вала и наденьте ее на выходной вал комбайна (В) до фиксации.




Рисунок 3.158: Присоединение кардана привода к комбайну

16. Выполните следующие действия.

- Разблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в разблокированное положение (В).
- Если жатку **НЕ** планируется использовать в поле, заблокируйте флотацию, для чего нажмите на каждую рукоять (А) блокировки флотации в сторону копирующего модуля в заблокированное положение (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана рукоять блокировки флотации на правой стороне жатки. Рукоять блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.159: Ручка блокировки флотации

Отсоединение жатки от комбайна серии IDEAL™

Жатку необходимо физически отсоединить от комбайна, разобрав гидравлические и электрические соединения.

⚠ ОПАСНО

Для предотвращения травм или смертельных случаев в результате неожиданного запуска машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания перед тем, как покинуть сиденье оператора.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

4. Переведите рукоятку приемника комбайна (В) в полностью открытое положение, чтобы разъединить многоканальную муфту (А).
5. Если установлены элементы управления для кабины MacDon, отсоедините разъем элемента управления для кабины С81А от гнезда С81В и закрепите его в месте хранения на комбайне.




Рисунок 3.160: Гнездо комбайна

6. Установите многоканальную муфту (В) на приемник жатки и переведите рукоятку (А) в вертикальное положение, чтобы зафиксировать муфту.




Рисунок 3.161: Блокировка многоканальной муфты

7. Оттяните манжету карданного вала (А) и снимите карданный вал с выходного вала комбайна (В).




Рисунок 3.162: Отсоединение привода

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите карданный вал на хранение на опорном кронштейне (В), оттянув рукав (А) и надев ее на опорный кронштейн (В). Отпустите рукав, чтобы она зафиксировалась на кронштейне.




Рисунок 3.163: Кардан привода жатки в положении хранения

- Потяните рычаг (А), чтобы втянуть штифты (В) в основании наклонной камеры.




Рисунок 3.164: Стопорные штифты наклонной камеры

- Опустите жатку на грунт, пока штифты наклонной камеры (А) не отойдут от крюков (В).
- Медленно отведите комбайн от жатки.




Рисунок 3.165: Опускание наклонной камеры

3.6.5 Комбайны John Deere

Для подсоединения или отсоединения жатки на комбайне John Deere следуйте соответствующей процедуре из этого раздела.

Гибкая жатка FlexDraper® серии FD2 совместима с комбайнами John Deere серий 70, S, T и X9.

Присоединение жатки к комбайну John Deere

Жатку необходимо физически подсоединить к наклонной камере комбайна, а также выполнить электрические и гидравлические соединения.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ВАЖНО:

Переднюю пластину (А) наклонной камеры рекомендуется располагать в среднем положении (В). Инструкции по регулировке передней пластины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камнеуловитель, предотвращающий попадание камней или мусора в комбайн, расположен на передней стороне комбайна и сзади наклонной камеры.




Рисунок 3.166: На комбайне произвольной модели лицевая панель наклонена в среднее положение

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Надавите рукоять (А) на ответной части многоканальной муфты комбайна в сторону наклонной камеры, чтобы втянуть штифты (В) в нижних углах наклонной камеры. Очистите гнездо.
- Плавнo подводите комбайн к жатке, пока седло наклонной камеры (С) не окажется прямо под верхней поперечиной (D) копирующего модуля.
- Приподнимите наклонную камеру, чтобы поднять жатку, проследив за тем, чтобы седло наклонной камеры надежно зафиксировалось в раме копирующего модуля.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.167: Комбайн и копирующий модуль

- Потяните рукоять (А) на копирующем модуле, чтобы высвободить многоканальную муфту (В) из места для хранения.
- Снимите многоканальную муфту и вставьте рукоять (А) обратно в копирующий модуль.




Рисунок 3.168: Хранение многоканальной муфты

- Установите многоканальную муфту (А) в гнездо.
- Потяните стопорный штифт (В) и опускайте рукоять (С) до тех пор, пока стопорный штифт (В) не зафиксируется полностью.





Рисунок 3.169: Многоканальная муфта



1043710

Рисунок 3.170: Стопорный штифт наклонной камеры, используемый в комбайнах John Deere серий 70, S или T

10. **Комбайны серии 70, S или T.** Убедитесь, что оба стопорных штифта (A) наклонной камеры полностью вошли в анкерные кронштейны (B) копирующего модуля и расположены ближе к нижней части круглых вырезов кронштейнов с некоторым зазором, как показано на рисунке.

ВАЖНО:

Жатка может упасть с наклонной камеры, если штифты (A) не полностью войдут в зацепление с анкерными кронштейнами. Если штифты (A) не полностью войдут в зацепление с кронштейнами, сначала убедитесь, что полностью вошел в зацепление стопорный штифт многоканальной муфты. Если проблему не удалось устранить, обратитесь к руководству производителя оригинального оборудования (ОЕМ) для получения инструкций о порядке регулирования стопорных штифтов наклонной камеры в направлении наружу.

ВАЖНО:

Штифт должен располагаться в нижней части круглого выреза, чтобы рама практически не могла оторваться от наклонной камеры. Чтобы отрегулировать анкерный кронштейн, ослабьте болты (C), переместите кронштейн согласно необходимости и повторно затяните болты (C) с моментом 75 Н·м (55 фунт-сила-футов).




Рисунок 3.171: Центрирование стопорного штифта наклонной камеры John Deere X9 — однопозиционная регулировочная пластина

11. **Серия X9.** Убедитесь, что оба стопорных штифта (A) наклонной камеры полностью вошли в анкерные кронштейны копирующего модуля и расположены ближе к нижней части круглого выреза в регулировочных пластинах (B) с некоторым зазором, как показано на рисунке.

ВАЖНО:

Жатка может упасть с наклонной камеры, если штифты (A) не полностью войдут в зацепление с анкерными кронштейнами. Если штифты (A) не полностью войдут в зацепление с кронштейнами, сначала убедитесь, что полностью вошел в зацепление стопорный штифт многоканальной муфты. Если проблему не удалось устранить, обратитесь к руководству производителя оригинального оборудования (ОЕМ) для получения инструкций о порядке регулирования стопорных штифтов наклонной камеры в направлении наружу.

ВАЖНО:

Штифт должен располагаться в нижней части круглого выреза, чтобы рама практически не могла оторваться от наклонной камеры. Однопозиционные регулировочные пластины (только с одним набором монтажных отверстий) показаны на рис. [3.171, страница 128](#). Если оптимального центрирования стопорного штифта невозможно добиться с помощью однопозиционных пластин, тогда следует установить двухпозиционные регулировочные пластины (с двумя наборами монтажных отверстий) в соответствии с рис. [3.172, страница 129](#) или рис. [3.173, страница 129](#). Все регулировочные пластины и их крепежные гайки **ДОЛЖНЫ** находиться на наружной стороне анкерных пластин рамки наклонной камеры.




Рисунок 3.172: Двухпозиционная регулировочная пластина серии Х9, сторона А

А — стопорный штифт комбайна

В — двухпозиционная стопорная пластина

С — положение 1

Д — положение 2




Рисунок 3.173: Двухпозиционная регулировочная пластина серии Х9, сторона В

А — стопорный штифт комбайна

В — двухпозиционная стопорная пластина

С — положение 1

Д — положение 2




Рисунок 3.174: Замок многоканальной муфты, электрические соединения

12. Сдвиньте защелку (A), чтобы заблокировать ручку (B) в этом положении, и зафиксируйте ее чекой (C).
13. **Комбайны серии 70, S или T.** Извлеките разъем C81A (D), входящий в комплект элементов управления для кабины, из места для хранения на комбайне и подсоедините его к гнезду C81B (E) на копирующем модуле. Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.

14. Оттяните рукав (А) карданного вала назад, чтобы высвободить карданный вал из опорного кронштейна (В). Снимите карданный вал привода жатки с опорного кронштейна.




Рисунок 3.175: Карданный вал в положении хранения — карданный вал В7038 или В7039




Рисунок 3.176: Карданный вал в положении хранения — карданный вал для работы на холмистой местности В7326 или В7182

15. Оттяните манжету на конце кардана привода жатки и наденьте кардан на выходной вал комбайна (А) до фиксации манжеты.




Рисунок 3.177: Кардан привода жатки

16. Разблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в разблокированное положение (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан рычаг блокировки флотации на правой стороне жатки. Рычаг блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.178: Ручка блокировки флотации

Отсоединение жатки от комбайна John Deere

Жатку необходимо физически отсоединить от комбайна, а гидравлические и электрические соединения необходимо разобрать.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Выберите ровный участок и расположите жатку немного выше земли.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

Если установлены транспортировочные колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе [Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™](#), страница 209.

ВАЖНО:

Если установлены стабилизирующие колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе [Регулировка стабилизирующих колес](#), страница 207.

- Заблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в положение блокировки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан рычаг блокировки флотации на правой стороне жатки. Рычаг блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.179: Ручка блокировки флотации

- Откройте щиток (А) на комбайне, оттяните кольцо карданного вала (В) и снимите карданный вал с выходного вала комбайна.




Рисунок 3.180: Кардан привода жатки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите карданный вал на хранение на опорном кронштейне (В), оттянув рукав (А) и надев его на опорный кронштейн (В). Отпустите рукав, чтобы он зафиксировался на опорном кронштейне.




Рисунок 3.181: Карданный вал в положении хранения — карданный вал В7038 или В7039




Рисунок 3.182: Карданный вал в положении хранения — карданный вал для работы на холмистой местности В7326 или В7182

- Поднимите ручку (А) на копирующем модуле.




Рисунок 3.183: Хранение многоканальной муфты

7. Отсоедините жгут (А) от разъема комбайна.
8. Выньте штифт с чекой (В) и сдвиньте стопор (С), чтобы разблокировать рукоятку (D).
9. Поднимите рукоять (D) в полностью вертикальное положение, чтобы отсоединить многоканальную муфту (E) от комбайна.




Рисунок 3.184: Многоканальная муфта

10. Поместите муфту быстрого подключения (А) в гнездо копирующего модуля и опустите рукоятку (В), чтобы заблокировать муфту быстрого подключения.




Рисунок 3.185: Хранение многоканальной муфты

11. Нажмите рукоять (А) на комбайне в сторону наклонной камеры, чтобы отсоединить штифт наклонной камеры (В) от копирующего модуля.




Рисунок 3.186: Блокировки наклонной камеры

12. Опускайте наклонную камеру, пока седло (А) не отсоединится и не уйдет с опоры (В) копирующего модуля.
13. Медленно двигаясь задним ходом, отведите комбайн от копирующего модуля.




Рисунок 3.187: Копирующий модуль и наклонная камера

3.6.6 Комбайны New Holland

Для подсоединения или отсоединения жатки на комбайне New Holland следуйте соответствующей процедуре из этого раздела.

См. таблицу внизу, чтобы ознакомиться с информацией о моделях комбайнов New Holland, которые совместимы с этой жаткой.

Таблица 3.3 Совместимость комбайнов New Holland

Серии комбайнов New Holland	Модель комбайна
CR	920, 940, 960, 970, 980
	9020, 9040, 9060, 9065, 9070, 9080
	6090, 7090, 8080, 8090, 9090
	6,80, 6,90, 7,90, 8,90, 9,90, 10,90
CX	840, 860, 870, 880
	8070, 8080, 8090
	8080 Elevation, 8090 Elevation

Присоединение жатки к комбайну New Holland CR, CX или CH

Жатку необходимо физически подсоединить к наклонной камере комбайна, а также выполнить электрические и гидравлические соединения.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ВАЖНО:

Переднюю пластину (А) наклонной камеры рекомендуется располагать в среднем положении (В). Инструкции по регулировке передней пластины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камнеуловитель, предотвращающий попадание камней или мусора в комбайн, расположен на передней стороне комбайна и сзади наклонной камеры.




Рисунок 3.188: На комбайне произвольной модели лицевая панель наклонена в среднее положение

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Убедитесь, что рукоять (А) расположена так, чтобы стопоры (В) могли зацепиться за копирующий модуль.




Рисунок 3.189: Блокировки наклонной камеры

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Плавно подводите комбайн к копирующему модулю, пока седло наклонной камеры (А) не окажется прямо под верхней поперечиной (В) копирующего модуля.
4. Чтобы поднять жатку, слегка приподнимите наклонную камеру. Убедитесь, что седло наклонной камеры полностью входит в зацепление с рамой копирующего модуля.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.190: Жатка на комбайне

6. С левой стороны наклонной камеры поднимите рукоятку (А) на копирующем модуле и передвиньте рукоятку (В) на комбайне, чтобы запереть замки (С) на обеих сторонах наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комбайны CR11. Стопорные штифты выдвигаются/втягиваются с помощью рычага (не показан) на боковой стороне наклонной камеры. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

7. Нажмите на рычаг (А) так, чтобы прорезь в рычаге вошла в зацепление с рукояткой, зафиксировав ее в этом положении.
8. Если замок не полностью захватывает штифт (D) на копирующем модуле, когда рычаг (А) и рукоятка (В) вошли в зацепление, ослабьте болты (Е) и отрегулируйте замок (С). Подтяните болты.




Рисунок 3.191: Блокировки наклонной камеры




Рисунок 3.192: Центрирование стопорного штифта CR11

9. **Комбайны CR11.** Для надежного крепления жатки к наклонной камере и предотвращения заклинивания стопорных штифтов убедитесь, что стопорные штифты вошли в зацепление и отцентрированы в регулировочных пластинах (А) копирующего модуля с обеих сторон наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда отдельные пазы (В) в регулировочной пластине совмещены с гайками (С), регулировочная пластина находится в нейтральном положении.

10. **Комбайны CR11.** Если требуется регулировка, отметьте положение стопорных штифтов относительно центрального отверстия в регулировочных пластинах, отверните гайки (С) и переместите регулировочные пластины (А) согласно необходимости. См. 3.193, страница 140.




Рисунок 3.193: Положения регулировочной пластины CR11

- На рисунке (А) показана регулировочная пластина, повернутая таким образом, что двойные пазы совмещаются с болтами. В данном положении регулировочная пластина опускается на 3 мм (1/8 дюйма).
- На рисунке (В) показана регулировочная пластина, повернутая на 180° таким образом, что двойные пазы совмещаются с болтами. В данном положении регулировочная пластина поднимается на 3 мм (1/8 дюйма).
- На рисунке (С) показана регулировочная пластина, повернутая таким образом, что тройные пазы совмещаются с болтами. В данном положении регулировочная пластина опускается на 6 мм (1/4 дюйма).
- На рисунке (D) показана регулировочная пластина, повернутая на 180° таким образом, что тройные пазы совмещаются с болтами. В данном положении регулировочная пластина поднимается на 6 мм (1/4 дюйма).

11. **Комбайны CR11.** Когда стопорные штифты комбайна смогут войти в зацепление с регулировочными пластинами (А) с обеих сторон наклонной камеры без заклинивания, установите на место гайки (В), чтобы закрепить регулировочные пластины на анкерных креплениях (С).





Рисунок 3.194: Стопорные штифты наклонной камеры CR11



1035161

Рисунок 3.195: Многоканальная муфта и электрические соединения

12. Если установлены элементы управления для кабины MacDon: Снимите крышку с разъема C81B (A).
13. Снимите крышку с разъема C72B (B).
14. Снимите крышку с гидравлического приемника (C). Очистите сопрягаемые поверхности приемника.
15. Нажмите на кнопку блокировки (D) и потяните ручку (E), переведя ее в полностью открытое положение.
16. Выньте быстроразъемную гидравлическую муфту (F) из места для хранения на комбайне. Очистите сопрягаемую поверхность муфты.
17. Расположите муфту (F) в гнезде копирующего модуля (C).
18. Переведите рукоятку (E) в закрытое положение до щелчка кнопки блокировки (C).
19. Извлеките разъем (G) комбайна из места хранения на комбайне и подключите его в гнездо C72B (B). Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.
20. Если установлены элементы управления для кабины MacDon: Извлеките разъем C81A (H), входящий в комплект элементов управления для кабины, из места для хранения на комбайне и подсоедините его к разъему C81B (A). Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.

21. Оттяните рукав (А) карданного вала назад, чтобы высвободить карданный вал из опорного кронштейна (В). Снимите карданный вал привода жатки с опорного кронштейна.




Рисунок 3.196: Карданный вал в положении хранения — карданный вал В7038 или В7039




Рисунок 3.197: Карданный вал в положении хранения — карданный вал для работы на холмистой местности В7180, В7181 или В7326

22. Оттяните манжету на конце кардана привода жатки и наденьте кардан на выходной вал комбайна (А) до фиксации манжеты.




Рисунок 3.198: Кардан привода жатки и выходной вал

23. Выполните следующие действия.

- Разблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в разблокированное положение (В).
- Если жатку **НЕ** планируется использовать в поле, заблокируйте флотацию, для чего нажмите на каждую рукоятку (А) блокировки флотации в сторону копирующего модуля в заблокированное положение (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана рукоятка блокировки флотации на правой стороне жатки. Рукоятка блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.199: Ручка блокировки флотации

Отсоединение жатки от комбайна New Holland CR, CX или CH

Жатку необходимо физически отсоединить от комбайна, а гидравлические и электрические соединения необходимо разобрать.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Выберите ровный участок и расположите жатку немного выше земли.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

Если установлены транспортировочные колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе [Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™](#), страница 209.

ВАЖНО:

Если установлены стабилизирующие колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе [Регулировка стабилизирующих колес](#), страница 207.

- Заблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в положение блокировки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан рычаг блокировки флотации на правой стороне жатки. Рычаг блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.200: Ручка блокировки флотации

- Отсоедините карданный вал от комбайна. Оттяните манжету на конце карданного вала привода жатки и вытащите карданный вал из выходного вала комбайна (А) до отсоединения рукава.




Рисунок 3.201: Привод

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите карданный вал на хранение на опорном кронштейне (В), оттянув рукав (А) и надев ее на опорный кронштейн (В). Отпустите рукав, чтобы она зафиксировалась на кронштейне.




Рисунок 3.202: Карданный вал в положении хранения — карданный вал В7038 или В7039




Рисунок 3.203: Карданный вал в положении хранения — карданный вал для работы на холмистой местности В7180, В7181 или В7326

- Нажмите кнопку фиксатора (В) и потяните ручку (С), чтобы расцепить многоканальную муфту (А).




Рисунок 3.204: Соединения копирующего модуля

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Нажав ручку (А), переведите ее в закрытое положение до щелчка кнопки фиксатора (В). Закройте крышку.




Рисунок 3.205: Гнезда копирующего модуля

8. Установите быстроразъемную гидравлическую муфту (А) на пластину хранения (В) на комбайне.




Рисунок 3.206: Муфта комбайна

9. Снимите электрический разъем (А) с копирующего модуля.




Рисунок 3.207: Соединения копирующего модуля

10. Подсоедините электрический разъем к комбайну в точке (А).




Рисунок 3.208: Муфты комбайна

11. Установите крышку (А) обратно в гнездо копирующего модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если установлены элементы управления для кабины MasDon, отсоедините разъем элемента управления для кабины С81А от гнезда С81В и закрепите его в месте хранения на комбайне.




Рисунок 3.209: Ответные части копирующего модуля

12. Поднимите рычаг (А), потяните и опустите ручку (В), чтобы разблокировать замок (С) наклонной камеры/ копирующего модуля.




Рисунок 3.210: Блокировки наклонной камеры

13. Опускайте наклонную камеру (А), пока она не освободится от опоры (В) копирующего модуля.
14. Двигаясь задним ходом, медленно отведите комбайн от жатки.




Рисунок 3.211: Жатка на комбайне

3.6.7 Комбайны Ростсельмаш

Для подсоединения или отсоединения жатки на комбайне Ростсельмаш выполните соответствующий технологический процесс из этого раздела.

С данной жаткой совместимы следующие модели комбайнов Ростсельмаш.

- RSM 161
- Torum 785
- T500

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для завершения переоборудования на FM200 потребуются дополнительные комплекты. Для всех комбайнов Ростсельмаш потребуется комплект В7311 рамы адаптера, а для комбайнов Ростсельмаш 2019 года выпуска и более старых моделей потребуются комплект В7312 для переоборудования шестигранного приводного вала.

Присоединение жатки к комбайну Ростсельмаш

Жатку необходимо физически подсоединить к наклонной камере комбайна, а также выполнить электрические и гидравлические соединения.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ВАЖНО:

Переднюю пластину (А) наклонной камеры рекомендуется располагать в среднем положении (В). Инструкции по регулировке передней пластины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Камнеуловитель, предотвращающий попадание камней или мусора в комбайн, расположен на передней стороне комбайна и сзади наклонной камеры.




Рисунок 3.212: На комбайне произвольной модели лицевая панель наклонена в среднее положение

1. Плавно подводите комбайн к жатке, пока седло наклонной камеры (А) не окажется прямо под верхней поперечиной (В) копирующего модуля.
2. Приподнимите наклонную камеру, чтобы поднять жатку, проследив за тем, чтобы седло наклонной камеры надежно зафиксировалось в раме копирующего модуля.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.213: Комбайн и копирующий модуль

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Потяните штифт (А) наружу и поверните рукоятку (В), пока оба штифта наклонной камеры (С) полностью не войдут в кронштейны (D) копирующего модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если штифты (С) не полностью входят в кронштейны копирующего модуля, ослабьте болты (Е) и отрегулируйте кронштейны (D).

- Затяните гайки (Е).




Рисунок 3.214: Штифт наклонной камеры

- Нажмите на кнопку блокировки (А) и потяните рукоятку (В), переводя ее в полностью открытое положение.
- Снимите быстроразъемную гидравлическую муфту с пластины хранения на комбайне. Очистите сопрягаемую поверхность муфты.
- Разместите муфту комбайна на приемнике копирующего модуля. Нажмите на рукоятку, чтобы штифты вошли в приемник.
- Нажав рукоятку, переведите ее в закрытое положение до щелчка кнопки блокировки (В).
- Выньте разъем комбайна из места хранения на комбайне и подключите его к приемнику (С). Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.
- Извлеките разъем С81А, входящий в комплект элементов управления для кабины, из места для хранения на комбайне и подсоедините его к разъему С81В (D). Поверните рукав на разъеме, чтобы зафиксировать его.




Рисунок 3.215: Хранение многоканальной муфты

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Отсоедините страховочную цепь (С) от опорного кронштейна (В).
- Оттяните фиксатор (А) назад, чтобы высвободить кардан из опорного кронштейна. Снимите кардан привода жатки с опорного кронштейна.




Рисунок 3.216: Кардан привода жатки в положении хранения

- Оттяните манжету на конце кардана привода жатки и наденьте кардан на выходной вал комбайна (А) до фиксации манжеты.




Рисунок 3.217: Кардан привода жатки

15. Выполните следующие действия.

- Разблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в разблокированное положение (В).
- Если жатку **НЕ** планируется использовать в поле, заблокируйте флотацию, для чего нажмите на каждую рукоять (А) блокировки флотации в сторону копирующего модуля в заблокированное положение (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана рукоять блокировки флотации на правой стороне жатки. Рукоять блокировки флотации на левой стороне жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.218: Ручка блокировки флотации

Отсоединение жатки от комбайна Ростсельмаш

Жатку необходимо физически отсоединить от комбайна, разобрав гидравлические и электрические соединения.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Расположите жатку немного выше уровня земли.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

Если установлены транспортировочные колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе [Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™](#), страница 209.

ВАЖНО:

Если установлены стабилизирующие колеса, установите колеса в положение хранения или крайнее верхнее рабочее положение. Если колеса находятся в ненадлежащем положении, жатка может наклониться вперед и затруднить повторное присоединение. Инструкции см. в разделе [Регулировка стабилизирующих колес](#), страница 207.

4. Заблокируйте замки флотации, потянув рычаг блокировки каждого замка (А) в сторону от копирующего модуля и установив его в положение блокировки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан рычаг блокировки флотации на правой стороне жатки. Замок флотации с левой стороны жатки имеет зеркальное расположение.




Рисунок 3.219: Ручка блокировки флотации

5. Отсоедините разъем С81А жгута проводов управления кабиной комбайна от разъема С81В (D).
6. Отсоедините жгут электропроводов комбайна от разъема (С).
7. Нажмите кнопку блокировки (А) и поднимите рукоять (В), чтобы расцепить многоканальную муфту.
8. Снимите быстроразъемную гидравлическую муфту с комбайна и верните ее на место хранения на комбайне.




Рисунок 3.220: Ручка блокировки флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Оттяните рукав (А) на конце карданного вала привода жатки и вытащите карданный вал из выходного вала (В) комбайна до отсоединения рукава.




Рисунок 3.221: Кардан привода жатки

- Установите карданный вал на хранение на опорном кронштейне (В), оттянув рукав (А) и надев ее на опорный кронштейн (В). Отпустите рукав, чтобы она зафиксировалась на опорном кронштейне.
- Подсоедините страховочную цепь (С) к опорному кронштейну (В).




Рисунок 3.222: Карданный вал в положении хранения — карданный вал В7038 или В7039

- Потяните штифт (А) наружу и поверните рукоятку (В) по часовой стрелке, пока оба штифта наклонной камеры (С) полностью не втянутся в кронштейны (D) копирующего модуля.




Рисунок 3.223: Штифт наклонной камеры

13. Опускайте наклонную камеру (А) до тех пор, пока она не отсоединится от опоры (В) копирующего модуля.
14. Двигаясь задним ходом, медленно отведите комбайн от копирующего модуля.




Рисунок 3.224: Комбайн и копирующий модуль

3.7 Подготовка жатки к работе

Чтобы добиться оптимальных характеристик, жатку следует настроить специально под определенные условия уборки и особенности культуры.

3.7.1 Навесное оборудование жатки

Дополнительное навесное оборудование может в определенных условиях улучшить рабочие характеристики или добавить новые возможности для жатки. Оно может быть заказано у дилера, который выполнит также и установку.

Описания доступных компонентов см. в разделе [5 Опции и навесное оборудование, страница 809](#).

3.7.2 Настройки жатки

Ориентиром для настройки жатки под различные условия уборки и особенности культуры служат приведенные далее таблицы.

Информацию о настройках мотовила см. в разделе [3.7.4 Настройки мотовила, страница 167](#).

Информацию о настройке конфигурации подающего шнека FM200 см. в разделе [3.8.1 Конфигурации производительности подающего шнека FM200, страница 174](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии большого количества растительного материала или при увеличении путевой скорости увеличьте скорость бокового полотна, чтобы повысить производительность.

Таблица 3.4 Рекомендуемые настройки для зерновых культур

Высота стерни	102 мм (< 4 дюймов)									
Стабилизирующие колеса ⁴	Хранение									
Положение копирующего башмака	Верхнее или среднее									
Состояние культуры	Пруты делителя	Настройка скорости полотна ⁵	Угол атаки жатки ^{6,7}	Рычаг эксцентрика	Скорость мотвила, % ⁸	Положение мотвила	Верхний поперечный шнек			
Легкая	Сняты	8	B-C	3	10-15	6 или 7	Не требуется			
Нормальная	Надеты	7	B-C	2	10	6 или 7	Не требуется			
Тяжелая	Надеты	7	B-C	2	10	6 или 7	Рекомендуется			
Полеглая	Сняты	7	B-C	3 или 4	5-10	4 или 5	Не требуется			
Высота стерни	102-203 мм (4-8 дюймов)									
Стабилизирующие колеса	При необходимости									
Положение копирующего башмака	Нижнее для полеглых культур, среднее или ниже для других культур									
Состояние культуры	Стержни делителя	Настройка скорости полотна ⁵	Угол атаки жатки ^{6,7}	Эксцентрик мотвила	Скорость мотвила, % ⁸	Положение мотвила	Верхний поперечный шнек			
Легкая	Сняты	8	B-C	4	10-15	6 или 7	Не требуется			
Нормальная	Надеты	7	A	2	10	6 или 7	Не требуется			
Тяжелая	Надеты	7	A	2	10	6 или 7	Рекомендуется			
Полеглая	Сняты	7	D	3 или 4	5-10	4 или 5	Не требуется			

4. Стабилизирующие колеса предназначены для того, чтобы ограничивать движение жатки из стороны в сторону и по вертикали при скашивании на уровне грунта.
5. Настройки управления полотна FM200.
6. Установите наименьший угол атаки жатки (настройка A) с помощью цилиндра угла атаки и копирующих башмаков, не изменяя высоту среза.
7. Высота среза жатки определяется настройками копирующих башмаков и углом атаки жатки.
8. Процентное значение выше путевой скорости.

Таблица 3.4 Рекомендуемые настройки для зерновых культур (продолжение)

Высота стерни	203 мм (8 дюймов)							
Стабилизирующие колеса	При необходимости							
Положение копирующего башмака	Не применимо							
Состояние культуры	Стержни делителя	Настройка скорости полотна ⁵	Угол атаки жатки ^{6, 7}	Эксцентрик мотвила	Скорость мотвила, % ⁸	Положение мотвила	Верхний поперечный шнек	
Легкая	Сняты	8	A	4	10–15	6 или 7	Не требуется	
Нормальная	Надеты	7	A	2	10	6 или 7	Не требуется	
Тяжелая	Надеты	7	B–C	2	10	6 или 7	Не требуется	
Полеглая	Сняты	7	B–C	3 или 4	5–10	4 или 5	Не требуется	

Таблица 3.5 Рекомендуемые настройки для чечевицы

Высота стерни	На почве						
Стабилизирующие колеса ⁹	Хранение						
Положение копирующего башмака	Верхнее или среднее						
Состояние культуры	Пруты делителя	Настройка скорости полотна ¹⁰	Угол атаки жатки ^{11,12}	Рычаг эксцентрика	Скорость мотвила, % ¹³	Положение мотвила	Верхний поперечный шнек
Легкая	Надеты	8	B-C	2	5-10	6 или 7	Не требуется
Нормальная	Надеты	7	B-C	2	10	6 или 7	Не требуется
Тяжелая	Надеты	7	B-C	2	10	6 или 7	Не требуется
Полеглая	Надеты	7	D	2	5-10	6 или 7	Не требуется

9. Стабилизирующие колеса предназначены для того, чтобы ограничивать движение жатки из стороны в сторону и по вертикали при скашивании на уровне грунта.
10. Настройки управления полотна FM200.
11. Установите наименьший угол атаки жатки (настройка A) с помощью центрального соединения и копирующие башмаки, не изменяя высоту среза.
12. Высота среза жатки определяется настройками копирующих башмаков и углом атаки жатки.
13. Процентное значение выше путевой скорости.

Таблица 3.6 Рекомендуемые настройки для гороха

Высота стерни	На почве									
Стабилизирующие колеса ¹⁴	Хранение									
Положение копирующего башмака	Верхнее или среднее									
Состояние культуры	Пруты делителя	Настройка скорости полотна ¹⁵	Угол атаки жатки ^{16,17}	Рычаг эксцентрика	Скорость мотвила, % ¹⁸	Положение мотвила	Верхний поперечный шнек			
Легкая	Надеты	7	B-C	2	5-10	6 или 7	Рекомендуется			
Нормальная	Надеты	7	B-C	2	10	6 или 7	Рекомендуется			
Тяжелая	Надеты	7	B-C	2	10	4 или 5	Рекомендуется			
Полеглая	Надеты	7	D	2	5-10	4 или 5	Рекомендуется			

14. Стабилизирующие колеса предназначены для того, чтобы ограничивать движение жатки из стороны в сторону и по вертикали при скашивании на уровне грунта.
15. Настройки управления полотна FM200.
16. Установите наименьший угол атаки жатки (настройка A) с помощью центрального соединения и копирующие башмаки, не изменяя высоту среза.
17. Высота среза жатки определяется настройками копирующих башмаков и углом атаки жатки.
18. Процентное значение выше путевой скорости.

Таблица 3.7 Рекомендуемые настройки для рапса

Высота стерни	102–203 мм (4–8 дюймов)							
Стабилизирующие колеса ¹⁹	При необходимости							
Положение копирующего башмака	Нижнее для легких или тяжелых культур, среднее или нижнее для нормальных или полетлых культур							
Состояние культуры	Пруты делителя	Настройка скорости полотна ²⁰	Угол атаки жатки ^{21, 22}	Рычаг эксцентрика	Скорость мотовила, % ²³	Положение мотовила	Верхний поперечный шнек	
Легкая	Надеты	7	A	2	5–10	6 или 7	Рекомендуется	
Нормальная	Надеты	7	B–C	1	10	6 или 7	Рекомендуется	
Тяжелая	Надеты	8	B–C	1	10	3 или 4	Рекомендуется	
Полетлая	Надеты	7	D	2	5–10	3 или 4	Рекомендуется	
Высота стерни	203 мм (8 дюймов)							
Стабилизирующие колеса ¹⁹	При необходимости							
Положение копирующего башмака	Не применимо							
Состояние культуры	Стержни делителя	Настройка скорости полотна ²⁰	Угол атаки жатки ^{21, 22}	Эксцентрик мотовила	Скорость мотовила, % ²³	Положение мотовила	Верхний поперечный шнек	
Легкая	Надеты	7	A	2	5–10	6 или 7	Рекомендуется	
Нормальная	Надеты	7	B–C	2	10	6 или 7	Рекомендуется	
Тяжелая	Надеты	8	B–C	1 или 2	10	3 или 4	Рекомендуется	
Полетлая	Надеты	7	D	2 или 3	5–10	3 или 4	Рекомендуется	

19. Стабилизирующие колеса предназначены для того, чтобы ограничивать движение жатки из стороны в сторону и по вертикали при скашивании на уровне грунта.

20. Настройки управления полотна FM200.

21. Установите наименьший угол атаки жатки (настройка A) с помощью центрального соединения и копирующие башмаки, не изменяя высоту среза.

22. Высота среза жатки определяется настройками копирующих башмаков и углом атаки жатки.

23. Процентное значение выше путевой скорости.

Таблица 3.8 Рекомендуемые настройки для калифорнийского риса

Высота стерни 102 мм (< 4 дюймов)									
Хранение									
Верхнее или среднее									
Высота стерни	Пруты делителя ²⁵	Настройка скорости полотна ²⁶	Угол атаки жатки ^{27 28}	Рычаг эксцентрика	Скорость мотвила, % ²⁹	Положение мотвила	Верхний поперечный шнек		
Легкая	Делитель для скашивания риса	4	D	2	10–15	6 или 7	Не требуется		
Нормальная	Делитель для скашивания риса	4	B–C	2	10	4 или 5	Не требуется		
Тяжелая	Делитель для скашивания риса	4	B–C	2	10	4 или 5	Не требуется		
Полеглая	Делитель для скашивания риса	4	D	2	5–10	4 или 5	Не требуется		
Высота стерни 102–203 мм (4–8 дюймов)									
При необходимости									
Среднее или нижнее									

24. Стабилизирующие колеса предназначены для того, чтобы ограничивать движение жатки из стороны в сторону и по вертикали при скашивании на уровне грунта.
25. В наличии имеется прут делителя для скашивания риса. Наличие прута делителя для скашивания риса на обоих концах жатки не обязательно.
26. Настройки управления полотна FM200.
27. Установите наименьший угол атаки жатки (настройка A) с помощью центрального соединения и копирующие башмаки, не изменяя высоту среза.
28. Высота среза жатки определяется настройками копирующих башмаков и углом атаки жатки.
29. Процентное значение выше путевой скорости.

Таблица 3.8 Рекомендуемые настройки для калифорнийского риса (продолжение)

Состояние культуры	Стержни делителя ²⁵	Настройка скорости полотна ²⁶	Угол атаки жатки ^{27, 28}	Эксцентрик мотовила	Скорость мотовила, % ²⁹	Положение мотовила	Верхний поперечный шнек
Легкая	Делитель для скашивания риса	4	D	3	10–15	6 или 7	Не требуется
Нормальная	Делитель для скашивания риса	4	B–C	3	10	6 или 7	Не требуется
Тяжелая	Делитель для скашивания риса	4	B–C	3	10	6 или 7	Не требуется
Полеглая	Делитель для скашивания риса	4	D	4	5–10	6 или 7	Не требуется

Таблица 3.8 Рекомендуемые настройки для калифорнийского риса (продолжение)

Высота стерни	203 мм (8 дюймов)									
Стабилизирующие колеса ²⁴	По потребности									
Положение копирующего башмака	Не применимо									
Состояние культуры	Стержни делителя ²⁵	Настройка скорости полотна ²⁶	Угол атаки жатки ^{27, 28}	Эксцентрик мотвила	Скорость мотвила, % ²⁹	Положение мотвила	Верхний поперечный шнек			
Легкая	Делитель для скашивания риса	4	A	3	10–15	6 или 7	Не требуется			
Нормальная	Делитель для скашивания риса	4	B–C	3	10	6 или 7	Не требуется			
Тяжелая	Делитель для скашивания риса	4	B–C	3	10	6 или 7	Не требуется			
Полеглая	Делитель для скашивания риса	4	D	4	5–10	6 или 7	Не требуется			

Таблица 3.9 Рекомендуемые настройки для риса из дельты

Высота стерни	51–152 мм (2–6 дюймов)									
Стабилизирующие колеса ³⁰	При необходимости									
Положение копирующего башмака	Среднее или ниже									
Состояние культуры	Пруты делителя	Настройка скорости полотна ³¹	Угол атаки жатки ^{32, 33}	Эксцентрик мотовила	Скорость мотовила, % ³⁴	Положение мотовила	Верхний поперечный шнек			
Легкая	Сняты	6	D	2 или 3	10–15	6 или 7	Не требуется			
Нормальная	Сняты	6	B–C	2 или 3	10	6 или 7	Не требуется			
Тяжелая	Сняты	6	B–C	2 или 3	10	6 или 7	Не требуется			
Полеглая	Сняты	6	D	3 или 4	5–10	4 или 5	Не требуется			
Высота стерни	152 мм (6 дюймов)									
Стабилизирующие колеса ³⁰	При необходимости									
Положение копирующего башмака	Не применимо									
Состояние культуры	Стержни делителя	Настройка скорости полотна ³¹	Угол атаки жатки ^{32, 33}	Эксцентрик мотовила	Скорость мотовила, % ³⁴	Положение мотовила	Верхний поперечный шнек			
Легкая	Сняты	6	A	2 или 3	10–15	6 или 7	Не требуется			
Нормальная	Сняты	6	B–C	2 или 3	10	6 или 7	Не требуется			
Тяжелая	Сняты	6	B–C	2 или 3	10	6 или 7	Не требуется			
Полеглая	Сняты	6	D	3 или 4	5–10	4 или 5	Не требуется			

30. Стабилизирующие колеса предназначены для того, чтобы ограничивать движение жатки из стороны в сторону и по вертикали при скашивании на уровне грунта.

31. Настройки управления полотна FM200.

32. Установите наименьший угол атаки жатки (настройка A) с помощью центрального соединения и копирующие башмаки, не изменяя высоту среза.

33. Высота среза жатки определяется настройками копирующих башмаков и углом атаки жатки.

34. Процентное значение выше путевой скорости.

Таблица 3.10 Рекомендуемые настройки для съедобных бобовых культур

Высота стерни	На почве						
Стабилизирующие колеса ³⁵	Хранение						
Положение копирующего башмака	Верхнее или среднее						
Состояние культуры	Пруты делителя	Настройка скорости полотна ³⁶	Угол атаки жатки ^{37 38}	Рычаг эксцентрика	Скорость мотвила, % ³⁹	Положение мотвила	Верхний поперечный шнек
Легкая	Надеты	8	D	2	5–10	6 или 7	Не требуется
Нормальная	Надеты	7	B–C	2	10	6 или 7	Не требуется
Тяжелая	Надеты	7	B–C	2	10	6 или 7	Не требуется
Полеглая	Надеты	7	D	4	5–10	6 или 7	Не требуется

35. Стабилизирующие колеса предназначены для того, чтобы ограничивать движение жатки из стороны в сторону и по вертикали при скашивании на уровне грунта.

36. Настройки управления полотна FM200.

37. Установите наименьший угол атаки жатки (настройка A) с помощью центрального соединения и копирующие башмаки, не изменяя высоту среза.

38. Высота среза жатки определяется настройками копирующих башмаков и углом атаки жатки.

39. Процентное значение выше путевой скорости.

Таблица 3.11 Рекомендуемые настройки для льна

Высота стерни	51–153 мм (2–6 дюймов)						
Стабилизирующие колеса ⁴⁰	При необходимости						
Положение копирующего башмака	Нижнее для полеглых культур, среднее или нижнее для других культур						
Состояние культуры	Пруты делителя	Настройка скорости полотна ⁴¹	Угол атаки жатки ^{42, 43}	Рычаг эксцентрика	Скорость мотовила, % ⁴⁴	Положение мотовила	Верхний поперечный шнек
Легкая	Надеты	8	B–C	2	5–10	6 или 7	Не требуется
Нормальная	Надеты	7	A	2	10	6 или 7	Не требуется
Тяжелая	Надеты	7	B–C	2	10	6 или 7	Не требуется
Полеглая	Надеты	7	D	2	5–10	6 или 7	Не требуется

40. Стабилизирующие колеса предназначены для того, чтобы ограничивать движение жатки из стороны в сторону и по вертикали при скашивании на уровне грунта.

41. Настройки управления полотна FM200.

42. Установите наименьший угол атаки жатки (настройка A) с помощью центрального соединения и копирующие башмаки, не изменяя высоту среза.

43. Высота среза жатки определяется настройками копирующих башмаков и углом атаки жатки.

44. Процентное значение выше путевой скорости.

3.7.3 Оптимизация жатки для прямого комбайнирования рапса

Зрелый рапс может убираться методом прямого комбайнирования, при этом многие разновидности легко подвержены лущению стручков с последующим выпадением семян. В этом разделе приводится информация о рекомендуемом навесном оборудовании, параметры настройки и регулировки для оптимизации жаток FlexDraper® серии FD2 для прямого комбайнирования рапса с целью сокращения потерь.

Рекомендованное навесное оборудование

Чтобы оптимизировать жатку для прямого комбайнирования рапса, внесите следующие изменения.

- Установите полноразмерный верхний поперечный шнек.
- Установите вертикальные ножи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

К каждому комплекту прилагаются инструкции по установке и необходимый крепеж. Подробнее — см. раздел [5 Опции и навесное оборудование, страница 809](#).

Рекомендуемые настройки

Чтобы оптимизировать жатку для прямого комбайнирования рапса, выполните следующие регулировки.

- Ослабьте нагрузку на пружине шнека. Инструкции см. в разделе [3.8.5 Проверка и регулировка пружин подающего шнека, страница 205](#).
- Установите скорость мотовила так, чтобы она сравнялась с путевой скоростью комбайна. При необходимости увеличьте скорость. Инструкции см. в [3.9.6 Скорость мотовила, страница 264](#)
- Установите скорость бокового полотна в положение «шесть» на регуляторе скорости бокового полотна в кабине. Инструкции см. в [3.9.8 Скорость боковых полотен, страница 267](#)
- Отрегулируйте высоту мотовила так, чтобы пальцы лишь слегка цеплялись за убираемую культуру. Инструкции см. в [3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272](#).
- Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад. Инструкции см. в [Регулировка продольного положения мотовила, страница 277](#).
- Переведите гидроцилиндры перемещения мотовила вперед/назад в запасное заднее положение. Инструкции приведены в [Перестановка положения цилиндров перемещения вперед/назад, страница 278](#).
- Установите рычаг эксцентрика в положение 1. Инструкции см. в [Регулировка эксцентрика мотовила, страница 289](#).
- Установите шнек в положение флотации. Инструкции см. в разделе [3.8.4 Регулировка положения шнека, страница 203](#).
- Установите для зазора между шнеком и поддоном значение 15 мм (9/16 дюйма). Инструкции см. в разделе [4.7.1 Проверка зазора между подающим шнеком и поддоном, страница 627](#).

3.7.4 Настройки мотовила



Различные положения мотовила и значения настроек эксцентрика влияют на подачу урожая к полотнам путем вращения профиля пальцев.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выноска (А) относится к уровню грунта, а выноска (В) относится к высоте стерни.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Таблица 3.12 Рекомендуемые настройки мотвила серии FD2

Номер параметра эксцентрика (увеличение скорости пальцев)	Номер положения подбирающего мотвила	Положение пальцев мотвила	Высота от грунта до стерни
1 (0 %)	5 или 6		25 мм (0,98 дюйм.)
2 (20 %)	6 или 7		25 мм (0,98 дюйм.)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Таблица 3.12 Рекомендуемые настройки мотвила серии FD2 (продолжение)

<p>Номер параметра эксцентрика (увеличение скорости пальцев)</p>	<p>Номер положения подбирающего мотвила</p>	<p>Положение пальцев мотвила</p>	<p>Высота от грунта до стерни</p>
<p>3 (30 %)</p>	<p>8</p>		<p>102 мм (4 дюйм.)</p>
<p>4 (35 %)</p>	<p>9</p>		<p>150 мм (5,9 дюйм.)</p>

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сместите мотовило вперед (ближе к грунту), отклоняя при этом жатку назад. Пальцы будут зарываться в грунт в положении максимального выдвижения мотовила вперед. Чтобы скомпенсировать это, необходимо отрегулировать положение копирующих башмаков или угол атаки жатки. Сместите мотовило назад, чтобы отодвинуть его дальше от грунта при наклоне жатки вперед.
- При подаче культуры на полотно наклон жатки может быть увеличен (при этом мотовило будет располагаться ближе к грунту) или уменьшен (мотовило отодвинется дальше от грунта).
- Чтобы максимально увеличить оставляемую стерню при уборке полеглых культур, поднимите жатку и придайте ей дополнительный наклон, чтобы удерживать мотовило ближе к грунту. Установите мотовило в крайнее переднее положение.
- Может потребоваться отвести мотовило назад, чтобы предотвратить образование комков или забивание ножевого бруса при уборке редких посевов.
- Минимальная емкость культуры (минимальная рабочая площадь полотна между мотовилом и задним щитком жатки) достигается при установке мотовила в крайнее заднее положение.
- Максимальная емкость культуры (максимальная рабочая площадь полотна между мотовилом и задним щитком жатки) достигается при установке мотовила в крайнее переднее положение.
- В силу особенностей работы эксцентрика, если на нем выставлены увеличенные параметры, окружная скорость пальцев граблины у ножевого бруса становится выше, чем скорость мотовила. Для получения более подробной информации см. таблицу 3.12, [страница 168](#).

3.7.5 Настройки копирующего делителя культуры (дополнительное оборудование)

Копирующие делители культуры можно отрегулировать для различных условий уборки.

 **ОПАСНО**

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

Инструкции по регулировке копирующего делителя культуры см. в разделе [Регулировка копирующих делителей культуры, страница 303](#). Настройки приведены ниже в таблице применимых значений высоты стерни.

Таблица 3.13 Высота стерни от 50 до 125 мм (от 2 до 5 дюймов)

	Угол атаки жатки ⁴⁻⁵	Высота стерни	Основные башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Верхний дефлектор-отклонитель
Нормальная	A	125 мм (5 дюйм.)	Низ	2	1	1	C	Внутрь
	A	125 мм (5 дюйм.)	Низ	2	3	1	C	Внутрь
	E	50 мм (2 дюйм.)	Низ	1	1	1,5	C	Внутрь
	E	50 мм (2 дюйм.)	Низ	1	3	1,5	C	Внутрь

45. A (мин.) – E (макс.)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Таблица 3.13 Высота стерни от 50 до 125 мм (от 2 до 5 дюймов) (продолжение)

	Угол атаки жатки ⁴⁻⁶	Высота стерни	Основные башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Верхний дефлектор-отклонитель
Полегла-я	А	125 мм (5 дюйм.)	Низ	2	3	1	С	Наружу
	А	125 мм (5 дюйм.)	Низ	2	4	1	С	Наружу
	Е	50 мм (2 дюйм.)	Низ	1	3	2	Д	Наружу
	Е	50 мм (2 дюйм.)	Низ	1	4	2	Д	Наружу
Сильно полегла-я	А	125 мм (5 дюйм.)	Низ	2	4	3	Д	Наружу
	А	125 мм (5 дюйм.)	Низ	2	5	4	Д	Наружу
	Е	50 мм (2 дюйм.)	Низ	1	4	3	С	Наружу
	Е	50 мм (2 дюйм.)	Низ	1	5	4	С	Наружу

46. А (мин.) – Е (макс.)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Таблица 3.14 Высота стерни от 20 до 100 мм (от 3/4 до 4 дюймов)

	Угол атаки жатки ⁴⁻⁶	Высота стерни	Основные башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Верхний дефлектор-отклонитель
Нормальная	А	100 мм (4 дюйм.)	Средн.	2	1	1	С	Внутрь
	А	100 мм (4 дюйм.)	Средн.	2	3	1	С	Внутрь
	Е	20 мм (3/4 дюйм.)	Средн.	1	1	1	С	Внутрь
	Е	20 мм (3/4 дюйм.)	Средн.	1	3	1	С	Внутрь
Полегающая	А	100 мм (4 дюйм.)	Средн.	2	3	1	С	Наружу
	А	100 мм (4 дюйм.)	Средн.	2	4	2	С	Наружу
	Е	20 мм (3/4 дюйм.)	Средн.	1	3	1	Д	Наружу
	Е	20 мм (3/4 дюйм.)	Средн.	1	4	2	Д	Наружу
Сильно полегающая	А	100 мм (4 дюйм.)	Средн.	2–3	4	3	Д	Наружу
	А	100 мм (4 дюйм.)	Средн.	2–3	5	4	Д	Наружу
	Е	20 мм (3/4 дюйм.)	Средн.	1	4	3	С	Наружу
	Е	20 мм (3/4 дюйм.)	Средн.	1	5	4	С	Наружу

Таблица 3.15 Высота стерни от 16 до 50 мм (от 5/8 до 2 дюймов). Ножевой брус на земле

	Угол атаки жатки ⁴⁻⁶	Высота стерни	Основные башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Верхний дефлектор-отклонитель
Нормальная	A	50 мм (2 дюйм.)	Верх.	2	1–3	1	C	Внутрь
	A	50 мм (2 дюйм.)	Верх.	2	1–3	1	C	Внутрь
	E	16 мм (5/8 дюйм.)	Верх.	1	1	2	C	Внутрь
	E	16 мм (5/8 дюйм.)	Верх.	1	3	1	C	Внутрь
Полегающая	A	50 мм (2 дюйма)	Верх.	2	3	1	C	Наружу
	A	50 мм (2 дюйм.)	Верх.	3	4	1	C	Наружу
	E	16 мм (5/8 дюйм.)	Верх.	1	3–4	2	D	Наружу
	E	16 мм (5/8 дюйм.)	Верх.	1	3–4	2	D	Наружу
Сильно полегающая	A	50 мм (2 дюйм.)	Верх.	2–3	4	3	D	Наружу
	A	50 мм (2 дюйм.)	Верх.	2–3	5	4	D	Наружу
	E	16 мм (5/8 дюйм.)	Верх.	1	4	2,5	C	Наружу
	E	16 мм (5/8 дюйм.)	Верх.	1	5	4	C	Наружу

3.8 Настройка копирующего модуля

В последующих разделах вкратце рассмотрены некоторые рекомендации по настройке копирующего модуля для конкретных моделей комбайна с учетом типа культуры.

При появлении затруднений с подачей из-за копирующего модуля см. главу [6 Поиск и устранение неисправностей](#), страница 829.

3.8.1 Конфигурации производительности подающего шнека FM200

Подающий шнек FM200 может быть настроен под различные состояния культур в пяти конфигурациях.

Сверхузкая конфигурация: В сверхузкой конфигурации используются 8 длинных привинчиваемых витков (4 слева и 4 справа) и 18 пальцев подающего шнека. Данная конфигурация может улучшить характеристики подачи на комбайнах с узкой наклонной камерой. Она также может быть полезна при уборке риса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры (А) и (В) одинаковы на обоих концах шнека. Они должны отклоняться от приведенных размеров не более чем на 15 мм (9/16 дюйма).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нужно будет просверлить отверстия в витке и в барабане, чтобы установить дополнительный виток.

Подробнее о переоборудовании шнека на сверхузкую конфигурацию см. *Сверхузкая конфигурация: витки шнека, страница 177.*




Рисунок 3.225: Сверхузкая конфигурация: вид сзади

А — 760 мм (29 15/16 дюйма) В — 602 мм (23 11/16 дюйма)

Узкая конфигурация. В узкой конфигурации используются 4 длинных привинчиваемых витка (2 слева и 2 справа) и 18 пальцев подающего шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры (А) и (В) одинаковы на обоих концах шнека. Они должны отклоняться от приведенных размеров не более чем на 15 мм (9/16 дюйма).

Узкая конфигурация является стандартной для следующих комбайнов.

- Gleaner® R6/75, R6/76, S6/77, S6/7/88, S96/7/8

Узкая конфигурация является дополнительной опцией для следующих комбайнов.

- Case 2166/88, 2344/66/77/88, 2577/88, 5/6/7088, 5/6/7130, 5/6/7140, 5/6/7150, 5160/6160/7160
- New Holland CR 920/940/960, 9020/40/60/65, 6090/7090, 8060/8070/8080, 6.80/6.90, 7.90, 8.80

Подробнее о переоборудовании шнека на узкую конфигурацию см. *Узкая конфигурация: витки шнека, страница 181.*




Рисунок 3.226: Узкая конфигурация: вид сзади

А — 514 мм (20 1/4 дюйма) В — 356 мм (14 дюймов)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Средняя конфигурация. В средней конфигурации используются 4 коротких привинчиваемых витка (2 слева и 2 справа) и 22 пальца подающего шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры (А) и (В) одинаковы на обоих концах шнека. Они должны отклоняться от приведенных размеров не более чем на 15 мм (9/16 дюйма).

Средняя конфигурация является стандартной для следующих комбайнов.

- Case IH 2166/88, 2344/66/77/88, 2577/88, 5/6/7088, 5/6/7130, 5/6/7140, 5/6/7150, 5/6/7160, 7/8010, 7/8/9120, 7/8/9230, 7/8/9240, 7/8/9250, 7/8/9260, AF9/10/11
- Challenger® 66/67/680B, 54/560C, 54/560E
- CLAAS 56/57/58/590R, 57/58/595R, 62/63/64/65/66/670, 73/74/75/76/77/780, 5X00, 6X00, 7X00, 8X00
- Fendt 9490x, 6335C
- Gleaner® A66/76/86
- IDEAL™ 7/8/9/10
- John Deere серий 95/96/97/9860, 95/96/97/9870, S65/66/67/68/690, S76/77/78/785/790, T670, S7
- Massey Ferguson® 92/9380, 96/97/9895, 9520/40/60, 9500, 9545/65
- New Holland CR 970/980, 9070/9080/9090, 8.90, 9.80/9.90, 10.90, CR10/11
- Ростсельмаш 161, T500, Torum X70, Torum 785

Подробнее о переоборудовании шнека на среднюю конфигурацию см. [Средняя конфигурация: витки шнека, страница 184](#).




Рисунок 3.227: Средняя конфигурация: вид сзади

А — 410 мм (16 1/8 дюйма)

В — 260 мм (10 1/4 дюйма)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Широкая конфигурация. В широкой конфигурации используются 2 коротких привинчиваемых витка (1 слева и 1 справа) и 30 пальцев подающего шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры (А) и (В) одинаковы на обоих концах шнека. Они должны отклоняться от приведенных размеров не более чем на 15 мм (9/16 дюйма).

Широкая конфигурация является стандартной для следующих комбайнов.

- John Deere X9 1000, 1100

Широкая конфигурация является дополнительной опцией для следующих комбайнов.

- Challenger® 670В/680В, 540С/560С, 540Е/560Е
- CLAAS 590R/595R, 660/670, 760/770/780, 6Х00, 7Х00, 8Х00
- John Deere Т670
- Massey Ferguson® 9895, 9540, 9560, 9545, 9565, 9380
- New Holland CX 820/840/860/880, 8030/8040/8050/8060/8070/8080/8090, 8.80/8.90
- New Holland CH 7.70
- Ростсельмаш 161, Т500, Torum 785

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта конфигурация при определенном состоянии убираемой культуры может повысить производительность комбайнов с широкой наклонной камерой.

Подробнее о переоборудовании шнека на широкую конфигурацию см. [Широкая конфигурация: витки шнека, страница 186.](#)

Сверхширокая конфигурация. В сверхширокой конфигурации за транспортировку культуры отвечает только заводской приваренный виток (А). Привинчиваемый виток не устанавливается, и всего для этой конфигурации рекомендуется 30 пальцев шнека.

Сверхширокая конфигурация является дополнительной опцией для комбайнов с широкой наклонной камерой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта конфигурация может улучшить подачу на комбайнах с широкой наклонной камерой.

Подробнее о переоборудовании шнека на сверхширокую конфигурацию см. [Сверхширокая конфигурация — виток шнека, страница 189.](#)




Рисунок 3.228: Широкая конфигурация: вид сзади

А — 257 мм (10 1/8 дюйма)

В — 257 мм (10 1/8 дюйма)




Рисунок 3.229: Сверхширокая конфигурация: вид сзади

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сверхузкая конфигурация: витки шнека

В ультраузкой конфигурации рекомендуется использовать восемь длинных привинчиваемых витков (четыре слева и четыре справа) и 18 пальцев шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нужно будет просверлить отверстия в витке и в барабане, чтобы установить четыре дополнительных витка.




Рисунок 3.230: Сверхузкая конфигурация

A —левый длинный виток (MD № 287889)

B —правый длинный виток (MD № 287890)

Переоборудование в сверхузкую конфигурацию из узкой конфигурации

Один комплект витков (MD № 357234 или В7345⁴⁷) и сверление нескольких отверстий. При необходимости добавьте или снимите пальцы шнека, чтобы добиться оптимальной подачи комбайна с учетом условий уборки.

ВАЖНО:

В эти комплекты входит дополнительный крепеж. Установку крепежа выполняйте правильно, чтобы не допустить повреждений и максимально увеличить производительность.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке витков, см. *Установка привинчиваемого витка, страница 193.*
- Об установке дополнительных витков, требующих сверления отверстий, см. *Установка дополнительного привинчиваемого витка — только ультра-узкая конфигурация, страница 196.*
- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке/снятию пальцев, см. *3.8.3 Установка пальцев подающего шнека, страница 201* и *3.8.2 Снятие пальцев подающего шнека, страница 199.*




Рисунок 3.231: Конфигурации шнека: вид сзади

1 — узкая конфигурация

2 — сверхузкая конфигурация

47. MD № 357234 можно приобрести только через отдел запасных частей MacDon. В7345 может быть заказан только в отделе комплексных товаров MacDon. Оба комплекта содержат износостойкие витки шнека.

Переоборудование в сверхузкую конфигурацию из средней, широкой или сверхширокой конфигураций

Для переоборудования в данную конфигурацию требуется два комплекта витков (MD № 357234 или B7345⁴⁷) и сверление несколько отверстий.

Понадобится заменить все имеющиеся короткие витки (А)⁴⁸ с длинными витками (В). При необходимости добавьте или снимите пальцы шнека, чтобы добиться оптимальной подачи комбайна с учетом условий уборки.

ВАЖНО:

В эти комплекты входит дополнительный крепеж. Установку крепежа выполняйте правильно, чтобы не допустить повреждений и максимально увеличить производительность.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями о замене витков, см. *Снятие привинчиваемого витка, страница 191* и *Установка привинчиваемого витка, страница 193*.
- Об установке дополнительных витков, требующих сверления отверстий, см. *Установка дополнительного привинчиваемого витка — только ультра-узкая конфигурация, страница 196*.
- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке/снятию пальцев, см. *3.8.3 Установка пальцев подающего шнека, страница 201* и *3.8.2 Снятие пальцев подающего шнека, страница 199*.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При переоборудовании шнека со сверхширокой конфигурации снятие существующих привинчиваемых витков не выполняется, поскольку в данной конфигурации используется только заводской приваренный виток (А).




Рисунок 3.232: Конфигурации шнека: вид сзади

- 1 — средняя конфигурация 2 — широкая конфигурация
3 — сверхузкая конфигурация




Рисунок 3.233: Сверхширокая конфигурация

48. Количество старых коротких витков составляет 0, 2, или 4, в зависимости от текущей конфигурации.




Рисунок 3.234: Сверхузкая конфигурация

A — левый длинный виток (MD № 287889)

B — правый длинный виток (MD № 287890)

C — болт с квадратным подголовком M10 × 20 мм (MD № 136178)

D — стопорная фланцевая гайка M10 (MD № 135799)

E — просверленные отверстия — 11 мм (7/16 дюйм.)⁴⁹

F — болт со сферической головкой M10 × 20 мм (MD № 135723)⁵⁰

G — болт с фланцевой головкой M10 × 20 мм (MD № 152655)⁵¹

49. На каждый из четырех дополнительных витков требуется шесть высверленных отверстий для монтажа (четыре в шнеке и два в соседнем витке).

50. Используется в отверстиях, просверленных в существующем витке.

51. Используется в отверстиях, просверленных в шнеке.

Узкая конфигурация: витки шнека

В узкой конфигурации используются четыре длинных привинчиваемых витка (два слева и два справа) и 18 пальцев шнека.




Рисунок 3.235: Узкая конфигурация

A —левый длинный виток (MD № 287889)

B —правый длинный виток (MD № 287890)

Переоборудование шнека в узкую конфигурацию из сверхузкой конфигурации

Снимите четыре витка (A) со шнека и установите дополнительные пальцы. Всего для этой конфигурации рекомендуются 18 пальцев шнека.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями о снятии витков, см. [Снятие привинчиваемого витка, страница 191](#).
- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке пальцев, см. [3.8.3 Установка пальцев подающего шнека, страница 201](#).




Рисунок 3.236: Конфигурации шнека: вид сзади

1 — сверхузкая конфигурация 2 — узкая конфигурация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переоборудование шнека в узкую конфигурацию из средней, широкой или сверхширокой конфигурации

Один комплект витков (MD № 357234 или B7345⁵²)
Понадобится заменить все имеющиеся короткие витки (А)⁵³ с длинными витками (В) и убрать лишние пальцы. Всего для этой конфигурации рекомендуется 18 пальцев шнека.

ВАЖНО:

В эти комплекты входит дополнительный крепеж. Установку крепежа выполняйте правильно, чтобы не допустить повреждений и максимально увеличить производительность.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями о замене витков, см. *Снятие привинчиваемого витка, страница 191* и *Установка привинчиваемого витка, страница 193*.
- Чтобы ознакомиться с инструкциями о снятии пальцев, см. *3.8.2 Снятие пальцев подающего шнека, страница 199*.




Рисунок 3.237: Конфигурации шнека: вид сзади

1 — средняя конфигурация 2 — широкая конфигурация
3 — узкая конфигурация

ПРИМЕЧАНИЕ:

При переоборудовании шнека со сверхширокой конфигурации снятие существующих привинчиваемых витков не выполняется, поскольку в данной конфигурации используется только заводской приваренный виток (А).




Рисунок 3.238: Сверхширокая конфигурация

52. MD № 357234 можно приобрести только через отдел запасных частей MacDon. B7345 может быть заказан только в отделе комплексных товаров MacDon. Оба комплекта содержат износостойкие витки шнека.

53. Количество старых коротких витков составляет 0, 2, или 4, в зависимости от текущей конфигурации.




Рисунок 3.239: Узкая конфигурация

A — левый длинный виток (MD № 287889)

C — болт с квадратным подголовком M10 × 20 мм (MD № 136178)

B — правый длинный виток (MD № 287890)

D — стопорная фланцевая гайка M10 (MD № 135799)

1035110

Средняя конфигурация: витки шнека

В средней конфигурации рекомендуется использовать четыре коротких привинчиваемых витка (два слева и два справа) и 22 пальца шнека.




Рисунок 3.240: Средняя конфигурация

A —левый короткий виток (MD № 287888)

B —правый короткий виток (MD № 287887)

Переоборудование в среднюю конфигурацию из широкой конфигурации

Один комплект витков (MD № 357233 или B7344⁵⁴)
Понадобится установить новые витки (A) и убрать лишние пальцы шнека. Всего для этой конфигурации рекомендуется 22 пальцев шнека.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке витков, см. *Установка привинчиваемого витка, страница 193.*
- Чтобы ознакомиться с инструкциями о снятии пальцев, см. *3.8.2 Снятие пальцев подающего шнека, страница 199.*




Рисунок 3.241: Конфигурации шнека: вид сзади

1 — широкая конфигурация

2 — средняя конфигурация

54. MD № 357233 можно приобрести только через отдел запасных частей MacDon. B7344 может быть заказан только в отделе комплексных товаров MacDon. Оба комплекта содержат износостойкие витки шнека.

Переоборудование в среднюю конфигурацию из узкой или сверхузкой конфигурации

Требуется два комплекта витков (MD № 357233 или В7344).⁵⁴ Понадобится заменить длинные витки (А)⁵⁵ с короткими витками (В) и установите дополнительные пальцы. Всего для этой конфигурации рекомендуется 22 пальцев шнека.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями о замене витков, см. *Снятие привинчиваемого витка, страница 191* и *Установка привинчиваемого витка, страница 193*.
- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке пальцев, см. *3.8.3 Установка пальцев подающего шнека, страница 201*.




Рисунок 3.242: Конфигурации шнека: вид сзади
 1 — узкая конфигурация 2 — сверхузкая конфигурация
 3 — средняя конфигурация

Переоборудование в среднюю конфигурацию из сверхширокой конфигурации

Требуется два комплекта витков (MD № 357233 или В7344).⁵⁴ Понадобится установить четыре коротких витка на имеющиеся приваренные витки (А) и убрать лишние пальцы шнека. Всего для этой конфигурации рекомендуется 22 пальцев шнека.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке витков, см. *Установка привинчиваемого витка, страница 193*.
- Чтобы ознакомиться с инструкциями о снятии пальцев, см. *3.8.2 Снятие пальцев подающего шнека, страница 199*.





Рисунок 3.243: Сверхширокая конфигурация

55. Количество старых длинных витков составляет 4 или 8, в зависимости от текущей конфигурации.



1035111

Рисунок 3.244: Средняя конфигурация

A —левый короткий виток (MD № 287888)

B —правый короткий виток (MD № 287887)

C —болт с квадратным подголовком M10 × 20 мм (MD № 136178)

D —стопорная фланцевая гайка M10 (MD № 135799)

Широкая конфигурация: витки шнека

В широкой конфигурации рекомендуется использовать два коротких привинчиваемых витка (один слева и один справа) и 30 пальцев шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта конфигурация при определенном состоянии убираемой культуры может повысить производительность комбайнов с широкой наклонной камерой.




Рисунок 3.245: Широкая конфигурация

A —левый короткий виток (MD № 287888)

B —правый короткий виток (MD № 287887)

Переоборудование в широкую конфигурацию из средней конфигурации

Снимите старые витки (A) со шнека и установите дополнительные пальцы. Всего для этой конфигурации рекомендуются 30 пальцев шнека.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями о снятии витков, см. [Снятие привинчиваемого витка, страница 191](#).
- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке пальцев, см. [3.8.3 Установка пальцев подающего шнека, страница 201](#).




Рисунок 3.246: Конфигурации шнека: вид сзади

1 — средняя конфигурация

2 — широкая конфигурация

Переоборудование в широкую конфигурацию из сверхширокой конфигурации

Один комплект витков (MD № 357233 или В7344⁵⁶)
Понадобится установить два коротких витка на имеющиеся приваренные витки (А). Всего для этой конфигурации рекомендуется 30 пальцев шнека.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке витков, см. *Установка привинчиваемого витка, страница 193.*
- При необходимости снять пальцы шнека см. *3.8.2 Снятие пальцев подающего шнека, страница 199.*




Рисунок 3.247: Сверхширокая конфигурация

Переоборудование в широкую конфигурацию из узкой или сверхузкой конфигурации

Требуется один комплект витков (MD № 357233 или В7344).⁵⁶ Понадобится заменить имеющиеся длинные витки (А)⁵⁷ с короткими витками (В) и установите дополнительные пальцы. Всего для этой конфигурации рекомендуется 30 пальцев шнека.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями о замене витков, см. *Снятие привинчиваемого витка, страница 191* и *Установка привинчиваемого витка, страница 193.*
- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке пальцев, см. *3.8.3 Установка пальцев подающего шнека, страница 201.*




Рисунок 3.248: Конфигурации шнека: вид сзади

1 — узкая конфигурация 2 — сверхузкая конфигурация
3 — широкая конфигурация

56. MD № 357233 можно приобрести только через отдел запасных частей MacDon. В7344 может быть заказан только в отделе комплексных товаров. Оба комплекта содержат износостойкие витки шнека.

57. Количество старых длинных витков составляет 4 или 8, в зависимости от текущей конфигурации.




Рисунок 3.249: Широкая конфигурация

A —левый короткий виток (MD № 287888)

B —правый короткий виток (MD № 287887)

C —болт с квадратным подголовком M10 × 20 мм (MD № 136178)


D —стопорная фланцевая гайка M10 (MD № 135799)

Сверширокая конфигурация — виток шнека

В ультраширокой конфигурации не используются привинчиваемые витки; за транспортировку культуры отвечает только заводской приваренный виток. Всего для этой конфигурации рекомендуется 30 пальцев шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта конфигурация при определенном состоянии убираемой культуры может повысить производительность комбайнов с широкой наклонной камерой.



1033986


Рисунок 3.250: Сверхширокая конфигурация

A - Заводской приваренный виток

Переоборудование в сверхширокую конфигурацию

Снимите все существующие привинчиваемые витки (A) со шнека и при необходимости установите дополнительные пальцы. Всего для этой конфигурации рекомендуются 30 пальцев шнека.

- Чтобы ознакомиться с инструкциями о снятии витков, см. [Снятие привинчиваемого витка, страница 191](#).
- Чтобы ознакомиться с инструкциями по установке пальцев, см. [3.8.3 Установка пальцев подающего шнека, страница 201](#).



1034004

Рисунок 3.251: Конфигурации шнека: вид сзади

- 1 — Средняя конфигурация 2 — широкая конфигурация
3 — узкая конфигурация

Виток шнека

Виток шнека на FM200 может иметь конфигурацию для определенных условий уборки и состояний культуры.

Инструкции по конкретным конфигурациям комбайна/культуры см. в [3.8.1 Конфигурации производительности подающего шнека FM200, страница 174](#).

Снятие привинчиваемого витка

Виток подающего шнека можно приспособить под различные комбайны.

Перед снятием привинчиваемого витка выясните нужное количество и тип витков. Дополнительную информацию о разных конфигурациях витков см. в разделе [3.8.1 Конфигурации производительности подающего шнека FM200, страница 174](#).

Чтобы снять привинчиваемый виток, выполните следующие действия.

1. Для удобства доступа к подающему шнеку снимите с комбайна копирующий модуль.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. При необходимости проверните шнек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунках подающий шнек в этой операции для наглядности отделен от копирующего модуля. Операция может выполняться с подающим шнеком, установленным на копирующий модуль.

4. Выверните болты (A) и снимите крышку доступа (B). Сохраните эти детали для повторной сборки. При необходимости снимите несколько крышек для доступа.




Рисунок 3.252: Технологическая крышка шнека: правая сторона

5. Выверните болты с гайками (B) и снимите виток (A).




Рисунок 3.253: Короткий виток: правая сторона

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан новый длинный виток (А) после установки.




Рисунок 3.254: Длинный виток: правая сторона

6. Установите заглушки (А) с болтом М6 (В) и барашковой гайкой (С) во всех местах, где были сняты витки. Затяните крепеж с моментом 9 Н·м (6,64 фунт-сила-фут. [80 фунт-сила-дюйм.]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если используются **НЕ** новые болты, то перед установкой нанесите на них фиксатор резьбы средней степени фиксации (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 3.255: Заглушки установочных отверстий

7. Повторите шаги с 3, [страница 191](#) по 6, [страница 192](#), чтобы снять виток (А) с левой стороны шнека.




Рисунок 3.256: Короткий виток: левая сторона

- Установите крышку (крышки) (А), используя сохраненные болты (В) и приваренные гайки внутри шнека. Нанесите на болты фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® 243 или эквивалент) и затяните крепеж с моментом 9 Н·м (6,64 фунт-сила-фут. [80 фунт-сила-дюйм.]).




Рисунок 3.257: Технологическая крышка: правая сторона

Установка привинчиваемого витка

Подающий шнек имеет съемные витки, которые можно приспособить под разные модели комбайнов.

Перед установкой привинчиваемых витков определите их требуемое количество и тип. Дополнительную информацию о разных конфигурациях витков см. в разделе [3.8.1 Конфигурации производительности подающего шнека FM200, страница 174](#).

Чтобы установить привинчиваемый виток, выполните следующие действия.

- Для удобства доступа к подающему шнеку снимите с комбайна копирующий модуль.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- При необходимости проверните шнек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунках подающий шнек в этой операции для наглядности отделен от копирующего модуля. Данная операция может выполняться с подающим шнеком, установленным на копирующий модуль.

- Выверните болты (А) и снимите крышку доступа (В). Сохраните эти детали для повторной сборки. При необходимости снимите несколько крышек для доступа.




Рисунок 3.258: Технологическая крышка шнека: правая сторона

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. Совместите новый привинчиваемый виток (А), чтобы выяснить, какие заглушки следует снять со шнека. Новый виток перекрывает по внешней стороне соседний виток.




Рисунок 3.259: Правая сторона шнека

6. Уберите соответствующие заглушки (А).




Рисунок 3.260: Правая сторона шнека

7. Установите виток (А), используя болты М10 × 20 мм с квадратным подголовком и стопорные гайки в расположениях (В).

ВАЖНО:

Чтобы не повредить внутренние компоненты шнека, болты следует устанавливать головкой внутрь шнека.

ВАЖНО:

Болты, которыми витки крепятся друг к другу, должны устанавливаться головкой внутрь (к стороне, обращенной к культуре) витка.

8. Затяните шесть болтов с гайками с моментом 47 Н·м (35 фунт-сила-футов), чтобы предотвратить смещение витков, и затем подтяните их до 61 Н·м (45 фунт-сила-футов).




Рисунок 3.261: Короткий виток: правая сторона

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан длинный виток (A) после установки.




Рисунок 3.262: Длинный виток: правая сторона

9. Повторите шаги с [3, страница 193](#) по [8, страница 194](#), чтобы установить виток (A) на левой стороне шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Виток работает лучше всего, когда нет пропусков. При желании эти зазоры могут быть заполнены силиконовым герметиком.




Рисунок 3.263: Короткий виток: левая сторона

10. Установите крышку (крышки) (A), используя сохраненные болты (B) и приваренные гайки внутри шнека. Нанесите на болты фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® 243 или эквивалент) и затяните крепеж с моментом 9 Н·м (6,63 фунт-сила-фут. [80 фунт-сила-дюйм.]).
11. Если требуется переоборудование подающего шнека на сверхузкую конфигурацию со сверлением для установки оставшегося витка, переходите к разделу [Установка дополнительного привинчиваемого витка — только ультра-узкая конфигурация, страница 196](#).




Рисунок 3.264: Технологическая крышка — правая сторона

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка дополнительного привинчиваемого витка — только ультра-узкая конфигурация

При переоборудовании подающего шнека на сверхузкую конфигурацию понадобится сверление отверстий для установки дополнительного витка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный технологический процесс предполагает, что подающий шнек находится в узкой конфигурации (установлено 4 длинных витка (А)).




Рисунок 3.265: Узкая конфигурация

Чтобы установить четыре дополнительных длинных витка для сверхузкой конфигурации, выполните следующее.

1. Для удобства доступа к подающему шнеку снимите с комбайна копирующий модуль.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. При необходимости проверните шнек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунках подающий шнек в этой операции для наглядности отделен от копирующего модуля. Данная операция может выполняться с подающим шнеком, установленным на копирующий модуль.

4. Установите новый виток (А) снаружи уже установленного витка (В) на левой стороне шнека, как показано на рисунке.
5. Отметьте места отверстий (С) на уже установленном витке (В).
6. Снимите ближайшую к уже установленному витку (В) крышку доступа. Сохраните крепеж для обратной сборки.
7. Снимите уже установленный привинчиваемый виток (В) со шнека. Сохраните крепеж для обратной сборки.




Рисунок 3.266: Левая сторона шнека

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8. Просверлите два отверстия 11 мм (7/16 дюйм.) в местах (А), отмеченных во время операции 5, страница 196.
9. Установите привинчиваемый виток обратно.

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов, болты с квадратным подголовком должны быть установлены головкой внутрь шнека.




Рисунок 3.267: Расположение точек сверления

10. Установите новый виток (А) на предназначенное для него место на шнеке, снаружи установленного витка (В).
11. Закрепите новый виток при помощи двух болтов М10 × 20 мм со сферической головкой и стопорных гаек (С).

ВАЖНО:

Проследите, чтобы головки болтов располагались с внутренней (обращенной к культуре) стороны, а гайки находились с наружной стороны нового витка.




Рисунок 3.268: Левая сторона шнека

12. Растяните новый виток (А), чтобы подогнать его под трубу шнека, как показано на рисунке. Используйте прорези на новом витке, чтобы плотнее приладить его к трубе шнека.




Рисунок 3.269: Виток, вытянутый в осевом направлении

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Отметьте четыре расположения отверстий (А) на новом витке и просверлите отверстия диаметром 11 мм (7/16 дюйм.) в трубке шнека.




Рисунок 3.270: Витки на левой стороне шнека

- Снимите ближайшую (-ие) крышку (-и) доступа (В). Сохраните крышку для повторной установки.
- Зафиксируйте новый виток на шнеке на просверленных отверстиях (А) при помощи четырех болтов М10 × 20 мм с фланцевой головкой и стопорных гаек.
- Повторите шаги с [3, страница 196](#) по [15, страница 198](#) на другом витке с левой стороны шнека.
- Повторите шаги с [3, страница 196](#) по [15, страница 198](#) на обоих витках на правой стороне шнека.
- Затяните все болты и гайки витка с моментом 47 Н·м (35 фунт-сила-фут.), чтобы предотвратить смещение витков, а затем дотяните болты и гайки с моментом 61 Н·м (45 фунт-сила-фут.).




Рисунок 3.271: Левая сторона шнека

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лучше всего витки работают, когда между витком и барабаном шнека нет зазоров. При желании какие-либо зазоры могут быть заполнены силиконовым герметиком.

- При необходимости добавьте или снимите пальцы шнека, чтобы добиться оптимальной подачи комбайна с учетом состояния культуры. Инструкции см. в [3.8.2 Снятие пальцев подающего шнека, страница 199](#) или [3.8.3 Установка пальцев подающего шнека, страница 201](#).
- Если не предполагается добавлять или убирать пальцы шнека, установите крышки доступа на место. Нанесите на оставшиеся болты фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® 243 или эквивалент) и используйте данные болты для закрепления крышек шнека. Затяните болты с моментом 9 Н·м (6,64 фунт-сила-фут. [80 фунт-сила-дюйм.]).

3.8.2 Снятие пальцев подающего шнека

Подающий шнек использует пальцы для подачи культуры в наклонную камеру. Количество пальцев у разных моделей комбайнов разное.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ВАЖНО:

Снимите пальцы шнека с подающего шнека, следуя от наружной стороны к внутренней. Убедитесь, что с каждой стороны шнека находится одинаковое количество пальцев.

1. Запустите двигатель.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
5. Выверните болты (А) и снимите ближайшую к снимаемому пальцу крышку доступа (В). Сохраните детали для повторной установки.




Рисунок 3.272: Крышка отверстия доступа к шнеку

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. Снимите палец шнека следующим образом:
 - a. Извлеките шпильку (A).
 - b. Извлеките палец (B) из держателя пальца (C).
 - c. Протолкните палец (B) через направляющую (D) в барабан.
 - d. Извлеките палец из отверстия доступа к барабану.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если палец шнека сломан, удалите все остатки из держателя (C) и изнутри барабана.




Рисунок 3.273: Палец шнека

7. Вывинтите и не выбрасывайте два болта (A) и барашковые гайки (не показаны), фиксирующие направляющую пальца (B) на шнеке.
8. Снимите направляющую (B).




Рисунок 3.274: Отверстие пальца шнека

9. Изнутри шнека вставьте заглушку (A) в отверстие. Зафиксируйте заглушку с помощью двух болтов М6 с шестигранной головкой (B) и барашковых гаек. Затяните крепеж с моментом 9 Н·м (6,6 фунт-сила-фута [80 фунт-сила-дюймов]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты (B) поставляются с фиксатором резьбы, который стирается при вывинчивании болтов. Перед повторной установкой болтов (B) нанесите фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 3.275: Заглушка

10. Зафиксируйте положение технологической крышки (В) с помощью болтов (А). Затяните болты с моментом 9 Н·м (6,6 фунт-сила-фута [80 фунт-сила-дюймов]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты (А) поставляются с фиксатором резьбы, который стирается при вывинчивании болтов. Перед повторной установкой болтов (А) нанесите фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 3.276: Крышка технологического люка шнека

3.8.3 Установка пальцев подающего шнека

Подающий шнек использует пальцы для подачи культуры в наклонную камеру. Количество пальцев у разных моделей комбайнов разное.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ВАЖНО:

Убедитесь, что с каждой стороны шнека установлено одинаковое количество пальцев шнека.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).

4. Вставьте направляющую (В) внутри шнека и зафиксируйте ее болтами (А) и барашковыми гайками (не показаны).

ВАЖНО:

Всегда устанавливайте новую направляющую при замене цельного пальца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты (А) поставляются с фиксатором резьбы, который стирается при вывинчивании болтов. Если болты (А) устанавливаются повторно, перед их установкой нанесите на резьбу болтов средство для фиксации резьбовых соединений средней степени фиксации (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 3.277: Отверстие пальца шнека

5. Затяните болты (А) с моментом 9 Н·м (6,6 фунт-сила-фута [80 фунт-сила-дюймов]).
6. Установите палец (А) шнека внутрь барабана. Вставьте один конец шнекового пальца (А) вверх через низ направляющей (В), поместив палец другим концом в держатель (С).

7. Зафиксируйте палец, вставив шпильку (D) в держатель. Убедитесь, что круглый конец (S-образная сторона) шпильки обращен к стороне цепного привода шнека. Проследите за тем, чтобы замкнутый конец шпильки был обращен в направлении вращения шнека вперед.

ВАЖНО:

Расположите шпильку, как описано в данной операции, чтобы предотвратить ее выпадение во время работы. При потере пальцев жатка не сможет правильно подать культуру в комбайн. Кроме того, при падении пальцев в барабан возможно повреждение внутренних компонентов шнека.




Рисунок 3.278: Палец шнека

8. Зафиксируйте положение крышки доступа (В) с помощью болтов (А). Затяните болты с моментом 9 Н·м (6,64 фунт-сила-фут. [80 фунт-сила-дюйм.]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты (А) поставляются с фиксатором резьбы, который стирается при вывинчивании болтов. Если болты (А) устанавливаются повторно, перед их установкой нанесите на резьбу болтов средство для фиксации резьбовых соединений средней степени фиксации (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 3.279: Крышка отверстия доступа к шнеку

3.8.4 Регулировка положения шнека

Для шнека предусмотрено два положения — фиксированное и положение флотации. На заводе устанавливается положение флотации, которое рекомендуется для большинства культур.

Рычаги регулировки флотации шнека (А) расположены слева внизу и справа внизу копирующего модуля.




Рисунок 3.280: Рычаги регулировки флотации шнека

Если болт (А) расположен рядом с символом флотации (В), шнек находится в положении флотации. Если болт (А) расположен рядом с символом фиксации (С), шнек находится в фиксированном положении.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что левый и правый кронштейны установлены в одном положении: два болта (А) должны находиться в одном и том же расположении, чтобы предотвратить повреждение машины во время работы.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.




Рисунок 3.281: Положения флотации шнека

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы установить положение шнека, выполните следующие действия.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. При помощи гаечного ключа на 21 мм (13/16 дюйма) ослабьте болт (А) так, чтобы его головка отошла от кронштейна (В).




Рисунок 3.282: Регулировка флотации подающего шнека

- Вставив монтировку в прямоугольное отверстие на рычаге (В), передвиньте рычаг (В) вперед, пока болт (А) не окажется в прорези кронштейна рядом с символом, обозначающим фиксированное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если шнек переводится из фиксированного положения в положение флотации, передвиньте рычаг в противоположном направлении.

- Затяните болт (А) с моментом 122 Н·м (90 фунт-сила-футов).

ВАЖНО:

Перед затягиванием болт (А) должен плотно сесть в углубление на кронштейне. Если после затяжки болта рычаг (В) двигается, это означает, что болт (А) установлен неплотно.

- Повторите шаги с 4, страница 204 по 6, страница 205 на противоположной стороне.

ВАЖНО:

Болты (А) на обеих сторонах копирующего модуля должны находиться в одинаковом положении, чтобы предотвратить повреждение машины во время работы.




Рисунок 3.283: Регулировка флотации подающего шнека

3.8.5 Проверка и регулировка пружин подающего шнека

Подающий шнек снабжен системой регулирования натяжения пружины, позволяющей ему не подминать под себя убираемую культуру, а двигаться сверху, огибая ее. Установленное на заводе натяжение достаточно для работы с большинством культур.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

- Запустите двигатель.
- Полностью поднимите жатку.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. Проверьте длину резьбы, выступающей за гайку (А). Длина должна составлять 22–26 мм (7/8–1 дюйм).




Рисунок 3.284: Натяжитель пружины

При необходимости регулировки выполните следующие шаги.

6. Ослабьте верхнюю контргайку (А) на натяжителе пружины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Верхняя контргайка расположена на другой стороне пластины.

7. Поворачивая нижнюю гайку (В), добейтесь, чтобы резьба (С) выступала на 22–26 мм (7/8–1 дюйм).
8. Затяните контргайку (А).
9. Повторите шаги с 6, [страница 206](#) по 8, [страница 206](#) на противоположной стороне.




Рисунок 3.285: Натяжитель пружины

3.8.6 Чистики

К жатке может прилагаться комплект чистиков. Установка комплекта чистиков улучшает подачу некоторых культур, например риса.

О монтаже и демонтаже чистиков см. [4.11 Чистики, страница 715](#).

3.9 Эксплуатационные переменные жатки

Надлежащая регулировка жатки позволит сократить потери урожая и ускорить уборку. Правильные регулировки наряду со своевременным обслуживанием позволяют продлить срок службы жатки.

Большинство из указанных ниже настроек выполнено на заводе, при этом их можно изменить в зависимости различных культур и/или условий уборки урожая.

Таблица 3.16 Эксплуатационные переменные

Переменная	См.
Конфигурации подающего шнека	3.8.1 Конфигурации производительности подающего шнека FM200, страница 174
Высота среза	3.9.1 Срезание над грунтом, страница 207 3.9.2 Срезание по грунту, страница 227
Флотация жатки	3.9.4 Флотация жатки, страница 238
Угол атаки жатки	3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229
Скорость мотовила	3.9.6 Скорость мотовила, страница 264
Путевая скорость	3.9.7 Путевая скорость, страница 266
Скорость полотна	3.9.8 Скорость боковых полотен, страница 267
Скорость ножа	3.9.10 Данные о скорости ножа, страница 269
Высота мотовила	3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272
Продольное положение мотовила	3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276
Агрессивность пальцев мотовила	3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286
Стержни делителя жатки	3.9.15 Делители, страница 295

3.9.1 Срезание над грунтом

Конструкция жатки позволяет вести срез культуры над грунтом, оставляя стерню одинаковой высоты.

Во время скашивания культуры над уровнем грунта

- Дополнительные стабилизирующие колеса обеспечивают жатке возможность установки высоты скашивания. Система стабилизирующих колес предназначена для минимизации раскачивания на концах жатки и может быть использована для флотации и обеспечения равномерной высоты скашивания зерновых культур над уровнем грунта.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании системы стабилизирующих колес заблокируйте крылья жатки.

- Дополнительные копирующие колеса позволяют жатке гибко изменять форму, точно и единообразно выдерживать высоту скашивания, не мешая при этом работе автоматического контроля высоты на комбайне. Колеса касаются грунта, благодаря чему ножевой брус сохраняет фиксированную высоту даже на неровной местности. Заводские настройки автоматического контроля высоты не требуют дополнительной регулировки.

Высота среза регулируется при помощи контроля высоты жатки на комбайне.

Если установлен комплект со стабилизирующими колесами, об изменении положения колес см. раздел [Регулировка стабилизирующих колес, страница 207](#).

Если установлена опция транспортного средства EasyMove™, об изменении положения колес см. раздел [Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™, страница 209](#).

Если установлены копирующие колеса ContourMax™, информацию об изменении их положения см. в [Выдвигание/втягивание копирующих колес, страница 210](#).

Регулировка стабилизирующих колес

В должным образом отрегулированной жатке обеспечивается баланс веса жатки, приходящегося на флотацию, и веса, приходящегося на стабилизирующие колеса.

Рекомендации по работе с различными культурами в различных условиях см. в разделе [3.7.2 Настройки жатки, страница 155](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при скашивании над уровнем грунта на стабилизирующих колесах стерня неодинаковая (а прочие проблемы с выравниванием жатки устранены), регулируйте флотацию следующим образом до тех пор, пока высота стерни не станет одинаковой.

- Ослабьте пружины флотации со стороны жатки, где стерня высокая.
- Подтяните пружины флотации со стороны жатки, где стерня низкая.

ВАЖНО:

При срезании по грунту настройте флотацию, используя стандартный порядок настройки флотации. Если использовать настройки флотации стабилизирующих колес при срезании по грунту, происходит ухудшение характеристик и потенциальный износ.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Поднимите жатку, пока стабилизирующие колеса не оторвутся от грунта.
2. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
3. Возьмитесь за рукоять осевого шарнира (В), **НЕ ПОДНИМАЯ** рукоять.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поднятая рукоять затруднит извлечение системы из паза (С).

4. Подтяните рукоятку подвески (А) назад до выхода штифта из паза (С).
5. Поднимите колесо на нужную высоту при помощи рукояти шарнира оси (В) и вставьте опорный швеллер в центральный паз (С) в верхней опоре.
6. Рукоять подвески (А) должна встать в паз с характерным щелчком. Если рукоять не зафиксировалась, сдвиньте ее от себя (для среднего или нижнего положения) или на себя (для верхнего положения) до плотной посадки в паз.
7. Используйте систему автоматического контроля высоты жатки (АННС) комбайна для автоматического поддержания высоты среза. Инструкции см. в [3.10 Система автоматического контроля высоты жатки \(АННС\), страница 318](#) и в руководстве по эксплуатации вашего комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчик высоты на копирующем модуле FM200 должен быть подключен к системе управления высотой комбайна в кабине.




Рисунок 3.286: Стабилизирующее колесо

Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™

В должным образом отрегулированной жатке обеспечивается баланс веса жатки, приходящегося на флотацию, и веса, приходящегося на транспортные колеса.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Поднимите жатку так, чтобы транспортировочные колеса оторвались от грунта.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Убедитесь в исправности флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

4. Возьмитесь за рукоять осевого шарнира (C), **НЕ ПОДНИМАЯ** ее.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поднятая рукоять затруднит извлечение системы из паза (B).

5. Потяните рукоять подвески (A) назад до выхода штифта из паза (B).
6. Отрегулируйте колесо по нужному положению паза.
7. Рукоять подвески (A) должна встать в паз с характерным щелчком. Если рукоять подвески не зафиксировалась, сдвиньте ее от себя (для среднего положения) или на себя (для верхнего положения) до плотной посадки в паз.

8. Возьмитесь за рукоять осевого шарнира (A), **НЕ ПОДНИМАЯ** ее.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поднятая рукоять затруднит извлечение системы из паза.

9. Потяните рукоятку подвески (B) назад до выхода штифта из паза.
10. Отрегулируйте колесо по нужному положению паза.
11. Рукоять подвески (B) должна встать в паз с характерным щелчком. Если рукоять подвески не зафиксировалась, вытяните ее до плотной посадки в паз.




Рисунок 3.287: Правое колесо




Рисунок 3.288: Левое колесо

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

12. Используйте систему автоматического контроля высоты жатки (АННС) комбайна для автоматического поддержания высоты среза. См. инструкции в [3.10 Система автоматического контроля высоты жатки \(АННС\), страница 318](#) и руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчик высоты на копирующем модуле FM200 должен быть подключен к модулю управления жаткой в кабине.

Выдвижение/втягивание копирующих колес

Копирующие колеса позволяют жатке следовать за рельефом грунта и могут регулироваться с расстоянием от 25 мм (1 дюйм) до 457 мм (18 дюймов) от поверхности грунта. Для комбайнов без встроенных элементов управления предусмотрен ножной переключатель, который позволяет управлять колесами из кабины комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если комбайн может управлять копирующими колесами с помощью собственных элементов управления, тогда педальный переключатель не используется. Для получения более подробной информации см. таблицу [3.17, страница 210](#).

Таблица 3.17 Элементы управления копирующих колес в зависимости от марки комбайна

Марка комбайна	Элементы управления копирующих колес
Case	Педальный переключатель или собственные элементы управления, в зависимости от модели комбайна и версии установленного программного обеспечения. Инструкции по использованию собственных элементов управления комбайна см. в разделе Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — Case и New Holland, страница 212 .
Комбайны CLAAS Lexion серии 700	Педальный переключатель или собственные элементы управления, в зависимости от модели комбайна. Инструкции по использованию собственных элементов управления комбайна см. в разделе Выдвижение/втягивание копирующих колес — CLAAS Lexion серии 700, страница 216 .
Комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000	Педальный переключатель или собственные элементы управления, в зависимости от модели комбайна. Инструкции по использованию собственных элементов управления комбайна см. в разделе Выдвижение и втягивание копирующих колес — CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000, 8000, страница 219 .
Challenger®, Gleaner®, Massey Ferguson®	Требуется педальный переключатель
IDEAL™	Требуется педальный переключатель
Комбайны John Deere серий T, 70 и S	Требуется педальный переключатель
Комбайны John Deere серий X9 и S7	Только собственные элементы управления комбайна. Инструкции см. в разделе Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — John Deere серий X9 и S7, страница 220 .
New Holland	Педальный переключатель или собственные элементы управления, в зависимости от модели комбайна и версии установленного программного обеспечения. Инструкции по использованию собственных элементов управления комбайна см. в разделе Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — Case и New Holland, страница 212 .
Комбайны Ростсельмаш	Требуется педальный переключатель

 **ОПАСНО**

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Нажмите и удерживайте ножной переключатель, чтобы включить копирующие колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда включен ножной переключатель копирующих колес и на универсальной рукояти комбайна нажата кнопка перемещения мотовила вперед/назад, копирующие колеса будут двигаться независимо от того, в какое положение поставлен переключатель перемещения вперед/назад/наклона жатки.

2. Чтобы надлежащим образом синхронизировать гидроцилиндры, нажмите и удерживайте кнопку REEL AFT (МОТОВИЛО НАЗАД) на универсальной рукояти комбайна, чтобы выпустить колеса до конца вниз, после чего удерживайте кнопку в течение 30 секунд.
3. Нажмите и удерживайте кнопку REEL FORE (МОТОВИЛО ВПЕРЕД) на универсальной рукояти, чтобы полностью втянуть колеса, затем удерживайте кнопку в течение 30 секунд.
4. При помощи органов управления гидравликой на многофункциональной рукоятке передвиньте колеса на нужную высоту.
5. Отпустите ножной переключатель, чтобы отключить копирующие колеса. Функции наклона жатки и перемещения вперед/назад должны работать нормально.

В помещенной ниже таблице показано, как работают с жаткой кнопки продольного перемещения мотовила, когда ножной переключатель копирующих колес и переключатель продольного перемещения/наклона мотовила находятся в различных положениях (включено/выключено). Значок X показывает, что переключатель включен.

Таблица 3.18 Логическая схема управления

Включенный переключатель				
Состояние ножного переключателя ContourMax™	Положение переключателя угла атаки жатки/продольного перемещения		Органы управления на многофункциональной рукоятке комбайна	
	Продольное перемещение	Угол атаки	Перемещение мотовила вперед	Перемещение мотовила назад
—	X	—	Мотовило вперед	Мотовило назад
—	—	X	Угол атаки жатки увеличен (выдвинут)	Угол атаки жатки уменьшен (задвинутое положение)
X	—	X	Втягивание копирующего колеса (уменьшение высоты скашивания)	Выдвижение копирующего колеса (увеличение высоты скашивания)
X	X	—		

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда копирующие колеса полностью втянуты, ножевой брус может находиться на земле, если угол атаки жатки установлен примерно между (В) и (Е); а копирующие колеса будут касаться земли, если угол атаки жатки установлен между (А) и (В).




Рисунок 3.289: Индикатор угла атаки жатки

Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — Case и New Holland

Высота копирующих колес может регулироваться универсальной рукоятью.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы поднять или опустить копирующие колеса, нажимайте кнопки SHIFT (СДВИГ) (A) и REEL RAISE/LOWER (ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ МОТОВИЛА) (B).



Рисунок 3.290: Универсальная рукоять — Case




Рисунок 3.291: Универсальная рукоять — New Holland

Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — CLAAS Lexion серии 700

Все функции жатки, за которые отвечает тумблерный переключатель универсального рычага комбайна, будут доступны, только когда переключатель функций жатки находится в положении выдвинуто/задвинуто по таблице VARIO.

Переместите переключатель функций жатки (A) в положение выдвинуто/задвинуто по столу VARIO, чтобы активировать функции управления жатки на универсальном рычаге комбайна.




Рисунок 3.292: Переключатель функций жатки

Программирование тумблерного переключателя универсального рычага (с интеграционным комплектом CLAAS)

Для универсального тумблерного переключателя может быть выбрана функция по умолчанию. Например, при срезании по грунту функция по умолчанию может быть установлена таким образом, чтобы универсальный тумблерный переключатель активировал цилиндр регулирования продольного наклона. Аналогичным образом, при срезании по грунту можно изменить функцию по умолчанию так, чтобы переключатель управлял контурными колесами.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Чтобы назначить переключателю управление продольным наклоном в качестве функции по умолчанию:

1. **Если комбайн оборудован стандартным рычагом:**
Перекиньте тумблер (A) вверх, одновременно нажав кнопку REEL FORE (МОТОВИЛО ВПЕРЕД). Удерживайте тумблер и кнопку в течение 30 секунд.




Рисунок 3.293: Стандартный рычаг

2. Если комбайн оборудован универсальным рычагом **CMOTION**: Переведите тумблерный переключатель (A) универсального рычага к себе, одновременно нажав кнопку REEL FORE (МОТОВИЛО ВПЕРЕД). Удерживайте тумблер и кнопку в течение 30 секунд.




Рисунок 3.294: Рычаг CMOTION

Чтобы назначить переключателю копирующие колеса в качестве функции по умолчанию:

3. Если комбайн оборудован стандартным рычагом: Перекиньте тумблер (A) вверх, одновременно нажав кнопку REEL AFT (МОТОВИЛО НАЗАД). Удерживайте тумблер и кнопку в течение 30 секунд.




Рисунок 3.295: Стандартный рычаг

4. Если комбайн оборудован универсальным рычагом **CMOTION**: Переведите тумблерный переключатель (A) универсального рычага к себе, одновременно нажав кнопку REEL AFT (МОТОВИЛО НАЗАД). Удерживайте тумблер и кнопку в течение 30 секунд.




Рисунок 3.296: Рычаг CMOTION

Выдвижение/втягивание копирующих колес — CLAAS Lexion серии 700

Копирующими колесами можно управлять с помощью тумблерного переключателя универсального рычага или комбинации тумблерного переключателя и кнопки перемещения мотовила вперед/назад, в зависимости от того, какая функция тумблера установлена по умолчанию.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Переместите переключатель **НОТКЕУ (БЫСТРЫЙ ДОСТУП)** (A) на консоли оператора в положение пластины деки (значок жатки [A] со стрелками, указывающими друг на друга).



Рисунок 3.297: Тумблерный переключатель универсального рычага

Регулировка копирующих колес, когда в качестве функции по умолчанию выбрано управление продольным наклоном

2. Если комбайн оборудован универсальным рычагом **CMOTION**: переведите тумблерный переключатель (A) к себе, одновременно нажимая кнопку **REEL FORE-AFT (МОТОВИЛО ВПЕРЕД/НАЗАД)**.

- Функция перемещения мотовила вперед задвигает копирующие колеса, уменьшая высоту среза.
- Функция перемещения мотовила назад выдвигает копирующие колеса, увеличивая высоту среза.




Рисунок 3.298: Рычаг CMOTION

3. Если комбайн оборудован стандартным рычагом: переведите тумблер (A) вверх, одновременно нажимая кнопку REEL FORE-AFT (МОТОВИЛО ВПЕРЕД/НАЗАД).

- Функция перемещения мотовила вперед задвигает копирующие колеса, уменьшая высоту среза.
- Функция перемещения мотовила назад выдвигает копирующие колеса, увеличивая высоту среза.




Рисунок 3.299: Стандартный рычаг

Регулировка копирующих колес, когда в качестве функции по умолчанию выбрано копирующее колесо

4. Если комбайн оборудован рычагом SMOTION:

- Переведите тумблерный переключатель (C) от себя (в направлении [A]), чтобы задвинуть копирующие колеса и уменьшить высоту среза.
- Переведите тумблерный переключатель (C) на себя (в направлении [B]), чтобы выдвинуть копирующие колеса и увеличить высоту среза.




Рисунок 3.300: Рычаг SMOTION

5. Если комбайн оборудован стандартным рычагом:

- Переведите тумблер (C) вниз (в направлении [A]), чтобы задвинуть копирующие колеса и уменьшить высоту среза.
- Переведите тумблер (C) вверх (в направлении [B]), чтобы выдвинуть копирующие колеса и увеличить высоту среза.




Рисунок 3.301: Стандартный рычаг

Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000, 8000

Чтобы работали встроенные средства регулирования продольного наклона и копирующих колес, необходимо на терминале комбайна SEBIS выбрать ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ЖАТКИ.

1. На главной странице выберите значок HEADER (ЖАТКА) (A).



Рисунок 3.302: Значок функций жатки

2. Выберите значок OTHER HEADER FUNCTION (ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ЖАТКИ) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Можно добавить эту функцию в меню FAVORITES (ИЗБРАННОЕ) и получать к ней быстрый доступ с помощью кнопки с изображением звезды на универсальном рычаге.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если кнопка OTHER HEADER FUNCTION (ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ЖАТКИ) не появляется, следует настроить идентификатор жатки в SEBIS. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.



Рисунок 3.303: Значок других функций жатки

3. Для получения доступа к функциям, сохраненным в FAVORITES (ИЗБРАННОЕ) следует нажимать кнопку с изображением звезды (A) на универсальном рычаге.



Рисунок 3.304: Кнопка «Избранное»

Выбор функции по умолчанию для переключателя универсального рычага

Для переключателя универсального рычага комбайна может быть выбрана функция по умолчанию. Например, при срезании по грунту функция по умолчанию может быть установлена таким образом, чтобы переключатель активировал цилиндр регулирования продольного наклона. Аналогичным образом, при срезании над грунтом можно изменить функцию по умолчанию так, чтобы переключатель управлял копирующими колесами.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Определить какая настроена функция по умолчанию можно только следя за тем, какая функция жатки активируется при использовании переключателя.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Чтобы выбрать регулирование продольного наклона в качестве функции переключателя по умолчанию, потяните переключатель (A) универсального рычага на себя, одновременно нажимая на кнопку перемещения мотовила вперед. Удерживайте эти переключатели в течение 30 секунд.
2. Чтобы выбрать копирующие колеса в качестве функции переключателя по умолчанию, потяните переключатель (A) универсального рычага на себя, одновременно нажимая на кнопку перемещения мотовила назад. Удерживайте эти переключатели в течение 30 секунд.




Рисунок 3.305: Рычаг SMOTION

Выдвижение и втягивание копирующих колес — CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000, 8000

Переключатель на универсальном рычаге SMOTION может быть настроен на регулировку положения копирующих колес на жатке.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

Регулировка копирующих колес, когда в качестве функции по умолчанию установлено регулирование продольного наклона

1. На универсальном рычаге SMOTION потяните переключатель (A) на себя, одновременно нажимая на кнопку РЕГУЛИРОВКИ ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОТОВИЛА.
 - Функция перемещения мотовила вперед приводит к стягиванию копирующих колес, уменьшая высоту среза.
 - Функция перемещения мотовила назад приводит к выдвиганию копирующих колес, увеличивая высоту среза.




Рисунок 3.306: Рычаг SMOTION

Регулировка копирующих колес, когда в качестве функции по умолчанию выбрано копирующее колесо

2. Выполните следующие действия с рычагом SMOTION:
 - Переведите тумблерный переключатель (C) от себя (в направлении [A]), чтобы задвинуть копирующие колеса и уменьшить высоту среза.
 - Переведите тумблерный переключатель (C) на себя (в направлении [B]), чтобы выдвинуть копирующие колеса и увеличить высоту среза.




Рисунок 3.307: Рычаг SMOTION

Выдвижение/втягивание копирующих колес с помощью встроенных элементов управления — John Deere серий X9 и S7

Высота копирующих колес регулируется с помощью дисплея CommandCenter™, рычага путевой скорости или консоли.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Для управления копирующими колесами следует использовать один из этих способов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- На странице HEADER (ЖАТКА) дисплея CommandCenter™ выберите GAUGE WHEELS (КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА), после чего с помощью стрелок поднимите или опустите колеса. Для получения инструкций перейдите к шагу 1, [страница 221](#).
- Назначьте кнопки рычага скорости (GSL) «С» или «D» на функцию GAUGE WHEEL HEIGHT (ВЫСОТА КОПИРУЮЩИХ КОЛЕС). Для получения инструкций перейдите к шагу 1, [страница 222](#).
- Назначьте кнопки консоли «1» или «2» на функцию GAUGE WHEEL HEIGHT (ВЫСОТА КОПИРУЮЩИХ КОЛЕС). Для получения инструкций перейдите к шагу 1, [страница 223](#).

Способ 1: Управление копирующими колесами с помощью страницы HEADER (ЖАТКА)

1. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A) на панели под дисплеем. Откроется страница HEADER (ЖАТКА).



Рисунок 3.308: Дисплей CommandCenter™

2. Нажмите кнопку GAUGE WHEELS (КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА) (A).




Рисунок 3.309: Дисплей CommandCenter™

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. После появления всплывающего окна GAUGE WHEELS (КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА):

- Чтобы поднять колеса, нажмите стрелку (A).
- Чтобы опустить колеса, нажмите стрелку (B).




Рисунок 3.310: Дисплей CommandCenter™

Способ 2: Управление копирующими колесами с помощью рычага путевой скорости (GSL)

1. Нажмите и удерживайте нажатой универсальную кнопку блокировки (A) до тех пор, пока не погаснет индикатор. Появится страница CONTROLS SETUP (НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ).



Рисунок 3.311: Консоль John Deere X9

2. На странице CONTROLS SETUP (настройка средств управления) выберите кнопку функции «C» или «D».




Рисунок 3.312: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. В окне SELECT FUNCTION (выбор функции) выберите GAUGE WHEEL HEIGHT (A) (ВЫСОТА КОПИРУЮЩИХ КОЛЕС).
4. Теперь кнопку рычага GSL, на которую назначена функция GAUGE WHEEL HEIGHT (ВЫСОТА КОПИРУЮЩИХ КОЛЕС), можно использовать для подъема или опускания копирующих колес.




Рисунок 3.313: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

Способ 3: Управление копирующими колесами с помощью консоли

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку блокировки консоли (A) до тех пор, пока не погаснет индикатор. Появится страница CONTROLS SETUP (НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ).



Рисунок 3.314: John Deere X9 — консоль

2. На странице CONTROLS SETUP (настройка средств управления) выберите кнопку консоли «1» или «2».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кулисным переключателем является только кнопка 2.




Рисунок 3.315: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. В окне SELECT FUNCTION (выбор функции) выберите GAUGE WHEEL HEIGHT (A) (ВЫСОТА КОПИРУЮЩИХ КОЛЕС).
4. Теперь кнопку консоли, на которую назначена функция GAUGE WHEEL HEIGHT (ВЫСОТА КОПИРУЮЩИХ КОЛЕС), можно использовать для подъема или опускания копирующих колес.




Рисунок 3.316: Дисплей John Deere X9 — настройка элементов управления

Выравнивание высоты копирующего колеса

Копирующие колеса позволяют жатке следовать за рельефом грунта и могут регулироваться с расстоянием от 25 мм (1 дюйм) до 457 мм (18 дюйм.) от поверхности грунта.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед выравниванием копирующих колес настройте флотацию жатки. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед выравниванием копирующих колес настройте балансировку крыла. Инструкции см. в [3.9.5 Проверка и регулировка балансировки крыльев, страница 257](#).

1. Разблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в гибком режиме, страница 251](#).
2. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
3. Остановите комбайн на ровной площадке.
4. полностью опустите мотовило.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Отрегулируйте копирующие колеса так, чтобы индикатор высоты (А) не указал на цифру 2 (В).




Рисунок 3.317: Индикатор высоты — тыльный левый конец

- Убедитесь, что движение контурных колес синхронизировано. Если колеса **НЕ** синхронизированы, синхронизируйте гидравлические цилиндры следующим образом.
 - Полностью выдвиньте колеса вниз, после чего удерживайте кнопку в течение 30 секунд.
 - Полностью втяните колеса, после чего удерживайте кнопку в течение 30 секунд.
- Опускайте жатку до тех пор, пока стрелка индикатора автоматической регулировки высоты жатки (А) не укажет на цифру 2 (В).
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.318: Индикатор автоматической регулировки высоты жатки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9. В центре жатки измерьте расстояние (А) от грунта до конца центрального противорежущего пальца. Запишите значение расстояния (А).
10. С каждой стороны жатки измерьте расстояние (А) от грунта до конца крайнего противорежущего пальца. Запишите оба результата измерений.
 - Если разница между измерением по центру и измерениями по краям составляет менее 25 мм (1 дюйм), регулировка не требуется.
 - Если разница между измерением по центру и измерениями по краям составляет более 25 мм (1 дюйм), требуется регулировка. Перейдите к следующей операции.
11. Запустите двигатель.
12. Полностью поднимите жатку.
13. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
14. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
15. Снимите штифт (А).
16. Переместите регулировочную пластину (В) в паз так, чтобы совместить ее с другим отверстием. Разница между каждым из отверстий составляет приблизительно 24 мм (1/2 дюйм.).
 - Если данный размер меньше размера в центре жатки, переместите регулировочную пластину по направлению **К** ножевому брусу.
 - Если данный размер больше размера в центре жатки, переместите регулировочную пластину по направлению **ОТ** ножевого бруса.
17. Установите на место штифт (А).
18. Повторите операции [15, страница 226](#) и [17, страница 226](#) на противоположном конце жатки.




Рисунок 3.319: Индикатор настроек флотации




Рисунок 3.320: Месторасположение штифта — левое внешнее колесо

19. Снимите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
20. Опускайте жатку до тех пор, пока стрелка индикатора автоматической регулировки высоты жатки (А) не укажет на цифру 2 (В).
21. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
22. Повторно измерьте расстояние от противорезающего пальца до грунта. Убедитесь, что результаты всех трех измерений одинаковы. При необходимости дополнительной регулировки повторите операции [15](#), [страница 226–18](#), [страница 226](#).




Рисунок 3.321: Индикатор автоматической регулировки высоты жатки

3.9.2 Срезание по грунту

Высота среза будет варьироваться в зависимости от типа культуры, состояния культуры, условий резки и т. д.

Срезание по грунту осуществляется с помощью жатки в полностью опущенном состоянии, когда ножевой брус находится на грунте. Ориентация ножа и противорезающих пальцев относительно грунта (угол атаки жатки) управляется копирующими башмаками и центральным соединением, а **НЕ** подъемными гидроцилиндрами жатки. Копирующие башмаки, центральное соединение и гибкая блокировка позволяют приспособиться к условиям работы и максимально увеличить количество срезаемой массы, одновременно уменьшая повреждения ножа от камней и мусора.

Гибкая рама, крылья и система флотации жатки дают возможность огибать складки и другие неровности местности; это предохраняет ножевой брус от зарывания в грунт и позволяет не пропускать нескошенные участки культуры.

Дополнительную информацию см. в разделах ниже.

- [Регулировка внутренних копирующих башмаков, страница 227](#)
- [Регулировка внешних копирующих башмаков, страница 228](#)
- [3.9.4 Флотация жатки, страница 238](#)
- [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#)

Регулировка внутренних копирующих башмаков

Копирующие башмаки и центральное соединение позволяют приспособиться к условиям работы и максимально увеличить количество срезаемой массы, одновременно уменьшая повреждения ножа от камней и мусора.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

ВАЖНО:

Использование копирующих башмаков в нижнем положении может ускорить износ пластин копирующих башмаков.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
4. Полностью поднимите стабилизирующие или транспортировочные колеса (если установлены). Инструкции см. в следующих документах.
 - [Регулировка стабилизирующих колес, страница 207](#)
 - [Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™, страница 209](#)
5. Извлеките чеку (А) из каждого копирующего башмака.
6. Удерживая башмак (В), выньте штифт (С), отсоединив его от рамы и вытянув из башмака.
7. Поднимайте/опускайте копирующий башмак (В), чтобы добиться требуемого положения, используя отверстия в опоре (D) в качестве направляющей.
8. Установите штифт (С) в нужном положении на опоре (D), вставьте в раму и зафиксируйте чекой (А).
9. Убедитесь, что оба копирующих башмака находятся в одинаковом положении.
10. Отрегулируйте угол атаки жатки до требуемого рабочего положения с помощью элементов управления машины.




Рисунок 3.322: Внутренний копирующий башмак

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если величина угла атаки жатки не имеет принципиального значения, установите его на среднее значение.

11. Проверьте флотацию жатки. Инструкции см. в разделе [3.9.4 Флотация жатки, страница 238](#).

Регулировка внешних копирующих башмаков

Копирующие башмаки и центральное соединение позволяют приспособиться к условиям работы и максимально увеличить количество срезанной массы, одновременно уменьшая повреждения ножа от камней и мусора.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ВАЖНО:

Использование копирующих башмаков в нижнем положении может ускорить их износ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
4. Полностью поднимите стабилизирующие или транспортировочные колеса (если установлены). Инструкции см. в следующих документах.
 - [Регулировка стабилизирующих колес, страница 207](#)
 - [Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™, страница 209](#)
5. Извлеките чеку (А) из каждого штифта (С) копирующего башмака.
6. Удерживая копирующий башмак (В), выньте штифт (С), отсоединив его от кронштейна и вытащив из башмака.
7. Поднимайте/опускайте копирующий башмак (В), чтобы добиться требуемого положения, ориентируясь по отверстиям в опорной плите.
8. Установите штифт (С) обратно в нужном положении на опорной плите, вставьте его в скобу и зафиксируйте чекой (А).
9. Убедитесь, что все копирующие башмаки находятся в одинаковом положении.
10. Проверьте флотацию жатки. Инструкции см. в разделе [3.9.4 Флотация жатки, страница 238](#).




Рисунок 3.323: Внешний копирующий башмак

3.9.3 Угол атаки жатки

Угол атаки жатки можно отрегулировать с учетом различных состояний культуры и/или типов почвы, используя центральное соединение между комбайном и жаткой.

Подробная информация по регулировкам на конкретных моделях комбайнов приведена в [Регулировка угла атаки жатки из комбайна, страница 230](#).

Угол атаки жатки (А) представляет собой угол между жаткой и грунтом.

При срезании растительной массы на уровне грунта угол атаки жатки определяет расстояние (В) между ножом ножевого бруса и грунтом.

Регулировка угла атаки жатки обеспечивает поворот жатки в точке контакта копирующего башмака и грунта (С).

Угол атаки жатки (D) представляет собой угол между верхней поверхностью противорежущих пальцев и грунтом.




Рисунок 3.324: Угол атаки жатки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Самый пологий угол противорезающих пальцев (А) (центральное соединение полностью задвинуто) на $1,7^\circ$ обеспечивает максимальную высоту стерни при срезании по грунту.

Самый крутой угол противорезающих пальцев (Е) (центральное соединение полностью выдвинуто) на $8,9^\circ$ обеспечивает минимальную высоту стерни при срезании по грунту.




Рисунок 3.325: Углы противорезающих пальцев

Установите угол атаки жатки в соответствии с типом культуры и почвы следующим образом.

- Во избежание накопления почвы на ножовом бруске, при нормальных условиях скашивания и мокрой почве используйте более пологий угол атаки жатки (А) (положение А на индикаторе). Более пологий угол атаки жатки также сводит к минимуму повреждение ножа на каменистых полях.
- При работе с полеглыми и низкорослыми культурами, например соевыми бобами, выбирайте больший угол атаки жатки (Е) (положение Е на индикаторе).

Выбирайте угол атаки жатки, который обеспечит максимальную производительность жатки при данных условиях уборки и полевых условиях.




Рисунок 3.326: Центральное соединение

Регулировка угла атаки жатки из комбайна

Регулировка угла атаки жатки осуществляется из кабины комбайна с помощью переключателя на панели управления оператора и индикатора на центральном соединении или на мониторе в кабине. Угол атаки жатки определяется

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

длиной центрального соединения между копирующим модулем комбайна и жаткой или по степени наклона наклонной камеры на некоторых моделях комбайнов.

Комбайны Case.

Для регулировки центрального соединения для изменения угла атаки жатки в комбайнах Case используются переключатели на ручке управления.

1. Удерживайте кнопку SHIFT (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ) (A) на обратной стороне рукояти управления и нажмите переключатель (B), чтобы наклонить жатку вперед (более крутой угол атаки), или переключатель (C), чтобы наклонить жатку назад.




Рисунок 3.327: Органы управления комбайна Case




Рисунок 3.328: Органы управления комбайна Case

Комбайны Challenger®, Gleaner® и Massey Ferguson®:

В комбайнах Challenger®, Gleaner® и Massey Ferguson® используется сочетание переключателей перемещения мотовила вперед/назад на рукояти управления и установленного дилером дополнительного клавишного переключателя, который обеспечивает выбор функции регулировки перемещения мотовила вперед/назад или наклона жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Местоположение клавишного переключателя зависит от модели комбайна.

1. **Только Gleaner® A.** Откройте крышку подлокотника (А), чтобы получить доступ к ряду переключателей.
2. Нажмите на устанавливаемый дилером клавишный переключатель (В), переводя его в положение HEADER TILT (УГОЛ НАКЛОНА ЖАТКИ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке изображена консоль Gleaner® A; на других моделях комбайнов Challenger® и Massey Ferguson® на консоли расположен клавишный переключатель (не показан на рисунке).




Рисунок 3.329: Консоль Gleaner® A

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Чтобы наклонить жатку вперед на более крутой угол атаки, нажмите кнопку (А) на рукояти управления. Чтобы наклонить жатку назад на более пологий угол атаки, нажмите кнопку (В) на рукояти управления.



Рисунок 3.330: Органы управления Gleaner® S9




Рисунок 3.331: Органы управления Gleaner® R65/75




Рисунок 3.332: Органы управления Challenger®/ Massey Ferguson®

Комбайны CLAAS.

CLAAS (с устанавливаемым на заводе переключателем управления положением мотовила вперед/назад/углом наклона жатки). На новых комбайнах CLAAS используется комбинация переключателей управления положением мотовила вперед/назад на рукояти управления и устанавливаемого на заводе вспомогательного клавишного переключателя, который обеспечивает переключение между функцией управления положением мотовила вперед/назад и углом наклона жатки.

1. Нажмите клавишу **НОТКЕУ** (**ГОРЯЧАЯ КЛАВИША**) (A) на консоли оператора в положение пластины деки (значок жатки [B] со стрелками, указывающими друг на друга).




Рисунок 3.333: Консоль CLAAS 700

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. Нажмите и удерживайте переключатель (А) на обратной стороне рукоятки управления.
3. Чтобы наклонить жатку вперед (более крутой угол атаки), нажмите переключатель (С). Чтобы наклонить жатку назад (менее крутой угол атаки), нажмите переключатель (В).




Рисунок 3.334: Рукоятка управления комбайнов CLAAS 5000, 6000, 7000 или 8000



Рисунок 3.335: Рукоятка управления комбайнов CLAAS 500, 600 или 700

Комбайны John Deere.

John Deere S700. В комбайнах серии S700 для регулировки наклонной камеры в продольном направлении применяется система наклона пластины деки наклонной камеры. Установите рамку наклонной камеры в среднее положение и используйте систему MacDon продольного наклона жатки.

ВАЖНО:

Имеется опасность повреждения оборудования, если наклон пластины деки и жатки MacDon установлены на максимальный диапазон.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Чтобы наклонить жатку вперед (более крутой угол атаки), нажмите переключатель (А). Чтобы наклонить жатку назад (менее крутой угол атаки), нажмите переключатель (В).




Рисунок 3.336: Управление продольным наклоном наклонной камеры John Deere 700

John Deere (кроме серии S700). На других комбайнах John Deere используется комбинация переключателей управления продольным положением мотовила на ручке управления и устанавливаемого дилером вспомогательного переключателя, который осуществляет переключение между функцией управления продольным положением мотовила и углом наклона жатки.

1. Нажмите переключатель управления продольным положением мотовила/углом наклона жатки (А) на консоли, переводя его в положение HEADER TILT (УГОЛ НАКЛОНА ЖАТКИ).




Рисунок 3.337: Консоли John Deere

- Чтобы наклонить жатку вперед (более крутой угол атаки), нажмите переключатель (А). Чтобы наклонить жатку назад (менее крутой угол атаки), нажмите переключатель (В).



Рисунок 3.338: Ручка управления John Deere

Комбайны New Holland.

Для регулировки центрального соединения для изменения угла атаки жатки в комбайнах New Holland используются переключатели на ручке управления.

- Удерживайте кнопку SHIFT (А) на обратной стороне рукоятки управления и нажмите переключатель (В), чтобы наклонить жатку вперед на более крутой угол атаки, или переключатель (С), чтобы наклонить жатку назад на более пологий угол атаки.




Рисунок 3.339: Органы управления New Holland CR/CX




Рисунок 3.340: Органы управления New Holland CR/CX

Комбайны «Ростсельмаш»:

На комбайнах Ростсельмаш используется комбинация переключателей управления положением мотовила вперед/назад на рукояти управления и устанавливаемого на заводе вспомогательного переключателя на консоли управления комбайна, который осуществляет переключение между функцией управления перемещением мотовила вперед/назад и углом наклона жатки.

1. Нажмите переключатель ON (ВКЛ.) (A) на консоли, чтобы перевести органы управления в режим HEADER TILT (УГОЛ НАКЛОНА ЖАТКИ).
2. Чтобы наклонить жатку вперед на более крутой угол атаки, нажмите кнопку (B) на рукояти управления. Чтобы наклонить жатку назад на более пологий угол атаки, нажмите кнопку (C) на рукояти управления.



Рисунок 3.341: Органы управления Ростсельмаш

3.9.4 Флотация жатки

Система флотации жатки поддерживает вес жатки, чтобы уменьшить давление ножевого бруса на грунт, облегчая следование жаткой рельефу грунта и быстрое реагирование на резкие изменения или возникающие препятствия.

Для контроля флотации жатки предназначен соответствующий индикатор (A). Значения от 0 до 4 показывают давление, с которой ножевой брус давит на грунт, где 0 соответствует минимуму, а 4 — максимуму. Данные значения также дают понять, в какой части диапазона флотации находится жатка: 0 соответствует его нижней части, а 4 — верхней.

ВАЖНО:

Индикатор на левой стороне копирующего модуля служит для индикации и настроек флотации; индикатор с правой стороны предназначен только для настроек флотации.

Максимальная сила определяется напряжением на регулируемых пружинах флотации копирующего модуля. Флотация может изменяться в соответствии с различными условиями и в зависимости от дополнительного оборудования, установленного на жатке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наклейка (B) над индикатором флотации служит для контроля и изменения настроек флотации. Инструкции см. в разделе [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).

Жатка FlexDraper® серии FD2 в нормальных условиях обеспечивает наилучшие результаты при минимальном давлении на грунт. Убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено, после чего повторно отрегулируйте флотацию и балансировку крыла.




Рисунок 3.342: Индикатор флотации — левая сторона

1. Установите флотацию на срезание по давлению на почву, выполнив для этого следующие действия.
 - a. Убедитесь, что замки флотации жатки разблокированы. Инструкции см. в разделе [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
 - b. С помощью элементов управления жаткой комбайна опускайте наклонную камеру до тех пор, пока индикатор флотации (А) не достигнет желаемого значения флотации (давления ножевого бруса на грунт). Сначала установите индикатор флотации на значение флотации 2 и при необходимости отрегулируйте флотацию.

2. Установите флотацию на срезание над уровнем грунта, выполнив для этого следующие действия.
 - a. Отрегулируйте колеса. Инструкции см. в разделе [3.9.1 Срезание над грунтом, страница 207](#).
 - b. Запомните значение флотации на индикаторе и сохраняйте его в течение работы (не обращайте внимания на незначительные отклонения индикации).




Рисунок 3.343: Срезание по давлению на почву

Проверка и регулировка флотации жатки

Жатка оснащена системой подвески, позволяющей сохранять уровень жатки при движении по поверхности, компенсируя изменения рельефа грунта. Если флотация жатки настроена неправильно, ножевой брус может загрести почву или оставлять за собой нескошенные участки культуры. Если настройка флотации неудовлетворительна, необходимо ее проверить и отрегулировать.

ВАЖНО:

НЕ используйте пружины копирующего модуля для выравнивания жатки.

При регулировке флотации следуйте инструкциям ниже.

- Флотацию жатки следует установить на максимально облегченный уровень, но не настолько, чтобы жатка подпрыгивала при движении комбайна. Это поможет уберечь ножи от поломки, не допустить загребания грунта или налипания почвы на ножевой брус в условиях сырости, а также чрезмерного износа башмаков и противоизносных пластин ножевого бруса.
- Чтобы предотвратить чрезмерное подпрыгивание жатки и неравномерное скашивание при облегченной флотации, снизьте путевую скорость комбайна.
- При скашивании культуры жаткой над уровнем грунта применяйте в сочетании с флотацией жатки стабилизирующие или копирующие колеса. Это сведет к минимуму подпрыгивание на концах жатки и поможет регулировать высоту скашивания. Инструкции см. в [Регулировка стабилизирующих колес, страница 207](#).

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате неожиданного запуска машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если после выполнения всех доступных регулировок не удастся добиться надлежащей флотации жатки, используйте пружину с другой конфигурацией. Инструкции см. в *Изменение конфигурации пружин флотации — рычаги флотации с двумя отверстиями, страница 246*.

Чтобы проверить и установить настройки флотации, выполните следующие действия:

Предварительные шаги

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.




Рисунок 3.344: Спиртовой уровень

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (A) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор на левом кронштейне (А) индикатора находился в положении **6**.




Рисунок 3.345: Продольное положение

5. Отрегулируйте центральное соединение (А) так, чтобы индикатор (В) находился на отметке **D** на линейке.
6. полностью опустите мотовило.
7. Если копирующие колеса установлены, поднимите их.
8. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
9. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).
10. Если на жатке установлены стабилизирующие колеса, переместите их в крайнее верхнее положение.




Рисунок 3.346: Центральное соединение

11. Если указатель (С) **НЕ** показывает на **0** (D), ослабьте гайку на болте (А) и вращайте пластину (В) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (Е). Затяните гайку на болте (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.

12. Если пластина индикатора флотации была отрегулирована, см. раздел [3.10.1 Рекомендуемые значения сигнального напряжения датчиков для комбайнов, страница 319](#).




Рисунок 3.347: Индикатор флотации

13. Освободите оба замка флотации жатки, для чего потяните за рукоять (А) в сторону от копирующего модуля, нажмите ее вниз и переведите в положение (В) (НЕ ЗАПЕРТО).




Рисунок 3.348: Замок флотации жатки в запертом положении

14. Откройте левый боковой щиток. Инструкции см. в разделе *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
15. Извлеките фиксатор (А), удерживающий универсальный инструмент (В) в скобе на левой боковине.
16. Снимите универсальный инструмент (В). Вставьте на место шплинт.




Рисунок 3.349: Местонахождение универсального инструмента

Настройка рычагов регулировки флотации

17. С левой стороны копирующего модуля вручную поднимите рычаг настройки флотации (А), чтобы рычаг не провисал.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунке отсутствуют для большей наглядности.

18. Полностью зафиксируйте плоский конец универсального инструмента (В) на рычаге настройки флотации. Универсальный инструмент должен быть наклонен к передней части копирующего модуля.
19. Тяните универсальный инструмент (В) в направлении к задней части копирующего модуля до тех пор, пока рычаг настройки флотации (А) не упрется назад и не зафиксируется на месте на последнем зубе (С) рычага.




Рисунок 3.350: Универсальный инструмент с левым узлом настроек флотации

20. Повторите операции с 17, страница 243 по 19, страница 243 для установки правого рычага настройки флотации.

ВАЖНО:

Установите левый и правый рычаги настройки флотации **ПЕРЕД** регулировкой флотации с обеих сторон жатки.

21. Снимите универсальный инструмент и отложите его в сторону.

Проверка флотации

22. Установите флотацию слева, нажав на левый конец жатки вниз примерно на 76 мм (3 дюйм.). Позвольте жатке подняться. Повторите эту операцию не менее трех раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перемещение левой стороны жатки вверх и вниз гарантирует, что показания левого индикатора будут точными.

23. С левой стороны копирующего модуля осмотрите верхнюю шкалу индикатора (В) настроек флотации (FSI). Рычаг (А) индикатора должен указывать на цифру 2.

- Если рычаг (А) индикатора (В) указывает на значение более 2, установлена слишком тяжелая флотация.
- Если рычаг (А) индикатора (В) указывает на значение менее 2, установлена слишком легкая флотация.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нижний ряд цифр указывает высоту флотации при работе жатки в поле.




Рисунок 3.351: Левый индикатор настроек флотации и индикатор системы автоматического контроля высоты жатки (АННС)

Регулировка флотации

24. Ослабьте затяжку болтов (С) с левой стороны копирующего модуля. Поверните стопоры (В) пружины так, чтобы обеспечить доступ к головкам болтов (А).
25. При необходимости увеличьте или уменьшите флотацию с левой стороны копирующего модуля.
 - Чтобы сделать жатку легче (увеличить флотацию), вращайте регулировочные болты (А) по часовой стрелке.
 - Чтобы сделать жатку тяжелее (уменьшить флотацию), вращайте регулировочные болты (А) против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отрегулируйте каждую пару болтов (А) на одну и ту же величину.

26. Повторно проверьте флотацию слева. Инструкции см. в операции [22, страница 243](#).
27. Если настройка флотации слева неудовлетворительна, повторите операции [25, страница 244–26, страница 244](#).
28. Проверьте и отрегулируйте флотацию справа. Инструкции см. в шагах с [22, страница 243](#) по [27, страница 244](#).




Рисунок 3.352: Регулировка флотации слева

1031580

29. Повторно проверьте флотацию с обеих сторон жатки.
- Опустите жатку примерно на 76 мм (3 дюйма), как показано на рисунке (1). Позвольте жатке подняться. Повторите эту операцию не менее трех раз.
 - Убедитесь, что рычаг индикатора настройки флотации указывает на «2». При необходимости отрегулируйте флотацию, повторяя операции [25](#), [страница 244–26](#), [страница 244](#).




Рисунок 3.353: Проверка флотации

30. С обеих сторон копирующего модуля зафиксируйте регулировочные болты (А) стопорами пружин (В). Убедитесь, что головки болтов (А) вошли в вырезы пружинных стопоров. Затяните болты (С), чтобы зафиксировать пружинные стопоры.




Рисунок 3.354: Регулировка флотации слева

Высвобождение рычагов регулировки флотации

⚠ ОСТОРОЖНО

Освободите рычаги настройки флотации, прежде чем возобновить работу.

31. Полностью введите универсальный инструмент (С) в зацепление с кулачком (В) и нажмите на него вверх, чтобы освободить рычаг (А) настройки флотации.
32. Проверьте балансировку крыльев. Для получения инструкций перейдите к разделу 3.9.5 *Проверка и регулировка балансировки крыльев, страница 257*.




Рисунок 3.355: Универсальный инструмент, входящий в зацепление с левым кулачком

Изменение конфигурации пружин флотации — рычаги флотации с двумя отверстиями

Конфигурация и место установки пружины флотации жатки определяется массой жатки.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

Если масса жатки изменилась (например, из-за установки дополнительного оборудования), возможно, потребуется изменить конфигурацию пружины флотации (А) (одинарная или двойная пружина) или место установки (в переднем (В) или заднем (С) отверстия рычага флотации). Чтобы определить подходящую конфигурацию и место установки пружин флотации, необходимо рассчитать массу жатки и дополнительного оборудования. Для получения инструкций перейдите к операции 1, страница 247.




Рисунок 3.356: Пружина флотации, отсоединенная от рычага флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Определение массы жатки, а также конфигурации и места установки пружин флотации

1. Обращаясь к таблице 3.19, страница 247, рассчитайте общий вес жатки по формуле $(A) + (B) + (C) + (D) = \text{Общий вес жатки}$, где:

- (A) — вес жатки в базовом исполнении;
- (B) — масса делителей, если таковые имеются;
- (C) — масса верхнего поперечного шнека (UCA), если он установлен;
- (D) — масса другого дополнительного оборудования, если таковое имеется.

Пример такого расчета см. в разделе *Пример, страница 248*.

Таблица 3.19 Масса компонентов жатки

Категория	Модель жатки	Конфигурация ножа	Конфигурация мотвила	Масса
(A) Вес жатки в базовом исполнении — выберите одну	FD225	Одинарный	Любая	Используйте заднее отверстие на рычаге флотации.
	FD230	Одинарный	Любая	2400 кг (5300 фунт.)
	FD235	Одинарный	Любая	2600 кг (5750 фунт.)
	FD235	Двойной	Любая	2700 кг (5950 фунт.)
	FD240	Одинарный	Любая	2800 кг (6150 фунт.)
	FD240	Двойной	Любая	2900 кг (6393 фунта)
	FD241	Двойной	Любая	Используйте переднее отверстие на рычаге флотации.
	FD245	Двойной	Любая	3225 кг (7100 фунт.)
	FD250	Двойной	Любая	3400 кг (7500 фунт.)
		FD261	Двойной	Любая
(B) Делители — выберите максимум одну опцию	Установленная опция делителя			20 кг (50 фунт.)
	Делители для скашивания риса			
	Копирующие разделители культуры			91 кг (200 фунтов)
	Вертикальные ножи			185 кг (407 фунт.) ⁵⁸
	Установленная опция верхнего поперечного шнека			142 кг (312 фунт.)
	FD230 (две части)			
	FD235 (две части)			156 кг (343 фунт.)

58. Масса включает гидравлический комплект для FD250.

Таблица 3.19 Масса компонентов жатки (продолжение)

Категория	Модель жатки	Конфигурация ножа	Конфигурация мотвила	Масса
(C) Верхний поперечный шнек (UCA) — если на жатке установлен шнек UCA, выберите одну опцию ⁵⁹		FD240 (три части)		168 кг (370 фунт.)
		FD245 (три части)		191 кг (420 фунт.)
		FD250 (три части)		212 кг (468 фунт.)
		FD261 трехсоставн.		256 кг (564 фунта)
(D) Другие опции — добавьте установленные опции	Установленная опция			360 кг (800 фунт.)
	Транспортировочные колеса			
	Копирующие колеса			
	Стабилизирующие колеса			160 кг (350 фунт.)

Пример

Пример расчета массы жатки FlexDraper® FD235 с одинарным приводом ножа, с двойным мотвилем, без верхнего поперечного шнека, без дополнительного оборудования

Масса жатки в базовом исполнении (A) = 2600 кг (5750 фунт.)

Масса вертикальных ножей (B) = 70 кг (150 фунт.)

Масса верхнего поперечного шнека (C) = 0 кг (0 фунт.)

Масса дополнительного оборудования (D) = 0 кг (0 фунт.)

Общая масса жатки = (A) + (B) + (C) + (D) = 2670 кг (5900 фунт.).

- Используя общую массу жатки, рассчитанную во время предыдущей операции, обратитесь к разделу [3.20, страница 249](#) и определите, в каком диапазоне массы находится жатка и какая конфигурация пружины флотации подходит для жатки наилучшим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Как правило, для более тяжелых жаток требуются пружины флотации, расположенные в переднем отверстии рычага флотации, а в более легких жатках используется заднее отверстие. Некоторые жатки имеют только одну возможную конфигурацию пружины флотации.

59. Добавьте 24,5 кг (54 фунт.) для гидравлической подводки, если она была установлена отдельно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Таблица 3.20 Установка пружин флотации. Расположение на рычаге флотации

Модель жатки	Диапазон массы (легкие)	Отверстие на рычаге флотации	Диапазон массы (тяжелые)	Отверстие на рычаге флотации	Конфигурация пружины См. таблицу 3.21, страница 250
Конфигурация ножа: одинарный					
Конфигурация мотвила: любая					
FD225	Используйте заднее отверстие на рычаге флотации				1
FD230	2400–2675 кг (5300–5900 фунт.)	Заднее	2676–3215 кг (5901–7100 фунт.)	Переднее	1
FD235	2600–3050 кг (5750–6700 фунт.)	Заднее	3051–3415 кг (6701–7550 фунт.)	Переднее	3
Конфигурация ножа: одинарный					
Конфигурация мотвила: двойной					
FD240	2800–3200 кг (6150–7000 фунт.)	Заднее	3201–3615 кг (7001–7950 фунт.)	Переднее	3
Конфигурация ножа: одинарный					
Конфигурация мотвила: тройное					
FD240	2900–3400 кг (6393–7496 фунт.)	Заднее	3401–3700 кг (7497–8157 фунт.)	Переднее	4
Конфигурация ножа: двойной					
Конфигурация мотвила: любая					
FD235	2700–3150 кг (5950–6900 фунт.)	Заднее	3151–3515 кг (6901–7750 фунт.)	Переднее	2
FD241	Используйте заднее отверстие на рычаге флотации				4
FD245	3225–3475 кг (7100–7650 фунт.)	Заднее	3476–4050 кг (7651–8900 фунт.)	Переднее	4
FD250	3400–3800 кг (7496–8378 фунтов)	Заднее	3801–4215 кг (8380–9300 фунтов)	Переднее	5
Конфигурация ножа: двойной					
Конфигурация мотвила: двойной					
FD240	2900–3400 кг (6 393–7496 фунт.)	Заднее	3401–3700 кг (7497–8157 фунт.)	Переднее	4
Конфигурация ножа: двойной					
Конфигурация мотвила: тройное					
FD240	3000–3400 кг (6614–7496 фунт.)	Заднее	3401–3800 кг (7497–8378 фунт.)	Переднее	4
FD261	3800 кг (8378 фунтов)	Заднее	3801–4215 кг (8380–9300 фунтов)	Переднее	5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Таблица 3.21 Конфигурация пружин флотации

Конфигурация пружин флотации				
Конфигурация «S» = одинарная пружина (MD № 308878) «D» = двойная пружина (MD № 308879)	Наружная левая сторона	Внутренняя левая сторона	Внутренняя правая сторона	Наружная правая сторона
1 — SSSS	одинарный	одинарный	одинарный	одинарный
2 — SSSD	одинарный	одинарный	одинарный	двойной
3 — DSSS	двойной	одинарный	одинарный	одинарный
4 — DSSD	двойной	одинарный	одинарный	двойной
5 — DSDD	двойной	одинарный	двойной	двойной

3. Если пружины флотации необходимо переместить в другое отверстие рычага флотации или заменить, обратитесь к своему дилеру.

Запирание/отпирание флотации жатки

Для запирания и открывания системы флотации жатки имеются два соответствующих замка — по одному на каждой стороне копирующего модуля.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

При транспортировке жатки с присоединенным копирующим модулем замки флотации должны быть заперты, чтобы не допускать перемещения копирующего модуля относительно жатки. Замки флотации также должны быть заперты при отсоединении копирующего модуля от комбайна, чтобы наклонная камера могла освободить копирующий модуль.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Чтобы разблокировать (отпереть) замки флотации, переведите рычаг блокировки (А) на себя в положение (В). В этом положении блокировка жатки снята и жатка может перемещаться относительно копирующего модуля.
3. Чтобы заблокировать (запереть) замки флотации, переведите рычаг блокировки (А) от себя в положение (С). В этом положении жатка не может двигаться относительно копирующего модуля.




Рисунок 3.357: Замок флотации — в запертом положении

Эксплуатация в гибком режиме

Конструкция жатки обеспечивает возможность эксплуатации с опущенным на грунт ножевым брусом. Три секции ножевого бруса двигаются независимо, следуя рельефу грунта. Когда крылья не заперты, они свободно перемещаются вверх и вниз.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
2. Чтобы разблокировать крыло, переместите рукоять (А) пружины в нижний паз. Открытие замка определяют по звуку.
3. Если механизм замка не вышел из зацепления, передвиньте крыло, подняв и опустив жатку, изменив угол атаки жатки или продолжая движение комбайна до расцепления.
4. Если запирающий механизм не освободился, перейдите к следующей операции.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если блокировку крыла затруднительно разблокировать, когда жатка находится в нейтральном положении, может потребоваться отрегулировать балансировку крыла.

5. Откройте левый боковой щиток. Инструкции см. в разделе *Открытие боковых щитков жатки*, страница 44.
6. Извлеките шпильку (А), удерживающую универсальный инструмент в кронштейне на левой боковине.
7. Снимите универсальный инструмент (В). Установите шпильку обратно в кронштейн.




Рисунок 3.358: Крылья в незапертом положении




Рисунок 3.359: Левая торцевая обшивка

8. Присоедините петлю троса контроля изгиба (А) к замку (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Детали на рисунке показаны прозрачными для наглядности.




Рисунок 3.360: Замок троса контроля изгиба — левая сторона

- Используя универсальный инструмент (А) на пластине (В), двигайте крыло вверх и вниз до освобождения из замка.




Рисунок 3.361: Замок крыла в открытом положении

- Отсоедините петлю троса контроля изгиба (А) от замка (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Детали на рисунке показаны прозрачными для наглядности.

- Верните универсальный инструмент (А) на место для хранения. Установите на место крышку соединения.
- При необходимости отбалансируйте крыло. Инструкции см. в разделе [3.9.5 Проверка и регулировка балансировки крыльев, страница 257](#).




Рисунок 3.362: Замок троса контроля изгиба — левая сторона

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка подсоединена к комбайну, а ее крылья заперты и находятся на одном уровне с декой подающего полотна, чека (А) должна совпадать с серединой индикатора (В).

Если при этих условиях чека (А) **НЕ** совпадает с серединой индикатора (В), откалибруйте индикатор, ослабив болты (С) и отрегулировав положение индикатора. По мере изгибания крыла индикатор должен перемещаться. Если индикатор постоянно находится на краю диапазона, см. [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#) и [3.9.5 Проверка и регулировка балансировки крыльев, страница 257](#).




Рисунок 3.363: Индикатор перемещения крыла на крышке гибкого соединения — показана левая сторона

- Закройте левый боковой щиток. Инструкции см. в разделе [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).

Эксплуатация в жестком режиме

Конструкция жатки обеспечивает возможность эксплуатации с опущенным на грунт ножевым брусом. С запертыми крыльями жатка может эксплуатироваться как жесткая жатка с прямым расположением ножевого бруса. Когда три секции жатки зафиксированы, ножевой брус одновременно неподвижен и перемещается вверх и вниз.

Блокирование крыльев осуществляется следующим образом.

1. Чтобы заблокировать крыло, передвиньте рукоять (А) пружины в верхний паз. Закрытие замка определяют по звуку.
2. Если тяга блокировки не входит в зацепление, передвиньте крыло, подняв и опустив жатку, изменив угол атаки жатки или продолжая движение комбайна до запирания.
3. Если запирающий механизм не вошел в зацепление, перейдите к следующей операции.
4. Снимите крышку гибкого соединения. Инструкции см. в разделе *Снятие внутренних крышек гибкого соединения, страница 55*.
5. Откройте левый боковой щиток. Инструкции см. в разделе *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
6. Извлеките шплинт (А), удерживающую универсальный инструмент в скобе держателя на левой боковине.
7. Снимите универсальный инструмент (В) из места хранения. Установите шпильку обратно в кронштейн.




Рисунок 3.364: Крыло в запертом положении




Рисунок 3.365: Левая торцевая обшивка

8. Используя универсальный инструмент (А) на пластине (В), двигайте крыло вверх и вниз до запертия замка.
9. Верните универсальный инструмент (А) на место для хранения.
10. Установите на место крышку гибкого соединения. Инструкции см. в разделе *Установка внутренних крышек гибкого соединения, страница 56*.




Рисунок 3.366: Крыло в запертом положении

Демонтаж ограничителя выгиба гибкой жатки

Демонтаж ограничителя выгиба увеличивает степень изгиба крыльев жатки. Может быть целесообразно демонтировать ограничитель выгиба, чтобы улучшить способность жатки адаптироваться к изменениям высоты местности и/или к условиям уборки высоких культур, таких как зерновые и рапс.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
3. Полностью выдвиньте гидравлическое центральное соединение.
4. Опустите жатку.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. Выверните два болта (А).
7. Снимите пластину ограничителя выгиба гибкой жатки (В).
8. Храните болты (А) и ограничитель выгиба (В) в футляре для хранения руководств.
9. Повторите операции [6, страница 256–8, страница 256](#), чтобы снять ограничитель выгиба и крепеж на другой стороне копирующего модуля.
10. Отрегулируйте зазор пальцев мотовила. Инструкции см. в разделе [4.13.1 Зазор между мотовилом и ножевым брусом, страница 739](#).

ВАЖНО:

Во избежание срезания пальцев мотовила ножевым брусом при изгибе крыльев отрегулируйте зазор между мотовилом и ножевым брусом.




Рисунок 3.367: Пластина ограничителя выгиба гибкой жатки

Установка ограничителя выгиба гибкой жатки

Установка ограничителя выгиба гибкой жатки уменьшает предельную способность жатки к выгибу, благодаря этому мотовило находится очень близко к ножевому брусу. Близкое расположение мотовила к ножевому брусу идеально подходит для уборки короткостебельных культур, например чечевицы, полеглого гороха или низкорослых сортов сои.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).
3. Опустите жатку.
4. Полностью выдвиньте гидравлическое центральное соединение.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
6. Извлеките две гибкие пластины ограничителя выгиба и крепеж из футляра для хранения руководств жатки.

7. Расположите ограничитель выгиба (В) с левой стороны жатки, как показано на рисунке.
8. Закрепите ограничитель двумя болтами (А).
9. Повторите две предыдущих операции, чтобы установить ограничитель выгиба на правой стороне копирующего модуля.
10. Отрегулируйте зазор пальцев мотовила. Технические характеристики см. в разделе *Регулировка зазора между мотовилом и ножевым брусом, страница 743*.




Рисунок 3.368: Пластина ограничителя выгиба гибкой жатки

3.9.5 Проверка и регулировка балансировки крыльев

Балансировка крыла является решающим фактором, обеспечивающим точное повторение жаткой рельефа грунта. Если этот параметр установлен слишком легким, то крылья будут раскачиваться или перестанут следовать за рельефом, оставляя несрезанную культуру. При настройке на слишком тяжелый вес конец жатки будет зарываться в землю.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ВАЖНО:

Убедитесь, что флотация жатки настроена надлежащим образом для получения точных значений балансировки крыла. Инструкции см. в разделе *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*. Перед выполнением любых регулировок копирующий модуль должен быть расположен горизонтально.




Рисунок 3.369: Расположение наклеек — регулировка крыла (B) и правого крыла (C)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Краткое изложение данного технологического процесса приведено на наклейках (B) и (C) в местоположениях (A) для регулировки левого и правого крыла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Крылья жатки считаются отбалансированными, если для перемещения крыла вверх или вниз необходимо одинаковое усилие.

Если крылья жатки имеют тенденцию к прогибу (A) или выгибу (B), а жатка оставляет несжатые участки или взрывает почву, отрегулируйте балансировку крыльев.




Рисунок 3.370: Разбалансировка крыла

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор на левом кронштейне (А) индикатора находился в положении **6**.
3. полностью опустите мотовило.




Рисунок 3.371: Продольное положение

4. Отрегулируйте центральное соединение (А) так, чтобы индикатор (В) находился на отметке **D** на линейке.
5. Если на жатке установлены транспортные, стабилизирующие или копирующие колеса, переместите их в крайнее верхнее положение.
6. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.




Рисунок 3.372: Центральное соединение

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (A) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.




Рисунок 3.373: Спиртовой уровень

8. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
9. Снимите крышку механизма. Инструкции см. в разделе [Снятие внутренних крышек гибкого соединения](#), страница 55.
10. Присоедините петлю троса контроля изгиба (A) к замку (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали показаны на рисунке прозрачными, чтобы можно было увидеть замок троса.

11. Откройте левый боковой щиток жатки. Инструкции см. в разделе [Открытие боковых щитков жатки](#), страница 44.




Рисунок 3.374: Левый замок петли троса контроля изгиба

12. Извлеките шпильку (А), удерживающую универсальный инструмент в кронштейне на левом боковом щитке.
13. Снимите универсальный инструмент (В). Установите шпильку на место.




Рисунок 3.375: Левый боковой щиток

14. Проверьте, чтобы рычаги флотации (А) были освобождены из зацепления (опущены) на обеих сторонах копирующего модуля.
15. Проверьте, чтобы замки флотации (В) вошли в зацепление (были подняты) на обеих сторонах копирующего модуля.




Рисунок 3.376: Фиксирующая пластина в сборе

16. Разблокируйте проверяемое крыло, передвинув рукоятку (А) пружины в нижнее положение (НЕ ЗАПЕРТО). Разблокируйте **ТОЛЬКО** проверяемое крыло. Убедитесь, что другое крыло заблокировано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После перемещения рукоятки пружины должен раздаться щелчок, указывающий на то, что внутренний механизм подключился или отключился.

17. Если внутренний стопорный механизм не подключается, передвиньте крыло при помощи универсального инструмента (В) до щелчка.




Рисунок 3.377: Незапертое положение крыла

18. На пластине контроля изгиба пальцами прижмите индикаторы (А) и (В) друг к другу.
19. При помощи универсального инструмента (С) поворачивайте вверх пластину контроля изгиба, пока штифт не окажется на краю паза. Нижний индикатор (В) переместится вниз, сообщая первое показание.
20. При помощи универсального инструмента (С) поворачивайте вниз пластину контроля изгиба, пока штифт не окажется на краю паза. Верхний индикатор (А) переместится вверх, сообщая второе показание.




Рисунок 3.378: Индикаторы балансировки левого крыла

21. Показания на пластине, ограничивающей изгиб, расшифровываются следующим образом.
 - Если характеристики крыла слишком облегчены (А), их следует изменить на более тяжелые, нажав на замок регулировки гибкости (Н), вращая регулировочный болт (D) и передвигая вилку (Е) в направлении (С). Еще раз проверьте балансировку крыльев. При необходимости отрегулируйте балансировку, пока крыло не будет сбалансировано (С). После завершения регулировки поверните болт (D), чтобы закрыть замок регулировки гибкости (Н).
 - Если характеристики крыла слишком утяжелены (В), их следует изменить на более легкие, нажав на замок регулировки гибкости (Н), вращая регулировочный болт (D) и передвигая вилку (Е) в направлении (G). Еще раз проверьте балансировку крыльев. При необходимости отрегулируйте балансировку, пока крыло не будет сбалансировано (С). После завершения регулировки поверните болт (D), чтобы закрыть замок регулировки гибкости (Н).
 - Если крыло отбалансировано (С), какие-либо действия не требуются. Перейдите к следующей операции.




Рисунок 3.379: Пластина контроля регулировки балансировки левого крыла

22. Передвиньте рукоять пружины в верхнее положение **ЗАПЕРТО** (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если замок не запирается, подвигайте крыло вверх-вниз при помощи универсального инструмента до запираения.




Рисунок 3.380: Рукоять пружины — заблокированное положение

23. Снимите петлю троса контроля изгиба (А) с замка (В).

ВАЖНО:

Его оставить трос контроля изгиба на месте, он может быть поврежден.

24. Повторите данную операцию, чтобы настроить балансировку на другом крыле.




Рисунок 3.381: Левый замок петли троса контроля изгиба

25. Верните универсальный инструмент (В) на место для хранения. Закрепите универсальный инструмент шпилькой (А).

26. Установите на место крышки соединительного механизма.

- Информацию о наружных крышках гибкого соединения см. в разделе [Установка наружных крышек гибкого соединения, страница 58](#).
- Информацию о внутренних крышках гибкого соединения см. в разделе [Установка внутренних крышек гибкого соединения, страница 56](#).

27. Если ножевой брус не прямой при заблокированных крыльях, необходима дополнительная регулировка жатки. Обратитесь к своему дилеру.




Рисунок 3.382: Хранение универсального инструмента

3.9.6 Скорость мотовила

Скорость мотовила помогает контролировать подачу культуры от ножевого бруса к полотнам.

Самые лучшие эксплуатационные характеристики мотовила наблюдаются при скорости работы, не превышающей путевую скорость. Мотовило должно равномерно перемещать срезанную культуру через ножевой брус на полотна без накопления культуры и с минимальным воздействием на нее.

При уборке стоящих культур скорость мотовила должна быть немного выше или равняться путевой скорости.

При уборке примятой или отклоненной от ножевого бруса культуры необходимо, чтобы скорость мотовила была выше путевой скорости. Для этого необходимо увеличить скорость подбирающего мотовила или уменьшить путевую скорость.

Чрезмерное осыпание колосьев или потеря культуры над задней трубой жатки указывает на слишком высокую скорость мотовила. Слишком высокая скорость мотовила также приводит к преждевременному износу его компонентов и излишней нагрузке на привод.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Слишком высокая скорость мотовила также ведет к срабатыванию предохранительной арматуры в его контуре. Мотовило будет ускоряться и замедляться на каждой планке во время работы в тяжелых, плотных и полеглых культурах. Снижение скорости мотовила, при котором она будет приближена к путевой скорости, не помешает мотовилу поднимать стебли, не выдергивая их из земли. Это также снизит потери зерна, возникающие из-за того, что мотовило стремится прочесывать стебли вместо того, чтобы просто приподнять их.

Рекомендуемые скорости мотовила для конкретных культур и их состояния см. в разделе [3.7.2 Настройки жатки](#), [страница 155](#).

Регулировать скорость мотовила можно с помощью элементов управления в кабине комбайна. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Приводные звездочки мотовила (дополнительные)


В качестве альтернативы одной стандартной звездочке, устанавливаемой на заводе, предлагаются дополнительные звездочки, предназначенные для особых условий уборки культур.

На заводе-изготовителе жатка оснащается 19-зубой одинарной звездочкой привода мотовила, которая подходит для большинства культур.

Замена 19-зубой одинарной звездочки привода мотовила приобретаемой дополнительно двойной звездочкой (А) обеспечивает увеличенный крутящий момент на мотовиле в тяжелых условиях скашивания.

При установке двойной ведущей звездочки поверх прежней 56-зубой нижней звездочки может быть добавлена дополнительная 52-зубая звездочка (В): это позволит увеличить скорость мотовила в легких культурах при работе с повышенной путевой скоростью.

Установка этих двух дополнительных звездочек дает возможность быстро и легко переключаться от увеличенного крутящего момента к повышенной скорости и наоборот. Информацию о звездочках см. в таблице [3.22, страница 265](#), [3.23, страница 266](#) [3.24, страница 266](#). Обратитесь к своему дилеру за дополнительной информацией.



1034003

Рисунок 3.383: Привод мотвила с дополнительными звездочками

A —Двойная звездочка привода мотвила (MD № 273451, MD № 273452 или MD № 273453)⁶⁰

B —52-зубая звездочка (MD № 273689)⁶¹

Таблица 3.22 Дополнительные звездочки

Звездочка	Гидравлическая система машины	Комбайн	Применение	Дополнительная приводная звездочка
Двойная приводная звездочка мотвила (A)	13,79 МПа (2000 фунт./кв. дюйм)	Комбайн Gleaner® с поперечным расположением ротора	Уборка полеглого риса	10/20 зубьев
Двойная приводная звездочка мотвила (A)	17,24 МПа (2500 фунтов/кв. дюйм)	CLAAS серии 500, 700, аксиально-роторный Challenger®	Уборка полеглого риса	12/20 зубьев
Нижняя звездочка (B)	—	Все	Легкие культуры	52 зубьев

60. Эти звездочки продаются отдельно (как индивидуальные части).

61. Эта звездочка входит в комплект MD № 311882.

Таблица 3.23 Дополнительные звездочки (Case)

Звездочка	Гидравлическая система машины	Комбайн	Применение	Дополнительная приводная звездочка
Двойная приводная звездочка мотовила (А)	13,79 МПа (2000 фунтов/кв. дюйм)	Комбайны Case IH серии 7010, 8010, 7120, 8120, 88	Уборка полеглого риса	10/20 зубьев
Нижняя звездочка (В)	—	Все	Легкие культуры	52 зубьев

Таблица 3.24 Дополнительные звездочки (New Holland)

Звездочка	Гидравлическая система машины	Комбайн	Применение	Дополнительная приводная звездочка
Двойная приводная звездочка мотовила (А)	20,68 МПа (3000 фунтов/кв. дюйм)	New Holland CR, CX	Уборка полеглого риса	14/20 зубьев
Нижняя звездочка (В)	—	Все	Легкие культуры	52 зубьев

3.9.7 Путевая скорость

Эксплуатация жатки с правильно выбранной путевой скоростью позволяет аккуратно срезать культуру и равномерно осуществлять ее подачу.

В сложных условиях скашивания снизьте путевую скорость машины, чтобы уменьшить износ оборудования.

Во время уборки очень легких культур (например, для низкорослых сортов сои) используйте более низкую путевую скорость, чтобы мотовило успевало подтягивать короткие растения. Начните при 4,8–5,8 км/ч (3,0–3,5 мили/ч) и отрегулируйте скорость до необходимой.

При более высокой путевой скорости может потребоваться утяжелить флотацию, чтобы предотвратить подпрыгивание жатки. При увеличении путевой скорости следует увеличить скорость полотна и мотовила, чтобы справиться с дополнительным материалом.

На рисунке [3.384, страница 267](#) представлена зависимость между путевой скоростью и площадью скашивания для жаток разного размера.




Рисунок 3.384: Путевая скорость в зависимости от площади обработки (акры)

A — километры/час
D — гектары/час
G — 12,2 м (40 футов)

B — мили/час
E — 9,1 м (30 футов)
H — 13,7 м (45 футов)

C — акры/час
F — 10,7 м (35 футов)

Пример. Жатка шириной 12,2 м (40 футов), работающая на путевой скорости 9,7 км/ч (6 миль/ч), может выполнить скашивание на площади приблизительно 11,3 гектара (28 акров) за один час.

3.9.8 Скорость боковых полотен

Работа с правильно заданной скоростью полотна — важный фактор для достижения желаемого потока срезанных культур от ножевого бруса.

Оптимизируйте скорость бокового полотна с учетом густоты стояния растений, путевой скорости и вместимости наклонной камеры. Слишком быстро движущиеся боковые полотна будут сбивать культуру с ножевого бруса, что может привести к скоплению культуры на подающем полотне. При слишком медленной работе боковых полотен подающее полотно будет сбивать культуру с боковых полотен, что может нарушить равномерность подачи.

Отрегулируйте скорость боковых полотен для эффективной подачи культуры на подающее полотно копирующего модуля. Инструкции см. в разделе [Регулировка скорости боковых полотен](#), страница 268.

Регулировка скорости боковых полотен

Боковые полотна переносят скошенную массу на подающее полотно копирующего модуля, которое подает массу дальше в комбайн. Можно отрегулировать скорость боковых полотен под различные культуры и условия уборки.

Боковые полотна (А) приводятся в действие гидромоторами и насосом с приводом от приводного блока наклонной камеры комбайна через редуктор на копирующем модуле. Из кабины можно регулировать скорость боковых полотен с помощью регулятора скорости боковых полотен, управляющего расходом на гидромоторы.




Рисунок 3.385: Боковые полотна

Комбайны со встроенными органами управления

Для установки скорости полотна используйте встроенные органы управления полотном. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рекомендуемые настройки жатки см. в следующих разделах.

- [3.7.2 Настройки жатки, страница 155](#)
- [3.7.3 Оптимизация жатки для прямого комбайнирования рапса, страница 167](#)

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае комбайнов John Deere X9 и S7 для каждого числа используйте приращение, равное десяти (т. е. 10 = 1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информацию о совместимости комбайнов Case IH и New Holland со встроенными элементами управления скоростью полотна см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Комбайны с органами управления скоростью бокового полотна в кабине MacDon

Поверните ручку (А), чтобы установить скорость полотна. Рекомендуемые настройки жатки см. в следующих разделах.

- [3.7.2 Настройки жатки, страница 155](#)
- [3.7.3 Оптимизация жатки для прямого комбайнирования рапса, страница 167](#)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Переключатель (В) на рисунке 3.386, страница 268 позволяет оператору переключаться между элементами управления наклоном жатки и перемещением мотовила вперед/назад. Инструкции по использованию элементов управления см. в разделе [Регулировка угла атаки жатки из комбайна, страница 230](#).




Рисунок 3.386: Органы управления скоростью бокового полотна в кабине

ПРИМЕЧАНИЕ:

В комбайнах Case IH и New Holland переключатель, активирующий элементы управления наклоном жатки и перемещением мотовила вперед/назад, находится за рычагом путевой скорости (GSL).




Рисунок 3.387: Регулирование скорости бокового полотна из кабины комбайна Case IH и New Holland

3.9.9 Скорость подающего полотна

Подающее полотно перемещает срезанную массу с боковых полотен на подающий шнек копирующего модуля.

Подающее полотно копирующего модуля (A) приводится в действие гидромотором и насосом с приводом от приводного блока наклонной камеры комбайна через редуктор на копирующем модуле.

ВАЖНО:

Скорость подающего полотна определяется скоростью наклонной камеры комбайна и самостоятельно не регулируется.




Рисунок 3.388: Копирующий модуль FM200

3.9.10 Данные о скорости ножа

Копирующий модуль приводится в движение карданным валом, прикрепленным к наклонной камере комбайна. Карданный вал крепится к редуктору, который приводит в действие насос привода ножа.

Таблица 3.25 Скорость наклонной камеры

Модель комбайна	Скорость наклонной камеры (об/мин)
Case IH	580
Challenger®	625
CLAAS Lexion 500/600/700	Отображаемая скорость: 420 Фактическая скорость вала: 750
CLAAS Lexion серий 5000/6000/7000/8000 CLAAS Trion серий 600/700	785
Gleaner®	625

Таблица 3.25 Скорость наклонной камеры (продолжение)

Модель комбайна	Скорость наклонной камеры (об/мин)
IDEAL™	620
John Deere ⁶²	490
Massey Ferguson®	625
New Holland	580
Ростсельмаш	580

Таблица 3.26 Скорость движения ножа жатки серии FD2

Жатка	Рекомендуемый диапазон скорости привода ножа (об/мин)	
	Привод одинарного ножа	Привод двойного ножа
FD225	600–700	—
FD230	600-750	—
FD235	600–700	600–750
FD240	600–650	600–750
FD241	—	600-750
FD245	—	600-750
FD250	—	600-750
FD261	—	600–750

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверьте скорость ножа и убедитесь, что она соответствует значениям оборотов, указанным в таблице 3.26, страница 270. Инструкции см. в разделе *Проверка скорости ножа, страница 270*.

Проверка скорости ножа

Для получения наилучших характеристик привод ножа жатки должен работать в указанном диапазоне значений частоты вращения. Проверить скорость ножа можно с помощью фототахометра на маховике двигателя привода ножа.

 **ОПАСНО**

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

 **ОПАСНО**

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
3. Запустите двигатель.

62. Некоторые комбайны John Deere имеют фиксированную скорость наклонной камеры 520 об/мин. В рамках гидравлических испытаний эта разница незначительна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Включите привод жатки и запустите наклонную камеру на максимальной скорости. Информацию о максимальной скорости см. в таблице 3.27, страница 271.

ВАЖНО:

Перед проверкой скорости ножа убедитесь, что скорость наклонной камеры установлена на максимальную. Это не позволит ножу разогнаться слишком сильно при выполнении дальнейших регулировок.

5. Дайте копирующему модулю и жатке поработать, пока температура масла не достигнет 38–52 °C (100–125 °F).

6. Измерьте обороты маховика (А) ручным фототахометром.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Один оборот (об/мин) соответствует двум ходам ножа (ход/мин) (1 об/мин = 2 хода/мин).

7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

Таблица 3.27 Скорость наклонной камеры

Модель комбайна	Скорость наклонной камеры (об/мин)
Case IH	580
Challenger®	625
CLAAS Lexion 500/600/700	Отображаемая скорость: 420 Фактическая скорость вала: 750
CLAAS Lexion серий 5000/6000/7000/8000 CLAAS Trion серий 600/700	785
Gleaner®	625
IDEAL™	620
John Deere ⁶³	490
Massey Ferguson®	625
New Holland	580
Ростсельмаш	580




Рисунок 3.389: Маховик

63. Некоторые комбайны John Deere имеют фиксированную скорость наклонной камеры 520 об/мин. В рамках гидравлических испытаний эта разница незначительна.

8. Сравните измеренные обороты маховика со значениями оборотов в разделе [3.28, страница 272](#).
9. Если измеренные обороты маховика превышают установленный диапазон для жатки, обратитесь к дилеру.
10. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).

Таблица 3.28 Скорость движения ножа жатки серии FD2

Жатка	Рекомендуемый диапазон скорости привода ножа (об/мин)	
	Привод одинарного ножа	Привод двойного ножа
FD225	600–700	—
FD230	600–750	—
FD235	600–700	600–750
FD240	600–650	600–750
FD241	—	600–750
FD245	—	600–750
FD250	—	600–750
FD261	—	600–750

3.9.11 Высота подбирающего мотвила

Рабочее положение мотвила зависит от типа культуры и условий скашивания.

Высота мотвила регулируется вручную или с помощью кнопок с предварительной установкой на рычаге путевой скорости (GSL) в кабине комбайна. Дополнительную информацию см. в руководство по эксплуатации комбайна или [3.10 Система автоматического контроля высоты жатки \(АННС\), страница 318](#).

Подробнее о положении мотвила вперед/назад см. [3.9.12 Продольное положение мотвила, страница 276](#).

В таблице ниже приведен порядок изменения положения мотвила под различные условия уборки.

Таблица 3.29 Вынос мотвила

Состояние культуры	Вынос мотвила
Полеглый рис	<ul style="list-style-type: none"> • Опустите мотвило. • Измените настройку скорости мотвила и (или) настройку эксцентрика. • Измените положение мотвила вперед/назад, выдвигая его.
Кустистая или плотно стоящая культура (любой разновидности)	Поднимите мотвило.

Если мотвило установлено слишком низко, могут возникнуть следующие ситуации.

- Потери собранной культуры через заднюю трубу жатки.
- Разрыхление культуры на полотнах под действием пальцев граблины.
- Придавливание культуры граблинами.
- Наматывание высокостебельных культур на приводе и концах мотвила.

Если мотвило установлено слишком высоко, могут возникнуть следующие ситуации.

- Засорение ножевого бруса.
- Полеглость культуры и пропуск нескошенных участков.
- Выпадение стеблей перед ножевым брусом.

Рекомендуемые значения высоты мотвила для конкретных культур и условий уборки см. в разделе [3.7.2 Настройки жатки, страница 155](#).

ВАЖНО:

Поддерживайте достаточный зазор между мотвилем и ножевым брусом, чтобы во время работы пальцы мотвила не касались ножевого бруса. Инструкции см. в разделе [4.13.1 Зазор между мотвилем и ножевым брусом, страница 739](#).

Проверка и регулировка ориентации датчика высоты мотвила

Ориентацию рычага датчика высоты мотвила необходимо проверять вручную на датчике. Диапазон сигнального напряжения датчика можно проверить вручную на датчике или из кабины.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Откройте правый боковой щиток. Инструкции см. в разделе [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).




Рисунок 3.390: Расположение датчика высоты мотвила

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Найдите датчик (А) высоты мотовила на правой боковине. Датчик соединяется с правым рычагом мотовила.
5. Убедитесь, что датчик надлежащим образом настроен для данной жатки.
 - Конфигурация (1) используется для комбайнов Challenger®, CLAAS, Gleaner®, IDEAL™, Massey Ferguson® и John Deere. Круглый конец (В) рычага датчика прикреплен к штоку (Е).
 - Конфигурация (2) используется для комбайнов Case, New Holland и Ростсельмаш. Острый конец (С) рычага датчика прикреплен к штоку (Е).
6. Если ориентация рычага датчика неправильная, отверните гайку (D) и шток (Е) и переместите датчик в надлежащее положение.
7. Затяните гайку (D) с моментом 8 Н·м (6 фунт-сила-футов [71 фунт-сила-дюйм]).

Замена датчика высоты мотовила

Для определения начальной точки, от которой отсчитывается высота мотовила над ножевым брусом, используется датчик высоты мотовила.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

1. полностью опустите мотовило.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).
4. Отсоедините жгут проводов от датчика (А).
5. Отверните две гайки (В) крепления датчика (А). Уложите крепеж на место хранения для повторной установки.
6. Снимите датчик (А).
7. Проверьте ориентацию рычага датчика. Инструкции см. в [Проверка и регулировка ориентации датчика высоты мотовила, страница 273](#)




Рисунок 3.391: Датчик высоты мотовила: правый рычаг мотовила

8. Установите новый датчик (А) напротив шайбы (С).
9. Закрепите датчик при помощи двух болтов (А), шайб и нейлоновых гаек.
10. Затягивайте гайки (В) до тех пор, пока они не коснутся датчика (А), после чего дотяните гайки еще на четверть оборота.
11. Подсоедините жгут проводов к датчику (А).
12. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).




Рисунок 3.392: Датчик высоты мотовила: правый рычаг мотовила

Проверка и регулировка напряжения датчика высоты мотовила

Ориентацию рычага датчика высоты мотовила необходимо проверять вручную на датчике. Диапазон сигнального напряжения датчика можно проверить вручную на датчике или из кабины.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ВАЖНО:

Перед проверкой или регулировкой напряжения датчика высоты мотовила выставьте минимальную высоту мотовила. Инструкции см. в [Измерение зазора между мотовилом и ножевым брусом, страница 739](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Инструкции для оборудования внутри кабины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Перед проверкой напряжения убедитесь, что датчик положения мотовила вперед/назад сориентирован надлежащим образом в соответствии с моделью комбайна. Инструкции см. в разделе [Проверка и регулировка ориентации датчика высоты мотовила, страница 273](#).
2. Остановите комбайн на ровной площадке.
3. полностью опустите мотовило.
4. Для измерения диапазона напряжений используйте дисплей комбайна или вольтметр (для измерения напряжения датчика вручную). Если используется вольтметр, проверьте напряжение датчика между контактами 2 (земля) и 3 (сигнал). Рекомендуемые диапазоны напряжения см. в таблице [3.30, страница 276](#).

ВАЖНО:

Для измерения сигнального напряжения датчика высоты мотовила двигатель должен работать, обеспечивая питание датчика.

5. Поднимите мотовило до конца.

6. Проверьте напряжение. Если требуется регулировка датчика, см. операции [7, страница 276– 15, страница 276](#)

Таблица 3.30 Пределы напряжения датчика высоты мотовила

Тип комбайна	Напряжение при поднятом мотовиле	Напряжение при опущенном мотовиле
Case, New Holland, Ростсельмаш	0,7–1,1 В	3,9–4,3 В
Challenger®, CLAAS, Gleaner®, IDEAL™, John Deere, Massey Ferguson.®	3,9–4,3 В	0,7–1,1 В

ПРИМЕЧАНИЕ:

На комбайнах CLAAS. Во избежание соприкосновения мотовила жатки с кабиной комбайна жатка оборудована функцией автоматического ограничения высоты мотовила. В некоторых комбайнах CLAAS предусмотрена функция автоматического отключения, которая приводится в действие по достижении предела ограничения высоты мотовила. При подъеме жатки более чем на 80 % мотовило автоматически опускается. Автоматический режим опускания мотовила может быть прерван вручную, при этом на терминале SEBIS появится соответствующее предупреждение.

7. полностью опустите мотовило.
8. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
9. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).

10. Ослабьте контргайки (А).
11. Отрегулируйте резьбовой шток (В) до достижения размера (С) 165 мм (6,5 дюйма).
12. Отрегулируйте резьбовой шток, чтобы получить рекомендуемое напряжение при опущенном положении мотовила.
13. Затяните контргайки вручную до плотного прилегания, после чего затяните контргайки (А) еще на четверть оборота.
14. Поднимите мотовило до конца.
15. Проверьте напряжение высоты мотовила в поднятом положении.
16. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).




Рисунок 3.393: Датчик высоты мотовила — правая опора мотовила опущена

3.9.12 Продольное положение мотовила

Положение мотовила вперед/назад является критически важным фактором для достижения наилучших результатов при работе в неблагоприятных условиях. Рекомендованное заводом-изготовителем положение мотовила показано отметкой по центру цифрового ряда (4–5 на индикаторе). Данное положение подходит для нормальных условий эксплуатации, но положение в направлении вперед/назад можно регулировать по мере необходимости.

Чтобы улучшить производительность мотовила при работе с определенными культурами, мотовило может быть дополнительно смещено назад примерно на 155 мм (6 дюйм.), для чего нужно переставить цилиндры перемещения вперед/назад на рычагах мотовила жатки. Инструкции см. в разделе [Перестановка положения цилиндров перемещения вперед/назад, страница 278](#).

Индикатор положения мотовила (А) расположен на левом рычаге. Отметкой продольного перемещения мотовила служит скоба (В).

Для уборки прямостоящих культур отцентрируйте мотовило над ножевым брусом (4–5 на индикаторе).

Для полеглых, переплетенных или наклоненных культур может потребоваться смещение мотовила вперед по отношению к ножевому брусу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При возникновении трудностей с подбором примятой культуры установите жатку под более крутым углом. Инструкции см. в разделе [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#). Регулируйте положение мотовила только после настройки угла атаки жатки.




Рисунок 3.394: Индикатор продольного перемещения

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае с культурами, сбор которых затруднен, например с рисом или при работе с сильно полеглыми культурами, которые требуют полного выдвигания мотовила вперед, установите агрессивность пальцев мотовила для правильной подачи культуры на полотно. Инструкции см. в разделе [3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286](#).

Регулировка продольного положения мотовила

Установленное на заводе положение мотовила подходит для нормальных условий эксплуатации, но положение вперед/назад можно регулировать по мере необходимости с помощью элементов управления внутри кабины.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

Для регулировки положения мотовила вперед/назад выполните следующие шаги.

1. Поработайте гидравлической системой, чтобы сместить мотовило в требуемое положение, используя индикатор продольного перемещения (А) в качестве ориентира. Отметкой положения служит скоба (В).
2. Проверьте зазор между мотовилом и ножевым брусом после регулировки положения эксцентрика. Инструкции см. в следующих разделах:
 - [4.13.1 Зазор между мотовилом и ножевым брусом, страница 739](#)
 - [4.13.2 Выгиб мотовила, страница 745](#)

ВАЖНО:

Работа с излишне вынесенным вперед мотовилом может привести к тому, что пальцы будут касаться почвы. При работе мотовила в таком положении опустите копирующие башмаки или отрегулируйте наклон жатки так, чтобы предотвратить повреждение пальцев.




Рисунок 3.395: Индикатор продольного перемещения

Перестановка положения цилиндров перемещения вперед/назад

Чтобы адаптировать к определенным условиям уборки, мотовило можно дополнительно сместить назад примерно на 155 мм (6 дюйм.), для чего нужно переставить цилиндры перемещения вперед/назад на рычагах мотовила.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ВАЖНО:

Убедитесь, что все цилиндры перемещения вперед/назад установлены в одинаковое положение.

1. Отрегулируйте высоту мотовила так, чтобы рычаги мотовила были расположены параллельно грунту.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Извлеките шпильку (A), удерживающую универсальный инструмент в кронштейне на левой боковине.
4. Снимите универсальный инструмент (B). Установите шпильку на место.




Рисунок 3.396: Левая торцевая обшивка

5. Процедуры настройки цилиндра перемещения вперед/назад для жатки вашего типа см. на рисунке 3.397, *страница 279*. Цифры на рисунке относятся к одной из следующих процедур:

- Порядок регулировки цилиндров перемещения вперед/назад [1] в передней части см. в операции 6, *страница 280*.
- Порядок регулировки цилиндров перемещения вперед/назад [2] в задней части см. в операции 9, *страница 282*.




Рисунок 3.397: Регулируемые цилиндры перемещения вперед/назад — цифры для обозначения процедур

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы изменить положение мотовила с помощью цилиндров перемещения вперед/назад, регулируемых в передней части рычага мотовила, выполните следующие операции:

6. Снимите разрезное кольцо (А), палец (В) и плоскую шайбу (не показана), фиксирующие регулируемый цилиндр перемещения вперед/назад в переднем положении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Компоненты привода мотовила на рисунке не показаны.




Рисунок 3.398: Регулировка цилиндра перемещения вперед/назад, тип 1 — переднее положение

7. При помощи универсального инструмента (А) сдвиньте скобу (В) назад до совмещения отверстия (С) с отверстием (D). По мере поворачивания скобы (В) на нижнем штифте (Е) мотовило передвинется назад.




Рисунок 3.399: Регулировка цилиндра перемещения вперед/назад, тип 1 — переднее положение

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8. Закрепите цилиндр в заднем положении с помощью пальца (A), плоской шайбы и разрезного кольца (B).




Рисунок 3.400: Регулировка цилиндра перемещения вперед/назад, тип 1 — заднее положение

Чтобы изменить положение мотовила с помощью цилиндров перемещения вперед/назад, регулируемых в задней части рычага мотовила, выполните следующие операции:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кронштейн цилиндра с прорезями, показанный на следующих иллюстрациях, монтируется на внешней стороне рычага мотовила.

9. Снимите разрезное кольцо (А) и штифт с головкой (В), фиксирующие левый цилиндр в переднем положении на скобе (С).




Рисунок 3.401: Регулировка цилиндра перемещения вперед/назад, тип 2 — переднее положение

10. Сдвиньте направляющие (А) цилиндра вдоль паза в скобе в заднее положение (В).




Рисунок 3.402: Регулировка цилиндра перемещения вперед/назад, тип 2 — переднее положение

11. Установите на место штифт с головкой (А) и разрезное кольцо (В), чтобы зафиксировать цилиндр в заднем положении (С) на скобе.
12. Убедитесь, что остается достаточный зазор между мотовилом и следующими деталями жатки:
 - Задняя панель
 - Распорки мотовила
 - Верхний поперечный шнек (если он установлен на жатке)
13. При необходимости отрегулируйте агрессивность пальцев мотовила. Инструкции см. в [3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286](#).




Рисунок 3.403: Регулировка цилиндра перемещения вперед/назад, тип 2 — заднее положение

Проверка и регулировка напряжения датчика положения вперед/назад

Датчик положения вперед/назад указывает положение мотовила в продольной плоскости. Рычаг датчика необходимо сориентировать надлежащим образом согласно модели.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Перед проверкой напряжения убедитесь, что датчик положения мотовила вперед/назад сориентирован надлежащим образом в соответствии с моделью комбайна. Инструкции см. в разделе [Проверка и регулировка ориентации датчика положения вперед/назад, страница 285](#).
2. Остановите комбайн на ровной площадке.
3. Отрегулируйте мотовило, установив его в крайнее заднее положение.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Для измерения диапазона напряжений используйте дисплей комбайна или вольтметр (для измерения напряжения датчика вручную). Если используется вольтметр, проверьте напряжение датчика (А) между контактом 2 (земля) и контактом 3 (сигнал). Значения напряжений см. в таблице 3.31, страница 284.

ВАЖНО:

Для измерения сигнального напряжения датчика положения вперед/назад двигатель должен работать, обеспечивая питание датчика.

5. Отрегулируйте мотовило, установив его в крайнее переднее положение.
6. Проверьте напряжение. Если требуется регулировка датчика, см. операции 7, страница 284– 11, страница 285




Рисунок 3.404: Датчик продольного перемещения

Таблица 3.31 Напряжение датчика положения вперед/назад

Комбайн	Напряжение (В) — мотовило полностью втянуто	Напряжение (В) — мотовило полностью выдвинуто	Минимальный диапазон (В)
Case, New Holland и Ростсельмаш	0,7	4,3	2,5
Challenger®, CLAAS, Gleaner®, IDEAL®, John Deere и Massey Ferguson®	4,3	0,7	2,5

7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
8. Найдите датчик положения вперед/назад на левой опоре мотовила.




Рисунок 3.405: Датчик положения вперед/назад

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Отверните крепеж (А) и перемещайте опору (В) датчика, пока напряжение не окажется в нужном диапазоне.
- Завершив регулировку датчика, затяните крепеж с моментом 8 Н·м (6 фунт-сила-футов [71 фунт-сила-дюйм]).
- При необходимости выполните калибровку датчика положения комбайна вперед/назад.




Рисунок 3.406: Датчик продольного перемещения

Проверка и регулировка ориентации датчика положения вперед/назад

Датчик положения вперед/назад указывает положение мотовила в продольной плоскости. Рычаг датчика необходимо сориентировать надлежащим образом согласно модели.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

- Остановите комбайн на ровной площадке.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Найдите датчик положения вперед/назад на левой опоре мотовила.




Рисунок 3.407: Датчик положения вперед/назад




Рисунок 3.408: Положение рычага датчика

4. Проверьте местоположение установки болта крепления датчика. Если болт находится в неправильном местоположении, перейдите к следующей операции.
 - Местоположение (1) используется для комбайнов Case, New Holland и Ростсельмаш.
 - Местоположение (2) используется для комбайнов Challenger®, CLAAS, Gleaner®, IDEAL™, Massey Ferguson® и John Deere.
5. Выверните болт и переместите его в правильное местоположение на рычаге (A).
6. Поверните ось (B) датчика на 180°.
7. Установите рычаг (A) на ось датчика. Убедитесь, что выступ находится в другом отверстии, из которого был вывернут болт.
8. Затяните болт с моментом 6 Н·м (4 фунт-сила-фут. [53 фунт-сила-дюйм.]).

3.9.13 Агрессивность пальцев мотвила

Агрессивность пальцев мотвила означает положение пальцев относительно ножевого бруса. Агрессивность может меняться изменением положения мотвила вперед/назад и настроек эксцентрика на нем. Вы также можете изменить агрессивность пальцев мотвила, чтобы она лучше соответствовала условиям уборки.

На агрессивность пальцев мотвила сильнее всего влияет изменение положения мотвила. С другой стороны, изменение настроек эксцентрика оказывает меньшее влияние на агрессивность пальцев мотвила. Например, когда эксцентрик находится в положении 33°, соответствующий угол наклона пальцев в самой нижней точке вращения мотвила составляет всего 5°.

Чтобы добиться наилучшего результата, используйте минимальную настройку эксцентрика, при которой культура подается на полотна, минуя задний край ножевого бруса. Подробнее — см. [3.7.2 Настройки жатки, страница 155](#).

Настройки эксцентрика мотовила

Изменение положения эксцентрика позволяет вам отрегулировать точку, в которой пальцы мотовила отпускают собранную массу на полотна. Для разных условий уборки предлагаются свои рекомендации по настройке рычага эксцентрика.

Значения можно увидеть над пазами диска эксцентрика. Инструкции см. в [Регулировка эксцентрика мотовила, страница 289](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

О рекомендуемых настройках агрессивности пальцев мотовила в разных условиях уборки см. [3.7.2 Настройки жатки, страница 155](#).

Положение эксцентрика 1, положение мотовила 5 или 6 обеспечивают наиболее равномерный поток собранной массы на полотна без ее взбивания или разрыхления.

- При этой настройке культура будет отпускаться вблизи от ножевого бруса. Используйте эту настройку, когда ножевой брус во время уборки находится на грунте.
- Некоторые культуры не проходят через ножевой брус, когда тот поднят над грунтом и мотовило находится в крайнем переднем положении. Соответственно, установите начальную скорость мотовила так, чтобы она была близка к путевой скорости.




Рисунок 3.409: Профиль пальцев — положение эксцентрика 1

Положение эксцентрика 2, положение мотовила 6 или 7 — рекомендуемая начальная конфигурация для большинства культур и их состояния.

- Прежде чем регулировать настройки эксцентрика, отрегулируйте продольное положение мотовила, чтобы попытаться подать культуру на полотно.
- Если урожай продолжает замедляться на ножевом бруске и мотовило не может подталкивать собранную массу на полотно, увеличьте настройку эксцентрика, чтобы подталкивать собранную массу в обход заднего края ножевого бруса.
- Если происходит распушение срезанного урожая или подача на полотнах идет неравномерно, уменьшите настройку эксцентрика.
- При такой настройке концы пальцев мотовила будут двигаться примерно на 20 % быстрее скорости мотовила.




Рисунок 3.410: Профиль пальцев — положение эксцентрика 2

Положение эксцентрика 3, положение мотвила 8 в основном используются для того, чтобы оставлять более длинную стерню.

- В этом положении мотвило достает дальше вперед и поднимает срезанную массу на нож и затем на полотно.
- При такой настройке концы пальцев мотвила будут двигаться примерно на 30 % быстрее скорости мотвила.




Рисунок 3.411: Профиль пальцев — положение эксцентрика 3

Положение эксцентрика 4, минимальный угол атаки жатки, положение мотвила 9 приводят к тому, что при уборке полеглых культур жатка оставляет более короткую стерню (по сравнению с полностью наклоненной вперед жаткой). При таком угле атаки жатки мотвило едва успевает коснуться грунта.

- В этом положении мотвило достает дальше вперед и поднимает срезанную массу на нож и затем на полотно.
- При такой настройке концы пальцев мотвила будут двигаться примерно на 35 % быстрее скорости мотвила.




Рисунок 3.412: Профиль пальцев — положение эксцентрика 4, минимальный угол атаки жатки

Положение эксцентрика 4, угол атаки жатки на максимуме, положение мотвила 9 обеспечивают максимальное расстояние под ножевым брусом, на которое достает мотвило при подборе полеглых культур.

- При таком положении остается значительное количество стерни, когда высота среза установлена примерно на 203 мм (8 дюйм.). Для влажных материалов, например риса, путевая скорость комбайна может быть увеличена вдвое из-за уменьшения срезаемой массы.
- При такой настройке концы пальцев мотвила будут двигаться примерно на 35 % быстрее скорости мотвила.




Рисунок 3.413: Профиль пальцев — положение эксцентрика 4, максимальный угол жатки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование более высоких настроек эксцентрика, когда положение мотовила вперед/назад установлено между цифрами 4 и 5, существенно снижает производительность полотен. Это происходит потому, что пальцы мотовила постоянно задевают за культуру, которая уже двигается по полотнам, нарушая поток, направляемый в наклонную камеру комбайна. Более высокие настройки эксцентрика рекомендуются только при максимальном или близком к нему выдвигении мотовила вперед.

Регулировка эксцентрика мотовила

Отрегулируйте эксцентрик мотовила, чтобы изменить агрессивность пальцев мотовила.

ВАЖНО:

Необходимо проверять зазор между мотовилом и ножевым бруском после регулировки агрессивности пальцев мотовила и положения мотовила вперед/назад. Более подробную информацию см. в разделах [4.13.1 Зазор между мотовилом и ножевым бруском, страница 739](#) и [3.7.2 Настройки жатки, страница 155](#).



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если имеется несколько эксцентриков мотовила, отрегулируйте их все.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Извлеките шпильку (A), удерживающую универсальный инструмент (B) в скобе на левой боковине.




Рисунок 3.414: Левая торцевая обшивка

3. При помощи универсального инструмента поверните штифт защелки (А) **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ** для освобождения диска эксцентрика.

ВАЖНО:

Направление вращения для запираия/отпираия посмотрите на наклейке защелки с эксцентриком. С усилием поворачивая защелку с эксцентриком в неправильном направлении, можно повредить роликовые штифты.

4. Установите универсальный инструмент на болт (В) для поворота диска эксцентрика и совместите штифт защелки с нужным отверстием диска эксцентрика положением (С) (между 1 и 4).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болт (В) приварен к опоре эксцентрика.

5. Поверните штифт защелки (А) **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** для соединения и фиксации положения диска эксцентрика.

ВАЖНО:

Убедитесь в надежной фиксации положения эксцентрика перед эксплуатацией машины.

6. Повторите операции 3, [страница 290–5](#), [страница 290](#) для всех рычагов мотовила.




Рисунок 3.415: Положения диска эксцентрика

3.9.14 Верхний перекрестный шнек

Верхний поперечный шнек (УСА) служит для улучшения подачи в центр жатки при уборке тяжелых культур. Он идеально подходит для уборки больших объемов кормовых культур, овса, канолы, горчицы и других высоких, кустистых культур, подача которых затруднена.

Вы можете воспользоваться отсечным клапаном (А), чтобы отключить верхний поперечный шнек, когда тот не нужен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Из-за движения крыльев даже отключенный верхний поперечный шнек нуждается в периодическом смазывании.




Рисунок 3.416: Отсечной клапан

Регулировка положения верхнего поперечного шнека — двух- или трехсоставные шнеки

Верхний поперечный шнек (УСА) оборудован регулируемым креплением, которое позволяет изменить его положение в соответствии с различными условиями уборки. Жатки с трехсоставными шнеками имеют два регулируемых крепления: по одному на каждом конце центрального шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Более подробную информацию о расположении основного и вспомогательного передних болтов см. на рисунке 3.419, страница 292.

Первоначально крепления установлены в крайнем заднем положении так, что передний болт (А) стоит в передней позиции. Данное положение рекомендуется для большинства условий.

Когда передний болт (А) находится в основном положении, шнек и мотовило могут безопасно двигаться в любой позиции. Вы можете незначительно изменить положение данного шнека регулировкой положения крепления относительно заднего болта (В).




Рисунок 3.417: Первоначальное положение регулируемых креплений — двухсоставной шнек




Рисунок 3.418: Первоначальное положение регулируемых креплений — трехсоставной шнек

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Положение шнека можно отрегулировать в большем диапазоне, переместив передний болт во вспомогательное положение (В). У трехсоставных шнеков (2) имеются дополнительные вспомогательные положения (В) для поднятия и опускания шнека. Когда передний болт находится в одном из этих положений, изменения в перемещении вперед/назад ограничены, что предотвращает взаимодействие верхнего поперечного шнека с подающим шнеком и рамой жатки.

ВАЖНО:

Когда передний болт стоит в одном из вспомогательных положений (В), а мотовило находится в крайнем заднем положении, пальцы мотовила и рычаги эксцентрика могут задевать верхний поперечный шнек. Когда мотовило перемещается полностью назад (например при уборке рапса), верхний поперечный шнек также должен быть перемещен полностью назад, чтобы обеспечить достаточный зазор между пальцами мотовила и шнеком.




Рисунок 3.419: Сведения о регулируемых креплениях

1 – крепление двухсоставного шнека

2 – крепление трехсоставного шнека

A – основное положение переднего болта

B – вспомогательное положение переднего болта

Передвиньте шнек вперед, чтобы

- облегчить транспортировку легких культур, особенно на склонах;
- улучшить подачу легких культур;
- снизить выброс от мотовила или нарушение потока массы, вызванное мотовилом.

Передвиньте шнек назад, чтобы

- увеличить доступный объем для транспортировки тяжелых культур;
- удерживать шнек вблизи дефлекторов, не допуская попадания культуры за шнек и наматыванию на него скошенной массы.

Чтобы отрегулировать положение шнека, выполните следующие действия.

1. Определите местоположение регулируемого крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На двухсоставных шнеках регулируемое крепление выступает из узла центральной опоры. На трехсоставных шнеках регулируемое крепление выступает из концов центрального шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показано левое регулируемое крепление на трехсоставном шнеке. Регулируемое крепление на двухсоставном шнеке устроено похожим образом, но имеет только одно вспомогательное положение переднего болта вместо трех. Для получения более подробной информации см. рис. 3.419, страница 292.

2. При необходимости переставьте передний болт с гайкой (А). Передний болт и гайка могут располагаться на двухсоставных шнеках в двух возможных местах — основном и вспомогательном. На трехсоставных шнеках возможны четыре места — одно основное и три вспомогательных.
3. Слегка ослабьте переднюю гайку (А) и заднюю гайку (В) так, чтобы можно было сдвинуть регулируемое крепление.
4. Переведите крепление в требуемое положение.
5. Затяните обратно гайки (А) и (В). Затяните гайки с моментом 69 Н·м (51 фунт-сила-фут).




Рисунок 3.420: Первоначальное положение регулируемых креплений — двухсоставной шнек




Рисунок 3.421: Первоначальное положение регулируемых креплений — трехсоставной шнек

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. Если установлен трехсоставной верхний поперечный шнек, повторите операции [1, страница 293–5, страница 293](#) на втором регулируемом креплении.

ВАЖНО:

На жатках с трехсоставными шнеками проверьте, чтобы оба регулируемых крепления находились в одинаковом положении.

7. Проверьте наличие препятствий между пальцами мотовила и верхним поперечным шнеком. Проверьте наличие препятствий между рычагами эксцентрика и верхним поперечным шнеком на всем пути гидравлики перемещения мотовила вперед/назад. Инструкции см. в разделе [Проверка верхнего поперечного шнека на зазор, страница 294](#).

Проверка верхнего поперечного шнека на зазор

Если верхний поперечный шнек не отрегулирован, он может касаться мотовила или рамы жатки. Необходимо проверить зазор между верхним поперечным шнеком и некоторыми компонентами жатки.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельных случаев из-за неожиданного запуска машины перед началом регулировки необходимо глушить двигатель и вынимать ключ из замка зажигания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Запустите двигатель.
2. Отрегулируйте мотовило, установив его в крайнее заднее положение.
3. Установите блоки шириной 254–356 мм (10–14 дюйм.) под ножевым брусом с обоих концов жатки. Опустите жатку на блоки так, чтобы крылья жатки приняли форму прогиба концами вверх.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

5. Вручную проверните верхний поперечный шнек (А). Убедитесь, что зазор между верхним поперечным шнеком и компонентами жатки составляет не менее 10 мм (13/32 дюйма) в следующих местах.
 - Рычаги эксцентрика мотовила (В)
 - Пальцы мотовила (С)
 - Опоры цилиндров мотовила (D)
 - Жатки с разъемной рамой: соединение разъемной рамы (Е)

6. Если зазор между верхним поперечным шнеком и компонентами жатки требует регулировки, перейдите к шагу *Регулировка положения верхнего поперечного шнека — двух- или трехсоставные шнеки, страница 291*.




Рисунок 3.422: Места проверки зазора верхнего поперечного шнека

3.9.15 Делители

Делители отделяют несжатую часть от той, что идет к ножам, во время сбора урожая. Демонтируйте их для обеспечения возможности установки вертикальных ножей или , а также уменьшения габаритной ширины в транспортном положении.

Стандартные делители культуры поставляются со всеми жатками. Также можно приобрести дополнительные копирующие делители культуры. См. *5.1.4 Копирующие делители культуры, страница 810*.

Снятие делителей культур

Делители культуры можно снять для возможности монтажа других опций или уменьшения габаритной ширины в транспортном положении.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Опустите мотовило и поднимите жатку. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте боковые щитки. Инструкции см. в разделе *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
- Извлеките чеку (А).
- Возьмитесь за делитель (Е).
- Поворачивая шестигранный вал (В) на защелке делителя (С) вперед, отсоедините его от болта (D).




Рисунок 3.423: Делитель с опцией замка

- Опустите делитель (А) культуры и снимите его с боковины жатки.
- Закройте боковой щиток. Инструкции см. в разделе *Закрывание боковых щитков жатки, страница 45*.




Рисунок 3.424: Делитель с опцией замка

- Если установлен дополнительный кронштейн для хранения, установите делитель культуры (А) на кронштейн (В).
- Если дополнительный кронштейн для хранения не установлен, храните делители культуры в безопасном месте.




Рисунок 3.425: Дополнительное место для хранения делителей

Установка делителей

Соблюдая приведенные инструкции, установите делители культуры надлежащим образом.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Запустите двигатель.
2. полностью опустите мотовило.
3. Полностью поднимите жатку.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
5. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
6. Если установлен дополнительный кронштейн для хранения, извлеките делитель (А) из места хранения, приподняв его так, чтобы болт (В) вышел из паза в кронштейне для хранения (С).
7. Если дополнительный кронштейн для хранения **НЕ** установлен, извлеките делители культуры из места хранения.
8. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).
9. Вставьте ушки делителя (А) в отверстия на боковине.
10. Выньте чеку (В) из защелки (С).




Рисунок 3.426: Дополнительный делитель культуры




Рисунок 3.427: Делитель с опцией замка

11. Приподнимите передний конец защелки (А) и делитель (В).




Рисунок 3.428: Делитель с опцией замка

12. Зафиксируйте защелку (А) на болте делителя (В).
13. Поворачивая шестигранный вал (D) на защелке (А) против часовой стрелки, закройте замок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для закрытия защелки шестигранному валу (D) требуется закручивание с моментом 40–54 Н·м (30–40 фунт-сила-фут.). При необходимости выполнить регулировку освободите защелку (А) и измените затяжку болта (В) под требуемое усилие.

14. Зафиксируйте делитель чекой (С).
15. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).




Рисунок 3.429: Делитель с опцией замка

Снятие копирующих делителей культуры

Снимите копирующие делители культуры, чтобы установить другое навесное оборудование или стандартные делители культуры.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти в результате неожиданного запуска или падения поднятой машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания перед тем, как выполнять регулировки в машине. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** забираться на жатку или проходить под ней, когда та не имеет опоры.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. полностью опустите мотовило.
2. Поднимите жатку на высоту 0,6–0,9 м (2–3 фут.) над грунтом.
3. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
4. Откройте боковой щиток.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. Извлеките универсальный инструмент (А) из левой боковины.
6. Выньте шплинт (В).
7. Установите универсальный инструмент (А) на шестигранный вал (С).
8. Поворачивайте универсальный инструмент вниз, пока защелка (D) не отсоединится от болта (Е).
9. Поднимите защелку (D) вверх и извлеките болт (Е).




Рисунок 3.430: Установлен копирующий делитель культуры

10. Наклоните копирующий делитель культуры вперед и извлеките его из жатки.
11. Установите чеку на место (А).
12. Закройте боковой щиток.
13. Чтобы демонтировать противоположный копирующий делитель, повторите операции [4, страница 298–12, страница 299](#) на противоположном конце жатки.




Рисунок 3.431: Защелка отсоединена

Установка копирующих делителей культуры

Соблюдая приведенные инструкции, установите копирующие делители культуры на жатку надлежащим образом.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти в результате неожиданного запуска или падения поднятой машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания перед тем, как выполнять регулировки в машине. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** забираться на жатку или проходить под ней, когда та не имеет опоры.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. полностью опустите мотовило.
2. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
5. Выньте чеку (A) из быстроразъемной защелки (B).
6. Прикрепите универсальный инструмент (C) (хранящийся на левой боковине) к шестигранному валу (D) и поверните так, чтобы освободить защелку (B).
7. Если делители культуры (E) установлены, снимите защелку (B) с болта (F) и отложите делители культуры в сторону.




Рисунок 3.432: Установка делителя культуры

8. Вставьте проушины (А) делителя культуры в пазы на раме жатки.




Рисунок 3.433: Установка делителя

9. Поднимите передний конец быстроразъемной защелки (А) и поверните делитель (В) в нужное положение.




Рисунок 3.434: Быстроразъемная защелка

10. Зафиксируйте быстроразъемную защелку (А) на болте.
11. Убедитесь, что защелка плотно закрыта, а упор делителя (В) касается упора жатки (С).




Рисунок 3.435: Делитель культуры зафиксирован на жатке

12. Если защелку необходимо отрегулировать, ослабьте затяжку гайки (А) и отрегулируйте длину болта (В) так, чтобы для закрытия защелки требовалось усилие 40–54 Н·м (30–40 фунт-сила-футов) на шестигранном валу (С).
13. Затяните гайку повторно (А).
14. Прикрепите универсальный инструмент (D) к шестигранному валу (С) и поверните универсальный инструмент, чтобы зафиксировать защелку.
15. Установите чеку (Е), чтобы зафиксировать быстроразъемную защелку.
16. Чтобы установить противоположный делитель, повторите операции [5, страница 300–15, страница 302](#) на противоположном конце жатки.
17. Закройте боковые щитки. Инструкции см. в разделе [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).
18. Проверьте флотацию. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).
19. Проверьте балансировку крыльев. Инструкции см. в [3.9.5 Проверка и регулировка балансировки крыльев, страница 257](#)




Рисунок 3.436: Регулировка защелки

Регулировка копирующих делителей культуры

Делители можно отрегулировать для различных условий уборки.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти в результате неожиданного запуска или падения поднятой машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания перед тем, как выполнять регулировки в машине. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** забираться на жатку или проходить под ней, когда та не имеет опоры.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. полностью опустите мотовило.
2. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. См. таблицу регулировок в зависимости от диапазона высоты стерни и конфигурации мотовила:
 - Поле с высотой стерни 50–125 мм (2–5 дюйм.), жатки со сдвоенным или строенным мотовилом: см. операцию [5, страница 304](#).
 - Поле с высотой стерни 20–100 мм (3/4–4 дюйм.), жатки со сдвоенным или строенным мотовилом: см. операцию [6, страница 305](#).
 - Ножевой брус находится на грунте, поле с высотой стерни 16–50 мм (5/8–2 дюйм.), жатки со сдвоенным или строенным мотовилом: см. операцию [7, страница 307](#).
 - Поле с высотой стерни 50–125 мм (2–5 дюйм.), жатки с одинарным мотовилом: см. операцию [8, страница 309](#).
 - Поле с высотой стерни 20–100 мм (3/4–4 дюйм.), жатки с одинарным мотовилом: см. операцию [9, страница 310](#).
 - Ножевой брус находится на грунте, поле с высотой стерни 16–50 мм (5/8–2 дюйм.), жатки с одинарным мотовилом: см. операцию [10, страница 311](#).

Таблица 3.32 Настройки копирующего делителя культуры — жатки со сдвоенным или строенным мотовилом, поле с высотой стерни 50–125 мм (2–5 дюйм.)

<p>5. Отрегулируйте жатку в соответствии с приведенными в таблице настройками в зависимости от условий уборки и высоты стерни:</p> <p>а. Отрегулируйте угол атаки жатки.</p> <p>б. Отрегулируйте копирующие башмаки жатки.</p> <p>с. Отрегулируйте копирующий делитель культуры (от нижнего упора до бокового стержня верхнего дефлектора) и убедитесь, что при движении в диапазоне, заданном нижним упором, делитель НЕ касается опор мотовила или самого мотовила. Инструкции см. в шагах с 11, <i>страница 312</i> по 17, <i>страница 315</i>.</p>									
	Высота стерни	Угол атаки жатки ⁶⁴	Копирующие башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение носового конуса	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Боковой стержень верхнего дефлектора	
Стоящая культура	125 мм (5 дюймов)	A	Низ	2	1 или 3	1	C	Внутрь	
	50 мм (2 дюйма)	E	Низ	1	1 или 3	1,5	C	Внутрь	
Полеглая	125 мм (5 дюймов)	A	Низ	2	3 или 4	1	C	Наружу	
	50 мм (2 дюйма)	E	Низ	1	3 или 4	2	D	Наружу	
Сильно полеглая культура ⁶⁵	125 мм (5 дюймов)	A	Низ	2	4	3	D	Наружу	
	125 мм (5 дюймов)	A	Низ	2	5	4	D	Наружу	
	50 мм (2 дюйма)	E	Низ	1	4	3	C	Наружу	
	50 мм (2 дюйма)	E	Низ	1	5	4	C	Наружу	

64. A (мин.) – E (макс.)

65. Растительный полог ниже 150 мм (6 дюймов)

Таблица 3.33 Настройки копирующего делителя культуры — жатки со сдвоенным или строенным мотовилом, поле с высотой стерни 20–100 мм (3/4–4 дюйм.)

<p>б. Отрегулируйте жатку в соответствии с приведенными в таблице настройками в зависимости от условий уборки и высоты стерни:</p> <p>а. Отрегулируйте угол атаки жатки.</p> <p>б. Отрегулируйте копирующие башмаки жатки.</p> <p>с. Отрегулируйте копирующий делитель культуры (от нижнего упора до бокового стержня верхнего дефлектора) и убедитесь, что при движении в диапазоне, заданном нижним упором, делитель НЕ касается опор мотовила или самого мотовила. Инструкции см. в шагах с 11, страница 312 по 17, страница 315.</p>									
	Высота стерни	Угол атаки жатки ⁶⁶	Копирующие башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение носового конуса	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Боковой стержень верхнего дефлектора	
Стоящая культура	100 мм (4 дюйма)	A	Средний	2	1 или 3	1	C	Внутрь	
	20 мм (3/4 дюйма)	E	Средний	1	1 или 3	1	C	Внутрь	
Полеглая	100 мм (4 дюйма)	A	Средний	2	3	1	C	Наружу	
	100 мм (4 дюйма)	A	Средний	2	4	2	C	Наружу	
	20 мм (3/4 дюйма)	E	Средний	1	3	1	D	Наружу	
	20 мм (3/4 дюйма)	E	Средний	1	4	2	D	Наружу	
Сильно полеглая культура ⁶⁷	100 мм (4 дюйма)	A	Средний	2 или 3	4	3	D	Наружу	
	100 мм (4 дюйма)	A	Средний	2 или 3	5	4	D	Наружу	

66. A (мин.) – E (макс.)

67. Растительный полог ниже 150 мм (6 дюймов)

Таблица 3.33 Настройки копирующего делителя культуры — жатки со сдвоенным или строенным мотовилом, поле с высотой стерни 20–100 мм (3/4–4 дюйм.) (продолжение)

<p>б. Отрегулируйте жатку в соответствии с приведенными в таблице настройками в зависимости от условий уборки и высоты стерни:</p> <ul style="list-style-type: none"> а. Отрегулируйте угол атаки жатки. б. Отрегулируйте копирующие башмаки жатки. с. Отрегулируйте копирующий делитель культуры (от нижнего упора до бокового стержня верхнего дефлектора) и убедитесь, что при движении в диапазоне, заданном нижним упором, делитель НЕ касается опор мотовила или самого мотовила. Инструкции см. в шагах с 11, <i>страница 312</i> по 17, <i>страница 315</i>. 									
Высота стерни	Угол атаки жатки ⁶⁸	Копирующие башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение носового конуса	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Боковой стержень верхнего дефлектора		
20 мм (3/4 дюйма)	E	Средний	1	4	3	C	Наружу		
20 мм (3/4 дюйма)	E	Средний	1	5	4	C	Наружу		

68. А (мин.) – E (макс.)

Таблица 3.34 Настройки копирующего делителя культуры — жатки со сдвоенным или строенным мотовилом, ножевой брус находится на грунте, поле с высотой стерни 16–50 мм (5/8–2 дюйм.)

7. Отрегулируйте жатку в соответствии с приведенными в таблице настройками в зависимости от условий уборки и высоты стерни:									
а. Отрегулируйте угол атаки жатки. б. Отрегулируйте копирующие башмаки жатки. в. Отрегулируйте копирующий делитель культуры (от нижнего упора до бокового стержня верхнего дефлектора) и убедитесь, что при движении в диапазоне, заданном нижним упором, делитель НЕ касается опор мотовила или самого мотовила. Инструкции см. в шагах с 11, <i>страница 312</i> по 17, <i>страница 315</i> .									
	Высота стерни	Угол атаки жатки ⁶⁹	Копирующие башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение носового конуса	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Боковой стержень верхнего дефлектора	
Стоящая культура	50 мм (2 дюйма)	A	Верх.	2	1 или 3	1	C	Внутрь	
	16 мм (5/8 дюйма)	E	Верх.	1	1	2	C	Внутрь	
	16 мм (5/8 дюйма)	E	Верх.	1	3	1	C	Внутрь	
Полеглая	50 мм (2 дюйма)	A	Верх.	2	3	1	C	Наружу	
	50 мм (2 дюйма)	A	Верх.	3	4	1	C	Наружу	
	16 мм (5/8 дюйма)	E	Верх.	1	3 или 4	2	D	Наружу	
Сильно полеглая культура ⁷⁰	50 мм (2 дюйма)	A	Верх.	2 или 3	4	3	D	Наружу	
	50 мм (2 дюйма)	A	Верх.	2 или 3	5	4	D	Наружу	

69. A (мин.) – E (макс.)

70. Растительный полог ниже 150 мм (6 дюймов)

Таблица 3.34 Настройки копирующего делителя культуры — жатки со сдвоенным или строенным мотовилом, ножевой брус находится на грунте, поле с высотой стерни 16–50 мм (5/8–2 дюйм.) (продолжение)

<p>7. Отрегулируйте жатку в соответствии с приведёнными в таблице настройками в зависимости от условий уборки и высоты стерни:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Отрегулируйте угол атаки жатки. b. Отрегулируйте копирующие башмаки жатки. c. Отрегулируйте копирующий делитель культуры (от нижнего упора до бокового стержня верхнего дефлектора) и убедитесь, что при движении в диапазоне, заданном нижним упором, делитель НЕ касается опор мотовила или самого мотовила. Инструкции см. в шагах с 11, <i>страница 312</i> по 17, <i>страница 315</i>. 									
Высота стерни	Угол атаки жатки ⁷¹	Копирующие башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение носового конуса	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Боковой стержень верхнего дефлектора		
16 мм (5/8 дюйма)	E	Верх.	1	4	2,5	C	Наружу		
16 мм (5/8 дюйма)	E	Верх.	1	5	4	C	Наружу		

71. A (мин.) – E (макс.)

Таблица 3.35 Настройки копирующего делителя культуры — жатки с одинарным мотовилом, поле с высотой стерни 50–125 мм (2–5 дюйм.)

8. Отрегулируйте жатку в соответствии с приведенными в таблице настройками в зависимости от условий уборки и высоты стерни:										
<p>а. Отрегулируйте угол атаки жатки.</p> <p>б. Отрегулируйте копирующие башмаки жатки.</p> <p>с. Отрегулируйте копирующий делитель культуры (от нижнего упора до бокового стержня верхнего дефлектора) и убедитесь, что при движении в диапазоне, заданном нижним упором, делитель НЕ касается опор мотовила или самого мотовила. Инструкции см. в операциях с 11, страница 312 по 17, страница 315.</p>										
	Высота стерни	Угол атаки жатки ⁷²	Копирующие башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение носового конуса	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Боковой стержень верхнего дефлектора		
Прямостоячая или полеглая культура	125 мм (5 дюйм.)	A	Низ	2	4	1	A-E	Внутри или снаружи		
	50 мм (2 дюйм.)	E	Низ	1	5	2,5	A-E	Внутри или снаружи		
Сильно полеглая культура ⁷³	125 мм (5 дюйм.)	A	Низ	2	4	1	A-E	Внутри или снаружи		
	50 мм (2 дюйм.)	E	Низ	1	5	2,5	A-E	Внутри или снаружи		

72. A (мин.) – E (макс.)

73. Растительный полог ниже 150 мм (6 дюйм.)

Таблица 3.36 Настройки копирующего делителя культуры — жатки с одинарным мотовилом, поле с высотой стерни 20–100 мм (3/4–4 дюйм.)

<p>9. Отрегулируйте жатку в соответствии с приведенными в таблице настройками в зависимости от условий уборки и высоты стерни:</p> <p>а. Отрегулируйте угол атаки жатки.</p> <p>б. Отрегулируйте копирующие башмаки жатки.</p> <p>с. Отрегулируйте копирующий делитель культуры (от нижнего упора до бокового стержня верхнего дефлектора) и убедитесь, что при движении в диапазоне, заданном нижним упором, делитель НЕ касается опор мотовила или самого мотовила. Инструкции см. в операциях с 11, страница 312 по 17, страница 315.</p>									
	Высота стерни	Угол атаки жатки ⁷⁴	Копирующие башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение носового конуса	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Боковой стержень верхнего дефлектора	
Прямостоячая или полеглая культура	100 мм (4 дюйм.)	A	Средний	2	5	1	A–E	Внутри или снаружи	
	20 мм (3/4 дюйм.)	E	Средний	1	5	2,5	A–E	Внутри или снаружи	
Сильно полеглая культура ⁷⁵	100 мм (4 дюйм.)	A	Средний	2	4	1	A–E	Внутри или снаружи	
	20 мм (3/4 дюйм.)	E	Средний	1	5	2,5	A–E	Внутри или снаружи	

74. A (мин.) – E (макс.)

75. Растительный полог ниже 150 мм (6 дюйм.)

Таблица 3.37 Настройки копирующего делителя культуры — жатки с одинарным мотовилом, ножевой брус находится на грунте, поле с высотой стерни 16–50 мм (5/8–2 дюйм.)

10. Отрегулируйте жатку в соответствии с приведенными в таблице настройками в зависимости от условий уборки и высоты стерни:										
а. Отрегулируйте угол атаки жатки. б. Отрегулируйте копирующие башмаки жатки. в. Отрегулируйте копирующий делитель культуры (от нижнего упора до бокового стержня верхнего дефлектора) и убедитесь, что при движении в диапазоне, заданном нижним упором, делитель НЕ касается опор мотовила или самого мотовила. Инструкции см. в операциях с 11, страница 312 по 17, страница 315.										
	Высота стерни	Угол атаки жатки ⁷⁶	Копирующие башмаки жатки	Нижний упор	Продольное положение носового конуса	Высота верхнего дефлектора	Высота бокового дефлектора	Боковой стержень верхнего дефлектора		
Прямостоячая или полеглая культура	50 мм (2 дюйм.)	A	Верх.	2	4	1	A–E	Внутри или снаружи		
	16 мм (5/8 дюйм.)	E	Верх.	1	5	2,5	A–E	Внутри или снаружи		
Сильно полеглая культура ⁷⁷	50 мм (2 дюйм.)	A	Верх.	2	4	1	A–E	Внутри или снаружи		
	16 мм (5/8 дюйм.)	E	Верх.	1	5	2,5	A–E	Внутри или снаружи		

76. A (мин.) – E (макс.)

77. Растительный полог ниже 150 мм (6 дюйм.)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11. **Нижний упор:** Извлеките чеку (А) из пальца и извлеките палец. Сохраните чеку и палец для последующей установки на место.
12. Наклоните делитель и установите на место палец в соответствующее отверстие под номером 1–3. Зафиксируйте палец чекой.




Рисунок 3.437: Регулировка нижнего упора

13. **Положение вперед/назад носового конуса:** Выверните болт (А), переместите трубку и установите болт в одно из пяти отверстий в трубке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В примере (В) болт установлен в отверстие 1 трубки.
- В примере (С) болт установлен в отверстие 5 трубки.




Рисунок 3.438: Продольная регулировка носового конуса

14. **Высота верхнего дефлектора:** Ослабьте гайки на болтах (А). Сдвиньте центральную опору до желаемого положения (от 1 до 4,5) и затяните гайки.

- Совместите точки с опорой, чтобы установить приращение с половинным шагом. В примере (В) приращение равно 2,5.
- Совместите число с опорой, чтобы установить приращение с полным шагом. В примере (С) приращение равно 2.




Рисунок 3.439: Регулировка высоты верхнего дефлектора

15. **Высота бокового дефлектора:** Ослабьте гайки на болтах (А). Сдвигайте дефлекторы, пока вырез (В) не окажется в требуемом положении от А до Е, после чего затяните гайки.




Рисунок 3.440: Регулировка высоты бокового дефлектора

16. **Боковой стержень верхнего дефлектора:** Ослабьте затяжку гайки (А) и болта (В) и поверните шток (С). Затяните гайку (А) с моментом 39 Н·м (29 фунт-сила-фут.). Затяните болт (В) с моментом 52 Н·м (38 фунт-сила-фут.).




Рисунок 3.441: Регулировка бокового стержня верхнего дефлектора

1038339




Рисунок 3.442: Диапазон движения копирующего делителя культуры

17. **Проверка диапазона движения:** Поднимите и опустите копирующий делитель в пределах диапазона движения (А), заданного нижним упором. Убедитесь, что копирующий делитель **НЕ** касается опор мотовила (В) или самого мотовила (С).

ВАЖНО:

При проверке наличия препятствий между копирующими делителями культуры и **ОДИНАРНЫМ МОТОВИЛОМ** также убедитесь, что копирующие делители культуры **НЕ** соприкасаются с приводом мотовила.

3.9.16 Стержни делителя культур

Используйте пруты делителей культуры совместно с делителями для облегчения разделения культур во время уборки. Применять пруты делителя особенно целесообразно при уборке густорастущих или полеглых культур. При уборке стоящих культур пользуйтесь только делителями.

В таблице ниже показано, какие культуры следует собирать с помощью пруты делителя, а какие культуры — без пруты.

Таблица 3.38 Рекомендации по эксплуатации пруты делителя

Со стержнями		Без стержней
Люцерна	Полеглые злаки	Съедобные бобовые
Рапс	Горох	Сорго
Лен	Соя	Рис
Семенники трав	Суданская трава	Соя
Чечевица	Озимый фураж	Прямостоячие злаки

Снятие стержней делителя

Пруты делителя можно снять с концов делителей и хранить на жатке.

1. Ослабьте болт (B) и снимите стержень делителя (A) с обеих сторон жатки.




Рисунок 3.443: Стержень делителя

2. Положите оба прута делителя (B) на правой боковине.
3. Зафиксируйте пруты чекой (A).




Рисунок 3.444: Правая боковина

Установка стержней делителя

Пруты делителя культуры можно установить на концах делителей, чтобы облегчить разделение густой культуры.

1. Откройте правый и левый боковые щитки. Инструкции см. в разделе [Открытие боковых щитков жатки](#), страница 44.

2. Извлеките чеку (А), которая прикрепляет пруты делителя (В) к боковине жатки.
3. Извлеките пруты делителя из места для хранения.
4. Установите чеку на место (А).




Рисунок 3.445: Пруты делителя

5. Установите прут (А) на краю делителя. Затяните болт (В).
6. Повторите операции [2, страница 317–5, страница 317](#) на противоположном конце жатки.
7. Закройте правый и левый боковые щитки. Инструкции см. в разделе [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).




Рисунок 3.446: Стержень на делителе

Делители для скашивания риса (дополнительное оборудование)

Дополнительные делители для скашивания риса помогают при работе с высокими и перепутанными стеблями. Они могут монтироваться на концах делителей культуры.

Делители для скашивания риса обеспечивают более высокую производительность при уборке риса с высокими и перепутанными стеблями. Подробнее — см. [5.1.7 Комплект делителей для скашивания риса, страница 812](#).




Рисунок 3.447: Делитель для скашивания риса (дополнительное оборудование)

Делители для скашивания риса хранятся сзади обеих боковин на кронштейнах (А) и фиксируются шпилькой (В). Порядок установки и снятия данных делителей такой же, как у обычных прутков делителя.




Рисунок 3.448: Место хранения делителей для скашивания риса

3.10 Система автоматического контроля высоты жатки (АННС)

Разработанная система автоматического контроля высоты жатки (АННС) действует в сочетании с опцией АННС, доступной на определенных моделях комбайнов.

На индикаторах настроек флотации на копирующем модуле устанавливаются два датчика Холла (А). Эти датчики отправляют в комбайн сигналы, которые позволяют комбайну поддерживать на жатке постоянную высоту среза и оптимальные настройки флотации, когда она следует рельефу грунта.




Рисунок 3.449: Копирующий модуль FM200

Перед эксплуатацией системы АННС выполните следующие работы.

1. Подготовьте комбайн к использованию функции АННС (применимо только для некоторых моделей комбайнов — см. инструкции для своей модели).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откалибруйте датчики, используемые системой АННС, чтобы комбайн мог правильно интерпретировать данные с датчиков на эффекте Холла, расположенных на копирующем модуле. Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

О конфигурации системы АННС, соответствующей определенной модели комбайна, см. соответствующий технологический процесс.

- *3.10.4 Комбайны среднего класса серий Case IH 130 и 140, страница 324*
- *3.10.5 Комбайны Case IH серий 120, 230, 240, 250 и 260, страница 336*
- *3.10.6 Комбайны Challenger® и Massey Ferguson® серий 6 и 7, страница 355*
- *3.10.7 Комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600, страница 366*
- *3.10.8 Комбайны CLAAS Lexion серий 600 и 700, страница 378*
- *3.10.9 Комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700, страница 391*
- *3.10.10 Комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г., страница 405*
- *3.10.11 Комбайны Gleaner® серии S9, страница 417*
- *3.10.12 Комбайны серии IDEAL™, страница 435*
- *3.10.13 Комбайны John Deere серии 70, страница 452*
- *3.10.14 Комбайны John Deere серий S и T, страница 462*
- *3.10.15 Комбайны John Deere серии S700, страница 484*
- *3.10.16 Комбайны John Deere серий X9 и S7, страница 498*
- *3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CX — модельный год 2014 и ранее, страница 515*
- *3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR (начиная с 2015 модельного года) и CH, страница 528*
- *3.10.19 Комбайны Ростсельмаш — РСМ 161, Т500 и TORUM 785, страница 550*

3.10.1 Рекомендуемые значения сигнального напряжения датчиков для комбайнов

Выходное напряжение датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должно быть в пределах определенного диапазона для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом. Приведены рекомендуемые значения нижнего и верхнего диапазона напряжения для оптимальной работы системы АННС.

Таблица 3.39 Предельные значения напряжения комбайна

Комбайн	Нижнее предельное значение напряжения (В)	Верхнее предельное значение напряжения (В)	Минимальный диапазон (В)
Все модели комбайнов	0,7	4,3	2,5
ПРИМЕЧАНИЕ: Если комбайн New Holland оборудован системой напряжением 10 В и на дисплее комбайна значение напряжения отображается, то будут показаны следующие величины напряжения.	2,8	7,2	4,1–4,4

3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную

Для надлежащей работы системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) напряжения, передаваемые на комбайн датчиками высоты жатки, должны находиться в пределах указанного диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В разъем Р600 (А) будет установлен один из следующих штекеров. Данный штекер определяет порядок передачи сигнала напряжения к комбайну.

- Усредняющий штекер (MD № 328560 [B7489]): данный штекер передает среднее значение показаний обоих датчиков к комбайну.
- Штекер бокового наклона (MD № 328318 [B7196]): данный штекер передает к комбайну отдельные сигналы напряжения от обоих датчиков с усредненными центральными сигналами.
- Проходной штекер (MD № 323698 [B7490]): каждый датчик посылает сигнал напряжения непосредственно на комбайн. Усредненные центральные сигналы отсутствуют.




Рисунок 3.450: Разъем

ПРИМЕЧАНИЕ:

В комбайнах некоторых моделей напряжение можно увидеть на дисплее комбайна.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.

Проверка верхнего предела напряжения датчика

3. Увеличивайте угол противорезающих пальцев, пока индикатор (А) угла атаки жатки не окажется в положении Е на центральном соединении.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.451: Центральное соединение

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 3.452: Шайба нижнего упора

- Если указатель (C) **НЕ** показывает на 0 (D), ослабьте гайку на болте (A) и вращайте пластину (B) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (E). Затяните гайку на болте (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.453: Индикатор флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Найдите соединитель Р600 (А) в левой части копирующего модуля.
8. Извлеките штекер (В).
9. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните ключ в положение RUN (РАБОТА).
10. С помощью цифрового мультиметра проверьте соединитель Р600 на наличие питания от комбайна. Показания мультиметра на контакте 7 должны составлять 5 В.

- Контакт 7 — FM2215E — питание
- Контакт 8 — FM2515E — земля

11. На соединителе Р600 сравните напряжение, передаваемое левым датчиком (контакты 1 и 8) и правым датчиком (контакты 3 и 8), с верхним диапазоном, указанным в разделе [3.10.1](#) *Рекомендуемые значения сигнального напряжения датчиков для комбайнов, страница 319.*

- Контакт 1 — FM3326А — сигнал левого датчика
- Контакт 3 — FM3328А — сигнал правого датчика
- Контакт 8 — FM2515E — земля

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если тяга замка флотации находится на нижних упорах, верхнее показание напряжения в идеале должно быть одинаковым на обоих датчиках (левом и правом), однако допускается разница в 0,1–0,2 В.




Рисунок 3.454: Соединитель Р600 — вид сзади

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

12. Если необходимо отрегулировать напряжение, ослабьте гайки (А), переместите датчик (В) на пластине индикатора, после чего затяните гайки (А) с моментом 3 Н·м (2,2 фунт-сила-фут. [22 фунт-сила-дюйм.]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Затягивая гайки, убедитесь, что датчик (В) **НЕ** сдвинулся на пластине индикатора.

13. Поверните ключ в положение ВЫКЛ и извлеките его из замка зажигания.




Рисунок 3.455: Левая пластина индикатора флотации

Проверка нижнего предела напряжения датчика

14. Увеличивайте угол противорезающих пальцев, пока индикатор (А) угла атаки жатки не окажется в положении Е на центральном соединении.
15. Опустите жатку.
16. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.456: Центральное соединение

17. Стрелка указателя индикатора (А) флотации должна находиться на 4 (В).
18. Вставьте ключ и поверните его в положение RUN (РАБОТА).
19. На соединителе Р600 сравните напряжение, передаваемое левым датчиком (контакты 1 и 8) и правым датчиком (контакты 3 и 8), с нижним значением напряжения, указанным в разделе [3.10.1 Рекомендуемые значения сигнального напряжения датчиков для комбайнов, страница 319.](#)
 - Контакт 1 – FM3326А – сигнал левого датчика
 - Контакт 3 – FM3328А – сигнал правого датчика
 - Контакт 8 – FM2515Е – земля
20. Если необходимо отрегулировать напряжение, см. инструкции в разделе [12, страница 323.](#)




Рисунок 3.457: Левый индикатор флотации — вид сзади

3.10.3 Адаптер 10 В — только для комбайнов New Holland

В комбайнах New Holland, оборудованных системой 10 В, для калибровки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) необходим адаптер 10 В.

Если на комбайне New Holland с электрической системой 10 В не установлен адаптер (А), выход системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) будет всегда показывать 0 В, независимо от положения датчика.

Инструкции по проверке напряжений датчика см. в разделе [Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна — комбайны New Holland серий CR и CX, страница 516](#) или [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную, страница 320.](#)




Рисунок 3.458: Адаптер 10 В (В7241)

3.10.4 Комбайны среднего класса серий Case IH 130 и 140

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайнами Case IH среднего мощностного диапазона серий 130 и 140, следует задать параметры скорости мотовила, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала надлежащим образом.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Case IH серий 130, 140, 150 и 160

Приводятся рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты (АННС) для жатки FlexDraper® серии FD2, работающей с комбайнами Case IH серий 130, 140, 150 и 160.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.40 Настройки жатки — комбайны Case IH серий 130, 140, 150 и 160

Параметр настройки		Предлагаемая настройка	
Тип жатки		Полотняная/Varifeed	
Тип скашивания		Платформа	
Исполнение зерновой полотноной жатки		Жесткая серии 2000	
Флотация по давлению на грунт		Не установлено	
Боковой наклон жатки	Два датчика	Установлено	
	Один датчик	Не установлено	
Чувствительность автоматического наклона		150	
Чувствительность ННС по высоте	Два датчика	250	
	Один датчик	180	
Чувствительность ННС по наклону		150	
Тип привода мотовила	19-зубая звездочка (стандартная)		4
	14-зубая высокомоментная звездочка (опция)		5
	10-зубая высокомоментная звездочка (опция)		6
Тип привода мотовила		Оба	
Боковые ножи		Не установлено	

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 и 7140

Для нормальной работы датчик автоматического контроля высоты жатки должен действовать в определенном диапазоне напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).




Рисунок 3.459: Шайба нижнего упора

- Если указатель (C) **НЕ** показывает на 0 (D), ослабьте гайку на болте (A) и вращайте пластину (B) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (E). Затяните гайку на болте (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.460: Индикатор флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. На главной странице дисплея комбайна выберите пункт DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A). Откроется страница DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).




Рисунок 3.461: Приборная панель комбайна Case IH

8. Выберите SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (A). Откроется страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ).
9. В меню GROUP (ГРУППА) выберите пункт HEADER (ЖАТКА) (B).




Рисунок 3.462: Приборная панель комбайна Case IH

10. В меню PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ) выберите LEFT HEIGHT/TILT SENSOR (ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ/ НАКЛОНА) (A).




Рисунок 3.463: Приборная панель комбайна Case IH

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11. Страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ) обновляется, чтобы отобразить значение напряжения в поле (A) VALUE/STATUS (ЗНАЧЕНИЕ/СОСТОЯНИЕ). Полностью опустите наклонную камеру, после чего поднимите ее на высоту 254–356 мм (10–14 дюймов) от грунта, чтобы просмотреть весь диапазон значений напряжения.
12. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел 3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную, страница 320.




Рисунок 3.464: Приборная панель комбайна Case IH

Настройка жатки на дисплее комбайна — Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 и 7140

Чтобы настроить жатку для работы с данными комбайнами, следует перейти на страницу HEADER SETUP (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) на дисплее комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. На главной странице дисплея комбайна выберите значок TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A).




Рисунок 3.465: Приборная панель комбайна Case IH

- Выберите вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1) (A). Появится страница HEADER SETUP (НАСТРОЙКА ЖАТКИ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1), возможно, потребуется использовать стрелки (C), направленные в стороны.

- В меню CUTTING TYPE (ТИП СКАШИВАНИЯ) (B) выберите пункт PLATFORM (ПЛАТФОРМА).




Рисунок 3.466: Приборная панель комбайна Case IH

- Выберите вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A). Появится страница HEADER SETUP 2 (НАСТРОЙКА ЖАТКИ 2).
- В меню HEADER PRESSURE FLOAT (ДАВЛЕНИЕ ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ) (B) выберите пункт NOT INSTALLED (НЕ УСТАНОВЛЕНО).




Рисунок 3.467: Приборная панель комбайна Case IH

- Найдите поле ННС HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ ЖАТКИ ПО ВЫСОТЕ) (A). Введите следующие настройки.

- Система с двумя датчиками:** для параметра ННС HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) установите значение 250.
- Система с одним датчиком:** для параметра ННС HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) установите значение 180.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время работы комбайн постоянно поднимает и опускает жатку (происходит т. н. «колебание»), следует уменьшить настройку ННС HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ ЖАТКИ ПО ВЫСОТЕ) на 20 пунктов за раз, пока «колебание» не прекратится.




Рисунок 3.468: Приборная панель комбайна Case IH

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Установите ННС TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО НАКЛОНУ) на 150. Увеличивайте или уменьшайте это значение по мере необходимости.
8. В меню REEL DRIVE TYPE (ТИП ПРИВОДА МОТОВИЛА) (A) выберите один из следующих вариантов:
 - Если комбайн оснащен стандартной приводной звездочкой с 19 зубьями, выберите 4.
 - Если комбайн оснащен опциональной высокомоментной приводной звездочкой с 14 зубьями, выберите 5.
 - Если комбайн оснащен опциональной высокомоментной приводной звездочкой с 10 зубьями, выберите 6.




Рисунок 3.469: Приборная панель комбайна Case IH

9. В меню REEL HEIGHT SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОТЫ МОТОВИЛА) (A) выберите YES (ДА).




Рисунок 3.470: Приборная панель комбайна Case IH

10. Найдите поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН) (A).
 - Система с двумя датчиками: Выберите YES (ДА).
 - Система с одним датчиком: Выберите NO (НЕТ).




Рисунок 3.471: Приборная панель комбайна Case IH

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 и 7140 с программным обеспечением версии ниже 28.00

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.




Рисунок 3.472: Спиртовой уровень

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится сверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

- Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

- Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **Б**.
- Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).




Рисунок 3.473: Шайба нижнего упора

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10. Нажмите кнопку DIAGNOSTICS (диагностика) на главном экране, и затем выберите вкладку VERSION (версия) (A).
11. Убедитесь, что версия программного обеспечения **ниже 28.00**. Если версия программного обеспечения выше 28.00, см. *Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны Case IH с ПО версии 28.00 или выше, страница 345*.



Рисунок 3.474: Приборная панель комбайна Case IH

12. Найдите переключатель HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) на правой консоли. Установите переключатель HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) в положение HT (режим АННС).
13. Удерживайте кнопку DOWN (ВНИЗ) в течение 10 секунд до тех пор, пока наклонная камера комбайна не опустится (наклонная камера должна прекратить движение).
14. Удерживайте кнопку RAISE (ПОДЪЕМ), пока наклонная камера не поднимется полностью вверх. На высоте 0,6 м (2 фут.) от грунта она остановится на 5 секунд, после чего продолжит движение вверх. Это свидетельствует о том, что калибровка была выполнена успешно.
15. Если флотация была утяжелена для процесса калибровки АННС, по завершении отрегулируйте флотацию как рекомендовано.

Предустановка высоты среза — Case IH 5130, 5140, 6130, 6140, 7130 и 7140

Положение срезания и поднятое положение жатки можно задать в качестве предварительных настроек на консоли управления комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта, индикатор (А) должен указывать на 0 (В). Когда жатка установлена на грунт, индикатор должен находиться в положении 1 (С) при слабом давлении на грунт, а при сильном давлении — в положении 4 (D). Требуемая настройка флотации определяется состоянием культуры и почвы. Идеальная настройка флотации выбирается максимально легкой, но не допускающей раскачивания жатки и пропуска участков культуры. Работа с тяжелой настройкой флотации может привести к преждевременному износу противоизносной пластины ножевого бруса.




Рисунок 3.475: Индикатор флотации

1. Включите молотилку и жатку.
2. Переместите жатку до требуемой высоты среза.
3. Нажмите 1 на кнопке (А). Рядом с кнопкой загорится желтый индикатор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Положение жатки всегда задавайте **ПЕРЕД** настройкой положения мотовила. При одновременной настройке жатки и мотовила настройки мотовила не сохраняются.

4. Переведите мотовило в требуемое рабочее положение.
5. Нажмите 1 на кнопке (А). Рядом с кнопкой загорится желтый индикатор.



Рисунок 3.476: Консоль комбайна Case

6. Переместите жатку до второй желаемой высоты среза.
7. Нажмите 2 на кнопке (А). Рядом с кнопкой загорится желтый индикатор.
8. Переведите мотовило в требуемое рабочее положение.
9. Нажмите 2 на кнопке (А). Рядом с кнопкой загорится желтый индикатор.



Рисунок 3.477: Консоль комбайна Case

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В поле MANUAL HEIGHT (РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ) (A) на странице RUN 1 (РАБОТА 1) дисплея комбайна начнут отображаться стрелки вверх и вниз. Это указывает на то, что система автоматического контроля высоты жатки (АННС) работает.




Рисунок 3.478: Дисплей комбайна Case — экран Run 1 (Работа 1)

10. Чтобы активировать предварительные настройки высоты среза, нажмите кнопку управления системой АННС (A), чтобы опустить жатку на грунт. Чтобы активировать первую предварительную настройку, нажмите кнопку один раз. Чтобы активировать вторую предварительную настройку, коснитесь кнопки два раза.

Чтобы поднять жатку на максимальную рабочую высоту, удерживайте кнопку SHIFT (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ) на обратной стороне рукоятки управления, одновременно нажимая на кнопку АННС (A).



Рисунок 3.479: Ручка управления комбайна Case

11. Максимальная рабочая высота регулируется на экране HEADER SETUP (НАСТРОЙКА ЖАТКИ) дисплея комбайна. Введите желаемую высоту в поле (A) MAXIMUM WORKING HEIGHT (МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА).




Рисунок 3.480: Дисплей комбайна Case: экран настройки жатки

12. При необходимости отрегулируйте положение одной из предустановок с помощью кнопки (А) на консоли комбайна.



Рисунок 3.481: Консоль комбайна Case

3.10.5 Комбайны Case IH серий 120, 230, 240, 250 и 260

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) вашей жатки с комбайном, задайте параметры скорости мотовила, настройте элементы управления системы АННС и откалибруйте систему АННС, чтобы она работала надлежащим образом.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Case IH серий 120, 230, 240, 250 и 260

Приводятся рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты (АННС) для жатки FlexDraper® серии FD2, работающей с комбайнами Case IH серий 120, 230, 240, 250 и 260.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Параметр настройки	Предлагаемая настройка			
	Серия 250, 260 (вер. 36.4.X.X)	Серия 250, 240 (вер. 28–36)	Серия 240 (до вер. 28)	8010
Тип жатки	Полотняные жатки			
Тип скашивания	Платформа			
Подтип жатки	Жатки серии FD2/D2	Серия 2000	Серия 2000	—
Тип рамы	Гибкая жатка			
Ширина жатки	Установить в соответствии с техническими характеристиками жатки			
Датчики жатки	Включены	Включены	??	—
Флотация по давлению на грунт	Нет			
Реакция по высоте/наклону	Быстро			—
Чувствительность ННС по высоте	Два датчика	250		—
	Один датчик	180		—
Чувствительность ННС по наклону	150			—

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Параметр настройки	Предлагаемая настройка			
	Серия 250, 260 (вер. 36.4.X.X)	Серия 250, 240 (вер. 28– 36)	Серия 240 (до вер. 28)	8010
Приводная звездочка мотвила	19/56 (по умолчанию)	—	—	—
	15/56	—	—	—
	20/52	—	—	—
Градиент скорости мотвила	—	133	133	—
Диаметр мотвила	40,16 дюйм. (102 см)			—
Значения сдвига мотвила за один оборот (куб. см/об.)	19/56–769 куб. см/об.			—
	14/56–1044 куб. см/об.			—
	20/52–679 куб. см/об.			—
Тип привода мотвила	—	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Гидравлическое мотвило	Да	—	—	—
Реверс гидравлического мотвила	Да	—	—	—
Датчик скорости мотвила	Да	Нет	—	—
Перемещение мотвила вперед/назад	Да	Да	—	—
Датчик вертикального положения мотвила	Да	Да	—	—
Датчик горизонтального положения мотвила	Да	Да	—	—
Перемещение ножа вперед/назад	Нет	Нет	—	—
Вертикальные ножи	Нет	Нет	—	—
Боковой наклон жатки	??		—	—
Автонаклон	Два датчика	Да		—
	Один датчик	Нет		—
Наклон вперед/назад	—	—	Да	Установлено
Управление продольным положением	—	—	Да	—

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — Case IH, серии 120, 230, 240 и 250

Чтобы система автоматического контроля высоты (АННС) работала нормально, датчики высоты жатки обязательно должны регистрировать правильные значения напряжения. Данные с датчиков можно просматривать с помощью дисплея комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).

ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

5. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).




Рисунок 3.482: Шайба нижнего упора

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Если указатель (C) **НЕ** показывает на **0** (D), ослабьте гайку на болте (A) и вращайте пластину (B) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (E). Затяните гайку на болте (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.483: Индикатор флотации

- Убедитесь, что флотация подборщика разблокирована.
- Выберите на экране MAIN (ГЛАВНЫЙ) пункт DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A). Откроется страница DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).
- Выберите SETTINGS (НАСТРОЙКИ). Откроется страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ).




Рисунок 3.484: Приборная панель комбайна Case IH

- Выберите дополнительное меню GROUP (ГРУППА) (A). Откроется диалоговое окно GROUP (ГРУППА).




Рисунок 3.485: Приборная панель комбайна Case IH

11. Выберите HEADER HEIGHT/TILT (ВЫСОТА/НАКЛОН ЖАТКИ) (A). Откроется страница PARAMETER (ПАРАМЕТР).




Рисунок 3.486: Приборная панель комбайна Case IH

12. Выберите LEFT HEADER HEIGHT SEN (ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (A), затем нажмите кнопку GRAPH (ГРАФИК) (B). В верхней части страницы отображается точное значение напряжения. Поднимите и опустите жатку, чтобы просмотреть весь диапазон значений напряжения.
13. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную](#), страница 320.




Рисунок 3.487: Приборная панель комбайна Case IH

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — AGCO IDEAL комбайны Case IH серии 120, 230, 240 и 250 с программным обеспечением версии ниже 28.00

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта процедура применяется для комбайнов с версией ПО до 28.00. Инструкции по калибровке АННС для комбайнов с программным обеспечением версии 28.00 или выше см. в разделе [Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны Case IH с ПО версии 28.00 или выше](#), страница 345.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.




Рисунок 3.488: Спиртовой уровень

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится сверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
- Выберите значок TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A) на главной странице.




Рисунок 3.489: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.490: Приборная панель комбайна Case IH

11. Выберите вкладку HEADER (ЖАТКА) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEADER (ЖАТКА), возможно, потребуется использовать стрелки (C), направленные в стороны.

12. Установите для параметра HEADER STYLE (ИСПОЛНЕНИЕ ЖАТКИ) (B) значение FLEXHEAD (ГИБКАЯ ЖАТКА).




Рисунок 3.491: Приборная панель комбайна Case IH

13. Задайте значение в поле AUTO REELSPEED SLOPE (ГРАДИЕНТ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ МОТОВИЛА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значение AUTO REELSPEED SLOPE (ГРАДИЕНТ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ МОТОВИЛА) служит для автоматического поддержания скорости мотовила относительно путевой скорости. Например, если значение установлено на 133, тогда скорость вращения мотовила будет выше путевой скорости комбайна. Как правило, скорость мотовила должна быть выше путевой скорости комбайна; отрегулируйте значение в зависимости от условий уборки.

14. Установите параметр HEADER PRESSURE FLOAT (ФЛОТАЦИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА ГРУНТ) на значение NO (НЕТ). Убедитесь, что параметр REEL DRIVE (ПРИВОД МОТОВИЛА) установлен на значение HYDRAULIC (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ).




Рисунок 3.492: Приборная панель комбайна Case IH

15. Установите REEL FORE-BACK (ПРОДОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) на YES (ДА) (если применимо).




Рисунок 3.493: Приборная панель комбайна Case IH

16. Найдите поле ННС HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) (А) и выполните следующие настройки.

- **Системы с двумя датчиками:** Установите ННС HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) на 250.
- **Системы с одним датчиком:** Установите ННС HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) на 180.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время работы комбайн постоянно поднимает и опускает жатку (происходит т. н. «колебание»), следует уменьшить настройку ННС HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) на 20 пунктов за раз, пока «колебание» не прекратится.

17. Установите ННС TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО НАКЛОНУ) на 150. Отрегулируйте чувствительность до нужного уровня.

18. Установите FORE-AFT CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОМ ПЛОЖЕНИЕМ) и HDR FORE-AFT TILT (ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ЖАТКИ) на YES (ДА) (если применимо).




Рисунок 3.494: Приборная панель комбайна Case IH

19. Нажмите кнопку HEAD2 (А) в нижней части страницы.

20. Убедитесь, что HEADER TYPE (ТИП ЖАТКИ) (В) указан как DRAPER (ПОЛОТНЯНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если к жгуту проводов жатки подключен резистор распознавания, эту настройку изменить нельзя.

21. Установите CUTTING TYPE (С) (ТИП РЕЗКИ) на PLATFORM (ПЛАТФОРМА).

22. Задайте нужные значения в полях HEADER WIDTH (ШИРИНА ЖАТКИ) (D) и HEADER USAGE (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАТКИ) (E).




Рисунок 3.495: Приборная панель комбайна Case IH




Рисунок 3.496: Приборная панель комбайна Case IH

23. В меню REEL HEIGHT SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОТЫ МОТОВИЛА) выберите YES (ДА) (A).




Рисунок 3.497: Приборная панель комбайна Case IH

24. Найдите поле AUTOTILT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАКЛОН) (A) и укажите следующие настройки.

- Система с двумя датчиками: Выберите YES (ДА).
- Система с одним датчиком: Выберите NO (НЕТ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация была утяжелена для процесса калибровки АННС, по завершении отрегулируйте флотацию как рекомендовано.




Рисунок 3.498: Приборная панель комбайна Case IH

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны Case IH с ПО версии 28.00 или выше

Откалибруйте выходной сигнал датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) для каждого комбайна.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.




Рисунок 3.499: Спиртовой уровень

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **Б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239.*

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251.*
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254.*
- Чтобы посмотреть версию программного обеспечения, выберите кнопку DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) на главном экране Home Screen и затем вкладку VERSION (ВЕРСИЯ) (A).
- Убедитесь, что версия программного обеспечения **28.00 или выше.**




Рисунок 3.500: Шайба нижнего упора



Рисунок 3.501: Приборная панель комбайна Case IH

Настройка параметров на дисплее комбайна

12. Выберите значок TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A) на главной странице.




Рисунок 3.502: Приборная панель комбайна Case IH

13. Выберите вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1), возможно, потребуется использовать стрелки (B), направленные в стороны.

14. Найдите поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ) (C).




Рисунок 3.503: Приборная панель комбайна Case IH

15. Выберите следующее значение в поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ).

- Если установлено программное обеспечение версии 36.4.X.X или более поздней, выберите значение FD2/D2 SERIES (СЕРИЯ FD2/D2) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбор значения FD2/D2 SERIES (СЕРИЯ FD2/D2) оптимизирует производительность системы АННС в жатках серии FD2 FlexDraper®.

- Если установлено программное обеспечение ранее версии 36.4.X.X, выберите значение **2000** (B).




Рисунок 3.504: Приборная панель комбайна Case IH

16. Вернитесь на страницу HEAD 1 (ЖАТКА 1) и выберите значение FLEXHEAD (ГИБКАЯ ЖАТКА) в дополнительном меню FRAME TYPE (ТИП РАМЫ) (A).




Рисунок 3.505: Приборная панель комбайна Case IH

17. Выберите вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A).
18. В поле HEADER SENSORS (ДАТЧИКИ ЖАТКИ) (B) выберите ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ).
19. Выберите NO (НЕТ) в поле HEADER PRESSURE FLOAT (ДАВЛЕНИЕ ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ) (C).
20. В поле HEIGHT / TILT RESPONSE (РЕАКЦИЯ ПО ВЫСОТЕ/ НАКЛОНУ) (D) выберите FAST (БЫСТРАЯ).
21. В поле AUTO HEIGHT OVERRIDE (ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ) (E) выберите YES (ДА).
22. Нажмите стрелку вниз (F) для перехода на следующую страницу.
23. Найдите поле HNC HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) (A) и выполните следующие настройки.




Рисунок 3.506: Приборная панель комбайна Case IH

- **Система с одним датчиком:** Установите HNC HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) на 180.
- **Система с двумя датчиками:** Установите HNC HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) на 250.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время работы комбайн постоянно поднимает и опускает жатку (происходит т. н. «колебание»), следует уменьшить настройку HNC HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) на 20 пунктов за раз, пока «колебание» не прекратится.

24. Установите HNC TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО НАКЛОНУ) на 150. Отрегулируйте чувствительность до нужного уровня.




Рисунок 3.507: Приборная панель комбайна Case IH

25. В меню REEL HEIGHT SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОТЫ МОТОВИЛА) выберите YES (ДА) (A).




Рисунок 3.508: Приборная панель комбайна Case IH

26. Используя прокрутку, перейдите к полю AUTOTILT (АВТОНАКЛОН) (A) и укажите следующие настройки.
- Система с двумя датчиками: Выберите YES (ДА).
 - Система с одним датчиком: Выберите NO (НЕТ).




Рисунок 3.509: Приборная панель комбайна Case IH

Калибровка автоматического контроля высоты жатки

27. Выберите на дисплее комбайна CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) и нажмите клавишу навигации со стрелкой вправо, чтобы войти в информационное окно.
28. Выберите HEADER (ЖАТКА) (A) и нажмите ENTER (ВВОД). Откроется диалоговое окно CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для перемещения между разными опциями используйте клавиши UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ).




Рисунок 3.510: Приборная панель комбайна Case IH

29. Выполняйте этапы калибровки по мере их появления. По ходу процесса калибровки дисплей автоматически обновляется, показывая следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие клавиши ESC на любом этапе или простой системы в течение более трех минут прерывает процедуру калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расшифровку кодов ошибок см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

30. После выполнения всех шагов на странице появится сообщение CALIBRATION SUCCESSFUL (КАЛИБРОВКА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА). Выйдите из меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА), нажав клавишу ENTER (ВВОД) или ESC.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация была утяжелена для процесса калибровки АННС по завершении отрегулируйте флотацию как рекомендовано.

31. Убедитесь, что на мониторе отображается значок AUTO HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ) (А), как показано в (В). Когда жатка настроена на срезание по грунту, это подтверждает, что комбайн правильно использует датчик на жатке для определения давления на грунт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значки (А) и (В) появляются на мониторе только после включения сепаратора и жатки с последующим нажатием кнопки HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЖАТКИ) на ручке управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле AUTO HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ) (В) может находиться на любой вкладке RUN (РАБОТА), не обязательно на вкладке RUN 1 (РАБОТА 1).




Рисунок 3.511: Приборная панель комбайна Case IH




Рисунок 3.512: Приборная панель комбайна Case IH

Проверка напряжения датчика высоты мотовила: комбайны Case IH

Сигнал напряжения с датчиков высоты мотовила может быть проверен с помощью дисплея в кабине комбайна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. На главной странице дисплея комбайна выберите пункт DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A). Откроется страница DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).




Рисунок 3.513: Приборная панель комбайна Case IH

2. Выберите вкладку SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (A). Откроется страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ).
3. В меню GROUP (ГРУППА) выберите пункт HEADER (ЖАТКА) (B).
4. В меню PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ) выберите пункт REEL VERTICAL POSITION (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) (C).




Рисунок 3.514: Приборная панель комбайна Case IH

5. Выберите вкладку GRAPH (ГРАФИК) (A). Появится график REEL VERTICAL POSITION (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА).
6. Опустите мотовило для просмотра верхнего значения напряжения (B). Напряжение должно находиться в пределах 4,1–4,3 В.
7. Поднимите мотовило для просмотра нижнего значения напряжения (C). Напряжение должно находиться в пределах 0,7–0,9 В.
8. Если любое из значений напряжения не находится в допустимом пределе, см. раздел [Проверка и регулировка напряжения датчика высоты мотовила](#), страница 275.




Рисунок 3.515: Приборная панель комбайна Case IH

Предустановка высоты среза — комбайны Case IH серии 120, 230, 240 и 250

После того как для работы с этой жаткой создана конфигурация системы автоматического контроля высоты (АННС), появляется возможность задать конфигурацию предустановленной высоты среза. Предустановленная высота среза — это высота жатки, которую система АННС будет пытаться поддерживать при движении комбайна вперед.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта, индикатор (А) должен указывать на 0 (В). Когда жатка установлена на грунт, индикатор должен находиться в положении 1 (С) при слабом давлении на грунт, а при сильном давлении — в положении 4 (D). Требуемая настройка флотации определяется состоянием культуры и почвы. Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но не допускающей раскачивания жатки и пропуска участков культуры. Работа с более тяжелыми настройками может привести к преждевременному износу противоизносной пластины ножевого бруса.




Рисунок 3.516: Индикатор флотации

1. Включите молотилку и жатку.
2. Переместите жатку до желаемой высоты среза.
3. Нажмите кнопку SET № 1 (А). Загорится лампа рядом с переключателем (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте переключатель (С) для плавной настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке запрограммированных шаблонов перед настройкой положения мотовила всегда задавайте положение жатки. При одновременной настройке жатки и мотовила настройки мотовила не сохраняются.

4. Переведите мотовило в требуемое рабочее положение.
5. Нажмите кнопку SET № 1 (А). Загорится лампа рядом с переключателем (А).
6. Переместите жатку до второй желаемой высоты среза.
7. Нажмите кнопку SET № 2 (В). Загорится лампа рядом с переключателем (В).



Рисунок 3.517: Органы управления комбайна Case

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8. Переведите мотовило во второе требуемое рабочее положение.
9. Нажмите кнопку SET № 2 (B). Загорится лампа рядом с переключателем (B).
10. Для переключения между уставками нажмите HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЖАТКИ) (A).
11. Для подъема жатки удерживайте кнопку (B) SHIFT (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ) на обратной стороне рукояти управления и нажмите переключатель (A) HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЖАТКИ). Для опускания жатки однократно нажмите переключатель HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЖАТКИ) (A) — жатка вернется на высоту, заданную настройкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие переключателей HEADER RAISE/LOWER (ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) (C) и (D) приведет к выключению режима AUTO HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ). Чтобы снова включить режим AUTO HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ), нажмите HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЖАТКИ) (A).



Рисунок 3.518: Органы управления комбайна Case

Совместимость датчика скорости мотовила — комбайны Case IH

Настройки скорости мотовила можно регулировать с помощью сенсорного дисплея для программного обеспечения версии 34 и позднее.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Выберите вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 2), возможно, потребуется использовать стрелки (C), направленные в стороны.

2. В поле REEL SPEED SENSOR (ДАТЧИК СКОРОСТИ МОТОВИЛА) (B) выберите YES (ДА).




Рисунок 3.519: Приборная панель комбайна Case IH

3. Выберите вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A).
4. Найдите поле REEL SPROCKETS RATIO (ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗВЕЗДОЧЕК МОТОВИЛА) (B) и выберите надлежащее передаточное число звездочек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Передаточное число 19/56 звездочек является базовой настройкой, а передаточные числа 10/56 и 20/52 звездочек являются дополнительными настройками.




Рисунок 3.520: Приборная панель комбайна Case IH

3.10.6 Комбайны Challenger® и Massey Ferguson® серий 6 и 7

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) вашей жатки с комбайном, задайте параметры скорости мотовила, настройте элементы управления системы АННС и откалибруйте систему АННС, чтобы она работала надлежащим образом.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Challenger® и Massey Ferguson® серий 6 и 7

Приводятся рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты (АННС) для жатки FlexDraper® серии FD2, работающей с комбайнами Challenger® или Massey Ferguson® серий 6 и 7.

Чтобы система АННС работала, необходимы следующие компоненты.

- Основной модуль (печатная плата) и модуль привода жатки (печатная плата), установленные в блоке плат модуля панели предохранителей (FP)
- Устройства ввода команд оператора на универсальной рукояти управления
- Устройства ввода команд оператором, смонтированные на панели модуля консоли управления (CC).
- Электрогидравлический регулирующий клапан подъема жатки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.41 Настройки жатки — комбайны Challenger® и Massey Ferguson® серий 6 и 7

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Первое окно сообщения	Должен отображаться значок АННС
Калибровка жатки	Выполнена
Высота жатки	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора
Скорость подъема/опускания	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора
Чувствительность АННС	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — Challenger® и Massey Ferguson®

Для нормальной работы датчик автоматического контроля высоты жатки должен действовать в определенном диапазоне напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

5. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 3.521: Шайба нижнего упора

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Если указатель (С) **НЕ** показывает на 0 (D), ослабьте гайку на болте (А) и вращайте пластину (В) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (Е). Затяните гайку на болте (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.522: Индикатор флотации

- Перейдите на страницу FIELD (ПОЛЕ) на мониторе комбайна и щелкните значок диагностики.
- На странице MISCELLANEOUS (ПРОЧЕЕ) выберите VMM DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА VMM) (А).




Рисунок 3.523: Приборная панель комбайна Challenger®

- На странице VMM DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА VMM) перейдите на вкладку ANALOG IN (АНАЛОГОВЫЙ ВХОД) и выберите VMM MODULE 3 (МОДУЛЬ VMM 3), выбрав текстовое окошко под четырьмя вкладками. Напряжение с датчика системы АННС начнет отображаться на странице в полях HEADER HEIGHT RIGHT POT (ВЫСОТА ЖАТКИ — ПРАВЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР) и HEADER HEIGHT LEFT POT (ВЫСОТА ЖАТКИ — ЛЕВЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР). Эти показания могут слегка различаться.




Рисунок 3.524: Приборная панель комбайна Challenger®

- Полностью опустите наклонную камеру комбайна. Копирующий модуль должен быть полностью отделен от жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы полностью опустить наклонную камеру, может потребоваться удерживать переключатель HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение нескольких секунд.

- Замерьте напряжение.
- Поднимите жатку на высоту 254–356 мм (10–14 дюймов) над землей и разблокируйте механизм флотации.
- Замерьте напряжение.
- Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную](#), страница 320.




Рисунок 3.525: Приборная панель комбайна Challenger®

Подключение автоматического контроля высоты жатки — Challenger® и Massey Ferguson®

Перед тем как настроить функции системы автоматического контроля высоты жатки (АННС), ее необходимо включить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Чтобы система АННС работала, необходимы следующие компоненты.

- Основной модуль (печатная плата) и модуль привода жатки (печатная плата), установленные в блоке плат модуля панели предохранителей (FP)
- Устройства ввода команд оператора на универсальной рукояти управления
- Устройства ввода команд оператором, смонтированные на панели модуля консоли управления (CC).
- Электрогидравлический регулирующий клапан подъема жатки

Для подключения системы АННС выполните следующие операции.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Прокрутите параметры управления жаткой на дисплее комбайна с помощью переключателя управления жаткой, пока в первом окне сообщения не отобразится значок АННС (А). Система АННС отрегулирует высоту жатки относительно грунта в соответствии с настройками высоты и чувствительности.




Рисунок 3.526: Приборная панель комбайна Challenger®

Калибровка автоматического контроля высоты жатки — Challenger® и Massey Ferguson®

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **Б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.527: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
- На странице FIELD (ПОЛЕ) выберите значок DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A).




Рисунок 3.528: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.529: Приборная панель комбайна Challenger®

11. На странице MISCELLANEOUS (ПРОЧЕЕ) выберите CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A).




Рисунок 3.530: Приборная панель комбайна Challenger®

12. На странице CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) выберите HEADER (ЖАТКА) (A). На странице HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ) появится ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.




Рисунок 3.531: Приборная панель комбайна Challenger®

13. Прочтите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и выберите кнопку с галочкой зеленого цвета.




Рисунок 3.532: Приборная панель комбайна Challenger®

14. Следуйте указаниям на экране до завершения калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Процедуру калибровки можно отменить в любой момент, нажав кнопку ОТМЕНИ на экране. Калибровку можно также прервать в ходе ее выполнения при помощи кнопок перемещения вверх, вниз, наклона вправо и наклона влево (UP, DOWN, TILT RIGHT или TILT LEFT) на рукоятке управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на комбайне не установлена функция HEADER TILT (НАКЛОН ЖАТКИ) или она не работает, во время калибровки могут выдаваться предупреждения. При появлении таких предупреждений следует нажать кнопку с галочкой зеленого цвета. Это не повлияет на калибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация была утяжелена для процесса калибровки АННС, по завершении отрегулируйте флотацию как рекомендовано.




Рисунок 3.533: Приборная панель комбайна Challenger®

Регулировка высоты жатки — Challenger® и Massey Ferguson®

Функция АННС позволяет оператору автоматически задавать определенную высоту жатки.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

После активации системы АННС нажмите и отпустите кнопку HEADER LOWER (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) на рукоятки управления. Система АННС автоматически опустит жатку на настроенную высоту.

Выбранная высота АННС может быть изменена при помощи ручки HEIGHT ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ) (А) на консоли управления. При повороте ручки по часовой стрелке выбранная высота увеличивается, а при повороте против часовой стрелки — уменьшается.




Рисунок 3.534: Ручка регулировки высоты на консоли управления комбайна

Регулировка скорости подъема/опускания жатки — Challenger® и Massey Ferguson®

Скорость, с которой жатка поднимается и опускается, может быть настроена из меню HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) на дисплее комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. На странице FIELD (ПОЛЕ) выберите значок HEADER (ЖАТКА) (A).




Рисунок 3.535: Приборная панель комбайна Challenger®

2. На странице HEADER (ЖАТКА) выберите HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) (A).




Рисунок 3.536: Приборная панель комбайна Challenger®

3. На странице HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) перейдите на вкладку TABLE SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ ТАБЛИЦЫ).
4. Выберите стрелку вверх в поле MAX UP PWM (ШИМ МАКС. ВВЕРХ), чтобы увеличить процент и скорость подъема. Выберите стрелку вниз в поле MAX UP PWM (ШИМ МАКС. ВВЕРХ), чтобы уменьшить процент и скорость подъема.
5. Выберите стрелку вверх в поле MAX DOWN PWM (ШИМ МАКС. ВНИЗ), чтобы увеличить процент и скорость опускания. Выберите стрелку вниз в поле MAX DOWN PWM (ШИМ МАКС. ВНИЗ), чтобы уменьшить процент и скорость опускания.




Рисунок 3.537: Приборная панель комбайна Challenger®

Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — комбайны Challenger® и Massey Ferguson®

Настройка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки до подъема или опускания наклонной камеры системой автоматического контроля высоты жатки (АННС). Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений высоты грунта для перемещения наклонной камеры системой АННС. Если установлена минимальная чувствительность, потребуется существенное изменение высоты грунта для перемещения наклонной камеры системой АННС.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. На странице FIELD (ПОЛЕ) нажмите значок HEADER (ЖАТКА).
2. На странице HEADER (ЖАТКА) выберите кнопку HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) (A).




Рисунок 3.538: Приборная панель комбайна Challenger®

3. На странице HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) установите чувствительность на максимум при помощи кнопок и стрелками вверх и вниз на дисплее.
4. Включите АННС и нажмите кнопку HEADER LOWER (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) на рукояти управления.
5. Уменьшайте чувствительность, пока наклонная камера не примет стабильное положение и не перестанет раскачиваться вверх и вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Это соответствует максимальной чувствительности и принимается за начальную настройку. Окончательная настройка производится в поле, поскольку система ведет себя по-разному в зависимости от меняющихся поверхностей и условий работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если максимальная чувствительность не требуется, менее чувствительная настройка поможет снизить частоту, с которой приходится вносить поправки высоты жатки и уменьшить износ частей и деталей. Частично открытый клапан гидроаккумулятора будет демпфировать действие подъемных цилиндров жатки и уменьшит ее раскачивание.




Рисунок 3.539: Приборная панель комбайна Challenger®

3.10.7 Комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) вашей жатки с комбайном, задайте параметры скорости мотовила, настройте элементы управления системы АННС и откалибруйте систему АННС, чтобы она работала надлежащим образом.

Калибровка автоматического контроля высоты жатки — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.540: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239.*

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251.*
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254.*
- С помощью нажатия клавиш «<<» (A) или «>>» (B) выберите AUTO HEADER (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЖАТКИ), затем нажмите кнопку ОК (C). На странице E5 показано, включена ли система автоматического контроля высоты жатки.




Рисунок 3.541: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.542: Органы управления комбайном CLAAS Lexion

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11. С помощью нажатия клавиш – (A) или + (B) включите систему АННС, затем нажмите кнопку ОК (C).
12. Подключите механизм обмолота и жатку.




Рисунок 3.543: Органы управления комбайном CLAAS Lexion

13. С помощью нажатия клавиш «<<» или «>>» выберите CUTT. HEIGHT LIMITS (ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСОТЫ СРЕЗА), затем нажмите кнопку ОК управления комбайном.
14. Выполните инструкции на экране, чтобы запрограммировать верхний и нижний пределы жатки в SEBIS.




Рисунок 3.544: Дисплей комбайна CLAAS Lexion

15. С помощью нажатия клавиш «<» или «>» выберите SENSITIVITY CAC (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОКОНТУРА CLAAS), затем нажмите кнопку ОК управления комбайном.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка чувствительности системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) влияет на скорость реакции АННС на жатке.

16. С помощью нажатия клавиш «-» или «+» измените настройку скорости реакции, затем нажмите кнопку ОК управления комбайном.




Рисунок 3.545: Дисплей комбайна CLAAS Lexion

17. Проверьте настройку чувствительности, используя линию (А) или значение (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот параметр настраивается в диапазоне 0–100 %. Если чувствительность установлена как 0 %, то сигналы от датчиков не влияют на автоматическую регулировку высоты среза. Если чувствительность установлена 100 %, то сигналы от датчиков оказывают максимальное влияние на автоматическую регулировку высоты среза. Отрегулируйте чувствительность, начиная с 50 %.

18. Если флотация была отрегулирована для процедуры калибровки, проверьте и отрегулируйте флотацию. Инструкции см. в разделе *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 3.546: Дисплей комбайна CLAAS Lexion

Высота скашивания — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600

Можно запрограммировать высоту среза в системах фиксированной высоты среза и автоконтура. Система предустановленной высоты среза используется при высоте среза более 150 мм (6 дюймов), а система автоконтура — для высоты среза менее 150 мм (6 дюймов).

Предварительная настройка высоты скашивания — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600

После создания конфигурации и подключения системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) появляется возможность вручную изменять запрограммированную настройку высоты скашивания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Активируйте выключатель.
2. Подключите механизм обмолота.
3. Подключите жатку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Кратковременно нажмите кнопку (А), чтобы включить систему автоконтура или кнопку (В), чтобы включить систему фиксированной высоты скашивания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопка (А) используется только с функцией автоматического контроля высоты жатки (АННС). Кнопка (В) используется только с функцией возврата к скашиванию.



Рисунок 3.547: Кнопки ручки управления

5. С помощью нажатия клавиш < (С) или > (D) выберите страницу CUTTING HEIGHT (ВЫСОТА СРЕЗА), затем нажмите кнопку ОК (E).
6. С помощью нажатия клавиш «-» (А) или «+» (В) установите желаемую высоту среза. Выбранная высота среза отображается стрелкой на шкале.




Рисунок 3.548: Органы управления комбайном CLAAS Lexion

7. Кратковременно нажмите кнопку (А) или (В), чтобы выбрать это значение.
8. Повторите шаг 6, [страница 371](#) для этого значения.



Рисунок 3.549: Кнопки ручки управления

Ручная настройка высоты скашивания — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600

После создания конфигурации и подключения системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) появляется возможность вручную изменять запрограммированную настройку высоты скашивания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. С помощью нажатия клавиши (А) поднимите жатку или клавиши (В) опустите жатку до желаемой высоты среза.
2. Удерживайте нажатой кнопку (С) в течение 3 секунд, чтобы запрограммировать высоту среза (после сохранения новой уставки прозвучит сигнал).
3. При желании запрограммируйте вторую уставку, используя кнопку (А), чтобы поднять жатку, или кнопку (В), чтобы опустить жатку до желаемой высоты среза, и нажмите и отпустите кнопку (С) для программирования второй уставки (после сохранения новой уставки прозвучит сигнал).



Рисунок 3.550: Кнопки ручки управления

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для высоты среза над уровнем грунта повторите операцию 1, [страница 372](#), при этом используйте **кнопку (D)** вместо кнопки (C), повторяя операцию 2, [страница 372](#).

Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600

Настройка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) и перемещения наклонной камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений высоты грунта для перемещения наклонной камеры системой. Если установлена минимальная чувствительность, потребуется существенное изменение высоты грунта для перемещения наклонной камеры системой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой чувствительности системы АННС задайте верхний и нижний пределы жатки. Этот параметр настраивается в диапазоне 0–100 %. Если чувствительность установлена как 0 %, то сигналы от датчиков не влияют на автоматическую регулировку высоты среза. Если чувствительность установлена как 100 %, то сигналы от датчиков оказывают максимальное влияние на автоматическую регулировку высоты среза. Начните настройку чувствительности с 50 %.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. С помощью нажатия клавиш < (C) или > (D) выберите SENSITIVITY CAS (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОКОНТУРА CLAAS), затем нажмите кнопку ОК (E).
2. С помощью нажатия клавиш – (A) или + (B) измените настройки скорости реакции, затем нажмите кнопку ОК (E).




Рисунок 3.551: Органы управления комбайном CLAAS Lexion

3. Проверьте настройку чувствительности, используя линию (A) или значение (B).





Рисунок 3.552: Дисплей комбайна CLAAS Lexion

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



1003798

Рисунок 3.553: Схема действий по установке чувствительности механизма оптимизации флотации

Регулировка автоматического контроля скорости мотвила — комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500 и модели 600

После активации автоматических функций жатки может быть запрограммирована скорость мотвила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. С помощью нажатия клавиш < или > выберите REEL WINDOW (ОКНО МОТВИЛА). Окно E15 показывает текущее опережение или запаздывание скорости мотвила по сравнению с путевой скоростью.




Рисунок 3.554: Дисплей комбайна CLAAS Lexion

2. Нажмите кнопку ОК (C), чтобы открыть окно REEL SPEED (СКОРОСТЬ МОТВИЛА).
3. С помощью нажатия клавиш – (A) или + (B) установите скорость мотвила относительно текущей путевой скорости. Выбранная скорость мотвила показывается в окне E15.




Рисунок 3.555: Органы управления комбайном CLAAS Lexion

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Отрегулируйте скорость мотвила, поворачивая поворотный переключатель в положение мотвила (А).
5. С помощью нажатия клавиш «-» или «+» установите скорость мотвила.



Рисунок 3.556: Поворотный выключатель комбайна CLAAS Lexion

6. Удерживайте нажатой кнопку (А) или (В) в течение 3 секунд, чтобы запомнить настройку (сохранение нового параметра подтвердит звуковой сигнал).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие кнопки (А) или (В) в течение 3 секунд сохраняет текущие координаты по скорости мотвила и высоте скашивания.



Рисунок 3.557: Кнопки рукояти управления CLAAS Lexion

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- С помощью нажатия клавиш < или > выберите REEL WINDOW (ОКНО МОТОВИЛА). Окно E15 показывает текущее опережение или запаздывание скорости мотвила по сравнению с путевой скоростью.




Рисунок 3.558: Дисплей комбайна CLAAS Lexion




Рисунок 3.559: Дисплей комбайна CLAAS Lexion

- Нажмите клавишу ОК (E), затем клавишей < (C) или > (D) выберите окно REEL FORE AND AFT (ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА ВПЕРЕД/НАЗАД).
- С помощью клавиш – (A) или + (B) установите положение мотвила вперед/назад.




Рисунок 3.560: Органы управления комбайном CLAAS Lexion

10. Удерживайте нажатой кнопку (А) или (В) в течение 3 секунд, чтобы запомнить настройку в СЕВІS (сохранение нового параметра подтвердит звуковой сигнал).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие кнопки (А) или (В) в течение 3 секунд сохраняет текущие координаты по скорости мотовила и высоте скашивания.



Рисунок 3.561: Кнопки рукояти управления CLAAS Lexion

3.10.8 Комбайны CLAAS Lexion серий 600 и 700

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайном, следует обязательно установить в конфигурации жатки своего комбайна опцию, соответствующую этой определенной модели жатки, задать параметры скорости мотовила, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала правильно.

Калибровка автоматического контроля высоты жатки — CLAAS Lexion серий 600 и 700

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится сверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.562: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
- С помощью ручки управления (A) выделите значок AUTO CONTOUR (АВТОКОНТУР) (B). Нажмите ручку управления (A), чтобы выбрать эту позицию.




Рисунок 3.563: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.564: Дисплей, консоль и ручьять управления комбайна CLAAS Lexion

11. С помощью ручки управления (А) выделите значок с изображением жатки и стрелками вверх-вниз (не показан на рисунке). Нажмите ручку управления (А), чтобы выбрать эту позицию. На экране появится выделенный значок жатки (В).



Рисунок 3.565: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

12. Ручкой управления (А) выделите значок жатки (В). Нажмите ручку управления (А), чтобы выбрать эту позицию.




Рисунок 3.566: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

13. Ручкой управления (А) выделите значок отвертки (В).
14. Подключите сепаратор и наклонную камеру комбайна.
15. Нажмите ручку управления (А). Появится индикатор хода выполнения процесса.



Рисунок 3.567: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

16. Полностью поднимите наклонную камеру. Шкала прогресса (A) продвинется до 25 %.
17. Полностью опустите наклонную камеру. Шкала прогресса (A) продвинется до 50 %.
18. Полностью поднимите наклонную камеру. Шкала прогресса (A) продвинется до 75 %.
19. Полностью опустите наклонную камеру. Шкала прогресса (A) продвинется до 100 %.



Рисунок 3.568: Дисплей, консоль и рукоятка управления комбайна CLAAS Lexion

20. Убедитесь, что шкала прогресса (A) показывает 100 %. Процедура калибровки завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если напряжение выходит за пределы диапазона 0,7–4,3 В в любой момент времени в ходе калибровки, монитор покажет, что процесс обучения не закончен.

21. Если флотация была отрегулирована для процедуры калибровки, проверьте и отрегулируйте флотацию. Инструкции см. в разделе [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).



Рисунок 3.569: Дисплей, консоль и рукоятка управления комбайна CLAAS Lexion

Установка высоты скашивания — CLAAS Lexion серий 600 и 700

Оператор может предварительно установить в конфигурации две разные настройки высоты скашивания. Предварительные настройки могут быть выбраны с помощью рукоятки управления комбайна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Опустите жатку до нужной высоты среза или до нужного значения давления на почву. Блок индикатора флотации должен быть установлен на значение 1,5.
2. Удерживайте нажатым переключатель (А) с левой стороны до звукового сигнала.



Рисунок 3.570: Дисплей, консоль и рукоять управления комбайна CLAAS Lexion

Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — CLAAS Lexion серий 600 и 700

Настройка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) и перемещения наклонной камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений высоты грунта для перемещения наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, потребуется существенное изменение высоты грунта для перемещения наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Рукоять управления (А) выделите значок HEADER/REEL (ЖАТКА/МОТОВИЛО) (В). Нажмите ручку управления (А), чтобы выбрать эту позицию. Откроется диалоговое окно HEADER/REEL (ЖАТКА/МОТОВИЛО).
2. Выберите значок HEADER (ЖАТКА).




Рисунок 3.571: Дисплей, консоль и рукоять управления комбайна CLAAS Lexion

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Выберите значок FRONT ATTACHMENT PARAMETER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (A). Появится список настроек.
4. Выберите в списке пункт SENSITIVITY CAC (КАЛИБРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) (B).




Рисунок 3.572: Дисплей, консоль и рукоятка управления комбайна CLAAS Lexion

5. Выберите значок SENSITIVITY CAC (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОКОНТУРА CLAAS [CAC]) (A).
6. Если во время срезания по давлению на почву время реакции между жаткой и копирующим модулем слишком велико, увеличьте значение параметра CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА) (B). Если во время срезания по давлению на почву время реакции между жаткой и копирующим модулем слишком мало, уменьшите значение параметра CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения в диапазоне 1–50 обеспечивают более быструю реакцию, в то время как значения в диапазоне от –1 до –50 замедляют ее. Для достижения наилучших результатов отрегулируйте с шагом 5.

7. Увеличьте чувствительность, если жатка опускается слишком медленно. Если жатка ударяется о землю или опускается слишком быстро, уменьшите чувствительность.




Рисунок 3.573: Дисплей комбайна CLAAS Lexion

Регулировка автоматического контроля скорости мотовила — CLAAS Lexion серий 600 и 700

Можно установить заданную скорость мотовила после активации функций автоматического управления жаткой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Ручкой управления (A) выделите значок HEADER/REEL (ЖАТКА/МОТОВИЛО) (B). Нажмите ручку управления (A), чтобы выбрать эту позицию. Появится диалоговое окно HEADER/REEL (ЖАТКА/МОТОВИЛО).




Рисунок 3.574: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

2. С помощью ручки управления (A) выберите REEL SPEED (СКОРОСТЬ МОТОВИЛА) (B) и отрегулируйте скорость мотвила (если НЕ используется автоматический контроль скорости мотвила). В диалоговом окне появляется схема.



Рисунок 3.575: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

3. Выберите в диалоговом окне AUTO REEL SPEED (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ МОТОВИЛА) пункт ACTUAL VALUE (ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (A) (если используется автоматический контроль скорости мотвила). В диалоговом окне ACTUAL VALUE (ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) отображается автоматически заданная скорость мотвила.



Рисунок 3.576: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Для регулировки скорости подбирающего мотвила используйте ручку управления (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта опция доступна только при двигателе, работающем на полных оборотах.



Рисунок 3.577: Дисплей, консоль и ручья управления комбайна CLAAS Lexion

Калибровка датчика высоты мотвила и датчика положения мотвила вперед/назад — комбайны CLAAS Lexion серий 600 и 700

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Может потребоваться установить более тяжелую степень флотации для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Калибровка датчика положения мотовила вперед/назад возможна только в том случае, если жатка оборудована интеграционным модулем. Если копирующий модуль оборудован разъемом (А) рядом с многоканальной муфтой (В), жатка **НЕ** оборудуется интеграционным модулем.




Рисунок 3.578: Интеграционный модуль, установленный на многоканальной муфте

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

2. Установите жатку на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта. Двигатель должен находиться в работающем состоянии.

ВАЖНО:

НЕ глушите двигатель. Для правильной калибровки датчиков комбайн должен работать с полностью открытым дросселем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. С помощью ручки управления (А) выделите значок FRONT ATTACHMENT (ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (В). Нажмите ручку управления (А), чтобы выбрать эту позицию.




Рисунок 3.579: Дисплей, консоль и ручья управления комбайна CLAAS Lexion

4. Ручкой управления (А) выделите значок REEL (МОТОВИЛО) (В). Нажмите ручку управления (А), чтобы выбрать эту позицию.




Рисунок 3.580: Дисплей и консоль комбайна CLAAS Lexion

5. Выделите значок REEL HEIGHT (ВЫСОТА МОТОВИЛА) (А). Выберите его, нажав на ручку управления.
6. Выберите в списке пункт LEARNING END STOPS (ОБУЧЕНИЕ КОНЕЧНЫМ ОСТАНОВКАМ) (В).




Рисунок 3.581: Дисплей и консоль комбайна CLAAS Lexion

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Ручкой управления (A) выделите значок отвертки (B).
8. Нажмите на ручку управления.



Рисунок 3.582: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

9. На экране появится график шкал прогресса (A).
10. Для подъема и опускания мотовила следуйте указаниям на экране.




Рисунок 3.583: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

11. Убедитесь, что график шкал прогресса (A) показывает 100 % (A). Когда график шкал прогресса отображает 100 %, процедура калибровки завершена.



Рисунок 3.584: Дисплей, консоль и ручка управления комбайна CLAAS Lexion

12. Если жатка оборудована интеграционным модулем.
Откалибруйте датчик положения мотовила вперед/назад, выбрав REEL HORIZONTAL POSITION (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) (A), затем — LEARNING END STOPS (ОГРАНИЧИТЕЛИ ОБУЧЕНИЯ) (B).
13. Повторно выполните операции 7, страница 389–11, страница 389.



Рисунок 3.585: Дисплей и консоль комбайна CLAAS Lexion

Регулировка автоматического контроля высоты мотовила — CLAAS Lexion серий 600 и 700

Настройка автоматического контроля высоты мотовила может быть задана из меню REEL (МОТОВИЛО) на дисплее комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. С помощью поворотного диска HOTKEY (A) выберите значок REEL (МОТОВИЛО) (B).




Рисунок 3.586: Дисплей и консоль комбайна CLAAS Lexion

- С помощью ручки управления (А) выберите значок AUTO REEL HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ МОТОВИЛА) (В) вверху страницы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значок AUTO REEL HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ МОТОВИЛА) (С) в центре страницы должен быть выделен черным цветом. Если его цвет отличается от черного, это означает, что либо не заданы конечные ограничители, либо система автоматического контроля высоты жатки (АННС) не включена. Инструкции см. в разделе *Калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад — комбайны CLAAS Lexion серий 600 и 700, страница 386.*




Рисунок 3.587: Дисплей и консоль комбайна CLAAS Lexion

- С помощью внешней ручки прокрутки (А) отрегулируйте положение автоматического выбора высоты мотовила для текущего положения АННС. Чтобы сместить предварительно установленное положение мотовила вниз, поверните ручку прокрутки против часовой стрелки; чтобы сместить предварительно установленное положение мотовила вверх, поверните ручку прокрутки по часовой стрелке. На дисплее обновится текущая настройка (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если значок AUTO REEL HEIGHT (ВЫСОТА МОТОВИЛА АВТОМАТИЧЕСКИ) в центре страницы не выделен черным цветом, положение АННС в настоящее время не активировано.




Рисунок 3.588: Дисплей и консоль комбайна CLAAS Lexion

3.10.9 Комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайном, следует обязательно установить в конфигурации жатки своего комбайна опцию, соответствующую этой определенной модели жатки, задать параметры скорости мотовила, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала правильно.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также комбайны CLAAS Trion серий 600 и 700

Приводятся рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты (АННС) для жатки FlexDraper® серии FD2, работающей с комбайнами CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 или 8000 или CLAAS Trion серий 600 или 700.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.42 Настройки жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Тип переднего навесного оборудования	Ножевой брус гибкой жатки другого производителя
Рабочая ширина	Установка ширины жатки
Скорость опускания с автоконтуром	Настроить согласно требованиям
Регулировка скорости мотовила	Настроить согласно требованиям

Настройка жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Чтобы подготовить жатку к работе с системой автоматического контроля высоты (АННС), нужно перейти в меню FRONT ATTACHMENT (ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) с помощью терминала CEBIS.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. На главной странице выберите FRONT ATTACHMENT (ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (A).




Рисунок 3.589: Главная страница CEBIS

2. В раскрывающемся списке выберите FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (A).




Рисунок 3.590: Страница «Переднее навесное оборудование»

3. На странице FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) выберите FRONT ATTACHMENT TYPE (ТИП ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (A).
4. В раскрывающемся списке выберите FLEX CUTTERBAR PRODUCT BY OTHER MANUFACTURER (НОЖЕВОЙ БРУС ГИБКОЙ ЖАТКИ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) (B).




Рисунок 3.591: Страница параметров навесного оборудования

5. На странице FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) выберите WORKING WIDTH (РАБОЧАЯ ШИРИНА) (A).
6. Установите ширину жатки, сдвинув стрелку (B) регулятора вверх или вниз.
7. Выберите галочку (C) для сохранения настроек.




Рисунок 3.592: Страница параметров навесного оборудования

Калибровка автоматического контроля высоты жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.




Рисунок 3.593: Спиртовой уровень

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

5. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

6. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **6**.
7. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
8. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверкой ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
- На ГЛАВНОЙ странице выберите FRONT ATTACHMENT (ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (A).




Рисунок 3.594: Шайба нижнего упора



Рисунок 3.595: Главная страница CEBIS

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

13. Выберите в меню опцию LEARNING PROCEDURES (ПРОЦЕДУРЫ ОБУЧЕНИЯ) (A).
14. Выберите FRONT ATTACHMENT HEIGHT (ВЫСОТА ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (B).




Рисунок 3.596: Страница процедур обучения

15. Следуйте инструкциям, отображаемым в полях (A) «ОПИСАНИЕ» и «ПРИМЕЧАНИЯ».




Рисунок 3.597: Страница «Высота переднего навесного оборудования»

16. При появлении запроса нажмите кнопку ОК (A), чтобы начать процедуру обучения.



Рисунок 3.598: Элементы управления для оператора

17. При появлении запроса поднимите переднее навесное оборудование с помощью кнопки (A) на многофункциональном рычаге.
18. При появлении запроса опустите переднее навесное оборудование кнопкой (B) на многофункциональном рычаге.
19. Повторяйте операции 17, [страница 397–18](#), [страница 397](#) до завершения калибровки.




Рисунок 3.599: Многофункциональный рычаг

Предварительная настройка высоты скашивания и высоты мотовила — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Настройки высоты среза и мотовила могут сохраняться на комбайне. Во время сбора урожая выберите настройку с помощью рукоятки управления.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Установите желаемую высоту среза с помощью кнопок подъема/опускания наклонной камеры (А) на многофункциональном рычаге.
2. Кнопками (В) установите желаемое положение мотовила.
3. Нажмите и удерживайте кнопку AUTO HEIGHT PRESET (автоматическая настройка высоты) (С) для сохранения настроек.




Рисунок 3.600: Многофункциональный рычаг

ПРИМЕЧАНИЕ:

На указателе высоты жатки появляется треугольник (А), указывающий заданный уровень.




Рисунок 3.601: Главная страница СЕВІS

Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Настройка чувствительности определяет время прохождения ножевого бруса жатки вверх или вниз до срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) и перемещения наклонной камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над грунтом, чтобы заставить систему перемещать наклонную камеру. Если установлена минимальная чувствительность, потребуется существенное изменение высоты грунта для перемещения наклонной камеры системой.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. На главной странице выберите FRONT ATTACHMENT (ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (A).



Рисунок 3.602: Главная страница SEBIS

2. В раскрывающемся списке выберите FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (A).




Рисунок 3.603: Страница «Параметры переднего навесного оборудования»

3. Прокрутите список и выберите значок DROP RATE WITH AUTO CONTOUR (СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ С АВТОКОНТУРОМ) (A).
4. Отрегулируйте скорость опускания, сдвинув стрелку (B) регулятора вверх или вниз.
5. Выберите галочку (C) для подтверждения настроек.



Рисунок 3.604: Страница скорости опускания с автоконтуром

Регулировка автоматического контроля скорости мотовила — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Заданную скорость мотовила можно настроить после активации функций автоматического управления жаткой.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. На главной странице выберите FRONT ATTACHMENT (ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (A).



Рисунок 3.605: Главная страница SEBIS

2. В списке выберите SETTINGS ON FRONT ATTACHMENT (НАСТРОЙКИ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (A).
3. Выберите REEL TARGET VALUES (ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МОТОВИЛА) (B).
4. Выберите значок REEL SPEED ADJUST (РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ МОТОВИЛА) (C).




Рисунок 3.606: Настройки на странице «Переднее навесное оборудование»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Отрегулируйте целевое значение скорости мотвила, сдвинув стрелку (A) регулятора вверх или вниз.
- Выберите галочку (B) для сохранения настроек.




Рисунок 3.607: Страница целевого значения скорости мотвила

Калибровка датчика высоты мотвила и датчика положения мотвила вперед/назад — комбайны CLAAS Lexion серий 5000, 6000, 7000 и 8000, а также CLAAS Trion серий 600 и 700

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция положения мотвила не будет работать должным образом.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Калибровка датчика положения мотвила вперед/назад возможна только в том случае, если жатка оборудована интеграционным модулем. Если копирующий модуль оборудован разъемом (А) рядом с многоканальной муфтой (В), жатка **НЕ** оборудуется интеграционным модулем.




Рисунок 3.608: Интеграционный модуль, установленный на многоканальной муфте

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ глушите двигатель. Для правильной калибровки датчиков комбайн должен работать без нагрузки.

3. На главной странице выберите FRONT ATTACHMENT (ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) (А).




Рисунок 3.609: Главная страница CEVIS

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Выберите LEARNING PROCEDURES FOR FRONT ATTACHMENT (ПРОЦЕДУРЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (A).
5. Выберите LEARNING REEL HEIGHT (обучение высоте мотвила) (B).




Рисунок 3.610: Страница «Переднее навесное оборудование»

6. Следуйте инструкциям, отображаемым в полях (A) «ОПИСАНИЕ» и «ПРИМЕЧАНИЯ».




Рисунок 3.611: Страница обучения высоты мотвила

7. При появлении запроса нажмите кнопку ОК (A), чтобы начать процедуру обучения.



Рисунок 3.612: Элементы управления для оператора

8. Если жатка оборудована интеграционным модулем: откалибруйте датчик положения мотовила вперед/назад, выбрав REEL HORIZONTAL POSITION (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) (A) в качестве обучающей процедуры, и следуйте предлагаемым на экране указаниям.




Рисунок 3.613: Страница «Переднее навесное оборудование»

3.10.10 Комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) вашей жатки с комбайном, задайте параметры скорости мотовила, настройте элементы управления системы АННС и откалибруйте систему АННС, чтобы она работала надлежащим образом.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Приводятся рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты (АННС) для жатки FlexDraper® серии FD2, работающей с комбайнами Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Чтобы система автоматического контроля высоты жатки (АННС) работала, необходимы следующие компоненты:

- основной модуль и модуль привода жатки, смонтированные в блоке плат модуля панели предохранителей (FP);
- Устройства ввода команд оператора на универсальной рукоятке управления.
- устройства ввода команд оператором, смонтированные на панели модуля консоли управления (CC).
- Электрогидравлический клапан управления подъемом жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.43 Настройки жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Высота жатки	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора
Гидроаккумулятор	Выкл.
Скорость подъема/опускания	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора
Давление на грунт	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора
Чувствительность АННС	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора

Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Для нормальной работы датчик автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен действовать в определенном диапазоне напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 3.614: Шайба нижнего упора

- Если указатель (C) **НЕ** показывает на 0 (D), ослабьте гайку на болте (A) и вращайте пластину (B) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (E). Затяните гайку на болте (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.615: Индикатор флотации




Рисунок 3.616: Верхняя панель приборов комбайна

7. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.
8. Удерживайте нажатой кнопку (A) на верхней панели приборов в течение трех секунд, чтобы перейти в режим диагностики.
9. Выполните прокрутку вниз с помощью кнопки (B), пока на ЖК-экране не отобразится LEFT (ЛЕВЫЙ).
10. Нажмите кнопку ОК (C). Число на ЖК-экране показывает значение напряжения с датчика АННС. Поднимите и опустите жатку, чтобы просмотреть весь диапазон значений напряжения.
11. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную, страница 320](#).

Подключение автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Система автоматического контроля высоты жатки (АННС) должна быть включена, прежде чем вы сможете настроить ее высоту и чувствительность.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Чтобы система автоматического контроля высоты жатки (АННС) работала, необходимы следующие компоненты:

- основной модуль и модуль привода жатки, смонтированные в блоке плат модуля панели предохранителей (FP);
- Устройства ввода команд оператора на универсальной рукоятке управления.
- устройства ввода команд оператором, смонтированные на панели модуля консоли управления (CC).

- Электрогидравлический клапан управления подъемом жатки.




Рисунок 3.617: Органы управления автоматического контроля высоты жатки комбайна

1. Удерживайте нажатой кнопку AUTO MODE (РЕЖИМ АВТО) (А), пока светодиод АННС (В) не начнет мигать. Если мигает индикатор RTC, повторно нажмите кнопку AUTO MODE (АВТОРЕЖИМ) (А) для переключения в режим АННС.
2. Кратко нажмите кнопку (А) на рукояти управления. Индикатор АННС перестанет мигать и начнет светиться непрерывно. Жатка должна опуститься на землю. Теперь система АННС подключена и можно отрегулировать высоту и чувствительность.
3. С помощью органов управления регулируйте высоту и чувствительность, приводя их к постоянно меняющимся условиям местности, например пологим впадинам и мелиоративным каналам.




Рисунок 3.618: Рукоять управления

Калибровка автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Калибровка должна выполняться на плоской ровной поверхности с отключенной жаткой. Функции изменения высоты и наклона жатки не должны находиться в автоматическом режиме или режиме ожидания. Частота вращения двигателя должна превышать 2000 об/мин. Опция наклона жатки на комбайнах моделей 2004 года и более ранних не работает с данными жатками. Для калибровки автоматического контроля высоты жатки (АННС) эту систему потребуется демонтировать и отключить. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.




Рисунок 3.619: Спиртовой уровень

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (A) находится сверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **6**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

7. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).

8. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
9. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).




Рисунок 3.620: Шайба нижнего упора



Рисунок 3.621: Органы управления автоматического контроля высоты жатки комбайна

A — кнопка AUTO MODE (РЕЖИМ АВТО)
D — индикатор подъема жатки
G — кнопка CAL2

B — индикатор АННС
E — индикатор опускания жатки

C — кнопка CAL1
F — автоматический режим

10. Удерживайте нажатой кнопку AUTO MODE (РЕЖИМ АВТО) (A), пока не загорится индикатор АННС (B).
11. Удерживайте нажатой кнопку CAL1 (C), пока не замигают следующие индикаторы: подъем жатки (D), опускание жатки (E), наклон в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме (F) и АННС (B).
12. Полностью опустите жатку и продолжайте удерживать кнопку HEADER LOWER (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) в течение 5–8 секунд, проследив, чтобы копирующий модуль отделился от жатки.
13. Удерживайте нажатой кнопку CAL2 (G), пока индикатор опускания жатки (E) не прекратит мигать, и отпустите ее, когда начнет мигать индикатор подъема жатки (D).
14. Поднимите жатку на максимальную высоту и убедитесь, что она находится на упорах.
15. Удерживайте кнопку CAL2 (G) в нажатом положении, пока не выключится индикатор подъема жатки (D).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следующие операции применимы только к комбайнам, выпущенным в 2005 и последующих годах, с наклонной камерой Smartrac.

16. Подождите, пока начнет мигать индикатор HEADER TILT LEFT (НАКЛОН ЖАТКИ ВЛЕВО) (не показан), и наклоните жатку в крайнее левое положение.
17. Удерживайте нажатой кнопку CAL2 (G), пока индикатор HEADER TILT LEFT (НАКЛОН ПОДБОРЩИКА ВЛЕВО) (не показан) не перестанет мигать, и отпустите кнопку, когда начнет мигать индикатор HEADER TILT RIGHT (НАКЛОН ПОДБОРЩИКА ВПРАВО) (не показан).
18. Наклоните жатку в крайне правое положение.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

19. Удерживайте нажатой кнопку CAL2 (G), пока не начнут мигать все следующие индикаторы: подъема жатки (D), опускания жатки (E), АВТОМАТИЧЕСКОЙ регулировки высоты (A), наклона жатки вправо и влево (не показаны), а также АВТОМАТИЧЕСКОГО наклона (F).
20. Установите жатку по центру.
21. Нажмите кнопку CAL1 (C), чтобы завершить калибровку и сохранить все значения. Все индикаторы должны прекратить мигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки АННС была установлена более тяжелая степень флотации, по завершении калибровки следует восстановить рекомендованный рабочий уровень.

Выключение гидроаккумулятора — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Включенный гидроаккумулятор влияет на время реакции при регулировке высоты на комбайне, которое может сказываться на работе системы автоматического контроля высоты жатки (АННС).

Для повышения эффективности работы отключите гидроаккумулятор наклонной камеры. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Гидроаккумулятор расположен перед балкой передней левой оси.



Рисунок 3.622: Выключатель гидроаккумулятора комбайна

A — рычаг гидроаккумулятора (положение выключения)

Регулировка скорости подъема/опускания жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

На стабильность системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) влияет величина расхода в гидравлической системе. Отрегулируйте скорость подъема/опускания жатки, чтобы обеспечить стабильность работы системы автоматического контроля высоты.

Отрегулируйте ограничители подъема (А) и опускания (В) жатки в гидравлическом распределителе так, чтобы подъем жатки от грунта на максимальную высоту (до момента, когда гидроцилиндры выдвинуты полностью) занимал примерно 6 секунд и чтобы на опускание жатки с максимальной высоты до уровня грунта уходило приблизительно 6 секунд.

В случае лишних движений (например, при раскачивании), когда жатка находится на земле, отрегулируйте скорость опускания так, чтобы жатка оказывалась на земле за 7 или 8 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта регулировка выполняется при нормальной рабочей температуре гидравлической системы (54,4 °C [130 °F]) и при полных оборотах двигателя.




Рисунок 3.623: Регулируемые ограничители подъема и опускания жатки

Регулировка давления на грунт — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Отрегулируйте настройку давления жатки на почву до максимально легкого уровня, чтобы при этом оно было достаточным, не допуская подпрыгивания жатки во время работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Когда жатка находится на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта, индикатор (А) должен указывать на **0** (В). В противном случае проверьте сигнальное напряжение датчика флотации. Инструкции см. в разделе *Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г., страница 405*.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка установлена на грунт, индикатор должен находиться в положении **1** (С) при слабом давлении на грунт, а при сильном давлении — в положении **4** (D). Требуемая настройка флотации определяется состоянием культуры и почвы. Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но не допускающей раскачивания жатки и пропуска участков культуры. Работа с более тяжелыми настройками может привести к преждевременному износу противоизносной пластины ножевого бруса.




Рисунок 3.624: Индикатор флотации

2. Убедитесь, что включен режим автоматического контроля высоты (АННС) жатки. Включение этого режима обозначается светодиодом AUTO MODE (АВТОРЕЖИМ) (А), который горит непрерывно.
3. Жатка опускается на высоту (до давления на грунт) в соответствии с положением, выбранным ручкой контроля высоты (В). Поворачивайте ручку против часовой стрелки, чтобы снизить давление на грунт до минимального, и по часовой стрелке, чтобы увеличить его до максимума.




Рисунок 3.625: Консоль АННС

Регулировка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

Параметр чувствительности системы автоматического контроля высоты (АННС) отвечает за расстояние, которое должен пройти ножевой брус вверх или вниз до срабатывания системы АННС и подъема или опускания наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.



Рисунок 3.626: Консоль автоматического контроля высоты жатки

Шкала SENSITIVITY ADJUSTMENT (НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) (A) определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до срабатывания системы АННС и подъема или опускания наклонной камеры.

Когда на шкале РЕГУЛИРОВКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (A) установлен максимум (поворотом до конца по часовой стрелке), даже небольшие изменения в высоте над землей приводят к подъему или опусканию наклонной камеры. В этом положении ножевой брус должен переместиться вверх или вниз приблизительно на 19 мм (3/4 дюйма), чтобы модуль управления направил в управляющий клапан гидравлической системы сигнал опустить или поднять раму жатки.

Когда на шкале РЕГУЛИРОВКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (A) установлен минимум (поворотом до конца против часовой стрелки), нужны значительные изменения в высоте над грунтом, чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. В этом положении ножевой брус должен переместиться вверх или вниз приблизительно на 51 мм (2 дюйма), чтобы модуль управления направил в управляющий клапан гидравлической системы сигнал опустить или поднять раму жатки.

Диапазон чувствительности также меняется вводом параметра HEADER SENSE LINE (ЛИНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЖАТКИ). При присоединении к полотняной жатке крайнее левое положение (минимальная чувствительность) допускает перемещение по вертикали 102 мм (4 дюйма) перед выполнением корректировки.

Устранение неисправностей при предупредительных сигналах и сбоях во время диагностики — комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г.

См. этот раздел, чтобы узнать значение аварийных сигналов и неисправностей, связанных с системой автоматического контроля высоты жатки (АННС). Аварийные сигналы и диагностируемые неисправности выводятся на электронную приборную панель (EIP).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Тип отображения

Отображается на тахометре (А) в виде «XX» или «XXX».



Рисунок 3.627: Тахометр




Рисунок 3.628: Комбинированная электронная панель приборов (EIP)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отображается на ЖК-экране (А) в виде XX in. (XX дюймов) или XXX cm (XXX см).

Аварийные режимы

Если получено сообщение об ошибке от панели предохранителей, раздается звуковой аварийный сигнал. Этот звуковой аварийный сигнал подается пять раз каждые 10 секунд. ЖК-экран (А) на электронной панели приборов (EIP) указывает на неисправность в системе жатки: если за HDR CTRL следует HGT ERR, в системе регулировки высоты; если за HDR CTRL следует TILT ERR, в системе регулировки наклона. Светодиод высоты жатки мигает желтым светом с частотой два раза в секунду.

При возникновении аварийного условия мигает зеленый светодиод (зеленым, желтым или красным светом в зависимости от сигнала). Кроме того, на ЖК-дисплей выводится сообщение, уточняющее характер сигнала тревоги. Например, последовательно будут выводиться сообщения HYD TEMP, OPEN, SHRT.

Диагностические сбои

См. рис. 3.628, страница 416.

При нажатии кнопки высоты жатки (B) не менее, чем на 5 секунд, EIP переключается в режим диагностики жатки. Когда EIP переходит в режим диагностики жатки, на ЖК-дисплей (показанный на предыдущем экране) выводится сообщение HDR DIAG.

В этом режиме спустя 3 секунды на ЖК-дисплее EIP отображаются метки параметров отказов жатки. Вся информация на дисплее предназначена только для чтения.

Кнопки ОК (C) и CLEAR (ОЧИСТИТЬ) (D) дают возможность просмотреть список параметров с помощью прокрутки. При отсутствии кодов активных ошибок ЖК-дисплей EIP выдаст NO CODE (КОДЫ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ).

Если на дисплее отображен параметр, в течение 3 секунд показывается его метка, после чего автоматически выводится значение этого параметра.

Нажатие кнопки ОК (C), пока значение отображено на дисплее, осуществляет переход к следующему параметру с отображением его метки.

Когда отображается метка параметра и в течение 3 секунд нажата кнопка ОК (C), отобразится значение параметра.

Нажатие AREA (ОБЛАСТЬ) (E) позволяет последовательно перебрать имеющиеся опции. Когда на ЖК-дисплее отображается LEFT (СЛЕВА), нажмите кнопку ОК (C), на дисплее будет показываться напряжение системы автоматического контроля высоты жатки (АННС).

Нажмите кнопку DIST (РАССТОЯНИЕ) (F), чтобы пройти по содержимому таблицы назад.

Нажмите кнопку CLEAR (D), чтобы выйти из режима диагностики подборщика и вернуться в нормальный режим.

3.10.11 Комбайны Gleaner® серии S9

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) вашей жатки с комбайном, задайте параметры скорости мотовила, настройте элементы управления системы АННС и откалибруйте систему АННС, чтобы она работала надлежащим образом.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Gleaner® серии S9

Приведены рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) для жатки FlexDraper® серии FD2, работающей с комбайнами Gleaner® серии S9.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.44 Настройки жатки — комбайны Gleaner® серии S9

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Тип жатки	Силовая подача
Окошко «Мотовило присоединено к жатке»	Флажок проставлен
Диаметр мотовила	40
PPR мотовила ⁷⁸	192
Чувствительность (RTC)	50
Чувствительность (АННС)	60
Управление скоростью жатки ⁷⁹	Медленно: 45 вверх/40 вниз Быстро: 100 вверх/100 вниз

78. Кол-во импульсов датчика скорости мотовила за оборот.

79. Двухпозиционная кнопка, устанавливающая низкую скорость в первом положении и высокую во втором.

Таблица 3.44 Настройки жатки — комбайны Gleaner® серии S9 (продолжение)

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Боковой сдвиг жатки	0
Расстояние между наклонной камерой и ножевым бруском	68

Настройка жатки — комбайны Gleaner® серии S9

Чтобы подготовить жатку к работе с системой автоматического контроля высоты (АННС), нужно перейти в меню HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) с помощью терминала Tyton.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Терминал AGCO Tyton (A) используется для подготовки к работе и управления работой жатки MacDon на комбайнах Gleaner® серии S9. Используйте сенсорный экран, чтобы выделить на странице нужный элемент.



Рисунок 3.629: Рабочее место оператора — комбайны Gleaner® S9

- A — терминал Tyton
- B — ручка управления
- C — дроссельная заслонка
- D — блок управления жатки

1. В верхней правой четверти главной страницы выберите значок COMBINE (КОМБАЙН) (A). Откроется COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА).



Рисунок 3.630: Значок комбайна на главной странице

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. Находясь в меню COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА), выберите пункт HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) (A). Появится страница HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).




Рисунок 3.631: Настройки жатки в главном меню комбайна

3. Выберите поле HEADER CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ ЖАТКИ) (A). Появится список жаток.

- Если ваша жатка MacDon уже настроена, она будет видна в списке. Выберите жатку MacDon (B), выделив ее синим цветом, и затем выберите значок с зеленой галочкой (E), чтобы продолжить.
- Если показана только жатка, установленная ПО УМОЛЧАНИЮ (D), выберите кнопку ABC (C) и введите информацию о своей жатке MacDon, пользуясь экранной клавиатурой. После завершения ввода информации выберите одну из следующих опций, чтобы вернуться к странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).
 - Зеленая галочка (E) служит для сохранения настроек.
 - Значок с мусорной корзиной (F) служит для удаления выделенной жатки из списка.
 - Красный символ X (G) отменяет изменения.




Рисунок 3.632: Меню конфигурации жатки на странице настроек жатки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Чтобы указать тип жатки, установленной на машине, выберите поле (A) HEADER TYPE (ТИП ЖАТКИ). Появится список типов жаток.




Рисунок 3.633: Настройки жатки

- Выберите поле POWER FLOW (СИЛОВАЯ ПОДАЧА) (A). Выберите зеленую галочку (B), чтобы сохранить выбор.




Рисунок 3.634: Тип жатки

- Убедитесь, что в окошке HEADER HAS REEL ATTACHED (МОТОВИЛО ПРИСОЕДИНЕНО К ЖАТКЕ) (A) установлен флажок.





Рисунок 3.635: Настройки жатки



1041305


Рисунок 3.636: Конфигурации привода мотовила

7. Если тип конфигурации привода мотовила, установленного на жатке, еще не известен, определите его следующим образом.
 - (A) Стандартная конфигурация: Установлен один комплект звездочек.
 - (B) Высокомоментное/низкоскоростное исполнение: Цепь установлена на внутреннем комплекте звездочек.
 - (C) Высокоскоростное/низкомоментное исполнение: Цепь установлена на внешнем комплекте звездочек.

8. Выберите поле REEL DIAMETER (ДИАМЕТР МОТОВИЛА) (A), чтобы вызвать цифровую клавиатуру. Введите **40** для мотовила MacDon.

9. Выберите поле REEL PPR (КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ ДАТЧИКА СКОРОСТИ МОТОВИЛА ЗА ОБОРОТ) (B). Введите значение в соответствии с типом конфигурации звездочки привода мотовила, указанной в операции [7](#), [страница 422](#):

- Стандартная конфигурация: **192**
- Высокомоментное/низкоскоростное исполнение: **303**
- Низкомоментное/высокоскоростное исполнение: **169**



1018411

Рисунок 3.637: Настройки жатки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда система АННС включена, мотовило должно двигаться немного быстрее, чем путевая скорость комбайна. Если при указанной выше настройке числа импульсов на оборот (PPR) мотовило движется быстрее или медленнее, чем требуется, обратитесь к дилеру за помощью.

10. Выберите зеленую галочку (B) под цифровой клавиатурой (A).




Рисунок 3.638: Цифровая клавишная панель

11. Выберите зеленую галочку (A) в нижней части страницы HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).




Рисунок 3.639: Страница настроек жатки

Установка минимальной скорости и калибровка мотовила — комбайны Gleaner® серии S9

Чтобы настроить минимальную скорость мотовила для работы с системой автоматического контроля высоты жатки (АННС) и чтобы откалибровать мотовило, перейдите в меню REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТОВИЛА).

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Находясь в меню COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА), выберите пункт REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТОВИЛА) (A). Откроется страница REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТОВИЛА).




Рисунок 3.640: Настройки мотвила в главном меню комбайна

2. Чтобы установить минимальные обороты мотвила, выберите поле SPEED MINIMUM (МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ) (B). Появится экранная клавиатура.
3. Введите желаемое значение. Выберите значок с зеленой галочкой, чтобы ввести новое значение, или красный символ X, чтобы отменить ввод. Скорость мотвила показана в милях в час и оборотах в минуту.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В нижней части страницы REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТОВИЛА) отображены диаметр и число импульсов мотвила за один оборот (PPR). Эти параметры уже были выставлены на странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).

4. Чтобы откалибровать скорость мотвила, нажмите кнопку CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A) в правом верхнем углу страницы. Откроется мастер калибровки CALIBRATION WIZARD с предупреждением об опасности.
5. Ознакомьтесь с условиями, указанными в предупреждении CALIBRATION WIZARD (МАСТЕР КАЛИБРОВКИ), и убедитесь, что все условия соблюдены. Для подтверждения нажмите значок с зеленой галочкой (A) и начните калибровку. Нажатие красного символа X (B) отменяет процедуру калибровки.



Рисунок 3.641: Калибровка параметров мотвила




Рисунок 3.642: Мастер калибровки

6. CALIBRATION WIZARD (МАСТЕР КАЛИБРОВКИ) выводит информационное сообщение о начале процесса калибровки мотовила. Мотовило начинает медленно вращаться, увеличивая обороты. При необходимости выберите красный символ X внизу экрана, чтобы отменить процесс калибровки. В противном случае дождитесь сообщения об успешном завершении калибровки мотовила.
7. Выберите значок с зеленой галочкой внизу экрана, чтобы сохранить откалиброванные настройки.




Рисунок 3.643: Ход выполнения калибровки

Настройка элементов автоматического управления жатки — комбайны Gleaner® серии S9

Функции автоматического управления жаткой можно настроить на странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. **Функции автоматического управления.** Для функций автоматического управления на странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) имеются перекидные переключатели (ВЫКЛ./ВКЛ.). В случае жаток MacDon убедитесь, что подключены две следующие функции, как показано на рисунке:

- RTC (возврат к срезу) (A);
- АННС (автоматический контроль высоты жатки) (B).

Все другие переключатели отключены (не выделены).




Рисунок 3.644: Органы автоматического управления и настройки чувствительности

2. **Чувствительность.** Настройка (C) определяет быстроту реакции органа управления (RTC или АННС) на определенные изменения обратной связи датчика. Поля для этой настройки находятся непосредственно под переключателями. Чтобы задать новую настройку чувствительности, нажмите поле параметра под соответствующим переключателем и введите новое значение при помощи экранной клавиатуры.

- Увеличьте чувствительность, если комбайн в автоматическом режиме меняет положение наклонной камеры недостаточно быстро.
- Уменьшите чувствительность, если комбайн неуверенно определяет положение в автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На жатках MacDon начальные значения чувствительности устанавливаются следующим образом.

- 50 для RTC (A)
- 60 для АННС (B)

3. **Скорость жатки.** Область HEADER CONTROL SPEED (УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ЖАТКИ) (A) на странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) используется для изменения следующих скоростей.

- Наклон влево и вправо: качание передней панели комбайна в поперечной плоскости.
- Жатка вверх и вниз (медленная и быстрая скорости): двухпозиционная кнопка, устанавливающая низкую скорость в первом положении и высокую во втором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На жатках MacDon начальные значения скорости устанавливаются следующим образом.

- Медленно: 45 вверх/40 вниз
- Быстро: 100 вверх/100 вниз




Рисунок 3.645: Настройки управления скоростью жатки

4. **Сдвиг жатки (А).** Расстояния сдвига важны для формирования карты производительности. На странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) имеется два регулируемых размера.

- Header Lateral Offset (Боковой сдвиг жатки) — расстояние между осевой линией жатки и осевой линией машины. Задайте **0** для жатки MacDon.
- Feeder House to Cutter (Наклонная камера — ножевой брус) — расстояние от сочленения с машиной до ножевого бруса. Задайте **68** для жатки MacDon.




Рисунок 3.646: Настройки сдвига жатки




Рисунок 3.647: Вводимые параметры жатки MacDon

Калибровка автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серии S9

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.




Рисунок 3.648: Спиртовой уровень

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (A) находится сверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверкой ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
- Находясь в меню COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА), выберите значок HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) (A).




Рисунок 3.649: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.650: Главное меню комбайна

11. Выберите CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A) внизу страницы справа. Появится страница HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ).




Рисунок 3.651: Страница настроек жатки

На правой стороне страницы отображается информация (A) о КАЛИБРОВКЕ ЖАТКИ. Информация выводится для перечня датчиков (B).

- Левый и правый датчики жатки (напряжения) (значения одинаковы на жатках MacDon)
- Датчик высоты жатки (мА)
- Датчик положения наклона (мА)

Под значениями датчиков (B) показаны следующие действительные значения, отмеченные галочкой (C):

- Возврат к скашиванию
- Автоматический контроль высоты жатки




Рисунок 3.652: Страница калибровки жатки

12. На рукояти управления нажмите кнопку HEADER DOWN (ЖАТКА ВНИЗ) (A). Значения датчиков на странице HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ) меняются по мере опускания жатки.



Рисунок 3.653: Кнопка опускания жатки

13. Выберите значок CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A).




Рисунок 3.654: Калибровка жатки

14. Появится предупреждение об опасности для HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ). Проверьте, чтобы соблюдались все условия.
15. Выберите значок с зеленой галочкой внизу экрана, чтобы запустить мастер калибровки CALIBRATION WIZARD.




Рисунок 3.655: Предупреждение о калибровке жатки

В нижней части экрана отображается шкала прогресса. Во время калибровки жатка будет автоматически и прерывисто двигаться. Вы можете остановить процесс в любой момент, нажав красный символ X под шкалой прогресса.




Рисунок 3.656: Выполнение калибровки

16. Когда процесс калибровки будет завершен, появится сообщение с информацией (А). Зеленая галочка указывает, что функции (В) были откалиброваны. Выберите зеленую галочку (С) внизу экрана, чтобы закрыть страницу калибровки.




Рисунок 3.657: Страница завершения калибровки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выберите значок CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (А) на странице COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА). Появится меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА). В меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) можно откалибровать некоторые другие функции, например жатки и мотовила.




Рисунок 3.658: Меню прямой калибровки

Работа системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны Gleaner® серии S9

После настройки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) можно включить систему АННС и точно настроить положение жатки с помощью дискового регулятора управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для работы с функциями системы АННС используются следующие средства управления:

- терминал Tyton (A);
- рукоять управления (B);
- дроссельная заслонка (C);
- блок управления жатки (D).

Чтобы ознакомиться с элементами управления, см. руководство по эксплуатации комбайна.



Рисунок 3.659: Элементы управления комбайном Gleaner® S9

1. При работающей жатке установите переключатель бокового наклона (A) в режим MANUAL (РУЧНОЙ).
2. Подключите систему АННС, переместив переключатель (B) в верхнее положение.




Рисунок 3.660: Блок управления жатки

3. Нажмите переключатель (A) управления АННС на рукоятке управления, чтобы включить АННС. Жатка перейдет в положение, заданное текущей настройкой.




Рисунок 3.661: Автоматический контроль высоты жатки (АННС) на ручке управления

4. При необходимости используйте регулятор HEADER HEIGHT SETPOINT (НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (A) для подстройки положения.




Рисунок 3.662: Блок управления жатки

Точная настройка параметров жатки — комбайны Gleaner® серии S9

Можно посмотреть настройки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС), нажав значок HEADER (ЖАТКА) на главной странице терминала Tyton.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

- Чтобы просмотреть следующие групповые настройки жатки, выберите значок HEADER (ЖАТКА) (A) на правой стороне главной страницы.
 - CURRENT POSITION (ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) жатки (B).
 - Положение отключения УСТАВКИ (C) (показано красной линией).
 - Символ HEADER (ЖАТКА) (D) — выберите его, чтобы изменить уставку положения отключения, используя колесо прокрутки на правой стороне терминала Tyton.
 - CUT HEIGHT (ВЫСОТА СРЕЗА) для АННС (E) — подстройка при помощи регулятора уставки высоты жатки на блоке управления жатки.
 - HEADER WORKING WIDTH (РАБОЧАЯ ШИРИНА ЖАТКИ) (F).
 - HEADER PITCH (ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ЖАТКИ) (G).




Рисунок 3.663: Группы жатки

- Выбор любого поля открывает экранную клавиатуру, позволяющую изменить параметры. Введите новое значение и, закончив, выберите зеленую галочку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Колесо прокрутки (А) находится на правой стороне терминала Tyton.



Рисунок 3.664: Регулировочное колесо на правой стороне терминала Tyton

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ручка управления УСТАНОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ЖАТКИ (А) расположена на блоке управления жатки.




Рисунок 3.665: Блок управления жатки

3.10.12 Комбайны серии IDEAL™

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) вашей жатки с комбайном, задайте параметры скорости мотовила, настройте элементы управления системы АННС и откалибруйте систему АННС, чтобы она работала надлежащим образом.

Краткие сведения о настройках жатки — комбайны серии IDEAL™

Приведены рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) для жатки, работающей с комбайнами серии IDEAL™.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.45 Настройки жатки — комбайны IDEAL™

Параметр настройки	Предлагаемая настройка		
Тип жатки	Силовая подача		
Окошко «Мотовило»	Флажок проставлен		
Диаметр мотовила	102 см (40 дюймов) ⁸⁰		
PPR мотовила ⁸¹	Стандартная звездочка — 38	Высокомоментная звездочка — 61	Высокоскоростная звездочка — 34
Чувствительность (RTC)	50		
Чувствительность (АННС)	60		
Управление скоростью жатки ⁸²	Медленно: 45 вверх/40 вниз Быстро: 100 вверх/100 вниз		
Боковой сдвиг жатки	0		
Расстояние между наклонной камерой и ножевым брусом	68		

Настройка жатки — комбайны серии IDEAL™

Настройте первоначальные опции в конфигурации комбайна серии IDEAL™ при подготовке к работе системы автоматического контроля высоты жатки (АННС).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Терминал Tyton (A) используется для подготовки к работе и управления работой жатки MacDon на комбайнах серии IDEAL™. Используйте сенсорный экран, чтобы выделить на странице нужный элемент.



Рисунок 3.666: Рабочее место оператора комбайна серии IDEAL™

- A — терминал Tyton
- B — ручка управления
- C — дроссельная заслонка
- D — блок управления жатки

80. Если скорость мотовила показывается с неправильным определителем, диаметр мотовила может быть увеличен до значения 112 см (44 дюйма).

81. Кол-во импульсов датчика скорости мотовила за оборот.

82. Двухпозиционная кнопка, устанавливающая низкую скорость в первом положении и высокую во втором.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вверху справа на главной странице выберите значок COMBINE (КОМБАЙН) (A). Откроется COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА).




Рисунок 3.667: Значок комбайна на главной странице

2. Находясь в меню COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА), выберите пункт HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) (A). Откроется страница HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).




Рисунок 3.668: Настройки жатки в главном меню комбайна

3. Выберите поле HEADER CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ ЖАТКИ) (A). Появится список жаток.

- Если жатка MacDon уже настроена, она будет видна в списке. Выберите название жатки MacDon (B), выделив его синим цветом, и затем выберите значок с зеленой галочкой (E), чтобы продолжить настройку.
- Если показана только жатка, установленная ПО УМОЛЧАНИЮ (D), выберите кнопку ABC (C) и введите информацию о своей жатке пользуясь экранной клавиатурой. После завершения ввода информации выберите одну из следующих опций, чтобы вернуться к странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).
 - Зеленая галочка (E) служит для сохранения настроек.
 - Значок с мусорной корзиной (F) служит для удаления выделенной жатки из списка.
 - Красный символ X (G) отменяет изменения.




Рисунок 3.669: Меню конфигурации жатки на странице настроек жатки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Чтобы указать тип жатки, установленной на машине, выберите поле (A) HEADER TYPE (ТИП ЖАТКИ).




Рисунок 3.670: Настройки жатки

5. В списке заранее определенных типов жаток выберите POWER FLOW (СИЛОВАЯ ПОДАЧА) (A).
6. Выберите зеленую галочку (B), чтобы сохранить выбор и продолжить.




Рисунок 3.671: Тип жатки

7. Убедитесь, что в окошке REEL (МОТОВИЛО) (A) установлен флажок.





Рисунок 3.672: Настройки жатки



1041305


Рисунок 3.673: Конфигурации привода мотвила

8. Если тип конфигурации привода мотвила, установленного на жатке, еще не известен, определите его следующим образом.
 - Стандартная конфигурация (А): Установлен один комплект звездочек.
 - Высокомомментное/низкоскоростное исполнение (В): Цепь установлена на внутреннем комплекте звездочек.
 - Высокоскоростное/низкомомментное исполнение (С): Цепь установлена на внешнем комплекте звездочек.

9. Выберите поле REEL DIAMETER (ДИАМЕТР МОТВИЛА) (А). Появится цифровая клавиатура. Введите следующее значение для мотвила MacDon.
 - 102 см (40 дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если скорость мотвила показывается с неправильным определителем, диаметр мотвила может быть увеличен до значения 112 см (44 дюйм.).



1036974

Рисунок 3.674: Настройки жатки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10. Выберите поле REEL PPR (КОЛ-ВО ИМПУЛЬСОВ ДАТЧИКА СКОРОСТИ МОТОВИЛА ЗА ОБОРОТ) (B) и введите соответствующее значение.

- Стандартное: 38
- Высокомоментное/низкоскоростное исполнение: 61
- Высокоскоростное/низкомоментное исполнение: 34

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда система АННС включена, мотовило должно двигаться немного быстрее, чем путевая скорость комбайна. Если при указанной выше настройке числа импульсов на оборот (PPR) мотовило движется быстрее или медленнее, чем требуется, обратитесь к дилеру за помощью.

11. Выберите зеленую галочку (B) под цифровой клавиатурой (A).




Рисунок 3.675: Цифровая клавишная панель

12. Выберите зеленую галочку (A) в нижней части страницы HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).




Рисунок 3.676: Страница настроек жатки

Установка минимальной скорости и калибровка мотвила — серия IDEAL™

Для настройки скорости мотвила на жатке при эксплуатации с системой автоматического контроля высоты жатки (АННС) на комбайне серии IDEAL™ в конфигурации должны быть обязательно заданы параметры работы мотвила, а комбайн должен выполнить процедуру автоматической калибровки мотвила.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в органы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Обновленные данные см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Находясь в меню COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА), коснитесь пункта REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТВИЛА) (A), чтобы открыть страницу REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТВИЛА).




Рисунок 3.677: Настройки мотвила в главном меню комбайна

2. Чтобы установить минимальные обороты мотвила, нажмите поле SPEED MINIMUM (МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ) (B). Появится экранная клавиатура. Введите нужное значение. Выберите значок с зеленой галочкой, чтобы принять новое значение, или красный символ X, чтобы отменить его. Скорость мотвила указывается в милях в час (миль/ч) и оборотах в минуту (об/мин).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Диаметр мотвила и число импульсов на оборот (PPR) показываются внизу страницы REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТВИЛА). Эти параметры уже были выставлены на странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).

3. Выберите кнопку CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A) в правом верхнем углу страницы REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТВИЛА). Появится мастер калибровки CALIBRATION WIZARD.



Рисунок 3.678: Калибровка параметров мотвила

4. Убедитесь, что все условия, перечисленные в предупреждении CALIBRATION WIZARD (МАСТЕР КАЛИБРОВКИ), были соблюдены. Нажмите значок с зеленой галочкой, чтобы начать процедуру калибровки мотовила. Нажатие красного символа X отменяет процедуру калибровки.




Рисунок 3.679: Мастер калибровки

5. CALIBRATION WIZARD (МАСТЕР КАЛИБРОВКИ) выводит сообщение о начале процедуры калибровки мотовила. Мотовило начинает медленно вращаться, постепенно увеличивая скорость. При необходимости выберите красный символ X (не показан) для отмены процедуры калибровки. В противном случае дождитесь сообщения об успешном завершении процедуры калибровки мотовила. Выберите значок с зеленой галочкой, чтобы сохранить откалиброванные настройки.




Рисунок 3.680: Ход выполнения калибровки

Настройка органов автоматического управления жатки — серия IDEAL™

Чтобы настроить функции автоматического контроля высоты жатки (АННС) на комбайне серии IDEAL™ для работы со своей жаткой, перейдите на страницу HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) в компьютере комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. **Функции автоматического управления.** Для функций автоматического управления на странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) имеются перекидные переключатели (ВЫКЛ./ВКЛ.). В случае жаток MacDon убедитесь, что подключены две следующие функции, как показано на рисунке:

- RTC (возврат к срезу) (A);
- АННС (автоматический контроль высоты жатки) (B).

Все другие переключатели должны быть отключены (неактивны).

2. Настройка **чувствительности** (C) определяет быстроту реакции органа управления (RTC или АННС) на определенные изменения обратной связи датчика. Поля для этой настройки находятся непосредственно под переключателями. Чтобы задать новую настройку чувствительности, нажмите поле параметра под соответствующим переключателем и введите новое значение при помощи экранной клавиатуры.

- Увеличьте чувствительность, если комбайн в автоматическом режиме меняет положение наклонной камеры недостаточно быстро.
- Уменьшите чувствительность, если комбайн все время неуверенно определяет положение в автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для жаток MacDon рекомендуются следующие настройки чувствительности:

- 50 для RTC (A)
- 60 для АННС (B)

3. **Скорость жатки.** Область HEADER CONTROL SPEED (УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ЖАТКИ) (A) на странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) используется для изменения следующих скоростей.

- Наклон влево и вправо: качание передней панели комбайна в поперечной плоскости..
- В функции подъема/опускания жатки используется кнопка с двумя фиксированными положениями: первое фиксированное положение — это медленный подъем/опускание; второе фиксированное положение — это быстрый подъем/опускание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендованные настройки управления скоростью жатки

- Медленно: 45 вверх/40 вниз
- Быстро: 100 вверх/100 вниз




Рисунок 3.681: Органы автоматического управления и настройки чувствительности




Рисунок 3.682: Настройки управления скоростью жатки

4. **Сдвиг жатки (А).** Расстояния сдвига важны для формирования карты производительности. На странице HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) имеется два регулируемых размера.

- **HEADER LATERAL OFFSET (ПОПЕРЕЧНОЕ СМЕЩЕНИЕ ЖАТКИ):** расстояние между осевой линией жатки и осевой линией машины. Для жатки MacDon оно должно быть установлено на **0**.
- **FEEDER HOUSE TO CUTTER (РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАКЛОННОЙ КАМЕРОЙ И НОЖЕВЫМ БРУСОМ):** расстояние от сочленения машины с ножевым брусом. Для жатки MacDon оно должно быть установлено на **68**.




Рисунок 3.683: Настройки сдвига жатки

Калибровка жатки — серия IDEAL™

Напряжение выходных сигналов датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должно быть откалибровано для комбайна.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **Б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.684: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

7. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239.*

8. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251.*
9. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254.*
10. Находясь в меню COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА), выберите значок HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) (A).




Рисунок 3.685: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.686: Главное меню комбайна

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11. Выберите значок HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ) (A) рядом со страницей HEADER SETTINGS CONFIG (НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ).




Рисунок 3.687: Страница настроек жатки

12. Появится предупреждение об опасности для HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ). Проверьте, чтобы соблюдались все условия.
13. Выберите значок с зеленой галочкой внизу страницы, чтобы начать процесс калибровки, и следуйте появляющимся на дисплее инструкциям.




Рисунок 3.688: Предупреждение о калибровке жатки

О ходе выполнения сообщает соответствующая шкала прогресса, при этом калибровка может быть прервана выбором красного символа X. Во время этого процесса жатка автоматически совершает беспорядочные движения.




Рисунок 3.689: Выполнение калибровки

14. После завершения процедуры калибровки.

- Посмотрите обобщающую информацию (A).
- Убедитесь, что зеленые галочки подтверждают калибровку функций (B).
- Выберите галочку (C) для сохранения откалиброванных настроек.




Рисунок 3.690: Страница завершения калибровки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выберите значок CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКА) (A) на странице MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ), чтобы отобразить CALIBRATION MENU (МЕНЮ КАЛИБРОВКИ), где можно выбрать разные варианты калибровки, включая калибровку жатки и мотовила.




Рисунок 3.691: Меню прямой калибровки

Эксплуатация жатки — серия IDEAL™

После завершения калибровки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) на комбайне серии IDEAL™ управление системой АННС может осуществляться из кабины комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для работы с функциями системы АННС используется следующее:

- терминал Tyton (A);
- рукоять управления (B);
- дроссельная заслонка (C);
- блок управления жатки (D).

Чтобы ознакомиться с элементами управления комбайна, см. руководство по эксплуатации комбайна.



Рисунок 3.692: Станция оператора

1. Во время работы жатки установите механизм поперечного наклона в режим MANUAL (РУЧНОЙ), нажав переключатель (A). Лампа над переключателем (A) должна погаснуть.
2. Включите АННС, нажав переключатель (B). Лампа над переключателем (B) должна загореться.




Рисунок 3.693: Блок управления жатки

3. Нажмите переключатель (A) управления АННС на рукоятке управления, чтобы включить АННС. Жатка перейдет в положение, заданное в конфигурации.



Рисунок 3.694: Автоматический контроль высоты жатки (АННС) на ручке управления

- При необходимости используйте регулятор HEADER HEIGHT SETPOINT (УСТАВКА ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (A) для подстройки положения жатки.



Рисунок 3.695: Блок управления жатки

Просмотр настроек жатки во время работы — серия IDEAL™

После того как система автоматического контроля (АННС) на комбайне серии IDEAL™ налажена, ее настройки можно дополнительно отрегулировать по своему усмотрению.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

- Выберите значок HEADER (ЖАТКА) (A) на главной странице справа, чтобы посмотреть следующие групповые настройки жатки.
 - CURRENT POSITION (ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) жатки (B).
 - Положение отключения УСТАВКИ (C) (показано красной линией).
 - Символ HEADER (ЖАТКА) (D) — выберите, чтобы изменить уставку положения отключения, используя колесо регулировки на правой стороне терминала Tyton.
 - CUT HEIGHT (ВЫСОТА СРЕЗА) для АННС (E) — подстройка параметра при помощи регулятора уставки высоты жатки на блоке управления жатки.
 - HEADER WORKING WIDTH (РАБОЧАЯ ШИРИНА ЖАТКИ) (F).
 - HEADER PITCH (ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ЖАТКИ) (G).




Рисунок 3.696: Группы жатки

- Выбор любого поля открывает экранную клавиатуру, позволяющую изменить параметры. Введите новое значение и нажмите зеленую галочку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Колесо регулировки (A) находится на правой стороне терминала Tyton.



Рисунок 3.697: Колесо регулировки на правой стороне терминала Tyton

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ручка управления УСТАНОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ЖАТКИ (A) расположена на блоке управления жатки.



Рисунок 3.698: Блок управления жатки

3.10.13 Комбайны John Deere серии 70

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайном, следует обязательно установить в конфигурации жатки своего комбайна опцию, соответствующую этой определенной модели жатки, задать параметры скорости мотовила, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала правильно.

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — John Deere серии 70

Для нормальной работы датчик автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен действовать в определенном диапазоне напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

5. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 3.699: Шайба нижнего упора

6. При необходимости отрегулируйте кронштейн (B) натяжения троса так, чтобы указатель (A) индикатора флотации был в положении 0.




Рисунок 3.700: Блок индикатора флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Если указатель (С) **НЕ** показывает на **0** (D), ослабьте гайку на болте (А) и вращайте пластину (В) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (Е). Затяните гайку на болте (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.701: Индикатор флотации

8. Нажмите кнопку HOME PAGE (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА) (А) на исходной странице дисплея.



Рисунок 3.702: Дисплей комбайна John Deere

9. Убедитесь, что на дисплее отображаются три значка (А).



Рисунок 3.703: Дисплей комбайна John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10. С помощью переключателя (A) выделите средний значок (зеленый i) и нажмите кнопку с галочкой (B), чтобы выбрать его. Откроется MESSAGE CENTER (ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ).




Рисунок 3.704: Консоль управления комбайна John Deere

11. При помощи ручки прокрутки выделите пункт DIAGNOSTIC ADDRESSES (АДРЕСА ДИАГНОСТИКИ) (A) в правом столбце. Выберите его, нажав кнопку с галочкой.
12. Используя переключатель, выделите выпадающее окно (B). Нажмите кнопку с галочкой, чтобы выбрать его.




Рисунок 3.705: Дисплей комбайна John Deere

13. Используя ручку прокрутки, выделите пункт LC 1.001 VEHICLE (LC 1.001 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО) (A). Нажмите кнопку с галочкой, чтобы выбрать его.



Рисунок 3.706: Дисплей комбайна John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

14. Используя переключатель, выделите стрелку вниз (А). Нажимайте кнопку с галочкой для прокрутки списка до появления на дисплее пункта 029 DATA (ДАННЫЕ) (В) и показаний напряжения (С).
15. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.
16. Запустите двигатель.
17. Полностью опустите наклонную камеру на грунт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы полностью опустить наклонную камеру, может потребоваться удерживать переключатель HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение нескольких секунд.




Рисунок 3.707: Дисплей комбайна John Deere

18. Проверьте показания напряжения на дисплее. Информацию о соответствующем диапазоне напряжения см. в [3.10.1 Рекомендуемые значения сигнального напряжения датчиков для комбайнов, страница 319](#).
19. Поднимите жатку, чтобы только оторвать ее от земли, и повторно проверьте показания датчика.
20. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную, страница 320](#).

Калибровка скорости подъема/опускания наклонной камеры — комбайны John Deere серии 70

Перед калибровкой системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) необходимо выполнить калибровку скорости подъема/опускания наклонной камеры.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Нажмите кнопку (А), чтобы выбрать значок (В).
3. Нажмите кнопку (А) второй раз, чтобы войти в режим диагностики и калибровки.




Рисунок 3.708: Дисплей комбайна John Deere

4. Выберите FEEDER HOUSE SPEED (СКОРОСТЬ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ) в поле (А), выполнив прокрутку вниз с помощью переключателя и затем нажав кнопку с галочкой.
5. С помощью прокрутки перейдите к нижнему правому значку (В) и нажмите кнопку с галочкой, чтобы выбрать его.
6. Выполните шаги, указанные на странице, чтобы выполнить калибровку.
7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.709: Дисплей комбайна John Deere

Регулировка скорости подъема/опускания жатки вручную — John Deere серии 70

Скорость подъема и опускания жатки с помощью элементов управления в кабине комбайна можно отрегулировать на консоли комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Нажмите кнопку (А), в результате на дисплее появится текущая настройка скорости подъема/опускания (чем ниже показание, тем ниже скорость движения жатки).
2. С помощью ручки прокрутки (В) отрегулируйте скорость. Настройка будет сохранена автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на экране некоторое время ничего не происходит, автоматически выполняется возврат на предыдущую страницу. Нажатие кнопки с галочкой (С) также возвращает на экран предыдущую страницу.




Рисунок 3.710: Консоль управления комбайна John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые на этих иллюстрациях цифры на приборных панелях приводятся исключительно для справки, они не отражают настройки конкретного оборудования.



Рисунок 3.711: Дисплей комбайна John Deere

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — John Deere серии 70

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.712: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
- Нажмите кнопку (A), чтобы выбрать значок (B).
- Нажмите кнопку (A) второй раз, чтобы войти в режим диагностики и калибровки.




Рисунок 3.713: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.714: Дисплей комбайна John Deere

- Выберите HEADER (ЖАТКА) в поле (A), выполнив прокрутку вниз с помощью переключателя и затем нажав кнопку с галочкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ручка и кнопка показаны на рисунке 3.716, страница 461.

- С помощью прокрутки перейдите к нижнему правому значку (B) и нажмите кнопку с галочкой, чтобы выбрать его.

- Выполните операции, указанные на странице, чтобы выполнить калибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на дисплее появился код ошибки, датчик не находится в правильном рабочем диапазоне. Проверьте и отрегулируйте диапазон. Инструкции см. в разделе *Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серий S и T, страница 463.*

- Если для завершения процедуры калибровки АННС была установлена более тяжелая степень флотации, по завершении калибровки следует восстановить рекомендованный рабочий уровень.




Рисунок 3.715: Дисплей комбайна John Deere




Рисунок 3.716: Консоль управления комбайна John Deere

A — ручка прокрутки

B — кнопка с галочкой

Чувствительность настройки системы автоматического контроля высоты жатки — John Deere серии 70

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) и подъема или опускания наклонной камеры.

Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей, чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Дважды нажмите кнопку (А). На дисплее появится текущая настройка чувствительности.
2. С помощью ручки прокрутки (В) отрегулируйте значение чувствительности. Настройка будет сохранена автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на странице некоторое время ничего не происходит, автоматически выполняется возврат на предыдущую страницу. Нажатие зеленой кнопки с галочкой (С) также возвращает на экран предыдущую страницу.




Рисунок 3.717: Консоль управления комбайна John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые на этих иллюстрациях цифры на приборных панелях приводятся исключительно для справки, они не отражают настройки конкретного оборудования.



Рисунок 3.718: Дисплей комбайна John Deere

3.10.14 Комбайны John Deere серий S и T

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайном, следует обязательно установить в конфигурации жатки своего комбайна опцию, соответствующую этой определенной модели жатки, задать параметры скорости мотовила, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала правильно.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны John Deere серий S и T

Приведены рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) для жатки, работающей с комбайнами John Deere серий S и T.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.46 Настройки жатки — комбайны John Deere серий S и T

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Скорость подъема/опускания	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы
Калибровка скорости наклонной камеры	Выполнена

Таблица 3.46 Настройки жатки — комбайны John Deere серий S и T (продолжение)

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Калибровка жатки	Выполнена
Чувствительность высоты жатки	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы
Автоматическое определение высоты	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы
Автоматическое определение высоты (возврат к скашиванию)	Кнопка установки на рукояти
Калибровка диапазона наклона наклонной камеры вперед/назад	Выполнена
Калибровка положения мотовила	Выполнена

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серий S и T

Для нормальной работы датчик автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен действовать в определенном диапазоне напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

 **ОПАСНО**

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

 **ОПАСНО**

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 3.719: Шайба нижнего упора

- При необходимости отрегулируйте кронштейн (B) натяжения троса так, чтобы указатель (A) индикатора флотации был в положении 0.




Рисунок 3.720: Блок индикатора флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Если указатель (С) **НЕ** показывает на **0** (D), ослабьте гайку на болте (А) и вращайте пластину (В) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (Е). Затяните гайку на болте (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.721: Индикатор флотации

8. Выберите значок CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (А) на главной странице на экране. Откроется страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).




Рисунок 3.722: Дисплей комбайна John Deere

9. Выберите значок DIAGNOSTIC READINGS (ПОКАЗАНИЯ ДИАГНОСТИКИ) (А). Откроется страница DIAGNOSTIC READINGS (ПОКАЗАНИЯ ДИАГНОСТИКИ). На этой странице предоставляется доступ к калибровке, опциям жатки и данным диагностики.




Рисунок 3.723: Дисплей комбайна John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10. Выберите АННС RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ АННС) (А). Появится список опций калибровки.




Рисунок 3.724: Дисплей комбайна John Deere

11. Выберите функцию АННС SENSING (ОБНАРУЖЕНИЕ АННС).
12. Нажмите значок (А). Откроется меню АННС SENSING (ОБНАРУЖЕНИЕ АННС) и появятся пять страниц информации.



Рисунок 3.725: Дисплей комбайна John Deere

13. Удерживайте значок (А) в нажатом положении, пока в верхней части экрана не появится надпись PAGE 5 (СТР. 5) и не отобразятся следующие показания датчика.

- LEFT HEADER HEIGHT (ВЫСОТА ЖАТКИ СЛЕВА)
- CENTER HEADER HEIGHT (ВЫСОТА ЖАТКИ ПО ЦЕНТРУ)
- RIGHT HEADER HEIGHT (ВЫСОТА ЖАТКИ СПРАВА)

Должны отображаться показания левого и правого датчиков высоты.

14. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.
15. Запустите двигатель.
16. Полностью опустите наклонную камеру на грунт.




Рисунок 3.726: Дисплей комбайна John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы полностью опустить наклонную камеру, может потребоваться удерживать переключатель HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение нескольких секунд.

17. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную](#), страница 320.

Регулировка скорости подъема/опускания жатки вручную — John Deere серий S и T

Скорость, с которой жатка может подниматься или опускаться при помощи органов управления комбайна, может быть изменена на экране чувствительности настройки высоты в командном центре CommandCenter™ комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Переведите крылья в заблокированное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта, индикатор (A) должен указывать на **0** (B). Когда жатка установлена на грунт, индикатор должен находиться в положении **1** (C) при слабом давлении на грунт, а при сильном давлении — в положении **4** (D). Требуемая настройка флотации определяется состоянием культуры и почвы. Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но не допускающей подпрыгивания жатки и пропуска участков культуры. Работа с более тяжелыми настройками может привести к преждевременному износу противоизносной пластины ножевого бруса.




Рисунок 3.727: Индикатор флотации

2. Нажмите кнопку (A). На дисплее появится текущая настройка чувствительности.



Рисунок 3.728: Командный центр CommandCenter комбайна John Deere™

3. Нажимайте значки – или + (А), чтобы отрегулировать значение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые в этом примере цифры на дисплее в комбайне приводятся исключительно для справки, они не отражают настройки конкретного оборудования.




Рисунок 3.729: Дисплей комбайна John Deere

Калибровка автоматического контроля высоты жатки — John Deere серий S и T

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **Б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.730: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239.*

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251.*
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254.*
- Выберите значок DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на главной странице на экране. Откроется страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).




Рисунок 3.731: Шайба нижнего упора



Рисунок 3.732: Дисплей комбайна John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11. Выберите THRESHING CLEARANCE (ЗАЗОР МЕХАНИЗМА ОБМОЛОТА) (A). Появится список опций калибровки.




Рисунок 3.733: Дисплей комбайна John Deere

12. Выберите в списке калибровочных опций FEEDER HOUSE SPEED (СКОРОСТЬ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ) (A).




Рисунок 3.734: Дисплей комбайна John Deere

13. Выбрав FEEDER HOUSE SPEED (СКОРОСТЬ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ), выберите значок (A). Значок изменит цвет на зеленый.




Рисунок 3.735: Дисплей комбайна John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

14. Выберите значок (A). На экране появятся инструкции, которые помогут выполнить процесс калибровки.




Рисунок 3.736: Дисплей комбайна John Deere

15. Выберите в списке калибровочных опций HEADER (ЖАТКА) (A).




Рисунок 3.737: Дисплей комбайна John Deere

16. Выбрав пункт HEADER (ЖАТКА), выберите значок (A). Значок изменит цвет на зеленый.




Рисунок 3.738: Дисплей комбайна John Deere

17. Выберите значок (А). На экране появятся инструкции, которые помогут выполнить процесс калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе калибровки появится код ошибки, потребуется регулировка датчика. Инструкции см. в разделе *Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серий S и T, страница 463.*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация была утяжелена для процесса калибровки АННС, по завершении отрегулируйте флотацию как рекомендовано.




Рисунок 3.739: Дисплей комбайна John Deere

Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки — John Deere серий S и T

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) и подъема или опускания наклонной камеры.

Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над грунтом, чтобы поднимать или опускать наклонную камеру. Если установлена минимальная чувствительность, потребуется существенное изменение высоты над грунтом, чтобы поднимать или опускать наклонную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Дважды нажмите кнопку (А), в результате чего на дисплее появится текущая настройка чувствительности.



Рисунок 3.740: Консоль комбайна John Deere

2. Нажимайте значки – или + (A), чтобы отрегулировать значение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые в этом примере цифры на дисплее в комбайне приводятся исключительно для справки, они не отражают настройки конкретного оборудования.




Рисунок 3.741: Дисплей комбайна John Deere

Предустановка высоты среза: John Deere серий S и T

Настройки высоты среза и мотовила могут сохраняться на компьютере комбайна в виде предварительных настроек. Эти настройки можно устанавливать и выбирать, используя рукоять управления комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Когда жатка находится на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта, индикатор (A) должен указывать на 0 (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка установлена на грунт, индикатор должен находиться в положении 1 (C) при слабом давлении на грунт, а при сильном давлении — в положении 4 (D). Требуемая настройка флотации определяется состоянием культуры и почвы. Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но не допускающей подпрыгивания жатки и пропуска участков культуры. Работа жатки с более тяжелыми настройками может привести к преждевременному износу износных пластин ножевого бруса.




Рисунок 3.742: Индикатор флотации

- Выберите значок COMBINE – HEADER SETUP (КОМБАЙН — НАСТРОЙКА ЖАТКИ) (A) на главной странице. Появится страница COMBINE — HEADER SETUP (Комбайн — настройка жатки). Она используется для различных настроек жатки, в т. ч. скорости мотовила, ширины жатки и высоты наклонной камеры для подключения счетчика площади в акрах.



Рисунок 3.743: Дисплей комбайна

- Выберите значок (A) COMBINE — HEADER SETUP АНС (КОМБАЙН - ЖАТКА НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ). Появится страница COMBINE — HEADER SETUP АНС (КОМБАЙН - ЖАТКА НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ).



Рисунок 3.744: Дисплей комбайна

- Выберите значки AUTO HEIGHT SENSING (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ) (A), RETURN TO CUT (ВОЗВРАТ К СРЕЗУ) (B) и REEL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) (C).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если выбрать значок REEL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) (C) не удастся (галочка отсутствует), это указывает на необходимость калибровки датчика высоты мотовила. Инструкции приведены в *Калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад — комбайны John Deere серий S и T, 2015 модельного года и позднее, страница 482.*




Рисунок 3.745: Дисплей комбайна

5. Подключите жатку.
6. Переведите жатку в требуемое положение и выполните точную регулировку при помощи ручки (А).
7. Переведите мотовило в требуемое положение.



Рисунок 3.746: Консоль управления комбайна

8. Нажмите и удерживайте переключатель включения предустановки 2 (В), пока на дисплее не начнет мигать значок высоты мотовила.
9. Повторите операции [6, страница 476–8, страница 476](#) для переключателя включения предустановки 3 (С).
10. Выберите соответствующую настройку давления на почву. Используйте кнопку включения предустановки 2 (В) на ручке управления для установки слабого давления на почву в условиях мягкой или илистой почвы или кнопку включения предустановки 3 (С) для установки сильного давления на почву на более твердых почвах и при более высокой скорости относительно грунта.



Рисунок 3.747: Кнопки ручки управления

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопка включения предустановки 1 (А) резервируется для подъема жатки на поворотной полосе и не используется для срезания по грунту.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда АННС включен, на экране появляется значок АННС (А), и на странице отображается номер, указывающий, какая кнопка была нажата (В).




Рисунок 3.748: Дисплей комбайна

Калибровка диапазона наклона наклонной камеры вперед/назад — John Deere серий S и T, 2015 модельный год и позднее

Выполните эти действия, чтобы надлежащим образом откалибровать диапазон наклона наклонной камеры комбайна вперед/назад.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура относится только к комбайнам John Deere серий S и T, выпущенным в 2015 году и позднее.

Продольный наклон наклонной камеры регулируется кнопками (C и D) в задней части ручки управления.




Рисунок 3.749: Ручка управления John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ:

Элементы управления наклоном наклонной камеры вперед/назад можно изменить, чтобы они работали с кнопками E и F, выбрав значок (A) рукояти управления и выбрав в дополнительном меню (B) FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT (КАЧЕНИЕ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ ВПЕРЕД/НАЗАД).




Рисунок 3.750: Дисплей комбайна John Deere

Для калибровки диапазона продольного наклона наклонной камеры выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

2. Расположите жатку на нижних упорах.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Выберите значок DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на главной странице на экране. Откроется страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).




Рисунок 3.751: Дисплей комбайна John Deere

5. Чтобы просмотреть опции калибровки, воспользуйтесь выпадающим меню CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A).




Рисунок 3.752: Дисплей комбайна John Deere

6. Выберите стрелку (A) для перехода между опциями калибровки и выберите FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT RANGE (ДИАПАЗОН НАКЛОНА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ ВПЕРЕД/НАЗАД).




Рисунок 3.753: Дисплей комбайна John Deere

7. Выберите значок ENTER (ВВОД) (A).




Рисунок 3.754: Дисплей комбайна John Deere

8. Следуйте инструкциям на странице. По ходу процесса калибровки дисплей автоматически обновляется, показывая следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе калибровки появится код ошибки, потребуется регулировка датчика. Инструкции см. в разделе *Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серий S и T, страница 463.*




Рисунок 3.755: Дисплей комбайна John Deere

Проверка диапазона напряжений датчика высоты мотовила: John Deere серий S и T

Проверьте значения напряжения датчиков высоты мотовила и убедитесь, что они находятся в требуемом диапазоне.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите значок CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (A) на главной странице на экране. Откроется страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).




Рисунок 3.756: Дисплей комбайна John Deere

2. Выберите значок DIAGNOSTIC READINGS (ПОКАЗАНИЯ ДИАГНОСТИКИ) (A) на странице CALIBRATION (КАЛИБРОВКА). Откроется страница DIAGNOSTIC READINGS (ПОКАЗАНИЯ ДИАГНОСТИКИ). На этой странице предоставляется доступ к калибровке, опциям жатки и данным диагностики.




Рисунок 3.757: Дисплей комбайна John Deere

3. Чтобы просмотреть перечень опций калибровки, воспользуйтесь выпадающим меню (A).




Рисунок 3.758: Дисплей комбайна John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Выполните прокрутку вниз и выберите пункт REEL RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ МОТОВИЛА) (A).




Рисунок 3.759: Дисплей комбайна John Deere

5. Выберите значок ENTER (ВВОД) (A). Появится экран REEL RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ МОТОВИЛА).




Рисунок 3.760: Дисплей комбайна John Deere

6. Для перехода на экран 3 выберите значок NEXT PAGE (СЛЕДУЮЩИЙ ЭКРАН) (A).
7. Опустите мотовило, чтобы посмотреть нижний предел напряжения (B). Напряжение должно находиться в пределах 0,5–0,9 В.




Рисунок 3.761: Дисплей комбайна John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8. Поднимите мотовило, чтобы посмотреть верхний предел напряжения (A). Напряжение должно находиться в пределах 4,1–4,3 В.
9. Если любое из значений напряжения не находится в допустимом пределе, см. раздел *Проверка и регулировка напряжения датчика высоты мотовила*, страница 275.




Рисунок 3.762: Дисплей комбайна John Deere

Калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад — комбайны John Deere серий S и T, 2015 модельного года и позднее

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция положения мотовила не будет работать должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку на высоте 254–356 мм (10–14 дюймов) от грунта.

ВАЖНО:

НЕ глушите двигатель. Для правильной калибровки датчиков комбайн должен работать без нагрузки.

2. Выберите значок DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на главной странице на экране. Откроется страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).




Рисунок 3.763: Дисплей комбайна John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Чтобы просмотреть опции калибровки, воспользуйтесь выпадающим меню CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A).
4. Выполните прокрутку вниз по перечню опций и выберите пункт REEL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА).
5. Выберите значок ENTER (ВВОД) (B).




Рисунок 3.764: Дисплей комбайна John Deere

6. Следуйте инструкциям, появляющимся на странице. По мере выполнения процесса калибровки дисплей будет автоматически обновляться, показывая следующий шаг. Для этой калибровки нужно использовать переключатели подъема (A) и опускания (B) мотовила на рукоятке управления.



Рисунок 3.765: Ручка управления John Deere

7. Нажмите переключатель REEL LOWER (ОПУСКАНИЕ МОТОВИЛА) и удерживайте до полного опускания мотовила. Продолжайте удерживать переключатель REEL LOWER (ОПУСКАНИЕ МОТОВИЛА) до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение о необходимости отпустить переключатель.




Рисунок 3.766: Дисплей комбайна John Deere

8. Нажмите переключатель REEL RAISE (ПОДЪЕМ МОТОВИЛА) и удерживайте до полного подъема мотовила. Продолжайте удерживать переключатель REEL RAISE (ПОДЪЕМ МОТОВИЛА) до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение о необходимости отпустить переключатель.




Рисунок 3.767: Дисплей комбайна John Deere

9. После выполнения всех операций на странице появится сообщение CALIBRATION COMPLETE (КАЛИБРОВКА ЗАВЕРШЕНА). Выйдите из меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА), нажав значок ENTER (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе калибровки появится код ошибки, потребуется регулировка датчика. Инструкции см. в разделе [Проверка диапазона напряжений датчика высоты мотовила: John Deere серий S и T, страница 479.](#)




Рисунок 3.768: Дисплей комбайна John Deere

3.10.15 Комбайны John Deere серии S700

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайнами John Deere серии S700, следует обязательно установить в конфигурации жатки своего комбайна опцию, соответствующую этой определенной модели жатки, задать параметры скорости мотовила, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала правильно.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны John Deere серии S700

Приведены рекомендуемые настройки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) для жатки, работающей с комбайнами John Deere серии S700.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.47 Настройки жатки — комбайны John Deere серии S700

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Тип жатки, подробная информация о жатке, ширина	Ввод значения ширины жатки
Жатка, скорость подъема/опускания	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы

Таблица 3.47 Настройки жатки — комбайны John Deere серии S700 (продолжение)

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Жатка, скорость наклона	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы
Жатка, чувствительность по высоте	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы
Жатка, чувствительность по наклону	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы
Калибровка скорости подъема наклонной камеры	Выполнена
Калибровка жатки	Выполнена

Подготовка жатки к работе — комбайны John Deere серии S700

Настройте первоначальные опции в конфигурации своего комбайна при настройке системы автоматического контроля высоты жатки (АННС).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A) на панели под дисплеем. Откроется страница HEADER (ЖАТКА).



Рисунок 3.769: Дисплей John Deere S700

2. Выберите поле HEADER TYPE (ТИП ЖАТКИ) (A). Откроется диалоговое окно HEADER DETAILS (ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЖАТКЕ).




Рисунок 3.770: Дисплей John Deere S700 — страница Header (Жатка)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что в окне WIDTH (ШИРИНА) правильно указана ширина жатки.
- Чтобы изменить значение ширины жатки, выберите поле (A). Откроется диалоговое окно WIDTH (ШИРИНА).



Рисунок 3.771: Дисплей John Deere S700 — окно подробной информации о жатке

- Для ввода правильного значения ширины жатки воспользуйтесь экранной клавиатурой, а затем выберите ОК.



Рисунок 3.772: Дисплей John Deere S700 — настройка ширины жатки

- Для возврата на страницу HEADER (ЖАТКА) выберите кнопку (A) в верхнем правом углу.




Рисунок 3.773: Дисплей John Deere S700 — диалоговое окно подробной информации о жатке

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. На этой странице доступны регулировки скорости подъема/опускания (A), наклона (B), чувствительности по высоте (C) и наклону (D). Выберите параметр, который требуется изменить. В данном примере приводится регулировка скорости подъема/опускания.




Рисунок 3.774: Дисплей John Deere S700 — страница Header (Жатка)

8. Для изменения настроек используйте кнопки + и - (A).
9. Для возврата на страницу HEADER (ЖАТКА) нажмите кнопку «X» в верхнем правом углу окна.




Рисунок 3.775: Дисплей John Deere S700 — регулировка скорости подъема/опускания

10. Выберите значки AUTO CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ) (A). Откроется страница AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ).




Рисунок 3.776: Дисплей John Deere S700 — страница Header (Жатка)

11. Если калибровка жатки еще не выполнялась, на кнопке HEIGHT SENSING (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫСОТЕ) (A) появится значок ошибки. Для просмотра сообщения об ошибке нажмите кнопку (A).




Рисунок 3.777: Дисплей John Deere S700 — элементы автоматического управления жаткой

12. Прочитайте сообщение об ошибке и выберите ОК.
13. Перейдите к *Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серии S700, страница 488.*




Рисунок 3.778: Дисплей John Deere S700 — сообщение об ошибке чувствительности по высоте

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серии S700

Напряжение выходных сигналов датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должно находиться в определенных пределах, в противном случае функция не будет работать должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251.*
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254.*

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

5. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239.*




Рисунок 3.779: Шайба нижнего упора

6. Если указатель (C) **НЕ** показывает на 0 (D), ослабьте гайку на болте (A) и вращайте пластину (B) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (E). Затяните гайку на болте (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.780: Индикатор флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. На странице HARVESTING (УБОРКА) выберите значок MENU (МЕНЮ) (A).




Рисунок 3.781: Дисплей John Deere S700 — страница Harvesting (Уборка)

8. На странице MENU (МЕНЮ) выберите SYSTEM (СИСТЕМА) (A). Откроется страница MENU (МЕНЮ).
9. Выберите значок DIAGNOSTICS CENTER (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) (B). Откроется экран DIAGNOSTICS CENTER (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР).




Рисунок 3.782: Дисплей John Deere S700 — меню

10. Выберите АНС — SENSING (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ — ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ) (A). На дисплее появится страница АНС — SENSING | DIAGNOSTICS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ — ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | ДИАГНОСТИКА).




Рисунок 3.783: Дисплей John Deere S700 — диагностический центр

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11. Для просмотра значений напряжений датчика выберите вкладку SENSOR (ДАТЧИК) (A). Напряжение датчика высоты подъема жатки по центру (B) должно составлять от 0,7 до 4,3 В, минимальная разница напряжений на контактах 0 и 4 блока индикации флотации должна составлять 3 В.
12. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную](#), страница 320.




Рисунок 3.784: Дисплей John Deere S700 — проверка напряжения датчика

Калибровка наклонной камеры — комбайны John Deere серии S700

Перед калибровкой жатки необходимо откалибровать наклонную камеру.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки](#), страница 229.

2. Расположите жатку на нижних упорах.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки](#), страница 251.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. На странице HARVESTING (УБОРКА) выберите значок MENU (МЕНЮ) (A) в нижнем правом углу страницы. Откроется страница MENU (МЕНЮ).




Рисунок 3.785: Дисплей John Deere S700 — страница Harvesting (Уборка)

6. Выберите вкладку MACHINE SETTINGS (НАСТРОЙКИ МАШИНЫ) (A).
7. Выберите значок CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ) (B). Появится страница CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ).




Рисунок 3.786: Дисплей John Deere S700 — настройки машины

8. Выберите вкладку HEADER (ЖАТКА) (A).
9. Выберите страницу FEEDER HOUSE RAISE SPEED CALIBRATION (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ ПОДЪЕМА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ) (B). Появится страница FH RAISE SPEED CALIBRATION (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ ПОДЪЕМА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ).




Рисунок 3.787: Дисплей John Deere S700 — калибровки и технологические процессы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10. Выберите CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A) в нижней части страницы. Появится общая информация о калибровке.




Рисунок 3.788: Дисплей John Deere S700 — калибровка наклонной камеры

11. Прочитайте обзор калибровки, а затем нажмите START (ПУСК).



Рисунок 3.789: Дисплей John Deere S700 — калибровка наклонной камеры

12. Следуйте инструкциям на странице. Во время калибровки дисплей автоматически обновляется, показывая следующий шаг.




Рисунок 3.790: Дисплей John Deere S700 — калибровка наклонной камеры

13. По завершении калибровки выберите SAVE (СОХРАНИТЬ).




Рисунок 3.791: Дисплей John Deere S700 — калибровка наклонной камеры

Калибровка жатки — комбайны John Deere серии S700

Перед применением системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) необходимо выполнить калибровку жатки.

ВАЖНО:

Перед калибровкой жатки необходимо откалибровать наклонную камеру. Если калибровка наклонной камеры еще не выполнялась, см. раздел [Калибровка наклонной камеры — комбайны John Deere серии S700, страница 491](#).



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится сверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **Б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.792: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
- На странице HARVESTING (УБОРКА) выберите значок MENU (МЕНЮ) (A) в нижнем правом углу экрана. Откроется страница MENU (МЕНЮ).




Рисунок 3.793: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.794: Дисплей John Deere S700 — страница Harvesting (Уборка)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11. Выберите вкладку MACHINE SETTINGS (НАСТРОЙКИ МАШИНЫ) (A).
12. Выберите значок CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ) (B). Появится страница CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ).




Рисунок 3.795: Дисплей John Deere S700 — настройки машины

13. Выберите вкладку HEADER (ЖАТКА) (A).
14. Выберите страницу HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ) (B). Появится страница HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ).




Рисунок 3.796: Дисплей John Deere S700 — калибровки и технологические процессы

15. Выберите CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A). Откроется окно общей информации о калибровке.




Рисунок 3.797: Дисплей John Deere S700 — калибровка жатки

16. Чтобы установить полностью открытый дроссель двигателя, нажмите на консоли кнопку (А).



Рисунок 3.798: Консоль John Deere S700

17. Нажмите START (ПУСК) на странице CALIBRATION OVERVIEW (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАЛИБРОВКЕ).
18. Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее. По ходу процесса калибровки дисплей автоматически обновляется, показывая следующий шаг.




Рисунок 3.799: Дисплей John Deere S700 — калибровка жатки

19. По завершении калибровки выберите SAVE (СОХРАНИТЬ).




Рисунок 3.800: Дисплей John Deere S700 — калибровка жатки

3.10.16 Комбайны John Deere серий X9 и S7

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайном, следует обязательно установить в конфигурации жатки своего комбайна опцию, соответствующую этой определенной

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

модели жатки, задать параметры сенсорного экрана, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На некоторых комбайнах John Deere перед калибровкой системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) требуется откалибровать систему автоматического наклона.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7

Приведены настройки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) для комбайнов John Deere серий X9 и S7.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.48 Настройки жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Возобновление режима жатки	Вкл.
Чувствительность по высоте	Вкл.
Боковой наклон	Вкл.
Автоматический контроль скорости мотвила	Вкл.
Восстановление положения вперед/назад	Вкл.
Восстановление положения мотвила	Вкл.
Чувствительность по высоте	10
Калибровка диапазона копирующего колеса	Выполнена
Калибровка положения мотвила и ножевого бруса	Выполнена
Контроллер жатки/сцепного устройства, показания	Диапазон напряжения: 0,7–4,3
Копирующее колесо	Скашивание над уровнем грунта: настройте согласно требованиям, скашивание по грунту: полностью втяните
Условия грунта	<ul style="list-style-type: none"> • VERY FIRM (ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ) (3 на индикаторе флотации) • FIRM (СИЛЬНОЕ) (2,5 на индикаторе флотации) • TYPICAL (ТИПОВОЕ) (2 на индикаторе флотации) • SOFT (СЛАБОЕ) (1,5 на индикаторе флотации) • VERY SOFT (ОЧЕНЬ СЛАБОЕ) (1 на индикаторе флотации) <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Чем сильнее настройка, тем больше давление жатки на грунт.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Данные настройки автоматически сохраняются для кнопки 2 или 3 на универсальной рукояти, в зависимости от того, какая из кнопок выбрана. Выбранная кнопка отображается на угловой стойке дисплея.</p>

Настройки жатки на дисплее CommandCenter™

Основные параметры системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) можно настроить на дисплее CommandCenter™ в кабине комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На некоторых моделях перед калибровкой системы АННС может потребоваться откалибровать систему автоматического наклона.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Запустите двигатель.
2. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A) на панели под дисплеем. Откроется страница HEADER (ЖАТКА).



Рисунок 3.801: Дисплей CommandCenter™

3. Убедитесь, что указаны надлежащий тип (A) и размер (B) жатки.




Рисунок 3.802: Дисплей CommandCenter™ — страница Header (Жатка)

4. Выберите параметр AUTO CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ) (A). Откроется страница AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ).




Рисунок 3.803: Дисплей CommandCenter™ — страница AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ)

5. На странице AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ) убедитесь, что для следующих параметров автоматизации жатки HEADER AUTOMATION OPTIONS установлено значение ON (ВКЛ.):
 - HEIGHT RESUME (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫСОТЫ)
 - HEIGHT SENSING (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫСОТЕ)
 - LATERAL TILT (ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН)
6. Убедитесь, что для следующих настроек восстановления RESUME PREFERENCES установлено значение ON (ВКЛ.):
 - AUTO REEL SPEED (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ МОТОВИЛА)
 - FORE/AFT RESUME (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВПЕРЕД/НАЗАД)
 - REEL POSITION RESUME (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОТОВИЛА)
7. Для всех других настроек на странице AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ), не упомянутых в предыдущих двух операциях, установите значение OFF (ВЫКЛ.). Нажмите значок «X» в углу окна, чтобы закрыть страницу.




Рисунок 3.804: Дисплей CommandCenter™ — страница AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8. На странице HEADER (ЖАТКА) выберите HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫСОТЕ) (A). Измените настройку на 10.
9. Выберите TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАКЛОНУ) (B). Измените настройку на 10.
10. Нажмите значок «X» (C), чтобы закрыть экран HEADER (ЖАТКА).




Рисунок 3.805: Дисплей CommandCenter™ — страница Header (Жатка)

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Если перед калибровкой системы АННС на комбайне требуется откалибровать систему автоматического наклона, выполните калибровку автоматического наклона сейчас. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

3. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (A) находится сверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

4. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

5. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **Б**.
6. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.80б: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.

- Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251*.
- Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254*.
- Переместите мотовило в положение вперед/назад 6.
- На дисплее CommandCenter™ выберите значок MENU (МЕНЮ) (A) в нижнем правом углу страницы HARVESTING (УБОРКА). Появится раздел MENU (МЕНЮ).




Рисунок 3.807: Шайба нижнего упора



Рисунок 3.808: Дисплей John Deere — страница Harvesting (Уборка)

13. Выберите вкладку MACHINE SETTINGS (НАСТРОЙКИ МАШИНЫ) (A).
14. Выберите значок CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ) (B). Появится страница CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ).



Рисунок 3.809: Дисплей John Deere — настройки машины

15. Выберите вкладку HEADER (ЖАТКА) (A).
16. Выберите страницу GAUGE WHEEL RANGE CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ДИАПАЗОНА КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА) (B). Появится страница GAUGE WHEEL RANGE CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ДИАПАЗОНА КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для включения калибровки копирующих колес в состав системы должен входить комплект для измерения высоты ContourMax™ (B7350).

17. Следуйте инструкциям на странице. По ходу процесса калибровки дисплей будет автоматически обновляться, показывая следующий шаг.
18. Выберите SAVE (СОХРАНИТЬ), чтобы подтвердить калибровку.
19. Выберите страницу HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ) (A). Появится страница HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед калибровкой жатки разблокируйте механические замки флотации.

20. Поднимите жатку до верхней части диапазона наклонной камеры и убедитесь, что оба индикатора флотации отображают значение 0. Перед продолжением работ дождитесь остановки индикаторов.
21. Опускайте жатку до тех пор, пока индикатор флотации отобразит значение 4 и сможет двигаться дальше.




Рисунок 3.810: Дисплей John Deere — калибровка диапазона копирующего колеса




Рисунок 3.811: Дисплей John Deere — калибровка жатки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

22. Снова поднимите жатку до верхней части диапазона наклонной камеры и убедитесь, что оба индикатора флотации отображают значение 0. Перед продолжением работ дождитесь остановки индикаторов.
23. Выберите SAVE (СОХРАНИТЬ), чтобы подтвердить калибровку.
24. Выберите страницу REEL AND CUTTERBAR POSITION CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ МОТОВИЛА И НОЖЕВОГО БРУСА) (A). Появится страница REEL AND CUTTERBAR POSITION CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ МОТОВИЛА И НОЖЕВОГО БРУСА).
25. Следуйте инструкциям на странице. По ходу процесса калибровки дисплей будет автоматически обновляться, показывая следующий шаг.
26. Выберите SAVE (СОХРАНИТЬ).
27. Нажмите «X» в правом верхнем углу, чтобы закрыть экран CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ).




Рисунок 3.812: Дисплей John Deere — калибровка положения мотовила и ножевого бруса

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна — комбайны John Deere серии X9 и S7

Для обеспечения надлежащей работы системы необходимо проверить напряжение датчиков автоматического контроля высоты жатки (АННС).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 3.813: Шайба нижнего упора

- Если указатель (C) **НЕ** показывает на 0 (D), ослабьте гайку на болте (A) и вращайте пластину (B) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (E). Затяните гайку на болте (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.814: Индикатор флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. На странице HARVESTING (УБОРКА) выберите значок MENU (МЕНЮ) (A) в нижнем правом углу страницы. Появится раздел MENU (МЕНЮ).



Рисунок 3.815: Дисплей John Deere — страница Harvesting (Уборка)

8. Выберите вкладку SYSTEM (СИСТЕМА) (A), а затем выберите DIAGNOSTICS CENTER (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) (B).



Рисунок 3.816: Дисплей John Deere — система

9. Выберите вкладку CONTROLLERS (КОНТРОЛЛЕРЫ) (A).
10. Выберите страницу HEADER/HITCH CONTROLLER (КОНТРОЛЛЕР ЖАТКИ/СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА) (B).




Рисунок 3.817: Дисплей John Deere — диагностический центр

11. Выберите READINGS (ПОКАЗАНИЯ) (A) на дисплее и прокрутите список (B), чтобы найти требуемое показание напряжения. Информацию о соответствующем диапазоне напряжения см. в [3.10.1 Рекомендуемые значения сигнального напряжения датчиков для комбайнов, страница 319](#).
12. Нажмите «X» в правом верхнем углу, чтобы закрыть экран HEADER/HITCH CONTROLLER (КОНТРОЛЛЕР ЖАТКИ/СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА).
13. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную, страница 320](#).




Рисунок 3.818: Дисплей John Deere — контроллер жатки/сцепного устройства

Использование системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны John Deere серий X9 и S7

Рычаг путевой скорости в кабине комбайна оборудован тремя кнопками, с помощью которых можно управлять системой автоматического контроля высоты жатки (АННС).

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Запустите двигатель.
2. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A) на панели под дисплеем. Откроется страница HEADER (ЖАТКА).



Рисунок 3.819: Дисплей CommandCenter™

3. Выберите параметр AUTO CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ) (A). Откроется страница AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ).




Рисунок 3.820: Дисплей CommandCenter™ — страница AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЖАТКИ)

4. На экране AUTO HEADER CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) найдите параметр CONTROL PREVIEW (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ) (A).




Рисунок 3.821: Дисплей John Deere — страница элементов автоматического управления жаткой

ПРИМЕЧАНИЕ:

При нажатии кнопок 2 или 3 (A) на универсальном рычаге система автоматически перемещает жатку в запрограммированное положение. Запрограммированное положение может быть установлено оператором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Под каждой кнопкой на дисплее находится список функций, которые она будет выполнять.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопка 1 используется для функции RETURN TO HEIGHT (ВОЗВРАТ К ВЫСОТЕ).




Рисунок 3.822: Универсальный рычаг John Deere

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. Нажмите кнопку 2 или 3 (В) на универсальном рычаге, чтобы установить положение мотовила.
6. Нажмите кнопку (А), чтобы отрегулировать положение мотовила вперед/назад и положение мотовила по высоте. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы сохранить настройку. Это станет запрограммированной настройкой мотовила для кнопки 2 или 3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопки 2 и 3 могут иметь разные настройки.



Рисунок 3.823: Универсальный рычаг John Deere

7. Если жатка оборудована опцией ContourMax™, необходимо сконфигурировать настройку GAUGE WHEELS (КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА) в зависимости от требуемой высоты скашивания. См. соответствующий тематический раздел.
 - *Скашивание над уровнем грунта — жатки, оборудованные опцией ContourMax™, страница 511*
 - *Скашивание на уровне грунта — жатки, оборудованные опцией ContourMax™, страница 513*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для включения калибровки копирующих колес в состав системы должен входить комплект для измерения высоты ContourMax™ (B7350).

Скашивание над уровнем грунта — жатки, оборудованные опцией ContourMax™

На комбайнах John Deere серий X9 и S7 система автоматического контроля высоты жатки (АННС) работает только при скашивании над уровнем грунта, если на жатке установлена опция ContourMax™. Флотацию жатки необходимо настроить для скашивания на уровне грунта с помощью жаток, на которых установлена опция ContourMax™.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для включения калибровки копирующих колес в состав системы должен входить комплект для измерения высоты ContourMax™ (B7350).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Запустите двигатель.
2. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A) на панели под дисплеем. Откроется страница HEADER (ЖАТКА).



Рисунок 3.824: Дисплей CommandCenter™

3. На странице HEADER (ЖАТКА) выберите параметр GAUGE WHEELS (КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА) (A).




Рисунок 3.825: Дисплей John Deere — страница Header (Жатка)

4. С помощью элементов управления отрегулируйте высоту на дисплее или используйте диск (A) на консоли. Настройка будет автоматически сохранена для кнопки 2 или 3 универсального рычага.



Рисунок 3.826: Консоль John Deere

5. На странице HEADER (ЖАТКА) найдите параметр GROUND CONDITIONS (УСЛОВИЯ ГРУНТА) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот параметр можно изменить только при включенном режиме «Чувствительность по высоте».

6. Выберите одну из следующих настроек давления жатки на грунт.

- VERY FIRM (ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ) (3 на индикаторе флотации)
- FIRM (СИЛЬНОЕ) (2,5 на индикаторе флотации)
- TYPICAL (ТИПОВОЕ) (2 на индикаторе флотации)
- SOFT (СЛАБОЕ) (1,5 на индикаторе флотации)
- VERY SOFT (ОЧЕНЬ СЛАБОЕ) (1 на индикаторе флотации)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чем сильнее настройка, тем больше давление жатки на грунт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные настройки автоматически сохраняются для кнопки 2 или 3 на универсальной рукояти, в зависимости от того, какая из кнопок выбрана. Выбранная кнопка отображается на угловой стойке дисплея.




Рисунок 3.827: Дисплей John Deere — страница Header (Жатка)

Скашивание на уровне грунта — жатки, оборудованные опцией ContourMax™

Во время уборки урожая система автоматического контроля высоты жатки (АННС) позволяет жатке повторять рельеф грунта. Если жатка оборудована опцией ContourMax™, необходимо отрегулировать настройку GAUGE WHEELS (КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА) на странице HEADER (ЖАТКА) на дисплее CommandCenter™ в кабине комбайна.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для включения калибровки копирующих колес в состав системы должен входить комплект для измерения высоты ContourMax™ (B7350).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Запустите двигатель.
2. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A) на панели под дисплеем. Откроется страница HEADER (ЖАТКА).



Рисунок 3.828: Дисплей CommandCenter™

3. На странице HEADER (ЖАТКА) выберите параметр GAUGE WHEELS (КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА) (A).




Рисунок 3.829: Дисплей John Deere X9 — страница Header (Жатка)

4. Полностью втяните колеса, используя регулировку высоты на дисплее или диск (A) на консоли. Данная настройка будет автоматически сохранена для активной кнопки (2 или 3) универсального рычага.
5. Подключите жатку.



Рисунок 3.830: Дисплей John Deere X9 — страница Header (Жатка)

6. На странице HEADER (ЖАТКА) найдите параметр GROUND CONDITIONS (УСЛОВИЯ ГРУНТА) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот параметр можно изменить только при включенном режиме «Чувствительность».

7. Выберите одну из следующих настроек давления жатки на грунт.
- VERY FIRM (ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ) (3 на индикаторе флотации)
 - FIRM (СИЛЬНОЕ) (2,5 на индикаторе флотации)
 - TYPICAL (ТИПОВОЕ) (2 на индикаторе флотации)
 - SOFT (СЛАБОЕ) (1,5 на индикаторе флотации)
 - VERY SOFT (ОЧЕНЬ СЛАБОЕ) (1 на индикаторе флотации)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чем сильнее настройка, тем больше давление жатки на грунт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные настройки автоматически сохраняются для кнопки 2 или 3 на универсальной рукояти, в зависимости от того, какая из кнопок выбрана. Выбранная кнопка отображается на угловой стойке дисплея.




Рисунок 3.831: Дисплей John Deere X9 — страница Header (Жатка)

3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CX — модельный год 2014 и ранее

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайном, следует обязательно установить в конфигурации жатки своего комбайна опцию, соответствующую этой определенной модели жатки, задать параметры скорости мотовила, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала правильно.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны New Holland серий CR и CX 2014 модельного года и ранее

Используйте информацию в следующей таблице для получения кратких сведений о рекомендуемых настройках жатки, работающей в паре с комбайном New Holland серий CR и CX 2014 модельного года и ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.49 Настройки жатки — комбайны New Holland серий CR и CX 2014 модельного года и ранее

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Тип скашивания	Платформа
Подтип жатки	80/90
Автоматическая флотация жатки	Установлено
Автоматический подъем жатки	Установлено

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Таблица 3.49 Настройки жатки — комбайны New Holland серий CR и CX 2014 модельного года и ранее (продолжение)

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Скорость подъема/опускания ННС вручную	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы
Чувствительность ННС по высоте	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы ПРИМЕЧАНИЕ: Чувствительность можно изменять в диапазоне 10–250 с шагом 10. Заводская настройка — 100.
Чувствительность ННС по наклону	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы
Датчик высоты мотовила	Да
Левый датчик высоты жатки	Диапазон напряжения: 0,7–4,3 Диапазон напряжения с датчиком 10 В: 2,8–7,2
Продольная флотация жатки	Установлено
Калибровка жатки	Выполнена
Калибровка максимальной высоты стерни	Выполнена
Скорость подъема жатки	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость подъема может изменяться от 32 до 236 с шагом 34. Заводская настройка — 100.
Скорость опускания жатки	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость опускания жатки может изменяться от 2 до 247 с шагом 7. Заводская настройка — 100.
Высота жатки	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора

Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна — комбайны New Holland серий CR и CX

Для нормальной работы датчик автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен действовать в определенном диапазоне напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. [3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR \(начиная с 2015 модельного года\) и CX, страница 528.](#)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).

ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

5. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).




Рисунок 3.832: Шайба нижнего упора

6. Если указатель (C) **НЕ** показывает на 0 (D), ослабьте гайку на болте (A) и вращайте пластину (B) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (E). Затяните гайку на болте (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.833: Индикатор флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.
8. Выберите DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A) на главной странице.
Откроется страница DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).
9. Выберите SETTINGS (НАСТРОЙКИ). Откроется страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ).




Рисунок 3.834: Дисплей комбайна New Holland

10. Выберите дополнительное меню GROUP (ГРУППА) (A).
Появится диалоговое окно GROUP (ГРУППА).




Рисунок 3.835: Дисплей комбайна New Holland

11. Выберите HEADER HEIGHT/TILT (ВЫСОТА/НАКЛОН ЖАТКИ) (A). Появится страница PARAMETER (ПАРАМЕТР).




Рисунок 3.836: Дисплей комбайна New Holland

12. Выберите LEFT HEADER HEIGHT SEN (ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (А), а затем выберите кнопку GRAPH (ГРАФИК) (В). Показания напряжения отображаются в верхней части страницы.
13. Поднимите и опустите жатку, чтобы просмотреть весь диапазон значений напряжения.
14. Сравните показания напряжения на дисплее с диапазонами напряжения, указанными в [3.10.1 Рекомендуемые значения сигнального напряжения датчиков для комбайнов, страница 319](#).
15. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную, страница 320](#).




Рисунок 3.837: Дисплей комбайна New Holland

Настройка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны New Holland серий CR и CX

Используйте дисплей комбайна для настройки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. [3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR \(начиная с 2015 модельного года\) и CX, страница 528](#).

1. Выберите на дисплее комбайна HEADER LATERAL FLOAT (ПОПЕРЕЧНАЯ ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ) и нажмите ENTER (ВВОД).
2. С помощью кнопок навигации «вверх» и «вниз» выберите INSTALLED (УСТАНОВЛЕНО).



Рисунок 3.838: Дисплей комбайна New Holland

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Выберите HEADER AUTOFLOAT (АВТОФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ) и нажмите ENTER.
4. Используйте клавиши навигации вверх и вниз для перемещения между опциями и выберите INSTALLED (УСТАНОВЛЕН).




Рисунок 3.839: Дисплей комбайна New Holland

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны New Holland серий CR и CX

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. [3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR \(начиная с 2015 модельного года\) и CX, страница 528.](#)

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится сверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **б**.
5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 3.840: Спиртовой уровень

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

7. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239.*

8. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в *Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251.*
9. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в *Эксплуатация в жестком режиме, страница 254.*




Рисунок 3.841: Шайба нижнего упора

Для калибровки АННС выполните следующие шаги.

10. Выберите на дисплее комбайна CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) и нажмите клавишу навигации со СТРЕЛКОЙ ВПРАВО, чтобы войти в информационное окно.
11. Выберите HEADER (ЖАТКА) (A) и нажмите ENTER (ВВОД). Откроется окно CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для перемещения между опциями можно использовать клавиши навигации вверх и вниз.




Рисунок 3.842: Дисплей комбайна New Holland

12. Следуйте инструкциям в том порядке, в котором они появляются в окне. По ходу процесса калибровки дисплей будет автоматически обновляться, показывая следующую операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие клавиши ESC на любом этапе или простой системы в течение более трех минут прерывает процедуру калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расшифровку кодов ошибок см. в руководстве по эксплуатации комбайна.




Рисунок 3.843: Дисплей комбайна New Holland

13. После выполнения всех операций на экране появится сообщение CALIBRATION SUCCESSFUL (КАЛИБРОВКА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА). Выйдите из меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА), нажав клавишу ENTER (ВВОД) или ESC.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки АННС была установлена более тяжелая степень флотации, по завершении калибровки следует восстановить рекомендованный рабочий уровень.

14. Если устройство работает неправильно, выполните калибровку по максимальной высоте стерни. Инструкции см. в разделе [Калибровка максимальной высоты стерни — комбайны New Holland серий CR и CX, страница 523](#).

Калибровка максимальной высоты стерни — комбайны New Holland серий CR и CX

Здесь рассматривается порядок настройки высоты, при которой счетчик убранной площади начинает и останавливает отсчет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВАЖНО:

- Если значение установлено слишком низко, счетчик площади может работать **НЕ** точно, поскольку жатка иногда поднимается выше этого уровня, хотя комбайн продолжает скашивание.
- Если это значение установлено слишком высоко, счетчик площади будет продолжать подсчет, даже если жатка поднята (но находится ниже этого порога) и комбайн перестает скашивать культуру.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите диалоговое окно калибровки MAXIMUM STUBBLE HEIGHT (МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СТЕРНИ). По ходу процесса калибровки дисплей автоматически обновляется, показывая следующий шаг.




Рисунок 3.844: Диалоговое окно калибровки New Holland

2. Переместите жатку на нужную максимальную высоту стерни с помощью переключателя управления на универсальной рукояти.
3. Нажмите ENTER (ВВОД), чтобы продолжить. По ходу процесса калибровки дисплей автоматически обновляется, показывая следующий шаг.
4. Нажмите ENTER (ВВОД) или ESC, чтобы закрыть окно калибровки. Калибровка завершена.




Рисунок 3.845: Диалоговое окно калибровки New Holland

Регулировка скорости подъема жатки — комбайны New Holland серий CR и CX

При необходимости можно регулировать скорость подъема жатки (первая скорость на клавишном переключателе ВЫСОТЫ ЖАТКИ на универсальной рукояти).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. [3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR \(начиная с 2015 модельного года\) и CH, страница 528.](#)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите на дисплее комбайна HEADER RAISE RATE (СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ЖАТКИ).
2. Используйте кнопки «+» или «-» для изменения настроек.
3. Чтобы сохранить новую настройку, нажмите ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Скорость подъема может изменяться от 32 -236 с шагом 34. Заводская настройка — 100.




Рисунок 3.846: Дисплей комбайна New Holland

Регулировка скорости опускания жатки — комбайны New Holland серий CR и CX

При необходимости можно отрегулировать скорость опускания жатки (кнопка автоматического контроля высоты жатки или вторая скорость на рычажном переключателе высоты жатки на многофункциональной рукоятке).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. [3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR \(начиная с 2015 модельного года\) и CH, страница 528.](#)

1. Выберите на дисплее комбайна HEADER LOWER RATE (СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ ЖАТКИ).
2. Пользуясь кнопками «+» или «-», измените настройку на 50.
3. Чтобы сохранить новую настройку, нажмите ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Скорость опускания жатки может изменяться от 2 до 247 с шагом 7. Заводская настройка — 100.




Рисунок 3.847: Дисплей комбайна New Holland

Настройка чувствительности системы автоматического контроля высоты жатки — комбайны New Holland серий CR и CX

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) и подъема или опускания наклонной камеры.

Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над грунтом, чтобы поднимать или опускать наклонную камеру. Если установлена минимальная чувствительность, потребуется существенное изменение высоты над грунтом, чтобы поднимать или опускать наклонную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. [3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR \(начиная с 2015 модельного года\) и CX, страница 528.](#)

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Подключите механизм обмолота и наклонную камеру.
2. Выберите на дисплее комбайна HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫСОТЕ).
3. Пользуясь кнопками «+» или «-», измените настройку на 200.
4. Чтобы сохранить новую настройку, нажмите ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чувствительность можно изменять в диапазоне 10–250 с шагом 10. Заводская настройка — 100.




Рисунок 3.848: Дисплей комбайна New Holland

Предустановка высоты скашивания — комбайны New Holland серий CR и CX

Настройки высоты среза и мотовила могут сохраняться на компьютере комбайна в виде предварительных настроек. Эти настройки можно устанавливать и выбирать, используя консоль управления комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. [3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR \(начиная с 2015 модельного года\) и CX, страница 528.](#)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта, индикатор (A) должен указывать на 0 (B). Когда жатка установлена на грунт, индикатор должен находиться в положении 1 (C) при слабом давлении на грунт, а при сильном давлении — в положении 4 (D). Требуемая настройка флотации определяется состоянием культуры и почвы. Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но не допускающей раскачивания жатки и пропуска участков культуры. Работа с более тяжелыми настройками может привести к преждевременному износу противозносной пластины ножевого бруса.




Рисунок 3.849: Индикатор флотации

1. Включите механизм обмолота и наклонную камеру переключателями (A) и (B).
2. Установите кулисный переключатель HEADER MEMORY (ПАМЯТЬ ЖАТКИ) (D) в положение (A) или (B) STUBBLE HEIGHT/AUTOFLOAT MODE (ВЫСОТА СТЕРНИ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ФЛОТАЦИИ).
3. Поднимите или опустите жатку на требуемую высоту скашивания с помощью переключателя без фиксации положения HEADER HEIGHT (ВЫСОТА ЖАТКИ) (C).
4. Слегка нажмите кнопку AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (E) не менее чем на 2 секунды, чтобы запомнить это положение по высоте. Настройку подтверждает звуковой сигнал.




Рисунок 3.850: Органы управления комбайнов New Holland

ПРИМЕЧАНИЕ:

Существует возможность сохранить два разных значения высоты жатки, используя кулисный переключатель HEADER MEMORY (ПАМЯТЬ ЖАТКИ) (D) в положении (A) или (B) STUBBLE HEIGHT/AUTOFLOAT MODE (ВЫСОТА СТЕРНИ/РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФЛОТАЦИИ).

5. Поднимите или опустите мотовило на нужную рабочую высоту с помощью переключателя без фиксации положения REEL HEIGHT (ВЫСОТА МОТОВИЛА).
6. Слегка нажмите кнопку AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (E) не менее чем на 2 секунды, чтобы запомнить это положение по высоте. Настройку подтверждает звуковой сигнал.

7. Чтобы изменить одну из сохраненных в памяти уставок высоты жатки во время работы комбайна, воспользуйтесь кулисным переключателем HEADER HEIGHT AND HEADER LATERAL FLOAT (ВЫСОТА ЖАТКИ И ПРОДОЛЬНАЯ ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ) (А) (медленный подъем/опускание), чтобы поднять или опустить жатку на требуемую высоту. Слегка нажмите кнопку AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (В) не менее чем на 2 секунды, чтобы запомнить новое положение по высоте. Настройку подтверждает звуковой сигнал.




Рисунок 3.851: Органы управления комбайнов New Holland

ПРИМЕЧАНИЕ:

Полное нажатие кнопки AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (В) приведет к выключению режима флотации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После изменения уставки высоты жатки повторное нажатие кулисного переключателя (С) не требуется.

3.10.18 Комбайны New Holland — серия CR (начиная с 2015 модельного года) и СН

Чтобы добиться совместимости системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайном, следует обязательно установить в конфигурации жатки своего комбайна опцию, соответствующую этой определенной модели жатки, задать параметры скорости мотовила, настроить элементы управления АННС и откалибровать систему АННС, чтобы она работала правильно.

Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90).

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны New Holland серий CR (2015 модельного года и позднее) и СН

Используйте информацию в следующей таблице для получения кратких сведений о рекомендуемых настройках жатки, работающей в паре с комбайном New Holland серии CR (2015 модельного года и позднее) или серии СН.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Параметр настройки	Предлагаемая настройка		
	CR10.90, 9.90, 8.90 (версия 36.4.0.0 или новее)	CR10.90/СХ8.80/8.90 (ПО до версии 36.4.0.0)	СН7.70, CR (до 2019 модельного года), СХ (до 2020 модельного года), СХ5.90/6.90 (все версии ПО, начиная с 2015 модельного года)
Тип жатки	Плотняные жатки	Плотняная/Varifeed	Плотняная/Varifeed
Тип скашивания	Платформа		
Подтип жатки	Жатки серии FD2/D2	Гибкая жатка	Жесткая жатка
Тип рамы	Гибкая жатка	80/90	80/90
Ширина жатки	Настраивается в соответствии с техническими характеристиками жатки		

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Параметр настройки	Предлагаемая настройка		
	CR10.90, 9.90, 8.90 (версия 36.4.0.0 или новее)	CR10.90/СХ8.80/8.90 (ПО до версии 36.4.0.0)	СН7.70, CR (до 2019 модельного года), СХ (до 2020 модельного года), СХ5.90/6.90 (все версии ПО, начиная с 2015 модельного года)
Датчики положения мотовила	—	—	Установлено
Автоматическая флотация (флотация по давлению на грунт)	Не установлено		
Реакция по высоте/наклону	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы		
Чувствительность ННС по высоте	Два датчика	250	—
	Один датчик	180	—
Чувствительность ННС по наклону	Установите значение, обеспечивающее наилучшие результаты работы		
Приводная звездочка мотовила	19/56 (по умолчанию)	—	—
	15/56	—	—
	20/52	—	—
Градиент скорости мотовила	133	133	133
Диаметр мотовила	102 см (40 дюймов)		
Значения сдвига мотовила за один оборот (куб. см/об.)	19/56–769 куб. см/об.		
	14/56–1044 куб. см/об.		
	20/52–679 куб. см/об.		
Тип привода мотовила	—	Установлено	Гидравлический
Гидравлическое мотовило	Да	—	—
Реверс гидравлического мотовила	Да	—	—
Датчик скорости мотовила	Да	Установлено	Установлено
Перемещение мотовила вперед/назад	Да	—	—
Датчик вертикального положения мотовила	Да	Установлено	Установлено
Датчик горизонтального положения мотовила	Да	Установлено	Установлено
Перемещение ножа вперед/назад	Нет	Не установлено	Не установлено
Вертикальные ножи	Нет	Не установлено	Не установлено

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Параметр настройки	Предлагаемая настройка		
	CR10.90, 9.90, 8.90 (версия 36.4.0.0 или новее)	CR10.90/CX8.80/8.90 (ПО до версии 36.4.0.0)	СН7.70, CR (до 2019 модельного года), СХ (до 2020 модельного года), СХ5.90/6.90 (все версии ПО, начиная с 2015 модельного года)
Боковой наклон жатки	??	—	Установлено
Автонаклон	Два датчика	Да	Установлено
	Один датчик	Нет	—
Наклон вперед/назад	Быстро	—	—
Управление продольным положением	—	—	—

Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна — New Holland серии CR и СН

Для нормальной работы датчик автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен действовать в определенном диапазоне напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Серия CR: Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90). Для моделей комбайнов New Holland до 2015 года выпуска см. [3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и СХ — модельный год 2014 и ранее, страница 515](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
4. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 3.852: Шайба нижнего упора

- Если указатель (C) **НЕ** показывает на 0 (D), ослабьте гайку на болте (A) и вращайте пластину (B) индикатора флотации, пока указатель не совместится с нулевой отметкой (E). Затяните гайку на болте (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После регулировки индикаторной пластины необходимо проверить предельные значения напряжения датчика флотации.




Рисунок 3.853: Индикатор флотации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Выберите значок DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A) на главной странице. Откроется страница DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).




Рисунок 3.854: Дисплей комбайна New Holland

8. Выберите вкладку SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (A). Откроется страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ).




Рисунок 3.855: Дисплей комбайна New Holland

9. Выберите HEADER HEIGHT/TILT (ВЫСОТА/НАКЛОН ЖАТКИ) (A) в выпадающем меню GROUP (ГРУППА).
10. Выберите HEADER HEIGHT SENS (ДАТЧИК ВЫСОТЫ ЖАТКИ). L (B) в дополнительном меню PARAMETER (ПАРАМЕТР).




Рисунок 3.856: Дисплей комбайна New Holland

11. Выберите вкладку GRAPH (ГРАФИК) (A). В верхней части страницы отображается точное значение напряжения (B).
12. Поднимите и опустите жатку, чтобы просмотреть весь диапазон значений напряжения.
13. Если напряжение датчика не находится между предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним пределами недостаточен, см. раздел [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную, страница 320](#).




Рисунок 3.857: Дисплей комбайна New Holland

Настройка системы автоматического контроля высоты жатки: New Holland серии CR и CH

Система автоматического контроля высоты жатки (АННС) настраивается с помощью дисплея комбайна и рукояти управления.

Для обеспечения максимальной эффективности системы АННС следует выполнить эти процедуры, установив центральное соединение в положение **D**. По завершении настройки и калибровки восстановите настройку центрального соединения на нужный угол атаки жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модели CR: Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90). Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 г. выпуска см. [3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CH — модельный год 2014 и ранее, страница 515](#).



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.
2. Заглушите двигатель.
3. Поверните ключ зажигания в положение RUN (РАБОТА).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Выберите TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A) на главной странице. Откроется страница TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ).

ВАЖНО:

Некоторые комбайны New Holland не позволяют изменять настройки жатки из главного меню. Теперь это является настройкой дилера. Если невозможно изменить настройки жатки из главного меню, обратитесь к дилеру.




Рисунок 3.858: Дисплей комбайна New Holland

5. Выберите HEAD 1 (A). Отобразится страница HEADER SETUP 1 (НАСТРОЙКА ПОДБОРЩИКА 2).
6. Выберите в поле CUTTING TYPE (ТИП СКАШИВАНИЯ) стрелку дополнительного меню (B) и измените CUTTING TYPE (ТИП СКАШИВАНИЯ) на PLATFORM (ПЛАТФОРМА) (C).




Рисунок 3.859: Дисплей комбайна New Holland

7. Выберите в поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ) стрелку дополнительного меню (A) и установите для подтипа жатки значение 80/90 (A).




Рисунок 3.860: Дисплей комбайна New Holland

- Выберите HEAD 2 (A). Отобразится страница HEADER SETUP 2 (НАСТРОЙКА ПОДБОРЩИКА 2).



Рисунок 3.861: Дисплей комбайна New Holland

- Выберите дополнительное меню AUTOFLOAT (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФЛОТАЦИЯ) и установите AUTOFLOAT (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФЛОТАЦИЯ) на INSTALLED (УСТАНОВЛЕНО) (A).
- Выберите дополнительное меню AUTO HEADER LIFT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ЖАТКИ) и установите AUTO HEADER LIFT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ЖАТКИ) на INSTALLED (УСТАНОВЛЕНО) (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установленном параметре AUTO HEADER LIFT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ЖАТКИ) и включенной системе АННС жатка будет подниматься автоматически, если оператор потянет на себя рукоять управления.

- Чтобы добиться наилучших результатов работы в соответствии с условиями грунта, установите значения MANUAL HNC RAISE RATE (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ПОДЪЕМА ННС ВРУЧНУЮ) (C) и MANUAL HNC LOWER RATE (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ ННС ВРУЧНУЮ) (D).
- Чтобы добиться наилучших результатов работы в соответствии с условиями грунта, установите значения HNC HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО ВЫСОТЕ) (A) и HNC TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ННС ПО НАКЛОНУ) (B).




Рисунок 3.862: Дисплей комбайна New Holland




Рисунок 3.863: Дисплей комбайна New Holland

13. В дополнительном меню REEL HEIGHT SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОТЫ МОТОВИЛА) (А) выберите YES (ДА).




Рисунок 3.864: Дисплей комбайна New Holland

Настройка скорости мотовила — комбайны New Holland серий CR и CH

Настройки диаметра мотовила и сдвига мотовила необходимо ввести в компьютер комбайна перед эксплуатацией мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модели CR: Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90). Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 г. выпуска см. [3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CH — модельный год 2014 и ранее, страница 515](#).

1. Заглушите двигатель.
2. Поверните ключ зажигания в положение RUN (РАБОТА).
3. Убедитесь, что программное обеспечение дисплея комбайна обновлено до соответствующей версии, указанной ниже или более поздней:
 - Комбайны 2015–2018 модельных годов: UCM v38.10.0.0
 - Комбайны 2019 модельного года или более поздние: UCM v1.4.0.0

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.
5. Выберите **TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A)** на главной странице. Откроется страница **TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ)**.

ВАЖНО:

Некоторые комбайны New Holland не позволяют изменять настройки жатки из главного меню. Теперь это является настройкой дилера. Если невозможно изменить настройки жатки из главного меню, обратитесь к дилеру.




Рисунок 3.865: Дисплей комбайна New Holland

6. Выберите параметр **HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A)**. Появится страница **HEADER SETUP 2 (НАСТРОЙКА ЖАТКИ 2)**.
7. Выберите параметр **REEL DIAMETER (ДИАМЕТР МОТОВИЛА) (B)** и введите значение 102 см (40,16 дюйма).
8. Выберите параметр **REEL DISPLACEMENT PER REVOLUTION (СДВИГ МОТОВИЛА ЗА ОДИН ОБОРОТ) (C)** и введите надлежащее значение в соответствии с конкретной комбинацией размеров ведущей и ведомой звездочек, подробное описание которых приведено в таблице 3.50, страница 537.




Рисунок 3.866: Дисплей комбайна New Holland

Таблица 3.50 Таблица значений сдвига мотовила за один оборот

Размер ведущей звездочки (количество зубьев)	Размер ведомой звездочки (количество зубьев)	Сдвиг мотовила за один оборот
19 (стандартное исполнение)	56	769
14 (высокомоментное/низкоскоростное исполнение) ⁸³	56	1044
20 (низкомоментное/высокоскоростное исполнение) ⁸⁴	52	679

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки: New Holland серии CR и CH

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модели CR: Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90). Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 г. выпуска см. [3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CX — модельный год 2014 и ранее, страница 515](#).

83. Двухскоростной комплект с цепью на внутренних звездочках.

84. Двухскоростной комплект с цепью на внешних звездочках.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке АННС. Чтобы не допустить отделения жатки от копирующего модуля, во время калибровки может понадобиться изменить степень флотации на более тяжелую.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.
2. Убедитесь, что жатка находится на одном уровне с грунтом. При необходимости регулировки сделайте следующее.
 - Убедитесь, что комбайн припаркован на ровной поверхности.
 - Если машина оборудована соответствующей системой, используйте функцию бокового наклона комбайна, чтобы установить наклонную камеру по уровню грунта.
 - Если требуется последующая регулировка, заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и убедитесь, что шины комбайна накачаны до достижения необходимого давления.




Рисунок 3.867: Спиртовой уровень

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой флотации и балансировки крыла убедитесь, что все дополнительное оборудование и навесное оборудование установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Спиртовой уровень (А) находится вверху рамы копирующего модуля. Жатка считается выровненной, если пузырек находится по центру спиртового уровня.

3. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

4. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы индикатор находился в положении **Б**.

5. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

7. Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).

8. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки, страница 251](#).
9. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).

Для калибровки АННС выполните следующие шаги.

10. Выберите на главной странице CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A). Откроется страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).




Рисунок 3.868: Шайба нижнего упора




Рисунок 3.869: Дисплей комбайна New Holland

11. Выберите дополнительное меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (A).




Рисунок 3.870: Дисплей комбайна New Holland

12. Выберите в списке калибровочных опций HEADER (ЖАТКА) (A).




Рисунок 3.871: Дисплей комбайна New Holland

13. Следуйте инструкциям по калибровке в том порядке, в котором они появляются на странице. По ходу процесса калибровки дисплей будет обновляться, показывая следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие клавиши ESC на любом этапе или простой системы в течение более трех минут прерывает процедуру калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расшифровку кодов ошибок см. в руководстве по эксплуатации комбайна.




Рисунок 3.872: Дисплей комбайна New Holland

14. После выполнения всех шагов на странице появится сообщение CALIBRATION COMPLETED (КАЛИБРОВКА ЗАВЕРШЕНА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки АННС была установлена более тяжелая степень флотации, по завершении калибровки следует восстановить рекомендованный рабочий уровень.




Рисунок 3.873: Дисплей комбайна New Holland

Калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад — New Holland серии CR и CH

Перед эксплуатацией системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) необходимо откалибровать датчик высоты мотовила и датчик положения мотовила вперед/назад. В этой операции производится калибровка датчика высоты мотовила и датчика положения мотовила вперед/назад.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модели CR: Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90). Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 г. выпуска см. [3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CX — модельный год 2014 и ранее, страница 515](#).

Для калибровки положения мотовила выполните следующие шаги.

1. Установите жатку на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта.

ВАЖНО:

НЕ глушите двигатель. Для правильной калибровки датчиков комбайн должен работать без нагрузки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. Выберите на главной странице CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A). Откроется страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).




Рисунок 3.874: Дисплей комбайна New Holland

3. Выберите дополнительное меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (A).



Рисунок 3.875: Дисплей комбайна New Holland

4. Выберите в списке калибровочных опций REEL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) (A).




Рисунок 3.876: Дисплей комбайна New Holland

5. Появится надпись CAUTION (ВНИМАНИЕ!) (A). Выберите ENTER (ВВОД).




Рисунок 3.877: Дисплей комбайна New Holland

6. Если появилось сообщение «Confirm varifeed knife is completely retracted» (Подтвердите, что нож VARIFEED полностью втянут) (A), выберите ENTER (ВВОД).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нож VARIFEED не применяется на жатках MacDon.




Рисунок 3.878: Дисплей комбайна New Holland

7. Следуйте инструкциям по калибровке (A) по мере их появления на странице. По ходу процесса калибровки дисплей автоматически обновляется, показывая следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие клавиши ESC на любом этапе или простой системы в течение более трех минут прерывает процедуру калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расшифровку кодов ошибок см. в руководстве по эксплуатации комбайна.




Рисунок 3.879: Дисплей комбайна New Holland

Проверка напряжения датчика высоты мотовила — New Holland серии CR и CH

Проверьте значения напряжения датчиков высоты мотовила и убедитесь, что они находятся в требуемом диапазоне.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. На главной странице дисплея комбайна выберите пункт **DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A)**. Откроется страница **DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА)**.




Рисунок 3.880: Дисплей комбайна New Holland

2. Выберите вкладку **SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (A)**. Откроется страница **SETTINGS (НАСТРОЙКИ)**.
3. В меню **GROUP (ГРУППА) (B)** выберите **HEADER (ЖАТКА)**.
4. В меню **PARAMETER (ПАРАМЕТР) (C)** выберите **REEL VERTICAL POSITION (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА)**.




Рисунок 3.881: Дисплей комбайна New Holland

5. Выберите вкладку GRAPH (ГРАФИК) (A). Будет отображаться график REEL VERTICAL POSITION (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА).
6. Поднимите мотовило для просмотра нижнего значения напряжения (C). Напряжение должно находиться в диапазоне 0,7–1,1 В.
7. Опустите мотовило для просмотра верхнего значения напряжения (B). Напряжение должно находиться в диапазоне 3,9–4,3 В.
8. Если любое из значений напряжения не находится в допустимом пределе, см. раздел *Проверка и регулировка напряжения датчика высоты мотовила*, страница 275.




Рисунок 3.882: Дисплей комбайна New Holland

Установка заранее заданной высоты скашивания — New Holland серии CR и CH

Настройка высоты среза может сохраняться на комбайне. Во время уборки настройка выбирается при помощи рукоятки управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модели CR: Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90). Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 г. выпуска см. [3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CX — модельный год 2014 и ранее](#), страница 515.

На консоли имеются две кнопки для установки двух заданных значений высоты. Перекидной переключатель, который присутствовал на прежних моделях, теперь выглядит, как показано справа. На жатках MacDon требуются только первые две кнопки (A) и (B). Третья кнопка (C) не настроена.




Рисунок 3.883: Органы управления комбайнов New Holland

Для установки готового шаблона высоты скашивания выполните следующие действия.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите молотилку и жатку.
2. Нажмите кнопку предустановки 1 (A). На кнопке загорается желтый индикатор.
3. Переместите жатку до требуемой высоты скашивания.



Рисунок 3.884: Органы управления комбайнов New Holland

4. Чтобы настроить предустановленное значение, удерживайте кнопку RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) (C) на универсальной рукояти, пока не раздастся звуковой сигнал с монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке запрограммированных шаблонов перед настройкой положения мотовила всегда задавайте положение жатки. При одновременной настройке жатки и мотовила настройки мотовила не сохраняются.

5. Переведите мотовило в требуемое рабочее положение.
6. Чтобы установить запрограммированный шаблон, удерживайте кнопку RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) (C) на многофункциональной ручке.
7. Повторите шаги с 2, [страница 546](#) по 6, [страница 546](#), используя кнопку предустановки 2.
8. Опустите жатку на землю.
9. Выберите RUN SCREENS (РАБОЧИЕ ЭКРАНЫ) (A) на главной странице.



Рисунок 3.885: Многофункциональная ручка комбайна New Holland




Рисунок 3.886: Дисплей комбайна New Holland

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10. Выберите вкладку RUN (РАБОТА), на которой отображается MANUAL HEIGHT (РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле MANUAL HEIGHT может находиться на любой из вкладок RUN. При нажатии кнопки предварительной установки автоматического контроля высоты дисплей переключается на AUTO HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ) (A).

11. Для выбора заданной предустановки высоты среза нажмите одну из кнопок включения предустановки по автоматической высоте.




Рисунок 3.887: Дисплей комбайна New Holland

Установка максимальной рабочей высоты — New Holland серии CR и CH

Максимальная рабочая высота может быть задана с помощью дисплея комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модели CR: Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90). Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 г. выпуска см. [3.10.17 Комбайны New Holland серий CR и CX — модельный год 2014 и ранее, страница 515](#).

1. Выберите TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A) на главной странице. Откроется страница TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ).




Рисунок 3.888: Дисплей комбайна New Holland

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. Выберите FEEDER (НАКЛОННАЯ КАМЕРА) (A). Появится страница FEEDER SETUP (НАСТРОЙКА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ).
3. Выберите поле MAXIMUM WORK HEIGHT (МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА) (B).




Рисунок 3.889: Дисплей комбайна New Holland

4. Установите MAXIMUM WORK HEIGHT (МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА) на требуемое значение.
5. Выберите SET (УСТАНОВИТЬ) и затем нажмите ENTER (ВВОД).



Рисунок 3.890: Дисплей комбайна New Holland

Настройка положения мотовила вперед/назад, наклона жатки и типа жатки — New Holland серии CR и CH

Настройки продольного перемещения мотовила, а также наклона и типа жатки для системы автоматического контроля высоты (АННС) могут быть изменены в меню HEAD (ЖАТКА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модели CR: Эта процедура относится только к комбайнам New Holland моделей CR 6.90, 7.90, 8.90 и 9.90, выпущенным в 2016 году.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые комбайны New Holland не позволяют изменять настройки жатки из главного меню. Теперь это является настройкой дилера. Если невозможно изменить настройки жатки из главного меню, обратитесь к дилеру.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Поверните ключ зажигания в положение RUN (РАБОТА).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. На странице HEAD 1 (ЖАТКА 1) измените CUTTING TYPE (ТИП СКАШИВАНИЯ) (A) с FLEX (ГИБКИЙ) на PLATFORM (ПЛАТФОРМА).




Рисунок 3.891: Дисплей комбайна New Holland

3. На странице HEAD 2 (ЖАТКА 2) измените HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ) (A) с DEFAULT (ПО УМОЛЧАНИЮ) на 80/90 (A).




Рисунок 3.892: Дисплей комбайна New Holland

Теперь для предустановок ON GROUND (ПО ДАВЛЕНИЮ НА ПОЧВУ) предусмотрены две разные кнопки. Перекидной переключатель, который присутствовал на прежних моделях, теперь выглядит, как показано справа. Жаткам MasDon требуются только первые две кнопки (A) и (B). Третья кнопка вниз (C) не настроена.




Рисунок 3.893: Органы управления комбайнов New Holland

3.10.19 Комбайны Ростсельмаш — РСМ 161, Т500 и TORUM 785

Приведены инструкции по эксплуатации системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) с комбайнами Ростсельмаш.

Краткий справочник по настройкам жатки — комбайны Ростсельмаш — RSM 161, Т500 и TORUM 785

Используйте информацию в следующей таблице для получения кратких сведений о рекомендуемых настройках жатки, работающей в паре с комбайнами Ростсельмаш серии RSM 161, Т500 и TORUM 785.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по настройке см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Таблица 3.51 Настройки жатки — комбайны Ростсельмаш — RSM 161, Т500 и TORUM 785

Параметр настройки	Предлагаемая настройка
Калибровка GFCS	Выполнена
Калибровка скорости мотовила	Выполнена
Настройки GCFS	Режим 1. Режим поддержания высоты скашивания Режим 2. Режим поддержания высоты скашивания
Высота жатки	Устанавливается в соответствии с требованиями оператора

Калибровка автоматического контроля высоты жатки (АННС) — Ростсельмаш РСМ 161, Т500 и TORUM 785

Выход датчика автоматического контроля высоты жатки (АННС) должен быть откалиброван для каждого комбайна, в противном случае функция АННС не будет работать должным образом. Функцию АННС на комбайнах Ростсельмаш можно откалибровать с помощью процедуры автоматической калибровки.

 **ОПАСНО**

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение **D**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229](#).

2. Установите дроссель двигателя на рабочие обороты.
3. Остановите комбайн на ровной площадке.
4. Позвольте двигателю достичь нормальной рабочей температуры.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5. Опустите жатку на землю.
6. Убедитесь, что стрелка (A) на индикаторе флотации копирующего модуля указывает на цифру 4 (B), как показано на рисунке.




Рисунок 3.894: Индикатор флотации

7. Выберите значок с гаечным ключом (A). Появится окно SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (B).




Рисунок 3.895: Меню настроек

8. Выберите значок CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A). Появится меню CALIBRATION SETTINGS (НАСТРОЙКИ КАЛИБРОВКИ).




Рисунок 3.896: Меню настроек — кнопка калибровки

9. Выберите GFCS (A).




Рисунок 3.897: Меню настроек калибровки

10. Нажмите START CALIBRATION (НАЧАТЬ КАЛИБРОВКУ) (A). Жатка поднимется на максимальную высоту, а затем опустится до минимально возможного положения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если система сообщает о напряжениях датчика, выходящих за пределы допустимого диапазона (0,7–4,3 В), калибровку выполнить не удастся. Диапазон напряжения следует измерять с помощью датчиков. Инструкции по проверке диапазона напряжения датчиками высоты жатки см. в разделе [3.10.2 Проверка пределов напряжения вручную](#), страница 320.

11. Отрегулируйте центральное соединение до достижения требуемой настройки. Инструкции см. в [3.9.3 Угол атаки жатки](#), страница 229




Рисунок 3.898: Экран калибровки

Подключение автоматического контроля высоты жатки — Ростсельмаш PCM-161, T500 и TORUM 785

После завершения калибровки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) на комбайне, ее необходимо будет активировать в компьютере комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выберите значок с гаечным ключом (A). Появится окно SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (B).
2. Выберите GCFS (C). Появится страница GCFS SETTINGS (НАСТРОЙКИ GCFS).



Рисунок 3.899: Меню настроек

3. Убедитесь, что для режимов 1 (A) и 2 (B) установлено значение CUTTING HEIGHT MAINTAINING MODE (РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ).
4. Выберите кнопку ОК (C), чтобы подтвердить изменения.




Рисунок 3.900: Меню настроек

Калибровка скорости мотвила — Ростсельмаш РСМ-161, Т500 и TORUM 785

Перед использованием функции автоматической регулировки скорости мотвила системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) на комбайнах Ростсельмаш необходимо откалибровать скорость мотвила.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Запустите двигатель.
2. Остановите комбайн на ровной площадке.
3. Позвольте двигателю достичь нормальной рабочей температуры.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. Выберите значок с гаечным ключом (A). Появится окно SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (B).



Рисунок 3.901: Меню настроек

5. Выберите значок CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A). Появится окно CALIBRATION SETTINGS (НАСТРОЙКИ КАЛИБРОВКИ).



Рисунок 3.902: Меню настроек — кнопка калибровки

6. Выберите значок REEL (МОТОВИЛО) (A). Появится страница REEL CALIBRATION (КАЛИБРОВКА МОТОВИЛА).



Рисунок 3.903: Меню настроек калибровки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Выберите START CALIBRATION (НАЧАТЬ КАЛИБРОВКУ) (A). На дисплее раздастся звуковой сигнал, оповещающий о начале процедуры. Мотовило начнет вращаться и остановится после завершения калибровки. Данная процедура может занять несколько минут.
8. Нажмите кнопку ОК (B).




Рисунок 3.904: Страница калибровки мотовила

Эксплуатация жатки — Ростсельмаш РСМ-161, Т500 и TORUM 785

После калибровки системы автоматического контроля высоты жатки (АННС) настройки жатки можно оптимизировать с помощью элементов управления в кабине комбайна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Подключите наклонную камеру комбайна. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
2. Подключите жатку. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
3. На рукояти управления комбайном используйте кнопку подъема/опускания жатки (A), чтобы переместить жатку на требуемую высоту.



Рисунок 3.905: Рукоять управления комбайном

ПРИМЕЧАНИЕ:

Предустановки высоты должны составлять 10...50 % давления на грунт, как указано на шкале GROUND PRESSURE (ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ) (А).




Рисунок 3.906: Страница эксплуатации комбайна

4. Нажмите и удерживайте кнопку (В) в течение 3 секунд, чтобы сохранить предустановленное значение высоты. Нажмите и отпустите кнопку (В) еще раз, чтобы жатка переместилась на заданную высоту.
5. Для установки другого предустановленного значения с помощью кнопки (С) выполните следующее.
 - а. Используйте кнопку подъема/опускания жатки (А), чтобы переместить жатку на другую требуемую высоту.
 - б. Нажмите и удерживайте кнопку (С) в течение 3 секунд, чтобы сохранить второе предустановленное значение высоты. Нажмите и отпустите кнопку (С) еще раз, чтобы переместить жатку на вторую заданную высоту.




Рисунок 3.907: Рукоятка управления комбайном

3.11 Очистка ножевого бруса от забившейся массы

Если ножевой брус работает ненадлежащим образом, очистите его от забившейся массы.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

ВАЖНО:

При опускании вращающегося мотвила на засорившийся ножевой брус можно повредить компоненты мотвила.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Остановите движение машины вперед и отключите привод жатки.
2. Поднимите жатку, чтобы предохранить ее от попадания грязи.
3. Реверс наклонной камеры комбайна. Если засорение ножевого бруса сохраняется, перейдите к следующей операции.
4. Если засор **НЕ** очищается, отсоедините жатку и полностью поднимите жатку.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
6. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
7. Очистите ножевой брус.

3.12 Очистка от скопившейся массы подающего полотна копирующего модуля

Иногда скошенная масса забивает промежуток между подающим полотном и декой подающего полотна. Выполните эти действия, чтобы безопасно удалить помехи с подающего полотна копирующего модуля.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Остановите движение машины вперед и отключите привод жатки.
2. Приподнимите жатку над землей и поднимите мотовило.
3. Сбросьте скорость движения бокового полотна до 0.
4. Включите на комбайне обратную подачу в соответствии с техническими требованиями производителя (на различных моделях комбайна она устроена по-разному) и подключите привод жатки.
5. После ликвидации пробки постепенно увеличьте скорость бокового полотна до прежнего значения.

3.13 Транспорт

Жатку можно транспортировать двумя способами: прикрепить к передней части комбайна или буксировать за комбайном или сельскохозяйственным трактором.

Для получения более подробной информации см.

- [3.13.1 Транспортировка жатки на комбайне, страница 557](#)
- [3.13.2 Буксировка, страница 558](#)

3.13.1 Транспортировка жатки на комбайне

В условиях хорошей видимости можно транспортировать жатку прикрепленной к комбайну.



ОСТОРОЖНО

Движение комбайна с установленной жаткой в ночное время или в условиях пониженной видимости (туман или дождь) **ЗАПРЕЩЕНО**. В таких условиях ширина жатки может быть плохо различима.

ВНИМАНИЕ

- Перед транспортировкой по дороге ознакомьтесь с местными правилами относительно ширины, освещения или маркировки.
- Соблюдайте все процедуры по транспортировке, буксировке и т. д., рекомендуемые руководством по эксплуатации вашего комбайна.
- Отсоединяйте муфту привода жатки при движении с поля или на поле.
- Прежде чем выехать на проезжую часть, убедитесь в чистоте и исправности фар. Поверните желтые фонари так, чтобы их видели водители встречного транспорта. Всегда используйте фонари во время передвижения по дорогам.
- НЕ используйте фонари рабочего освещения на дорогах: они могут ввести в заблуждение других водителей.
- Перед выездом на дорогу удалите грязь со знаков транспортного средства и отражателей, отрегулируйте положение зеркал заднего вида и очистите стекла.
- Полностью опустите мотовило и поднимите жатку, если только транспортировка жатки выполняется не по холмистой местности.
- Следите за препятствиями на обочинах, встречным транспортом и мостами.
- При движении под уклон снизьте скорость и держите жатку на минимальной высоте, обеспечив максимальную устойчивость на случай остановки по какой-либо причине. У подножия холма полностью поднимите жатку, чтобы избежать ее контакта с грунтом.

3.13.2 Буксировка

Жатки с опцией транспортного средства EasyMove™ могут буксироваться комбайном или сельскохозяйственным трактором с максимальной скоростью 32 км/ч (20 миль/ч).

Инструкции см. в руководстве по эксплуатации буксирующего транспортного средства.

Крепление жатки к буксирующему транспортному средству

Жатка может буксироваться правильно сконфигурированной косилкой, комбайном или сельскохозяйственным трактором.

ВНИМАНИЕ

Выполняйте приведенные ниже инструкции, чтобы не допустить потери управления, грозящей получением травм и (или) повреждением машины.

- Для обеспечения надлежащей управляемости и эффективности торможения вес буксирующего транспортного средства должен быть больше веса жатки.
- Для буксирования жатки используйте только комбайн или сельскохозяйственный трактор .
- Для обеспечения устойчивости жатки во время транспортировки убедитесь, что мотовило полностью опущено и отведено назад на опорные рычаги. На жатках с гидравлическим механизмом перемещения вперед/назад запрещается соединять муфты механизма перемещения вперед/назад друг с другом во избежание заполнения контура, что может вызвать движение мотовила вперед во время транспортировки.
- Убедитесь, что все штифты надежно зафиксированы в транспортировочном положении на опорах колес, опоре ножевого бруса и сцепном устройстве.
- Перед транспортировкой жатки проверьте состояние шин и давление в них.
- Присоедините сцепное устройство к буксирующему транспортному средству при помощи подходящей шпильки с пружинным стопорным штифтом или другим подходящим фиксатором.
- Присоедините страховочную цепь сцепки к буксирующему транспортному средству. Отрегулируйте длину страховочной цепи, чтобы обеспечить слабину, достаточную для совершения поворота.
- Подсоедините жгут проводов с 7-контактным разъемом к ответному гнезду на буксирующем транспортном средстве. (7-контактное гнездо можно приобрести в отделе запчастей дилера).
- Убедитесь, что осветительные приборы работают нормально, очистите знак медленно движущегося транспортного средства и другие светоотражатели. Если это не запрещено законодательством, используйте проблесковые предупредительные огни.

Меры предосторожности при буксировке жатки

Ознакомьтесь с данным перечнем мер предосторожности, прежде чем прикреплять и буксировать жатку за комбайном или сельскохозяйственным трактором.

ВНИМАНИЕ

Выполняйте приведенные ниже инструкции, чтобы не допустить потери управления, грозящей получением травм и (или) повреждением машины.

- **НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ** превышать скорость 32 км/ч (20 миль/ч).
- В условиях скользкой или неровной дороги сбрасывайте скорость транспортировки ниже 8 км/ч (5 миль/ч).
- Проходите повороты только на очень низкой скорости (8 км/ч [5 миль/ч] или менее), поскольку при поворотах жатка менее устойчива. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** ускорений на повороте или на выходе из него.
- При транспортировке жатки по дорогам общего пользования соблюдайте все правила дорожного движения, принятые в регионе. Используйте проблесковые огни желтого цвета, если их использование не запрещено законом.

3.13.3 Перевод из транспортировочного в рабочее положение (опция)

Верните жатку в рабочее положение после ее буксирования на новое место.

Перевод левого внешнего колеса из транспортного в рабочее положение — ContourMax™ (опция)

Левое внешнее колесо необходимо перевести из транспортировочного положения в рабочее.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой жатки глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением работ под жаткой. Если в качестве опоры жатки используется подъемное устройство, прежде чем продолжить, убедитесь в надлежащем закреплении жатки.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры или обоприте жатку на блоках, стоящих на ровной поверхности грунта. Если жатка опирается на блоки, проследите, чтобы она располагалась на расстоянии примерно 914 мм (36 дюйм.) от грунта.
4. Извлеките чеку (A).
5. Извлеките стопорный штифт (B).
6. Сдвиньте колесо в сборе (C) из кронштейна (D) хранения.




Рисунок 3.908: Левое колесо в сборе

1034133

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Повернув колесо лицевой частью внутрь, совместите колесо в сборе (С) с изолятором и сдвиньте колесо в сборе к передней части жатки до выравнивания отверстий под штифты.
8. Установите стопорный штифт (В).
9. Установите чеку (А).




Рисунок 3.909: Левое колесо в сборе

Снятие буксирной тяги

При переводе жатки из транспортировочного положения снимите дышло с места его расположения при транспортировке.

1. Подставьте под колесные шины жатки упоры (А), которые не дадут жатке скатываться.



Рисунок 3.910: Упоры под колеса

2. Отсоедините электрический разъем (А) и страховочную цепь (В) от буксирующей техники и поместите на хранение, как показано на рисунке.
3. Если снимается дышло с удлинителем, переходите к операции [4, страница 562](#). Если снимается дышло без удлинителя, переходите к операции [16, страница 563](#).




Рисунок 3.911: Сборка буксирной тяги

Снятие буксирной тяги с удлинителем

4. Отсоедините жгут проводов (А) дышла от жгута (В) удлинителя.
5. Извлеките чеку (С) из защелки.




Рисунок 3.912: Жгут проводов буксирной тяги/удлинителя

6. Зафиксируйте жгут проводов буксирной тяги (А) в месте хранения.
7. Приподнимите сцепное устройство вблизи защелки, чтобы снять приходящийся на нее вес. Одновременно потяните за рукоять защелки (В) вверх, чтобы освободить ушко дышла, после чего осторожно опустите все вместе на грунт.
8. Приподнимите конец дышла (С) и отодвиньте его от удлинителя (D).




Рисунок 3.913: Буксирная тяга/место соединения удлинителя

9. Отсоедините разъем жгута электрических проводов удлинителя буксирной тяги (А) от жгута левого транспортного шарнира (В).




Рисунок 3.914: Электрическое соединение буксирной тяги

10. Извлеките чеку (А) из транспортного шарнира (В).
11. Надавите на защелку (С), чтобы освободить удлинитель (D).




Рисунок 3.915: Удлинитель буксирной тяги и транспортный шарнир

12. Приподнимите удлинитель (А) и отодвиньте его от транспортного шарнира (В).
13. Зафиксируйте жгут (С) удлинителя внутри трубки (А) удлинителя дышла.
14. Установите чеку на место в левом транспортном шарнире, чтобы не потерять.
15. О месте хранения буксирной тяги см. [Хранение буксирной тяги, страница 565](#).




Рисунок 3.916: Защелка после отсоединения от удлинителя

Снятие буксирной тяги без удлинителя:

16. Отсоедините разъем жгута электрических проводов удлинителя буксирной тяги (А) от жгута левого транспортного шарнира (В).




Рисунок 3.917: Электрическое соединение буксирной тяги

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

17. Выньте чеку (А), затем надавите на защелку (В), чтобы освободить буксирную тягу.




Рисунок 3.918: Буксирная тяга и левый транспортный шарнир

18. Приподнимите дышло (А) и отодвиньте его от транспортного шарнира (В).
19. Установите чеку на место в левом транспортном шарнире, чтобы не потерять.
20. О месте хранения буксирной тяги см. [Хранение буксирной тяги, страница 565](#).




Рисунок 3.919: Буксирная тяга и левый транспортный шарнир

Хранение буксирной тяги

Когда дышло не используется, следует хранить его в задней трубе.

Удлиннитель буксирной тяги

1. Наденьте трубчатый конец (B) удлиннителя буксирной тяги (A) на штифт (C).
2. Поверните удлиннитель дышла к гнезду (D).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы предотвратить разбалтывание удлиннителя дышла, убедитесь, что он заходит в паз на кронштейне (E).




Рисунок 3.920: Место хранения удлиннителя буксирной тяги

3. Зафиксируйте удлиннитель дышла, зацепив ремennую рукоять (A) в прорезь гнезда (B).




Рисунок 3.921: Место хранения удлиннителя буксирной тяги

Буксирная тяга

- Откройте левый боковой щиток. Инструкции см. в разделе *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
- Повернув дышло цепью и жгутом (А) вверх, вставьте его сцепным концом (В) в левую заднюю трубу.

ВАЖНО:

Боковой щиток жатки на рисунке не показан для большей наглядности.




Рисунок 3.922: Сторона сцепки

- Передвиньте дышло внутри задней трубы, пока крюки (А) не попадут в пазы опорного уголка (В).
- Закройте боковой щиток жатки. Инструкции см. в разделе *Закрытие боковых щитков жатки, страница 45*.




Рисунок 3.923: Удерживающие крюки на стороне вилки

Перевод передних (левых) колес в рабочее положение

Эта процедура поясняет, как передвинуть колеса в самое высокое положение хранения. При этом, если нужно, чтобы во время работы в поле жатка опиралась на колеса, может быть предпочтительнее более низкая точка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В этой процедуре предполагается, что дышло было снято. Инструкции по демонтажу дышла см. в разделе *Снятие буксирной тяги, страница 561*.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поднимите жатку так, чтобы транспортные колеса расположились на расстоянии 51–102 мм (2–4 дюйма) от земли.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
4. Поверните левое транспортное колесо (А) на 90° в направлении, показанном на рисунке.




Рисунок 3.924: Левые транспортные колеса в транспортном режиме

5. Извлеките чеку (А). Переведите ручку (В) так, чтобы закрыть защелку (С): это не допустит вращения транспортного колеса.




Рисунок 3.925: Левые транспортные колеса — защелка, препятствующая вращению, открыта

6. Зафиксируйте защелку (B) чекой (A).




Рисунок 3.926: Левые транспортные колеса — защелка, препятствующая вращению, закрыта

7. Чтобы снять блокировку шарнира, надавите ногой на болт (B), одновременно толкая ручку (A) вниз.




Рисунок 3.927: Левые транспортные колеса — шарнир освобожден

8. Приподнимите ручку (A), в то же время потянув за ручку (B), чтобы поднять левое колесо в самое высокое положение хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунке отсутствуют для большей наглядности.




Рисунок 3.928: Левые транспортные колеса в самом высоком положении хранения

9. Убедитесь, что в самом высоком положении хранения штифт (А) виден на пластине (В).




Рисунок 3.929: Штифт шарнира левого транспортного колеса в самом высоком положении хранения

Перевод задних (правых) колес в рабочее положение

Эта процедура поясняет, как передвинуть колеса в самое высокое положение хранения. При этом, если нужно, чтобы во время работы в поле жатка опиралась на колеса, может быть предпочтительнее более низкая точка.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Поднимите жатку так, чтобы транспортные колеса расположились на расстоянии 51–102 мм (2–4 дюйма) от земли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поднимите жатку на достаточную высоту, чтобы установить предохранительные упоры: для завершения процедуры понадобится работать, находясь под жаткой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для установки предохранительных цилиндров понадобится поднять жатку на высоту, где неудобно продолжать работу, обоприте жатку на блоки таким образом, чтобы транспортные колеса оторвались от земли на 51–102 мм (2–4 дюйма).

2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4. На правой транспортной оси выньте чеку (А) из защелки.
5. Обоприте правую транспортную ось при помощи ручки на колесе (В), затем нажмите на ручку (С), чтобы освободить правую транспортную ось из рамы жатки.
6. Опустите правую транспортную ось на землю, используя ручку на колесе (В).
7. Поставьте чеку (А) обратно в защелку.




Рисунок 3.930: Правая транспортная ось зафиксирована в транспортном положении

8. Поднимите и поверните правую транспортную ось (А) в указанном направлении, используя колесную ручку.




Рисунок 3.931: Вращение правой транспортной оси

9. Используя рукоятку на колесе (А), поднимите и расположите правую транспортную ось (В) на рабочей опоре (С) до фиксации защелки (D).




Рисунок 3.932: Правая транспортная ось зафиксирована в рабочем положении

10. Потяните за ручку регулировки высоты транспортных колес (А) и поднимите ручку шарнира оси (В), чтобы передвинуть ось в самое высокое положение хранения. Убедитесь, что в самом высоком положении хранения штифт (С) виден, как это показано на рисунке.
11. Отрегулируйте положение копирующего башмака на правой транспортировочной опоре, чтобы он соответствовал другим копирующим башмакам. Инструкции см. в разделе *Регулировка внутренних копирующих башмаков*, страница 227.




Рисунок 3.933: Правые транспортные колеса в самом высоком положении хранения

3.13.4 Перевод из рабочего в транспортное положение (опция)

Переведите жатку в транспортировочное положение, прежде чем буксировать ее на новое место.

Перевод левого внешнего колеса из рабочего в транспортное положение — ContourMax™ (опция)

Перед буксировкой жатки левое внешнее колесо необходимо перевести в транспортировочное положение.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой жатки глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением работ под жаткой. Если в качестве опоры жатки используется подъемное устройство, прежде чем продолжить, убедитесь в надлежащем закреплении жатки.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры или обоприте жатку на блоках, стоящих на ровной поверхности грунта. Если жатка опирается на блоки, проследите, чтобы она располагалась на расстоянии примерно 914 мм (36 дюйм.) от грунта.

4. Извлеките чеку (А).
5. Извлеките стопорные штифты (В).
6. Сдвиньте левое колесо в сборе (С) к тыльной стороне жатки.




Рисунок 3.934: Левое колесо в сборе

7. Повернув левое колесо (С) лицевой стороной наружу, передвиньте его на кронштейн (D) хранения.
8. Установите стопорный штифт (В).
9. Установите чеку (А).




Рисунок 3.935: Левое колесо в сборе

Перевод передних (левых) колес в транспортировочное положение

Передние (левые) колеса расположены ближе всего к буксирующему транспортному средству. Для подготовки жатки к транспортировке опустите колеса на грунт и поверните их по направлению движения.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ВНИМАНИЕ

Держитесь подальше от колес и осторожно отсоединяйте фиксатор, поскольку после освобождения механизма колеса резко опустятся.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Установите предохранительные упоры или обоприте жатку на блоках, стоящих на ровной поверхности грунта. Если жатка опирается на блоки, проследите, чтобы она располагалась на расстоянии примерно 914 мм (36 дюйм.) от грунта.
4. Отрегулируйте высоту копирующего колеса по транспортировочному положению (нижняя прорезь). Переведите рукоять подвески (А) наружу и нажмите на рукоять шарнира оси (В) до достижения транспортировочного положения.




Рисунок 3.936: Передние транспортные колеса

5. Зафиксируйте левый транспортировочный шарнир, надавив рукоять (А) вперед до фиксации защелки.
6. Потяните за рукоять шарнира назад, чтобы убедиться, что защелка надежно зафиксировалась.




Рисунок 3.937: Передние транспортные колеса

7. Извлеките палец (А), фиксирующий защелку.
8. Надавите на рукоять шарнира (В), чтобы освободить от замка колесо в сборе.




Рисунок 3.938: Передние транспортные колеса

9. Поверните переднее колесо в сборе (А) по часовой стрелке на 90°.




Рисунок 3.939: Передние транспортные колеса

Перевод задних (правых) колес в транспортировочное положение

Перед буксировкой жатку необходимо перевести в транспортировочное положение.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.

ВНИМАНИЕ

Держитесь подальше от колес и осторожно отсоединяйте фиксатор, поскольку после освобождения механизма колеса резко опустятся.

1. Полностью поднимите копирующий башмак на правой транспортной оси. Инструкции см. в разделе [Регулировка внутренних копирующих башмаков, страница 227](#).
2. Отрегулируйте высоту копирующего колеса по транспортировочному положению (нижняя прорезь), выполнив следующее.
 - Если рукоять (А) находится в верхней прорези, высвободите ее, толкнув от себя.
 - Если рукоять (А) находится в средней прорези, высвободите ее, потянув на себя.
3. Переведите ручку подвески (А) наружу и нажмите на ручку шарнира оси (В).




Рисунок 3.940: Копирующие колеса

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Надавите на защелку (А) на правой рабочей опоре (В) для ее разблокирования.




Рисунок 3.941: Правая рабочая опора

- Поднимите колесную рукоять (А), чтобы извлечь правую транспортировочную ось (В) из правой рабочей опоры (С), после чего опустите ось на грунт.




Рисунок 3.942: Правая рабочая опора

- Используя колесную рукоять, поверните правую транспортировочную ось (А) под рамой жатки.




Рисунок 3.943: Правая транспортная ось

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Извлеките палец (А) из защелки правой транспортировочной оси.
8. Поднимите правую транспортировочную ось за колесную рукоятку (В) до фиксации защелки.
9. Надавите на колесную рукоятку (В), чтобы убедиться в фиксации защелки.
10. Зафиксируйте защелку, установив на место палец (А).




Рисунок 3.944: Правая транспортная ось

Извлечение буксирной тяги из места хранения

При переводе жатки в транспортировочное положение необходимо снять дышло из места хранения в задней трубе.

Удлиннитель буксирной тяги

1. Отцепите ремень (А) в гнезде (В), чтобы освободить удлиннитель дышла (С).
2. Поверните удлиннитель дышла так, чтобы он освободился от шпильки (D).
3. Поднимите удлиннитель дышла (С) и сдвиньте в сторону от шпильки (D).




Рисунок 3.945: Удлиннитель буксирной тяги в месте для хранения

Буксирная тяга

- Откройте левый боковой щиток. Инструкции см. в разделе *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
- Потяните дышло на себя до упора. Поднимите дышло, чтобы стопор вилки (С) и крюк (А) высвободились из опорного уголка (В), после этого извлеките ее из трубы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке задняя труба показана прозрачной.

- Сдвиньте дышло наружу из задней трубы жатки.

ВАЖНО:

Избегайте контакта с близлежащими гидравлическими шлангами или электрическими проводами.




Рисунок 3.946: Буксирная тяга в месте для хранения

Присоединение буксирной тяги

Буксирная тяга состоит из двух секций, что упрощает процесс хранения и использования.

- Подставьте под колесные шины жатки упоры (А), которые не дадут жатке скатываться.
- Извлеките дышло из места для хранения. Инструкции см. в разделе *Извлечение буксирной тяги из места хранения, страница 576*.
- Если дышло устанавливается с удлинителем, переходите к операции *4, страница 578*. Если устанавливается только дышло, переходите к операции *18, страница 579*.



Рисунок 3.947: Упоры под колеса

Установка буксирной тяги и удлинителя

4. Извлеките чеку (А) из левого транспортного шарнира (В).
5. Передвиньте удлинитель (D) в ушишки левого транспортного шарнира (В) до фиксации защелки (С).
6. Установите чеку (А) обратно в транспортировочный шарнир, чтобы зафиксировать удлинитель.
7. Достаньте конец жгута проводов (Е) из трубки удлинителя.




Рисунок 3.948: Удлинитель буксирной тяги к левому транспортному шарниру

8. Соедините жгут электрических проводов удлинителя (А) со жгутом левого транспортного шарнира (В).




Рисунок 3.949: Электрическое соединение буксирной тяги

9. Выньте чеку (Е) из защелки (В).
10. Расположите конец дышла (С) на ушках удлинителя и опустите дышло на грунт.
11. Поднимите удлинитель (D) так, чтобы защелка (В) зафиксировалась на буксирной тяге (С).
12. Извлеките конец жгута проводов дышла (А) из места для хранения.




Рисунок 3.950: Буксирная тяга к удлинителю

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

13. Подсоедините жгут проводов буксирной тяги (А) к жгуту удлинителя (В).
14. Установите обратно чеку (С), чтобы зафиксировать дышло.




Рисунок 3.951: Жгут проводов буксирной тяги/удлинителя

15. Извлеките жгут проводов дышла (А) и страховочную цепь (В) из места для хранения.
16. Подсоедините жгут проводов дышла к машине и зафиксируйте страховочную цепь от дышла к буксиру.
17. Включите четырехстороннюю аварийную сигнализацию на буксирующей машине и проверьте, чтобы все осветительные приборы на жатке работали.




Рисунок 3.952: Жгут проводов буксирной тяги

Установка только буксирной тяги

18. Извлеките чеку (А) из левого транспортного шарнира (В).
19. Передвиньте буксирную тягу (С) в уши левого транспортного шарнира (В) до фиксации защелки (D).
20. Установите чеку (А) обратно в транспортировочный шарнир, чтобы зафиксировать дышло.
21. Достаньте конец жгута проводов буксирной тяги (Е).




Рисунок 3.953: Буксирная тяга и левый транспортный шарнир

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

22. Соедините жгут электрических проводов удлинителя (А) со жгутом левого транспортного шарнира (В).




Рисунок 3.954: Электрическое соединение буксирной тяги

23. Извлеките жгут проводов дышла (А) и страховочную цепь (В) из места для хранения.
24. Подсоедините жгут проводов дышла к машине и зафиксируйте страховочную цепь от дышла к буксиру.
25. Включите четырехстороннюю аварийную сигнализацию на буксирующей машине и проверьте, чтобы все осветительные приборы на жатке работали.




Рисунок 3.955: Жгут проводов буксирной тяги

Глава 4: Техническое и сервисное обслуживание

В этой главе содержится информация, которая необходима для проведения на машине текущего обслуживания и внепланового ремонта. Термин «обслуживание» относится к выполнению регламентных операций, обеспечивающих эффективность и безопасность эксплуатации машины, «ремонт» означает проведение обязательных работ по ремонту или замене частей. По вопросу дополнительных сервисных процедур обращайтесь к дилеру.

В пластмассовом ящике для документации сзади рядом с правой опорой жатки находится каталог запасных частей.

Записывайте часы работы и пользуйтесь имеющимся графиком технического обслуживания (см. [4.2.1 График/ ведомость технического обслуживания, страница 582](#)) для контроля планового обслуживания.

4.1 Подготовка машины к сервисному обслуживанию

Перед ремонтом машины примите все необходимые меры, требуемые правилами техники безопасности.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.



ВНИМАНИЕ

Во избежание травм примите все перечисленные меры предосторожности, прежде чем приступать к обслуживанию жатки или открывать крышки приводов.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

Перед ремонтом машины выполните следующие шаги.

1. Полностью опустите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Дождитесь остановки всех движущихся частей.

4.2 Требования к техническому обслуживанию

Регулярное техническое обслуживание является лучшей гарантией от преждевременного износа и неожиданных поломок. Соблюдение графика технического обслуживания повышает срок службы машины. Записывайте часы работы, используйте ведомость технического обслуживания и ведите его документальный учет (см. [4.2.1 График/ ведомость технического обслуживания, страница 582](#)).

Требования к периодическому техническому обслуживанию упорядочены по интервалам обслуживания. Когда интервал обслуживания приводится в двух величинах, например «через 100 часов или ежегодно», превалирует тот срок, который наступил раньше.

ВАЖНО:

Рекомендованные интервалы приводятся для усредненных условий. Обслуживайте машину чаще, если она используется в более тяжелых условиях (большая запыленность, высокие нагрузки и т. д.).




Во время обслуживания сверяйтесь с соответствующими пунктами настоящего раздела и используйте только указанные жидкости и смазочные материалы. Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы см. на внутренней стороне задней обложки.

 **ВНИМАНИЕ**

Выполняйте все сообщения по безопасности. Инструкции см. в [1 Безопасность, страница 1](#) и [4.1 Подготовка машины к сервисному обслуживанию, страница 581](#).

4.2.1 График/ведомость технического обслуживания

Учет технического обслуживания позволяет следить за сроками проведения регламентных работ.

Действие.		↻ — проверка	⬇ — смазка	▲ — замена
	Показания счетчика мото-часов			
	Дата обслуживания			
	Исполнитель			
Первое использование		См. 4.2.2 Проверка при обкатке, страница 585 .		
Окончание сезона		См. 4.2.4 техническое обслуживание оборудования — по окончании сезона, страница 586 .		
10 часов или ежедневно (в зависимости от того, что наступит ранее)				
✓	Гидравлические шланги и магистрали; см. 4.2.5 Проверка гидравлических шлангов и трубопроводов, страница 587⁸⁵			
✓	Сегменты ножа, противорежущие пальцы, прижимные элементы, см. 4.8 Ножевой брус, страница 646⁸⁵			
✓	Давление в шинах, см. 4.16.3 Проверка давления воздуха в шинах, страница 793⁸⁵			
⬇	Ролики подающего полотна, см. Каждые 10 часов, страница 589			
✓	Крючки для крепления кулаков; см. в 4.10.7 Проверка крюков расцепного предохранителя, страница 713⁸⁵			
✓	Момент затяжки болтов оси, см. 4.16.2 Проверка моментов затяжки болтов транспортной системы, страница 791			
25 часов				
✓	Уровень гидравлического масла в баке, см. 4.4.1 Проверка уровня масла в гидравлическом баке, страница 608⁸⁵			
⬇	Головки ножа, см. Каждые 25 часов, страница 589⁸⁵			

85. Компания MacDon рекомендует вести учет ежедневного технического обслуживания, который может служить подтверждением нормального ухода за машиной.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

50 часов или ежегодно													
◆	Система привода и крестовины, см. <i>Каждые 50 часов, страница 590</i>												
◆	Правый подшипник верхнего поперечного шнека, см. <i>Каждые 50 часов, страница 590</i>												
◆	Скользящие ступицы верхнего поперечного шнека, см. <i>Каждые 50 часов, страница 590</i>												
◆	Центральная опора и крестовина верхнего поперечного шнека, см. <i>Каждые 50 часов, страница 590</i>												
◆	Шарниры шнека копирующего модуля, см. <i>Каждые 50 часов, страница 590</i>												
◆	Подшипники роликов подающего полотна, в 3 местах, см. <i>Каждые 50 часов, страница 590</i>												
◆	Цепь привода мотвила (если при следующем смазывании цепь сухая — рассмотрите возможность уменьшения интервала смазки); см. <i>Каждые 50 часов, страница 590</i>												
▲	Смазка редуктора привода ножа (только после первых 50 часов работы), см. <i>Замена масла в редукторе привода ножа, страница 688</i>												
▲	Смазка главного редуктора привода жатки (только после первых 50 часов работы), см. <i>Замена масла в главном редукторе привода жатки, страница 604</i>												
▲	Смазка комплектного редуктора привода жатки (только после первых 50 часов работы), см. <i>Замена масла в комплектном редукторе привода жатки, страница 607</i>												
✓	Зазор между шнеком и поддоном/подающим полотном, см. <i>4.7.1 Проверка зазора между подающим шнеком и поддоном, страница 627</i>												
✓	Уровень смазки в главном редукторе, см. <i>Проверка уровня масла в главном редукторе привода жатки, страница 603</i>												
✓	Уровень смазки в комплектном редукторе, см. <i>Проверка уровня масла в комплектном редукторе привода жатки, страница 605</i>												
✓	Натяжение цепи привода мотвила, см. <i>4.14.1 Цепь привода мотвила, страница 768</i>												
✓	Зазор пальца мотвила/ножевого бруса, см. <i>4.13.1 Зазор между мотвилком и ножевым брусом, страница 739</i>												
✓	Момент затяжки колесного болта, см. <i>4.16.1 Проверка момента затяжки колесного болта, страница 791</i>												

▲	Смазка комплектного редуктора привода жатки, см. <i>Замена масла в комплектном редукторе привода жатки, страница 607</i>																			
▲	Гидравлическое масло, см. <i>4.4.3 Замена масла в гидравлическом баке, страница 610</i>																			

4.2.2 Проверка при обкатке

Программа проверок при обкатке включает в себя проверку ремней, рабочих жидкостей, а также выполнение общих проверок машины на предмет ослабления крепежных деталей или других проблемных аспектов. Проверка при обкатке проводится для обеспечения работы всех компонентов в течение длительного периода времени без обслуживания или замены. Обкатка ведется в течение 50 часов работы после первого запуска машины.

Периодичность осмотров	Позиция	См.
5 минут	Проверьте уровень гидравлического масла в баке (после первого выхода на рабочий режим и после того, как гидравлические шланги заполнятся маслом).	<i>4.4.1 Проверка уровня масла в гидравлическом баке, страница 608</i>
5 часов	Проверьте наличие и затяните ослабленный крепеж с требуемым моментом затяжки.	<i>7.1 Спецификации моментов затяжки, страница 849</i>
10 часов	Проверьте натяжение цепи привода шнека.	<i>4.7.2 Проверка натяжения цепи подающего шнека, страница 630</i>
10 часов	Проверьте крепежные болты редуктора привода ножа.	<i>Проверка крепежных болтов, страница 688</i>
10 часов	Смазка подшипников подающего полотна.	<i>Каждые 10 часов, страница 589</i>
50 часов	Замените масло в редукторе копирующего модуля.	<i>Замена масла в главном редукторе привода жатки, страница 604</i>
50 часов	Замените фильтр гидравлического масла копирующего модуля.	<i>4.4.4 Замена масляного фильтра, страница 611</i>
50 часов	Замените смазку в редукторе привода ножа.	<i>Замена масла в редукторе привода ножа, страница 688</i>
50 часов	Проверьте натяжение цепи редуктора.	<i>4.6.5 Регулировка натяжения цепи — главный редуктор, страница 624</i> и <i>4.6.6 Регулировка натяжения цепи — комплектный редуктор, страница 625</i>

4.2.3 Техническое обслуживание оборудования — предсезонное обслуживание

Оборудование должно проверяться и обслуживаться в начале каждого рабочего сезона.

ВНИМАНИЕ

- Просмотрите данное руководство, чтобы вспомнить рекомендации по технике безопасности и эксплуатации.
 - Изучите все предупреждающие и другие наклейки на жатке. Обратите внимание на опасные зоны.
 - Убедитесь, что все щиты и кожухи правильно установлены и надежно закреплены. Запрещается вносить изменения в средства защиты или снимать их.
 - Изучите и освоите на практике безопасное использование всех элементов управления. Знайте мощность и рабочие характеристики машины.
 - Позаботьтесь о наличии аптечки и огнетушителя. Уточните, где они находятся и как их использовать.
1. Произведите полную смазку машины. Инструкции см. в разделе [4.3 Смазка, страница 588](#).
 2. Выполните все ежегодные процедуры техобслуживания. Инструкции см. в разделе [4.2.1 График/ведомость технического обслуживания, страница 582](#).

4.2.4 техническое обслуживание оборудования — по окончании сезона

В конце каждого сезона работы выполняйте осмотр и техническое обслуживание необходимого оборудования.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОСТОРОЖНО

Запрещается использовать для очистки бензин, керосин или другие летучие вещества. Данные материалы токсичны и (или) огнеопасны.

ВНИМАНИЕ

Укройте ножевой брус и противорезущие пальцы, чтобы кто-то случайно не поранился о них.

1. Тщательно очистите жатку.
2. По возможности храните жатку в сухом защищенном месте. При хранении на открытой площадке обязательно накрывайте жатку водонепроницаемым брезентом или иным защитным материалом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При хранении жатки на открытой площадке снимите полотна и сложите их в темном сухом месте. Если снимать полотна **НЕ** предполагается, опустите ножевой брус так, чтобы предотвратить скопление воды и снега на полотнах. Масса скопившейся на жатке воды и снега будет оказывать значительное давление на полотна и раму жатки.

3. Опустите жатку на блоки, чтобы ножевой брус не касался земли.
4. Полностью опустите мотовило. При хранении жатки на открытой площадке привяжите мотовило к раме, чтобы колесо не вращалось под действием ветра.
5. Чтобы на жатке не образовывалась ржавчина, следует подкрашивать все места, на которых стерлась или откололась краска.
6. Ослабьте ремни привода.

7. Тщательно смажьте жатку. Оставьте избыток смазки на фитингах, чтобы предотвратить проникновение влаги в подшипники.
8. Нанесите консистентную смазку на открытую резьбу, штоки цилиндров и скользящие поверхности компонентов.
9. Смазка ножа. Рекомендуемые смазочные материалы см. на внутренней стороне задней обложки.
10. Проверьте наличие сломанных компонентов жатки и закажите сменные детали у вашего дилера. Своевременное выполнение этих пунктов экономит время и силы в начале следующего сезона.
11. Подтягивайте ослабленный крепеж. Требования к моментам затяжки см. в разделе [7.1 Спецификации моментов затяжки, страница 849](#).

4.2.5 Проверка гидравлических шлангов и трубопроводов

Ежедневно проверяйте гидравлические шланги и трубопроводы на наличие утечек.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

- Избегайте контакта с жидкостями под высоким давлением. Жидкость, выброшенная под высоким давлением, может проникнуть под кожу и причинить серьезные травмы.
- Перед отсоединением любых гидравлических линий необходимо выпустить давление из гидравлической системы. Перед подачей давления в гидравлическую систему надо затянуть на ней все соединения.
- Держите части тела на расстоянии от отверстий и форсунок, из которых жидкость может выбрасываться под высоким давлением.
- Если любая рабочая жидкость попала под кожу, она должна быть удалена хирургическим путем в течение нескольких часов опытным врачом. В противном случае может развиваться гангрена.



Рисунок 4.1: Опасное давление гидравлической жидкости

- Для проверки на утечки используйте кусок картона или бумаги.

ВАЖНО:

Содержите наконечники гидромуфт и соединителей в чистоте. Попадание пыли, грязи и инородных материалов в систему является основной причиной повреждения гидравлической системы. **НЕ** пытайтесь обслуживать гидравлические системы в полевых условиях. Высокая точность посадки элементов требует идеально чистых соединений во время ремонта.




Рисунок 4.2: Проверка наличия гидравлических течей

1. Подключите жатку. Во время работы поднимите и опустите жатку и мотовило. Выдвиньте и втяните мотовило. Дайте машине поработать в течение 10 минут.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. После простоя машины в течение нескольких часов осмотрите ее и проверьте шланги, трубопроводы и фитинги, из которых заметна протечка масла.

4.3 Смазка

Места расположения пресс-масленок на машине отмечены наклейками с изображением шприца для смазки и указанием интервала смазки в часах эксплуатации жатки.

Информацию о рекомендуемых смазочных материалах см. на внутренней стороне задней обложки.

Ведите учет часов работы жатки. Используйте ведомость технического обслуживания, приведенную в руководстве, чтобы фиксировать, какие операции технического обслуживания и когда выполнялись на жатке. Подробнее — см. [4.2.1 График/ведомость технического обслуживания, страница 582](#).




Рисунок 4.3: Наклейка с интервалами смазывания

4.3.1 Периодичность смазки

Периодичность смазки указывается в часах эксплуатации жатки. Своевременное выполнение этих процедур обеспечивается четким ведением журнала обслуживания.

Каждые 10 часов

Ежедневное техническое обслуживание необходимо для обеспечения максимальной производительности машины и раннего выявления неисправностей.

Если не указано иное, используйте высокотемпературную противозадирную (EP2) смазку на основе лития с содержанием дисульфида молибдена не более 1 % (класс 2 по NLGI).

ВАЖНО:

Во время смазки подшипника (А) удалите загрязнения и лишнюю смазку вокруг подшипника. Проверьте состояние подшипника и его корпуса. Смазывайте подшипник, пока смазка не выступит из уплотнения. Завершив операцию, вытрите вокруг избыток смазки.




Рисунок 4.4: Приводной ролик подающего полотна

ВАЖНО:

Во время смазки подшипника (А) удалите загрязнения и лишнюю смазку вокруг корпуса подшипника. Проверьте состояние роликов и корпуса подшипника. Смазывайте подшипник, пока смазка не выступит из уплотнения. Во время первоначального смазывания новой жатки может потребоваться дополнительно 5–10 впрысков шприцем для смазки. Завершив операцию, вытрите вокруг избыток смазки.




Рисунок 4.5: Натяжной ролик подающего полотна

Каждые 25 часов

Регулярное техническое обслуживание необходимо для обеспечения максимальной производительности машины и раннего выявления неисправностей.

Если не указано иное, используйте высокотемпературную противозадирную (EP2) смазку на основе лития с содержанием дисульфида молибдена не более 1 % (класс 2 по NLGI).

Смазывайте головку ножа (А) каждые 25 часов. После смазывания головки ножа проверьте отсутствие признаков чрезмерного нагрева нескольких первых противорежущих пальцев. Если потребуется, сбросьте давление в головке ножа, нажав на запорный шарик на пресс-масленке.

ВАЖНО:

НЕ закладывайте в головку ножа слишком большое количество смазки. Лишняя смазка в головке ножа создает на нем давление, приводящее к трению о противорежущие пальцы и, как результат, чрезмерному износу. При нанесении смазки механическим шприцем следует произвести один-два впрыска (использовать электрический шприц для смазки **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**). Если для заполнения полости требуется более восьми впрысков смазки, обратитесь к своему дилеру.




Рисунок 4.6: Головка ножа

Каждые 50 часов

Регулярное техническое обслуживание необходимо для обеспечения максимальной производительности машины и раннего выявления неисправностей.




Рисунок 4.7: Мотовило

А — цепь привода мотовила. Порядок смазывания цепи см. в разделе 4.3.3 Смазка приводной цепи мотовила, страница 601.

ВАЖНО:

Используйте цепное масло с вязкостью 100–150 сСт при 40 °С (обычно масло для цепей от средних до тяжелых) или минеральное масло SAE 20W50, не содержащее моющих средств и растворителей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если к следующему моменту смазки цепь высохнет, смазывайте ее чаще.

Если не указано иное, используйте высокотемпературную противозадирную (EP2) смазку на основе лития с содержанием дисульфида молибдена не более 1 % (класс 2 по NLGI).





Рисунок 4.8: Двухсоставной верхний поперечный шнек

A — крестовины верхнего поперечного шнека (два места)
C — центральные подшипники верхнего поперечного шнека (два места)

B — скользящие ступицы верхнего поперечного шнека (два места)
D — правый торцевой подшипник

ВАЖНО:

Верхний поперечный шнек (UCA) необходимо регулярно смазывать, т. к. части даже не работающего шнека двигаются вместе с изгибами жатки.



1032751

Рисунок 4.9: Трехсоставной верхний поперечный шнек

A — крестовины верхнего поперечного шнека (два места)

C — центральные подшипники верхнего поперечного шнека (два места)

B — скользящие ступицы верхнего поперечного шнека (два места)

D — правый торцевой подшипник

ВАЖНО:

Верхний поперечный шнек (UCA) необходимо регулярно смазывать, т. к. части даже неработающего шнека двигаются вместе с изгибами жатки.




Рисунок 4.10: FM200

А — крестовина кардана привода жатки (два места)

В — скользящее соединение кардана привода⁸⁶




Рисунок 4.11: FM200

А — выносная линия смазки для шарнира шнека (правая сторона)
 В — выносная линия смазки для шарнира шнека (левая сторона)

С — шарнир шнека (левая сторона)
 D — шарнир шнека (правая сторона)

86. Используйте высокотемпературную противозадирную (EP2) высококачественную смазку на основе лития с содержанием дисульфида молибдена 10 % макс. (класс 2 по NLGI).

Каждые 100 часов

Техническое обслуживание необходимо для обеспечения максимальной производительности машины и раннего выявления неисправностей.

Если не указано иное, используйте высокотемпературную противозадирную (EP2) смазку на основе лития с содержанием дисульфида молибдена не более 1 % (класс 2 по NLGI).





Рисунок 4.12: FM200

A — защитные кожухи карданного вала (на обоих концах)

B — шарниры флотации (правый и левый)


C — цепь привода шнека Порядок смазывания цепи см. в разделе [4.3.4 Смазка приводной цепи шнека, страница 601](#).



1032024

Рисунок 4.13: FM200


A — уровень масла в главном редукторе. Порядок смазывания главного редуктора см. в разделе [4.3.5 Смазка главного редуктора привода жатки, страница 603](#).
 B — уровень масла в комплектном редукторе. Порядок смазывания комплектного редуктора см. в разделе [4.3.6 Смазка комплектного редуктора привода жатки, страница 605](#).



1038771

Рисунок 4.14: Редуктор привода ножа

A — уровень масла в редукторе привода ножа. Порядок смазывания редуктора привода ножа см. в разделе [Проверка уровня масла в редукторе привода ножа, страница 687](#).



1039625

Рисунок 4.15: Узлы внутренних контурных колес

A — узлы внутренних колес (в двух местах)

Каждые 250 часов

Техническое обслуживание необходимо для обеспечения максимальной производительности машины и раннего выявления неисправностей.

Если не указано иное, используйте высокотемпературную противозадирную (EP2) смазку на основе лития с содержанием дисульфида молибдена не более 1 % (класс 2 по NLGI).




Рисунок 4.16: Мотовило

A — правый подшипник мотовила (одно место) B — центральный подшипник мотовила (одно место) C — левый подшипник мотовила (одно место)




Рисунок 4.17: Мотовило

A — карданный шарнир мотовила (одно место)⁸⁷ B — гибкий соединительный механизм (два места) — обе стороны

87. Крестовина оборудована удлиненным узлом смазки с подшипником. Когда смазка начинает проходить с трудом или не входит в крестовину, процесс смазки следует остановить. Чрезмерная смазка крестовины приведет к ее повреждению. Во время первого смазывания достаточно шести–восьми впрысков. Крестовину следует смазывать чаще, поскольку она изнашивается интенсивнее и требует более шести впрысков.

Каждые 500 часов

Техническое обслуживание необходимо для обеспечения максимальной производительности машины и раннего выявления неисправностей.

Если не указано иное, используйте высокотемпературную противозадирную (EP2) смазку на основе лития с содержанием дисульфида молибдена не более 1 % (класс 2 по NLGI).





Рисунок 4.18: Подшипники колес

A — подшипники колес (четыре места)



1030566

Рисунок 4.19: Подшипники копирующих колес

В — подшипники колес (шесть мест)

Смажьте подшипники на всех шести копирующих колесах следующим образом.

1. Извлеките резиновую заглушку (А) из ступицы копирующего колеса. Сохраните эту заглушку для повторной установки.
2. Нанесите смазку в точке (В), позволив избыткам смазки вытекать в передней части ступицы моста.

ВАЖНО:

Вносите смазку в точку смазки **МЕДЛЕННО**. Из-за быстрого внесения смазки заднее уплотнение может сдвинуться.

3. Установите на место резиновую заглушку (А).

4.3.2 Процедура смазки

Точки смазки на машине обозначены наклейками с изображением шприца для смазки и указанием интервала смазки в часах эксплуатации. Наклейки со схемой точек смазки расположены на жатке и на правой стороне копирующего модуля.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуемые смазочные материалы см. на внутренней стороне задней обложки.

Записывайте часы эксплуатации и используйте имеющийся журнал технического обслуживания для записи планового обслуживания. См. раздел [4.2.1 График/ведомость технического обслуживания, страница 582](#).




Рисунок 4.20: Наклейка с интервалами смазки

1. Перед добавлением смазки в смазочный фитинг протрите его чистой тканью, чтобы в него не попала грязь и песок.

ВАЖНО:

Используйте только чистую высокотемпературную противозадирную смазку.

2. Вводите смазку шприцем через пресс-масленку, пока смазка не начнет выступать наружу (за исключением особо указанных случаев).
3. Оставьте избыток смазки на фитинге, чтобы не допустить попадания грязи.
4. Немедленно заменяйте неплотно завинчивающиеся или поврежденные пресс-масленки.
5. Снимите и тщательно очистите фитинги, которые не пропускают смазку. Прочистите смазочный канал. При необходимости замените пресс-масленку.




Рисунок 4.21: Наклейка со схемой точек смазки FM200




Рисунок 4.22: Наклейка со схемой точек смазки серии FD2

4.3.3 Смазка приводной цепи мотовила

Смазка защищает цепь и ведущие звездочки от износа.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ВАЖНО:

НЕ используйте консистентную смазку или моторное масло для смазки цепи привода мотовила.

1. Снимите крышку привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Снятие крышки привода мотовила, страница 52](#).

ВАЖНО:

Используйте цепное масло с вязкостью 100–150 сСт при 40 °C (104 °F) (обычно масло для цепей от средних до тяжелых) или минеральное масло (SAE 20W50), не содержащее моющих средств и растворителей.

2. Нанесите достаточное количество цепного масла с помощью масленки, щетки или аэрозольного баллончика на внутреннюю часть цепи (A). Вручную вращайте мотовило, чтобы смазать цепь.
3. Установите на место крышку привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Установка крышки привода мотовила, страница 54](#).
4. Запустите жатку и мотовило на несколько минут, чтобы масло растеклось по цепи.




Рисунок 4.23: Приводная цепь

4.3.4 Смазка приводной цепи шнека

Смажьте цепь привода шнека в соответствии с периодичностью, указанной в плане технического обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Смазывание цепи привода шнека легче выполнять, когда жатка отсоединена от комбайна.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

Крышка привода шнека состоит из верхней и нижней крышек и металлической смотровой панели. Для выполнения данной процедуры нужно снять только металлическую смотровую панель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
2. Выверните четыре болта (А) и снимите металлическую смотровую панель (В). Сохраните эти детали для повторной установки.




Рисунок 4.24: Смотровая панель привода шнека

3. Обильно нанесите смазку на цепь (А), ведущую звездочку (В) и натяжную звездочку (С).
4. При необходимости проверните шнек и нанесите смазку на другие участки цепи.




Рисунок 4.25: Приводная цепь шнека

5. Поставьте на место металлическую смотровую панель (В). Закрепите панель четырьмя болтами (А).




Рисунок 4.26: Смотровая панель привода шнека

4.3.5 Смазка главного редуктора привода жатки

Проверка уровня масла в главном редукторе привода жатки

Проверяйте уровень масла в редукторе привода жатки через каждые 100 часов работы.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Опустите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Выверните из главного редуктора (В) пробку контроля уровня масла (А) и убедитесь, что масло доходит до низа отверстия.
4. При необходимости долейте масло. Инструкции см. в разделе *Долив масла в главный редуктор привода жатки, страница 604.*
5. Установите контрольную пробку уровня масла (А) на место.




Рисунок 4.27: Главный редуктор привода жатки

Долив масла в главный редуктор привода жатки

На главном редукторе имеются пробки заливного, проверочного и сливного отверстий, позволяющие быстро проверить и обслужить систему смазки в редукторе, не снимая его с копирующего модуля.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
2. Выверните из главного редуктора пробку заливного отверстия (В) и пробку контроля уровня масла (А).
3. Долейте масло в заливное отверстие (В), пока масло не начнет вытекать из отверстия (А). Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы см. на внутренней стороне задней обложки.
4. Поставьте на место пробку (А) и заглушку заливного отверстия (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На отверстия для слива масла используется магнитная пробка. Убедитесь, что магнитная пробка установлена в положение для слива масла.




Рисунок 4.28: Главный редуктор привода жатки

Замена масла в главном редукторе привода жатки

Замените масло в редукторе привода жатки через первые 50 часов работы и затем меняйте его через каждые 1000 часов (или 3 года).

⚠ ОСТОРОЖНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Дайте копирующему модулю поработать, пока температура масла не достигнет 40 °C (100 °F) минимум.
2. Поднимите или опустите жатку так, чтобы пробка (А) слива масла оказалась в самой низкой точке.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Подставьте подходящую емкость (емкостью примерно 4 литра [1 гал. США]) под слив редуктора, чтобы собрать вылившееся масло.
5. Выверните пробку слива масла (А) и заглушку заливного отверстия (С).
6. Слейте масло.
7. Установите на место сливную пробку (А) и выверните пробку отверстия проверки уровня масла (В).
8. Доливайте масло в заливное отверстие (С), пока оно не начнет вытекать из отверстия для проверки уровня (В). Рекомендуемые смазочные материалы см. на внутренней стороне задней обложки.




Рисунок 4.29: Главный редуктор привода жатки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Главный редуктор вмещает приблизительно 2,75 литра (2,9 кварты) масла.

9. Установите на место пробку отверстия для проверки уровня (В) и заглушку заливного отверстия (С).

4.3.6 Смазка комплектного редуктора привода жатки

Проверка уровня масла в комплектном редукторе привода жатки

Проверяйте уровень масла в редукторе привода жатки через каждые 100 часов работы.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Опустите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Выверните из комплектного редуктора пробку (А) контроля уровня масла. Масло должно находиться на уровне отверстия.
4. Если в комплектном редукторе недостаточное количество масла, снимите заглушку заливного отверстия (В) и долейте масло. Инструкции см. в разделе *Долив масла в комплектный редуктор привода жатки, страница 606*.
5. Установите контрольную пробку уровня масла (А) на место.




Рисунок 4.30: Комплектный редуктор привода жатки

Долив масла в комплектный редуктор привода жатки

На комплектном редукторе имеются пробки заливного, проверочного и сливного отверстий, позволяющие быстро проверить и обслужить систему смазки в редукторе, не снимая его с копирующего модуля.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Опустите ножевой брус на грунт и убедитесь, что комплектный редуктор находится в рабочем положении.
2. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.

3. Выверните пробку заливного отверстия (B) и пробку отверстия проверки уровня масла (A).
4. Доливайте масло в заливное отверстие (B), пока оно не начнет вытекать из отверстия (A). Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы см. на внутренней стороне задней обложки.
5. Установите на место пробку (A) и заглушку заливного отверстия (B). Затяните пробки с моментом 30–40 Н·м (22–30 фунт-сила-фут.).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На отверстия для слива масла используется магнитная пробка. Убедитесь, что магнитная пробка установлена в положение для слива масла.




Рисунок 4.31: Комплектный редуктор привода жатки

Замена масла в комплектном редукторе привода жатки

Замените масло в редукторе привода жатки через первые 50 часов работы и затем меняйте его через каждые 1000 часов (или 3 года).



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Дайте копирующему модулю поработать, пока температура масла не достигнет 40 °C (100 °F) минимум.

2. Поднимите или опустите жатку так, чтобы пробка (А) слива масла оказалась в самой низкой точке.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Подставьте подходящую емкость (емкостью примерно 4 литра [1 гал. США]) под слив редуктора, чтобы собрать вылившееся масло.
5. Выверните пробку слива масла (А) и заглушку заливного отверстия (С).
6. Слейте масло.
7. Установите пробку слива масла (А) на место.

ВАЖНО:

На отверстия для слива масла используется магнитная пробка. Убедитесь, что магнитная пробка установлена в положение для слива масла (А).

8. Выньте пробку контроля уровня масла (В).
9. Доливайте масло в заливное отверстие (С), пока оно не начнет вытекать из отверстия для проверки уровня (В). Рекомендуемые смазочные материалы см. на внутренней стороне задней обложки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Редуктор привода жатки вмещает приблизительно 2,25 литра (2,4 кварты) масла.

10. Установите на место пробку отверстия для проверки уровня (В) и заглушку заливного отверстия (С).




Рисунок 4.32: Комплектный редуктор привода жатки

4.4 Гидравлическое оборудование

В качестве масляного бака служит рама копирующего модуля. Подробную информацию о требованиях к маслу копирующего модуля см. на внутренней стороне задней обложки.

4.4.1 Проверка уровня масла в гидравлическом баке

Проверить уровень масла в резервуаре гидравлического масла жатки можно через смотровое окошко на копирующем модуле.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

Следите, чтобы уровень масла всегда находился на отметке «полный» (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Уровень гидравлического масла следует проверять, когда оно холодное.




Рисунок 4.33: Визуальный указатель уровня масла

4.4.2 Долив масла в гидравлический бак

Масло необходимо долить, если его уровень в гидравлическом баке снижен или если масло сливалось.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информацию о рекомендуемых жидкостях, смазочных материалах и типах масла см. на внутренней стороне задней обложки.

1. Удалите грязь или мусор с крышки горловины (А).



ВНИМАНИЕ

Гидравлический бак может находиться под давлением, открывайте крышку постепенно.

2. Снимите крышку заливной горловины (А), повернув ее против часовой стрелки.




Рисунок 4.34: Крышка заливной горловины масляного бака

3. Заполните гидравлический бак прогретым (примерно до 21 °C [70 °F]) маслом до необходимого уровня. См. [4.4.1 Проверка уровня масла в гидравлическом баке, страница 608](#).

ВАЖНО:

Прогретое масло не так сильно задерживается сетчатым фильтром на горловине, как холодное. **НЕ СНИМАЙТЕ** сетчатый фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Бак для гидравлического масла вмещает примерно 95 л (25 галлонов).

4. Установите на место крышку горловины (A).
5. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу и подключите жатку на 3 минуты.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
7. Еще раз проверьте уровень масла. См. шаг [3, страница 610](#). При необходимости добавляйте масло, пока уровень не стабилизируется.

4.4.3 Замена масла в гидравлическом баке

Заменяйте гидравлическое масло в баке через каждую 1000 часов или каждые 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информацию о рекомендуемых жидкостях, смазочных материалах и типах масла см. на внутренней стороне задней обложки.

1. Дайте копирующему модулю поработать, пока температура масла не достигнет 40 °C (100 °F) минимум.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Подставьте емкость вместимостью не менее 50 л (13 галлонов) под обе пробки слива масла (А).
4. Выверните пробки слива масла (А) при помощи ключа с торцевой шестигранной головкой 7/8 дюйм. Полностью слейте масло.
5. Установите пробки слива масла (А) на место.
6. При необходимости замените фильтр масла. Инструкции см. в разделе *4.4.4 Замена масляного фильтра, страница 611*.
7. Долейте масло в резервуар. Инструкции см. в разделе или *4.4.2 Долив масла в гидравлический бак, страница 609*.




Рисунок 4.35: Слив из бака

ПРИМЕЧАНИЕ:

Бак для гидравлического масла вмещает примерно 95 л (25 галлонов).

4.4.4 Замена масляного фильтра

Фильтр гидравлического масла удаляет твердые загрязняющие вещества, которые могут помешать работе гидравлической системы жатки. Фильтр масла необходимо периодически менять.

Для замены фильтра используйте комплект фильтра (MD № 320360).



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Для замены масляного фильтра на модуле FM200 со встроенной гидравлической системой (IHS) выполните следующие действия.
 - a. Очистите сопрягаемые поверхности вокруг фильтра (A) и встроенного насоса (B).
 - b. Подставьте подходящую емкость (емкостью примерно 1 литр [0,26 галлона]) под фильтр, чтобы собрать вытекающее масло.
 - c. Снимите фильтр (A), повернув его, и очистите открывшееся отверстие встроенного насоса.
 - d. Нанесите тонкий слой чистого масла на уплотнительное кольцо, входящее в комплект нового фильтра.
 - e. Перед установкой заполните фильтр (A) маслом. Характеристики масла уточните на внутренней стороне задней обложки настоящего руководства.
 - f. Наверните новый фильтр на встроенный насос (B) до прижатия уплотнительного кольца к сопрягаемой поверхности. Затяните фильтр от руки еще на 1/2–3/4 оборота.

ВАЖНО:

НЕ используйте для установки фильтра ключ для фильтра. Чрезмерное затягивание может повредить уплотнительное кольцо и фильтр.




Рисунок 4.36: Встроенная гидравлическая система (IHS) FM200

3. Для замены масляного фильтра на модуле FM200 с модульной гидравлической системой (MHS) выполните следующие действия.
 - a. Очистите сопрягаемые поверхности фильтра (A) и модульного распределителя (B).
 - b. Подставьте подходящую емкость (емкостью не менее 1 л [0,26 галлона]) под сливное отверстие (C).
 - c. Снимите навинчивающийся фильтр (B) и очистите открывшееся отверстие в модульном распределителе (B).
 - d. Нанесите тонкий слой чистого масла на уплотнительное кольцо, входящее в комплект нового фильтра.
 - e. Установите новый фильтр на валик с резьбой на модульном распределителе (B). Затяните новый фильтр (A) так, чтобы уплотнительное кольцо касалось сопрягаемой поверхности. Затяните фильтр от руки еще на 1/2–3/4 оборота.

ВАЖНО:

НЕ используйте для установки фильтра ключ для фильтра. Чрезмерное затягивание может повредить уплотнительное кольцо и новый фильтр.




Рисунок 4.37: Модульная гидравлическая система (MHS) FM200

4.5 Электрическая система

Электрическая система для жатки получает питание от комбайна. Жатка имеет различные световые приборы и датчики, потребляющие электроэнергию.

4.5.1 Замена ламп осветительных приборов

Фонари выполняют важную функцию обеспечения безопасности. Немедленно замените поврежденные или неисправные лампы или фонари.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

Для желтых габаритных фонарей используйте лампу с номером детали 1156, а для красных задних фонарей — 1157 (опция транспортного средства).

Габаритные фонари (только для Северной Америки)

1. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
2. С помощью крестообразной отвертки выверните три винта (А) из крепления и снимите пластиковый колпак. Сохраните винты и колпак.
3. Извлеките существующую лампу.
4. Установите новую лампу, после чего установите на место пластиковый колпак и винты.




Рисунок 4.38: Левый габаритный фонарь

Транспортные фонари

5. С помощью крестообразной отвертки выверните винты (А) из крепления, после чего снимите пластиковый колпак. Сохраните винты и колпак.
6. Извлеките существующую лампу освещения.
7. Установите новую лампу, после чего установите на место пластиковый колпак и винты.




Рисунок 4.39: Опция транспортного средства — красные и желтые фонари

4.6 Привод жатки

Привод жатки состоит из кардана вала от комбайна к редуктору копирующего модуля FM200, который приводит в движение подающий шнек и гидравлические насосы. Насосы передают гидравлическую мощность на полотно, ножи и дополнительное оборудование.

4.6.1 Снятие кардана привода жатки

Карданный вал передает мощность от механизма отбора мощности на комплектный редуктор копирующего модуля жатки. Рукав быстроразъемного соединения позволяет снять карданный вал при отсоединении копирующего модуля жатки от комбайна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. полностью опустите мотовило.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Отсоедините предохранительную цепь кардана (А) из паза на алюминиевой пластине.




Рисунок 4.40: Щиток привода

5. Подденьте зажимы (А) и освободите щиток (В).




Рисунок 4.41: Щиток привода

6. Сдвиньте щиток (А) вдоль карданного вала, чтобы открыть рукав быстроразъемной муфты (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если щиток не сдвигается, воспользуйтесь каким-нибудь инструментом как монтировкой.

7. Отведите назад кольцо быстроразъемной муфты (В) чтобы освободить обойму карданного вала. Отодвиньте карданный вал от вала редуктора.
8. Сдвиньте карданный вал через щиток и опустите на землю.




Рисунок 4.42: Щиток привода

9. Отсоедините цепь (D) от опорного кронштейна (B).
10. На противоположном конце карданного вала (C) потяните назад кольцо быстроразъемной муфты (A), чтобы освободить обойму карданного вала.
11. Отодвиньте обойму от опорного кронштейна (B).
12. Снимите карданный вал (C).




Рисунок 4.43: Щиток привода




Рисунок 4.44: Дополнительный щиток карданного вала для работы под наклоном

4.6.2 Установка кардана привода жатки

Карданный вал передает мощность от механизма отбора мощности на комплектный редуктор копирующего модуля жатки. Его нужно будет установить на копирующий модуль.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ВАЖНО:

Если карданный вал был разобран, убедитесь, что две половины совпадают по фазе, прежде чем устанавливать карданный вал на жатку и собирать его. На рисунке показана правильная (А) и неправильная (В) фазировка.




Рисунок 4.45: Определение фазировки карданного вала

1. полностью опустите мотовило.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите опорный кронштейн (А) карданного вала (поставляемый с карданным валом) в левой внутренней части копирующего модуля, как показано на рисунке.
5. Закрепите кронштейн двумя болтами М10 × 30 мм и фланцевыми гайками (В).




Рисунок 4.46: Опорный кронштейн карданного вала

6. Отведите назад кольцо быстроразъемной муфты (А) на конце карданного вала (D), на котором стрелка (С) направлена в сторону кольца.
7. Сдвиньте обойму на опорный кронштейн (В).
8. Подсоедините страховочную цепь (Е) к кронштейну.




Рисунок 4.47: Щиток привода




Рисунок 4.48: Дополнительный щиток карданного вала для работы под наклоном

9. Подденьте зажимы (А) и освободите щиток (В).




Рисунок 4.49: Щиток привода

10. Сдвиньте карданный вал через щиток (А). Отведите назад рукав быстроразъемной муфты (В) чтобы освободить обойму карданного вала.
11. Передвиньте карданный вал на вал редуктора до фиксации на валу.




Рисунок 4.50: Щиток привода

12. Сдвиньте щиток к редуктору до фиксации зажимами (А) щитка (В).




Рисунок 4.51: Щиток привода

13. Подсоедините предохранительную цепь карданного вала (А) в паз на алюминиевой пластине.




Рисунок 4.52: Щиток привода

4.6.3 Снятие кожуха кардана привода жатки

Основной кожух карданного вала привода жатки должен оставаться прикрепленным к карданному валу, его допускается снимать только для целей технического обслуживания.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кардан привода жатки **НЕ** нужно снимать с копирующего модуля, чтобы снять кожух с кардана привода жатки.

1. Заглушите двигатель комбайна и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Отсоедините страховочную цепочку (D) и потяните манжету карданного вала привода жатки (A) в сторону от опоры (B) механизма отбора мощности.
3. Сдвиньте вилку (C) с опоры (B) и отпустите манжету (A).




Рисунок 4.53: Кардан привода жатки на стороне комбайна

4. Поднимите конец карданного вала (A) на стороне комбайна с крюка и выдвиньте кардан до его отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поддерживайте карданный вал со стороны копирующего модуля (B), чтобы предотвратить его падение и удар об землю.




Рисунок 4.54: Раздельный кардан привода жатки

- Используйте плоскую отвертку, чтобы освободить масленку/замок (А).




Рисунок 4.55: Защитный кожух кардана привода жатки

- Отверткой поверните стопорное кольцо (А) кожуха кардана против часовой стрелки для совмещения проушин (В) с прорезями в кожухе.
- Стяните кожух с кардана привода жатки.




Рисунок 4.56: Кожух кардана привода жатки

4.6.4 Установка кожуха кардана привода жатки

Перед эксплуатацией жатки установите защитный кожух карданного вала.

1. Сдвиньте кожух на кардан, и совместите проушину с прорезью на стопорном кольце (A) со стрелкой (B) на кожухе.




Рисунок 4.57: Кожух кардана привода жатки

2. Задвиньте кожух на кольцо, чтобы стопорное кольцо было видно в вырезах (A).




Рисунок 4.58: Кожух кардана привода жатки

3. С помощью шлицевой отвертки поверните кольцо (A) по часовой стрелке.




Рисунок 4.59: Кожух кардана привода жатки

4. Вставьте пресс-масленку (А) обратно в защитный кожух.



Рисунок 4.60: Кожух кардана привода жатки

5. Соберите карданный вал.

ВАЖНО:

На шлицах имеются шпонки, позволяющие совместить карданы. Во время сборки совместите наварку (А) с недостающим шлицем (В). Неправильное выравнивание полуосей может привести к чрезмерной вибрации и выходу из строя шнека/редуктора.




Рисунок 4.61: Кардан привода жатки

6. Поместите конец карданного вала привода со стороны комбайна на опору для хранения механизма отбора мощности (В).
7. Оттяните манжету (А) на карданном валу и вставьте карданный вал в опору так, чтобы вилка (С) карданного вала зафиксировалась в опоре.
8. Высвободите манжету (А) и прикрепите страховочную цепочку (D).




Рисунок 4.62: Кардан привода жатки на стороне комбайна

4.6.5 Регулировка натяжения цепи — главный редуктор

Натяжение цепи привода редуктора устанавливается на заводе, но ее необходимо регулировать по истечении первых 50 часов работы, а затем через каждые 500 часов работы или ежегодно (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). За исключением замен масла цепь привода редуктора не требует другого регулярного технического обслуживания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Полностью выдвиньте гидравлическое центральное соединение.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Выверните четыре болта (А), снимите крышку (В) и прокладку (С) с главного редуктора. Сохраните болты.




Рисунок 4.63: Крышка натяжителя цепи главного редуктора

5. Снимите стопорную пластину (А).
6. Затяните болт (В) с моментом 2,5 Н·м (1,8 фунт-сила-фута [22 фунт-сила-дюйма]).
7. Ослабьте затяжку болта (В) на 3 грани (1/2 оборота).




Рисунок 4.64: Натяжитель цепи главного редуктора

8. При необходимости чуть поверните болт (В), чтобы можно было установить пластину (А) держателя.




Рисунок 4.65: Натяжитель цепи главного редуктора

9. Установите обратно крышку регулировки цепи (В) и прокладку (С).
10. Установите четыре болта (А). Затяните болты с моментом 9,5 Н·м (7 фунт-сила-фут. [84 фунт-сила-дюйм.]).




Рисунок 4.66: Крышка натяжителя цепи главного редуктора

4.6.6 Регулировка натяжения цепи — комплектный редуктор

Натяжение цепи привода редуктора устанавливается на заводе, но ее необходимо регулировать по истечении первых 50 часов работы, а затем через каждые 500 часов работы или ежегодно (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). За исключением замен масла цепь привода редуктора не требует другого регулярного технического обслуживания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Опустите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Снимите кардан. Инструкции см. в разделе [4.6.1 Снятие кардана привода жатки, страница 614](#).

4. Выверните три болта (А), фиксирующие основание (В) защиты входа карданного вала.




Рисунок 4.67: Крышка натяжителя цепи комплектного редуктора

5. Ослабьте шесть болтов (В), которыми ступица натяжения цепи (А) фиксируется на редукторе.
6. Найдите выточенный элемент (С). Используя гаечный ключ, поверните ступицу (А) по часовой стрелке, чтобы подтянуть цепь.
7. Слегка надавив на гаечный ключ, выясните, какая отметка (D) на корпусе редуктора совмещается со стрелкой индикатора на ступице.
8. Установите надлежащее натяжение цепи, чуть повернув ступицу (А) назад на одну отметку.
9. На крышке (А) затяните шесть болтов (В) с моментом 25 Н·м (18,4 фунт-сила-фута [221 фунт-сила-дюйма]).
10. Установите основание защитного кожуха кардана привода (В).
11. Закрепите основание тремя болтами (А).
12. Установите кардан. Инструкции см. в разделе [4.6.2 Установка кардана привода жатки, страница 616](#).




Рисунок 4.68: Крышка натяжителя цепи комплектного редуктора




Рисунок 4.69: Крышка натяжителя цепи комплектного редуктора

4.7 Подающий шнек

Подающий шнек копирующего модуля FM200 подает срезанную культуру с направляющей полотна в наклонную камеру комбайна.

4.7.1 Проверка зазора между подающим шнеком и поддоном

Между подающим шнеком и поддоном копирующего модуля должен быть достаточный зазор, чтобы обеспечить плавную подачу культуры.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ВАЖНО:

Поддерживайте соответствующее расстояние между подающим шнеком и его поддоном. Слишком маленький зазор может привести к трению пальцев или витков спирали и повреждению подающего полотна или поддона, когда жатка работает с определенным углом атаки. Визуально проверяйте следы такого трения при смазывании копирующего модуля.

1. Выдвиньте центральное соединение до максимального угла атаки жатки (настройка E) и расположите жатку на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) от грунта.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Заблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в разделе [Эксплуатация в жестком режиме, страница 254](#).

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание порезов, защемлений и других травм персонала, проверяющего упоры, убедитесь, что никто не поднимает, не раскачивает и не перемещает жатку вручную каким-либо образом во время контакта с шайбой упора и проверки ее движения.

- Убедитесь, что тяга замка флотации находится на нижних упорах (шайбу [A] нельзя было сдвинуть с места) в обоих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если жатка **НЕ** опирается на нижние упоры, напряжение может выходить за пределы диапазона во время работы, что может стать причиной неисправности системы АННС. Чтобы решить данную проблему, утяжелите жатку путем уменьшения флотации. Инструкции см. в *Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239*.




Рисунок 4.70: Шайба нижнего упора

- Прежде чем регулировать зазор между шнеком и поддоном, проверьте положение флотации шнека и определите величину требуемого зазора.

ВАЖНО:

Убедитесь, что оба болта (A) находятся в одинаковом положении с обеих сторон жатки, чтобы предотвратить повреждение машины во время работы.

- Если головка болта (A) расположена в ближайшем положении к символу флотации (B), шнек находится в положении флотации.




Рисунок 4.71: Положение флотации

- Если головка болта (А) расположена в ближайшем положении к символу фиксации (В), шнек находится в фиксированном положении.




Рисунок 4.72: Фиксированное положение

6. Проверьте зазор (С) между витком подающего шнека и поддоном.
 - Если подающий шнек находится в фиксированном положении, зазор должен находиться в пределах 24–28 мм (15/16 –1 1/8 дюйм.).
 - Если подающий шнек находится в положении флотации, зазор должен находиться в пределах 11,5–15,5 мм (7/16–5/8 дюйм.).
7. Если необходимо выполнить регулировку, ослабьте две гайки (В) и проверните шнек так, чтобы виток расположился над поддоном.
8. Поворачивайте болт (А) по часовой стрелке, чтобы увеличить зазор (С), и против часовой стрелки, чтобы уменьшить.
 - Если подающий шнек находится в фиксированном положении, установите зазор в пределах 24–28 мм (15/16–1 1/8 дюйм.).
 - Если подающий шнек находится в положении флотации, установите зазор в пределах 11,5–15,5 мм (7/16–5/8 дюйм.).




Рисунок 4.73: Зазор шнека

ПРИМЕЧАНИЕ:

Зазор увеличивается в пределах 25–40 мм (1–1 1/2 дюйм.), когда центральное соединение полностью задвинуто.

9. Повторите операции [6, страница 629–8, страница 629](#) на противоположном конце шнека.

ВАЖНО:

Регулировка на одной стороне шнека влияет на его другую сторону. Всегда еще раз проверяйте обе стороны после окончательной регулировки.

10. Затяните гайки (В) на обоих концах подающего шнека. Затяните гайки с моментом 96 Н·м (70 фунт-сила-футов).

11. Проверните шнек и еще раз проверьте зазоры.

4.7.2 Проверка натяжения цепи подающего шнека

Подающий шнек приводится в движение цепью от звездочки приводной системы копирующего модуля, находящейся сбоку шнека.

Натяжение цепи привода подающего шнека может быть проверено двумя способами: быстрый способ предназначен для частых проверок, более обстоятельный метод отличается повышенной точностью и его лучше использовать при замене или обратной установке цепи.

См. соответствующий технологический процесс для проверки натяжения цепи подающего шнека.

- [Проверка натяжения цепи привода подающего шнека. Быстрый способ, страница 630](#)
- [Проверка натяжения цепи привода подающего шнека — обстоятельный способ, страница 632](#)

Проверка натяжения цепи привода подающего шнека. Быстрый способ

Шнек приводится в движение цепью от звездочки приводной системы копирующего модуля, находящейся сбоку шнека.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Натяжение приводной цепи шнека может быть проверено двумя способами: быстрый способ предназначен для частых проверок, более обстоятельный метод (см. [Проверка натяжения цепи привода подающего шнека — обстоятельный способ, страница 632](#)) отличается повышенной точностью, и его лучше использовать, когда цепь заменяется или устанавливается на место.

1. Опустите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).

5. Проверните шнек (А) рукой в обратном направлении до упора.
6. Нанесите риску (В) на барабане и нижней крышке.




Рисунок 4.74: Привод подающего шнека

7. Проверните шнек (А) рукой в обратном направлении до упора. Нанесенная риска разделится на две.




Рисунок 4.75: Привод подающего шнека

8. Замерьте расстояние между двумя рисками (В).

Для новой цепи

- Если расстояние (В) составляет 1–4 мм (0,04–0,16 дюйма), регулировка не требуется.
- Если расстояние (В) больше 4 мм (0,16 дюйма), натяжение приводной цепи шнека необходимо отрегулировать. Инструкции см. в разделе [4.7.3 Регулировка натяжения цепи привода подающего шнека](#), страница 635.

Для цепи, бывшей в употреблении

- Если расстояние (В) составляет 3–8 мм (0,12–0,31 дюйма), регулировка не требуется.
- Если расстояние (В) больше 8 мм (0,31 дюйма), натяжение приводной цепи шнека необходимо отрегулировать. Инструкции см. в разделе [4.7.3 Регулировка натяжения цепи привода подающего шнека](#), страница 635.

Проверка натяжения цепи привода подающего шнека — обстоятельный способ

Шнек приводится в движение цепью от звездочки приводной системы копирующего модуля, находящейся сбоку шнека.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Натяжение приводной цепи шнека может быть проверено двумя способами: обстоятельный способ более точен и его лучше использовать при обратной установке или замене цепи; быстрый способ (см. *Проверка натяжения цепи привода подающего шнека. Быстрый способ, страница 630*) предназначен для частых проверок.

1. Опустите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40*.
4. Отсоедините жатку от комбайна. Инструкции см. в разделе *3.6 Присоединение и отсоединение жатки, страница 83*.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

6. На передней левой стороне подающего шнека выверните болты (А) и снимите индикатор/зажим (В).
7. Выверните болты (С) из прижимной пластины.
8. Выверните болт с шайбой (D), которым крепится нижняя крышка (Е).




Рисунок 4.76: Привод подающего шнека — вид спереди

9. На задней внутренней стороне привода подающего шнека выверните четыре болта (А) и снимите смотровую панель (В).
10. Поверните прижимную пластину (С) внутрь, чтобы извлечь ее из пазов в крышке привода шнека.
11. Поверните нижнюю крышку (D), чтобы снять ее.




Рисунок 4.77: Привод подающего шнека - вид сзади

12. Проверьте натяжение посередине цепи (А). Провис должен быть 4 мм (1/8 дюйм.). При необходимости регулировки обратитесь к [4.7.3 Регулировка натяжения цепи привода подающего шнека, страница 635](#).




Рисунок 4.78: Цепь подающего шнека - вид сзади

13. Установите нижнюю крышку (D) и закрепите ее, установив прижимную пластину (C) в пазы на передней и задней крышках.
14. Установите смотровую панель (B) и закрепите ее четырьмя болтами (A). Затяните болты (A) с моментом 3,5 Н·м (2,6 фунт-сила-фут. [30 фунт-сила-дюйм.]).




Рисунок 4.79: Привод подающего шнека - вид сзади

15. Установите болты (С) в прижимную пластину.
16. Закрепите нижнюю крышку на верхней крышке с помощью зажима/индикатора (В) и болтов (А).
17. Установите болт с шайбой (D), которым крепится нижняя крышка (Е).




Рисунок 4.80: Привод подающего шнека — вид спереди

4.7.3 Регулировка натяжения цепи привода подающего шнека

Шнек приводится в движение цепью от звездочки приводной системы копирующего модуля, находящейся сбоку шнека. Недостаточное натяжение цепи может стать причиной преждевременного износа звездочек или повреждения цепи.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.



ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.



ОСТОРОЖНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Опустите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).

- Отсоедините жатку от комбайна. Инструкции см. в разделе *3.6 Присоединение и отсоединение жатки, страница 83*.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Выверните четыре болта (А) и снимите смотровую панель (В), чтобы увидеть цепь.




Рисунок 4.81: Левая сторона привода шнека - вид сзади

- Ослабьте контргайку (В).
- Слегка ослабьте гайку ленивца (А), чтобы тот мог двигаться при повороте регулятора (С).
- Проверните шнек в обратную сторону, чтобы выбрать провисание на верхнем участке цепи.




Рисунок 4.82: Левая сторона привода шнека - вид спереди

10. Поворачивайте регулировочный винт с накатанной головкой (А) по часовой стрелке для увеличения натяжения, пока провисание цепи (В) в середине не достигнет 4 мм (1/8 дюйм.).

ВАЖНО:

НЕ натягивайте цепь слишком сильно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Крышки на рисунке не показаны для большей наглядности.




Рисунок 4.83: Провис цепи подающего шнека

11. После регулировки натяжения затяните контргайку (А).
12. Затяните гайку (В) успокоителя с моментом 265 Н·м (195 фунт-сила-фут.).
13. Еще раз проверьте провисание цепи в середине после затягивания гайки успокоителя и контргайки.




Рисунок 4.84: Цепь подающего шнека - вид спереди

14. Установите смотровую панель (В) и закрепите ее четырьмя болтами (А).
15. Затяните болты (А) с моментом 3,5 Н·м (2,6 фунт-сила-фут. [30 фунт-сила-дюйм.]).




Рисунок 4.85: Левая сторона привода шнека - вид сзади

4.7.4 Виток шнека

Виток шнека на FM200 может иметь конфигурацию для определенных условий уборки и состояний культуры.

Инструкции по конкретным конфигурациям комбайна/культуры см. в [3.8.1 Конфигурации производительности подающего шнека FM200, страница 174](#).

4.7.5 Пальцы шнека

В подающем шнеке FM200 используются выдвижные пальцы для подачи культуры в наклонную камеру комбайна. Иногда, чтобы добиться оптимальной подачи культуры, пальцы необходимо снять или установить. Заменяйте изношенные или поврежденные пальцы.

Снятие пальцев подающего шнека

Подающий шнек оснащен пальцами, которые выпускаются и втягиваются, забирая скошенную массу в наклонную камеру на комбайне. Для изменения профиля конфигурации барабана шнека снимите с него пальцы.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ВАЖНО:

При снятии пальцев шнека следуйте от наружной стороны к внутренней. Убедитесь, что после завершения процедуры на обеих сторонах шнека находится одинаковое количество пальцев.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).

4. Определите местоположение крышки доступа, ближайшей к пальцу, который требуется снять.
5. Выверните и сохраните болты (А) и снимите крышку доступа (В).




Рисунок 4.86: Крышка технологического люка шнека

6. Выньте чеку (А). Вытащите палец (В) из держателя пальца (С).
7. Если палец сломан, удалите все остатки из держателя (С) и изнутри барабана.




Рисунок 4.87: Палец шнека

8. Вывинтите и не выбрасывайте два болта (А) и барашковые гайки (не показаны), фиксирующие направляющую пальца (В) на шнеке.
9. Снимите направляющую (В).




Рисунок 4.88: Отверстие пальца шнека

10. Изнутри шнека установите заглушку (А) в отверстие.
11. Зафиксируйте заглушку с помощью двух болтов М6 с шестигранной головкой (В) и барашковых гаек. Затяните болты с моментом 9 Н·м (6,63 фунт-сила-фут. [80 фунт-сила-дюйм.]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты (В) поставляются с фиксатором резьбы, который стирается при вывинчивании болтов. Если болты (В) устанавливаются повторно, перед их установкой нанесите на резьбу болтов средство для фиксации резьбовых соединений средней степени фиксации (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 4.89: Установленная в шнеке заглушка

12. Установите технологическую крышку (В), как показано на рисунке, и закрепите ее болтами (А).
13. Затяните болты с моментом 9 Н·м (6,63 фунт-сила-фут. [80 фунт-сила-дюйм.]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты (А) поставляются с фиксатором резьбы, который стирается при вывинчивании болтов. Если болты (А) устанавливаются повторно, перед их установкой нанесите на резьбу болтов средство для фиксации резьбовых соединений средней степени фиксации (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 4.90: Крышка технологического люка шнека

Установка пальцев подающего шнека

Подающий шнек оснащен пальцами, которые выпускаются и втягиваются, забирая скошенную массу в наклонную камеру на комбайне. Для изменения профиля конфигурации барабана шнека установите на него пальцы.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ВАЖНО:

При установке дополнительных пальцев проследите, чтобы с каждой стороны шнека находилось одинаковое количество пальцев.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40*.
4. Выверните болты (А) и снимите ближайшую к снимаемому пальцу крышку доступа (В). Сохраните детали для повторной установки.




Рисунок 4.91: Крышка технологического люка шнека

5. Выверните два болта (В) с барашковыми гайками (не показаны) и выньте заглушку (А).




Рисунок 4.92: Отверстие пальца шнека

6. Вставьте направляющую (В) изнутри шнека и зафиксируйте ее болтами (А) и барашковыми гайками (не показаны).

ВАЖНО:

Всегда устанавливайте новую направляющую при замене цельного пальца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты (А) поставляются с фиксатором резьбы, который стирается при вывинчивании болтов. Если болты (А) устанавливаются повторно, перед их установкой нанесите на резьбу болтов средство для фиксации резьбовых соединений средней степени фиксации (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 4.93: Отверстие пальца шнека

7. Затяните болты (А) с моментом 9 Н·м (6,63 фунт-сила-фут. [80 фунт-сила-дюйм.]).
8. Изнутри барабана вставьте палец (А) шнека вверх через низ направляющей (В), поместив другим концом в держатель (С).
9. Зафиксируйте палец, вставив шпильку (D) в держатель. Убедитесь, что круглый конец (S-образная сторона) шпильки обращен к стороне цепного привода шнека.

ВАЖНО:

Расположите шпильку, как описано в данной операции, чтобы предотвратить ее выпадение во время работы. При потере пальцев жатка не сможет правильно подать культуру в комбайн. Кроме того, при падении пальцев в барабан возможно повреждение внутренних компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проследите за тем, чтобы замкнутый конец шпильки указывал в направлении вращения шнека.




Рисунок 4.94: Палец шнека

10. Установите технологическую крышку (В), как показано на рисунке, и закрепите ее на месте болтами (А). Затяните болты с моментом 9 Н·м (6,63 фунт-сила-фута [80 фунт-сила-дюймов]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты (А) поставляются с фиксатором резьбы, который стирается при вывинчивании болтов. Если болты (А) устанавливаются повторно, перед их установкой нанесите на резьбу болтов средство для фиксации резьбовых соединений средней степени фиксации (Loctite® 243 или эквивалент).




Рисунок 4.95: Крышка отверстия доступа к шнеку

Проверка синхронизации пальцев шнека

Подающий шнек оснащен пальцами, которые выпускаются и втягиваются, забирая скошенную массу в наклонную камеру на комбайне. Эта процедура определяет местоположение пальцев, когда они полностью выпущены из шнека.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОСТОРОЖНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Проверьте, чтобы индикатор (С) был установлен в одинаковое положение на обоих концах шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Существует два разных положения выхода пальцев шнека: **А** и **В**. Положение **А** используется для рапса, а положение **В** — для зерновых. На заводе индикатор устанавливается в положение **В**.

ВАЖНО:

Оба индикатора синхронизации **ДОЛЖНЫ** необходимо установить в одно и то же положение, в противном случае шнек может полностью выйти из строя.

5. Сведения об изменении положения индикатора см. в [Регулировка синхронизации пальцев шнека, страница 643](#).
6. Уберите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Отпускание предохранительных упоров мотовила, страница 42](#).




Рисунок 4.96: Синхронизация пальцев шнека — показана левая сторона шнека

Регулировка синхронизации пальцев шнека

Подающий шнек оборудован пальцами, которые выпускаются и втягиваются, забирая скошенную массу в наклонную камеру на комбайне. Эта процедура определяет местоположение пальцев, когда они полностью выпущены из шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунках показана только левая сторона шнека, хотя процедура действительна для обеих сторон.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

⚠ ОСТОРОЖНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Найдите индикатор синхронизации пальцев (С) на конце шнека. Существует два положения выхода пальцев шнека. Положение А и положение В.
5. Ослабьте гайки (D) и переведите индикатор синхронизации пальцев (С) в нужное положение.

ВАЖНО:

Оба индикатора синхронизации **ДОЛЖНЫ** необходимо установить в одно и то же положение, в противном случае шнек может полностью выйти из строя.




Рисунок 4.97: Индикатор синхронизации пальцев шнека

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если индикатор синхронизации пальцев указывает на положение А, то пальцы шнека в данный момент будут полностью выдвинуты. Благодаря этому захват и отпускание культуры, до того как она попадет в наклонную камеру, происходит раньше. Лучше всего эта настройка подходит для рапса или кустистых культур.




Рисунок 4.98: Положение шнека А

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если индикатор указывает на положение **В**, то пальцы шнека в данный момент будут полностью выдвинуты. Благодаря этому захват и отпускание культуры, перед тем как она попадет в наклонную камеру, происходит позднее. Лучше всего эта настройка подходит для зерновых или бобовых.




Рисунок 4.99: Положение шнека **В**

6. Завершив регулировку, затяните гайки (А) с моментом 115 Н·м (85 фунт-сила-фут.).
7. Уберите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Отпускане предохранительных упоров мотовила](#), страница 42.




Рисунок 4.100: Индикатор синхронизации пальцев шнека

4.8 Ножевой брус

Ножи на ножевом бруске служат для срезания культуры. Ножи, противорезающие пальцы и головку ножа необходимо время от времени обслуживать.

! ОСТОРОЖНО

Всегда держите руки на удалении от пространства между противорезающими пальцами и ножом.

! ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

! ВНИМАНИЕ

Перед обслуживанием машины или открытием крышек привода ознакомьтесь с [4.1 Подготовка машины к сервисному обслуживанию, страница 581](#).




Рисунок 4.101: Опасность при работе с ножевым брусом

4.8.1 Замена сегмента ножа

Отдельные изношенные или поврежденные секции ножа могут быть заменены без снятия ножа с ножевого бруска.

! ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

! ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

! ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

! ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).

- Найдите поврежденную секцию ножа. При наличии прижима ослабьте гайки (А), которые крепят прижим (В), чтобы получить доступ к поврежденной секции ножа.




Рисунок 4.102: Ножевой брус

- Выверните болты с гайками (В). Сохраните крепеж.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если крепеж ножа находится под прижимом, поверните маховик ножа, чтобы изменить положение ножа.

- Для секций ножа рядом с приводным концом снимите пластинки (С) и поднимите секцию ножа (А) со спинки.
- Очистите спинку ножа и установите на нее новую секцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование на одном ноже секций как с мелкой, так и крупной насечкой может повлиять на качество среза.

- Для секций ножа рядом с приводным концом установите чистики (С).
- Если прижим был демонтирован ранее, установите его на место вместе с болтами и гайками (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что головки болтов полностью вошли в продолговатые отверстия на спинке ножа.

- Затяните гайки (В) с моментом 12 Н·м (8,9 фунт-сила-фута [106 фунт-сила-дюймов]).
- Порядок проверки регулировки прижимов см. в разделе [Проверка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 664](#) или [Проверка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 678](#).




Рисунок 4.103: Ножевой брус

4.8.2 Снятие ножа

Если нож поврежден, его необходимо демонтировать.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОСТОРОЖНО

Стойте сзади ножа при его снятии во избежание риска травмирования режущими краями. Надевайте защитные перчатки при работе с ножом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На жатках с одинарным приводом ножа головка находится с левой стороны ножа. Жатки с двойным приводом ножа оборудованы двумя головками ножа, расположенными с правой и левой стороны ножа. В случае жаток с двойным приводом ножа перед началом процедуры проверьте, какой нож необходимо демонтировать.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
3. Установите нож в середину диапазона его хода, вращая маховик, прикрепленный к редуктору привода ножа.

4. Очистите область вокруг головки ножа.
5. Выверните пресс-масленку (А) из пальца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снятие пресс-масленки в дальнейшем облегчит установку пальца головки ножа на место.

6. Выверните болт с гайкой (В).
7. Вставьте отвертку или стамеску в прорезь (С) для снятия нагрузки с пальца головки ножа.
8. При помощи отвертки или стамески подденьте палец головки ножа вверх в пазу, пока он не отойдет от головки ножа.
9. Надавите на нож в сборе (А) по направлению внутрь, пока он не отойдет от рычага (В) привода.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые части рамы и боковины на рисунке убраны, чтобы были видны детали головки ножа.

10. Если он не заменяется, закройте подшипник головки ножа (С) пленкой или липкой лентой для защиты от грязи и мусора.
11. Переведите рычаг привода ножа (В) в положение наружу, чтобы дать ножу свободный просвет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае демонтажа головки ножа или подшипника головки ножа извлеките нож достаточно далеко, чтобы получить доступ к данным частям.

12. Снимите нож (А).




Рисунок 4.104: Головка ножа




Рисунок 4.105: Левая головка ножа

4.8.3 Установка ножа

Если нож демонтирован, выполните следующую процедуру для его установки.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Стойте сзади ножа при его снятии во избежание риска травмирования режущими краями. Надевайте защитные перчатки при работе с ножом.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунках показана установка левого ножа. Данная процедура аналогична установке правого ножа.

3. Смажьте подшипник головки ножа (A), после чего установите узел ножа на жатку.




Рисунок 4.106: Головка ножа

4. Установите палец головки ножа (A), вставив его через приводной рычаг в головку ножа.
5. Расположите палец головки ножа (A) так, чтобы канавка (B) оказалась на 2 мм (0,08 дюйм.) над рычагом привода.




Рисунок 4.107: Головка ножа

6. Зафиксируйте палец головки ножа при помощи болта M16 × 85 мм (A) и гайки (B). Установите болт с внутренней стороны рычага. Затяните болт с моментом 220 Н·м (162 фунт-сила-фут.).
7. Вращая прикрепленный к редуктору привода ножа маховик, передвиньте рычаг ножа ко внутренней границе хода. Убедитесь, что между рычагом привода и головкой ножа остается зазор (C) 0,2–1,2 мм (0,02–0,05 дюйма).
8. Если регулировка рычага привода не требуется, перейдите к операции [9, страница 650](#). Если требуется регулировка, обратитесь к дилеру.




Рисунок 4.108: Головка ножа

9. Установите на место пресс-масленку (A). Заполняйте пресс-масленку смазкой до тех пор, пока головка ножа не начнет слегка двигаться вниз.

ВАЖНО:

НЕ закладывайте в головку ножа слишком большое количество смазки. Чрезмерное количество смазки в головке ножа может привести к смещению ножей, что вызовет перегрев противорежущих пальцев и перегрузку двигателя привода ножа. Если в пресс-масленку внесено слишком много смазки, снимите пресс-масленку, чтобы сбросить давление.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в полости подшипника остался воздух, головка ножа начнет двигаться вниз до заполнения смазкой.




Рисунок 4.109: Головка ножа

10. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).

4.8.4 Запасные ножи

В задней трубе жатки справа можно хранить два запасных ножа (A). Убедитесь, что запасные ножи зафиксированы при помощи защелки (B) и фиксатора (C).




Рисунок 4.110: Запасные ножи

4.8.5 Заостренные противорежущие пальцы и прижимы

Противорежущие пальцы помогают выровнять ножевой брус. Прижимы прижимают секции на режущем аппарате к противорежущим пальцам, чтобы обеспечить правильное срезание.

В конфигурациях с заостренными элементами используются следующие противорежущие пальцы и прижимы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В конфигурациях с заостренными противорежущими пальцами требуется два укороченных противорежущих пальца, по одному с каждой стороны ножевого бруса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для замены противорежущих пальцев можно использовать комплект четверных заостренных противорежущих пальцев. Четверные заостренные противорежущие пальцы идеально подходят для использования на каменистой местности или для уборки склонов к осыпанию культур, таких как чечевица. Для получения дополнительной информации см. каталог запасных частей жатки.




Рисунок 4.111: Типы противорежущих пальцев и прижимов, используемых в заостренных конфигурациях

A — заостренный прижим (MD № 286329)

B — заостренный противорежущий палец (MD № 286315)

C — противорежущий палец с заостренным концом (без износной планки) D — концевой прижим PlugFree™ (MD № 286331)

(MD № 286316)⁸⁸

E — концевой противорежущий палец PlugFree™ (без износной планки)

F — заостренный центральный противорежущий палец (MD № 286317)⁹⁰

(MD № 286319)⁸⁹

G — заостренный центральный прижим (MD № 286332)⁹⁰

Разные жатки имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. При замене заостренных противорежущих пальцев и прижимов следите, чтобы последовательность замены соответствовала типу жатки. См. соответствующий тематический раздел.

- *Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с одинарным приводом ножа, страница 653*
- *Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD235, страница 654*
- *Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD240, страница 655*
- *Конфигурации с остроконечным противорежущим пальцем на жатке с двойным ножом — FD241 и FD261, страница 656*
- *Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD245, страница 657*
- *Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD250, страница 658*

88. Устанавливается в позициях 2, 3 и 4 на приводной стороне. См. *Замена заостренных противорежущих пальцев, страница 661.*

89. Устанавливается в позиции 1 на приводной стороне. На жатках с одинарным ножом используют стандартный противорежущий палец на правом конце.

90. Только жатки с двойным ножом.

Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с одинарным приводом ножа

Жатки разного размера имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. На приведенном рисунке показаны заостренные противорежущие пальцы, установленные на жатках с одинарным приводом ножа.




Рисунок 4.112: Местоположение заостренных противорежущих пальцев и прижимов — жатки с одинарными ножами

A — заостренный прижим (MD № 286329)

C — противорежущий палец с заостренным концом (без износной планки) (MD № 286316)

E — противорежущий палец PlugFree™ (без износной планки) (MD № 286319)

B — заостренный противорежущий палец (MD № 286315)

D — прижим PlugFree™ (MD № 286331)

F — укороченный противорежущий палец (MD № 286318)

Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD235

Разные жатки имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. На приведенном рисунке показаны остроконечные противорежущие пальцы, установленные на жатках FD235 с двойным приводом ножа.




Рисунок 4.113: Расположение остроконечных противорежущих пальцев и прижимов — FD235

- | | |
|---|--|
| A — заостренный прижим (MD № 286329) ⁹¹ | B — заостренный центральный прижим (MD № 286332) |
| C — заостренный центральный противорежущий палец (MD № 286317) | D — заостренный противорежущий палец (MD № 286315) |
| E — противорежущий палец с заостренным концом (без износной планки) (MD № 286316) | F — прижим PlugFree™ (MD № 286331) |
| G — противорежущий палец PlugFree™ (без износной планки) (MD № 286319) | H — центр жатки |

91. Независимо от конфигурации, справа от центрального противорежущего пальца должен быть установлен прижим.

Заостренные конфигурации противорезущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD240

Противорезущие пальцы помогают выровнять ножевой брус. Прижимы прижимают секции на режущем аппарате к противорезущим пальцам, чтобы обеспечить правильное срезание.




Рисунок 4.114: Местоположение заостренных противорезущих пальцев и прижимов — жатка с двойным ножом FD240

A — заостренный прижим (MD № 286329)

C — заостренный центральный противорезущий палец (MD № 286317)

E — противорезущий палец с заостренным концом (без износной планки) (MD № 286316)

G — укороченный противорезущий палец (без износной планки) (MD № 286319)

B — заостренный центральный прижим (MD № 286332)

D — заостренный противорезущий палец (MD № 286315)

F — короткий прижим ножа (MD № 286331)

H — центр жатки

Конфигурации с остроконечным противорежущим пальцем на жатке с двойным ножом — FD241 и FD261

Жатки разного размера имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. На приведенном рисунке показаны остроконечные противорежущие пальцы, установленные на жатках FD241 и FD261 с двойным приводом ножа.




Рисунок 4.115: Расположение заостренных противорежущих пальцев и прижимов

A — заостренный прижим (MD № 286329)⁹²

C — заостренный центральный противорежущий палец (MD № 286317)

E — противорежущий палец с заостренным концом (без износной планки) (MD № 286316)

G — противорежущий палец PlugFree™ (без износной планки) (MD № 286319)

B — заостренный центральный прижим (MD № 286332)

D — заостренный противорежущий палец (MD № 286315)

F — прижим PlugFree™ (MD № 286331)

H — центр жатки

92. Независимо от конфигурации, справа от центрального противорежущего пальца должен быть установлен прижим.

Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD245

Жатки разного размера имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. На приведенном рисунке показаны остроконечные противорежущие пальцы, установленные на жатках FD245 с двойным приводом ножа.




Рисунок 4.116: Местоположение остроконечных противорежущих пальцев и прижимов — жатка FD245 с двойным приводом ножа

A — заостренный прижим (MD № 286329)⁹³

C — заостренный центральный противорежущий палец (MD № 286317)

E — противорежущий палец с заостренным концом (без износной планки) (MD № 286316)

G — противорежущий палец PlugFree™ (без износной планки) (MD № 286319)

B — заостренный центральный прижим (MD № 286332)

D — заостренный противорежущий палец (MD № 286315)

F — прижим PlugFree™ (MD № 286331)

H — центр жатки

93. Независимо от схемы, справа от центрального противорежущего пальца должен быть установлен прижим

Заостренные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с двойным приводом ножа — жатка FD250

Жатки разного размера имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. На приведенном рисунке показаны остроконечные противорежущие пальцы, установленные на жатках FD250 с двойным приводом ножа.




Рисунок 4.117: Местоположение заостренных противорежущих пальцев и прижимов — жатка с двойным ножом FD250

A — заостренный прижим (MD № 286329)

C — заостренный центральный противорежущий палец (MD № 286317)

E — противорежущий палец с заостренным концом (без износной планки) (MD № 286316)

G — укороченный противорежущий палец (без износной планки) (MD № 286319)

B — заостренный центральный прижим (MD № 286332)

D — заостренный противорежущий палец (MD № 286315)

F — короткий прижим ножа (MD № 286331)

H — центр жатки

Регулировка противорежущих пальцев ножа и пальцевого бруса

Если противорежущий палец или пальцевый брус стоят неровно из-за удара о камень или препятствие, используйте инструмент для выравнивания противорежущих пальцев, чтобы исправить выравнивание.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).

4. Чтобы выправить концы противорезающих пальцев вверх, установите инструмент для выпрямления противорезающих пальцев, как показано на рисунке, и потяните инструмент вверх.




Рисунок 4.118: Регулировка смещением вверх — заостренный противорезающий палец




Рисунок 4.119: Регулировка смещением вверх — укороченный противорезающий палец

5. Чтобы выправить концы противорезающих пальцев вниз, установите инструмент для выпрямления противорезающих пальцев, как показано на рисунке, и надавите на инструмент вниз.




Рисунок 4.120: Регулировка смещением вниз — заостренный противорезающий палец




Рисунок 4.121: Регулировка смещением вниз — укороченный противорежущий палец

6. Чтобы отрегулировать планку противорежущего пальца, расположите инструмент для выпрямления противорежущих пальцев, как показано на рисунке, после чего соответственно надавите на инструмент или потяните его вверх.




Рисунок 4.122: Регулировка пальцевого бруса — без противорежущих пальцев

Замена заостренных противорежущих пальцев

Противорежущие пальцы со временем затупляются и требуют замены. Эта процедура предназначена для замены стандартных противорежущих пальцев и специальных (на стороне привода) противорежущих пальцев, которые находятся ближе к двигателю привода ножа.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

⚠ ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

ВАЖНО:

При замене заостренных противорежущих пальцев следите, чтобы последовательность прижимов соответствовала типу и ширине жатки. Подробнее — см. [4.8.5 Заостренные противорежущие пальцы и прижимы, страница 651](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для замены противорежущих пальцев можно использовать комплект четверных заостренных противорежущих пальцев. Четверной заостренный противорежущий палец идеально подходит для использования на каменистой местности или для уборки склонных к осыпанию культур, таких как чечевица. Для получения дополнительной информации см. каталог запасных частей жатки.

ВАЖНО:

Жатки с одинарным или двойным приводом ножа: На обоих концах жатки место 1 (на наружном краю) занимает укороченный противорежущий палец. На приводной стороне жатки, места 2, 3 и 4 занимают противорежущие пальцы с заостренным концом (без износных планок). Начиная от места 5, оставшиеся места занимают заостренные противорежущие пальцы. Проследите, чтобы в этих местах устанавливались соответствующие сменные противорежущие пальцы.

ВАЖНО:

Жатки с двойным приводом ножа: В месте, где перекрываются два ножа, должен быть установлен центральный заостренный противорежущий палец. Порядок замены заостренного центрального противорежущего пальца немного отличается. Инструкции см. в разделе [Замена заостренного центрального противорежущего пальца — жатка с двойным приводом ножа, страница 667](#).




Рисунок 4.123: Заостренные противорежущие пальцы на приводной стороне

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).
5. Поверните маховик, прикрепленный к редуктору привода ножа, чтобы регулировать положение ножа тех пор, пока секции ножа не окажутся посередине между противорежущими пальцами.
6. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).

7. Развинтите две гайки с болтами (В), которыми заостренный противорежущий палец (А) и прижим (С) (если он есть) крепятся к ножевому брусу.
8. Снимите заостренный противорежущий палец (А), прижим (С), и пластмассовую износную пластину.




Рисунок 4.124: Заостренные противорежущие пальцы

9. Расположите пластмассовую износную пластину (А) и сменный заостренный противорежущий палец (В) под ножевым брусом.




Рисунок 4.125: Заостренный противорежущий палец и износная пластина

10. Установите прижим (А) (если он есть) и ослабьте регулировочный болт (С) так, чтобы он не выступал из-под низа прижима.
11. Зафиксируйте заостренный противорежущий палец, противоизносную пластину и прижим (если он есть) двумя болтами с гайками (В). Затяните гайки с моментом 85 Н·м (63 фунт-сила-фут.).
12. Если в этом месте находится прижим, см. раздел [Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 665](#).




Рисунок 4.126: Заостренные противорежущие пальцы

Проверка прижима — заостренные противорежущие пальцы

Прижимы заостренных противорежущих пальцев предотвращают отрыв секций ножа на ножевом брусе от противорежущих пальцев, позволяя при этом ножу двигаться. Осмотрите прижимы и убедитесь, что между прижимами и секциями ножа имеется достаточный зазор.

Процедура относится к стандартным прижимам. О проверке центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа см. *Проверка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы, страница 669.*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой прижима выровняйте противорежущие пальцы. Инструкции см. в разделе *Регулировка противорежущих пальцев ножа и пальцевого бруса, страница 659.*

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40.*
4. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44.*
5. Поверните маховик, прикрепленный к редуктору привода ножа, так, чтобы расположить секцию (А) ножа под прижимом (В) и между противорежущими пальцами (С).
6. Надавите на секцию ножа (А) с усилием примерно 44 Н (10 фунт-сил) и замерьте щупом зазор между прижимом (В) и секцией ножа. Убедитесь, что зазор составляет 0,1–0,5 мм (0,004–0,020 дюйм.).
7. При необходимости регулировки см. *Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 665.*
8. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в *Закрытие боковых щитков жатки, страница 45.*




Рисунок 4.127: Прижим острого противорежущего пальца

Регулировка прижима — заостренные противорезающие пальцы

Если нож застревает в прижиге остроконечного или четверного остроконечного противорезающего пальца, отрегулируйте данный прижим согласно приведенному технологическому процессу.

Данная процедура применима к стандартным прижигам. О регулировке центрального прижигам на жатках с двойным приводом ножа см. *Регулировка центрального прижигам на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорезающие пальцы, страница 671.*

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Выровняйте противорезающие пальцы. Инструкции см. в *Регулировка противорезающих пальцев ножа и пальцевого бруса, страница 659.*
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40.*
5. Отрегулируйте зазор прижигам следующим образом.
 - Чтобы опустить переднюю часть прижигам (А) и уменьшить зазор, поверните регулировочный болт (В) по часовой стрелке.
 - Чтобы поднять переднюю часть прижигам (А) и увеличить зазор, поверните регулировочный болт (В) против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для более значительных регулировок перед вращением регулировочного болта (В) может потребоваться ослабить гайки (С). После регулировки снова затяните гайки с усилием 85 Н·м (63 фунт-сила-фут.).

6. Проверьте зазор прижигам. Инструкции см. в разделе *Проверка прижигам — заостренные противорезающие пальцы, страница 664.*




Рисунок 4.128: Заостренный прижим

7. Оставьте двигатель работать на низких оборотах холостого хода и послушайте, нет ли шума, вызванного недостаточным зазором. При необходимости повторно выполните операции [5, страница 665–6, страница 665](#).

ВАЖНО:

Недостаточный зазор прижима приведет к перегреву ножа и противорежущих пальцев.

Замена заостренного центрального противорежущего пальца — жатка с двойным приводом ножа

Порядок замены противорежущего пальца в центре жатки с двойным приводом ножа (где два ножа перекрывают друг друга) отличается от процедуры для заостренных противорежущих пальцев.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Отверните и снимите две гайки с болтами (С), которыми противорежущий палец (А) и прижим (В) крепятся к ножевому брусу.
5. Снимите противорежущий палец (А), пластмассовую износную пластину и прижим (В).




Рисунок 4.129: Заостренный центральный противорежущий палец

ВАЖНО:

Убедитесь, что сменный противорежущий палец правильно выбран под соответствующую ему режущую поверхность (A).




Рисунок 4.130: Заостренный центральный противорежущий палец

6. Перед установкой нового заостренного противорежущего пальца убедитесь в наличии под ножевым брусом перекрывающейся регулировочной прокладки (A), утолщенная сторона которой расположена под центральным противорежущим пальцем.




Рисунок 4.131: Ножевой брус

7. Расположите пластмассовую износную пластину (A) и новый противорежущий палец (B) под ножевым брусом.




Рисунок 4.132: Заостренный центральный противорежущий палец и износная пластина

8. Установите три регулировочных болта (А) так, чтобы они выступали на 4 мм (5/32 дюйм.) от низа заостренного центрального прижима (В).
9. Расположите центральный прижим (В) на ножевом брусе.




Рисунок 4.133: Заостренный центральный противорежущий палец

10. Закрепите заостренный центральный прижим (А) двумя болтами с гайками (В), но пока **НЕ** затягивайте их.

ВАЖНО:

В месте центрального противорежущего пальца в прижим (А) должны помещаться два перекрывающихся ножа. Проследите, чтобы в этих местах был установлен соответствующий сменный противорежущий палец.

11. Отрегулируйте прижим до получения приемлемого зазора.
 - Инструкции по регулировке см. в разделе *Регулировка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы, страница 671.*
 - Требования к зазорам см. в разделе *Проверка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы, страница 669.*




Рисунок 4.134: Заостренный центральный противорежущий палец

12. Затяните гайки (В) с моментом 85 Н·м (63 фунт-сила-фут.).

Проверка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы

Прижим заостренного центрального противорежущего пальца предотвращает отрыв центральной секции ножа на ножевом брусе от противорежущего пальца, позволяя при этом ножам двигаться. Осмотрите центральный прижим и убедитесь, что между прижимом и центральной секцией ножа имеется достаточный зазор.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).

5. Поверните маховик, прикрепленный к редуктору привода ножа, так, чтобы переместить нож полностью внутрь, пока секции ножа не окажутся под прижимом (А). Повторите данную операцию, чтобы переместить другой нож.

6. Надавите на сегмент ножа с усилием примерно 44 Н (10 фунт-сил) и замерьте щупом зазор между прижимом (А) и сегментом ножа. Проверьте, чтобы зазор составил:

- на конце (В) прижима: 0,1–0,5 мм (0,004–0,020 дюйм.)
- на задней (С) части прижима: 0,1–1,0 мм (0,004–0,040 дюйм.)

7. При необходимости регулировки обратитесь к [Регулировка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы, страница 671](#).
8. После затяжки гаек (D) повторно проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
9. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).




Рисунок 4.135: Заостренный центральный прижим

Регулировка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы

Если нож застревает в прижиге остроконечного центрального противорежущего пальца, отрегулируйте прижим согласно приведенному технологическому процессу.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Ослабьте крепежные элементы (В).
5. Отрегулируйте зазор прижима следующим образом.
 - Чтобы увеличить зазор, вращайте регулировочные болты (А) по часовой стрелке (затягивайте болты).
 - Чтобы уменьшить зазор, вращайте регулировочные болты (А) против часовой стрелки (откручивайте болты).
6. Чтобы отрегулировать зазор только на конце прижима, используйте регулировочный болт (С) следующим образом.
 - Чтобы увеличить зазор, вращайте регулировочный болт (С) против часовой стрелки (откручивайте болты).
 - Чтобы уменьшить зазор, вращайте регулировочный болт (С) по часовой стрелке (затягивайте болты).
7. Затяните гайки (В) с моментом 85 Н·м (63 фунт-сила-фута).
8. Оставьте двигатель работать на низких оборотах холостого хода и послушайте, нет ли шума, вызванного недостаточным зазором.




Рисунок 4.136: Заостренный центральный прижим

ВАЖНО:

Недостаточный зазор прижима приведет к перегреву ножа и противорежущих пальцев.

9. Проверьте зазор центрального противорежущего пальца. Подробнее — см. *Проверка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы, страница 669.*

4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы

Укороченные противорежущие пальцы снижают вероятность заклинивания ножа при эксплуатации во влажных или грязных условиях, а также при работе с густой культурой, такой как травы и рапс.

В конфигурациях с укороченными элементами используются следующие противорежущие пальцы и прижимы.




Рисунок 4.137: Типы противорежущих пальцев и прижимов, используемых в укороченных конфигурациях

A — прижим PlugFree™ (MD № 286330)

C — концевой прижим PlugFree™ (MD № 286331)⁹⁴

E — центральный прижим PlugFree™ (MD № 286333)⁹⁶

B — противорежущий палец PlugFree™ (MD № 286318)

D — концевой противорежущий палец PlugFree™ (без износной планки) (MD № 286319)⁹⁵

F — центральный противорежущий палец PlugFree™ (MD № 286320)⁹⁶

Разные жатки имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. При замене укороченных противорежущих пальцев и прижимов следите, чтобы последовательность соответствовала типу жатки. Сориентироваться в различных конфигурациях противорежущих пальцев поможет следующая информация.

- *Укороченные конфигурации противорежущих пальцев на жатке с одинарным приводом ножа, страница 673*
- *Конфигурация с укороченным противорежущим пальцем на жатках с двойным приводом ножа — все, кроме FD241 и FD261, страница 674*
- *Конфигурация с укороченными противорежущими пальцами на жатках с двойным приводом ножа — FD241 и FD261, страница 675*

94. Устанавливается в позициях 1–3 на приводной стороне; устанавливается в позиции 1 на правом конце жаток с одинарным ножом.

95. Устанавливается в позициях 1–4 на приводной стороне. На жатках с одинарным ножом используют стандартный противорежущий палец на правом конце жатки.

96. Только жатки с двойным ножом.

Укороченные конфигурации противорезающих пальцев на жатке с одинарным приводом ножа

Жатки разного размера имеют разную конфигурацию противорезающих пальцев. На приведенном рисунке показаны укороченные противорезающие пальцы, установленные на жатках с одинарным приводом ножа.




Рисунок 4.138: Местоположение укороченных противорезающих пальцев и прижимов — жатки с одинарными ножами

A — прижим PlugFree™ (MD № 286330)
 C — концевой прижим PlugFree™ (x4) (MD № 286331)

B — противорезающий палец PlugFree™ (MD № 286318)
 D — концевой противорезающий палец PlugFree™ (без износной планки) (x5) (MD № 286319)

Конфигурация с укороченным противорежущим пальцем на жатках с двойным приводом ножа — все, кроме FD241 и FD261

Жатки разного размера имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. На приведенном рисунке показаны укороченные противорежущие пальцы, установленные на жатках с двойным приводом ножа.




Рисунок 4.139: Местоположение укороченных противорежущих пальцев и прижимов — жатки с двойными ножами

A — прижим PlugFree™ (MD № 286330)

C — концевой прижим PlugFree™ (x6) (MD № 286331)

E — центральный прижим PlugFree™ (MD № 286333)

G — центр жатки

B — противорежущий палец PlugFree™ (MD № 286318)

D — концевой противорежущий палец PlugFree™ (без износной планки) (x8) (MD № 286319)

F — центральный противорежущий палец PlugFree™ (MD № 286320)

Конфигурация с укороченными противорежущими пальцами на жатках с двойным приводом ножа — FD241 и FD261

Жатки разного размера имеют разную конфигурацию противорежущих пальцев. На приведенном рисунке показаны укороченные противорежущие пальцы, установленные на жатках FD241 и FD261 с двойным приводом ножа.




Рисунок 4.140: Расположение укороченных противорежущих пальцев и прижимов

A — прижим PlugFree™ (MD № 286330)

C — концевой прижим PlugFree™ (x6) (MD № 286331)

E — центральный прижим PlugFree™ (MD № 286333)

G — центр жатки

B — противорежущий палец PlugFree™ (MD № 286318)

D — концевой противорежущий палец PlugFree™ (без изношенной планки) (x8) (MD № 286319)

F — центральный противорежущий палец PlugFree™ (MD № 286320)

Замена коротких противорежущих пальцев или крайних противорежущих пальцев

Укороченные или концевые противорежущие пальцы устанавливаются на заводе и снижают вероятность заклинивания ножа при эксплуатации во влажных или грязных условиях, а также при работе с густой культурой, такой как травы и рапс.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

ВАЖНО:

Порядок замены центрального противорежущего пальца для жатки с двойным приводом ножа немного отличается. Инструкции см. в разделе [Замена центрального противорежущего пальца — жатки с двойным приводом ножа, страница 680](#).

Для замены укороченных противорежущих пальцев или концевых противорежущих пальцев выполните следующие операции.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Снимите гайки с болтами (А), которыми укороченный противорежущий палец (В) и прижим (С) крепятся к ножевому брусу.
5. Снимите укороченный противорежущий палец (В), прижим (С) и пластмассовую износную пластину.




Рисунок 4.141: Укороченные противорежущие пальцы

ВАЖНО:

Концевыми противорежущими пальцами являются первые четыре противорежущих пальца (A) на приводных сторонах жатки, **НЕ** оснащенные износными планками. Установите в этих местах соответствующие сменные противорежущие пальцы.




Рисунок 4.142: Концевой противорежущий палец и укороченный противорежущий палец

A — крайний противорежущий палец PlugFree™ (MD № 286319)
B — противорежущий палец PlugFree™ (с износной планкой [C]) (MD № 286318)

6. Расположите пластмассовую износную пластину (A) и сменный укороченный противорежущий палец (B) под ножевым брусом.




Рисунок 4.143: Укороченный противорежущий палец и износная пластина

7. Установите прижим (A) и ослабьте регулировочные болты (B) так, чтобы они не выступали под прижимом.
8. Зафиксируйте укороченный противорежущий палец, противоизносную пластину и прижим болтами с гайками (C). **НЕ** затягивайте гайки.
9. Отрегулируйте прижим до получения приемлемого зазора.
 - Инструкции по регулировке см. в разделе [Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 679](#).
 - Требования к зазорам см. в разделе [Проверка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 678](#).
10. Затяните гайки (C) с моментом 85 Н·м (63 фунт-сила-фута).




Рисунок 4.144: Укороченный противорежущий палец

11. Проверьте зазор.

- Если зазор нормальный, установка прижима завершена.
- Если зазор неприемлем, повторите операции [9, страница 677–11, страница 678](#).

12. Уберите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Отпускане предохранительных упоров мотовила, страница 42](#).

Проверка прижима — короткие противорежущие пальцы

Прижимы укороченных противорежущих пальцев предотвращают отрыв секций ножа на ножевом брусе от противорежущих пальцев, позволяя при этом ножу двигаться. Осмотрите прижимы и убедитесь, что между прижимами и секциями ножа имеется достаточный зазор.

О проверке центрального прижима на жатках с двойным ножом см. [Проверка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы, страница 682](#).

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Поверните маховик, прикрепленный к редуктору привода ножа, так, чтобы переместить нож внутрь, пока секции ножа не окажутся под прижимом (А).
5. Надавите на секцию ножа с усилием примерно 44 Н (10 фунт-сил) и замерьте щупом зазор между концом прижима (В) и секцией ножа. Убедитесь, что зазор составляет 0,1–0,5 мм (0,004–0,020 дюйм.).
6. При необходимости регулировки обратитесь к [Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 679](#).




Рисунок 4.145: Укороченные противорежущие пальцы

Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы

Если нож застревает в прижиге укороченного противорежущего пальца, отрегулируйте данный прижим согласно приведенному технологическому процессу.

О регулировке центрального прижима на жатках с двойным ножом см. *Регулировка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы, страница 684.*

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40.*
4. Отрегулируйте зазор прижима следующим образом.
 - Чтобы уменьшить зазор, поверните регулировочные болты (А) по часовой стрелке.
 - Чтобы увеличить зазор, поверните регулировочные болты (А) против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для более значительных регулировок ослабьте гайки (В) перед тем, как вращать регулировочные болты (А). После регулировки снова затяните гайки с усилием 85 Н·м (63 фунт-сила-фут.).




Рисунок 4.146: Прижим укороченного противорежущего пальца

5. Включите жатку на низких оборотах холостого хода и послушайте, нет ли шума, вызванного недостаточным зазором. Отрегулируйте жатку в соответствии с необходимостью.

ВАЖНО:

Недостаточный зазор прижима приведет к перегреву ножа и противорежущих пальцев.

6. Уберите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Отпускание предохранительных упоров мотовила, страница 42.*

Замена центрального противорежущего пальца — жатки с двойным приводом ножа

Порядок замены вынесенного противорежущего пальца в центре жатки с двойным ножом (где два ножа перекрывают друг друга) немного отличается от процедуры для стандартных противорежущих пальцев.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Отверните и снимите две гайки с болтами (С), которыми центральный противорежущий палец (А) и прижим (В) крепятся к ножевому брусу.
5. Снимите центральный противорежущий палец (А), пластмассовую износную пластину и прижим (В).




Рисунок 4.147: Центральный противорежущий палец

ВАЖНО:

Убедитесь, что сменный центральный противорежущий палец правильно выбран под соответствующие ему режущие поверхности (А).




Рисунок 4.148: Центральный противорежущий палец

6. Перед установкой нового центрального противорежущего пальца убедитесь в наличии под ножевым бруском перекрывающейся регулировочной прокладки (А), утолщенная сторона которой расположена под центральным противорежущим пальцем.




Рисунок 4.149: Ножевой брус

7. Расположите пластмассовую износную пластину (А) и новый центральный противорежущий палец (В) под ножевым бруском.




Рисунок 4.150: Центральный противорежущий палец и износная пластина

8. Заверните три регулировочных болта (А) так, чтобы они выступали на 4 мм (5/32 дюйм.) от низа центрального прижима (В).
9. Расположите центральный прижим (В) на ножевом бруске.




Рисунок 4.151: Центральный противорежущий палец

10. Закрепите центральный прижим (А) двумя болтами с гайками (В), но пока **НЕ** затягивайте гайки.

ВАЖНО:

В месте центрального противорежущего пальца в прижим (А) должны помещаться два перекрывающихся ножа. Установите в данном месте соответствующий сменный центральный противорежущий палец.

11. Отрегулируйте прижим до получения приемлемого зазора.
 - Инструкции по регулировке см. в разделе *Регулировка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы, страница 684.*
 - Требования к зазорам см. в разделе *Проверка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы, страница 682.*




Рисунок 4.152: Центральный противорежущий палец

12. Затяните гайки (В) с моментом 85 Н·м (63 фунт-сила-фута).

Проверка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы

Прижим укороченного центрального противорежущего пальца предотвращает отрыв центральных секций ножа на ножевом бруске от противорежущего пальца, позволяя при этом ножу двигаться. Осмотрите центральный прижим и убедитесь, что между прижимом и центральными секциями ножа имеется достаточный зазор.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40*.
4. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
5. Поверните маховик, прикрепленный к редуктору привода ножа, так, чтобы переместить нож внутрь, пока секция ножа не окажется под прижимом (A). Повторите данную операцию, чтобы переместить другой нож.
6. Надавите на секцию ножа с усилием примерно 44 Н (10 фунт-сил). Используйте щуп для проверки зазора между прижимом (A) и секцией ножа. Проверьте, чтобы зазор составил:
 - на конце (B) прижима: 0,1–0,5 мм (0,004–0,020 дюйм.)
 - на задней (C) части прижима: 0,1–1,0 мм (0,004–0,040 дюйм.)
7. При необходимости регулировки обратитесь к *Регулировка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы, страница 684*.
8. Затяните гайки (D), повторно проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
9. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в *Закрытие боковых щитков жатки, страница 45*.




Рисунок 4.153: Прижим центрального противорежущего пальца

Регулировка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы

Если нож застревает в прижиге укороченного противорежущего пальца, отрегулируйте данный прижим согласно приведенному технологическому процессу.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Ослабьте крепежные элементы (В).
5. Отрегулируйте зазор прижима следующим образом.
 - Чтобы увеличить зазор, вращайте регулировочные болты (А) по часовой стрелке (затягивайте болты).
 - Чтобы уменьшить зазор, вращайте регулировочные болты (А) против часовой стрелки (откручивайте болты).
6. Чтобы отрегулировать зазор на конце прижима, вращайте регулировочный болт (С) следующим образом.
 - Чтобы увеличить зазор, вращайте регулировочный болт (С) против часовой стрелки (откручивайте болты).
 - Чтобы уменьшить зазор, вращайте регулировочный болт (С) по часовой стрелке (затягивайте болты).
7. Затяните гайки (В) с моментом 85 Н·м (63 фунт-сила-фут.).
8. Если необходима дополнительная регулировка, повторите операции [4, страница 684–7, страница 684](#).




Рисунок 4.154: Центральный прижим

9. Оставьте двигатель работать на низких оборотах холостого хода и слушайте, нет ли шума, вызванного недостаточным зазором. Отрегулируйте ножи в соответствии с необходимостью.

ВАЖНО:

Недостаточный зазор прижима приведет к перегреву ножа и противорежущих пальцев.

4.8.7 Защита головки ножа

Защита головки ножа крепится к боковому щитку и уменьшает проем головки ножа для предотвращения скапливания остатков срезанной культуры в вырезе головки ножа.

ВАЖНО:

Снимайте защиту при использовании ножевого бруса для срезания по грунту или в сильную грязь. Грязь может полностью забить полость за защитой, что приведет к поломке редуктора привода ножа.

Установка защиты головки ножа

Защита головки ножа в основном используется во время сбора риса и травы с тонким стеблем во избежание застревания культуры в отверстии для подачи. Защиту головки ножа не рекомендуется использовать во всех условиях эксплуатации.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.



ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОСТОРОЖНО

Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

ВАЖНО:

Если в грязных условиях необходимо использовать защиту, часто проверяйте полость за ней и удаляйте всю накопившуюся там грязь.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
5. Достаньте защиту головки ножа из футляра для руководств.

6. Установите защиту головки ножа (А) на боковину жатки, как показано на рисунке. Выровняйте защиту так, чтобы вырез соответствовал профилю головки ножа и (или) прижимов.
7. Совместите отверстия и зафиксируйте защиту при помощи двух болтов с шестигранной головкой М10 × 30 с шайбами (В) и гайками.
8. Затяните болты (В) так, чтобы только удерживать защиту головки ножа (А) на месте с возможностью выставить защиту максимально близко к головке ножа.
9. Вручную проверните шкив редуктора привода ножа, чтобы сдвинуть нож и проверить наличие мест контакта между головкой ножа и ее защитой (А). Отрегулируйте положение защиты головки ножа так, чтобы устранить помехи для ножа.
10. Затяните болты (В) с моментом 11 Н·м (8,11 фунт-сила-фут. [97 фунт-сила-дюйм.]).




Рисунок 4.155: Защита головки ножа

4.9 Система привода ножа

Система привода ножа преобразует гидравлическое давление в механическое движение, обеспечивающее перемещение ножей с мелкозубчатой передачей в передней части жатки для срезания различных культур.

4.9.1 Редуктор привода ножа

Редуктор привода ножа приводится в действие гидромотором и преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное движение ножа.

На жатках с одинарным приводом ножа имеется редуктор (А) привода ножа и двигатель (В) на левой стороне жатки; на жатках с двойным приводом ножа имеется редуктор привода ножа и двигатель по обеим сторонам жатки.




Рисунок 4.156: Показан левый редуктор привода ножа (правый аналогичен левому)

Проверка уровня масла в редукторе привода ножа

Для надлежащей работы привода ножа уровень масла в каждом редукторе привода ножа должен быть достаточным. Уровень масла можно проверить с помощью щупа, установленного в каждом приводе ножа.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Убедитесь, что жатка стоит ровно.
2. Опустите жатку.
3. Отрегулируйте угол атаки жатки таким образом, чтобы верхняя часть редуктора привода ножа находилась на одном уровне с землей.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
5. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
6. Извлеките масляный щуп (A), протрите его и установите на место. Затяните его до упора от руки.
7. Извлеките щуп еще раз и проверьте уровень масла. Уровень масла должен находиться в пределах диапазона (B), т. е. между линиями в нижней части масляного щупа.
8. Установите щуп (A) на место. Затяните щуп с моментом 23 Н·м (17 фунт-сила-фут. [204 фунт-сила-дюйм.]).
9. Повторите операции *5, страница 687–8, страница 687*, чтобы проверить уровень масла в другом приводе ножа.




Рисунок 4.157: Редуктор привода ножа

Проверка крепежных болтов

Проверяйте затяжку четырех крепежных болтов редуктора привода ножа (А) и (В) после первых 10 часов работы и каждые 100 часов в дальнейшем.

1. Убедитесь, что все болты затянуты с моментом 343 Н·м (253 фунт-сила-фут.). Затягивайте сначала боковые болты (А), затем нижние болты (В).




Рисунок 4.158: Редуктор привода ножа — вид снизу

Замена масла в редукторе привода ножа

Заменяйте смазку в редукторе привода ножа после первых 50 часов работы и в дальнейшем каждые 1000 часов (или 3 года).

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
3. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в разделе [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).

4. Поместите под редуктором привода ножа емкость, достаточно большую, чтобы вместить примерно 1,5 л (0,4 гал. США) масла.
5. Выньте щуп (А) и сливную пробку (С).
6. Дайте маслу стечь из редуктора привода ножа в подставленную емкость.
7. Установите на место сливную пробку (С).
8. Залейте в редуктор привода ножа 1,5 литра (0,4 гал. США) масла. Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы см. на внутренней стороне задней обложки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед проверкой уровня масла убедитесь, что верх редуктора привода ножа расположен горизонтально, а масляный щуп (А) завинчен.

9. Проверьте, чтобы уровень масла находился в пределах диапазона (В).
10. Закройте боковой щиток. Инструкции см. в разделе [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).




Рисунок 4.159: Редуктор привода ножа

4.10 Подающая дека

Дека подающего полотна расположена на копирующем модуле FM200. В ней используется подающее полотно, которое перемещает скошенную культуру к подающему шнеку.

4.10.1 Замена подающего полотна

Подающее полотно на копирующем модуле подает собранную культуру в наклонную камеру комбайна. Замените подающее полотно, если на нем есть порывы, трещины или недостающие планки.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

1. Держите жатку подключенной до тех пор, пока соединение полотна не станет доступным в верхней части деки подающего полотна.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Отрегулируйте мотовило, установив его в крайнее заднее положение.
4. Полностью поднимите жатку.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
6. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

7. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
8. Если поддон подающего полотна заполнен материалом, перед завершением технологического процесса его следует опорожнить. Инструкции см. в [4.10.5 Опускание поддона подающей деки, страница 710](#).
9. Определите местоположение натяжителя подающего полотна. Отпустите контргайку (А). Чтобы ослабить натяжение полотна, вращайте болт (В) против часовой стрелки.
10. Снимите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
11. Опустите жатку в удобное рабочее положение.
12. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 4.160: Натяжитель подающего полотна

13. Выверните пять винтов (А) с потайной головкой и извлеките держатель (В).
14. Выверните и извлеките один винт с полукруглой головкой и шайбу (С).
15. Переверните средний наполнитель (D).
16. Повторите операции [13, страница 690–15, страница 690](#) на другой стороне деки подающего полотна.




Рисунок 4.161: Зазор между лентой и ножевым брусом подающего полотна

17. Отверните гайки и винты (А). Снимите стяжки (В) полотна.
18. Снимите подающее полотно с деки.




Рисунок 4.162: Стыковочная планка полотна

19. Удалите из приводного ролика (А) и натяжного ролика (С) все загрязнения.
20. Установите новое полотно через приводной ролик (А). Убедитесь, что направляющие полотна вошли в канавки (В) приводного ролика.
21. Протяните полотно вдоль низа деки подающего полотна и вокруг натяжного ролика (С).




Рисунок 4.163: Подающее полотно копирующего модуля

ПРИМЕЧАНИЕ:

Клин шеврона на полотне (А) должен указывать в направлении передней части.




Рисунок 4.164: Ориентация подающего полотна копирующего модуля

22. Соедините стык полотна стяжками (В). Закрепите стяжки с помощью гаек и винтов (А). Затяните гайки с моментом 7 Н·м (5 фунт-сила-футов [60 фунт-сила-дюймов]).

ВАЖНО:

Убедитесь, что головки винтов обращены к задней части деки.




Рисунок 4.165: Накладки стыковочной планки полотна

23. Полностью поднимите жатку.
24. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
25. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
26. Отрегулируйте натяжение полотна. Инструкции см. в разделе [4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна, страница 693](#).
27. Снимите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
28. Опустите жатку в удобное рабочее положение.
29. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
30. Установите средний наполнитель (D) в положение, указанное на рисунке. Установите на место держатель (B).
31. Закрепите держатель и средний наполнитель с помощью одного винта с полукруглой головкой и шайбы (C), а также пяти винтов с потайной головкой (A).
32. Повторите две предыдущие операции на противоположной стороне деки подающего полотна.
33. Дайте адаптеру поработать в течение 3 минут, после чего снова проверьте натяжение полотна. Инструкции см. в разделе [4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна, страница 693](#).




Рисунок 4.166: Зазор между лентой и ножевым брусом подающего полотна

4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна

Чтобы полотно работало надлежащим образом, его необходимо правильно натянуть. Проверьте натяжение полотна и при необходимости отрегулируйте его.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунках для данной операции показана левая часть жатки; правая часть жатки выглядит аналогичным образом.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Проверка натяжения подающего полотна

4. Убедитесь, что направляющая полотна (резиновая дорожка с нижней стороны полотна) четко попадает в паз на приводном ролике, а натяжной ролик находится между направляющими.
5. Проверьте положение тарелки пружинного держателя (А). Если центровка подающего полотна выполнена надлежащим образом и пружинные держатели с обеих сторон полотна располагаются правильно, регулировка не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В начальном положении тарелка пружинного держателя (А) расположена по центру U-образной детали на индикаторе (В), однако положение тарелки меняется после регулировки хода полотна.

6. При необходимости регулировки перейдите к шагу 7, [страница 694](#).




Рисунок 4.167: Натяжитель подающего полотна

Регулировка натяжения подающего полотна

7. Отрегулируйте натяжение подающего полотна, ослабив контргайку (А) и поворачивая болт (В) по часовой стрелке для увеличения натяжения полотна или против часовой стрелки для его уменьшения. Тарелка держателя (С) должна находиться посередине индикатора (D).

ВАЖНО:

Для небольшой регулировки натяжения необходимо отрегулировать только одну сторону полотна. Чтобы предотвратить неравномерный ход полотна при более значительных регулировках натяжения, необходимо отрегулировать обе стороны полотна.




Рисунок 4.168: Натяжитель подающего полотна— левая сторона

8. При ненадлежащем ходе полотна отрегулируйте тарелку держателя (С) так, чтобы она **НЕ** располагалась посередине индикатора (D), оставаясь в следующем диапазоне:
- После ослабления до 3 мм (1/8 дюйм.) тарелка держателя (С) передвинется к передней части деки от центра индикатора (D).
 - После подтягивания до 6 мм (1/4 дюйм.) тарелка держателя (С) передвинется к задней части деки от центра индикатора (D).
9. Затяните контргайку (А). Проверьте, чтобы гайка с фланцем (Е) плотно прилегала к скобе индикатора.
10. Снимите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

4.10.3 Приводной ролик подающего полотна

Приводной ролик подающего полотна приводится в действие гидравликой и вращает полотно, перемещая скошенную массу на подающий шнек.

Снятие приводного ролика подающего полотна

Приводной ролик подающего полотна необходимо снять при ремонте или замене.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Полностью поднимите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
5. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
6. Определите местоположение натяжителя подающего полотна. Отпустите контргайку (А). Чтобы ослабить натяжение полотна, вращайте болт (В) против часовой стрелки.




Рисунок 4.169: Натяжитель подающего полотна

7. Отверните гайки и винты (А). Снимите стяжки (В) полотна.
8. Поднимите боковые края полотна, чтобы показались ролики.




Рисунок 4.170: Стыковочная планка полотна

9. На правой стороне деки отверните две гайки (А) с болтами на корпусе (В) подшипника приводного ролика.




Рисунок 4.171: Подшипник приводного ролика

10. Сдвиньте приводной ролик вместе с подшипником (А) вправо так, чтобы левый конец сошел со шлица гидромотора.
11. Снимите обе крышки (В).




Рисунок 4.172: Приводной ролик

12. Поднимите левый конец и извлеките его из рамы.
13. Сдвиньте весь узел (A) влево, направляя корпус подшипника (B) через проем в раме (C).
14. Снимите ролик (A).




Рисунок 4.173: Приводной ролик

Установка приводного ролика подающего полотна

Приводной ролик подающего полотна необходимо установить после его ремонта или замены.

1. Нанесите на шлиц гидромотора смазку.
2. Пропустите приводной ролик стороной подшипника (A) через проем в раме (B).




Рисунок 4.174: Приводной ролик: сторона подшипника

3. Надвиньте левый конец приводного ролика (A) на шлиц гидромотора (B).




Рисунок 4.175: гидромотор подающего полотна

4. Установите два болта (А) на деку подающего полотна.
5. Установите на два болта обе крышки (В).

ВАЖНО:

Расположите крышки в указанном порядке.

6. Закрепите корпус подшипника приводного ролика с помощью двух гаек (С).
7. Установите полотно подающей деки. Инструкции см. в разделе [4.10.1 Замена подающего полотна, страница 689](#).
8. Натяните подающее полотно. Инструкции см. в разделе [4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна, страница 693](#).




Рисунок 4.176: Приводной ролик: сторона подшипника

Снятие подшипника приводного ролика подающего полотна

Подшипник приводного ролика подающего полотна обеспечивает вращение ролика. При замене подшипник необходимо демонтировать.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Полностью поднимите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
5. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

6. Определите местоположение натяжителя подающего полотна. Отпустите контргайку (А). Чтобы ослабить натяжение полотна, вращайте болт (В) против часовой стрелки.




Рисунок 4.177: Натяжитель подающего полотна

7. Ослабьте затяжку установочного винта (В) на фиксаторе подшипника (А).
8. При помощи молотка и пробойника постучите по фиксатору подшипника (В) в направлении, противоположном направлению вращения шнека, и освободите фиксатор.




Рисунок 4.178: Подшипник приводного ролика подающего полотна

9. Отверните две гайки (А).




Рисунок 4.179: Подшипник приводного ролика подающего полотна

- Снимите корпус подшипника (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если подшипник заклинило на валу, будет проще снять приводной ролик в сборе. Инструкции см. в разделе *Снятие приводного ролика подающего полотна*, страница 694.

- Проверьте обе крышки (В) на предмет наличия повреждений. Если крышки повреждены, замените их изделиями из комплекта MD № 347553.




Рисунок 4.180: Подшипник приводного ролика подающего полотна

Установка подшипника приводного ролика подающего полотна

Подшипник удерживается на своем месте болтами и стопорным кольцом.

- Установите два болта (А) на деку подающего полотна.
- Установите на два болта обе крышки (В).

ВАЖНО:

Расположите крышки в указанном порядке.

- Установите на вал корпус (С) подшипника приводного ролика.
- Закрепите корпус двумя гайками (D).
- Установите на вал запорное кольцо (Е) подшипника.
- При помощи молотка и пробойника постучите по фиксатору подшипника в направлении вращения шнека, чтобы застопорить его.
- Затяните стопорный винт (F) на фиксаторе подшипника.
- Натяните подающее полотно. Инструкции см. в разделе *4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна*, страница 693.




Рисунок 4.181: Подшипник приводного ролика подающего полотна

4.10.4 Натяжной ролик подающего полотна

Натяжной ролик действует под влиянием трения подающего полотна, которое проворачивается приводным роликом. Как и приводной ролик, он служит для перемещения скошенной культуры на шнек.

Снятие натяжного ролика подающего полотна

Натяжной ролик подающего полотна необходимо демонтировать при ремонте или замене.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Полностью поднимите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
5. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
6. Определите местоположение натяжителя подающего полотна. Отпустите контргайку (А). Чтобы ослабить натяжение полотна, вращайте болт (В) против часовой стрелки.




Рисунок 4.182: Натяжитель подающего полотна

7. Отверните гайки и винты (А). Снимите стяжки (В) полотна.
8. Отделите полотно.
9. Опустите переднюю часть подающей деки.




Рисунок 4.183: Стыковочная планка полотна

10. Снимите пылезащитный колпачок (А) и отверните гайку (В) с обоймы подшипника (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Копирующие модули FM200 2024 модельного года и позднее оборудуются пресс-масленкой на пылезащитном колпачке, а не на обойме подшипника. Пылезащитный колпачок с пресс-масленкой совместим с моделями предыдущих лет.




Рисунок 4.184: Корпус подшипника натяжного ролика

11. Демонтируйте из мест (А) крепеж, с помощью которого обойма подшипника крепится к деке и натяжителю.
 - Болт с головкой под торцевой ключ, шайба и гайка.
12. Снимите корпус подшипника (В) с натяжного ролика.
13. Повторите шаги с [10, страница 702](#) по [12, страница 702](#) на противоположной стороне деки подающего полотна.




Рисунок 4.185: Корпус подшипника натяжного ролика

14. На одной стороне рамы деки открутите гайку (А) и снимите крышку (В).




Рисунок 4.186: Крышка натяжного ролика

15. Сдвиньте натяжной ролик (А) наружу через другую сторону на раме деки.




Рисунок 4.187: Натяжной ролик

Установка натяжного ролика подающего полотна

Натяжной ролик подающего полотна необходимо установить после его ремонта или замены.

1. Сдвиньте крышку (А) на один конец натяжного ролика.
2. Смажьте вал (В) натяжного ролика маслом.
3. Осторожно поворачивая, наденьте узел подшипника (С) на вал рукой, чтобы не повредить уплотнение.

ВАЖНО:

Во избежание повреждения уплотнения во время монтажа следите, чтобы узел подшипника находился под прямым углом к валу.




Рисунок 4.188: Натяжной ролик

4. После того как подшипник и оба уплотнения сели на вал, установите гайку (А).
5. Затяните гайку с моментом 81 Н·м (60 фунт-сила-фут.).




Рисунок 4.189: Подшипник левого натяжного ролика

6. Сдвиньте натяжной ролик (А) через вырез в раме деки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Правый конец натяжного ролика должен выступать из правой рамы деки.




Рисунок 4.190: Подающая дека — левая сторона

7. Установите болт изнутри деки подающего полотна, чтобы зафиксировать крышку натяжного ролика (А).
8. Установите гайку (В). **НЕ затягивайте** гайку слишком сильно. Гайка должна удерживать крышку натяжного ролика на месте и перемещаться вместе с натяжным роликом.




Рисунок 4.191: Крышка натяжного ролика — левая сторона

9. На правой стороне рамы деки смажьте противоположный конец вала натяжного ролика (А) маслом.
10. Осторожно поворачивая, наденьте узел подшипника (В) на вал (А) рукой, чтобы не повредить уплотнение.

ВАЖНО:

Во избежание повреждения уплотнения во время монтажа следите, чтобы узел подшипника находился под прямым углом к валу.




Рисунок 4.192: Подающая дека — правая сторона

11. После того как подшипник и оба уплотнения сели на правую сторону вала, установите гайку (А).
12. Затяните гайку с моментом 81 Н·м (60 фунт-сила-фут.).




Рисунок 4.193: Подающая дека — правая сторона

13. Поверните корпус натяжного ролика (А) до совмещения отверстий в нижнем выступе с отверстием на приваренном язычке (В).
14. Совместите отверстие в литой опоре (D) с отверстиями на верхнем выступе корпуса натяжного ролика (А).
15. Нанесите на болты фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® 243 или эквивалент), после чего вставьте следующий крепеж в местоположения (С) и (Е).
 - Болт с головкой под торцевой ключ, шайба и гайка.
16. Затяните болты (С) и (Е) с моментом 12 Н·м (8,85 фунт-сила-фут. [106 фунт-сила-дюйм.]).

ВАЖНО:

НЕ затягивайте болты (С) и (Е) слишком сильно.




Рисунок 4.194: Подшипник натяжного ролика — показана левая сторона

17. Заполните полость подшипника смазкой, после чего установите на обоих концах натяжного ролика пылезащитные колпачки (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Копирующие модули FM200 2024 модельного года и новее оборудуются пресс-масленкой на пылезащитном колпачке, а не на обойме подшипника. Пылезащитный колпачок с пресс-масленкой совместим с моделями предыдущих лет.

18. Убедитесь в работоспособности пресс-масленки. Смазывайте подшипник натяжного ролика подающего полотна до появления смазки из-под уплотнения. Завершив операцию, вытрите вокруг избыток смазки.
19. Повторите операции [13, страница 705–18, страница 706](#) на противоположной стороне.
20. Замкните подающее полотно и закрепите стык винтами (А), стяжками (В) и гайками.
21. Натяните подающее полотно. Инструкции см. в разделе [4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна, страница 693](#).




Рисунок 4.195: Дека подающего полотна — показана левая сторона




Рисунок 4.196: Стыковочная планка полотна

Замена подшипника натяжного ролика подающего полотна

Подшипник натяжного ролика подающего полотна обеспечивает вращение ролика. При замене подшипник необходимо демонтировать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Процедура одинакова для обеих сторон натяжного ролика подающего полотна. Левая сторона ролика показана на рисунках ниже.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Полностью поднимите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
5. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
6. Определите местоположение натяжителя подающего полотна. Отпустите контргайку (А). Чтобы ослабить натяжение полотна, вращайте болт (В) против часовой стрелки.




Рисунок 4.197: Натяжитель подающего полотна

7. Демонтируйте из места (А) крепеж, с помощью которого обойма подшипника крепится к деке и натяжителю.
 - Болт с головкой под торцевой ключ, шайба и гайка.
8. Снимите пылезащитный колпачок (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Копирующие модули FM200 2024 модельного года и новее оборудуются пресс-масленкой на пылезащитном колпачке, а не на обойме подшипника. Пылезащитный колпачок с пресс-масленкой совместим с моделями предыдущих лет.




Рисунок 4.198: Подшипник левого натяжного ролика

9. Отверните гайку (А) и снимите корпус подшипника (В) с деки. Сохраните гайку и корпус подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если подшипник заклинило на валу, будет проще снять натяжной ролик в сборе. Инструкции см. в разделе [Снятие натяжного ролика подающего полотна](#), страница 701.




Рисунок 4.199: Подшипник натяжного ролика — левая сторона

10. Извлеките из обоймы подшипника (D) стопорное кольцо (A), подшипник (B) и уплотнения (C).
11. Перед сборкой деталей смажьте стенки отверстия подшипника маслом.
12. Установите уплотнения (C) в обойму подшипника (D).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проследите, чтобы плоская сторона уплотнения была обращена внутрь.

13. Смажьте подшипник (B) консистентной смазкой и установите его, как показано на рисунке.
14. Установите стопорное кольцо (A).
15. Смажьте вал (A) натяжного ролика маслом.
16. Осторожно поворачивая, наденьте узел подшипника (B) на вал (A) рукой, чтобы не повредить уплотнение.

ВАЖНО:

Во избежание повреждения уплотнения во время монтажа следите, чтобы узел подшипника находился под прямым углом к валу.

17. После установки подшипника и обоих уплотнений на вал установите гайку (A) и затяните ее с усилием 81 Н м (60 фунт-сила-фут.).




Рисунок 4.200: Подшипник в сборе




Рисунок 4.201: Подшипник натяжного ролика — левая сторона




Рисунок 4.202: Подшипник натяжного ролика — левая сторона

18. Поверните корпус натяжного ролика (А) до совмещения отверстий в нижнем выступе с отверстием на приваренном язычке (В).
19. Совместите отверстие в литой опоре (D) с отверстиями на верхнем выступе корпуса натяжного ролика (А).
20. Нанесите на болты фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® 243 или эквивалент), после чего вставьте следующий крепеж в местоположения (С) и (Е).
 - Болт с головкой под торцевой ключ, шайба и гайка.
21. Затяните болты (С) и (Е) с моментом 12 Н·м (8,85 фунт-сила-фут. [106 фунт-сила-дюйм.]).

ВАЖНО:

НЕ затягивайте болты (С) и (Е) слишком сильно.

22. Повторите операции [7, страница 708–21, страница 710](#) на противоположной стороне.
23. Заполните полость подшипника смазкой, после чего установите на обоих концах натяжного ролика пылезащитные колпачки (А).
24. Убедитесь в работоспособности пресс-масленки. Смазывайте подшипник натяжного ролика подающего полотна до появления смазки из-под уплотнения. Завершив операцию, вытрите вокруг избыток смазки.
25. Повторите операции [7, страница 708–24, страница 710](#) на противоположной стороне.
26. Натяните подающее полотно. Инструкции см. в разделе [4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна, страница 693](#).




Рисунок 4.203: Подшипник натяжного ролика — показана левая сторона




Рисунок 4.204: Дека подающего полотна — показана левая сторона

4.10.5 Опускание поддона подающей деки

Поддон деки подающего полотна защищает подающее полотно от предметов, лежащих на земле. Его можно открывать и закрывать для доступа к подающему полотну.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
4. На нижней стороне деки подающего полотна поверните защелку (А), чтобы освободить рукоять (В). Повторите данную операцию на противоположном конце деки подающего полотна.




Рисунок 4.205: Нижняя сторона подающей деки

5. Придерживая поддон (А), поверните ручку (В) вниз, чтобы освободить поддон.




Рисунок 4.206: Нижняя сторона подающей деки

6. Опустите поддон деки подающего полотна (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Очистите поддон от загрязнений, которые могли скопиться в нем.




Рисунок 4.207: Поддон питающего барабана

4.10.6 Подъем поддона подающей деки

Поддон деки подающего полотна защищает подающее полотно от предметов, лежащих на земле. Его можно открывать и закрывать для доступа к подающему полотну.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

1. Поднимите поддон питающего барабана (А).




Рисунок 4.208: Поддон подающей деки

2. Вставьте ручку стопора (А) в крюки (В) поддона подающей деки.




Рисунок 4.209: Нижняя сторона поддона

3. Поверните рукоятки (А) вверх, переведя поддон деки подающего полотна в запертое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что все три крюка (В) поддона деки зафиксированы на рычаге блокировки.

4. Удерживая на месте поддон деки подающего полотна, поверните защелку (С), чтобы зафиксировать рукоятку (А).




Рисунок 4.210: Нижняя сторона поддона питающего барабана

4.10.7 Проверка крюков расцепного предохранителя

ЕЖЕДНЕВНО проверяйте крюки расцепного предохранителя левого и правого соединения, чтобы убедиться, что они не имеют трещин и не сломаны.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под жаткой.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
4. Перед началом работы убедитесь, что крюки (А) расцепного предохранителя обоих соединений зацеплены на копирующем модуле под декой подающего полотна.




Рисунок 4.211: Подающая дека - вид снизу

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке 4.212, страница 714 показан неповрежденный (А) и поврежденный (В) крюки расцепного предохранителя. Растянутый крюк расцепного предохранителя не показан.




Рисунок 4.212: Крюки расцепного предохранителя соединения

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы переместить крюк (А) в положение хранения, ослабьте затяжку болта (В) и поверните крюк на 90°.




Рисунок 4.213: Крюк расцепного предохранителя соединения в положении хранения

4.11 Чистики

Чистики устанавливаются в отверстие копирующего модуля для улучшения характеристик подачи таких культур, как рис. В зависимости от желаемой конфигурации копирующего модуля может возникнуть потребность в их демонтаже.

4.11.1 Снятие чистиков

Чистики крепятся на раме копирующего модуля четырьмя болтами с гайками.

1. Отсоедините жатку от комбайна. Инструкции см. в разделе [3.6 Присоединение и отсоединение жатки](#), страница 83.
2. Вывинтите четыре болта и гайки (А), фиксирующие чистик (В) на раме копирующего модуля, и снимите чистик.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На чистике (В) иногда может быть только два верхних болта.

3. Повторите предыдущую операцию на противоположной стороне копирующего модуля.




Рисунок 4.214: Чистики

4.11.2 Установка чистиков

Дефлекторы монтируются в нижних углах проема копирующего модуля.

1. Отсоедините жатку от комбайна. Инструкции приведены в [3.6 Присоединение и отсоединение жатки](#), страница 83.

2. Установите чистик (В) так, чтобы прорезь находилась в углу рамы.
3. Закрепите дефлектор (В) на копирующем модуле четырьмя болтами с гайками (А). Проследите, чтобы гайки были обращены к комбайну.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при установке нижних болтов и гаек возникают значительные сложности, установите только два верхних болта.

4. Повторите операции [2, страница 716–3, страница 716](#) на противоположной стороне копирующего модуля.




Рисунок 4.215: Чистики

4.12 Боковые полотна жатки

На жатке находится два полотна, по одному на каждой стороне. Они служат для транспортировки срезанной культуры на подающее полотно копирующего модуля и шнека. Заменяйте полотна при наличии на них порывов, трещин или недостающих планок.

4.12.1 Снятие боковых полотен

Заменяйте полотна при наличии на них порывов, трещин или недостающих планок.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Полностью поднимите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

4. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
5. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40*.
6. Поворачивайте полотно до тех пор, пока разъем (А) полотна не окажется наверху деки бокового полотна.




Рисунок 4.216: Стыковочная планка полотна

7. Найдите регулятор (А) натяжения полотна.
8. Чтобы уменьшить натяжение полотна, вращайте болт (В) против часовой стрелки. Индикатор натяжения (С) переместится наружу, указывая на то, что натяжение полотна уменьшается.

ВАЖНО:

Во избежание преждевременного выхода из строя полотна, роликов и/или компонентов натяжителя эксплуатацию жатки следует **ПРЕРВАТЬ**, если индикатор натяжения не виден.

ВАЖНО:

НЕ регулируйте гайку (D). Эта гайка используется только для выравнивания полотна.




Рисунок 4.217: Регулировка левого натяжителя

9. Снимите уплотнения (А) ножевого бруса.




Рисунок 4.218: Уплотнения ножевого бруса

10. Выверните винты с гайками (А) и снимите планки (В) в месте стыка полотна.
11. Выкрутите и снимите винты (С), соединительную перемычку (D) и гайки на переднем конце стыка полотна.
12. Снимите боковое полотно с деки.




Рисунок 4.219: Стыковочные планки полотна

4.12.2 Установка боковых полотен

Боковые полотна направляют скошенную культуру к центру жатки.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Поднимите мотовило до конца.
2. Полностью поднимите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
5. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40*.
6. Установите полотно на деку подающего полотна.
7. Вставьте конец (А) полотна во внутренний конец деки бокового полотна (В) под приводным роликом (С).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Планки на полотне должны быть направлены вниз.




Рисунок 4.220: Полотно

8. Продолжайте втягивать боковое полотно (А) в деку до тех пор, пока его не удастся обернуть вокруг натяжного и ведущего роликов до их соприкосновения в верхней части деки бокового полотна посередине.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы выполняете эту работу в одиночку, то установить боковое полотно в деку полотна будет проще, если опустить переднюю часть деки подающего полотна для увеличения вертикального зазора между боковой декой и декой подающего полотна.




Рисунок 4.221: Полотно

9. Соедините концы полотна с помощью соединительных планок (B), винтов (A) (головки обращены к центральному проему) и гаек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Две короткие соединительные планки прикрепляются спереди сзади полотна.

10. Установите соединительную перемычку (D), используя винты (C) и гайки на соединении полотна со стороны ножевого бруса.

ВАЖНО:

Соединительная перемычка устанавливается только на соединении полотна со стороны ножевого бруса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время затягивания гаек удерживайте винты (C) под углом 90° относительно соединительной перемычки (D). Удерживание винтов предотвратит изгиб соединительной перемычки.

11. Затяните гайки с моментом 9,5 Н·м (7 фунт-сила-фут [84 фунт-сила-дюйм]).

12. Отрегулируйте натяжение полотна. Инструкции см. в разделе [4.12.4 Проверка и регулировка натяжения бокового полотна, страница 723](#).

13. Установите уплотнения (A) ножевого бруса.




Рисунок 4.222: Стыковочные планки полотна




Рисунок 4.223: Уплотнения ножевого бруса

4.12.3 Регулировка высоты деки бокового полотна

Правильно отрегулированная высота деки позволит не допустить попадания под боковые полотна материала, мешающего их движению.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ВАЖНО:

Новые полотна, устанавливаемые на заводе, проверяются при установке под нагревом и давлением. Между полотном и ножевым брусом должен быть установлен зазор 1–3 мм (0,04–0,12 дюйм.).

1. Опустите жатку в удобное рабочее положение.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сделайте замеры на опорах деки (А), когда жатка находится в рабочем положении, см. рисунок справа. В зависимости от размера жатки на каждой деке устанавливается до семи опор.




Рисунок 4.224: Опоры деки полотна

3. Убедитесь, что зазор (А) между полотном (В) и металлическим уплотнением (С) составляет 1–4 мм (0,04–0,16 дюйм.).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чем меньше зазор между полотном и ножевым брусом, тем меньше остатков растительной массы попадет внутрь полотна.

4. Ослабьте натяжение полотна. Инструкции см. в разделе [4.12.4 Проверка и регулировка натяжения бокового полотна, страница 723](#).




Рисунок 4.225: Зазор между лентой и ножевым брусом

5. Приподнимите передний край полотна (А) за ножевым бруском (В), чтобы было видно опору деки.
6. Замерьте и запишите толщину ленты полотна.




Рисунок 4.226: Опора деки

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке полотно не показано, чтобы было видно деку.

7. Ослабьте две контргайки (А) на опоре деки (В), отвернув их **ТОЛЬКО** на пол-оборота.
8. Чтобы опустить деку (С) относительно опор, постучите по ней молотком, подложив деревянную плашку. Постучите по опоре деки (В), используя пробойник, чтобы поднять деку относительно опор.




Рисунок 4.227: Опора деки

Таблица 4.1 Общее количество опор деки (В)

Модель	Количество
FD225	6
FD230	8
FD235, FD240, FD241	10
FD245	12
FD250	14
FD261	16

9. Используйте щуп той же толщины, что и полотно, плюс 1 мм (0,04 дюйм.). Чтобы правильно установить зазор, сдвигайте щуп вдоль деки (А) под металлическим уплотнением (С).
10. Для герметичности отрегулируйте деку (А) таким образом, чтобы зазор (В) между металлическим уплотнением (С) и декой был такой же толщины, что и лента полотна плюс 1 мм (0,04 дюйм.).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы проверить зазор на ролике полотна, начните измерение от трубы ролика, но **НЕ** от деки.

11. Затяните крепеж опоры деки (D).
12. Еще раз проверьте зазор (В) с помощью щупа. Подробнее — см. операцию 9, страница 722.




Рисунок 4.228: Опора деки

4.12.4 Проверка и регулировка натяжения бокового полотна

Натяжение полотен можно регулировать на конце каждого полотна.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под ней.

ВАЖНО:

Настройка натяжения полотен выполняется на заводе-изготовителе. Дополнительная регулировка не требуется. Если регулировка необходима, убедитесь, что натяжение установлено так, чтобы полотно не соскальзывало и не провисало ниже ножевого бруса. Чрезмерное натяжение полотна может привести к повреждению привода полотна и роликов.

1. Проверьте, чтобы индикатор натяжения (А) закрывал внутреннюю половину окна.
2. Полностью поднимите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.




Рисунок 4.229: Проверка левого натяжителя

5. Убедитесь, что направляющая полотно (резиновая дорожка с нижней стороны полотна) заходит в канавку (А) на приводном ролике.




Рисунок 4.230: Приводной ролик

6. Убедитесь, что натяжной ролик (А) находится между направляющими (В).




Рисунок 4.231: Натяжной ролик

7. Затягивайте регулировочный болт (А), пока индикатор натяжителя не закроет внутреннюю половину окна. Индикатор натяжения (В) переместится внутрь, указывая на то, что полотно натягивается туже.

ВАЖНО:

Во избежание преждевременного выхода из строя полотна, роликов и/или компонентов натяжителя эксплуатацию жатки следует **ПРЕРВАТЬ**, если индикатор натяжения не виден.

ВАЖНО:

НЕ регулируйте гайку (С). Эта гайка используется только для выравнивания полотна.




Рисунок 4.232: Регулировка левого натяжителя

4.12.5 Регулировка контроля отклонения бокового полотна

Если во время работы боковые полотна трутся об раму жатки, возможно, необходимо отрегулировать ход полотна.




Рисунок 4.233: Регулировка хода полотна — левое полотно

- | | | |
|--|--|--|
| A — приводной ролик | B — натяжной ролик | C — регулировка приводного ролика |
| D — регулировка натяжного ролика | E — направление движения полотна | F — гайка на стороне приводного ролика |
| G — контргайка для приводного ролика | H — регулировочная гайка для приводного ролика | J — гайка на стороне натяжного ролика |
| K — контргайка для натяжного ролика | L — регулировочная гайка для натяжного ролика | M — гайка на стороне приводного ролика |
| N — гайка на стороне приводного ролика | | |

1. Чтобы определить, какой ролик требует регулировки, и какие регулировки необходимы, см. следующую таблицу:

Таблица 4.2 Центровка полотна

Если ход в направлении	Раздел и страница	Регулировка	Способ
Задняя панель	Приводной ролик	Увеличение C	Затяните регулировочную гайку (H)
Ножевой брус	Приводной ролик	Уменьшение C	Ослабьте затяжку регулировочной гайки (H)
Задняя панель	Натяжной ролик	Увеличение D	Затяните регулировочную гайку (L)
Ножевой брус	Натяжной ролик	Уменьшение D	Ослабьте затяжку регулировочной гайки (L)

2. Отрегулируйте приводной ролик (А), чтобы изменить параметр С (см. таблицу 4.2, страница 725 и рисунок 4.233, страница 725), выполнив следующее.
 - а. Ослабьте гайки (F), (M) и (N), а также контргайку (G).
 - б. Поверните регулировочную гайку (H).
 - в. Затяните гайки (F), (M) и (N), а также контргайку (G).
3. Отрегулируйте натяжной ролик (В), чтобы изменить параметр D (см. таблицу 4.2, страница 725 и рисунок 4.233, страница 725), выполнив следующее.
 - а. Ослабьте гайку (J) и контргайку (K).
 - б. Поверните регулировочную гайку (L).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если полотно не сидит правильно на натяжном ролике после его регулировки, это значит, что приводной ролик не установлен соосно деке. Отрегулируйте приводной ролик, а затем заново отрегулируйте натяжной.

- в. Затяните гайку (J) и контргайку (K).

4.12.6 Осмотр подшипника ролика полотна

На роликах полотна установлены несмазываемые подшипники, при этом в целях обеспечения максимального срока службы подшипника внешнее уплотнение необходимо проверять каждые 200 часов (при работе на песчаной почве — чаще).

С помощью инфракрасного термометра проверьте состояние подшипников роликов полотна следующим образом.

1. Включите жатку и запустите полотно приблизительно на три минуты.
2. Проверьте температуру подшипников на каждом рычаге роликов (А), (В) и (С) каждой деки. Убедитесь, что эта температура не превышает температуру окружающей среды более чем на 44 °С (80 °F).

Замените подшипники роликов, на которых максимальная температура превышена.
Инструкции см. в:

- 4.12.8 Замена подшипника натяжного ролика деки бокового полотна, страница 728
- 4.12.11 Замена подшипника приводного ролика бокового полотна, страница 735




Рисунок 4.234: Рычаги роликов

4.12.7 Снятие натяжного ролика деки бокового полотна

На каждой стороне бокового полотна имеется ролик. Один — натяжной ролик, и один — ведущий ролик.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Вставляйте жатку до тех пор, пока не откроется доступ к стыковочной планке боковых полотен с наружного края деки.
2. Полностью поднимите жатку.
3. Поднимите мотовило до конца.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
5. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
6. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
7. Ослабляйте натяжение полотна, поворачивая регулировочный болт (А) против часовой стрелки полностью до упора.




Рисунок 4.235: Натяжитель — показана левая сторона

8. Выверните и снимите винты (C), соединительную перемычку (D) и гайки на переднем конце стыка полотна.
9. Выверните винты с гайками (A) и снимите планки (B) в месте стыка полотна.
10. Снимите полотно с натяжного ролика.




Рисунок 4.236: Стыковочные планки полотна

11. Выверните болт с шайбой (A) из натяжного ролика сзади деки жатки.
12. Выверните болт с шайбой (B) из натяжного ролика впереди деки жатки.
13. Разведите в стороны рычаги ролика (C) и (D) и снимите натяжной ролик.




Рисунок 4.237: Натяжной ролик

4.12.8 Замена подшипника натяжного ролика деки бокового полотна

Натяжные ролики деки бокового полотна оборудованы подшипниками, которые обеспечивают вращение ролика.

1. Снимите натяжной ролик деки полотна. Инструкции см. в разделе [4.12.7 Снятие натяжного ролика деки бокового полотна, страница 726](#).

2. Зажмите трубу натяжного ролика (А) в тисках, обернув ее тканью, чтобы не повредить.
3. Выньте подшипник в сборе (А) и уплотнение (В) из трубы ролика (С) следующим образом.
 - а. Закрепите ударный съемник (D) на резьбовом валу (Е) подшипника в сборе.
 - б. Выбейте подшипник в сборе (А) и уплотнение (В).
4. Очистите внутреннюю часть трубы ролика (С) и проверьте трубу на наличие признаков износа или повреждений. При необходимости замените трубу.




Рисунок 4.238: Подшипник и уплотнение натяжного ролика

ВАЖНО:

При установке нового подшипника **НЕ** кладите конец ролика непосредственно на грунт. Узел подшипника (А) выступает за трубу ролика (В) и, если поставить ролик концом на грунт, то подшипник уйдет глубже в трубу.




Рисунок 4.239: Натяжной ролик

5. Вырежьте углубление (А) в деревянной плашке.
6. Разместите натяжной ролик (В) концом на деревянной плашке так, чтобы выступающий узел подшипника оказался в углублении (А).




Рисунок 4.240: Натяжной ролик

7. Установите новый узел подшипника (С), запрессовав наружное кольцо подшипника в трубу так, чтобы оставалось расстояние 14–15 мм (9/16–19/32 дюйм.) (В) от наружного края трубы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой нового уплотнения заполните это место (А) смазкой, сделав примерно 8 нажатий шприцем.




Рисунок 4.241: Подшипник натяжного ролика

8. Установите новое уплотнение (А), запрессовав внутреннее и наружное кольцо уплотнения так, чтобы оставалось расстояние 3–4 мм (1/8–3/16 дюйма) (В) от наружного края трубы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Уплотнение может быть повернуто в любую из двух сторон.

9. Установите натяжной ролик на место. Инструкции см. в разделе [4.12.9 Установка натяжного ролика деки бокового полотна, страница 731](#).




Рисунок 4.242: Подшипник натяжного ролика

4.12.9 Установка натяжного ролика деки бокового полотна

На каждой стороне деки бокового полотна имеется ролик. Один ролик — натяжной, и один — приводной. Если натяжной ролик износился или поврежден, его необходимо заменить.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации жатки.
4. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
6. Установите натяжной ролик (А) между рычагами (В) натяжителя.
7. Закрепите натяжной ролик двумя болтами с шайбами (С). Затяните болты с моментом 95 Н·м (70 фунт-сила-фут.).




Рисунок 4.243: Натяжной ролик

- Соедините концы полотна с помощью соединительных планок (B), а также винтов и гаек (A).

ВАЖНО:

Установите винты головками внутрь.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Две короткие соединительные планки прикрепляются впереди сзади полотна.

- Установите соединительную перемычку (D) используя винты (C) и гайки на переднем конце стыка полотна.




Рисунок 4.244: Стыковочная планка полотна

- Натяните полотно, поворачивая регулировочный болт (A) по часовой стрелке. Инструкции см. в разделе [4.12.4 Проверка и регулировка натяжения бокового полотна, страница 723](#).
- Уберите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации жатки.
- Снимите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
- полностью опустите мотовило.
- Опустите жатку.




Рисунок 4.245: Натяжитель полотна

- Подключите жатку. Убедитесь, что боковые полотна движутся правильно. Инструкции см. в разделе [4.12.4 Проверка и регулировка натяжения бокового полотна, страница 723](#).
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

4.12.10 Снятие приводного ролика бокового полотна

На обоих концах деки бокового полотна имеется ролик. Один ролик — натяжной, и другой — приводной.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Если стыковочная планка полотна не видна, вставляйте жатку до тех пор, пока не появится доступ к планке с наружного края деки.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
5. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40*.
6. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
7. Ослабляйте натяжение полотна, поворачивая регулировочный болт (А) против часовой стрелки полностью до упора.

ВАЖНО:

НЕ регулируйте гайку (В). Эта гайка используется только для выравнивания полотна.




Рисунок 4.246: Натяжитель полотна

8. Выверните винты с гайками (А) и снимите планки (В) в месте стыка полотна.
9. Выверните и снимите винты (С), соединительную перемычку (D) и гайки на переднем конце стыка полотна.
10. Снимите полотно с приводного ролика.




Рисунок 4.247: Стыковочные планки полотна

11. Совместите установочные винты с предохранительным отверстием (А). Выверните два установочных винта, которые соединяют мотор с приводным роликом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стопорные винты разнесены на 1/4 оборота.

12. Ослабьте два болта (В), фиксирующие мотор на рычаге приводного ролика.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы открыть доступ к верхнему болту, может потребоваться снять пластмассовый щиток (С).




Рисунок 4.248: Приводной ролик

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы снять ролик с вала, может понадобиться поддеть его чем-нибудь между роликом и кронштейном (А).
Сохраните шпонку.




Рисунок 4.249: Приводной ролик

13. Ослабьте два болта (А), фиксирующие опорный рычаг (В).
14. Выверните и снимите болт (С) с шайбой, которые фиксируют противоположный конец приводного ролика на опорном рычаге (В).
15. Снимите приводной ролик (D).




Рисунок 4.250: Приводной ролик

4.12.11 Замена подшипника приводного ролика бокового полотна

Для замены подшипника на приводном ролике понадобится ударный съемник.

1. Снимите узел натяжного ролика полотна. Инструкции см. в разделе [4.12.10 Снятие приводного ролика бокового полотна, страница 732](#).
2. Зажмите приводной ролик в тисках, обернув его тканью, чтобы не повредить.

3. Выньте подшипник в сборе (А) и уплотнение (В) из трубы ролика (С) следующим образом.
 - а. Закрепите ударный съемник (D) на резьбовом валу (Е) подшипника в сборе.
 - б. Выбейте подшипник в сборе (А) и уплотнение (В).
4. Очистите внутреннюю часть трубы ролика (С), проверьте трубу на наличие признаков износа или повреждений, при необходимости замените ее.




Рисунок 4.251: Роликовый подшипник

5. Установите новый подшипник в сборе (А), запрессовав наружное кольцо подшипника в трубу так, чтобы было расстояние 14–15 мм (9/16–19/32 дюйма) (В) от наружного края трубы.
6. Нанесите смазку перед узлом подшипника (А). Требования к консистентной смазке см. на внутренней стороне задней обложки данного руководства.
7. Установите новое уплотнение (С) на отверстие ролика и установите плоскую шайбу (внутр. диам. 1,0 дюйм x наруж. диам. 2,0 дюйма) на уплотнение.
8. Посадите легкими ударами уплотнение (С) в отверстие ролика с помощью подходящей по размеру накидной головки. Осадите легкими ударами шайбу и узел подшипника (А), чтобы уплотнение оказалось на расстоянии 3–4 мм (1/8–3/16 дюйма) (D) от внешнего края трубы.




Рисунок 4.252: Роликовый подшипник

4.12.12 Установка приводного ролика бокового полотна

На каждой стороне бокового полотна имеется ролик. Один ролик — натяжной, и один — приводной.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).
4. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
6. Расположите приводной ролик (А) между опорными рычагами.
7. Зафиксируйте приводной ролик шайбой и болтом (В).
8. Затяните болты (С) на опорном рычаге.
9. Подтяните болт (В) с моментом 95 Н·м (70 фунт-сила-футов).
10. Смажьте вал гидромотора и вставьте в конец приводного ролика (А).




Рисунок 4.253: Приводной ролик

11. Зафиксируйте гидромотор на опоре ролика двумя болтами (В). Затяните болты с моментом 27 Н·м (19,9 фунт-сила-фута [239 фунт-сила-дюймов]).
12. Убедитесь, что прямая шпонка находится на своем месте на валу двигателя, после чего вставьте вал двигателя в ролик до упора.
13. С помощью шестигранного ключа затяните два установочных винта (не показаны на рисунке) через отверстие доступа (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подтяните ослабленные болты и установите на место пластмассовый щиток (С), если он был снят.




Рисунок 4.254: Приводной ролик

14. Оберните полотно над приводным роликом и соедините концы полотна при помощи соединительных планок (B), винтов (A) (обращенных головками к центральному проему) и гаек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Две короткие соединительные планки прикрепляются впереди сзади полотна.

15. Установите соединительную перемычку (D), используя винты (C) и гайки на переднем конце стыка полотна.




Рисунок 4.255: Стыковочная планка полотна

16. Натяните полотно, поворачивая регулировочный болт (A) по часовой стрелке. Инструкции см. в разделе [4.12.4 Проверка и регулировка натяжения бокового полотна, страница 723](#).




Рисунок 4.256: Натяжитель полотна — показана левая сторона

17. Снимите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна
18. Уберите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации жатки.
19. Запустите двигатель.
20. полностью опустите мотовило.
21. Опустите жатку.
22. Подключите жатку.

23. Убедитесь, что полотно перемещается по деке надлежащим образом. При необходимости регулировки обратитесь к [4.12.5 Регулировка контроля отклонения бокового полотна, страница 725](#).

4.13 Мотовило

Мотовило снабжено эксцентриком особой формы, который позволяет пальцам подбираться под полеглые культуры и приподнимать их перед скашиванием.



ВНИМАНИЕ

Во избежание получения травм перед проведением техобслуживания или открытием крышки привода обратитесь к разделу [4.1 Подготовка машины к сервисному обслуживанию, страница 581](#).

4.13.1 Зазор между мотовилом и ножевым брусом

Необходим достаточный зазор между пальцами мотовила и ножевым брусом, чтобы обеспечить отсутствие контакта между ними при работе. Зазор выставляется на заводе, однако перед началом эксплуатации жатки могут потребоваться его некоторые регулировки.

Измерение зазора между мотовилом и ножевым брусом

Зазор между мотовилом и ножевым брусом — это зазор между концами пальцев мотовила и ножевым брусом. В зависимости от конфигурации жатки зазор между мотовилом и ножевым брусом может изменяться по длине жатки. Чтобы определить, является ли зазор приемлемым, его необходимо измерить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данную процедуру допускается выполнять, когда цилиндры перемещения мотовила вперед/назад находятся либо в стандартном положении, либо в положении для уборки рапса, при условии, что цилиндры перемещения вперед/назад остаются в одном и том же положении на протяжении всей процедуры.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.

2. Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад так, чтобы опора датчика (B) закрыла цифру **7** на индикаторе перемещения вперед/назад (A).




Рисунок 4.257: Продольное положение мотовила

3. **Жатки с одинарным мотовилом** Поднимите жатку достаточно высоко и установите два блока (A) высотой 254 мм (10 дюймов) под ножевым брусом сразу за точками изгиба крыльев с внутренней стороны.




Рисунок 4.258: Расположение блоков на гибкой жатке FlexDraper® — одинарное мотовило

4. **Жатки с двойным мотовилом.** Поднимите жатку достаточно высоко и установите два блока (A) высотой 254 мм (10 дюймов) под ножевым брусом сразу за точками изгиба крыльев с внутренней стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для поддержки крыльев жаток с **тройным мотовилом** блоки не требуются.




Рисунок 4.259: Расположение блоков на гибкой жатке FlexDraper® — жатки со сдвоенным мотовилом

5. **Жатки с одинарным или двойным мотовилом.**
Переместите рукоять (А) пружин замка крыла вниз в положение UNLOCK (НЕ ЗАПЕРТО).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Измерения на **жатках с тройным мотовилом** необходимо выполнять, когда крылья заблокированы.

6. Опускайте жатку до тех пор, пока индикатор флотации не окажется в положении 2 или 3.
- Одинарное и двойное мотовило: крылья должны находиться в полностью выгнутом положении.
 - Тройное мотовило: крылья должны быть на одном уровне с центральной декой.




Рисунок 4.260: Замок крыла в положении ОТКРЫТО

7. Вращайте мотовило вручную до тех пор, пока граблина не окажется прямо над ножевым брусом.
8. Измерьте и запишите значение зазора (А) между концами пальцев и одним из противорежущих пальцев на конце мотовил, остроконечных противорежущих пальцев (В) или укороченных пальцев (С).

Значения зазоров см. в таблице 4.3, страница 741.

Точки измерения см. на соответствующем рисунке.

- Жатки с одинарным мотовилом: Рис. 4.262, страница 742
- Жатки со сдвоенным мотовилом: Рис. 4.263, страница 742
- Жатки со строенным мотовилом: Рис. 4.264, страница 742




Рисунок 4.261: Зазор между пальцами

Таблица 4.3 Зазор между пальцем и противорежущим пальцем

Модель жатки	Торцевые панели	В шарнирной точке
FD225	40 мм (1,58 дюйма)	Без шарнирной точки
Все модели, кроме FD225	25 мм (1 дюйм)	25 мм (1 дюйм)

Расположение точек замера на жатке с одинарным мотовилом (А): Наружные концы мотовила (две точки).




Рисунок 4.262: Расположение точек замера на гибкой жатке FlexDraper® — одинарное мотовило

Расположение точек замера на жатке со сдвоенным мотовилом (А): Наружные концы мотовил в местах обоих шарниров (четыре точки).




Рисунок 4.263: Расположение точек замера на гибкой жатке FlexDraper® — сдвоенное мотовило

Расположение точек замера на жатке со строенным мотовилом (А): Оба конца трех мотовил (шесть точек).

9. При необходимости отрегулируйте зазор между мотовилом и ножевым брусом. Инструкции см. в разделе *Регулировка зазора между мотовилом и ножевым брусом, страница 743.*




Рисунок 4.264: Расположение точек замера FlexDraper® — тройное мотовило

Регулировка зазора между мотовилом и ножевым брусом

Если зазор между пальцами мотовила и ножевым брусом недостаточен, его необходимо отрегулировать во избежание повреждения оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данную процедуру допускается выполнять, когда цилиндры перемещения мотовила вперед/назад находятся либо в стандартном положении, либо в положении для уборки рапса, при условии, что цилиндры перемещения вперед/назад остаются в одном и том же положении на протяжении всей процедуры.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Перед выполнением регулировок убедитесь, что зазор между мотовилом и ножевым брусом измерен и запротоколирован. Инструкции см. в разделе *Измерение зазора между мотовилом и ножевым брусом, страница 739*.
2. Отрегулируйте зазор на внешних концах мотовила следующим образом.
 - a. Ослабьте болт (А) на цилиндре внешнего рычага.
 - b. Отрегулируйте шток цилиндра (В) в соответствии с необходимостью.
 - Чтобы увеличить зазор между пальцами мотовила и ножевым брусом, выверните шток цилиндра (В) из вилки.
 - Чтобы уменьшить зазор между пальцами мотовила и ножевым брусом, вверните шток цилиндра (В) в вилку.
 - c. Затяните болт (А).
3. Повторите операцию *2, страница 743* на противоположной стороне жатки.




Рисунок 4.265: Гидроцилиндр внешнего рычага

4. Ослабьте болты (А) на обоих цилиндрах центрального рычага.
5. Отрегулируйте зазор следующим образом.

ВАЖНО:

Отрегулируйте штоки обоих цилиндров одинаково.

- Чтобы увеличить зазор между пальцами мотовила и ножевым брусом, выверните штоки цилиндров (D) из вилки.
- Чтобы уменьшить зазор между пальцами мотовила и ножевым брусом, вверните штоки цилиндров (D) в вилку.

6. Убедитесь, что измеренное расстояние (B) одинаково на обоих цилиндрах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расстояние (B) следует измерять от центра установочных штифтов (C) до верха пазов в штоках цилиндров (D).

7. Убедитесь, что оба установочных штифта (C) **НЕВОЗМОЖНО** провернуть рукой. Если один из установочных штифтов можно вращать, отрегулируйте штоки цилиндров (D) в соответствии с необходимостью.

- Поворачивайте шток цилиндра наружу от вилки, чтобы увеличить нагрузку на него.
- Поворачивайте шток цилиндра внутрь к вилке, чтобы уменьшить нагрузку на него.

8. Затяните болты (А).

9. **Жатки с тройным мотовилом:** повторите операции [4, страница 744–8, страница 744](#), чтобы установить зазор между мотовилом и ножевым брусом на другой центральной опоре мотовила.

10. Поднимите мотовило до конца.

11. Полностью опустите мотовило и продолжайте удерживать кнопку до синхронизации цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если после синхронизации цилиндров подъемные цилиндры мотовила не будут подниматься/опускаться одинаково, стравите воздух из гидравлической системы подъема мотовила. Инструкции см. в разделе [4.13.4 Стравливание воздуха из гидравлической системы подъема мотовила, страница 747](#).

12. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

13. Повторно измерьте зазор между мотовилом и ножевым брусом. При необходимости повторите регулировку.

14. Переведите мотовило назад и убедитесь, что пальцы мотовила не касаются щитков дефлектора.

15. Если пальцы мотовила касаются щитков дефлектора, переставьте мотовило выше, чтобы сохранять зазор при всех положениях мотовила вперед/назад. Если после регулировки мотовила контакт все еще наблюдается, укоротите пальцы согласно необходимости.

16. Периодически проверяйте наличие контакта во время эксплуатации. Отрегулируйте зазор между мотовилом и ножевым брусом согласно необходимости.




Рисунок 4.266: Гидроцилиндры центрального рычага

4.13.2 Выгиб мотовила

Мотовило должно быть обязательно отрегулировано на выгиб (в центре мотовила зазор больше, чем на краях) для компенсации прогиба мотовила.

Регулировка формы мотовила

Пальцы граблины мотовила необходимо отрегулировать на выгиб (в центре мотовила зазор больше, чем на краях) для компенсации прогиба мотовила.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

1. Расположите мотовило над ножевым брусом (между 4 и 5 на индикаторе продольного перемещения [A]), чтобы обеспечить достаточный зазор во всех положениях продольного перемещения мотовила. Кронштейн (B) - это маркер положения.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Зафиксируйте результаты измерений в каждом положении диска для каждой трубы мотовила.




Рисунок 4.267: Индикатор положения в продольном направлении

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед разборкой мотовила для обслуживания измерьте выгиб, чтобы можно было сохранить его профиль при обратной сборке.

4. Начните с ближайшего к центру жатки диска мотовила и, продвигаясь к концам, отрегулируйте профиль жатки следующим образом.
 - a. Выверните болты (A).
 - b. Ослабьте болт (B) и отрегулируйте рычаг (C) до получения нужного результата измерения между трубой мотовила и ножевым брусом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дайте трубкам мотовила изогнуться естественным путем и соответствующим образом расположите крепеж.

- c. Установите болты (A) обратно в отцентрованные отверстия и затяните их.




Рисунок 4.268: Центральный диск мотовила

4.13.3 Центровка мотовила

Во избежание контакта с торцевыми панелями мотовило должно располагаться по центру жатки.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед регулировкой машины всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. полностью опустите мотовило.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Замерьте зазор (A) в точках (B) между граблиной мотовила и боковинами жатки на обоих концах жатки. Если мотовило отцентровано, зазоры должны быть одинаковыми.




Рисунок 4.269: Зазор между мотовилом и боковиной жатки

5. Ослабьте болт (A) на креплении (B) у центрального опорного рычага.
6. Передвиньте передний конец рычага центровки мотовила (C) в поперечном направлении так, чтобы отцентрировать мотовило.
7. Затяните болт (A) с моментом 457 Н·м (337 фунт-сила-фут.).




Рисунок 4.270: Центральный опорный рычаг

4.13.4 Стравливание воздуха из гидравлической системы подъема мотовила

После замены компонента стравите воздух из гидравлической системы подъема мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Жатки с одинарным мотовилом оборудованы патрубком стравливания воздуха, расположенным на правом подъемном цилиндре мотовила. Жатки с двойным/тройным мотовилом оборудованы патрубками стравливания воздуха на левом и правом подъемных цилиндрах мотовила.

1. Подсоедините шланг к патрубку (А) стравливания воздуха на правом подъемном цилиндре. Направьте противоположный конец шланга в чистое ведро.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если требуются детали для стравливания воздуха, используйте патрубок Parker PD242 и шланг MD № 16984.

2. Нажмите и удерживайте кнопку подъема мотовила нажатой до появления струи масла без пены и пузырьков.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 4.271: Патрубок стравливания воздуха из системы подъема мотовила

4. Отсоедините шланг от патрубка стравливания воздуха на подъемном цилиндре.
5. Для жаток с двойным и тройным мотовилом повторно выполните операции [1, страница 747–4, страница 747](#) на левом подъемном цилиндре.
6. Убедитесь, что подъемные цилиндры мотовила поднимаются и опускаются синхронно.
7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
8. Проверьте зазор между мотовилом и ножевым брусом. Инструкции см. в разделе [Измерение зазора между мотовилом и ножевым брусом, страница 739](#).

4.13.5 Пальцы мотовила

Поврежденный или износившийся палец мотовила необходимо снять и заменить. Пальцы мотовила изготавливаются из стали или пластмассы.

ВАЖНО:

Поддерживайте пальцы граблины в исправном состоянии и при необходимости выпрямляйте или заменяйте их.

Снятие стальных пальцев мотовила

Поврежденные стальные пальцы срезаются с мотовила.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ВАЖНО:

Следует обеспечить постоянную опору граблины во избежание ее повреждения или повреждения других компонентов.

1. Опустите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в разделе *Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40*.
5. Снимите втулки с соответствующей граблины на центральном и левом дисках мотовила. Инструкции приведены в *Снятие втулок с мотовил, страница 751*.
6. Закрепите рычаги граблины (B) на диске мотовила в первоначальных точках крепления (A).
7. Срежьте поврежденный палец, чтобы снять его с граблины.
8. Выверните болты из пальцев, которые находились рядом с исходным пальцем, и сдвиньте пальцы в сторону, чтобы заменить отрезанный палец. При необходимости снимите рычаги граблины [B] с граблин.




Рисунок 4.272: Рычаг граблины

Установка стальных пальцев мотовила

Новый палец может быть установлен на граблине после того, как снят старый стальной палец.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта процедура предполагает, что палец был снят с машины. Инструкции по снятию пальцев см. в *Снятие стальных пальцев мотовила, страница 747*.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ВАЖНО:

Следует обеспечить постоянную опору граблины во избежание повреждения граблины или других компонентов.

1. Наденьте новый палец и рычаг граблины (А) на конец трубы.
2. Установите втулки граблины. Инструкции приведены в [Установка втулок на мотовила, страница 754](#).
3. Закрепите пальцы на граблине с помощью болтов и гаек (В).




Рисунок 4.273: Граблина

Снятие пластмассовых пальцев мотовила

Пластмассовые пальцы мотовила фиксируются на граблине одним винтом Torx®.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

1. Опустите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в разделе [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).

5. Выверните винт (А) ключом с головкой Torx Plus® 27 IP.




Рисунок 4.274: Снятие пластмассового пальца

6. Отожмите зажим сверху пальца назад к трубе мотовила, как показано на рисунке, и снимите палец с трубы.



Рисунок 4.275: Снятие пластмассового пальца

Установка пластмассовых пальцев мотовила

Новый палец мотовила может быть установлен после того, как снят старый пластмассовый палец.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта процедура предполагает, что палец был снят с машины. Информацию о демонтаже пальцев см. в разделе [Снятие пластмассовых пальцев мотовила, страница 749](#).

1. Расположите новый палец сзади граблины. Вставьте выступ в нижней части пальца в нижнее отверстие граблины.
2. Поднимите верхний фланец и поверните палец (как показано на рисунке) так, чтобы выступ вверху пальца вошел в верхнее отверстие граблины.




Рисунок 4.276: Установка пластмассового пальца

3. Установите винт (А) с помощью ключа с головкой Torx Plus® 27 IP и затяните его с моментом 8,5–9,0 Н·м (6,3–6,6 фунт-сила-фут. [75–80 фунт-сила-дюйм.]).

ВАЖНО:

НЕ прикладывайте усилие к пальцу до затяжки крепежного винта. Приложенное усилие, когда винт крепления не затянут, может сломать палец или срезать установочные штифты.




Рисунок 4.277: Установка пластмассового пальца

4.13.6 Втулки граблины

Граблина опирается на втулку, которая закреплена на диске мотовила. Поврежденную или износившуюся втулку граблины следует заменить.

Снятие втулок с мотовил

Для снятия втулки необходимо открыть защелки, которыми к ней крепится граблина.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.



ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.



ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ВАЖНО:

Следует обеспечить постоянную опору граблины во избежание повреждения граблины или других компонентов.

1. Опустите жатку.
2. Поднимите мотовило до конца.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Установите предохранительные упоры мотовила. Инструкции см. в [Фиксация предохранительных упоров мотовила, страница 40](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если меняется только втулка со стороны эксцентрика, переходите к операции [10, страница 753](#).

Центральный диск и втулки хвостовика

5. Снимите боковые щитки мотовила и опору боковых щитков (С) с хвостовика мотовила в соответствующей точке граблины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На центральном диске боковые щитки не предусмотрены.

6. Выверните болты (А), крепящие рычаг граблины (В) к диску.

ВАЖНО:

Запомните расположение отверстий в рычаге и на диске и при обратной сборке установите болты (А) на их первоначальные места.




Рисунок 4.278: Хвостовик

7. Отпустите зажимы втулок (А), используя небольшую отвертку для разделения зубцов. Стяните хомут с граблины.




Рисунок 4.279: Хомут втулки

8. Поворачивайте рычаг граблины (А) до отделения от диска, после чего сдвиньте его внутрь и снимите со втулки (В).
9. Снимите половины втулки (В). При необходимости снимите следующий палец, чтобы обеспечить беспрепятственное снятие рычага со втулки. При необходимости обратитесь к следующим процедурам.
 - *Снятие пластмассовых пальцев мотовила, страница 749*
 - *Снятие стальных пальцев мотовила, страница 747*




Рисунок 4.280: Втулка

Втулки со стороны эксцентрика

10. Снимите боковые щитки и скобу бокового щитка (А) на стороне эксцентрика в месте соответствующей граблины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для снятия втулок со стороны эксцентрика необходимо сдвинуть граблину через рычаги диска для доступа ко втулке.




Рисунок 4.281: Сторона эксцентрика

11. Снимите боковые щитки мотовила и опору боковых щитков (С) с хвостовика мотовила в соответствующей точке граблины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На центральном диске боковые щитки не предусмотрены.

12. Выверните болты (А), крепящие рычаги граблины (В) на хвостовике и центральных дисках.




Рисунок 4.282: Хвостовик

Установка втулок на мотовила

Новые половины втулки граблины могут быть установлены после того, как сняты половины старой втулки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта процедура предполагает, что шаги по [Снятие втулок с мотовил, страница 751](#) уже выполнены.

ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО

Во избежание телесных травм при падении поднятого мотовила всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под поднятым мотовилом.

ВАЖНО:

Следует обеспечить постоянную опору граблины во избежание повреждения граблины или других компонентов.

1. Для установки хомутов втулок (С) используйте модифицированные пассатижи (А). Закрепите клещи в тисках и выточите паз (В) под хомут на конце каждого рычага, как показано на рисунке.




Рисунок 4.283: Модифицированный замок канала флотации

Втулки со стороны эксцентрика

2. Установите половины втулки (В) на граблину (А) стороной без фланца к рычагу граблины. Установите выступы каждой половины втулки в отверстие граблины.
3. Сдвиньте трубу (А) к хвостовику мотовила, чтобы вставить втулку (В) в рычаг граблины. Если установлены опоры граблины, убедитесь, что втулки в этих местах вошли в опору.
4. Поставьте на место ранее снятые пальцы. При необходимости обратитесь к следующим процедурам.
 - [Установка пластмассовых пальцев мотовила, страница 750](#)
 - [Установка стальных пальцев мотовила, страница 748](#)




Рисунок 4.284: Сторона эксцентрика

5. Установите хомут втулки (А) на граблину рядом с бесфланцевым концом втулки (В).
6. Расположите хомут (А) на втулке (В) так, чтобы края хомута и втулки находились заподлицо после установки хомута в паз и фиксации с помощью запорных выступов.




Рисунок 4.285: Втулка

7. Затяните хомут (А), используя модифицированные пассатижи (В), до тех пор пока хомут **НЕЛЬЗЯ** будет сдвинуть пальцами.

ВАЖНО:

Слишком сильное затягивание может привести к разрыву хомута.




Рисунок 4.286: Установка хомута

8. Совместите граблину (В) с рычагом эксцентрика и установите болт (А). Затяните болт с моментом 165 Н·м (120 фунт-сила-футов).




Рисунок 4.287: Сторона эксцентрика

9. Заверните болты (А), крепящие рычаг граблины (В) к центральному диску.
10. Установите рычаг граблины (В) и опору бокового щитка (С) с хвостовика мотовила в подходящем положении граблины. Закрепите опору болтами (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На центральных дисках боковые щитки не предусмотрены.




Рисунок 4.288: Хвостовик

11. Установите опору бокового щитка (А) в соответствующей точке граблины на стороне эксцентрика мотовила.
12. Установите на место боковые щитки мотовила. Инструкции см. в разделе [4.13.7 Боковые щитки мотовила, страница 757](#).




Рисунок 4.289: Сторона эксцентрика

Центральный диск и втулки хвостовика

13. Установите половины втулки (В) на граблину (А) стороной без фланца к рычагу граблины. Установите выступы каждой половины втулки в отверстие граблины.
14. Надвиньте граблину (А) на втулку (В). Расположите граблину в первоначальном положении напротив диска.
15. Поставьте на место ранее снятые пальцы. Инструкции см. в:
 - [Установка пластмассовых пальцев мотовила, страница 750](#)
 - [Установка стальных пальцев мотовила, страница 748](#)




Рисунок 4.290: Сторона эксцентрика

16. Установите хомут втулки (А) на граблину рядом с бесфланцевым концом втулки (В).
17. Расположите хомут (А) на втулке (В) так, чтобы края хомута и втулки находились заподлицо после установки хомута в паз и фиксации с помощью запорных выступов.




Рисунок 4.291: Втулка

18. Затяните хомут (А), используя модифицированные пассатижи (В), до тех пор пока хомут **НЕЛЬЗЯ** будет сдвинуть пальцами.

ВАЖНО:

Слишком сильное затягивание может привести к разрыву хомута.




Рисунок 4.292: Установка хомута

19. Заверните болты (А), крепящие рычаг граблины (В) к центральному диску.
20. Установите рычаг граблины (В) и опору бокового щитка (С) с хвостовика мотовила в подходящем положении граблины. Закрепите опору болтами (А).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На центральных дисках боковые щитки не предусмотрены.




Рисунок 4.293: Хвостовик

4.13.7 Боковые щитки мотовила

Боковые щитки мотовила и опоры не требуют регулярного техобслуживания, но необходимо периодически проверять отсутствие повреждений и ослабление или отсутствие крепежа. Боковые щитки и опоры с небольшими

вмятинами или деформациями могут быть отремонтированы, при этом серьезно поврежденные детали следует заменять.

У мотовил существуют боковые щитки четырех видов. Убедитесь, что устанавливаемый боковой щиток мотовила подходит к этому месту, как показано на рисунке 4.294 *Боковые щитки мотовила, страница 758*.




Рисунок 4.294: Боковые щитки мотовила

A — сторона хвостовика, внешн. (MD № 311695)
C — сторона хвостовика, внутр. (MD № 311795)

B — сторона эксцентрика, внутр. (MD № 273823)
D — сторона эксцентрика, внешн. (MD № 311694)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стрелка на рисунке показывает в направлении передней части машины.

Замена боковых щитков мотовила на внешней стороне эксцентрика

Порядок замены боковых щитков мотовила действителен для внешней стороны эксцентрика, если не указано иное.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стрелки на рисунках для данной процедуры указывают на переднюю часть жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сохраните все снятые детали, если не указано иное.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Полностью опустите жатку и мотовило.
2. Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
3. Проверните мотовило вручную так, чтобы открылся боковой щиток, подлежащий замене (А).
4. Выверните три болта (В).




Рисунок 4.295: Боковые щитки мотовила — внешняя сторона эксцентрика

5. Выверните два винта с гайками (А). Снимите внешний дефлектор эксцентрика.
6. Приподнимите конец бокового щитка (В) мотовила с опоры (С).




Рисунок 4.296: Боковые щитки мотовила — внешняя сторона эксцентрика

7. Снимите боковой щиток мотовила с опор (А).




Рисунок 4.297: Боковой щиток мотовила снят — внешняя сторона эксцентрика

8. Немного приподнимите конец старого бокового щитка (А) мотовила с опоры (В).
9. Расположите новый боковой щиток мотовила (С) на опоре (В) под старым боковым щитком (А).
10. Разместите другой конец нового бокового щитка мотовила (С) на другой опоре (D) над старым боковым щитком (Е).
11. Установите на место три болта (F).
12. Установите обратно два винта (G), внешний дефлектор эксцентрика и гайки (снятые во время операции 5, [страница 759](#)) на новый боковой щиток мотовила.
13. Затяните весь установленный крепеж.




Рисунок 4.298: Боковые щитки мотовила — внешняя сторона эксцентрика

Замена боковых щитков мотовила на внутренней стороне эксцентрика

Порядок замены боковых щитков мотовила действителен для внутренней стороны эксцентрика.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

Боковые щитки различаются на внутренней и внешней стороне эксцентрика. Справочную информацию см. на рис. 4.294, [страница 758](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стрелки на рисунках ниже показывают в направлении передней части машины.

1. полностью опустите мотовило.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

4. Проверните мотовило вручную так, чтобы открылся боковой щиток, подлежащий замене (А).
5. Выверните три болта (В).




Рисунок 4.299: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона эксцентрика

6. Снимите и сохраните два винта (А), дефлектор эксцентрика и гайки от бокового щитка мотовила.
7. Приподнимите конец бокового щитка (В) мотовила с опоры (С).




Рисунок 4.300: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона эксцентрика

8. Снимите боковой щиток мотовила с опор (А).




Рисунок 4.301: Боковой щиток мотовила снят — внутренняя сторона эксцентрика

9. Немного приподнимите конец старого бокового щитка (А) мотовила с опоры (В).
10. Расположите новый боковой щиток мотовила (С) на опоре (В) под старым боковым щитком (А).
11. Разместите другой конец нового бокового щитка мотовила (С) на другой опоре (D) над старым боковым щитком (Е).
12. Установите на место три болта (F).
13. Установите обратно два винта (G), дефлектор эксцентрика и гайки (снятые во время операции [6](#), [страница 761](#)) на новый боковой щиток мотовила.
14. Затяните весь установленный крепеж.




Рисунок 4.302: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона эксцентрика

Замена боковых щитков мотовила на внешней стороне хвостовика

Поврежденный боковой щиток мотовила необходимо заменить.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. полностью опустите мотовило.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Проверните мотовило вручную так, чтобы открылся боковой щиток, подлежащий замене (А).
5. Выверните три болта (В).




Рисунок 4.303: Боковые щитки мотовила — внешняя сторона хвостовика

6. Снимите конец бокового щитка (А) мотовила с опоры (В).




Рисунок 4.304: Боковые щитки мотовила — внешняя сторона хвостовика

7. Снимите боковой щиток мотовила с опор (А).
8. Снимите планку мотовила, если она установлена на боковом щитке мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Планки на стороне мотовила (В) устанавливаются на боковых щитках, чередуясь.




Рисунок 4.305: Боковой щиток мотовила снят — внешняя сторона хвостовика

9. Приподнимите конец бокового щитка (А) мотовила с опоры (В).
10. Расположите новый боковой щиток мотовила (С) на опоре (В) под старым боковым щитком (А).
11. Разместите другой конец нового бокового щитка мотовила (С) на другой опоре (Е) над старым боковым щитком.
12. Установите на место три болта (D).
13. Установите обратно планку (снятую во время операции 8, страница 763) на новый боковой щиток мотовила, если она стояла там прежде.
14. Затяните весь установленный крепеж.




Рисунок 4.306: Боковые щитки мотовила — внешняя сторона хвостовика

Замена боковых щитков мотовила на внутренней стороне хвостовика

Если боковые щитки мотовила повреждены, их необходимо заменить.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сохраните все снятые детали, если не указано иное.

1. полностью опустите мотовило.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Проверните мотовило вручную так, чтобы открылся боковой щиток, подлежащий замене (А).
5. Выверните шесть винтов М10 и гаек (В).




Рисунок 4.307: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона хвостовика

6. Поднимите другой боковой щиток (А), чтобы освободить язычок из щитка (В).
7. Приподнимите конец бокового щитка мотовила (В) над щитком (С) и поверните боковой щиток (В) вниз.




Рисунок 4.308: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона хвостовика

8. Выверните болт М10 (А), гайку (В) и снимите держатель крайнего пальца (С) с граблины, которыми фиксируются втулка и палец на стороне хвостовика.
9. Снимите втулку бокового щитка (D).
10. Снимите и утилизируйте поврежденный боковой щиток мотовила (E).




Рисунок 4.309: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона хвостовика

11. Расположите новый боковой щиток (А) мотовила, как показано на рисунке. Вставьте выступ бокового щитка в соседний боковой щиток (В).
12. Установите другой конец нового бокового щитка (А) на граблину. Зафиксируйте боковой щиток втулкой (С).




Рисунок 4.310: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона хвостовика

13. Расположите палец на стороне хвостовика (А), как показано на рисунке.
14. Зафиксируйте палец на стороне хвостовика (А) с втулкой (установленной во время операции 12, страница 765) при помощи болта М10 (В), держателя (С) и гайки (D).




Рисунок 4.311: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона хвостовика

15. Поверните боковой щиток (А) мотовила вверх. Зафиксируйте выступы (В) на обоих концах.
16. Зафиксируйте боковые щитки мотовила шестью винтами М10 с гайками (С).
17. Затяните гайки (С) с моментом 35 Н·м (26 фунт-сила-фут.).

ВАЖНО:

НЕ затягивайте гайки слишком сильно.




Рисунок 4.312: Боковые щитки мотовила — внутренняя сторона хвостовика

Замена опор боковых щитков мотовила

Опоры боковых щитков мотовила необходимо заменить, если они повреждены.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На всех приведенных рисунках показана внешняя сторона эксцентрика.

1. полностью опустите мотовило.
2. Опустите жатку.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

4. Проверните мотовило вручную так, чтобы открылась опора бокового щитка, подлежащего замене.
5. Выверните болт (B), которым боковые щитки мотовила фиксируются на опоре (A).
6. Выверните болты (C) из опоры (A) и двух соседних опор.




Рисунок 4.313: Опоры боковых щитков мотовила

7. Отодвиньте боковые щитки (A) мотовила и опору (B) от граблины. Снимите опору с боковых щитов.
8. Вставьте выступы (B) новой опоры в пазы на боковых щитках (A) мотовила. Убедитесь, что выступы зафиксировались в обоих боковых щитках мотовила.




Рисунок 4.314: Опоры боковых щитков мотовила

9. Зафиксируйте опору (A) на дисковом сегменте при помощи болта и гайки (B). **НЕ** затягивайте пока крепеж.
10. Зафиксируйте боковые щитки (C) мотовила на опоре (A) при помощи болта и гайки (D). **НЕ** затягивайте пока крепеж.
11. Закрепите другие опоры обратно при помощи болтов и гаек (E).
12. Убедитесь, что между граблиной и опорой бокового щитка мотовила имеется достаточный зазор.
13. Затяните гайки с моментом 27 Н·м (20 фунт-сила-фут. [239 фунт-сила-дюйм.]).




Рисунок 4.315: Опоры боковых щитков мотовила

4.14 Привод мотовила

Гидромотор мотовила приводит в движение цепь, которая прикреплена к центральному рычагу между мотовилами на жатке со сдвоенным мотовилом и к левому центральному рычагу на жатке со строенным мотовилом.

4.14.1 Цепь привода мотовила

Приводная цепь мотовила передает мощность от гидромотора на звездочки, вращающие мотовила.

Ослабление приводной цепи мотовила

Натяжение приводной цепи мотовила может быть ослаблено с тем, чтобы освободить доступ к компонентам привода.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Опустите жатку.
2. Отрегулируйте мотовило, установив его в крайнее переднее положение.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Снимите крышку привода мотовила. Инструкции см. в разделе *Снятие крышки привода мотовила, страница 52*.
5. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
6. Снимите шплинт (А), удерживающий универсальный инструмент (В) в скобе на левой боковине.
7. Достаньте универсальный инструмент (В) и установите шплинт обратно в кронштейн.




Рисунок 4.316: Место хранения универсального инструмента

ВАЖНО:

НЕ ослабляйте крепление мотора, оно выполнено в заводских условиях с фиксацией при помощи тарельчатых пружин. Отрегулируйте натяжение цепи, не ослабляя болты крепления привода.

8. Надавите большим пальцем на фиксатор натяжения (А) по часовой стрелке, удерживая в разблокированном положении.
9. Поместите универсальный инструмент (В) на натяжитель цепи (С) и поверните инструмент вверх, чтобы ослабить натяжение.
10. Верните универсальный инструмент на место для хранения.




Рисунок 4.317: Привод мотовила

Натяжение приводной цепи мотовила

Правильно натянутая приводная цепь обеспечивает оптимальную передачу мощности при минимальном износе деталей.

⚠ ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в [Открытие боковых щитков жатки, страница 44](#).
3. Извлеките фиксатор (А), удерживающий универсальный инструмент (В) в скобе на левой боковине.
4. Достаньте универсальный инструмент (В) и установите шплинт обратно в кронштейн.




Рисунок 4.318: Место хранения универсального инструмента — левая сторона

- Поместите универсальный инструмент (А) на натяжитель цепи (В).

ВАЖНО:

НЕ ослабляйте крепление мотора, оно выполнено в заводских условиях с фиксацией при помощи тарельчатых пружин. Отрегулируйте натяжение цепи, не ослабляя болты крепления привода.

- Поверните универсальный инструмент (А) вниз, чтобы подтянуть цепь.




Рисунок 4.319: Привод мотовила

- Когда цепь хорошо натянута, поверните универсальный инструмент вверх, чтобы зубцы замка/защелки вошли в зацепление с зубцами натяжителя. Если перед натяжением не произошел пропуск зубца на натяжителе, **НЕ СЛЕДУЕТ** силой переводить натяжитель к следующей прорези.

ВАЖНО:

НЕ натягивайте цепь слишком сильно. Слишком сильно натянутая цепь чрезмерно увеличивает нагрузку на звездочки, преждевременно выводя из строя подшипники мотора и/или другие части.

ВАЖНО:

Допускается биение примерно 38 мм (1 1/2 дюйм.) на одной стороне (А) цепи при тугом натяжении на другой стороне (В). Этот уровень натяжения и слабину необходим для того, чтобы пропустить на натяжителе цепи одну прорезь.




Рисунок 4.320: Привод мотовила

- Проверните мотовило рукой и убедитесь, что цепь держится на всех зубцах нижней звездочки (А). Во избежание повреждений следите, чтобы при проворачивании мотовила цепь не натягивалась слишком сильно.
- Верните универсальный инструмент на место для хранения.
- Закройте боковой щиток. Инструкции см. в [Закрытие боковых щитков жатки, страница 45](#).




Рисунок 4.321: Привод мотовила

4.14.2 Ведущая звездочка мотовила

Ведущая звездочка мотовила закреплена на приводном моторе.

Снятие одиночной звездочки привода мотовила

Ведущая звездочка мотовила закреплена на приводном моторе. Частоту вращения и крутящий момент мотовила можно изменять путем замены ведущей и ведомой звездочек.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Снимите крышку привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Снятие крышки привода мотовила, страница 52](#).
3. Ослабьте натяжение цепи привода мотовила (А). Инструкции см. в разделе [Ослабление приводной цепи мотовила, страница 768](#).
4. Снимите цепь привода мотовила (А) с приводной звездочки (В).




Рисунок 4.322: Одиночная звездочка

5. Выньте шплинт и отвинтите корончатую гайку (А) с вала гидромотора.
6. Снимите приводную звездочку мотовила (В). Убедитесь, что шпонка осталась на валу.

ВАЖНО:

Если приводная звездочка (В) не снимается рукой, во избежание повреждения гидромотора следует использовать специальный съемник. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться монтировкой и (или) молотком для снятия приводной звездочки.




Рисунок 4.323: Одиночная звездочка

Установка одиночной звездочки привода мотовила

Ведущая звездочка мотовила закреплена на приводном моторе. Частоту вращения и крутящий момент мотовила можно изменять путем замены ведущей и ведомой звездочек.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Совместите паз в звездочке (B) со шпонкой на валу гидромотора, после чего наденьте звездочку (B) на вал. Зафиксируйте при помощи корончатой гайки (A).
2. Затяните корончатую гайку (A) с моментом 12 Н·м (8,85 фунт-сила-фут. [106 фунт-сила-дюйм.]).
3. При необходимости подтяните корончатую гайку (A) на одну прорезь, чтобы вставить шплинт (C). Загните длинную часть шплинта вокруг конца вала мотора.




Рисунок 4.324: Одиночная звездочка

4. Наденьте приводную цепь (A) на приводную звездочку (B).
5. Подтяните приводную цепь. Инструкции см. в разделе [Натяжение приводной цепи мотовила, страница 769](#).
6. Установите на место крышку привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Установка крышки привода мотовила, страница 54](#).




Рисунок 4.325: Одиночная звездочка

Снятие дополнительной двойной звездочки привода мотовила

Выполните эти действия, чтобы снять дополнительную двойную звездочку привода мотовила

Эта процедура применима для всех конфигураций, показанных на рисунке [4.326, страница 773](#).




Рисунок 4.326: Конфигурации привода мотовила — дополнительные двойные звездочки

- A —двойная звездочка в конфигурации с высоким крутящим моментом С дополнительной 52-зубой звездочкой, которая установлена, но НЕ требуется
 B —двойная звездочка в конфигурации с высоким крутящим моментом БЕЗ дополнительной 52-зубой звездочки, которая установлена, но НЕ требуется
 C —двойная звездочка в конфигурации с высокой частотой вращения С дополнительной 52-зубой звездочкой, которая установлена и требуется

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

Чтобы снять дополнительную двойную звездочку, выполните следующие действия.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Снимите крышку привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Снятие крышки привода мотовила, страница 52](#).

3. Ослабьте натяжение цепи привода мотовила (А).
Инструкции см. в разделе *Ослабление приводной цепи мотовила, страница 768*.
4. Снимите цепь (А) привода мотовила с двойной звездочки (В) привода мотовила.




Рисунок 4.327: Двойная звездочка в конфигурации с высоким крутящим моментом

5. Выньте шплинт и отвинтите корончатую гайку (А) с вала гидромотора (В).
6. Снимите двойную звездочку привода мотовила (С). Убедитесь, что шпонка осталась на валу.

ВАЖНО:

Если приводная звездочка (В) не снимается рукой, во избежание повреждения гидромотора следует использовать специальный съемник. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться монтировкой и (или) молотком для снятия приводной звездочки.




Рисунок 4.328: Двойная звездочка

Установка дополнительной двойной звездочки привода мотвила

Выполните эти действия, чтобы установить дополнительную двойную звездочку привода мотвила.




Рисунок 4.329: Конфигурации привода мотвила — дополнительные двойные звездочки

- A —двойная звездочка в конфигурации с высоким крутящим моментом С дополнительной 52-зубой звездочкой, которая установлена, но НЕ требуется
- B —двойная звездочка в конфигурации с высоким крутящим моментом БЕЗ дополнительной 52-зубой звездочки, которая установлена, но НЕ требуется
- C —двойная звездочка в конфигурации с высокой частотой вращения С дополнительной 52-зубой звездочкой, которая установлена и требуется

Дополнительная двойная звездочка при работе в паре с установленной на заводе 56-зубой звездочкой подает повышенный крутящий момент на мотвило в тяжелых условиях скашивания, а при работе в паре с дополнительной 52-зубой звездочкой обеспечивает повышенную скорость вращения мотвила на легкой культуре при работе на повышенной путевой скорости. В конфигурации с высоким крутящим моментом (A) или (B) цепь привода (D) находится на внутренней звездочке (E) и на установленной на заводе 56-зубой звездочке (F), в то время как в конфигурации с высокой скоростью вращения (C) цепь привода (D) находится на наружной звездочке (G) и на дополнительной 52-зубой звездочке (H).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнительная 52-зубая звездочка (H) **НЕ** требуется для конфигурации с высоким крутящим моментом.



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

Чтобы установить двойную звездочку, выполните следующие действия.

1. Расположите двойную звездочку таким образом, чтобы меньшая звездочка (A) была ближе к гидромотору мотовила (B).
2. Совместите паз в звездочке со шпонкой на валу гидромотора и наденьте звездочку на вал. Зафиксируйте звездочку корончатой гайкой (C).
3. Затяните корончатую гайку (C) с моментом 12 Н·м (8,85 фунт-сила-фут. [106 фунт-сила-дюйм.]).
4. При необходимости подтяните корончатую гайку (C) на одну прорезь, чтобы вставить шплинт (D). Загните длинную часть шплинта вокруг конца вала мотора.




Рисунок 4.330: Двойная звездочка

5. Для конфигурации с высоким крутящим моментом установите цепь привода (A) на внутреннюю звездочку (B) и на установленную на заводе 56-зубую звездочку (C).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наружная звездочка (D) показана прозрачной, чтобы была видна внутренняя звездочка.




Рисунок 4.331: Двойная звездочка — конфигурация с высоким крутящим моментом

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнительная 52-зубая звездочка требуется для конфигурации с высокой скоростью вращения.

6. Для конфигурации с высокой скоростью вращения установите цепь привода (A) на наружную звездочку (B) и на дополнительную 52-зубую звездочку (C).
7. Подтяните приводную цепь. Инструкции см. в разделе [Натяжение приводной цепи мотовила, страница 769](#).
8. Установите на место крышку привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Установка крышки привода мотовила, страница 54](#).




Рисунок 4.332: Двойная звездочка — конфигурация с высокой скоростью вращения

4.14.3 Изменение положения цепи привода мотовила с установкой двухскоростного комплекта

Ведущая звездочка мотовила закреплена на приводном моторе. Частоту вращения и крутящий момент мотовила можно изменять путем замены ведущей и ведомой звездочек.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Снимите крышку привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Снятие крышки привода мотовила, страница 52](#).
3. Ослабьте натяжение цепи привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Ослабление приводной цепи мотовила, страница 768](#).
4. Передвиньте цепь (А) с текущего набора звездочек к другому набору (В).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Внутренний набор звездочек предназначен для работы с высоким крутящим моментом, тогда как другой набор рассчитан на повышенную скорость.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При переводе от скоростной конфигурации к увеличению крутящего момента сначала переставьте цепь на верхнюю звездочку привода. Это даст дополнительное провисание цепи для перехода на нижнюю ведомую звездочку.
- При переводе от конфигурации с повышенным крутящим моментом к увеличенной скорости сначала переставьте цепь на нижнюю ведомую звездочку. Это даст дополнительное провисание для перехода на верхнюю звездочку привода.




Рисунок 4.333: Ведущая звездочка мотовила

5. Натяните цепь привода мотовила. Инструкции см. в разделе [Натяжение приводной цепи мотовила, страница 769](#).

4.14.4 Датчик скорости мотовила

Система датчиков скорости мотовила постоянно отслеживает частоту вращения мотовила и предоставляет данные оператору.

Дополнительную информацию см. в разделе [Замена датчика скорости мотовила, страница 778](#).

Замена датчика скорости мотовила

Датчик скорости мотовила расположен на приводе мотовила и определяет, с какой скоростью вращается ведущая звездочка. В случае неисправности датчика может потребоваться выполнить регулировку или замену.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода в результате непроизвольного движения машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть сиденье оператора по какой-либо причине.

1. Для определения конфигурации датчика скорости мотовила в зависимости от комбайна используйте таблицу ниже.

Таблица 4.4 Совместимость датчика скорости мотовила с комбайнами

Марка комбайна	Модель/серия комбайна	Тип датчика	
Gleaner	Серии R: R65/75, R66/76, S67/77; серии Super: S68/78/88, S96/97/98; A66/76/86	Диск 13Т с датчиком MD № 136167 типа 1 согласно рисунку 4.335, страница 780	
John Deere	Серии T: T5X0, T6X0; серии 70: 9X70; серии S600/700: S6X0, S7X0		
CLAAS	600/700; серии 6000/7000/8000: 6X0, 7X0, 7X00, 8X00		
CLAAS/CAT	560/570/580/590R; 575/585/595R; 600		
IDEAL (всех марок)	7, 8, 9, 10		
Fendt	9490X; 6335C		
Challenger	660B, 66/67/680B; 540C/560C		
John Deere	Серии X9; серии S7		
Massey Ferguson	928X, 938X, 9520/40/50, 9695/9795/9895		
New Holland	CR: CR10/11, 9X0, 90X0, X090, X080, X.90, X.80; CX: 8X0, 80X0, 8.X0 CH7.70		
Ростсельмаш	161; T500; Torum		Диск 13Т с датчиком MD № 328329 типа 3 согласно рисунку 4.335, страница 780

2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Снимите крышку привода. Инструкции см. в разделе *Снятие крышки привода мотовила, страница 52.*

4. Отсоедините электрический разъем (А) от жгута проводов жатки и сдвиньте разъем назад по направлению к жатке, чтобы отсоединить разъем от стопорного зажима.
5. Отверните верхнюю гайку (В) и снимите датчик.




Рисунок 4.334: Датчик скорости мотовила




Рисунок 4.335: Конфигурации датчика скорости мотвила и диска

6. Отверните верхнюю гайку на новом датчике и установите датчик (B) на опору. Закрепите при помощи верхней гайки (A).
7. С помощью таблицы 4.4, страница 778 и рисунка 4.335, страница 780 определите тип датчика в зависимости от комбайна и отрегулируйте гайки датчика, чтобы установить зазор (C) в соответствии со следующими характеристиками.
 - Тип 1 — зазор 3,5 мм (0,14 дюйма)
 - Тип 2 — зазор 1 мм (0,04 дюйма)
 - Тип 3 — зазор 3,5 мм (0,14 дюйма)

- Подсоедините электрический разъем (А) к жгуту проводов жатки и сдвиньте разъем вперед, чтобы зафиксировать стопорный зажим.

ВАЖНО:

Убедитесь, что жгут **НЕ** касается цепи или звездочки.

- Установите на место крышку привода. Инструкции см. в разделе *Установка крышки привода мотовила*, страница 54.




Рисунок 4.336: Датчик скорости мотовила

4.15 Копирующие колеса — дополнительное оборудование

Благодаря копирующим колесам ContourMax™ жатка гибко повторяет рельеф местности и оставляет стерню одинаковой высоты, осуществляя скашивание на расстоянии до 46 см (18 дюймов) от земли.

4.15.1 Проверка момента затяжки колесных болтов — опция ContourMax™

Колесные болты, закрепляющие колеса ContourMax™, необходимо затянуть дважды.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Предварительно затяните болты с моментом 88 Н·м (65 фунт-сила-фут.) в последовательности, указанной на рисунках справа. Зафиксируйте колесо, чтобы подготовить его к затяжке болтов с окончательным моментом.
3. Повторно затяните болты с окончательным значением момента 122 Н·м (90 фунт-сила-фут.).
4. Повторите операции [2, страница 782–3, страница 782](#) для другого колеса.




Рисунок 4.337: Последовательность затяжки болтов на левом копирующем колесе




Рисунок 4.338: Последовательность затяжки болтов на правом копирующем колесе

4.15.2 Выравнивание высоты копирующего колеса

Копирующие колеса позволяют жатке следовать за рельефом грунта и могут регулироваться с расстоянием от 25 мм (1 дюйм) до 457 мм (18 дюйм.) от поверхности грунта.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед выравниванием копирующих колес настройте флотацию жатки. Инструкции см. в [Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239](#).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед выравниванием копирующих колес настройте балансировку крыла. Инструкции см. в [3.9.5 Проверка и регулировка балансировки крыльев](#), страница 257.

1. Разблокируйте крылья жатки. Инструкции см. в [Эксплуатация в гибком режиме](#), страница 251.
2. Разблокируйте флотацию жатки. Инструкции см. в [Запирание/отпирание флотации жатки](#), страница 251.
3. Остановите комбайн на ровной площадке.
4. полностью опустите мотовило.
5. Отрегулируйте копирующие колеса так, чтобы индикатор высоты (А) не указал на цифру 2 (В).




Рисунок 4.339: Индикатор высоты — тыльный левый конец

6. Убедитесь, что движение контурных колес синхронизировано. Если колеса **НЕ** синхронизированы, синхронизируйте гидравлические цилиндры следующим образом.
 - a. Полностью выдвиньте колеса вниз, после чего удерживайте кнопку в течение 30 секунд.
 - b. Полностью втяните колеса, после чего удерживайте кнопку в течение 30 секунд.
7. Опускайте жатку до тех пор, пока стрелка индикатора автоматической регулировки высоты жатки (А) не укажет на цифру 2 (В).
8. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 4.340: Индикатор автоматической регулировки высоты жатки

9. В центре жатки измерьте расстояние (А) от грунта до конца центрального противорежущего пальца. Запишите значение расстояния (А).

10. С каждой стороны жатки измерьте расстояние (А) от грунта до конца крайнего противорежущего пальца. Запишите оба результата измерений.

- Если разница между измерением по центру и измерениями по краям составляет менее 25 мм (1 дюйм), регулировка не требуется.
- Если разница между измерением по центру и измерениями по краям составляет более 25 мм (1 дюйм), требуется регулировка. Перейдите к следующей операции.

11. Запустите двигатель.

12. Полностью поднимите жатку.

13. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

14. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

15. Снимите штифт (А).

16. Переместите регулировочную пластину (В) в паз так, чтобы совместить ее с другим отверстием. Разница между каждым из отверстий составляет приблизительно 24 мм (1/2 дюйм.).

- Если данный размер меньше размера в центре жатки, переместите регулировочную пластину по направлению **К** ножевому брусу.
- Если данный размер больше размера в центре жатки, переместите регулировочную пластину по направлению **ОТ** ножевого бруса.

17. Установите на место штифт (А).

18. Повторите операции [15, страница 784](#) и [17, страница 784](#) на противоположном конце жатки.




Рисунок 4.341: Индикатор настроек флотации




Рисунок 4.342: Месторасположение штифта — левое внешнее колесо

19. Снимите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
20. Опускайте жатку до тех пор, пока стрелка индикатора автоматической регулировки высоты жатки (А) не укажет на цифру 2 (В).
21. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
22. Повторно измерьте расстояние от противорежущего пальца до грунта. Убедитесь, что результаты всех трех измерений одинаковы. При необходимости дополнительной регулировки повторите операции [15](#), [страница 784–18](#), [страница 784](#).




Рисунок 4.343: Индикатор автоматической регулировки высоты жатки

4.15.3 Система смазки копирующих колес

Смазка системы копирующих колес обеспечивает надежную работу и максимально увеличивает срок службы компонентов.

Различные компоненты системы копирующих колес требуется смазывать с разной периодичностью:

- Смазывайте внутренние узлы колеса каждые 100 часов
- Оси колес смазывайте ежегодно



ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой жатки глушите двигатель, вынимайте ключ из замка зажигания и устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением работ под жаткой. Если в качестве опоры жатки используется подъемное устройство, прежде чем продолжить, убедитесь в надлежащем закреплении жатки.




ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

1. Полностью поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры или обоприте жатку на блоках, стоящих на ровной поверхности грунта. Если жатка опирается на блоки, проследите, чтобы она располагалась на расстоянии примерно 914 мм (36 дюймов) от грунта. Инструкции в отношении порядка установки предохранительных упоров жатки см. в руководстве по эксплуатации комбайна.


Рисунок 4.344: Узлы внутренних контурных колес



1039625

A — узлы внутренних колес (в двух местах)

4. Смажьте точки (A) на двух внутренних узлах колес.
5. Извлеките резиновую пробку (A) из ступицы копирующего колеса. Сохраните эту заглушку для повторной установки.



1036843

Рисунок 4.345: Резиновая пробка на оси копирующих колес

- Нанесите смазку в точке (А), позволив избыткам смазки вытекать в передней части ступицы.

ВАЖНО:

Вносите смазку в точку смазки **МЕДЛЕННО**. Из-за быстрого смазывания заднее уплотнение может сдвинуться.

- Установите на место резиновую пробку (В).
- Повторите операцию на оставшихся копирующих колесах.




Рисунок 4.346: Точка смазки на оси копирующих колес

1036844

4.15.4 Проверка люфта копирующего колеса

Под люфтом колеса подразумевается его движение вдоль оси шпинделя. Если люфт узла колеса слишком велик, необходимо затянуть корончатую гайку под пылезащитным колпачком.




ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

- Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.


2. Проверьте люфт узлов колес (A).

Рисунок 4.347: Копирующее колесо в сборе



1041713

3. Если величина люфта (A) превышает 0,3 мм (0,012 дюйма), снимите пылезащитный колпачок (B).



1041716

Рисунок 4.348: Осевой люфт копирующего колеса и пылезащитный колпачок

4. Выньте шплинт (А).
5. Затяните корончатую гайку (В) до плотного прилегания, после чего отверните ее до следующей прорези в корончатой гайке.

ВАЖНО:

В колесе в сборе должен наблюдаться некоторый люфт. Чрезмерное затягивание корончатой гайки может привести к неисправности.

6. Поставьте на место шплинт (А).
7. После затяжки узла заполняйте шпindel (С) смазкой до тех пор, пока смазка не начнет выходить наружу.
8. Установите пылезащитный колпачок на место.




Рисунок 4.349: Шпindel копирующего колеса

4.15.5 Копирующие колеса — обнуление механического индикатора

Механический индикатор необходимо обнулить для обеспечения его точной работы.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти в результате неожиданного запуска или падения поднятой машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания перед тем, как выполнять регулировки в машине. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** забираться на жатку или проходить под ней, когда та не имеет опоры.




Рисунок 4.350: Механический индикатор

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Убедитесь в обнулении механического индикатора, проверив, что насечка на индикаторе (А) совмещается с отверстием (В) при следующих условиях.
 - Кабель (С) натянут
 - Штифт установлен в отверстие (D)
 - Цилиндр (Е) полностью втянут

3. Если насечка **HE** совмещена с отверстием, отрегулируйте какую-либо или все детали из нижеуказанных:
 - Ослабьте затяжку двух гаек (H) и сдвиньте трубу (J) вверх или вниз. Затяните гайки.
 - Отрегулируйте стопорные гайки кабеля в точках (G) или (F). Затяните контргайки троса с моментом 6 Н·м (4 фунт-сила-фут [48 фунт-сила-дюйм]).

4.16 Опорно-транспортная система (опция)

Жатка может оснащаться комплектом транспортных колес, позволяющих буксировать ее с помощью комбайна или трактора.

Для получения более подробной информации см. *Регулировка опорно-транспортных колес EasyMove™, страница 209.*

4.16.1 Проверка момента затяжки колесного болта

Проверьте затяжку болтов транспортных колес через 1 час работы после монтажа колес и через каждые 100 часов эксплуатации в последующем.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Затяните болты в указанной последовательности с моментом 115 Н·м (85 фунт-сила·футов).

ВАЖНО:

После переустановки колеса проверяйте момент затяжки болтов через 1 час эксплуатации, а затем через каждые 100 часов.




Рисунок 4.351: Последовательность затяжки болтов

4.16.2 Проверка моментов затяжки болтов транспортной системы

Для обеспечения безопасной работы ежедневно проверяйте крепеж, с помощью которого дополнительные компоненты транспортировочной системы крепятся к жатке.



ОПАСНО

Во избежание серьезных травм или смерти из-за непроизвольного запуска машины перед началом регулировки всегда глушите двигатель и вынимайте ключ из замка зажигания.




Рисунок 4.352: Болты узла транспортировочной системы

1. **ЕЖЕДНЕВНО** проверяйте следующие болты на предмет затяжки с установленным моментом:

- болты (A) с моментом 234 Н·м (173 фунт-сила-фут.);
- болты (B) с моментом 343 Н·м (253 фунт-сила-фут.);
- болты (C) с моментом 343 Н·м (253 фунт-сила-фут.).

4.16.3 Проверка давления воздуха в шинах

Правильная накачка шин обеспечивает их нормальную эксплуатацию и равномерность износа.

ОСТОРОЖНО

- Во время накачивания шина может лопнуть и стать причиной серьезных или смертельных травм.
 - НЕ стойте над шиной. Используйте быстросъемный штуцер и удлиняющий шланг.
 - НЕ превышайте максимальное давление накачки, указанное на ярлыке шины.
 - Замените неисправные шины.
 - Заменяйте колесные ободья с трещинами, признаками износа или значительной коррозией.
 - Запрещается ремонтировать обод с помощью сварки.
 - Не допускайте силовых воздействий на полностью или не полностью накачанную шину.
 - Перед накачкой шины до рабочего давления убедитесь, что она установлена правильно.
 - Если шина неправильно установлена на обод или перекачана воздухом, борт шины может отойти с одной стороны, что приведет к выходу воздуха с высокой скоростью и с большой силой. Такая утечка воздуха может отбросить шину в любом направлении, что может быть опасно для окружающих.
 - Прежде чем снимать шину с обода убедитесь, что из нее выпущен весь воздух.
 - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** снимать, устанавливать или ремонтировать шину на ободу, если у вас нет соответствующего оборудования и опыта выполнения таких работ. Ремонтируйте шины и обода в мастерской с квалифицированным персоналом.
1. Проверьте давление в шинах. Значения давления см. в таблице 4.5, страница 793.
 2. Перед накачиванием убедитесь, что шина правильно села на обод. Если шина расположена на диске неправильно, отправьте колесо к специалистам в шиномонтажную мастерскую.
 3. Чтобы накачать шину до нужного давления, используйте быстросъемный штуцер и удлиняющий шланг.

ВАЖНО:

НЕ превышайте максимальное давление накачки, указанное на ярлыке шины.




Рисунок 4.353: Предупреждения по накачке шин

Таблица 4.5 Давление воздуха в шинах

Размер	Диапазон нагрузки	Давление
225/75 R15	F	655 кПа (95 фунт/кв. дюйм)

4.16.4 Изменение сцепки на буксирной тяге с кольцевой на вилочную

В буксирной тяге для транспортировки используются крепления в виде вилки и кольца.

1. Извлеките фиксатор из штифта с головкой (А) и отсоедините цепь (В). Уберите штифт с головкой (А) вместе с кольцевым буксирным переходником в место для хранения.
2. Отверните четыре гайки и четыре болта, сняв восемь плоских шайб (С) на конце дышла. Сохраните крепеж для повторной установки.




Рисунок 4.354: Снятие кольцевого буксирного переходника

3. Закрепите липкой лентой или привяжите поводок длиной 6 м (20 футов) к транспортному концу (А) жгута проводов.
4. Выверните болт (В), фиксирующий жгут проводов в Р-образном зажиме. Сохраните болт.
5. На конце сцепки (С) осторожно извлеките жгут проводов через отверстие в кольце (D), пока не увидите поводок, затем отсоедините поводок и отложите соединительное кольцо в сторону. Оставьте поводок внутри дышла.




Рисунок 4.355: Снятие кольцевого буксирного переходника

6. Извлеките вилочный переходник.
7. Вставьте транспортный разъем (А) жгута электрических проводов через отверстие (В) в кольце на вилочном переходнике.
8. Закрепите поводок (С) на жгутах проводов. Используя поводок, осторожно извлеките жгут проводов через дышло.
9. Убедитесь, что транспортный конец (А) жгута проводов выходит на длину 480 мм (18 7/8 дюйма) за Р-образным зажимом (D).
10. Зафиксируйте жгут проводов в Р-образном зажиме при помощи болта, снятого в шаге 6, страница 795.




Рисунок 4.356: Установка вилочного буксирного переходника

11. Установите четыре гайки, четыре болта и восемь плоских шайб (А), чтобы зафиксировать вилочный переходник на дышле.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что крепеж (А) установлен повторно в той же ориентации, в которой он находился до демонтажа.

12. Подсоедините обратно цепь с помощью штифта с головкой (В) и зафиксируйте шплинтом.




Рисунок 4.357: Установка вилочного буксирного переходника

13. Затягивайте гайки (А) по диагонали, как показано на рисунке. По очереди подтягивайте гайки, пока они не будут затянуты с моментом 310 Н·м (229 фунт-сила-футов).
14. Вставьте шпильку в вилочный переходник. Зафиксируйте штифт чекой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Штифты на рисунке не показаны.




Рисунок 4.358: Последовательность затяжки

4.16.5 Изменение сцепки на буксирной тяге с вилочной на кольцевую

В буксирной тяге для транспортировки используются крепления в виде вилки и кольца.

1. Извлеките шплинт из штифта с головкой (А) и отсоедините цепь (В). Уберите штифт с головкой (А) вместе с вилочным переходником в место хранения.
2. Отверните четыре гайки и четыре болта, сняв восемь плоских шайб (С) на конце дышла. Сохраните крепеж для повторной установки.




Рисунок 4.359: Снятие вилочного переходника

3. Закрепите липкой лентой или привяжите поводок длиной 6 м (20 футов) к транспортному концу (А) жгута проводов.
4. Выверните болт (В), фиксирующий жгут проводов в Р-образном зажиме. Сохраните болт для повторной установки.
5. На конце сцепки (С) осторожно извлеките жгут проводов через отверстие в кольце (D), пока не увидите поводок, затем отсоедините поводок и отложите вилочный переходник в сторону. Оставьте поводок внутри дышла.




Рисунок 4.360: Снятие вилочного буксирного переходника

6. Вставьте транспортный разъем (А) жгута электрических проводов через отверстие (В) в кольцевом буксирном переходнике.
7. Привяжите или закрепите липкой лентой поводок (С) на жгутах проводов. Аккуратно протяните жгут через дышло так, чтобы поводок находился на транспортировочном конце.
8. Убедитесь, что транспортный конец (А) жгута проводов выходит на длину 480 мм (18 7/8 дюйма) за Р-образным зажимом (D).
9. Зафиксируйте жгут проводов в Р-образном зажиме при помощи болта, снятого в шаге 4, [страница 797](#).




Рисунок 4.361: Установка кольцевого буксирного переходника

10. Установите на место четыре гайки, четыре болта и восемь плоских шайб (А), чтобы зафиксировать переходник кольцевого сцепного соединения на дышле.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что крепеж (А) установлен повторно с головками четырех болтов на одной стороне.

11. Подсоедините обратно цепь с помощью штифта с головкой (В) и зафиксируйте шплинтом.




Рисунок 4.362: Установка кольцевого буксирного переходника

12. Затягивайте гайки (А) по диагонали, как показано на рисунке. По очереди подтягивайте гайки, пока они не будут затянуты с моментом 310 Н·м (229 фунт-сила-футов).

13. Вставьте шпильку в кольцевой буксирный переходник. Зафиксируйте штифт чекой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Штифты на рисунке не показаны.




Рисунок 4.363: Последовательность затяжки

4.17 Вертикальный нож VertiBlade™ (дополнительное оборудование)

Дополнительный комплект вертикальных ножей — это вертикальный нож для скашивания культур, который крепится на каждом конце жатки. Вертикальный нож разрезает спутанные, склонные к осыпанию культуры, такие как рапс, чтобы сократить потери зерна.

4.17.1 Замена секций вертикального ножа

В комплект вертикальных ножей VertiBlade™ (продается отдельно) входит комплект для обслуживания, в который входят четыре сменных секции ножей. Выполните указанные ниже инструкции, чтобы заменить поврежденную секцию ножа.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

⚠ ОСТОРОЖНО

При установке или снятии вертикальных ножей сначала устанавливайте вертикальные противорезающие пальцы. Надевайте защитные сверхпрочные перчатки при работе с ножами или рядом с ними.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сменные детали вертикальных ножей, описание которых приведено в данном разделе, продаются отдельно в составе комплекта вертикальных ножей (В7466).

1. Установите жатку так, чтобы ножевой брус находился на высоте 254–356 мм (10–14 дюйм.) над грунтом.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Установите предохранительные упоры жатки. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
4. Откройте боковой щиток. Инструкции см. в *Открытие боковых щитков жатки, страница 44*.
5. Извлеките чеку (В), после чего отсоедините щиток (А) вертикального ножа.




Рисунок 4.364: Вертикальный нож

6. Выверните три болта (А), крепящих режущий брус (В) к кронштейну лезвия и узлу (С) секции ножа.
7. Наклоните режущий брус (В) вверх.
8. Выдвиньте узел (С) наружу.




Рисунок 4.365: Вертикальный нож — противорежущий палец снят

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если невозможно наклонить режущий брус (А) вверх настолько, чтобы выдвинуть узел (В) секции ножа, выверните болты (С), крепящие капот (D) к узлу вертикального ножа. Ослабьте затяжку двух гаек (Е), которыми крепится направляющая (F). Крепление режущего бруса теперь должно быть ослаблено достаточно, чтобы наклонить его вверх.

ВАЖНО:

Если необходимо ослабить крепеж (G) зажима направляющей ножа и зажим (H) направляющей ножа, чтобы сдвинуть секцию ножа в сборе наружу, тогда при установке ножа для надлежащей затяжки крепежа выполните операцию [13, страница 801](#).




Рисунок 4.366: Вертикальный нож — противорежущий палец снят

9. Выверните два винта (А) и гайки (В), крепящие секцию (С) ножа к кронштейну (D).
10. Нанесите фиксатор резьбы средней степени фиксации (Loctite® 243 или эквивалентный) на два новых винта (А) (MD № 313790).
11. Прикрепите новую секцию (С) ножа (MD № 313788) к кронштейну (D) с помощью двух винтов (А) и гаек (В) (MD № 313789).
12. Затяните гайки (В) с моментом 7 Н·м (5,16 фунт-сила-фут. [62 фунт-сила-дюйм.]).




Рисунок 4.367: Узел секции ножа

13. Если затяжка крепежа (А) и (В) зажима направляющей ножа была ослаблена, чтобы сдвинуть секцию ножа в сборе наружу, затяните крепеж следующим образом.
 - а. Затяните гайки (А). Затяните гайки с моментом 54 Н м (40 фунт-сила-футов).
 - б. Затягивайте гайку (В) до тех пор, пока зазор (Е) не станет равным 0,4 мм (0,02 дюйма) между секциями (D) ножа и направляющей (С). Секции (D) ножа должны свободно перемещаться. Если зазор слишком мал, это приведет к перегреву направляющих (С).
14. Установите на место оставшиеся компоненты и противорезающий палец. Монтаж следует выполнять в порядке, обратном снятию.




Рисунок 4.368: Вертикальный нож (вид сверху)

4.17.2 Смазка вертикального ножа

Каждый вертикальный нож оборудован двумя точками смазки, доступ к которым можно получить, сняв эксплуатационную панель ножа.

ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

Смазывайте толкатели вертикальных ножей (А) после их первой установки и в дальнейшем каждые 50 часов работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для смазывания вертикальных ножей используйте высокотемпературную противозадирную смазку (EP2) на основе лития с содержанием дисульфида молибдена не более 1 % (класс 2 по NLGI).




Рисунок 4.369: Тавотницы на толкателях вертикальных ножей

Чтобы смазать толкатели вертикальных ножей, выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках отсутствуют для большей наглядности.

1. Опустите жатку на землю.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

3. Выверните винты (А) и снимите крышку доступа (В).




Рисунок 4.370: Крышка доступа к вертикальному ножу

4. Внесите смазку в тавотницы (А) толкателя.




Рисунок 4.371: Тавотницы на толкателях вертикальных ножей

5. Установите крышку доступа (В) на место.
6. Закрепите крышку для доступа винтами (А).
7. Повторно выполните операции 3, [страница 803–6](#), [страница 803](#), чтобы смазать другой вертикальный нож.




Рисунок 4.372: Крышка доступа к вертикальному ножу

4.17.3 Изменение положения вертикального ножа VertiBlade™

Вертикальные ножи VertiBlade™ поставляются в валковальном (поднятом) положении. Если такое положение нецелесообразно, ножи можно опустить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вертикальные ножи находятся в нижнем положении, они могут быть повреждены, если жатка будет проезжать через сточные каналы или участки с камнями.

⚠ ОПАСНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и всегда устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Извлеките чеку (B), после чего отсоедините щиток (A) вертикального ножа.




Рисунок 4.373: Вертикальный нож

3. Выверните болт, шайбы, гайки (A) и винты с внутренним шестигранником (B).
4. Снимите обе наружные крышки головки ножа (C).




Рисунок 4.374: Наружные крышки головки ножа

5. Выверните два болта с гайками (А).
6. Снимите наружные направляющие (В) и внутренние направляющие (С) с обеих сторон.




Рисунок 4.375: Направляющие головок ножа

7. Поддерживая оба ножа (С) в сборе, выверните три болта (А), которые крепят наружную головку ножа (В).
8. Выверните болт (D), после чего снимите наружную головку ножа (В).




Рисунок 4.376: Наружная головка ножа

9. Выверните три болта (А), которые крепят внутреннюю головку ножа (В) к внутреннему ножу (С) в сборе.
10. Выверните болт (D), после чего снимите внутреннюю головку ножа (В).




Рисунок 4.377: Внутренняя головка ножа

11. Снимите крепеж (А), который фиксирует крышку (В).
12. Снимите крышку (В).




Рисунок 4.378: Снятие крышки

13. Поддержите нож (А) в сборе.
14. Выверните болты с шайбами (В). Очистите болты от нанесенного фиксатора резьбы.
15. Нанесите фиксатор резьбы средней степени фиксации (Loctite® 243 или аналог) на резьбу сохраненных болтов.
16. Переставьте нож (А) в сборе так, чтобы отверстия надлежащей конфигурации совпали с отверстиями на раме. См. рис. 4.379, страница 806.
17. Установите болты (В). Затяните болты с моментом 54 Н·м (40 фунт-сила-футов).




Рисунок 4.379: Регулировка положения ножа

1 —конфигурация косилки

2 —конфигурации комбайна

18. Установите крышку (B) на место.
19. Установите крепеж (A) на место.
20. Затяните крепеж с моментом 27 Н·м (20 фунт-сила-фут. [240 фунт-сила-дюйм.]).




Рисунок 4.380: Установка крышки

21. Установите оригинальную наружную головку ножа в положение внутренней головки ножа (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При конфигурации под комбайн удлиненная часть головки ножа должна быть направлена вниз.

22. Установите болт (C), чтобы закрепить внутреннюю головку ножа (A) на шаровом шарнире.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Головка болта должна находиться с внутренней стороны шарового шарнира.

23. Переместите внутреннюю головку ножа (B) ближе к внутреннему ножу (C) в сборе. Совместите отверстия в ноже в сборе с отверстиями в головке ножа.
24. Установите три болта (A).
25. Повторно выполните операции [21, страница 807–24, страница 807](#) на наружной стороне.




Рисунок 4.381: Внутренняя головка ножа

1 —конфигурация косилки

2 —конфигурации комбайна

26. Установите внутренние (А) и наружные (В) направляющие с обеих сторон.
27. Установите два болта (Е) и две гайки (F).
28. Затяните крепеж, фиксирующий головки ножа, следующим образом:
- Затяните болты М6 с моментом 12 Н·м (8,5 фунт-сила-фут. [102 фунт-сила-дюйм.]).
 - Затяните болты М8 с моментом 27 Н·м (20 фунт-сила-фут. [240 фунт-сила-дюйм.]).
 - Затяните болты М10 с моментом 54 Н·м (40 фунт-сила-фут.).




Рисунок 4.382: Направляющие головок ножа

29. Установите обе наружные крышки головки ножа (С).
30. Установите болты, шайбы, гайки (А) и винты с внутренним шестигранником (В).




Рисунок 4.383: Наружные крышки головки ножа

31. Установите щиток (А) вертикального ножа и закрепите его чекой (В).




Рисунок 4.384: Вертикальный нож

Глава 5: Опции и навесное оборудование

Для вашей жатки можно заказать следующие опции и навесное оборудование. Относительно наличия данного оборудования и информации для заказа обратитесь к дилеру.

5.1 Комплекты подачи срезанной культуры

Подача срезанной культуры – это процесс, при котором скошенная масса поступает от ножевого бруса на наклонную камеру. Дополнительные комплекты подачи срезанной культуры помогут оптимизировать производительность жатки для некоторых культур и условий работы.

5.1.1 Комплект стеблеподъемников

Стеблеподъемники рекомендуется применять, чтобы оставлять максимально возможную высоту стерни (например, при уборке сильно полеглих зерновых культур).

Инструкция по установке входит в комплект.

В каждом комплекте (B7022) имеется 10 стеблеподъемников. В зависимости от ширины жатки заказывайте следующее количество комплектов.

- FD225 — 3 комплекта
- FD230 — 3 комплекта
- FD235 — 4 комплекта
- FD240 — 4 комплекта
- FD241 — 4 комплекта
- FD245 — 5 комплектов
- FD250 — 5 комплектов
- FD261 — 6 комплектов




Рисунок 5.1: Комплект стеблеподъемников для зерновых

5.1.2 Комплект стеллажей для хранения стеблеподъемников

Стеллажи используются для хранения стеблеподъемников сзади жатки.

Инструкция по установке входит в комплект.

B7023

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот комплект рассчитан только на одну сторону. Заказывайте два комплекта для обеих сторон жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для жаток FD225 требуется только один комплект. Стеллаж для хранения стеблеподъемников несовместим с жатками FD261.




Рисунок 5.2: Комплект стеллажей для стеблеподъемников — левая сторона

5.1.3 Комплект кронштейнов для хранения делителей

Данный комплект кронштейнов для хранения делителей культуры позволяет хранить стандартные, рисовые или копирующие разделители культуры на жатке.

Инструкция по установке входит в комплект.

В7030




Рисунок 5.3: Комплект кронштейнов для хранения делителей

5.1.4 Копирующие делители культуры

Копирующие делители культуры помогают жатке следовать за контурами грунта, улучшают деление культуры и снижают степень вытаптывания.

Инструкция по установке входит в комплект.

В7346




Рисунок 5.4: Копирующий делитель культуры

5.1.5 Полноразмерный верхний поперечный шнек

Верхний поперечный шнек крепится к жатке перед задней трубой и служит для улучшения подачи в центр жатки при уборке тяжелых культур.

Верхний поперечный шнек идеально подходит для уборки больших объемов кормовых культур, овса, канолы, горчицы и других высоких, кустистых культур, подача которых затруднена.

Закажите следующие наборы.

Базовый комплект шнека

Включает шнек, крепления, привод и детали гидравлической подводки для жаток, которые подготовлены для работы с верхним поперечным шнеком.

Закажите следующие наборы с учетом ширины своей жатки.

- FD225 — В6413 (двухсоставн.)
- FD230 — В6414 (двухсоставн.)
- FD235 — В6415 (двухсоставн.)
- FD240 — В6417 (трехсоставн.)
- FD241 — В6416 (двухсоставн.)
- FD245 — В6418 (трехсоставн.)
- FD250 — В6419 (трехсоставн.)
- FD261 — В6420 (трехсоставн.)

Комплект гидравлической подводки

Данный пакет требуется только для жаток без гидравлических узлов верхнего поперечного шнека, установленных на заводе.

Закажите следующие наборы с учетом ширины своей жатки.

- FD225 — В7338 (двухсоставн.)
- FD230 — В7117 (двухсоставн.)
- FD235 — В7118 (двухсоставн.)
- FD240 — В7119 (трехсоставн.)
- FD241 — В7120 (двухсоставн.)
- FD245 — В7121 (трехсоставн.)
- FD250 — В7121 (трехсоставн.)
- FD261 — не требуется; настроено на заводе.




Рисунок 5.5: Верхний поперечный шнек

5.1.6 Комплект пальцев мотвила для полеглых культур

Стальные пальцы крепятся к концам каждого второго грабельного бруса и способствуют очистке материала при срезании тяжелой, неудобной для скашивания культуры, например полеглого риса.

В каждый комплект входит три пальца для стороны эксцентрика и три пальца для стороны хвостовика подбирающего мотвила. В комплект входит крепеж и инструкции по установке и настройке.

В7230




Рисунок 5.6: Палец для полеглых культур

5.1.7 Комплект делителей для скашивания риса

Делители для скашивания риса крепятся на левом и правом делителях и служат для разделения высоких и спутанных стеблей риса так же, как это делают обычные делители в стоящих культурах.

Набор включает левые и правые стержни.

В7238




Рисунок 5.7: Комплект левых делителей для скашивания риса

5.1.8 Комплект навесного оборудования для работы с подсолнечником

Данный комплект позволяет переоборудовать жатку FlexDraper® серии FD2 (только с заостренными противорежущими пальцами) в жатку для уборки подсолнечника.




Рисунок 5.8: Навесное оборудование для работы с подсолнечником

Закажите комплект навесного оборудования для работы с подсолнечником в соответствии с шириной жатки.

- FD230 — C2086
- FD235 — C2087
- FD240 с тройным мотовилом — C2169
- FD240 с двойным мотовилом — C2088
- FD241 с двойным мотовилом — C2088
- FD245 — C2089
- FD250 — C2170

Коллекторы содержат базовый комплект, комплекты поддонов и дефлекторы.

Базовый комплект (B7302) — включает стандартные кронштейны, концевые делители, опоры поддона ножевого бруса, компоненты наклоняющей планки и крепеж.

Комплект поддонов (B7303) — включает пять поддонов на комплект (в том числе два запасных). Заказывайте количество комплектов поддонов в соответствии с шириной жатки.

- FD230 — 0 комплектов⁹⁷
- FD235 — 1 комплект
- FD240 — 2 комплекта
- FD241 — 2 комплекта
- FD245 — 3 комплекта
- FD250 — 4 комплекта

97. В базовый комплект входит достаточное количество поддонов для жаток FD230. Дополнительные комплекты поддонов не требуются.

Дефлекторы — включают панели наклоняющихся планок и дополнительные опоры поддона ножевого бруса.

- FD230 — В7304
- FD235 — В7305
- FD240 с тройным мотовилом — В7395
- FD240 с двойным мотовилом — В7306
- FD241 с двойным мотовилом — В7306
- FD245 — В7307
- FD250 — В7396

5.1.9 Комплект вертикальных ножей VertiBlade™

Вертикальный нож VertiBlade™ для скашивания культур который крепится на каждом конце жатки. Служит для срезания полеглых или спутанных стеблей.

Закажите следующие наборы.

Базовый комплект VertiBlade™

Включает ножи, крепления, привод и детали гидравлической подводки для монтажа на жатке, которая может работать с делителем мощности.

В7029

Комплект гидравлической подводки

Комплект гидравлической подводки нужен только для жаток без заводских гидравлических узлов-делителей мощности. В комплект входят гидравлические магистрали, с помощью которых жатка подготавливается к работе с делителем мощности (VertiBlade™).

В зависимости от ширины жатки закажите один из следующих комплектов.

- FD225 — В7339
- FD230 — В7127
- FD235 — В7128
- FD240 — В7129
- FD241 — В7130
- FD245 — В7195
- FD250 — В7131
- FD261 — В7458

Инструкция по установке входит в комплект.




Рисунок 5.9: Комплект вертикальных ножей VertiBlade™

5.2 Комплекты ножевого бруса

Ножевой брус располагается спереди жатки. На него опираются нож с противорежущими пальцами, которые вместе служат для скашивания культуры.

5.2.1 Комплект камнеуловителей

Камнеуловитель увеличивает габарит высоты губки ножевого бруса, не давая камням скатываться на деки полотна.

Комплекты заказываются в соответствии с шириной жатки.

- FD225, FD230, FD235 и FD241 — B7122
- FD240, FD245 и FD250 — B7123
- FD261 — 1 шт. B7122 и 1 шт. B7123

Инструкция по установке входит в комплект.




Рисунок 5.10: Комплект камнеуловителей

5.2.2 Четверной заостренный противорежущий палец

Четверные заостренные противорежущие пальцы обеспечивают повышенную защиту ножей в очень каменистой местности и могут повысить производительность жатки при работе со склонными к осыпанию культурами за счет уменьшения движения культуры из стороны в сторону.

Комплекты четверных остроконечных противорежущих пальцев имеются для всех жаток FlexDraper® серии FD2. Номера деталей см. в каталоге запасных частей для жатки или запросите у вашего дилера.




Рисунок 5.11: Четверной заостренный противорежущий палец

5.3 Комплекты копирующего модуля FM200

Копирующий модуль служит для присоединения жатки к комбайну. Он объединяет поток растительной массы с обоих боковых полотен и подает ее в наклонную камеру комбайна.

5.3.1 Комплект трансформатора датчика 10 В

Данный комплект предназначен для комбайнов New Holland CR/CX, в которых используются датчики на 10 В. Модуль преобразует напряжение питания 10 В комбайна в напряжение 5 В для жатки, после чего сигнал преобразуется из низкого напряжения жатки в более высокое напряжение комбайна.

В7241

Данный переходник предназначен для следующих комбайнов New Holland CR/CX:

- Все комбайны CX800/CX8000/CX900
- Комбайны CR9040/CR9060 до серийного номера HAJ111000
- Комбайны CR9070 до серийного номера Y8G1412000




Рисунок 5.12: Переходник датчика 10 В

5.3.2 Комплекты дефлекторов стеблей

Данный комплект включает дефлекторы различных размеров, устанавливаемые на копирующий модуль в зависимости от размера наклонной камеры.




Рисунок 5.13: Дефлекторы стеблей

ОПЦИИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Чтобы определить, какой комплект дефлекторов требуется заказать, руководствуйтесь нижеприведенной таблицей.

Размер наклонной камеры комбайна	Комплект
Ультразукие	B7314
Узкие	B7347
Средние	B7348

5.3.3 Широкая центральная накладка подающего транспортера

Комплект центральных уплотнений включает более широкую пластину уплотнения для уплотнения области за переходным поддоном и снижения потерь при скашивании таких культур, как бобы и горох.

Инструкция по установке входит в комплект.

B6450




Рисунок 5.14: Удлинитель подающего транспортера

5.3.4 Комплект дополнительных износостойких витков подающего шнека

Комплект дополнительных витков улучшает подачу свежесрезанной/сырой массы (например, риса и зеленых колосьев).

Перечень возможных сочетаний витков см. в разделе [3.8.1 Конфигурации производительности подающего шнека FM200](#), страница 174.

В6400

Инструкция по установке входит в комплект.




Рисунок 5.15: Комплект дополнительных износостойких витков подающего шнека

5.3.5 Полный комплект разделительных уплотнений

Полный комплект разделительных уплотнений обеспечивает дополнительное уплотнение между копирующим модулем и жаткой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплект доступен только для жаток в конфигурации для стран Европы.

Инструкция по установке входит в комплект.

В7217




Рисунок 5.16: Полный комплект разделительных уплотнений

5.3.6 Комплект горловины гидравлического бака

Комплект горловины гидравлического бака позволяет выдвинуть место расположения крышки сапуна, за счет чего копирующий модуль может работать на крутых склонах холмов при поддержании подачи масла к всасывающей стороне насоса.

Комплект рекомендуется для работы на склонах больше 5°.

В7542

Инструкция по установке входит в комплект.




Рисунок 5.17: Комплект горловины гидравлического бака

5.3.7 Комплекты разъемов для автоматической регулировки высоты и наклона жатки

Эти комплекты модернизируют систему автоматического контроля высоты жатки копирующего модуля FM200. В зависимости от конфигурации комбайна может потребоваться поменять эти разъемы местами.

- **В7196 (разъем бокового наклона).** Данный разъем отправляет объединенные сигналы от левого и правого датчиков и усредняет два сигнала для получения необходимых центральных сигналов.
- **В7489 (разъем автоматического контроля высоты жатки).** Данный разъем отправляет комбайну один средний центральный сигнал.
- **В7490 (сквозной разъем).** Данный разъем отправляет комбайну два разных сигнала от левого и правого датчиков. Он не усредняет сигналы.

Инструкция по установке входит в комплект.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплект разъема бокового наклона не рекомендуется использовать на склонах крутизной более 10 %.




Рисунок 5.18: Разъем флотации

5.3.8 Комплект чистиков

Чистики улучшают подачу некоторых культур, например риса. **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** использовать их для уборки зерновых.

Выберите комплект чистиков в зависимости от ширины наклонной камеры комбайна. Для получения более подробной информации см. таблицу 5.1, страница 820.

Инструкция по установке входит в комплект.




Рисунок 5.19: Чистик

Таблица 5.1 Конфигурации чистиков и рекомендации

Комплек- т	Длина чистика	ширина проема копирующего модуля	Рекомендуемая ширина наклонной камеры
B6042	265 мм (10 1/2 дюйма)	1317 мм (52 дюйма)	1250–1350 мм (49–65 дюйма)
B6043	265 мм (10 1/2 дюйма) (с вырезом)	1317 мм (52 дюйма)	Только для комбайнов John Deere серии S
B6044	325 мм (13 дюймов)	1197 мм (47 дюймов)	Только для специальных культур
B6045	365 мм (14 1/2 дюйма)	1117 мм (44 дюйма)	1100 мм (43 1/2 дюйма) и меньше
B6046	403 мм (16 дюймов)	1041 мм (41 дюйм)	Только для специальных культур
B6213	515 мм (20 дюймов)	817 мм (32 дюйма)	Только для специальных культур

5.4 Комплекты жатки

Комплекты для жатки улучшают работу и увеличивают возможности жатки.

5.4.1 Комплект копирующих колес ContourMax™

Опция ContourMax™ обеспечивает изгибание и автоматический контроль высоты жатки при высоте стерни 25–457 мм (1–18 дюймов) (стандартная жатка дает 0–152 мм [0–6 дюймов])




Рисунок 5.20: Копирующие колеса ContourMax™

Комплект состоит из четырех колес (колесных пар) и системы гидравлического регулирования высоты из кабины комбайна. Инструкция по установке входит в комплект. Закажите следующие наборы.

Базовый комплект ContourMax™: Включает колеса, крепления, цилиндры, распределительный клапан и детали гидравлической подводки для монтажа на жатке, подготовленной к работе с ContourMax™.

B7335

Комплект гидравлической подводки. Включает гидравлические магистрали для подготовки жатки к работе с ContourMax™, если этого нет в заводской конфигурации. Закажите комплект гидравлической подводки из следующего перечня в соответствии с моделью вашей жатки.

- FD225 — B7340
- FD230 — B7082
- FD235 — B7083
- FD240 — B7113
- FD241 — B7114
- FD245 — B7193
- FD250 — B7116
- FD261 — настроено на заводе

5.4.2 Комплект ножного переключателя ContourMax™

Ножной переключатель ContourMax™ позволяет изменять положение колес ContourMax™, не снимая руку с многофункциональной рукоятки.

Данная опция доступна для комбайнов без встроенных элементов управления.

В7040




Рисунок 5.21: Ножной переключатель ContourMax™

5.4.3 Транспортная система EasyMove™

Транспортная система EasyMove™ позволяет еще быстрее переместить жатку с одного поля на другое. Во время работы в поле эти колеса могут также использоваться в качестве стабилизирующих.

Инструкция по установке входит в комплект.

Чтобы установить данный комплект, закажите один из следующих компонентов в зависимости от ширины жатки.

- FD230 — C2172
- FD235 — C2260
- FD240 — C2173
- FD241 — C2173
- FD245 — C2173
- FD250 — C2173

C2172 состоит из следующих компонентов

- Комплект стабилизирующих/опорно-транспортных колес EasyMove™ — B6288
- Колеса и шины — B7398
- Короткое дышло — B7391

C2260 состоит из следующих компонентов

- Комплект стабилизирующих/опорно-транспортных колес EasyMove™ — B6288
- Колеса и шины — B7398
- Дышло средней длины — B7548

C2173 состоит из следующих компонентов

- Комплект стабилизирующих/опорно-транспортных колес EasyMove™ — B6288
- Колеса и шины — B7398
- Длинное дышло — B7392

ПРИМЕЧАНИЕ:

Транспортная система EasyMove™ **НЕ** совместима с жатками FD225 и FD261.




Рисунок 5.22: Транспортная система EasyMove™

5.4.4 Комплект внутренних стальных концевых пальцев

Дополнительные пальцы используются с культурами, сбор которых затруднен, полеглом рапсе и кормовых культурах, когда изогнутый пластиковый палец прогибается и деформируется от больших нагрузок.

Инструкция по установке входит в комплект.

MD № 311972




Рисунок 5.23: Внутренний стальной концевой палец

5.4.5 Комплект внешних стальных концевых пальцев

Дополнительные пальцы используются с культурами, сбор которых затруднен, таких как полеглый рапс и кормовые культуры, когда изогнутый пластиковый палец прогибается и деформируется от больших нагрузок.

Инструкция по установке входит в комплект.

MD № 311959




Рисунок 5.24: Внешний стальной концевой палец

5.4.6 Комплект пластиковых пальцев мотовила

В зависимости от ширины жатки закажите один из следующих вариантов.

- FD225, одинарное мотовило, от 6 до 9 граблин — В7361
- FD230, двойное мотовило, от 6 до 9 граблин — В7362
- FD241, двойное мотовило, от 5 до 6 граблин — В7359

Инструкции по установке см. в [Установка пластмассовых пальцев мотовила, страница 750](#).




Рисунок 5.25: Пластиковые пальцы мотовила

5.4.7 Комплект стальных пальцев мотовила

Дополнительные пальцы предназначены для сложных культур, полеглого рапса и/или кормов

В зависимости от ширины жатки закажите один из следующих вариантов.

- FD225, одинарное мотовило, 6 граблин — MD № 360679
- FD225, одинарное мотовило, 9 граблин — MD № 360680
- FD230, двойное мотовило, 5 граблин — MD № 311054
- FD230, двойное мотовило, 6 граблин — MD № 311055
- FD235, двойное мотовило, 5 граблин — 311068
- FD235, двойное мотовило, 6 граблин — MD № 311069

Инструкция по установке входит в комплект.




Рисунок 5.26: Стальные пальцы граблины

5.4.8 Комплект стабилизации при работе на склонах

Этот комплект рекомендуется для работы под боковым наклоном больше 5°.

Инструкция по установке входит в комплект.

B7028




Рисунок 5.27: Комплект стабилизации при работе под наклоном

5.4.9 Комплект стабилизирующих колес

Стабилизирующие колеса обеспечивает устойчивость боковых движений жатки на высоте, превышающей возможную высоту с использованием стандартных копирующих башмаков.

В комплект входят два колеса в сборе. На жатке FD261 предусмотрена возможность установки двух комплектов. Данный комплект несовместим с жаткой FD225.

Инструкция по установке и регулировке входит в комплект.

C2171




Рисунок 5.28: Комплект стабилизирующих колес

5.4.10 Комплект стальных копирующих башмаков

Этот комплект включает копирующие башмаки с повышенной устойчивостью к износу для использования на каменистой местности, в абразивной среде.

ВАЖНО:

Для комплект не рекомендуется для использования в жидкой грязи или в условиях с повышенной опасностью образования искр.

В комплект входят два копирующих башмака. Для полной замены комплекта стандартных копирующих башмаков заказывайте следующее количество в зависимости от размера жатки.

- Два комплекта (4 копирующих башмака): FD225
- Три комплекта (6 копирующих башмака): FD230, FD235, FD241, FD245, FD250 и FD261

B6801

Инструкция по установке входит в комплект.





Рисунок 5.29: Комплект стальных копирующих башмаков

5.4.11 Комплект фонарей для освещения стерни

Комплект фонарей для освещения стерни используется в условиях недостаточной освещенности и дает возможность видеть стерню позади жатки. Комплект фонарей для освещения стерни для жаток FlexDraper® FD2. Этот комплект на настоящее время совместим с комбайнами John Deere, Case и New Holland, имеющими необходимое программное обеспечение. Подробную информацию о совместимости с комбайнами Case и New Holland см. в таблице 5.2, страница ⁹⁸



98. Если ваш комбайн обладает совместимостью, может понадобиться обновление программного обеспечения.

ОПЦИИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рисунок 5.30: Комплект фонарей для освещения стерни

Таблица 5.2 Таблица совместимости

Модель ⁹⁹	Модельный год
Case IH — AF9, AF10, AF11 ¹⁰⁰	
Case IH — 7250, 8250, 9250	2019 и новее
Case IH среднего мощностного диапазона — 5160, 6160, 7160	2024 и новее
New Holland CR — CR10, CR11 ¹⁰⁰	
New Holland CR — 8.90, 9.80, 9.90, 10.90	2019 и новее
New Holland CX — 8.80, 8.90	2020 и новее

Инструкция по установке входит в комплект.

B7575

99. Если ваш комбайн обладает совместимостью, может понадобиться обновление программного обеспечения.

100. До 2 комплектов для FD261

Глава 6: Поиск и устранение неисправностей

Облегчить диагностику и разрешение проблем жатки помогут предлагаемые таблицы поиска и устранения неисправностей.

6.1 Потеря культуры на ножевом брус

Используйте следующие таблицы, чтобы определить причины потерь культуры на ножевом брус и получить рекомендации по их устранению.

Таблица 6.1 Поиск и устранение неисправности — потери культуры на ножевом брус

Проблема	Решение	См.
Признак: Жатка не подбирает полеглую культуру		
Слишком высокое расположение ножевого бруса	Опустите ножевой брус	<ul style="list-style-type: none">3.9.1 Срезание над грунтом, страница 2073.9.2 Срезание по грунту, страница 227
Угол атаки жатки слишком пологий	Увеличьте угол атаки жатки.	3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229
Слишком высокое расположение мотовила	Опустите мотовило.	3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272
Слишком большое смещение мотовила назад	Переведите мотовило вперед.	3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276
Путевая скорость слишком высокая для скорости работы мотовила	Увеличьте скорость мотовила или снизьте путевую скорость.	<ul style="list-style-type: none">3.9.6 Скорость мотовила, страница 2643.9.7 Путевая скорость, страница 266
Пальцы мотовила не поднимают культуру на достаточную высоту	Увеличьте агрессивность пальцев.	3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286
Пальцы мотовила не поднимают культуру на достаточную высоту	Установите стеблеподъемники.	Дилер
Признак: колосья дробятся или отламываются		
Слишком высокая скорость мотовила	Уменьшите скорость мотовила.	3.9.6 Скорость мотовила, страница 264
Слишком низкое расположение мотовила	Поднимите мотовило.	3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272
Слишком высокая путевая скорость	Снизьте путевую скорость.	3.9.7 Путевая скорость, страница 266
Урожай перезрел	Ведите работу в ночное время при более высокой влажности	—

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.1 Поиск и устранение неисправности — потери культуры на ножевом брус (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Признак: скопление материала между боковиной и головкой ножа		
Колосья культуры отклоняются от отверстия головки ножа в боковине жатки	Установите дополнительную защиту головки ножа (если работы не проводятся на влажной/липкой почве).	<i>4.8.7 Защита головки ножа, страница 685</i>
Признак: материал не срезается		
Противорежущие пальцы забиваются мусором	Установите укороченные противорежущие пальцев	<i>4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы, страница 672</i>
Сломанные секции ножа	Замените сломанные секции ножа.	<i>4.8.1 Замена сегмента ножа, страница 646</i>
Признак: чрезмерное раскачивание при нормальной рабочей скорости		
Слишком легкая флотация	Отрегулируйте флотацию жатки.	<i>3.9.4 Флотация жатки, страница 238</i>
Признак: делитель наклоняет стоящую культуру		
Стержни разделителя слишком длинные	Снимите стержни разделителя.	<i>3.9.15 Делители, страница 295</i>
Признак: культура не срезается на концах		
Мотовило не выгнуто или не отцентровано по жатке	Отрегулируйте положение по горизонтали или верхний изгиб мотовила.	<i>3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276</i>
Недостаточная регулировка прижима ножа	Отрегулируйте прижим таким образом, чтобы нож мог свободно работать, но сегменты не отрывались от противорежущих пальцев	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 665</i> • <i>Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 679</i>
Секции ножа или противорежущие пальцы изношены или сломаны	Замените все изношенные или сломанные режущие детали.	<i>4.8 Ножевой брус, страница 646</i>
Жатка не выровнена	Выровняйте жатку.	Дилер
Пальцы мотовила не поднимают культуру перед ножом должным образом	Отрегулируйте положение мотовила и (или) агрессивность пальцев.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276</i> • <i>3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286</i>
Делитель наклоняет верхнюю часть густой культуры, не обеспечивая подачу материала из-за его накопления на противорежущих пальцах	Замените 3–4 крайних противорежущих пальца укороченными противорежущими пальцами.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы, страница 672</i> • Дилер
Признак: культура проходит поверх прутьев делителя и скапливается на боковинах		
Стержни разделителя не обеспечивают достаточного разделения культуры	Установите длинные стержни разделителя.	<i>3.9.15 Делители, страница 295</i>
Признак: скошенное зерно падает перед ножевым брусом		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.1 Поиск и устранение неисправности — потери культуры на ножевом брус (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Слишком низкая путевая скорость	Увеличьте путевую скорость.	<i>3.9.7 Путевая скорость, страница 266</i>
Слишком низкая скорость работы мотвила	Увеличьте скорость мотвила.	<i>3.9.6 Скорость мотвила, страница 264</i>
Слишком высокое расположение мотвила	Опустите мотвило.	<i>3.9.11 Высота подбирающего мотвила, страница 272</i>
Слишком высокое расположение ножевого бруса	Опустите ножевой брус.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.1 Срезание над грунтом, страница 207</i> • <i>3.9.2 Срезание по грунту, страница 227</i>
Слишком большое смещение мотвила вперед	Сместите мотвило назад на рычагах.	<i>3.9.12 Продольное положение мотвила, страница 276</i>
Скашивание на скорости выше 10 км/ч (6 миль/ч) с 10-зубой приводной звездочкой мотвила	Замените ведущую звездочку мотвила на 19-зубую ведущую звездочку мотвила.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Снятие одиночной звездочки привода мотвила, страница 771</i> • <i>Снятие дополнительной двойной звездочки привода мотвила, страница 772</i> • <i>4.14.2 Ведущая звездочка мотвила, страница 771</i>
Износенные или сломанные компоненты ножа.	Замените компоненты	<i>4.8 Ножевой брус, страница 646</i>

6.2 Скашивание и компоненты ножа

Воспользуйтесь следующей таблицей для определения проблем скашивания и работы компонентов ножа, а также для ознакомления с рекомендациями по ремонту.

Таблица 6.2 Поиск и устранение неисправностей — проблемы скашивания и компонентов ножа

Проблема	Решение	См.
Признак: Рваный или неровный срез культуры		
Недостаточная регулировка прижима ножа	Отрегулируйте прижим	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 665</i> • <i>Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 679</i>

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.2 Поиск и устранение неисправностей — проблемы скашивания и компонентов ножа (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Секции ножа или противорежущие пальцы изношены или сломаны	Замените все изношенные или сломанные режущие детали	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Замена заостренных противорежущих пальцев, страница 661</i> • <i>Замена заостренного центрального противорежущего пальца — жатка с двойным приводом ножа, страница 667</i> • <i>Замена коротких противорежущих пальцев или крайних противорежущих пальцев, страница 676</i> • <i>Замена центрального противорежущего пальца — жатки с двойным приводом ножа, страница 680</i> • <i>4.8.1 Замена сегмента ножа, страница 646</i>
Путевая скорость слишком высокая для скорости работы мотобила	Уменьшите путевую скорость или увеличьте скорость работы мотобила.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.6 Скорость мотобила, страница 264</i> • <i>3.9.7 Путевая скорость, страница 266</i>
Пальцы мотобила не поднимают культуру перед ножом должным образом	Отрегулируйте положение мотобила/агрессивность пальцев.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.12 Продольное положение мотобила, страница 276</i> • <i>3.9.13 Агрессивность пальцев мотобила, страница 286</i>
Слишком высокое расположение ножевого бруса	Уменьшите высоту скашивания.	<i>3.9.1 Срезание над грунтом, страница 2073.9.2 Срезание по грунту, страница 227</i>
Недостаточный угол атаки жатки	Увеличьте угол атаки жатки.	<i>3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229</i>
Режущие кромки противорежущих пальцев недостаточно близки или непараллельны секциям ножа	Выровняйте противорежущие пальцы.	<i>Регулировка противорежущих пальцев ножа и пальцевого бруса, страница 659</i>
Спутанная/плотная культура	Установите укороченные противорежущие пальцы.	<ul style="list-style-type: none"> • Дилер • <i>Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 665</i> • <i>Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 679</i>
Слишком большое смещение мотобила назад	Переведите мотобило вперед.	<i>3.9.12 Продольное положение мотобила, страница 276</i>
Признак: Засорение ножа		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.2 Поиск и устранение неисправностей — проблемы скашивания и компонентов ножа (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Мотовило поднято слишком высоко или слишком выдвинуто вперед	Опустите мотовило или сместите его назад.	<ul style="list-style-type: none"> • 3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272 • 3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276
Слишком высокая путевая скорость	Снизьте путевую скорость.	3.9.7 Путевая скорость, страница 266
Неправильно отрегулированы прижимы ножей	Отрегулируйте прижим	<ul style="list-style-type: none"> • Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 665 • Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 679
Тупые или сломанные секции ножа.	Замените соответствующую секцию ножа	4.8.1 Замена сегмента ножа, страница 646
Погнутые или сломанные противорежущие пальцы	Выровняйте или замените противорежущие пальцы.	Регулировка противорежущих пальцев ножа и пальцевого бруса, страница 659
Пальцы мотовила не поднимают культуру перед ножом должным образом	Отрегулируйте положение мотовила/агрессивность пальцев.	<ul style="list-style-type: none"> • 3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276 • 3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286
Стальные подбирающие пальцы касаются ножа	Увеличьте зазор между мотовилом и ножевым брусом/отрегулируйте выгиб.	4.13.1 Зазор между мотовилом и ножевым брусом, страница 739
Скопление грязи на ножевом брус	Поднимите ножевой брус, опустив копирующие башмаки	3.9.2 Срезание по грунту, страница 227
Скопление грязи на ножевом брус	Уменьшите угол атаки жатки.	3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229
Скорость работы ножа отличается от рекомендуемой	Проверьте обороты двигателя комбайна или скорость ножа жатки	<ul style="list-style-type: none"> • Руководство по эксплуатации комбайна • Проверка скорости ножа, страница 270
Признак: Чрезмерная вибрация жатки		
Чрезмерный износ ножа	Замените нож	<ul style="list-style-type: none"> • 4.8.2 Снятие ножа, страница 647 • 4.8.3 Установка ножа, страница 649

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.2 Поиск и устранение неисправностей — проблемы скашивания и компонентов ножа (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Недостаточная регулировка прижима ножа	Отрегулируйте прижим	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 665</i> • <i>Регулировка центрального прижима на жатке с двойным приводом ножа — заостренные противорежущие пальцы, страница 671</i> • <i>Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 679</i> • <i>Регулировка центрального прижима на жатках с двойным приводом ножа — укороченные противорежущие пальцы, страница 684</i>
Ослаблен или изношен палец головки ножа или рычаг привода	Затяните или замените детали.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>4.8.2 Снятие ножа, страница 647</i> • <i>4.8.3 Установка ножа, страница 649</i>
Признак: Слишком большая вибрация на копирующем модуле и жатке		
Неправильно установлена скорость ножа	Отрегулируйте скорость ножа.	<ul style="list-style-type: none"> • Дилер
Ножевой брус погнут	Выпрямите ножевой брус.	Дилер
Признак: Чрезмерное разрушение сегментов ножа или противорежущих пальцев		
Недостаточная регулировка прижима ножа	Отрегулируйте прижим	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Регулировка прижима — заостренные противорежущие пальцы, страница 665</i> • <i>Регулировка прижима — короткие противорежущие пальцы, страница 679</i>
Слишком низкое расположение ножевого бруса для каменистой почвы	Поднимите ножевой брус при помощи копирующих башмаков.	<i>3.9.2 Срезание по грунту, страница 227</i>
Установлена слишком тяжелая флотация	Отрегулируйте пружины флотации для облегчения флотации	<i>Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239</i>
Погнутый или сломанный противорежущий палец	Выпрямите или замените противорежущий палец.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>4.8.5 Заостренные противорежущие пальцы и прижимы, страница 651</i> • <i>4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы, страница 672</i>
Слишком большой угол атаки жатки	Уменьшите угол атаки жатки.	<i>3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229</i>
Признак: Поломка спинки ножа.		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.2 Поиск и устранение неисправностей — проблемы скашивания и компонентов ножа (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Погнутый или сломанный противорежущий палец	Выпрямите или замените противорежущий палец.	<ul style="list-style-type: none"> 4.8.5 <i>Заостренные противорежущие пальцы и прижимы, страница 651</i> 4.8.6 <i>Укороченные противорежущие пальцы и прижимы, страница 672</i>
Износ пальца головки ножа	Замените палец головки ножа.	<ul style="list-style-type: none"> Дилер
Затупился нож	Замените нож	<ul style="list-style-type: none"> 4.8.2 <i>Снятие ножа, страница 647</i> 4.8.3 <i>Установка ножа, страница 649</i>
Слишком высокая скорость ножа	Уменьшите скорость ножа.	Дилер
Незатянутое крепление секции ножа	Проверьте и затяните весь крепеж ножа	—

6.3 Подача материала подбирающим мотовилом

Воспользуйтесь следующими таблицами для определения причин проблемы с подачей материала мотовилом и ознакомления с рекомендациями по ремонту.

Таблица 6.3 Поиск и устранение неисправностей — подача материала мотовилом

Проблема	Решение	См.
Признак: Мотовило не подает обычную стоящую культуру		
Слишком высокая скорость мотовила	Уменьшите скорость мотовила	3.9.6 <i>Скорость мотовила, страница 264</i>
Слишком низкое расположение мотовила	Поднимите мотовило	3.9.11 <i>Высота подбирающего мотовила, страница 272</i>
Слишком высокая агрессивность пальцев мотовила	Уменьшите настройку эксцентрика	3.9.13 <i>Агрессивность пальцев мотовила, страница 286</i>
Слишком большое смещение мотовила назад	Переведите мотовило вперед	3.9.12 <i>Продольное положение мотовила, страница 276</i>
Признак: Мотовило не подает материал полеглых или стоящих культур (при полностью опущенном мотовиле)		
Слишком высокая агрессивность пальцев мотовила для стоящей культуры	Уменьшите настройку эксцентрика на один или два или передвиньте мотовило вперед	3.9.13 <i>Агрессивность пальцев мотовила, страница 286</i>
Признак: Наматывание на конец мотовила		
Слишком высокая агрессивность пальцев мотовила	Уменьшите настройку эксцентрика	3.9.13 <i>Агрессивность пальцев мотовила, страница 286</i>
Слишком низкое расположение мотовила	Поднимите мотовило	3.9.11 <i>Высота подбирающего мотовила, страница 272</i>
Слишком высокая скорость мотовила	Уменьшите скорость мотовила	3.9.6 <i>Скорость мотовила, страница 264</i>
Мотовило не отцентрировано в жатке	Отцентрируйте мотовило в жатке	4.13.3 <i>Центровка мотовила, страница 745</i>
Признак: Слишком быстрая подача материала мотовилом.		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.3 Поиск и устранение неисправностей — подача материала мотовилом (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Недостаточная агрессивность пальцев мотовила	Увеличьте настройку эксцентрика в соответствии с подачей мотовила по продольному положению	<i>3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286</i>
Слишком большое смещение мотовила вперед	Передвиньте мотовило назад в соответствии с настройкой эксцентрика	<i>3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276</i>
Признак: мотовило не поднимается		
Муфты подъема мотовила несовместимы с данным мотовилом или неисправны	Замените быстроразъемную муфту.	Дилер
Признак: мотовило не проворачивается		
Быстроразъемные муфты соединены неправильно	Соедините муфты правильно	<i>3.6 Присоединение и отсоединение жатки, страница 83</i>
Цепь привода мотовила разъединилась или порвалась	Соедините/замените цепь.	• Дилер
Признак: Неравномерное вращение мотовила без нагрузки.		
Чрезмерное провисание приводной цепи мотовила	Подтяните цепь	<i>Натяжение приводной цепи мотовила, страница 769</i>
Признак: Неравномерное вращение мотовила или застревание при скашивании тяжелых культур		
Слишком высокая скорость мотовила	Уменьшите скорость мотовила	<i>3.9.6 Скорость мотовила, страница 264</i>
Положение пальцев мотовила недостаточно агрессивное	Переместите пальцы мотовила или выполните настройку эксцентрика в более агрессивное положение	<i>3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286</i>
Слишком низкое расположение мотовила	Поднимите мотовило	<i>3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272</i>
На перепускном клапане комбайна (не на копирующем модуле) низкая уставка давления сброса	Увеличьте давление сброса до рекомендованного производителем значения	Руководство по эксплуатации комбайна
Низкий уровень в масляном баке на комбайне. ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть более одного бака	Долейте масло до необходимого уровня	Руководство по эксплуатации комбайна
Некорректная работа перепускного клапана	Замените перепускной клапан	Руководство по эксплуатации комбайна
Скашивание плотных культур со стандартной ведущей звездочкой мотовила (19 зубьев)	Замените звездочку соответствующей высокомоментной звездочкой в соответствии с давлением в контуре мотовила на комбайне	<ul style="list-style-type: none"> • <i>4.14.2 Ведущая звездочка мотовила, страница 771</i> • Установите двухскоростной комплект (MD № 311882)
Признак: Концы пластиковых пальцев срезаются		
Недостаточный зазор между мотовилом и ножевым брусом	Увеличьте зазор	<i>4.13.1 Зазор между мотовилом и ножевым брусом, страница 739</i>
Признак: Концы пластиковых пальцев загнуты назад		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.3 Поиск и устранение неисправностей — подача материала мотовилом (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Мотовило зарывается в грунт при скорости вращения ниже путевой скорости	Поднимите жатку	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.1 Срезание над грунтом, страница 207</i> • <i>3.9.2 Срезание по грунту, страница 227</i>
Мотовило зарывается в грунт при скорости вращения ниже путевой скорости	Уменьшите наклон жатки	<i>3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229</i>
Мотовило зарывается в грунт при скорости вращения ниже путевой скорости	Сместите мотовило назад	<i>3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276</i>

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.3 Поиск и устранение неисправностей — подача материала мотовилом (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Признак: Концы пластиковых пальцев загнуты вперед		
Мотовило зарывается в грунт при скорости вращения выше путевой скорости	Поднимите жатку	<ul style="list-style-type: none"> • 3.9.1 Срезание над грунтом, страница 207 • 3.9.2 Срезание по грунту, страница 227
Мотовило зарывается в грунт при скорости вращения выше путевой скорости	Уменьшите наклон жатки	3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229
Мотовило зарывается в грунт при скорости вращения выше путевой скорости	Сместите мотовило назад	3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276
Признак: Изгиб пластиковых пальцев рядом с опорной трубой пальцев граблины		
Чрезмерное забивание ножевого бруса пучками культуры при работе мотовила	Устраните забивание/проблемы скашивания	3.11 Очистка ножевого бруса от забившейся массы, страница 556
Чрезмерное забивание ножевого бруса пучками культуры при работе мотовила	Остановите мотовило до того, как забивание станет слишком сильным	3.11 Очистка ножевого бруса от забившейся массы, страница 556

6.4 Поиск и устранение неисправностей жатки и полотна

Воспользуйтесь следующей таблицей для определения причин проблем жатки и полотен, а также для ознакомления с рекомендациями по ремонту.

Таблица 6.4 Поиск и устранение неисправностей: жатка и полотна

Проблема	Решение	См.
Признак: Недостаточный подъем жатки.		
Низкое давление сброса	Увеличьте давление сброса	Продавец комбайна
Признак: Недостаточная скорость бокового полотна.		
Регулятор скорости установлен слишком низко	Увеличьте настройку регулятора скорости	3.9.8 Скорость боковых полотен, страница 267
Привод жатки работает слишком медленно	Выставьте правильную скорость для этой модели комбайна	Руководство по эксплуатации комбайна
Признак: Недостаточная скорость подающего полотна		
Слишком низкое давление сброса	Проверьте гидравлическую систему подающих полотен.	Дилер
Привод жатки работает слишком медленно	Выставьте правильную скорость для этой модели комбайна	Руководство по эксплуатации комбайна
Признак: Подающее полотно не двигается		
Недостаточное натяжение полотен	Натяните полотна	4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна, страница 693
Материал наматывается на приводной или натяжной ролик	Ослабьте натяжение полотна и очистите ролики	4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна, страница 693

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.4 Поиск и устранение неисправностей: жатка и полотно (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Планка или соединительный брус зажаты рамой или материалом	Ослабьте натяжение полотна и удалите помеху	<i>4.10.2 Проверка и регулировка натяжения подающего полотна, страница 693</i>
Заедание подшипника ролика	Замените подшипник ролика	<i>Замена подшипника натяжного ролика подающего полотна, страница 706</i>
Низкий уровень гидравлического масла	Заполните гидравлический бак комбайна до полного уровня	Руководство по эксплуатации комбайна
Неправильная настройка сброса на клапане управления расходом	Откорректируйте значения сброса.	Дилер
Признак: Боковое полотно тормозится		
Материал неравномерно подается с ножа	Опустите мотовило.	<i>3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272</i>
Материал неравномерно подается с ножа	Установите укороченные противорежущие пальцы	<i>4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы, страница 672</i>
Признак: Поток объемистой культуры неравномерный		
Угол атаки жатки слишком пологий	Увеличьте угол атаки жатки	<i>3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229</i>
Перегрузка полотен материалом	Увеличьте скорость боковых полотен	<i>3.9.8 Скорость боковых полотен, страница 267</i>
Перегрузка полотен материалом	Установите верхний поперечный шнек	<i>5.1.5 Полноразмерный верхний поперечный шнек, страница 811</i>
Перегрузка полотен материалом	Добавьте удлинители витков шнека.	Дилер
Признак: Обратная подача с полотен		
Полотна движутся слишком медленно в условиях работы с тяжелыми культурами	Увеличьте скорость полотен	<i>3.9.8 Скорость боковых полотен, страница 267</i>
Признак: культура перебрасывается через отверстие и под боковое полотно на противоположной стороне		
Полотна перемещаются слишком быстро в условиях работы с легкими культурами	Снизьте скорость полотен	<i>3.9.8 Скорость боковых полотен, страница 267</i>
Признак: материал накапливается на концевых дефлекторах и сбрасывается пучками		
Концевые дефлекторы слишком широкие	Для жаток с ручным перемещением дек необходимо обрезать дефлектор или заменить его более узким (MD № 172381)	<i>3.11 Очистка ножевого бруса от забившейся массы, страница 556</i>

6.5 Уборка бобов

С помощью следующих таблиц определяйте причины проблем при скашивании бобовых и находите рекомендуемые решения.

Таблица 6.5 Поиск и устранение неисправностей — уборка бобов

Проблема	Решение	См.
Признак: Растения обдираются и остаются целиком или частично позади жатки.		
Жатка приподнята над грунтом	Опустите жатку на грунт и выполняйте скашивание на башмаках или на ножевом бруске.	3.9.2 Срезание по грунту, страница 227
Слишком легкая настройка флотации: жатка поднимается на выступах почвы и опускается недостаточно быстро.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите флотацию на 335–338 Н (75–85 фунт-сил). 2. Отрегулируйте флотацию по мере необходимости, чтобы избежать чрезмерного подпрыгивания или зарывания жатки в мягкую почву. 	3.9.4 Флотация жатки, страница 238
Слишком высокое положение мотовила при полностью задвинутых цилиндрах	Отрегулируйте высоту мотовила.	3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272
Недостаточная агрессивность пальцев	Отрегулируйте агрессивность пальцев.	3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286
Слишком большое смещение мотовила назад	Когда жатка находится на грунте, а угол атаки жатки отрегулирован должным образом, перемещайте мотовило вперед до тех пор, пока концы пальцев не начнут скользить по поверхности почвы	3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276
Недостаточный угол атаки жатки	Отрегулируйте угол атаки жатки.	Регулировка угла атаки жатки из комбайна, страница 230
Недостаточный угол атаки жатки	Увеличьте угол атаки жатки, полностью задвинув подъемные цилиндры (при кошени по грунту).	Регулировка угла атаки жатки из комбайна, страница 230
Слишком низкая скорость работы мотовила	Отрегулируйте скорость работы мотовила так, чтобы она немного превышала путевую скорость.	3.9.6 Скорость мотовила, страница 264
Слишком высокая путевая скорость	Снизьте путевую скорость.	3.9.7 Путевая скорость, страница 266
Слишком низкое расположение копирующих башмаков	Поднимите башмаки до самого высокого уровня.	3.9.2 Срезание по грунту, страница 227

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.5 Поиск и устранение неисправностей — уборка бобов (продолжение)

Проблема	Решение	См.
На пластмассовых накладках в нижней части ножевого бруса собирается грязь, поднимая его над грунтом.	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличьте флотацию. • Грунт слишком влажный, дождитесь, когда он просохнет. • Вручную очистите нижнюю часть ножевого бруса при чрезмерном скоплении. 	<i>Проверка и регулировка флотации жатки, страница 239</i>
Жатка не выровнена	Выровняйте жатку.	Дилер
Изношены или повреждены секции ножа	Замените секции или замените нож.	<i>4.8 Ножевой брус, страница 646</i>
Части стеблей застревают в наконечниках остроконечных пальцев ПРИМЕЧАНИЕ: Данная неисправность чаще наблюдается при скашивании рядами бобов на почве с гребнями от культивации.	Установите комплект переоборудования с укороченными противорежущими пальцами.	<i>4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы, страница 672</i>
Сталкивание остатков скошенной массы на грунт	Установите укороченные противорежущие пальцы.	<i>4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы, страница 672</i>
Слишком низкая скорость ножа	Увеличьте скорость наклонной камеры или убедитесь, что скорость ножа была установлена в пределах рекомендованного диапазона	<ul style="list-style-type: none"> • <i>3.9.10 Данные о скорости ножа, страница 269</i> • <i>Проверка скорости ножа, страница 270</i>
Признак: Чрезмерные потери на делителях.		
Стержень разделителя укладывает культуру и дробит стручки	Снимите стержень разделителя.	<i>3.9.15 Делители, страница 295</i>
Скапливание лозы и стеблей на боковине жатки	Установите стержни разделителя.	<i>3.9.15 Делители, страница 295</i>
Признак: Культура накапливается на противорежущих пальцах и не перемещается назад на полотна		
Недостаточная агрессивность пальцев мотвила	Увеличьте агрессивность пальцев (положение эксцентрика).	<i>3.9.13 Агрессивность пальцев мотвила, страница 286</i>
Слишком высокое расположение мотвила	Опустите мотвило.	<i>3.9.11 Высота подбирающего мотвила, страница 272</i>
Настройка минимального зазора между мотвилком и ножевым брусом слишком велика	Отрегулируйте минимальную высоту мотвила, полностью задвинув цилиндры	<i>4.13.1 Зазор между мотвилком и ножевым брусом, страница 739</i>
Слишком большое смещение мотвила вперед	Измените положение мотвила.	<i>3.9.12 Продольное положение мотвила, страница 276</i>
Признак: Культура наматывается на мотвило		
Слишком низкое расположение мотвила	Поднимите мотвило.	<i>3.9.11 Высота подбирающего мотвила, страница 272</i>
Признак: Мотвило дробит стручки		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.5 Поиск и устранение неисправностей — уборка бобов (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Слишком большое смещение мотовила вперед	Измените положение мотовила	<i>3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276</i>
Слишком высокая скорость работы мотовила	Уменьшите скорость мотовила.	<i>3.9.6 Скорость мотовила, страница 264</i>
Слишком сухие бобовые стручки	Проводите скашивание ночью, когда выпадет роса и стручки размягчатся	—
Недостаточная агрессивность пальцев мотовила	Увеличьте агрессивность пальцев (положение эксцентрика).	<i>3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286</i>
Признак: Противорежущие пальцы ломаются		
Недостаточная флотация (флотация настроена на слишком тяжелый режим)	Увеличьте флотацию (установите менее тяжелую настройку флотации)	<i>3.9.4 Флотация жатки, страница 238</i>
Слишком много камней в почве	Рассмотрите возможность установки укороченных противорежущих пальцев из дополнительного комплекта. ПРИМЕЧАНИЕ: При установке укороченных противорежущих пальцев риск повреждений переносится с противорежущих пальцев на сегменты ножа (хотя замена сегментов укороченными противорежущими пальцами легче).	Дилер
Признак: Ножевой брус проталкивает слишком большое количество мусора и грязи		
Слишком тяжелая жатка	Облегчите жатку.	<i>3.9.4 Флотация жатки, страница 238</i>
Слишком большой угол атаки жатки	Уменьшите угол атаки жатки.	<i>3.9.3 Угол атаки жатки, страница 229</i>
Засорение противорежущих пальцев мусором и/или землей	Установите укороченные противорежущие пальцы	<i>4.8.6 Укороченные противорежущие пальцы и прижимы, страница 672</i>
Недостаточная опора жатки	Установите центральные копирующие башмаки.	<i>3.9.2 Срезание по грунту, страница 227</i>
Признак: Культура наматывается на концы мотовила		
Нескошенная культура мешает на концах мотовила	Добавьте боковые щитки мотовила	Каталог запасных частей жатки

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.5 Поиск и устранение неисправностей — уборка бобов (продолжение)

Проблема	Решение	См.
Признак: Мотовило время от времени выносит растения в одном и том же месте		
Стальные пальцы погнуты и цепляют растения с полотен	Выпрямите пальцы	—
Грязь, накапливающаяся на концах пальцев, не позволяет растениям спадать с пальцев на полотна	Поднимите мотовило.	<i>3.9.11 Высота подбирающего мотовила, страница 272</i>
Грязь, накапливающаяся на концах пальцев, не позволяет растениям спадать с пальцев на полотна	Отрегулируйте положение мотовила вперед/назад, чтобы отвести пальцы от грунта.	<i>3.9.12 Продольное положение мотовила, страница 276</i>
Признак: Ножевой брус загребает почву		
Колесные колеи или гребни пропашных культур	Выполняйте скашивание под углом к рядам или гребням культуры	—
Поле представляет собой холмистую местность по все своей длине	Проводите скашивание под углом 90° к неровностям при условии, что флотация ножа происходит в поперечном направлении без зарывания в почву	—
Признак: Мотовило выносит большое количество растений и комков		
Чрезмерное скопление культуры на полотнах (до уровня центральной трубы мотовила)	Увеличьте скорость полотен.	<i>3.9.8 Скорость боковых полотен, страница 267</i>
Агрессивность пальцев обеспечивает захват с запаздыванием	Увеличьте агрессивность пальцев.	<i>3.9.13 Агрессивность пальцев мотовила, страница 286</i>

6.6 Коды ошибок многоканальной муфты CLAAS

Многоканальная муфта в интеграционном комплекте CLAAS оборудована мигающим индикатором, который отображает коды ошибок с помощью красного светодиода. Приведен перечень кодов ошибок. Если ошибки не обнаружены, светодиодный индикатор мигает зеленым светом.

Если модуль многоканальной муфты обнаруживает ошибку, красный светодиодный индикатор (А) мигает с последовательностью двух разрядов, указывающих на ошибку. Если ошибки не обнаружены, светодиодный индикатор (А) мигает зеленым светом.

Каждый код ошибки состоит из комбинации четырех типов выходных сигналов: задержки между разрядами, задержки мигания, длительного мигания и короткого мигания. Для интерпретации последовательности кодов ошибок обратитесь к условным обозначениям ниже.

- Задержка между первым и вторым разрядами обозначается как «/».
- Задержка между миганиями в одноразрядном коде обозначается как «-».
- Длинное мигание обозначается как «__».
- Короткое мигание обозначается как «_».

Пояснение каждого кода мигания приведено в таблице .

Мигающий индикатор будет продолжать отображать коды ошибок до тех пор, пока основная проблема не будет решена. Если имеется несколько кодов ошибок, они будут отображаться последовательно со значительной задержкой между кодами.

Чтобы сбросить мигающий индикатор, после устранения основной проблемы комбайн необходимо будет выключить и снова включить.




Рисунок 6.1: Многоканальная муфта CLAAS на модуле FM200

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 6.6 Коды ошибок, отображаемые последовательностью миганий — индикатор мигания многоканальной муфты интеграционного комплекта CLAAS

Код №	Указываемая неисправность	Последовательность миганий
1	Клапан бокового полотна: обрыв цепи	___/ _
2	Клапан бокового полотна: перегрузка по току	___/ -_-
3	Скорость бокового полотна: обрыв цепи	___/ -_-_-
4	Скорость бокового полотна: перегрузка по току	___/ -_-_-_-
5	Клапан селектора 1: обрыв цепи	___/ -_-_-_-
6	Клапан селектора 1: перегрузка по току	___/ -_-_-_-_-
7	Клапан селектора 2: обрыв цепи	___/ -_-_-_-_-
8	Клапан селектора 2: перегрузка по току	___/ -_-_-_-_-_-
9	Клапан перемещения мотовила вперед: обрыв цепи	___/ -_-_-_-_-_-
10	Клапан перемещения мотовила вперед: перегрузка по току	_/_
11	Клапан перемещения мотовила назад: обрыв цепи	_/_
12	Клапан перемещения мотовила назад: перегрузка по току	_/_-
13	Входной сигнал скорости бокового полотна: вне диапазона	_/_-
14	Входной сигнал скорости бокового полотна: обрыв	_/_-
19	Регулятор: повышенная температура	_/_-_-_-_-_-_-
20	Входной сигнал перемещения мотовила вперед: обрыв или закорачивание на грунт	-_-/_
21	Входной сигнал перемещения мотовила вперед: закорачивание на сеть	-_-/_
22	Входной сигнал перемещения мотовила назад: обрыв или закорачивание на грунт	-_-/_-
23	Входной сигнал перемещения мотовила назад: закорачивание на сеть	-_-/_-
24	Входной сигнал наклона вперед: обрыв или закорачивание на грунт	-_-/_-_-_-
25	Входной сигнал наклона вперед: закорачивание на сеть	-_-/_-_-_-
26	Входной сигнал наклона назад: обрыв или закорачивание на грунт	-_-/_-_-_-_-
27	Входной сигнал наклона назад: закорачивание на сеть	-_-/_-_-_-_-
28	Ошибка шины CAN	-_-/_-_-_-_-_-
29	Левый датчик высоты: высокое напряжение	-_-/_-_-_-_-_-
30	Левый датчик высоты: низкое напряжение	-_-_-/_
31	Регулятор: пониженная температура	-_-_-/_
35	Правый датчик высоты: высокое напряжение	-_-_-/_-_-_-
36	Правый датчик высоты: низкое напряжение	-_-_-/_-_-_-

Таблица 6.6 Коды ошибок, отображаемые последовательностью миганий — индикатор мигания многоканальной муфты интеграционного комплекта CLAAS (продолжение)

Код №	Указываемая неисправность	Последовательность миганий
37	Датчик положения мотовила вперед/назад: высокое напряжение	--- / -----
38	Датчик положения мотовила вперед/назад: низкое напряжение	--- / -----
39	Регулятор: низкое напряжение электронного регулятора	--- / -----
40	Регулятор: высокое напряжение электронного регулятора	---- / _
41	Регулятор: повышенное выходное напряжение питания	---- / _
42	Регулятор: пониженное выходное напряжение питания	---- / _
43	Датчик положения мотовила вперед/назад: не откалиброван	---- / ---

6.7 Модуль управления поиском и устранением неисправностей — комбайны John Deere серии X9

Модуль управления оборудован двумя светодиодами состояния, которые помогают выполнять поиск и устранение неисправностей.

ОПАСНО

Убедитесь в отсутствии рядом посторонних людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа в элементы управления комбайна или дисплей могли быть внесены некоторые изменения. Самую актуальную информацию см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Запустите двигатель.
2. Убедитесь, что функции мотовила работают, нажав следующие кнопки и многофункциональную рукоять.
 - Подъем мотовила (A)
 - Перемещение мотовила вперед (B)
 - Перемещение мотовила назад (C)
3. Нажмите кнопку перемещения мотовила вперед (B) и кнопку перемещения мотовила назад (C). Перемещается ли мотовило?
 - Если мотовило не перемещается, выполните следующие действия для проверки активности светодиодов на модуле контроллера.




Рисунок 6.2: Многофункциональная рукоять

4. Найдите модуль управления (А) на передней части копирующего модуля.
5. Если светодиод ПИТАНИЯ (В) горит зеленым, а светодиод ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (С) не горит, то программное обеспечение жатки работает нормально.
6. Если светодиод ПИТАНИЯ (В) горит зеленым, а светодиод ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (С) — красным, это свидетельствует о наличии неисправности контроллера.
 - а. Выполните сброс модуля контроллера, заглушив двигатель и переведя выключатель аккумулятора в выключенное положение на 10 секунд.
 - б. Запустите двигатель и повторно проверьте работу функций мотовила. Если мотовило не перемещается, обратитесь к дилеру MacDon.
7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.




Рисунок 6.3: Расположение модуля управления — передняя часть копирующего модуля

6.8 Коды поиска и устранения неисправностей жатки для комбайнов John Deere серии X9

При возникновении неполадок в электрической системе на экране отображается код неисправности.

Код неисправности	Компонент и вид неисправности	Расшифровка
517791-2	Датчик флотации левой стороны — напряжение обратной связи неправильное	Датчик флотации левой стороны — сигнал напряжения обратной связи инвертирован — подтвердите ориентацию датчика и выполните повторную калибровку (калибровку жатки).
517791-3	Датчик флотации левой стороны — напряжение обратной связи выше нормального	Датчик флотации левой стороны — сигнал напряжения обратной связи выше ожидаемого — проверьте наличие короткого замыкания или обрыва цепи — убедитесь, что датчик подключен.
517791-4	Датчик флотации левой стороны — напряжение обратной связи ниже нормального	Датчик флотации левой стороны — сигнал напряжения обратной связи ниже ожидаемого — проверьте наличие замыкания на массу.
517795-2	Датчик флотации правой стороны — напряжение обратной связи неправильное	Датчик флотации правой стороны — сигнал напряжения обратной связи инвертирован — подтвердите ориентацию датчика и выполните повторную калибровку (калибровку жатки).
517795-3	Датчик флотации правой стороны — напряжение обратной связи выше нормального	Датчик флотации правой стороны — сигнал напряжения обратной связи выше ожидаемого — проверьте наличие короткого замыкания или обрыва цепи — убедитесь, что датчик подключен.
517795-4	Датчик флотации правой стороны — напряжение обратной связи ниже нормального	Датчик флотации правой стороны — сигнал напряжения обратной связи ниже ожидаемого — проверьте наличие замыкания на массу.
1515-13	Система флотации не откалибрована	Датчики флотации не откалиброваны — выполните калибровку жатки.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код неисправности	Компонент и вид неисправности	Расшифровка
523586-2	Датчик высоты мотовила — напряжение обратной связи неправильное	Датчик высоты мотовила — сигнал напряжения обратной связи инвертирован — подтвердите ориентацию датчика и выполните повторную калибровку (калибровку мотовила).
523586-3	Датчик высоты мотовила — напряжение обратной связи выше нормального	Датчик высоты мотовила — сигнал напряжения обратной связи выше ожидаемого — проверьте наличие короткого замыкания или обрыва цепи — убедитесь, что датчик подключен.
523586-4	Датчик высоты мотовила — напряжение обратной связи ниже нормального	Датчик высоты мотовила — сигнал напряжения обратной связи ниже ожидаемого — проверьте наличие замыкания на массу.
523586-13	Датчик высоты мотовила не откалиброван	Датчик высоты мотовила не откалиброван — выполните калибровку мотовила.
523555-2	Датчик положения мотовила вперед/назад — напряжение обратной связи неправильное	Датчик положения мотовила вперед/назад — сигнал напряжения обратной связи инвертирован — подтвердите ориентацию датчика и выполните повторную калибровку (калибровку мотовила).
523555-3	Датчик положения мотовила вперед/назад — напряжение обратной связи выше нормального	Датчик положения мотовила вперед/назад — сигнал напряжения обратной связи выше ожидаемого — проверьте наличие короткого замыкания или обрыва цепи — убедитесь, что датчик подключен.
523555-4	Датчик положения мотовила вперед/назад — напряжение обратной связи ниже нормального	Датчик положения мотовила вперед/назад — сигнал напряжения обратной связи ниже ожидаемого — проверьте наличие замыкания на массу.
523555-13	Датчик положения мотовила вперед/назад не откалиброван	Датчик положения мотовила вперед/назад не откалиброван — выполните калибровку мотовила.
517801-5	Электромагнит мотовила — ток ниже нормального или обрыв цепи	Обнаружен обрыв цепи — убедитесь, что электромагнит мотовила подключен к жгуту проводов.
517802-5	Электромагнит наклона жатки вперед/назад — ток ниже нормального или обрыв цепи	Обнаружен обрыв цепи — убедитесь, что электромагнит наклона жатки вперед/назад подключен к жгуту проводов.

Глава 7: Ссылки

При необходимости обращайтесь к процедурам и информации, приведенной в данной главе.

7.1 Спецификации моментов затяжки

Следующие таблицы содержат значения момента затяжки для различных болтов, винтов и гидравлических фитингов. Используйте эти значения, только если в данной процедуре не указан другой момент затяжки.

- Затягивайте все болты с усилием, указанным в таблицах ниже, если в руководстве отсутствуют другие инструкции на этот счет.
- Заменяйте снятый крепеж деталями той же прочности и класса.
- Пользуйтесь таблицами моментов затяжки при регулярных проверках затяжки болтов.
- Уточняйте категорию затяжки болтов и винтов по маркировке на головке.

Контргайки

Контргайки требуется затягивать с меньшим усилием по сравнению с гайками, которые используются для других целей. Прилагая момент затяжки к чистой контргайке, умножьте момент, прилагаемый к обычной гайке, на коэффициент $f = 0,65$, чтобы получить новое значение.

Самонарезающиеся винты

При установке самонарезных винтов используйте стандартные моменты затяжки. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать самонарезные винты на конструктивных или других важных соединениях.

7.1.1 Спецификации метрических болтов

Приведены спецификации соответствующих значений окончательных моментов затяжки для фиксации метрических болтов различных размеров.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения, указанные в следующих метрических таблицах моментов затяжки болтов, действительны для крепежа, устанавливаемого насухо, т. е. без смазки, масла или герметика на резьбе или головке. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** наносить консистентную смазку, масло или фиксатор резьбы на болты или винты с головкой, если в данном руководстве отсутствует указание об этом.

Таблица 7.1 Метрические болты класса 8.8 и гайки класса 9, свободно навинчиваемые

Номинальный размер (A)	Момент затяжки (Н·м)		Момент затяжки (фунт-сила-фут) (* фунт-сила-дюйм)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
3-0,5	1,4	1,6	*13	*14
3,5-0,6	2,2	2,5	*20	*22
4-0,7	3,3	3,7	*29	*32
5-0,8	6,7	7,4	*59	*66
6-1,0	11,4	12,6	*101	*112
8-1,25	28	30	20	23
10-1,5	55	60	40	45
12-1,75	95	105	70	78
14-2,0	152	168	113	124
16-2,0	236	261	175	193
20-2,5	460	509	341	377
24-3,0	796	879	589	651




Рисунок 7.1: Классы прочности болтов

Таблица 7.2 Метрические болты класса 8.8 и гайки класса 9 с деформированной резьбой

Номинальный размер (A)	Момент затяжки (Н·м)		Момент затяжки (фунт-сила-фут) (* фунт-сила-дюйм)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
3-0,5	1	1,1	* 9	* 10
3,5-0,6	1,5	1,7	* 14	* 15
4-0,7	2,3	2,5	* 20	* 22
5-0,8	4,5	5	* 40	* 45
6-1,0	7,7	8,6	* 69	* 76
8-1,25	18,8	20,8	* 167	* 185
10-1,5	37	41	28	30
12-1,75	65	72	48	53
14-2,0	104	115	77	85
16-2,0	161	178	119	132
20-2,5	314	347	233	257
24-3,0	543	600	402	444




Рисунок 7.2: Классы прочности болтов

Таблица 7.3 Метрические болты класса 10.9 и гайки класса 10, свободно навинчиваемые

Номинальный размер (A)	Момент затяжки (Н·м)		Момент затяжки (фунт-сила-фут) (* фунт-сила-дюйм)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
3-0,5	1,8	2	* 18	* 19
3,5-0,6	2,8	3,1	* 27	* 30
4-0,7	4,2	4,6	* 41	* 45
5-0,8	8,4	9,3	* 82	* 91
6-1,0	14,3	15,8	* 140	* 154
8-1,25	38	42	28	31
10-1,5	75	83	56	62
12-1,75	132	145	97	108
14-2,0	210	232	156	172
16-2,0	326	360	242	267
20-2,5	637	704	472	521
24-3,0	1101	1217	815	901




Рисунок 7.3: Классы прочности болтов

Таблица 7.4 Метрические болты класса 10,9 и гайки класса 10 с деформированной резьбой

Номинальный размер (A)	Момент затяжки (Н·м)		Момент затяжки (фунт-сила-фут) (* фунт-сила-дюйм)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
3-0,5	1,3	1,5	* 12	* 13
3,5-0,6	2,1	2,3	* 19	* 21
4-0,7	3,1	3,4	* 28	* 31
5-0,8	6,3	7	* 56	* 62
6-1,0	10,7	11,8	* 95	* 105
8-1,25	26	29	19	21
10-1,5	51	57	38	42
12-1,75	90	99	66	73
14-2,0	143	158	106	117
16-2,0	222	246	165	182
20-2,5	434	480	322	356
24-3,0	750	829	556	614




Рисунок 7.4: Классы прочности болтов

7.1.2 Спецификации метрических болтов — литой алюминий

Приведены спецификации соответствующих значений окончательных моментов затяжки для фиксации метрических болтов различных размеров из литого алюминия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения, указанные в следующих метрических таблицах моментов затяжки болтов, действительны для крепежа, устанавливаемого насухо, т. е. без смазки, масла или герметика на резьбе или головке. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** наносить консистентную смазку, масло или фиксатор резьбы на болты или винты с головкой, если в данном руководстве отсутствует указание об этом.

Таблица 7.5 Метрические болты, заворачиваемые в литой алюминий

Номинальный размер (А)	Момент затяжки болта			
	8,8 (литой алюминий)		10,9 (литой алюминий)	
	Н·м	фунт-сила-фут	Н·м	фунт-сила-фут
M3	–	–	–	1
M4	–	–	4	2.6
M5	–	–	8	5.5
M6	9	6	12	9
M8	20	14	28	20
M10	40	28	55	40
M12	70	52	100	73
M14	–	–	–	–
M16	–	–	–	–




Рисунок 7.5: Классы прочности болтов

7.1.3 Гидравлические фитинги с уплотнительным кольцом: регулируемые

Для регулируемых гидравлических фитингов предлагаются стандартные моменты затяжки. Если в процедуре указан другой момент затяжки для аналогичного типа и размера соединения, который встречается в этом тематическом разделе, обращайтесь к данным, которые предписываются процедурой.

1. Осмотрите уплотнительное кольцо (А) и гнездо (В) на наличие загрязнений или дефектов.
2. Отверните стопорную гайку (С) как можно больше. Шайба (D) должна сидеть свободно и вплотную прижиматься к стопорной гайке (С).
3. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (А) **НЕ** перекрывает резьбу. При необходимости отрегулируйте уплотнительное кольцо (А).
4. Нанесите рабочую жидкость гидравлической системы на уплотнительное кольцо (А).




Рисунок 7.6: Гидравлический фитинг

ССЫЛКИ

5. Вставьте фитинг (В) в отверстие так, чтобы опорная шайба (D) и уплотнительное кольцо (А) прижались к поверхности детали (Е).
6. Отрегулируйте положение угловых фитингов, отворачивая не более чем на один оборот.
7. Навинтите стопорную гайку (С) до шайбы (D) и затяните с моментом, указанным в таблице. Используйте два гаечных ключа — один для фитинга (В), другой для контргайки (С).
8. Проверьте состояние окончательно установленного фитинга.




Рисунок 7.7: Гидравлический фитинг

Таблица 7.6 Гидравлические фитинги с внешним уплотнительным кольцом (ORB) — регулируемые и нерегулируемые

SAE размер с тире	Размер резьбы (дюймы)	Значение момента затяжки ¹⁰¹	
		Н·м	фунт-сила-фут (*фунт-сила-дюйм)
-2	5/16-24	10-11	* 89-97
-3	3/8-24	18-20	* 159-177
-4	7/16-20	29-32	21-24
-5	1/2-20	32-35	24-26
-6	9/16-18	40-44	30-32
-8	3/4-16	70-77	52-57
-10	7/8-14	115-127	85-94
-12	1 1/16-12	183-201	135-148
-14	1 3/16-12	237-261	175-193
-16	1 5/16-12	271-298	200-220
-20	1 5/8-12	339-373	250-275
-24	1 7/8-12	414-455	305-336
-32	2 1/2-12	509-560	375-413

101. Значения момента затяжки указаны для смазываемых соединений, как при повторной сборке.

7.1.4 Гидравлические фитинги с уплотнительным кольцом: нерегулируемые

Приведены стандартные значения момента для нерегулируемых гидравлических фитингов. Если в процедуре указан другой момент затяжки для аналогичного типа и размера соединения, который встречается в этом тематическом разделе, используйте данные, которые предписываются процедурой.

1. Осмотрите уплотнительное кольцо (A) и гнездо (B) на наличие загрязнений или дефектов.
2. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (A) **НЕ** перекрывает резьбу. При необходимости отрегулируйте уплотнительное кольцо (A).
3. Нанесите рабочую жидкость гидросистемы на уплотнительное кольцо.
4. Установите фитинг (C) в канал, завернув от руки до упора.
5. Затяните фитинг (C) в соответствии со значениями момента в таблице 7.7, [страница 854](#).
6. Проверьте состояние окончательно установленного фитинга.




Рисунок 7.8: Гидравлический фитинг

Таблица 7.7 Гидравлические фитинги с внешним уплотнительным кольцом (ORB) — регулируемые и нерегулируемые

SAE размер с тире	Размер резьбы (дюймы)	Значение момента затяжки ¹⁰²	
		Н·м	фунт-сила-фут (*фунт-сила-дюйм)
-2	5/16–24	10–11	* 89–97
-3	3/8–24	18–20	* 159–177
-4	7/16–20	29–32	21–24
-5	1/2–20	32–35	24–26
-6	9/16–18	40–44	30–32
-8	3/4–16	70–77	52–57
-10	7/8–14	115–127	85–94
-12	1 1/16–12	183–201	135–148
-14	1 3/16–12	237–261	175–193
-16	1 5/16–12	271–298	200–220
-20	1 5/8–12	339–373	250–275
-24	1 7/8–12	414–455	305–336
-32	2 1/2–12	509–560	375–413

7.1.5 Гидравлические фитинги с торцовым уплотнительным кольцом

Для гидравлических фитингов с лицевым уплотнительным кольцом предлагаются стандартные моменты затяжки. Если в процедуре указан другой момент затяжки для аналогичного типа и размера соединения, который встречается в этом тематическом разделе, обращайтесь к данным, которые предписываются процедурой.

Значения моментов затяжки приведены в таблице 7.8, [страница 855](#).

102. Значения момента затяжки указаны для смазываемых соединений, как при повторной сборке.

ССЫЛКИ

1. Проверьте компоненты и убедитесь, что на поверхности уплотнения и резьбе фитингов отсутствуют заусенцы, забоины и царапины, а также посторонний материал.



Рисунок 7.9: Гидравлический фитинг

2. Нанесите рабочую жидкость гидросистемы на уплотнительное кольцо (B).
3. Совместите трубку или шланг, чтобы плоский торец муфты (A) или (C) был плотно прижат к уплотнительному кольцу (B).
4. Наверните соединительную гайку трубки или шланга (D) до упора от руки. Гайка должна свободно поворачиваться до касания нижней точки.
5. Затяните фитинги в соответствии со значениями момента в таблице 7.8, страница 855.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы корпус фитинга и шланг во время затяжки гайки фитинга (D) не вращались, при необходимости придерживайте корпус фитинга (E) за шестигранный фланец.

6. Для соединения муфт или двух шлангов потребуются три гаечных ключа.
7. Проверьте состояние окончательно установленного фитинга.




Рисунок 7.10: Гидравлический фитинг

Таблица 7.8 Гидравлические фитинги с кольцевым уплотнением (ORFS)

SAE размер с тире	Размер резьбы (дюймы)	НД трубы (дюймы)	Значение момента затяжки ¹⁰³	
			Н·м	фунт-сила-фут
-3	Примечание ¹⁰⁴	3/16	—	—
-4	9/16	1/4	25–28	18–21
-5	Примечание ¹⁰⁴	5/16	—	—
-6	11/16	3/8	40–44	30–32
-8	13/16	1/2	55–61	41–45

103. Значения момента затяжки и углы показаны для смазываемого соединения, как при повторной сборке.

104. Торец для кольцевого уплотнения не указан для данного диаметра трубы.

Таблица 7.8 Гидравлические фитинги с кольцевым уплотнением (ORFS) (продолжение)

SAE размер с тире	Размер резьбы (дюймы)	НД трубы (дюймы)	Значение момента затяжки ¹⁰⁵	
			Н·м	фунт-сила-фут
-10	1	5/8	80–88	59–65
-12	1 3/16	3/4	115–127	85–94
-14	Примечание ¹⁰⁴	7/8	—	—
-16	1 7/16	1	150–165	111–122
-20	1 11/16	1 1/4	205–226	151–167
-24	2	1 1/2	315–347	232–256
-32	2 1/2	2	510–561	376–414

7.1.6 Фитинги с конической трубной резьбой

Для фитингов с конической трубной резьбой предлагаются стандартные моменты затяжки. Если в процедуре указан другой момент затяжки для аналогичного типа и размера соединения, который встречается в этом тематическом разделе, обращайтесь к данным, которые предписываются процедурой.

Соберите трубные фитинги следующим образом.

1. Проверьте компоненты и убедитесь, что на фитингах и резьбе отверстий отсутствуют заусенцы, забоины и царапины, а также загрязнение.
2. Нанесите на внешнюю резьбу труб пасту-герметик.
3. Заверните фитинг в канал до упора от руки.
4. Затяните соединитель на соответствующий угол затяжки. Значения числа оборотов после затяжки от руки (TFFT) и количества граней после затяжки от руки (FFFT) показаны в таблице 7.9, страница 856. Убедитесь, что трубный конец фасонного соединителя (обычно, коленчатый патрубок на 45° или 90°) совместился для приема входящей трубы или шланга. Всегда выполняйте окончательное выравнивание фитинга в направлении затяжки. Запрещается ослаблять резьбовые соединители для достижения выравнивания.
5. Удалите оставшийся мусор и излишки герметика подходящим очистителем.
6. Проверьте состояние окончательно установленного фитинга. Обращайте особое внимание на вероятные трещины у выхода отверстия.
7. Отметьте положение окончательно установленного фитинга. Если фитинг подтекает, разберите его и проверьте на наличие повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Неисправность фитинга из-за перетяга иногда нельзя заметить до его разборки и осмотра.

Таблица 7.9 Трубная резьба гидравлических фитингов

Размер конической трубной резьбы	Рекомендованное число TFFT	Рекомендованное число FFFT
1/8–27	2–3	12–18
1/4–18	2–3	12–18
3/8–18	2–3	12–18
1/2–14	2–3	12–18
3/4–14	1,5–2,5	12–18

105. Значения момента затяжки и углы показаны для смазываемого соединения, как при повторной сборке.

Таблица 7.9 Трубная резьба гидравлических фитингов (продолжение)

Размер конической трубной резьбы	Рекомендованное число TFFT	Рекомендованное число FFFT
1–11 1/2	1,5–2,5	9–15
1 1/4–11 1/2	1,5–2,5	9–15
1 1/2–11 1/2	1,5–2,5	9–15
2–11 1/2	1,5–2,5	9–15

7.2 Таблица перевода единиц измерений

В данном руководстве используются единицы международной системы СИ (также называемые метрическими единицами) и единицы измерения, принятые в США (также называемые стандартными единицами). Для вашего сведения здесь приведен список этих единиц вместе с сокращениями и переводными коэффициентами.

Таблица 7.10 Таблица перевода единиц измерений

Количество	Метрическая система единиц (СИ)		Коэффициент	Единицы измерения традиционной американской системы единиц (стандартные)	
	Название единицы	Сокращение		Название единицы	Сокращение
Площадь	гектар	га	$\times 2,4710 =$	акр	акры
Расход	литры в минуту	л/мин	$\times 0,2642 =$	американские галлоны в минуту	галлон/мин
Сила	ньютон	Н	$\times 0,2248 =$	фунт-сила	фунт-сил.
Длина	миллиметр	мм	$\times 0,0394 =$	дюйм	дюйм.
Длина	метр	м	$\times 3,2808 =$	фут	фут.
Мощность	киловатт	кВт	$\times 1,341 =$	лошадиная сила	л. с.
Давление	килопаскаль	кПа	$\times 0,145 =$	фунты на квадратный дюйм	фунт/кв. дюйм
Давление	мегапаскаль	МПа	$\times 145,038 =$	фунты на квадратный дюйм	фунт/кв. дюйм
Давление	бар (не является единицей международной системы единиц СИ)	бар	$\times 14,5038 =$	фунты на квадратный дюйм	фунт./кв. дюйм
Момент затяжки	ньютон-метр	Н·м	$\times 0,7376 =$	фунт-сила-фут	фунт-сила-фут
Момент затяжки	ньютон-метр	Н·м	$\times 8,8507 =$	фунт-сила-дюйм	фунт-сила-дюйм
Температура	градусы Цельсия	°С	$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 =$	градусы Фаренгейта	°F
Скорость	метры в минуту	м/мин	$\times 3,2808 =$	футы в минуту	фут/мин
Скорость	метры в секунду	м/с	$\times 3,2808 =$	футы в секунду	фут/с
Скорость	километры в час	км/ч	$\times 0,6214 =$	мили в час	миль/ч
Объем	литр	л	$\times 0,2642 =$	американский галлон	амер. галлон
Объем	миллилитр	мл	$\times 0,0338 =$	унция	унц.
Объем	кубический сантиметр	см ³ или куб. см.	$\times 0,061 =$	кубический дюйм	дюйм. ³
Масса	килограмм	кг	$\times 2,2046 =$	фунт	фунт.

Указатель

автоматический контроль высоты жатки	
New Holland серии CR/CX и CH комбайны	
настройка	
наклон жатки.....	548
положение мотвила вперед/назад.....	548
тип жатки.....	548
выходное напряжение датчика	
проверка пределов напряжения вручную.....	320
Комбайны Case IH	
датчик скорости мотвила.....	354
проверка напряжения датчика высоты мотвила.....	351
реверс мотвила.....	64
управление скоростью бокового полотна.....	63
Комбайны Case IH 5130/6130/7130	
выходное напряжение датчика	
проверка диапазона напряжений из кабины.....	325
калибровка	
автоматический контроль высоты жатки.....	331
настройка жатки на дисплее комбайна.....	328
Комбайны Case IH 5140/6140/7140	
выходное напряжение датчика	
проверка диапазона напряжений из кабины.....	325
настройка жатки на дисплее комбайна.....	328
Комбайны Case IH 7010	
выходное напряжение датчика	
проверка диапазона напряжений из кабины.....	338
Комбайны Case IH с программным обеспечением версии 28.00	
калибровка автоматического контроля высоты жатки.....	345
комбайны Case IH серии 120.....	336
комбайны Case IH серии 130.....	324
комбайны Case IH серии 140.....	324
комбайны Case IH серии 230.....	336
комбайны Case IH серии 240.....	336
комбайны Case IH серии 250.....	336
комбайны Case IH серии 260.....	336
комбайны Challenger® серии 6.....	355
регулировка	
высота жатки.....	363
скорость подъема/опускания.....	364
регулировка чувствительности.....	365
сигнальное напряжение датчика	
проверка из кабины.....	356
Комбайны Challenger® серии 6	
калибровка	
автоматический контроль высоты жатки.....	359
подключение автоматического контроля высоты жатки.....	358
комбайны Challenger® серии 7.....	355
сигнальное напряжение датчика	
проверка из кабины.....	356
комбайны CLAAS Lexion серии 5000.....	391
калибровка.....	393
настройка высоты скашивания и мотвила.....	397
настройка чувствительности.....	398
подготовка к работе.....	392
регулировка автоматического контроля скорости мотвила.....	400
комбайны CLAAS Lexion серии 600.....	378
калибровка	
автоматический контроль высоты жатки.....	378
высота мотвила.....	386
перемещение мотвила вперед/назад.....	386
регулировка	
автоматический контроль скорости мотвила.....	384
высота мотвила.....	390
высота скашивания.....	382
чувствительности.....	383
комбайны CLAAS Lexion серии 6000.....	391
калибровка.....	393
настройка высоты скашивания и мотвила.....	397
настройка чувствительности.....	398
подготовка к работе.....	392
регулировка автоматического контроля скорости мотвила.....	400
комбайны CLAAS Lexion серии 700.....	378
калибровка	
автоматический контроль высоты жатки.....	378
высота мотвила.....	386
перемещение мотвила вперед/назад.....	386
регулировка	
автоматический контроль скорости мотвила.....	384
высота мотвила.....	390
высота скашивания.....	382
чувствительности.....	383
комбайны CLAAS Lexion серии 7000.....	391
калибровка.....	393
настройка высоты скашивания и мотвила.....	397
настройка чувствительности.....	398
подготовка к работе.....	392
регулировка автоматического контроля скорости мотвила.....	400
комбайны CLAAS Lexion серии 8000.....	391
калибровка.....	393
настройка высоты скашивания и мотвила.....	397
настройка чувствительности.....	398
подготовка к работе.....	392
регулировка автоматического контроля скорости мотвила.....	400

УКАЗАТЕЛЬ

комбайны CLAAS Trion серии 600.....	391	регулирование давления на грунт	413
калибровка	393	регулировка скорости подъема/опускания	413
настройка высоты скашивания и мотовила.....	397	регулировка чувствительности	414
настройка чувствительности	398	Комбайны Gleaner® серии S (до 2016 г.)	
подготовка к работе.....	392	калибровка автоматического контроля высоты	
регулировка автоматического контроля скорости		жатки	408
мотовила	400	сигнальное напряжение датчика	
комбайны CLAAS Trion серии 700.....	391	проверка диапазона напряжений из	
калибровка	393	кабины.....	405
настройка высоты скашивания и мотовила.....	397	Комбайны Gleaner® серии S9.....	417
настройка чувствительности	398	калибровка	
подготовка к работе.....	392	автоматический контроль высоты жатки.....	427
регулировка автоматического контроля скорости		калибровка мотовила	423
мотовила	400	настройка жатки.....	418
комбайны CLAAS/CAT Lexion модели 600.....	366	настройка минимальной скорости	
высота скашивания.....	370	мотовила	423
калибровка		настройка органов автоматического управления	
автоматический контроль высоты жатки.....	366	жатки	425
регулировка		просмотр настроек жатки во время работы.....	434
автоматический контроль скорости		эксплуатация	432
мотовила	375	Комбайны Gleaner® серий R65/R66/R75/R76	
высота скашивания вручную	372	сигнальное напряжение датчика	
заранее установленная высота		проверка диапазона напряжений из	
скашивания	370	кабины.....	405
чувствительности	372	комбайны John Deere серии 70	
комбайны CLAAS/CAT Lexion серии 500	366	калибровка	
высота скашивания.....	370	автоматический контроль высоты жатки.....	458
калибровка		скорость подъема/опускания наклонной	
автоматический контроль высоты жатки.....	366	камеры	456
регулировка		Комбайны John Deere серии 70	452
автоматический контроль скорости		выходное напряжение датчика	
мотовила	375	проверка диапазона напряжений из	
высота скашивания вручную	372	кабины.....	452
заранее установленная высота		Комбайны John Deere серии 70	
скашивания	370	регулировка	
чувствительности	372	скорость подъема/опускания вручную	457
комбайны Gleaner® серии R65/R75		чувствительности	461
отключение гидроаккумулятора.....	412	Комбайны John Deere серии S	462
подключение автоматического контроля высоты		калибровка	
жатки	407	высота мотовила и продольное положение	
регулировка скорости подъема/опускания	413	мотовила.....	482
Комбайны Gleaner® серии R65/R75	405	калибровка автоматического контроля высоты	
калибровка автоматического контроля высоты		жатки	468
жатки	408	проверка напряжения датчика высоты	
поиск и устранение неисправностей при		мотовила	479
предупредительных сигналах и сбоях	415	регулировка	
регулирование давления на грунт	413	заранее установленная высота среза	474
регулировка чувствительности	414	комбайны John Deere серии S7	
Комбайны Gleaner® серии S.....	405	калибровка.....	502
комбайны Gleaner® серии S (до 2016 г.)		кошение по грунту.....	513
отключение гидроаккумулятора.....	412	скашивание над уровнем грунта	511
подключение автоматического контроля высоты		Комбайны John Deere серии S7	499
жатки	407	комбайны John Deere серии S700	484
поиск и устранение неисправностей при		калибровка	
предупредительных сигналах и сбоях	415	жатка	494

УКАЗАТЕЛЬ

<ul style="list-style-type: none"> наклонная камера 491 подготовка жатки к работе 485 сигнальное напряжение датчика <ul style="list-style-type: none"> проверка диапазона напряжения из <ul style="list-style-type: none"> кабины 488 комбайны John Deere серии T 462 <ul style="list-style-type: none"> калибровка <ul style="list-style-type: none"> высота мотовила и продольное положение <ul style="list-style-type: none"> мотовила 482 калибровка автоматического контроля высоты <ul style="list-style-type: none"> жатки 468 проверка напряжения датчика высоты <ul style="list-style-type: none"> мотовила 479 регулировка <ul style="list-style-type: none"> заранее установленная высота среза 474 Комбайны John Deere серии X9 499 <ul style="list-style-type: none"> использование 509 калибровка 502 скашивание над уровнем грунта 511 срезание по грунту 513 комбайны Massey Ferguson® серии 6 355 <ul style="list-style-type: none"> калибровка <ul style="list-style-type: none"> автоматический контроль высоты жатки 359 подключение автоматического контроля высоты <ul style="list-style-type: none"> жатки 358 регулировка <ul style="list-style-type: none"> высота жатки 363 скорость подъема/опускания 364 регулировка чувствительности 365 сигнальное напряжение датчика <ul style="list-style-type: none"> проверка из кабины 356 комбайны Massey Ferguson® серии 7 355 <ul style="list-style-type: none"> сигнальное напряжение датчика <ul style="list-style-type: none"> проверка из кабины 356 Комбайны New Holland <ul style="list-style-type: none"> Адаптер 10 В 324 проверка напряжения датчика высоты <ul style="list-style-type: none"> мотовила 544 комбайны New Holland серии CH 528 <ul style="list-style-type: none"> калибровка автоматического контроля высоты <ul style="list-style-type: none"> жатки 537 калибровка датчика положения мотовила вперед/ <ul style="list-style-type: none"> назад 541 настройка скорости мотовила 536 подключение автоматического контроля высоты <ul style="list-style-type: none"> жатки 533 реверс мотовила 67 сигнальное напряжение датчика <ul style="list-style-type: none"> проверка диапазона напряжений из <ul style="list-style-type: none"> кабины 530 установка запрограммированной высоты <ul style="list-style-type: none"> скашивания 545 установка максимальной рабочей высоты 547 комбайны New Holland серии CR выпуска <ul style="list-style-type: none"> реверс мотовила 67 	<ul style="list-style-type: none"> установка максимальной рабочей высоты 547 комбайны New Holland серии CR выпуска <ul style="list-style-type: none"> 2015 года 528 <ul style="list-style-type: none"> калибровка автоматического контроля высоты <ul style="list-style-type: none"> жатки 537 калибровка датчика высоты мотовила 541 калибровка датчика положения мотовила вперед/ <ul style="list-style-type: none"> назад 541 настройка скорости мотовила 536 подключение автоматического контроля высоты <ul style="list-style-type: none"> жатки 533 сигнальное напряжение датчика <ul style="list-style-type: none"> проверка диапазона напряжений из <ul style="list-style-type: none"> кабины 530 установка запрограммированной высоты <ul style="list-style-type: none"> скашивания 545 Комбайны New Holland серии CR/CX 515 <ul style="list-style-type: none"> выходное напряжение датчика <ul style="list-style-type: none"> проверка диапазона напряжений из <ul style="list-style-type: none"> кабины 516 калибровка <ul style="list-style-type: none"> автоматический контроль высоты жатки 520 максимальная высота стерни 523 подключение автоматического контроля высоты <ul style="list-style-type: none"> жатки 519 регулировка <ul style="list-style-type: none"> заранее установленная высота среза 526 скорость опускания жатки 525 скорость подъема жатки 524 чувствительности 526 Комбайны Ростсельмаш 550 <ul style="list-style-type: none"> калибровка автоматического контроля высоты <ul style="list-style-type: none"> жатки 550 калибровка скорости мотовила 553 подключение 552 эксплуатация жатки 555 Комбайны серии Case IH 120 <ul style="list-style-type: none"> выходное напряжение датчика <ul style="list-style-type: none"> проверка диапазона напряжений из <ul style="list-style-type: none"> кабины 338 калибровка <ul style="list-style-type: none"> автоматический контроль высоты жатки 340 регулировка <ul style="list-style-type: none"> заранее установленная высота среза 353 Комбайны серии Case IH 230 <ul style="list-style-type: none"> выходное напряжение датчика <ul style="list-style-type: none"> проверка диапазона напряжений из <ul style="list-style-type: none"> кабины 338 калибровка <ul style="list-style-type: none"> автоматический контроль высоты жатки 340 регулировка <ul style="list-style-type: none"> заранее установленная высота среза 353 Комбайны серии Case IH 240 <ul style="list-style-type: none"> выходное напряжение датчика
--	--

УКАЗАТЕЛЬ

<p>проверка диапазона напряжений из кабины..... 338</p> <p>калибровка</p> <p>автоматический контроль высоты жатки..... 340</p> <p>регулировка</p> <p>заранее установленная высота среза 353</p> <p>Комбайны серии Case IH 250</p> <p>выходное напряжение датчика</p> <p>проверка диапазона напряжений из кабины..... 338</p> <p>калибровка</p> <p>автоматический контроль высоты жатки..... 340</p> <p>регулировка</p> <p>заранее установленная высота среза 353</p> <p>комбайны серии IDEAL™</p> <p>калибровка жатки..... 445</p> <p>калибровка мотовила 442</p> <p>настройка жатки..... 436</p> <p>настройка минимальной скорости мотовила 442</p> <p>настройка органов автоматического управления жатки 443</p> <p>просмотр настроек жатки во время работы..... 451</p> <p>эксплуатация 449</p> <p>Комбайны серии IDEAL™ 435</p> <p>краткие сведения</p> <p>комбайн CLAAS Lexion серии 6000 391</p> <p>комбайны Case IH серии 130, 140, 150 и 160..... 324</p> <p>комбайны Case IH серий 230, 240, 250, 260..... 336</p> <p>комбайны Challenger® и Massey Ferguson® серий 6 и 7 355</p> <p>комбайны CLAAS Lexion серии 5000 391</p> <p>комбайны CLAAS Lexion серии 7000 391</p> <p>комбайны CLAAS Lexion серии 8000 391</p> <p>комбайны CLAAS Trion серии 600 391</p> <p>комбайны CLAAS Trion серии 700 391</p> <p>комбайны Gleaner® серии S9..... 417</p> <p>Комбайны Gleaner® серий R65, R66, R75, R76 и S до 2016 г..... 405</p> <p>комбайны John Deere серии S7 499</p> <p>комбайны John Deere серии S700..... 484</p> <p>комбайны John Deere серии X9 499</p> <p>комбайны John Deere серий S и T..... 462</p> <p>комбайны New Holland серий CR (2015 модельного года и позднее) или CH 528</p> <p>Комбайны New Holland серий CR и CX — модельный год 2014 и ранее 515</p> <p>Комбайны Ростсельмаш — RSM 161, T500 и TORUM 785 AGCO IDEAL..... 550</p> <p>комбайны серии Case IH 120..... 336</p> <p>Комбайны серии IDEAL™ 435</p> <p>сигнальное напряжение датчика 319</p> <p>требования к комбайну..... 319</p> <p>Автоматический контроль высоты жатки (автоконтур)</p>	<p>Комбайны Case IH 5130/6130/7130</p> <p>Регулировка</p> <p>заранее установленная высота среза 333</p> <p>Комбайны Case IH 5140/6140/7140</p> <p>Регулировка</p> <p>заранее установленная высота среза 333</p> <p>Комбайны John Deere серии S</p> <p>выходное напряжение датчика</p> <p>проверка диапазона напряжений из кабины..... 463</p> <p>калибровка продольного наклона наклонной камеры..... 477</p> <p>Регулировка</p> <p>чувствительности 473</p> <p>регулировка скорости подъема/опускания вручную..... 467</p> <p>комбайны John Deere серии T</p> <p>выходное напряжение датчика</p> <p>проверка диапазона напряжений из кабины..... 463</p> <p>калибровка продольного наклона наклонной камеры..... 477</p> <p>Регулировка</p> <p>чувствительности 473</p> <p>регулировка скорости подъема/опускания вручную..... 467</p> <p>балансировка крыла</p> <p>проверка и регулировка балансировки крыльев 257</p> <p>безопасность 1</p> <p>безопасность при эксплуатации 39</p> <p>ежедневная проверка при запуске 60</p> <p>меры безопасности при работе с гидросистемой 6</p> <p>меры безопасности при техобслуживании..... 4</p> <p>меры предосторожности при сварке..... 7</p> <p>наклейки по безопасности..... 11</p> <p>общие правила безопасности..... 2</p> <p>предохранительные упоры жатки..... 40</p> <p>предохранительные упоры мотовила..... 40</p> <p>предупреждающие наклейки</p> <p>значение наклеек 17</p> <p>размещение наклеек по безопасности..... 11</p> <p>расположение предупреждающих наклеек 12</p> <p>предупреждающие символы..... 1</p> <p>сигнальные слова 1</p> <p>боковые полотна, См. полотна</p> <p>боковые щитки жатки..... 44</p> <p>закрывание 45</p> <p>открывание 44</p> <p>проверка 47</p> <p>регулировка 47</p> <p>снятие 51</p> <p>установка..... 51</p> <p>буксирные тяги</p>
---	---

УКАЗАТЕЛЬ

присоединение	577	Внешнее уплотнительное кольцо —	
снятие	561	нерегулируемое	854
хранение	565	Внешнее уплотнительное кольцо —	
буксировка жатки.....	558	регулируемое.....	852
крепление к буксирующему транспортному		Лицевое уплотнительное кольцо	854
средству.....	559	фитинги с конической трубной резьбой	856
перевод из рабочего положения в		график/ведомость технического обслуживания	582
транспортное	571	давление воздуха в шинах	793
перевод колес		датчики	
задних (правых) колес в транспортное		высота мотвила	
положение	574	проверка и регулировка напряжения	
передних (левых) колес в транспортное		датчика.....	275
положение	572	проверка и регулировка ориентации	273
перевод из транспортного положения в		замена датчиков скорости мотвила.....	778
рабочее	560	проверка и регулировка ориентации датчика	
перевод колес		положения вперед/назад.....	285
задних (правых) колес в рабочее		проверка напряжения датчика положения вперед/	
положение	569	назад.....	283
передних (левых) колес в рабочее		датчики высоты мотвила	
положение	566	комбайны CLAAS Lexion серии 5000	
снятие буксирной тяги	561	калибровка.....	401
хранение буксирной тяги	565	комбайны CLAAS Lexion серии 6000	
Буксировка жатки		калибровка.....	401
перевод из транспортного положения в рабочее		комбайны CLAAS Lexion серии 7000	
извлечение буксирной тяги из места		калибровка.....	401
хранения	576	комбайны CLAAS Lexion серии 8000	
перевод левого внешнего колеса из транспортного в		калибровка.....	401
рабочее положение	560	комбайны CLAAS Trion серии 600	
верхние поперечные шнеки	290	калибровка.....	401
комплекты	811	комбайны CLAAS Trion серии 700	
регулировка положения	291	калибровка.....	401
витки	191, 638	датчики положения мотвила вперед/назад	
снятие	191	комбайны CLAAS Lexion серии 6000	
установка.....	193, 196	калибровка.....	401
виток подающего шнека	818	комбайны CLAAS Lexion серии 7000	
выгиб мотвила	745	калибровка.....	401
высота		комбайны CLAAS Lexion серии 8000	
над землей		калибровка.....	401
регулировка опорно-транспортных колес.....	209	комбайны CLAAS Trion серии 600	
по уровню грунта.....	227	калибровка.....	401
гибкие режимы		комбайны CLAAS Trion серии 700	
эксплуатация в гибком режиме	251	калибровка.....	401
гидравлическое оборудование	608	дека подающего полотна	
гидравлический бак		проверка крюков расцепного	
долив масла	609	предохранителя.....	713
замена масла.....	610	делители.....	295
комплект удлинителя бака	819	делители для скашивания риса	317
проверка уровня масла.....	608	комплект делителей для скашивания риса	812
замена масляного фильтра		делители культуры	
встроенная гидравлическая система (IHS)	611	копирующие делители культуры	
модульная гидравлическая система (MHS)	611	изменение настроек	170
меры безопасности при работе с		регулировка.....	303
гидросистемой	6	снятие	298
проверка шлангов и линий	587	установка	300
фитинги		стандартные делители культуры	

УКАЗАТЕЛЬ

снятие	295
установка	297
дефлекторы стеблей.....	816
дышла	
извлечение из места хранения	576
ежедневная проверка при запуске.....	60
жатки.....	40
замки флотации.....	251
изменение конфигурации и места установки	
пружины флотации	246
меры предосторожности при	
транспортировке.....	559
навесное оборудование	155
опции	821
подготовка к работе	155
проверка и регулировка	239
транспортировка жатки	
буксировка	558
Крепление жатки к буксирующему транспортному	
средству	559
на комбайне	557
угол атаки жатки	
регулировка из комбайна.....	230–231
флотация	238–239, 246
эксплуатационные переменные	206
эксплуатация жатки	39
жесткие режимы	
эксплуатация в жестком режиме	254
зазор мотвила	
измерение	739
запасные ножи	650
запуск	
ежедневная проверка	60
защита головки ножа.....	685
установка.....	685
звездочки.....	771
приводная звездочка мотвила	
(дополнительная).....	264
регулировка натяжения приводной цепи	
мотвила	768
значения моментов затяжки	
Гидравлические фитинги с внешним	
уплотнительным кольцом —	
нерегулируемые	854
Гидравлические фитинги с внешним	
уплотнительным кольцом — регулируемые.....	852
спецификации метрических болтов	
литой алюминий	851
транспортные болты	791
Фитинги с лицевым уплотнительным	
кольцом.....	854
идентификация компонентов	
Гибкая жатка FlexDrape® серии FD2	33
Копирующий модуль FM200	34
интеграционные комплекты	
Комбайны Case IH	
копирующие колеса.....	212
комбайны John Deere	
назначение кнопок рычага путевой	
скорости	76
комбайны John Deere серии S7	
назначение кнопок консоли	78, 80
назначение кнопок рычага путевой	
скорости	220
настройка жатки на дисплее	
CommandCenter™	500
проверка диапазона напряжений из кабины	
комбайна.....	506, 509
элементы управления скоростью полотна.....	81–82
комбайны John Deere серии X9	
двойное нажатие	82
коды поиска и устранения неисправностей	
жатки	847
модуль управления поиском и устранением	
неисправностей.....	846
настройка жатки на дисплее	
CommandCenter™	500
проверка диапазона напряжений из кабины	
комбайна.....	506
элементы управления скоростью полотна.....	81
Комбайны John Deere серии X9	
назначение кнопок консоли	78
назначение кнопок рычага путевой	
скорости	220
уровень крыла	80
Комбайны New Holland	
копирующие колеса.....	212
интервалы обслуживания	
смазка	589
карданные валы	
защитные кожухи карданного вала	
снятие защитного кожуха	620
установка защитного кожуха.....	622
карданы привода	
снятие	614
установка.....	616
Коды ошибок многоканальной муфты CLAAS.....	844
колеса и шины	
давление воздуха в шинах.....	793
проверка момента затяжки болта.....	781, 791
стабилизирующие колеса	826
комбайны	
отсоединение комбайна от жатки	
Case IH	90
CLAAS.....	114
John Deere	132
комбайны New Holland серии CR/CX/CH.....	143
Комбайны Ростсельмаш	152
Комбайны серии IDEAL™	122

УКАЗАТЕЛЬ

присоединение жатки к комбайну		комплект широкой центральной накладки подающего транспортера	814
Case IH	84	комплекты вертикальных ножей.....	814
CLAAS	104	комплекты копирующего модуля.....	816
John Deere	125	комплекты мотовила для полеглых культур	812
New Holland CR/CX/CH.....	136	комплекты разъемов	819
Присоединение жатки к комбайну		комплекты стеблеподъемников.....	809
Ростсельмаш.....	148	комплекты для хранения	809
Серия IDEAL™.....	118	конфигурации подающего шнека.....	174
присоединение/отсоединение жатки.....	83	сверхузкая конфигурация	177
транспортировка жатки	557	сверхширокая конфигурация.....	189
буксировка	558	средняя конфигурация	184
буксировка жатки		узкая конфигурация	181
крепление к буксирующему транспортному		широкая конфигурация	186
средству	559	копирующие башмаки.....	227
меры предосторожности при буксировке.....	559	<i>См. также</i> срезание по грунту	
на комбайне	557	регулировка внешних копирующих	
комбайны AGCO		башмаков.....	228
Challenger®		регулировка внутренних копирующих	
отсоединение комбайна от жатки	99	башмаков.....	227
присоединение жатки к комбайну.....	94	копирующие делители культуры.....	810
Gleaner®		регулировка	303
отсоединение комбайна от жатки	99	снятие	298
присоединение жатки к комбайну.....	94	установка.....	300
Massey Ferguson®		копирующие колеса	
отсоединение комбайна от жатки	99	проверка и люфт.....	787
присоединение жатки к комбайну.....	94	копирующие модули	
Комбайны AGCO		витки.....	191, 638
Серия IDEAL™	118	дека подающего полотна.....	689
отсоединение комбайна от жатки	122	проверка крюков расцепного	
Присоединение жатки к комбайну	118	предохранителя.....	713
Комбайны Case IH		отключение подающего полотна	557
отсоединение комбайна от жатки.....	90	подающее полотно	
подсоединение комбайна к жатке	84	замена подающего полотна.....	689
комбайны CLAAS		натяжение полотна	
присоединение к жатке	104	проверка, регулировка	693
Комбайны CLAAS		натяжной ролик	701
отсоединение от жатки	114	снятие.....	701
Комбайны John Deere		установка	703
отсоединение комбайна от жатки.....	132	подшипник натяжного ролика	
подсоединение комбайна к жатке	125	замена	706
комбайны John Deere серии X9		подшипник приводного ролика.....	698
модуль управления поиском и устранением		установка	700
неисправностей	846	приводной ролик	694
Комбайны New Holland		снятие.....	694
Адаптер 10 В	324	установка	697
комбайны New Holland CR/CX/CH		подготовка к работе	173
отсоединение комбайна от жатки.....	143	привод шнека	
Комбайны New Holland CR/CX/CH		регулировка натяжения приводной цепи	
присоединение комбайна к жатке	136	шнека.....	635
Комбайны Ростсельмаш		чистики.....	206, 715
отсоединение комбайна от жатки.....	152	снятие	715
присоединение комбайна к жатке	148	установка	715
комплект камнеуловителей.....	815	шнеки.....	627
комплект кронштейнов для хранения		дополнительный виток подающего шнека	818
делителей	810		

УКАЗАТЕЛЬ

<ul style="list-style-type: none"> зазор между поддоном и шнеком..... 627 пальцы шнека 638 <ul style="list-style-type: none"> регулировка синхронизации пальца..... 643 снятие.....199, 638 установка201, 640 лампы осветительных приборов <ul style="list-style-type: none"> замена..... 613 меры предосторожности при сварке 7 метрические болты <ul style="list-style-type: none"> спецификации моментов затяжки..... 849 модули флотации <ul style="list-style-type: none"> шнеки <ul style="list-style-type: none"> пальцы шнека <ul style="list-style-type: none"> проверка синхронизации пальцев шнека..... 643 мотовила 739, См. подбирающие мотовила <ul style="list-style-type: none"> агрессивность пальцев мотовила..... 286 боковые щитки мотовила 757 втулки граблины 751 высота мотовила 272 зазор мотовила <ul style="list-style-type: none"> измерение..... 739 замена датчиков скорости мотовила..... 777 пальцы мотовила..... 747 <ul style="list-style-type: none"> снятие стальных пальцев..... 747 установка пластмассовых пальцев..... 750 установка стальных пальцев 748 предохранительные упоры мотовила..... 40 <ul style="list-style-type: none"> отсоединение упоров 42 подключение 40 приводы мотовила <ul style="list-style-type: none"> приводные звездочки 771 <ul style="list-style-type: none"> в дополнительной комплектации для особых условий 264 проверка и регулировка ориентации датчика <ul style="list-style-type: none"> положения вперед/назад..... 285 проверка напряжения датчика положения вперед/назад 283 продольное положение <ul style="list-style-type: none"> регулировка..... 277 скорость мотовила 264 центровка 745 эксцентрик мотовила <ul style="list-style-type: none"> настройки и рекомендации 287 регулировка эксцентрика мотовила 289 навесное оборудование для работы с <ul style="list-style-type: none"> подсолнечником 813 настройки <ul style="list-style-type: none"> Оптимизация жаток для канолы 167 рекомендуемые настройки жатки 155 рекомендуемые настройки мотовила 167 ножи..... 646 <ul style="list-style-type: none"> поиск и устранение неисправностей 831 расположение запасного ножа..... 650 номера моделей <ul style="list-style-type: none"> записиxiii 	<ul style="list-style-type: none"> обзор продукта 27 определение и устранение неисправностей <ul style="list-style-type: none"> Коды ошибок многоканальной муфты CLAAS 844 определения 27 опции 809 <ul style="list-style-type: none"> ContourMax™ 781 <ul style="list-style-type: none"> выравнивание высоты колеса 224, 782 проверка и люфт 787 регулировка колес ножным переключателем..... 210 смазка..... 785 делители для скашивания риса 317 жатки 821 <ul style="list-style-type: none"> комплект навесного оборудования для работы с подсолнечником..... 813 мотовило <ul style="list-style-type: none"> комплект пластиковых пальцев 825 комплекты стальных пальцев 825 стабилизирующие колеса..... 826 защита головки ножа 685 <ul style="list-style-type: none"> установка 685 комплект стеллажей для хранения <ul style="list-style-type: none"> стеблеподъемников 809 копирующие модули <ul style="list-style-type: none"> боковой наклон..... 819 комплект удлинителя гидравлического бака 819 комплект удлинителя подающего транспортера 816 комплекты дефлекторов стеблей 816 комплекты переходника датчика 10 В..... 816 комплекты разъемов 819 полный комплект разделительных уплотнений 818 модули флотации 816 ножевые брусья 815 <ul style="list-style-type: none"> комплект вертикальных ножей 814 комплект камнеуловителей 815 подача срезанной культуры 809 <ul style="list-style-type: none"> верхний поперечный шнек..... 811 виток подающего шнека..... 818 комплект чистиков 820 приводные звездочки мотовила..... 264 транспортные системы 791 осмотры <ul style="list-style-type: none"> проверки при обкатке 585 ответственность владельца/оператора 39 пальцы <ul style="list-style-type: none"> пальцы шнека 638 <ul style="list-style-type: none"> проверка синхронизации пальцев шнека 643 регулировка синхронизации пальца 643 снятие 199, 638 установка 201, 640 пальцы граблины 747 периоды обкатки 60
---	---

УКАЗАТЕЛЬ

подача срезанной культуры		скашивание и компоненты ножа	831
опции	809	уборка бобов	840
подающие полотна		полный комплект разделительных уплотнений	818
замена подающего полотна	689	положение мотовила вперед/назад, См. подбирающие мотовила	
натяжение полотна		полотна	
проверка, регулировка	693	копирующие модули	
натяжной ролик	701	дека подающего полотна	689
снятие	701	замена подающего полотна	689
установка	703	регулировка, проверка натяжения полотна	693
подшипник натяжного ролика		поиск и устранение неисправностей	838
замена	706	регулировка центровки бокового полотна	725
подшипник приводного ролика		скорость работы боковых полотен	267
снятие	698	регулировка скорости	268
установка	700	предохранительные упоры мотовила	40
приводной ролик	694	отпускание упоров	42
снятие	694	фиксация	40
установка	697	Приводные ролики	
регулировка скорости	269	подающее полотно	694
подбирающие мотовила	273, 768	снятие	694
выгиб мотовила	745	установка	697
Зазор между мотовилом и ножевым брусом	739	приводы	
замена датчика высоты мотовила	274	привод жатки	614
определение и устранение неисправностей	835	приводы жатки	614
пальцы мотовила		кожухи кардана привода жатки	
снятие пластмассовых пальцев	749	снятие	620
положение вперед/назад	276	установка	622
перестановка цилиндров	278	редукторы	
проверка и регулировка датчика высоты мотовила	275	цепь привода главного редуктора	624
системы привода мотовила	768	цепь привода комплектного редуктора	625
крышки	52	приводы ножа	270
Подбирающие мотовила		проверки при обкатке	585
Зазор между мотовилом и ножевым брусом		противорежущие пальцы и прижимы	
Регулировка	743	двойной нож	
поддон питающего барабана		конфигурации остроконечных противорежущих	
опускание	710	пальцев жатки FD241 и FD261	656
подъем	712	конфигурация остроконечных противорежущих	
подшипники		пальцев жатки FD235	654
боковое полотно		конфигурация остроконечных противорежущих	
замена подшипника приводного ролика	735	пальцев жатки FD240	655
осмотр подшипника ролика полотна	726	конфигурация остроконечных противорежущих	
подающее полотно		пальцев жатки FD245	657
снятие подшипника приводного ролика	698	конфигурация остроконечных противорежущих	
установка подшипника приводного ролика	700	пальцев жатки FD250	658
подшипники приводного ролика		конфигурация с укороченными противорежущими	
приводной ролик бокового полотна		пальцами — FD241 и FD261	675
замена	735	конфигурация с укороченными противорежущими	
снятие	698	пальцами — все модели, кроме FD241 и	
установка	700	FD261	674
подшипники ролика полотна		одинарный нож	
осмотр	726	конфигурация остроконечных противорежущих	
поиск и устранение неисправностей	829	пальцев	653
жатка и полотно	838	конфигурация укороченных противорежущих	
подача материала мотовилом	835	пальцев	673
потери культуры на ножевом бруске	829	процедуры останова машины	61

УКАЗАТЕЛЬ

путевая скорость	266	укороченные/крайние противорежущие пальцы	676
рабочие режимы		центральные противорежущие пальцы на жатках с двойным приводом ножа	680
гибкий режим	251	замена поврежденной/сломанной секции ножа	646
жесткий режим	254	заостренные противорежущие пальцы	
редукторы		проверка прижимов	664
главный редуктор		проверка центральных прижимов	669
регулировка натяжения цепи	624	заостренные противорежущие пальцы и прижимы	651
смазка главного редуктора	603	конфигурация заостренных противорежущих пальцев	
долив масла	604	жатки с одинарным приводом ножа	653
замена масла	604	конфигурация укороченных противорежущих пальцев	
проверка уровня масла	603	жатки с одинарным приводом ножа	673
комплектный редуктор		опции	815
регулировка натяжения цепи	625	прочистка	556
смазка комплектного редуктора	605	регулировка	
долив масла	606	заостренные центральные прижимы	671
замена масла	607	прижимы заостренных противорежущих пальцев	665
проверка уровня масла	605	прижимы укороченных противорежущих пальцев	679
редукторы привода ножа		противорежущие пальцы и пальцевый брус	659
замена масла	688	центральные прижимы укороченного противорежущего пальца	684
проверка крепежных болтов	688	снятие ножа	647
проверка уровня масла	687	укороченные противорежущие пальцы	
рекомендованные жидкости и смазки	871	проверка прижимов	678
сервисное обслуживание, См. техническое и сервисное обслуживание		проверка центральных прижимов	682
серийные номера		укороченные противорежущие пальцы и прижимы	672
записи	xiii	установка ножа	649
местоположение	xiii	Системы ножевого бруса	
система вертикального ножа		Регулировка прижимов четверного остроконечного противорежущего пальца	665
замена секций вертикального ножа	798	системы позиционирования мотвила	
изменение положения вертикального ножа	804	продувка гидравлической системы	747
система флотации гибкой жатки		системы привода мотвила	
ограничитель выгиба гибкой жатки		втулки граблины	
демонтаж	255	снятие	751
установка	256	установка	754
системы боковых полотен		двойная звездочка (опция)	
демонтаж натяжного ролика бокового полотна	726	снятие	772
замена подшипника натяжного ролика	728	установка	775
замена подшипника приводного ролика	735	крышка привода мотвила	
осмотр подшипника ролика полотна	726	снятие	52
регулировка высоты деки бокового полотна	720	установка	54
регулировка натяжения бокового полотна	723	одиночная звездочка привода мотвила	
снятие боковых полотен	716	снятие	771
снятие приводного ролика бокового полотна	732	установка	772
установка боковых полотен	718	опоры бокового щитка	
установка натяжного ролика бокового полотна	731		
установка приводного ролика бокового полотна	736		
системы ножевого бруса			
замена			
заостренные противорежущие пальцы	661		
Заостренные центральные противорежущие пальцы на жатках с двойным приводом ножа	667		

УКАЗАТЕЛЬ

замена	766	снятие	316
замена на внешней стороне хвостовика.....	762	установка.....	316
замена на внешней стороне эксцентрика.....	758	страховочные ограничители.....	40
замена на внутренней стороне хвостовика.....	764	таблица перевода единиц измерений.....	857
замена на внутренней стороне эксцентрика	760	технические характеристики	
регулировка формы мотвила.....	745	размеры жатки.....	32
цепь привода мотвила		спецификации моментов затяжки.....	849
ослабление.....	768	технические характеристики жатки и копирующего модуля.....	28
подтяжка	769	техническое и сервисное обслуживание.....	581
системы привода ножа	686	ContourMax™	
данные о скорости ножа.....	269	проверка и люфт	787
Редуктор привода ножа.....	686	смазка.....	785
скорости	270	график технического обслуживания.....	582
путевая скорость.....	266	меры безопасности при техобслуживании.....	4
скорость мотвила.....	264	периодичность смазки	589
скорость подающего полотна.....	269	подающие полотна	
скорость работы боковых полотен.....	267	проверка и регулировка натяжения.....	693
регулировка.....	268	сервисное обслуживание	
скорости мотвил.....	264	обслуживание по окончании сезона.....	586
положение цепи	777	перед началом сезона	586
смазка	588	подготовка машины.....	581
график/ведомость смазывания	582	проверки при обкатке.....	585
каждые 10 часов.....	589	требования к техническому обслуживанию	581
каждые 100 часов	594	техническое обслуживание оборудования	
каждые 25 часов.....	589	обслуживание по окончании сезона	586
каждые 250 часов.....	596	перед началом сезона.....	586
каждые 50 часов.....	590	транспортные системы	791
каждые 500 часов.....		давление воздуха в шинах.....	793
процедура заправки консистентной смазкой	599	перевод из рабочего положения в транспортировочное	571
смазка и обслуживание		перевод колес	
главный редуктор привода жатки		задних (правых) колес в транспортировочное положение	574
замена масла.....	604	передних (левых) колес в транспортировочное положение	572
проверка уровня масла.....	603	перевод из транспортировочного положения в рабочее	560
смазка редуктора	603	перевод колес	
комплектный редуктор привода жатки		задних (правых) колес в рабочее положение	569
замена масла.....	607	передних (левых) колес в рабочее положение	566
проверка уровня масла.....	605	снятие буксирной тяги	561
смазка редуктора	605	хранение буксирной тяги	565
приводная цепь мотвила	601	транспортировка жатки	557
приводные цепи шнека	601	на комбайне	557
процедура заправки консистентной смазкой	599	Транспортные системы	
спецификации моментов затяжки.....	849	перевод из транспортного положения в рабочее извлечение буксирной тяги из места хранения	576
спецификации метрических болтов	849	перевод левого внешнего колеса из транспортного в рабочее положение	560
фитинги с конической трубной резьбой	856	проверка момента затяжки колесного болта.....	791
срезание		проверка момента затяжки сборочного болта	791
над уровнем почвы.....	207		
регулировка стабилизирующих колес	207		
стабилизирующие колеса			
комплекты	826		
регулировка	207		
стержни делителя	315		
снятие	316		
установка.....	316		
стержни делителя культур.....	315		

УКАЗАТЕЛЬ

Транспортные системы EasyMove™	
изменение сцепки на дышле	
с вилочной на кольцевую	794
с кольцевой на вилочную	796
регулировка колес	209
угол атаки жатки	229
флотация	
замки флотации жатки	251
замки флотации крыла	
заблокировано	254
не заперты	251
флотация жатки	
изменение конфигурации и места установки	
пружины флотации	246
проверка и регулировка	239
флотация жатки	238
цепи	
приводная цепь шнека	
регулировка натяжения цепи	635
смазка	601
цепь привода главного редуктора	
регулировка натяжения	624
цепь привода комплектного редуктора	
регулировка натяжения	625
цепь привода мотовила	
регулировка натяжения	768
цепь привода шнека	
Проверка натяжения (быстрая)	630
проверка натяжения (тщательная)	632
чистки	206, 820
Чистики	
снятие	715
Установка	715
шнеки	627
витки	191, 638
витки спирали	
дополнительный виток подающего шнека	818
снятие	191
установка	193, 196
зазор между поддоном и шнеком	627
конфигурации подающего шнека	174
сверхузкая конфигурация	177
сверхширокая конфигурация	189
средняя конфигурация	184
узкая конфигурация	181
широкая конфигурация	186
натяжные пружины	
проверка и регулировка	205
пальцы	638, См. пальцы
проверка синхронизации пальцев шнека	643
регулировка синхронизации пальца	643
снятие	199, 638
установка	201, 640
положение шнека	203
приводные звездочки шнека	
регулировка натяжения приводной цепи	
шнека	635
приводные цепи	
проверка натяжения	630
проверка натяжения цепи	632
регулировка натяжения цепи	635
смазка	601
эксцентрики	
настройки эксцентрика мотовила	287
регулировка эксцентрика мотовила	289
электрическая система	613
датчики	
датчик скорости мотовила	
замена	778
замена ламп осветительных приборов	613
элементы управления в кабине	
интеграция с комбайном CLAAS	70
комбайны John Deere серии S7	76
Комбайны John Deere серии X9	76
A	
АННС, См. калибровка автоматического контроля	
высоты жатки	

Рекомендованные жидкости и смазки

Чтобы машина работала с максимальной эффективностью, используйте только чистые рабочие жидкости и смазочные материалы.

- Для работы с любыми жидкостями и смазочными материалами следует использовать чистую тару.
- Храните рабочие жидкости и смазочные материалы в месте, защищенном от пыли, влаги и других загрязняющих веществ.

Смазка	Спецификация	Описание	Использование	Заправочные объемы
Консистентная смазка	SAE, универсальная	Высокотемпературная противозадирная (EP) смазка на основе лития с содержанием дисульфида молибдена макс. 1 % (класс 2 по NLGI)	По мере необходимости, если не указано иное	—
		Высокотемпературная противозадирная (EP) смазка на основе лития с содержанием дисульфида молибдена макс. 10 % (класс 2 по NLGI)	Скользящие соединения карданного вала	—
Смазка	SAE 85W-140	Класс GL-5 по стандартам Американского нефтяного института	Редуктор привода ножа	1,5 л (1,6 кварты)
			Главный редуктор	2,75 литра (2,9 кварты)
			Комплектный редуктор	2,25 литра (2,4 кварты)
Гидравлическое масло	<p>Незагущенное трансмиссионное/гидравлическое масло. Вязкость 60,1 сСт при 40 °C (104 °F) Вязкость 9,5 сСт при 100 °C (212 °F)</p> <p>Рекомендуемые марки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petro-Canada Duratran • John Deere Hy-Gard J20C • CNH Hy-Tran Ultraction • CNH Hy-Tran Multi-traction • AGCO Permatran 821 XL 	Смазочное трансмиссионное/гидравлическое масло	Гидравлический бак жатки	95 л (25,1 гал. США)
Цепное масло	Цепное масло с вязкостью 100–150 сСт при 40 °C (104 °F) или минеральное масло SAE 20W-50, не содержащее моющих средств и растворителей.	Цепное масло разработано для обеспечения надлежащей защиты от износа и сопротивления пенообразованию. Оно защищает цепь и ведущие звездочки от износа.	Цепь привода мотвила	—

MacDon®

КЛИЕНТЫ
MacDon.com

ДИЛЕРЫ
Portal.MacDon.com

Торговые марки используемой
продукции производителей
дистрибьютеров являются их
собственностью

Отпечатано в Канаде